


المعاجم الأكاديمية المتخصصة

معجم الكهرباء

انكليزي - فرنسي - عربي

د. احمد بهجت جمال بهجت
د. محمد احمد المسيري



أكاديميا

10/2/20

المعاجم الأكاديمية المتخصصة

■ سلسلة من المعاجم العلمية والتكنولوجية المرجعية تغطي معظم الفروع العلمية، النظرية والتطبيقية، وتشمل أحدث المصطلحات المستخدمة في العلم والتكنولوجيا.

■ زوعي في صياغة تعريفاتها مقاييس موضوعية تجعلها وسطاً بين ما يتطلبه المتخصص من دقة في التعريف، وما يتطلبه القطاع العريض من المشتغلين بالعلم من فهم واضح له.

■ أعدّها وقام بتصنيفها مجموعة من الأساتذة العلماء والمتخصصين، وأشرف على تحريرها ومراجعتها هيئة علمية متخصصة.

■ جرى تبويبها حسب الترتيب الأبجدي الانكليزي، والحق بها مسرد عربي - انكليزي ومسرد فرنسي انكليزي تسهيلاً لاستخدامها وفقاً لمتطلبات التعليم والتصنيع في مختلف أقطار الوطن العربي.

■ تتضمن هذه السلسلة المعاجم التالية (بالترتيب الأبجدي):

- معجم الأجهزة والقياس
- معجم الاقتصاد
- معجم أكاديميا الطبي
- معجم الإلكترونيات
- معجم البصريّات والصوتيات
- معجم البيولوجيا
- معجم تكنولوجيا الورش
- معجم الجيولوجيا
- معجم الرياضيات
- معجم الطاقة
- معجم طبّ الأعصاب
- معجم العلوم الاجتماعية
- معجم الفيزياء
- معجم القانون
- معجم الكهرباء
- معجم الكيمياء
- معجم المصطلحات التجارية والمصرفية
- معجم المعادن
- معجم المواد
- معجم الهندسة الكيميائية
- معجم الهندسة المدنية والعمارة
- معجم هندسة المياه
- معجم الهندسة النووية

Academic Reference Dictionaries

DICTIONARY OF ELECTRICITY

English-French-Arabic

Dr. Ahmad Bahjat

Dr. Mohammad Al-Massiri

Edited and Revised by

Dr. Mohamad Debs

Dr. Anwar Abdelwahed



ACADEMIA

Beirut, Lebanon

Academic Reference Dictionaries

DICTIONARY OF ELECTRICITY

English-French-Arabic

Dr. Ahmad Bahjat

Dr. Mohammad Al-Massiri

Edited and Revised by

Dr. Anwar Abdelwahed

Dr. Mohammad Debs



ACADEMIA

Beirut, Lebanon

المعاجم الأكاديمية المتخصصة

معجم

الكهرباء

انكليزي - فرنسي - عربي

د. أحمد بهجت جمال بهجت

د. محمد أحمد المسيري

د. أنور عبد الواحد

د. محمد دبس

أكاديمية

بيروت - لبنان

أكاديميا هي العلامة التجارية لأكاديميا إنترناشيونال للنشر والطباعة

ACADEMIA is the Trade Mark of Academia International for
Publishing and Printing

معجم الكهرباء

Dictionary of Electricity

© أكاديميا إنترناشيونال، 2000

© Academia International, 2000

أكاديميا إنترناشيونال Academia International

ص.ب. P.O.Box 113-6669

بيروت، لبنان Beirut, Lebanon

هاتف Tel 800811-862905

فاكس Fax 961 1 805478

بريد إلكتروني E-mail academia@dm.net.lb

لا يجوز نشر أي جزء من هذا الكتاب، أو اختزال مادته بطريقة
الاسترجاع، أو نقله على أي نحو، وبأي طريقة، سواء كانت إلكترونية
أو ميكانيكية أو بالتصوير أو بالتسجيل أو خلاف ذلك،
إلا بموافقة الناشر على ذلك كتابة ومقدما.

المحتويات

7	مقدمة الناشر
9	مقدمة المؤلف
11	كيفية استخدام المعجم
13	معجم Z-A
485	مسرد فرنسي - إنكليزي
531	مسرد عربي - إنكليزي

نتایج شماره ۱۱

۱. نتایج کلی	۷
۲. نتایج تفصیلی	۹
۳. جمعاً و انحصاراً	۲۲
۴. A-S و جمعاً	۳۱
۵. نتیجه نهایی - نتیجه نهایی	۳۳
۶. نتیجه نهایی - نتیجه نهایی	۳۴

مقدمة الناشر

المعاجم العلمية والتكنولوجية المتخصصة من مقتضيات العصر الحديث. الدافع الأساسي وراء وضعها هو هذا الانتشار الهائل للغة العلم والتكنولوجيا، المتمثل باستحداث العديد من المصطلحات وتطوير الكثير من الألفاظ والتعابير المتعارف عليها.

لذلك عمد قسم المعاجم في دار «أكاديمية» - بعد دراسة متأنية لحاجات المشتغلين بالعلم في الوطن العربي - إلى وضع خطة لإصدار سلسلة من «المعاجم الأكاديمية المتخصصة» تقوم في جوهرها على الأسس التالية:

انطلاقاً من ذلك جاءت سلسلة «المعاجم الأكاديمية المتخصصة» فريدة من نوعها في الوطن العربي، وتضمنت آخر المصطلحات المستخدمة في العلوم الحديثة. وربما كان أهم ما فيها أنها تخاطب القطاع العريض من الأساتذة والطلاب والمهندسين والفنيين، وتستجيب لأهمية العلم والتكنولوجيا في العصر الحديث، وتعتبر مصدراً للمعلومات التي تهمهم، وعوناً لهم لفهم المصطلحات المستخدمة في الكتب والمراجع الأجنبية.

وقد شارك في إعدادها، بالإضافة إلى الأساتذة المؤلفين، هيئة تحرير عملت مجتمعة في أمور المسح والصياغة والمراجعة والتدقيق، وخصوصاً في اختيار المصطلح الفرنسي واستنسابه، وتوحيد المقابلات العربية والتنسيق فيما بينها.

والأمل أن نكون بهذا الجهد نسدي خدمة إلى المكتبة العربية عامة، والمكتبة العلمية خاصة، ونخدم قضية العلم والمعرفة في وطننا العربي المتطلع إلى موطئ قدم في عصر تحديات العلم والتكنولوجيا.

مقدمة

تشغل الهندسة الكهربائية جزءاً كبيراً من اهتمامات القطاعات الهندسية وما تشتمل عليه من مهندسين وفنيين وطلبة وباحثين. وتزدهر في الوطن العربي حالياً الاستخدامات الهندسية في كافة المجالات، لذا ظهر الاهتمام بتطوير معجم يُعرّف لكافة المهتمين بعض المصطلحات الغامضة، إلى جانب إعطائهم الكلمة والمعنى المناسبين.

يحتوي هذا القاموس على أكثر من خمسة آلاف مصطلح أساس في مجالات الآلات الكهربائية، والقوى الكهربائية، والدوائر الكهربائية، والحقول الكهرومغناطيسية، والاتصالات الكهربائية، والصوتيات، والإلكترونيات.

عند العمل لإنجاز هذا المعجم، تمت الاستعانة بالعديد من المراجع العلمية والمعاجم، مثل:

- 1 معجم الهندسة الكهربائية، تأليف جاكسون. ك، الناشر جورج. نيونيوز ليمتد، لندن.
- 2 معجم ماجروهيل (العلم والهندسة)، تأليف باركر سايبيل، الناشر شركة ماجروهيل
- 3 المواصفات القياسية البريطانية.
- 4 المصطلحات والتعاريف الفنية، - المواصفات القياسية. ج.م.ع.
- 5 معجم المصطلحات الفنية أعد بإشراف هيئة التدريب المهني للقوات المسلحة، القاهرة.

في هذا المعجم يتم تعريف كل مصطلح تعريفاً دقيقاً، ويمكن أن يحتوي التعريف على الرمز الدالّ على المصطلح، أو على الوحدة المستخدمة، أو على اختصار المصطلح. وقد تم ترتيب المصطلحات طبقاً للحروف الهجائية الانكليزية. وعندما يشترك أكثر من مصطلح في تعريف واحد فإن المصطلح الأساس هو الذي يُعرّف وتكتب المصطلحات الثانوية في نهاية التعريف. وعند البحث عن تلك المصطلحات الثانوية فإنها تحال إلى المصطلح الأساس مثل «انظر...».

وقد بذل المؤلفان مجهوداً كبيراً في البحث والاستدلال للحصول على الترجمة الأمينة للمصطلحات الانكليزية. والمعجم بصورته الحالية هو نتاج عدة أعوام من العمل الجاد. ونأمل أن نكون قد وفقنا إلى ما نصبوا إليه ونطلب الصفح عن أي خطأ غير مقصود أو سهو غير متعمّد.

المؤلفان

1998

قوله: *فَيُحْيِيهَا* فَيُحْيِيهَا فَيُحْيِيهَا فَيُحْيِيهَا

تلفات

كيفية استخدام المعجم

- 1 رُتبت مصطلحات هذا المعجم حسب الترتيب الأبجائي الانكليزي لمجمل حروف المدخل سواء أكان مؤلفاً من كلمة واحدة أم من عدة كلمات.
 - 2 كتب المصطلح الإنكليزي على سطر مستقل يبدأ من اليسار، بالأحرف السوداء، ثم كتب تحته، من اليسار وبالأحرف السوداء أيضاً، مقابله الفرنسي. أما المقابل العربي، فقد كتب على السطر التالي، من اليمين، وبالأحرف السوداء، يليه تعريف المصطلح بالعربية وحدها.
 - 3 قد يكون للمدخل الإنكليزي الواحد أكثر من مقابل فرنسي واحد تفصل بينها نقطة. وقد يكون له أكثر من مقابل عربي واحد تفصل بينها نقطة أيضاً.
 - 4 وقد يكون له عدة تعاريف أعطي كل منها رقماً تسلسلياً.
 - 4 الاحالات: تنقل مستخدم المعجم إلى مدخل معرف في مكان آخر. وقد استعملت لتسهيل إيجاد المصطلحات التي قد تكتب بأشكال مختلفة، أو المصطلحات المشتقة من الحروف الأولى لعدة كلمات، أو الرموز، إلخ...
 - 5 - المسارد: لقد رُوِي استكمالاً لفائدة المعجم واستخدامه في كافة البلدان العربية، أن يُلحق به مسردان (كشافان): مسرد عربي - إنكليزي، ومسرد فرنسي - إنكليزي، مع إثبات المدخل الإنكليزي الذي عُرِّب عنه كل مصطلح.
- رُتبت المسارد على أساس الترتيب الأبجائي العربي أو الفرنسي حسب أوائل الألفاظ كما جاءت في المعجم دون تجريدها أو ردّها إلى أصلها.
- وقد أهملت في هذا الترتيب الـ التعريف وحروف المدّ والحروف المشدّدة واعتبرت الهمزة المفردة ألفاً، والهمزة على الواو واواً، والهمزة على الياء ياء.

THE FINEST OF THE FINE

1. It is not a matter of course, but a matter of fact, that the finest of the fine is the finest of the fine.
2. It is not a matter of course, but a matter of fact, that the finest of the fine is the finest of the fine.
3. It is not a matter of course, but a matter of fact, that the finest of the fine is the finest of the fine.
4. It is not a matter of course, but a matter of fact, that the finest of the fine is the finest of the fine.
5. It is not a matter of course, but a matter of fact, that the finest of the fine is the finest of the fine.
6. It is not a matter of course, but a matter of fact, that the finest of the fine is the finest of the fine.
7. It is not a matter of course, but a matter of fact, that the finest of the fine is the finest of the fine.
8. It is not a matter of course, but a matter of fact, that the finest of the fine is the finest of the fine.
9. It is not a matter of course, but a matter of fact, that the finest of the fine is the finest of the fine.
10. It is not a matter of course, but a matter of fact, that the finest of the fine is the finest of the fine.

A

absolute permeability perméabilité absolue

إنفاذِيَّة مَطْلَقَة. في وسط أو مادة، هي النسبة بين كثافة الفيض المغنطيسي وبين قوى التمغنط، يرمز لها μ وتساوي:

$$\mu = \mu_r \mu_0$$

حيث μ_r : الإنفاذِيَّة النسبية للمادة، μ_0 : الإنفاذِيَّة المطلقة للفراغ وتساوي $4\pi/10^7$ في نظام الوحدات متر. كيلوغرام. ثانية، بينما تساوي واحد صحيح في نظام الوحدات سنتيمتر. غرام. ثانية

absolute permittivity permittivité absolue

سَمَاحِيَّة مَطْلَقَة. هي سعة وحدة حجم من العازل، يرمز لها ϵ وتساوي:

$$\epsilon = \epsilon_r \epsilon_0$$

حيث ϵ_r : السماحية النسبية للعازل، و ϵ_0 : السماحية المطلقة للفراغ وتساوي: $10^9(1/36\pi)$ فاراد/ متر في نظام وحدات متر. كيلوغرام. ثانية، وتساوي الوحدة في نظام الوحدات سنتيمتر. غرام. ثانية الكهرستاتي.

absolute unit unité absolue

وحدة مطلقة. وحدة أي نظام تشتمل على الوحدات الأساسية لكل من الطول والكتلة والزمن. يحتاج نظام الوحدات المطلقة الكهربائي إلى وحدات إضافية بجانب الوحدات الميكانيكية الأساسية، وتُمثل كل من الخصائص الكهربائية والمغنطيسية للفراغ. النظم الثلاثة للوحدات الكهربائية المطلقة هي: نظام وحدات متر. كيلوغرام. ثانية، نظام

وحدات سنتيمتر. غرام. ثانية الكهرمغنطيسي، ونظام وحدات سنتيمتر. غرام. ثانية. الكهرستاتي.

absolute units unités absolues

وحدات مطلقة. وحدات تحدّد بالرجوع إلى نظام معترف به من الوحدات الأساسية، متميّزة بذلك عن الوحدات المحدّدة بالرجوع إلى مقاييس أخرى اختيارية.

absorptiometer absorptiomètre

مقياس الامتصاص. جهاز يُستخدم في تحديد تركيز المحلول. يُصْدِر الجهاز حزمة ضوئية ذات طول موجي معيّن تمر من خلال المحلول. يتناسب الضوء المُمتص مع درجة تركيز المحلول. ويتم قياس درجة تركيز المحلول باستخدام خلية ضوئية واحدة أو أكثر.

absorption absorption

امتصاص. النقص في شدة الحزمة الإشعاعية، مثل: حزمة الضوء أو حزمة الأشعة السينية أو حزمة الموجات الكهرمغنطيسية... الخ، وذلك أثناء مرورها من خلال وسط معين.

absorption conductor conducteur par absorption

موصل امتصاص. في المحوّل ثلاثي الطور الذي يحتوي على ملفين بتوصيل نجمي،

موصل - بفرع خارجي من مركزه - يربط بين مركزي الاتصال للتوصيل النجمي. يُمثل الفرع الخارج من مركز الموصل طرف القلبيّة المستمرة السالبة. يستخدم المحول السابق في تغذية المقوم ذي القوس الزئبقي.

absorption dynamometer
amortisseur à moulinet

دينامومتر الامتصاص. جهاز لاختبار وقياس فرامل المحركات الكهربائية ومحركات الاحتراق الداخلي. يتم قياس الفرامل عن طريق امتصاص الخرج الكلي للأجهزة السابقة وبالتالي قياس مقدرة الفرامل. أبسط صورة للجهاز هو الجهاز ذو الفرامل بالاحتكاك، يمكن أيضاً أن يستخدم جهاز ذو فرامل مغناطيسية.

absorption factor
coefficient d'absorption

عامل الامتصاص. 1 - النسبة بين الإشعاع الممتص داخل المادة إلى الإشعاع الساقط عليها. 2 - تجاوز مسموح به أثناء عملية حساب شدة الإضاءة داخل المباني نتيجة لامتناس الضوء قبل وصوله إلى أماكن التشغيل. يساوي واحد صحيح في الجو النظيف، بينما يقل عن الواحد الصحيح نتيجة وجود دخان السجائر أو أي بخار آخر.

a.c. bridge
pont à courant alternatif

جسر تيار متردد. دائرة كهربائية على شكل جسر، تستخدم التيار المتردد في قياس عوامل الدائرة. يكون الاتزان في جسر التيار المتردد أكثر تعقيداً من مثيله في جسر التيار المستمر وذلك بسبب دخول كل من مقادير وزوايا طور المعاوقات في شروط اتزان جسر التيار المتردد، وتؤدي هذه الحقيقة إلى إمكانية قياس المركبات المفاعلة مثل المكثفات والمحثات بجانب قياس المقاومات.

a.c. calculating table
analyseur du réseau

جدول حساب الشبكة. شكل خاص لمحلل الشبكات.

accelerating relay
relais d'accélération

مُرَحِّل التسارع. في بداية تشغيل المحرك، وسيلة تتحكم في الفترة الزمنية بين الغلق المتتالي لملامسات دائرة القصر ولذلك يمكن الحصول على التسارع (التعجيل) الأوتوماتي.

acceptor circuit
circuit accepteur

دائرة مُتَقَبِّلَة. دائرة موالفة، تتقبل بسرعة كبيرة إشارة ذات تردد معيّن وتزيد معاوقتها للإشارات ذات الترددات الأخرى.

acceptor impurity
impuretés acceptrices

شوائب مُتَقَبِّلَة. عنصر يتم إدخاله في مادة شبه الموصل، وعادة يكون ذا تكافؤ أقل من تكافؤ مادة شبه الموصل. يلتقف الإلكترونات من مادة شبه الموصل ليتم الربط التكافؤي لتلك الإلكترونات، منتجاً بذلك حاملاً للشحنات الموجبة والذي يسمّى أيضاً الثقوب. تؤدي العملية السابقة إلى ارتفاع المُوصِلِيَّة لشبه الموصل من النوع p.

access time
temps d'accès

زمن النَّيْل. الزمن المُستَغْرَق لاستخراج بند من المعلومات (عدد أو أمر) من ذاكرة الحاسوب (الكمبيوتر).

accumulator
accumulateur

مُرَكِّم. وسيلة لاستقبال الطاقة وتخزينها ثم تفريغها باستخدام التفاعل الكيميائي. يسمّى المُرَكِّم خلية خَرْن أو خلية ثانوية. والمُرَكِّم قابل للعكس، إذ يمكن شحنه مرة أخرى، بعد

تفريغه، شحناً تاماً عن طريق مرور تيار عكسي من خلاله. يسمّى أيضاً storage cell.

A-class insulation isolement classe A

عزل من الصنف A. طبقة من طبقات مواد العزل الكهربائي السبع التي تستخدم في المعدات والمكونات الكهربائية. تُرتّب مواد العزل الكهربائية طبقاً لتحملها لدرجات الحرارة عند التشغيل. تخصّص طبقة العزل A لدرجة حرارة في حدود 105° مئوية، وتحتوي على المواد مثل: القطن والحريير والورق.

A-connection connexion A, jonction A

توصيل A. طريقة توصيل بين أطوار نظام ثلاثي الطّور وذلك للحصول على نقطة التعادل.

acoustic absorption coefficient coefficient d'absorption acoustique

معامل امتصاص الصوت. النسبة بين الطاقة الصوتية الممتصة داخل وسط معين إلى الطاقة الصوتية الساقطة عليه. تكون دائماً أقل من الواحد الصحيح.

acoustic controller contrôleur acoustique

مُتَحَكِّم صوتي. صورة للتحكّم الأوتوماتي باستخدام التغيير الناشئ في منسوب الضوضاء. ومن الأمثلة على المُتَحَكِّم الصوتي: التحكم في حركات التغذية لمطحنة الوقود المسحوق وذلك عن طريق التحكم في منسوب الضوضاء داخل أسطوانات سحق الوقود.

acoustic energy énergie acoustique

طاقة صوتية. الفرق بين الطاقة الكلية والطاقة التي يمكن تواجدها بدون مصدر صوتي.

acoustic horn pavillon acoustique

بُوق صوتي. أنبوب يزداد مقطعه المستعرض في اتجاه نهايته البعيدة، يستخدم في إرسال الموجات الصوتية وتوجيهها، كما يستخدم أيضاً في استقبال الموجات الصوتية وتقويتها.

acoustic sounding sondage acoustique

سَبْر صوتي. نظام لتعيين عمق قاع البحر، أو لتعيين عمق أي شيء موجود في البحر وذلك عن طريق قياس الفترة الزمنية التي تستغرقها الموجات الصوتية من وقت إرسالها من جهاز الإرسال حتى استقبالها مرة أخرى. يستخدم النظام جهاز إسقاط صوتي تحت الماء وجهاز استقبال صوتي وأيضاً أجهزة تسجيل.

acoustic transmission coefficient coefficient de transmission acoustique

مُعَامِل النقل الصوتي. عند أي سطح بُيْنِيّ يفصل بين وسطين مختلفين أثناء انتشار الموجة الصوتية، هو النسبة بين الطاقة الصوتية المنقولة من خلال السطح البيني وبين الطاقة الصوتية الساقطة عليه. يعتمد معامل النقل الصوتي على زاوية سقوط الموجة الصوتية.

a.c. potentiometer potentiomètre alternatif

قَسَامَة جهد متردد. جهاز يُستخدم في مقارنة القلطيات المترددة. تختلف قَسَامَة الجهد المتردد عن قَسَامَة الجهد المستمر في أن النوع الأول لا تُقارن بداخله قِلْطِيَة قِيَاسِيَة مترددة بخلية قياسية. يوجد نوعان من قَسَامَات الجهد المتردد: النوع الأول يسمّى قَسَامَة جهد قطبية، والنوع الثاني يسمّى قَسَامَة جهد مربعة أو قَسَامَة جهد ديكارتية.

a.c. resistance résistance alternative

مقاومة تيار متردد. مصطلح مُرَادِف يطلق في بعض الأحيان على المقاومة الفعّالة.

acrylic resin
résine acrylique

راتين أكريلي. راتين صناعي يصبح لئناً بالتسخين، يتكوّن من الأكريل وحموض الميثاكريليك، ويُستخدم كمادة عازلة. يعتبر مرّكب متيل ميثا كريلاكس (methylmethacrylax) أهم مثال للراتين الأكريلي، فهو صلب، نظيف، شفاف، ويمكن الحصول عليه في أشكال متعددة مثل: ألواح مستوية أو منحنية، أو قضبان، أو أنابيب. يُستخدم عازلاً عند الترددات العالية.

active component
composante active

مرّكبة فعّالة. مركبة التيار المتردد أو مركبة القلطية المترددة (على صورة كميات متجهة) والمتطاورة (المتحدة الطور) مع القلطية أو مع التيار على التوالي.

active component of the current
composante active du courant

مرّكبة فعّالة للتيار. انظر active current.

active component of the voltage
tension active

مرّكبة فعّالة للجهد. انظر active voltage.

active component of the volt-ampere
volt-ampère actif

مرّكبة فعّالة للقلط أمبير. انظر active volt-ampere.

active current
courant actif

تيار فعّال. مرّكبة التيار المتردد - (مأخوذة ككمية متجهة) - التي تكون متحدة الطور مع الجهد. يسمّى أيضاً active component of the current.

active electrode
électrode active

قطب فعّال، الكترود فعّال. الكترود في

المُرسَّب الالكترودستاتي. يكون الالكترود الفعّال (التفريغ) معزولاً بينما يكون الالكترود الآخر (المُستقبل) موجباً ومتصلاً بالأرض وتتجمع عليه الجُسيمات المترسّبة.

active jamming
brouillage actif

تشويش فعال. عملية بث أو إعادة بث الموجات الكهرمغناطيسية لإفساد جزء معين من الطيف الراديوي الذي يستخدمه العدو في اتصالاته الراديوية أو في اتصالاته الرادارية.

active voltage
tension active

جهد فعّال. مركبة الجهد المتردد - (مأخوذة ككمية متجهة) - التي تكون متحدة الطور مع التيار. يسمّى أيضاً active component of the voltage.

active volt-ampere
volt-ampère actif

قلط أمبير فعّال. حاصل ضرب الجهد الفعال والتيار أو حاصل ضرب الجهد والتيار الفعال، ووحدتها الواط. يسمّى أيضاً active component of the volt-ampere.

actuator
actionneur

مُشغّل. وسيلة كهروميكانيكية تقدم فعلاً ميكانيكياً، عادة يكون الفعل الميكانيكي على صورة حركة خطية مفضلاً ذلك على الحركة الدورانية. يمكن التحكم في مكان الحركة وسرعتها بالطريقة نفسها المستخدمة في الآلية الموازنة.

adapter
adapteur, raccord

مُهاييء. وسيلة تُخشّر في داخل مِقْبَس خروج لتستقبل قابساً واحداً أو أكثر. يمكن أن تكون القوابس من النوع نفسه المناسب

لمقبس الخروج أو من أنواع أخرى مختلفة. في بعض الأحيان يطلق المصطلح السابق على الكماليات الخاصة بماسك المصباح.

**adapter plug
fiche multiple**

قابس مهاييء. وسيلة يمكن إدخالها في مقبس لتفيد في إمكان استقبال قابس أو أكثر فتسمح بتغذية أكثر من جهاز بالكهرباء من مقبس وحيد.

**adjacent-channel interference
interférence du canal adjacent**

تداخل القناة المجاورة. تداخل تكون فيه القدرة الطارئة ناجمة عن إشارة مرخص بها في قناة مجاورة.

**adjustable transformer
transformateur réglable**

محوّل انضباطي. انظر variable transformer.

**admittance
admittance**

مُسَامَحَة، قُبُولِيَة. في دائرة كهربائية، النسبة بين التيار والقُطِيَة، وهي مقلوب المعاوقة ويعبّر عنها بمقلوب الأوم أو المو (Ω).

**ageing
vieillessement**

تقادم. التغيّر التدريجي في الخصائص النافعة للمادة بمرور الزمن.

**air
air**

هواء. خليط من الغازات، يُكوّن مع بخار الماء وبعض الملوثات الغلاف الجوي، ويعتبر وسطاً عازلاً للكهرباء. يتكوّن الهواء الجاف النقي بالحجم من الغازات الآتية: النيتروجين 78.08%، الأكسجين 20.95%، الأرجون 0.93%، ثاني أكسيد الكربون 0.03%. تساوي

شدة الكهرباء للهواء 30 كيلوفلّط/سم عند درجة حرارة مساوية للصفر وضغط مقداره 760 مم.

**air-blast circuit-breaker
disjoncteur à air comprimé**

قاطع الدائرة يضغط هوائي. قاطع دائرة، يُخمد بداخله القوس الكهربائي باستخدام اندفاع تيار هوائي ذي سعة قطع عالية عند قُطِيّات تتراوح من 6600 قُط (تيار متردد) إلى 380 كيلوفلّط.

**air-break
disjoncteur à air**

هوائي القطع. عندما يطلق هذا المصطلح على مفتاح أو قاطع أو جهاز مشابه فإنه يعني أن الدائرة الكهربائية تقطع في الهواء.

**air-break circuit-breaker
disjoncteur à air**

قاطع دائرة هوائي القطع. قاطع دائرة تُفتح الدائرة بداخله في الهواء. يستخدم هواء تحت الضغط الجوي ليخمد القوس الكهربائي ويحصل على العزل المطلوب، وبالتالي لا يحتاج إلى المادة العازلة. يستخدم عند قُطِيّات حتى 3000 قُط (تيار مستمر)، أو 3300 قُط (تيار متردد). يُصنع بثلاثة أشكال مميزة: (أ) قاطع دائرة للتيار المستمر والتيار المتردد بسعة قطع منخفضة، (ب) قاطع دائرة للتيار المستمر بسعة قطع عالية، (ج) قاطع دائرة للتيار المتردد بسعة قطع عالية.

**air capacitor
condensateur à air**

مكثّف هوائي. مكثّف يمثل الهواء المادة العازلة بداخله.

**air conditioning
elimatisation**

تكييف هوائي. وسيلة إنتاج جو صناعي

يناسب متطلبات معينة. تشتمل على تنقية حركة الهواء وتبريدها أو تسخينها.

air cooled
refroidi par l'air

مُبرّد بالهواء. عندما يطلق هذا المصطلح على مكنة أو محوّل أو جهاز، فإنه يقصد به أنه لا يستعمل وسط تبريد آخر خلاف الهواء لتبريد اللفائف والقلوب أو الأجزاء الأخرى الشغالة.

air core
noyau à air, sans noyau

قَلْبُ هوائي. قلب موصل لا يكون من مادة ذات إنفاذية مغناطيسية عالية، ولا يكون أيضاً من معدن.

air gap
entrefer

ثَغْرَةٌ هوائية. 1 - جزء من الدائرة المغناطيسية يوجد في المكنات الكهربائية الدوّارة والمغناطيس الكهربائي، يحتاج لأكبر مقدار من القوة الدافعة المغناطيسية. مثال على الثغرة الهوائية: الفراغ بين العضو الدوّار والعضو الساكن في المحرك الكهربائي، والفراغ بين عضو الإنتاج والقلب في المغناطيس الكهربائي. 2 - في الجزء الكهربائي، نقطة عدم الاستمرارية في الموصل العلوي. 3 - انقطاع في الجزء المغناطيسي من دائرة مغناطيسية وعادة يكون طولها قصير بالنسبة لطول الجزء المغناطيسي في الدائرة عندما تقاس على طول مسار الفيض المغناطيسي.

air-insulated
isolé par l'air

معزول بالهواء. عندما يطلق هذا المصطلح على جهاز فإنه يعني أن الجزء الأكبر من الفواصل بين أجزائه المكهربة يتكوّن من الهواء أي أن الهواء، يستخدم كمادة عازلة.

air termination
terminaison d'un paratonnerre

انتهاء بالهواء. جزء من نظام موصل الإضاءة يُصمّم خصيصاً لتجميع تفريغ الشحنات القادم من الجو، أو لتوزيع الشحنات في الجو المحيط.

alive
sous tension, actif

مُكْهَرَّب. لفظ يُطلق على موصل أو دائرة عندما يكون هناك فرق في الجهد بينهما وبين الأرض.

alkaline storage battery
accumulateur alcalin

بطارية تخزين قلوية، مُرَكَّم قلوي. بطارية تخزين يتكوّن الالكتروليت (الكهرل) بداخلها من محلول قلوي. تكون هذه المادة عادة هيدروكسيد البوتاسيوم.

alligator clip
pince crocodile

ماسك تمساحي. ماسك زنبركي ضيق طويل بفكوك شبكية. يستخدم مع أسلاك توصيل أخرى لإجراء توصيلات مؤقتة بسرعة. يسمى أيضاً crocodile clip.

alternating current (a.c.)
courant alternatif

تيار متردّد. تيار كهربائي يتغير اتجاهه بالنسبة للزمن تغيراً دورياً ولا يعتمد تردده على مكونات الدائرة.

alternating-current balancer
équilibreur alternatif

مُوازِن تيار متردّد. محوّل ذاتي أو مفاعل تتصل لفاثفه بحيث تتساوى الجهود في دوائر التيار المتردّد أو المستمر المتعددة الأسلاك. ويستخدم عادة للحصول على نقطة تعادل في نظام ثلاثي الطور للتشغيل بأربعة أسلاك أو

لتزويد نظام أحادي الطور أو مستمر بنقطة اتصال وسطي للتشغيل بثلاثة أسلاك، وعندما يستخدم في نظام التيار المستمر ذي الثلاثة أسلاك، تتصل لفائف الموازن بحلقات انزلاق موصلة بدورها بنقط في لفائف عضو الإنتاج لمولد التيار المستمر.

alternating-current board
analyseur du réseau

لوحة التيار المتردد. انظر network analyser.

alternating-current bridge
pont à courant alternatif

جسر التيار المتردد. نوع من الجسور يُستعمل مع التيار المتردد لقياس المقاومة والمواسعة وإزاحة الطور أو أي كمية أخرى (مثل جسر شيرنغ).

alternating-current calculating table
analyseur du réseau

جدول حساب التيار المتردد. انظر network analyser.

alternating-current commutator
commutateur alternatif

محرك تيار متردد بمبدل. محرك يعمل بالتيار المتردد وله عضو إنتاج بمبدل يغذي من ينوع تيار متردد.

alternating-current generator
générateur alternatif

مولّد تيار متردد. مولّد لإنتاج التيار المتردد وتغذيته، وهو بذلك يحوّل الطاقة الميكانيكية إلى طاقة كهربائية.

alternating-current motor
moteur alternatif

محرك تيار متردد. محرك يعمل بالتيار المتردد. ويحوّل الطاقة الكهربائية إلى طاقة ميكانيكية.

alternating-current resistance
résistance alternative

مقاومة التيار المتردد. المقاومة الكلية التي تبديها أي وسيلة في دائرة التيار المتردد، تشمل مقاومة التيار الثابت ومقاومة التيار الدوامي إضافة إلى المقاومة الناتجة عن كل من فقد التخلفية (البطء)، وفقد العازل، وفقد التفريغ الهالي.

alternating voltage
tension alternative

قلطية مترددة. قلطية تتغير مع الزمن بطريقة دورية بحيث تُعكس قطبية القلطية على التناوب. لا يعتمد تردد القلطية على قيم مكونات الدائرة.

alternator

alternateur, générateur synchrone

مولّد تيار متردد. انظر synchronous generator.

Alumel

Alumel

ألوميل. سبيكة ذات قاعدة من النيكل، تحتوي على المنغنيز، والألومنيوم، والسليكون. يمكن أن تتحمل درجة حرارة حتى 1200° مئوية مع الاحتفاظ بخواصها مستقرة. تستخدم في المزدوجة الحرارية، كما تستخدم أيضاً كسبيكة مقاومة للكهرباء.

aluminium

aluminium

الألمنيوم. معدن أبيض ضارب إلى الزرقة، عدده الذري 13 ووزنه الذري 26.9815. يمتاز بخصائصه المستخدمة في التطبيقات الكهربائية. وزن الألومنيوم النقي يساوي تقريباً ثلث وزن أي من الحديد والنحاس والزنك، وكذلك السبائك المشتقة منهما. وهو ذو موصليّة كهربائية عالية، وتمتاز سبائكه بأنها ذات مقاومة شد عالية.

aluminium alloy

aluminium alloy
alliage d'aluminium

سبيكة الألومنيوم. سبيكة تتكون من الألومنيوم وبعض المواد الأخرى مثل النحاس، والمنغنيز، والزنك، والسليكون، والمغنيزيوم، وذلك بهدف تحسين خصائص الألومنيوم. تستخدم سبيكة الألومنيوم مع 5-12% سليكون كحماية للموصلات الكهربائية نظراً لأن السبيكة غير مغنطيسية، وخفيفة، وذات خصائص تشكيل جيدة.

aluminium rectifier
redresseur en aluminium

مَقْوَم الألومنيوم. نوع من المقوم الكهربائي، يشتمل على خلايا لكل منها إلكتروليت (كهمل) من فوسفات الأمونيوم. يحتوي على أنود (مَصْعَد) مصنوع من الألومنيوم وكاثود (مَهْبِط) من الرصاص الخامل. التفاعل الناشئ داخل المقوم هو تفاعل كيميائي ويعتمد على تكوين وإعادة تكوين الطبقة الرقيقة جداً والمتكونة على سطح الأنود. يستخدم مقوم الألومنيوم للتيارات والقلطيات المنخفضة.

aluminized tube
tube aluminisé

أنبوب مغطى بالألومنيوم. أنبوب. أشعة الكاثود، فيه تغطى الشاشة الفلورية بالألومنيوم. تكون التغطية على الجانب القريب من الكاثود.

American Morse code
code Morse américain

شفرة مورس الأميركية. شفرة تستخدم عند تشغيل التلغراف يدوياً، تحتوي على إشارة قصيرة تسمى النقطة وأخرى طويلة تسمى الشريطة، كما تحتوي أيضاً على فراغات بأطوال مختلفة. وهي تستخدم الآن في نظام التلغراف السلكي.

ammeter
ampèremètre

مقياس الأمبير. جهاز قياس التيار الكهربائي، مزود بمقياس مدرج بالأمبير أو مضاعفاته أو كسوره.

ammeter shunt
shunt d'ampèremètre

مجرىء مقياس الأمبير. 1 - توصيل شريحة مستوية واحدة أو أكثر في الدائرة الرئيسية وعبر أطراف الغلفانومتر ذي الملف المتحرك والذي يراد معايرته كمقياس أمبير. تتكون الشريحة من سبيكة معدنية ذات معامل حراري منخفض ومقاومة محددة. 2 - مصطلح يطلق على المقاومات الثابتة القيمة (التي تصنع عادة من المنغنيز Manganin) وتوصيل على التوازي بمقياس الأمبير أو الغلفانومتر لتقليل التيار المار خلال هذه الأجهزة بنسب معينة.

ammonium dihydrogen phosphate
phosphate bihydrogène d'ammonium

فسفات الأمونيوم ثنائي الهيدروجين. مادة تُعرف عادة بالحروف الأولى للمصطلح (ADP)، لها تأثير كهربائي إجهادي واضح وبناء عليه تستخدم كعنصر تحويل الطاقة في أجهزة السونار (أجهزة قياس عمق المحيطات).

amortisseur
amortisseur

مُخَفِّد. ملف مُضائل، يستخدم في المكثات.

ampere
ampère

أمبير. الوحدة العملية للتيار الكهربائي، الأمبير = 0.1 وحدة مغنطيسية كهربائية = $10^9 \times 3$ وحدات إستاتية كهربائية. الأمبير الدولي هو وحدة التيار الشائعة الاستعمال وهو التيار الثابت الذي يرسب الفضة بمعدل

1.118 مليغرام في الثانية عند إمراره خلال
محلول نترات الفضة في الماء. رمزه A.

ampere-hour
ampère-heure

أمبير ساعة. وحدة شائعة الاستعمال لحساب
كمية الكهرباء. وهو حاصل ضرب متوسط
شدة التيار (بالأمبير) في عدد ساعات سريان
هذا التيار. الأمبير ساعة = 3600 كولوم.
رمزه Ah.

ampere-hour capacity
capacité en ampères-heures

السعة بالأمبير ساعة. سعة البطارية معبّراً
عنها بالأمبير ساعة، تحسب على أساس تفريغ
الشحنات المستمر عند معدل معين وتساوي
كمية الكهرباء التي تعطيها البطارية عند
تفريغها بتيار مستمر ثابت الشدة وبمعدل
ثابت حتى يصل جهداها إلى قيمة معيّنة.

ampere-hour efficiency
rendement d'un accumulateur

المُرْدود بالأمبير ساعة. النسبة بين كمية
الخرج بالأمبير - ساعة لبطارية أثناء إختبار
التفريغ وبين الدخل بالأمبير - ساعة اللازم
لشحن البطارية.

ampere-hour meter
ampèreheuremètre

مقياس الأمبير ساعة. مقياس لكهرباء
المنبع، يستخدم التيار المستمر في قياس
مجموع الفترات الزمنية لاستعمال التيار، أي
قياس كمية الأمبير ساعة.

Ampere law
loi d'Ampère

قانون أمبير. 1 - قانون، يعطي الحث
المغناطيسي عند أي نقطة نتيجة تيارات
مختلفة بدلالة عناصر التيارات ومواقعها

بالنسبة إلى هذه النقطة. يسمّى أيضاً
Laplace law. 2 - قانون يعطي التكامل
الخطي حول مسار مغلق لحث مغناطيسي ناتج
عن تيارات معطاة وذلك بدلالة التيار الكلي
الذي يقطع المسار.

ampere-minute
ampère-minute

أمبير - دقيقة. وحدة للشحن الكهربائي،
تساوي الشحنة المنقولة في دقيقة واحدة
بواسطة تيار كهربائي مقداره أمبير واحد.
تساوي أيضاً 60 كولوم.

Ampere rule
règle d'Ampère

قاعدة أمبير. تنص هذه القاعدة على أنه إذا
نظر شخص من خلال موصل، يكون اتجاه
المجال المغناطيسي حول الموصل في اتجاه
عقارب الساعة، شريطة أن يكون اتجاه سريان
التيار مبتعداً عن اتجاه النظر.

ampere-turn
ampère-tour

أمبير لفّة. الوحدة العملية للقوة الدافعة
الكهربائية، وهي أيضاً الوحدة في نظام
الوحدات متر. كيلوغرام. ثانية للقوة الدافعة
الكهربائية. يختصر المصطلح إلى AT. تعرّف
القوة الدافعة الكهربائية بالأمبير لفّة بأنها
حاصل ضرب عدد لفات الملفات والتيار المار
في هذه اللفات.

amphoteric
amphotère

مادة أمفوتيرية، مادة مذذبة. مادة يمكن أن
تتفصل الكتروليتياً (كهرياً) في طريقتين
مختلفتين، بمعنى أنه يمكن أن تعطي أيونات
الهيدروجين الموجبة أو تعطي أيونات
الهيدروكسيل السالبة وذلك طبقاً للشروط
المحددة سابقاً.

amplidyne**amplidyne**

أمبليدين. الاسم التجاري لمجموعة المضخات الدوارة التي تُغذى من خلال مجال متعامد. ويعتبر الأمبليدين مولد تيار مستمر بترنين سريع، ويضبط خرجه باستخدام مجال صغير. وبسبب هذه الخاصية يستخدم الأمبليدين كمُغذٍ في نظام التحكم ذي الدائرة الكهربائية الكاملة.

amplification**amplification**

تكبير. نسبة الخرج إلى الدخل بنفس الوحدات مثل تكبير الجهد وتكبير التيار وتكبير القدرة.

amplifier**amplificateur**

مُضخِّم. جهاز يستخدم لتكبير الإشارة. يستخدم المصطلح السابق عادة في الدوائر الالكترونية لوصف عملية تكبير القلظية المؤثرة على أطراف دخل تلك الدوائر.

amplitude**amplitude**

سعة. القيمة العظمى اللحظية الموجبة أو السالبة لأي من الكميات الآتية: كمية مترددة، أو كمية متذبذبة، أو كمية مهتزة. يفضل أن تعرف بقيمة الذروة.

amplitude distortion**distortion harmonique, distorsion d'amplitude**

تشوّه السعة. التغيّر في شكل الموجة، يحدث عندما يختلف خرج النظام عن دخله وذلك عند ساعات دخل متعددة. ينتج عن الاستجابة اللاخطية للنظام.

amplitude-frequency response**réponse amplitude-fréquence**

استجابة السعة والتردد. طريقة لقياس

كفاءة دائرة كهربائية، (أو وسيلة، أو نظام) في نقل الترددات المختلفة والمؤثرة عليها. وهي عبارة عن طور يساوي مقداره النسبة بين مقدار الإشارة الخارجة من الدائرة الكهربائية وبين مقدار الإشارة الجيبية الداخلة إليها، وطوره عبارة عن الفرق بين طور إشارة الخرج وطور إشارة الدخل.

amplitude modulation**modulation d'amplitude**

تضمين سعوي. تضمين يتميز بتغيير مقدار ذروة الموجة الحاملة.

amplitude resonance**résonance d'amplitude**

رنين السعة. في دائرة، هي الحالة التي تصل عندها مقاومة الدائرة المتذبذبة إلى القيمة الدنيا أو القيمة القصوى. وفي الحالة الأولى قد تسمى الظاهرة رنين التوالي. أما في الحالة الثانية فقد تسمى رنين التوازي، وكلاهما يعبر عن نفس ظاهرة الرنين.

analogue**analogique**

نظيري، قياسي. نظام يمكن التعبير عن خصائصه بالشكل نفسه لخصائص بارزة لنظام آخر، مثلاً: عملياً يمكن ترتيب دائرة كهربائية بحيث تناظر خصائصها الكهربائية مثل القلظية والتيار والشحنة، تماماً الخصائص الميكانيكية مثل القوى والسرعة والإزاحة لنظام ميكانيكي. من مميزات التناظر أن الكميات الكهربائية السابقة يمكن قياسها بسهولة سواء في حالة الاستقرار أو في حالة العبور وذلك أفضل بكثير من قياس الكميات الميكانيكية.

analogue computer**calculatrice analogique**

حاسوب قياسي. أداة حاسبة فيها تمثيل المتغيرات بكميات طبيعية مثل الأطوال،

والضغوط، والشحنات الكهربائية. يتم الحساب عن طريق تشغيل وقياس تلك الكميات الطبيعية والتي يمكن أن تتغير مقاديرها باستمرار. يعتبر المُحَلُّ التفاضلي الإلكتروني أهم مثال للحاسوب القياسي حيث يُمثل فيه الشحنات الكهربائية أو الشدة المغنطيسية الكميات المتغيرة.

anchor clamp crampon

ماسك تثبيت. تجهيزات خاصة لربط موصل نقل علوي بوسيلة ارتكاز أو بعازل مشدود. يمكن استخدام لوح مثقوب وممسوك إلى أسفل بمسامير خاصة في حالة تجهيزات الربط البسيطة (للموصلات الخفيفة) بينما يُستخدم ماسك ذو الحلزون للموصلات الثقيلة.

anchor tower pylône d'ancrage

برج تثبيت. برج يوضع على مسافات متعددة على امتداد خط النقل العلوي للحصول على الصلابة الطولية اللازمة له.

Anderson bridge pont d'Anderson

جسر أندرسون. جسر ذو ستة أذرع، يشيع استخدامه لقياس المحاثات بدلالة مواسعة ذات قيمة ثابتة.

Angstrom unit Angstrom

أنغستروم. وحدة لقياس الطول تساوي 10^{-10} متر، أو 10^{-8} سنتيمتر، أو 10^{-4} ميكرومتر. تستخدم لقياس الأطوال القصيرة للموجات الكهرومغنطيسية خصوصاً في طيف الأشعة السينية.

angular frequency pulsation

تردد زاوي. حاصل ضرب تردد ظاهرة جيبيية في 2π ويعبر عنه بالزاوية الدائرية.

anion anion

أنيون، صاعدة. الأيون الذي يحمل الشحنة ضد اتجاه التيار ويوصلها إلى الأنود.

anisotropic conductivity conductivité anisotrope

موصلية لامتناحية. خاصية تكتسب في جسم ذي موصلية مختلفة عند مرور التيار الكهربائي في اتجاهات متعددة.

anisotropic magnetism magnétisme anisotrope

مغنطة لامتناحية. خاصية تظهر في بعض السبائك عند معالجتها حرارياً في وجود مجال مغنطيسي قوي، وبناء عليه تكتسب تلك السبائك خواص مغنطيسية قوية جداً في اتجاه تأثير المجال المغنطيسي مقارنة بمثيلاتها في الاتجاهات الأخرى. تنتج عن هذه المعالجة مغنطيسات مستقرة وذات قوة عالية جداً.

anode anode

أنود، مُصْعَد. الإلكترون الذي يمر فيه تيار كهربائي مستمر داخلاً إلى سائل أو غاز.

anode circuit circuit anodique

دائرة الأنود. الدائرة الكهربائية الخارجية الكاملة والتي تربط بين الأنود والكاثود في صمام إلكتروني.

anode current courant anodique

تيار الأنود. تيار الإلكترونات المار في صمام إلكتروني، من الأنود إلى الكاثود.

anode drop chute anodique

هبوط أنودي. في مكنة اللحام بالكهرباء، الفرق في القلطية بين النهاية الموجبة لسريان القوس الكهربائي وبين الموصل المجاور.

anode fall
chute de l'anode

هبوط الأنود. منطقة من الشحنة الحيزية رقيقة جداً وموجودة أمام سطح الأنود. تتميز هذه المنطقة بانحدار كبير في تدرج القلوية.

anode resistance
résistance anodique

مقاومة الأنود. قيمة المقاومة التي يمكن الحصول عليها عندما يُقسم التغير البسيط في قلوية الأنود داخل صمام الكتروني على التغير البسيط المقابل في تيار الأنود.

anodic
anodique

أنودي. 1 - يحتوي على زيادة في قلوية الأنود السالبة. 2 - تدل على عنصر أعلى من الهيدروجين في السلم الكهروكيميائي.

anodic etching
décapage de l'anode

نمّش أنودي. عملية تحضيرية تجرى على الأنود قبل عملية الترسيب وتتم عادة باستخدام الطلاء بالكهرباء.

anodizing
anodisation

أنودة. عملية تكوين طبقة رقيقة حامية من أكسيد الهيدروجين، تتم على سطح جزء مصنوع من الألومنيوم أو إحدى سبائكها. يُمثل هذا الجزء الأنود في المسار الكهربي (الالكتروليتي) وبناء عليه يمر التيار.

antenna
antenne

هوائي. وسيلة لإشعاع موجات الراديو أو استقبالها.

antenna counterpoise
contrepoids de l'antenne

السلك المقابل للهوائي. نظام يتكوّن من

أسلاك أو من نوع آخر من الموصلات يُوضع معزولاً أعلى من الأرض ويستخدم مع الهوائي ليُشكّل نظاماً سقلياً للموصلات.

antenna pattern
diagramme de rayonnement de l'antenne

نمط إشعاع الهوائي. شكل إتجاهي يعتمد عليه إشعاع الهوائي. يبيّن خصائص إشعاع الهوائي كدالة للزاوية بحيث يحدث أقصى إشعاع عند المحور الرئيسي للهوائي.

antiferromagnetism
antiferromagnétisme

مغناطيسية حديدية مضادة. ظاهرة تظهر في بعض المواد والتي يكون فيها العزم المغناطيسي للأيونات المتجاورة في اتجاه معاكس لبعضه البعض. تمر متأثرة (طواعية) تلك المواد بقيمتها العظمى أثناء زيادة درجة الحرارة. من الأمثلة عن تلك المواد: أكسيد المنغنيز، الأكسيد الكرومي، وفريّك الزنك.

antiresonance
anti-résonance

رنين عكسي. التردد الذي تتساوى عنده المفاعلة السعوية مع المفاعلة الحثية في دائرة رنين التوازي.

aperiodic
apériodique

لا دوري. يطلق هذا الاصطلاح على النظام الذي يكون فيه التضائل كافياً لمنع الاهتزازات حتى يصل النظام تدريجياً إلى حالة الاستقرار.

aperiodic antenna
antenne aperiódique

هوائي لا دوري. هوائي يصمّم بحيث تكون معاوقته ثابتة على نطاق واسع من الترددات.

aperture antenna
antenne à ouverture

هوائي ذو ثقب. في هذا النوع من الهوائيات،

يمكن تحديد عرض الحزمة الاتجاهية باستخدام أبعاد البوق أو العدسات أو العاكس.

aperture mask
masque d'ombre

قناع بثقب.. انظر shadow mask.

A positive
borne positive

قطب موجب. 1 - الطرف الموجب لبطارية، أو القطبية الموجبة للمنابع الأخرى لقلبية الفتيلة. 2 - بيان الطرف الموجب الذي يتم توصيله إلى منبع قلبية الفتيلة.

apparent power
puissance apparente

القدرة الظاهرية. حاصل ضرب جذر متوسط مربعات القلبية. في جذر متوسط مربعات التيار المار في دائرة تيار متناوب وذلك بصرف النظر عن فرق الطور بين القلبية والتيار.

arc
arc

قوس. تفريغ كهربائي غازي مضيء يتميز بتيار عالي الشدة وتدرج منخفض للجهد وفيه يساعد عجز الأقطاب على إحداث حالة تأين غازي شديد.

arc-back
allumage en retour, retour d'arc

قوس مرتد، إشعال مضاد. في مقوم القوس الزئبقي، اسم مرادف للإشعال الخلفي back fire.

arc chute
chute de l'arc

مخسر القوس، مُحدد القوس. وسيلة تُستخدم في قاطع دائرة ذي ملامسات في الهواء لتقييد القوس الكهربائي ومنعه من الانتشار إلى الأجزاء المعدنية المجاورة.

arc-control device
dispositif de commande d'arc

وسيلة التحكم في القوس، مُعجل انطفاء القوس. مُعدة للتحكم في القوس الكهربائي الذي لا يمكن تجنبه ويحدث عادة بين تلامسات وسيلة القطع تزود عادة كل قواطع الدوائر بوسائل للتحكم في القوس، وتصمم تلك الوسائل بحيث تتراوح مدة دوام القوس بين 10 ملي ثانية وبين 100 ملي ثانية.

arc discharge
décharge en arc

تفريغ قوسي. تيار مستمر يظهر بين الأقطاب الكهربائية الموجودة في الغازات. يمتاز هذا التيار بكثافة تيار عالية وأيضاً بهبوط قلبية منخفض نسبياً.

arc drop
chute dans l'arc

هبوط القوس. القلبية الكلية بين الأنود والكاثود أثناء مرور القوس الكهربائي بينهما. يوجد بالقرب من الكاثود تدرج قلبية عميق وبالتالي هبوط كاثود كلي، ويوجد عند سطح الأنود هبوط للأنود. في قوس البلازما بين الأنود والكاثود يوجد تدرج للقلبية لا يعتمد بدوره على طول القوس.

arc duration
durée de l'arc

أمد القوس. عندما يطلق هذا المصطلح على مفتاح أو قاطع أو جهاز مشابه فإنه يعني الفترة (بالتواني أو بعدد الدورات) منذ لحظة ابتداء القوس إلى لحظة إطفائه. وتعتبر لحظة ابتداء القوس هي لحظة انفصال الملامسات.

arc furnace
four à arc

فرن قوسي. فرن كهربائي لصهر المعادن، فيه يتولد قوس كهربائي بين الإلكترودين. في بعض الأحيان يمكن أن تُشكّل الشحنة المنصهرة أحد الإلكترودين.

arcing contacts**pare-étincelles**

مُلامِسات القوس. ملامسات متحدة مع مجموعة المفاتيح الكهربائية لحماية الملامسات الرئيسية من التأثيرات الضارة الناتجة عن القوس الكهربائي. تفتح بعد الملامسات الرئيسية وتغلق قبلها. يمكن تجديدها بسهولة.

arcing horn**cornet de soufflage**

بوق التقوس. نتوء معدني يوضع في نهاية السلك العازل لخط النقل العلوي بغية الحصول على مسار مرادف للقوس الكهربائي، وإلا يؤدي القوس الكهربائي إلى تلف العازل.

arc-over**décharge extérieure, fuite**

تقوس القطع. قوس غير مرغوب فيه ناتج عن فتح المفتاح الكهربائي أو انهيار العازل الكهربائي.

arc rectifier**souape à arc, redresseur d'arc**

مقوم قوسي. مقوم يستمر فيه القوس بين الكترودين بحيث يظل الكاثود متوهجاً بمرور التيار المقوم.

arc splitter**sectionneur d'arc**

مُجَرِّد القوس. وسيلة للتحكم في القوس الكهربائي تحتوي على مَحْصِرٍ للقوس، فيها يتم فصل الألواح الجانبية باستخدام ألواح معدنية أو باستخدام قواصل خاصة. يتحرك القوس الكهربائي إلى أعلى فينشق إلى أقواس صغيرة متتالية.

arc-stream voltage**chute de tension d'arc**

فَلْطِيَةِ المجرى القوسي. في مكنة اللحام بالكهرباء، الفرق في الفلْطِيَةِ بين نهايتي القوس السائلي أو القوس الغازي.

arc suppression coil**bobine d'équilibrage**

ملف كابيت للقوس. مفاعل تأريض صُمِّمَت مفاعله بحيث تكون قيمة التيار المفاعل الواصل إلى الأرض في حالة القصر معادلة لتيار المواسعة الواصل إلى الأرض المار من الخطوط الكهربائية. وبذلك تنخفض قيمة التيار المار إلى الأرض عند نقطة القصر إلى الصفر تقريباً.

arc voltage**tension d'arc**

فَلْطِيَةِ القوس. في مكنة اللحام بالكهرباء، مجموع الفلْطِيَاتِ الآتية: هبوط الكاثود، وفَلْطِيَةِ المجرى القوسي، وهبوط الأنود.

arc welding**soudure à l'arc**

اللحام بالقوس. لحام بالصهر، يتم الحصول على الحرارة اللازمة لصهر كل من اللوحين المراد لحامهما وكذلك أيضاً مادة اللحام من القوس الكهربائي. يمكن أن تشمل عملية اللحام على إكترودات مستهلكة أو إكترودات لا تستهلك بعد عملية اللحام.

argon arc welding**soudage à l'argon**

لحام بقوس الأرجون. الشكل الأكثر شيوعاً للحام بالقوس الكهربائي ذي الالكترود غير المستهلك. يحتوي على الكترود من مادة التنغستن محاط بطبقة من عازل خامل - عادة الأرجون وأحياناً الهليوم. يحمي الغاز الخامل كلاً من الالكترود وحوض اللحام من العوامل البيئية المحيطة.

arm**bras**

ذراع. جزء من الشبكة الكهربائية يحتوي على عنصر واحد ثنائي الأطراف، أو يحتوي على أكثر من عنصر متصلين على التوالي.

armature

induit, armature, rotor

عضو إنتاج، حُرُوكَة. 1 - جزء المكنة الكهربائية الدوّارة الذي يحتوي على الملفات الأساسية الحاملة للتيار. تتولد القوّة الدافعة الكهربائية بهذا الجزء نتيجة دوران فيض مغنطيسي. يمكن أن يكون هذا الجزء ثابتاً أو متحركاً. 2 - الجزء المتحرك في وسيلة كهرمغنطيسية، مثال على ذلك الجزء الحديدي المتحرك في المُرْجُل.

armature core

noyau d'induit

قلب عضو الإنتاج. مجموعة رقائق عضو الإنتاج.

armature reaction

réaction d'induit

ردّ فعل عضو الإنتاج. التغيّر في الاستثارة الفعّالة في مكنة بسبب القوة الدافعة المغنطيسية التي يولّدها التيار المارّ في لفيفة عضو الإنتاج.

armature spider

croisillon

عنكبوت عضو الإنتاج. ذلك الجزء الدوّار ذو الأذرع أو النتوءات الذي يركّب عليه قلب عضو الإنتاج.

armouring

blindage; cuirassement

تدريع. الأسلاك أو الشرائط الصلبة التي تلف حول الكبل الكهربائي للحصول على الحماية الميكانيكية اللازمة له.

aroclor

aroclor

أروكلور. الاسم التجاري لمادة الديفينيل المعالجة بالكلور. تستخدم أساساً كمادة عازلة في المكثفات الصناعية.

arrester

éclateur, parefoudre

كابح، مانعة الصواعق. وسيلة حماية تصمّم أساساً لتوصيل نظام كهربائي بالأرض وذلك للحدّ من القلطيّات الزائدة العابرة والتي قد يتعرّض لها النظام.

askarel

aşkarel

أسكريل. مصطلح يشيع استخدامه في (أميركا) يطلق على طبقة السوائل الاصطناعية التي تُستخدم بدورها كوسط حشو غير قابل للاشتعال في المحولات الكهربائية.

aspect ratio

taux d'allongement

نسبة المنظر. النسبة بين اتساع إطار المنظر وارتفاعه في الإذاعة المرئية.

astatic

astatique

لا استاتي. إصطلاح يطلق على مجموعة من المغنطيسات أو الملفات عندما ترتب قطبية أجزائها بحيث لا تتأثر المجموعة تأثيراً موجهاً بواسطة أي مجال مغنطيسي خارجي منتظم.

asymmetrical breaking-capacity

pouvoir de coupure asymétrique

مقدرة القطع غير المتماثلة. قيمة جذر متوسط المربعات للتيار الكلي (المشتمل على المركبة المترددة والمركبة المستمرة) الذي يمكن قطعه في أي خط من خطوط الدائرة عند جهد التشغيل المقنن وتحت ظروف معيّنة.

asymmetrical breaking-current

courant de coupure asymétrique

تيار القطع غير المتماثل. قيمة جذر متوسط المربعات لتيار القطع الكلي الذي يحتوي على المركبة المستمرة والمركبة المترددة.

asymmetrical sideband transmission
émission à bande latérale asymétrique

نقل نطاق جانبي غير متماثل. انظر
vestigial-sideband transmission.

asynchronous condenser
condensateur asynchrone

مكثف لا تزامني. مكنة لا تزامنية، تستخدم
لتصحيح معامل القدرة.

asynchronous machine
machine asynchrone

مكنة لا تزامنية. مكنة كهربائية للتيار
المتردد، لا تنقيد بداخلها سرعة التشغيل
العادية بسرعة التزامن، وبناء عليه فإن
خصائص التشغيل تعتمد على مقدار الفرق
بين سرعة التشغيل وسرعة التزامن.

asynchronous motor
moteur asynchrone

محرك لا متزامن. محرك تيار متردد تتغير
سرعته بتغير الحمل وذلك في مجال صغير
بعيداً عن السرعة المتزامنة.

atmospheric electricity
électricité atmosphérique

كهرباء جوية. الشحنات الكهربائية الموجودة
في جو الكرة الأرضية. يكون مقدار تدرج
القلطية في الأماكن القريبة من الأرض في
حدود 150 قُلط/ متر وذلك للجو الصافي،
بينما يكون 1.5 كيلو قُلط/ متر في حالة
الضباب، ويكون 10 كيلو قُلط/ متر في الجو
العاصف. يقل مقدار تدرج القلطية بالارتفاع
عن سطح الأرض، ويختلف مقداره بالليل عما
هو عليه بالنهار.

atom
atome

ذرة. أصغر جزء من العنصر في حالة تعادل
كهربائي يمكن أن يدخل في اتحاد كيميائي.

atomic hydrogen welding
soudure à l'hydrogène atomique

اللحام بالهيدروجين الذري. شكل اللحام
الكهربائي باستخدام الكترودات لا تبلى.
يحتوي على الكترودين من مادة التنغستن
يمتد بينهما القوس الكهربائي. يُوجّه سيل من
الهيدروجين من خلال القوس فتتحمّل
جزيئاته. تتحد جزيئات الهيدروجين المحطّمة
من القوس مرة أخرى بعد مرورها منتجة
تفاعلاً حرارياً شديداً جداً ينتج عنه لهب.
يستخدم هذا اللهب في إجراء عملية اللحام.

atomic number
nombre atomique

العدد الذري. يساوي عدد البروتونات، أو
عدد الشحنات الموجبة في نواة الذرة، أو
يساوي أيضاً عدد الإلكترونات في الذرة في
حالة التعادل.

atomic structure
structure atomique

بنية ذرية. في أبسط صورة لها، هي عبارة
عن ذرة تحتوي على نواة ثقيلة تشمل بدورها
البروتونات والنيوترونات، والنواة ذات شحنة
موجبة. تحاط النواة بمدارات بعيدة عن
بعضها البعض وتحتوي على الإلكترونات ذات
الشحنة السالبة. في حالة تعادل الذرة،
تساوي الشحنات السالبة الموجودة على
الإلكترونات الشحنات الموجبة الموجودة داخل
النواة.

attachment plug
fiche de connexion

قابس وُصل. وسيلة ذات سلك توصيل مرن
يحتوي على موصلات، يمكن إدخالها في
مقبس بحيث تكون توصيلة كهربائية بين
الموصلات داخل السلك والموصلات الثابتة
المتصلة بالمقبس.

attenuation**atténuation, affaiblissement**

تَوْهِين. النقص في مقدار كمية، خصوصاً النقص في مقدار ذروة القلّطية أو التيار أثناء نقلها عبر خط النقل أو عبر المَوْهِن. في كل حالة من حالات النقل السابقة يؤدي الفقد الناشئ عن المقاومة المتصلة على التوالي والموصلية المتصلة على التوازي إلى تقليل طاقة الإشارة أثناء نقلها.

attenuation coefficient**coefficient d'affaiblissement**

مُعَامِل التَوْهِين. في خط النقل أو المَوْهِن، النسبة بين قلّطية الخرج وبين قلّطية الدخل أو بين تيار الخرج وتيار الدخل معبراً عنها في صورة أُسية. إذا كانت قلّطية الخرج V_2 وقلّطية الدخل V_1 ، فإن النسبة V_2/V_1 يعبر عنها بالدالة الأسية: $e^{-\alpha}$... حيث α معامل التوهين بالنيبر.

attenuation equalizer**réseau équilibre**

مُعَادِلُ التَّوْهِين. أداة لتغيير المفاقيد الكلية للإرسال في دائرة عند الترددات المختلفة لكي تصبح متساوية تقريباً عند جميع الترددات في نطاق تردد معين.

attenuator**atténuateur, affaiblisseur**

مَوْهِن. وسيلة تعطي توهيناً محدداً سابقاً وتوجد بين مصدر الإشارة وبين الحمل المواءم وبدون أن تحدث أي تشويه للعلاقة القائمة بين المعاوقات المواءمة. يمكن أن تحتوي على مقاومات مرتبة على شكل π أو على شكل T وتسمى في هذه الحالة وحدة توهين.

attracted-armature relay**relais à armature aimantée**

مُرْخُلُ بعضو إنتاج متجاذب. مُرْخُل يحتوي على مغنطيس كهربائي يُستخدم مجاله

المغنطيسي في التأثير على عضو الإنتاج وتؤدي حركته إلى فتح ملامسات المُرْخُل. عندما يُغذّى الملف بالطاقة فإن القوى المؤثرة على عضو الإنتاج تتناسب مع مربع الكمية (طول الثغرة) وبالتالي فإن القوة تزداد عندما يتحرك عضو الإنتاج وبالتالي يقل طول الثغرة.

audio frequency**fréquence acoustique, basse fréquence**

تردّد سَمْعِي. أي تردد يناظر موجة صوتية مسموعة عادة. يتراوح هذا التردد من 15 إلى 20000 هرتز (دورة في الثانية).

audio-frequency transformer**transformateur basse fréquence**

محوّل تردّد سمعي. محوّل للاستخدام عند الترددات السمعية.

audio system:**système audio**

نظام سَمْعِي. مجموعة تحتوي على أجهزة تحويل الطاقة بالإضافة إلى المعدات اللازمة لالتقاط الصوت عند مكان محدد ووقت معين. باستخدام النظام السمعي، يمكن استعادة الصوت عند المكان والزمان السابقين أو عند زمان ومكان آخرين.

aurora**aurore**

تفريغ هالِي. انظر corona discharge.

automatic C bias**polarisation automatique de grille**

انحياز الشبكة الأوتوماتي. في الصمام الالكتروني، انحياز شبكة يمكن الحصول عليه أوتوماتياً من خلال المقاوم الموجود إما في دائرة الكاثود أو دائرة الشبكة. يستخدم هبوط القلّطية عبر المقاوم بمثابة انحياز الشبكة.

automatic cutout
interrupteur automatique

قاطع أوتوماتي. وسيلة تعمل عادة بقوة الطرد المركزية أو بمغناطيس كهربائي لقصر جزء من الدائرة أوتوماتياً عند زمن معيّن.

automatic gain control
commande automatique de gain

تحكّم أوتوماتي في الكسب. ترتيب دائرة يمكن بها ضبط الكسب بطريقة أوتوماتية معينة وفقاً لتغير مقدار الإشارة الداخلة.

automatic grid bias
polarisation automatique de grille

انحياز الشبكة الأوتوماتي. انظر self-bias.

automatic reclosure
réenclenchement automatique

إعادة إقفال أوتوماتي. وسيلة لإعادة توصيل نظام النقل مع نظام التوزيع للقدرة الكهربائية بغرض تقليل الخلل الكهربائي العابر. ينشأ الخلل الكهربائي العابر عادة من فصل خطوط النقل غير المهمة وفي الوقت نفسه ذات أطوال زائدة.

automatic regulator
régulateur automatique

منظّم أوتوماتي. جهاز لتنظيم مجموعة بطارية أوتوماتية بحيث يؤدي تغيير في حالة التشغيل إلى إحداث تغير في أداء الجهاز دون تدخل خارجي.

automatic starter
démarrateur automatique

بادئ تشغيل أوتوماتي. باديء تشغيل يقوم أوتوماتياً بعملية بدء التشغيل عندما تصله إشارة بدء من مصدر خارجي.

automatic volume compressor
compresseur de volume

ضاغط حجم أوتوماتي. انظر volume compressor.

automatic volume control
régulation automatique de puissance

ضابط أوتوماتي لمستوى الجهارة. أداة لتنظيم الكسب الكلي أوتوماتياً لدائرة استقبال وفقاً لزيادة شدة الموجة الحاملة للإشارة المستقبلية.

automatic volume expander
expandeur automatique

انظر volume expander.

automation
automatisation

أتمتة، تشغيل أوتوماتي. التحكم الأوتوماتي في التصنيع وفي العمليات الأخرى أثناء جميع المراحل. يشمل الاختبار الذاتي رجوع المنتج المعيب مرة أخرى لإصلاح عيوبه. وسوف يؤدي التطور في التحكم الأوتوماتي إلى تشغيل المصانع بأقل عدد من الأيدي العاملة.

autostarter
démarrateur automatique

بادئ تشغيل ذاتي. وسيلة ذات باديء تشغيل أوتوماتي ونظام توليد بمفتاح تحويل. تحتوي هذه الوسيلة على مولد احتياطي مقرون بحمل المحطة من خلال وحدة تحكم ذات محوّل قدرة أوتوماتي.

autotransformer
autotransformateur

محوّل ذاتي. محوّل قدرة تشترك فيه اللفائف الابتدائية والثانوية في بعض أجزائها.

autotransformer starter
démarrateur à autotransformateur

بادئ تشغيل ذو محوّل ذاتي. باديء تشغيل لمحركات التيار المتردد يشتمل على محوّل ذاتي ومفتاح مرتبين بحيث يمكن تسليط جهد منخفض بين طرفي المحرك لبدء تشغيله.

auxiliary contacts
contacts auxiliaires

مُلامِسات مُساعدَة. مُلامِسات إضافية تستخدم إما في تشغيل وسائل مُساعدَة، أو في حمل تيار الدائرة أثناء التشغيل أو أثناء القطع.

auxiliary plant
usine auxiliaire

وحدة صناعية مُساعدَة. وحدة صناعة تُزود بها محطات توليد الكهرباء مثل: مضخات التغذية، أو مضخات الزيت، أو مضخات المداولة، أو مفاتيح الإعتاق والإضاءة... الخ. تعتمد متطلبات الوحدة الصناعية على نوع المحطة.

auxiliary switch
interrupteur auxiliaire

مفتاح مساعد. 1 - مفتاح صغير يشغل بمفتاح أو قاطع دائرة آخر أو ما أشبه بغرض التحكم في تشغيل أجهزة مساعدة مثل ملف إعتاق أو جرس تشغيل. 2 - مفتاح كهربائي يتم تشغيله عن طريق الوسيلة الرئيسية (مثل قاطع الدائرة) وذلك لإعطاء الإشارات أو أي أغراض أخرى.

avalanche breakdown
charge d'avalanche

انهيار انهماري. في مادة شبه الموصل، مركبة تأثير زينر Zener effect تنشأ عن وجود الثقوب الالكترونية والالكترونات. أثناء عملية التسارع التي تجري على شبه موصل توصيلي من النوع p-n، فإن حوامل الشحنات تصطدم في منطقة التكافؤ منتجة ثنائيات من الثقوب الالكترونية والالكترونات تُسارع بدورها لتعطي زيادة إضافية في التآين داخل مادة شبه الموصل.

avalanche transistor
transistor à avalanche

ترانزستور انهماري. ترانزستور توصيل فيه

يُشغل المجمع بتيار ذي قيمة تساوي مضاعف قيمة تيار منطقة الانهيار، وبناء عليه يكون كسب التيار لترانزستور التوصيل أكبر من الواحد. ينشأ عن العملية السابقة منطقة مقاومة سالبة داخل الترانزستور.

average noise factor
facteur moyen de bruit

متوسط عامل الضوضاء. النسبة بين القدرة الكلية للضوضاء التي يتيحها النظام في حمل الخرج عندما تكون درجة حرارة طرف الدخل هي الدرجة القياسية 290 درجة كلفن عند جميع الترددات، وبين (2) الجزء من القدرة المذكورة في (1) التي يحدثها طرف الدخل. وفي نظم الهترودين heterodyne يكون الجزء (2) أعلاه متضمناً فقط الضوضاء الناتجة عن طرف الدخل الذي يظهر في الخرج عن طريق العملية الأساسية لتحميل التردد في النظام ولا يشمل الإضافات الطفيلية مثل تلك التي تنتج عن تحويل صورة التردد. يسمّى أيضاً average noise figure.

average value
valeur moyenne

قيمة متوسطة. بالقياس إلى كمية مترددة، القيمة المتوسطة لعدد صحيح من تكرارها. بالنسبة إلى الكميات المترددة النقية فإن القيمة المتوسطة لأي عدد صحيح من الدورات تساوي صفراً، ولذلك فإن القيمة المتوسطة لهذه الحالة تكون بالنسبة إلى نصف دورة فقط.

Ayrton-Jones balance
compensateur d'Ayrton-Jones

مُوازن أيرتون - جونز. نوع من الموازنات، يُستخدم لقياس القوى بين الموصلات الحاملة للتيارات الكهربائية. يُستخدم ملفات لولبية ذات طبقة واحدة كملفات متحركة وثابتة.

Ayrton-Perry winding
enroulement d'Ayrton-Perry

ملف أيرتون-بيري. ملف يحتوي على سلكين متصلين على التوازي ولكن في اتجاهين متضادين وذلك للحصول على تلاشٍ للمجالات المغنطيسية أفضل من الذي يمكن الحصول عليه باستخدام ملف فردي.

Ayrton shunt
shunt universel

مُفَرَّع تيار أيرتون. 1 - دائرة توازٍ تُستخدم لزيادة مدى الغلفانومتر بدون تغيير مضاءلته.

2 - توصيل على التوازي، يصمَّم لفتح الدوائر، أو يستخدم في الدوائر ذات المقاومة العالية.

azimuth marker
signal d'azimut

مَعْلَم سَمْتِي. خط نصف قُطري ساطع وقابل للدوران، يُستخدم أساساً لتحديد الاتجاه الزاوي للهدف. يوجد على جهاز مبين الوضع في مجموعة الرادار المحمولة جواً.

B

back echo
écho arrière

صَدَى خَلْفِي. إشارة مرتدة تظهر على شاشة الرادار بواسطة أحد الفصوص الخلفية الصغرى لحزمة الرادار الباحث.

back electromotive force
force contre- électromotrice

قوة دافعة كهربائية عكسية. هي قُطْبِيَّة تظهر في دائرة حثِّية عند تغيير التيار. تكون قطبية القُطْبِيَّة الحثِّية عند أي لحظة مُضادة لقطبية القُطْبِيَّة المؤثِّرة على الدائرة. أو هي قوة دافعة كهربائية تضاد السريان العادي للتيار في دائرة.

backfire
arc en retour

إشتعال خلفي. يُعرَّف الاشتعال الخلفي لمقوِّم القوس الزئبقي بأنه العُطْل المفاجيء الناتج عن التسخين الزائد للأنود وبالتالي وجود كثافة زائدة لبخار الزئبق.

backfire antenna
antenne rétrodirective

هوائي خِلافي. هوائي يُظْهِر كفاءة ملحوظة في اتجاه معاكس لاتجاه الفص الرئيسي. (180° من اتجاه الفص الرئيسي).

background noise in receivers
bruit de fond dans les récepteurs

ضوضاء خلفية في أجهزة الاستقبال. الضوضاء في أجهزة الاستقبال عند انعدام إشارة تضمين الموجة الحاملة.

background return
écho parasite

ضجيج صَدَوِي. انظر clutter.

back lobe
lobe arrière

فَصٌّ خَلْفِي الجزء الثلاثي الأبعاد من نموذج انتشار هوائي توجيهي والذي تم توجيهه في اتجاه مضاد لاتجاهه المقصود.

back-pressure plant
usine à contre-pression

وحدة صناعية بضغط خلفي. مصنع يستفاد فيه من الطاقة الموجودة في البخار الناتج عن العمليات الصناعية التي تتولد بداخله. يستخدم البخار الناتج في تشغيل عمليات صناعية أخرى.

back-to-back test
essai dos-à-dos

اختبار تظاهري. طريقة لاختبار المحركات والمولدات تحت شروط الحمل الكامل وباستهلاك أقل كمية من القدرة. ولإجراء هذا الاختبار، يجب توافر مكننتين متشابهتين يتم توصيلهما الواحدة مع الأخرى بحيث تدير إحدى المكننتين الأخرى، ويُمَد تيار الإدارة من المكنة الثانية. توصل المكنتان بمصدر تغذية خارجي ليعوّض عن فَقْد الطاقة فيهما.

backup arrangement
cascade

تنظيم تعاقبي. انظر cascade.

backup protection
protection de réserve, protection
secondaire

حماية احتياطية. 1 - برنامج لحماية المعدات، يعتمد استقراره على تشغيل المعدات المراد حمايتها أو على بعض الأجهزة الأخرى. 2 - أجهزة الحماية الخلفية لدوائر القوى الكهربائية التي تعمل عندما تعطل أجهزة الحماية الأساسية للدائرة.

backward lead
décalage en arrière

إزاحة خلفية. حركة فُرْشَة محرك مبدل حول المبدل من وضع التعادل في اتجاه مضاد لاتجاه دوران المبدل، بحيث يتم الحصول على وضع الدائرة المفتوحة.

backward wave
onde de retour

موجة معاكسة. موجة كهرومغناطيسية تسير في اتجاه معاكس لاتجاه حركة بعض الكميات الطبيعية الأخرى في أداة الكترونية، مثل صمام الموجة المُرتَجَلَة.

Bacon cell
pile de Bacon

خلية باكون. خلية تُشغَل بالوقود لتوليد الطاقة. تستخدم الهيدروجين والأكسجين كمفاعلات.

baffle
écran acoustique, deflecteur

عارض صوتي، حاجز. 1 - تركيبة حاجبة أو حاجز يستخدم لزيادة الطول الفعال لمسار الانتشار الخارجي بين نقطتين في مجموعة صوتية، وعلى سبيل المثال بين جبهة وظهر محوّل طاقة صوتي كهربائي. 2 - وسيلة تستخدم لحرف السائل أو الغاز في قاطع الدائرة.

baily furnace
four en puisage

فرن بِمِنْرَحَة. فرن يُسَخَّن عن طريق مقاومة كهربائية، يُستخدم لتلدين وتسخين القضبان، والصّبات... الخ. تتكوّن مقاومته من الكترودين من الكربون بينهما فحم كوك مطحون ومغلّف بطريقة خاصة.

Bakelite
Bakélite

باكليت. اسم تجاري لراتين مُصنَّع من الفينول والفورمالدهيد، قبل معالجته يمكن الحصول عليه في صورة شبه سائلة أو شبه صلبة. ويكون قابلاً للذوبان في مادة الأسيتون. ويمكن استخدام الباكليت في هذه الصورة في تغطية الورق، والخشب... الخ. كما يمكن صبه في قوالب خاصة ثم تتم معالجته، ويمكن أيضاً إضافة بعض المواد الأخرى إليه للحصول على الخصائص الكهربائية والميكانيكية المطلوبة.

baking
étuvage

خبز. تسخين ملفات المحركات، والمولدات، والمحولات... الخ قبل إجراء عملية التشرب لإخراج الرطوبة الممتصة في المواد والتي تستخدم بدورها في تغطية الملفات. من أمثلة تلك المواد: القطن، والحديد، والورق. تُجرى عملية الخبز على الملفات مرة أخرى بعد تشربها بالطبقة العازلة.

baking varnish
vernis-émail

وَرْنِيْش مَخْبُوز. ورنيش أو طلاء بالمينا يمكن أن يكون راتينات، أو أحد مشتقات السليلوز، أو راتينات صناعية... الخ. يُستخدم لإضافة الملمس الناعم والغطاء المرن للمواد العازلة، أو لحماية الملفات ومساعدتها على تشرب العازل.

balance équilibre

إِتْزَان. مصطلح يُسْتخدَم عادة مع القياسات التي تُسْتخدَم فيها القنطرة (الجسر). يمكن الحصول على الاتزان بضبط معاوقات الذراعين المتجاورين في القنطرة بحيث لا يمر تيار في الغلفانومتر.

balance coil bobine de compensation

ملف إِتْزَان. ملف لولبي ذو قلب حديدي ونقاط تفرُّع قابلة للضبط قريبة من مركزه. يستخدم عادة لتحويل دائرة بسلكين إلى دائرة بثلاثة أسلاك حيث تقوم نقاط التفرُّع بوظيفة الطرف المتعادل.

balanced bridge pont équilibré

جسر متوازن. مثال على ذلك جسر ويتستون. هذا الجسر يكون في حالة اتزان، عندما تساوي القلطية الخارجة صفراً. يستخدم في القياسات الكهربائية، ويتكون من عناصر كهربائية (مقومات، محثات، مكثفات) ترتب في أربعة أذرع على هيئة مضلع رباعي. يوصل أحد قطري المضلع بمصدر لتغذية الدائرة بالتيار، بينما يوصل طرفا القطر الآخر للمضلع بجهاز قياس (غلفانومتر). تعدل قيم عناصر الدائرة للحصول على حالة الاتزان وتكون في هذه الحالة قراءة الغلفانومتر صفراً.

balanced circuit circuit équilibré

دائرة متوازنة. دائرة يتشابه جانبها كهربائياً، ويتناظران بالنسبة لنقطة مرجعية مشتركة، عادة ما تكون هذه النقطة هي نقطة الأرض.

balanced current protection protection par courant équilibré

حماية التيار المتوازن. وسيلة لحماية النظم

الكهربائية، ترتب بطريقة خاصة بحيث تكتشف أعطال الطور وأيضاً أعطال التأسيس، التي تُسبب عدم توازن تيارات الأطوار، أي تصبح مختلفة في القيمة.

balanced polyphase load charge polyphasée équilibrée

حمل متزن متعدد الأطوار. حمل متصل بنظام متماثل متعدد الأطوار بحيث يسحب تيارات متساوية من كل طور وبنفس عامل القدرة.

balanced voltages tensions équilibrées

قلطيات متوازنة. قلطيات متساوية في المقدار ومتضادة في القطبية بالنسبة إلى الأرض. في نظام الطور الثلاثي، تكون القلطيات متساوية في المقدار والتردد وتكون الزاوية بين اتجاه القلطية والذي يليه 120 درجة.

balancer compensateur, equilibreur

مُوازِن. وسيلة تُسْتخدَم في دوائر التيار المتردد أو التيار المستمر لبقاء الحمل المتوازن واستمراره، يمكن أن تكون أوتوماتية أو بأي صورة أخرى. يمكن أيضاً أن تُحوّل مصدر قدرة أحادي الطور بسلكين إلى مصدر أحادي الطور بثلاثة أسلاك، أو أن تُحوّل مصدر قدرة ثلاثي الطور من نظام بثلاثة أسلاك إلى آخر بأربعة أسلاك.

balancing battery batterie tampon

بطارية مُوازِنة. بطارية احتياطية تساعد المُولّد الأساسي على توليد التيار اللازم أثناء فترة الذروة. تتصل على التوازي بالقضيب العمومي للمولّد، وتُفَرِّغ الطاقة المخزونة بها أثناء الحمل الأقصى بينما تُشحن أثناء الحمل الأدنى.

balancing machine
indicateur de position

مكنة موازنة. مكنة لتعيين وقياس كمية قوى عدم التوازن في الأجسام ومكانها، مثل أعضاء الإنتاج للمكنات وكذلك أعضاؤها المتحركة أثناء عملية الدوران. تتم عملية القياس باستخدام وسائل كهربائية.

balancing ring
anneau de compensation

حلقة موازنة. موصلات حلقيّة تلامس عضو الإنتاج لتسمح بتناوب التيار بحيث تبقى التيارات دائمة التناظر في الأجزاء المختلفة لطبقات ملف عضو الإنتاج.

ballast
dispositif de stabilisation, ballast

كابح للتيار. وسيلة يتم حشرها على التوالي في الدائرة لتقليل التيار والحصول على تشغيل مستقر وذلك تحت شروط متغيرة. من الأمثلة على كابح التيار: المقاوم والملف الخانق.

ballast lamp
lampe ballast

مصباح كابح. مصباح يكون له دائرة مقاومة أو ملف للحد من شدة التيار والحصول على حالة تشغيل مستقرة (ضوء ثابت) تحت الظروف المتغيرة للجهد، حيث تزداد قيمة المقاومة كلما زاد الجهد لإعطاء تيار كهربائي ثابت.

ballast resistor
résistance de stabilisation, résistance
chutrice

مقاوم كابح. مقاوم تزيد مقاومته كلما زاد التيار المار من خلاله، وتقل مقاومته أيضا كلما قل التيار المار فيه.

ballast tube
tube régulateur

أنبوبة كبح. يطلق هذا المصطلح على مقاوم

كبح مرگب داخل أنبوب مفرغ لتقليل الإشعاع الحراري الناتج عن عناصر المقاومة مما يؤدي إلى تنظيم القلطية.

ballistic galvanometer
galvanomètre balistique

غلغانومتر بالسستي. نوع من الغلفانومترات الحساسة، يتميز بعزم تحكم صغير وعزم تخميد ضئيل وقصور ذاتي كبير نسبياً، مما يساعد على زيادة الفترة الحرة للجزء المتحرك، ويسهل ذلك عملية قياس الكميات الكهربائية الضعيفة التي تحدث في الظواهر الانتقالية (الظواهر العابرة).

balun
transformateur symétrique-
disymétrique

محوّل توازن. وسيلة تستخدم لمواءمة خط نقل متحد المحور وغير متوازن مع خط متوازن ذي سلكين، أو وسيلة تستخدم لمواءمة نظام متحد المحور وغير متوازن مع نظام آخر ذي طرفين.

banana plug
fiche banane

قابس مؤزّي الشكل. قابس ذو طرف معدني زنبركي يأخذ شكل الموزة. يستخدم عادة كموصّل في الاختبارات الكهربائية.

band of frequencies
bande de fréquences

نطاق الترددات. مدى من الترددات ينحصر بين حدّين معيّنين.

band-pass filter
filtre passe-bande

مرشّح إمرار نطاقي. مرشّح مصمّم لإمرار جميع التيارات ذات الترددات التي تقع في نطاق متواصل محدّد بين ترددين خرجين (ترددي القطع) مع إضعاف جميع التيارات التي يقع ترددها خارج هذا النطاق.

bandwidth**largeur de bande**

عَرْض النُّطاق. عرض النطاق لموجة مضمَّنة هو أقل حَيِّز من التردد تكون فيه الاستجابة أقل من كسر معيَّن من قيمته عند التردد المرجعي. والمعروف أن التردد المرجعي هو التردد الذي تبلغ فيه الاستجابة أقصاها إذا لم ينص على غير ذلك.

bank**assemblage**

صف، مجموعة. عدد من الأجزاء الكهربائية المتشابهة مجمَّعة بعضها مع بعض ومتصلة بحيث تعمل سوياً.

bar generator**générateur de mire à barres**

مُولَد إشارات شريطية. مُولَد نبضات مُنْتَظَمة التوزيع زمنياً ومتزامنة بحيث تُخْدِث شرائط على شاشة جهاز التلفزيون.

barium titanate**titanate de barium**

تيتانات الباريوم. مادة ذات خصائص إجهادية كهربائية. يمكن الحصول على بلورة مفردة من المادة بإضافة مواد لاصقة والتأثير عليها بمجال كهروستاتي. يحدَّد اتجاه المجال الكهروستاتي اتجاه النشاط الإجهادي الكهربائي للبلورة.

Barkhausen effect**effect Barkhausen**

تأثير باركهوزن. التغيُّرات الفجائية المتتالية في التمغنط والناجمة عن تغيُّر قوة التمغنط المؤثرة على قطعة من الحديد أو أي مادة مغناطيسية.

Barkhausen oscillator**oscillateur de Barkhausen**

مُدَبِّب باركهوزن. مُولَد إشارات ذات ترددات

عالية، يحتوي على صمام ثلاثي الالكترونيات ويعتمد في تشغيله على زمن انتقال الالكترونات من الكاثود إلى الأنود في الصمام السابق.

bar magnet**aimant droit, barreau aimanté**

قضيب مغناطيسي. قضيب من الصلب الصلب الذي يمكن مغنطته بقوة بحيث يحتفظ بهذه المغنطة، وبناء عليه يمكن استعماله كمغناطيس دائم.

barn**barn**

بارن. وحدة مساحة تطبَّق عادة على المقاطع المستعرضة ذات الأبعاد النووية وتساوي 10^{-24} سنتيمتر مربع.

barrel winding**enroulement en tonneau**

لَفَّ برميللي. لف عضو الإنتاج؛ يوضع فيه طرف التوصيل مستوياً على سطح أسطواني.

barretter**tube régulateur fer-hydrogène**

مُثَبِّت التيار. عنصر مقاوم ذو معامل حراري عالٍ وموجب. يُستخدم ليبقي التيار الكهربائي المار في الدائرة ثابتاً تقريباً بالرغم من تغيُّر القلطية. يُعتبر الحديد والنيكل مواد مناسبة لعناصر المُثَبِّت.

barrier layer**couche d'arrêt**

طبقة عائقة، طبقة الاستنفاد. انظر depletion layer.

barrier-layer cell**cellule à couche d'arrêt**

خلية بطبقة فاصلة. انظر photovoltaic cell.

barrier-layer photocell
cellule photoélectrique à couche
d'arrêt

خلية ضوئية بطبقة فاصلة. انظر
photovoltaic cell.

bar suspension
suspension de la barre

تعليق القضيب. طريقة لتثبيت محرك الجِرّ
على عربة النقل الكهربائية. يرتكز أحد جانبي
المحرك على محور العجلة باستخدام تحاميل
معلقة بينما يرتكز الجانب الآخر على أطراف
توصيل بارزة من الهيكل.

bar winding
enroulement en barres

لفيفة القضيب. طريقة لف عضو الإنتاج،
تحتوي على قضبان مستطيلة المقطع وتصنع
من شرائط طويلة نحاسية. تُفصل اللفيفة من
خلال مشقبة (جزء مشقوق) نصف الملف،
يثنى أحد أطرافها وتدفع نصف اللفيفة من
خلال المشقبة فتثني عند طرفها الآخر حيث
يُتصل الطرفان مكونين لفيقة القضيب.

base
base, socle

قاعدة. 1 - حامل للملامسات الثابتة يركب
عادة على سطح مستو. 2 - قاعدة العازل هي
الجزء المعدني المثبت بالعازل لوصله بعازل
آخر أو تعليقه.

base band
bande de base

نطاق أساسي. نطاق الترددات المشغول بكل
ترددات الإشارات المنقولة. يستخدم لتضمين
موجة الراديو الناتجة عن جهاز الإرسال في
حالة غياب الإشارات.

baseload
charge minimale

جَمَل أساسي. في نظام القدرة الكهربائية، هو

القيمة الصغرى للطلب. يجب تلبية هذا الطلب
بقدر المستطاع من محطات التوليد ذات
الكفاءة العالية، بينما يلبي بقية حمل الذروة
من محطات التوليد ذات الكفاءة الأقل.

base plate
plaque d'assise

لوح القاعدة، فرشاة. القاعدة التي يركب
عليها هيكل المكنة وكراسيها. يسمّى أيضاً
bed plate.

basket winding
enroulement en panier

لَف محبوك. لف مُورَّع يُستخدم في مكثات
التيار المتردد، تُشتق تسمية المصطلح من
ظهور الملفات المتواصلة.

battery
batterie, accumulateur, pile

بطارية، مُرَكَّم. تجميع لوحات متشابهة. في
الحياة العملية، تكون هذه الوحدات عبارة عن
خلايا ابتدائية قلطائية أو خلايا ثانوية قلطائية.
تعرف البطارية المحتوية على خلايا ثانوية
ببطارية الحَرْن (المُرَكَّم).

battery clip
pince à accumulateurs

كلاب البطارية. طرف سلك التوصيل وهو
ذو فكين زنبركيين ويستطيع أن يقبض
بسرعة على طرف البطارية لإجراء التوصيل
المطلوب.

battery regulating switch
commutateur de charge de la batterie

مفتاح تنظيم بطارية. مفتاح يمكن بواسطته
تغيير عدد الخلايا في بطارية متصلة بدائرة
خارجية.

battery separator
séparateur de la batterie

فاصل البطارية. لوح معزول يتم وضعه بين

الألواح الموجبة والسالبة للبطارية لمنع تلامس ألواحها.

bayonet cap
culot à baïonnette

رأس مصباح بمسمارين. رأس مصباح، يحمل سطحه الخارجي الأسطواني مسمارين لتثبيته في شقوق حامل المصباح، ويحمل أيضاً طرفي توصيل معزولين عن السطح الخارجي.

B-battery
batterie anodique

بطارية B. بطارية ضغط عالٍ، تحتوي عادة على مجموعة واحدة أو عدة مجموعات من البطاريات الجافة. تُستخدم كدائرة أنود في الصمام الكهحراري.

B-class insulation
isolation classe B

عزل من الصنف B. واحد من سبعة أصناف من المواد العازلة للمكنات والأجهزة الكهربائية. تُقسّم هذه المواد طبقاً لاستقرارها الحراري أثناء الخدمة. تناسب المواد العازلة من الصنف B درجات حرارة في حدود 130° مئوية. ويحتوي الصنف B على المواد العازلة الآتية: ميكا، وألياف الزجاج، والأسبستوس المُشَرَّب بطريقة مناسبة أو المغطى.

bead thermistor
thermistor à perle

تِرْمِسْتور حَرَزِي. ترمستور (مقاوم حراري) يمكن الحصول عليه بتعريض المادة شبه الموصلة على شكل قَطْرَة لِزِجَة لأطراف سلكين، فتلتصق بها وتقسو بفعل التسخين.

beam angle
angle de radiation

زاوية الحزمة. انظر beam width.

beam magnet
aimant de convergence

مغناطيس التقارب. انظر convergence magnet.

beam pattern
diagramme directionnel de rayonnement

نمط حزمة موجّهة. انظر directivity pattern.

beam width
largeur angulaire. ouverture de faisceau

عَرْض الحزمة. يعرف عرض الحزمة بالزاوية المقيسة - في المستوى الأفقي - بين الاتجاه الذي تقل فيه شدة الحزمة الكهرومغناطيسية (حزمة الرادار أو الراديو) بمقدار النصف من قيمتها العظمى. يسمّى أيضاً beam angle.

bearing
palier, roulement

مَحْمِل، كَرْسِي. الجزء الذي يحمل العمود الدوّار ويتكوّن من الجُلبَة ومجرى الكريات أو الأسطوانات والبدن.

bearing bush
coussinet cylindrique

جُلبَة الكرسي. الجزء من الكرسي الأسطواني الذي تدور فيه مقعدة العمود وتشمل سبيكة الكرسي وحاملها (إن وجد).

bearing cap
chapeau de palier, couvercle

غطاء الكرسي. جزء من البدن الذي يغطي جلبة الكرسي ويثبتها في موضعها.

bearing current
courant porteur

تِيَار التَحْمِيل. في المكنة الكهربائية، هو تيار شارّد يَمَرّ بين مَحُور المكنة وقواعد تحميلها.

beating
battement

ضَرْبَان، تضارب. ظاهرة يحدث فيها تناقض في ذروة الموجة الناتجة عن موجتين أو أكثر مختلفة التردد.

beat note
note de battement, fréquence de battement

موجة تضارب. موجة يكون ترددها هو الفرق بين موجتين جَبِيئَتَيْن مختلفَتَي التردد مسلَّطَتَيْن على أداة غير مستقيمة.

bedding
logement des fils

تكوين الطبقات. الطبقات الليفية لكبل مدرع يوضع التدريع عليها. يمكن أن يتخلل تلك الطبقات مركبات من مواد لا ينفذ من خلالها الماء.

bed plate
plaque de base

لوح الأساس، فرشاة. انظر base plate.

bel
bel

بِل. اللوغاريتم العادي لنسبة القدرة. تستخدم قيمته العددية في حدود ضيقة جداً، بينما يستخدم الدسيبل بشيوع في تقنية الاتصالات. الدسيبل هو عشر مرات لوغاريتم نسبة القدرة.

bell
sonnerie, cloche

جَرَس. جهاز لإصدار الصوت، فيه ترتطم مطرقة بناقوس، ويتم تشغيله بوسائل كهرمغناطيسية. تصمَّم تلك الوسيلة لتعطي إما خبطة منفردة أو تأثيراً رنحاشاً.

bell transformer
transformateur de sonnerie

مُحوِّل الجرس. مُحوِّل مزدوج اللف، يمكن

توصيله بين المنبع الرئيسي وبين دائرة الجرس. يمكن الحصول على خرج مقداره 3 أو 5 أو 8 قُلْط من أطراف الملف الثانوي. وفي حالة الأحجام الكبيرة، يمكن الحصول على قُلْطية مقدارها 12 أو 24 قُلْطاً. يُوصَل المحوِّل بصفة دائمة بالمنبع الرئيسي، وفي حالة المحوِّل المثالي يكون تيار التَمَغْنُط المارَّ أقل ما يمكن.

belted cable
câble à courroie

كَبْل بِسَيْر. كبل (موصل معزول) قوى كهربائية، فيه توضع ثلاثة قلوب بعضها مع بعض ويملأ الفراغ بينها بمواد دودية الشكل، ثم بعد ذلك يلف التشكيل السابق بحزام من الشرائط الورقية. يُوفّر التصميم السابق للكبل استخداماً ممتازاً حتى 11 كيلوْقُلْط، ولكن يمكن أن ينهار الكبل عند استخدامه لقُلْطيات أعلى من 11 كيلوْقُلْط بسبب الإجهادات الكهربائية المماسية.

beta particle
particule bêta

جُسَيْم بيتا. الكترون عالي السرعة يُنبعث من النواة ذات الفاعلية الإشعاعية.

beta rays
rayons bêta

أشعة بيتا. سَيْل مِنْ جُسَيْمَات بيتا.

betatron
bêatron

بيتاترون. مُعَجِّل (مسرَّع) مداري، فيه تُوجَّه الإلكترونات إلى مدارات دائرية وفي الوقت نفسه تُعَجَّل باستخدام مجال مغناطيسي قوي.

B/H curve
courbe de saturation magnétique

منحنى التشبع المغناطيسي، أنشُوتة البطاء. رسم بياني يوضح العلاقة بين كثافة

الفيض المغنطيسي B وقوة التمكنط H للمواد عالية الإنفاذية المغنطيسية. تمثل النسبة بين كثافة الفيض المغنطيسي وقوة التمكنط الإنفاذية المطلقة التي تتغير بدورها بشدة مع كثافة الفيض المغنطيسي. يسمى أيضاً hysteresis loop.

bias
tension de grille

انحياز. في الصمام. الإلكتروني، قلبية التيار المستمر المؤثرة بين شبكة التحكم والكاثود واللازمة لإنشاء نقطة التشغيل المطلوبة.

bias cell
pile de polarisation

خلية انحياز. خلية كهربائية صغيرة جافة تستخدم إما مفردة أو مع مجموعة أخرى من خلايا متصلة على التوالي، وذلك لإمداد دائرة شبكة الالكتروود في أنبوب الالكترونات بالانحياز السالب المطلوب.

bias current
courant de polarisation

تيار الانحياز. 1 - تيار كهربائي متناوب ذي تردد أعلى من 40 كيلوهرتز يضاف إلى التيار الكهربائي المراد تسجيله على الشريط المغنطيسي بهدف تقليل التشوه. 2 - تيار كهربائي يمر من خلال توصيلة (قاعدة - باعث) لترانزستور حيث يتم تعديله لضبط نقطة تشغيل الترانزستور.

bias distortion
distorsion de polarisation

تشوه انحيازي. تشوه ناتج عن تشغيل صمام مُفرغ أو أي وسيلة مشابهة على الجزء اللاخطي في المنحنى المميز الخاص به. يحدث هذا الخطأ نتيجة الانحياز غير المضبوط للصمام المفرغ أو الوسيلة المشابهة.

biased automatic gain control
antifading retardé

ضبط أوتوماتي انحيازي للكسب. انظر delayed automatic gain control.

bias oscillator
oscillateur de polarisation

مُذبذب الانحياز. مُذبذب يُستخدم في التسجيل المغنطيسي لتوليد تيار متناوب يضاف إلى التيار المراد تسجيله على الشريط المغنطيسي بهدف تقليل التشوه أثناء عملية التسجيل.

bias resistor
résistance de polarisation de grille

مقاوم انحيازي. في أنبوب إلكتروني، مقاوم يوضع في دائرة الكاثود أو دائرة شبكة الإلكتروود للحصول على هبوط للقلبية. يمكن أن يستخدم هبوط القلبية لإجراء الانحياز في أنبوب إلكتروني.

bias telegraph distortion
distorsion asymétrique

تشوه تلغرافي انحيازي. تشوه يؤدي إلى استطالة أو تقصير نبضات التلغراف من النوع «علامة - فراغ». يسبب هذا التشوه التغيرات التي تحدث في مقادير النبضات المستقبلية. يسمى أيضاً spacing bias.

bias voltage
tension de polarisation

قلبية الانحياز. قلبية تسلط بين قطبين كهربائيين، الغرض منها إعطاء الانحياز اللازم لهما.

bias winding
enroulement de polarisation

لفيفة الانحياز. لفيفة ضبط تحمل تياراً مستمراً. يُستخدم لتحقيق شروط تشغيل معينة في مرشح مغنطيسي أو أي وسيلة مغنطيسية أخرى.

bifilar suspension
suspension bifilaire

تعليق مزدوج السلك. طريقة لتعليق الجزء المتحرك من جهاز قياس بفتيلتين أو سلكين أو شريحتين بحيث تنتج القوة التي تعيد مؤشر الجهاز إلى وضعه الأصلي بواسطة الجاذبية.

bifilar winding
enroulement anti-inductif

لفيفة ثنائية السلك. لفيفة من سلكين معزولين جنباً إلى جنب. يكون اتجاه التيار المار في أحد السلكين معاكساً لاتجاه مرور التيار في السلك الآخر.

bifurcating box
boite de dérivation

صندوق توصيل ثنائي التشعب. صندوق مُغلق يتم بداخله توصيل قلبي كَبْلٍ مزدوج بالموصلات الخارجية.

bilateral antenna
antenne bidirectionnelle

هوائي ثنائي الاتجاه. نوع من أنواع الهوائيات، تكون استجابته العظمى في اتجاهين متضادين تماماً، يبلغ مقدار الفرق بينهما 180° . يأخذ نمط مُوجّهته شكل الأنشطة.

bimetal
bimétal

ثنائي المعدن. يتكوّن من معدنين أو سبيكتين مختلفتين متلاصقتين تماماً، ولكل معدن منهما معامل تمدد حراري يختلف عن معامل تمدد المعدن الآخر. عند تغير درجة الحرارة المحيطة أو عند مرور تيار كهربائي فيه، يحدث له تقوس، ويمكن الاستفادة من هذا التقوس في تشغيل دائرة كهربائية أو غيرها من التطبيقات. يسمّى أيضاً thermometal.

bimetallic instrument
instrument bimétallique

مقياس ثنائي المعدن. جهاز قياس يعتمد تشغيله على التقوس الذي يحدث في جزء ثنائي المعدن نتيجة لتسخينه بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بواسطة التيار المراد قياسه. يؤدّي التقوس عادة إلى تشغيل الجزء المتحرك في جهاز القياس.

binary scale
échelle binaire

مقياس ثنائي. أساس المقياس الثنائي هو العدد اثنين، وقد سُمّي مقياساً ثنائياً لأنه يستخدم مجموعة من الأرقام عدد عناصرها اثنين وهما الرقمان صفر وواحد (0، 1).

binding energy
énergie de liaison

طاقة الترابط. الطاقة اللازمة للتأثير على جزيء لتفكيكه، وعلى العكس من ذلك عند تكوين الجزيء تطلق هذه الطاقة.

binode
diode bianodique

ثنائي الأنود. يطلق هذا المصطلح على أنبوب إلكتروني يحتوي على أنودين وكاثود واحد. يُستخدم عادة كمقوم موجة كاملة.

Biot-Savart law
loi de Biot et Savart

قانون بيو - سافار. ينص قانون بيو - سافار على أن قوة التمغنط H عند أي نقطة، والناجمة عن مرور تيار في شبكة كهربائية مقداره I تساوي تكامل العنصر المتجه dH :

$$dH = I dl \sin \theta / 4s^2$$

حيث: dl الطول التفاضلي، s المساحة. اتجاه المتجه dH عمودي على كل من dl و s ، وعلى هذا الأساس يمثل اتجاه dH اتجاه برّيمة يمينية بالنسبة لاتجاه التيار.

bipolar
hipolaire

مزدوج القطب. مصطلح يطلق على مكنة ليبين أن مغنطيس المجال له قطبان فقط.

bipolar electrode
électrode bimétallique

إلكترود ثنائي القطب. في الخلية الإلكتروليتية، قطب إضافي يُعرّل تماماً عن الأنود والكاثود ويوضع في مسار التيار، تؤدي بعض أجزائه وظيفة الأنود بينما تؤدي الأجزاء الأخرى وظيفة الكاثود.

bipolar machine
machine bipolaire

مَكَنَة ثنائية القطب. مكنة يكون فيها المغنطيس المنتج للمجال بقطبين فقط.

bipolar signal
signal bipolaire

إشارة ثنائية القطب. إشارة تُمثل فيها الحالات المنطقية المختلفة بقطبيات كهربائية متضادة القطبية.

Birmingham wire gauge
calibre du fil de Birmingham

مقياس أسلاك بيرمنغهام. طريقة لتصنيف أقطار الأسلاك والقضبان باستخدام الأرقام. يشيع استخدامه في الأسلاك والقضبان المُنتَجة من الصلب.

bismuth spiral
sonde bismuthique

حلزون البزموت. حلزون مُستوي من سلك البزموت، يُستخدم في قياس شدة المجال المغنطيسي. تزداد مقاومة سلك البزموت في وجود المجال المغنطيسي، وبناء عليه يمكن قياس شدة المجال المغنطيسي عن طريق حساب التغير الناشئ في مقاومة سلك البزموت.

bitumen
bitume, asphalte minéral

بتومين، حُمْر. مُنتج طبيعي يحتوي على خليط من الهيدروكربون ومواد غير عضوية. يمكن صهره عند درجة حرارة تتراوح بين 90° و 100° مئوية. يُستخدم البتومين المكرر في الورنيش العازل ومُرَكَّبات التشريب.

blackbody emitter
émetteur du corps noir

باعث الجسم الأسود. باعث مثالي تام الإشعاع (جسم أسود)، يمكن الحصول عليه عملياً باستخدام فجوة ذات فتحة صغيرة، يكون السطح الداخلي للفجوة غير عاكس وذا درجة حرارة منتظمة.

blackout
suppression de faisceau

غَشْيَان. انقطاع القدرة في نظام نقل للقدرة الكهربائية إما عمداً أو لحدوث عطل في النظام.

black scope
étendue noire

مجال أسود. أنبوب أشعة الكاثود عندما يعمل على حافة نصوع ضوء التلفزيون وذلك في حالة عدم تأثير إشارة الفيديو.

blade
couteau

ريشة. جزء من مفتاح توصيل كهربائي يشبه السكينة، يقوم بعملية التلامس مع ملابس على شكل فك عند قفل الدائرة.

blanketing
occultation

حَجَب. يطلق هذا المصطلح في حالة وجود جهاز إرسال ذي إشارات قوية بحيث تتركب هذه الإشارات فوق الإشارات الأخرى الموجودة قريبة منها مُخَدِّة تداخلاً بها في نطاق واسع من الترددات.

blanking circuit
circuit de suppression

دائرة إعتام. دائرة كهربائية تستخدم في منع نقل تغيّرات النصوص أثناء فترات الرجوع الأفقية والراسية في المسح التلفزيوني.

blanking level
niveau de suppression

مستوى الفصل. في نظام التلفزيون ذي الإشارة المؤلّفة، هو المستوى الذي يتم عنده فصل المعلومات الخاصة بالصورة عن المعلومات المزامنة. يتطابق هذا المستوى مع مستوى قاعدة النبضات المزامنة.

blanking time
durée de suppression

زمن الإعتام. الفترة الزمنية التي يتوقف فيها شعاع الإلكترونات في أنبوب أشعة الكاثود.

bleeder current
courant de fuite

تيار تجزئي، تيار منزوف. تيار مسحوب باستمرار من مصدر للقلطية بغية تخفيض تأثير تغيّرات الحمل، أو إحداث هبوط قلطية عبر مقاوم.

bleed resistor
résistance de fuite

مقاوم تجزئي للاستنزاف. مقاوم يوصل بمصدر للقلطية لتحسين تنظيم القلطية. يتم هذا التحسين عن طريق سحب تيار ثابت باستمرار من مصدر القلطية. يستخدم هذا المقاوم أيضاً في تشتيت الشحنات المتبقية في مكثفات المرشح عند إغلاقه.

blind zone
zone de silence

منطقة كاتمة للصدى. منطقة لا يُستقبل منها الصدى. وتُحجب هذه المنطقة عادة عن المرسل باستخدام عوائق طبيعية، وبناء عليه لا يتم منها أي ارتداد.

blocked impedance
impédance en circuit ouvert

مُعاوقة منعية مقيدة. معاوقة الدخل لمحوّل طاقة عندما تساوي معاوقة جهاز الخرج ما لا نهاية، ويتم ذلك عن طريق منع النظام الميكانيكي من الحركة وقياس معاوقة الدخل الكهربائي.

blocking capacitor
condensateur d'arrêt

مُكثّف مانع. انظر coupling capacitor.

blocking layer
couche d'arrêt

طبقة عائقة. انظر depletion layer.

blocking oscillator
oscillateur de blocage

مُذبذب مانع، مُذبذب مَزحلي. مُذبذب تراخ، يولّد نبضات ذات دورات قصيرة وذلك باستخدام ترانزستور فردي أو صمام إلكتروني مع مجموعة دوائر كهربائية.

blow-out coil
bobine de soufflage

ملف إطفاء. وسيلة لتخميد القوس الكهربائي في الهواء باستخدام التأثير المغنطيسي، تستخدم عادة في ملامسات التيار المستمر. تتكوّن من ملف يوضع على قلب من الصلب بين قطعتين قطبيتين من الصلب أيضاً، ويتصل الملف على التوالي مع الدائرة المراد قطعها. عند انفصال الملامسات، يعمل المجال المغنطيسي الناشئ من مرور التيار بالملف على جذب القوس الناتج وإبعاده عن الملامسات وإطالة مساره لتسهيل إطفائه.

blue glow
fluorescence

وهج أزرق. وهج يظهر عادة في أنبوب الإلكترونات المحتوي على بخار الزئبق وينتج عن تأيّن جزيئات الزئبق.

bobbin
bobine

بَكَرَة. 1 - أسطوانة بشفة تُلف عليها الأسلاك.

2 - أداة معزولة تستخدم كدعامة للملف.

bobbin winding
bobinage

لَفْ بَكْرِي. طريقة لَفْ تستخدم في محوّلات الجهد العالي الصغيرة والمتوسطة الحجم. واللف على نوعين: (أ) متعدّد الطبقات: لفيفة تتكوّن من ملفين أو أكثر من لفائف أسطوانية متعدّدة الطبقات موصلة على التوالي وتكون عادة قصيرة في اتجاه المحور بالنسبة إلى قطرها، وقد تُلف على جُلْب عازلة أو تُغزل عن بعضها البعض برقائق عازلة. (ب) لف عشوائي: لفيفة واحدة متعدّدة الطبقات تلف حيثما اتفق ويمكن تحديد الطبقات فيها.

Bohr magneton
magnéton de Bohr

مغنتون بور. في الظواهر الذريّة، وحدة العزم المغنطيسي. ومثال على استخدامها: يُسبّب دور الإلكترون دوران شحنة الإلكترون حول المحور، يعطي هذا الدوران تمغنطاً يعادل التمغنط الناشئ عن دوران التيار الكهربائي حول حلقة مغلقة حول هذا المحور، والعزم المغنطيسي الناشئ عن ذلك قيمته مغنتون بور ويساوي 1.165×10^{-29} ويبر. متر.

bolometer
bolomètre

بولومتر، مقياس الطاقة الإشعاعية. جهاز لقياس الطاقة المشعّة باستخدام التغيّر في المقاومة الكهربائية لسلك رفيع أو شريحة أو فتيل.

bond
connexion, liaison

رباط. في نظام الحماية الخاص بالتوصيلات

الكهربائية للإضاءة، موصل قصير الطول يوصل بين أي نظام ومادة التوصيل الأخرى أو بين النظام وأجزاء التوصيل الأخرى.

bonding
liaison électrique, mise à la masse

ربط كهربائي. عملية التوصيل الكهربائي باستخدام مواد ذات مقاومات منخفضة بين الهيكل، والعلب المعدنية المعزولة، والموصلات المعزولة وبين النقط الأخرى المتساوية الجهد. يهدف ذلك إلى تقليل التداخل الكهربائي غير المرغوب فيه، والنتائج عن الممرات ذات المعاوقات العالية بين الأشياء المذكورة.

book capacitor
condensateur double

مكثّف دفترى. مكثّف تهذيب يتكوّن من لوحين متصلين عند نهايتيهما (مثل الكتاب). يمكن تغيير مواسعة المكثّف عن طريق تغيير الزاوية بين اللوحين.

booster
préamplificateur

مُعزّز. مولّد أو محوّل يوصل على التوالي في دائرة لزيادة أو خفض قيمة الجهد المؤثّر على الدائرة.

booster transformer
survolteur

مُحوّل مُعزّز. محوّل توصّل لفيفته الثانوية على التوالي في دائرة بقصد زيادة أو خفض جهد الدائرة المأخوذ من منبع آخر.

boot
enveloppe

حذاء، غُمد. غطاء حماية يوضع على جزء معين من سلك أو موصل أو طرف توصيل.

boundary-layer photocell
cellule photoélectrique à couche limite
خلية ضوئية بطبقة حدّية. انظر photovoltaic cell

bow collector
trolley

مُجْمَع قوسي. مُجْمَع تيار منزلق يُستخدم في الجو الكهربائي ذي الأسلاك العلوية. يتكوّن من شريحة تلامس على شكل القوس توضع على هيكل معلق.

Boys camera
caméra de Boys

كاميرا بُويز. مصطلح يطلق على كاميرا تحتوي على عدستين تتحركان في اتجاهين متضادين. تُسهّل دراسة الخصائص الزمنية للضوء والظواهر المشابهة.

braiding
guipage

تَضْفِير. تغليف الكبل بغلاف واقٍ من نسيج مضقّر مشرّب بمادة عازلة.

branch
branche, connexion

فَرْع. جزء من الشبكة الكهربائية يحتوي على عنصر واحد ثنائي الأطراف، أو يحتوي على عدة عناصر متصلة على التوالي.

branch joint
branchement, connexion

وَصْلَة فرعية. شكل يتم فيه توصيل كبل رئيسي مستمر مع كبل آخر - عادة أصغر منه - مكونين بذلك وصلة فرعية.

break
arrêt, coupure

انقطاع، انفصال. 1 - القيمة الصغرى للثغرة التي يتم إدخالها في قطب واحد عن طريق تلامسات مفتاح أو تلامسات قاطع الدائرة عندما تكون التلامسات في مكان الفتح الكامل. 2 - المسافة بين ملامسات أي قطب من أقطاب مفتاح عندما تكون في وضع الفتح النهائي.

breaking-capacity
pouvoir de coupure

مقدرة القطع، سعة القطع. أقصى قيمة للتيار أو أقصى قيمة لحاصل ضرب التيار في الجهد الذي يستطيع قاطع الدائرة أو المفتاح أن يقطعها تحت ظروف تشغيل معينة.

breaking-current
courant coupé

تيار القطع. عندما يطلق هذا المصطلح على مفتاح أو قاطع أو جهاز مشابه، فإنه يعني قيمة التيار المار في الدائرة عند لحظة انفصال الملامسات.

breeches joint
joint en culasse

وصلة المغلاق، وصلة كبل سروالية. 1 - شكل للوصلة الفرعية، فيه يؤخذ الكبل الفرعي موازياً للكبل الرئيسي. يُخَجَز الكبلان السابقان داخل جلبة مصنوعة من الرصاص. 2 - إحدى وصلات التفريع المستخدمة في وصل كبل فرعي بكبل رئيسي. وفيها يمتد الكبلان بعد وصلهما جنباً إلى جنب على هيئة سروال.

breeder reactor
réacteur surrégénérateur

مُفاعِل مُوَلَّد. مفاعل نووي يولّد من المادة الشّطّورة أكثر مما يستهلك منها.

bridge
pont, shunt

قنطرة، جسر. أداة كهربائية تتكوّن من مجموعات من عناصر الدائرة الكهربائية (مقاومات أو محثات أو مواسنعات... الخ) مرتّبة على شكل مضلع رباعي أو مكافئه الكهربائي ويُتصل أحد قطري المضلع الرباعي بمنبع التيار، بينما يتصل الآخر بجهاز قياس.

bridge circuit
montage en pont

دائرة قنطرية. شبكة كهربائية تتكوّن أساساً من أربع معاوقات متّصلة على التوالي على هيئة مستطيل. يُصل القطر الأول للمستطيل بدخل الشبكة الكهربائية بينما يتصل القطر الآخر بخارجها.

bridge hybrid
jonction hybride

وصلة مختلطة. انظر hybrid junction.

bridge rectifier
redresseur en pont

مقوم قنطري. مقوم موجة كاملة، يتكوّن من أربعة عناصر متصلة على هيئة قنطرة كهربائية. عند تسليط قلطية متردّدة على وصلتين متقابلتين للقنطرة، يمكن الحصول على قلطية ثابتة من الوصلتين الأخريين.

bridge transition
transition série-parallèle en pont

مرور قنطري. طريقة. لتغيير توصيل محركات التيار المستمر من توصيل التوالي إلى توصيل التوازي بدون فصل الدائرة الرئيسية وإبقاء التيارات المارة في كل المحركات متساوية.

bridging
montage en pont

وصّل قنطري. 1 - توصيل دائرة كهربائية على التوازي مع دائرة كهربائية أخرى. 2 - طريقة عمل مفتاح انتقائي يكون تلامسه المتحرك عريضاً بدرجة كافية كي يتمكن من الاتصال بأحد تلامسين متجاورين في الدائرة الكهربائية، وبناء عليه لا تفصم هذه الدائرة أثناء عملية التحويل بالتلامس.

brightness
luminosité, brillance

نُصوع، سطوع. مصطلح يستخدم للتعبير عن الشدة الضوئية أو شدة الاستضاءة.

britannia joint
joint anglais

وصلة بريطانية. وصلة تُستخدم في خط نقل القدرة الكهربائية العلوي. يُربط الخطان المراد توصيلهما أحدهما مع الآخر على طول يساوي عدة بوصات (إنشات).

British standard wire gauge
échelle des diamètres des fils britannique

محدد مقاييس الأسلاك العيارية البريطاني. انظر standard wire gauge.

British thermal unit
unité thermique anglaise

وحدة حرارية بريطانية. وحدة حرارية تساوي كمية الحرارة اللازمة لرفع درجة حرارة باوند واحد من الماء من درجة حرارة 60° فهرنهايت إلى 61° فهرنهايت وتعادل تقريباً 1.045 جول. يختصر المصطلح إلى Btu.

broad band
large bande

نطاق عريض. نطاق يحتوي على مدى واسع من الترددات.

broad band channel
canal à large bande

قناة ذات نطاق عريض. قناة نقل معلومات تستطيع أن تنقل ترددات أعلى من حد درجة الكلام العادي بـ 4 كيلوهرتز، وتعمل في الوقت نفسه عدة قنوات صوتية. يطلق هذا المصطلح أيضاً على مجموعة قنوات متزامنة يمكن أن تعمل في نظام نقل معلومات أحادي القناة عالي السرعة.

broad-base tower
tour à large base

برج عريض القاعدة. برج تشابكي، فيه تثبت كل رجل منفصلة عن الرجل الأخرى.

**broadcast
diffusion**

إذاعة، بث. إرسال عن طريق الراديو أو التلفزيون يمكن لعامة الشعب استقباله.

**broadcast band
bande de diffusion**

نطاق الإذاعة. نطاق الترددات التي تتراوح بين 535 هرتزاً و 1605 كيلوهرتز، وتزداد الموجات الحاملة المناظرة لهذا النطاق وبمقدار عدد صحيح مضروباً في 10 كيلوهرتز لنفس النطاق السابق. هذا النظام خاص بالولايات المتحدة الأمريكية.

**broadcast station
station de diffusion**

محطة الإذاعة. محطة الإذاعة أو التلفزيون، تستخدم أساساً لبث البرامج إلى الجمهور.

**broadside array
réseau d'antenne à grand angle**

صَفِيف هوائي عريض. صفييف من الهوائيات المتجاورة في مستوى معين. يكون اتجاه أقصى انتشار له في الاتجاه العمودي على الصفييف أو عمودي على مستوى الصفييف.

**broad tuning
accord étalé**

مُوالَفة عريضة. انتقاء رديء يحدث في أجهزة الاستقبال الراديوية بسبب تداخل استقبال عدة محطات إرسال لحظياً عند وضع مؤشر الموالفة في مكان معين.

**broken circle indicator
indicateur I**

مُبَيِّن دائرة متكسرة. انظر I scope.

**Brooks variable inductometer
inductomètre variable de Brooks**

مقياس المحاثة المتغير بروكس. مقياس محاثة ذو تدريج خطي تقريباً، يحتوي على

ملفّين متحرّكين موضوعين جنباً إلى جنب في مستوى معين. يُخَصَر هذان الملفان بين زوجين من الملفات الثابتة.

**Brown and Sharpe gauge
calibre du fil américain**

محدّد قياس براون وشارب. نظام يُستخدم كثيراً في الولايات المتحدة الأمريكية لتصنيف الأسلاك عن طريق الأرقام، يسمى أيضاً American wire gauge.

**brush
balai**

فُرْشَة، مِسْفَر. 1 - أكفأ وسيلة لتوصيل التيار الكهربائي من موصل دوّار أو موصل متحرّك إلى موصل ثابت. تصنع الفرش عادة من الكربون وتسمّى فرشاً كربونية. وقد تصنع من معدن جيد التوصيل وتسمّى فرشاً معدنية.

**brush box
boîte du balai**

صندوق المِسْفَر. الجزء من الماسك الذي ينزلق فيه المسفر أو الفرشة أو يثبت عليه.

**brush discharge
décharge en aigrette**

تفريغ مِسْفَرِي. تفريغ كهربائي مضيء يحدث عند موصل عندما يزيد جهده على حدّ معين دون أن يصل إلى الحد الذي يحدث عنده شرر، ويكون عادة مصحوباً بصوت مسموع.

**brush holder
porte-balai**

ماسك المِسْفَر. أداة الغرض منها حمل مسفر أو فرشاة واحدة أو أكثر.

**brush holder arm
bras du balai**

ذراع ماسك المِسْفَر. الذراع الذي يحمل ماسك مِسْفَر أو أكثر.

brush lead
décalage des balais

زحزحة المِسْفَر. انظر brush shift.

brushless generator
générateur sans balais

مُولَّد بدون مَسَافِر. مُولَّد يَسْتَحْدِم مَقَوِّمَات سبليكونية كوسائل تبديل. ويعتبر هذا النوع من المُولَّدات ذا قيمة عملية عند استخدامه كمُولَّد في الطائرات أو سفن الفضاء. عند تشغيل المُولَّد بسرعات عالية لوحظت بعض الصعوبات أثناء انزلاق الملامسات.

brush rocker
couronne porte-balai

ذراع مَسَافِر مترجِّح. مِقْرَن تثبت به ماسكات المَسَافِر ويمكن تحريكه لتعديل موضع المَسَافِر.

brush rocker gear
engrenage de la couronne porte-balai

ترس ذراع المِسْفَر. الترس الذي يُضَبِّط به موضع المترجِّح.

brush shift
décalage des balais

زحزحة المِسْفَر، انحراف المِسْفَر. حركة الفرش بعيداً عن وضع التعادل، حيث توجد المَسَافِر على عضو التبديل. في مكنة التيار المستمر التي لا تحتوي على أقطاب تبديل، يُستخدم زحزحة المَسَافِر في تحسين الاتصال، بينما تستخدم في مكنة التنافر لتغيير السرعة. تسمَّى أيضاً brush lead.

brush yoke
armature de porte-balai

مِقْرَن المِسْفَر. إطار لحمل ذراع المَسَافِر عندما تكون غير محمولة على هيكل أو قائم المكنة نفسها.

bucking voltage
tension en opposition

قُلْطية معارضة. تأثير ناشئ عن توصيل

المُغْرَز في دائرة، يؤدي إلى تقليل القُلْطية الناتجة مفضلاً ذلك على زيادتها.

buffer
tampon, circuit intermédiaire

حاجز، داريء. دائرة كهربائية تستخدم لمنع التفاعل الكهربائي التبادلي غير المرغوب فيه بين دائرتين. يمكن أن تستخدم مكوّنات كهربائية بدل الدوائر الكهربائية للقيام بنفس العمل السابق.

buffer capacitor
condensateur shunt

مكثف حاجز. مكثف يتصل على التوازي بالملف الثانوي لمحوّل هَرَّاز، أو يصل بين الأنود والكاثود في أنبوب مقوّم الكاثود البارد. تهدف هذه التوصيلة إلى كبح التغيّر المفاجئ في القُلْطية من إتلاف الأجزاء الأخرى في الدائرة الكهربائية.

bulk-oil circuit-breaker
disjoncteur dans l'huile

قاطع دائرة في الزيت. قاطع دائرة فيه يقطع التيار كلية في الزيت وتؤدي الحرارة الناتجة من القوس إلى توليد الغازات وخاصة الهيدروجين الذي يدفع الزيت البارد بين الملامسات بصفة مستمرة. ويساعد ذلك على سرعة إطفاء القوس وزيادة مقاومة العازل الموجود بين ملامسات القاطع. يستخدم في نُظْم التيار المتردد لكل القُلْطيات وسعات قَطْع حتى 330 كيلوواط.

bullhorn
corne arrondie

بوق مدوّر. سماعة مُصْلة عادة بمضخم وميكروفون في وحدة واحدة قابلة للحركة. تستخدم عادة لنقل الرسائل الصوتية إلى مجموعة من الناس أو لنقل الرسائل الصوتية من سفينة إلى أخرى في عرض البحر.

bull ring

bull ring
cercle de garde

الجرس الأكبر، حلقة مجمعة. 1 - في المنشآت التابعة لخطوط النقل العلوية، جرس معدني يستخدم عند توصيل ثلاثة أسلاك للجهد أو أكثر. 2 - حلقة معدنية تستخدم في الخطوط الهوائية كوصلة لثلاثة أسلاك أو أكثر من أسلاك الشد المستخدمة في هذه الخطوط.

bunched cables
câbles groupés

كبول مجمعة. كبلان أو أكثر يمكن احتوائهما داخل مسار واحد أو داخل قناة واحدة.

bunched conductor
conducteur en touffes

مُوصِّل مجدول. موصل يتكوّن من عدة أسلاك مجدولة ببعضها البعض بطريقة خاصة.

bunch lamp
lampe serrée

شُعيرة عنقودية. شعيرة مصباح كهربائي ذي مستويين للارتكاز تعلق الشعيرة بينهما. تُضم بطريقة معينة بحيث يمكن استخدامها في بعض التطبيقات الخاصة مثل الأنظمة التي تستخدم العدسات.

bundle conductor
conducteur en faisceau

مُوصِّل حُرْمِي. مُوصِّل فيه يحتوي كل موصل طُوري على كبلين قياسيين صغيرين أو أكثر بشرط أن تبقى المسافة بينهما ثابتة، ويتحمل مقطعهما المستعرض مرور تيار التوصيل.

burden
charge totale

الحمل الكلي. الحمل بالقلط - أمبير الذي يؤثّر على الملف الثانوي لمحوّل جهاز القياس.

burn-in
brûlage, épuration

حرق. تشغيل على المكونات الإلكترونية قبل استعمالها بغرض تثبيت خصائصها وإظهار عيوبها.

busbar
barre omnibus

قضيب توزيع. مُوصِّل قصير نسبياً يعمل كمشارك توصيل بين عدد من الدوائر المتصلة به كل على حدة.

busbar protection
disjoncteur de la barre omnibus

حماية الموصِّل العمومي، حماية قضيب التوزيع. وسيلة للحماية، يتم فيها فصل الموصِّل العمومي عن المصدر في حالة انهيار العوازل الكهربائية. هناك نوعان رئيسيان للحماية هما: حماية عطل الهيكل وحماية التيار الموازن، يتوقف اختيار أي منهما على العوامل الاقتصادية.

bushing
douille, capot protecteur

جُلْبَة. عازل ذو شكل أسطواني عادة، يُستخدم في عزل مُوصِّل وتثبيتته. يمر الموصِّل من خلال المنشآت المؤرّضة. مثال على تلك المنشآت: الحوائط التي تعزل الغرف المحتوية على معدات الأشعة السينية، وخزانات محوّلات القدرة، وخزانات مفاتيح القدرة.

busy test
test d'occupation

اختبار مشغولية الخط. اختبار يجري عادة في التلّفونات، يستخدم عادة ليعرف إذا كانت إحدى التجهيزات التي قد تكون مطلوبة مثل الترنك (الخط الرئيسي) أو خط المشترك جاهزة للخدمة.

butt contacts
contacts d'about

ملاصمات تناكبية. ملاصمات يمكن أن تتلامس بعضها مع بعض بأقل حركة بين مركبات متحركة وأخرى ثابتة. يحدث التلامس في نقطة أو على امتداد خط معين.

butterfly capacitor
condensateur en papillon

مكثف فراشي. مكثف متغير، تكون ألواح كل من العضو الساكن والعضو الدوار على هيئة أجنحة الفراشة. ويكون لألواح العضو الساكن حلقة خارجية لإعطاء محاطة أيضاً. وبناء عليه يمكن تغيير كل من المحاطة والمواسعة للحصول على مدى موافقة واسع.

butt joint
joint d'about

وصلة تناكبية. وصلة تتكون بوضع نهايتي موصلين معاً ثم استخدام اللحام بالنحاس أو بأي طريقة أخرى.

butt welding
soudage bout à bout

لحام بالتناكب. نوع من اللحام بالمقاومة فيه يتناكب الجزءان المراد توصيلهما أحدهما مع الآخر. يحدث التناكب بين نهاية الجزئين أو بين حافتيهما.

buzzer
ronfleur, trembleur

رنان. وسيلة إشارة مثل الجرس الكهربائي بدون ناقوس، يتم بداخلها الحصول على الصوت المطلوب من خلال الاهتزاز الكهرمغناطيسي لعضو الإنتاج.

bypass
découplage, dérivation

تحويل. توصيلة على التوازي، عبر عنصر أو بعض عناصر الدائرة الكهربائية.

bypass condenser
condensateur de découplage

مكثف تحويل. مكثف لإيجاد ممر ذي معاوقة منخفضة للتيارات المترددة عبر جزء من الدائرة.

C

**cable
câble**

كَبْل. جدائل من مُوصِّل واحد أو عدة مُوصِّلات توضع مع بعضها بشرط أن يكون لكل موصل عزله الخاص. المركبات الرئيسية الثلاث لأي كبل هي: الموصل، والعازل، والحماية. وأكثر مواد العزل استخداماً في عزل الكبل هي: الورق المُشَرَّب بالزيت ومركبات المطاط الطبيعية أو الصناعية، ويتم حالياً استخدام مركبات البلاستيك (اللدائن) كمادة عازلة.

**cable bond
connexion de gaine métallique**

ربط الكبل. توصيل كهربائي للغطاء المعدني للكبل.

**cable-coupler
joint rapide pour câbles**

قارئة كبل. أداة من جزئين مصممة بحيث يُعشَق أحدهما في الآخر فتكوّن وسيلة لوصل كبلين مرنين أو فصلهما.

**cable jointing
épissure de câble**

توصيل الكبل. اتصال كبل بآخر بطريقة خاصة بحيث يبقى مقدار الخصائص الكهربائية للكبل، مثل المُوصِّلِيَّة والعزل عند منطقة التوصيل، بالمقدار نفسه لأجزاء الكبل الأخرى. النوعان الأساسيان لتوصيل كبل والتوزيع هما: توصيل السحب الطولي، والتوصيل الفرعي.

**cable laying
pose des câbles**

مدّ الكبول. وضع الكبول في الأماكن المخصصة لها بحيث تمر القدرة الكهربائية من خلالها. يتم وضع الكبول مباشرة في الأرض أو سحبها من خلال براخ مدفونة في الأرض.

**cadmium cell
pile à cadmium**

خلية الكَدْمِيوم، خلية وستون. خلية كهربائية قياسية، تسمى أيضاً Weston cell.

**cadmium electrode
électrode en cadmium**

إلكتروود الكَدْمِيوم. قضيب معدني من الكدميوم مزوّد بتوصيل مرّن، يوجد داخل صمام معزول ومُثَقَّب. عند توصيله من خلال مقياس قلطية مناسب بأي من الأطراف الموجبة أو السالبة لخلية الرصاص الحمضية، ثم غمره في إلكتروليت الخلية، تبين قراءة مقياس القلطية حالة ألواح الخلية.

**cadmium lamp
lampe à vapeur de cadmium**

مصباح الكَدْمِيوم. مصباح يحتوي على بخار الكدميوم، طول الموجة القياسي للضوء المنبعث من المصباح تساوي 643.84696 نانومتر أو 6438.4696، أنغشتروم.

**cadmium silver oxide cell
pile à cadmium et oxyde d'argent**

خلية أكسيد الفضة والكَدْمِيوم. خلية كهربية

(إلكتروليتيّة) قلووية. يمكن أن تستخدم بدون إعادة شحن في البطاريات الابتدائية، ويمكن إعادة شحنها في البطاريات الثانوية.

cadmium sulfide cell
pile au sulfure de cadmium

خلية سلفيد الكاديوم. خلية موصلة للضوء، تحتوي على رقاقة صغيرة من سلفيد الكاديوم. تعطي هذه الرقاقة نسبة مقاومة عالية جداً للتغير من الظلام إلى الضوء.

cadmium telluride detector
détecteur au telluride de cadmium

كاشف تلوريد الكاديوم. خلية كهربائية موصلة للضوء، تستطيع أن تعمل باستمرار عند درجة حرارة محيطية بها حتى 750 درجة فهرنهايت (400° م). تستخدم في الخلايا الشمسية، والإشعاع النووي.. الخ.

cadmium test
essai de cadmium

اختبار الكاديوم. طريقة لاختبار جودة ألواح خلية المرگم. يتم فيها حشر إلكترود مصنوع من الكاديوم في إلكتروليت خلية المرگم وبالقرب من منتصفها، ثم بعد ذلك تقاس الفلطيّة بين الإلكترود وأطرافه.

cage antenna
antenne en cage

هوائي قفصي. هوائي ثنائي القطب ذو نطاق واسع. يتكوّن كل قطب من قفص من الأسلاك على هيئة أسطوانة أو مخروط.

cage rotor
rotor à cage d'écureuil

دوّار قفصي. انظر squirrel cage rotor.

calculated effective area
section efficace calculée

المساحة الفعالة المحسوبة. مساحة المقطع المستعرض لموصل مصمت بمقاوميّة تساوي

مقاومية الموصل داخل الكبل، وله أيضاً مقاومة على طول معين تساوي أيضاً مقاومة الموصل داخل الكبل على الطول نفسه.

calibrate
calibrer, étalonner

عَايَر. يطلق هذا المصطلح على مقارنة أداء جهاز قياس بجهاز قياس. يمكن أيضاً أن يطلق هذا المصطلح على عملية التدريج أو الضبط.

call announcer
indicateur acoustique d'appel

مُعْلِن النداء. وسيلة لاستقبال النبضات من مكتب التلفون الأوتوماتي وتحويلها إلى الرقم المناظر بكلمات مسموعة، وبناء عليه يمكن سماع المكالمات في حالة التشغيل اليدوي.

call circuit
ligne d'ordres, circuit de liaison entre opérateurs

دائرة النداء. دائرة اتصالات توجد بين نُقْط تشغيل المفاتيح تستعملها قوى تنظيم السير لنقل تعليمات تشغيل المفاتيح.

call indicator
indicateur d'appel

مُبَيِّن النداء. وسيلة لاستقبال النبضات من نظام تشغيل أوتوماتي، وبيان الرقم المطلوب المناظر أمام عامل التشغيل الموجود على لوحة القواطع اليدوية.

calomel-electrode system
système d'électrode au calomel

نظام إلكترود الكالوميل. إلكترود زئبقي يوضع في محلول كلوريد البوتاسيوم المشبّع بالكالوميل (كلوريد الزئبقوز).

calorie
calorie

حُرَيْرَة. وحدة الحرارة، وهي كمية الحرارة اللازمة لرفع درجة حرارة غرام واحد من

الماء في درجة 15 مئوية بمقدار درجة مئوية واحدة. والخزيرة تكافئ 4.18 جول تقريباً.

cam
came

حَدَبَة. في المصعد الكهربائي، مركبة على شكل سفين تُنَبَّت إما في بئر المصعد، أو فوق عربة المصعد، أو في ثقل الموازنة. تُشغَّل أجهزة التحكم عند حركة المصعد.

camera
caméra

كاميرا. انظر television camera.

Campbell bridge
pont de Campbell

جسر كامبل. 1 - جسر يصمَّم أساساً لمقارنة المحاثات التبادلية. 2 - دائرة تستخدم لقياس الترددات وذلك عن طريق ضبط المحاثات التبادلية حتى يساوي التيار المار في جهاز الكشف صفراً.

candela
bougie

قَنْدِيلَة، شَمْعَة. وحدة الشدة الضيائية، تساوي 1/60 من شدة الإضاءة بالسنتيمتر المربع لمشحَّ تام (جسم أسود) عند درجة حرارة تجمُّد البلاتين.

cap
culot, capuchon

رأس. 1 - القاعدة الطرفية للمصباح الكهربائي. 2 - أداة تثبيت معدنية توضع على العازل، الهدف منها تعليق العازل وتوصيله بموصل آخر.

capacitance
capacitance

سَعَة، مُوَاسَعَة. خاصية للجسم الموصل التي بمقتضاها يجب تغذية الموصل بكمية من الكهرباء لإحداث فرق في الجهد بينه وبين الأجسام المحيطة؛ أو هي النسبة بين شحنة

الموصل وجهده عندما تكون جميع الموصلات المجاورة له عند جهد مساوٍ للصفر؛ أو هي النسبة بين شحنة المكثف (أي الفيض الكهربائي بين قطبيه) وفرق الجهد بينهما. وفي عنصر دائرة عند تردد معين، هي حاصل قسمة السماحية على التردد الزاوي. والوحدة العملية γ هي الفاراد مختصرها C.

capacitance box
boîte de capacités

صندوق مكثفات. تجميع لمكثفات مع مفاتيح تشغيل بطريقة خاصة بحيث يمكن ضبط قيمة المواسعة عند طرفي الخرج. تُضبط المواسعة عند طرفي الخرج بطريقة تدريجية بحيث يمكن الحصول على مواسعة صغرى ذات قيمة قريبة من الصفر إلى قيمة عظمى، والتي يمكن الحصول عليها عندما تتصل جميع المكثفات على التوازي.

capacitance bridge
pont de capacités

جسر مُوَاسَعَة. جسر يستخدم للمقارنة بين مواسعتين. مثال على ذلك جسر شيرنغ Schering bridge.

capacitance standard
capacité standard

مُوَاسَعَة معيارية. مكثف يتم تصنيعه بتصميم خاص بحيث لا تتغير قيمة مواسعته مع تغير درجة حرارة البيئة المحيطة به. كما أنه يمتاز برقته المتناهية تسمى أيضاً standard capacitor.

capacitive coupling
couplage capacitif

تَقَارَن سَعَوِي. 1 - طريقة استخدام المكثف في نقل الطاقة من دائرة كهربائية إلى أخرى. 2 - ترابط دائرتين بواسطة مواسعة مشتركة أو متبادلة بينهما.

capacitive diaphragm
diaphragme capacitif

غشاء سَعَوِي. شبك رنان يوجد عادة في دليل الموجة. يُستخدم في مكافئة المفاعلة السعوية عند التردد المراد نقله.

capacitive divider
diviseur capacitif

مُقَسِّم سَعَوِي. مكثفان أو أكثر يوصلان على التوالي بمصدر للقلبية. يمكن الحصول على جزء من قلبية المصدر عبر أي من المكثفين. يلاحظ أن قيمة القلبية عبر أي من المكثفين تتناسب عكسياً مع قيمة مواسعته.

capacitive feedback
réaction capacitive

تغذية مرتدة سَعَوِيَّة. عملية رجوع جزء من الطاقة من دائرة لوح أنبوب التفريغ إلى دائرة الشبكة، أو رجوع جزء من الطاقة من خرج دائرة إلى مُدخلاتها. تتم هذه العملية باستخدام مواسعة مشتركة بين كل من الدائرتين.

capacitive load
charge capacitive

حِمل سَعَوِي. حمل تزيد فيه المفاعلة السعوية عن المفاعلة الحثية. في هذه الحالة يسحب الحمل تياراً متقدماً عن القلبية.

capacitive reactance
réactance capacitive

مُفاعلة سَعَوِيَّة. المفاعلة الناتجة عن مواسعة مكثف أو دائرة. تساوي مقلوب حاصل ضرب المواسعة في السرعة الزاوية.

capacitor
condensateur

مُكثِّف، مُوَاسِع. جزء من جهاز يُستخدم نظراً لتمييزه بخاصية المواسعة. يسمّى أيضاً condensers.

capacitor antenna
antenne condensateur

هوائي مكثف. هوائي يحتوي على مُوصِّلين

أو يحتوي على نظام من المُوصِّلات. المواسعة هي الخاصية المميّزة لهذا النوع من الهوائيات. يسمّى أيضاً condensers antenna.

capacitor box
boîte à condensateur

صندوق بمكثف. منشأ على هيئة صندوق، يُغمر فيه المكثف في وسط ماص للحرارة؛ عادة يستخدم الماء كوسط ماص للحرارة. يسمّى أيضاً condensers box.

capacitor loudspeaker
haut-parleur électrostatique

مجهار بمكثف. مهجار يتم بداخله الحصول على القوى الميكانيكية باستخدام مجال كهروستاتي. يَنُتْج المجال الكهروستاتي بين غشاء معدني رقيق جداً ومتحرك وبين لوح معدني ثابت.

capacitor microphone
microphone électrostatique

ميكروفون بمكثف. ميكروفون يتكوّن أساساً من غشاء معدني مرّن ولوح معدني ثابت، تُكوّن هذه التركيبة مكثفاً هوائياً بلوحيين. عند سقوط الموجات الصوتية على الغشاء المعدني المرّن فإنه يهتز، ونتيجة لهذا الاهتزاز تتغير مواسعة المكثف التي يمكن تحويلها في مدى التردد المسموع إلى إشارات كهربائية يمكن تكبيرها. يسمّى أيضاً condensers microphone.

capacitor motor
moteur à condensateur

محرك بمكثف. مكنة أحادية الطور ذات عضو ساكن بملفات مجزئة، تزود الدائرة الاحتياطية بمكثف خارجه لزيادة عزم بداية التشغيل وفي الوقت نفسه تقليل تيار بداية التشغيل.

capacitor pickup
tête de lecture électrostatique

لاقط بمكثف. لاقط فونوغراف بحيث ينتج

عن حركة أبرة التسجيل على وسط التشغيل
تغير في موسعة اللاقط.

capacitor transformer
transformateur à condensateur

محوّل بمكثّف. محوّل قلّطية لخط النقل.
يُشغّل عند قلّطية ابتداء من 100 كيلوولط.
يحتوي على مكثّفين يتصلان على التوالي
بالفرع الواصل بين خط النقل والأرض وبذلك
يمكن الحصول على قلّطية مجرّأة.

capacity
capacité

سعة. 1 - كمية الكهرباء التي يمكن سحبها
من خلية كهربائية أو من بطارية عند معدّل
تفريغ محدّد سابقاً. يُعبّر عنها عادة بالأمبير
ساعة. 2 - النسبة بين الشحنة الموجودة على
أحد الجسمين وبين فرق الجهد الموجود بينهما.

carbon
carbone

كربون. عنصر غير معدني ذو موصلية يمكن
ضبطها، وذو مقاومة عالية للصهر، تتغير
مقاومته للتلامس عكسياً مع الضغط. يدخل
الكربون في الصناعات الآتية: الفرش بأنواعها
المتعدّدة، إلكترونيات القوس الكهربائي،
إلكترونيات الخلية الكهربائية، مُجمّعات التيار
في الجبر الكهربائي، المقاومات الحساسة
للضغط في الميكروفونات.

carbon arc lamp
lampe à arc au charbon

مصباح بقوس الكربون. مصباح يتكوّن
أساساً من إلكترودين من الكربون، ينشأ
بينهما القوس الكهربائي. لا يستخدم كمصدر
للإضاءة، ولكن نظراً لنصوع الضوء الصادر
منه وخجمه الصغير، يمكن أن يستخدم
كمصباح عرض سينمائي كما يستخدم في
الأضواء الكاشفة.

carbon arc welding
soudage à l'arc au charbon

لحام بقوس الكربون. لحام قوس
بالكترودات لا تستهلك مع الاستعمال، فيه
ينشأ القوس الكهربائي بين إلكترودين من
الكربون. تُعتبر جودة اللحام بلحام القوس
الكهربائي منخفضة بسبب عدم كفاية وسائل
حماية وعاء اللحام من التلوّث الجوي.

carbon brush
balai de charbon

فرّشة كربونية، مسفّرة كربونية. نوع
بدائي من الفرّش طُوّر لإنتاج الأسلاك المعدنية
أو الفرّشة الرقائقية والتي استخدمت في
المكنات الكهربائية الأولى. الكربون غير
البلوري والمخلوط بمواد لاصقة خاصة هو
المادة الخام المستخدمة في تصنيع الفرّشة
الكربونية.

carbon lamp
lampe à filament de charbon

مصباح كربوني. مصباح قوسي له
إلكترودات مصنوعة من الكربون.

carbon microphone
microphone au charbon

ميكروفون كربوني. ميكروفون يتحرّك
غشاؤه المرن تحت تأثير الموجات الساقطة
عليه. يؤدي تغير الضغط الساقط على غشاء
الميكروفون المرن إلى تغير وضع حُبّيبات
الكربون الموجودة داخل وعاء وبالتالي إلى
تغير مقاومة الميكروفون.

carbon-pile regulator
régulateur à pile au carbone

مُنظّم بعمود كربون. في أبسط صورة له،
هو عبارة عن مجموعة من الألواح الكربونية
يتم كبسها بمكنة خاصة، تتغير مقاومتها طبقاً

لضغط الكبس. يتحكّم المنظّم بعمود الكربون في تيارات حتى 100 أمبير.

cardioid microphone
microphone cardioïde

ميكروفون قلبي. ميكروفون يأخذ نمط موجّهته شكل القلب. يمتاز هذا الميكروفون بأن استجابته العظمى تكون في الاتجاه الأمامي، بينما تكون استجابته الصغرى في الاتجاه الخلفي.

cardioid pattern
diagramme cardioïde

نمط قلبي. نمط موجّهية على شكل قلب لهوائي ذي موجّه خاص أو لبعض أنواع الميكروفونات.

Carey-Foster bridge
pont de Carey-Foster

جسر كاري وفوستر. تعديل لجسر ويتستون، يعطي دقة أكبر في قياس المقاومات ذات القيمة المنخفضة والمتوسطة. يستخدم جسر كاري وفوستر بكفاءة عالية في تعيين التباعد بين القيمة الإسمية لمقاوم وبين قيمته الافتراضية القياسية.

carrier
onde porteuse, porteur

موجة حاملة، حاملة. 1 - موجة راديوية يُولّدُها المُرسِل في حالة عدم وجود إشارة تضمين، أو أي موجة أخرى تحتوي على نبضات متوالية أو تيار مستمر، وهذه الموجة قادرة على التضمين. 2 - موجة تُولد موضعياً عند المُستقبل، عندما تمتد مع نطاق الترددات الجانبية لموجة النقل الحاملة المكبوتة، فإنها تنتج الموجة المُضمّنة.

carrier amplifïer
amplificateur de l'onde porteuse

مُضخّم الحاملة. مضخّم تيار مستمر، يتم فيه ترشيح إشارة الدخل باستخدام مرشح

إمرار الترددات المنخفضة. تستخدم هذه الإشارة لتضمين موجة حاملة حيث يمكن تكبيرها كإشارة للتيار المتناوب. ويمكن الحصول على الخرج المستمر المكبّر عن طريق تقويم الإشارة الحاملة المُقوّمة وترشيحها.

carrier beat
battement de la porteuse

ضربان الحاملة. هِترودين heterodyne غير مرغوب فيه لإشارات الفاكس. ينتج عن تزامن كل إشارة على حدة مع مذبذب مرجعي مستقل مختلف ويؤدي ذلك إلى الحصول على خطوط في النسخة المستقبلة.

carrier channel
canal à courant porteur

قناة الحاملة. المعدات والأسلاك اللازمة لعمل دائرة كاملة لتيار حامل بين نقطتين أو أكثر.

carrier frequency
fréquence porteuse

تردّد الموجة الحاملة. تردّد الموجة المتولّدة من جهاز إرسال راديوي، أو جهاز إرسال الرادار، أو أي جهاز إرسال آخر في حالة عدم تضمينها، أو القيمة المتوسطة لتردد الموجة المرسلّة وذلك في حالة تضمينها بإشارة متماثلة.

carrier level
niveau de la porteuse

مُسْتَوَى المَوْجَة الحاملة. شدة إشارة حاملة غير مضمّنة في نقطة معينة في نظام الراديو. يعبّر عنها عادة بالدسيبل منسوبة إلى قيمة مرجعية.

carrier loading
pupinisation pour câbles à courants porteurs

تحميل الموجة الحاملة. إضافة محاثّة

مُجمّعة إلى قطاع الكبل في خط النقل والمصمّم خصيصاً لنقل الموجة الحاملة. تستخدم أساساً لتقليل عدم مواءمة المعاوقة بين الكبل والسلك المفتوح، وتستخدم أيضاً في تقليل التوهين الحادث في الكبل.

carrier noise
souffle de porteuse

ضوضاء الموجة الحاملة. الضوضاء الناتجة عن التغيّر غير المرغوب فيه لتردد الإشارة الراديوية وذلك في حالة غياب التضمين المطلوب تسمى أيضاً residual modulation.

carrier shift
déplacement de porteuse

إزاحة الموجة الحاملة. 1 - وسيلة نقل الرسائل الراديوية في الطابعة من بعد وذلك بترحيل تردّد الموجة الحاملة في اتجاه معين بالنسبة لإشارة الترقيم وفي الاتجاه المضاد بالنسبة لإشارة الفراغ. 2 - حالة ناتجة عن التضمين غير الصحيح، وينتج عنها تغيّر في القدرة الملازمة للموجة الحاملة.

carrier signaling
signalisation de l'onde porteuse

تَشْوِير الموجة الحاملة. الطريقة التي يتم بها تشغيل إشارة انشغال الخط، أو الجرس، أو مرخّلات إشارة القرص عن طريق نقل نغمة تردد الموجة الحاملة.

carrier suppression
suppression de la porteuse

كَبْح الموجة الحاملة. 1 - وسيلة لكبح تردد الموجة الحاملة عند المرسل وذلك بعد عملية التضمين التقليدية. تتم هذه الوسيلة بإدخال الموجة الحاملة مرة ثانية عند طرف الاستقبال وذلك قبل عملية إزالة التضمين. 2 - وسيلة تُكَبْح بها الموجة الحاملة وذلك في حالة عدم وجود إشارة مُضمنة للإرسال. تستخدم عادة هذه الوسيلة على السفن لتقليل التداخل بين أجهزة الإرسال.

carrier system
système multiplex

نظام تعاقبي. نظام يسمح بإجراء مجموعة اتصالات متواقتة ومختلفة على نفس الدائرة.

carrier transmission
transmission par modulation d'onde porteuse

نَقْل بتضمين الحاملة. نظام نقل تكون فيه الموجة الكهربائية المنقولة عبارة عن الموجة الناتجة من تضمين موجة أحادية التردد باستخدام موجة تضمين أخرى.

carrier transport
transport des porteurs

انتقال الحاملات. حركة إلكترونات التوصيل أو حركة الفراغات التي تُحدث داخل أشباه الموصّلات.

carrier wave
onde porteuse

موجة حاملة. المركبة غير المُضمّنة لموجة الإشارة.

Carter coefficient
coefficient de Carter

مُعَامِل كارتير. في المكنة الكهربائية، معامل عددي يُبيّن توزيع الفيض المغنطيسي في الثغرة الهوائية air gap.

cartridge
cartouche

خُرْطُوشة. وعاء يحتوي على عنصر المِصْهر ويتكوّن من مادة عازلة تكون عادة أسطوانية الشكل ولها طرفان مسدودان بنافذتين معدنيتين أو غير ذلك، إلا فيما دعت إليه الضرورة من وجود فتحات لأداة بيان أو تحرير الضغط، وقد يحتوي الوعاء على مادة لإطفاء القوس في حال حدوثه.

cartridge fuse
fusible à cartouche

صَهيرة خُرْطُوشية. مِصْهر يكون فيه عنصره مُحكماً كلية في خرطوشة.

**cascade junction
connection en cascade**

توصيل تعاقبي. طريقة توصيل ترادفية لشبه موصّلين من النوع (pn). تتم طريقة التوصيل بحيث تتحكّم شروط شبه الموصلّ الأول بالموصلّ الثاني.

**cascade limiter
limiteur à deux étages**

قَصّ تعاقبي. دائرة كهربائية تحتوي على صمامي تفريغ موصّلين على التوالي. تُستخدم للحصول على تحسين في عملية قص كلاً من الإشارات الضعيفة والقوية في مُستقبل تضمين التردد.

**cascade noise
bruit en cascade**

ضوضاء تعاقبية. تُعرّف الضوضاء التعاقبية بأنها الضوضاء التي تظهر في مُستقبل عندما تتعرّض إشارة دخله إلى مرحلتين ترادفيتين للتكبير.

**cascade networks
réseaux en cascade**

شبكة تعاقبيتان. طريقة توصيل ترادفية لشبكتين كهربائيتين، بحيث يغذي خرج الشبكة الأولى دخل الشبكة الثانية.

**cascade transformer
transformateur en cascade**

مُحوّل تعاقبي. مصدر للقلطية العالية، يمكن الحصول عليه من تجميع عدة محوّلات رفع. تُصل الملفات الثانوية لهذه المحوّلات على التوالي، وتتصل أيضاً ملفاتها الابتدائية على التوالي ما عدا المحوّل الأول، حيث تتصل أطراف ملفه الابتدائي عن طريق نقط تفرّع موجودة على الملف الثانوي للمحوّل المتقدم عنه

**castell interlocking
interconnexion**

تعشيق بُرجي، تواشج بُرجي. طريقة للتأكد

من أن مجموعة المفاتيح الكهربائية أو المعدات الكهربائية الأخرى تعمل في تسلسل صحيح أو تعمل تحت ظروف التشغيل الطبيعية.

**catenary suspension
suspension caténaire**

تعليق على شكل منحنى السلسلة. في التمديد الكهربائي، شكل لتركيبات الموصّلات العلوية يحتوي على سلك مرتكز على شكل منحنى السلسلة، يعلّق من هذا السلك سلك تلامس باستخدام معاليق كهربائية. يوضع عادة بين السلكين السابقين سلك آخر على شكل سلسلة أيضاً ويكون مكانه في منتصف المسافة بينهما.

**cathode
cathode**

كاثود، مَهَبَط. الإلكتروود الذي يمرّ فيه تيار كهربائي مستمرّ خارجاً من سائل أو غاز.

**cathode bias
polarisation de cathode**

انحياز كاثودي. انحياز يمكن الحصول عليه بوضع مقاوم في دائرة رجوع الكاثود المشتركة. يوضع المقاوم بين الكاثود والأرض. عند مرور تيار الإلكتروود من خلال المقاوم ينتج عنه هبوط قلطية يجعل شبكة الضبط سالبة بالنسبة إلى الكاثود.

**cathode-coupled amplifler
amplificateur à couplage cathodique**

مُضخّم تقارني كاثودي. مضخم تعاقبي، يتم فيه التقارن بين مرحلتين باستخدام مقاوم كاثودي مشترك.

**cathode dark space
espace sombre cathodique**

حَيَز مظلم كاثودي. منطقة غير مضيئة نسبياً، تقع بين وهج الكاثود والسرّيان السالب. تحدث عند التفريغ التوهجي في

cathode drop

أنبوب الكاثود البارد. يسمّى أيضاً Crookes dark space

cathode drop
chute cathodique

هبوط كاثودي. 1 - في أنبوب التفريغ التوهجي، فرق القلطة التي تحدث بين سريان القوس الكهربائي وبين الكاثود. يسمّى أيضاً cathode fall. 2 - في مكثف اللحام بالكهرباء، الفرق بين قلطة الطرف السالب لسريان القوس الكهربائي وبين قلطة الموصل المجاور.

cathode fall
chute cathodique

سقوط الكاثود. انظر cathode drop

cathode follower
amplificateur suiveur

متتبع كاثودي. دائرة صمام مفرغ تحيط فيها إشارة دخل الدائرة بين شبكتة التحميل والأرض، بينما يتصل حملها بين الكاثود والأرض. يسمّى أيضاً ground-anode amplifier

cathode ray
rayon cathodique

شعاع الكاثود. سيلي من الإلكترونات تنطلق على ذلك سيلي الإلكترونات المنبعثة من طبقة ساخنة موجودة داخل الأنبوب أو من الإلكترونات المنبعثة من الكاثود على شكل التفريغ الغازي وذلك عند تسخين الكاثود بأطوار موجبة.

cathodoluminescence
luminescence cathodique

انبعاث الضوء الناتج عن تسخين الكاثود أو عن التفريغ الغازي في أنبوب التفريغ. انظر cathode ray

مغطى بطبقة فسفورية (شاشة). يُستخدم فيه مجال كهربائي أو مجال مغنطيسي لتركيز حزمة الإلكترونات على الشاشة في صورة بقعة ضوئية.

cathode-ray tuning indicator
indicateur d'accord cathodique

مُبيّن موالفة شعاع الكاثود. أنبوب أشعة كاثود صغير الحجم، يحتوي على نمط فلوري. يتغيّر شكل النمط الفلوري بتغيّر القلطة المؤثرة على الشبكة. يُستخدم في مستقبلات الراديو لبيان دقة الموالفة، كما يستخدم أيضاً كـمُبيّن للموالفة في بعض أنواع المسجلات الشريطية.

cathodic
cathodique

كاثودي. 1 - يحتوي على قلطة إلكترون موجبة زائدة. 2 - بيان للعنصر الذي يقع تحت الهيدروجين على السلم الكهروكيميائي.

cathodic protection
protection cathodique

حماية كاثودية. نظام ضد الصدأ الذي يمكن أن يحدث للكبول المسحوقة داخل براك أو الكبول المطبوعة مباشرة في الأرض. يستخدم تقنية خاصة لتصبح قلطة خلاص الكبول وتسلح سائلة بالنسبة إلى الإلكتروليت (الصلب أو السائل) يعقدان يساوي تقريباً - لذلك على قلط بالنسبة إلى كبول الرصاص - وذلك لتصبح كل الأجزاء المعدنية المتصلة كاثودية.

cathodoluminescence
luminescence cathodique

انبعاث الضوء الناتج عن تسخين الكاثود أو عن التفريغ الغازي في أنبوب التفريغ. انظر cathode ray

بحزمة إلكترونات ذات قلبية 100 قلط أو أقل، وتسمى في هذه الحالة الضيائية الكاثودية منخفضة القلبية. وعلى الجانب الآخر تستثار شاشة التلفزيون ذات أنبوب أشعة الكاثود عند قلبية تسارع تساوي 15 كيلو قلط، وتسمى في هذه الحالة الضيائية الكاثودية عالية القلبية.

catholyte
catholyte

كَهْرَلْ كاثودي. جزء الإلكتروليت المحيط بالكاثود والذي يتأثر كيميائياً بالتفاعلات الكاثودية.

cation
cation

كاتيون، هابطة. الأيون الذي يحمل الشحنة الموجبة مع اتجاه التيار ويوصلها إلى الكاثود.

caustic potash
potasse caustique

بوتاس كاو. هيدروكسيد البوتاسيوم يستخدم كإلكتروليت (كهزل) في الخلية القلوية.

cavitation noise
bruit de cavitation

ضوضاء التجويف. الضوضاء الناتجة عن ملء الفراغات الهوائية الموجودة في السوائل تحت تأثير القوى الميكانيكية، مثال على ذلك الضوضاء التي تحدث بالقرب من الرفاص.

cavity
cavité résonnante

تجويف رَنان انظر cavity resonator.

cavity resonator
cavité résonnante

رَنان فجوي. تجويف رَنان. فراغ مغلق تماماً بموصلات معدنية، يُغذى بطريقة خاصة

بحيث يصبح مصدراً للذبذبات الكهرمغناطيسية. يسمى أيضاً cavity.

cavity tuning
accord de cavité

مُوالفة فَجَوِيَّة. طريقة استخدام تجويف رَنان كدائرة موالفة وذلك في الدائرة الكهربائية لمذبذب أو مضخم. تتم عملية الموالفة عن طريق تحريك غاطس معدني داخل تجويف الرَنان أو خارجه لتغيير حجمه وبالتالي تغيير تردد رنين الفجوة الرنانة.

C battery
batterie de polarisation de grille

بطارية الشبكة. بطارية تُستخدَم في تشغيل أنبوب الكاثود. تعطي قلبية انحياز مستقرة لازمة للأقطاب الكهربائية (الإلكترودات) في شبكة التحكم.

C bias
polarisation de grille
انحياز الشبكة. انظر grid bias.

C-class insulation
isolation classe C

عَزْل من الصنف C. إحدى درجات مواد العزل السبع والمستخدمة في عزل المعدات والمكونات الكهربائية، يتحمل درجات حرارة أعلى من 180° مئوية. يحتوي على مواد مثل: الميكا، والبورسلين، والزجاج، والكوارتز، والأسبستوس بمادة لاصقة غير عضوية أو الاسبستوس بمفرده.

cell
pile, accumulateur

خلية. مصدر كيميائي لإنتاج الطاقة الكهربائية يحتوي على إلكترودين يُوضعا داخل الإلكتروليت (الكهزل).

cell constant
constante de cellule

ثابت الخلية. النسبة بين المُواصلَة (القدرة

على توصيل التيار الكهربائي) التوعية للإلكترونيات (الكهرل) والمُؤاسلة القلبية له وهو يساوي عددياً خارج قسمة المسافة بين الإلكترونين على مساحة المقطع العرضي الذي يمر فيه التيار.

cellular horn
pavillon multicellulaire

بُوق متعدد الخلايا. مجموعة سفاعات فردية من النوع البوقي تُربط بطريقة خاصة بحيث يمكن أن تُدار كل سماعة على حدة أو تُدار المجموعة بوحدة إدارة مشتركة يسقى أيضاً multicellular horn.

cellular-type switchboard
table d'opérateur à cellules

مجموعة مفاتيح خلوية. مجموعة مفاتيح تتكوّن من عدة خلايا تحوي الأجهزة وتفصلها حواجز.

centimetre-gram-second system of units (C.G.S units)
unité C.G.S. (centimètre- gramme-seconde)

وحدات نظام السنتيمتر - غرام - ثانية. نظام من الوحدات الفيزيائية حيث يكون السنتيمتر والغرام والثانية وحدات أساسية فيها.

central office
centrale téléphonique. centre de commutation

مَقْسيم مركزي. وحدة توصيل دوائر تليفونية. ترُكّب في نظام التليفونات المستخدم في الخدمة العامة. تحتوي على كل من المعدات الضرورية وترتيبات التشغيل اللازمة لتوصيل الخطوط العادية والخطوط الخارجية وقطعها. يسمى أيضاً telephone central office.

central office line
ligne réseau

خط مَقْسيم مركزي. خط تليفون يصل بين المكتب المركزي وبين أي من الأماكن الآتية:

محطة التليفونات، أو مركز تباديل خاص، أو أي معدات بعيدة أخرى.

ceramic insulator
isolateur en céramique

عازل خَرَقِي. عازل يصنع من الخَرَق، يمتاز بالخصائص الآتية: مقاومة ميكانيكية عالية، ومقاومة عالية للتغيرات القصوى، مقاومة عالية للكهرباء وأيضاً مقاومة عالية للقوس الكهربائي. ولذلك يستخدم العازل الخَرَقِي في خطوط نقل القدرة ذات القلّطية العالية، ومجموعة المفاتيح الكهربائية، وتوصيلات المحول الكهربائي، وحوامل الصهيرات.

ceramics
céramique

خَرَقِيّات. أدوات تتكوّن من مواد تحتوي على الصلصال يتم معالجتها حرارياً للحصول على أجسام صلبة ناعمة. تستخدم على نطاق واسع في صناعة العوازل الكهربائية.

chain reaction
réaction en chaîne

تفاعل مُتَسلسل. تفاعل يستخدم فيه ناتج إحدى العمليات في مؤازرة العمليات الأخرى مثل: التفاعل الناتج عن الانشطار النووي.

challenger
émetteur-pilote d'impulsions

مُرسل إعتراضي، مُسْتَجِوب. مُرسل في مجموعة رادار، يرسل نبضة لتشغيل جهاز سائل مُجيب. يوجد جهاز سائل مجيب عادة مع جهاز استجابة في وحدة واحدة. يستقبل جهاز الاستجابة الجواب من جهاز السائل المجيب ويعطي بدوره خَرَجاً مناسباً لتشغيل الأجهزة المكلفة بإظهار بعض العوامل البحرية.

challenging signal
signal d'interception

إشارة تدخّل. إشارة على شكل نبضة واحدة

ذات تردد راديوي، أو إشارة تحتوي على مجموعة من النبضات السابقة. ترسل لتشغيل أي من الأجهزة الآتية: جهاز سائل مجيب، مجموعة أجهزة من النوع سائل مجيب، نظام IFF (التعرف على الصديق من العدو)، وذلك للحصول على جواب على صورة موجات كهرومغناطيسية.

change-of-linkage law loi de variation de flux

قانون تغير الدفق المغناطيسي. مصطلح وصفي لقانون فاراداي للحث والذي ينص على أنه في حالة وجود مسار مغلق في الفراغ يحيط مجالاً مغناطيسياً (ϕ) ، فإن المجال الكهربائي المتولد في المسار المغلق يساوي:

$$e = - \frac{\partial \phi}{\partial t}$$

change-over switch commutateur

مفتاح تحويل. مفتاح للتحويل من مجموعة توصيلات إلى مجموعة أخرى.

change-pole motor moteur à plusieurs polarités

محرك متغير الأقطاب. محرك حثي تتغير فيه السرعة عن طريق تغيير عدد أقطاب العضو الساكن.

change-speed motor moteur à vitesse variable

محرك متبدل السرعة. محرك يمكن أن يعمل عند أي سرعة من سرعات محددة لا تعتمد على الحمل مثل المحرك الذي تتغير سرعته بتغير عدد أقطابه.

characteristic curve courbe caractéristique

منحنى مميز. منحني بياني يمثل العلاقة بين مقدارين، ويميز أداء مكنة أو جهاز، مثل القوة الدافعة الكهربائية لمولد كدالة لتيار إثارة.

characteristic impedance impédance caractéristique

مُعاوَنة مُميَّزة. دالة لخط النقل، رمزها Z_0 وتساوي:

$$Z_0 = \frac{v}{i}$$

حيث v : القلطية عبر الخط، و i : التيار المار في الخط. وتساوي المعاوقة المميزة في حالة خط النقل بدون فقد:

$$Z_0 = \sqrt{\frac{L}{C}}$$

حيث L محاثية وحدة الطول من خط النقل، و C مواسعة وحدة الطول من خط النقل.

charge charge

شحنة. 1 - تراكم أو عجز للإلكترونات، والإلكترون عبارة عن جسيم في الذرة يحتوي على شحنة سالبة مقدارها 1.602×10^{-19} كولوم. يُعتبر الموصل ذا شحنة موجبة إذا هربت منه بعض الإلكترونات، ويعتبر ذا شحنة سالبة إذا اكتسب بعض الإلكترونات. 2 - كمية الكهرباء الموجودة على اللوح الموجب لمكثف، وتساوي حاصل ضرب فرق الجهد بين اللوحين في مواسعة المكثف.

charge conservation conservation de la charge

حفظ الشحنة. انظر conservation of charge.

charge-coupled devices dispositifs à couplage de charge

وسائل متقارنة الشحنة. وسائل مُعدّة من شبه الموصلات مرتبة على هيئة صف. تعتبر الشحنة الكهربائية عند خرج شبه موصل هي الدخل المنبه لشبه الموصل التالي.

charge density
densité de la charge

كثافة الشحنة. تعرف كثافة الشحنة بأنها مقدار الشحنة في وحدة المساحة على الأسطح، أو مقدار الشحنة في وحدة الحجم في الفراغ.

charge efficiency
rendement du chargement

فعالية الشحن. مردود إعادة الشحن لخلية كهربائية.

charge indicator
indicateur de la charge

مُبيِّن الشحنة. مُبيِّن يوضح بصورة فردية حالة الشحنة داخل خلية الرصاص الحمضية بدلالة ثقلها النوعي. يمكن قياس الثقل النوعي مباشرة باستخدام مكثاف السوائل.

charge of electricity
charge électrique

شحنة كهربائية. زيادة الكهرباء السالبة أو الموجبة على أحد الأجسام أو في الفراغ؛ فإذا كانت الزيادة موجبة، يقال إن الجسم ذو شحنة موجبة، وإذا كانت سالبة يقال إن الجسم ذو شحنة سالبة.

charge quantization
quantification de la charge

تكميم الشحنة. مبدأ ينص على أن الشحنة الكهربائية لشيء ما تساوي التكامل المتعدد للشحنة الأساسية الكلية.

charge-transfer device
dispositif de transfert de charge

وسيلة نقل الشحنة. وسيلة تستخدم شبه مُوصِّل تعتمد على حركات الشحنات المخزونة بين المواقع المحددة سابقاً؛ مثال على ذلك وسيلة تقارن الشحنة ووسيلة حقن الشحنة.

charging current
courant de charge

تيار الشحن. التيار الذي يتم سحبه عن

طريق المكثف عندما يتغيّر فرق الجهد بين لوحَيْه.

charging resistor
résistance de charge

مقاوم الشّحن. مقاوم يوصل بدائرة بها مفتاح أو قاطع الغرض منه الحد من قيمة معدل ارتفاع تيار الشحن عند توصيل الدائرة.

chatter
murmure, vibration

إصطكاك. عملية الفتح والغلق الممتدان وغير المرغوب فيهما للتلامسات الكهربائية، مثل العملية التي تحدث في المُرحِّل. يسمّى أيضاً contact chatter.

chip circuit
circuit intégré

دائرة رقاقية. دائرة متكاملة معقدة جداً تحتوي على أكثر من 100 توصيلة بينية بين وسائل فردية، مثال ذلك: بوابات المنطق الأساسية، والترانزستورات الموجودة على رقاقة شبه موصلة فردية.

choke
bobine d'arrêt

خانق، ملف خانق. مصطلح عامي للمحث أو للمفاعل الحثي، يمتلك أي منهما محاثّة كمقدار أساسي. يسمّى أيضاً choke coil.

choke coil
bobine de choc, bobine d'arrêt

ملف خنق. محاثّة توضع في دائرة لتعطيتها معاوقة كبيرة للتيارات المترددة. يسمّى أيضاً choke.

choke piston
piston à pièges

كبّاس خانق. كباس لا يوجد بينه وبين اسطح دليل الموجة تلامس معدني عند حواف السطح العاكس. يتحقق التلامس وبالتالي

دائرة القصر عند التيارات ذات الترددات العالية باستخدام نظام خانق.

choking coil
bobine d'arrêt

ملف خانق. مقاومة مجهزة بوسيلة لتغيير قيم المقاومة في الدائرة.

chopped wave
onde découpée

موجة مقطعة. موجة تنخفض فجائياً من قيمة قريبة من القيمة العظمى إلى الصفر. تستخدم لتعيين مقدرة المحول الكهربائي على مقاومة التأثيرات الناتجة عن القلبيات العالية وحيدة الاتجاه. يمكن الحصول عليها من مولد نبضات بثغرة شرارة على شكل قضيب.

chopping
interruption, découpage

شطر، تقطيع. 1 - العملية الناتجة عن تشغيل قاطع الدائرة حيث يُقَطَّع التيار المتردد الرئيسي لوقت قصير. 2 - عملية إزالة طرف واحد أو عدة أطراف للموجة عند تجاوز الطرف أو تجاوز الأطراف لمنسوب محدد سابقاً. تتم عملية الإزالة باستخدام وسائل إلكترونية.

chord
accord

تآلف، تناغم. طريقة اتحاد نغمتين أو أكثر.

chorded coil
bobine cordée

ملف وتري. لف موزع، فيه يقل باع الملف (المسافة بين دعامتي قنطرة على الملف) عن خطوة القطب، أي المسافة بين قطبين متجاورين.

chording
accordement

توافق. في المكنة الكهربائية تقليل (أو

زيادة) باع الملف مقارنة بخطوة القطب أي المسافة بين قطبين متجاورين.

chro
porteuse couleur

حاملة فرعية ملونة. موجة حاملة ترددها 3.579545 ميغاهرتز. يضاف تضمين النطاق الجانبي لها إلى إشارة ذات لون واحد وذلك لنقل المعلومات الملونة إلى مستقبل التلفزيون الملون. تسمى أيضاً chrominance carrier و colour carrier، و colour subcarrier.

chromatron
chromatron, tube tricolore à canon unique

كروماترون. أنبوب صورة ملون ذو مدفعة فردية. يحتوي على لون الفسفور الذي يترسب على الشاشة على هيئة خطوط بدلاً من النقط.

Chromel
Chromel

كرومل. سبيكة من النيكل والكروم، تحتوي في بعض الأحيان على الحديد. تُستخدم في المُزدوجة الحرارية، وعناصر التسخين، وتطبيقات التسخين باستخدام المقاومات الكهربائية.

chrominance
chrominance

تشبع لوني، تلونية. في نظام التلفزيون الملون، الفرق بين أي لون ولون مرجعي معين شريطة أن يكون لهما نفس درجة النضوج. يكون اللون الأبيض هو اللون المرجعي وإحداثياته هي $x=0.310$, $y=0.316$ على غشاء التلون.

chrominance carrier
porteuse de chrominance

حاملة فرعية ملونة. انظر chro.

chrominance demodulator
démodulateur couleur

مُسْتَخْلَص لوني، مُسْتَخْلَص التَّلَوْنِيَّة. في مُسْتَقْبَل التلفزيون الملَوْن، مُسْتَخْلَص يستخدم في اشتقاق المركبتين Q و I من إشارة التشبُّع اللوني وإشارة الموجة الحاملة الفرعية المتلونة. يسمَّى أيضاً chrominance-subcarrier demodulator.

chrominance modulator
modulateur couleur

مُضَمِّن التَّلَوْن. في نظام إرسال التلفزيون الملَوْن، مُضَمِّن يُستخدم لتوليد كل من مركبات إشارة التشبُّع اللوني والموجة الحاملة الفرعية المتلونة. يسمَّى أيضاً chrominance-subcarrier modulator.

chrominance signal
signal de chrominance

إشارة تشبُّع لوني. في نظام التلفزيون الملَوْن، مصطلح يطلق على إحدى المركبتين: إشارة I أو إشارة Q . يتم الحصول على إشارة التشبُّع اللوني بإضافة الإشارتين السابقتين.

chrominance-subcarrier demodulator
démodulateur couleur

مُسْتَخْلَص الحاملة الفرعية للتَّلَوْنِيَّة. انظر chrominance demodulator.

chrominance-subcarrier modulator
modulateur couleur

مُضَمِّن الموجة الحاملة الفرعية للتَّلَوْنِيَّة. انظر chrominance modulator.

Cifax
Cifax

سيفاكس. في نظام نقل الصور عن بعد، عملية خلط خرج مولد النبضات مع خرج محوّل نقل الصور.

circle diagram
diagramme circulaire

رسم مخطّط دائري. في المحرك الحثي، مصطلح يفهم منه عادة الرسم التخطيطي القطبي لتيار العضو الساكن، ولكن في الحقيقة يمكن استخدامه لوصف التيار في أنواع أخرى من مكثات التيار المتردد.

circuit
circuit

دائرة، دارة. مجموعة من الموصّلات متصلة بعضها ببعض لكي تحمل تياراً كهربائياً. وعندما تكوّن هذه الموصّلات مساراً مقفلاً بحيث يمكن لتيار ما أن يسري خلاله، يقال عن هذه الدائرة إنها مقفلة. إما عندما يكون المسار غير مقفل، فيقال عن الدائرة في هذه الحالة إنها مفتوحة.

circuit-breaker
disjoncteur

فاصم، قاطع. 1 - أداة ميكانيكية لوصل دائرة وقطعها سواء تحت ظروف التشغيل العادية أو غير العادية كما في حالة قصر الدائرة إذ تقطع الدائرة أوتوماتياً وتُوصَل عادة عن طريق التشغيل اليدوي. 2 - وسيلة كهرمغناطيسية تستخدم لفتح الدائرة الكهربائية أوتوماتياً وذلك عند زيادة التيار المار فيها عن قيمة معينة.

circuit-element
composant

عنصر دائرة. جزء في دائرة ينتهي بموصلات (نهايات) بحيث يكون الجهد عبرها محققاً لعلاقة محددة بالتيار المار خلال هذا الجزء من الدائرة.

circuit interrupter
interrupteur

قاطع، مفتاح. وسيلة في مفتاح قطع الدائرة

تستخدم لإزالة طاقة القوس الكهربائي بغية إطفائه.

circuit loading
chargement du circuit

تحميل الدائرة. القدرة الكهربائية المسحوبة من دائرة عن طريق جهاز قياس والتي يمكن تعديلها بغية قياس كمية القدرة المطلوبة بدقة.

circuit noise
bruit de ligne

ضوضاء الدائرة. في التليفون، الضوضاء الموجودة عند المُستقبل والناجمة عن تداخلات كهربائية في نظام التليفون. لا تتضمن هذه الضوضاء تلك التي يمكن التقاطها عن طريق مُرسل التليفون.

circuit noise level
niveau de bruit de ligne

مُنسوب ضوضاء الدائرة. النسبة بين الضوضاء عند أي نقطة في الدائرة الكهربائية وبين كمية مرجعية. يعبر عن هذه النسبة بالدسيبل.

circuitry
montage

مجموعة الدوائر الكهربائية. التركيب التام للدوائر الكهربائية المستخدمة في نظام كهربائي، أو نظام إلكتروني، أو أي جزء من مُعدّة.

circuit switching
commutation de circuit

توصيل الدائرة. طريقة لتقديم خدمات اتصالات من خلال تسهيل توصيل الدوائر التليفونية.

circuit terminal
borne du circuit

طرف دائرة. طرف الدائرة الذي يوصل إلى دائرة أخرى خارجية.

circuit theory
théorie des circuits

نظرية الدوائر. التحليل الرياضي الذي يربط بين العلاقات والشروط في دائرة كهربائية.

circular antenna
antenne circulaire

هوائي دائري. هوائي ذو قطبين ملحومين، يمكن ثنيه على شكل دائرة. يتمّ الثني بشرط وقوع خط الإرسال والأطراف الملحومة على الطرفين المتقابلين لقطر الدائرة.

circular mil
mil circulaire

ملّ دائري. وحدة مساحة تساوي دائرة قطرها جزء من ألف من الإنش.

circular sweep generator
générateur de balayage circulaire

مولّد مسح دائري. في أنبوب الكاثود، وسيلة تُستخدم فيها دوائر إلكترونية لإنتاج تيار أو قُلطية. يستخدم التيار أو القُلطية المتولدة في تحريك حزمة الإلكترونات بسرعة ثابتة في مسار دائري.

circulator
circulateur

مُذوار. دليل موجي يحتوي على عدد من الأطراف مرتبة بطريقة خاصة بحيث تنتقل الطاقة بسهولة من أحد الأطراف إلى الطرف التالي في اتجاه معين.

citizens' band
bande civile

نطاق مدني. نطاق من التردد الراديوي يخدم مجالاً بين 460 و 470 ميغاهرتز أو مجالاً من 26.965 إلى 27.405 ميغاهرتز. يسمّى أيضاً citizens' waveband.

citizens' radio service
service radio civil

خدمة راديوية مدنيّة. خدمة اتصالات

راديوية خاصة، يستخدمها المشتركين فيها فقط. من أمثلة الخدمات المقدمة: نظام إشارات راديوية، والتحكم في الأشياء باستخدام الراديو.

citizens' waveband
bande civile

نطاق موجي مدني. انظر citizens' band.

clamper
coupleur électronique

قَامِط. دائرة قمت تستخدم عادة لتثبيت منسوب إشارة تيار مستمر، وتتم عملية التثبيت بدون تعديل جوهري في شكل الموجة نفسها.

Clark cell
pile de Clark

خلية كلارك. شكل أولي للخلية القياسية، تعطي 1.433 فولت عند درجة حرارة 15° مئوية. تحتوي على إلكترودين، يصنع أحدهما من الزنك ويوضع في سلفات الزنك بينما يكون الإلكترود الثاني من الزئبق ويوضع في سلفات الزئبقوز.

class A, B and C amplification
amplificateur classe A, B et C

تضخيم من الصنف A و B و C. الشروط التي يمكن أن تتيح تشغيل صمام ثرميوني كمضخم أو كمذبذب. تُحدد الشروط السابقة بكمية الفلطة السالبة لانحياز الشبكة بتوافق مع كمية التشوه المسموح بها.

clear channel
onde exclusive

قناة واضحة. قناة إذاعة قياسية، تقدم المحطة أو المحطات الخاصة بهذه القناة خدمة على نطاق واسع. يلاحظ أن المحطة أو المحطات واضحة تماماً وخالية من أي نوع من التداخلات الضارة في مساحة الخدمة

الأساسية وكذلك أيضاً في جزء جوهري من مساحة الخدمة الثانوية.

clear-voice override
priorité de la voix claire

سيادة الصوت الواضح. مقدرة جهاز استقبال الكلام على استقبال الرسائل بوضوح تام بالرغم من توالي الرسائل وتزاحمها.

cleat
isolateur à gorges, taquet

مِقْبَض. ركيزة للكبل معزولة وغير قابلة للاشتعال، تستخدم عادة للأنواع الآتية من الكبول: الكبول المعزولة بالمطاط المطبوع أو الكبول المعزولة بالشرائط المَغْلَفَة، أو الكبول المعزولة بمادة p.v.c.

clipper diode
diode écrêteuse

ثُنائي مُحَدَّد. ثنائي (دايود) انهيارى ذو اتجاهين، يقصّ ذروة الفلطة أو (القطبية الأخرى) عندما تزيد قيمة الذروة للفلطة عن قيمة محددة سابقاً.

clipper-limiter
écrêteur

مُحَدَّد-مَقَط. وسيلة تعطي خرجاً لحظياً محصوراً بين قيمتين تقريباً ثابتتين إحداهما عكس الأخرى ومحددتين سابقاً. يكون الدخل اللحظي المؤثر عليها أكبر من القيم المحددة سابقاً. ويلاحظ أن خرج الوسيلة دالة في دخلها.

clipping
écrêtage

قَط. اقتصاص. عملية تحديد المقادير المرغوب فيها أو غير المرغوب فيها والتي يتم إجراؤها على إشارة كهربائية. يُستخدم مُحدَّد لإجراء هذه العملية.

clock frequency

fréquence de base, fréquence d'horloge

تردد الميقت. التردد الرئيسي للنضبات الدورية التي تحدّد تشغيل الحاسوب.

clock motor

moteur d'horlogerie

محرك توقيت. محرك يتم تشغيله من خلال نظام قدرة بتيار متردد وفي الوقت نفسه يكون تردد المحرك متزامناً مع تردد التيار المتردد. يستخدم في التوقيت وفي بعض الأحيان في بعض أنواع المكننة الساعاتية الخاصة.

clock rate

rythme des impulsions

معدل النبضات. في الحاسوب، المعدل الذي تنتقل به الكلمات أو البتات من عنصر داخلي إلى عنصر آخر.

close

fermer

أغلق، أقفل. 1 - قفل دائرة يعني توصيل الموصلات بعضها ببعض بحيث تُكوّن دائرة مغلقة. 2 - قفل مفتاح أو ما شابه ذلك يعني استعمال مفتاح بطريقة تؤدي إلى تحريك أجزائه المتحركة في الوضع الذي لا يسمح بمرور التيار الكهربائي.

close coupling

couplage serré

تقارن وثيق. تقارن يمكن الحصول عليه عند التوصيل المحكم للملفات الابتدائية والثانوية لمحوّل كهربائي. يكون نطاق التردد للمحوّل إما نطاق الترددات الراديوية أو نطاق الترددات المتوسطة.

closed-circuit alarm system

dispositif d'alarme à circuit fermé

نظام تنبيه بدائرة مغلقة. نظام إنذار

بالسرقة. فيه يحدث صوت عالٍ بمجرد انقطاع الأسلاك، وذلك لتمييزه عن نظام التنبيه بالدائرة المفتوحة حيث يحدث الصوت عند غلق الدائرة.

closed-circuit television

télévision à circuit fermé

تلفزيون الدائرة المغلقة. نظام تلفزيون تنتقل فيه الإشارة القادمة من الكاميرا إلى المستقبل من خلال كبل وليس من خلال النقل الراديوي كما هو مُتبع في نظام التلفزيون العادي.

closed-loop control

commande en boucle fermée

تحكّم مغلق الدائرة. نظام للتحكّم في المكنة - أو في أسلوب العمل - فيه يقارن دخل الضبط بدخل المكنة، ويستخدم الفرق بين الدخلين، الذي يسمّى في هذه الحالة، الخطأ في تصحيح خرج المكنة حتى يُصبح الخطأ قريباً جداً من الصفر.

clutter

écho parasite

ضجيج صدوي. صدى غير مرغوب فيه، يظهر على شاشة الرادار، مثل الصدى الناتج من الأرض، أو البحر، أو المطر، أو الحشائش، أو الأشياء الساكنة... الخ.

C network

réseau en C

شبكة C. شبكة كهربائية تتكوّن من ثلاث معاوقات موجودة في ثلاثة أفرع مُصلة على التوالي. يتصل الطرفان الحزان بطرفين خارجيين.

coated filament

filament à oxydes

فتيلة مكسوة. فتيلة صمام مفرغ تُطلى بمادة مؤكسدة لزيادة الإلكترونات المنبعثة منها.

coaxial antenna
antenne coaxiale

هوائي متّحد المحور. هوائي يتكوّن من خط نقل متّحد المحور، يمتد موصله الداخلي إلى الأمام بمقدار $1/4$ طول الموجة. ثم بعد ذلك يتم طي الموصل الخارجي للخط متّحد المحور إلى الخلف بطول يساوي تقريباً $1/4$ طول الموجة. يتم الإشعاع المؤثر من الجزء المكشوف نحو الموصل الداخلي.

coaxial cable
câble coaxial

كَبَل متّحد المحور. كبل مناسب لنقل الإشارات ذات التردد الراديوي. يوضع في منتصف المسافة بين المغذي ذي السلك المفتوح والدليل الموجي. يتكوّن من موصلين متّحدي المحور ويُفصل الموصل المركزي عن الموصل الخارجي بمادة عازلة صلبة مثل البولييتين. ويمكن أيضاً استخدام الهواء كمادة عازلة بين الموصلين. يسمّى أيضاً coaxial line, coaxial transmission line, concentric line, concentric transmission line.

coaxial capacitor
condensateur coaxial

مكثّف متّحد المحور. انظر cylindrical capacitor.

coaxial diode
diode coaxiale

ثنائي متّحد المحور. ثنائي يتماثل قطره الخارجي ونهايته مع تلك التي لكبل متّحد المحور، وبخلاف ذلك يصمّم خصيصاً للعمل داخل كبل متّحد المحور.

coaxial filter
filtre coaxial

مُرَشِّح متّحد المحور. جزء من خط كبل متّحد المحور، يحتوي على عناصر داخلية. تمثل المحاثّة والمواسعة اللازمة للمرشّح.

coaxial insulator
isolant coaxial

عازل متّحد المحور. عازل يُستخدم في كبل متّحد مقارنة المحور. يمتاز العازل بأن فقد طاقته في اتجاه سريان معيّن كبير جداً بفقد الطاقة في الاتجاه المعاكس. تستخدم معظم الأنواع مجالاً مغنطيسياً دائماً بالإئتلاف مع مواد فريتية ومواد عازلة.

coaxial line
ligne coaxiale

خط متّحد المحور. انظر coaxial cable.

coaxial relay
relais coaxial

مُرْجُل متّحد المحور. مَرَجُل يصمّم خصيصاً لفتح وغلق دائرة كبل متّحد المحور، بدون حدوث اختلاف في مواءمة المعاوقات بسبب انعكاسات موجية.

coaxial speaker
haut-parleur coaxial

مُجْهَر متّحد المحور. مجهر يتكوّن من وحدتين أو أكثر مرتبتين بطريقة ميكانيكية خاصة على محور واحد، بحيث يمكن التحكّم في الانتشار الصوتي الصادر منها.

coaxial switch
interrupteur coaxial

مفتاح متّحد المحور. مفتاح كهربائي ذو مقدرة على تغيير التوصيلات بين الكبول المتّحدة المحور المختلفة الممتدة إلى الهوائيات، أو أجهزة التردد العالي الأخرى، دون أن يحدث اختلاف في المواءمة بين المعاوقات الموجودة.

coaxial transmission line
ligne coaxiale

خط نقل متّحد المحور. خط نقل يتكوّن من موصلين أسطوانيين متّحدي المحور.

cobinotron
cobinotron

كوبينوترون. مجموعة مؤتلفة، تتكوّن من قرص كوربينو corbino disk وملف، مرتبين بطريقة خاصة بحيث تُعطي مجالاً مغنطيسياً متعامداً على القرص.

co-channel interference
diaphonie

تداخل قنوي. تشكيل إشارة القناة المرغوبة بأخرى غير مرغوبة من نفس النوع وفي نفس القناة.

Cockroft-Walton multiplier
multiplicateur de Cockroft-Walton

مضاعف كوكروفت- والتون. مضاعف للقطبية يحتوي على مجموعتين من المكثفات المتصلة على التوالي، يتم توصيلها بالتناوب مع مُقَوِّم يقوم بعمل مفتاح التحويل طبقاً لقطبية الخرج اللحظية لمحوّل إمداد الطاقة. يُشيع استخدامه لحقن البروتونات داخل مسرّع الجسيمات.

coder
codeur

مُرْمِزة، مُكَوِّدة. وسيلة لتوليد نظام شفري (كود)، يتم بداخلها توليد نبضات بأطوال أو مسافات مختلفة. تُستخدم تلك النبضات في أي من الإشعاع الراديوي، أو في جهاز متكامل. تسمّى أيضاً pulse duration coder.

code translation
décodage, decryptage

نقل الشفرة، ترجمة الكود. في التليفونات، وسيلة لتحويل أي من نظام كود مباشر، أو عدد، إلى نظام كود مُحَدَّد سابقاً. تستخدم تلك الوسيلة في ضبط انتقاء خط الاتصالات الخارجية أو خط التليفون الخارجي.

codistor
codistor

كوديستور. وسيلة تحتوي على شبه موصل

متعدّد الأطراف، يُستخدم لمنع الضوضاء وتنظيم القطبية.

codon
codon

رامزة. وحدة أساسية في الرسالة الشفوية تناظر سمة واحدة.

coefficient of coupling
coefficient de couplage

معامل التقارن. النسبة بين مركبات المعاوقة التبادلية لدائرتين وبين الجذر التربيعي لحاصل ضرب معاوقتهما الكلية من النوع نفسه، أي أن معامل التقارن k يساوي:

$$k = x_m / \sqrt{x_1 x_2}$$

حيث x_m المفاعلة التبادلية المشتركة، x_1 المفاعلة الكلية للدائرة الأولى من النوع نفسه، x_2 المفاعلة الكلية للدائرة الثانية من النوع نفسه. ويقصد بمركبة المعاوقة الكلية: المركبة الحثية أو المركبة السعوية أو مركبة المقاومة.

coefficient of utilization
coefficient d'utilisation

معامل الانتفاع. الجزء من الضوء الصادر من المصباح والذي يصل فعلاً إلى مكان العمل.

coercive force
champ coercitif

قوة قهرية. المجال المغنطيسي H الذي يسلط على مادة مغنطيسية ويكون على صورة تمغنط دوري متناظر بهدف مَحُو الحث المغنطيسي B.

coercivity
coercivité

قَهْرِيّة مغنطيسية. القوى القهرية التي تظهر في حلقة تخلف لمادة مغنطيسية، حيث قيمة الحث العظمى لهذه المادة تساوي تقريباً قيمة حث التشبع.

cogging
ébauchage

نتوء، سن. تغيرات تحدث في عزم محرك كهربائي وسرعته. تنتج عن التغير في الفيض المغنطيسي عندما تتحرك أقطاب العضو الدوار بمحاذاة أقطاب العضو الساكن.

coherent detector
détecteur cohérent

كاشف متماسك. كاشف يستخدم عادة في رادار مبين للهدف المتحرك. تعتمد إشارة خرج الكاشف على طور إشارة الصدى - المستقبلة في الرادار - وذلك بدلاً من اعتمادها على شدة إشارة الصدى، وبناء عليه تظهر الأهداف المتحركة فقط.

coherent echo
écho cohérent

صدى متماسك. صدى إشارة رادارية. يمتاز ببقاء قيمتي السعة والطور لصدى الإشارة الرادارية ثابتين تقريباً في مدى ترددات معين.

coherent oscillator
oscillateur cohérent

مُذبذب متماسك. مُذبذب يُستخدم في رادار مبيّن للأهداف المتحركة. يستخدم كمرجع لمقدرته على تمييز التغيرات التي تحدث في طور الترددات الراديوية للنبضات المستقبلة بالتتابع.

coherent-pulse radar
radar à impulsions synchronisées

رادار نبضي متماسك. رادار رادار تكون فيه اهتزازات الترددات الراديوية للنبضات المعاودة على علاقة طورية ثابتة مع النبضات ذات الاهتزاز المتواصل.

coherent signal
signal cohérent

إشارة متماسكة. في نظام الرادار النبضي.

إشارة ذات طور ثابت، تُحَلَط بإشارة الصدى القادمة من الهدف، والتي يعتمد طورها على مدى الهدف لتحديد انزياح الطور وقياس مدى الهدف.

coil
bobine

ملف. تركيبة متضامنة من لفات من موصل أو أكثر.

coil ignition
allumage haute tension

إشعال الملف. نظام يستخدم لتشغيل السيارات، يُقطع التيار القادم من البطارية فيؤدي ذلك إلى توليد قوة دفع مغنطيسية ثانوية عالية جداً في الملف يتم توزيعها على شمعات الإشعال.

coil span
portée de la bobine

بَاع الملف. المسافة بين جانبي ملف عضو الإنتاج، تُقاس حول محيط عضو الإنتاج ويُعبّر عنها عادة بالدرجات الكهربائية أو بعدد الشقوق في هذه المسافة.

coincidence amplifier
amplificateur à coïncidence

مُضخم تطابقي. دائرة إلكترونية تضخم فقط جزءاً من الإشارة الحالية. عندما يتم في الوقت نفسه تسليط إشارة أخرى تسمى إشارة الضبط.

coincidence circuit
circuit à coïncidence

دائرة تطابقية. دائرة كهربائية. عندما يستقبل دخلها نبضات مختلفة في فترة زمنية محددة من طرفين أو أكثر فإنها تعطي خرجاً بنبضة معينة. تسمى أيضاً coincidence counter و coincidence gate.

coincidence counter
circuit à coïncidence

عدّاد تطابقي. انظر coincidence circuit.

coincidence gate
circuit à coïncidence

بوابة تطابقية. انظر coincidence circuit.

cold
sans tension

بارد. يطلق هذا المصطلح على الدوائر الكهربائية المنفصلة عن مصدر القلطية وتصبح قلطيتها مساوية لقلطية الأرض. وهي عكس الدوائر الكهربائية الساخنة والحاملة للشحنات الكهربائية.

cold cathode
cathode froide

كاثود بارد. كاثود لا يعتمد تشغيله على درجة حرارته. تكون عادة درجة حرارة الكاثود أعلى من درجة حرارة البيئة المحيطة.

cold-cathode emission
émission froide

انبعاث من كاثود بارد. انبعاث يصدر من كاثود غير ساخن. عندما يؤثر مجال كهربائي بمقدار يتراوح بين 10^9 و 10^{10} قُلت/ متر على السطح المعدني لكاثود، ويوجه عليه بطريقة خاصة، فإن الإلكترونات تنبعث من سطح الكاثود حتى عند درجات الحرارة المنخفضة. يسمّى أيضاً field emission.

cold-cathode ionization gage
manomètre à ionisation à cathode froide

مقياس التأين بكاثود بارد. انظر Philips ionization gage.

cold-cathode lamp
lampe à cathode froide

مصباح بكاثود بارد. مصباح فلورة ذو فترة تشغيل طويلة، فيه تعمل الإلكترونات عند

درجة حرارة 200° مئوية وتعطي قوساً كهربائياً على شكل أغلفة فولاذية اللون ونقية جداً توجد عند طرفي أنبوب المصباح الفلوري.

cold-cathode rectifier
redresseur à cathode froide

مُقوم بكاثود بارد. صمام غازي بكاثود بارد، يحتوي على أقطاب مختلفة الحجم بدرجة كبيرة، ونتيجة لذلك يكون سريان الإلكترونات في اتجاه معين كبيراً جداً مقارنة بسريان الإلكترونات في الاتجاه الآخر.

cold-cathode tube
tube à cathode froide

صِمام بكاثود بارد. صمام إلكتروني يحتوي على كاثود بارد مثل الكاثود الموجود في كل من: مُقوم الكاثود البارد، مُقوم الحوض الزئبقي، وأنبوب النيون، والأنبوب الضوئي.

collective control
commande collective

تحكّم جماعي. في المصعد الكهربائي، طريقة للتحكّم الأوتوماتي، تُخزن النداءات القادمة من عربة المصعد وأيضاً من الأدوار المختلفة، ثم تقف عربة المصعد في الأدوار المتتالية طبقاً للنداءات التي تمت.

collector
collecteur

مُجمّع. مجموعة حلقات انزلاق كاملة بالهيكل الذي يحملها.

collector shoe
patin, sabot

حذاء التجميع. في التمديد الكهربائي، وسيلة معدنية تبقى باستمرار في تلامس أثناء انزلاقها مع قضبان دلائل الحركة.

collinear array
réseau d'antenne linéaire

صفيف هوائيات خطي. صف من الهوائيات،

تُرْتَب بداخله مجموعة من هوائيات ثنائية القطب أو هوائيات نصف الموجة بحيث تتصل نهاية أي هوائي ببداية الهوائي التالي.

colour carrier
porteuse couleur

حاملة فرعية ملونة. انظر chro.

colour code
code des couleurs

كود الألوان. نظام متعدد الألوان، يُستخدم في بيان القيمة الكهربائية لمركب، أو يستخدم في تعيين الأطراف والموصلات.

colour matching tube
tube d'équilibrage colorimétrique

أنبوب لوني مُوازٍ. أنبوب فلورة يُغطى بطبقة من الفسفور ليعطي حرارة مع ألوان متعددة، تصل درجة الحرارة الناتجة إلى 6500 كلفن.

colour phase
phase du signal de chrominance

طور إشارة اللون. في مُستقبل التلفزيون الملون، فرق الطور بين طور أي من الكميتين (I و Q) في إشارة التشبع اللوني وبين طور الموجة الحاملة المرجعية لإشارة التشبع اللوني.

colour picture tube
chromoscope, tube image couleur

أنبوب الصورة الملونة. في مستقبل التلفزيون الملون، أنبوب أشعة الكاثود الذي يحتوي على ثلاثة ألوان مختلفة للمواد المتفسفرة. يمكن الحصول على الصورة الملونة عند المسح المناسب وإثارة المواد المتفسفرة.

colour purity
pureté de couleur

نقاء اللون، صفاء اللون. في التلفزيون

الملون، غياب الألوان غير المرغوب فيها من الصورة التي تظهر على الشاشة. تُنتج الصورة من حزمة الأشعة الصادرة من أنبوب صورة التلفزيون الملون.

colour signal
signal de chromaticité

إشارة اللون. أي إشارة تتحكم في قيم التشبع اللوني لصورة تلفزيون ملون، مثل إشارة الصورة الملونة، وإشارة التشبع اللوني.

colour subcarrier
sousporteuse couleur

حاملة فرعية ملونة. انظر chro.

colour transmission
transmission de couleur

نقل اللون. في التلفزيون، عملية نقل موجة الإشارة. تُمثل موجة الإشارة كلاً من قيم درجة النصوص وقيم التشبع اللوني في الصورة.

comb antenna
antenne en peigne

هوائي مشطي. هوائي ذو نطاق عريض للإشارات ذات الاستقطاب الرأسي. يرتفع نصف صاري الهوائي رأسياً على شكل المشط (أو هيكل السمكة) ويتصل بالأرض عن طريق كبل متحد المحاور.

comb filter
filtre-peigne

مُرشح مشطي. مرشح موجي، يحتوي طيفه الترددي على عدد من العناصر المختلفة، تُوجد هذه العناصر على مسافات متساوية من بعضها البعض مثل أسنان المشط.

combiner circuit
circuit combineur

دائرة تضامن. في كاميرا التلفزيون الملون،

دائرة تتحد فيها إشارتا الإضاءة والتشبع اللوني مع إشارة التزامن.

command pulses
impulsions de commande

نبضات التحكم. التمثيل الكهربائي لقيمتي البتتين صفر وواحد اللتين تتحكمان بأجهزة الدخل والخرج.

commissioning
prise en charge

اختبار صلاحية. اختبار يُجرى على المكنة الكهربائية قبل توصيلها بمصدر القدرة وذلك للتأكد من أن المكنة لها خصائص مقبولة ولن ينتج عنها أي إزعاج عند تشغيلها. يجب أن يُصمم هذا الاختبار للتأكد من أن شروط التشغيل الكهربائية والميكانيكية للمكنة تقع في المدى المحدد سابقاً.

common-base connection
montage à base commune

توصيل القاعدة المشتركة. دائرة ترانزستور، يكون إلكتروود القاعدة بداخلها مُشترَكاً بين دائرة الدخل ودائرة الخرج. لا يحتاج إلكتروود القاعدة إلى توصيله مباشرة بأرضية الدائرة.

common-base feedback oscillator
oscillateur à réaction à base commune

مُذبذب تغذية مرتدة بقاعدة مشتركة. مضخم ترانزستوري ثنائي القطب بقاعدة مشتركة وشبكة تغذية مرتدة موجبة تصل بين المُجمّع الذي يمثل خرج المضخم وبين الباعث الذي يمثل دخل المضخم.

common branch
branche commune

فَرْع مُشْتَرَك. في شبكة كهربائية، الفرع المشترك بين شبكتين فرعيتين أو أكثر.

common-emitter connection
montage à émetteur commun

توصيل الباعث المشترك. دائرة ترانزستور

يكون بداخلها إلكتروود الباعث مشتركاً بين دائرة الدخل ودائرة الخرج وليس من الضروري أن يتصل الباعث مباشرة بأرض الدائرة.

common-gate amplifier
amplificateur à porte commune

مضخم ببوابة مشتركة. مضخم يستخدم ترانزستوراً ذا تأثير مجالي. يحتوي على بوابة مشتركة بين دائرة دخل المضخم ودائرة خرجه.

common impedance coupling
couplage direct

تَقَارُنُ المعاوكة المشتركة. التفاعل بين دائرتين عن طريق مواسعة أو محاثة في فرع مشترك بين الدائرتين.

common mode
mode commun

نَسَقٌ مشترك. في مضخم تشغيل تفاضلي، نسق يحتوي على إشارتين متطابقتين في المقدار والطور. توجد هاتان الإشارتان عند دخلي المضخم.

common user circuit
circuit d'abonnés

دائرة عدة مشتركين. دائرة تُصمّم بطريقة خاصة لإجراء عملية الاتصالات لعدد من المشتركين من خلالها.

communication
communications

اتصالات. وسيلة نقل المعلومات بين أي نقطتين أو أكثر باستخدام الأسلاك أو الراديو. يمكن أن يُستخدم أيضاً المصطلح «اتصالات بُعيدية» (telecommunication) للدلالة على المعنى السابق نفسه، ولكن يفضل استخدامه في حالة الاتصال بين نقطتين أو أكثر عندما تكون المسافة بينهما كبيرة جداً.

communication band
bande canal

نطاق الاتصالات. نطاق الترددات الفعال في مُرسِل الراديو، يعتمد على نوع الإرسال المستخدم وكذلك على سرعة إرسال الإشارات.

communication cable
câble de télécommunications

كَبَل اتصالات. في التليفونات، دائرة توصيل منتظمة تُستخدم لتوصيل المشتركين إلى مراكز توصيل الدوائر التليفونية المحلية الخاصة بهم، أو دائرة توصيل منتظمة تستخدم في التوصيل المشترك للدوائر المحلية مع مراكز توصيل الدوائر التليفونية البعيدة.

communication channel
voie de transmission

قناة اتصالات. سلك (أو قناة راديوية) يستخدم في تبليغ المعلومات بين طرفين أو أكثر.

communication engineering
génie télécommunications

هندسة الاتصالات. فرع من العلوم الهندسية يختص بالآتي: تصميم وإنشاء وتشغيل كل أنواع المعدات المُستخدمة في الاتصالات السلكية واللاسلكية أو أي نوع آخر من الاتصالات.

communication link
liaison d'intercommunication

وَصْل الاتصالات. المعدات المستخدمة في الإرسال والاستقبال الأوتوماتي للمعلومات.

communication network
réseau de transmission

شبكة اتصالات. وسيلة تنظيم المحطات المختلفة القادرة على الاتصالات المشتركة فيما بينها، وليس من الضروري أن تتم تلك الاتصالات على القناة نفسها.

communication system
système de télécommunications

نظام اتصالات. نظام يشمل كلا من التليفون والتلغراف والكتابة من بعد، ونقل الصور أو المعلومات، أو أي نظام كهربائي مشابه. يتم في هذا النظام إنتاج نبضات كهربائية عند طرف معيّن واستقبالها عند طرف بعيد.

commutating capacitor
condensateur de commutation

مكثف تبديل. مكثف يُستخدم في دائرة مُقَوِّم بصمام غازي. يمنع قلطية الأنود من أن تصبح سالبة بدرجة عالية وذلك بعد الإطفاء مباشرة.

commutating pole
pôle de commutation

قطب تبديل. قطب من أقطاب صغيرة متعددة موجودة بين الأقطاب الرئيسية في محرّك كهربائي أو مولّد تيار مستمر. وظيفة قطب التبديل هي معادلة تشوّه الفيض الناتج عن رد فعل عضو الإنتاج.

commutating reactance
réactance de commutation

مفاعلة تبديل. في صمام مُقَوِّم قوس زئبقي ثلاثي الطور، مفاعلة حثية توضع في توصيلة الكاثود. تستخدم أساساً لتثبيت تيار الصمام أثناء عملية تحويل التوصيل من أنود إلى الأنود التالي له.

commutating zone
zone de commutation

منطقة تبديل. منطقة من عضو الإنتاج في مكنة كهربائية تحتوي على ملفات تُقصر داراتها عند لحظة معينة باستخدام الفرشة الموجودة على عضو التبديل.

commutation
commutation

تبديل. مرور التيار الكهربائي بين مُبدِّل عضو الإنتاج والفرش بدون حدوث أي شرارة.

commutator**collecteur, commutateur**

مُبَدِّل. مجموعة تكون عادة على شكل أسطوانة مكوّنة من موصلات نحاسية على شكل قطاعات دائرية معزولة بعضها عن بعض وموصلة بتفريعات الليفة، وهي توصل كل مقطع على التعاقب بدائرة كهربائية عن طريق فرش تنزلق عليها.

commutator bar**lame de collecteur**

قضيب المبدِّل، شفرة المبدِّل. أحد القطاعات المكوّنة للمبدِّل. يسمّى أيضاً commutator segment.

commutator hub**carcasse de collecteur**

صُرّة المبدِّل. جزء معدني أسطواناني الشكل يحمل قطاعات المبدِّل.

commutator lug**jonction de collecteur**

أذن المبدِّل. الجزء البارز من القطاع المعد للحام بتفريعة الليفة.

commutator motor**moteur à collecteur**

محرك بمُبدِّل. محرك يحتوي على عضو إنتاج مُتحدّاً مع المُبدِّل في جزء واحد. يمكن أن يكون المحرك بمُبدِّل أحادي الطّور من نوع المحرك التناظري أو من نوع المحرك المتوالي. يُعتبر المحرك بمُبدِّل ثلاثي الطّور مكنة متغيّرة السرعة فيه تستخدم قُلطية مُساعدة لإمرار التيار داخل عضو الإنتاج.

commutator segment**lame du collecteur**

شفرة المبدِّل. انظر commutator bar.

commutator spider**croisillon du collecteur**

عنكبوت المبدِّل. جزء معدني مزوّد بأذرع يحمل نصال المبدِّل.

commutator surface**surface du collecteur**

سطح المُبدِّل. السطح الذي تنزلق عليه الفرشة.

companding**compression-extension**

ضَغَط - بَسْط. عملية يتم فيها الضغط متبوعاً مباشرة بالتمدد. تُستخدم في تقليل الضوضاء في المعدات. تتم تلك العملية بتأثير ضغط معيّن قبل التعرّض للضوضاء، وتتبعها مباشرة عملية تمدّد بعد التعرّض للضوضاء.

compandor**compresseur-expandeur**

ضاغط - باسط. نظام لتحسين نسبة الإشارة إلى الضوضاء. يتم التحسين بضغط مدى حجم الإشارة في المرسل، - أو عند التسجيل - باستخدام ضاغط، وإعادتها مرة أخرى إلى حجمها الطبيعي عن طريق باسط في المُستقبل - أو عند أجهزة إعادة الاستماع إلى التسجيل.

comparison bridge**pont de mesures**

جسر مقارنة. جسر كهربائي، تتغيّر قُلطية خرجة بالنسبة إلى قُلطية مرجعية. ينشأ عن هذا التغير إشارة كهربائية تسمّى إشارة الخطأ. تُستخدم إشارة الخطأ في تصحيح قُلطية خرج الجسر باستخدام تغذية مرتدة سالبة وبالتالي يمكن استعادة اتزان الجسر.

compensated induction motor**moteur asynchrone compensé**

محرك حثّي مُعادل. محرك حثّي فيه تغذية الدوائر الثانوية عند تردد الانزلاق بوسيلتين، إما باستخدام مغدّ خارجي أو باستخدام ملف إضافي. تُتحد الفرش مع المُبدِّل داخل المحرك. يمكن الحصول على عامل قدرة

يساوي الواحد الصحيح في الدوائر الابتدائية عن طريق الضبط المناسب لطور تيار التغذية.

compensated semiconductor
semiconducteur équilibré

شبه موصل مُعَادِل. شبه موصل يقوم فيه أحد نوعي الشوائب بإزالة (المانح مثلاً) التأثيرات الكهربائية الناتجة عن النوع الآخر من الشوائب (المُتَقَبِّل مثلاً) بشكل جزئي.

compensated voltmeter
voltmètre compensé

مقياس فُلْطِيَّة مُعَادِل. مقياس فُلْطِيَّة مزوّد بوسيلة لاحتساب هبوط الجهد في دائرة بحيث يمكنه قياس الجهد عند أي نقطة بعيدة عن النقطة التي يوصل عندها.

compensating winding
enroulement de compensation

لفيفة التعويض، لفيقة مُعَادِلَة. 1 - لفيقة الغرض منها تقليل تشوّه المجال المغنطيسي الناتج عن تيار الحمل، وهذه اللفيفة تحمل تيار الحمل أو جزءاً منه. 2 - لفيقة توضع في المكنة وتُصمَّم خصيصاً لتقليل بعض التأثيرات الناتجة عن رجعة عضو الإنتاج.

compensator
autotransformateur

مُعَادِل، مُعَوِّض. مكثّف ذو قيمة كبيرة يُوصل على التوازي في المحطة الكهربائية ذات الفلْطِيَّة العالية لتحسين مُعامل القدرة. يتكوّن إما من مجموعات من المكثفات الساكنة أو من مكثفات دَوَّارة متزامنة.

complex impedance
impédance complexe

مُعاوِقة عُقْدِيَّة. المعارضة الكلية التي تُظهرها الدائرة الكهربائية عند مرور تيار كهربائي بها، وتساوي النسبة العُقْدِيَّة بين الفلْطِيَّة المؤثرة على الدائرة والتيار المار من خلالها.

complex operator
opérateur complexe

مُؤثِّر عُقْدِي. كمية مثل المعاوقة أو المسامحة لا تتغير جيبياً. تنتج عن النسبة بين كميات عقدية.

complex permeability
perméabilité complexe

نفاذية عقدية. تعبير عن النفاذية الإستاتيّة وفقد القلب لمحوّل كهربائي أو لمُفاعِل. تستخدم النفاذية العقدية في تصميم المعدات السابقة (المحوّل الكهربائي أو المفاعل - المحاثّة -) لتؤدي دورها بكفاءة عالية في كل من الاتصالات الكهربائية ودوائر التحكم. يعبّر عنها بالمعادلة:

$$\mu = \mu L \theta = B/H (\cos \theta - j \sin \theta)$$

يمثل الجزء الحقيقي النفاذية المطلقة، بينما يتناسب الجزء التخيلي مع التأثير الناشئ عن فقد القلب.

complex permittivity
permittivité complexe

سَمَاحِيَّة عُقْدِيَّة. عامل يظهر في العازل نتيجة للتأثيرات الآتية: تأثير التخلفية المغنطيسية وتأثير المُوصِّلِيَّة المتبقية. يُعطى في صورة عقدية بالمعادلة الآتية:

$$\epsilon = \epsilon - j(\sigma/\omega)$$

يمثل الجزء الحقيقي السماحية المطلقة، بينما يمثل الجزء التخيلي مركبة الفقد الناتجة عن كثافة التيار.

complex quantity
quantité complexe

كمية عُقْدِيَّة. كمية يمكن تمثيلها بحاصل جمع كمية حقيقية وكمية تخيلية، وتعطى في صورة $(x+jy)$ حيث x الجزء الحقيقي؛ $j = \sqrt{-1}$ ؛ و y = كمية حقيقية.

compole
pôle de commutation

قطب التبديل، قطب مساعد. قطب إضافي يوضع بين الأقطاب الرئيسية لينتج مجالاً

مغناطيسياً مساعداً في المكان الذي تمر فيه الموصلات وفي اللحظة التي تتم فيها عملية التبديل وذلك بغرض تسهيلها.

component
composant

مُرْكَبَة، مكوّن. وسيلة كهربائية مثل ملف، أو مقاوم، أو مكثّف، أو مولّد، أو خط كهربائي، أو صمام إلكتروني. لتلك الوسيلة خصائص كهربائية مُميّزة ولها أطراف تصلها بباقي المكوّنات لتشكيل الدائرة الكهربائية.

composite cable
câble mixte

كَبَلٌ مُؤَلَّف. كبل يحتوي على أنواع مختلفة من الموصلات، تُركَّب تلك الموصلات بعضها مع بعض تحت غلاف واحد.

composite circuit
circuit approprié

دائرة مُؤَلَّفَة. دائرة تستخدم في الوقت نفسه لكل الاتصالات الصوتية والتلغرافية، تحتوي على شبكات لتمييز التردد. تستخدم هذه الشبكات لفصل الإشارات الصوتية عن الإشارات التلغرافية.

composite colour
chrominance composée

إشارة لون مُؤَلَّفَة. إشارة صورة التلفزيون الملوّن مضافاً إليها كل إشارات التزامن وإشارة فصل الإغفال. تسمّى أيضاً composite picture signal.

composite picture signal
chrominance composée

إشارة صورة مُؤَلَّفَة. انظر composite colour.

compound catenary suspension
suspension caténaire composée

تعليق سِلْسِلِي مُركَّب. في الجر بالقوة

الكهربائية، شكل للموصلات العلوية يصمّم بطريقة خاصة لتقليل الأماكن الصلدة التي تظهر في نظام التعليق السِلْسِلِي البسيط. في نظام التعليق السِلْسِلِي المُرْكَّب يعلّق سلك التلامس من السلسلة الإضافية باستخدام حلقات مدلاة من الأسلاك الصلبة التي يمكن بدورها أن تنزلق رأسياً بحرية على السلسلة الإضافية. تعلّق السلسلة الإضافية بحلقات صلبة في السلسلة الرئيسية.

compound-filled
rempli par un isolant

مملوء بعازل مُركَّب. عندما يطلق هذا المصطلح على الأجهزة المغلّفة معدنيّاً فإنه يعني أن الحيز بين الأجزاء الموصلة للكهرباء والغلاف المعدني يكون مملوءاً بمركب كيميائي عازل.

compound-filled switchgear
appareillage de commutation rempli par un isolant

مجموعة مفاتيح مملوءة بعازل مُركَّب. مجموعة مفاتيح توضع في حاوية معدنية ويملأ الفراغ بين الأجزاء الموصلة للكهرباء بمادة عازلة مركبة.

compound generator
moteur compound

مولّد مُركَّب. مولّد تيار مستمر يوضع بداخله كل من ملف مجال التوالي وملف مجال التوازي على الأقطاب الرئيسية، بشرط أن يكون ملف مجال التوازي من الجهة الخارجية.

compounding
compoundage

توصيل مُركَّب. طريقة لضبط خصائص مكنة كهربائية طبقاً لتحميلها.

compound wound
compound

مُرْكَب اللف. مصطلح يعبر عن مكنة التيار

المستمر لبيان أن المغنطيسات المجال ذات لفيفتين إحداهما متصلة على التوالي والأخرى متصلة على التوازي وعندما تكون التأثيرات المغنطيسية الكهربائية لللفيفتين في نفس الاتجاه تسمى هذه الطريقة مركب لف جمعي وتختصر أحياناً إلى مركب لف (تراكمي)، أما إذا كانت التأثيرات المغنطيسية الكهربائية لللفيفتين متضادة فتسمى هذه الطريقة مركب لف فرقي أو تفاضلي.

compound-wound motor
moteur compound

محرك مُركَّب اللف. محرك تيار مستمر (محرك قصر)، فيه يصنم منحنى خصائص الحمل ليناسب متطلبات معينة. يتم التصميم باستخدام ملف يوضع على كل قطب رئيسي ويوصل على التوالي مع دائرة عضو الإنتاج. إذا كان الملف السابق بقطبية تساعد الأقطاب الرئيسية يُسمى مُركَّب لف جمعي، أما إذا كان بقطبية تعاكس الأقطاب الرئيسية فيسمى مُركَّب لف تفاضلي.

compression cable
câble à compression

كَبَل انضغاط. كبل يحتوي على موصل واحد أو يحتوي عادة على ثلاثة موصلات، يغطى بطبقة من الرصاص المُشَرَّب أو بطبقة من متعدد الإثيلين المُشَرَّب. يكون مقطع الموصل بيضاوي الشكل وسمك الغلاف أقل من سمك الغطاء للكبل العادي. يُوضع الكبل في وعاء يحتوي على غاز النتروجين تحت ضغط يعادل 13 جواً. يكون شكل الوعاء الخارجي دائرياً ويصنع من الرصاص، أو على شكل أنبوب من الفولاذ وفي هذه الحالة يحتوي الكبل عادة على ثلاثة موصلات.

Compton electrometer
électromètre de Compton

إلكترومتر كمبتون، مقياس كهرباء كمبتون. مقياس حساس يقيس الجهد الكهربائي

الإستاتي، يحتوي على مرآة ترتكّب على العضو المتحرك، بالإضافة إلى مصباح ثابت ومقياس.

concatenation
concaténation, enchaînement

تسلسل. التوصيل المتتالي للشبكات ذات الأربعة أطراف، وكتطبيق عملي توصيل مكنتين حثيتين بشرط أن تمثل قدرة الانزلاق لإحدى المكنتين قدرة دخل المكنة الأخرى. يمكن بهذا التوصيل التحكم في سرعة المكنتين الحثيتين والحصول على ثلاث سرعات مختلفة.

concentric line
câble coaxial

خط متحد المركز. انظر coaxial cable.

concentric transmission line
câble coaxial

خط نقل متحد المحور. انظر coaxial cable.

concentric winding
enroulement concentrique

ملف متحد المركز. ملف متمركز. 1 - ملف عضو الإنتاج، فيه ترتب مجموعة الملفات بحيث تكون تلك الملفات متمركزة، أي متحدة المحور. 2 - ملف محول كهربائي، فيه يرتب الملف الابتدائي بحيث يكون متمركزاً مع الملف الثانوي.

condenser
condensateur

مُكثِّف. مصطلح قديم يطلق على المواسيع capacitor. انظر capacitor.

condenser antenna
antenne capacitive

هوائي بمكثف. انظر capacitor antenna.

condenser box
boîte à condensateurs

صندوق مكثفات. انظر capacitor box.

condenser microphone
microphone électrostatique

capacitor ميكروفون مكثفي. انظر microphone.

conductance
conductance

مُوصَلَة. مقلوب المقاومة، وحدتها العملية هي «مو».

conduction
conduction

توصيل. عملية تمكّن المجال الكهربائي من الحصول على التيار الكهربائي وبقائه، وتتم كالاتي: أ - في المعدن أو الفراغ: يمثل التيار الكهربائي انتقال الإلكترونات في اتجاه معاكس لاتجاه تأثير المجال الكهربائي. ب - في الالكتروليت: حركة الأيونات الموجبة والسالبة في اتجاه المجال الكهربائي وعكس اتجاهه. ج - في شبه الموصل: النقل المتشابه لكل من الإلكترونات والثقوب الإلكترونية. د - في الغاز: حركة الإلكترونات والأيونات الموجبة في اتجاهات متضادة وعند سرعات متعددة.

conduction field
champ de conduction

مجال توصيلي. عند مرور تيار كهربائي في موصل فإن الطاقة الناشئة حوله تعرف بالمجال التوصيلي. تلك الطاقة لا يمكن أن تنفصل عن الموصل بسبب فرق الطور بين المجال الكهربائي والمجال المغنطيسي الذي ينشأ داخل الموصل.

conduction pump
pompe de conduction

مضخة توصيل. نوع من المضخات الكهرومغنطيسية تحتوي على مصدر خارجي للتيار الكهربائي. يمكن أن تكون مضخة بتيار مستمر أو مضخة بالتيار المتردد. تكون

مضخة التيار المتردد، طبقاً لظاهرة التأثير السطحي، صغيرة الحجم (حتى 100 غالون/دقيقة عند تردد 50 هرتز).

conductivity
conductivité

مُوصَلِيَّة. خاصيَّة نوعيَّة للمادة تصف مقدرتها على توصيل التيار الكهربائي وتساوي الموصلة - بوحدة مو (عكس الأوم) - لموصل طوله يساوي وحدة الطول ومقطعه العرضي يساوي وحدة المساحة تحت شروط معينة. تسمى أيضاً specific conductance.

conductivity cell
pile de conductivité

خلية الموصليَّة. في الكيمياء الكهربائية، خلية تُستخدم لقياس مقاومة الإلكتروليت (الكهرل).

conductivity modulation
modulation de conductivité

تضمين الموصليَّة. يعرف تضمين الموصلية لشبه موصل بأنه التغير في الموصلية التي تحدث في شبه الموصل نتيجة للتغير في شدة شحنته الحاملة.

conductor
conducteur

مُوصِّل. جسم أو مادة ذات مقاومة منخفضة لمرور التيار الكهربائي.

conduit
gaine

مَجْرَى. قناة أو ماسورة لاحتواء الكبل الكهربائي (الأسلاك الكهربائية) وحمايتها. تُصنع من المواد الآتية: الصلب المنبسط، والصلب الملولب، والألياف، والورق المُقَطَّرَن، واللدائن... الخ. يمكن أن تكون صلبة أو قابلة للانثناء.

cone antenna

cone antenna
antenne conique

هوائي مخروطي. انظر conical antenna.

configuration
configuration

تَشَكُّل، تشكيلة. مجموعة من المكونات تتصل اتصالاً مشتركاً لتكوين دائرة كهربائية ذات وظيفة خاصة.

confocal resonator
résonnateur confocal

رَنَانٌ مُتَّحِد البُورَة. مقياس لأطوال الموجات التي في حدود المليمترات. يتكوّن من مرأتين كرويتين توضعان بحيث تكون أوجههما متقابلة. عند تأثير موجة كهرومغناطيسية يتغير الفراغ بين المرأتين وبناء عليه يمكن قياس طول الموجة مباشرة.

conical antenna
antenne conique

هوائي مخروطي. هوائي ذو نطاق عريض من الترددات. يأخذ فيه العنصر المُدار للهوائي الشكل المخروطي. يسمّى أيضاً cone antenna.

conjugate branches
dérivations conjuguées

فرعان مترافقان. أي فرعين في شبكة كهربائية لهما الخاصية الآتية: عندما تتغير القوة الدافعة الكهربائية في أي من الفرعين لا ينتج أي تغيير في التيار المار في الفرع الآخر. يسميان أيضاً conjugate conductors.

conjugate bridge
pont conjugué

جسر مترافق. جسر يمكن أن يُبدل بداخله دائرة الكاشف بدائرة التغذية بدون حدوث أي تغيير في خصائصها.

conjugate circuit
circuit conjugué

دائرة مترافقة. شبكة كهربائية تحتوي على

فرعين مترافقين، لا يؤدي تغيير القوة الدافعة الكهربائية في أحد الفرعين إلى تغيير التيار المار في الفرع الآخر.

conjugate conductors
dérivations conjuguées

موصلان مترافقان. انظر conjugate branches.

conjugate impedances
impédances conjuguées

مُعاوَقَتان مترافقتان. معاوقة لها مركبة المقاومة نفسها لمعاوقة أخرى بينما تكون مركبة المفاعلة بها مساوية في المقدار ومختلفة في الإشارة عن مركبة المفاعلة للمعاوقة الأخرى.

connected load
charge connectée

جَمْل مُوصَّل. مجموع مُعدّلات القدرة المستمرة للأحمال المستهلكة. تتصل تلك الأحمال بنظام توزيع قدرة كهربائية.

consequent pole
pôle conséquent

قطب تابع. 1 - قطب ينشأ على جزء من المغنطيس الدائم. 2 - في الدائرة الكهرومغناطيسية، قطب ينشأ عند نقطة تقع بين ملفين مُغنطين عندما تكون القوة الدافعة المغنطيسية لأحد الملفين في اتجاه معاكس لنظيرتها في الملف الآخر.

consequent-pole winding
enroulement du pôle conséquent

ملف قطب تابع. ملف يتكوّن من مجموعة ملفات، يساوي فيه عدد الملفات لكل طُور نصف عدد الأقطاب. ينتج عن التيار المار في الاتجاهات المتشابهة في الملفات قطبان يكون لكل طور القطبية نفسها، أما الأقطاب ذات القطبية المتضادة فإنها تنشأ بين الأقطاب ذات اللّفاف.

conservation of charge
conservation de la charge

حفظ الشحنة. قانون ينص على أن الشحنة الكلية الموجودة على أي جسم معزول تبقى ثابتة. يسمّى أيضاً charge conservation.

conservator
réservoir auxiliaire d'huile

واقٍ.. خزان صغير منفصل يتصل بالخزان الرئيسي للمحول المغمور في الزيت من خلال أنبوبة بقطر صغير، ويوضع فوق الخزان الرئيسي. سعته 10% من سعة الخزان الرئيسي ومنسوب الزيت به أعلى قليلاً من نظيره في الخزان الرئيسي. يُستخدم للمحافظة على شروط التشغيل الجيدة لزيت المحول.

consonance
consonance

توافق النغمات. المسافة الموسيقية بين نغمتين تساوي النسبة بين ترددهما تقريباً خارج قسمة عددين صحيحين يساوي كل منهما العدد 6 أو حاصل ضرب أو قسمة هذه النسبة بإحدى قوى 2 تساوي النسبة بين ترددهما خارج قسمة عددين صحيحين مضروباً في العدد 2، أو أي قيمة أسية له أو مقسوماً عليه.

Constantan
Constantan

كونستانتان. سبيكة من النحاس والنيكل ذات معامل مقاومة للحرارة منخفض، يشيع استخدامها في المزدوجة الحرارية كما تستخدم أيضاً كأسلاك مقاومة في صندوق المقاومات.

constant-current characteristic
caractéristique à courant constant

خاصية التيار الثابت. في الصمام الإلكتروني، العلاقة بين قلاطيتي القطبين الكهربائيين عندما تكون قيمة التيار المار في أحد القطبين وقلاطية القطب الآخر ثابتتين.

constant-current generator
génératrice de courant constant

مولّد التيار الثابت. جهاز يحتوي على دائرة صمام مفرغ، يكون عادة الصمام المفرغ صماماً خماسياً. من خصائص هذا الصمام أن تكون مقاومة الأنود للتيار المتردد عالية جداً، بحيث يبقى تيار الأنود بالضرورة ثابتاً عند التغير الطفيف في مقاومة الحمل.

constant-current modulation
modulation à courant constant

تضمين بتيار ثابت. نظام من نظم تضمين السعة. في هذا النظام، تتصل دائرة خرج المضخم مع دائرة خرج مولّد الموجات الحاملة حيث يتم توصيلهما بمصدر التيار الثابت من خلال ملف مشترك.

constant-current transformer
transformateur à courant constant

محول ثابت التيار. محول كهربائي يحتفظ أوتوماتياً بتيار ثابت داخل دائرته الثانوية في ظل تغير الحمل، عندما يغذي من مصدر قلاطية ثابتة.

constant-flux-linkage theorem
théorème du couplage à flux constant

نظرية التقارن الفيضي الثابت. لا يتغير التقارن الفيضي المغنطيسي المرافق بالدائرة الكهربائية المغلقة ذات المقاومة المساوية للصفر. عند مرور تيار كهربائي مقداره I في الدائرة السابقة (دائرة كهربائية بدون فقد) والمرافقة للتدفق المغنطيسي فإن كمية الطاقة المغنطيسية المخزنة بها تساوي $1/2$ ، حيث L المحاثة الفعالة.

constant-K lens
lentille à K constant

عدسة ذات قيمة K ثابتة. عدسة موجات دقيقة، يتم إنشاؤها على هيئة كرة معزولة

صلبة. عند التركيز البؤري لموجة كهرمغناطيسية مستوية على نقطة على سطح الكرة تنبعث تلك الموجة من النقطة المقابلة لها على سطح الكرة على صورة حزمة متوازية.

constant-K network
réseau à K constant

شبكة ذات قيمة K ثابتة. شبكة كهربائية على شكل سُلَّم، تمتاز بأن حاصل ضرب المعاوقات المتصلة على التوالي في المعاوقات المتصلة على التوازي لا يعتمد على التردد وذلك للترددات المحصورة في نطاق ترددات التشغيل.

constant time lag
retard constant

تخلف زمني ثابت. أداة تعمل على تأخير غُثْق قاطع دائرة لفترة زمنية محددة يمكن ضبطها، ولكنها لا تتوقف على مقدار التيار الزائد.

contact bar
baguette

قضيب التلامس. في مكنة لإحام الدَّرَز بالمقاومة الكهربائية، وسيلة تضغط على المركبة المراد لحامها وتوصل التيار إليها.

contact chatter
cliquetis de contact

اصطكاك التلامس. انظر chatter.

contact current
courant de contact

تيار التلامس. التيار الذي يمر عبر ملامسات المرحل عند تشغيل جهاز واق.

contact electromotive force
potentiel de contact, effet volta

القوة الدافعة الكهربائية التلامسية. قوة دافعة كهربائية تنشأ عندما يتلامس جيداً موصلان من مادتين مختلفتين.

contact jaw
mâchoire de contact

فَك تلامسي. جزء من مفتاح سكين يشبه الفك مصمَّم بحيث يستقبل ريشة المفتاح عند قفل الدائرة وذلك لإتمام التلامس.

contact microphone
microphone de contact

ميكروفون تلامسي. ميكروفون يُصمَّم لالتقاط الاهتزازات الميكانيكية وتحويلها إلى تيارات كهربائية أو قُلطيات كهربائية مناظرة.

contactor
contacteur

مُلامِس. أداة ميكانيكية لوصل دائرة وقطعها عدة مرات، وقد تشغَّل مغناطيسياً كهربائياً أو هوائياً كهربائياً أو ميكانيكياً.

contactor controller
combinateur à contacteur

جهاز تحكَّم ذو ملامسات. جهاز تحكَّم يتم فيه اتصال التيار الرئيسي عن طريق الملامسات.

contactor starter
démarrreur à contacteur

باديء تشغيل ذو ملامسات. باديء تشغيل يتم فيه اتصال بالتيار الرئيسي عن طريق الملامسات.

contact potential
potentiel de contact

جهد التلامس، كمنون التلامس. انظر contact potential difference.

contact potential difference
potentiel de contact

فرق قُلطية التلامس. فرق الجهد الذي يوجد عبر الفراغ الموجود بين مادتين عند توصيلهما كهربائياً. يسمَّى أيضاً contact potential.

contact protection
protection de contact

حماية التلامس. أي طريقة لكبح الاندفاع

المفاجيء للكميات الكهربائية الناتج عن القطع المفاجيء للدائرة الحثية، وإلا يحدث قوس كهربائي عند نقط التلامس ويؤدي إلى تآكلها.

contact rectifier
redresseur à contact

مقوّم تلامسي. وسيلة تستخدم مفاتيح تُشغّل ميكانيكياً لتحويل التيار المتردد إلى تيار مستمر. تتشابه عمليات تقويم التيار في تلك الوسيلة مع مثيلاتها في المقوّم متعدد الطور.

contact resistance
résistance de contact

مقاومة التلامس. المقاومة عند سطح التلامس بين أي موصلين، مثال ذلك مقاومة التلامس بين الفرش والمبدّل أو بين أي جزءين من قضيب التغذية العمومي.

contact separation
séparation des contacts

انفصال الملامسات. عندما يطلق هذا المصطلح على مفتاح أو قاطع أو جهاز مشابه فإنه يعني لحظة بدء انفصال الملامسات بعضها عن بعض.

contact wheel
roue de contact

عَجَلَة تلامسية. في مكنة لحام الدُرز بالمقاومة الكهربائية، عجلة دوّارة تضغط على الجزء المراد لحامه وتوصل التيار الكهربائي إليه.

contention
encombrement

تنافس. طريقة تشغيل قناة اتصالات متعددة الأطراف. يمكن لأي محطة أن تبث في هذه القناة إذا كانت القناة غير مشغولة، وإذا كانت مشغولة. يمكن تنظيم عملية بث المحطات المتتالي باستخدام نظام معلوم مسبقاً.

continuous comparator
comparateur continu

مُقارِن مستمر. دائرة مقارن يتم تشغيلها بموجة مستمرة أو بموجة أخرى غير مميزة.

continuous discharge current
courant de décharge continue

تيار تفريغ مستمر. في نظام الومض البرقي، التيار المنخفض نسبياً والذي يمر باستمرار وتُرَكَّب عليه التيارات الكبيرة الأخرى.

continuously adjustable transformer
transformateur à variation continue

محول انضباطي باستمرار. انظر transformer variable.

continuous maximum rating
valeur maximale permanente

المعدل الأقصى المستمر. الحمل الذي تُشغّل عنده مكنة تحت شروط التشغيل العادية لفترة غير محدّدة. مختصره c.m.r.

continuous wave
onde entretenue

موجة مستمرة. موجة راديوية أو رادارية، تمتاز باستمرار ذبذباتها الجيبية المتتابة تحت شروط حالة الاستقرار. مختصرة CW.

contrast
contraste

تباين. مقدار الفرق في نصوع اللون بين المساحات المضيئة والمساحات المظلمة في صورة التلفزيون أو في الصورة المنقولة في نظام نقل الصورة من بعد.

contrast control
commande de contraste

ضابط التباين. في مستقبل التلفزيون، وسيلة تحكّم يدوية تُعدّل مدى النصوع بين المساحات المضيئة والمساحات المظلمة في صورة التلفزيون.

contrast ratio
rapport de contraste

نسبة التباين. النسبة بين قيمة الإضاءة العظمى وبين قيمة الإضاءة الصغرى في صورة التلفزيون.

control board
tableau de commande

لوحة تحكم. لوحة مفاتيح تركب عليها مقابض تشغيل أو ما شابه وأجهزة بيان مناسبة للتحكم في أجهزة القطع والوصل المرغبة في مكان بعيد عنها. وقد تركب أيضاً على لوحة التحكم أجهزة القياس المختلفة وأجهزة تابعة ومزودة برسم توضيحي لبيان توصيلات الدائرة المتحكم فيها.

control circuit
circuit de commande

دائرة تحكم. 1 - دائرة تضبط بعض وظائف مكنة أو أداة، أو جزء من معدة. 2 - دائرة تغذي ملف الضبط في مُضخَم مغنطيسي.

control electrode
électrode de commande

إلكترود تحكم. في الصمام الإلكتروني، الكترود يُستخدم في إطلاق التيار الكهربائي المار بين إلكترودين أو تغييره.

controlled rectifier
thyristor

مُقَوِّم تحكمي. مقوِّم يحتوي على وسيلة لتنظيم فلتية خرج. وتكون هذه الوسيلة عبارة عن شبكة في حالة مُقَوِّم ذي القوس الزئبقي، بينما تكون طبقة إضافية من المادة في حالة مُقَوِّم شبه الموصل.

control line
ligne de commande

خط التحكم. في قطار السكك الحديدية، كبل يمتد بطول القطار ويستخدم في التوصيل البيني لمجموعة التحكم الرئيسية، أو يستخدم في التوصيل البيني لدوائر التحكم.

control ratio
rapport de commande

نسبة التحكم. في التيراترون thyatron

(صمام ثلاثي غازي)، النسبة بين فلتية الشبكة الحرجة وبين فلتية الانود الموجبة.

control room
salle de commande, salle de régie

غرفة التحكم. غرفة يمكن للشخص المختص الموجود في داخلها أن يضبط ويدير البرنامج الإذاعي، أو البرنامج التلفزيوني، أو الصوت المُسجَّل. تكون ملاصقة للإستوديوهات الرئيسية وتنفصل عنها بلوح زجاجي عازل للصوت.

control switching point
centre de transit interurbain

نقطة التحكم في توصيل الدوائر التليفونية. في التليفونات، مركز مهم لتوصيل الدوائر التليفونية للمكالمات ذات المسافات البعيدة وتوجيهها في نظام الخط المباشر. مختصرها csp.

control synchro
transformateur de commande

مُزامن تحكم. انظر control transformer.

control track
piste de contrôle

مسار تحكم. في بعض أنواع التسجيلات، مسار صوتي إضافي يحتوي على إشارة معينة ويتحكم في مسار الصوت المحتوي على الإشارات المُسجَّلة. يتم التحكم بتغيير منسوب الإشارات المُسجَّلة على الشريط والداخل إلى السماعات المختلفة في القاعة وذلك للحصول على التأثيرات الصوتية المُجَسَّمة.

control transformer
transformateur de commande

مُحوِّل تحكم. مصطلح يطلق على مُزامن يعتمد الخرج الكهربائي للعضو الدوار بداخله على وضع المحور، وعلى الدخول الكهربائي للعضو الساكن. يسمى أيضاً control synchro.

convection current
courant de convection

تيار الحَمْل. تيار كهربائي ينتج عن انتقال الإلكترونات داخل المادة بوسائل أخرى خلاف تأثير المجال الكهربائي على المادة.

convection heating
chauffage par convection

تَسْخِين بِالْحَمْل. حرارة يمكن الحصول عليها بتسخين الهواء بشرط ضبط حركته، وهي تناسب الأماكن المحتاجة إلى تسخين مستمر، ولا تناسب الأماكن المحتاجة إلى تسخين متقطع.

convergence coil
bobine de convergence

مَلَف التقارب. ملف يستخدم للحصول على التقارب المطلوب بين الحزم الإلكترونية الصادرة من صمام صورة التلفزيون الملون ذي المدفعة الثلاثية.

convergence control
réglage de la convergence

ضَابِط التقارب. وسيلة تحكّم تُستخدم في مُستقبل التلفزيون الملون لضبط قُلْطية إلكتروود التقارب. يوجد إلكتروود التقارب في صمام الصورة الملونة ذي المدفاعة الثلاثية. عند التحكم في قُلْطية إلكتروود التقارب، يمكن الحصول على التقارب المطلوب بين الحزم الإلكترونية.

convergence magnet
aimant de convergence

مغناطيس التقارب. مغناطيس يرتب بطريقة خاصة بحيث يُستخدم المجال المغناطيسي الناتج عنه في التقارب بين حزمتين إلكترونيتين أو أكثر. يُستخدم عادة في صمام الصورة الملونة ذي المدفعة الثلاثية. يسمى أيضاً beam magnet.

convergence zone
zone de convergence

منطقة التقارب. قناة نقل الموجات الصوتية، يتم الحصول عليها باستخدام نظام السونار في مياه البحر. تنشأ القناة عن اتحاد كل من التغيرات في درجة الحرارة وضغط المنطقة على عمق يتراوح بين 2500 و 15000 قدم (4500-750 متر).

conversational mode
mode de conversation

نَسَق تحادثي. نسق تشغيل الحاسوب عن طريق تبادل الطلبات والاستجابات بين الحاسوب وعامل التشغيل وذلك باستعمال مفاتيح لوحة التشغيل.

converter
convertisseur

مُغَيِّر، مُحوِّل. 1 - دائرة تُستخدم في تحويل تضمين الذروة إلى تضمين بإزاحة التردد، يناسب هذا النوع من التضمين طريقة إرسال الإشارات في نظام نقل الصور من بعد. تستخدم عادة قناة راديوية ذات تردد سمعي لإرسال الإشارات السابقة. 2 - مكنة لتغيير التيار من تيار مستمر إلى تيار متردد أو العكس.

converter tube
tube convertisseur

صِمام تحويل. صمام إلكتروني يتم بداخله تجميع وظائف كل من الخلّاط والمُذبذب المحلي. يوجد مثل هذا الصمام في مُحوِّل طاقة ذي تحويل هترو ديني.

converting station
station de transformation

محطة تحويل. محطة فرعية تقوم بالوظائف الآتية: تحويل التيار المتردد إلى تيار مستمر، تغيير طُور أو تردد تيار متردد. تتم عملية التحويل باستخدام محركات ومولدات ومقومات... الخ.

coolant
réfrigérant. liquide de refroidissement

محلول تبريد، مادة مبردة. مادة تُحد من ارتفاع درجة حرارة العكنة. تُستخدم بشيوع أربع مواد لهذا الغرض: الهواء، والهيدروجين، والزيت، والماء. يُعتبر الهواء والزيت أكثر المواد المبردة شيوعاً نظراً لرخص ثمنها وجودة خصائصها العازلة الكهربائية.

cooling duct
canalisation de refroidissement

مجرى التبريد. مسلك يعد لمرور وسيط تبريد.

coordinate data receiver
récepteur de coordonnées

مُستقبل بيانات إحداثي. مُستقبل يصنم خصيصاً لاستقبال الإشارة المرسل من مُرسل بيانات إحداثي، ويعيد تحويلها إلى صورة مناسبة لدخل جهاز آخر مثل الحاسوب، أو مجموعة رادار، أو لوحة تخطيط.

coordinate data transmitter
transmetteur de coordonnées

مُرسل بيانات إحداثي. مُرسل يستطيع التعامل مع إحداثيين أو أكثر. مثل تلك الإحداثيات التي تُمثل موضع الهدف. يقوم المرسل بتحويل الإحداثيات إلى صور مناسبة للإرسال.

copper
cuivre

نحاس. معن له الخصائص الآتية توصيل عالي للحرارة والكهرباء، وخواص ميكانيكية جيدة، ومقاومة عالية للتآكل، وسهولة التوصيل، والتشكيل على أي صورة أو شكل. يُعتبر النحاس النقي أجود المواد لتوصيل الكهرباء بعد الفضة. تساوي مقاومته النوعية 1.56×10^{-6} أوم سم.

copper alloys
alliages de cuivre

سبائك النحاس. خليط من النحاس وكميات صغيرة من العناصر الأخرى. عند إضافة شوائب أخرى مثل الفسفور بنسبة 0.05% فإنها تقلل موصليّة النحاس النقي بنسبة 70%، أما عند إضافة شوائب أخرى مثل الفضة والكاديوم والزنك بكميات صغيرة جداً فإنها تقلل موصليّة النحاس النقي بمقدار معقول. الهدف من إضافة الشوائب السابقة هو تحسين بعض الخصائص الميكانيكية للنحاس النقي.

copper loss
perte dans le cuivre

فقد النحاس. الفقد الناتج عن حاصل ضرب المقاومة بالأوم في مربع التيار - المار في الملفات - بالأمبير.

copper oxide rectifier
redresseur à oxyde de cuivre

مُقوم أكسيد النحاس. مُقوم معدني يحتوي على أقراص أو ألواح من النحاس المؤكسد، يتم الحصول عليها بوضع النحاس في أفران بدرجة حرارة 1050° مئوية ثم تُلْدَن بعد ذلك في درجة حرارة أقل. تُزال الطبقة الخارجية لسطح النحاس المؤكسد باستخدام حمض معين لتترك الطبقة المؤكسدة ملاصقة إلى النحاس النقي. تُشكل هذه الطبقة جزء شبه الموصل المستخدم في المُقوم.

cord
conducteur souple, cordon

سلك مرن. كبل صغير معزول ومرن جداً.

core
noyau

قُلب. قلب دائرة مغناطيسية كهربائية هو ذلك الجزء من الدائرة المغناطيسية الذي يحتويه الملف.

cored carbon
charbon à mèche

كربون ذو قلب. في مصباح القوس الكربوني، قضيب من الكربون يُستخدم كإلكترود يحتوي على قنوات طولية مملوءة بخليط معيّن والهدف من هذا الخليط هو معادلة التأثير الناتج عن القوس.

core loss
perte dans le fer

فقد القلب. مجموع الفقد في الدائرة المغنطيسية في حالة اللا حمل، وهو ينتج عادة عن تيارات التخلف والتيارات الدوامية بالإضافة إلى أي فقد آخر قد ينتج عن الفيض المغنطيسي في أوجه المغنطيس وملفات التضميد، أو عن التيارات الدوامية في الأجزاء الأخرى من المكنة أو المحوّل خلاف الدائرة المغنطيسية.

core plate
plaque porte-noyau

صفحة القلب. إحدى الصفائح الرقيقة من الحديد أو الصلب التي يتكوّن منها قلب مكنة أو محوّل.

core-type transformer
transformateur à noyau

محوّل بقلب داخلي. محوّل تحيط فيه اللفائف بقلب حديدي أو بالجزء الأكبر منه.

corner reflector
réflecteur dièdre

عاكس زاوي. هوائي يتكوّن من سطحين موصلين، تتقاطع مع هوائي آخر ثنائي القطب بشرط أن تكون الزاوية بين الهوائيين 90°.

corona
effet de couronne

هالة. انظر corona discharge.

corona current
courant à effet de couronne

تيار هالي. عند حدوث تفريغ هالي لوسط معين فإن المعدل الذي تنتقل به الشحنة

الناتجة عن التفريغ الهالي إلى الهواء تعطي تياراً كهربائياً يُعرف بالتيار الهالي.

corona discharge
décharge par effet de couronne

تفريغ هالي. تفريغ كهربائي يحدث على هيئة وهج أرجواني مائل للزرقة على سطح موصل ضغط عالٍ وقريب منه. يحدث التفريغ الكهربائي عندما يزيد تدرج الفلطيّة عن قيمة حرجة معيّنة. تحدث الزيادة في تدرج الفلطيّة نتيجة لتأين الهواء المحيط بموصل الضغط العالي. يسمّى أيضاً corona.

correction
correction

تصحّيح. المقدار الذي يضاف جبرياً إلى قراءة جهاز القياس للحصول على القيمة الحقيقية للقيمة المقاسة، ويعبّر عنه عادة بنسبة مئوية من القراءة. ويكون التصحيح موجّباً إذا كانت قراءة الجهاز أقل من القيمة الحقيقية.

corrective network
réseau correcteur

شبكة مُصحّحة. شبكة كهربائية تدخل في دائرة كهربائية أخرى لتحسين أي من الخاصيتين الآتيتين للدائرة الكهربائية: خصائص النقل، وخصائص المقاومة، أو لتحسين الخاصيتين معاً. تسمى أيضاً shaping network, shaping circuit.

corrosion
corrosion

تحاتّ كيميائي، صدأ. التغيير الكيميائي لمعدن من الصورة العنصرية إلى الصورة المرغّبة، يكون على هيئة صلابة مثل الأكاسيد أو الكبريتيدات أو على هيئة أملاح مثل السلفات أو الكلوريدات التي توضع داخل محلول مائي.

cosine law

cosine law
loi cosinus

قانون جيب التمام. تناسب الإضاءة التي يتم استقبالها على سطح معين مع جيب تمام الزاوية المحصورة بين اتجاه شعاع الضوء الساقط على السطح عند نقطة معينة والعمودي عليه عند هذه النقطة.

coulomb
coulomb

كولوم. الوحدة العملية لكمية الكهرباء. وهي كمية الكهرباء المارة في الثانية حينما يكون متوسط شدة التيار أمبيراً واحداً. الكولوم $= 0.1$ وحدة مغنطيسية كهربائية $= 10^9 \times 3$ وحدات إستاتية كهربائية. رمزه C.

Coulomb potential
tension de Coulomb

فلطية كولوم، جهد كولوم. دالة قياسية تحدّد قيمة الفلّطية عند أي نقطة في المجال الكهربائي، وتساوي الشغل المبذول لنقل وحدة الشحنات الموجبة ضد قوى المجال الكهربائي من نقطة واقعة في اللانهاية إلى النقطة المعيّنة في المجال الكهربائي الذي ينتج بدوره عن توزيع معيّن من الشحنات الكهربائية.

Coulomb repulsion
répulsion coulombienne

تنافر كولومي. عند وجود شحنتين كهربائيتين لهما نفس الإشارة فإن قوى التنافر الكهرستاتية لإحدى الشحنتين والمؤثرة على الشحنة الأخرى تعرف بتنافر كولوم.

Coulomb's law
loi de Coulomb

قانون كولوم. قانون يُعيّن قوى التجاذب أو التنافر بين شحنتين حيث تُؤثر هذه القوى في اتجاه الخط الواصل بينهما. تتناسب هذه القوى طردياً مع حاصل ضرب الشحنتين وعكسياً مع مربع المسافة بينهما.

coulometer
voltamètre

كولومتر، مقياس الشحنة. خلية كهربائية تستخدم لقياس كمية من الكهرباء بواسطة كمية المادة المنتجة بالتحليل الكيميائي الكهربائي، وتقاس كمية المادة إما بالوزن ويسمى حينئذ كولومتر وزني أو بقياس الحجم ويسمى حينئذ كولومتر حجمي.

counter
compteur

عدّاد. دائرة كهربائية تعطي نبضة خرج واحدة وبشكل معين عندما يُؤثر على طرفي دخلها بعدد محدد سابقاً من النبضات.

counter circuit
circuit de comptage

دائرة العدّاد. انظر counting circuit.

counter compound-wound motor
moteur contre-compound

محرك بلف مرّكب مضاد. مصطلح مترادف لمحرك بلف مرّكب تفاضلي. انظر differential compound motor.

counter-current braking
freinage à contre-courant

فُرْملة بتيار مضاد. طريقة لفرملة محرك كهربائي عن طريق عكس توصيلات مصدر القدرة (المنبع).

counter electromotive force
force contre-électromotrice

قوة الدفع الكهربائية المضادة. فلطية تظهر في دائرة حثّية عند تغيّر التيار. تكون قطبية الفلّطية الحثية عند أي لحظة مُضادة لقطبية الفلّطية المؤثرة على الدائرة.

counter e.m.f acceleration
accélération par force contre-électromotrice

تسارع بقوة دافعة كهربائية مضادة. طريقة للتعجيل الأوتوماتي، تُستخدم لبدء تشغيل محركات التيار المستمر الصغيرة. في هذه

الطريقة تستخدم الحقيقة العلمية التي تنص على أن زيادة القوة الدافعة الكهربائية المضادة عبر عضو إنتاج محرك التيار المستمر تتناسب مع زيادة السرعة عند تعجيل المحرك.

counterpoise contrepoids

سلك مقابل. نظام يتكوّن إما من أسلاك أو من نوع آخر من الموصلات يوضع معزولاً عن الأرض ويستخدم مع الهوائي ليُشكّل نظاماً سفلياً للموصلات.

countrpoise earthing mise à la terre à contrepoids

تأريض بسلك مقابل. طريقة تأريض تُدفن فيها أسلاك - أو كبل من الفولاذ داخل الأرض. يتوقف طول الأسلاك (أو الكبل) وأعدادها على مقاومة الأرض، كما تعتمد أيضاً على قيمة المقاومة الأرضية المطلوبة. يمكن أن تستخدم هذه الطريقة لحماية كل من خطوط النقل عالية القلّطية، وخطوط التوزيع عالية القلّطية. تُستخدم إذا كانت التربة غير مناسبة لاستخدام طريقة التأريض العادية باستخدام قضيب أو لوح التأريض.

counting circuit circuit de comptage

دائرة حاسبة. دائرة كهربائية تُعدّ النبضات باستخدام تكنولوجيا تقسيم التردد أو باستخدام أي تكنولوجيا أخرى مشابهة. في تكنولوجيا تقسيم التردد يتم تغيير قلّطية مكثف بطريقة خاصة بحيث يعطي المكثف قلّطية تتناسب مع حساب النبضات. تسمى أيضاً counter circuit.

coupled circuits circuits couplés

دوائر متقارنة. دوائر تمر فيها الطاقة الكهربائية من دائرة إلى أخرى. يقال عن

دائرتين كهربائيتين إنهما متقارنتان إذا كانت بينهما معاوقة مشتركة واحدة أو أكثر. ومع ذلك يُقتصر استخدام المصطلح السابق على الدوائر الكهربائية المنفصلة والتي يتم التقارن بينها باستخدام المجال المغنطيسي.

coupled oscillators oscillateurs couplés

مُذبذبات متقارنة. مجموعة من دوائر التيار المتردد تؤثر تبادلياً بعضها على بعض من خلال محاثات تبادلية أو من خلال مكثفات.

coupled surge courant transitoire couplé

تمّور مقترن. اندفاع مفاجيء في موصل ينتج عن اندفاع مفاجيء في موصل آخر مجاور له.

coupler connecteur, coupleur

قارئة. 1 - مُكوّن يُستخدم في نقل الطاقة من دائرة كهربائية إلى دائرة أخرى. 2 - ممر يصل بين فجوتين أو يصل بين دليلين للموجة ويسمح لهما بتبادل الطاقة من خلال الممر.

coupling couplage, accouplement

تَقَارَن. 1 - وسيلة تبادل الطاقة بين دائرتين كهربائيتين. يتم تبادل الطاقة من خلال مقاوم، أو سلك، أو محوّل أو مكثف... الخ. 2 - وسيلة توجد في الأجزاء المعدنية (hardwave)، وتستخدم للتوصيل المؤقت بين سلكين.

coupling capacitor condensateur de couplage

مُكثّف تقارن. مكثف يُستخدم عادة لمنع مرور التيار المستمر بينما يسمح بمرور التيار المتردد (التيار المتناوب). يُستخدم على نطاق واسع لتوصيل دائرتين أو لتوصيل مرحلتين في دائرة واحدة يسمى أيضاً blocking capacitor.

coupling coefficient
coefficient de couplage

معامل التقارن. يعرف معامل التقارن بأنه النسبة بين أقصى تغير لطاقة إلكترون يجتاز حيز تفاعل وبين حاصل ضرب كل من قيمة الذروة القلوية المترددة عبر الفجوة وشحنة الإلكترون.

covalent bond
liaison de covalence

ترابط تساهمي. قوى ترابط تنشأ في الجزيء نتيجة المشاركة التبادلية بين إلكترونين بتدويمين متضادين وموجودين في ذرتين متجاورتين.

cradle
berceau, bascule

حاملة. في منشأ خط النقل العلوي، تجميع عدد من أسلاك التحرز على شكل شبكة.

crater-lamp oscillograph
oscillographe à lampe-cratère

مرسمة تذبذبات بمصباح حفرة. جهاز يُستخدم لتسجيل الجزء البطيء من تفريغ الضوء.

creep
fluage, déformation plastique

حف. التغير البطيء الذي يطرأ على خصائص أي وسيلة أو نظام نتيجة لمرور الوقت أو نتيجة لاستعمال الوسيلة أو النظام.

crest factor
facteur de crête

عامل الذروة. النسبة بين قيمة الذروة لموجة مترددة أو نابضة وبين قيمة جذر متوسط المربعات الخاص بها، وعامل الذروة لموجة جيبية هو $\sqrt{2}$ ، يسمى أيضاً peak factor.

crest value
valeur de crête

القيمة العليا، قيمة الذروة. انظر peak value.

crimp contact
fiche volante

مُلامس تغضين. مُلامس يتكون جزؤه الخلفي من أسطوانة مجوّفة تسمح بدخول سلك. بعد دخول السلك العاري إلى الأسطوانة المجوّفة تُستخدم أداة تشكيل بالكبس لتغضين معدن الملامس مع السلك يسمى أيضاً solderless contact.

critical area
surface critique

مساحة حرجة. انظر picture element (2).

critical coupling
couplage critique

تقارن حرج. درجة تقارن بين دائرتين رنانتين لهما نطاق التردد نفسه، تعطي أعلى درجة تحويل لطاقة الإشارة الكهربائية من الدائرة الأولى إلى الدائرة الثانية عند توليف الدائرتين عند التردد نفسه.

critical damping
amortissement critique

مضائلة حرجة. أقل قيمة للمضائلة، عند استخدامها في النظام تمنع ذبذبه.

critical potential
potentiel d'ionisation

كُمون حرج، قلوية حرجة. قلوية يتم إنتاجها من التغير المفاجيء في مقدار التيار.

critical voltage
tension de coupure

قلوية حرجة. القيمة العظمى النظرية لقلوية الأنود عند كثافة فيض مغنطيسي مستقر معينة. عند هذه القلوية، إذا انبعث إلكترون من كاثود مغنطرون بسرعة مساوية للصفر فإنه يسقط على الأنود. تسمى أيضاً cutoff voltage.

crocodile
crocodile

(وحدة) تمساح. وحدة لتمييز فرق القلوية،

والقوى الدافعة الكهربائية وتساوي 10^6 قُط. تُستخدم في بعض معامل الفيزياء النووية.

crocodile clip
pince crocodile

مَاسِكٌ تمساحي. انظر alligator clip.

Crompton potentiometer
potentiomètre de Crompton

قَسَامَة جهد كرومبتون. صورة مضبوطة لمقياس الجهد العادي، فيه تحل ملفات المقاومة والمفاتيح محل الأسلاك الطويلة المنزقة والمستخدم في قَسَامَة الجهد العادية، مع أنه يمكن في بعض الأحيان الاحتفاظ ببعض الأسلاك القصيرة المنزقة والدائرية الشكل لإتمام عملية الضبط الدقيقة.

Crookes dark space
espace sombre cathodique

الحَيِّز المظلم كروكس. انظر cathode dark space.

crossband
bandes croisées

نطاق مستعرض. وسيلة اتصالات ثنائية الاتجاه. يُستخدم الاتجاه الأول للتردد الراديوي بينما يُستخدم الاتجاه المضاد لموجة ذات خصائص تردد مختلفة.

crossbar switch
commutateur à bandes croisées

مفتاح توصيل تصالبي. مفتاح توصيل ترتب ملامساته بطريقة ثلاثية الأبعاد. يُستخدم نظام مغنطيسي خاص لاختبار المُلامس الفردي طبقاً لترتيب إحداثياته في مصفوفة ترتيب المُلامسات.

cross-compound turbo-alternator
turbo-générateur à deux lignes d'arbres

مولّد تيار متردّد توربيني بتركيب

متعارض. وحدة توربينية لتوليد التيار المتردد، يُقتصر استخدامها على الخرج العالي. يحتوي الخرج السابق على خطّين لنقل القدرة الكهربائية، لكل خط منهما مولّد خاص، ويمكن أن تكون سرعات الخطّين متشابهة أو مختلفة.

cross-correlation
correlation croisée

ترابط ضربي. وسيلة إلكترونية يتم بداخلها ضرب الإشارة المرجعية المتولدة موضعياً في إشارة دخل النظام. تُنَعَم الإشارة الناتجة عن حاصل ضرب الإشارتين السابقتين باستخدام مُرشح إمرار الترددات المنخفضة، وذلك للحصول على معادلة تقريبية للعلاقة التبادلية بين الإشارة المرجعية وإشارة دخل النظام.

cross-field device
dispositif à champs croisés

أداة بمجالين متعامدين. أي جهاز إلكتروني يستخدم حركة الإلكترونات في مجالين متعامدين أحدهما كهربائي والآخر مغنطيسي لتوليد موجات دقيقة.

cross-field machine
machine à champs croisés

مكنة بمجال متعامد. مكنة تيار مستمر، يُولّد فيها فيض مغنطيسي على محور عضو الإنتاج بالإضافة إلى الفيض المغنطيسي الموجود على محور المجال.

cross fire
diaphonie

تداخل مستعرض. في نظام الاتصالات، تواجد قنوات التلغراف أو قنوات الإشارة بعضها بجانب بعض. إن تيار التداخل الموجود في إحدى القنوات نتيجة لمرور التيار في القناة الأخرى يسمى مجازاً التداخل المستعرض.

crosshatch generator
générateur de mire

مولّد تظليل معترض. مولّد إشارة يعطي نمط تظليل معترض يُستخدم في ضبط دوائر مُستقبل التلفزيون الملون.

cross-neutralization
neutralisation symétrique

تحييد تبادلي. وسيلة تحييد تُستخدم في مضخّ دفعي - جزي. يتكوّن المضخّ من صمامين مفرغين - يُؤثر جزء من قُلْطية الأنود - الكاثود لأي من الصمامين على دائرة الكاثود - الشبكة للصمام الآخر من خلال مكثّف تحييد.

crossover frequency
fréquence de recouvrement

تردّد مُفرقي. تردّد معيّن لشبكة تقسيم، تعطي عنده قدرة مساوية لكل من قناة التردد العلوي وقناة التردد السفلي. يتم توصيل كل من القناتين السابقتين بحمل معيّن.

crossover network
réseau croiseur

شبكة مُفرقية. شبكة انتقائية تُستخدم لتقسيم خرج مضخّ بنطاق تردد راديوي واسع إلى خرجين أو أكثر حيث يختص كل خرج منهما بنطاق معيّن من الترددات.

crossover voltage
tension de recouvrement

قُلْطية مُفرقية. في أنبوب أشعة الكاثود، قُلْطية السطح الثانوي بالنسبة إلى قُلْطية الكاثود بشرط أن يكون الإبتعاث الثانوي من الكاثود مساوياً للوحدة.

crosstalk
diaphonie, diaphotie

لُغَط حديث تداخلي. 1 - صوت غير مرغوب فيه يمكن سماعه من خلال مُستقبل أثناء استقباله لبرنامج معيّن. ينتج عن التضمين

التصاليبي أو أي تقارن غير مرغوب فيه بين قنوات الاتصالات. يمكن أيضاً ملاحظة هذا الصوت بين كبلين في نظام التليفونات. 2 - في نظام التلفزيون: التأثير المتبادل بين الإشارة السمعية والإشارة الصُورية (إشارة الفيديو). 3 - التأثير المتبادل بين إشارة التشبع اللوني وإشارة الإضاءة في مُستقبل التلفزيون الملون.

cryotron
cryotron

كريوترون، صِمام قُرّي. وسيلة ذات مُوصِلِيّة عالية تحتوي على سلك عالي الموصِلِيّة يُحاط بملف من الأسلاك الدقيقة ذات المقاومة العادية. يمكن إتلاف الموصلية العالية في السلك الأول عن طريق المغنطيس الناشئ عن مرور تيار كهربائي في الملف. تستخدم هذه الوسيلة كعنصر ذاكرة ثنائي في الحاسوب.

crystal
crystal

بلّورة. تجميع للجزيئات يحتوي على بنیان داخلي مُحدّد وشكل خارجي صلب محاط بعدد من السطوح المستوية المتماثلة. كل المعادن ذات بنیان بلوري، حيث يحدد شكل البنیان البلوري وطبيعته الخصائص الفيزيائية للمعادن.

crystal diode
diode à quartz

دايود (ثنائي) بلوري. يتكوّن عادة من اتحاد بلورة مع نقطة تلامس للحصول على مُوصِلِيّة من جانب واحد. يحتوي الدايدو البلوري الحديث على بلورة من الجرمانيوم أو السليكون مع سلك من التنغستن كنقطة تلامس.

crystal filter
filtre à quartz

مُرشّح بلوري. دائرة موالفة عالية الانتقاء،

تحتوي على بلورة أو أكثر من الكوارتز. تُستخدم - في بعض الأحيان - في مُضخَم الترددات المتوسطة الموجود في مُستقبل أجهزة الاتصالات بهدف تحسين خاصية الانتقاء في المستقبل.

crystal lamp lampe à crystal

مصباح بلوري. مصدر للإضاءة يحتوي أساساً على مادة شبه موصلة، يتكوّن من شريحة رقيقة من المادة شبه الموصلة مثل فُسفيد الغاليوم التي توضع بدورها في كبسولة من مادة راتينية شفافة. تكون كفاية المصباح البلوري منخفضة ولكن سرعة فتحه وغلقه عالية جداً.

crystal microphone microphone piézoélectrique

ميكروفون بلوري. ميكروفون يحتوي على بلورة كهربائية إجهادية. عندما تؤثر موجات صوتية أو اهتزازات ميكانيكية على الميكروفون، يحدث تغيّر في أبعاد البلورة وتبعاً لذلك تتولّد قلّطية بين سطحي البلورة. يسمّى أيضاً piezoelectric microphone.

crystal oscillator oscillateur à quartz

مُذبذب بلوري. مذبذب يحتوي على بلورة، يمكن استخدام خصائصها الكهربائية الإجهادية لتحديد تردد خرج التيار المتردد (التيار المتناوب) الصادر من المُذبذب.

crystal pickup pickup piézoélectrique

لاقط بلوري. لاقط في جهاز الفونوغراف يحتوي على بلورة كهربائية إجهادية. عند حركة إبرة اللاقط داخل حز التسجيل، تُترجم هذه الحركة إلى قلّطية خرج ذات تردد سمعي باستخدام الخواص الكهربائية الإجهادية. تظهر القلّطية بين السطحين المتقابلين للبلورة. يسمّى أيضاً piezoelectric pickup.

crystal rectifier redresseur à crystal

مُقوّم بلوري. وسيلة تتكوّن إما من اتحاد بلورة مع نقطة تلامس أو اتحاد بلورة مع بلورة أخرى. تمتاز بأن لها مُوصليّة من جانب واحد أو على الأقل مُوصليّة لا تماثلية.

crystal rectifier diode diode redresseur à quartz

دايود مقوّم بلوري. مقوّم يحتوي على قطبين شبه موصلين، تُستعمل خصائص تقويم التيار إما لتوصيلة من النوع pn أو لنقطة تلامس بين شبه الموصلين لأداء وظيفته الأساسية وهي تقويم التيار.

crystal set récepteur à quartz

مجموعة بلورية، جهاز بلوري. مُستقبل راديوي يحتوي على مرحلة كشف ضمن مراحل المتعددة. تحوي مرحلة الكشف بلورة تُستخدم في عملية إزالة تضمين الإشارات المستقبلية.

cubicle switchgear armoire de commutation

خزانة مجموعة مفاتيح. مجموعة مفاتيح كهربائية تُقسم داخل حُجّيرات مصنوعة من ألواح الصلب. قواطع الدائرة الموجودة داخل هذه المجموعة لا يمكن سحبها، تكون قواطع الدائرة من النوع القاطع بالهواء أو القاطع بالزيت.

cumulatively compound-wound motor moteur compound cumulatif

محرك مُركّب لَفَ جَمْعِي. محرك ذو لف مُركّب، توازر الملفات المتصلة على التوالي الملفات المتصلة على التوازي والعكس صحيح، وتتم الموازنة بطريقة كهرمغناطيسية.

Curie point point de Curie

نقطة كوري. انظر Curie temperature.

Curie temperature
température de Curie

درجة حرارة كوري. درجة حرارة تُعْلَم الانتقال بين المغنطيسية الحديدية وبين المغنطيسية المسايرة، أو تُعْلَم الانتقال بين طور الاستقطاب الكهربائي العفوي وطور جانب الكهربائية. تسمى أيضاً Curie point.

current
courant

تيار. حركة الشحنات الكهربائية، يكون اتجاه التيار الكهربائي في الاتجاه نفسه لاتجاه حركة الشحنات الموجبة ومعاكساً لاتجاه حركة الشحنات السالبة. في الموصل، يتألف التيار من اندفاع الإلكترونات نحو القطب الموجب للمجال الكهربائي المؤثر على الموصل. وحدته الأمبير.

current amplification
amplification de courant

تكبير التيار. النسبة بين تيار الخرج وبين تيار الدخل لأي وسيلة مثل: صمام إلكتروني، ترانزستور، مضخم مغنطيسي... الخ. يُعبّر عادة عن هذه النسبة بالادسييل بضرب لوغاريتم الأساس 10 للنسبة السابقة في 20.

current amplifier
amplificateur de courant

مُضخّم التيار. مضخم يعطي تياراً كهربائياً أعلى من التيار الكهربائي الداخل إليه.

current balance
équilibre du courant

اتزان التيار. جهاز يُحدّد قيمة التيار الكهربائي عن طريق قياس القوى الناتجة عن مرور التيار الكهربائي في موصلين متجاورين.

current circuit
circuit de courant

دائرة التيار. الدائرة الموجودة في جهاز

قياس ويمر من خلالها التيار المُقيس أو تيار يتناسب معه. تسمى أيضاً main circuit و series circuit.

current density
densité de courant

كثافة التيار. نسبة قيمة التيار المار في موصل إلى مساحة مقطع هذا الموصل ويعبّر عنها عادة بالأمبير لكل بوصة (إنش) مربعة أو لكل سنتيمتر مربع.

current drain
drainage du courant

سحب التيار، صَرْف التيار. عملية سحب التيار من مصدر الفلّطية إلى الحمل.

current efficiency
rendement électrochimique

مَرْدُود التيار. في العمليات الكهركيميائية، النسبة بين كتلة المادة المتأثرة كيميائياً أو إلكتروليتيّاً (كهريلاً) إلى كتلة المادة المتوقّعة من الحسابات النظرية.

current element
élément de courant

عنصر التيار. جزء قصير من الموصل الذي يحمل التيار الكهربائي، يُستخدم في حساب المجال المغنطيسي الناشئ عن مرور تيار في موصل بأي شكل، حيث يُقسم الموصل إلى عناصر للتيار ثم يحسب المجال المغنطيسي لكل عنصر على حدة، تُجمع تلك المجالات المغنطيسية للحصول على المجال المغنطيسي الكلي.

current generator
générateur de courant

مُولّد التيار. وسيلة لتوليد التيار الكهربائي، تحتوي على دائرة كهربائية ذات طرفين. لا يعتمد التيار المار في طرفي الدائرة على قيمة الفلّطة بينهما.

current limiter**limiteur de courant**

مُحَدِّد التَّيَّار. وسيلة تحدّد من سريان التيار في حالة زيادة مقداره عن قيمة محدّدة سابقاً، بغض النظر عن التغيّرات التي تحدث في القلّطية.

current limiting reactor**bobine de protection**

مُفاعِل مُحدّد للتَّيَّار. انظر series reactor.

current-mode logic**logique à couplage de courant**

مَنْطِق النِّسَق التَّيَّاري. وسيلة تحتوي على دائرة متكاملة. ترتّب فيها الترانزستورات بطريقة خاصة تسمح بإزالة الاستثثار بالتَّيَّار.

current node**nœud de courant**

عَقْدَة التيار. النقطة التي تساوي قيمة التيار عندها صفراً. توجد في أي من خط نقل، أو هوائي، أو أي دوائر أخرى تحتوي على موجات مستقرة.

current noise**bruit du courant**

ضَوَضَاء التيار. ضوضاء كهربائية ناتجة عن مصدر غير محدّد. يمكن ملاحظتها عند تأثير تيار مستمر على مقاومات معيّنة بشرط أن تتناسب هذه الضوضاء مع مربّع التَّيَّار.

current regulator**régulateur de courant**

مُنظَّم التَّيَّار. وسيلة تتصل بمصدر للقلّطية، تعطي دائماً قيمة ثابتة للتيار محدّدة سابقاً، على الرغم من التغيّرات الطفيفة في الحمل المتصل بمصدر القلّطية.

current relay**relais de courant**

مُرَحِّل التيار. مُرَحِّل يمكن تشغيله بكفاية أعلى من كفاية تشغيله عند قلّطية معيّنة وذلك عند تردد معيّن.

current transformer**transformateur d'intensité**

مُحوِّل تيّار. محوّل يتصل ملفه الابتدائي على التوالي مع دائرة يمر بها تيار يراد قياسه أو التحكم فيه. يتم قياس التيار عبر الملف الثانوي.

cutoff voltage**tension de coupure**

قلّطية القطع. انظر critical voltage.

cutout**coupe- circuit, interrupteur**

قَاطِع. وسيلة لقطع الدائرة ذات القدرة المنخفضة، يُعتبر المِصْهر هو القاطع المنصهر. يُستخدم المصطلح السابق أيضاً في الوسيلة المغنطيسية مثل الوسيلة المستخدمة في النظام الكهربائي للسيارة، حيث تقوم هذه الوصلة بفتح الدائرة بين المولد والبطارية وغلقها طبقاً لسرعة السيارة.

cut-wound core**noyau**

قَلْب بلف قاطع. قلب مغنطيسي يُستخدم في إنشائه شرائح من الصلب تُرتّب بطريقة مُستمرة، تُلف الشريحة حول مسار مغلق بشكل دائري مناسب أو مستطيل.

cycle**cycle, période**

دَوْرَة. 1 - مجموعة كاملة من القيم المتكررة في ظاهرة دورية. 2 - الصورة الكاملة للتغيّرات التي تحدث في الظاهرة المتكررة أثناء دورة واحدة.

cycles per second (cps)**cycles par seconde**

ذبذبة بالثانية. وحدة للتردد، تساوي عدد الذبذبات التي تتمها الكمية الدورية في الثانية الواحدة.

cyclic rating

cyclic rating
régime cyclique

معدل دوري. شكل لمعدل الكبل، تحسب قيم معدلات التيار لخطوط النقل والتوزيع للتيارات المترددة المستقرة أو للتيارات المستمرة. في الحياة العملية، يؤثر الحمل الأكبر لوقت قصير، وفي هذا الوقت يزداد معدل التيار (القيمة العظمى المسموح بها) وبناء عليه يفضل استخدام المعدل الدوري للتيار.

cyclone furnace
four à cyclone

فرن دوّامي. غلاية تستخدم الفحم المجروش، يمكن التحكم في الرماد الناتج عن طريق تحويله إلى الحالة السائلة ثم يُخمد ويكبس لتحويله إلى مادة صلبة يمكن التخلص منها بسهولة.

cyclotron
cyclotron

سيكلوترون، مُسرّع حلقي. جهاز لتسريع الجسيمات المشحونة والتي بموجبها ترسم حلزونات في مجال مغنطيسي بينما يؤثر على هذه الجسيمات تيار متردد يكون دائماً في الاتجاه الصحيح عند بداية كل نصف دورة من الحلزون ونهايتها.

cyclotron emission
émission cyclotronique

إبتهاع سيكلوتروني. انظر cyclotron radiation.

cyclotron frequency
fréquence gyromagnétique

تردد السيكلوترون. التردد الذي يعترض به إلكترون - يدور في مدار معين - مجالاً مغنطيسياً منتظماً، بشرط أن تكون حركة الإلكترون متعامدة مع اتجاه المجال المغنطيسي.

cyclotron radiation
rayonnement cyclotronique

إشعاع سيكلوتروني. الإشعاع الكهرمغنطيسي المنبعث من الجسيمات المشحونة. تدور هذه الجسيمات في مدار داخل مجال مغنطيسي بسرعة تقارب سرعة الضوء. يسمّى أيضاً cyclotron emission.

cyclotron resonance maser
gyroklystron

مُيزر رنان سيكلوتروني. انظر gyrotron.

cylindrical array
réseau cylindrique

صفيّ أسطواناني. هوائي مسح إلكتروني، يتكوّن من عدة مئات من أعمدة ثنائي القطب الرأسي. ترتّب الهوائيات في قبة رادارية أسطوانية حول دائرة.

cylindrical capacitor
condensateur coaxial

مكثّف أسطواناني. مكثّف يتكوّن من سطحين أسطوانيين متمركزين لهما نفس الارتفاع وقطرين مختلفين، يُملأ الفراغ بينهما عادة بمادة عازلة. يسمّى أيضاً coaxial capacitor.

cylindrical pinch
effet de compression

تضيّق أسطواناني. pinch effect.

cylindrical winding
enroulement cylindrique

لفّ أسطواناني. طريقة لللف في المحوّلات تتكوّن من ملف أو أكثر تلف فوق بعضها البعض وتوضع عادة رقائق عازلة بين الطبقات.

D

damped
atténué, amorti

مُتَضَائِل، مَخَفَد. يطلق هذا المصطلح على النظام القابل للاهتزاز الذي يمكن أن تستنفد فيه بعض الطاقة على هيئة احتكاك، أو لأي سبب آخر يؤدي إلى اتساع الاهتزاز الحر بإطراد. ويستخدم الاصطلاح «مضائل» لكي يشير إلى كل ما يسبب فقد الطاقة واستمرار تناقص الاتساع. ويعرف التضائل الحرج بأنه أقل قيمة للتضائل اللازم لمنع الاهتزاز.

damped waves
ondes amorties

موجات متضائلة. موجات تتضاءل فيها ذروة الدورات المتعاقبة عند المصدر.

damper
amortisseur

مُخَفَد، مُضَائِل. 1 - مَلَف يتكوّن عادة من قضبان نحاسية مصممة متصلة عند النهايات بحلقات جزئية أو كاملة مدمجة في وجه قطب مكثف متزامنة وذات سرعة منخفضة. الهدف منه كبح التذبذبات للسرعة الزاوية حول السرعة المتزامنة المتوسطة. وتحت ظروف الثبات تدور القضبان مع مجال مغنطيسي ثابت. وإذا ما تعرضت السرعة إلى اضطراب دوري، فإن القضبان تقطع المجال وتتولد فيها قوى دافعة كهربائية. وتسري التيارات لتقاوم تغير السرعة بفعل عزم المحرك الحثي. 2 - جهاز تقليل اهتزازات الخطوط المعلقة.

damper winding
enroulement amortisseur

لفيفة مُضَائِلَة. ليفة قصيرة أو قطعة من

المعدن موضوعة بحيث يستخدم التيار المستحث فيها لتخفيض التغيرات في سرعة الجزء الدوّار من المكثف. تسمّى أيضاً damping winding.

damping
amortissement

تضائل، تَخْمِيد. توالي تنمية قوة مقاومة أو عزم مقاوم للتذبذب الحادث على نظام مُتَدَبِّب.

damping constant
constante d'amortissement

ثابت التضائل. اللوغاريتم الطبيعي للنسبة بين مقدارين متباعدين بمقدار وحدة الزمن في موجة تيار متردد متضائل وفقاً لعلاقة أسية.

damping winding
enroulement d'amortisseur

لفيفة مُضَائِلَة. انظر damper winding.

damp-proof
impermeable

صامد للرطوبة. عندما يطلق هذا المصطلح على جهاز فإنه يعني أن الأجزاء المكهربة فيه تكون مغطاة بغلاف واقٍ بحيث يمنع تخلل الرطوبة فيها.

dancing
balancement

تراقص. مصطلح يطلق على الموصلات المعلقة عندما تتذبذب نتيجة تأثير جوي ديناميكي لتراكم الثلوج أو أثقالها.

Daniell cell
pile Daniell

خلية دانيال. خلية إلكترونية بطر استخدامها، تتكون في أبسط صورها من إلكترودين أحدهما من الزنك والآخر من النحاس مغمورين في إناء به حمض كبريتيك مخفف وبداخله وعاء مثقب يحتوي على كبريتات النحاس لإزالة الاستقطاب الناتج.

daraf
daraf

داراف. وحدة المرانة، والمرانة عكس السعة. والداراف مقلوب الفاراد.

dark current
courant d'obscurité

تيار مُظلم. انظر electrode dark current.

dark space
espace sombre

فراغ مظلم. منطقة في وهج ناتج عن تفريغ كهربائي. يكون الضوء في تلك المنطقة ضعيفاً جداً أو يكاد يكون منعدماً.

dark spot
point sombre

بقعة مُظلمة. بقعة تتكون في صمام مُستقبل تلفزيوني. تُنتج عن تشوه في الإشارة التي تتولد داخل صمام كاميرا تلفزيونية أثناء عملية إعادة المسح التلفزيوني. يتكون تشوه الإشارة أثناء عملية إعادة توزيع الإلكترونات الثانوية على الصورة الموجودة في صمام الكاميرا.

dash-pot
tube amortisseur

وعاء قُبح، جهاز يستخدم امتلاك الموائع لمنع الحركة المفاجئة أو التذبذبية لجزء متحركة.

data link
liaison de données

وصلة البيانات، المعدات المستخدمة في الإرسال والاستقبال الأوتوماتي للمعلومات

data processing
traitement de données

معالجة البيانات، معلوماتيات. ترتيب البيانات وتنفيذ مختلف العمليات الحسابية (الجمع، والطرح،... الخ) على هذه البيانات في حاسوب.

data set
ensemble de données

مجموعة بيانات. مُعدة تحتوي على كل من المُضَمَّن وجهاز إزالة التضمين وتوجد عند بداية خط التليفون ونهايته. تُستخدم في تغيير المعلومات الرقمية الثنائية إلى إشارات سمعية ويمكن نقلها من خلال الخط التليفوني، والعكس صحيح.

data transmission line
voie de transmission de données

خط نقل البيانات. نظام يتكون من موصلات، يستخدم في نقل المعلومات من مكان إلى مكان آخر أو لنقل المعلومات من جزء في نظام معين إلى جزء آخر في النظام نفسه. تكون الموصلات المستخدمة عادة ثنائية مثل كبل متحد المحاور أو سلكين.

dc amplifier
amplificateur courant continu

مُضَخَّم تيار مستمر. مُضَخَّم صمامي لتكبير إشارات التيار المستمر أو إشارات التيار المتردد (المُتناوب) ذات النبضة المنخفضة.

dc bridge
pont à courant continu

جسر التيار المستمر. دائرة على شكل جسر تستخدم تياراً مستمراً لقياس متغيرات الدائرة. وعن أمثلة جسر التيار المستمر جسر ويتستون، وجسر كيرج-فهمسلي، وجسر كلفن المتناوب، وفي القياسات الكهربائية، ترسب المقومات في الواجهة النوع على هيئة

مضلع رباعي يوصل أحد قطري المضلع الرباعي بمصدر لتغذية التيار المستمر بينما يوصل طرفا القطر الآخر للمضلع بجهاز قياس (غلطانومتر). وتعُدّل قيم عناصر الدائرة المستخدمة في الأذرع المختلفة للحصول على حالة التوازن فتكون قراءة الغلطانومتر صفراً.

dc injection braking freinage par injection continue

فرملة بحقن التيار المستمر. طريقة لإيقاف محرك كهربائي بفصله عن المصدر وتغذية ملفات الجزء الثابت بتيار مستمر. ينتج عنها تكوين مجال مغنطيسي ثابت يقطع الجزء المتحرك فيولد به تيار ينتج عنه عزمًا مضاداً يسبب الإيقاف (الفرملة).

dc motor moteur à courant continu

محرك تيار مستمر. مكنة تنتج قدرة ميكانيكية عند تغذيتها بتيار مستمر. ويوجد ثلاثة أنواع رئيسية: المحرك الملفوف على التوالي، والمحرك الملفوف على التوازي، والمحرك الملفوف المركّب.

dc resistance résistance en continu

مقاومة التيار المستمر. خاصية المادة التي تجعلها تقاوم مرور التيار المستمر بها مما يؤدي إلى تبدد الطاقة الكهربائية على شكل حرارة، وهي تساوي فرق الجهد بين الطرفين مقسومة على التيار المار بها. والوحدة العملية للمقاومة هي الأوم. ويستخدم مصطلح «مقاومة التيار المستمر» لتمييزه عن مقاومة التيار المتردد أو المقاومة الفعالة.

dc-to-ac inverter inverseur continu-alternatif

عاكس تيار مستمر إلى تيار متردد. وسيلة لتحويل التيار المستمر إلى تيار متردد، يمكن

أن تكون كهربي ميكانيكية كما هو الحال في الهزاز أو في المحوّل الدوّار العكسي المتزامن، أو تكون إلكترونية كما هو مئبع في دائرة محوّل دوّار عكسي تيراتروني.

dc-to-dc converter convertisseur continu-continu

مغيّر تيار مستمر - مستمر. دائرة إلكترونية تُغيّر قلطية تيار مستمر إلى قلطية تيار مستمر ولكن بقيمة مختلفة. تتكوّن من محوّل دوّار عكسي يتبعه محوّل رفع أو خفض ثم مُقوّم.

dc transformer transformateur de courant continu

محوّل للتيار المستمر. مصطلح يُستخدم لوصف مضخّ مغنطيسي. يستخدم المضخّ المغنطيسي عادة لإنتاج تيار خرج يتناسب مع تيار الدخل الذي يكون دائماً تياراً مستمراً.

dc voltage transformer transformateur de tension continue

محوّل قلطية للتيار المستمر. جهاز يشبه محوّل التيار للتيار المستمر، ولكنه يحتوي على مقاوم في الدائرة الابتدائية للمضخّ المغنطيسي. وتيار الخرج يعتمد على قيمة الجهد المباشر الداخل.

D display affichage D

عرض D. في الرادار، عرض يماثل العرض C ولكن تمتد فيه الصور التي تظهر على شاشة الرادار رأسياً لتغطي مسافة تقريبية أكبر من المسافة الموجودة في العرض C.

dead sans tension

غير مكهرب. لفظ يطلق على موصل أو دائرة عندما تكون غير مكهربة.

dead band
zone morte

نطاق هامد. قسم عنصر مقياس الجهد الذي يقصّر بتفريعة. وعندما تعترض المساحة wiper هذه المنطقة لا يحدث أي تغيير في قيمة خرج مقياس الجهد.

dead beat
apériodique

لا ارتجاجي. يطلق هذا الاصطلاح على أجهزة القياس أو الآليات التي يكون فيها تخميد بحيث تتلاشى الحركة التذبذبية لأجزائها المتحركة بسرعة.

dead beat mechanism
mécanisme apériodique

آلية لا ارتجاجية. نوع من الحركة لمكنة تنعدم فيها الحركة التذبذبية لأجزائها المتحركة بسرعة كبيرة نتيجة لوجود التخميد اللازم داخل المكنة.

dead earth
terre parfaite

أرضي مباشر. اتصال (مصادفة أو عمدًا) بين موصل والأرض عن طريق مسار ذي مقاومة منخفضة نسبياً.

dead-end tower
pylône à bout mort

برج طرفي. انظر terminal tower.

dead-front panel
panneau isolé

لوحة توزيع معزولة. لوحة توزيع تكون فيها كل الأجزاء الموصلة للمفاتيح، والمصهرات... الخ، مثبتة خلف الواجهة المعزولة.

deadman's handle
manette de sécurité

مقبض / دؤاسة استجابة. في آلية التمديد

الكهربائي، يوجد تلاصق لمقبض المُتحكم أو لصمام الفرملة، الذي يُمسك عادة بيد السائق أو يُضغط بالقدم. وإذا حُفّف ضغط اليد أو القدم، فإن الجهاز يتصرف لقطع التيار ويطبق الفرامل.

dead spot
point mort, zone de silence

بقعة هامدة. 1 - في الاتصالات، موقع جغرافي إذا تم منه إرسال أي نوع من الإشارات الراديوية، أو التلفزيونية، أو الرادارية فإن استقبال تلك الإشارات في أي مكان آخر يكون إما ضعيفاً جداً أو معدوماً تماماً. 2 - في الدوائر الإلكترونية، جزء من مدى الموالفة الموجود في مُستقبل راديوي. عند ضبط الموالفة في هذا الجزء يكون صوت محطات الإرسال ضعيفاً جداً. ينتج هذا العيب عن التصميم غير الدقيق لدائرة الموالفة.

Debye effect
effet de Debye

تأثير دباي. عند سريان موجات كهرومغناطيسية داخل عازل، فإن الامتصاص الانتقائي لهذه الموجات يسمّى «تأثير دباي». يتم الامتصاص الانتقائي لتلك الموجات عن طريق ثنائيات الأقطاب الجزيئية الموجودة داخل العازل.

decade box
boîte à décades

صندوق عَشري. مجموعة من المقاومات، أو الملفات، أو المكثفات، موجودة داخل صندوق. تُكوّن المجموعة عدة مجموعات مختلفة المدى والعلاقة بينها هي: كل مجموعة تساوي المجموعة التي تسبقها مضروبة في 10.

decade bridge
pont à décades

جسر عَشري. جهاز إلكتروني يستخدم في

قياس القيم المجهولة للمقاومات أو المكثفات ثم مقارنة هذه القيم بقيم معلومة ومرتبة مرحلياً. تساوي قيمة كل مرحلة قيمة المرحلة السابقة مضروبة في 10.

decay constant

constante de désintégration

ثابت الاضمحلال. مقياس لمعدل انهيار نواة مشعة. وهو يعرف أيضاً بثابت التحلل.

decibel

décibel

دسيبل. عشر البل وهو يساوي عشر مرات اللوغاريتم المشترك لنسبة قدرتين، وهو طريقة للتعبير عن التزايد أو النقص في مستوى الإشارة في دوائر الاتصال.

decimal prefix

préfixe décimal

بادئة عشرية. كود عالمي متفق عليه يوضح الدرجة العشرية لمقدار من وحدة في أي نظام متري.

decision element

circuit logique

عنصر القرار. دائرة تؤدي وظيفة عملية منطقية مثل AND أو OR أو NOT أو NOR.

declared efficiency

rendement garanti

الكفاية المعلن عنها. الكفاية التي يحددها الصانع تحت ظروف تشغيل معينة.

decode

déchiffrer, décodeur

حل الشفرة. عملية تحويل الخصائص الشفرية لرسالة معينة إلى صورة يمكن فهمها.

decoder

décrypteur, décodeur

جهاز حل الشفرة، جهاز حل الكود. 1 - في

الاتصالات، وسيلة يمكن بواسطتها إزالة شفرة رسالة معينة. 2 - في الإلكترونيات مصفوفة تحتوي على عناصر منطقية، تختار قناة واحدة أو أكثر حيث يتوقف هذا الاختيار على نوع الإشارات الداخلة.

decoder circuit

circuit décodeur

دائرة حل الكود. في الإلكترونيات، دائرة تستجيب لإشارة مشفرة معينة بينما ترفض الإشارات الأخرى.

decommutator

décommutateur

مزيل التبديل. قطاع يوجد في نظام القياس من بعد، يستخلص البيانات المناظرة من سلسلة متوالية للعينات. تمثل هذه العينات عدداً مضاعفاً لمصادر المعلومات التي تنتقل من خلال اتصال فردي ذي تردد راديوي.

decomposition voltage

tension de dissociation

قُلتية التحلل. لأي إلكتروليت (كهمل)، هو أقل جهد بين قطبين مغمورين فيه، ويُنتج تحللاً كهربائياً مستمراً.

decoupling

découplage

فك التقارن. منع انتقال الطاقة أو منع التغذية المرئدة للطاقة من دائرة كهربائية إلى دائرة أخرى.

decoupling filter

filtre de découplage

مُرشّح فك التقارن. واحد من مجموعة مرشّحات إمرار الترددات المنخفضة يوضع بين كل مرحلة من مراحل التضخيم المتعدد وبين مصدر الطاقة المشترك لمرحل التضخيم.

decoupling network

réseau de découplage

شبكة فك التقارن. دائرة كهربائية تتكوّن من

مقاومات، وملفات، ومكثفات. تتصل بأطراف مصدر القدرة أو تتصل بأطراف دوائر أخرى بهدف منع التقارن غير المرغوب فيه بين المراحل المختلفة.

decrement
décroissement

نقصان، تناقص. قياس للتناقص في سعة التذبذب لنظام ما. والنظام المتذبذب بحرية يحدث له تناقص تدريجي أقل أو أكبر من سعة التذبذب حيث تبذل فواقد النظام الطاقة المختزنة المسؤولة عن التذبذب. ويعرف أيضاً بمعدل التناقص معبراً عنه بالنسبة بين ساعات التارجحات المتتالية، والتذبذب يُفترض أن يتناقص أسياً.

de-emphasis
affaiblissement, atténuation

إضعاف. عملية مقابلة للتعزيز التفضيلي الغرض منها إزالة أثره.

deep-bar winding
enroulement en barres

ملفّ القضيب العميق. ملف، في الجزء الدوّار لمحرك حثي، مصمم ليزيد فواقد التيارات الدوامية الناتجة، ومن ثم المقاومة الفعلية. والفواقد الإضافية تتناسب تقريباً مع الأس الرابع لعمق الموصل، والزيادة الملحوظة في عزم الابتداء يُحصل عليها بدون تأثير كبير على الانزلاق والكفاءة في الأحمال العادية. ومعامل القدرة عند الحمل الأقصى يكون عموماً منخفضاً بسبب المعاوقة الإضافية لفتحات الجزء الدوّار التي يُعزى إليها توليد التيارات الدوامية.

definite time delay
retard fixe

تأخر زمني محدد. انظر definite time lag.

definite time lag
retard fixe

مؤخر زمني ثابت. أداة تخلف زمني تعمل على تأخير تشغيل جهاز لفترة زمنية محدّدة يمكن ضبطها، ولكنها لا تتوقف على مقدار التيار الزائد. يسمى أيضاً definite time delay.

definite time lag overcurrent release
déclencheur de courant maximal à retard

مُعتق تيار زائد بتخلف زمني محدّد. أداة تعمل على تأخير عتق قاطع دائرة لفترة زمنية محدّدة يمكن ضبطها ولكنها لا تتوقف على مقدار التيار الزائد.

definition
définition

وُضوح. 1 - في الاتصالات، هو أمانة جهاز استقبال تلفزيون أو جهاز استقبال في نظام إرسال الصور من بعد في تكوين الصورة. 2 - في الإلكترونيات، هو الدقة التي يتم بها طبع التفاصيل الدقيقة باستخدام دائرة طبع مقارنة إلى الرسم الأصلي.

deflection
déviation

انحراف. عملية الإزاحة التي تحدث للمسار الخطي لحزمة الإلكترونات عند التأثير عليها بمجال كهروستاتي أو مجال كهرومغناطيسي.

deflection circuit
circuit de déviation

دائرة انحراف. دائرة كهربائية، وظيفتها الأساسية ضبط انحراف حزمة الإلكترونات داخل أنبوب أشعة الكاثود.

deflection electrode
plaque de déviation

قطب انحراف، إلكتروود انحراف. قطب كهربائي مُستغل الفلطيّة المؤثرة عليه في

إنتاج مجال كهربائي. يُستخدم المجال الكهربائي في إحداث انحراف لحزمة الإلكترونات. يسمّى أيضاً deflection plate.

deflection plate
plaque de déviation

لوح انحراف. انظر deflection electrode.

deflection polarity
polarité de déviation

قطبية الانحراف. العلاقة بين اتجاه إزاحة حزمة الإلكترونات في أنبوب أشعة الكاثود وبين قطبية الإشارة المؤثرة.

deflection voltage
tension de déviation

جهد الانحراف. الجهد المسلط على اثنين من إلكترويدات الانحراف لإنتاج مجال كهربائي بينهما.

deflection yoke
bobine de déviation

مِقْرَن الانحراف. مغنطيس كهربائي أو أكثر، يوضع حول رقبة صمام حزمة الإلكترونات لإنتاج مجال مغنطيسي. يُستخدم المجال المغنطيسي الناتج لإحداث الانحراف اللازم في مسار حزمة إلكترونات واحدة أو أكثر يسمى أيضاً scanning yoke.

degas
dégazement

إزالة الغاز. عملية إزالة وطرده الغازات المتجمعة في الأجزاء الداخلية في صمام إلكتروني أو أي جهاز مشابه. تتم بالتسخين أثناء عملية تفريغ الصمام.

degeneration
contre-réaction

تردّد. الفقد أو الكسب في مضخم من خلال عملية التغذية المرتدة السالبة غير المتعمدة.

delay circuit
circuit à retard

دائرة تأخير. انظر time delay circuit.

delay distortion
distorsion non-linéaire

تشويه تأخري. تشويه ناتج عن عدم ثبات معدّل تغيّر إزاحة الطور مع التردد داخل نطاق التردد المطلوب نقله.

delay equalizer
correcteur de phase

مُصَحِّح التأخير. دائرة تصحيح تستخدم لتثبيت أي من تعويق الطور وتعويق الغلاف لدائرة أخرى أو نظام. يتم هذا التثبيت في نطاق معيّن من الترددات.

delay multivibrator
multivibrateur à retard

رَجْرَاج تأخري. مذبذب متعدّد التوافقيات ذو استقرار أحادي. عندما تُؤثر نبضة على دخله، يعطي نبضة أخرى على خرجه بعد زمن معيّن مُحدّد سابقاً.

delay unit
unité à retard

وحدة تعويق. وحدة موجودة في نظام الرادار، يمكن تعويق النبضات بداخلها بزمن محدد سابقاً.

delayed automatic gain control
commande automatique de gain à seuil

ضابط الكسب الأوتوماتي المؤخّر. نظام ضبط كسب أوتوماتي لا يعمل إلا إذا زادت الإشارة المكبّرة عن مقدار محدّد سابقاً. يمكن استخدامه في تكبير الإشارات الضعيفة.

يسمّى أيضاً delayed automatic volume control و biased automatic gain control.

delayed automatic volume control
antifading retardé

ضابط حجم أوتوماتي مؤخر. انظر
delayed automatic gain control.

delta connection
montage en triangle

توصيل دلتاوي، توصيل مثلثي. طريقة توصيل في أي نظام متردد ثلاثي الطور حيث تتصل ثلاثة موصلات أو لفائف أو مكثفات ومن ثم يمكن تمثيلها تخطيطياً بمثلث، وهي حالة خاصة من توصيلية الشبكة mesh. وفي النظام المتردد السداسي الأطوار فإنه إذا تم التوصيل بحيث يمكن تمثيله تخطيطياً بمثلثين فإن طريقة التوصيل تُعرف بالتوصيلية المثلثة المزدوجة. وهي بصورة عامة طريقة التوصيل على شكل مثلث. وفي النظام المتردد ثلاثي الطور توصيل بداية ونهاية كل طور معاً وتكون الأطراف الثلاثية للنظام هي الأطراف الخارجة أو الداخلة على رؤوس المثلث.

delta network
réseau triangle

شبكة مثلثة. تتكوّن الشبكة من ثلاث معاوقات توصيل على هيئة مثلث وتكوّن مداخل هذه الشبكة ومخارجها من رؤوس المثلث.

demand limiter
limiteur de courant

مُحدّد الطلب. وسيلة تمنع سريان التيار، في حالة زيادة مقداره عن قيمة محدّدة سابقاً، بغض النظر عن التغيّرات التي تحدث في القلّبية.

demodulation
démodulation

كشّف، إزالة التضمين. انظر detection.

demultiplexer
démultiplexeur

مزيل التعاقب. وسيلة تستخدم في فصل

إشارتين أو أكثر. يتم تركيب هذه الإشارات ببعضها البعض باستخدام التقابل المتناغم حيث يتم إرسالها في قناة فردية.

density
densité

كثافة. كتلة وحدة الحجم، وحدتها كيلوغرام بالمتر المكعب في نظام الوحدات كيلوغرام - متر - ثانية.

density modulation
modulation de densité

تضمين كثافي. تضمين حزمة إلكترونات عن طريق تغيير كثافة الإلكترونات الموجودة داخل حزمة الإلكترونات مع الزمن.

depletion layer
zone d'appauvrissement

طبقة الاستنفاد. طبقة مزدوجة كهربائية تتكوّن عند سطح التلامس بين معدن وشبه موصل، لها وظائف مختلفة. تُوجد بسبب عدم كفاية كثافة الشحنة الحاملة المتنقلة لمعادلة كثافة الشحنة الثابتة لكل من المانع والمتقبل لشبه الموصل. تسمّى أيضاً barrier layer و blocking layer و space charge layer.

depletion-mode field-effect transistor
transistor à effet de champ à appauvrissement

ترانزستور المجال المفعول
الاستنفادي. انظر junction field-effect transistor.

depletion region
région d'appauvrissement

منطقة استنفاد. جزء من قناة شبه موصل يتكوّن من مادة أكسيد معدني. يكون شبه الموصل ذا تأثير مجالي، ويلاحظ أن في هذا النوع من شبه الموصلات لا توجد حوامل للشحنات.

depolarization
dépolarisation

إزالة الاستقطاب. وسيلة تستخدم في إزالة أو في منع الاستقطاب في المادة. تتم إما باستخدام مزيل الاستقطاب داخل الخلية الكهربائية أو باستخدام الاستقطاب الناشئ من المجال الكهربائي للشحنات المنتجة بالحث على سطح عازل عند التأثير عليه بمجال خارجي.

derived units
unités dérivées

وحدات مشتقة. وحدات غير أساسية، بل مشتقة من غيرها.

DeSauty's bridge
pont de DeSauty

جسر دي ساوتي. جسر تيار متغير للمقارنة بين المكثفات. إذا كان C_1 مكثف غير معلوم القيمة و C_2 مكثف قياسي، يكون في حالة الاتزان:

$$\frac{C_1}{C_2} = \frac{R_4}{R_3}$$

والجسر البسيط السابق غير كافٍ في أغلب الحالات العملية.

detection
détection

كشف. عملية استخلاص موجه التضمين من الموجة الحاملة المضمنة. يسمى أيضاً إزالة التضمين demodulation.

detector in receivers
détecteur dans les récepteurs

كاشف في أجهزة الاستقبال. 1 - أداة تؤدي عملية الكشف. 2 - مزج في جهاز استقبال فوق هتروديني. يشار إليه بالكاشف الأول ولو أنه لا يستخدم في عملية الكشف المعروفة.

deviation distortion
distorsion de déviation

تشويه انحرافي. تشويه ناتج في جهاز

استقبال تضمين التردد من عدم كفاية أي من عرض النطاق أو التخلص من تضمين الذروة أو استقامة مميّز التردد.

dial jacks
jack à cadran

مقاييس قرصية. مجموعة من المقاييس لثلاث منظم الخرج لدائرة مقبس المخابرات الخارجية وتأخذ شكل الجسر. والغرض من المجموعة هو الحصول على التوصيل اللازم بين أسلاك القرص والمخابرات الخارجية.

dial key
bouton de numérotation

مفتاح قرصي. مفتاح خاص لدائرة المشترك، يستخدم لتوصيل القرص مع الخط.

dial-telephone system
système de numérotation à cadran

نظام التليفون بالقرص. أحد أنظمة التليفونات، يتم بداخله التوصيل التليفوني بين المشتركين باستخدام أجهزة إلكترونية وأخرى ميكانيكية. يمكن التحكم في هذه الأجهزة بالتشغيل اليدوي للقرص.

dial tone
signal de ligne

نغمة القرص. نغمة تُستخدم في نظام التليفون ذي القرص. تُوضح أن المعدة جاهزة لتشغيل القرص وإدارة الرقم المطلوب.

diamagnetic
diamagnétique

مغناطيسي مغاير. خاصية مغناطيسية توجد على وجه الخصوص في المواد ذات المغناطيسية المتزاوية. أمثلة على هذه المواد: القلويات، والمواد القلوية الأرضية، والغازات النبيلة. وتكون نفاذية هذه المواد أقل من نفاذية الفراغ.

diamagnetic susceptibility
susceptibilité diamagnétique

طواعية مغنطيسية مغايرة. المتأثرية
المغنطيسية للمواد ذات المغنطيسية المتزاوية.
تساوي دائماً قيمة سالبة في حدود
 10^{-5} - سم³/مول.

diamond antenna
antenne en losange

هوائي معين. انظر rhombic antenna.

dielectric absorption
absorption diélectrique

امتصاص العازل. انظر dielectric loss.

dielectric amplifier
amplificateur diélectrique

مضخم عازلي. مضخم يوجد في دائرته
الكهربائية مكثفا كهروحديداً تتغير موساعته
بتغير القلطة المسطرة عليه، ومن ثم يمكن
الحصول على تكبير للإشارة.

dielectric constant
constante diélectrique, permittivité
relative

ثابت العازل الكهربائي. انظر relative
permittivity.

dielectric current
courant de fuite

تيار العازل. عند وضع مادة عازلة في مجال
كهربائي مُتغير، فإن التيار المار في سطح
المادة العازلة يسمى بالتيار العازل.

dielectric hysteresis
hystérésis diélectrique

تخلفية عازلية. انظر ferroelectric
hysteresis.

dielectric loss
perte diélectrique

فقد العازل. عند تعريض عازل إلى مجال

كهربائي مُتغير فإن الطاقة الكهربائية التي
تتحول داخل العازل إلى طاقة حرارية تعرف
بفقد العازل. يسمى أيضاً dielectric
absorption.

dielectric polarization
polarisation diélectrique

استقطاب العازل. التغير الناتج في الحالة
الفيزيائية لمادة عازلة تحت تأثير قطبية
المجال الكهربائي بحيث يصبح كل جزيء
صغير ذا قطبين.

dielectric strength
rigidité diélectrique

شدة العزل الكهربائي. خاصية المادة
العازلة التي تمكّنها من تحمل الإجهاد
الكهربائي، أو هي الإجهاد الكهربائي الذي
تستطيع أن تتحمله المادة بكفاءة ودون
انهيار، أي فقدان، لخاصية العزل الكهربائي،
ويعبر عنها عادة بالكيلو فولت لكل ملليمتر تحت
ظروف محددة. تسمى أيضاً disruptive
strength.

dielectric stress
effort diélectrique

إجهاد العزل. الإجهاد الناتج في المادة
العازلة عند تعرضها لمجال كهربائي.

dielectric susceptibility
susceptibilité diélectrique

متأثرية العازل، طواعية العازل. انظر
electric susceptibility.

dielectric test
essai d'isolement

اختبار العازل. اختبار يتم فيه تعريض
العازل لقلطية أعلى من القلطية المقننة لفترة
زمنية معينة. الهدف من هذا الاختبار تحديد
احتياطي الأمان ضد الانهيار الذي يمكن أن
يتعرض له العازل أثناء التشغيل.

dielectric waveguide
guide diélectrique

دليل مُوجي عازل. دليل مُوجي يحتوي على أسطوانة من مادة عازلة محاطة بالهواء.

dielectric wedge
coin diélectrique

إسفين عازل. قطعة من مادة عازلة على شكل إسفين، تُرْكَب في دليل موجي لمواءمة معاوقته مع معاوقة دليل موجي آخر.

differential amplifier
amplificateur différentiel

مُضَخَّم تفاضلي، مُضَخَّم فَرْقِي. مُضَخَّم بدخلين وخرج واحد، تتناسب قيمة قُطْبية الخرج مع الفرق بين القُطْبيتين المؤثرتين على دخله.

differential booster
survolteur différentiel

مُعَزِّز تفاضلي، مُعَزِّز فَرْقِي. جهاز بملف مرْكَب، فيه يمكن توصيل ملفات المجال بطريقة اللف الفَرْقِي لخفض الجهد.

differential capacitance
capacitance différentielle

مواَسعة تفاضلية. تُعْرَف المواَسعة التفاضلية بأنها تفاضل خصائص الشحنة بالنسبة إلى القُطْبية وذلك عند نقطة معيَّنة على منحنى خصائص الشحنة. ومن أمثلة خصائص الشحنة: خاصية الشحنة المتناوبة، وخاصية الشحنة المتوسطة.

differential capacitor
condensateur différentiel

مُكْتَفَّف تفاضلي. مُكْتَفَّف ذو قطاعين متغيَّرين، يتكوَّن من عضو دوَّار واحد وعضوين ساكنين. تُرتب هذه الأعضاء بطريقة خاصة بحيث إذا زادت المواَسعة في أحد القطاعين نُقِصَت المواَسعة في القطاع الآخر.

differential comparator
comparateur différentiel

مُقَارِن تفاضلي، مُقَارِن فَرْقِي. مُقَارِن يحتوي على مرحلتين على الأقل، كل منهما عبارة عن مُضَخَّم تفاضلي عالي الكسب. تتبعهما مرحلة إزاحة المنسوب ثم مرحلة مُضَادَّة. يُستخدم المُقَارِن لتحويل الدخْل التفاضلي (الفَرْقِي) إلى خرج فَرْدِي. يُستخدم في تطبيقات المنطق الرقمية.

differential compound motor
moteur compound différentiel

مُحَرِّك مُرْكَب تفاضلي. مُحَرِّك تيار مستمر، يمكن التحكم في سرعته بحيث تكون ثابتة تقريباً، أو يمكن زيادتها مع زيادة الحمل. يسمَّى أيضاً counter-compound wound motor.

differential delay
temps de propagation différentiel

تأخُّر تفاضلي، تأخُّر فَرْقِي. الفرق بين القيمة الكبرى والقيمة الصغرى للترددات داخل نطاق ما.

differential discriminator
discriminateur différentiel

مُمَيِّز تفاضلي. مُمَيِّز يُمرر فقط النبضات ذات المقادير المحصورة بين قيمتين محدَّدتين سابقاً، بشرط أن لا يكون الصفر أحد هاتين القيمتين.

differential frequency circuit
circuit de fréquence différentielle

دائرة تَرَدَّد تفاضلي. دائرة بخرج واحد ودخلين. عند التأثير عليها عند دخلها بترددين مختلفين ومستمرين فإنها تعطي تردداً مستمراً عند خرجها يساوي الفرق بين الترددات الداخلين.

differential gain control
atténuateur sélectif

ضَبْطُ تفاضلي للكسب. وسيلة تستخدم في

تغيير كسب مُستقبل راديو طبقاً للتغير المتوقع في منسوب الإشارة، كما تُستخدم لتقليل الفرق التفاضلي بين الإشارات عند خرج المُستقبل.

differential galvanometer
galvanomètre différentiel

غلفانومتر تفاضلي. غلفانومتر يحتوي على إبرة مغناطيسية لها حرية الحركة في المجال المغناطيسي. ينتج هذا المجال عن مرور تيار كهربائي في ملفين منفصلين ومتشابهين بشرط أن يكون اتجاه التيار في أحد الملفين عكس اتجاهه في الملف الآخر وبناء عليه لا تتحرك الإبرة المغناطيسية إذا تساوى التياران.

differential input
entrée différentielle

دُخْل تفاضلي. دائرة دخل لمضخم ذات دخلين وخرج واحد. تُرفض الإشارة إذا تساوت قُطبية الدخلين، بينما تكبُر الدائرة الإشارة إذا كان هناك اختلاف في قُطبية الدخلين. يعتمد تكبير الإشارة على الفرق في قُطبية الدخلين.

differential-mode signal
signal à mode différentiel

إشارة بنسق تفاضلي. إشارة تُؤثر بين الطرفين غير المتصلين بالأرض (الطرفين الجيبين) في نظام ثلاثي الأطراف متوازن.

differential modulation
modulation différentielle

تَضْمين تفاضلي. تضمين يتم فيه اختيار الشروط ذات الدلالة لأي جزء من الإشارة أثناء عملية التضمين بناء على اختيار الجزء نفسه.

differential phase
phase différentielle

طُور تفاضلي، طُور فرقي. في نظام نقل الفيديو، تُرْكَب إشارة موجة جيبية ذات تردد

مرتفع على إشارة موجة جيبية أخرى ذات تردد منخفض. يُعرَف الطُور التفاضلي في هذه الحالة بأنه الفرق في طُور إشارة الخرج ذات التردد المرتفع عند منسوبين معلومين للإشارة الأخرى (ذات التردد المنخفض).

differential relay
relais différentiel

مُرْخَل تفاضلي. مُرْخَل يحتوي على ملفين، يتم تشغيل المُرْخَل عندما تصل قيمة الفرق بين التيارين المارين في الملفين إلى قيمة محددة سابقاً.

differential synchro
synchro différentiel

مُزَامِن تفاضلي، مُزَامِن فَرْقِي. مُستقبل تزامني يَطْرَح إشارة كهربائية من إشارة كهربائية أخرى ويعطي الفرق بينهما بمثابة زاوية ميكانيكية.

differential transducer
transducteur différentiel

مُحوّل طاقة تفاضلي، مِحوال فَرْقِي. مِحوّل طاقة يتأثّر دخله بمصدرين منفصلين في الوقت نفسه حيث يعطي خرجاً يتناسب مع الفرق بين المصدرين.

differential voltmeter
voltmètre différentiel

مقياس قُطبية تفاضلي. جهاز يقيس فقط فرق القُطبية بين قُطبية معلومة وأخرى مجهولة.

differential windings
enroulements différentiels

لِفائف تفاضلية. إصطلاح يطلق على ملفين يستثاران بواسطة تيار مستمر وموضوعين بحيث يتضاد تأثيرهما المغناطيسي الكهربائي.

differentiating circuit
circuit différentiateur

دائرة تفاضلية. دائرة كهربائية يتناسب

خرجها مع معدل تغير القلطية الداخلة إليها.
يسمى أيضاً: شبكة تفاضلية differentiating
network.

differentiating network
circuit différentiateur

شبكة تفاضلية. انظر differentiating
circuit.

differentiator
dérivateur

مُفاضِل. وسيلة تتناسب دالة خرجها مع
تفاضل دالة الدخل بالنسبة إلى متغير واحد أو
أكثر.

diffraction zone
zone de diffraction

منطقة الحيود. جزء من مسار انتشار
الموجات الصوتية، يقع خارج مسار خط النظر
لهذه الموجات.

diffused-alloy transistor
transistor à champ interne

ترانزستور بسبيكة منتشرة. ترانزستور،
تعرض فيه رقاقة شبه الموصل إلى انتشار
غازي لإنتاج منطقة قاعدة غير منتظمة داخل
الترانزستور. يتم معالجة السبيكة بنفس
طريقة الانتشار الغازي السابقة حيث يتم
توصيلها بالترانزستور. يمكن أن تحتوي
السبيكة على منطقة أصيلة لتعطي ترانزستوراً
من النوع pnp. يسمى أيضاً drift transistor.

diffused-base transistor
transistor à base diffusée

ترانزستور بقاعدة منتشرة. ترانزستور
توجد قاعدته في منطقة غير منتظمة ويتم
الحصول عليها بتعريض هذه المنطقة إلى
انتشار غازي. يتم تشكيل توصيلة مُجمّع -
قاعدة دخل الترانزستور عن طريق تعريض
التوصيلة أيضاً إلى انتشار غازي، بينما يتم

تشكيل توصيلة باعث - قاعدة باستخدام
التوصيل السبيكي المؤلف.

diffused-junction rectifier
redresseur à jonction diffusée

مُقوّم بتوصيل منتشر. ثنائي يتكوّن من
شبه موصل. يتم الحصول بداخله على
توصيلة من النوع pn باستخدام خاصية
الانتشار.

diffusion capacitance
capacité de diffusion

مواسعة انتشارية. معدّل تغير الشحنة
الكهربائية المخزّنة بالنسبة إلى تلك الموجودة
عبر توصيلة شبه الموصل.

diffusion theory
théorie de diffusion

نظرية الانتشار. نظرية تتعلق بأشياء
الموصلات، تهتم بدراسة التغير في تركيز
الحامل، وحركة الحامل تحت تأثير الانتشار،
بالإضافة إلى تحديد الانسياب داخل شبه
الموصل. يحدث الانسياب داخل شبه الموصل
نتيجة التنقلية وتأثير المجال الكهربائي.

diffusion transistor
transistor diffusé

ترانزستور الانتشار. ترانزستور يتم فيه
سريان التيار الكهربائي كنتيجة لانتشار
الحوامل (المانح والمُتقبل). مثال على ذلك:
الترانزستور الوصلي.

digicom
digicom

اتصالات رقمية. نظام اتصالات سلكي،
يُرسل إشارات الكلام على هيئة سلسلة من
النبضات المناظرة. ويرسل أيضاً المعلومات
الرقمية مباشرة من الحواسيب، والرادارات،
وأجهزة النسخ من بعد وأجهزة القياس من
بعد.

digital comparator
comparateur numérique

مُقَارِن رقمي. دائرة مُقَارِن يتم تشغيلها عند إشارات دخل ذات مناسيب معيَّنة ومنفصلة. يسمَّى أيضاً مُقَارِن منفصل discrete comparator.

digital converter
convertisseur numérique

مُغَيِّر رقمي. وسيلة تُغَيِّر الفلْطية إلى صورة رقمية. من أمثلة تلك الوسيلة المُغَيِّر من قياسي إلى رقمي، والمضْمَن النبضي الكودي.

digital counter
compteur numérique

عَدَّاد رقمي. 1 - وسيلة تحتوي على شروط متتالية عند خرجها حيث يناظر كل شرط مرحلة معينة. تستجيب الوسيلة عند أي مرحلة إذا تم التأثير عليها بشرط تناظر الخرج التالي لهذه المرحلة. 2 - عَدَّاد كامل يعتمد تشغيله على النبضات الرقمية.

digital filter
filtre numérique

مُرَشِّح رقمي. مرشِّح كهربائي يستجيب فقط لدخل محدد. عادة ما يكون الدخل على شكل نبضات.

digital multiplier
multiplicateur numérique

مِضْرِبَة رقمية. مضربة تقبل عددين في صورة رقمية وتعطي حاصل ضربهما في صورة رقمية أيضاً. يتم الضرب بتكرار عملية الجمع. وتكون عملية الضرب أبسط إذا كان العددان في صورة ثنائية حيث يمكن تمثيلهما رقمياً بصفر وواحد.

digital phase shifter
déphaseur numérique

مُرْخِز ح طَوْر رقمي. وسيلة تستخدم نبضة

تحكم لإحداث زحزحة في طَوْر الإشارة. من المعلوم أن زحزحة الطَوْر تحتاج إلى نبضة تحكم بقطبية متضادة.

digital plotter
traceur de courbes numérique

مِرْسَمَة رقمية. مُسَجِّل يتم تغذيته ببيانات رقمية ويعطي رسماً قطاعياً أو رسماً تخطيطياً أو رسماً بيانياً.

digital recording
enregistrement numérique

تسجيل رقمي. تسجيل مغنطيسي يدوّن المعلومات على صورة رقمية. تتم عملية التدوين باستخدام قيمتين مختلفتين لفيضين متبقين.

digital television
télévision numérique

تلفزيون رقمي. تلفزيون تقلّل فيه الصورة الزائدة أو تحذف وذلك بإرسال البيانات المطلوبة واللازمة لتمييز الحركة في الصورة. يمكن تمثيل الحركة في الصورة بالتغيّرات في مساحة اللون الأبيض المستمر أو في مساحة اللون الأسود المستمر.

digital-to-analog converter
convertisseur numérique-analogique

مُغَيِّر رقمي إلى قياسي. مُغَيِّر يحوّل الإشارات الرقمية الداخلة إليه إلى إشارات تناظرية مناسبة.

digital transducer
convertisseur numérique

مُحوّل طاقة رقمي. محوّل طاقة يقيس الكميات الطبيعية، ويرسل المعلومات على صورة إشارات رقمية شفرية مُفضلاً ذلك على إرسال المعلومات على صورة تغيّرات مستمرة للتيارات والفلطية.

digit pulse
impulsion d'information

نَبْضَةُ الرِّقْم. نبضة كهربائية تَحْتُ قُوَى
تمغنط في عدد من القلوب المغنطيسية
الموجودة في خزن الحاسوب. تناظر القلوب
المغنطيسية عدداً من الكلمات المختلفة
والموجودة في مكان رقمي معين في ذاكرة
الحاسوب.

diode characteristic
caractéristique de diode

مميّز الثنائي. خصائص الإلكتروود المؤلفة
لصمام إلكتروني عندما تتصل كل الإلكتروودات
الأخرى مع بعضها البعض ما عدا المهبط.

diode clamp
circuit de verrouillage à diode

قامط بثنائي. انظر diode clamping circuit.

diode clamping circuit
circuit de verrouillage à diode

دائرة قَطْب بصمام ثنائي. دائرة قَطْب
تحتوي على ثنائي (دايود). يعطي الثنائي
مقاومة صغيرة جداً كلما زادت القلطة أو
هبطت عن قيمة ثابتة معينة وذلك في بعض
نقط الدائرة. تسمى أيضاً diode clamp.

diode clipping circuit
écrêteur à diode

دائرة اقتضاب بثنائي. دائرة اقتضاب،
يستخدم فيها ثنائي كمفتاح توصيل ليؤدي
عملية الاقتضاب.

diode demodulator
démodulateur à diode

مُزِيل تضمين بثنائي. مُزِيل تضمين يحتوي
على ثنائي (دايود) واحد أو أكثر. يكون
الثنائي عادة من النوع البلوري أو من نوع
الصمام الإلكتروني. يعطي الثنائي خرجاً
مُقوماً متناسب قيمته الوسطى مع قيمة

التضمين الأصلي. يسمى أيضاً diode
detector.

diode detector
détecteur à diode

كاشف بثنائي. انظر diode demodulator.

diode drop
tension directe de diode

هبوط الثنائي. انظر diode forward
voltage.

diode forward voltage
tension directe de diode

قلطية الثنائي الأمامية. القلطية الموجودة
عبر ثنائي يتكوّن من شبه موصل يحمل تياراً
كهربائياً في اتجاهه الأمامي. تُعتبر القلطية
ثابتة تقريباً على مدى التيار المار في شبه
الموصل. تسمى أيضاً diode drop، و diode
voltage و forward voltage drop.

diode function generator
générateur de fonctions à diode

مُولّد دوال بثنائي. مُولّد دوال يعتمد تشغيله
على خصائص التحويل لدوائر مقاومة. تحتوي
دوائر المقاومة على ثنائيات انحيازية وظيفتها
الأساسية التقريب باستخدام وسيلة القطع
الخطية.

diode gate
porte à diodes

بَوَابة بثنائي: بَوَابة من نوع AND، تستخدم
مجموعة من الثنائيات كعناصر توصيل.

diode limiter
limiteur à diode

محدّد بثنائي. دائرة كهربائية تحدّد ذروة
إشارة مُعَيّنة. تحتوي على ثنائي (دايود) واحد
ويتحوّل بدوره إلى مُوصِّل عندما تزيد قيمة
ذروة الإشارة عن قيمة محددة سابقاً.

diode modulator
modulateur à diode

مُضَمِّنٌ بثنائي. مُضَمِّنٌ يحتوي على ثنائي واحد أو أكثر، يتولَّى الثنائي تركيب إشارة التضمين مع الإشارة الحاملة. يُستخدم أساساً في الإشارات ذات المنسوب المنخفض وذلك بسبب ضعف كفاية هذا النوع من التضمين.

diode transistor logic
logique à diode et transistor

دائرة منطقية بترانزستور وثنائي. دائرة كهربائية تحتوي على ثنائيات ومقاومات وترانزستورات، بغية تقديم وظائف منطقية خاصة.

diode voltage
tension de diode

قلطية الثنائي. انظر diode forward voltage.

diplexer
diplexeur

مرسل ثنائي. نظام تقارني يسمح بتشغيل مُرسِلين مختلفين في الوقت نفسه أو يسمح بتشغيلهما منفصلين من الهوائي نفسه.

dipole antenna
antenne dipolaire

هوائي ثنائي القطب. هوائي ذو طول يساوي تقريباً نصف طول الموجة. يوجد شق في مركزه الكهربائي لتوصيله مع خط الإرسال. تحدث الاستجابة العظمى لنمط موجهية خط الإرسال في اتجاه عمودي على الهوائي. يسمى أيضاً double antenna.

dipole moment
moment dipolaire

عزم ثنائي القطب. انظر magnetic dipole moment.

dipole relaxation
relaxation dipolaire

استرخاء ثنائي القطب. عند تغيّر المجال

الكهربائي المؤثر على مادة ثنائي القطب، فإن الفترة الزمنية اللازمة لكي يصل استقطاب التوجيه إلى حالة التوازن تُعرف باسترخاء ثنائي القطب.

direct-coupled amplifier
amplificateur à couplage direct

مُضَخَّم مباشر التقارن. مُضَخَّم تيار مستمر، يستخدم في دائرته إما مُقاوم أو توصيل مباشر وذلك بهدف الحصول على تقارن بين مراحل المُضَخَّم المتتالية. يمكن استخدام المقاوم أو التوصيل المباشر لتكبير أي تغير بسيط في التيار المستمر.

direct-coupled transistor logic
circuit logique à couplage direct

دائرة منطقية ترانزستورية مباشرة التقارن. دائرة مُتكاملة تحتوي على مقاومات وترانزستورات. تُوصل الترانزستورات مع بعضها البعض بطريقة التقارن التوصيلي المباشر. يُستخدم تردد يصل حتى ميغاهرتز واحد في هذه الدائرة. مختصرة DCTL.

direct-coupling
couplage direct

تقارن مباشر. يقصد بالتقارن المباشر لدائرتين كهربائيتين منفصلتين نقل الطاقة الكهربائية من إحدى الدائرتين إلى الدائرة الأخرى عن طريق مجال مغنطيسي مشترك أو عن طريق معاوقة مشتركة.

direct current
courant continu

تيار مستمر. تيار كهربائي يمر في اتجاه واحد فقط يكون خالياً تماماً من التناوب، وله قيمة ثابتة مع الزمن. مختصره dc.

direct-current balancer
dynamo compensateur

محرك موازن، موازن تيار مستمر. مجموعة

محرك ومولد بتيار مستمر، تستخدم لموازنة (مساواة) الجهود في دوائر التيار المستمر المتعددة الأسلاك.

direct-current component
composante continue

مركبة التيار المستمر. 1 - في التليفزيون، القيمة المتوسطة للإشارة، تمثل هذه القيمة متوسط الإضاءة للصورة المنقولة. 2 - في الرادار، المنسوب الذي يُرفع إليه كل من النبضات المُرسلة والمستقبلة.

direct-current dump
vidage en courant continu

إفراغ التيار المستمر. إزالة كل الطاقة الكهربائية الناتجة عن التيار المستمر في نظام الحاسوب، أو أحد مكوناته. تتم عملية الإزالة بقصد، أو عن طريق الخطأ، أو تحت شروط خاصة علمياً بأن هذه العملية تؤدي إلى فقد في المعلومات المخزنة.

direct-current generator
générateur à courant continu

مولد التيار المستمر. مولد لتحويل الطاقة الميكانيكية إلى طاقة كهربائية ذات تيار مستمر، أي أن قيمة التيار ثابتة مع الزمن، ويبنى عمل المولد على قوانين الحث الكهرومغناطيسي.

direct-current motor
moteur à courant continu

محرك التيار المستمر. محرك لتحويل الطاقة الكهربائية ذات التيار المستمر إلى طاقة ميكانيكية. ويبنى عمل المحرك على قوانين الحث الكهرومغناطيسي.

direct-current restorer
régénérateur de composante continue

مُعيد التيار المستمر. دائرة قمت، تُستخدم عادة لتثبيت مستوى مرجعي للتيار المستمر

في إشارة بدون تعديل جوهري في شكل الموجة ذاتها.

direct-current transducer
transducteur à courant continu

محول طاقة بتيار مستمر. محول طاقة إذا أمّد بتيار مستمر عند دخله فإنه يعطي تياراً مستمراً عند خروجه. تتغير قيمة تيار الخرج طبقاً للعوامل المأخوذة في الاعتبار.

direct-current vacuum-tube voltameter
voltampèremètre électronique à courant continu

مقياس قُلت أمبير بصمام مفرغ للتيار المستمر. مقياس قُلت أمبيري مزوّد بصمام لتقويم الجهد المتردد وتحويله إلى جهد مستمر بغية قياسه.

direct distance dialing
interurbain automatique

التقاط خط بعيد مباشر. خدمة تليفونية تسمح لمستخدم التليفون بالتقاط خط مُشترك خارجي (خارج نطاق المساحة المحلية) باستخدام خط توجيهه قياسي.

direct grid bias
polarisation directe de grille

إنحياز شبكة مباشر. انظر grid bias.

direct inward dialing
sélection directe à l'arrivée

التقاط خط داخلي مباشر. مقدرة التقاط خطوط تليفونات فردية وممتدة في مساحة كبيرة، بدون الدخول من خلال لوحة التوصيلات المركزية.

directional
directionnel

اتجاهي. عندما يطلق هذا المصطلح على

قاطع أو مُرخل أو جهاز أوتوماتي فإنه يعني أن التشغيل يعتمد على اتجاه سريان التيار أو القدرة.

directional antenna
antenne directionnelle

هوائي اتجاهي. هوائي يُرسل أو يُستقبل الموجات الراديوية بكفاءة عالية في اتجاهات معينة مقارنة بالاتجاهات الأخرى.

directional coupler
coupleur directif

قارن اتجاهي. وسيلة تقارن تحدث فقط في نظام النقل الثانوي. يتم التقارن بموجة تنتقل في اتجاه معين في نظام النقل الابتدائي بينما تهمل تماماً الموجة التي تنتقل في الاتجاه المضاد. يسمى أيضاً directive feed.

directional filter
filtre d'aiguillage directionnel

مرشّح اتجاهي. في نظام الموجة الحاملة، مرشّح إمرار نطاق من الترددات المنخفضة، أو نطاق من الترددات العالية، أو نطاق معين من الترددات. تستخدم النطق السابقة في نقل الموجة الحاملة في اتجاهات متضادة.

directional gain
indice de directivité

كسب اتجاهي. انظر directivity index.

directional microphone
microphone directionnel

ميكروفون اتجاهي. ميكروفون تتغير استجابته الترددية بوضوح طبقاً لاتجاه الموجات الصوتية الساقطة عليه.

directional pattern
diagramme directionnel de rayonnement

نمط اتجاهي. انظر radiation pattern.

directional response pattern
diagramme directionnel de rayonnement

نمط استجابة اتجاهي. انظر directivity pattern.

direction rectifier
redresseur de direction

مقوم اتجاهي. مقوم يُعطي قُلطية تيار مستمر، يتغير مقدارها وقطبيتها طبقاً لتغير قيمة قُلطية الخطأ وقطبيته النسبية في مزمان تيار متردد. يتزامن التيار المتردد مع قُلطية الخطأ.

directive feed
coupleur directif

تغذية موجّهة. انظر directional coupler.

directivity
directivité

الموجّهية. 1 - في الالكترونيات، مقدرة دائرة منطقية على ضمان عدم تأثر إشارة الدخل بإشارة الخرج. 2 - في المجالات الكهرمغناطيسية، مقدار الكسب الاتجاهي لهوائي في اتجاه يمثل اتجاه القيمة العظمى لاتجاه إرساله أو استقباله.

directivity factor
facteur de directivité

عامل الموجّهية. النسبة بين شدة الموجات المنبعثة من محوّل طاقة عند نقطة بعيدة على محوره الرئيسي وبين شدة الموجات الصوتية المنبعثة من مصدر صوتي كروي عند نفس النقطة ويتمركز مع محوّل الطاقة. يلاحظ أن عامل الموجّهية دالة في التردد.

directivity index
indice de directivité

دليل الموجّهية. عامل الموجّهية معبّراً عنه بالدسيبل. يساوي 10 لوغاريتم للأساس 10 لقيمة عامل الموجّهية. يسمى أيضاً directional gain.

directivity pattern

diagramme directionnel de rayonnement

نَمَط المَوْجَهِيَّة. رسم تخطيطي يصف استجابة محوّل طاقة كدالة في الاتجاه. في حالة السّماعَة، يحدّد نمط المَوْجَهِيَّة شِدَّة الموجات الصوتية الصادرة منها كدالة في الاتجاه، بينما في حالة الميكروفون فإن نمط المَوْجَهِيَّة يحدّد شِدَّة الموجات الصوتية الساقطة عليها كدالة في الاتجاه. يقاس نمط المَوْجَهِيَّة عند تردّد معيّن وفي مستوى محدّد. يسمّى أيضاً beam pattern، و directional response pattern.

direct recording

enregistrement direct

تسجيل مباشر. نوع من أنواع التسجيلات، يتم فيه الحصول على المعلومات مباشرة من الإشارات المُسجَّلة بدون إجراء أي عمليات لاحقة أخرى.

direct resistance-coupled amplifier

amplificateur à couplage résistif direct

مُضخَّم مباشر التّقارن بمقاومة. مضخَّم يتكوّن من أكثر من مرحلة. يتصل لوح أي مرحلة بشبكة ضبط المرحلة التالية إما مباشرة أو من خلال مقاوم، على أن يكون مقاوم حمل اللوح مُشترَكاً بين المرحلتين. يُستخدم المضخَّم لتكبير التغيّرات الطفيفة في التيار المستمر.

direct route

circuits directs

سكّة مباشرة. في الاتصالات السلكية، مجموعة كبول الاتصالات الخارجية التي تستخدم في توصيل مركّزين للدوائر التليفونية بغض النظر عن موقعهما الجغرافي. يتبع ذلك تمتع كل من المركّزين بخدمات الاتصالات الخارجية.

direct switching starter

démarreur direct

بَادِيء تشغيل مباشر. بادِيء تشغيل مصمّم لبدء حركة المحرّك بدون استخدام أي وسيلة لتقليل التيار مثل المحوّل الذاتي أو المقاومة.

direct-trip

à déclenchement direct

مُبَاشَر العَتَق. عندما يطلق هذا المصطلح على قاطع أو بادِيء تشغيل أو جهاز مشابه فإنه يعني أن آلية العتق تعمل بالتيار المارّ بالدائرة الموصل بها العاتق دون الاستعانة بمصدر كهربائي إضافي.

direct view-storage tube

tube de visualisation à mémoire

صمام خَزْن عارض. أنبوب أشعة الكاثود، يتم بداخله استعمال الابتعاث الثانوي للالكترونات الموجودة في شبكة الخزن لإعطاء عرض ناصع شديد لفترات زمنية طويلة. يسمّى أيضاً display storage tube.

discharge

décharger

أَفْرَغَ. تخلّص موصل أو جهاز سبق شحنه كلياً أو جزئياً من شحنة كهربائية.

discharge-tube

tube à décharge

أنبوبة تفريغ. أنبوبة من مادة عازلة مجهزة بأقطاب. عندما تفرغ إلى ضغط غازي منخفض بدرجة كافية، تسمح بمرور تفريغ كهربائي إذا كان هناك فرق جهد كافٍ مسلط على الأقطاب.

discharge-tube rectifier

redresseur à décharge

مَقْوَم تفريغ غازي. مقوّم يتكوّن من أنبوبة تفريغ تكون فيه الالكترونات مرتبة بحيث تسمح بمرور التيار في اتجاه واحد فقط.

discone antenna
antenne tubulaire

هوائي مخروطي قُرْصِي. هوائي يتكوّن من مخروطين، تمتد زاوية رأس أحد المخروطين بزاوية مقدارها 180 درجة ليتحوّل المخروط إلى شكل القرص. يتصل بمركز هذا القرص الموصل المركزي لخط النقل ذي الموصلين المتحدي المحور، بينما تتصل طرف نهاية حجاب (درع) خط النقل مع قمة رأس المخروط الآخر.

disconnect
coupure, débranchement

فصل. عملية فتح الدائرة بإزالة الأسلاك أو التوصيلات، أو عملية فتح الدائرة باستخدام مفتاح لمنع مرور التيار الكهربائي.

discontinuity
discontinuité

انقطاع. في المجالات الكهرومغناطيسية هو التغير المفاجيء الذي يحدث في شكل دليل الموجة.

discontinuous amplifier
amplificateur discontinu

مُضخّم غير مستمر. مضخّم تمر بداخله إشارة موجة الدخل على أنواع خاصة من القاعدة المتوسطة لإعادة شكل موجة الدخل إلى شكل معيّن.

discord
discordance

نُشاز. تركيب غير مرغوب فيه للتوافقيات الصوتية، يتم سماعه عند عزف عدة نغمات موسيقية في الوقت نفسه.

discrete comparator
comparateur numérique

مُقارِن رقمي. انظر digital comparator.

discrete sound system
système sonore discret

نظام صوتي متفرّق. نظام صوتي رباعي.

يتم تغذية قنواته الأربع بأربعة دخول متفرقة أثناء عملية التسجيل أو أثناء عملية استعادة الصوت. يسمّى في بعض الأحيان 4-4-4.

discrete-word intelligibility
articulation des logatomes

مفهومية (جلاء) الكلمات المتفرقة. اختبار تحدد فيه النسبة المئوية لعدد الكلمات الصحيحة والتي يمكن للمستمع أن يعيد كتابتها مرة أخرى عند استماعه لفقرة تتكون عادة من كلمات متفرقة. يعطي الاختبار علاقة لتقارن الكلمات المستخدمة في الفقرة.

dish
antenne parabolique, réflecteur parabolique

طبق. انظر parabolic reflector.

disk armature
armature en disque

خُرُوكَة قرصية. عضو إنتاج داخل مُحَرِّك، تأخذ الملفات الموجودة به شكل القرص، أو يصنع عضو الإنتاج ذاته من معدن خاص على شكل قرص.

disk memory
mémoire à disques

ذاكرة قُرْصية. انظر disk storage.

disk recording
enregistrement sur disque

تسجيل قرصي. العمليات المناسبة للحفر داخل وسط التسجيل، بمقتضاها يمكن التحويل المتبادل للإشارات الصوتية والإشارات الكهربائية داخل مُسجِّل الفونوغراف.

disk storage
mémoire à disques

خَزْن قرصي. وسيلة خزن خارجية للحاسوب، تحتوي على قرص واحد فقط أو

أكثر من قرص. توضع الأقراص على محور مشترك عند مسافات معينة. للوصول إلى تلك الأقراص لقراءة المعلومات الموجودة عليها أو لتسجيل معلومات جديدة أخرى، توضع رؤوس مغناطيسية خاصة على أذرع تستطيع الوصول إلى مكان الأقراص. يسمّى أيضاً disk memory و magnetic disk storage.

disk winding
enroulement en disque

لَفْ قُرْصِي. طريقة للـف تستخدم في مَحَوَّلَات الجهد العالي المتوسطة والكبيرة الحجم. 1 - اللَف وحيد القرص: لفيفة تتكوّن من عدد من الملفات أو قطاعاتها بحيث يلف كل منها على حدة على شكل قرص أو (كعكة) وتوصل هذه القطاعات فيما بينها بتوصيل أطرافها بعضها ببعض. 2 - اللَف ثنائي القرص: لفيفة تتكوّن من عدد من الملفات أو قطاعاتها كل منها يتكوّن من قرصين أو (كعكتين) ملفوفتين جنباً إلى جنب وتلف إحداها عكس اتجاه لف الأخرى بحيث تكون بداية ونهاية الملف (المكوّن من قرصين) على السطح الخارجي. 3 - لف قرصي متواصل: طريقة للـف تتكوّن من عدد من قطاعات كل منها على شكل ملف وحيد القرص أو ثنائي القرص إلا أن الملف يكون متواصلاً بدون لحامات بين الملفات أو القطاعات بمعنى أن اللفيفة تتكوّن من طول من السلك من أوّله إلى نهايته.

displacement current
courant de déplacement

تيار الإزاحة. معدل التغيّر لمتجه الإزاحة الكهربائي. يجب أن تضاف قيمة هذا التيار إلى شدة التيار الكهربائي حتى يمكن تطبيق قانون أوم في حالة المجالات المتغيرة مع الزمن. الوحدات المستخدمة هي متر - كيلوغرام - ثانية.

display
affichage, visualisation

عارض، عَرْض. 1 - تمثيل مرئي للمعلومات،

يمكن أن يظهر على صورة أرقام، أو كلمات، أو رسومات على شاشة نظام رادار، أو نظام ملاحى أو حاسوب. تتصل الشاشة عادة بأنبوب أشعة الكاثود. 2 - وسيلة تسقط عليها المعلومات لإظهارها. يسمّى أيضاً display device. 3 - صورة المعلومات.

display device
affichage, visualisation

عارض، أداة عرض. انظر display.

display primary
primaire au récepteur

لون عَرْض أولي. لون من الألوان الأولية يوجد في مُسْتَقْبِل التلفزيون. عندما يخلط مع الألوان الأخرى بنسب مضبوطة يعطي الألوان المطلوبة.

display storage tube
tube de visualisation à mémoire

صِمَام خَزْن عارض. انظر direct-view storage tube.

display tube
tube d'affichage

صِمَام العرض. أنبوب أشعة الكاثود، يعطي إظهاراً يمكن رؤيته بالعين البشرية.

disruptive discharge
décharge disruptive

تفريغ تصدّعي. إنهيار مادة عازلة تحت تأثير جهد كهربائي يصحبه مرور تيار كهربائي عالٍ.

disruptive strength
rigidité diélectrique

شدة التمزيق. انظر dielectric strength.

disruptive voltage
tension disruptive

جهد الانهيار. أدنى جهد لازم لإحداث تفريغ متلف في عازل أو مادة عازلة.

dissonance
dissonance

تَنَافَر، نَشَاز. تركيب مكروه للتوافقيات الصوتية، يتم سماعه عند عزف عدة نغمات موسيقية في الوقت نفسه.

distortion
distorsion, déformation

تشويه. تغيّر غير مرغوب فيه في شكل الموجة.

distributed amplifier
amplificateur de ligne de transmission

مُضَخِّم مُوزَّع. مضخم ذو نطاق عريض من الترددات، يتم بداخله توزيع مجموعة من الصمامات على خط تعويق صناعي. يتكوّن خط التعويق من ملفات خاصة توضع في مداخل ومخارج المواسعات الموجودة في الصمامات.

distributed capacitance
capacité répartie

مواسعة مُوزَّعة. مواسعة توجد بين أسلاك كل من ملف عادي أو ملف خانق، أو توجد بين الموصلات، أو بين الدوائر الكهربائية. تُسمّى مواسعة مُوزَّعة لتمييزها عن المواسعة العادية الخاصة بالمكنّف.

distributed inductance
inductance répartie

مُحَاثَّة مُوزَّعة. محاثة توجد على الطول الداخلي لملف، تُسمّى بالمحاثة المُوزَّعة لتمييزها عن المحاثة الخاصة بالملف.

distributed network
réseau réparti

شبكة مُوزَّعة. شبكة اتصالات يوجد بها توجيه متناوب بين العقد المختلفة في الشبكة.

distributing board
tableau de distribution

لوحة توزيع. انظر distribution board.

distribution-board
tableau de distribution

لوحة توزيع. مجموعة من قضبان التوزيع الصغيرة قد تزوّد بوصلات فاصلة أو مفاتيح أو مصهرات أو ما شابه للتوصيل والتحكّم والوقاية لعدد من الدوائر الفرعية التي تغدّى من دائرة رئيسية. تسمّى أيضاً distribution box و distributing-board.

distribution box
boîte de dérivation

صندوق توزيع. انظر distribution-board.

distribution cable
câble de distribution

كَبْل توزيع. كبل يمتد من كبل التغذية الرئيسي إلى منطقة معيّنة لتقديم الخدمة اللازمة لهذه المنطقة.

distribution center
centre de départ

مركز توزيع. في نظام قدرة التيار المتردد (التيار المتناوب)، المكان الذي توضع عنده معدات الضبط ومعدات التوجيه.

distribution pillar
colonne de distribution

عمود توزيع. عمود يحتوي على مفاتيح أو وصلات أو مصهرات لتوصيل خطوط التوزيع بعضها ببعض.

distribution substation
poste de distribution

محطة توزيع. محطة لتقليل الفلّطية للطاقة الكهربائية المنقولة خلالها من نظام النقل الكهربائي إلى نظام التوزيع الذي يتكوّن من المغذيات الابتدائية التي تغذي الأحمال السكنية والتجارية والصناعية والزراعية.

distribution switchboard
panneau de distribution

لوحة مفاتيح التوزيع. لوحة توزيع يكون

فيها عادة مفتاح أو أكثر ومصهر أو أكثر لكل دائرة فرعية. وقد تزود اللوحة بمفتاح رئيسي للتيار الداخلي.

disturbance
perturbation, dérangement

تشويش، اضطراب. تداخلات غير مرغوب فيها، أو ضوضاء تؤثر على استقبال الإشارات الراديوية، أو الإشارات التلفزيونية، أو إشارات الفيديو.

divergence
divergence, diffraction

تفرُّق، تباعد. انتشار يحدث في سريان أشعة الكاثود نتيجة لتنافر الشحنات المتشابهة، مثل الإلكترونات.

diverter
résistance de champ

مُفَرِّع. مقاومة توصل على التوازي بلفيفة في مكنة، بغرض تحويل جزء معيّن أو متغيّر من التيار.

dividing network
réseau répartiteur

شبكة تقسيم. شبكة انتقائية تُستخدم لتقسيم خرج مضخم بنطاق تردد راديوي واسع إلى خرجين أو أكثر حيث يختص كل خرج منهما بنطاق معيّن من الترددات.

Dolby system
système Dolby

نظام دُولبي. نظام لتقليل الضوضاء، يتم بداخله تقليل الضوضاء ذات الترددات العالية والهسيس الناشئ في التسجيل المغنطيسي، وذلك عن طريق تزويد المناسب المنخفضة للترددات العالية السمعية بكمية تكبير زائدة ومحدّدة سابقاً أثناء عملية التسجيل. أثناء عملية استعادة الصوت، تتم عملية توهين مناظرة لعملية التكبير، وبناء عليه يمكن

الحصول على منسوب صحيح للإشارات السمعية وفي الوقت نفسه تقل الضوضاء الناتجة عن الشريط.

dope
dopeur

شَائِب. انظر doping agent.

doped junction
jonction dopée

وَصْلَة مَشْوَبَة. توصيلة يمكن الحصول عليها بإضافة شوائب للمادة المنصهرة أثناء عملية تكوين بلورة شبه الموصل.

doping agent
dopeur

شَائِب. وسيلة إضافة عناصر الشوائب إلى المواد شبه الموصلة. تستخدم في تشكيل الثنائيات البلورية وأيضاً في الترانزستورات. يسمّى أيضاً dope.

double antenna
antenne doublet

هوائي مزدوج. انظر dipole antenna.

double-base junction transistor
transistor bipolaire à base double

ترانزستور توصيل مزدوج القاعدة. صمام بترانزستور رباعي، يتكوّن فعلياً من ترانزستور ثلاثي التوصيل ذي توصيلتين على قاعدته، بينما توجد الوصلتان الأخريان على الجانبين المتضادين للمنطقة المركزية للترانزستور. يسمّى أيضاً tetrode junction transistor.

double-break
à rupture double

مزدوج القطع. عندما يطلق هذا المصطلح على مفتاح أو قاطع أو جهاز مشابه فإنه يعني قطع أو وصل الدائرة الكهربائية في نقطتين على التوالي في كل خط منهما.

double bridge

double bridge
pont double

جسر مزدوج. جهاز يتكوّن خصباً من مجموعتين متشابهتين من الملفات المتناسبة. الغرض منه قياس المقاومات ذات القيم الصغيرة. يسمّى أيضاً Kelvin bridge.

double-diffused transistor
transistor à double diffusion

ترانزستور انتشاري مزدوج. ترانزستور يُستخدم فيه الانتشار الغازي لكل من شوائب p، وشوائب n لتشكيل توصيلتين من النوع pn في رقيقة شبه الموصل. يمكن أيضاً أثناء التشكيل تكوين منطقة ذائبة داخل شبه الموصل.

double diode
diode double

دايود (ثنائي) مزدوج. انظر duodiode.

double-doped transistor
transistor à dopage double

ترانزستور ثنائي الإشابة. ترانزستور يمكن تشكيله بالإضافة المتتالية لكل من شوائب p، وشوائب n، إلى المادة المنصهرة وذلك أثناء تكوين البلورة.

double-doped limiter
limiteur à dopage double

مُحدّد ثنائي الإشابة. نوع معيّن من المُحدّدات، يُستخدم لإزالة كل الإشارات الموجبة من اتحاد المجموعة المؤتلفة للنبضات المحتوي على أجزاء موجبة وأخرى سالبة. أو مُحدّد يُستخدم لإزالة كل الإشارات السالبة في الاتحاد السابق.

double-frequency shift keying
manipulation par décalage double de fréquence

إرسال بإزاحة مزدوجة التردد. نظام التلغراف التقابلي المتعدد، يتم بداخله اتحاد

إشارتين تلغرافيتين وإرسالهما أنياً. تتم عملية الإرسال بطريقة إزاحة التردد بين أربعة ترددات راديوية.

double limiter
limiteur à deux étages

مُحدّد مزدوج. دائرة كهربائية تحتوي على صمامي تفريغ متصلين على التوالي. تستخدم لتحسين عملية قص كل من الإشارات الضعيفة والقوية في مُستقبل تضمين التردد.

double modulation
double modulation

تضمين مزدوج. تضمين موجة ذات تردد معين ثم استخدام هذه الموجة المضمنة، لتضمين موجة أخرى ذات تردد آخر.

double-pole
bipolaire, à deux pôles

مزدوج القطب. عندما يطلق هذا المصطلح على مفتاح أو قاطع أو جهاز مشابه فإنه يعني قطع الدائرة الكهربائية أو وصلها في خطين أو دائرتين كهربائيتين، وذلك في آن واحد.

doubler
doubleur

مضاعف. مرحلة في دائرة مُضخّم، يحدث بداخلها موالفة بين تردد رنين دائرة الأنود مع التوافقية الثابتة لتردد إشارة الدخل، ينتج عن ذلك مضاعفة تردد إشارة الخرج يسمى أيضاً voltage doubler و frequency doubler.

double-throw
à deux directions

ثنائي السكة. انظر two-way.

double-track tape recorder
enregistrement bipiste

مُسجّل شريطي مزدوج المسلك. مُسجّل شريطي، يغطي رأس التسجيل الموجود بداخله نصف عرض الشريط فقط وبذلك يمكن

تسجيل مسلكين متوازيين على شريط واحد.
يسمى أيضاً dual-track tape recorder.

double-tuned amplifier
amplificateur à accord double

مضخم مزدوج الموالفة. مضخم يتكوّن من مرحلة واحدة أو أكثر، تستخدم كل مرحلة دوائر موالفة خاصة بها. تحتوي دوائر الموالفة على ترددين رنينيين وذلك للحصول على نطاقات تردد أوسع بكثير مقارنة بنطاقات التردد التي يمكن الحصول عليها باستخدام دائرة موالفة واحدة.

double-tuned circuit
circuit à double accord

دائرة مزدوجة الموالفة. دائرة كهربائية ترن عند ترددين متجاورين، وبناء عليه يكون لمنحنى استجابة الدائرة قيمتين أعظميتين متساويتين تقريباً وبينهما سقوط فجائي في منحنى الاستجابة.

double-tuned detector
détecteur à accord double

كاشف مزدوج الموالفة. مُميّز ذو تضمين ترددي يحتوي فيه محوّل خرج مُحدّد على ملفين ثانويين. يُوالف الملف الأول عند تردد أعلى من تردد السكون، بينما يُوالف الملف الثاني عند تردد أقل من تردد السكون بمقدار مماثل.

dovetail key
clavette à queue d'aronde

خابور غنفاري. خابور أحد أجزاء مقطعه غنفاري الشكل ويستعمل عادة لتثبيت الرقائق في مكانها.

down-lead
descente d'antenne, ligne d'alimentation

سلك واصل. سلك مفرد يُستخدم في توصيل

الهوائي الخارجي الذي يكون عادة من نوع السلك المفرد مع المستقبل أو المرسل.

Dow oscillator
oscillateur de Dow

هَرَّار داو. مذبذب يحتوي على صمام متعدّد الشبكات. داخل الصمام، يؤدي الكاثود مع شبكتين عمل المذبذب. يُستخدم فيض من الإلكترونات في مقارنة حمل دائرة الأنود مع المذبذب السابق.

downward modulation
modulation négative

تضمين خفضي. تضمين لا تتجاوز فيه أية ذروة لحظية ذروة الموجة الحاملة.

drain
consommation, drain

صَرْف التيّار. عملية سحب التيار من مصدر الطاقة إلى الحمل.

dress
dressage

تجهيز. طريقة ترتيب الأسلاك المُوصلة في الدائرة الكهربائية لمنع كل من التقارن والتغذية المرتدة غير المرغوب فيها.

drift transistor
transistor à champ interne

ترانزستور انسيافي. انظر diffused-alloy transistor.

drip proof
abrité

صَامِد لِلتَّنْقِيط، صَامِد لِلْمَوَاد المتساقطة. عندما يطلق هذا المصطلح على مكنة أو محوّل أو جزء من جهاز فإنه يقصد به أن الهيكل مزوّد بفتحات للتهوية إلا أنه مُوقى بحيث يمنع دخول قطرات الماء أو أي مادة أخرى تتساقط عليه.

drive control
commande de déclenchement

مُحَكِّم الحفز. 1 - في مُستقبل التلفزيون،

وسيلة تحكم يتم بمقتضاها ضبط الخرج لمذبذب أفقي. 2 - التحكم في إدارة المحركات.

driven blocking oscillator
oscillateur de blocage piloté

مُذبذب مانع أحادي الاستقرار. مذبذب يحتوي على صمام إلكتروني أو وسيلة فاعلة أخرى. لا يحمل الصمام الإلكتروني أي تيار بالرغم من وجود قلطية مؤثرة على شبكته. يسمى أيضاً monostable blocking oscillator

drive pulse
impulsion de commande

نبضة إساقفة. نبضة كهربائية تَحْدُ قوى تمغنت موجودة في عنصر اختزان ذي قلب مغنطيسي مما يؤدي إلى عكس قطبيتته.

driver
circuit d'attaque, excitateur

مُسَبِّق. 1 - في جهاز إرسال أو استقبال، مرحلة المضخم التي تسبق مباشرة مرحلة الخرج النهائية. 2 - جزء من سماعة ذات يوق، يحوّل الطاقة الكهربائية إلى طاقة صوتية، ويُعد جزء البوق الصغير بالطاقة الصوتية الناتجة.

drive winding
enroulement de commande

ملف إساقفة. ملف من السلك يتحرك مع عنصر في ذاكرة مغنطيسية عن طريقة وسيلة حثية. يسمى أيضاً drive wire

drive wire
fil de commande

سلك إساقفة. انظر drive winding

dropout
interruption, mise au repos

قَطْع. 1 - قَطْع مُرَحَّل هو القيمة العظمى للتيار، أو للقلطية، أو للقُدرة، أو القيمة العظمى لأي كمية مشابهة يَمُرُّ عندها المُرَحَّل ووضعه

الأصلي. في هذا الوضع يُمَدَّ المُرَحَّل بالطاقة من وسيلة معينة. 2 - في الإلكترونيات، النقص في منسوب الإشارة الخارجة أثناء عملية إعادة إنتاج بيانات مسجلة. يكون هذا النقص كافياً لإحداث خطأ متتابعة.

drum controller
combinateur cylindrique, combinateur à tambour

جهاز تحكم أسطواناني. جهاز تحكم تكون فيه أجزاء التلامس المتحركة مرَّجبة على سطح أسطواناني.

drum recorder
enregistreur à tambour

مُسَجِّل أسطواناني. مُسَجِّل للصور (نقل الصورة من بعد)، يوضع لوح التسجيل بداخله على دارة أو على أسطوانة دَوَّارة.

drum starter
démarrreur à cylindre

بادئ تشغيل أسطواناني. بادية تشغيل تكون فيه أجزاء التلامس المتحركة مرَّجبة على سطح أسطواناني.

drum winding
enroulement en tambour

لَف أسطواناني. طريقة للَف ترتَّب فيها الملفات جميعها داخل قلب أسطواناني أو خارجه وتكون موضوعة إما على السطح أو داخل الثقوب.

dry battery
pile sèche

بطارية جافة. بطارية تصنع من مجموعة خلايا كهربائية جافة يتم توصيلها على التوالي، أو على التوازي، أو على التوالي والتوازي للحصول على القيم المطلوبة لكل من القلطية والتيار. توضع الخلايا الكهربائية داخل حاوية واحدة.

dry circuit
circuit sec

دائرة جافة. دائرة مُرَحَّل تكون قيمة القلّطية عند فتح الدائرة صغيرة جداً بينما قيمة التيار عند قفل الدائرة متناهية الصغر، وبناء عليه لا يحدث مطلقاً قوس كهربائي بين أسطح التلامس وبالتالي لا تحدث خشونة في سطوح التلامسات.

dual-channel amplifier
amplificateur à canal double

مُضَخِّم ثنائي القناة. مضخّم ترددات سمعية، يحتوي على مضخمين منفصلين. يختص كل مضخم بقناة واحدة في نظام الصوت المُجَسِّم. يتم تشغيل المضخمين من مصدر قدرة واحد يوجد عادة في هيكل المضخّم.

dual network
circuit réciproque

شبكة ثنائية. شبكة لها نفس عدد أطراف شبكة معينة، وتساوي معاوقة دائرة الفتح لهذه الشبكة قبولية دائرة القصر للشبكة المعينة والعكس صحيح.

dual-trace oscilloscope
oscilloscope double trace

مُرَسِّمَة اهتزازات ثنائية الرسم. مرسمة تذبذبات تُقَارَن شكلين لموجتين مختلفتين على شاشة أنبوب كاثود واحد. تتم المقارنة باستخدام وسيلة خاصة.

dual-track tape recorder
enregistreur magnétique à double piste

مُسَجِّل شريطي ثنائي المسلك. انظر double-track tape recorder.

dummy load
charge fictive

جَمَل زائف. أداة للقدرة تحل محل الحمل وليس لها خواص إشعاعية.

dummy load antenna
antenne fictive

هوائي زائف. أداة إصطناعية لها نفس المعاوقة المميزة للهوائي ونفس المقدرة على نقل القدرة دون إشعاع أو استقبال موجات الراديو.

duodiode
diode double

دايود مزدوج، ثنائي مزدوج. صمام إلكتروني يحتوي على دايودين (زوج من الدايدود) داخل غلاف واحد. إما أن يكون لكل دايود كاثوداً خاصاً به أو يشترك الدايدودين في كاثود واحد ويسمى في هذه الحالة الكاثود المشترك. يسمى أيضاً double diode.

dust-proof
protégé contre la poussière

صامد للأتربة. عندما يطلق هذا المصطلح على جهاز فإنه يعني أن الأجزاء المكهربة فيه تكون مغطاة بغلاف واق بحيث يمنع ترسب الأتربة والألياف عليها.

dynamic braking
freinage rhéostatique

كَبْح دينامي. نظام كهربائي للفرملة يوصل فيه المحرك كمولّد أي يفصل عن المصدر الكهربائي ويوصل بمقاومات تتبدد فيها الطاقة.

dynamic characteristic
caractéristique dynamique

مميّز دينامي. العلاقة بين القيم اللحظية لمتغيرين مثل قلّطية الإلكتروود وتيار الإلكتروود وذلك بشرط أن تبقى جميع القلّطيات المؤثرة على الإلكتروودات الأخرى ثابتة.

dynamic circuit
circuit dynamique

دائرة دينامية. دائرة (MOS) تُسْتَغَل ممانعة

dynamic focusing

(معاوقة) خرجها العالية في تخزين الشحنات مؤقتاً في عُقد معينة في الدائرة وبذلك تزيد سرعة الدائرة.

dynamic focusing
focalisation dynamique

تركيز بُوري دينامي. عملية تغير أوتوماتي تحدث في قُلطية إلكتروود صمام الصورة الملونة للحصول على التركيز البُوري. نتيجة لهذه العملية، تظل بقع شعاع حزمة الإلكترونات في تركيز بُوري دائم أثناء عملية اكتساح الشعاع لسطح الشاشة المستوي.

dynamic impedance
impédance dynamique

معاوقة دينامية. القيمة العظمى لممانعة دائرة تحتوي على محاثّة ومواسعة متصلتين على التوازي. تحدث هذه القيمة عند تردد معين. تسمى أيضاً rejector impedance.

dynamic loudspeaker
haut-parleur électrodynamique

مُجْهَار دينامي. سَخَاة يتصل غشاؤها بالمتحرك بملف يمر من خلاله تيار كهربائي. يوضع الملف في مجال مغنطيسي منتظم. عند مرور تيار كهربائي، تنشأ قوة مغنطيسية تؤدي إلى تحريك الملف وبالتالي تحريك الغشاء. ينشأ عن اهتزاز الغشاء موجات صوتية. يسمى أيضاً dynamic speaker.

dynamic microphone
microphone électrodynamique

ميكروفون دينامي. ميكروفون يتكوّن من غشاء مرّن يتصل بملف. يوضع الملف في مجال مغنطيسي منتظم. عند سقوط الموجات الصوتية على غشاء الميكروفون يهتز، وبالتالي يتحرّك الملف داخل المجال المغنطيسي. تُترجم حركة الملف إلى تيار كهربائي.

dynamic pickup

tête de lecture électrodynamique

لاقط دينامي. لاقط يعطي تياراً كهربائياً عند سقوط موجات صوتية عليه. ينتج التيار الكهربائي عن حركة مُوصِل أو ملف في مجال مغنطيسي ثابت ومنتظم. يسمى أيضاً dynamic reproducer.

dynamic reproducer

tête de lecture électrodynamique

لاقط دينامي. انظر dynamic pickup.

dynamic speaker

haut-parleur électrodynamique

مُجْهَار دينامي. انظر dynamic loudspeaker.

dynamo

dynamo

دينامو، مُوَلَّد. انظر direct-current generator.

dynamometer

dynamomètre

دينامومتر، مقياس قوة. جهاز لقياس عزم الدوران المبذول أو الذي يبذله محرّك أولي أو كهربائي.

dynamotor

convertisseur, dynamoteur

محرّك - موَلَّد. مُكَنَة ذات لفيفتين على عضو الإنتاج، واحدة تعمل بمثابة محرّك والأخرى بمثابة موَلَّد، ولكن بإطار مغنطيسي واحد.

dyne

dyne

داين. وحدة قوة، وهي القوة التي لو أثّرت على كتلة مقدارها غرام واحد لأكسبتها تسارعاً مقداره سنتيمتر في ثانية مربّعة.

E

ear

anse, crochet, orillon

عُرْوَة. في منشآت خطوط النقل العلوية، تركيبة معدنية تلتصق بسلك التلامس لتعليقه أو تثبيته في وضع معيّن. أنواعها المختلفة: عروة الخط المستقيم، وعروة المرساة، وعروة الجدّل... الخ.

earth

terre, mise à la terre

أرض، تأريض. 1 - الجزء المُوصَل من الأرض أو في أي موصل متصل اتصالاً كهربائياً مباشراً معها. 2 - توصيلة - إما مصادفة أو عمداً - بين موصل والأرض. 3 - توصيل أي موصل بالأرض.

earth circuit

circuit de terre

دائرة مؤرّضة. دائرة اتصلت فيها نقطة أو أكثر عمداً بالأرض.

earth current

courant de terre

تيّار أرضي. تيّار عُطّل مارَ بالأرض.

earth detector

indicateur de courant de terre

كاشف التأريض. جهاز لقياس (أو بيان) تيار التسرّب إلى الأرض.

earthed pole

pôle mis à la terre

قطب مُؤرّض. قطب أو خط من دائرة كهربائية موصل بالأرض.

earthed system

système mis à la terre

نظام مؤرّض. نظام توزيع فيه تبقى دائماً قُلْطية نقطة التعادل، أو قُلْطية أحد الموصلات، مساويةً لقُلْطية الأرض.

earth electrode

câble de mise à la terre

إلكترود أرضي. لوح معدني، (أو قضيب معدني، أو شريحة معدنية)، يُطمر داخل الأرض للحصول على التلامس اللازم مع الكتلة الرئيسية للأرض. يستخدم عادة في وسائل الحماية للنظم الكهربائية.

earth fault

mise à la terre accidentelle

عُطّل أرضي. توصيل غير مقصود بين الموصل الحي والأرض، أو ممر بمقاومة منخفضة بينهما.

earth-fault protection

protection contre les mises à la terre

حماية ضد العطل الأرضي. نظام حماية، إذا حدث بداخله مرور تيار تسرّب أرضي نتيجة لعيوب في العازل، فإن الدائرة المعطلة تُفَعّل أوتوماتياً باستخدام مصهر أو باستخدام قاطع للدائرة.

earthing

mise à la terre, mise à la masse

تأريض. توصيل جزء من النظام أو المُعِدَّة بالأرض، الغرض من التأريض: أ - تأكيد أمان النظام عن طريق الحد من قُلْطية الأجزاء الحية بالنسبة إلى الأرض، ب - ضمان حياة النظام أثناء فترة تشغيله وذلك عن طريق إبعاد

القلبية الخطرة عن كل من بعض أجزاء المعدات الكهربائية، والأجزاء المعدنية غير الحية في بعض النظم الكهربائية.

earthing reactor
réactance de mise à la terre

مفاعل التاريض. مفاعل يوصل الأرض بالنقطة المتوسطة أو نقطة التعادل في أي نظام تيار متردد بقصد الحد من قيمة تيار القُعد.

earthing resistance
résistance de mise à la terre

مقاومة تاريض. انظر earthing resistor.

earthing resistor
résistance de mise à la terre

مقاوم تاريض. مقاوم يوصل بنظام كهربائي لتوصيله بالأرض بغرض الحد من التيار المار في حالة حدوث قصر أرض مباشر. يسمّى أيضاً earthing resistance.

earthing switch
commutateur de mise à la terre

مفتاح تاريض. وسيلة تُستخدم لتوصيل دائرة معزولة بالأرض للتأكد من أن أعمال الصيانة تجري في أمان تام.

earthing transformer
transformateur de mise à la terre

مُحوّل تاريض. محوّل يستعمل أساساً للحصول على نقطة تعادل تستخدم بدورها في أغراض التاريض.

earth-leakage circuit breaker
disjoncteur de fuite à la terre

قاطع دائرة للتسرّب الأرضي. وسيلة تفصل منبع القدرة الكهربائية في حالتين: أولاً: إذا زادت القلبية على الجزء المعدني غير الحامل للتيار نتيجة للتسرّب عن قيمة محددة سابقاً، ثانياً: إذا زادت قيمة التيار واختلّ الاتزان في المنبع نتيجة للتسرّب عن قيمة محدّدة سابقاً.

earth plate
prise de terre, plaque de masse

لوح أرضي. موصل مطمور في الأرض لتهيئة توصيلة بالأرض.

earth return
retour par la terre

رُجوع أرضي. مسار الرجوع لدائرة كهربائية تحتوي فقط على موصل معزول، وبناء عليه يرجع التيار إلى المصدر عن طريق الأرض.

earth shield
blindage de terre

بُرْع أرضي. الغلاف المعدني الموجود مباشرة داخل الغلاف الرصاصي لكبل ومتلامس معه.

earth terminal
borne de terre

نهاية تاريض. نهاية تهيأ على جسم مكنة أو جهاز لتوصيله بالأرض.

earth testing
essai de mise à la terre

اختبار تاريض. العملية التي تحتوي على: أ- قياس مقاومة الإلكترود الأرضي بالنسبة إلى الأرض، ب- قياس المقاومة الكهربائية للتربة المدفون فيها الإلكترود الأرضي. تستخدم القياسات السابقة للتصميم الصحيح لنظام الإلكترود الأرضي.

earth wire
fil de terre

سلك أرضي. مُوصِل متّصل بالأرض ويسير موازياً إلى خط النقل العلوي وفي الوقت نفسه قريباً جداً منه.

echo
écho

صدى. 1 - في الإلكترونيات: الإشارة المنعكسة من الهدف الراداري، أو العلامة التي تظهر على شاشة أنبوب أشعة الكاثود في

مُستقبل الرادار. تظهر هذه العلامة نتيجة للموجة المنعكسة. 2 - في الصوتيات: موجة صوتية منعكسة ذات مقدار وزمن كافيين كي تتمكن الأذن البشرية من تمييزها عن الموجة الأصلية.

echo attenuation
affaiblissement de l'écho

توهين الصدى. خارج قسمة القدرة المنقولة والمقيسة عند نهاية خط نقل إلى القدرة المنعكسة عند نهاية خط النقل نفسه.

echo chamber
chambre à échos

غرفة الصدى. غرفة مرَددة تستخدم عادة في الإذاعة أو التلفزيون. لإضافة تأثيرات صوتية إلى البرامج الإذاعية أو التلفزيونية.

echo signal
signal objectif, signal d'écho

إشارة صدى. انظر target signal.

echo sounder
sondeur ultrasonore

مُصَوِّت صدى. انظر sonic depth finder.

E-class insulation
isolation de la classe E

عزل من الصنف E. إحدى درجات المواد العازلة السبع التي تستخدم في عزل المكثات - والمعدات الكهربائية، يكون ترتيب المواد العازلة طبقاً لاستقرارها الحراري أثناء الخدمة. تُخصص المواد العازلة من الطبقة E لدرجة حرارة 120° مئوية، وتستخدم عادة في عزل المحركات.

eddy current
courant de Foucault

تيار دوّامي. تيار موضعي مستحث في جسم الموصل نتيجة لوجود مجال مغنطيسي متغير أو متحرك.

eddy-current brake
frein magnétique

كَبْجُ مغنطيسي. نظام فرملة (كبح) يُستخدم بشيوع في أجهزة قياس الطاقة وفي دينامومترات الامتصاص. يتم الحصول على المجال المغنطيسي في هذا النظام من مغنطيس دائم أو من مغنطيس كهربائي يمر فيه تيار مستمر، وتتولد التيارات الدوامية من حركة كتلة موصلة عبر المجال المغنطيسي السابق. تكون الكتلة الموصلة على هيئة قرص دوّار لتلائم تشغيلها.

eddy-current heating
chauffage par courants de Foucault

تسخين بالتيارات الدوامية. صورة للحرارة الصادرة عن التيارات الدوامية، وتحتوي على الحرارة بالحث. يسمى أيضاً induction heating.

eddy-current loss
pertes par courants de Foucault

فَقْدُ التيارات الدوامية. الفقد الناتج عن سريان التيارات الدوامية في أجزاء المكنة أو المَحْوَل.

eddy-current test
essai des courants de Foucault

اختبار التيارات الدوامية. اختبار غير متلف يتم فيه وضع ملف الاختبار قريباً من العينة المراد اختبارها بالتيارات الدوامية المحثة. يمكن دراسة خصائص العينة أو إظهار العيوب الموجودة فيها عن طريق التغيير الذي يحدث في مقاومة الملف نتيجة لمرور التيارات الدوامية في العينة.

edge focusing
focalisation périphérique

تركيز بُؤري حافي. عند عبور حزمة إلكترونات مائلة على حافة مجال مغنطيسي معين، فإن التركيز البؤري الذي يحدث لها يسمى تركيزاً بُورياً حافياً. يستخدم التركيز البؤري الحافي في السيكلوترون (المسرّع الحلقي).

Edison battery

Edison battery
accumulateur Edison, accumulateur
au fer-nickel

بطارية أديسون. بطارية خزن (مركم)،
تتكوّن من عدة خلايا تحتوي على ألواح من
النيكل والحديد داخل محلول قلوي.

Edison effect
effet Edison

ظاهرة أديسون. سريان الإلكترونات من
موصل كهربائي ساخن إلى الفراغ المحيط به.

E display
affichage E

عَرْض E. صورة للهدف تظهر على شاشة رادار
مستطيلة، تبين فيها الإحداثيات الأفقية للصورة
بغذ الهدف بينما تبين الإحداثيات الرأسية ارتفاعه.

effective capacitance
capacitance réelle

مواصلة فعالة. المواصلة الكلية الموجودة
بين نقطتين في الدائرة الكهربائية.

effectively earthed system
système mis effectivement à la terre

نظام مُوَرَّض فعلياً. نظام عندما يحدث فيه
عطل أرضي لأحد الخطوط فإن القيمة العظمى
لقلطية الخطين الآخرين لا تتعدى 80% من
القيمة العادية لقلطية الخط إلى الخط.

effective radiated power
puissance rayonnée efficace

القدرة المشعة الفعالة. في المجالات
الكهرمغناطيسية، حاصل ضرب القدرة الداخلة
لهوائي في كسب القدرة له، يُعبّر عنه
بالكيلوواط. يختصر المصطلح إلى ERP.

effective range
marge utile

مدى فعّال. الجزء من المدى الإجمالي لجهاز
قياس يتوقع فيه الدقة البالغة.

effective resistance
résistance effective

مقاومة فعّالة. المقاومة الكلية التي تبديها

أي وسيلة في دائرة التيار المتردد، تشمل
مقاومة التيار الثابت ومقاومة التيار الدوامي
إضافة إلى المقاومة الناتجة عن كل من: فقد
التخلفية، وفقد العازل، وفقد التفريغ الهالي.
تسمى أيضاً high-frequency resistance.

effective sound pressure
pression sonore efficace

ضغط الصوت الفعّال. قيمة جذر متوسط
مربعات ضغط الصوت اللحظي عند أي نقطة
أثناء الدورة الكاملة. وحدته دايـن/سم².
يسمى أيضاً root-mean-square sound
pressure و sound pressure.

effective value
valeur efficace

قيمة فعّالة. لتيار متردد، هي القيمة الثابتة
للتيار المستمر والتي إذا أُثّرت على دائرة
كهربائية معينة في زمن محدد فإنها تعطي
الطاقة نفسها التي تعطيها الدائرة السابقة
عندما يؤثر عليها تيار متردد في الزمن نفسه.
تساوي قيمة جذر متوسط المربعات التيار
المتردد. ينطبق التعريف السابق على القلطية
المترددة أو على أي كمية مترددة أخرى.

efficiency
rendement

مردود، فعالية. النسبة بين قدرة الخرج
النافعة وبين قدرة الدخل لأي وسيلة. يُعبّر
عنها عادة بنسبة مئوية. يختصر المصطلح
إلى eff-.

Einstein-de Haas effect
effet Einstein-de Haas

تأثير أينشتاين - دي هاس. ينص التأثير
على أنه عندما يتغير تمغنط جسم عالي
الإنفاذية ومعلق تعليقاً حرّاً فإنه يدور.

elastance
élastance

مَرَانة. مقلوب المواصلة ويرمز لها بالرمز S،

أي أن $S = 1/C$ ، وتساوي $S = V/Q$ حيث Q : الشحنة الموجودة على المكثف، V : فرق الجهد بين لوحَي المكثف. في حالة التوصيل على التوالي لمجموعة مكثفات فإن المَرَانة الكلية تساوي المجموع الجبري لمرانة كل منهما أي أن: $S = S_1 + S_2 + S_3 + \dots$.

elbow
angle, coude

مَرْفَق. وسيلة توصيل تكون عادة على شكل أنبوبة قصيرة بنصف قطر صغير. تستخدم في توصيل جزئين آخرين بحيث تكون الزاوية بينهما 90°.

electret transducer
transducteur à électret

مَحْوَل طاقة إلكتروني، مَحْوَل كهريتي. مَحْوَل طاقة من النوع الكهرصوتي أو من النوع الكهرميكانيكي، يحتوي على رقيقة إلكترونية مشدودة تمثل غشاء المَحْوَل. تضغط الرقيقة بطريقة خاصة مع معدن أو لوح مغطى بطبقة معدنية. عند اهتزاز الغشاء، تتحوّل هذه الاهتزازات إلى قُطبية كهربائية والعكس صحيح.

electric
électrique

كهربائي. صفة تعني تكوين الكهرباء، وإنتاجها، وتشغيلها، وإنشاءها. تستعمل بالتبادل مع مصطلح electrical.

electrical
électrique

كهربائي. صفة تعني كل ما هو متعلق بالكهرباء أو ملازم لها ولكن لا يتعلق بتكوينها أو بخصائصها، مثال على ذلك مقاومة كهربائية، أو معاوقة كهربائية، أو مواسعة كهربائية، أو ضوضاء كهربائية.. الخ. تستعمل بالتبادل مع مصطلح electric.

electrical angle
déphasage

زاوية كهربائية. زاوية تُحدّد لحظة معيّنة

في دورة التيار المتناوب (التيار المتردد)، أو زاوية تُعبّر عن فرق الطُور بين كميتين متناوبتين.

electrical conductivity
conductivité électrique

مُوصِّلِيَّة كهربائية. النسبة بين كثافة التيار الكهربائي المار في مادة معينة وبين المجال الكهربائي الناشئ عنه.

electrical impedance
impédance électrique

مُعَاوَقَة كهربائية. 1 - الممانعة الكلية التي تظهرها الدائرة الكهربائية عند مرور تيار كهربائي بها، وتساوي النسبة المركبة بين القُطبية والتيار. 2 - النسبة بين القيمة العظمى للقُطبية وبين القيمة العظمى للتيار المار في الدائرة، وتساوي مقدار المعاوقة في التعريف (1).

electrical impedance meter
impédancemètre électrique

مقياس المعاوقة الكهربائية. جهاز يقيس النسبة المركبة بين القُطبية المؤثرة على دائرة معيّنة والتيار المار بها عند تردد معين.

electrical loading
chargement électrique

تحميل كهربائي. إضافة محاطة إلى خط نقل لتحسين خصائصه في نطاق معيّن من الترددات.

electrically exposed
électriquement exposé

مُعَرَّض كهربائياً. مصطلح يطلق على مُنشَأ مُتَّصَل بخط نقل علوي حيث تتعرض المعدات الموجودة بداخله لقُطبية عالية تتولد في الجو المحيط بالمنشَأ.

electrical potential energy
énergie potentielle électrique

طاقة الجهد الكهربائي. الطاقة التي تكتسبها

electrical resistivity

الشحنات الكهربائية نتيجة وجودها في مجال كهروستاتي.

electrical resistivity
résistivité électrique

مُقاومِيَّة كهربائية. المقاومة الكهربائية التي يُظهرها جزء من المادة يساوي مقطعه وحدة المساحة وطوله وحدة الطول عند مرور التيار الكهربائي فيه. تسمى أيضاً specific resistance.

electrical symbol
symbole électrique

رمز كهربائي. رمز هندسي بسيط يُمثل مرَكبة معيَّنة في رسم تخطيطي لدائرة كهربائية.

electrical thread
filetage électrique

لَوَلْبَة كهربائية. شكل خاص من اللولبة يُجرى عادة على الأنابيب الفولاذية.

electric arc
arc électrique

قوس كهربائية. تفريغ كهربائي خلال غاز. يتميز عادة بأن هبوط الفلطيّة يساوي تقريباً فلطيّة التآين للغاز.

electric braking
freinage électrique

كَبْح كهربائي. نظام يسلط فيه الفعل الفرملّي (الكبح) على محرّك كهربائي بواسطة تحويله للعمل كمولّد.

electric cell
pile électrique

خلية كهربائية. 1 - وحدة منفردة من البطارية الابتدائية أو من البطارية الثانوية، تقوم بتحويل الطاقة الكيميائية إلى طاقة كهربائية. 2 - وحدة منفردة في وسيلة تحوّل الطاقة الإشعاعية إلى طاقة كهربائية مثل خلية نووية، أو خلية شمسية.

electric circuit
circuit électrique

دائرة كهربائية. 1 - مسار أو مجموعة

متشابهة من المسارات، تستطيع حمل التيارات الكهربائية. 2 - مسار مغلق أو مجموعة مسارات مغلقة لسريان الإلكترون.

electric connector
connecteur électrique

طرف توصيل كهربائي. وسيلة توصيل ميكانيكي كهربائي بين الموصلات، أو وسيلة توصيل الموصلات بأطراف أي من الأجهزة أو المعدات.

electric contact
contact électrique

تلامس كهربائي. تلامس طبيعي يسمح بمرور التيار الكهربائي في أجزاء التوصيل.

electric control
commande électrique

تحكّم كهربائي. طريقة التحكم في الماكينات أو الوسائل الأخرى باستخدام المفاتيح، والمُرَحَّلَات، والمقاومات المتغيرة. يُستخدم هذا المصطلح لتمييزه عن الضبط الإلكتروني الذي يستخدم صمامات إلكترونية، أو يستخدم أي وسائل تقوم بعمل الصمامات الإلكترونية.

electric corona
couronne électrique

تفريغ هالي. تفريغ كهربائي يحدث على هيئة وهج أرجواني مائل للزرقة على سطح موصل الضغط العالي وقريباً منه. يحدث التفريغ الكهربائي عندما يزيد تدرج الفلطيّة عن قيمة خرجة معيَّنة سابقاً. تحدث الزيادة في تدرج الفلطيّة نتيجة لتآين الهواء المحيط بِمَوْصَل الضغط العالي.

electric current
courant électrique

تيار كهربائي. مرور الكهرباء خلال أي ممر أو حول أي دائرة. وفي النظام الكهروستاتي فإن وحدة التيار تعرف بأنها ذلك التيار الناتج عن مرور وحدة كمية كهربائية خلال أي مقطع للموصل في الثانية. وفي النظام

الكهرمغناطيسي تعرف وحدة التيار بأنها تلك التي تسبب عند مرورها في لفيفة دائرية نصف قطرها نق سنتيمتر ينتج عند مركزها قوة ممغنطة مقدارها وحدة. وفي النظام العملي تعرف وحدة التيار بأنها تلك التي تعمل على ترسيب 1.1180 مليغرام من الفضة في الثانية من محلول نترات الفضة. الوحدة العملية هي الأمبير.

electric outlet
prise de courant

مَقْبَس كهربائي. نهاية خط قدرة كهربائي، تؤخذ منه التغذية الكهربائية عن طريق إدخال قابس كهربائي من خلاله.

electric dipole moment
moment dipolaire électrique

عَزْم ثنائي القطب الكهربائي. كمية تُمَيِّز توزيع الشحنات، وتساوي المجموع الاتجاهي لحاصل ضرب الشحنة في متجه الوضع لجميع الشحنات الكهربائية الموجودة.

electric energy
énergie électrique

طاقة كهربائية. 1 - طاقة شحنة كهربائية عند وضعها في مجال كهربائي. 2 - طاقة التيار الكهربائي عند وضعه في مجال مغناطيسي.

electric eye
cellule photoélectrique

عَيْن كهربائية. أنبوب أشعة الكاثود صغير الحجم يحتوي على نمط فلوري. يتغير النمط الفلوري بتغير الفلوية المؤثرة على الشبكة. يُستخدم في مُستقبِلات الراديو لبيان دقة الموالفة، كما يستخدم أيضاً كمبَيِّن للموالفة في بعض أنواع المسجَّلات الشريطية.

electric fence
clôture électrique

سياج كهربائي. حاجز يتكوّن من سلك شائك معلق على ارتفاعات معيّنة من الأرض ومتصل

بها. يحمل شحنة بقلطية عالية بتردد عالٍ يمكن الحصول عليها من بطارية خاصة. عند ملامسة أي حيوان للسياج الكهربائي، يصاب بصدمة كهربائية غير ضارة.

electric field
champ électrique

مجال كهربائي. الفراغ المحيط بجسم مشحون أو المحيط بمجال مغناطيسي متغيّر وفيه تتأثر الشحنة الكهربائية بقوة ميكانيكية.

electric filter
filtre électrique

مُرَشِّح كهربائي. شبكة كهربائية تنقل فقط التيارات الكهربائية ذات ترددات معينة، بينما توهّن التيارات الكهربائية ذات الترددات الأخرى.

electric flowmeter
fluxmètre électrique

مقياس الدفق الكهربائي. وسيلة لقياس تدفق سائل. تعتمد طريقة تشغيلها على التغير الذي يحدث في محاطة جسر أو معاوقته، أو تعتمد على التغير الذي يحدث في مقاومة قضبان خاصة. تناظر التغيرات السابقة تغيرات معدّل سريان السائل.

electric flux
flux électrique

فيض كهربائي. كمية الكهرباء المزاحة خلال مساحة معينة من وسط كهربائي عازل. وقيمة الفيض الكلي المزاح خلال سطح محيط بشحنة يساوي الشحنة.

electric flux density
induction électrostatique

كثافة الفيض الكهربائي. مقدار الفيض الكهربائي لوحدة مساحة عمودية على اتجاه الفيض. التيار الناتج عن تغير كثافة الفيض الكهربائي يسمّى أحياناً تيار الإزاحة.

electric flux line

electric flux line

lignes de flux électrique

خَطُّ الفيض الكهربائي. انظر electric line .of force

electric force

force électrique

قوة كهربائية. القوة عند أي نقطة تقاس كمية واتجاهاً لكل وحدة شحنة بالقوة الميكانيكية المؤثرة على جسم صغير جداً مشحون موضوع عند تلك النقطة. وفي الوسط الصلب، يفترض وضع الجسم الصغير المشحون في نفق ضيق طويل في اتجاه الاستقطاب الكهربائي. الوحدة العملية قُلت متر.

electric hysteresis

hystérésis diélectrique

تخلّفية كهربائية. في المواد ذات خاصية الاستقطاب الكهربائي العفوي الدائم، اعتماد الاستقطاب على كل من المجال الكهربائي المؤثر على تلك المواد وعلى تاريخها السابق. تناظر التخلّفية الكهربائية التخلّفية المغنطيسية في المواد المغنطيسية.

electric image

image électrique

صُورة كهربائية. مصطلح يطلق على الشحنة الافتراضية التي تستخدم في إعطاء صورة عن تركيب مجال كهربائي معيّن، حيث يتم تثبيت مجموعة من الشحنات الكهربائية في منطقة مجاورة للموصل. يتم استبدال هذا الموصل وشحناته السطحية المحاطة الموزعة بشحنة واحدة افتراضية أو مجموعة من الشحنات الافتراضية المذكورة سابقاً.

electric lamp

lampe à incandescence

مصباح كهربائي. مصباح يتم الحصول منه على الضوء باستخدام الكهرباء، أمثلة على ذلك: مصباح متوهّج، ومصباح القوس

الكهربائي، ومصباح بخار الزئبق، والمصباح الفلوري.

electric line of force

lignes de force électrique

خَطُّ القوى الكهربائي. خط تخيلي يُرسم بطريقة خاصة بحيث أن كل جزء منه يوازي أي من اتجاه المجال الكهربائي أو اتجاه الإزاحة الكهربائية عند النقطة الموجودة بهذا الجزء من الخط. تتناسب كثافة أجزاء الخط مع شدة المجال الكهربائي أو شدة الإزاحة الكهربائية على التوالي. يسمّى أيضاً electric flux line.

electric main

câble de transmission électrique

الخط الرئيسي الكهربائي. في نظام القدرة الكهربائية، وسيلة لتسهيل نقل كميات كبيرة من القدرة الكهربائية من موقع إلى موقع آخر بعيد عن الموقع الأول. يمتاز الخط الرئيسي وخط التوزيع بالخصائص الآتية: قلطية عالية، وإمكانية نقل كمية كبيرة من القدرة الكهربائية من خلاله، ويمتد لمسافات طويلة.

electric moment

moment électrique

عَزْم كهربائي. كمية - من ضمن كميات أخرى متعددة - تُميّز توزيع الشحنات الكهربائية.

electric monopole

monopôle électrique

أحادي قطب كهربائي. توزيع معيّن لشحنة كهربائية، بحيث تتجمّع الشحنة الكهربائية عند نقطة معينة أو تتوزّع بالتماثل على سطح كرة.

electric noise

bruit électrique, parasite électrique

ضوضاء كهربائية. الضوضاء الناتجة عن الوسائل الكهربائية. مثال على ذلك الضوضاء الناتجة عن المحركات، والضوضاء الناتجة عن

خطوط نقل القدرة الكهربائية... الخ. تنتشر من مصدر الضوضاء إلى المُستقبلات المختلفة مثل مُستقبل الهوائي.

electric outlet
prise de courant

مُقْبِس كهربائي. انظر outlet.

electric polarizability
polarisabilité électrique

مقدرة الاستقطاب الكهربائية. عزم ثنائي القطب الناتج بالحث في ذرة (أو جزيء) موجودة في وحدة المجال الكهربائي.

electric potential
potentiel électrique

قُطبية كهربائية. القُطبية الكهربائية عند نقطة معينة تساوي الشغل المبذول ضد القوى الكهربائية لنقل وحدة الشحنات من نقطة مرجعية إلى هذه النقطة. تُعتبر النقطة المرجعية على بعد لا نهائي من النقطة المعيّنة، أو تُعتبر النقطة المرجعية موجودة على سطح الأرض، أو موجودة على بعض الموصّلات الكبيرة جداً. تسمى أيضاً electrostatic potential, potential.

electric power
puissance électrique, énergie électrique

قدرة كهربائية. المعدّل الذي تتحوّل فيه الطاقة الكهربائية إلى نوع آخر من الطاقة. تساوي القدرة الكهربائية حاصل ضرب التيار في هبوط القُطبية.

electric power station
centrale électrique

محطة كهربائية. مصطلح يطلق على محطة رئيسية لتوليد الكهرباء، في بعض الأحيان يطلق أيضاً على المحطة الفرعية لتوليد الكهرباء.

electric power substation
sous-station électrique

محطة كهربائية فرعية. تجميع لمعدات

خاصة في محطة القدرة الكهربائية. تمرّ من خلاله الطاقة الكهربائية لتجري عليها إحدى العمليات الآتية: النقل أو التحويل أو التوزيع.

electric protective device
dispositif de protection électrique

وسيلة حماية كهربائية. نوع خاص من المعدات يُستخدم في نظم القدرة الكهربائية لاكتشاف حالات التشغيل غير العادية، وفي الوقت نفسه يصحّح التأثير الناتج عن هذه الحالات.

electric quadrupole
quadripôle électrique

رباعي القطب الكهربائي. توزيع خاص للشحنات الكهربائية يعطي مجالاً كهربائياً مكافئاً للمجال الكهربائي الناتج عن زوجين من ثنائي القطب الكهربائي. يلاحظ أن المسافة بينهما صغيرة جداً والعزم الكهربائي لأحد زوجين ثنائي القطب يساوي في المقدار ويضاد في الاتجاه العزم الكهربائي لثنائي القطب الآخر.

electric quadrupole lens
lentille à quadripôle électrique

عدسة رباعية الأقطاب الكهربائية. وسيلة تُستخدم لإحداث تركيز بُوري لحزمة من الجُسيمات المشحونة. تحتوي على أربعة أقطاب كهربائية تتناوب قطبيتها بين السالب والموجب. يُستخدم هذا النوع من العدسات في الميكروسكوب الإلكتروني، وأيضاً في مُعجّل الجُسيمات.

electric raceway
canalisation électrique

مَجْرَى كهربائي. قناة لتثبيت وحماية الأسلاك، أو الكابلات، أو قضبان الموصلات العمومية.

electric rotating machinery
machines électriques rotatives

مكنات دَوّارة كهربائية. أي شكل لأجهزة

تحتوي على عضو دوار، وتستطيع توليد القدرة الكهربائية أو تحويلها أو تعديلها. مثال على ذلك المحرك أو المولد أو المُغَيِّر التزامني.

electric scanning
balayage électrique

مَسْح كهربائي. مسح خاص، يتم فيه الحصول على التغيرات المطلوبة لاتجاه حزمة الموجات الرادارية عن طريق إحداث تغيرات في طُور أو مقدار التيارات التي تغذي أجزاء من هوائي الرادار.

electric shielding
blindage électrique

حُجْب كهربائي. أي وسيلة تمنع التقاط مصادر الإزعاج الآتية: الضوضاء، أو الإشارات غير المرغوب فيها أو إشعاعها المكبوت، أو أي وسيلة تُقَيِّد الإشارات النافعة للسير في مسارات محددة أو في مناطق محددة. مثال على الحجب الكهربائي: الحجب الكهرستاتي، والحجب الكهرمغناطيسي. يسمَّى أيضاً shielding.

electric shock
secousse électrique

صَدْمَة كهربائية. إحساس يظهر على الجهاز العصبي عند مرور تيار كهربائي في الجسم. يتوقف استخدام الصدمة الكهربائية على العوامل الآتية: مصدر التيار الكهربائي، والمسار الذي يسلكه التيار الكهربائي عند مروره بالجسم، وفترة دوام التيار الكهربائي داخل الجسم. عند تعرُّض الجسم البشري لصدمة كهربائية متعاقبة فإنها تؤدي إلى فشل في وظائف كل من القلب والرئتين وبالتالي إلى الوفاة. إذا مرَّ تيار مقداره 100 ملِّي أمبير من خلال القلب فإنه يؤدي إلى الوفاة الفورية.

electric space constant
constante diélectrique du vide

ثابت الفراغ الكهربائي. اسم مرادف

للسماحية المطلقة للفراغ، يُرمز لها بـ ϵ_0 وتساوي في النظام الدولي للوحدات (متر، كيلوغرام، ثانية) 8.854×10^{-12} فاراد/متر.

electric stress
rigidité diélectrique

إجهاد كهربائي. الإجهاد الناتج في مادة عازلة عند تعرضها لمجال كهربائي.

electric susceptibility
susceptibilité électrique

مُتَأَثِّرِيَّة كهربائية، طواعية كهربائية. عامل بدون وحدات (بدون أبعاد) يُحدَّد مقدرة المواد العازلة للاستقطاب. يساوي النسبة بين الاستقطاب وبين حاصل ضرب شدة المجال الكهربائي في سماحية الفراغ. تسمى أيضاً dielectric susceptibility.

electric switchboard
tableau de commande électrique

لوحة مفاتيح كهربائية. لوحة واحدة كبيرة أو مجموعة لوحات صغيرة متَّحدة مع بعضها البعض. تثبَّت عليها المعدات الآتية: المفاتيح الكهربائية، وقواطع التيار الكهربائي، وأجهزة القياس الكهربائية، والمصهرات، وأطراف الموصلات. تُستخدم أساساً لتشغيل المعدات الكهربائية.

electric wiring
câblage électrique

توصيلات كهربائية. عملية إنشاء الأسلاك الكهربائية في نظام معيَّن.

electro-acoustical transducer
transducteur électroacoustique

مُحوّل كهْرصوتي. مَحْوَل طاقة يستلم دخله من نظام كهربائي ويعطي خرجاً لنظام صوتي والعكس صحيح. من أمثلته المشهورة السمَّاعة والميكروفون.

electroacoustics
électroacoustique

كهْرصوتِيّات. تحويل الطاقة أو الموجات الصوتية إلى طاقة أو إشارات كهْرَبائيّة، والعكس صحيح.

electrocardiograph
électrocardiographie

مِرْسَمَة القلب الكهْرَبائيّة، مخطّط القلب الكهْرَبائي. جهاز لتكبير وتسجيل التراوحات الصغيرة للقلْطية الكهْرَبائيّة الموجودة على الأجزاء المختلفة من الجسم البشري والتي تنشأ كنتيجة لضربات القلب. يحتوي أساساً على مضخّم إلكتروني عالي الكسب يتصل خرجة بمُسجِّل لرسم النتيجة. وبما أن نبضات القلب ذات تردد منخفض فإن المضخّم السابق يصمّم بحيث تكون استجابته الترددية خطية في مدى التردد من 1 حتى 50 هرتز، وفي بعض المضخّمات يمكن أن يمتد المدى من صفر حتى 100 هرتز.

electroceramic
électrocéramique

خَرْف كهْرَبائي. مادة تُصنع من مسحوق مرْكَبات غير عضوية، يتم اختيار تلك المرْكَبات على أساس خواصها الكهْرَبائيّة والمغْنطيسية.

electrochemical equivalent
équivalent électrochimique

مكافئ كهْرَكيميائي. وزن المادة المُحرَّر نتيجة مرور كمية كهْرَبائيّة مقدارها كولوم واحد من خلالها.

electrochemical series
série électrochimique

متواليّة كيميائيّة كهْرَبائيّة. تصنيف للعناصر في ترتيب حسب انخفاض الجهد السالب وازدياد الجهد الموجب عند غمسها في محلول ذي درجة تركيز أيونية عيارية،

ويتوقف تعريف أحد العناصر بأنه موجب أو سالب بالنسبة إلى عنصر آخر على موضعهما في المتواليّة الكيميائية الكهْرَبائيّة.

electrochromic display
affichage électrochromique

عَارِض كَهْرلوني. وسيلة إظهار حامل لحاملة المادّة الصلبة. تستخدم عوازل عضوية أو غير عضوية يتغيّر لونها عندما تحقن بشحنات كهْرَبائيّة موجبة أو سالبة.

electrode
électrode

إلِكْتروُد. موصل يمر بواسطته تيار في سائل أو غاز مثل إلِكْتروُدات الخلية الكهْرلية أو الفرن الكهْرَبائي أو أنبوبة تفريغ كهْرَبائي، ويطلق أيضاً هذا المصطلح على العناصر الموصلة المعزولة فيما بينها بمادّة عازلة، كما هو الحال في المكثّفات.

electrode boiler
chaudière à électrodes

غلاّية الإلِكْتروُد. خزان من الفولاذ يحتوي على الماء، توضع داخله ثلاثة إلِكْتروُدات أو أكثر. توصل الإلِكْتروُدات بمصدر للتيار المتردد، ويمرّ التيار بين الإلِكْتروُدات من خلال الماء فيتم تسخينه.

electrode capacitance
capacitance d'électrode

مَوَاسَعَة الإلِكْتروُد. المواسعة الموجودة بين الكْتروُد معيّن وبين الإلِكْتروُدات الأخرى المتصلة بعضها ببعض.

electrode characteristic
caractéristique d'électrode

مميّز الإلِكْتروُد. العلاقة بين تغيّر قلْطية إلِكْتروُد مع التيار المارّ فيه، مع بقاء قلْطيات الإلِكْتروُدات الأخرى ثابتة.

electrode conductance
conductance d'électrode

مَوَاصَلَة الإلِكْتروُد. تُعرف مَوَاصَلَة الإلِكْتروُد

electrode current

بأنها حاصل ضرب مركبة التيار المتناوب المتطابقة في الفلطيّة المؤثرة على الإلكترود، مع ثبات جميع فلتيات الإلكترودات الأخرى. يُسمّى هذا النوع مواصلة التغير للإلكترود وليس مواصلته الكلية.

electrode current
courant d'électrode

تيار الإلكترود. في الصمام المفرغ، التيار الداخل من خلال فراغ إلكترود التبادل أو الخارج منه.

electrod dark current
courant d'obscurité de l'électrode

التيار المظلم للإلكترود. في الصمام الفوتوغرافي أو في صمام الكاميرا، تيار يمر في الإلكترود في حالة عدم سقوط فيض إشعاعي على كاثود الصمام السابق. يسمى أيضاً dark current.

electrode drop
chute d'électrode

هبوط الإلكترود. هبوط الفلطيّة الناتج عن مقاومة الإلكترود.

electrode impedance
impédance d'électrode

معاوقة الإلكترود. تساوي ممانعة الإلكترود مقلوب مساحته.

electro-deposition
électro-déposition

ترسيب كهربائي. ترسيب للمعادن أو السبائك أو المركبات باستخدام الكهرباء.

electrode potential
potentiel d'électrode

فلطيّة الإلكترود. فرق الجهد بين الإلكترود المعدني والإلكتروليت المغمور فيه. تنشأ قوتان متضادتان على السطح البيني بين الإلكترود المعدني ومحلول الإلكتروليت، تميل

ذرات الإلكترود المعدني إلى التأين وتمر إلى المحلول وبذلك يصبح سطح الإلكترود ذا شحنة سالبة بينما تتجمّع الأيونات ذات الشحنات الموجبة على طبقة من الإلكتروليت ممثلة للشحنة الموجبة. وبناء عليه ينشأ فرق الجهد بين الإلكترود المعدني والإلكتروليت.

electrode resistance
résistance d'électrode

مقاومة الإلكترود. تساوي مقاومة الإلكترود مقلوب مواصلته. تمثّل هذه المقاومة المقاومة المتوازية الفعّالة، وليس الجزء الحقيقي في معاوقة الإلكترود.

electro-diesel
électro-diesel

ديزل كهربائي. جرار سكة حديد يحتوي على كل من مكنة ديزل ومحركات جركهربائية متحدين مع بعضهما البعض في وحدة واحدة. يستطيع أن يعمل إما مباشرة من خلال مصدر قدرة كهربائي خارجي أو من خلال مولّد الديزل الذي يمد محركات الجر بالقدرة الكهربائية اللازمة.

electrodynamic instrument
appareil électrodynamique

جهاز كهرودينامي. جهاز قياس يعتمد تشغيله على القوة الكهربائية المغنطيسية الناشئة عن ملفين أو أكثر مثل مقياس القدرة الكهرودينامي.

electrodynamic loudspeaker
haut-parleur électrodynamique

مُجْهَر كهرودينامي. مجهر دينامي، يُمكن أن يُنتج فيه المجال المغنطيسي باستخدام مغنطيس كهربائي يسمّى ملف المجال ويمرّ فيه تيار مستمر.

electrodynamic shaker
vibrateur électrodynamique

رُجَاجَة كهرودينامية. وسيلة كهرومغنطيسية

ذات مقدرة على ضبط العجلة الإهتزازية لبعض الأجسام المهتزة.

electroencephalograph
électroencéphalographe

مخطّط الدماغ الكهربائي. جهاز لتسجيل نشاط الدماغ. يمكن أن يكتشف نشاط الدماغ على صورة تراوحت في القلّبية تحدث عادة بين النقط المختلفة على فروة الرأس. يحتوي على عدة مضخّات عالية الكسب، يُغذي كل واحد منها قلم متصل بورق التسجيل. تتراوح الإستجابة الترددية للمضخّات السابقة بين صفر و 75 هرتز.

electroextraction
extraction électrochimique

استخلاص بالكهرباء. الإكتشاف المباشر للمعادن من المحاليل المحتوية على أملاحها، ويتم ذلك بوسائل إلكتروليتيّة.

electroforming
électro-formage, galvanoplastie

تشكيل كهربائي. تشكيل الأجزاء والمكوّنات بالترسيب الإلكترونيّ لأي من المعدن، أو السبيكة، أو المُرْكَب.

electrographitic brush
balais électrographitique

فُرْشَة كهربائية غرافيتيّة. فرشَة تمتاز بالخصائص الآتية: معامل احتكاك منخفض، سعة عالية لحمل التيار وقوة تحمّل للسرعات العالية مقارنة بفرشَة الغرافيت العادية، ولها نفس صلابة الفرشَة الكربونية وخصائصها الميكانيكية.

electrohydrodynamic generator
générateur électrohydrodynamique

مُولّد هيدرودينامي كهربائي. وسيلة توليد قدرة كهربائية، يتأين بداخلها دُفْق من الغاز. تُحْمَل الأيونات الموجبة مع حركة دُفْق الغاز بينما تتجمّع الإلكترونات حول إلكترون حلقى.

ينتج عن العملية السابقة مرور تيار كهربائي من خلال السلك الواصل بين الإلكترون الحلقى وبين شبكة التجميع. توضع شبكة التجميع عادة تحت مجرى دُفْق الغاز.

electrokinetics
électrocinétique

حركيّات كهربائية. دراسة حركة الشحنات الكهربائية خصوصاً في حالة التيارات المستمرة المازّة في الدوائر الكهربائية، ودراسة حركة الجسيمات الكهربائية داخل المجال الكهربائي أو المجال المغنطيسي.

electroluminescence
électroluminescence

ضيائية كهربائية. 1 - إبتعاث الضوء من الفسفور عند التأثير المباشر عليه بمجال كهربائي. 2 - إبتعاث الضوء الذي يمكن الحصول عليه من التأثيرات الحرارية، وكذلك من تأثير مجال كهربائي على مادة صلبة.

electrolysis
électrolyse

تحليل بالكهرباء، كَهْرَلَة. تحلّل الإلكترونيّ عن طريق مرور تيار مستمر من خلاله، يلزمه انتقال للأيونات بين الإلكترونين.

electrolyte
électrolyte

إلكتروليّ، كَهْرَل. مادة ينتقل التيار من خلالها باستخدام الخاصية الإلكترونيّة، عادة مادة سائلة أو مادة صلبة مذابة في محلول مناسب (عادة الماء).

electrolytic capacitor
condensateur électrolytique

مُكثّف إلكتروليّتي. مُكثّف ثابت تتكوّن فيه المادة العازلة بين قطبي كل عنصر من عناصره من طبقة سبق تشكيلها أو شُكِلت على أحد الأقطاب أو الاثنين معاً بواسطة فعل

كيميائي كهربائي في محلول إلكتروليتي ويمكن الاحتفاظ بها في حالة التشغيل بواسطة الفعل الكيميائي الكهربائي الإلكتروليتي المتواجد بين الأقطاب والتي يستخدم فيها المحلول الإلكتروليتي أيضاً لإيجاد تلامس مع السطح الخارجي للطبقة العازلة، ولكي يحتفظ بالمحلول الإلكتروليتي في حالة تلامس مع الطبقة العازلة. ولكي تُمنع دائرة القصر فيما لو طرد المحلول الإلكتروليتي عرضياً بين الأقطاب فإنه يوضع بينهما فاصل ميكانيكي عازل.

electrolytic cell
cellule électrolytique

خلية إلكتروليتيّة. وعاء يحتوي على نظام من الإلكتروودات والإلكتروليت، يستخدم في التحليل الكهربائي.

electrolytic diaphragm
diaphragme électrolytique

غشاء إلكتروليتي. حاجز يستخدم في الكيمياء الإلكتروليتيّة يسمح بمرور الأيونات ولكن في الوقت نفسه يمنع المحاليل الموصلة أن تختلط بحرية مع بعضها البعض.

electrolytic dissociation
électrolyse

تَفَكُّكُ إلكتروليتي. عملية فصل مادة معينة إلى أيونات ذات شحنات متضادة، أو عملية تأين المادة.

electrolytic rectifier
redresseur électrolytique

مُقَوِّم إلكتروليتي. مقوِّم يتكوّن من إلكتروودات مغمورة في محلول إلكتروليتي بحيث يعتمد تأثيرها على خاصية بعض المعادن والمحاليل للسماح بمرور التيار في اتجاه واحد فقط.

electrolytic tank
cuve rhéographique

خزان إلكتروليتي. يطلق هذا المصطلح

بالتحديد على الوعاء المحتوي على الإلكتروليت والإلكتروودات والذي يُستخدم عادة في العمليات الكهركيميائية، بينما يطلق بطريقة عامة على وسيلة التسجيل البياني لمجالات التوصيل الكهربائية.

electromagnet
électro-aimant

مغناطيس كهربائي. جهاز يحتوي على قلب عالي الإنفاذية المغناطيسية، يتمغنط بشدة فقط عندما يمر تيار كهربائي خلال ملف يحيط بالقلب.

electromagnetic braking
freinage électromagnétique

كَبْح كهرمغناطيسي. نظام تسلط فيه فرملة على محرك أو نظام متحرك أو تبعد عنه بواسطة مغناطيس كهربائي.

electromagnetic cathode-ray tube
tube cathodique électromagnétique

أنبوب أشعة الكاثود الكهرمغناطيسية. أنبوب أشعة الكاثود، يتم التأثير بداخله على حزمة الإلكترونات بواسطة انحراف كهرمغناطيسي.

electromagnetic damping
amortissement électromagnétique

تخميد كهرمغناطيسي. تقاصر الحركة لموصل متحرك داخل مجال مغناطيسي، ينتج عن رد الفعل المتبادل بين التيارات الدوامية في الموصل المتحرك وبين المجال المغناطيسي نفسه.

electromagnetic energy
énergie électromagnétique

طاقة كهرمغناطيسية. الطاقة الملازمة للمجالين الكهربائي والمغناطيسي.

electromagnetic field
champ électromagnétique

مجال كهرمغناطيسي. مجال مُرْكَب من مجال

كهربائي ومجال مغنطيسي مثل مجال الموجات الكهرمغنطيسية.

electromagnetic focusing focalisation électromagnétique

تركيز بؤري كهرمغنطيسي. عملية التركيز البؤري التي تحدث في حزمة الإلكترونات داخل صمام الصورة التلفزيونية. تتم باستخدام مجال مغنطيسي مواز لاتجاه حركة حزمة الإلكترونات. يمكن الحصول على المجال المغنطيسي بمرور تيار مستمر بقيمة معينة من خلال ملف تركيز بؤري موضوع على رقبة صمام الصورة التلفزيونية.

electromagnetic force force électromagnétique

قوة كهرمغنطيسية. القوة الميكانيكية بين التيارات والتي تظهر في وجود مجال مغنطيسي. تنشأ القوة الميكانيكية بحيث أن أي حركة ينتج عنها إما زيادة في وصلية الدفق المغنطيسي بالدائرة الكهربائية أو نقص في القوة الدافعة المغنطيسية اللازمة للمحافظة على الفيض المغنطيسي. في الحالة الأولى تتطلب زيادة الوصلية طاقة إضافية من الدائرة يؤديها الشغل الميكانيكي المتاح، بينما في الحالة الثانية فإن الطاقة المغنطيسية المخزنة تنطلق في صورة طاقة ميكانيكية.

electromagnetic horn cornet électromagnétique

بوق كهرمغنطيسي، هوائي بوقي. هوائي موجات دقيقة يمكن الحصول عليه بتوسيع مقطع هوائي دائري أو مستطيل ليعطي شكل البوق. يستخدم لانتشار الموجات الراديوية إلى مسافات بعيدة.

electromagnetic induction induction électromagnétique

حث كهرمغنطيسي. إنتاج قوة دافعة كهربائية في دائرة بواسطة تغيير الفيض المغنطيسي المار خلال هذه الدائرة. وتعرف

القوة الدافعة الناتجة بهذه الطريقة باسم القوة الدافعة الكهربائية المستحثة، كما يُعرف التيار الناتج عن هذه القوة الدافعة باسم التيار المستحث. فإذا كان التغيير في الفيض المغنطيسي ناتجاً عن تغير التيار المار في الدائرة فإن هذه الظاهرة تعرف بالحث الذاتي، أما إذا كان ناتجاً عن تغير التيار المار في دائرة أخرى فتعرف الظاهرة باسم الحث المتبادل.

electromagnetic interference intéférence électromagnétique

تداخل كهرمغنطيسي. تداخل يتولد داخل نظام معيّن يحدث غالباً عند الترددات الراديوية. يختلف عن التداخل الذي ينتج عن مصادر خارجية من النظام. مختصره EMI.

electromagnetic machine machine électromagnétique

مَكَنَة مغنطيسية. وسيلة لتحويل الطاقة تُستخدَم فيها مبادئ القوة الكهرمغنطيسية ومبادئ الحث. تشمل الوسيلة السابقة كل من: المكنة من النوع المُرخَّل، المضخات الكهرمغنطيسية، السَّماعات.. الخ، بالإضافة إلى المكنات الدوّارة.

electromagnetic pump pompe électromagnétique

مِضْخَة كهرمغنطيسية. وسيلة ضخّ المعادن السائلة. يمكن استخدام قوى كهرمغنطيسية مباشرة داخل المعادن السائلة نفسها نظراً لخواصها الجيدة للتوصيل الكهربائي، وبهذا يمكن تجنب استخدام مراوح ميكانيكية خاصة لدفع السائل.

electromagnetic radiation rayonnement électromagnétique

إشعاع كهرمغنطيسي. انتشار الطاقة على صورة موجات كهرمغنطيسية. يلزم للإشعاع الكهرمغنطيسي مجال كهربائي وآخر مغنطيسي متعامدان على بعضهما البعض. تسمى الآن الموجات الراديوية. اكتشف العلماء

(فاراداي - ماكسويل - هرتز) نظريات الإشعاع الكهرومغناطيسي.

electromagnetic relay
relais électromagnétique

مُرْخُل كهرومغناطيسي. مُرْخُل يحتوي على ملف. عند مرور تيار كهربائي من خلال الملف يتولد مجال مغناطيسي في أماكن تلامس التشغيل الخاصة بالمُرْخُل.

electromagnetic spectrum
spectre électromagnétique

طيف كهرومغناطيسي. المدى الذي تقع بداخله أطوال الموجات للإشعاع الكهرومغناطيسي. تغطي أطوال الموجات السابقة مدى عريضاً جداً ولذلك تم تقسيمه إلى أجزاء أهمها: 1 - المدى الراديوي، يتراوح طول الموجة تقريباً بين 104 أمتار و 10^{-4} متر، 2 - مدى دون الأحمر، وتتراوح أطوال الموجات فيه تقريباً بين 0.75 ميكرون و 1000 ميكرون. 3 - مدى فوق البنفسجي، وتتراوح أطوال الموجات فيه بين 4-400 نانومتر. يلاحظ أن الأرقام السابقة تقريبية.

electromagnetic susceptibility
susceptibilité électromagnétique

متأثرية (طوعية) كهرومغناطيسية. تفاوت الدوائر والمركبات لكل مصادر الطاقة الكهرومغناطيسية المتداخلة.

electromagnetic system of units
système d'unités électromagnétiques

نظام الوحدات المغناطيسية. نظام الوحدات الكهربائية المطلقة المبينة على نظام السنتيمتر - غرام - ثانية حيث تكون وحدة شدة القطب المغناطيسي هي الوحدة الكهربائية الأساسية وتتضمن اختيار النفاذية المغناطيسية للفراغ المطلق كوحدة أساسية كهربائية. مختصره E.M. units.

electromagnetic transducer
transducteur électromagnétique

مُحوّل طاقة كهرومغناطيسي. انظر electromechanical transducer.

electromechanical braking
freinage électromécanique

كَبْج كهروميكانيكي. نظام فرملة كبح تؤثر فيه أحذية الفرمل على الأسطوانة الدائرة بوسائل خاصة مثل النوابض وأوزان معينة ويتم إطلاق أحذية الفرمل كهربائياً.

electromechanical circuit
circuit électromécanique

دائرة كهروميكانيكية. دائرة تحتوي على كل من عوامل كهربائية وأخرى ميكانيكية يمكن تحليلها في دائرة واحدة.

electromechanical dialer
cadran électromécanique

قرص كهروميكانيكي. قرص ذو تدريج يوجد في التليفون، يحتوي على مجموعة من ترتيبات الأرقام المطلوبة. عندما يختار المُستعمل ترتيباً معيناً ويضغط على زر البداية، يُستدعى فقط هذا الترتيب.

electromechanical relay
relais électromécanique

مُرْخُل كهروميكانيكي. مُرْخُل حماية يتم تشغيله طبقاً لمبادئ التجاذب الكهرومغناطيسي بين بعض أجزائه. مثال على ذلك مُرْخُل قاذح ومُرْخُل الحث الكهرومغناطيسي.

electromechanical transducer
transducteur électromécanique

مُحوّل كهروميكانيكي. مُحوّل طاقة يستلم إشارات من نظام كهربائي ويعطي موجات إلى نظام ميكانيكي، والعكس صحيح. يسمّى أيضاً electromagnetic transducer.

electromedicine
électromédecine

الطبّ الكهربائي. استخدام الكهرباء في الأغراض الطبية. يمكن تقسيم الأجهزة الكهربائية إلى صنفين: الأول الأجهزة

المستخدمة للعلاج الطبي مثل الأجهزة المستخدمة في علاج السرطان، والثاني الأجهزة المستخدمة في تشخيص الأمراض مثل أجهزة الأشعة السينية، وأجهزة الموجات فوق الصوتية.. الخ.

electrometallization électrométallisation

مَعْدَنَة كهربائية، طَلْي بالمعادن كهربائياً. ترسيب معدن على قاعدة غير موصلة لحمايتها أو تجميلها، ويتم ذلك عادة باستخدام وسائل إلكترولية.

electrometallurgy électrométallurgie

علم الفلزات الكهربائي. عملية صهر المعادن وتنقيتها باستخدام وسائل كهربائية. يشكّل علم الفلزات الكهربائية أحد الاستخدامات البدائية للتيار الكهربائي للحصول على المعادن المختلفة، وكان يتم الحصول عليها سابقاً باستخدام الطاقة الحرارية.

electrometer électromètre

مقياس الكهربائية. جهاز لقياس فرق الجهد بالوسائل الاستاتية الكهربائية.

electrometer valve tube électromètre

صِمَام مقياس كهرباء. صمام تكبير يحتوي على مقاومة عزل وبالتالي على معاوقة كبيرة جداً، بينما يحتوي على تيار شبكية صغير جداً.

electromotive force force électromotrice

القوة الدافعة الكهربائية. القوة التي تسبّب دفع الكهرباء في دائرة، وهي الشرط اللازم لتوليد طاقة مغناطيسية كهربائية بنقل الكهرباء في اتجاه معين. وتقاس بكمية الطاقة الناتجة

عن نقل وحدة كمية كهربائية موجبة في ذلك الاتجاه، ويسمى ذلك الاتجاه باتجاه القوة الدافعة الكهربائية. مختصرها e.m.f.

electron électron

إلكترون. جُسَيْم أولي يحتوي على أصغر شحنة كهربائية سالبة 4.803×10^{-10} وحدة كهربائية إستاتية، وله كتلة مقدارها 9.11×10^{-28} غرام عند السرعات المطلقة.

electron-beam furnace four à faisceau électronique

فرن بحزمة إلكترونات. فرن صهر، تسلط فيه حزمة الإلكترونات على المعدن المراد صهره. يُستخدم لصهر وتنقية المعادن ذات نقط الانصهار العالية مثل النيبيوم والتنتالوم.

electrone-beam tube tube cathodique

صِمَام بحزمة إلكترونية. صمام إلكتروني تعتمد خصائصه على طريقة تكوين حزمة إلكترونية واحدة أو أكثر والتحكم فيها.

electron-beam welding soudage par faisceau électronique

لحام بحزمة إلكترونية. تقنية لتوصيل المعادن باستخدام حزم إلكترونية متوازية ومكثفة عند ضغط منخفض أقل من 1.333 باسكال للحصول على مصدر حراري مُرَكَّز.

electron conduction conduction électronique

توصيل إلكتروني. توصيل الكهرباء في الغاز أو المحلول نتيجة لحركة الإلكترونات مقارنة لحركة الأيونات البسيطة، أو توصيل الكهرباء في المواد الصلبة نتيجة لحركة الإلكترونات أكثر من حركة الفراغات.

electron-coupled oscillator oscillateur à couplage cathodique

مُذَبِّب تقارن إلكتروني. مُذَبِّب يحتوي على

صمام متعدّد الشبكات. يعمل الكاثود مع شبكتين كُـمْدَبِـب. يقارن حمل دائرة الأنود مع المذبذب السابق من خلال سيل من الإلكترونات. مختصره eco.

electron coupling
couplage électronique

تَقَارُن إلكتروني. طريقة لتقارن دائرتين تستخدم أساساً في الصمام متعدّد الشبكات. يقوم تيار الإلكترونات المارّ بين أقطاب الدائرة بتحويل الطاقة إلى أقطاب الدائرة الثانية. يسمّى أيضاً electronic coupling.

electron cyclotron
cyclotron électronique

مُسْرَع إلكترونات حلقي، سيكلوترون إلكتروني. انظر microtron.

electron diffraction
diffraction électronique

حُيُود الإلكترونات. حيود حزمة الإلكترونات عند مرورها من خلال رقيقة معدنية رفيعة جداً حيث تشكّل بلّورات المعدن شبكة حيود فراغية.

electronegative
électronégatif

كهربائي سالب. مصطلح مميز يطلق على إحدى نقطتين يوجد بينهما فرق في الجهد ليميّز تلك التي تماثل لوح الخارصين (الزنك) في خلية دانييل من حيث الميل نحو إمرار تيّار كهربائي في دائرة خارجية.

electronegative gas
gaz électronégatif

غاز سالب الشحنة الكهربائية. غاز لجزيئاته خاصية جذب الإلكترونات الحرة وتتحد معها لتكوين أيونات سالبة الشحنة، ولذلك، يستخدم الغاز سالب الشحنة الكهربائية كوسيلة لإطفاء القوس في قواطع الدائرة ذات القطبية العالية.

electron emission
émission électronique

إبتعاث إلكتروني، إصدار إلكتروني. إطلاق الإلكترونات من إلكترود (قطب كهربائي) إلى الفراغ المحيط به. يتم ذلك تحت تأثير الحرارة، أو الضوء، أو مجال كهربائي قوي.

electron gun
canon à électrons

مِدْفَعَة إلكترونات. إلكترود خاص يُنتج حزمة إلكترونية واحدة أو أكثر داخل صمام إلكتروني. يمكن للإلكترود التحكم في حركة الإلكترونات وانحرافها وتركيزها البؤري.

electronic
électronique

إلكتروني. صفة تتعلق بالوسائل الإلكترونية، أو بالدوائر، أو بالأنظمة المستعملة في الوسائل الإلكترونية. من أمثلة الوسائل الإلكترونية: الصمامات الإلكترونية، والمضخّات المغنطيسية، والترانزستورات أو الوسائل الأخرى التي تقوم بعمل الصمامات الإلكترونية.

electronic azimuth marker
marqueur d'azimut électronique

مَعْلَم سَمْتِي إلكتروني. خط نصف قطري ساطع وقابل للدوران، يُستخدم أساساً لتحديد سمت الهدف. يوجد على جهاز مبيّن خريطة الموقع في الرادار المحمول جواً.

electronic circuit
circuit électronique

دائرة إلكترونية. دائرة كهربائية يُقَلَب فيها اتزان الإلكترونات في بعض المركبات الموجودة بها مثل الصمامات الإلكترونية، والترانزستورات، والمضخّات الإلكترونية، باستخدام وسائل أخرى غير القطبية المؤثرة عليها.

electronic commutator
commutateur électronique

مُبَدِّل إلكتروني. صمام إلكتروني - أو دائرة تحتوي على ترانزستور - يَقلِّد بسرعة توصيلة دائرة واحدة، ثم يقوم بعد ذلك بتوصيل باقي الدوائر بدون حدوث بلى أو حدوث ضوضاء نتيجة التوصيل الميكانيكي لأجزاء الدائرة.

electronic controller
commande électronique

تَحْكُم إلكتروني. وسيلة إلكترونية تحتوي على دوائر لتنفيذ وظيفة التحكم إلى جانب التكبير ووحدة الخرج. تُستخدم أساساً لضبط عمل المعدة أو وضعها.

electronic counter
compteur électronique

عَدَّاد إلكتروني. دائرة تحتوي على صمامات إلكترونية، أو على وسائل أخرى مكافئة للصمامات الإلكترونية. تستخدم في عدّ النبضات الكهربائية. يسمَّى أيضاً **electronic tachometer**.

electronic coupling
couplage électronique

تَقَارُن إلكتروني. انظر **electron coupling**.

electronic efficiency
rendement du faisceau

مَرْدُود إلكتروني. النسبة بين القدرة المُقَدَّمة من سيل الإلكترونات إلى دائرة معينة في مُذبذب أو مضخَّم وبين متوسط القدرة المعطاة إلى سيل الإلكترونات. تحسب الكفاءة (المردود) الإلكترونية عند تردد معيَّن.

electronic interference
interférence électronique

تداخل إلكتروني. أي تشويش كهربائي أو كهرومغناطيسي ينتج عنه استجابة غير مرغوب فيها للمعدة الإلكترونية.

electronic jammer
brouilleur électronique

شَوَّاش إلكتروني. جهاز إرسال يستخدم في التشويش على الاتصالات الراديوية أو الاتصالات الرادارية.

electronic jamming
brouillage électronique

تشويش إلكتروني. عملية إشعاع أو إعادة إشعاع الموجات الكهرومغناطيسية لتفسر جزءاً معيناً من الطيف الراديوي الذي يستخدمه العدو في اتصالات الراديو أو اتصالات الرادار.

electronic oscillator
oscillateur électronique

مُذَبِّب إلكتروني. وسيلة لإنتاج القدرة الكهربائية ذات التيار المتردد عند تردد مطلوب. تحتوي عادة على صمام إلكتروني ودائرة تحديد التردد.

electronic polarization
polarisation électronique

استقطاب إلكتروني. عند تأثير مجال كهربائي خارجي على مادة معينة، فإن الإزاحة الناشئة في موضع الإلكترونات بالنسبة إلى وضع النواة يسمَّى استقطاباً كهربائياً.

electronic power supply
alimentation électronique

مصدر قدرة إلكتروني. مصدر للطاقة الكهربائية مثل البطارية أو خط القدرة. يستخدم لتزويد الصمامات والدوائر الإلكترونية المحتوية على أشباه الموصلات بالقلطيات والتيارات المضبوطة اللازمة لتشغيلها.

electronics
électronique

إلكترونيات. علم يختص بدراسة توصيل الكهرباء من خلال الفراغ، والغازات، وأشباه الموصلات، ويختص أيضاً بتصميم الوسائل المتعلقة بالخصائص السابقة وتطبيقات تلك الوسائل.

electronic scanning

electronic scanning
balayage électronique

مسح إلكتروني. مسح تجتاز فيه حزمة الإلكترونات مساحة معينة تحت الاختبار. يتم التحكم في حزمة الإلكترونات باستخدام مجال كهربائي أو مجال مغناطيسي.

electronic switch
commutateur électronique, bascule électronique

مفتاح إلكتروني. 1 - صمام مفرغ، أو ثنائيات بلورية، أو ترانزستورات، يُستخدم كوسيلة لفتح الدائرة وغلقها. 2 - جهاز اختبار يعطي موجتين بشكلين مختلفين في أنبوبة أشعة الكاثود أحادية المدفع.

electronic tachometer
compteur électronique

مقياس دوران إلكتروني. انظر electronic counter.

electronic tuning
accord électronique

مُوالفة إلكترونية. عملية موالفة تتم في مُرسل أو مُستقبل أو أي معدة مشابهة عن طريق تغيير قلطية التحكم ذلك على الضبط اليدوي.

electronic video recording
enregistrement vidéo électronique

تسجيل فيديو إلكتروني. تسجيل الإشارات التلفزيونية المرئية (الملونة أو بالأبيض والأسود) على بكرة فيلم فوتوغرافي. يتم تسجيل الإشارات السابقة على هيئة صور كودية.

electronic voltage regulator
régulateur électronique de tension

مُنظّم قلطية إلكتروني. وسيلة مُتصلة بمعدة إلكترونية تحفظ قلطية مصدر التيار المستمر

الداخلة إليها ثابتة تقريباً، على الرغم من تغيرات قلطية التيار المتردد وحمل الخرج.

electron image tube
tube à image électronique

صِمَام صورة إلكتروني. صمام إلكتروني يُنسخ على شاشته الفلورية صورة بصرية أو أي نمط تشعيع يسقط على سطحه الحساس للضوء.

electron lens
lentille électronique

عدسة إلكترونية. توزيع خاص للمجال الكهربائي أو المجال المغناطيسي أو توزيع للمجالين معاً، له تأثير على حزمة الإلكترونات يشابه تأثير العدسات البصرية على شعاع الضوء.

electron microscope
microscope électronique

مِجْهر إلكتروني. مِجْهر يستخدم حزمة الإلكترونات بدلاً من حزمة الضوء الشائعة الاستعمال في المِجْهر العادي. يمتاز بتكبيره الفائق للأشياء تحت الفحص. يُستخدم في تشغيله العدسات الإلكترونية.

electron mobility
mobilité des électrons

تحركية الإلكترونات. سرعة إنسيان الإلكترونات الحرة في موصل لكل وحدة تدرج قلطية.

electron-multiplier phototube
tube photomultiplicateur

صِمَام ضوئي مُضاعف الإلكترونات. صمام ضوئي يحتوي على دايونود يوضع بين الكاثود الضوئي والكاثود الخرج، ويمكن أن يحتوي على أكثر من دايونود. تخرج حزمة إلكترونات من الكاثود الضوئي وتنعكس عند اصطدامها بالدايونود وينتج عن ذلك انبعاث إلكترونات

ثانوية منه تضاف بدورها إلى حزمة الإلكترونات الأولية.

electron optics
optique électronique

بصريات إلكترونية. دراسة حركة الإلكترونات الحرة تحت تأثير كل من المجالين الكهربائي والمغناطيسي.

electron-ray indicator
indicateur cathodique

مُبَيِّن شعاع إلكتروني. أنبوب أشعة الكاثود صغير الحجم، يحتوي على نمط فلوري. يتغير شكل النمط الفلوري بتغير الفلوية المؤثرة على الشبكة. يُستخدم في مستقبلات الراديو لبيان دقة الموائفة، كما يستخدم أيضاً كمُبَيِّن للموائفة في بعض أنواع المسجلات الشريطية.

electron tube heater
réchauffeur à tube électronique

سَخَّان بصمام إلكتروني. في الصمام الإلكتروني، عنصر تسخين كهربائي يُزود الكاثود الساخن غير المباشر بالحرارة.

electron-volt
électron-volt

إلكترون-قلط. عند التأثير على الإلكترون بفرق جهد يساوي قلطاً واحداً فإنه يُعَجَّل ويكتسب طاقة تعادل إلكترون قلط، وهي تساوي 1.6×10^{-19} جول، وتساوي أيضاً 4.4×10^{-26} كيلواط ساعة.

electrooptical modulator
modulateur électro-optique

مُضَمِّن كهربصري. مُضَمِّن بصري يحتوي على خلية «كير» Kerr، أو بلورة كهربصرية، أو أي وسيلة كهربصرية مشابهة بهدف التحكم في الإشارة الكهربائية. يتم تضمين حزمة الضوء إما بتضمين مقدارها، أو اتجاهها، أو طورها.

electroplating
séparation électrique

فصل كهربائي. فصل المعادن باستخدام طرق إلكتروليتيّة (كهرلية).

electroplating
électroplastique, dépôt électrolytique

تصفيح بالكهرباء، طلاء بالكهرباء. ترسيب معدني على سطح معدني آخر بغرض الحماية أو الزخرفة. يتم بوسائل إلكتروليتيّة.

electropositive
électropositif

كهربائي موجب. مصطلح مميّز يطلق على إحدى نقطتين بينهما فرق في الجهد ليميز تلك التي تماثل لوح النحاس في خلية دانييل من حيث الميل نحو إمرار تيار كهربائي في دائرة خارجية.

electroscope
électroscope

إلكتروسكوب، مكشاف كهربائي. جهاز لبيان فرق جهد أو شحنة كهربائية بالوسائل الإستاتيّة الكهربائية.

electrosmosis
osmose électrique

تناضح كهربائي. عملية مرور السائل من خلال الغشاء تحت تأثير فرق الفلوية على جانبيه.

electrostatic
électrostatique

كهرستاتي، كهرسكوني. صفة ترتبط بالكهرباء الساكنة مثل الشحنة الكهربائية الموجودة على شيء معيّن.

electrostatic accelerator
accélérateur électrostatique

مُعَجِّل كهرستاتي. أي جهاز يستخدم مجالاً كهرستاتياً لتعجيل الجسيمات المشحونة وزيادة سرعتها في الفراغ.

electrostatic analyzer
analyseur électrostatique

مُحلِّل كهْرستاتِي. وسيلة لترشيح حزمة إلكترونية، تسمح فقط بمرور الإلكترونات ذات السرعات المحصورة في نطاق ضيق جداً.

electrostatic field
champ électrostatique

مجال كهْرستاتِي. مجال كهْرَبائي لا يعتمد على الزمن، مثل المجال الناتج عن توزيع معيّن من الشحنات الكهْرَبائية الساكنة.

electrostatic force
force électrostatique

قوى كهْرستاتِيّة. القوى المؤثرة على جُسيمات مشحونة والناتجة عن وجود هذه الجُسيمات داخل مجال كهْرستاتِي. والقوة المؤثرة على جُسيم مشحون تساوي حاصل ضرب قيمة المجال الكهْرَبائي في الشحنة الموجودة على الجُسيم.

electrostatic generator
générateur électrostatique

مولّد كهْرستاتِي. مولّد يعتمد في تشغيله على الفعل الكهْرَبائي الإستاتي.

electrostatic induction
influence électrostatique

حَثّ كهْرستاتِي. عملية شحن جسم كهْرَبائياً عن طريق وضع الجسم قريباً من جسم آخر مشحون ثمّ ملامسته بالأرض.

electrostatic instrument
appareil électrostatique

جهاز كهْرستاتِي. جهاز قياس يعتمد تشغيله على قوى كهْرَبائية إستاتية.

electrostatic lens
lentille électrostatique

عدسة كهْرستاتِيّة. ترتيب معيّن لمجالات كهْرستاتِيّة بحيث تؤثر هذه المجالات على

جزم من الجُسيمات المشحونة بطريقة مماثلة لتأثير العدسات الزجاجية على الجزم الضوئية.

electrostatic loudspeaker
haut-parleur électrostatique

مُجْهَر كهْرستاتِي. مجهر يتم بداخله الحصول على القوى الميكانيكية عن طريق مجال كهْرستاتِي. يُنتج المجال الكهْرستاتِي بين غشاء معدني رقيق جداً ومتحرك وبين لوح معدني ثابت.

electrostatic memory
mémoire électrostatique

ذاكرة كهْرستاتِيّة. انظر electrostatic storage.

electrostatic microphone
microphone électrostatique

ميكروفون كهْرستاتِي. ميكروفون يتكوّن أساساً من غشاء معدني ولوح معدني ثابت. يكوّن هذا الترتيب مكثفاً هوائياً بلوحيّن. عند سقوط الموجات الصوتية على الغشاء المعدني المرن يهتز، ونتيجة لهذا الاهتزاز تتغيّر مساحة المكثف. يُحوّل التغيّر في مساحة المكثف إلى إشارات كهْرَبائية ذات تردد سمعي يمكن تكبيرها.

electrostatic potential
potentiel électrostatique

قُلتِيّة كهْرستاتِيّة. انظر electric potential.

electrostatic repulsion
répulsion électrostatique

تَنافُر كهْرستاتِي. عند وجود شحنتين كهْرَبائيتين لهما نفس الإشارة فإن قوى التنافر الكهْرستاتِيّة لإحدى الشحنتين والمؤثرة على الشحنة الأخرى تسمّى تَنافُراً كهْرستاتِيّاً.

electrostatics
électrostatique

كهْرَباء إستاتِيّة. دراسة خصائص الشحنات

الكهربائية والفلطيات المتعلقة بها. من أهم ظواهر الكهرباء الإستاتية القوى الموجودة بين الأجسام المشحونة.

electrostatic storage
mémoire électrostatique

خَزْنُ كهَرَسَاتِي. خَزْنُ يحفظ المعلومات على صورة وجود شحنات كهَرَسَاتِيّة أو غيابها عند مواقع مضيئة معيّنة. تكون هذه المواقع عادة على شاشة من نوع خاص من أنبوب أشعة الكاثود الذي يُسمى أنبوب الخزن. يسمّى أيضاً electrostatic memory.

electrostatic storage tube
tube à mémoire électrostatique

صِمَامُ خَزْنُ كهَرَسَاتِي. صمام إلكتروني يحتوي على حزمة أشعة الكاثود التي تستخدم بدورها في عملية مسح الشحنات وتخزينها. وبما أن هذه الشحنات تمثّل المعلومات فإنه يمكن استرجاع المعلومات و تخزينها ومسحها.

electrostatic system of units
système d'unités électrostatiques

نظام الوحدات الكهَرَسَاتِيّة. نظام الكهَرَبَائِيّة المطلقة المبينة على نظام السنتيمتر غرام ثانية حيث تكون وحدة كمية الشحنة هي الوحدة الكهَرَبَائِيّة الأساسية وتتضمن اختيار نفاذية الفراغ المطلق كوحدة أساسية كهَرَبَائِيّة. مختصره esu.

electrostriction
électrostriction

تَخَصُّرُ كهَرَبَائِي. ظاهرة كهَرَبَائِيّة تناظر ظاهرة التخصر المغنطيسي؛ عند تأثير مجال كهَرَبَائِي متردد على مواد ذات خاصية التخصر الكهَرَبَائِي فإنّها تهتز. من أمثلة هذه المواد: تيتانات الباريوم البلورية، وزركونات الرصاص.

electrotherapy
électrothérapie

مداواة كهَرَبَائِيّة، علاج بالكهرباء. معالجة

الأمراض أو الخلل في نظم الجسم باستخدام التيارات الكهَرَبَائِيّة، أو باستخدام الإشعاع الناتج من وسائل كهَرَبَائِيّة.

electrothermal ammeter
ampèremètre électrothermique

مقياس أمبيرري كهَرَحَرَارِي. مقياس أمبير يعتمد في تشغيله على الفلطيّة المتولدة من مزدوجة حرارية يمر من خلالها التيار الكهَرَبَائِي المراد قياسه. يُستخدم أساساً في قياس التيارات ذات الترددات الراديوية.

electrothermics
électrothermie

حراريّات كهَرَبَائِيّة. استخدام الطاقة الكهَرَبَائِيّة لإنتاج الحرارة اللازمة في العمليات الكيميائية أو العمليات الفلزية.

element
élément

عُنْصُر. وسيلة كهَرَبَائِيّة مثل ملف، أو مقاوم، أو مكثف، أو مولّد، أو خط كهَرَبَائِي، أو صمام إلكتروني. لتلك الوسيلة خصائص كهَرَبَائِيّة مميّزة ولها أطراف لتوصيلها بباقي المكونات ولتشكيل الدائرة الكهَرَبَائِيّة.

elemental area
élément d'image

عُنْصُر الصورة. في التلفزيون، أي جزء من خط المسح بطول يساوي تماماً العرض الإسمي لخط المسح؛ أما مساحته فيتم استكشافها عند أي لحظة أثناء عملية المسح.

elevation angle
angle d'élévation

زاوية الارتفاع. الزاوية التي تصنعها حزمة راديوية أو حزمة رادارية مع الاتجاه الأفقي.

elliptical polarization
polarisation elliptique

استقطاب إهليلجي. إستقطاب يحدث لموجة

كهرمغنطيسية، يكون شكل متجه المجال الكهربائي عند أي نقطة في الفراغ على شكل قطع ناقص (إهليلج) موجود في مستوى متعامد على اتجاه إنتشار الموجة الكهرمغنطيسية.

embedded temperature detector
détecteur interne de température

كاشف درجة حرارة مبيت. عنصر لقياس درجة الحرارة بطريقة المقاومة أو الازدواج الحراري يكون مبيتاً داخل المكنة لبيان درجة حرارة نقطة يتعذر الوصول إليها.

emergency broad system
diffusion d'information d'urgence

نظام إذاعة للطوارئ. نظام خاص لمحطات الإذاعة، وتسهيلات الربط البيني. يتم تشغيله فقط خلال الحرب، أو عند الاستعداد للحرب أو في حالة الخطر العام أو حالة الطوارئ... الخ.

emergency power supply
alimentation de secours

مغذاة للطوارئ. مصدر للقدرة يمكن استخدامه أوتوماتياً في حالة انقطاع خط القدرة العادي.

emission
émission

إبتهاث، إصدار. أي إشعاع للطاقة عن طريق الموجات الكهرمغنطيسية، مثل الإشعاع الصادر من مرسل الراديو.

emitter barrier
barrière de l'émetteur

حاجز الباعث. إحدى المناطق الموجودة في الترانزستور، تحدث فيها عملية التقويم. تقع هذه المنطقة بين منطقة الباعث ومنطقة القاعدة.

emitter-coupled logic
logique à émetteurs couplés

منطق مقرون الباعث. شكل من أشكال

دوائر المنطق التيارية يُوصَل فيه مصدرا ترانزستورين إلى مقاوم واحد حامل للتيار بحيث يكون أحد الترانزستورين فقط في حالة نقل. مختصره ECL.

emitter follower
émetteur-suiver

تابع الباعث. مضخم يحتوي على ترانزستور ذي مُجمّع مُؤرّض، يعطي كسب قلبية أقل من الواحد الصحيح ويحتوي على مقاومة دخل عالية ومقاومة خرج صغيرة. وتتشابه طريقة تشغيله مع طريقة تشغيل تابع الكاثود.

E mode
mode TM

نسق E. انظر transverse-magnetic mode.

enamel
émaill

مينا. زيت ثقيل للطلاء يحتوي عادة على الراتين (مادة صمغية) وله خصائص عزل جيدة. يستخدم بشيوع لتغطية الأسلاك الرفيعة.

encapsulation
scellement, encapsulage

حُفظ، كبسلة. وضع المركبات الكهربائية داخل كبسولة تصنع من مادة صمغية مثل البولي أستر أو الراتين الإيبوكسي.

enclosed-ventilated
à ventilation protégée

ذو تهوية مغلقة. عندما يطلق هذا المصطلح على جهاز فإنه يعني أن أجزائه الكهربائية مغلقة لوقايتها من اللمس غير المقصود، وبه فتحات للتهوية.

enclosure
enceinte

حاوية. مُنشأ يحتوي على مكنة كهربائية.

end bracket
palier flasque

كَتِيفَة طَرَفِيَّة. الجزء المفتوح من هيكل المكنة الذي يحمل الكرسي في أحد أطرافها.

end guard
protecteur d'extrémité

وقاء طَرَفِي. غطاء معدني يثبت بهيكل المكنة ويغلف طرف المكنة جزئياً بحيث يمنع الوصول عرضاً إلى اللفائف المُكْهَرَبَة والأجزاء الدوّارة، وهو لا يحمل الكرسي.

end-shield
capot protecteur, flasque latéral

غِلاف طَرَفِي. غطاء يغلف جزئياً أو كلياً طرف المكنة وهو يثبت في طرف الهيكل وقد يحمل الكرسي.

end spring
ressort d'extrémité

نَابِض طَرَفِي. زنبرك من الرصاص الصلب يوضع في خلية الرصاص الحمضية بين الألواح السالبة الخارجية وبين طرف وعاء الخلية ليمنع حركة الألواح السابقة.

end winding
connexion frontale, tête de bobine

لفيفة طرفية. جزء اللفيفة الذي يقع أسفل الشَّقْب. يُستخدم أساساً لتوصيل جانبي الملفين الفعّالين، ولا يشارك بأي شيء في خرج المكنة.

energy
énergie

طاقة. القدرة على أداء شغل معيّن. الوحدة الأساسية للشغل أو الطاقة هي الجول. يمكن اشتقاق وحدات متعددة من الجول. تنقسم وحدات الطاقة إلى وحدات كهربائية تبدأ من الإلكترون فلت... حتى ميغاواط ساعة، وهناك أيضاً وحدات حرارية للطاقة مثل الحرارة

والوحدة الحرارية البريطانية... الخ، وهناك أيضاً وحدات ميكانيكية للطاقة مثل الحصان ساعة.

energy component of the current
composante active du courant

مركبة الطاقة للتيار. مركبة للتيار المتردد (مأخوذة ككمية متجهة) تكون مُحددة الطّور مع التيار.

energy component of the volt-ampere
composante active du volt-ampère

مُركبة الطاقة للقلط أمبير. ناتج حاصل ضرب الجهد الفعّال بالتيار أو ناتج حاصل ضرب الجهد بالتيار الفعّال، ووحدتها الواط.

energy level
niveau d'énergie

مستوى الطاقة، منسوب الطاقة. مصطلح يستخدم بشيوع لوصف حالة استثارة إلكترون داخل النواة.

epoxy resin
résine époxyde

راتين إيبوكسي. مادة صمغية صناعية مُعالَجة حرارياً، مناسبة للاستعمال كمادة تُحفظ بداخلها المكونات الكهربائية. تُستخدم خصوصاً كعازل في المفاتيح الكهربائية عالية القلّطية.

equalizer
égalisateur

مساو، معادل. توصيل نقطتين على ملف بحيث تتساوى القلّطية عندهما. يمكن أن تختلف القوة الدافعة المغنطيسية والمتولّدة في أحد مسارات ملف عضو الإنتاج عن مثيلاتها في مسار آخر كنتيجة لعدم التماثل المغنطيسي، يتولّد عن هذا الاختلاف تيار دائري كبير داخلي قد يؤدي إلى حدوث شرارة عند الفرشة ويؤدي أيضاً إلى حرارة زائدة في الملفات. وللتغلب على هذا العيب،

يُستخدم عدد كبير من المُعادلات الحلقية ذات المقاومة المنخفضة التي تقوم بتوصيل كل النقط الموجودة على الملف للتأكد من أنه لا يوجد فرق جهد بينها.

equipotential connection
connexion équipotentielle

توصيلة متساوية الجهد. توصيلة تكون عادة على شكل حلقة بين نقط على الليفة بقصد مساواة الجهد بين هذه النقط.

equipotential surface
surface équipotentielle

سطح متساوي الجهد. سطح لا يوجد عليه أي فرق في الجهد.

equivalent circuit
circuit équivalent

دائرة مكافئة. دائرة كهربائية تُصمَّم بطريقة خاصة لتمثل نظام طاقة أو نظام كهربائي. يسهل قياس القلطية، أو التيار، أو الشحنة، داخل الدائرة الكهربائية كما يمكن تحويل أي من الكميات السابقة إلى الكميات المناظرة الأخرى والموجودة في نظام الطاقة أو النظام الكهربائي.

equivalent conductance
conductance équivalente

مُؤَصِّلَة مكافئة. الناقلية الإلكترونية لغرام مكافئ من المادة الموضوعة بين الإلكترونين إذا كانت القلطية بينهما قُلْطاً واحداً والمسافة بينهما سنتيمتراً واحداً.

equivalent generator
générateur équivalent

مُولِّد مكافئ. وسيلة تستخدم في تحليل الدوائر الكهربائية، أي مصدر للطاقة الكهربائية مثل: الميكروفون، أو المُولِّد المتزامن، أو البطارية، أو المضخَّ الصمامي.

يمكن تمثيله بمصدر للقوة الدافعة الكهربائية E_0 ومعاوقة Z_0 متصلة معه على التوالي.

equivalent sine wave
onde sinusoidale équivalente

موجة جيبيية مكافئة. موجة جيبيية لها نفس القيمة الفعَّالة ونفس التردد الأساسي لموجة معينة.

erg
erg

أرغ. وحدة الطاقة في نظام السنتيمتر - غرام - ثانية، وهي الطاقة التي تبذلها قوة قدرها دابن واحد لمسافة سنتيمتر واحد. يساوي الارغ $= 10^{-7}$ جول.

error in indication
erreur d'indication

خطأ في البيان. الفرق الجبري بين قراءة جهاز قياس والقيمة الحقيقية للكمية المقاسة. ويمكن التعبير عنه بنسبة مئوية من القيمة الحقيقية. ويكون الخطأ موجباً إذا كانت قراءة الجهاز تزيد عن القيمة الفعلية.

Esaki tunnel diode
diode d'Esaki

دايود إيزاكي النفقي. دايود توصيل مُعالَج ذو مقاومة سالبة عند القلطية المنخفضة جداً، ويكون اتجاه المقاومة في اتجاه الانحياز الأمامي. تنشأ المقاومة السالبة نتيجة لكمية النفق الميكانيكية، وأيضاً نتيجة لدائرة القصر. يسمى أيضاً tunnel diode.

ether
ether

أثير. وسط منتشر في الكون بأجمعه سُلِّم به لشرح الظواهر المشاهدة في المجالات الكهربائية المغنطيسية.

Ettingshausen effect
effet d'Ettingshausen

ظاهرة إتنغهاوزن. ظهور تدرج حراري داخل المادة كنتيجة للفعل المتبادل بين التيار الكهربائي والمجال المغنطيسي.

eureka

euréka

يوريكا. الاسم التجاري لسبيكة النحاس والنيكل، تستخدم في صنع أسلاك المقاومة، لها معامل حرارة صغير وفي الوقت نفسه يمكن أن تتحمل درجات الحرارة العالية.

E wave

onde TM

موجة E. انظر transverse magnetic wave.

excess voltage

surtension

جهد زائد. جهد يزيد عن الجهد العادي بين موصلين أو موصل والأرض.

excitation

excitation

إثارة. 1 - إنتاج فيض مغنطيسي في مغنطيس كهربائي عن طريق إمرار تيار كهربائي في ملفه: 2 - القوة الدافعة المغنطيسية التي تنتج فيضاً مغنطيسياً في مغنطيس كهربائي.

exciter

excitatrice

مُستثير. مولّد لتغذية تيار الاستثارة لمكنة كهربائية أخرى.

exciter set

groupe d'excitation

وحدة الاستثارة. وحدة توليد تتكوّن من مستثير أو أكثر، تدار بمحرك أولي أو محرك كهربائي.

excitation loss

perte due à l'excitation

فقد الاستثارة. لمكنة مستثارة بالتيار المستمر، هي القدرة المستهلكة نتيجة لسريان تيار الاستثارة في ملفات الاستثارة ودوائرها.

excitron

excitron

أُكْسَيْتْرُون. مُقْوَم قوس زئبقي أحادي الأنود، يستخدم في التطبيقات التي تتطلب قدرة عالية وفي نظم توزيع القدرة. وهو مزوّد بوسائل للاحتفاظ ببقعة كاثودية متواصلة.

exhaustion region

région d'épuisement

مِنْطَقَة الاستنفاد. طبقة موجودة في شبه الموصل ومجاورة لتلامسه مع المعدن. يوجد فيها دائماً ذرّات متأيّنة تأيناً كاملاً مع وجود بعض حاملات الشحنة.

expander

expandeur, étaleur de bande

مُوسِّع. مُحوّل طاقة يعطي عند تغذيته بدخل ذي مقدار معين وفي نطاق تردد محدد خرجاً بمقدار أعلى وفي النطاق ذاته.

exploring coil

bobine exploratrice

مِلَف الاستكشاف. ملف صغير يستخدم في قياس المجال المغنطيسي، أو يستخدم في كشف التغيّرات التي تحدث في المجال المغنطيسي. يُصلّ الملف مباشرة بجهاز بيان أو من خلال مضخّم. يسمى أيضاً search coil.

explosion pot

chambre d'explosion

بُوتَقَة الانفجار. وعاء صغير من مادة عازلة يحيط بالملامسات الثابتة لقاطع الدائرة الزيتي، ويسد خرج الوعاء بالملامسات المتحركة لقاطع الدائرة. ينتج أي قوس داخل الوعاء غازاً بضغط عالٍ يعمل على فتح خرج الوعاء فيندفع الزيت والهواء لإخماد القوس.

explosion vent

évent d'explosion

مَنْفَس الانفجار. غشاء قابل للكسر يُخسّر

expulsion fuse

داخل غطاء المحوّل ليحمي خرّان الفتحول من التحطم في حالة وجود انفجار داخلي يحدث نتيجة العطل الكهربائي. يغطي الغشاء أنبوبة تستخدم في سحب الزيت النقي أثناء تشغيل المحوّل، يتراوح قطر الأنبوبة بين 6 بوصات و 12 بوصة.

expulsion fuse
fusible à expulsion

صهيرة طرد. صهيرة يتم بداخلها إخماد القوس بزيادة طول الانفصال في وصلتها. يمكن أن تتم هذه الزيادة بطرد جزء من العادة المنصهرة.

expulsion gap
parafoudre à expulsion

ثغرة طرد. في خط النقل الطوي. شكل معيّن لصهيرة الطرد يتم توصيله على التوالي بالثغرة عبر شائدات العوازل عند حدوث اندفاع مفاجيء للقطبية قبل الغازات الساخنة المطرودة وأيضاً الأيونات تقطع بكفاءة عالية أي مرور للتيار وبالتالي تمنع حدوث تفرّق لمنبع القدرة الكهربائية.

external photoelectric effect
effet photoélectrique externe

تأثير كهروضوئي خارجي. عملية انطلاق الإلكترونات من العادة الصلبة عندما يقع عليها إشعاع كهرومغناطيسي. يعتبر استعمال العادة السائلة أقل شيوعاً.

external Q
facteur de qualité pour circuit ouvert

عامل الجودة الخارجية. مقلوب الفرق بين قيم Q المحفلة وغير المحفلة لصمام موجات دقيقة.

extra-high voltage
extra-haute tension

قلطية شديدة العلو. قلطية أعلى من 345

كيلوولط، تُستخدم عادة في نقل القدرة الكهربائية.

extraneous response
réponse en surplus

استجابة عَرَضِيَّة. أي استجابة غير مرغوب فيها لمستقبل أو مُسجِّل أو أي جهاز مشابه. تُنتج عن الإشارات غير المرغوب فيها أو عن تدخلها أو اتحادها مع الإشارات المرغوب فيها.

extremely high frequency
extra-haute fréquence

تردد بالغ العلو. نطاق التردد المحصور بين 30000 و 300.000 ميغاهرتز. يوجد عادة في الطيف الراديوي. مختصره EHF.

extremely low frequency
extra- basse fréquence

تردد بالغ الانخفاض. تردد أقل من 300 هرتز في الطيف الراديوي. مختصره ELF.

extreme ultraviolet radiation
rayons ultraviolets extrêmes

إشعاع فوق بنفسجي مفرط. انظر vacuum ultraviolet radiation.

extrinsic conduction
conduction extrinsèque

توصيل دخيل. عملية توصيل تتم من خلال الشوائب في أشباه الموصلات. ينتج التوصيل الدخيل لوجود عدد بسيط من ذرات مادة أخرى داخل المادة الأساسية.

extrusion
extrusion

تشكيل بالبلثق. عملية إنتاج القضبان، والأنابيب الخ... عن طريق ضغط المعادن الساخنة من خلال قوالب تشكيل مناسبة، ويمكن أن يستخدم لتغليف الكبلات الكهربائية وذلك إذا كانت الحرارة المسموح بها لا يمكن تجاوزها بوجود الورق العازل.

F

faceplate fond

قرص الوجه، صينية، وجه الصّمام. وجه زجاجي منفذ أو نصف منفذ لأنبوب أشعة الكاثود، تظهر عليه الصورة. يُغطّي السطح الداخلي للوجه بمادة كيميائية مزهرة، بحيث يصدر عنها ضوء إذا سقط عليها سيل من الإلكترونات.

faceplate controller régulateur plat

جهاز تحكّم مستو. جهاز تحكّم ترغّب فيه الملامسات على مستوى واحد.

faceplate starter démarrreur plat

بادئ تشغيل مستو. بادية تشغيل ترغّب فيه الملامسات على مستوى واحد.

facsimile télécopie, facsimilé

فاكس، إرسال الصور بالراديو. نظام للاتصالات، يوجد به جهاز إرسال يستطيع تحويل الصور أو الخرائط أو البيانات المشابهة إلى موجات كهربائية. يتم إرسال الموجات الكهربائية من خلال نظام سلكي أو من خلال نظام راديوي حيث يتم استقبالها في مكان بعيد. يسمى أيضاً telephoto, fax.

facsimile modulation modulation facsimile

تضمين الفاكس. عملية يتم من خلالها تغير مقدار الموجة المنقولة، أو ترددها، أو طورها مع الزمن طبقاً لتغير إشارة الصورة المرسل.

factor of merit coefficient de qualité

عامل الاستحقاق. في الغلفانومتر، هو الحساسية معبراً عنها بالمليمترات الحادثة على تدرّج على بعد متر واحد بسبب تيار شدته ميكرو أمبير واحد، وذلك بعد تصحيح الانحراف لمعادلة مقاومة الملف وزمن الشوط. يؤخذ أساساً للمقارنة بمقاومة قدرها أوم واحد وزمن شوط قدره عشر ثوانٍ.

fade-in apparition graduelle, gain progressif

توقّد. الزيادة المتدرّجة في شدة الإشارة في بداية البرنامج الإذاعي أو البرنامج التلفزيوني، أو التغيرات التي تحدث عند الانتقال إلى مشهد جديد. تحدث هذه الزيادة أو المتغيرات عن طريق تغيير كل من حجم الصوت وبريق الصورة تدريجياً.

fade-out disparition graduelle, affaiblissement progressif

خُبُو. الفقد التدريجي والمؤقت لأي من الإشارة الراديوية المستقبلية أو الإشارة التلفزيونية المستقبلية. يحدث ذلك نتيجة للاضطرابات الجوية، أو العواصف المغنطيسية أو الظروف الأخرى المشابهة أثناء مسار الإشارة المرسل.

fader affaiblisseur, atténuateur

مُخَب. جهاز ضبط منسوب ذو وحدات

متعددة، يستخدم عادة للتحويل التدريجي لميكروفون إلى آخر، أو لقناة راديوية إلى أخرى، أو لكاميرا تلفزيونية إلى أخرى.

fading

évanouissement, fading

خُبُو، إضمحلال. تغيّر تدريجي في شدة مجال إشارة الراديو يحدث نتيجة لتغير الوسط الذي تنتقل فيه الإشارة.

fan antenna

antenne en éventail

هوائي مِزْوَحي. صف من ثنائيات القطب بأطوال مختلفة، تطوى على هيئة مروحة مشكّلة هوائياً يستخدم للترددات شديدة العلو.

fan beam

faisceau en éventail

حُرْمَة مِزْوَحية. 1 - حزمة راديوية قطاعها المستعرض على شكل قطع ناقص. النسبة بين طول المحور الأكبر وطول المحور الأصغر تزيد على 3 إلى 1. تكون الحزمة عريضة في المستوى الرأسي وضيقة في المستوى الأفقي.
2 - حزمة رادارية على شكل مروحة.

farad

farad

فاراد. الوحدة العملية للسعة الاستاتية الكهربائية. الفاراد = 10^{-9} وحدات مغنطيسية كهربائية. 9×10^{11} وحدات استاتية كهربائية. رمزه F.

Faraday

Faraday

فاراداي. وحدة تستخدم في الكهرباء الكيميائية، وهي كمية الكهرباء اللازمة لترسيب غرام واحد مكافئ لأي أيون وتساوي 96.49 كولوم.

Faraday cage

cage de Faraday

قَفَص فاراداي. صندوق مغلق بسطح موصل ويستخدم في تقسيم التأثيرات الكهربائية الناتجة عن الشحنات الساكنة إلى جزئين منفصلين الأول داخل الصندوق والثاني خارجه. يمكن أن يتكوّن من شبكة معدنية طالما كان الجهاز المراد حمايته والشحنات المولدة للمجال غير ملاصقين للشبكة المعدنية والمسافة بينهما لا تقل عن عشرة أمثال أبعاد فتحة الشبكة المعدنية.

Faraday dark space

espace sombre de Faraday

حَيِّز فاراداي المظلم. في أنبوب الكاثود ذي التفريغ المتوهج، المنطقة غير المضيئة نسبياً التي تفصل التوهج السالب عن العمود الموجب.

Faraday's law

loi de Faraday

قانون فاراداي. قاعدة مقترنة باسم فاراداي على الرغم من أنه لم يعلنها وتنص على أن القوة الدافعة الكهربائية المستحثة في أي دائرة كهربائية تتناسب طردياً مع معدل تغير الفيض المغنطيسي المتشابك مع هذه الدائرة.

Faraday's laws of electrolysis

lois de Faraday pour l'électrolyse

قوانين فاراداي للكهرّلة. أثناء مرور التيار الكهربائي من خلال الإلكتروليت (الكهرل)، فإن كتلة المادة الأيونية الحرة عند أحد الإلكترودين تتناسب طردياً مع كل من: كمية الكهرباء المارة من خلال المحلول والوزن الأيوني للأيون، وتتناسب عكسياً مع التكافؤ الأيوني للمادة المراد تحليلها، ولا تعتمد على عوامل أخرى مثل القطبية وحجم الإلكترود وكثافة التيار ودرجة الحرارة.

faradism**faradisation**

فاراديّة. العلاج بالكهرباء الطبية، تستخدم تيارات نابضة لاستثارة العضلات والأعصاب. يمكن الحصول على التيارات النابضة من ملف جنّي.

far-end crosstalk**télédiaphonie**

لَغَط النهاية البعيدة. حديث تداخلي يسير في دائرة مشوّشة في نفس اتجاه الإشارات المرغوب فيها والمارة في الدائرة نفسها.

far-infrared radiation**rayons infrarouges lointains**

إشعاع دون الأحمر البعيد. إشعاع دون الأحمر، تقع أطوال موجاته في الجزء الأطول من منطقة أطوال موجات الإشعاع دون الأحمر. يتراوح طول الموجة تقريباً بين 50 إلى 1000 ميكرومتر. يحتاج الإشعاع دون الأحمر إلى شبكة حيود خاصة عند التحليل الطيفي.

fast reactor**surrégénérateur**

مُفاعِل سريع. مفاعل نووي يستخدم مادة انشطارية نقية ذات تناسب عالٍ. تنطلق النيوترونات الناتجة عن الانشطار بطاقة عالية جداً (2 ميغا إلكترون فلت) وبسرعات عالية جداً منظرية للطاقة السابقة.

fast-time constant**constante de temps rapide**

ثابت الزمن السريع. 1 - في دائرة كهربائية تحتوي على مقاومة ومكثّف. هو الزمن القصير اللازم لتفريغ المكثّف من خلال المقاومة. 2 - هو ثابت الزمن القصير لدائرة كهربائية خاصة تعضد الإشارات ذات الدوام القصير. لهذه الإشارات خاصية تميز مرّكبات الضوضاء الرادارية ذات التردد المنخفض.

fault**défaul, panne**

عُطل. أي عيب في منشأة كهربائية أو جهاز أو موصل يعرقل التشغيل العادي.

fault current**fuite à la terre**

تيار العُطل. التيار المارّ من موصل للأرض أو إلى موصل آخر بسبب عيب في العزل.

Faure plate**plaque Faure**

لُوح فور. لوح في خلية الرصاص الحمضية، يُصنّع ميكانيكياً بتأثير معجون أكسيد الرصاص على سطح الشبكة الموجودة داخل الخلية السابقة.

fax**télécopieur**

فاكس. انظر facsimile.

F-class insulation**isolation de la classe F**

عَزْل من الصنف F. إحدى طبقات مواد العزل السبع والمستخدمّة في عزل المكونات والمعدات الكهربائية. ترتّب مواد العزل طبقاً لتحملها لدرجات الحرارة. تخصص المواد العازلة من الطبقة F لدرجات حرارة في حدود 155° مئوية، وتحتوي على المواد الآتية: الميكا، والألياف الزجاجية، والأسبستوس.

F display**affichage F**

عَرَض F. إظهار مستطيل الشكل، حينما يُسَدّد هوائي الرادار على الهدف، يظهر الهدف على هيئة صورة في مركز شاشة الرادار. يتم حساب أخطاء التسديد الأفقية والرأسيّة لهوائي الرادار عن طريق الإزاحة الأفقية والرأسيّة لصورة الهدف من مركز شاشة الرادار.

Fechner law
loi de Fechner

قانون فيخنر. إذا كان نُصوع الإضاءة يزداد في خطوات متساوية فإنه يزداد في الواقع بطريقة لوغاريتمية. يسمّى أقل فرق كسري لنصوع الإضاءة يمكن اكتشافه بكسر فيخنر.

feedback
contre-réaction, rétroaction

تغذية مرتدة. عملية إدخال جزء من خرج جهاز أو استجابته إلى الإشارة الخارجية الداخلة إلى الجهاز. تنقسم التغذية المرتدة إلى تغذية مرتدة موجبة وتغذية مرتدة سالبة.

feedback amplifier
amplificateur à contre- réaction

مضخم بتغذية مرتدة. مضخم يحتوي على دائرة سلبية، تُستخدم في إعادة جزء من إشارة الخرج إلى دخل المضخم بهدف تغيير خصائص الأداء للمضخم.

feedback circuit
circuit de réaction inverse

دائرة بتغذية مرتدة. دائرة تعيد جزء من إشارة خرج أي من دائرة إلكترونية أو نظام تحكم إلى دخل الدائرة أو النظام على التوالي.

feedback oscillator
oscillateur à contre-réaction

مُذبذب بتغذية مرتدة. مضخم مُؤالف بتغذية مرتدة، يتم الحصول على الذبذبات المطلوبة باستخدام التغذية المرتدة الموجبة. إن قلطية التغذية المرتدة داخل المضخم ذات مقدار وطور كافيين للحصول على التغذية المرتدة الموجبة.

feeder
feeder

مُغذّي. في شبكة التوزيع، خط يزود نقطة معينة بالقدرة الكهربائية، ولا يحتوي على أي توصيلات متوسطة.

feeder cable
câble d'alimentation

كَبْل مُغذّي. في الاتصالات، كبل يمتد من المركز الرئيسي إلى السكك الرئيسية، ويُسمى في هذه الحالة كبل مُغذّي رئيسي، أو كبل يمتد من الكبل المُغذي الرئيسي إلى السكك الثانوية ويتصل مع كبلات التوزيع الفرعية، ويسمى في هذه الحالة كبل مُغذّي فرعي.

feeder pillar
pylône de jonction de lignes

عمود تغذية. عمود يتكوّن من مفاتيح أو وصلات أو مصهرات لتوصيل المغذّيات بمصدر التوزيع.

feedthrough
conducteur de traversée

تغذية بينية. موصل وظيفته الأساسية التوصيل البيني للنماذج الموجودة على الجانبين المتقابلين للوح الدائرة المطبوعة.

feedthrough insulator
isolant de traversée

عازل التغذية البينية. انظر feedthrough terminal.

feedthrough terminal
borne de traversée

طرف التغذية البينية. عازل يوجد في مركزه موصل كهربائي، يُصمّم خصيصاً ليوضع داخل ثقب في حائط أو حاجز لنقل الكهرباء من خلال الموصل. يسمّى أيضاً feedthrough insulator.

Ferranti effect
effet Ferranti

ظاهرة فيرانتّي. ظاهرة تحدث في خط النقل وتنص على أن: في خط النقل الذي يكون طوله أقصر من نصف طول الموجة ولكن كافياً للحصول على مواسعة توازي مناسبة،

فإن القلوية الناتجة عن نهاية الخط يمكن أن تكون أكبر من مثيلاتها عند بداية الخط وذلك في حالة اللاحمل أو في حالة الدائرة المفتوحة.

ferrite ferrite

فَرَيْت. أكسيد بلوري يُرمز له كيميائياً بالمعادلة: MFe_2O_3 حيث M تُمثل معدن ثنائي التكافؤ. إذا أُضيف الزنك فإن المركب الناتج يسمّى مركباً ضد المغنطيسية الحديدية، أما إذا أُضيفت مواد مثل النحاس، والنيكل فإن المركب الناتج يسمّى مركب المغنطيسية الحديدية. تستخدم المركبات السابقة في صناعة قلب المحول، وحيث أنها مركبات ذات مقاومة عالية فإن فقدانها الناتج عن التيارات الدوامية عند الترددات العالية صغير جداً بالمقارنة بمثيله في المعادن الأخرى.

ferrite-core memory mémoire à tores de ferrite

ذاكرة بقلب فَرَيْتِي. ذاكرة مغنطيسية تحتوي على مصفوفة من القلوب الحلقية المتناهية الصغر التي تُسبك على هيئة إطار مربع من الفريت. تمر الأسلاك المحمّلة بالنبضات الكهربائية من خلال الإطار بطريقة لولبية كما يمر من خلاله أيضاً السلك الحسي.

ferrite device dispositif en ferrite

أداة فريتية. وسيلة كهربائية تعتمد في تشغيلها على استخدام الفريت على هيئة مسحوق أو مضغوط أو ملبد. تُستغل خاصية الفريت المغنطيسية ومقاومته العالية للكهرباء في التقليل الهائل للفقد الكهربائي الناتج عن التيارات الدوامية خصوصاً عند الترددات العالية.

ferrite switch commutateur à ferrite

مفتاح فَرَيْتِي. وسيلة تستخدم الفريت لمنع

سريان الطاقة من خلال دليل الموجة وذلك عن طريق دوران متجه المجال الكهربائي بمقدار 90°.

ferrodynamic instrument appareil ferrodynamique

جهاز قياس حديدي دينامي. جهاز قياس كهربائي دينامي، يزداد فيه فعل الجهاز بوجود مادة عالية الإنفاذية المغنطيسية.

ferroelectric hysteresis hystérésis ferroélectrique

تخلّفية كهربائية حديدية. في المواد ذات خاصية الاستقطاب الكهربائي العفوي الدائم، اعتماد الاستقطاب على كل من المجال الكهربائي المؤثر على هذه المواد وأيضاً على تاريخها السابق. تناظر تخلّفية الاستقطاب الكهربائي العفوي الدائم التخلّفية المغنطيسية في المواد المغنطيسية.

ferroelectricity ferroélectricité

كهربائية حديدية. ظاهرة تنشأ داخل الوسط العازل للكهرباء نتيجة للاستقطاب العفوي الذي يحدث داخل مناطق صغيرة من الوسط تسمّى مناطق النفوذ. يختفي الاستقطاب العفوي عند درجة حرارة تسمّى نقطة كوري Curie point أعلى من درجة الحرارة السابقة. يتصرف الوسط كمادة عازلة للكهرباء.

ferromagnetic ferromagnétique

مغنطيسي حديدي. ذو نفاذية أكبر بكثير من نفاذية الفراغ وتتغير بتغير كثافة الفيض، كما في حالة الحديد.

ferromagnetic amplifier amplificateur ferromagnétique

مضخم حديدي مغنطيسي. مضخم وسيطي

(بارامتري)، يعتمد في تشغيله على الخصائص غير الخطية للرنين الذي يحدث في المادة عالية الإنفاذية المغنطيسية عند التأثير عليها بقدرة ذات مناسيب معينة وذلك عند الترددات الراديوية العالية.

ferromagnetism ferromagnétisme

مغنطيسية حديدية. ظاهرة يمكن ملاحظتها بوضوح في بعض المواد مثل: الحديد، والصلب، والنيكل. تمتاز هذه المواد بأنها ذات إنفاذية مغنطيسية أعلى بكثير من الواحد الصحيح وتتغير قيمتها طبقاً لتغير كثافة الفيض المغنطيسي المؤثر على المواد السابقة.

ferroresonance ferro-résonance

رنين حديدي. شرط للرنين يحدث في الدائرة المحتوية على محث ومواسعة متصلين على التوالي بحيث أن قلب المحث يكون من مادة عالية الإنفاذية المغنطيسية. تظهر في منحنى القلبية - التيار للدائرة السابقة نقطة عدم الاستقرارية بحيث أن أي تغير للقلبية عند النقطة السابقة يؤدي إلى قمة غير متقطعة في المنحنى السابق. يمكن أن يحدث الرنين الحديدي في المحول غير المُحَلَّل والمتصل بكبلات معينة، كما يمكن أن يُستغل أيضاً في تشغيل المُرَحِّل.

fibreglass fibre de verre

زجاج ليفي. اسم تجاري يطلق على المادة المُصنَّعة من فتائل الزجاج الدقيقة والمربوطة مع بعضها البعض بمادة صمغية خاصة.

fibre waveguide guide d'onde optique

دليل موجة بصري. دليل موجة يحتوي على مادة ذات خاصية النقل الخفيف، مثل الزجاج

أو الألياف المعدنية التي تُستخدم بدورها لنقل المعلومات من نقطة إلى أخرى. يتم النقل عادة عند ترددات ذات أطوال موجية تقع في نطاق من الطيف فوق البنفسجي، أو طيف الضوء المرئي، أو طيف ما دون الأحمر.

fidelity fidélité

أمانة. درجة دقة الاستعادة للخواص المميزة للإشارة المسلطة على نظام أو جزء منه.

field champ

مجال. منطقة تظهر فيها بعض الظواهر الطبيعية. يقسم المجال إلى مجال عددي ومجال إتجاهي. يُمثل المجال العددي التوزيع الفراغي لكمية عددية مثل توزيع درجات الحرارة في حيز معين، بينما يمثل المجال الاتجاهي التوزيع الفراغي لكل من اتجاه ومقدار كمية اتجاهية مثل: السرعة، أو القوة الكهربائية، أو سريان التيار، أو كثافة الفيض المغنطيسي الخ...

field coil bobinage de champ

ملف المجال. ملف يُستخدم في مغنطة مغنطيس كهربائي مثل مغنطيس مولّد كهربائي، وقد يرگّب أولاً على بكرة المجال.

field control régulation du champ

تحكم مجالي. طريقة للتحكم في سرعة المحرك عن طريق تغيير الاستثارة. يتم تغيير الاستثارة بإحدى الطرق الآتية: قصر ملف التوالي، أو قطع بعض اللفات المتصلة على التوالي، أو حشر مقاومة داخل دائرة مجال التوازي.

field-discharge switch interrupteur de champ

مفتاح التفريغ المجالي. مفتاح يوصل على

التوالي بلفائف مجال مولّد أو محرك وله ملامس إضافي أو أكثر بحيث يمكن توصيل مقاومة عبر لفائف المجال عندما تقطع دائرة تغذية المجال.

field diverter rheostat
rhéostat de dérivation du champ

ريوستات مُجَرِّىء لتيّار المجال. ريوستات (مقاومة متغيّرة) مجال يوصل على التوازي بلفيفة المجال.

field-effect device
dispositif à effet de champ

وسيلة بتأثير مجالي. وسيلة تستخدم شبه موصل. عند تأثير مجال كهربائي على منطقة معيّنة في شبه الموصل، يمكن تعيين خصائصه بدرجة كبيرة.

field-effect transistor resistor
résistance du transistor à effet de champ

مقاوم ترانزستور التأثير المجالي. ترانزستور بتأثير مجالي، يربط بداخله عادة المنبع مع المصرف. يُستخدم التكوين السابق كحمل مقاوم لترانزستور آخر.

field emission
émission froide

ابتعاث المجال. انظر cold-cathode emission.

field-failure relay
relais à rupture de champ

مُرْخَل بعَجْز مجالي. وسيلة لحماية محرك التوازي حيث تفتح بادئ تشغيله في حالة انهيار مجاله.

field frequency
fréquence du champ

تردد المجال. في التلفزيون، عدد المجالات المنقولة في الثانية الواحدة. ويساوي تردد

المجال حاصل ضرب تردد الإطار في عدد المجالات التي تعمل في إطار واحد. يسمّى أيضاً field repetition rate.

field intensity
intensité du champ

شِدّة المجال. شدة المجال الكهربائي في الاتجاه الأفقي، طبقاً للتعريف الصادر من تنظيمات لجنة الاتصالات الفيدرالية.

field-ion microscope
microscope ionique

مُجْهر بمجال أيوني. مُجْهر يتم بداخله تأين الذرات باستخدام مجال كهربائي بالقرب من الطرف الحاد. يدفع المجال الكهربائي الأيونات إلى شاشة عرض، حيث تظهر عليها صورة مكبرة للطرف الحاد بجانب الذرات المنفردة التي يمكن رؤيتها بوضوح. يعتبر هذا المجهر ذا قدرة تكبير فائقة ويتم إنتاجه بكثرة. يسمّى أيضاً ion microscope.

fieldistor
transistor à champ

ترانزستور مجالي. ترانزستور ذو خاصيتين، يستعمل تحكّم الموصلية السطحي بالقرب من منطقة توصيل من نوع p-n لإجراء بعض العمليات، وله معاوقة دخل عالية جداً.

field magnet
inducteur

مغناطيس المجال. مغناطيس كهربائي أو مغناطيس دائم يُستخدم لتوليد مجال مغناطيسي في مكنة كهربائية.

field pattern
diagramme de rayonnement

نَمَط المجال. شكل اتجاها يعتمد عليه إشعاع الهوائي يوضح العلاقة بين مقدار إشعاع الهوائي والزاوية المقيسة من المحور الرئيسي للهوائي الذي يحدث عنده أقصى إشعاع.

field repetition rate

field repetition rate
fréquence du champ

معدل تكرار المجال. انظر field frequency.

field rheostat
rhéostat du champ

ريوستات المجال. ريوستات (مقاومة متغيرة) مجال التوالي، الغرض منه تغيير التيار في لفيفة مجال التوالي حسب الحاجة ويوصل بها على التوالي.

field spool
carcasse de bobine

بكرة المجال. هيكل عازل يحمل ملف المجال.

field strength
intensité du champ

شدة المجال. شدة المجال الكهربائي المغنطيسي هو مقدار الكمية الموجهة التي تمثل المجال الكهربائي أو المغنطيسي.

field suppression
élimination du champ

كُثم المجال. إنقاص مجال مولد في أقصر وقت ممكن عند حدوث عطل داخلي. يتم إنقاص المجال إلى الصفر بإحدى الطرق الآتية: فصل المجال الرئيسي من مُستثيره وتفريره في مقاوم معين، أو فتح الدائرة الكهربائية لملف المجال، أو باستخدام مُستثير يمكن عكس اتجاهه.

field test
essai pratique, essai sur place

اختبار المجال. اختبار يُجرى على محرك التوالي، يشابه اختبار الخلف إلى الخلف ولكن مع اختلاف بسيط وهو أن خرج المولد يُبدد في مقاومة بدلاً من رجوعه مرة أخرى إلى المحرك. يتصل مجال المولد على التوالي بالمحرك وذلك للتأكد من أن المولد يغذي نفسه باستمرار.

filament
filament

فتيلة. في مصباح، موصل خاص يتوهج عند مرور التيار الكهربائي من خلاله. يُصنع عادة من الكربون أو من معدن مثل التنغستين.

filament lamp
lampe à incandescence

مصباح بفتيلة. مصباح يحتوي على موصل رفيع جداً يسمى فتيلة توضع داخل وعاء زجاجي مفرغ أو مملوء بغاز خاص. تسخن الفتيلة عند مرور التيار الكهربائي من خلالها ويصدر منها الضوء.

filament saturation
saturation cathodique

تشبع الفتيلة. انظر temperature saturation.

filament winding
enroulement de chauffage

ملف الفتيلة. الملف الثانوي لمحول القوى، يُمد صمام إلكتروني واحد أو أكثر بمسحّن تيار متناوب أو بقلطية الفتيلة.

film reader
lecteur de film

قارئ الفيلم. وسيلة لتحويل نمط النقط الشفافة على فيلم فوتوغرافي إلى سلسلة من النبضات الكهربائية.

film scanning
analyse de film

مسح الفيلم. عملية تحويل فيلم الصور المتحركة إلى الإشارات الكهربائية المناظرة، حيث يتم إرسالها تلفزيونياً.

filter
filtre

مُرشّح. دائرة انتقائية مُصمّمة لإمرار تيارات في نطاق متواصل من التردد مع إضعاف التيارات ذات الترددات غير المرغوبة.

filter capacitor

condensateur de filtrage

مُكثِّف المرشح. مُكثِّف يُستخدم في نظام مرشح منبع القدرة، يعطي مساراً للتيارات المترددة بمفاعلة منخفضة. وبناء على التكوين السابق، يتم كبح التيارات التموجية ripple currents بدون التأثير على التيارات المستمرة.

filter pass-band

bande passante d'un filtre

نطاق مرور المرشح. انظر filter transmission band.

filter transmission-band

bande passante d'un filtre

نطاق نقل المرشح. نطاق تردد للنقل الحر، بمعنى أن قيمة ثابت التوهين في هذا النطاق من الترددات يساوي صفراً بشروط إهمال تبديد الطاقة. يسمّى أيضاً filter pass-band.

first detector

convertisseur

كاشف أول. مُرَحِّلَة في المستقبل من النوع فوق الهترودين، يتم بداخلها تركيب الإشارة المُضمَّنة ذات التردد الراديوي على إشارة المذبذب المحلي ذات التردد الراديوي أيضاً وذلك للحصول على إشارة مُضمَّنة ذات تردد يقع بين ترددي الإشارتين السابقتين.

Fisher loop test

méthode des boucles de Fisher

اختبار إيطاري لفيشر. صورة مُعدَّلة للاختبار الإطاري، يُستخدم في هذا الاختبار مُوصِّلين بطولين ومقطعين عرضيين تختلف عن مثيلاتها في الموصل المعطوب. يمكن باستخدام معادلة خاصة تعيين المسافة x التي حدث عندها العطل.

fixed contact

contact fixe

مُلامس ثابت. لمفتاح أو صهيرة، ملامس

موصل بطرف دائرة تعشّق فيه وصلة الصهيرة أو حاملها أو ما شابه.

fixed loss

perte fixe

فقد ثابت. للمكثفة الكهربائية في حالة اللاحمل، هو الفقد الكلي الناشئ عن فقد القلب، أو الفقد الناتج عن احتكاك التحميل، أو الفقد الناشئ عن اضطراب الهواء، أو الفقد الناتج عن احتكاك الفرشة. لا يشمل الفقد الثابت الفقد الناتج عن دائرة التغذية أو عن تيار التغذية.

fixed time lag

dispositif à action différée

أداة تأخير ثابت. تأخير عتق قاطع دائرة لفترة زمنية محدّدة بواسطة أداة يمكن ضبطها ولكنها لا تتوقف على مقدار التيار الزائد.

fixed-trip

déclenchement bloqué

مُحدّد العتق. عندما يطلق هذا المصطلح على قاطع أو بادئ التشغيل أو جهاز مشابه فإنه يعني أنّ آلية العتق الأوتوماتية لا يمكن أن تعمل مستقلة عن آلية القفل والتشغيل.

fixed type metal-clad switchgear

commutateur blindé fixe

مجموعة مفاتيح ثابتة مغلّفة معدنيّاً. مجموعة مفاتيح مغلّفة معدنيّاً تكون أجزاؤها مثبتة بصفة دائمة في موضعها بطريقة لا تسمح بنزع أي جزء منها.

flame-cored carbon

charbon pour arc à flamme

كربون بقلب لهب. نوع من الكربون ذي القلب، تُملأ قناته بخليط يُلَوِّن القوس الكهربائي عند حدوثه.

flame-proof
inflammable, ignifuge

صَامِدٌ لِلْهَبِّ. عندما يطلق هذا المصطلح على غلاف مكنة أو محوّل أو جزء من جهاز يقصد به أنه يستطيع أن يقاوم انفجار الغاز القابل للاشتعال بشروط معينة بشكل لا يؤدي إلى حدوث أي تلف في داخله، تحت ظروف التشغيل العادية، وهو يمنع بذلك انتقال اللهب الذي قد يؤدي إلى إشعال الغازات المحتمل وجودها في الجو المحيط.

flame-proof plug-and-socket
prise de courant inflammable

قَابِسٌ ومَقْبَسٌ صَامِدَانِ لِلْهَبِّ. قَابِسٌ ومَقْبَسٌ مَبْنِيَانِ فِي غِلَافٍ صَامِدٍ لِلْحَرِيقِ.

flare
cornet

فَلَجَةٌ. هَوَائِي موجات دقيقة يمكن الحصول عليه بتوسيع مقطع هوائي دائري الشكل أو مستطيل الشكل ليعطي شكل البوق. يُستخدم في انتشار الموجات الراديوية إلى مسافات بعيدة في الفراغ.

flash barrier
écran antiarc

حَاجِزُ الْوَمِضِ. شَاشَةٌ تُصَنَعُ مِنْ مَادَّةٍ عَازِلَةٍ وَغَيْرِ قَابِلَةٍ لِلِاشْتِعَالِ، تُسْتَخْدَمُ عَادَةً لِكَبْتِ الْقَوْسِ الْكَهْرِبَائِيِّ، أَوْ عَلَى الْأَقْلَى لَتَقْلِيلِ التَّأْثِيرِ النَّاتِجِ عَنْهُ.

flash bulb
bulbe incandescente

بَصْلَةٌ الْوَمِضِ. حَاوِيَةٌ شَفَافَةٌ تَحْتَوِي عَلَى رَقِيقَةٍ مَعْدَنِيَّةٍ مَتَلَامِسَةٍ مَعَ فَتِيلَةٍ ذَاتِ قُلْطِيَّةٍ مُنْخَفِضَةِ وَالْجَمِيعِ دَاخِلِ جَوْ مِنْ الْأَكْسِجِينِ. عِنْدَ تَسْخِينِ الْفَتِيلَةِ، تَحْتَرِقُ الرَقِيقَةُ الْمَعْدَنِيَّةُ بِسُرْعَةٍ عَالِيَةٍ جَدًّا مُنْتِجَةً وَمِيزًا ذَا شِدَّةٍ عَالِيَةٍ جَدًّا. يُسْتَخْدَمُ الْوَمِضُ السَّابِقُ فِي أَغْرَاضِ التَّصْوِيرِ.

flash butt welding
soudage en bout par étincelle

لِحَامُ تَنَاقِبِي بِالْوَمِضِ. لِحَامُ تَنَاقِبِي يَتِمُّ بِدَاخِلِهِ الْحَصُولُ عَلَى دَرَجَةِ الْحَرَارَةِ اللَّازِمَةِ لِإِتِمَامِ عَمَلِيَةِ اللَّحَامِ عَنْ طَرِيقِ تَسْلِيطِ وَمِيزِ مَعْيُنٍ عَلَى جُزْءٍ مَعْدَنِيٍّ. تَتِمُّ الْعَمَلِيَّةُ السَّابِقَةُ تَحْتَ تَأْثِيرِ ضَغْطٍ عَالٍ مَقْلُوبٍ.

flashing fault
panne incandescente

عُطْلٌ وَمُضِي. عُطْلٌ لَا يَظْهَرُ بِوُضُوحٍ عِنْدَ الْقُلْطِيَّاتِ الْمُنْخَفِضَةِ، وَلَكِنْ عِنْدَ التَّأْثِيرِ بِقُلْطِيَّاتٍ عَالِيَةٍ يَظْهَرُ الْعُطْلُ عَلَى صُورَةِ شَرَارَةٍ عَرْضِيَّةٍ مُتَكَرِّرَةٍ.

flash lamp
lanterne de clignotant

مِصْبَاحٌ وَمُضِي. مِصْبَاحٌ تَفْرِيقٌ غَازِيٌّ، يُسْتَخْدَمُ فِي وَحْدَةِ الْوَمِضِ التَّصْوِيرِيِّ. يُسْتَخْدَمُ لِإِنْتِاجِ وَمِيزِ مِنَ الضَّوِّ بِدَوَامٍ قَصِيرٍ وَشِدَّةٍ عَالِيَةٍ أَثْنَاءَ التَّصْوِيرِ الْمُخَيَالِيِّ. يُسَمَّى أَيْضًا stroboscopic lamp.

flashover
contournement, étincelle de rupture

إِنْوِمَاضٌ، وَمُضَّةٌ عَابِرَةٌ. تَفْرِيقٌ كَهْرِبَائِيٌّ عَارِضٌ بِالْقَرَبِ مِنْ عَازِلٍ أَوْ عَلَيْهِ.

flashover test
essai de contournement de l'arc

اِخْتِبَارُ الْإِنْوِمَاضِ. الْقَوْسُ الْكَهْرِبَائِيَّةُ الَّتِي تَحْدُثُ عَرَضِيًّا بَيْنَ أَيِّ جُزْئَيْنِ مُوَصِّلَيْنِ مِنْ أَجْزَاءِ مَكْنَةٍ أَوْ جِهَازٍ.

flashover voltage
tension de contournement

قُلْطِيَّةُ الْإِنْوِمَاضِ. الْقُلْطِيَّةُ الَّتِي يَحْدُثُ عِنْدَهَا تَفْرِيقٌ كَهْرِبَائِيٌّ بَيْنَ الْكَيْتْرُودَيْنِ مُنْفَصِلَيْنِ عَنْ بَعْضِهِمَا الْبَعْضُ بِمَادَّةٍ عَازِلَةٍ. تَعْتَمِدُ قِيَمَةُ الْقُلْطِيَّةِ عَلَى جَفَافِ سَطْحِ الْمَادَّةِ الْعَازِلَةِ أَوْ ابْتِلَالِهَا.

flat compounded
compound à tension constante

مرَكَّب بالاستواء. مصطلح يطلق على مولّد اللف المرَكَّب لبيان أن لفيفة التوالي صُمِّمت بحيث يظل الجهد ثابتاً تقريباً من الحمل الكامل إلى اللاحمل.

flatpack
extra- plat

عَبَاة مُنْبَسِّطَة. دائرة تحتوي على أشباه موصلات، يمكن تغليفها داخل رُبْطَة رقيقة مستطيلة الشكل، بحيث تخرج الأطراف اللازمة للتوصيل من حواف الربطة.

flat pressure cable
câble plat sous pression

كَبْل ضَغْطِي مُقْلَطَح. كبل مملوء بالزيت، يحتوي على ثلاثة قلوب موضوعة بجانب بعضها البعض ومغطاة بغطاء من الرصاص. يستخدم عادة ككبل توصيل تحت الماء، كما يستخدم أيضاً ككبل أرضي حتى قُلْطِيَة 66 كيلو قُلْط.

flat-top antenna
antenne en nappe

هوائي مُنْبَسِّط القمة. هوائي يحتوي على سلكين متوازيين أو أكثر. يقع السلكان في مستوى مواز للأرض. يتم تغذية كل من السلكين في منتصفهما أو في نقط قريبة من منتصفهما.

flat tuning
accord flou

مُؤَالَفَة مُنْبَسِّطَة. جهاز مؤالفة يوجد في مُسْتَقْبِل راديوي، يؤدي تغيّر تردد الموجات المستقبلية داخل جهاز المؤالفة إلى تغير بسيط في التيار المار بداخله.

Fleming's rule
règle de Fleming

قاعدة فليمنغ. طريقة لتعيين الاتجاهات

النسبية لكل من التيار الكهربائي، والقوة الميكانيكية، والمجال المغنطيسي في حالة وجود موصل يمر به تيار كهربائي داخل مجال مغنطيسي. إذا رُبِّت الأصابع الثلاثة، الإبهام والسبابة والوسطى، في وضع متعامد مع بعضهما البعض بحيث تمثل المحاور الرئيسية في نظام الإحداثيات الديكارتية، فإن السبابة تعطي اتجاه المجال المغنطيسي، والوسطى تعطي اتجاه القوة الدافعة المغنطيسية أو اتجاه التيار، ويعطي الإبهام اتجاه القوة (اتجاه حركة الموصل). إذا استخدمت اليد اليسرى، فإنها تعطي الاتجاهات في حالة المحرك، أما إذا استخدمت اليد اليمنى فإنها تعطي الاتجاهات في حالة المولّد.

flexible circuit
circuit souple

دائرة مَرْنَة. دائرة مطبوعة توضع على لوح من البلاستيك قابل للانثناء. تقطع عادة بطريقة خاصة تسمّى «قطع القوالب» لتوافق بين المرَكِّبات الكبيرة التي يمكن استخدامها في هذه الدائرة.

flexible coupling
manchon souple

تَقَارُن مَرْن. تقارن بين دليلين للحركة يصمّم بطريقة خاصة بحيث يسمح لمحوريهما بحركة زاوية محدودة.

flexible resistor
résistance souple

مُقاوِم مَرْن. مقاوم ذو سلك ملفوف يأخذ شكل موصل قابل للانثناء. يصنع بلف سلك مقاومة مصنوع من سبيكة من النيكل والكروم حول قطعة طولية من الأسبستوس. يغطّى السلك بطبقة من الأسبستوس ويُغْلَف بغطاء عازل مُضَفَر.

flip coil
bobine exploratrice

ملف قَلَاب. ملف صغير يستخدم في قياس شدة المجال الكهربائي أو المغنطيسي. يوضع في المجال المراد قياس شدته ويوصل بغلفانومتر قذفي (أو أي جهاز مشابه). يُقلب الملف فجأة بزاوية مقدارها 180° ثم يظل ساكناً مرة أخرى، وتكرّر هذه العملية على التبادل.

floating battery
batterie-tampon

بطارية احتياطية. بطارية تتصل على التوازي مع مصدر القلطة المباشر بشرط أن تكون القلطة العادية للمصدر أعلى قليلاً من قلطة الدائرة المفتوحة للبطارية. يمر تيار شحن صغير من خلال البطارية ليبقيها باستمرار مشحونة شحناً تاماً.

floating grid
grille en l'air

شبكة طليقة. شبكة توجد في صمام مفرغ وغير متصلة بأي دائرة. يُفترض أن تكون قلطيتها سالبة بالنسبة إلى قلطة الكاثود. تسمى أيضاً free grid.

flood
à grand flot

فيضان. في صمام تخزين الشحنات، الانسياب المباشر لمساحة كبيرة من الإلكترونات في اتجاه مجمع التخزين.

flood light
éclairage par projection

ضوء غامر. ضوء ذو شدة عالية يمكن الحصول عليه بوضع مصباح عند نقطة البؤرة لعاكس أو لنظام عدسات.

fluorescent lamp
lampe fluorescente

مُصْبَاح فُلُورِي. مصباح يستخدم بداخله

تفريغ بخار الزئبق تحت ضغط منخفض لتوليد إشعاع فوق بنفسجي. يتحوّل الإشعاع فوق البنفسجي إلى ضوء مرئي عن طريق التأثير الفلوري لطبقة الطلاء الموجود على السطح الداخلي للأنبوبة الزجاجية. يمكن تغيير كمية الإضاءة المتاحة عن طريق الاختبار المناسب لمواد الطلاء.

flutter
scintillation

لَغَط، رَفْرَفَة. 1 - تشويه تسببه تغيرات في الفقد الناتج عن إرسال إشارة على تردد آخر في نفس الوقت. 2 - تأثير مماثل ناتج عن تشويه الطور. 3 - تشويه يحدث في نظم استعادة الصوت نتيجة لتغيرات غير مرغوبة في السرعة أثناء التسجيل أو الاستعادة.

flutter echo
écho multiple

صَدَى لاغَط. 1 - في الصوتيات، صدى متكرر تتوالى فيه الانعكاسات بسرعة فائقة. 2 - في المجالات الكهرمغنطيسية، صدى راداري يحتوي على نبضات منعكسة متتالية بسرعة. تنتج هذه النبضات من نبضة مرسله واحدة.

flux
flux

فيض. خطوط القوى الكهربائية أو المغنطيسية الموجودة في نطاق معيّن.

flux-cutting law
loi de coupure du flux

قانون قطع الفيض. إذا تحرك موصل طوله l في مجال مغنطيسي منتظم بكثافة مغنطيسية B وبسرعة u ، بحيث يكون اتجاه الحركة متعامداً مع اتجاه المجال المغنطيسي فإن القوة الدافعة الكهربائية المستحثة e تساوي:

$$e = B l u$$

flux-diversion relay relais à dérivation de flux

مُرْخُل بتحويل الفيض. مُرْخُل مستقطب يوجد به فيض دائم. عند مرور تيار كهربائي يتولد فيض يعاكس الفيض الدائم ويحوّله إلى دائرة مغنطيسية. تحتوي الدائرة المغنطيسية على فرجة هوائية وعضو إنتاج يجذب بدوره ويُؤسّك عن طريق الفيض المغنطيسي الدائم حتى لو انقطع التيار الكهربائي.

flux linkage couplage inductif

تَقَارُنُ فيّضي. حاصل ضرب عدد خطوط الفيض المغنطيسي في عدد لفات الملف أو الدائرة التي تمر من خلالها خطوط الفيض المغنطيسي.

fluxmeter fluxmètre

مقياس الفيض. جهاز لقياس التغير في الفيض المغنطيسي ويشتمل على غلفانومتر بملف متحرك يُهمل فيه عزم التحكم بالنسبة لعزم المضاعلة.

flux refraction réfraction du flux

انكسار الفيض. التغير المفاجيء في اتجاه المجال المغنطيسي عند الفاصل البيني بين وسطين بإنفاذيتين مختلفتين، أو خطوط المجال الكهربائي عند الفاصل البيني لوسطين لكل منهما معامل عزل كهربائي مختلف عن الآخر عند سقوط خطوط المجال الكهربائي عشوائياً على الفاصل البيني.

flyback transformer transformateur de sortie horizontale

مُحوّل الارتداد، مُحوّل الخَرْج الأفقي. محوّل طاقة يُستخدم في مُستقبل التلفزيون ليعطي

القلطيات الآتية: قلطية الانحراف الأفقي، والقلطية العالية اللازمة لتشغيل مصدر قدرة الأنود الثاني لصمام الصورة، وقلطية الفتيلة لمقوّم القلطية العالية.

flying-aperture scanner analyseur à spot mobile

ماسح بفتحة متحركة. ماسح بصري يُستخدم في دليل التعرف على وثيقة معينة، حيث يتم غمر الوثيقة بالضوء، ويتم بعد ذلك تجميع بقع الضوء على التوالي من صورة الوثيقة المضئية.

flying head tête flottante

رأس متحرك. رأس قراءة أو كتابة، يُستخدم على الأقراص والأسطوانات المغنطيسية. يُصمّم بطريقة خاصة بحيث يمكنه الطيران لمسافات ميكروسكوبية (مجهريّة) على السطح المغنطيسي المتحرك. يرتكز الرأس على طبقة هوائية رقيقة.

flying-spot scanner explorateur à spot mobile

ماسح ذو بقعة متحركة. ماسح يُستخدم في الفيلم التلفزيوني، وفي الكتابة الإلكترونية، وفي دليل التعرف. يتم التحكم بداخله في بقعة الضوء المتحركة كهربائياً أو ميكانيكياً لمسح المجال. يتم التقاط الضوء المنعكس من صورة المجال أو الضوء المنقول منه باستخدام صمام ضوئي حيث يتم تحويله إلى إشارات كهربائية. يسمّى أيضاً optical scanner.

FM/AM multiplier multiplicateur FM/AM

مُضاعِف FM/AM. مُضاعِف، يتناسب فيه انحراف التردد عن التردد المركزي للموجة

الحاملة المضمّنة مع متغير واحد، وتكون سعته متناسبة أيضاً مع المتغير الآخر. يتم إزالة التضمين للموجة الحاملة المضمّنة مرتين: مرة لتضمين التردد (FM) ومرة أخرى لتضمين السعة (AM). وبناء عليه يتناسب خرج الإشارة المضمّنة مع حاصل ضرب المتغيرين السابقين.

focus

foyer

بُؤرة. التحكم في تقارب أو تباعد مسارات الإلكترونات الموجودة في حزمة إلكترونية واحدة أو أكثر. يتم عادة بضبط قطبية الدائرة أو تيارها، وتتحكم هذه الدائرة في المجال المغنطيسي أو المجال الكهربائي الذي تمر من خلاله حزمة الإلكترونات وذلك للحصول على الصورة المطلوبة أو للحصول على كثافة تيار معينة داخل حزمة الإلكترونات.

focus control

réglage du spot lumineux

مُحكّم البؤرة. مُحكّم يتم من خلاله ضبط حجم البقعة المضيئة على شاشة أنبوب الكاثود لإعطاء أوضح صورة ممكنة. ويعمل المحكّم إما عن طريق تغيير التيار المار في ملف التبئير أو بتغيير وضع المغنطيس الدائم.

focusing coil

bobine de concentration

ملف التبئير. ملف ينتج مجالاً مغنطيسياً موازياً لاتجاه حزمة الإلكترونات.

focusing electrode

électrode de focalisation

قُطْب التبئير. في أنبوب أشعة الكاثود، قطب تؤثر عليه قطبية معينة للتحكم في مساحة المقطع العرضي لحزمة الإلكترونات.

focusing magnet

aimant de focalisation

مغنطيس التبئير. مغنطيس دائم يُستخدم لإنتاج المجال المغنطيسي اللازم لإحداث التركيز البؤري لحزمة الإلكترونات.

folded dipole

dipôle replié

ثنائي القطب المثنى. انظر folded-dipole antenna.

folded-dipole antenna

antenne trombone, antenne replié

هوائي بثنائي القطب المثنى. هوائي مُكوّن من ثنائي القطب، تتثنى نهايتاه الخارجيتان إلى الخلف وتلحم مع بعضهما البعض في مركز الهوائي. تساوي معاوقته حوالي 300 أوم، علماً بأن معاوقة هوائي ثنائي القطب ذي السلك المفرد تساوي تقريباً 70 أوم. يُستعمل الهوائي ذو ثنائي القطب المثنى بكثرة في مُستقبلات التلفزيون، ومستقبلات تضمين التردد. يسمّى أيضاً folded dipole.

follow current

courant résiduel

تيار لاحق. التيار الذي يتبع الاندفاع المفاجيء للقطبية العالية، يمر من خلال مسار التفريغ بعد حدوثه.

foot-candle

candela-pied

قَدَم - شمعة. وحدة لقياس شدة الإضاءة، وهي فيض الإضاءة المناظر لِلْوَمِن (lumen) واحد على القدم المربع. وتساوي الفيض الذي يمكن استقباله على سطح مساحته قدم مربعة موضوع عمودياً على مصدر إضاءة مقداره شمعة (قنديلة) واحدة وعلى بعد قدم واحدة منه. تساوي هذه الوحدة أيضاً 10.76 لوكس.

foot-Lambert

pied-Lambert

قَدَم - لامبرت. مقياس لإضاءة السطح بدلالة متوسط فيض الإضاءة لكل قدم مربعة.

forced-circulating boiler
chaudière à circulation forcée

غلاية دَوْران قَسْرِي. غلاية يندفع منها ماء تحت ضغط عالٍ للتغلب على مشاكل البخار وفصل المياه التي يمكن أن تنشأ في محطات توليد الكهرباء ذات الضغط العالي.

forced draught
à air comprimé

بهواء مضغوط. عندما يطلق هذا المصطلح على مكنة أو محوّل يُهَوَّى بالمواسير أو بالمسالك فإنه يقصد بذلك أن الهواء المستخدم يكون تحت ضغط من مصدر خارج المكنة نفسها.

forced oscillation
oscillation forcée

دَبْذَبَة قَسْرِيّة. شرط يمكن تعيينه عندما يزوّد نظام متذبذب بالطاقة باستخدام وسائل ذات دوالٍ دورية.

forecasting
prévision

تنبؤ. وسيلة التنبؤ الخاصة بانتشار الموجات الراديوية. يتم التنبؤ لفترة تمتد من عدة ساعات إلى عدة أشهر.

formative lag
retard de forme

تَخَلُّف تكويني. في ثغرة الشرارة المشحونة، الفرق بين زمن أخذ الإلكترون الموضع المناسب للانهيأ وبين زمن المرور الفعلي للشرارة.

formed plate
plaque formée

لوح مشكّل. لوح في خلية الرصاص الحمضية، يتم تجهيزه باستخدام التحويل الإلكتروليتي (الكهربي).

former
gabarit carcasse

دليل تشكيل. 1 - عدة لتشكيل الملف أو

اللفيفة بالشكل المطلوب. 2 - الإطار الذي يشكّل عليه الملف ويحمّله.

form factor
facteur de forme

عامل الشكل. 1 - نسبة القيمة الفاعلة لدالة دورية، كالتيار المتردد، إلى متوسط قيمتها المطلقة. 2 - عامل يأخذ بعين الاعتبار شكل الملف عند حساب محادثته.

forming
formation, mise en forme

تَشْكِيْل. وسيلة يُستخدم فيها تأثير القلطية على مكثّف إلكتروليتي أو على مقوّم إلكتروليتي أو على وسيلة محتوية على شبه موصل. الهدف منها إنتاج تغير دائم ومطلوب في بعض الخصائص الكهربائية لهذه الأدوات. تتم هذه الوسيلة أثناء عملية إنتاجها.

forward bias
polarisation directe

إنحياز أمامي. قلطية انحياز تُؤثر على توصيلة شبه الموصل pn في اتجاه يؤدي إلى سريان كبير للتيار الكهربائي. تستخدم في بعض الدوائر الإلكترونية المحتوية على ثنائي شبه الموصل.

forward scatter
diffusion en avant

انتثار أمامي، تبعثر أمامي. 1 - انتشار الموجات الكهرمغنطيسية بترددات أعلى من التردد الأعلى للتردد المسموح به. يحدث أثناء الانتثار انتشار جزء صغير من طاقة الموجات المنقولة عند مرورها من وسط غير متأين إلى غلاف التشرد. 2 - ionosphere. جميع الانتثار الأمامي للموجات ذات الترددات فوق العالية باستخدام نظام تبعثر تشردّي (أيونوسفيري)، وتجميع الانتثار الأمامي للموجات ذات الترددات فوق العالية باستخدام تقنيات اتصالات ذات انتشار تروبوسفيري.

forward voltage drop
chute de tension directe

قُلْطِيَّةُ الثَّنَائِي الأَمَامِيَّة. القُلْطِيَّةُ الموجودة عبر ثنائي يتكوّن من شبه موصل. يحمل شبه الموصل تيار كهربائياً في اتجاهه الأمامي. تعتبر القُلْطِيَّة ثابتة تقريباً على مدى التيار المارّ في شبه الموصل. تسمى أيضاً diod و diod forward voltage و diod voltage.

four-layer diode
diode à quatre couches

ثنائي بأربع طبقات. ثنائي يتكوّن من شبه موصل يحتوي على ثلاث توصيلات. يُشكّل اتصال أطراف الطبقتين الخارجيتين توصيلات الثنائي. مثال على ذلك ثنائي شوكلّي Shockley diode.

four-layer transistor
transistor à quatre couches

ترانزستور بأربع طبقات. ترانزستور توصيلي يحتوي على أربع طبقات مُوصلة وعلى ثلاثة أطراف فقط، مثال ذلك الثيرستور thyristor.

four-pole double-throw
quadripôle à deux directions

مفتاح مزدوج بأربعة أقطاب. مفتاح أو مرحل ذو إثني عشر طرف تلامس. تُربّب الأطراف بطريقة خاصة بحيث يتلامس آتيا زوجان من الأطراف مع أي من الزوجين الآخرين. مختصره 4PDT.

four-terminal network
quadripôle

شبكة رباعية الأطراف. شبكة بطرفي دخل وطرفي خرج، يمكن أن تكون شبكة طبيعية تُصمّم مثلاً كمُوقّن، أو كمرشّح، أو كخط نقل.

four-track tape
bande à quatre pistes

شريط رباعي المسلك. شريط مغنطيسي يتم

عليه تسجيل مسلكين في كل اتجاه للحركة. يُستخدم للحصول على استعادة الصوت الجسم أو لمضاعفة المادة المُسجلة على طول معيّن من شريط عرضه 1/4 بوصة.

four-way switch
interrupteur à quatre voies

مفتاح رباعي السكّة. مفتاح كهربائي يُستعمل عادة في التوصيلات الكهربائية في المباني. يمكن عن طريقه تشغيل الإضاءة أو إطفائها من ثلاثة مواضع مختلفة أو أكثر.

four-wire repeater
répéteur pour circuit bifilaire double

مُكرّر رباعي السلك. مكرّر تلفوني يستخدم عادة في الدائرة الكهربائية رباعية السلك. يوجد بالدائرة مضخّمان، يستخدم أحدهما في تكبير التيارات التليفونية في أحد جوانب الدائرة رباعية السلك، بينما يُستخدم المضخم الآخر في تكبير التيارات التليفونية على الجانب الآخر للدائرة.

fractional-pitch winding
enroulement à pas partiel

لفيفة بخطوة كسرية. لفيفة تُسوّى في عدد من الشقوق لا يقبل القسمة على حاصل ضرب عدد الأطوار في عدد الأقطاب. يكون عدد الشقوق لكل قطب في اللفيفة ذات الخطوة الكسرية عبارة عن كسر.

frame
cadre, frame

إطار. تغطية كاملة لصورة تلفزيونية.

frame type switchboard
tableau de distribution type cadre

مجموعة مفاتيح إطارية. انظر skeleton-key switchboard.

free grid
grille en l'air

شبكة حرة. انظر floating grid.

free-running frequency
fréquence d'oscillateur libre

تردد طليق. تردد يعمل عليه عادة مذبذب إشارة المزامنة.

free space
vide, espace

فراغ حر. منطقة عالية بدرجة كافية بحيث لا يتأثر نمط إشعاع أي هوائي موجود بها بالأشياء المحيطة به مثل المباني، والأشجار، والتلال والأرض.

frequency
fréquence

تردد. العدد الذي تتكرر به ظاهرة دورية في وحدة الزمن. ويعين التردد في الدوائر الكهربائية باعتبار أن وحدة الزمن هي الثانية. وهو يساوي مقلوب الدورة. وحدته الهرتز (Hz).

frequency analyzer
analyseur harmonique

محلل التردد. وسيلة تقيس مقادير مرغبات ذبذبة معينة عند ترددات متعددة ومختلفة. مثال على ذلك الوسيلة المستخدمة في تحليل عرض نطاق راديوي بغرض توصيف منابع الإرسال المختلفة.

frequency bridge
pont de fréquence

جسر التردد. جسر يتغير اتزانه طبقاً للتردد، مثال على ذلك جسر فين Wien bridge الذي يستخدم لقياس التردد.

frequency changer
changeur de fréquence

مُغيّر التردد. وسيلة الغرض منها إخراج إشارة بتردد يختلف عن تردد إشارة الدخل. يسمى أيضاً frequency converter.

frequency characteristic
caractéristique de fréquence

مميّز التردد. انظر frequency response curve.

frequency converter
convertisseur de fréquence

مُغيّر التردد. نوع خاص من مُقوّم الطّور، فيه تُغذّى حلقات الانزلاق بقلطية ذات تردد يساوي تردد المصدر. يتم تحويل التردد السابق إلى تردد الانزلاق باستخدام المُبدّل.

frequency deviation
déviati on de fréquence

انحراف التردد. أقصى فرق بين التردد اللحظي للموجة المشكّلة والموجة الحاملة في نظام تشكيل التردد.

frequency discriminator
discriminateur de fréquence

مُميّن التردد. دائرة مُميّن تعطي عند التأثير عليها بإشارة ذات تردد معين، قلطية خرج تتناسب قيمتها مع انحراف تردد الإشارة عن تردد محدّد سابقاً.

frequency distortion
distorsion de fréquence

تشوّه ترددي. في نظام معين تغيير في شكل الموجة ناتج عن التغيير النسبي لمقادير مرغبات الدخل، يحدث نتيجة للاستجابة الترددية غير السليمة للنظام.

frequency divider
diviseur de fréquence

مُقَسِّم التردد. مُغيّر يُستخدم لقسمة التردد على عدد صحيح.

frequency-division multiplexing
multiplexage par répartition en fréquence

تَعاقُب بقسمة التردد. نظام تعاقبي لنقل

إشارتين أو أكثر في مسار مشترك وذلك باستخدام نطاق تردد مختلف لكل إشارة على حدة. يختصر المصطلح إلى «fdm».. يسمى أيضاً frequency multiplexing.

frequency domain
domaine de fréquence

مجال التردد. مستوى يمكن فيه تمثيل شدة الإشارة بيانياً كدالة في التردد، وذلك بدلاً من تمثيل شدة الإشارة كدالة في الزمن.

frequency doubler
doubleur de fréquence

مضاعف التردد. مرحلة في دائرة مضخم، يوالف فيها تردد رنين دائرة الأنود مع التوافقية الثابتة لتردد إشارة الدخل وبناء عليه يتم مضاعفة تردد إشارة الخرج. يسمى أيضاً doubler و voltage doubler.

frequency-meter
fréquence-mètre

مقياس التردد. جهاز لقياس تردد التيار المتناوب.

frequency modulation
modulation de fréquence

تضمين ترددي. تضمين زاوي لموجة حاملة جيبية يتغير فيه التردد اللحظي عن التردد الحامل بكمية تتناسب مع القيمة اللحظية لشكل الموجة.

frequency modulation broadcast band
bande de radiodiffusion à modulation de fréquence

نطاق إذاعي بتضمين التردد. نطاق من الترددات يمتد من 88 إلى 108 ميغاهرتز، يُستخدم في تضمين تردد إشارات الراديو في الولايات المتحدة الأميركية.

frequency modulator
modulateur de fréquence

مُضمِّن التردد. دائرة كهربائية أو وسيلة معينة تستخدم في إنتاج تضمين التردد.

frequency monitor
moniteur de fréquence

مُرْقاب التردد. جهاز يُبين كمية انحراف تردد الموجة الحاملة في نظام إرسال عن قيمتها المحددة.

frequency multiplexing
multiplexage par répartition en fréquence

تعاقب التردد. انظر frequency-division multiplexing.

frequency multiplier
multiplicateur de fréquence

مُضاعِف التردد. مغيِّر للتردد يستخدم لمضاعفته.

frequency response
réponse en fréquence

إستجابة التردد. طريقة لقياس كفاءة دائرة كهربائية (أو وسيلة، أو نظام) لنقل الترددات المختلفة والمؤثرة عليها. وهي عبارة عن طُور يساوي مقداره النسبة بين مقدار الإشارة الخارجة من الدائرة الكهربائية وبين مقدار الإشارة الجيبية الداخلة إليها، وطُوره عبارة عن الفرق بين طُور إشارة الخرج وطُور إشارة الدخل.

frequency-response curve
courbe de fréquence

منحنى الاستجابة الترددية. رسم بياني يوضع مقداره إشارة الخرج كدالة في التردد أو طُورها وذلك لأي وسيلة أو نظام.

frequency selective device
sélecteur de fréquence

أداة انتقاء التردد. شبكة كهربائية تنقل فقط تيارات كهربائية بترددات معينة، بينما تُوهَن التيارات الكهربائية ذات الترددات الأخرى.

frequency separator
circuit tampon

فاصل للتردد. دائرة كهربائية تفصل

النبضات الأفقية والرأسية المتزامنة التي تُوجد في مُستقبل التلفزيون الملون أو أي مستقبل صورة ذات لون واحد.

frequency shift
glissement de fréquence

زُحزحة التردد. تغيّر في تردد مُرسل الموجات الراديوية، أو تغيّر في تردد مُذبذب.

frequency-shift keying
modulation par glissement de fréquence

إرسال بزحزحة التردد. شكل من أشكال تضمين التردد، يُستخدم على وجه الخصوص في التلغراف ونظام نقل الصور من بعد. تُرْخِز الموجة المُضمّنة تردد إشارة الخرج بين قيم للتردد محددة سابقاً حيث تناظر هذه القيم قيم ترددات المصادر المستخدمة. مختصره FSK. يسمّى أيضاً frequency-shift modulation و frequency-transmission.

frequency-shift modulation
modulation par glissement de fréquence

تضمين بزحزحة التردد. انظر frequency-shift keying.

frequency-shift transmission
transmission par glissement de fréquence

إرسال بزحزحة التردد. انظر frequency-shift keying.

frequency splitting
séparation de fréquence

فصل التردد. طريقة خاصة تُستخدم عند تشغيل المغنطرون تؤدي إلى التغير السريع من نمط تشغيل إلى نمط تشغيل آخر. ينتج عن هذا التغير تغيراً سريعاً مشابهاً في تردد التذبذب متبوعاً بفقد في الطاقة عند التردد المطلوب.

frequency standard
étalon de fréquence

معيّار التردد. مُذبذب مستقرّ يمكن التحكم فيه عادة باستخدام بلورة خاصة أو باستخدام شوكة رنانة موالفة. يُستخدم أساساً في معايرة التردد.

frequency synthesizer
synthétiseur de fréquence

مُوالف التردد. وسيلة لديها القدرة على اختيار عدد كبير من الترددات المختلفة وذلك عن طريق تركيب ترددات منتقاة من مضاعفات ومقسّمات التردد.

frequency tolerance
tolérance de fréquence

تفاوت التردد. الحد الذي يسمح به على أي من جانبي التردد المخصّص، مثال على ذلك التفاوت في تردد الإشعاع.

frequency transformer
transformateur de fréquence

مُحوّل ترددي. محوّل يغيّر تياراً متردداً بتردد معيّن إلى تيار متردد بتردد آخر. يستخدم المصطلح السابق لوصف استخدام المحوّل الساكن الذي لا يحتوي على أجزاء دوّارة وذلك لتمييزه عن مُغيّر التردد.

friction loss
perte par frottement

فقد الاحتكاك. في المكنات الدوّارة، هي القدرة المستهلكة في النحاس وفي سطوح الانزلاق مثل سطوح الانزلاق بين الفرش وعضو التوحيد أو حلقات الانزلاق.

frosted lamp
lampe dépolie

مصباح مُسنَفَر. مصباح كهربائي يحفر وعاءه الزجاجي كاملاً أو جزئياً، أو يغطّي سطح الوعاء الداخلي بطبقة من الرمال

المندفعة تحت ضغط عالٍ، وذلك لزيادة انتشار الضوء فيه.

fuel cell

pile à combustible

خلية وقودية. وسيلة لتحويل الطاقة الكيميائية للوقود مباشرة إلى طاقة كهربائية بدون اللجوء إلى مرحلة وسيطة.

fulchronograph

fulchronographe

مُرْسَمَة الصواعق. جهاز لتسجيل الصواعق، يتكوّن من قرص دوار من الألومنيوم مزوّد بعدة مئات من الزعانف الفولاذية على حافته. تتمغنط الزعانف إذا مرّت بين ملفّين عندما يكونان حاملين للتيار التمروري (المفاجيء) لصاعقة.

full duplex

duplex intégral

إزدواج تام. الإزدواج التام في نظام التلغراف، أو في أي قناة معلومات أخرى، هو المقدرة على التشغيل المزدوج في كلا الاتجاهين وفي آن واحد.

full load

pleine charge

جَمْل كامل. حمل المكنة أو المحوّل الكامل عبارة عن أقصى قدرة خرج تحت ظروف معينة.

full-pitch coil

bobine à pas diamétral

ملف بخطوة تامة. ملف يكون باعه مساوياً بالضبط للخطوة بين الأقطاب.

full-wave bridge

pont double alternance

جسر موجة كاملة. دائرة إلكترونية تحتوي على أربعة ثنائيات تعطي تقويماً تاماً للموجة. عند التأثير عليها بقلطية تيار متردد، تعطي

قلطية خرج تيار مستمر مضاعفة للقلطية التي يعطيها مقوّم نصف الموجة المألوف عند التأثير عليه بنفس قلطية التيار المتردد.

full-wave rectifier

redresseur double alternance

مُقوّم الموجة الكاملة. مقوّم بغنصرين مُرتّبين بحيث يمر التيار في الحمل في الاتجاه نفسه عند كل من نصفي موجة المصدر المتردّد وبحيث يعمل كل من الغنصرين بالتناوب مرة كل نصف موجة.

functional generator

générateur de fonctions

مولّد دوال. انظر function generator.

function generator

générateur de fonctions

مولّد دوال. 1 - حاسوب نظيري يبين قيمة دالة معينة عند زيادة المتغير المطلق للدالة. 2 - مولّد يعطي إشارات ذات أشكال موجبة مختلفة مع إمكانية تغيير ترددات الإشارات على مدى واسع من الترددات. يسمى أيضاً: functional generator.

function switch

interrupteur fonctionnel

مفتاح وظيفي. شبكة كهربائية تحتوي على عدد من الدخول والخروج متصلة ببعضها البعض. عند التأثير على الشبكة بإشارات دخول معبّراً عنها بأشكال معينة، فإنها تعطي إشارات خروج معتمدة على المعلومات الموجودة في إشارات الدخول ولكن ذات أشكال مختلفة عن أشكال إشارات الدخول.

fundamental frequency

fréquence fondamentale

تردّد أساسي. القاسم المشترك الأعظم لسلسلة من الترددات المرتبطة توافقياً فيذبذبة مرغّبة.

fundamental units
unités fondamentales

وحدات أساسية. وحدات اختيرت من مقادير فيزيائية اعتبرت أساسية، مثل الطول والكتلة والزمن.

fuse
coupe-circuit

صَهيرة. أداة لفتح دائرة بواسطة موصل، صممت بحيث ينصهر عندما يمر تيار زائد الشدة، ويتكوّن المصهر عادة من عدة أجزاء.

fuse-carrier
porte-fusible

حامل الصَهيرة. ماسك يمكن نزعها يستخدم لحمل وصلة صهيرة، وهو مجهّز بلامسات الصهيرة إذا لزم الأمر، وقد تكون خرطوشة عنصر الصهيرة أو أي وعاء مناسب جزءاً من حامل الصهيرة.

fuse-contact
douille de fusible

مُلامس الصَهيرة. ملامس مناسب للتعشيق مع ملامس ثابت ويمكن توصيل وصلة صهيرة إليه أو تكون وصلة الصهيرة جزءاً مكملًا له.

fused-electrolyte battery
pile à électrolyte fondu

بطارية بالكتروليت منصهر. انظر thermal battery.

fused semiconductor
semiconducteur à jonction à alliage

شبه مُوصِّل منصهر. توصيلة يمكن الحصول عليها بإعادة بلورة مرّكب واحد أو عدة مرّكبات من الحالة السائلة مع شبه الموصل. تتم هذه العملية على بلورة القاعدة في شبه الموصل.

fuse element
fusible

عنصر الصَهيرة. جزء الصهيرة المصنّف بحيث ينصهر فيفتح الدائرة.

fuse-link
élément fusible d'un coupe-circuit

مِصْهَر. جزء الصهيرة الذي يتضمن عنصرها والخرطوشة أو أي وعاء آخر وقد يركب في ملامسات المصهر ويجهز بها كجزء مُكَمَّل له.

fuse-switch
disjoncteur à fusible

مفتاح بصهيرة. مفتاح يكون فيه الجزء المتحرك حاملاً لصهيرة أو أكثر.

fusible resistor
résistance fusible

مقاوم قابل للانصهار. مقاوم يُصنّف خصيصاً لحماية الدائرة الكهربائية من زيادة الحمل. تحد مقاومته من سريان التيار عند التأثير الأولي للقدرة الكهربائية على الدائرة وبذلك يتم حمايتها ضد الارتفاع المفاجيء للتيار. تُستخدم خاصية الانصهار للمقاوم في فتح الدائرة عند زيادة قيمة التيار عن قيمة محددة مصمّم عليها المقاوم.

fusing-current
courant de fusion

تيار الصَهْر. عندما يطلق هذا المصطلح على وصلة صهيرة، فإنه يعني التيار الفعلي الذي ينصهر عنده عنصر الصهيرة تحت ظروف معينة.

fusing factor
coefficient de fusion

عامل الصَهْر. النسبة بين أقل تيار صهر وبين التيار العادي المقنن لدائرة كهربائية.

G

gage transformation transformation du calibre

تحويل القياس. إضافة تدرج بعض دوال المكان والزمان إلى متجه الجهد المغنطيسي، وكذلك إضافة التفاضل الجزئي للدوال السابقة بالنسبة إلى الزمن بإشارة سالبة إلى القلطة العددية الكهربائية. تعطي الإضافات السابقة قلاطيات مختلفة ولكن تترك المجالين الكهربائي والمغنطيسي بدون تغيير.

gain gain

كسب. الزيادة التي يمكن الحصول عليها في قدرة الإشارة عند خرج مضخم، تُعطى عادة كنسبة بين أي من الآتي: قلاطية الخرج إلى قلاطية الدخل، أو تيار الخرج إلى تيار الدخل، أو قدرة الخرج إلى قدرة الدخل. يعبر عن هذه النسبة بالدسيبل.

gain sensitivity control atténuateur sélectif

ضبط حساسية الكسب. وسيلة تُستخدم في تغيير كسب مُستقبل راديو طبقاً للتغيير المتوقع في منسوب الإشارة. تستخدم أيضاً لتقليل الفرق التفاضلي بين الإشارات عند خرج مُستقبل.

galloping fonctionnement irrégulier

دوران غير منتظم. مصطلح يطلق على الموصلات العلوية عند تذبذبها بسبب التأثير الإيرودينامي للطبقة الزائدة من تساقط الثلوج التي تتراكم على الموصلات العلوية.

gall potentiometer potentiomètre à culot

قَسامة جهد. مَكورة. قَسامة جهد تيار متردد تعطي مركبتين متغيرتين للقوة الدافعة المغنطيسية بشرط أن تكونا متعامدتين مع بعضهما البعض، يمكن جمعهما وتوازنهما مع القوة الدافعة المغنطيسية المجهولة وبالتالي يمكن قياسها.

galvanism galvanisme, galvanisation

غَلْفَنَة، تَطْبِيب بالصدمات الكهربائية. استخدام التيار المستمر في علاج بعض الأمراض.

galvanomagnetic effect effet magnétogalvanique

ظاهرة غَلْفَانِيَة مغنطيسية. ظاهرة تعتمد أساساً على القاعدة العلمية، وهي أنه عندما يتحرك جسيم مشحون كهربائياً عمودياً على مجال مغنطيسي، فإنه يلاقى قوة يكون اتجاهها متعامداً مع كل من اتجاه حركة الجسيم واتجاه المجال المغنطيسي، ويتناسب مقدار القوة مع سرعة الجسيم.

galvanometer galvanomètre

غَلْفَانومتر. جهاز لبيان أو قياس تيارات كهربائية صغيرة ولا يكون عادة مرقماً من حيث الكميات الحقيقية.

gamma radiation rayonnement gamma

إشعاع غاما. إشعاع كهرومغنطيسي يكافئ

الأشعة السينية ذات الموجات القصيرة، ويمكن أن يستخدم في عمليات التعريض للإشعاع كما يمكن اكتشافه بوسائل قياس متعددة.

gap
écartement, entrefer

ثَغْرَة. 1 - المسافة بين الأجزاء المتحركة والأجزاء الثابتة في المكنة الكهرمغنطيسية، غالباً ما يكون الهواء هو الوسط الموجود في هذه المسافة. 2 - المسافة الموجودة بين إلكترونيات جهاز قياس القلطية العالية.

gap filling
réémission, remplissage des zones de silence

مَلء الثغرات، حَشْو الثغرة. استخدام هوائي إضافي أو إعادة الترتيب الكهربائي أو الميكانيكي لصف من الهوائيات، لإعطاء فصوص خاصة لملء الفراغات الحادثة في نمط الموجهية للهوائي.

gas-blast circuit-breaker
interrupteur à gaz

قَاطِع دائرة بالاندفاع الغازي. قاطع دائرة ذو قدرة عالية، يُوجه بداخله غاز مندفِع على ملامسات القاطع أثناء لحظة القطع لإطفاء القوس الذي ينشأ بينها.

gas capacitor
condensateur à gaz

مُكثِّف غازي. مُكثِّف يحتوي على إلكترودين - أو أكثر - منفصلين عن بعضهما البعض بغاز خاص بدلاً من الهواء. يُستخدم الغاز كمادة عازلة.

gas current
courant d'ionisation

تِيَار غازي. تيار من الأيونات موجبة الشحنة ينتج عن التصادم بين الإلكترونات وجُزَيئات الغاز المتبقية في الصمام الإلكتروني.

gas doping
dopage gazeux

إِشَابَة غازية. وسيلة إدخال ذرات الشوائب إلى مادة شبه الموصل باستخدام طريقة خاصة، حيث تخلط فيها تيارات غازية قبل دخولها إلى وعاء المفاعل.

gas-filled cable
câble sous pression, câble pressurisé

كَبْل مملوء بالغاز. كبل بضغط داخلي، مادته العازلة عبارة عن شرائط من الورق المُشْرَب بمادة بترولية هلامية تلف حول الموصل بطريقة خاصة بحيث أن أبعاد الفراغات المحددة سابقاً يمكن الحفاظ عليها على طول العازل. يتم ملء الفراغات السابقة بغاز النتروجين تحت ضغط 150 باوند بالإنش المربع. يستخدم الكبل المملوء بالغاز عند قلطية مقدارها 33 كيلوقلط.

gas ionization
ionisation du gaz

تَأْيُن غازي. عملية نزع الإلكترونات المدارية من ذرات غاز يملأ صماماً إلكترونياً، وبالتالي تشارك الأيونات الناتجة في سريان التيار الكهربائي خلال الصمام الإلكتروني. بصفة عامة هو تكون الأيونات بانقسام جزيئات الغاز أو بإضافة إلكترونات إلى جزيئات الغاز أو بإزالتها منها.

gas-pressure cable
câble à gaz comprimé

كَبْل بغاز مضغوط. كبل يستخدم غازاً تحت ضغط عالٍ لمنع التأين الذي قد يحدث في المادة العازلة. يسمّى الكبل الذي يستخدم غازاً مضغوطاً خارجياً «كبل ضغط»، بينما يسمّى الكبل الذي يستخدم غازاً مضغوطاً داخلياً «كبل مملوء بالغاز».

gassing
dégagement de gaz

تَصَاعِد الغازات. نشوء الغازات في المِرْكَم، تحدث عادة عند انتهاء شحنه.

gas tube
tube à gaz

صِمَامٌ غازي. صمام إلكتروني، يُسَمَّح بوجود كمية صغيرة جداً من الغاز أو البخار بداخله وذلك بعد عملية تفريغ الصمام. تؤدي عملية تأيّن جزيئات الغاز أثناء عملية التشغيل إلى زيادة كبيرة في سريان التيار.

gas turbine
turbine à gaz

عَنَفَةٌ غازية. محطة توليد حرارية ذات قدرة على بدء التشغيل السريع وكذلك الفصل السريع، تستخدم عادة أثناء حمل الذروة، كما تستخدم أيضاً كوحدة احتياطية للطوارئ. تتكوّن في أبسط صورها من ضاغط، وغرفة احتراق، وعنفة (تربينة).

gate-controlled rectifier
redresseur à commande de gâchette

مَقْوَمٌ بوابي التحكّم. وسيلة تحتوي على شبه موصل ثلاثي الأطراف، مثل مقوّم ضبط سليكوني. يمرّ بداخله التيار الكهربائي وحيد الاتجاه بين طرفين ويمكن التحكّم في التيار عن طريق إشارة تؤثر على الطرف الثالث الذي يسمّى البوابة.

gate pulse
impulsion de porte

نَبْضَةُ البوابة. نبضة تقذح بوابة دائرة كهربائية لتمرير إشارة كهربائية معينة من خلالها.

gating
déclenchement périodique

تَشْغِيلٌ بوابي. عملية اختيار أجزاء معينة من الموجة ينتج عنها تواجد تلك الأجزاء على فترات زمنية منتقاة، أو تواجد مقاديرها بين مقادير محدّدة سابقاً.

gauge
jauge

مُحَدِّدٌ قياس، مقياس. طريقة تُطبق على كل

من: القلّطية العددية الكهربائية والقلّطية المتجهية المغنطيسية للحصول على المجال الكهربائي والمجال المغنطيسي.

gauss
gauss

غَاؤُس. في المغنطيسية الكهربائية، هو وحدة شدة الفيض أو الحثّ المغنطيسي في نظام السنتيمتر - غرام - ثانية، ويساوي ماكسويل واحد في السنتيمتر المربّع.

Gauss' law
loi de Gauss

قانون غَاؤُس. القانون الذي يقول إن مجموع الفيض الكهربائي الذي يمر عبر سطح مغلق يساوي مجموع الشحنة التي يضمّها السطح.

gaussmeter
gaussmètre

مقياس غَاؤُس. جهاز لقياس شدة المجال عند أي نقطة، يحتوي على عنصر اختبار يكون عبارة عن ملف متحرك يمرّ به تيار ثابت القيمة. عند إدخال الملف السابق عند النقطة المراد قياس شدة المجال عندها، يدور الملف ضد العزم المتولّد من الزنبرك ويكون الدوران متناسباً مع شدة الفيض عند هذه النقطة، ويمكن قراءة شدة المجال على مقياس خاص يتحرّك عليه مؤشر.

gearless motor
moteur à couplage direct

محرّك بدون تروس. محرك جر، يوضع عضو إنتاجه متمركزاً على محور إدارة قاطرة كهربائية.

Geiger counter
compteur Geiger

عَدَادٌ جيجر. وسيلة للكشف عن الإشعاعات، تتشابه في تكوينها مع تكوين حجرة التأين ولكنها تُملأ بغاز ذي عامل ضرب عالٍ

وتستعمل عند القلطات العالية ولذلك فإن أي نبضة إشعاعية يمكن إظهارها أو تسجيلها على هيئة نبضة كهربائية.

Geissler tube tube Geissler

أنبوب غيسلر. شكل لأنبوب التفريغ يعمل عند ضغط منخفض لتوضيح شكل الإضاءة الناتجة عن تفريغ غازات مختلفة.

generating set groupe électrogène

وحدة توليد. مجموعة تشتمل على مولد أو أكثر للطاقة الكهربائية تدار بمحرك أولي. ويمكن أن تتكوّن من معدات وأجهزة ومولدات لتحويل الطاقة الحرارية أو المائية أو الهوائية إلى طاقة كهربائية.

generating station centrale électrique

محطة توليد. مصطلح يطلق على مجموعة المعدات والمباني اللازمة لها لإنتاج الطاقة الكهربائية من بعض الطاقات الأخرى.

generator générateur

مولّد. مكنة لتحويل الطاقة الميكانيكية إلى طاقة كهربائية.

generator-field control réglage du champ du générateur

التحكّم في مجال المولّد. طريقة للتحكّم في المحرك الكهربائي المستخدم في المصعد الكهربائي وذلك باستخدام وحدة تحتوي على محرك ومولّد. يتم تغيير قلطية التيار المستمر المؤثرة على عضو إنتاج محرك المصعد عن طريق تغيير أي من شدة مجال المولّد أو قطبيته. بصفة عامة هو التحكم في دائرة الإثارة للمولّد الكهربائي لتغيير قيمة القلطية الناتجة بين طرفي المولّد.

geometrical acoustics acoustique géométrique

صوتيات هندسية. انظر ray acoustics.

geothermal generating plant centrale électrique géothermique

محطة توليد بالحرارة الأرضية. معدات توليد الطاقة الكهربائية باستخدام الحرارة الداخلية للأرض كمصدر للطاقة. تستخدم في بعض الأماكن حيث تكون القشرة الأرضية رقيقة بدرجة كافية تسمح بتفريغ أنابيب الماء الساخن اللازم لعمليات توليد الكهرباء. تستخدم في إيطاليا، والمكسيك، واليابان، والولايات المتحدة الأمريكية.

germanium germanium

جرمانيوم. عنصر معدني رباعي التكافؤ، هو عبارة عن شبه موصل ذي موصليّة منخفضة عند درجة حرارة الغرفة وتزداد موصليّته بزيادة درجة الحرارة. وعندما تضاف شوائب معدنية ثلاثية التكافؤ أو خماسية التكافؤ بكمية صغيرة ومتحكّم فيها إلى الجرمانيوم، فإنه يمكن الحصول على جرمانيوم من نوع P وجرمانيوم من نوع n على التوالي. تستخدم الأنواع السابقة في صناعة الدايدود البلوري والترانزستور.

germanium rectifier redresseur au germanium

مُقوّم جرمانيوم. مقوّم يستخدم الخواص شبه الموصلة للجرمانيوم. في التطبيقات العملية لمقوّم جرمانيوم، تمثل المساحة الصغيرة للتوصيل لشبه الموصل أحد مصاعب التشغيل حيث إن الحرارة الناتجة عن الفقد الأمامي والخلفي يجب التخلص منها بدون أن ترتفع درجة حرارة شبه الموصل، ولذلك فإنه يجب استخدام طرق تبريد إضافية.

German silver
argentan, maillechort

سبيكة الفضة الألمانية. سبيكة تستخدم في المقاومات، وتحتوي على النحاس، والزنك، والنيكل.

getter
getter, dégazeur

مُستأصلة. مادة كيميائية فعالة مثل الباريوم أو المغنيزيوم تستخدم لزيادة الفراغ الموجود في الصمامات الإلكترونية والمصابيح الكهربائية عن طريقة إزالة الغازات المتبقية من عملية التشغيل.

ghost image
image fantôme

صورة طيفية، صورة شبكية. صورة مطابقة للصورة الأصلية وغير مرغوب فيها وتوجد على يمينها في مستقبل التلفزيون. تنتج عن تأثير المسار المتعدد، حيث تصل الإشارة المنعكسة متأخرة عن الإشارة الأصلية لسلوكها مساراً أطول من مسار الإشارة الأصلية.

ghost pulse
signal fantôme

نبضة طيفية، نبضة شبكية. إشارة غير مرغوب فيها تظهر على شاشة الرادار، وتنتج عن صدى ذي تردد يختلف عن تردد الإشارة الأصلية.

ghost signal
écho image fantôme

إشارة طيفية، إشارة شبكية. إشارة تسلك المسار المنعكس وتصل متأخرة عن الإشارة الأصلية على مستقبل التلفزيون، وتؤدي إلى ظهور الصورة الشبكية.

giga
giga

جيجا. بادئة عشرة تبين أن الكمية مضروبة في 10^9 . مختصرها G.

gilbert
gilbert

غُلبرت. وحدة القوة الدافعة المغنطيسية في نظام سنتيمتر - غرام - ثانية الكهرمغنطيسي، وهي تساوي $1/4 \pi$ أمبير لفة.

G indicator
indicateur G

مُبَيِّن G. انظر G scope.

glass
verre

زجاج. مادة صلبة بَرَّاقَة، تصنع بصهر أكاسيد السليكون والبور أو الفوسفور مع أكاسيد أساسية. تستخدم في التطبيقات الكهربائية كمادة عازلة للكهرباء. تقع نقطة انصهارها بين 800° و 950° م. تبلغ المقاومة النوعية لزجاج جير الصودا 5×10^{11} ، بينما تبلغ لزجاج البيركس 10^{14} .

glass-bulb rectifier
redresseur à bulbe en verre

مُقَوِّم ذو بَصْلَة زجاجية. نوع معيَّن من المُقَوِّم ذي القوس الزئبقي، للبصلة الزجاجية فيه ثلاثة أفرع أو ستة تتصل بأنودات المقوِّم. يعطي خرجاً تقريباً مقداره 500 أمبير عند 600 قلط تيار مستمر. يمكن استخدام مجموعة من المُقَوِّمات السابقة متصلة مع بعضها البعض على التوازي للحصول على خرج أعلى من الخرج السابق.

glass fibre
fibre de verre

ألياف زجاجية. مادة خفيفة الوزن، تُصنع من فتائل زجاجية دقيقة تُربط مع بعضها البعض. تستخدم في الصناعات الكهربائية كقاعدة للعوازل المرنة، وأسلاك الملفات، والكبلات.

glass-plate capacitor
condensateur à plaques en verre

مُكثِّف بَلُوح زجاجي. مُكثِّف فُلْطية عالية،

تفصل الألواح المعدنية بداخله بشرائح زجاجية تؤدي وظيفة المادة العازلة. يتم غمر التكوين بأكمله في الزيت.

glint
scintillement

ومُضّة. التغير الذي يحدث في مقادير النبضات المنعكسة في إشارة الرادار، نتيجة انعكاس الإشارة الرادارية من جسم يتغير سطحه العاكس بسرعة كبيرة مثل مروحة طائرة سريعة الدوران.

glow discharge
décharge lumineuse

تَفْرِغ تَوْهَجِي. تفريغ كهربائي صامت يحدث في غاز، ويتميّز بشدة استضاءة منتظمة إلا أن الإلكترونات لا يحدث فيها تبخر ملحوظ.

glow-discharge cold-cathode tube
tube cathodique à décharge

صمام كاثود بارد بتفريغ متوهج. انظر glow-discharge tube.

glow-discharge lamp
lampe à décharge

مِصْبَاح ذو تفريغ مُتَوَهِّج. أنبوب مُزَوَّد بالكاثودين ويحتوي على غاز النيون، أو غاز الأرجون أو غاز الكريبتون الخامل. يمكن أن يكون الضوء الصادر منه قليلاً حتى 0.3 لومن/واط، ويعتمد طيف الضوء على الغاز الموجود داخل الأنبوب.

glow-discharge tube
tube à décharge

صِمَام تفريغ متوهج. صمام غازي، يعتمد في تشغيله على خصائص التفريغ المتوهج. يسمّى أيضاً glow tube و glow-discharge cold-cathode tube.

glow tube
tube à lueurs

صِمَام متوهج. انظر glow-discharge tube.

gold-leaf electroscope
électroscope à feuille d'or

مُكْشَاف كهربائي بشريحة ذهبية، إلكتروسكوب بورقة ذهبية. إلكتروسكوب يحتوي على شريحتين رقيقتين من الذهب على هيئة شريطين ضيقين، يعلقان في إناء زجاجي ويبتعدان عن بعضهما البعض عند شحنهما. تعتمد الزاوية بين الشريحتين على الشحنة الموجودة عليهما.

goniometer
goniomètre

مقياس زوايا. جهاز يستخدم في تعيين اتجاه الاستجابة العظمى لإشارة راديوية مستقبلية، أو جهاز يستخدم في انتقاء اتجاه الإشعاع ذي القيمة العظمى لإشارة راديوية مُرسلة. يتكوّن من ملفين ثابتين ومتعامدين على بعضهما البعض وملف قابل للدوران. يلامس الملفان الثابتان الفصين الأساسيين والمتعامدين للهوائي. بينما يعطي الملف القابل للدوران العلاقة الفراغية للملفات وهي العلاقة ذاتها بين اتجاه الإشارة والهوائي.

graded-gap machine
machine à entrefer gradué

مَكْنَة ذات ثغرة متدرّجة. مكنة كهربائية فيها تتغيّر المسافة بين سطح عضو الإنتاج وبين وجه القطب من نقطة إلى أخرى على امتداد قوس القطب. يحدث تغيير المسافة السابقة بطريقة خاصة بشرط أن يكون توزيع الفيض غير متماثل في حالة عدم تحميل المكنة الكهربائية.

grading shield
écran à gradation

جِجَاب التدريج. موصل دائري بمحور مركزي يُصمّم خصيصاً لتحسين توزيع القلّطية على امتداد شدّادات العوازل الكهربائية.

grain-oriented steel
acier à grains orientés

صَلْب مُوجَّه الحُبَّيَّات. صلب سليكوني تُرْتَّب بلوراته بطريقة خاصة لتعطي خصائص مغناطيسية قوية جداً في اتجاه معيَّن. تمتاز شرائحه بالخصائص الآتية: إنفاذية عالية، وفقد حديدي منخفض.

gram calorie
petite calorie

حُرَيْرَة. وحدة الحرارة: وهي كمية الحرارة اللازمة لرفع درجة حرارة غرام من الماء في درجة 15 مئوية درجة واحدة. والكالوري يكافئ 4,18 جول تقريباً.

gramme
gramme

غرام. وحدة الكتلة في نظام السنتيمتر - غرام - ثانية، وتعرف بأنها 1/1000 من الكيلوغرام. مختصره غم.

graphic display
affichage graphique

عَرْض بياني. إظهار البيانات في صورة تخطيطية على شاشة أنبوب أشعة الكاثود.

graphic instrument
enregistreur

مقياس بياني. جهاز تظهر نتائج الكمية المقاسة من خلاله في صورة تسجيل تخطيطي. يحتوي عادة على مؤشر على هيئة قلم يتحرك على ورق مخطط.

graphic terminal
terminal graphique

مُطْرَاف بياني. أنبوب أشعة الكاثود، أو أي طرف لآلة حاسبة، يستطيع إعطاء البيانات المقدَّمة إليه أو المخزَّنة فيه على هيئة رسوم مرسومة.

graphite
graphite

غرافيت. صورة مُتحوَّلة للكربون، يُنْتِج

صناعياً بتسخين الفحم في أفران كهربائية. يستخدم في إنتاج الفُرش الغرافيتية المستخدمة في المكثات الكهربائية، كما يستخدم أيضاً في صناعة الأنودات للصمامات الثرميونية.

grating
grille, réseau, trame

مُصَبَّعة. 1 - ترتيب خاص للأسلاك الرفيعة والمتوازية، يستخدم في دليل الموجة لإمرار نوع خاص من الموجات. 2 - ترتيب الأسلاك أو الشرائح المعدنية بطريقة متعامدة بحيث تعمل كعاكس لهوائي الموجات الدقيقة، ويؤدي إلى القيمة الصغرى لمقاومة الرياح.

great calorie
grande calorie, kilocalorie

كيلوَحُرَيْرَة، حُرَيْرَة كبيرة. وحدة كمية الحرارة وتعادل 1000 حُرَيْرَة.

grenz ray
rayons X très mous

أشعة حَدِيَّة، أشعة سينية لَيِّنَة. نوع من الأشعة السينية، يتم الحصول عليها في الصمامات عند قلطية تتراوح ذروتها بين 5 كيلوقلط و 20 كيلوقلط.

grid
grille, réseau

شَبْكة. 1 - في صمام التفريغ، قطب يُستخدم للتحكُّم في التيار المار بين الإلكترويدات الأخرى. 2 - في مُرْكَم الرصاص الحامضي، هَيْكَل يستخدم في ارتكاز المادة الفعَّالة على اللوح المُعْجَن. 3 - جزء مصبوب يدخل في تكوين المقاوم الكهربائي.

grid battery
pile de grille

بطارية الشبكة. بطارية تُستخدم في تشغيل أنبوب الكاثود، تعطي قلطية انحياز مستقرة تستخدم بدورها في إلكترونيات شبكة التحكم.

grid-blocking capacitor
condensateur de grille

مكثف شبكة مانع. انظر grid capacitor.

grid bias
polarisation de grille

انحياز الشبكة. قلطية التيار المستمر والمؤثرة بين شبكة التحكم والكاثود في صمام إلكتروني لإنشاء نقطة التشغيل المطلوبة. يسمى أيضاً direct grid, C bias, bias.

grid capacitor
condensateur de grille

مكثف الشبكة. مكثف صغير يُستخدم في دائرة الشبكة لصمام إلكتروني، يُمرّر تيار الإشارة بينما يمنع قلطية الأنود ذات التيار المستمر من المرور إلى المرحلة التالية. يسمى أيضاً grid, grid blocking capacitor, condenser.

grid circuit
circuit de grille

دائرة الشبكة. في صمام إلكتروني، دائرة تصل بين الشبكة والكاثود.

grid condenser
condensateur de grille

مكثف الشبكة. انظر grid capacitor.

grid conductance
conductance de grille

مُواصلَة الشبكة. حاصل ضرب مرّجبة التيار المتردد المتطابقة في القلطية المؤثرة على الشبكة، مع بقاء جميع قلطيات الإلكترويدات الأخرى ثابتة. يسمى هذا النوع مُواصلَة التغير للشبكة وليس مواصلتها الكلية.

grid-controlled mercury-arc rectifier
redresseur à grille commandée

مَقْوَم القوس الزئبقي الشبكيّ التَحَكَّم. مَقْوَم

ذو قوس زئبقي، يُستخدم بداخله إلكترود واحد أو أكثر للتحكّم في عملية بدء التفريغ. يسمى أيضاً grid-controlled rectifier.

grid-controlled rectifier
redresseur à grille commandée

مَقْوَم شبكيّ التَحَكَّم. انظر grid-controlled mercury-arc rectifier.

grid current
courant de grille

تيار الشبكة. في صمام إلكتروني، إلكترونيات تسير إلى الشبكة الموجبة.

grid element
grillage de four

شبكة الفرن. مقاوم مُتَعَرِّج يستخدم لتسخين الفرن. يُصنع من سلك سميك، أو شرائح، أو مصبوبات، ويعلّق من ركائز مصنوعة من الصلب الذي لا يصدأ، ويبنى في حوائط الفرن، أو أرضيته، أو سقفه.

grid leak
résistance de fuite de la grille

مُسَرَّب شحنة الشبكة. في صمام إلكتروني، مقاوم يُستخدم في دائرة الشبكة ليعطي مسار تفريغ لمكثف الشبكة، وفي الوقت نفسه يعطي مساراً للشحنات لكي تتجمّع على شبكة التحكم.

grid limiter
limiteur de grille

مُحدّد الشبكة. دائرة مُحدّد تحتوي على مقاوم ذي مقاومة عالية جداً، يتم تشغيلها بقلطيات موجبة ذات قيمة محددة وتؤثر على الشبكة. عندما تتحرك الإشارة الموجودة في الاتجاه الموجب بالنسبة إلى الكاثود، فإن التيار المار في المقاوم يُسبب هبوطاً في القلطية مقداره IR. يؤدي هذا الهبوط إلى تثبيت قلطية الشبكة عند قلطية الكاثود. بينما

grid locking

لا يمر تيار من خلال دائرة الشبكة أثناء الجزء السالب للإشارة وبالتالي لا يحدث هبوطاً في القلّطية عبر المقاوم.

grid locking

effet d'émission excessive de grille

إقفال الشبكة. عيب في تشغيل الصمام الإلكتروني، بحيث تصبح قلّطية الشبكة موجبة باستمرار نتيجة انبعاث الشبكة المفرط.

grid pulsing

impulsion de grille

نبض الشبكة. ترتيب لدائرة مُذبذب ذي ترددات راديوية، يتم التأثير على شبكة المذبذب بقلّطية انحياز بحيث تجعل الشبكة سالبة بدرجة لا يحدث معها أي ذبذبات حتى لو تم التأثير عليها بكل قلّطية اللوح. يمكن الحصول على النبض بإزالة الانحياز السالب من خلال تأثير نبضة موجبة على الشبكة.

grid system

réseau

نظام الشبكة. شبكة نقل للقدرة الكهربائية تقوم بتوصيل جميع مصادر القدرة وكذلك مصادر تخزين الطاقة في الأماكن المختلفة إلى المشتركين.

grid transformer

transformateur de grille

مُحوّل الشبكة. مُحوّل يَمِدّ دائرة أو دوائر الشبكة بالقلّطية المترددة (القلّطية المتناوبة).

grid voltage

tension de grille

قلّطية الشبكة. في صمام إلكتروني، القلّطية بين الشبكة والكاثود.

grille

grille

شُعْرِيّة، شَبَكَة. ترتيب خاص لقضبان خشبية، أو معدنية، أو بلاستيكية، توضع أمام

واجهة سَمَاعَة في حاوية بهدف حماية السَمَاعَة أو لإضافة الشكل الجمالي للحاوية.

grinding

meulage

تَجْلِيخ. 1 - عملية ميكانيكية تجري على شبه الموصل للحصول على سطح ناعم يلائم عملية إضافة الشوائب وانتشارها في شبه الموصل. 2 - عملية ميكانيكية تجري على بلّورات الكوارتز لإحداث بعض التغيرات في أحجامها الطبيعية وبالتالي للحصول على تغيرات في ترددات الرنين.

ground-anode ampliflier

circuit à charge cathodique

مُضَخَّم أنودي أرضي. انظر cathode follower.

ground cable

câble de mise à la terre

كَبْل أرضي. كبل ثقيل يتصل بالأرض بهدف تأريض المعدات الكهربائية.

ground circuit

circuit de terre

دائرة أرضية. دائرة تليفون أو دائرة تلفراف يمر جزء منها من خلال الأرض.

ground clutter

écho de sol

ضَوَضَاء أرضية، صَدَى أرضي. ضوضاء تنشأ في الهوائي الأرضي أو في الهوائي المحمول نتيجة انعكاس الإشارات من الأرض أو من الأشياء الموجودة عليها. تسمى أيضاً ground flutter.

grounded-base ampliflier

amplificateur à base commune

مُضَخَّم ذو قاعدة مؤرّضة. مُضَخَّم يستخدم في دائرته الكهربائية ترانزستوراً في توصيل القاعدة المؤرّضة.

grounded-base connection
connexion à base commune

توصيل بقاعدة مُؤرَّضة. دائرة ترانزستور، يعتبر إلكتروود القاعدة بداخلها مشتركاً لكل من دائرة الدخل ودائرة الخرج. ولا يحتاج إلكتروود القاعدة إلى توصيل مباشر بأرضية الدائرة.

grounded-cathode amplifler
amplificateur à cathode à la masse

مُضخَّم مُؤرَّض الكاثود. مُضخَّم إلكتروني يدخل عند التأثير عليه بين شبكة التحكم والأرض ويكون حمل الخرج موصولاً بين اللوح والأرض، وتساوي قُلتية الكاثود قُلتية الأرض عند تردد التشغيل.

grounded-collector connection
connexion à cathode à la masse

توصيل بمُجمِّع مُؤرَّض. دائرة ترانزستور، يكون بداخلها إلكتروود والمُجمِّع مشتركاً لكل من دائرة الدخل ودائرة الخرج وليس بالضرورة أن يتصل المُجمِّع مباشرة بأرض الدائرة. يسمَّى أيضاً common-collector connection.

grounded-emitter amplifler
amplificateur à émetteur à la masse

مُضخَّم بباعث مُؤرَّض. مضخم يستخدم ترانزستوراً في توصيل باعث مُؤرَّض.

grounded-emitter connection
connexion à émetteur à la masse

توصيل بباعث مُؤرَّض. دائرة ترانزستور، يكون بداخلها إلكتروود الباعث مشتركاً لكل من دائرة الدخل ودائرة الخرج وليس من الضروري أن يتصل الباعث مباشرة بأرض الدائرة.

grounded-grid amplifler
amplificateur à grille à la masse

مُضخَّم بشبكة مُؤرَّضة. دائرة مُضخَّم إلكتروني؛ عندما تؤثر بداخله إشارة الدخل

بين الكاثود والأرض ويتصل حمل الخرج بين الأنود والأرض، فإن قُلتية الشبكة تكون هي قُلتية الأرض عند تردد التشغيل.

ground electrode
prise de terre

إلكتروود أرضي. مُوصَّل يدفن داخل الأرض، يُستخدم في إبقاء قُلتيات الموصلات المتصلة به عند قُلتية الأرض ويقوم أيضاً بتبديد التيارات المتصلة به إلى الأرض، أو هو موصل يعطي مسار رجوع للتيار الكهربائي في نظام نقل قدرة التيار المستمر.

ground fault interrupter
interrupteur de mise à terre accidentelle

قَاطع عُطل أرضي. مفتاح قطع دائرة سريع التأثير ويمكن أيضاً أن يحس بتيار العطل الأرضي البسيط مثل التيار المار من خلال جسم شخص يقف على أرضية رطبة ويلامس سلكاً ساخناً يحمل تياراً متردداً.

ground flutter
écho de sol

شَوَاش أرضي. انظر ground clutter.

grounding
mise à la terre

تَأريض. طريقة التوصيلات الكهربائية الدولية بمستوى موصل مرجعي يمكن أن يكون الأرض، وغالباً يكون الموصل المرجعي عبارة عن موصلات كهربائية على هيئة صف معين بتوصيلات بينية، وتسمَّى هذه الموصلات مُوصَّلات التأريض.

ground junction
jonction de croissance

توصيلة تامة النمو. انظر grown junction.

ground noise
bruit de fond

ضَوَضاء أرضيَّة. ضوَضاء النظام المتبقية

في غياب إشارة التسجيل وإشارة إعادة الاستماع. تنتج عادة من عدم تجانس وسط التسجيل أو وسط إعادة الاستماع. يمكن أن تضم الضوضاء الأرضية ضوضاء الصمام، والضوضاء الناتجة عن عناصر المقاومة في المضخم.

ground outlet

prise de courant avec contact de terre

مُخْرَج أرضي. مَخْرَج ذو مَقْبَس من النوع القطبي، يحتوي على تلامسات للتيار وتلامس أرضي ويمكن بدوره استخدامه في توصيل المعدة الكهربائية بموصلات التأريض.

ground-plane antenna

antenne à polarisation horizontale

هوائي مستو أرضي. هوائي رأسي متحد مع طبق أفقي مُؤرَّض، أو عنصر دَوَّار، أو أي تكوين مؤرَّض مشابه. يمكن أن يثبت على ارتفاع يعادل عدة أطوال الموجة ويعطي زاوية إشعاع منخفضة.

ground-plate amplifier

amplificateur à plaque de terre

مُضَخِّم بلوح أرضي. دائرة صمام مفرغ فيه تُؤثر إشارة الدخل للدائرة بين شبكة التحكم والأرضي، بينما يوصل الحمل بين الكاثود والأرضي.

ground protection

disjoncteur

فَاصِم، حماية أرضية. طريقة للحماية تحتوي على دائرة بوسيلة معينة تقوم بفتح الدائرة عند حدوث عطل إلى الأرض.

ground return

retour par la terre, écho de sol

رجوع أرضي. 1 - استخدام الأرض كمسار رجوع لخط النقل. 2 - صدى مرتد من الأرض ويمكن استقباله في الرادار المحمول جواً.

ground rod

piquet de terre

قضيب أرضي. قضيب يدق داخل الأرض ليعطي توصيلاً أرضياً جيداً.

groundscatter propagation

propagation à diffusion terrestre

انتشار ذو بعثرة أرضية. انتشار موجات راديوية متعددة الوثبات، تسير تلك الموجات على مسار دائري كبير بين المرسل والمستقبل. عند انتشار الموجات الراديوية من المرسل فإنها تنعكس من طبقة الأيونوسفير إلى الأرض حيث تنعكس مرة أخرى على سطح الأرض وتتبعثر في اتجاهات متعددة.

ground wave

onde de sol, onde directe

موجة أرضية. موجة راديوية تنتشر على الأرض وتتأثر عادة بوجود الأرض ومنطقة التروبوسفير. تشمل كل مرگبات الموجة الراديوية على سطح الأرض ما عدا موجات الأيونوسفير وموجات التروبوسفير.

ground wire

fil de terre

سلك أرضي. موصل يُستخدم في توصيل المعدة الكهربائية بقضيب أرضي أو أي موصلات تأريض أخرى.

group bus

groupe de bus

مجموعة موصلات عمومية. نظام توصيلات كهربائية لمحطة توليد كهرباء، يوجد بداخله أكثر من خطين معدنيين يتم توصيلهما بموصلين عموميين عن طريق قاطع دائرة لكل منهما. يُصل الأول بالموصل العمومي الرئيسي بينما يتصل الثاني بالموصل العمومي المساعد.

group busy tone

signal d'occupation interurbain

نَغْمة انشغال جماعية. نغمة عالية متصلة

بمُقْبَس كَمِّي لمجموعة توصيلات الدوائر التليفونية بين مراكز تبادلية، تعطي علامة على أن كل الدوائر السابقة مشغولة.

growler
ronfleur, vibreur

نَعَارَة كهربائية. وسيلة للكشف عن قصر الدائرة الذي يمكن أن يحدث داخل أسلاك الملفات الكهربائية. تعطي فيضاً مستحثاً في الجزء تحت الاختبار وبالتالي يمكن كشف قصر الدائرة إذا وجد.

grown-diffused transistor
transistor à diffusion

ترانزستور انتشاري النمو. ترانزستور توصيل تتشكّل بداخله التوصيلات النهائية عن طريق انتشار الشوائب بالقرب من التوصيلات تامة النمو.

grown junction
jonction de croissance

توصيلة تامة النمو. توصيلة يمكن الحصول عليها بتغيير أنواع وكميات كل من شوائب المُغْطَى وشوائب المُتَقَبَل التي تضاف أثناء عملية نمو بلورة شبه الموصل. تسمّى أيضاً ground junction.

G scan
balayage G

مَسْح G. انظر G scope.

G scope
indicateur G

مُكْشَف G. مجال لأشعة الكاثود تظهر عليه الإشارة الفردية على هيئة بقعة ضوئية. تنمو من هذه البقعة أطراف كلما قلّت المسافة إلى الهدف. يُمثّل الإحداثي الأفقي للبقعة خطأ التحميل بينما يمثّل الإحداثي الرأسي الخطأ الزاوي الرأسي. يسمّى أيضاً G indicator و G scan.

guard band
bande de garde

نِطاق التَحْرَز. نطاق ترددي ضيق يُوضع بين قناتين متجاورتين على جزء خاص من الطيف الراديوي. الغرض منه منع التداخل بين المحطات الراديوية.

guard shield
écran de garde

حَاجِب التَحْرَز. حاجب طافٍ داخلي يُلَف مرحلة دخل مُضَحَّم. يمكن الحصول على الحجب الفَعَال إذا كانت القلّطية المطلقة لحاجب التَحْرَز ثابتة بالنسبة إلى الإشارة القادمة.

guard wire
fil de protection

سَبْك تَحْرَز. موصل يستعمل أساساً في اختبار العزل ليعترض تيار التسرب السطحي ويمنعه من المرور في جهاز القياس.

guided propagation
propagation guidée

انتشار مُوجَّه. نوع من انتشار الموجات الراديوية حيث ينحني شعاع الموجات نتيجة حيود الطبقات السفلى للغلاف الجوي. يؤدي انحناء شعاع الموجات نفس فعل التأثير الناتج عن وجود دليل موجي في الغلاف الجوي من حيث انتشار الموجات لمدى أطول من المدى العادي (بدون انحناء الموجات).

guided wave
onde guidée

موجة مُوجَّهَة. موجة تتركز طاقتها قريباً من الحدود أو بين حدين متوازيين وتتكون من مواد فاصلة ذات خصائص مختلفة. يكون انتشار الموجة أكبر ما يمكن في اتجاه مواز لاتجاه الحدين.

gyrator
gyrateur

مَدَوِّم. مرّجبة دليل موجي تُستخدم قطاع

فُرَيْتِي لتعطي إزاحة طَوْر مقدارها صفر في أحد اتجاهات انتشار الموجات بينما تعطي إزاحة طَوْر مقدارها 180° في الاتجاه المعاكس، أي أنها تؤدي إلى عكس قطبية إشارة في أحد اتجاهات انتشار الموجات ولكن لا تؤدي هذا الفعل في الاتجاه المعاكس. يسمّى أيضاً microwave gyrator.

gyrator filter
filtre gyrateur

مُرْشَح مُدَوِّم. مُرْشَح فَعَال ذو انتقاء عالٍ، يُوجد بداخله مُدَوِّم مُتَّصِل بِمَكْتَفٍ لإعطاء معاوقة دخل حثية.

gyrofrequency
fréquence de rotation

تَرْدَد الدَّورَان. التردد الذي يعترض به إلكترون يدور في مدار معين مجالاً مغنطيسياً منتظماً بشرط أن تكون حركة الإلكترون متعامدة مع اتجاه المجال المغنطيسي.

gyromagnetic coupler
coupleur gyromagnétique

مُقَارِن جِيرومغنطيسي. مقارن يحتوي على بلورة رنانة واحدة تعطي التقارن بين دائرتين رنينيتين تحتوي كل منهما على شريحة خطية

مستعرضة. يتم التقارن عند مناسيب منخفضة للإشارة.

gyromagnetic effect
effect gyromagnétique

أثر الدوران المغنطيسي. الدوران المُحَث داخل جسم والناشئ عن تغيّر تمغنطه، أو التمغنط الناشئ داخل جسم والناجم عن دورانه.

gyromagnetics
gyromagnétisme

المغنطيسية الدورانية. دراسة العلاقة بين كمية التحرك الزاوية وتمغنط الجسم كما تظهر في التأثير الجيرومغنطيسي.

gyrotron
gyrotron

جيروترون. 1 - وسيلة تكتشف حركة نظام عن طريق قياس تشوّه الطَوْر الذي يحدث عند تحرك شوكة رنانة مهتزة. 2 - نوع من صمامات الموجة الدقيقة، يُنتج بداخله تكبير للموجة الدقيقة أو توليدها من تقارن رنيني سيكلوتروني بين مجالات الموجة الدقيقة وبين حزمة الإلكترونات. تتم هذه العملية في الفراغ.

H

half-adder
demi-additionneur

نصف مُجمِّعة. دائرة منطقية يتم تشغيلها باستخدام رقمين ثنائيين (وليس رقمين حاملين) من مرحلة سابقة، وتعطي خرجاً مؤلفاً من رقم للمجموع ورقم للحامل.

half-bridge
demi-pont

نصف جسر. جسر يحتوي على مصدرين للقدرة الكهربائية يوضعان بذراعي الجسر ليحلا محل مصدر القدرة الفردي والموجود في الجسر العادي.

half-cell
demi-cellule

بطارية نصفية. بطارية تشتمل على إلكتروود واحد وجزء من الإلكتروليت المحيط بهذا الإلكترود، وذلك من خلية إلكتروليتيّة. وتعرف أيضاً على أنها خلية أحادية الإلكترود. تسمى أيضاً half element.

half-element
demi-cellule

عُنصر نصفية. انظر half-cell.

half-life
demi-vie, période de radioactivité

عُمر النصف. مقياس لمعدل تحلل المواد المشعة، وهو الزمن اللازم لانخفاض معدل النشاط لنصف قيمته الابتدائية.

half-power point
point de puissance moitié

نقطة منتصف القدرة. نقطة على منحني أداء

قدرة الجهاز، بحيث تساوي القدرة عند هذه النقطة نصف القيمة العظمى لقدرة هذا الجهاز. وتعرف أيضاً بنقطة 3 دسيبل.

half-shift register
registre à demi-décalage

مُسجِّل بنصف إزاحة. دائرة منطقية تحتوي على عنصر خزن ذي مصدات كدخل للدائرة الذي يمكن بدوره أن يحتوي على صمام عاكس.

half-track tape recorder
magnétophone à demi-piste

مُسجِّل شريطي بنصف مسلك. مسجل شريطي، يُغطي رأس التسجيل الموجود بداخله نصف عرض الشريط فقط وبذلك يمكن تسجيل مسلكين متوازيين على شريط واحد.

half-value layer
couche d'atténuation moitié

طبقة نصف القيمة. مقياس لنوعية شعاع سيني متماثل، ويعرف بأنه سمك طبقة من مادة معينة يسبب انخفاض شدة شعاع سيني بمقدار 50% من القيمة الأصلية له، عند مرور الشعاع خلال هذه الطبقة.

half-wave
demi-onde

نصف الموجة. تعبير يستخدم عادة مع مقوّمات التيار الكهربائي، حيث يمر نصف الموجة الموجبة من التيار المتردد، بينما ينعلم التيار تقريباً في النصف السالب.

half-wave amplifier
amplificateur demi-onde

مُضَخِّم نصف موجي. مضخم مغنطيسي يساوي تردد الفلزية المستحثة بداخله تردد مصدر القوى.

half-wave antenna
antenne demi-onde

هوائي نصف موجي. هوائي يساوي طوله الكهربائي نصف طول الموجة المُرسلة منه أو المُستقبلة من خلاله.

half-wave dipole
doublet demi-onde

ثنائي قطب نصف موجي. هوائي يساوي طوله تقريباً نصف طول الموجة. يوجد شق في مركزه الكهربائي لتوصيله بخط الإرسال. تحدث الاستجابة العظمى لنمط موجهية خط الإرسال في اتجاه عمودي على الهوائي.

half-wave rectifier
redresseur une alternance

مُقَوِّم نصف موجي. مقوِّم يغيّر التيار المتردد إلى تيار نابض باستخدام نصف واحد من الموجة.

Hall angle
angle de Hall

زاوية هول. هي زاوية انحراف الأسطح المتساوية الجهد نتيجة للتأثير بمجالين كهربائي ومغنطيسي متعامدين. انظر Hall effect.

Hall coefficient
constante de Hall

مُعَامِل هول. قياس لتأثير هول ويساوي المجال الكهربائي العكسي مقسوماً على حاصل ضرب كثافة التيار والحث المغنطيسي. يسمّى أيضاً Hall constant.

Hall constant
constante de Hall

ثَابِت هول. انظر Hall coefficient.

Hall effect
effet Hall

تأثير هول. التأثير المشترك لمجال مغنطيسي وآخر كهربائي متعامدين على اتجاه سريان الإلكترونات داخل موصل كهربائي. فعند سريان الإلكترونات من الشمال إلى اليمين داخل شريحة من الموصل وتحت تأثير مجال مغنطيسي رأسي من أسفل إلى أعلى، تنحرف الإلكترونات تجاه الحافة الأمامية ويتكوّن بالتالي فرق جهد بين حافتي الموصل يعرف بجهد هول Hall voltage. وتنحرف الأسطح المتساوية الجهد الناتجة بزاوية تعرف بزاوية هول Hall angle.

Hall voltage
tension de Hall

جهد هول. فرق الجهد بين حافتين متضادتين لموصل كهربائي ناتجة عن التأثير المتبادل لمجال كهربائي متعامد مع مجال مغنطيسي. انظر Hall effect.

hardness
dureté

نفاذية. الكمية التي تحدّد مقدرة أشعة سينية على النفاذ من خلال الأجسام المختلفة؛ كلما كان طول الموجة للأشعة قصيراً، كانت الأشعة ذات نفاذية عالية.

hard-wire
câblage

سلك صلد. سلك معدني أو وسيلة مشابهة يُستخدم لتوصيل المُركّبات الكهربائية بالهياكل الصلبة. وتعتبر التوصيلات السابقة متضادة مع التوصيلات الراديوية.

harmonic
harmonique

توافقية. مركّبة جيبيّة ترددها أحد مضاعفات التردد الأساسي في ظاهرة دورية. فإذا كان تردد المركبة ضعف التردد الأساسي سُمّيت

بالتوافقية الثانية - وإذا كانت ثلاثة أضعاف
سميت بالتوافقية الثالثة... الخ.

harmonic analysis
analyse harmonique

تحليل التوافقيات. تحليل شكل موجي إلى
عناصره الأساسية: القيمة المتوسطة، والموجة
الأساسية ومسلسل التوافقيات.

harmonic analyzer
analyseur harmonique

مُحلِّل توافقي. في الموجة المركبة، جهاز
يستخدم في قياس شدة كل توافقية على حدة.
يسمى أيضاً **harmonic wave analyzer**.

harmonic distortion
distorsion harmonique

تشوّه بالتوافقيات. تغيّر في شكل الموجة
نتيجة لاحتوائها على مُكوّنات ترددية إضافية.

harmonic generator
générateur d'harmoniques

مُولّد توافقي. مُولّد يتم تشغيله تحت شروط
معينة لتوليد توافقيات قوية برفقة التردد
الأساسي.

harmonic loss
perte d'harmoniques

فَقْد توافقي. فقد الطاقة في مُولّد ينشأ عن
التوافقيات الفراغية للقوة الدافعة الكهربائية
التي تُنتج بدورها من تيار عضو الإنتاج. ينتج
فقد الطاقة خصوصاً من التوافقيات الخامسة
والسابعة.

harmonic oscillator
oscillateur harmonique

مُذبذب توافقي. مُذبذب مُصمّم دائرته
الكهربائية بشرط أن تتغير قلطية خرجة مع
الزمن على شكل موجة جيبية.

harmonic response
réponse harmonique

استجابة توافقية. نسبة الخرج إلى الدخل

في نظام ديناميكي (مثل نظام تحكّم آلي
أو مكتة كهربائية) وذلك في حالة استخدام
إشارة مترددة جيبية ذات تردد معلوم كإشارة
دخل للنظام.

harmonic wave analyzer
analyseur harmonique

مُحلِّل موجي توافقي. **harmonic**
analyzer.

Hartley oscillator
oscillateur de Hartley

مُذبذب هارتلي. مُذبذب بصمام مفرغ، تتصل
بداخله الدائرة الخازنة ذات الموالفة المتوازية
بين الشبكة والأنود. يحتوي الملف الخازن
على شريط وسطي بقلطية تساوي قلطية
الكاثود وبالتالي يعطي جزء الملف على
الشبكة - الكاثود قلطية التغذية المترددة
اللازمة.

Hartley principle
principe de Hartley

مبدأ هارتلي. مبدأ ينص على أن العدد الكلي
لأجزاء المعلومات التي يمكن نقلها من خلال
قناة معينة وفي زمن محدد يتناسب مع
حاصل ضرب عرض نطاق القناة وزمن النقل.

Hartree equation
équation de Hartree

معادلة هارتري. معادلة تعطي أقل قيمة
لقلطية الأنود التي يمكن عندها نظرياً الحفاظ
على الذبذبة في العقد المختلفة لجهاز
المغنترون.

Hay bridge
pont de Hay

جسر هاي. جسر قياس للتيار المتردد تعطي
حاصل ضرب قيمة حقيقية. في هذا الجسر
يتم الحصول على الاتزان عن طريق ضبط
المقاومة المتصلة على التوالي مع المكثف

ومقاومة أخرى في ذراع بدون مكُون حثي.
وتعتمد نقطة الاتزان على قيمة التردد
المستخدم.

H-class insulation isolation de classe H

عَزْل من الصنف H. إحدى طبقات العزل
السبع المستخدمة في المكّنات والأجهزة
الكهربائية، والمعرّفة في المواصفات
البريطانية B.S. تحت رقم 2757، تحت بند
الاتزان الحراري للتشغيل. ويعمل الصنف H
تحت درجة حرارة 2180°. وهو يتكوّن من
مواد مثل السليكون ومكوّنات أخرى مثل
الميكال والزجاج.

heat activated battery batterie thermique

بطارية حرارية. انظر thermal battery.

heater fil chauffant, réchauffeur

سَخَّان. عنصر تسخين كهربائي يعطي حرارة
لكاثود ساخن غير مباشر موجود في الصمام
الإلكتروني.

heating inductor inducteur de chauffage

ملف حاثّ للتسخين. دائرة التشغيل الأولية
المستخدمة لإنتاج تيارات ذات تردد عالٍ
لأغراض التسخين الحثي للمواد الموصّلة.

heating resistor résistance de chauffage

مُقاوِم التسخين. سلك (أو مادة مقاومة)
للتيار الكهربائي يستخدم كمصدر للتسخين
في وحدة تسخين كهربائي.

heat lamp lampe thermique

مُصباح حراري. مصباح أشعة تحت الحمراء،
يُستخدم في الحضانات داخل المزارع، أو

لتجفيف النقاشة أو الحبر، أو لإبقاء الطعام
ساخنًا، أو للتطبيقات المشابهة الأخرى التي
تحتاج إلى حرارة بالضوء المرئي أو بدونه.

heat pump pompe thermique

مُضخّة حرارية. جهاز لتحويل الطاقة
الحرارية عند درجات مخفضة (مثل تلك
الموجودة في الهواء، أو الأنهار، أو البحر أو
التربة) إلى طاقة حرارية عند درجات أعلى.
ويتم استخلاص الحرارة بواسطة عنصر مبرّد
ثم تجرى عملية ضغط للعنصر. ويمكن
استخدام الطاقة الحرارية الناتجة في عمليات
تسخين المياه أو الأمكنة.

heat run essai thermique

اختبار حرارة التحميل. اختبار يجري على
المكّنات الكهربائية تحت ظروف التشغيل
لأقصى تيار تحميل للملفات وذلك لحساب
الارتفاع في درجة حرارة المكنة تحت هذه
الظروف.

height-position indicator radar position-altitude

مُبَيِّن الموقع والارتفاع. عرض راداري يبيّن
أنياً كل من الزاوية الرأسية، ومدى المِيل،
وارتفاع الأشياء في مستوى النظر الرأسي.

height-range indicator radar distance-altitude

مُبَيِّن المدى والارتفاع. 1 - عرض راداري
يُبيّن الصدى على صورة بقعة لامعة في مجال
مستطيل. يظهر مدى المِيل على محور x بينما
يظهر الارتفاع عن المستوى الأفقي بمقياس
مكبّر على محور y، ويظهر الارتفاع عن سطح
الأرض باستخدام آلة قياس منزلة. 2 - أنبوب
أشعة الكاثود، تبيّن عليه زاوية ارتفاع
الأجسام الطائرة، وكذلك قياسات المدى.

Heising modulation

modulation de Heising, modulation à courant continu

تَضْمِين هَايزِنغ. نظام لتضمين السعة تتصل فيه دائرة خرج المَضَخَّ مع دائرة خرج مولد الموجات الحاملة ويتم توصيلهما بمصدر التيار الثابت من خلال ملف مشترك.

helical scanning

balayage hélicoïdal

مسح حلزوني. طريقة الصور المنقولة من بعد، يدور بداخلها حلزون بلفّة واحدة مقابل قضيب ساكن ليعطي حركة أفقية لمساحة عنصر صغير من الصورة.

heliograph

héliographe, héliostat

مِشْمَاسَة. جهاز يستخدم في إرسال الرسائل التلغرافية باستخدام أشعة الشمس المنعكسة من مرآة.

Helmholtz-Norton theorem

théorème de Helmholtz-Norton

نظرية هلمهولتز - نورتن. يمكن حساب الجهد الكهربائي V على فرع مسامحة Y في شبكة كهربائية تحتوي على عدة مصادر للتيار من العلاقة: $V = I_0 / (Y + Y_0)$ حيث I_0 هو قيمة التيار في هذا الفرع عند تقصير المسامحة Y ، و Y_0 هي قيمة المسامحة المكافئة لباقي الدائرة بين طرفي الفرع. وبالتالي تم تحويل الدائرة إلى مصدر تيار I_0 ومسامحة على التوازي Y_0 . وعند حساب قيمة Y_0 يتم استبدال جميع مصادر التيار بالمسامحة الداخلية لها. تسمّى أيضاً Norton's theorem.

Helmholtz-Thévenin theorem

théorème de Helmholtz-Thévenin

نظرية هلمهولتز - تيفنان. طريقة مفيدة لحل الدوائر الكهربائية. ومنطوقها يوضح أن

التيار في فرع ذي معاوقة Z في دائرة تحتوي على مجموعة من مصادر الجهد يمكن حسابه من العلاقة: $I = E_0 / (Z + Z_0)$ حيث E_0 هو الجهد الذي يظهر على طرفي الفرع عند فتحه، و Z_0 هي المعاوقة المكافئة للشبكة عند طرفي الفرع. وتحوّل النظرية الشبكة الكهربائية عند طرفي أي فرع إلى مصدر جهد E_0 مع معاوقة داخلية Z_0 . تسمّى أيضاً Thévenin's theorem.

henry

henry

هنري. الوحدة العملية للمحاثة الذاتية أو المتبادلة.

الهنري = 10^8 خط دائري لتيار قدره أمبير واحد.

= 10^9 وحدات مغنطيسية كهربائية. رمزه H.

hermaphroditic connector

connecteur hermaphrodite

مَوْصَل مُخْنَث. موصل يتكوّن من جزئين أساسيين مجدولين، يتشابهان تماماً خصوصاً عند سطحيهما الملتقيين.

Heroult arc furnace

four d'Héroult

فرن هيرولت القوسي. فرن قوس كهربائي غير مباشر. ويتم توصيل القدرة الكهربائية إلى الإلكترودات عن طريق محوّل خافض للجهد، ويمكن تغيير قيمة الجهد لموائمة ظروف التشغيل، ويمكن أن تصل قيمة التيار الكهربائي إلى 10 كيلو أمبير، بينما تتراوح قيم الجهد بين 65 و 180 فولتاً. ويتكوّن الفرن من أسطوانة رأسية من الصلب لها بطانة حرارية مناسبة، ويمكن التحكم في الإلكترودات المختلفة، حيث يمكن تشغيلها سوية أو بشكل منفصل.

hertz

hertz
hertz

هرتز. وحدة عالمية للتردد، وتساوي عدد الذبذبات التي تَتِمُّها الكمية الدورية في الثانية الواحدة. رمزه Hz.

heterodyne modulator
modulateur hétérodyne

مُضَمِّن هِتْروديني. مُضمن تُرْكَب بداخله الإشارة المُضَمَّنة ذات التردد الراديوي على إشارة المذبذب المحلي وهي أيضاً ذات تردد راديوي، وبناء عليه يمكن الحصول على إشارة مُضَمَّنة يقع ترددها بين تردد كل من الإشارتين السابقتين.

heterodyne oscillator
oscillateur hétérodyne

مُذبذب هِتْروديني. مُذبذب منفصل ذو إمكانية تغيير التردد، يُنتج التردد الثاني المطلوب في تشغيل كاشف هتروديني ويوجد بدوره في نظام استقبال الشفرة.

heterodyne reception
réception hétérodyne

إِستقبال هِتْروديني، إِستقبال بالتضارب. عملية تجري على موجات الراديو لإنتاج موجات لها نفس التشكيل ولكن بتردد مختلف، وتتضمن هذه الطريقة عادة موجة مُولدة محلياً تحدد التغير في التردد.

heterodyne repeater
répéteur hétérodyne

مُكَرِّر هِتْروديني. مُكرر راديوي، يتم بداخله تحويل الإشارات المُستقبلة إلى إشارات بتردد وسطي. تُكَبَّر تلك الإشارات بعد ذلك ثم يعاد تحويلها إلى نطاق تردد جديد لنقلها إلى قطاع المكرر التالي.

heterojunction
jonction hétérogène

وَصْلَة مُتَغَايِرَة. الحد الفاصل بين مادتين

شبه موصلتين مختلفتين. يتم عادة إهمال عدم الاستمرارية في التكوين البلوري للحد.

heteropolar machine
machine hétéropolaire

مَكَنَة مختلفة الأقطاب. آلة كهرومغناطيسية، تمرّ الموصلات الكهربائية بها خلال مجالات مغناطيسية متعاكسة.

hexagon voltage
tension hexagonale

جِهْد سداسي الطور. الجهد الكهربائي بين خطين متتاليين لنظام سداسي الأطوار متماثل.

hi-fi
haute fidélité

أمانة عالية. انظر high fidelity.

high-altitude radio altimeter
radioaltimètre

مقياس ارتفاع راديوي. انظر radar altimeter.

high boost
accentuation des fréquences élevées

مُعَزِّز الترددات العالية. انظر high-frequency compensation.

high-current switch
interrupteur de haute intensité

مفتاح للتيار العالي. مفتاح يُستخدم في إعادة توجيه سريان التيار العالي، يحتوي عادة على ريشة انهيار خاصة لمنع حدوث قوس كهربائي بكثرة.

high fidelity
haute fidélité

أمانة عالية. إعادة الاستماع للإشارة المسجَّلة أو للإشارة المُرسلة بحيث تكون تلك الإشارات المسموعة قريبة جداً من الصوت الأصلي. تسمَّى أيضاً: hi-fi.

high-frequency compensation accentuation des fréquences élevées

تعويض الترددات العالية. زيادة التكبير عند الترددات العالية بالنسبة إلى التكبير عند الترددات الوسطى والترددات المنخفضة في نطاق معين من الترددات، مثل نطاق الترددات السمعي أو نطاق ترددات الفيديو. يسمّى أيضاً high boost.

high-frequency heating chauffage radiofréquence

تسخين بالترددات العالية. إنتاج درجات حرارة عالية في المواد عن طريق إمرار التيارات ذات الترددات العالية خلال المادة. وتعطي هذه الطريقة معدلاً سريعاً لارتفاع الحرارة بالمقارنة مع طرق التسخين بالشعلة أو بالتلامس السطحي. ويستخدم التسخين الحثي induction heating للمواد الموصلة وتسخين العازل dielectric heating في حالة المواد غير الموصلة.

high-frequency induction furnace four à creuset à induction

فرن الحث ذو التردد العالي. فرن حثي يعتمد على إمرار تيار ذي تردد عالٍ وبجهد عالٍ داخل ملف نحاسي مُبرّد بالماء، حيث يُولد تيارات دوامية في المعدن لتسخينه. ويستخدم في العادة لإنتاج الصلب عالي الدرجة والسبائك ذات درجة الانصهار العالية. يسمّى أيضاً coreless induction furnace.

high-frequency power generator générateur radiofréquence

مُولّد قدرة ذو تردد عالٍ. جهاز لتوليد القدرة حتى 100 كيلوواط اللازمة للتسخين بالتردد العالي. ويمكن أن يكون جهازاً إلكترونياً أو مكنة كهربائية ذات سرعة عالية حيث يطلق عليها اسم مُولّد المحاثّة.

high-frequency propagation propagation des radiofréquences

انتشار التردد العالي. انتشار الموجات الراديوية ذات نطاق تردد عالٍ يعتمد أساساً على انعكاس تلك الموجات من طبقة الأيونوسفير.

high-frequency rate forming formage à haute fréquence

تَشْكِيل بالتردد العالي. تشكيل المعادن باستخدام صدمات موجية ذات قدرة عالية وتردد عالٍ، وعادة ما تنتج داخل الماء وتولّد ضغوطاً تصل إلى مليون باوند بالإنش المربع. ويمكن استخدام مصدر طاقة مثل تفريغ شحنة مكثّف جهد عالٍ أو المجال المغنطيسي لملف موضوع على التوازي للقطعة المراد تشغيلها أو عن طريق انفجار. ويعتبر المجال المغنطيسي من أحسن الطرق، ولكن تفريغ شحنة المكثفات أرخص الطرق.

high-frequency resistance résistance radiofréquence

مقاومة تردد عالٍ. المقاومة الكلية التي تبديها أي وسيلة في دائرة التيار المتردد، تشمل مقاومة التيار الثابت ومقاومة التيار الدوامي إضافة إلى المقاومة الناتجة عن كل من: فقد التخلفية، وفقد العازل، وفقد التفريغ الهالي. تسمى أيضاً effective resistance.

high-frequency transformer transformateur radiofréquence

مُحوّل تردّد عالٍ. مُحوّل يُستخدم في موامعة معاوقتين وينقل نطاق تردد إلى مدى تردد عالٍ.

high-impedance voltmeter voltmètre à impédance élevée

مقياس قلطية بمعاوقة عالية. وسيلة قياس بمعاوقة دخل عالية تُستخدم في قياس القلطية. الهدف من معاوقة الدخل العالية

لوسيلة القياس هو تقليل الحمل على الوحدة تحت الاختبار. يعتبر مقياس الفلظية ذو الصمام الفراغي مثلاً على ذلك النوع.

high-level modulation
modulation dans l'anode de l'étage final

تَضْمِين بِمَنْسُوب عَالٍ. تَضْمِين يَحْدُث عِنْد نَقْطَةٍ مَعْيَنَةٍ فِي النِّظَام بِشَرَط أَنْ يَكُونَ مَنْسُوب الْقُدْرَةِ عِنْدَهَا يَسَاوِي تَقْرِيْباً مَنْسُوب الْقُدْرَةِ الْخَارِجِ مِنَ النِّظَامِ.

highlights
plages lumineuses

بُقَع مَضِيئَةٍ. مَسَاحَات لَامِعَةٍ تَحْدُث فِي صُورَةِ التِّلْفِزِيُونِ.

high-pass filter
filtre passe-haut

مُرْشَحٌ إِمْرَارٍ عَالٍ. مُرْشَحٌ مَصْمُومٌ لِإَمْرَارِ جَمِيعِ التِّيَّارَاتِ ذَاتِ التَّرْدَدَاتِ الَّتِي تَزِيدُ عَلَى تَرْدَدٍ مَعْيَنٍ (التَّرْدَدِ الْحَرَجِ أَوْ تَرْدَدِ الْقَطْعِ) وَذَلِكَ لِإِضْعَافِ جَمِيعِ التَّرْدَدَاتِ ذَاتِ التَّرْدَدِ الْأَقْلِ.

high-rupturing capacity fuse
fusible à capacité de rupture élevée

صَهْبِيرَةٌ ذَاتُ سَعَةِ قَطْعٍ عَالِيَةٍ. صَهْبِيرَةٌ فِي شَكْلِ خَرْطُوشَةٍ، تَتَمَيَّزُ بِقُدْرَةِ الْقَطْعِ الْعَالِيَةِ، وَأَقْلُ قُدْرَةِ قَطْعٍ تَزِيدُ عَلَى 16.500 أَمْبِيرِ.

high voltage
haute tension

جَهْدٌ عَالٍ. إِصْطِلَاحٌ يَسْتَعْمَلُ لِلتَّعْبِيرِ عَنِ الْجُهُودِ الْكَهْرَبَائِيَّةِ أَعْلَى مِنْ 650 فِلْطِ.

high-voltage direct current
courant continu à haute tension

تِيَّارٌ مُسْتَمَرٌّ بِفِلْظِيَّةٍ عَالِيَةٍ. تِيَّارٌ مُسْتَمَرٌّ ذُو فِلْظِيَّاتٍ حَتَّى مِيغَاوِلْطٍ وَاحِدٍ، يُسْتَعْمَلُ فِي نِظَامِ نَقْلِ قُدْرَةِ التِّيَّارِ الْمُسْتَمَرِّ عَلَى مَسَافَاتٍ

بَعِيدَةٍ. الْهَدَفُ مِنْ اسْتَعْمَالِ تِيَّارٍ مُسْتَمَرٍّ بِفِلْظِيَّاتٍ عَالِيَةٍ هُوَ تَقْلِيلُ الْفَقْدِ الْكَهْرَبَائِيِّ النَّاشِءِ عَنِ النِّقْلِ إِلَى أَقْلِ قِيَمَةٍ مُمْكِنَةٍ.

high voltage test
essai haute tension

اِخْتِبَارُ الْجَهْدِ الْعَالِيِّ. اِخْتِبَارٌ يَجْرَى عَلَى مَكْنَةٍ أَوْ مَحْوَلٍ كَهْرَبَائِيِّ أَوْ كَبْلٍ أَوْ أَيِّ جِهَازٍ آخَرَ حَيْثُ يَسْلُطُ جَهْدٌ أَكْبَرُ مِنْ جَهْدِ التَّشْغِيلِ بَيْنَ الْأَجْزَاءِ الْمَقْصُودِ عِزْلِ بَعْضِهَا عَنْ بَعْضٍ وَذَلِكَ بِغَرَضِ اِخْتِبَارِ مَدَى كِفَايَةِ الْعِزْلِ.

Hilborn loop test
méthode des boucles de Hilborn

اِخْتِبَارٌ إِطَارِي لِهَيْلْبُورْنِ. اِخْتِبَارٌ مَطْوَّرٌ لَطَرِيقَةٍ فَيُشَرِّحُ لِلْمَسَارِ. وَيَسْتَعْمَلُ لِتَحْدِيدِ أَمَاكِنِ الْأَعْطَالِ بِالْكَبَلَاتِ، وَخُصُوصاً فِي حَالَةِ اسْتِعْدَادِ مَوْصِلَيْنِ لِهَمَا مَقْطَعَانِ مُخْتَلِفَانِ عَنْ مَقْطَعِ الْكَبْلِ الْمُرَادِ اِخْتِبَارِهِ. وَيَسْتَعْمَلُ مَقْيَاسَ فِي اِلْاِخْتِبَارِ ، وَفِي حَالَةِ اِتْزَانِ الْمَقْيَاسِ يُمْكِنُ تَحْدِيدُ الْمَسَافَةِ x مِنَ الْعِلَاقَةِ:

$$x = L \frac{b}{a+b+r}$$

حَيْثُ r هِيَ مَقَاوِمَةُ أَيِّ مِنَ الْمَوْصِلَيْنِ a و b، مَقَاوِمَةُ أَذْرَعِ الْقِيَاسِ. وَيُمْكِنُ إِهْمَالُ قِيَمَةِ r بِالنِّسْبَةِ إِلَى a+b فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ.

Hittorf dark space
espace sombre cathodique

حَيْزٌ هِيْتُورْفِ الْمَظْلَمِ. مَنَظِقَةٌ غَيْرُ مَضِيئَةٍ نَسْبِيّاً، تَقَعُ بَيْنَ وَهْجِ الْكَاثُودِ وَالسَّرِيَّانِ السَّالِبِ، تَحْدُثُ عِنْدَ التَّفْرِيجِ التَّوْهْجِيِّ فِي أَنْبُوبِ الْكَاثُودِ الْبَارِدِ.

Hittorf principle
principe de Hittorf

مَبْدَأُ هِيْتُورْفِ. مَبْدَأٌ يَنْصُ عَلَى أَنَّ التَّفْرِيجَ الْكَهْرَبَائِيَّ بَيْنَ قُطْبَيْنِ مَوْجُودَيْنِ فِي غَازٍ تَحْتَ ضَغْطٍ مَعْيَنٍ لَا يَحْدُثُ بِالضَّرُورَةِ عِنْدَ النِّقْطِ

الملاصقة للإلكترودين بشرط أن تقع المسافة بين تلك النقط على يسار القيمة الصغرى لمنحنى فلطية الشرارة مع المسافة. يسمّى أيضاً short-path principle.

H mode mode H

نسق H. في دليل الموجة أو في الفجوة، نسق تنتشر بداخله الموجة الكهربائية المستعرضة.

Hochstadter cable câble de Hochstadter

كَبْل هُوخشتادتر. كبل معزول متعدد الموصلات يستخدم لنقل الطاقة الكهربائية. ويغلف العازل بكل موصل على حدة بطبقة موصلة وينشأ بالتالي مجال كهربائي طولي يحيط بكل موصل. ويتصل الغلاف المعدني الخارجي للكبل بهذه الطبقات المغلفة. وبهذه الطريقة يتم التغلب على الإجهادات المماسية مما يؤدي إلى رفع جهد التشغيل إلى قيم تصل إلى 50 كيلو قُلت. يسمى أيضاً H-type cable.

hold circuit circuit de maintien

دائرة مسك، دائرة ربط. دائرة في نظام التحكم ببيانات العينة، تقوم بتحويل مجموعة النبضات التي تتولد بدورها من جهاز استخراج العينات إلى دوال مستطيلة. تستخدم تلك الدوال في تنعيم الإشارة الزاهبة إلى المحرك أو إلى المصنع.

hold control commande de synchronisation

ضابِط التزامن. في مستقبل التلفزيون، تحكم يدوي يتم من خلاله تغيير تردد المسح الأفقي أو الرأسي للمذبذب، وبالتالي يصبح تردده مناظراً تقريباً لتردد النبضات المتزامنة والمستقبلية.

holding anode anode d'accumulation

أنود الاحتفاظ، مَصْعَد ماسك. أنود صغير إضافي، يُستخدم في مقوّم وفي حوض الزئبق ليعطي طاقة إلى منطقة الكاثود ويحفظها أثناء الفترة التي يكون فيها تيار الأنود الرئيسي مساوياً للصفر.

holding beam faisceau d'accumulation

حزمة ربط، حزمة ماسكة. في صمام خزن أشعة الكاثود، حزمة إلكترونات منتشرة تُستخدم في إعادة توليد الشحنات المخزونة على سطح العازل.

holding coil bobine de maintien

ملف احتفاظ. ملف منفصل موجود في مُرْجُل، يتم إمداده بالطاقة عن طريق إغلاق التلامسات عند شد المُرْجُل. يُستخدم لإمساك المُرْجُل في وضعه المُمد بالطاقة وذلك بعد فتح دائرة التشغيل الأصلية.

holding current courant minimal de fonctionnement

تيار الإمساك. القيمة الصغرى للتيار والمطلوبة لبقاء وسائل التوصيلات الكهربائية في حالة القفل أو التوصيل وذلك بعد إمدادها بالطاقة أو قدها بإشارة خارجية.

holding time durée de fonctionnement

مدة الاشتغال. الفترة الزمنية التي تستغرقها دائرة الاتصال التليفوني بين مركزي تبادل (دائرة الخطوط الخارجية) أثناء استخدام النداء التليفوني. وتشمل الزمن الذي يستغرقه عامل التشغيل في التوصيل وكذلك زمن المحادثة بين المشتركين.

hold lamp lampe de fonctionnement

مُصْبَاح الاشتغال. مصباح بيان يظل مضيئاً طالما كانت الاتصالات التليفونية مستمرة.

hole conduction
conduction par trous

توصيل الثقوب. التوصيل الناشئ في شبه موصل نتيجة لحركة الإلكترونات داخل الثقوب الموجودة بداخله تحت تأثير القلوية الخارجية التي تُنشئ بدورها ثقباً جديدة.

hole injection
injection des trous

حقن الثقوب. وسيلة إنشاء الثقوب داخل شبه موصل من النوع n، من خلال تسليط قلوية على نقطة معدنية خاصة في حالة تلامس سطح مادة شبه الموصل.

hole mobility
mobilité des trous

حركية الثقوب. مقياس لمقدرة الثقوب على الحركة نصف القطرية من خلال شبه الموصل، ويساوي متوسط سرعة الانسياب للثقوب مقسوماً على المجال الكهربائي المؤثر.

hollow cathode
cathode creuse, cathode cylindrique

كاثود مُفَرَّغ. كاثود مفرغ وملاصق بنهاية صمام تفريغ مملوء بغاز خامل، يُصمَّم بطريقة خاصة بحيث ينبعث منه الإشعاع عندما يحدث توهج في داخل الكاثود.

hollow conductor
conducteur creux

مُوصِّل أجوف. موصل أسطواني مجوَّف يستخدم في: 1 - إمرار التيارات الكبيرة ذات التردد العالي للتغلب على الظاهرة السطحية التي تمنع مرور التيار داخل قلب الموصلات المصممة. 2 - مولدات القوة الكهربائية الكبيرة لإمكانية إمرار الوسط المبرد مثل الهواء أو الهيدروجين أو الماء داخل الموصلات. 3 - خطوط النقل الهوائية ذات الجهد العالي للتغلب على ظاهرة فقد الطاقة نتيجة للتفريغ الهالي.

hollow-pipe waveguide
guide d'ondes à tube creux

دليل مَوْجِي بأنبوب مُفَرَّغ. دليل موجي يحتوي على أنبوب معدني مفرغ، يتم إرسال الموجات الكهرمغناطيسية داخل الأنبوب المعدني المفرغ بينما يسير التيار الكهربائي على سطحه الداخلي.

home-office switch
interrupteur maison-bureau

مِفْتَاح المنزل والمكتب. مفتاح يتم تغطية جميع أجزائه المعدنية بعازل أو يوصل بالأرض للحماية من خطر التعرض للصدمة الكهربائية.

homing relay
relais autodirecteur

مُرْجُل بتوجيه العودة. مُرْجُل متدرج يعود إلى وضع بدء الحركة قبل كل دورة تشغيل.

homopolar
homopolaire, unipolaire

متجانس القطب. 1 - متماثل كهربائياً. 2 - يحتوي على توزيع متساوٍ للشحنات.

homopolar machine
machine acyclique, machine unipolaire

مَكَنَة وحيدة القطب، مَكَنَة متجانسة القطب. مكنة كهرمغناطيسية لها قطب مغناطيسي واحد، وتتكوّن من موصل يتعرض إلى مجال مغناطيسي، وعند الحركة، يقطع خطوط المجال دائماً في اتجاه واحد. تسمّى أيضاً unipolar machine.

hook
crochet

إنعقاف، انحراف اتجاهي. ظاهرة تحدث في دائرة إلكترونية تحتوي على أربع مناطق ترانزستور، يمكن للتوصيل الإلكتروني أو توصيل الثقوب أن يحدث في اتجاه معاكس،

ويؤدي ذلك إلى هبوط القلوية التي تساعد بدورها الأنواع الأخرى للتوصيل.

hook collector transistor
transistor à collecteur à crochet

ترانزستور مُجمّع إنعقافي. ترانزستور يتكوّن من أربع طبقات متناوبة من مواد شبه موصلة من النوع n والنوع p. تكون الطبقتان الداخليتان رفيعتين بالمقارنة مع طول الانتشار. يسمّى أيضاً hook transistor و pn hook transistor.

hook transistor
transistor à crochet

ترانزستور إنعقافي. انظر hook collector transistor.

Hopkinson tariff
tarif de Hopkinson

تعرفة هوبكنسون. تعرفّة تستخدم في حالة الحمل الأقصى وتتكوّن من جزئين: جزء يتناسب مع الكيلوواط أو الكيلو فولت - أمبير، وجزء يتناسب مع الطاقة المستهلكة بالكيلوواط ساعة.

Hopkinson test
essai de Hopkinson

اختبار هوبكنسون. اختبار التضاد لمكثنتين كهربائيتين متماثلتين، ويتم توصيل المكثنتين ميكانيكياً وكذلك كهربائياً بمصدر تيار مستمر لتعويض الفقد في الطاقة. وتدار المكنة الأولى كمحرك والأخرى كمولّد ولهما نفس التيار.

horizontal blanking pulse
impulsion de suppression de ligne

نبضة إظلام أفقي. نبضة مستطيلة تعمل كحامل لإشارة التلفزيون المؤلّفة بين الخطوط الأفقية الفعّالة، تؤدي إلى قطع تيار الحزمة في صمام الصورة أثناء عملية إظهار الشعاع الراجع.

horizontal centering control
centrage horizontal

تَحَكَم مركزي أفقي. الضبط المركزي الذي يُزوّد به أي من مُستقبل التلفزيون أو مرسمة تذبذبات أشعة الكاثود. يُستخدم في إزاحة الصورة الكلية والموجودة على الشاشة، تتم الإزاحة أفقياً وفي أي من الاتجاهين الموجب والسالب.

horizontal convergence control
réglage de convergence horizontale

ضَبْط التقارب الأفقي. في مُستقبل التلفزيون الملوّن، التحكم اللازم لضبط مقدار قلوية التقارب الدينامية الأفقية.

horizontal definition
définition horizontale

وُضوح أفقي. انظر horizontal resolution.

horizontal deflection electrode
électrode de déviation horizontale

الكتروود الإنحراف الأفقي. في أنبوب أشعة الكاثود ذي الشاشة الفلورية، إلكتروود يستخدم في تحريك حزمة الإلكترونات أفقياً على جانبي الشبكة الفلورية، يستخدم عادة انحراف إلكتروستاتي لإتمام العملية السابقة.

horizontal deflection oscillator
oscillateur horizontal

مُذبذب الانحراف الأفقي. مذبذب يعطي موجة قلوية على شكل أسنان المنشار وذلك عندما تُؤثر عليه إشارات متزامنة أفقية وتتحكم فيه. يتم تكبير الموجة السابقة حيث تُغذّي ملفات انحراف أفقية موجودة على صمام الصورة لمستقبل تلفزيون. يسمّى أيضاً horizontal oscillator.

horizontal draw-out metal clad switchgear

disjoncteur blindé amovible horizontal
مجموعة مفاتيح مغلقة معدنياً تسحب أفقياً. مجموعة مفاتيح مغلقة معدنياً تزوّد

فيها الأجزاء بوسيلة لسحبها في اتجاه أفقي على أدلة معدة لهذا الغرض وبذلك يمكن فصلها عن الجزء الثابت.

horizontal drive control
commande horizontale

ضابطة الإساقفة الأفقية. وسيلة تحكّم في مُستقبل التلفزيون، يتم بمقتضاها ضبط الخرج لمذبذب أفقي.

horizontal frequency
fréquence de lignes

تردد أفقي. انظر line frequency.

horizontal hold control
réglage de la fréquence de lignes

ضابطة الاستقرار الأفقي. في مستقبل التلفزيون، وسيلة ضبط الإمساك الذي يتم بمقتضاها تغيير فترة التشغيل الحر لمذبذب الانحراف الأفقي، وبالتالي تظل الصورة مُستقرة في الاتجاه الأفقي.

horizontal linearity control
réglage de la linéarité horizontale

ضابطة الخطية الأفقية. ضابط خطية يسمح بتضييق وتمدد العرض الواقع على الجهة اليسرى من صورة التلفزيون. يُعطي الخطية المطلوبة في الاتجاه الأفقي بحيث تظهر الأشياء الدائرية كدوائر حقيقية.

horizontal line frequency
fréquence de balayage horizontal

تردد المسح الأفقي. في نظام البث التلفزيوني، عدد مرات كنس بقعة المسح لشاشة التلفزيون في الاتجاه الأفقي في الثانية الواحدة.

horizontal oscillator
oscillateur horizontal

مذبذب أفقي. انظر horizontal deflection oscillator.

horizontal output stage
étage de sortie horizontale

مرحلة الخرج الأفقي. مرحلة في مُستقبل التلفزيون تُغذي ملفات الانحراف الأفقية في صمام الصورة، وتتم التغذية من خلال محوّل خرج أفقي. يمكن أن تحتوي على جزء من مصدر قدرة الأنود الثاني لصمام الصورة.

horizontal output transformer
transformateur de sortie horizontale

محوّل الخرج الأفقي. مُحوّل طاقة يُستخدم في مُستقبل التلفزيون ليعطي القلطيّات الآتية: قلطية الانحراف الأفقي، القلطية العالية اللازمة لتشغيل مصدر قدرة الأنود الثاني لصمام الصورة، وقلطية الفتيلة اللازمة لمُقوم القلطية العالية. يسمّى أيضاً horizontal sweep transformer.

horizontal plugging
connexion horizontale

تغشيق أفقي. طريقة لاختيار قضبان التوزيع في مجموعة القطع والوصل، حيث تتم عملية التوصيل باستخدام عربة تتحرّك أفقياً.

horizontal resolution
résolution horizontale

إستبانة أفقية. عدد العناصر الفردية للصورة أو عدد النقاط التي يمكن تمييزها في خط المسح الأفقي لصورة تلفزيون أو صورة جهاز نقل المعلومات من بعد. تسمّى أيضاً horizontal definition.

horizontal sweep transformer
transformateur du balayage horizontal

محوّل المسح الأفقي. انظر horizontal output transformer.

horn
cornet, pavillon

بوق. أنبوب يزداد مقطعه المستعرض في

اتجاه نهايته البعيدة. يُستخدم في إرسال الموجات الصوتية وتوجيهها، كما يُستخدم في استقبال الموجات الصوتية وتقويتها.

horn antenna
antenne cornet

هوائي بوقي. هوائي موجات دقيقة يمكن الحصول عليه بتوسيع مقطع هوائي دائري أو مستطيل ليعطي شكل البوق. يستخدم في إشعاع الموجات الراديوية إلى مسافات بعيدة في الفراغ. يسمى أيضاً horn radiator.

horn gap
éclateur à cornes

ثَغْرَة قرنية. ثغرة شرارية يزيد اتساعها تدريجياً، تستخدم لتوهين أي قوس يحدث عبرها أو قطعه، وتستخدم غالباً كوقاية لأجهزة الجهد العالي.

horn radiator
antenne cornet

مُشْع بوقي. انظر horn antenna.

horse-power
cheval-vapeur

قدرة - حصانية. وحدة عملية للقدرة، وقدرة الحصان البريطانية تساوي 33000 قدم باوند في الدقيقة وتساوي 746 واط تقريباً. رمزها hp.

hot carrier
porteur excité

حامل مُسْتَثَار. في الترانزستور ذي الشريحة الرقيقة، هو حامل للإلكترونات أو للثقوب يمتلك بدوره طاقة عالية نسبياً مقارنة إلى طاقة الحوامل العادية والموجودة في وسائل حمل الأغلبية.

hot carrier diode
diode de Schottky

ثنائي شوتكي. انظر Schottky barrier diode.

hot-filament ionization gauge
manomètre à ionisation à filament chaud

مقياس تآين بفتيلة ساخنة. مقياس تآين يتم بداخله انبعاث الإلكترونات من فتيلة متوهجة تُنجذب بدورها إلى إلكترود الشبكة ذي الشحنة الموجبة. تصطدم الإلكترونات أثناء سيرها بجزيئات الغاز مُنتجة أيونات تنجذب بدورها إلى إلكترود سالب الشحنة. يُعتبر التيار الأيوني كمقياس لعدد جُزيئات الغاز.

hot hole
trou thermique

ثُقْب ساخن. في شبه الموصل، ثقب يستطيع أن يتحرك بسرعة أعلى من السرعة التي تتحرك بها الثقوب العادية.

hot-wire instrument
appareil à fil chaud

جهاز قياس بسلك ساخن. جهاز قياس مبيّن يحتوي على سلك رفيع يحمل التيار المراد قياسه، ويكبر التمدد الناتج في السلك ميكانيكياً ويؤدي إلى تحريك مؤشر ضد قوة نابض مشدود. ويتبع المقياس قانون التربيع. ويستخدم الجهاز لقياس القيمة الفعالة الحقيقية للتيار المتردد وكذلك التيار المستمر. ويستخدم كذلك لقياس التيارات ذات الترددات العالية. يسمى أيضاً thermal expansion instrument.

H-type cable
câble de Hochstadter

كَبْل نوع H. انظر Hochstadter cable.

hum
bourdonnement, ronflement

غَمْغَمَة، طنين. 1 - الصوت الناتج عن القلب الحديدي لمحوّل كهربائي، ينشأ عن حركة

الرقائق السائبة أو من تأثيرات التخضر المغنطيسي لمادة القلب الحديدي. يكون تردد الصوت الناتج ضعف تردد مصدر القدرة الكهربائية. 2 - إزعاج كهربائي يحدث في تردد مصدر القدرة الكهربائية أو في إحدى توافقياته.

hum modulation
ronflement d'onde porteuse

تضمين بالطنين. تضمين موجة تردد الراديو أو إشارة خرج الكاشف بالطنين.

hunter
synchro chercheur

باحث. نوع من السنكرو له لف ثلاثي الأوجه في كل من الجزء الثابت والجزء الدوار. ويستخدم في نظم التحكم في الموضع لتشغيل الصمامات الهيدرولية ولتبيان الفرق بين الزوايا.

hunting
irrégularité

تأرجح. ظاهرة اهتزاز تحدث عادة في المكنات المتزامنة. وتبدأ الاهتزازات بعد حدوث تغير عابر للحمل الكهربائي مما يسبب عدم اتزان بين القدرة الميكانيكية والقدرة الكهربائية، وينتج عن ذلك فرق في العزم يسبب تولد ذبذبات ناتجة عن النظام الميكانيكي.

H wave
onde H

موجة H. موجة كهرومغناطيسية، يتعامد بداخلها باستمرار وعند أي مكان متجه المجال الكهربائي مع متجه انتشار الموجة الكهرومغناطيسية.

hybrid circuit
circuit hybride

دائرة مختلطة. دائرة تحتوي على أنواع

مختلفة من المرئيات مثل الصمامات والترانزستورات، يمكن لاثنين منهما (صمام وترانزستور) أن يستخدم مع بعضهما البعض طالما يؤديان وظائف متشابهة.

hybrid integrated circuit
circuit intégré hybride

دائرة متكاملة مختلطة. دائرة يتم بداخلها استعمال مركب واحد منفصل أو أكثر أثناء عملية إنشاء الدائرة المتكاملة.

hybrid junction
jonction hybride

توصيل مختلط. مَحْوَل أو مقاوم، أو دائرة دليل موجي، أو أي وسيلة مشابهة، يحتوي على أربعة أزواج من الأطراف. تُرتب تلك الأطراف بطريقة خاصة بحيث يمكن للإشارة الداخلة في زوج من الأطراف أن تُقسم وتنبتق من زوجي الأطراف المتجاورين ولكن لا تستطيع أن تصل إلى زوج الأطراف المعاكس. يسمى أيضاً bridge hybrid.

hybrid network
réseau différentiel

شبكة مختلطة. شبكة اتصالات غير متجانسة يتم توصيلها وتشغيلها مع الوسائل المفردة أو الوسائل ذات الخصائص غير المتشابهة، مثال على ذلك الأنساق الرقمية والأنساق النظرية.

hybrid relay
relais hybride

مُرْجُل مختلط. مرحل يتم بداخله تجميع عناصر حالة الصلابة مع المُلامِسات المتحركة.

hybrid set
réseau différentiel

مجموعة مختلطة. محوّلان كهربائيان أو

أكثر يتم توصيل أحدهما مع الآخر توصيلاً مشتركاً لتشكيل توصيل مختلط.

hybrid thin-film circuit

circuit hybride à couche mince

دائرة مختلطة بغشاء رقيق. دائرة موجات دقيقة يتم تشكيلها عن طريق تلامس مركبات متفرقة ووسائل شبه موصلة بشبكة تحتوي على مركبات خاملة وموصلات. تتم عملية التشكيل بالتفريغ ثم تُرسب الأشياء السابقة على خزف لامع أو أي مادة مشابهة.

hybrid transformer

transformateur différentiel

مُحوّل مختلط. مُحوّل فردي يمكن أن يقوم بالمهام نفسها التي تؤديها المجموعة المختلطة.

hydro-alternator

hydro-alternateur

مولّد كهربائي للمحطات المائية. مولّد كهربائي متزامن يستخدم مع التوربينات المائية في محطات التوليد المائية. ويتميّز هذا المولد بكبر قطره نظراً لانخفاض سرعة دوران التوربينة المائية بالمقارنة مع التوربينات التجارية ذات السرعة العالية. ويركّب في العادة في وضع أفقي.

hydroelectric generating plant

centrale hydraulique

محطة توليد كهربائية. محطة توليد كهربائية مزوّدة بتوربينات مائية تستمد الماء من خزان أو من جسور.

hydroelectricity

hydroélectricité

كهرباء مائية. القدرة الكهربائية التي يمكن الحصول عليها من مولّدات كهربائية.

hydrogen cooling

refroidissement à l'hydrogène

تبريد بالهيدروجين. طريقة لتبريد المكونات الكهربائية الكبيرة ذات السرعة العالية التي يمكن إحكام غلقها. ويتميّز الهيدروجين بقلّة

كثافته بالنسبة للهواء (1/14 من الهواء) مما يقلل من فقد الطاقة بالاحتكاك، وكذلك يتميز بمقدرته على التبريد عن طريق نقل الطاقة الحرارية المتولدة في الملفات وحملها. ويتميّز أيضاً بتقليل الطاقة المفقودة في التفريغ الكهربائي، ومقاومة الاحتراق عند المزج بالهواء بنسبة 1 إلى 3. وعند ضغط 3 جو، يمكن زيادة تحميل المولّد بنسبة تصل إلى 40% نظراً لزيادة معدل النقل الحراري.

hydrometer

aréomètre pèse-acide

مقياس كثافة السوائل. جهاز يستخدم في قياس الوزن النوعي لسائل ما، مثال السائل الإلكتروليتي لبطارية.

hyperbolic antenna

antenne hyperbolique

هوائي زائدي المقطع. مُشع، يكون القطاع العرضي للعاكس الملحق به عبارة عن نصف قطع زائد.

hypersonic

hypersonique

قُرط صوتي. صفة ترتبط بالترددات الأعلى من 500 ميغاهرتز.

hysteresis

hystérésis

تَخَلُّفٌ. ظاهرة لا يعتمد فيها الانفعال على الإجهاد الحالي فقط ولكن أيضاً على القيم السابقة للإجهاد.

hysteresis loop

boucle d'hystérésis

منحنى التخلف المغنطيسي، أنشودة البطاء. انظر B/H curve.

hysteresis loss

perte par hystérésis

فَقْد بالتخلف المغنطيسي. الفقد في الطاقة عند إثارة مادة مغنطيسية في دورة مغنطيسية كاملة. ويتناسب الفقد مع مساحة المنحنى الأنشوتي.

I

iconoscope iconoscope

أيكونوسكوب، كاميرا مخزنة. صمام كاميرا تلفزيونية يحتوي على شعاع إلكترونات ذي سرعة عالية يسمح بدوره تشكيلاً خاصاً باعثاً للإلكترونات تحت تأثير الضوء. يُخزن في هذا التشكيل نمط للشحنات يناظر صورة ضوئية ذات تركيز بؤري على التشكيل السابق. يسمّى أيضاً storage camera.

ideal dielectric diélectrique parfait

عازل مثالي. عازل تستطيع الطاقة الكلية الموجودة فيه واللازمة لإنشاء المجال الكهربائي داخله إلى الرجوع مرة أخرى إلى مصدرها وذلك في حالة إزالة المجال الكهربائي.

ideal transformer transformateur parfait

مُحوّل مثالي. محوّل كهربائي لا يسبّب فقدًا في الطاقة في الملفات أو القلب الحديدي، كما أن الربط بين الملف الابتدائي والثانوي كامل بدون أي فقد في خطوط المجال. ويفترض كذلك عدم وجود ممانعة للدائرة المغنطيسية. ويطبق هذا التمثيل للمحوّل المثالي في تحليل الدوائر المغنطيسية المرتبطة وكذلك الدوائر الكهربائية.

idle component of the current composante réactive du courant

مرَكبة خاملة للتيار. تلك المرَكبة للتيار (مأخوذة ككمية مُجّهة) في اتجاه عمودي على الجهد.

idle component of the voltage composante réactive de la tension

مرَكبة خاملة للجهد. تلك المرَكبة للجهد - مأخوذة ككمية مُجّهة - في اتجاه عمودي على التيار.

idle component of the volt-amperes composante réactive du volt-ampère

مرَكبة خاملة للقلط أمبير. ناتج حاصل ضرب الجهد غير الفعال بالتيار أو ناتج حاصل ضرب الجهد بالتيار غير الفعّال.

ignition coil bobine d'allumage

ملف إشعال. ملف موجود في نظام إشعال، يستطيع تخزين الطاقة تدريجياً وبيبء في مجال مغنطيسي ثم يتركها فجأة لإحداث عملية الإشعال في خليط الوقود.

ignitor amorceur, igniteur

مُشعل. 1 - في صمام القفل، إلكترود يُستخدم لإحداث عملية التفريغ والمداومة عليها. 2 - الكتروود على شكل قلم رصاص يصنع من سبيكة الكربورندوم أو أي مادة أخرى موصلة للكهرباء. يُغمر جزء منه في حوض الزئبق المحيط بالمهبط في جهاز اغنطرون (صمام قوسي) بحيث لا يُبلّ بأكمله، ويُستخدم لإحداث الإشعال عند النقط المطلوبة في كل دورة للتيار المتردد.

ignitron ignitron

اغنطرون، صمام قوسي. صمام ذو أنود

فردى، يُستخدم بداخله قطب مُشعل لإنشاء بقعة الكاثود على سطح حوض الزئبق وذلك قبل كل فترة توصيل.

I indicator
indicateur I

مُبيِّن I. انظر I scope.

Ilgner system
système d'Ilgner

نظام إلغرنر. نظام وارد - ليونارد وفيه ترغّب حداقة لتخزين طاقة الحركة وبذلك يمكن للنظام مواجهة تغيرات كبيرة في الحمل مما ينتج عنه تخفيض الحد الأقصى للقدرة المطلوبة من المنبع.

illumination
illumination, éclairage

إضاءة. في المجالات الكهرمغناطيسية: 1 - التوزيع الهندسي للقدرة الواصلة إلى الأجزاء المختلفة لعاكس على هيئة طبق في نظام هوائي. 2 - توزيع القدرة على عناصر هوائي على هيئة صف من ثنائي القطب.

image
image

صورة. في الاتصالات هي: 1 - مجموعة واحدة من مجموعتي النطاقين الجانبيين المتولدتين في عملية التضمين. تشير المجموعة الأخرى إلى الصورة غير المرغوب فيها. 2 - منظر يمكن استعادته عن طريق مُستقبل تلفزيون أو مستقبل جهاز إرسال الصور من بعد. وفي المجالات الكهرمغناطيسية هي: معامل انعكاس الدخل المناظر لمعامل الانعكاس عند حمل معيّن وذلك عند وضع الحمل على أحد جانبي وصل دليل الموجة بينما يوضع خط مشقوق على الجانب الآخر.

image converter
convertisseur d'image

مُغيّر الصورة. انظر image tube.

image effect
effet d'image

تأثير الصورة. تأثير يظهر على مجال هوائي يسبب انعكاسات الموجات الكهرمغناطيسية على سطح الأرض. عند انعكاس الموجات الكهرمغناطيسية من سطح الأرض فإن هذه الموجات يمكن حسابها بتخيّل صورة للهوائي موجودة تحت سطح الأرض وعلى مسافة متساوية لمسافة الهوائي من سطح الأرض.

image frequency
fréquence image

تردد الصورة. يحدث في المتغيرات الهترودينية أن ينتقى أحد النطاقين الجانبيين الناتجين عن تضارب إشارة مرغوبة. وتردد الصورة هو التردد غير المرغوب فيه الذي يمكنه أن ينتج التردد المنتقى بنفس العملية.

image impedance
impédance image

مُعاوَنَة الصورة. المعاوَنَة المتصلة بدائرة كهربائية وقيمتها تماثل قيمة معاوَنَة الدائرة عند طرفي الاتصال. وبالتالي لا يحدث أي نوع من الفقد نتيجة لانعكاس الموجات على الأطراف.

image intensifier
amplificateur de luminance

مُضخّم ضوئي. وسيلة إلكترونية تعطي عندما تُحَثّ بصورة ضوئية صورة مشابهة للصورة السابقة وبإضاءة مُعزّزة. يتم تشغيلها عند مناسيب إضاءة منخفضة جداً بدون حدوث تغييرات إضاءة زائفة في الصورة المُعادة. يسمى أيضاً light amplifier.

image isocon
isocon

أيزوكون الصورة. صمام كاميرا تلفزيونية، يشابه أورثيكون الصورة (image orthicon)، ولكن يختلف عنه في الآتي: في هذا النوع

تحتوي الحزمة المرتدة على حزمة إلكترونات ماسحة تتبعثر بدورها نتيجة للشحنات الموجبة والمخزونة في الهدف.

image ratio
rapport signal-image

نسبة الصورة. نسبة شدة مجال عند تردد الصورة إلى شدة مجال عند التردد المرغوب بحيث يسلط على كل مجال بدوره بشروط معينة لإنتاج خرج متساو.

image-storage array
dispositif analyseur à accumulation

صَفِيف خَزْن الصورة. لوح في حالة الصلابة، يمكن أن تكون عناصر الإحساس بالصورة الموجودة بداخله عبارة عن أي من: شبه موصل أكسيد معدني، أو تقارن شحنات، أو أي وسيلة حساسة للضوء يمكن أن تُنتج في هيئة عالية الكثافة.

image tube
convertisseur d'image

صِمَام الصورة. صمام إلكتروني ذو شاشة فلورية تظهر عليها صورة للصورة الضوئية الساقطة على السطح الحساس للضوء في الصمام الإلكتروني. يسمّى أيضاً image converter.

immersed liquid-quenched fuse
fusible à extinction en liquide

صَهيرة مَبْرَدَة مغمورة في سائل. صهيرة تطفأ بسائل يكون فيه عنصرها دائماً مغموراً كلية في سائل.

immersible
immersible

قَابِل للغَمْر. عندما يطلق هذا المصطلح على جهاز فإنه يعني أنه يمكن تشغيله مغموراً تحت المياه على عمق كبير باستمرار ودون إلحاق أي ضرر بتشغيله.

immersible switchgear
disjoncteur immersible

قَاطِع مائي. أجهزة قطع مَجْهَزة للعمل مدة طويلة تحت الماء.

immersion electron microscope
microscope électronique à immersion

مَجْهَر إلكتروني غَمْرِي. مجهر إلكتروني باعث، تكون عَيِّنة الاختبار بداخله عبارة عن سطح مُوصل مستوي. يمكن تسخين ذلك السطح ضوئياً أو قذفه بإلكترونات عالية السرعة لبيث صورة ثرميونية ذات سرعة منخفضة، أو لبيث إلكترونات ثانوية تُعَجَّل إلى سرعات عالية جداً باستخدام أشياء غاطسة أو باستخدام عدسات الكاثود ثم تصور بعد ذلك كما هو متبع في المجهر الإلكتروني الناقل.

immersion heater
thermoplongeur

سَخَّان غاطس. سخان كهربائي يُستخدم في الأغراض المنزلية لتسخين الماء، ويحتوي على مقاومة معزولة تماماً عن السائل يحيط بها غلاف معدني، وتوضع داخل إناء الماء المراد تسخينه.

immittance
immittance

مُعَاوَقَة - قُبُولِيَة. مصطلح يُستخدم لوصف كل من المعاوقة والمسامحة (القَبُولِيَة)، ويستخدم عادة في خطوط النقل، والشبكات، وبعض الأنواع الخاصة من أجهزة القياس.

immittance bridge
pont d'immittances

جسر معاوقات - قَبُولِيَات. تعديل لجسر القَبُولِيَة، يمكن بواسطته قياس قَبُولِيَة التحويل لوسيلة رباعية الأطراف وذلك عن طريق مقارنة تيار خرجها بقَبُولِيَة قياسية على هيئة حرف T وذلك باستخدام طريقة الصفر.

impact ionization
ionisation par choc

تأين صدمي. تأين ينتج عن تصادم حوامل الشحنات ذات الطاقة العالية مع ذرات مادة شبه الموصل. تظهر نتيجة التأين في زيادة عدد حوامل الشحنات.

impedance
impédance

مُعاوَنَة، مُمَانَعَة. النسبة بين الجهد V إلى التيار I وكلاهما على شكل موجة جيبية بنفس التردد وبالقيم الفعلية. ويرمز للمعاوَنَة بالرمز Z ، ووحدتها الأوم Ω وتمثل رياضياً كالتالي:

$Z = V/I = Z < \phi$ حيث Z تمثل المقدار و ϕ هي الزاوية وتنقسم إلى جزئين:
المقاومة $R = Z \cos \phi$
المحاثة أو المواسعة $X = Z \sin \phi$

impedance bridge
pont d'impédances

جسر مُعاوَنَة. وسيلة تشابه جسر ويتستون، تُستخدم في مقارنة المعاوقات المحتوية على محاثات ومواسعات ومقاومات.

impedance compensator
réseau compensateur

مُعَادِل المُعاوَنَة. شبكة كهربائية تُصمَّم خصيصاً لتلازم شبكة أخرى أو خط نقل، والهدف منها هو الحصول على معاوَنَة عقدية ذات خصائص معينة في نطاق معين من الترددات.

impedance drop (rise)
chute (hausse) d'impédance

هبوط (أو ارتفاع) الجهد بالمعاوَنَة. تناقض (أو تزايد) قُطبية اللاحمل تحت ظروف معينة من الخرج مع ثبات قُطبية الدخل بسبب المعاوَنَة الداخلية. ويعبر عنها عادة بنسبة مئوية من قُطبية الأطراف التي

تكون في حالة المحوّل عبارة عن قُطبية التشغيل الثانوية عند اللاحمل.

impedance match
adaptation d'impédances

مُواءَمة المُعاوَنَة. شرط مساواة المعاوَنَة الخارجية للحمل مع معاوَنَة المصدر، أو مساواة المعاوَنَة الخارجية للحمل مع المعاوَنَة التمؤرية لخط النقل. وطبقاً لهذا الشرط، يتم نقل القيمة العظمى للطاقة من المصدر إلى الحمل، مع الحصول على القيمة الصغرى لكل من التشوّه والموجات المنعكسة.

impedance-matching network
réseau d'adaptation d'impédance

شبكة مُواءَمة المعاوَنَة. شبكة تتكوّن من مقاومين، أو ملفّين، أو مكثّفين، أو أكثر، تستخدم لتقارن دائرتين كهربائيتين بطريقة خاصة حيث تساوي معاوَنَة كل دائرة المعاوَنَة التي تقفل بها الشبكة. تسمى أيضاً line building-out network.

impedance meter
impédancemètre

مقياس المُعاوَنَة. جهاز يقيس النسبة العقدية بين القُطبية المؤثرة على دائرة معينة والتيار المار بها عند تردد معين.

impedance triangle
diagramme d'impédance

مثلث المُعاوَنَة. مثلث متجهي يتكوّن من القيم الثلاث Z , X , R (المقاومة، والمحاثة، والمعاوَنَة). وباستخدام الكميات المركبة، يمكن كتابة العلاقة كالتالي: $Z = R + jX$ حيث قيمة Z تحسب من العلاقة:
 $|Z| = \sqrt{R^2 + X^2}$

impedance voltage
tension d'impédance

جهد المعاوَنَة، قُطبية المعاوَنَة. الجهد

الناتج من مرور تيار في معاوقة داخل دائرة ما. وهو يمثل حاصل الجمع المتجهي لجهد المقاومة وجهد المحاثة.

implanted atom
atome implanté

ذرة مغروسة. ذرة يتم إدخالها في مادة شبه الموصل باستخدام طريقة غرس الأيون.

implanted device
dispositif implanté

أداة مغروسة. مقاوم أو وسيلة أخرى يتم تصنيعها داخل السليكون أو عناصر شبه الموصل الأخرى لاستخدام طريقة غرس الأيون.

impregnated carbon
carbone imprégné

كربون متشرب. عمود من الكربون يستخدم كإلكترود في مصباح القوس الكربوني. ويخلط الكربون بمواد أخرى تؤثر على لون القوس الكهربائي الناتج.

impregnation
imprégnation

تشرب. عملية تجرى على المواد العازلة لإحلال الهواء الموجود داخل الفتائل بمواد مناسبة مثل الشمع أو الورنيش.

impulse circuit-breaker
interrupteur à impulsion

قاطع دائرة نبضي. قاطع دائرة يحتوي على زيت ذي مستوى منخفض. وعند فتح التلامسات يطلق تيار من الزيت بواسطة جهاز ميكانيكي أو تيار هواء مضغوط تجاه الشرارة مما يسبب تجزيئها وانطفائها.

impulse excitation
excitation par choc

استثارة نبضية. عندما يتغير دوام الفلّطية - أو التيار - في فترة زمنية قصيرة تنتج عنه

استثارة تستخدم في توليد الذبذبات في الدائرة الرنّانة. توجد عادة هذه الدائرة ضمن دوائر المُذبذب.

impulse generator
générateur d'impulsions

مولّد نبضات. جهاز لإنتاج نبضات مندفعة ذات دورات قصيرة جداً وبفلطية عالية أو تيار عالٍ. يتم الحصول على تلك النبضات من تفريغ مكثّفات متصلة على التوالي أو على التوازي. يسمى أيضاً surge generator.

impulse ratio
rapport d'impulsions

نسبة نبضية. النسبة بين جهد انكسار العازل عند استخدام جهد نبضي (جهد دفعي) إلى جهد انكسار العازل في حالة الجهد المتردد (50 ذبذبة/ث).

impulse strength
tension de choc

شدة النبضة. الفلّطية التي يتم عندها انهيار عازل تحت تأثير فلّطية نبضات مندفعة ذات فترة دوام في حدود الميكروثانية.

impulse test
essai de choc

اختبار نبضي. اختبار يجري باستخدام جهد نبضي ناتج عن تفريغ شحنة مكثّف. وتوصف النبضة بأقصى قيمة لجهد الموجة، والزمن بالميكروثانية الذي تستغرقه الموجة للتغير بين 10% و 90% من أقصى قيمة لجهد الموجة، والزمن بالميكروثانية الذي تستغرقه الموجة حتى النزول إلى قيمة 50% من أقصى قيمة لجهد الموجة.

impulse voltage (current)
tension (courant) de choc

جهد (تيار) نبضي. جهد عابر ذو اتجاه واحد أو تيار يستمر عدة ميكروثوانٍ،

ويُستخدم الجهد الفيزي في اختبارات الجهد العالي للمعدات الكهربائية.

incandescent lamp
lampe à incandescence

مصباح مُتَوَهِّج. مصباح كهربائي يُصدر الضوء نتيجة تسخين فتيلة معدنية موجودة داخل فراغ وذلك عند مرور تيار كهربائي بالفتيلة.

incident wave
onde incidente

مَوْجَة ساقطة. موجة قلبية أو موجة تيار تنتقل خلال خط نقل من المصدر إلى الحمل.

incremental permeability
perméabilité différentielle

إنفاذية تزايدية. مقياس لإنفاذية ملف كهربائي ذي قالب حديدي أو لأي مكونات أخرى ذات خصائص غير خطية.

independent feeder
alimenteur indépendant

مُغَذٍّ مستقل. مغذٍّ يستخدم لتغذية محطة واحدة أو حمل واحد فقط، ويعرف أيضاً كمغذٍّ شعاعي.

independent-sideband modulation
modulation des bandes latérales indépendantes

تضمين نطاق جانبي مستقل. تضمين يتم بداخله تقليل الموجة الحاملة ذات التردد الراديوي، وبناء عليه يمكن نقل قناتين للمعلومات في الوقت نفسه. تنقل إحدى القناتين على الجزء العلوي من النطاق الجانبي بينما تنقل القناة الأخرى على الجزء السفلي منه. مختصره ISB.

independent time lag
retard constant

تخلف زمني مستقل. أداة تخلف زمني تعمل

على تأخير تشغيل جهاز لفترة زمنية محددة يمكن ضبطها ولكنها لا تتوقف على مقدار التيار الزائد.

independent trip
déclenchement à courant indépendant

مُسْتَقِلُّ العِنَق. عندما يطلق هذا المصطلح على قاطع أو بادئ تشغيل أو جهاز مشابه فإنه يعني أن آلية العنق تعمل بتيار مستمد من مصدر كهربائي إضافي دون الاستعانة بالتيار المار في الدائرة الكهربائية المتصل بها العنق.

independent-trip circuit breaker
disjoncteur à courant indépendant

فَاصِمٌ ذو تغذية مستقلة. قاطع تيار يتم تشغيله بمساعدة مصدر جهد مستقل، لا يعتمد على حالة الدائرة الرئيسية التي يتصل بها القاطع.

independent-trip starter
amorceur à déclenchement à courant indépendant

بَادِئ تشغيل ذو تغذية مستقلة. بادئ تشغيل يتم تشغيله بمساعدة مصدر جهد مستقل، لا يعتمد على حالة الدائرة الرئيسية التي يتصل بها بادئ التشغيل.

indicating instrument
appareil de mesure

جهاز قياس، مُبَيِّن. جهاز قياس يحتوي على مؤشر ومقياس أو وسيلة بيان أخرى وذلك لإظهار قيمة الكمية المقاسة. وبالنسبة للمؤشر، توجد أجهزة ذات مقياس ثابت ومؤشر متحرك، وأجهزة ذات مؤشر ثابت ومقياس متحرك. ويرتبط الجزء المتحرك بنابض يعمل على إرجاع الجزء المتحرك لموضعه الأصلي. يسمى أيضاً indicator.

indicator
afficheur, indicateur

مُبَيِّن. انظر indicating instrument.

indicator element
traceur isotopique

عُنْصُر مُبَيِّن. مُرْكَبٌ تَتَغَيَّرُ عَلَى الأَرَجَحِ خواصه تحت شروط التصنيع أو التشغيل بسبب التغير الكبير من بعض عوامله المقاسة.

indicator gate
impulsion de sensibilisation

بَوَابَةُ المُبَيِّن. موجة قُطْطِيَّة على شكل مستطيل تؤثر على أي من شبكة، أو دائرة كاثود في مبيِّن أنبوب أشعة الكاثود. تستخدم لجعل المبيِّن السابق حساساً أو غير حساس خلال جزء معين من دورة التشغيل.

indicator lamp
lampe de signalisation

مَصْبَاح بَيَان. مصباح نيون يُعْطَى إشعاله أو إطفاءه دلالة ذات معنى.

indicator tube
tube indicateur

صِمْام مُبَيِّن. صمام ذو حزمة من الإلكترونات، يتم بداخله نقل المعلومات المفيدة عن طريق تغيير المقطع المستعرض لحزمة الإلكترونات عند الحلقة المضيق.

indirect-arc furnace
four à arc indirect

فَرْن قَوْس غير مباشر. فرن كهربائي للصهر يحتوي على وعاء أسطواني أو كروي وبداخله قطبان كهربائيان تظهر بينهما الشرارة الكهربائية.

indirect stroke
foudre indirecte

صَاعِقَةٌ كَهْرَبَائِيَّة غير مباشرة. صاعقة كهربائية لا تصيب خط النقل الكهربائي مباشرة ولكن تؤثر عليه عن طريق إنتاج جهد كهربائي بالمحاطة.

individual line
ligne directe

خَطٌ مُنْفَرِد. خط نقل حامل فُرْعِي يَرْتَب

بطريقة خاصة بحيث يخدم المحطة الرئيسية فقط، على الرغم من إمكانية توصيل محطة إضافية للخط كامتداد للخدمة. لا يقدم الخط المنفرد النداء المميز عن طريق الجرس للمحطة الموجودة على هذا الخط.

induced current
courant induit

تِيَار مُسْتَحَث. تيار يمكن الحصول عليه في موصل عند تعريضه إلى مجال مغناطيسي متغير مع الزمن.

induced draught
aérage négatif

تَهْوِيَّة مُسْتَحَثَّة. عندما يطلق هذا المصطلح على مكنة أو محوّل يُهَوَّى بالمواسير أو بالمسالك فإنه يقصد بذلك أن الهواء المستخدم يسحب خلال المكنة بوسيلة خارجة عن المكنة نفسها.

induced electromotive force
force électromotrice induite

قُوَّة دَافِعَةٍ كَهْرَبَائِيَّة مُسْتَحَثَّة. قوة دافعة كهربائية تنتج عن حركة موصل خلال مجال مغناطيسي، أو من شحنة كهربائية في فيض مغناطيسي بحيث يمر الفيض المغناطيسي لولبياً خلال الموصل.

induced moment
moment induit

عَزْمٌ مُسْتَحَث. متوسط عزم ثنائي القطب لكل جزيء. ينشأ العزم الحثي من تأثير المجال الكهربائي على مادة العازل.

induced moving-magnet instrument
instrument à aimant mobile induit

مِقْيَاسٌ ذُو مَغْنَطِيسٍ مُسْتَحَث متحرك. جهاز قياس يحتوي على قطعة متحركة من مادة مغناطيسية تنحرف نتيجة مجال مغناطيسي ناتج من محصلة مجالين

لقطب مغنطيسي ثابت وملف يحمل تياراً كهربائياً.

induced overvoltage test
essai de la surtension induite

اختبار تجاوز القلوية المستحثة. اختبار لارتفاع الجهد على المحولات الكهربائية. ويتم الاختبار برفع الجهد الكهربائي بقيمة تصل إلى 67% أعلى من الجهد العادي، ويقاس توزيع الجهد على الملفات لتقييم العازل الكهربائي.

induced potential
potentiel induit

كمون مستحث، قلوية مستحثة. انظر induced voltage.

induced voltage
tension induite

قلوية مستحثة. تيار ينتج عن الحث الكهرمغنطيسي أو الحث الكهرستاتي. تسمى أيضاً induced potential.

inductance
inductance

مُحَارَضة، مُحَاثَة. 1 - خاصية دائرة كهربائية أو دائرتين كهربائيتين متجاورتين لتوليد قوة دافعة كهربائية في دائرة عن طريق تغيير التيار المار في الدائرة نفسها أو المار في الدائرة الأخرى. يتم توليد القوة الدافعة الكهربائية باستخدام عمليات الحث الكهرمغنطيسي. 2 - تعرّف المحاثَة عددياً بالنسبة بين القوة الدافعة الكهربائية وبين معدل تغير التيار. 3 - النسبة بين الفيض المغنطيسي المرتبط بدائرة كهربائية وبين التيار الكهربائي. ويوجد نوعان: محاثَة ذاتية، وتختص بالتيار المار في الدائرة نفسها - ومحاثَة متبادلة وتختص بتيار مار في دائرة كهربائية أخرى.

inductance bridge
pont d'inductance

جسر محاثات. 1 - وسيلة تشابه جسر ويتستون، وتستخدم لمقارنة المحاثات. 2 - دائرة على هيئة جسر بأربعة ملفات يمر فيها التيار المتردد، وتُستخدم في نقل الحركات الميكانيكية إلى موقع بعيد عبر دائرة بثلاثة أسلاك بحيث يكون نصف الجسر عند كل موقع.

induction
induction

حَث. وسيلة لتوليد القوى الدافعة الكهربائية التي يتم الحصول عليها بطريقتين: 1 - بحركة موصل داخل مجال مغنطيسي بشرط أن تكون الحركة متعامدة على اتجاه الفيض المغنطيسي. 2 - بتغيير الفيض المغنطيسي بشرط أن يقطع الفيض المغنطيسي المُوَصَّل.

induction coil
bobine d'induction

ملف بالحث. مُحوّل كهربائي ذو قالب مفتوح يستخدم لإنتاج جهد عالٍ عابر من مصدر جهد مستمر وذلك باستخدام قاطع للدائرة. وتظهر أهميته في السيارات حيث يستخدم لإنتاج الشرارة الكهربائية. يسمى أيضاً spark coil.

induction furnace
four à induction

فرن بالحث. فرن كهربائي لصهر المعادن. ويوجد منه نوعان: فرن حث بتردد عالٍ وفرن حث بتردد منخفض. وفي كلا النوعين، يتم إمرار التيار المتردد في الملف الابتدائي لإنتاج تيار حث داخل المعدن المراد صهره، ويؤدي المعدن بالتالي دور الملف الثانوي. ومن فوائد الفرن الحثي إمكانية عزل المعدن المنصهر عن العالم الخارجي وكذلك سهولة التحكم في عملية الصهر. وتؤدي الظاهرة الكهرمغنطيسية للتيار المتردد إلى إحداث خليط جيد للمعدن المنصهر.

induction generator
générateur à induction

مولّد بالحثّ. مولّد تيار متردد له نفس تركيب المحرّك الحثي بحيث ينتج طاقة تيار متردد عندما تستثار لفائفه الابتدائية من منبع متردد ويدار ميكانيكياً بسرعة تزيد عن سرعة التزامن المناظرة لمنبع التغذية، وفي هذه الحالة يكون تردد الطاقة المولّدة مساوياً لتردد المنبع.

induction heating
chauffage par induction

تسخين بالحثّ. نوع من تسخين المعادن باستخدام التردد العالي. فعند تعرض مادة معدنية موصلة إلى مجال كهرومغناطيسي متردد يتولّد جهد مستحث يسبّب مرور تيار متردد داخل المعدن مما يؤدي إلى فقد حراري داخل المقاومة يرفع من درجة الحرارة للمعدن. ويلاحظ زيادة القدرة المنقولة للمعدن عن طريق زيادة الارتباط بملف الحثّ. وتتناسب القدرة مع مربّع التيار في ملف الحثّ ومع الجذر التربيعي للتردد. يسمى أيضاً eddy-current heating.

induction instrument
appareil de mesure à induction

جهاز قياس بالحثّ. جهاز قياس ذو مُبَيّن يحتوي على دائرتين مغنطيسيتين متجاورتين لكل منهما ملف إثارة يمرّ فيه نفس التيار، ويوجد فرق في الطّور بين المجالين المغنطيسيين الناتجين يسبّب عزم إدارة للمؤشر. ويستخدم هذا الجهاز مع التيار المتردد ويتميز بسعة المقياس الذي يصل إلى 300°. يستخدم في قياس القدرة.

induction machine
machine à induction

مَكَنَة بالحثّ. مكنة تيار متردّد تعمل بالحثّ، مثل المحرّك الحثي، والمولّد الحثي. تحتوي

المكنة على ملفين حيث يدور أي منهما بالنسبة إلى الآخر، وبناء عليه يتم نقل القدرة الكهربائية من دائرة أحد الملفين إلى دائرة الملف الآخر باستخدام الحث الكهرومغناطيسي.

induction motor
moteur d'induction

محرّك بالحثّ. محرك تيار متردد، عند مرور تيار في ملف العضو الساكن يتولد مجال مغناطيسي دوّار يسبّب تياراً في ملف العضو الدوّار وينتج عن ذلك العزم اللازم للإدارة. ويتم إنتاج المجال الدوّار ببساطة في حالة المحركات ذات الثلاثة أطوار المترنة. ويوجد نوعان: المحرك ذو الحلقات المنزلقة والمحرك ذو القفص السنجابي. ويتميز النوع الثاني على الأخص ببساطة التصميم. ويتم استخدام محركات الحث بكثرة لإدارة الأحمال الصناعية. وفي حالة محرك الحث أحادي الطور، يتم إنتاج المجال الدوّار عن طريق ملفين كهربائيين مُزاحين في الفراغ بزاوية معيّنة، ويوجد فرق في الطّور كذلك بين تيارَي الملفين. ويمكن إنتاج فرق الطور عن طريق المكثف في حالة المحرك ذي المكثف، أو عن طريق القطب المظلل في حالة المحرك ذي القطب المُظلل، أو عن طريق القطب المفصّص في حالة المحرك ذي القطب المفصّص.

induction pump
pompe à induction

مُضَخَّة بالحثّ. نوع من المضخات الكهرومغناطيسية حيث يتولّد تيار في السائل عن طريق المجال المغناطيسي. وتستخدم هذه المضخة مع المواد القلوية. وتتشابه طريقة عملها مع فكرة المحرّك الحثي، حيث يتولد التيار في المعدن السائل متناسباً مع الفرق بين سرعة الموجات المرتحلة الناشئة عن الملف في العضو الساكن ذي الثلاثة أطوار والموجات الناشئة في السائل.

induction regulator
transformateur tournant

مُنْظَمُ جَهدٍ بِالْحَثِّ. جهازٌ كهـرمغـنطـيـسي يحتوي على ملف ابتدائي يتصل على التوازي مع مصدر الجهد المتردد وملف ثانوي يتصل على التوالي مع نفس المصدر. ويمكن تغيير الجهد الناتج من هذا الجهاز عن طريق التحكم في الزاوية بين موضعي الملفين الابتدائي والثانوي.

induction relay
relais inductif

مُرْخَلٌ بِالْحَثِّ. مرحلٌ يحتوي على قرص دَوَّارٍ أو كوب دوار لتشغيل التلامسات. ويتولَّد العزم عن طريق تفاعل بين التيارات الدوامية - الناشئة في القرص بسبب التيار المار في الدائرة المغنطيسية الأولى - وبين المجال المغنطيسي للدائرة المغنطيسية الثانية. وتؤدي الحركة الناتجة عن العزم إلى تشغيل التلامسات.

induction voltage regulator
régulateur à induction

مُنْظَمُ قُلْطِيَّةٍ بِالْحَثِّ. نوع من المَحْوَلَات، يَتَّصَلُ ملفه الابتدائي بالتوازي مع دائرة كهربائية معينة بينما يتصل ملفه الثانوي على التوالي مع الدائرة نفسها. يمكن تغيير الأماكن النسبية لكل من الملف الابتدائي والملف الثانوي وذلك بهدف تغيير كل من قُلْطِيَّةٍ وطور الدائرة الكهربائية.

inductive
inductif

حِثِّي. تعبير يطلق على دائرة أو ملف معبراً عن أن معامل حثه الذاتي يكون ذا قيمة محسوسة بالنسبة إلى مقاومته.

inductive circuit
circuit inductif

دائرة حِثِّيَّة. دائرة كهربائية تكون قيمة

المفاعلة الحثية فيها أكبر من قيمة المفاعلة السعوية.

inductive coupling
couplage inductif

قَرْنٌ حِثِّي. القَرْن الذي يحدث بين دائرتين كهربائيتين عن طريق المحاثـة التبادلية التي يُقدِّمها مَحْوَلٌ خاص.

inductive filter
filtre inductif

مُرْشَحٌ حِثِّي. مُرْشَحٌ إمرار ترددات منخفضة، يُستخدم في تنعيم قُلْطِيَّةٍ خرج التيار المستمر لمَقْـوَمٍ. يتكوَّن من عدة مراحل متصلة على التوالي، تحتوي كل مرحلة على مَوْصَلٍ موضوع على مَوْصَلَيْنِ ومتصل على التوالي مع مكثِّف. ينشأ المكثف كنتيجة طبيعية بين الموصلات.

inductive interference
interférence inductive

تداخل حِثِّي. تيار حث يتولَّد في الدوائر الكهربائية المجاورة لدوائر القوى الكهربائية. ويتناسب هذا التيار مع قيمة المجال المرتبط بين الدائرتين والتردد ومقاومة الأرض والمسافة المتجاورة للدائرتين.

inductive load
charge inductive

حِمْلٌ حِثِّي. حمل يكون الجزء الأكبر منه عبارة عن مفاعلة حثية، وبناء عليه يتخلَّف التيار المتردد المار في الحمل عن القُلْطِيَّة المترددة المؤثرة عليه.

inductive pressure transducer
transducteur de pression inductive

مَحْوَلٌ طاقة بضغط حِثِّي. نوع خاص من محوّل الطاقة ذي الضغط، يؤدي تَغْيِيرُ الضغط بداخله إلى تكوين أنبوب بودرون Boudron tube، أو أي عنصر حساس للضغط والذي

يقوم بدوره بحركة القلب المغنطيسي. تؤدي تلك الحركة إلى تغير في محاطة ملف واحد - أو أكثر - موجود حول القلب المغنطيسي.

inductive potentiometer
potentiomètre à induction

قسامة جهد حثية. مُحَوِّل ذاتي يحتوي على نقطتي تلامس منزلقتين وملف حلقي. تستخدم نقطة التلامس الأولى في تحديد الوضع الأولي والمعايرة، بينما يتم تحريك التلامس الثاني عن طريق نظام ميكانيكي للحصول على جهد الخرج المطلوب. تتميز قسامة الجهد الحثية بانخفاض الفقد في الطاقة وانخفاض قيمة التسرب المغنطيسي.

inductometer
inductomètre

مقياس المحاطة. ملف ذو محاطة معلومة، يمكن أن تُثبت المحاطة كما هو الحال في الموصفات الابتدائية، أو يمكن أن تُضبط بواسطة مفاتيح خاصة، أو يمكن تغييرها باستمرار باستخدام ملف متحرك.

inductor
inducteur

ملف محاطة، ملف خانق. جهاز له خصائص المحاطة ويتكوّن عادة من ملف مغنطيسي.

inductor alternator
alternateur à fer tournant

مُولّد تيار متردّد بـعضو حث. مُولّد تيار متردد يدار عن طريقة محرّك بالحث بسرعة 3000 لفة بالدقيقة. ويمكن الحصول على قدرات تصل إلى 500 كيلوواط وتردد يصل إلى 50 كيلوهرتز.

inductor generator
alternateur à fer tournant

مُولّد ذو عضو حث. مُولّد تيار متردد، تكون جميع الملفات بداخله ثابتة والفيض الذي

يقطع تلك الملفات متغيراً. يتغيّر الفيض عن طريق دوران العضو الدوّار الذي يتكوّن بدوره من مادة مسننة ملائمة ذات إنفاذية مغنطيسية عالية.

industrial capacitor
condensateur industriel

مُكثّف صناعي. مكثّف له سعة كبيرة ويتميّز كذلك بالحجم الكبير. ويوجد منه نوعان: 1 - مكثف الوحدة: وله سعة 25 كيلوفلظ أمبير أو 50 كيلوفلظ أمبير. 2 - مكثف الوعاء وتصل قيمة السعة إلى 500 كيلوفلظ أمبير، ويحتوي على مادة عازلة سائلة مع الورق المعالج كيميائياً.

industrial instrument
instrument industriel

جهاز قياس صناعي. جهاز قياس له درجة دقة تصلح للاستخدامات الصناعية، مثل أجهزة القياس المرغبة في اللوحات أو وحدات الاختبار، حيث تكون الدقة المطلوبة غير عالية.

inertia constant
constante d'accélération d'une machine

ثابت القصور الذاتي. يعرف هذا الثابت للمكنات الكهربائية كالتالي:

$$=H = \frac{\text{الطاقة المختزنة بالجول}}{\text{القدرة بالقلط أمبير}}$$

وهو يصل لقيم تتراوح بين 2 إلى 9 ثوانٍ. وكلما زادت قيمة هذا الثابت كلما احتاجت المكنة الكهربائية إلى عزم أكبر في بدء الإدارة، ولكن تتميز في هذه الحالة بالقدرة على تحمّل التغيّر السريع العابر في الحمل بدون انخفاض كبير في السرعة.

infinite busbar
barre omnibus infini

قضبان توصيل لشبكة لانهائية القدرة. قضبان توصيل لها جهد ثابت وتردد

ثابت لا يعتمد على الحمل المسحوب. ومثال لذلك الشبكات الكهربائية الكبيرة ذات المولدات المتعددة بقدرات عالية.

information information

معلومات. بيانات يمكن تسجيلها، أو تصنيفها، أو تنظيمها، أو تقطيعها داخل إنشاء إداري معين بحيث يمكن إظهار المعاني الدالة عليها.

information bit bit d'information

بتة معلومات. بتة يمكن أن تتولد عن مصدر البيانات ولكن لا تستخدم مع نظام نقل البيانات.

information channel canal de transmission

قناة معلومات. وسيلة تُستخدم في نقل المعلومات بين أطراف تنفصل عن بعضها البعض بمسافات بعيدة.

information link liaison d'information

وَصْلُ المعلومات. المعدات المستخدمة في الإرسال والاستقبال الأوتوماتي للمعلومات.

information system système d'information

نظام معلومات. أي وسيلة لتوصيل المعلومات من شخص إلى آخر مثل: الاتصال الشفوي البسيط، نظام البطاقة المثقبة، نظام التتابع الضوئي والمعتمد على تقسيم الأحداثيات، الخ...

information theory théorie de l'information

نظرية المعلومات. فرع من نظرية الاتصالات، يهتم بحلّ الشفرات، ويعطي أيضاً معايير معينة تستخدم في مقارنة نظم

الاتصالات المختلفة على أساس معدل إرسالها للإشارات.

infradyne receiver récepteur infradyne

مُسْتَقْبِلُ الفعل المتغاير الانتقائي. مُسْتَقْبِلُ بالفعل المتغاير الفوقي، يكون بداخله التردد المتوسط أعلى من تردد الإشارة وبناء عليه يمكن الحصول على انتقائية عالية.

infralow frequency infrabasse fréquence

تردد دون المنخفض. نطاق معين من الترددات، يحتوي على ترددات تتراوح بين 0,3 و 3 كيلوهرتز من ترددات طيف الراديو. مختصره ILF.

infrared detector détecteur d'infrarouge

كاشف الأشعة تحت الحمراء. وسيلة تستجيب للأشعة تحت الحمراء، وتستخدم في كشف الحرائق، أو في كشف الحرارة الزائدة في الماكينات، والطائرات، ووسائل المواصلات. تستخدم أيضاً في ضبط العمليات الصناعية الحساسة للحرارة.

infrared-emitting diode diode émetteur d'infrarouge

ثنائي ابتعاث تحت الأحمر. ثنائي ابتعاث ضوئي، تحدث القيمة العظمى لابتعاث الضوء منه في منطقة قريبة من منطقة الإشعاع دون الأحمر.

infrared heating chauffage par rayons infrarouges

تسخين بالأشعة تحت الحمراء. يمكن توليد هذه الأشعة تحت الحمراء كهربائياً باستخدام مصباح ذي فتيلة تنغستن. تصدر هذه الأشعة بقدرة تصل إلى 250 واط.

infrared image converter
convertisseur d'image infrarouge

مُغَيِّر صورة تحت الحمراء. وسيلة لتحويل صورة تحت الحمراء غير مرئية إلى صورة مرئية. يتألف من أنبوب مُفْرغ يحتوي في أحد طرفيه على كاثود ضوئي شبه منفذ وحساس للأشعة تحت الحمراء، بينما توجد شاشة فسفورية على الطرف الآخر. ويوجد بين الطرفين نظام عدسات كهروستاتي.

infrared lamp
lampe infrarouge

مصباح تحت الأحمر. مصباح متوهج، يتم تشغيله عند قلبية قليلة حيث تكون درجة حرارة الفتيلة 2200 درجة مئوية. يَشعُ المصباح طاقة كهرومغناطيسية في المدى تحت الأحمر.

infrared radiation
rayonnement infrarouge

إشعاع تحت الأحمر. إشعاع كهرومغناطيسي، يبتدىء طول موجاته من 0,75 أو 0,8 ميكرومتر (تمثل حدًا أطول موجة للضوء الأحمر المرئي) إلى 1000 ميكرومتر (تمثل أقصر طول موجة للموجات الدقيقة).

infrared spectrum
spectre infrarouge

طيف تحت الأحمر. 1 - المدى الذي تقع فيه أطوال موجات الإشعاع تحت الأحمر. 2 - إظهار أو رسم تخطيطي يوضح شدة الإشعاع تحت الأحمر المنبعث من أي مادة أو ممتص بداخلها كدالة في طول الموجة أو كدالة في بعض العوامل الأخرى المتصلة بطول الموجة.

infrasonic
infrasonique

تحت صوتي. صفة تلازم الإشارات، أو المعدات، أو الظواهر التي تحتوي على ترددات أقل من مدى التردد الذي يمكن للأذن البشرية

أن تسمعه. يكون التردد السابق أقل من 15 هرتز.

infrasound
infrason

صوت تحتي. اهتزاز الهواء عند ترددات أقل من مدى الترددات المسموعة بالأذن البشرية. يحدث الاهتزاز عند ترددات أقل من 15 هرتز.

inherent regulation
auto-régulation

تنظيم متأصل للجهد. 1 - لمولد تيار متردد: التغير في الجهد من حالة الحمل المقنن (بمعامل القدرة المقنن والجهد المقنن) إلى حالة اللاحمل مع ثبات السرعة وتيار الاستثارة، ويعبّر عنه عادة بنسبة الزيادة المئوية من الجهد المقنن. 2 - لمكثف تيار مستمر: التغير في الجهد من حالة الحمل المقنن (بالجهد المقنن) إلى حالة اللاحمل مع ثبات السرعة وعدم المساس بدائرة الاستثارة، ويعبّر عنه عادة بنسبة مئوية من الجهد المقنن. 3 - لمكثف تحويل طاقة التيار المستمر إلى المتردد: التغير في الجهد عند المخرج الناتج عن تخفيض الحمل من الحمل المقنن (بالجهد المقنن وعامل القدرة المقنن) إلى اللاحمل مع ثبات جهد منبع التيار المستمر وعدم المساس بدائرة الاستثارة، ويعبّر عنه عادة بنسبة مئوية من الجهد المقنن للمخرج. 4 - لمحول ثابت الجهد: الفرق في الجهد الثانوي بين حالتي اللاحمل والحمل المقنن عند أي قدرة وعند درجة حرارة 75 مئوية مع ثبات الجهد الابتدائي، ويعبّر عنه عادة بنسبة مئوية من الجهد الثانوي في حالة اللاحمل.

inhibit-gate
circuit inhibiteur

بوابة كَبَتْ، دائرة تقييد. دائرة كهربائية، يُرَوّد دخلها بالطاقة عند ظهور إشارة معيّنة عند دخل الدائرة، وغياب إشارة أخرى عند دخلها.

injection grid
grille d'attaque

شبكة الحقن. شبكة يتم إدخالها في الصمام المفرغ بطريقة خاصة بحيث تستطيع التحكم في سائل الإلكترونات بدون أن تسبب تبادل الفعل بين شبكة الشاشة وشبكة التحكم.

injection luminescent diode
diode luminescente à injection

ثنائي الإشعاع الحقني. ثنائي يتكوّن من زرنخيد الغاليوم، يُشغّل في أي من نسق الليزر أو نسق غير مترابط. يمكن أن يُستخدم كمصدر للضوء المرئي، أو كمصدر للضوء القريب من تحت الأحمر لعدّح وسائل معينة مثل المفاتيح ذات المنشطات الضوئية.

injector
injecteur

حاقن. إلكتروود خاص يُجبر حوامل الشحنات (الثقوب أو الإلكترونات) على الدخول من خلاله إلى منطقة المجال العالي الموجود في فراغ الترانزستور.

in parallel
en parallèle

على التوازي. 1 - يقال عن موصلين أو أكثر إنهما متصلان على التوازي إذا كان التيار الكلي للدائرة يتجزأ بينهما. 2 - في الوحدات الفعالة مثل المحوّلّات والمولدات والخلايا وما شابه يقال إنها متصلة على التوازي إذا كانت الأطراف المتماثلة القطبية متصلة ببعضها البعض كهربائياً.

in-phase
en phase

متّحد الطّور، مُتطاوّر. مصطلح يطلق على الكميات الدورية التي لها نفس شكل الموجة.

in-phase component of the current
composante active du courant

مركبة التيار متحدة الطور. تلك المركبة

للتيار المتردد (مأخوذة ككمية متجهية) التي تكون متحدة الطور مع الجهد.

in-phase component of the voltage
composante active de la tension

مركبة الجهد متحدة الطور. تلك المركبة للجهد المتردد (مأخوذة ككمية متجهية) التي تكون متحدة الطور مع التيار.

in-phase component of the volt-ampere
composante active du volt-ampère

مركبة الفلّط أمبير متحدة الطور. ناتج حاصل ضرب الجهد الفعّال بالتيار أو ناتج حاصل ضرب الجهد بالتيار الفعّال، ووحدتها الواط.

in series
en série

على التوالي. يقال عن موصلين أو أكثر إنهما متصلان على التوالي إذا كان يمر فيهما نفس التيار.

insertion gain
gain par insertion

كسب الإدخال. النسبة بين القدرة التي يتم تصريفها في جزء من نظام بعد إدخال مضخم وبين القدرة التي يتم تصريفها في الجزء نفسه قبل إدخال المضخم. يُعبر عادة عن تلك النسبة بالدسيبل.

insertion loss
perte par insertion

فقد الإدخال. الفقد في قدرة الحمل بسبب إدخال مركبات أو وسائل في بعض نقط نظام النقل. يُعبر عنه عادة بالدسيبل للنسبة بين القدرة المُستقبلة في الحمل قبل إدخال تلك المركبات أو الوسائل وبين القدرة المُستقبلة في الحمل بعد إدخالها.

installed capacity
puissance installée

سعة منشأة. القيمة العظمى الجارية لوسيلة

كهربائية يمكن أن تبقى ثابتة ويمكن أيضاً الانتفاع بها في المُعدة.

instantaneous
instantané

لَحْظِي. عندما يطلق هذا المصطلح على فاصم أو مُرْخُل أو جهاز أوتوماتي فإنه يعني أن التشغيل غير معرَّض لتخلف زمني مقصود.

instantaneous carrying-current
courant instantané maximal de charge

تيار محمول. عندما يطلق هذا المصطلح على مفتاح أو فاصم أو جهاز مشابه فإنه يعني قيمة الذروة للتيار - عند الجهد المقنن - الذي يمكن للجهاز أن يحمله لحظياً تحت ظروف معينة.

instantaneous power
puissance instantanée

قدرة لَحْظِيَّة. في دائرة كهربائية، حاصل ضرب القيمة اللحظية للفلطية في القيمة اللحظية للتيار.

instantaneous value
valeur instantanée

قيمة لَحْظِيَّة. قيمة المتغير، مثل التيار أو الجهد، عند أي لحظة زمنية. وتُكوِّن القيم اللحظية المتتالية ما يُعرف بالشكل الموجي.

instant-on switch
interrupteur instantané

مفتاح مباشر. مفتاح يُمدَّ باستمرار كل صمامات مُستقبل تلفزيون بقلطية فتيلة ناقصة، بحيث تظهر الصورة لحظياً بعد تشغيل الجهاز.

instrumentation
instrumentation, appareillage

أجهزة القياس. مصطلح يقصد به علم القياس وطرقه. ويتناول طرق إنتاج الأجهزة وتطبيقاتها.

instrumentation amplifier
amplificateur d'appareillage

مُضَخِّم أجهزة قياس. مُضَخِّم يَتَقَبَّل إشارة قلطية عند دخله ويعطي عند خرجه ميلاً خطياً بمقياس نسبي لهذه الإشارة. ويكون المضخم من النوع مغلق الدائرة ذي الكسب الثابت، ويكون عادة من النوع التفاضلي - يمتاز المضخم بكونه ذي معاوقة دخل عالية، وانسياق منخفض.

instrument for absolute measurement
appareil de mesure absolue

جهاز قياس مطلق. جهاز قياس يمكن معايرته باستخدام قياسات مطلقة لوحداث الطول والكتلة والزمن.

instrument multiplier
multiplicateur de tension

مُضَاعِف أجهزة القياس. مقاوم ذو رِقَّة عالية، يُوصل على التوالي بمقياس قلطية لزيادة مدى القياس.

instrument transformer
transformateur de mesure

مُحوِّل قياس. مُحوِّل يستخدم لإنتاج جهد أو تيار يتناسب مع الجهد العالي أو التيار العالي لشبكة ذات قدرة عالية، ويستخدم في دوائر القياس والحماية.

insulance
résistance d'isolement

مقاومة العزْل. انظر insulating resistance.

insulate
isoler

عزَّل. أحاط موصلاً كهربائياً بمادة عازلة لمنع مرور التيار الكهربائي في مسار معين.

insulated-return system
système à retour isolé

نظام ذو موصل راجع معزول. نظام

كهربائي لا يتصل به كل من موصل الذهاب وموصل العودة بالأرض.

insulated system
systeme isolé

نظام معزول. نظام توزيع كهربائي لا يحتوي على طرف متّصل بالأرض.

insulating barrier
écran isolant

حاجز عازل. حاجز أو حجاب من مادة عازلة الغرض منه منع حدوث أخطار للجهاز أو لمن يقوم بتشغيله في حالة حدوث قوس كهربائي.

insulating conductance
conductance isolante

توصيل عازل. التوصيل الكهربائي لمادة عازلة تفصل بين موصلين بينهما فرق جهد كهربائي.

insulating material
isolant

مادة عازلة. مادة تتميز بالمقاومة العالية لمرور التيار الكهربائي. وتوجد صور مختلفة لهذه المواد: غازية، وسائلة، وصلبة، وطبيعية وغير طبيعية، وعضوية وغير عضوية. ومن أمثلة المواد العازلة: الهواء والزيت والميكا.

insulating oil
huile isolante

زيت عازل. زيت يستخدم كوسط عازل في المحولات وأجهزة القطع والتوصيل. وهو عبارة عن زيت معدني هيدروكربوني نقي لا يحتوي على شوائب أو إضافات. يسمّى أيضاً transformer oil.

insulating resistance
résistance d'isolement

مقاومة العزل. المقاومة الكهربائية لمادة عازلة تفصل بين موصلين بينهما فرق جهد كهربائي. تسمّى أيضاً insulance.

insulating strength
rigidité diélectrique

شِدّة العازل. مقياس لمدى مقدرة المادة العازلة للصمود ضد الإجهاد الكهربائي بدون حدوث انهيار لها. ويعرف بأنه القلّطية لكل وحدة ثخانة الضرورية لبدء التفريغ التمزّقي، وتقاس عادة بالقلّط لكل سنتيمتر.

insulating switch
sectionneur

مفتاح عازل. انظر isolator.

insulating-testing tester
testeur d'isolement

جهاز قياس العزل. جهاز يستخدم لقياس مقاومة العزل الكهربائي ويشتمل عادة على مولّد كهربائي.

insulation classification
classification des isolants

تصنيف العزل. تقسيم المواد العازلة طبقاً لدرجة حرارة التشغيل القصوى.

insulation grading
gradation de l'isolant

تدرّج العزل. عملية ضبط المجال الكهربائي اخل المادة العازلة لضمان الاستفادة الكاملة من خصائص العزل الكهربائي للمادة.

insulator
isolateur

ازل. مُكوّن مصنوع من مادة عازلة تستخدم لعزل موصل عن الأرض أو عن وصل آخر. وتصنع عوازل خطوط النقل هوائي من الخزف أو الزجاج الصلب.

integrated circuit
circuit intégré

رة متكاملة. خطوط متواصلة من العناصر الة والخاملة تتصل بالمادة الأساسية لشبه صل، أو تترسب عليها عن طريق عمليات

متناسقة ومستمرة. تستطيع تلك الدائرة - على الأقل - القيام بوظيفة دائرة إلكترونية كاملة. مختصرها IC. تسمى أيضاً integrated semiconductor.

integrated communications system
système intégré de télécommunications

نظام اتصالات متكامل. نظام اتصالات، يمكن إدخال الرسالة في أي مركز اتصالات موجود بداخله، وإرسالها إلى العنوان المطلوب عن طريق مركز اتصالات آخر في النظام نفسه بدون إعادة للعمليات.

integrated electronics
microélectronique

إلكترونيات الدوائر المتكاملة. مصطلح عام لجزء من علم الإلكترونيات والتكنولوجيا، حيث تكون للدراسات الخاصة بالمادة، والوسيلة والدائرة، وتصميم النظام، دلالة معينة. أو هو مصطلح لجزء من علم الإلكترونيات المتعلق بالدوائر المتكاملة.

integrated injection logic
logique intégrée à injection

دائرة منطقية متكاملة حقنية. دائرة منطقية متكاملة، يُستخدم فيها ترانزستور ثنائي القطب مُدمج. يُستعمل الترانزستور كبوابة تعطي إمكانية إجراء التكامل على مقياس سليكوني كبير لكل من: صفوف منطقية، ودوائر ملاصقة، والتطبيقات الرقمية المناظرة الأخرى. مختصرها I²L.

integrated semiconductor
semiconducteur intégré

شبه موصل متكامل. انظر integrated circuit.

integrating amplifier
amplificateur intégrateur

مُضَخِّم مُكَامِل. مضخم تشغيلي يحتوي على

مُكثِّف قصر، يكون شكل موجة الخرج عبارة عن تكامل موجة الدخل بالنسبة للزمن.

integrating detector
détecteur intégrateur

كاشف مُكَامِل. كاشف ذو تضمين ترددي، تتحوّل بداخله الموجة المُضمّنة بالتردد إلى موجة مُضمّنة بالتردد الأوسط لمعدل النبضة وفيها يمكن استخلاص الموجة المضمّنة الأصلية باستخدام جهاز مُكَامِل.

integrating filter
filtre intégrateur

مُرَشِّح مُكَامِل. مُرَشِّح تؤدي النبضات المتتالية للفلطية المؤثرة عليه إلى تراكم الشحنات والفلطية على مكثف الخرج.

integrating frequency meter
fréquence-mètre intégrateur

مقياس تردد تكاملي. انظر master frequency meter.

integrating meter
compteur intégrateur

عداد تكاملي. جهاز قياس يقوم بإضافة قيم المتغيّر المقيس بالنسبة للزمن، ويعني ذلك رياضياً إيجاد التكامل للمتغيّر بالنسبة للزمن. وفي حالة قياس الطاقة الكهربائية المستهلكة، يتم قياس القدرة عن طريق ملفين للتيار وللجهد يؤثران على قرص حد الحركة بعزم يتناسب مع القدرة، وبالتالي يتناسب عدد دورات القرص مع الطاقة.

integrating network
intégrateur

مُكَامِل. دائرة - أو شبكة كهربائية - يكون شكل موجة خرجها عبارة عن التكامل الزمني لشكل موجة الدخل. يسمى أيضاً integrator.

integrator
intégrateur

مُكَامِل. 1 - وسيلة حاسبة، تماثل تقريباً

العمليات الرياضية للتكامل. 2 - انظر
integrating network.

integrator cube
cube intégrateur

مُكَعَّب تكامل. مُكَعَّب مجوَّف ذو سطح داخلي
أبيض مطفأ. عند وضع مصباح مضئ
بالداخل، تتناسب الإضاءة عند أي نقطة مع
معدل الإشعاع الضوئي الكلي للمصباح.

integrator sphere
sphère intégratrice

كُرَّة تكامل. كُرَّة مُجوَّفة ذات سطح داخلي
أبيض مطفأ. عند وضع مصباح مضئ
بالداخل، تتناسب الإضاءة عند أي نقطة على
معدل الإشعاع الضوئي الكلي للمصباح.

intelligibility
intelligibilité

مفهومية، جلاء، وضوح. في نظم الاتصالات،
النسبة المئوية لوحدات الكلام التي يمكن
للمستمع أن يسمعها ويعيد كتابتها صحيحة.
يستخدم مصطلح مفهومية للرسائل المنتظمة
ذات السياق الكلامي السهل وذلك لتمييزه عن
المصطلحات الأخرى التي تحدد وضوح
مخارج الحروف ووضوح النطق.

INTELSAT
INTELSAT

إنْتِلَسَات. شبكة أقمار اصطناعية تحت
الرقابة العالمية، تُستخدم لتأمين اتصالات عبر
الكرة الأرضية لأكثر من ثمانين دولة. تحتاج
الشبكة لأقمار اصطناعية فوق المحيط
الاطلسي، والمحيط الهادئ، والمحيط الهندي،
وتحتاج أيضاً إلى هوائيات ذات اتجاهية عالية
في المحطات الأرضية. يُشتق المصطلح من
الحروف الأولى للكلمات: international
telecommunications satellite.

intensity modulation
modulation d'intensité

تضمين الشدة. تضمين شدة حزمة

الإلكترونات في أنبوب أشعة الكاثود طبقاً
لمقدار الإشارة المُستقبلة.

intensity of magnetization
intensité d'aimantation

شدة التمغنط. العزم المغنطيسي لكل
سنتيمتر مكعب، ويرمز له بالرمز M.

intercarrier channel
canal de entre deux porteuses

قناة تبادل الموجة الحاملة. قناة تلغراف
ذات موجة حاملة، يقع طيف التردد للموجة
الحاملة بين ترددات الموجة الحاملة في قناة
التليفون.

intercarrier noise suppression
rejlage silencieux

كَبْح الضوضاء بتبادل الموجة
الحاملة. طرق كبح الضوضاء الناتجة عن
زيادة الكسب، عندما يتم توليف مستقبل عالي
الكسب ذي ضابط أوتوماتي للصوت بين محطات
الإرسال، إذ تقوم دائرة الكبح باعتراض دخل
مستقبل ذي ترددات سمعية أوتوماتياً في
حالة عدم وجود إشارة عند الكاشف الثاني.

intercarrier sound
réception par battement

صوت بين الموجتين الحاملتين. الطريقة
المستعملة في مستقبلات التلفزيون حيث
تستخدم الموجة الحاملة للصورة والموجة
الحاملة للصوت المصاحب وذلك لإنتاج إشارة
مضمنة التردد يكون ترددها المتوسط مساوياً
للفرق بين ترددي الموجتين الحاملتين.

interception
interception

اعتراض. التفرع في الرسائل التليفونية، أو
الموالة في الرسائل الراديوية التي تحدث
بدون قصد للمستمع.

intercom
interphone

intercommunicating أنظر .intercom
system.

intercommunicating system
système d'intercommunication

نظام اتصال بَيْنِي. 1 - نظام تليفون يسمح بالاتصال المباشر بين التليفونات الموجودة في نفس المبنى. 2 - نظام اتصالات بطريقتين، توجد في كل محطة ميكروفون وسماعة وتسمح بالاتصال في نطاق دائرة محدودة. يسمَّى أيضاً intercom.

interconnected star connection
montage en étoile

توصيل نَجْمِي. اسم تبادلي للتوصيلة المتعرجة للمحولات الكهربائية. انظر zigzag connection.

interconnector
feeder d'interconnexion

مغذي ربط مشترك. كبل أو خط يربط بين مصدرين للطاقة أو شبكتي توزيع ويؤدي ذلك إلى زيادة الاعتمادية ولكن يقابل ذلك زيادة في الاستثمار.

interface connection
raccordement des jonctions

توصيل بَيْنِي. موصل وظيفته الأساسية توصيل النماذج الموجودة على أحد جانبي لوح دائرة مطبوعة إلى مثيلاتها الموجودة على الجانب الآخر.

interfacial polarization
polarisation interfaciale

استقطاب بَيْنِي. استقطاب يحدث في العازل عند تواجد حاملات الشحنة التي تتحرك داخل العازل مسافة ملموسة ولكنها تحبس عند الإلكتروليت ولا يمكن تفريغها. يسمَّى أيضاً space-charge polarizatton.

interference
interférence

تداخل. ما يحدث في نظم نقل الإشارات بسبب وجود قدرة خارجية تؤثر على استقبال الإشارة المرغوبة أو تؤدي إلى اضطراب الإشارة الناتجة.

interference fading
évanouissement par interférence

خُبُو تداخلي. خُبُو للإشارة ينتج عن انتقال المركبات المختلفة للموجة في مسارات مختلفة اختلافاً طفيفاً أثناء رحلتها إلى المستقبل.

interference filter
filtre d'interférence

مُرْشَح تداخلي. مرشح يُستخدم لتوهين الإشارات التداخلية الاصطناعية التي يمكن أن تدخل إلى مُستقبل عن طريق خط القدرة الخاص به. 2 - مرشح يُستخدم لتوهين إشارات الموجة الحاملة غير المرغوب فيها في دوائر الموالفة الموجودة داخل المُستقبل.

interference-guard bands
espace libre entre deux canaux

نطاقا الحماية من التداخل. النطاقان اللذان يُضافان إلى جانبي نطاق الاتصال بما فيه تفاوت التردد للموجة الحاملة لغرض الحماية من تداخل المحطات المجاورة.

interference pattern
moirage

نَمَط تداخلي. نمط يظهر على مكشاف الرادار باستخدام الإشارات التداخلية.

interference suppressor
dispositif antiparasite

كابِت التداخل. مُرْشَح أو مخفُض يتم توصيله مع أطراف مصدر الجهد الكهربائي المحتوي على منبع للتداخل.

interference wave
onde d'interférence

موجة تداخلية. موجة راديوية تنعكس من الطبقة السفلى للمحيط الجوي، وتكوّن الموجة المنعكسة عند اتحادهما مع الموجة المباشرة نمطاً تداخلياً.

interlock
verrouillage, couplage

ترباس، أداة تواسج. أداة ميكانيكية أو كهربائية مهمتها ربط تشغيل جزء من الجهاز بشروط معينة يملئها جهاز آخر.

interlocked field rheostat
rhéostat de champ enclenché

ريوستات مجال بترباس. ريوستات مجال مصمّم للاستعمال مع بادئ تشغيل محرّك ومزوّد بوسيلة لمنع تشغيل المحرّك إلا في الحالة التي يكون فيها تيار المجال أقصى ما يكون.

interlock relay
relais d'accouplement

مُرَحِّل تَواشُج، مَرَحِّل مَشَابِك. مُرَحِّل يحتوي على ملفين أو أكثر، لكل ملف عضو إنتاج خاص به وملامساته الملازمة. تُرَبِّب الملفات بطريقة خاصة بحيث تكون حركة عضو الإنتاج في أحد الملفين، أو إمداد ملفه بالطاقة، معتمدين على وضع عضو الإنتاج الآخر (في الملف الثاني).

interlock switch
interrupteur enclenché

مفتاح تواسجي. مفتاح يُصمّم بطريقة خاصة بحيث يمكن وضعه على باب، أو درج، أو غطاء، ويفتح أوتوماتياً عند فتح الباب أو الأجزاء الأخرى.

intermediate frequency
fréquence intermédiaire

تردّد أوسط. تردد يغيّر آلية التردد الحامل للإشارة في أجهزة الاستقبال الهتروديني.

intermediate-frequency amplifier
amplificateur des fréquences intermédiaires

مُضَخِّم التَرَدُّد الأوسط. قطاع في استقبال بفعل متغاير فوقي، يكبّر الإشارات بعد تحويلها إلى قيمة التردد الأوسط الثانية. تتم عملية التغير باستخدام مُغَيِّر التردد. مختصره i-f amplifier.

intermediate- frequency- harmonic interference
interférence des fréquences intermédiaires

تداخل التَرَدُّد الأوسط. تداخل توافقيات التردد الأوسط في مستقبلات الهترودين هو التداخل الناجم عن تقبل دائرة تردد الراديو لتوافقيات إشارة التردد الأوسط.

intermediate- frequency response ratio
gain en moyennes fréquences

نسبة الاستجابة للتردّد الأوسط. نسبة شدة المجال عند تردّد معيّن في نطاق التردد الأوسط إلى شدة المجال عند التردد المرغوب فيه بحيث يسلط كل مجال بدوره بشروط معينة لإنتاج خرج متساو.

intermediate-frequency transformer
transformateur des fréquences intermédiaires

مُحوِّل التَرَدُّد الأوسط. مُحوِّل يُستخدم عند مرحلة دخل أو عند مرحلة خرج مُضَخِّم التردد الأوسط في استقبال بفعل متغاير فوقي. الغرض منه إجراء عمليات القرن وزيادة الانتقائية. مختصره i-f transformer.

intermittent current
courant intermittent

تيار مُتَقَطِّع. تيار وحيد الاتجاه يسير ويتوقف عن السير في فترات منتظمة أو غير منتظمة.

**intermodulation
intermodulation**

تَضْمِين بَيْنِي. تضمين مكوّنات موجة مركبة فيما بينها في نظام مستقيم.

**international ampere
ampère international**

أمبير دولي. تيار يرْسُب فضة بمعدل 0.001118 غرام فضة في الثانية عندما يمر في محلول نترات الفضة المذابة في الماء. وهذا التيار حل محله الأمبير كوحدة للتيار ويساوي تقريباً 0.99985 من الأمبير.

**international broadcasting
radiodiffusion internationale**

إذاعة دولية. إذاعة راديوية دولية للحفلات العامة، تُبث على نطاق الترددات من 5950 إلى 21750 كيلوهرتز. يُحدّد هذا النطاق من خلال الاتفاقات الدولية.

**international call sign
indicatif international**

علامة نداء دولية. علامة نداء تُحدّد طبقاً لشروط اتحاد الاتصالات اللاسلكية الدولية لتعيين هوية محطة راديوية. تُعيّن هوية المحطة الراديوية بالسمة الأولى أو بالسمتين الأولى والثانية.

**international henry
henry internationale**

هنري دولي. وحدة المحاثة الكهربائية والتي حل محلها الهنري، وتساوي تقريباً 1.00049 هنري.

**international ohm
ohm international**

أوم دولي. وحدة المقاومة، وتساوي مقاومة عمود من الزئبق بمساحة مستعرضة منتظمة وطول يساوي 160.3 سم، ووزن يساوي 14.4521 غرام عند درجة حرارة ذوبان الثلج. استخدم الأوم بدلاً من هذه المقاومة وهي

تساوي 1.00049 أوم. يسمّى أيضاً standard ohm.

**international radio silence
silence radio international**

صَمْتُ راديوي دولي. فترات زمن كل منها ثلاث دقائق للصمت الراديوي على تردد مقداره 500 كيلوهرتز فقط. تبدأ بعدها كل المحطات الراديوية البحرية في الاستماع إلى إشارات الاستغاثة الصادرة من السفن والطائرات على التردد السابق نفسه. والفترة الزمنية للاستماع للإشارات هي 15 دقيقة و 45 دقيقة بعد كل ساعة.

**international system of electrical units
système international d'unités électriques**

النظام الدولي للوحدات الكهربائية. نظام للوحدات الكهربائية، أُنْفِق في هذا النظام على أن تكون الوحدات الأساسية هي: الأوم، والأمبير، والسنتيمتر، والثانية. واستمر هذا النظام معمولاً به في الفترة المتراوحة بين 1893 و 1947. في جورجيا 1945 تم قبول نظام الوحدات المطلق: متر، كيلوغرام، ثانية كنظام دولي للوحدات. ويرمز له بـ M.K.S system.

**international volt
volt international**

فُلط دولي. وحدة فرق الجهد، أو وحدة القوة الدافعة الكهربائية، وتساوي 1/1.01858 من القوة الدافعة الكهربائية لخلية وستون عند درجة حرارة 20 درجة مئوية. حلّ الفُلط محل هذه الوحدة التي تساوي 1.00034 فُلط.

**interoffice trunk
circuit entre centres locaux**

دائرة بين مركزيّ تبادل. دائرة مباشرة للاتصال التليفوني بين مركزين محليين في السنترال نفسه.

interphase transformer
transformateur-équilibre

مُحوّل بين الأطوار. مُحوّل ذاتي، أو مجموعة مفاعلات تُقارن تبادلياً، يُستخدم أي منهما في توصيل المحولات المُقوّمة ثلاثية الطّور إلى وسائل تعديل التيار في نظام التقويم. يُستخدم أساساً لزيادة أعداد الأنودات لوسائل الطّور المختلفة التي تحمل التيار عند أي لحظة.

interphone
interphone

اتصال تليفوني داخلي. نظام اتصالات تبادلي يستخدم سماعات الرأس والميكروفونات للاتصالات بين الأماكن الآتية: المكاتب المتجاورة، والمواقع المزدحمة في المطارات، والأماكن المزدحمة في وسائل المواصلات... الخ.

interpole
pôle de commutation

قطب بَيْنِيّ. قطب من أقطاب صغيرة متعدّدة موجودة بين الأقطاب الرئيسية لمحرك كهربائي أو مُولّد تيار مستمر. وظيفة القطب البيني هي معادلة تشوّه الفيض الناتج عن رد فعل عضو الإنتاج.

interrogation
interrogation

استجواب. إشارة على شكل نبضة واحدة ذات تردد راديوي، أو إشارة تحتوي على مجموعة من النبضات السابقة. تُرسل التشغيل أي من الأجهزة الآتية: جهاز سائل مجيب، ومجموعة أجهزة من النوع سائل - مجيب، ونظام IFF، وذلك للحصول على جواب على صورة موجات كهرومغناطيسية.

interrogator
interrogeur

مُسْتَجْوِب. مُرْسِل في جهاز رادار، يرسل نبضة لقدح جهاز سائل مُجيب. يوجد جهاز

سائل مجيب في وحدة واحدة مع جهاز استجابة يستقبل الجواب من جهاز سائل مجيب، ويعطي بدوره خرجاً مناسباً لتشغيل الأجهزة المكلفة بإظهار بعض العوامل البحرية. يسمى أيضاً interrogator transmitter.

interrogator-responder
émetteur-récepteur

مُسْتَجْوِب مُجيب. مُرسل ومستقبل في وحدة واحدة، يقوم بإرسال نبضات لاستجواب مرشد الرادار، ويتم استقبال الإجابات الناتجة وإظهارها.

interrogator-transmitter
interrogeur-émetteur

مُسْتَجْوِب مُرْسِل. انظر interrogator.

interrupted continuous waves
onde entretenue modulée

موجات متواصلة متقطعة. موجات تنتج عن تقطيع موجات متواصلة بتردد سمعي بطريقة دورية.

interrupted current
courant interrompu

تيار مُتَقَطَّع. تيار يمكن الحصول عليه من عملية الفتح والغلق ذات الفترات المنتظمة لدائرة كهربائية. تحمل الدائرة الكهربائية إما تياراً مستمراً أو تياراً يتغير باستمرار مع الزمن.

interrupter
interrupteur

مُقَطَّع. وسيلة كهربائية، أو إلكترونية، أو ميكانيكية، تُقَطَّع بصفة دورية سريان التيار المستمر للحصول على نبضات.

intertripping
déclenchement interdépendant

عَنْقٍ جماعي. عملية تشغيل مجموعة من

مفاتيح القطع عن طريق مرحل واحد خاص بالحماية. ويمكن تواجد هذه المفاتيح في مكان واحد أو عدة أماكن متفرقة.

intrinsically safe
de sécurité intrinsèque

مأمون ذاتياً. صفة لدائرة أو جهاز مصمَّم بحيث أنه إذا حدثت شرارة أثناء التشغيل العادي فلا تكون قادرة على إحداث انفجار في الغاز أو البخار القابل للاشتعال.

intrinsic-barrier diode
diode à barrière intrinsèque

دايود ذو حاجز ذاتي. ثنائي من النوع pin، يتم فصل المنطقة من النوع P والمنطقة من النوع n الموجودتين بداخله باستخدام منطقة رقيقة من المادة الذاتية.

intrinsic-barrier transistor
transistor à barrière intrinsèque

ترانزستور بحاجز ذاتي. ترانزستور من نوع npn، أو من نوع npn، يتم بداخله فصل القاعدة والمُجمَع باستخدام منطقة رقيقة من المادة الذاتية.

intrinsic flux density
aimantation intrinsèque

كثافة الفيض الذاتي. انظر intrinsic induction.

intrinsic induction
induction intrinsèque

حث ذاتي. الفرق الاتجاهي بين كثافة الفيض المغنطيسي عند نقطة معينة وبين كثافة الفيض المغنطيسي الذي يُفترض وجوده عند هذه النقطة - في حالة وجودها في الفراغ - بشرط التأثير عليها بشدة المجال المغنطيسي نفسه. يسمَّى أيضاً intrinsic flux density.

intrinsic layer
couche intrinsèque

طبقة ذاتية. طبقة من مادة شبه الموصل

خصائصها هي نفس خصائص المادة غير المعالجة النقية.

intrinsic strength
rigidité intrinsèque

الشدة الفعلية. القيمة العظمى لمقدرة العزل الكهربائي للمادة. وتقابل الجهد الكهربائي لانتهاء العازل في حالة عدم تواجد أية مسببات تقلل من مقدرة المادة مثل الشوائب أو الفجوات.

inverse and definite minimum time lag
overcurrent release
déclencheur de courant maximal à
retard fixe minimal

معتق تيار زائد بتخلف زمني أدنى محدد وعكسي. أداة عتق تعمل على تأخير عتق قاطع دائرة لفترة زمنية تتناسب عكسياً مع التيار الزائد، إلا أن التخلف الزمني يصل إلى قيمة صغرى معينة مهما زاد التيار.

inverse direction
courant inverse

اتجاه عكسي. الاتجاه الذي يواجه فيه سريان الإلكترونات مقاومة كبرى في مقوِّم، وهو اتجاه من الإلكترونات الموجب إلى الإلكترونات السالب، ويعاكس اتجاه التوصيل. يسمَّى أيضاً reverse direction.

inverse-speed motor
moteur série

محرك عاكس السرعة. انظر series characteristic motor.

inverse square law
loi de l'inverse des carrés

قانون التربيع العكسي. قانون يصف الكثير من العلاقات: مثل القوة المغنطيسية والمسافة بين قطبين مغنطيسيين، وشدة الإضاءة والمسافة إلى المصدر الضوئي.

inverse time delay
retard inverse

تأخر عكسي. انظر inverse time lag.

inverse time element
élément à retard inverse

عنصر زمني عكسي. انظر inverse time-lag.

inverse time-lag
retard d'amorçage inverse

تخلف زمني عكسي. جهاز يستخدم لتأخير زمن تشغيل المُعَدَّة بفترة تتناسب عكسياً مع قيمة القوة المؤثرة التي تنشأ عادة عن التيار الزائد. يسمَّى أيضاً inverse time limit، و inverse time delay، و inverse time element.

inverse time-lag overcurrent release
déclencheur de courant maximal à retard inverse

معتق تيار زائد بتأخر عكسي. أداة تعمل على تأخير عتق قاطع دائرة لفترة زمنية تتناسب عكسياً مع مقدار التيار الزائد.

inverse time limit
retard d'amorçage inverse

حد زمني عكسي. انظر inverse time lag.

inversion
inversion

عكس. طريقة حل بعض المسائل الخاصة في الكهرستاتية عن طريق التحويل في نظرية العكس لكلفن.

inverted ampliflier
amplificateur de seuil à anode négative

مُضَخَّم مقلوب. مُضَخَّم بصمامين، يتم بداخله تأريض شبكات التحكُّم، ويُسلط إشارة الدخل بين المهابط. وبناء عليه تؤدي الشبكة وظيفة الحاجز بين دائرة الدخل ودائرة الخرج.

inverted vee
antenne en V renversé

هوائي V مقلوبة. 1 - هوائي موجة يحتوي على موصل على هيئة حرف V مقلوب، يتم تغذيته من أحد الأطراف، بينما يوصل الطرف الآخر بالأرض من خلال نهاية ملائمة. 2 - هوائي ثنائي القطب أفقي ذو تغذية مركزية، تُثنى نهايته إلى أسفل بحيث تساوي الزاوية بينهما 45°.

invert
onduleur, inverseur

عاكس، مِعْكَاس. 1 - وسيلة أو دائرة تُغيّر طُور إشارة بمقدار 180°. تستخدم في مرحلة مضخّم دفع - جذب بدون الحاجة إلى استخدام محوّل تقارن، أو وسيلة تستخدم لتغيير قطبية النبضة. يعتبر الصمام الثلاثي مثالاً لعاكس الطُور. 2 - وسيلة لتحويل التيار المستمر إلى تيار متردد، يمكن أن تكون الوسيلة كهربي ميكانيكية كما هو الحال في المذبذب أو في المحوّل الدوَّار العكسي المتزامن، أو تكون الوسيلة الكترونية كما هو متبع في دائرة محوّل دوَّار عكسي تيراترونية.

inverting ampliflier
amplificateur inverseur

مُضَخَّم مقلوب. مضخّم تكون قطبية خرجة معكوسة مقارنة مع قطبية دخله، ويمكن لهذا المضخّم الحصول على تغذيته المرتدة السالبة بتوصيل خرجة بدخله. يمتاز المضخّم بكسبه العالي ويستخدم على نطاق واسع كمضخّم تشغيلي.

ion
ion

أيون. ذرّة أو مجموعة من الذرات اكتسبت شحنة كهربائية.

ion burn
tâche ionique

حَرْق أيوني. انظر ion spot.

ion gauge
jauge ionique

مُحدّد قياس أيوني. انظر ionization gauge.

ionic breakdown
rupture ionique

انهيار أيوني. صورة من صور انهيار المادة العازلة، وتحدث عند رفع شدة الجهد الكهربائي إلى قيمة تسبّب حدوث تفريغ هالي داخل الفجوات. ويؤدي اصطدام الشحنات بجدران الفجوة إلى تآكلها بمعدل يتناسب مع طاقة الشحنات.

ionic theory
théorie ionique

نظرية أيونية. في حالة المحلول الإلكتروليتي، عند ذوبان المادة تنقسم إلى عدد متساوٍ من الأيونات الموجبة والسالبة، ويبقى بالتالي المحلول في حالة تعادل.

ionization
ionisation

تأيّن. عملية إنتاج الأيونات من الذرات المتعادلة كهربائياً عن طريق إضافة عدد من الإلكترونات أو سحبها.

ionization current
courant d'ionisation

تيار التأيّن. تيار من الأيونات موجبة الشحنة ينتج عن التصادم بين الإلكترونات وجزيئات الغاز الباقية في الصمام الإلكتروني.

ionization gauge
manomètre à ionisation

مُغيّر ضغط تأيّن. جهاز يُستخدم في قياس الكثافة المنخفضة للغاز وذلك عن طريق تأيّن الغاز ثم قياس التيار الأيوني. يسمّى أيضاً ion gauge، و ionization vacuum gauge.

ionization vacuum gauge
vacuomètre à ionisation

مُغيّر ضغط الفراغ التأيّني. انظر ionization gauge.

ion microscope
microscope ionique

ميكروسكوب أيوني. انظر field-ion microscope.

ionospheric propagation
propagation ionosphérique

انتشار أيونوسفيري. انتشار الموجات الراديوية على مسافات طويلة عن طريق انعكاس تلك الموجات من طبقة الأيونوسفير. يناسب هذا النوع من الانتشار الموجات ذات التردد حتى 25 ميغاهرتز.

ionospheric scatter
dispersion ionosphérique

تَبَعُثُر تَشَرْدِي. شكل انتشار الاستطارة تتم بداخله استطارة (تبعثر) الموجات الراديوية من طبقة E السفلى للأيونوسفير لتسمح بالاتصالات على مسافة تتراوح بين 600 و 1400 ميل (1000 إلى 2250 كيلومتر)، وتتراوح ترددات الموجات الراديوية بين 25 و 100 ميغاهرتز.

ion pump
pompe ionique

مُضَخّة أيونية. مضخة مفرغة، يتم بداخلها تأيّن جزيئات الغاز باستخدام سيل من الإلكترونات. تتولد تلك الإلكترونات باستخدام قطب عالية ثم تسير الإلكترونات في مسار حلزوني داخل مجال مغنطيسي عالي الشدة. تنجذب جزيئات الغاز إلى الكاثود، أو تدفع باستخدام أقطاب خاصة إلى مضخة إضافية.

ion spot
tâche ionique

بُقْعَة أيونية. تُعرف البقعة الأيونية على شاشة أنبوب أشعة الكاثود بأنها المساحة المتمركزة للإضاءة الفاسدة. تنشأ تلك البقعة نتيجة القذف بالأيونات السالبة. تسمّى أيضاً ion burn.

ion trap**grille d'arrêt, piège à ions**

مُصيدة أيونية. 1 - تنظيم تُمنع بموجبه الأيونات الموجودة في حزمة إلكترونات أنبوب أشعة الكاثود من قذف الشاشة وبالتالي من تكوين بقعة أيونية. يستعمل مغنطيس لثني حزمة الإلكترونات حتى تستطيع المرور من الثقب الرفيع في مدفع الإلكترونات، بينما تتأثر الأيونات الثقيلة بدرجة أقل نتيجة تأثير المجال المغنطيس وتحتبس داخل مدفع الإلكترونات. 2 - إلكترون معدني يُصنع عادة من التيتانيوم، تُمتص بداخله الأيونات الموجودة في مضخة أيونية.

I²R loss**perte dans le cuivre**

فَقْدُ أومي. 1 - المعدل الزمني لفقد الطاقة في موصل كهربائي له مقاومة R ويمر فيه تيار كهربائي قيمته I. وفي حالة التيار المتردد يعبر التيار I عن القيمة الفعالة بينما تعبر المقاومة R عن القيمة التي تقابل القيمة المتوسطة لمعدل فقد الطاقة. 2 - الفقد الناتج عن حاصل ضرب المقاومة بالأوم في مربع التيار المار في الملف بالأمبير.

iron**fer**

حديد. عنصر رخيص وقابل للمغنطة، يرمز له بـ Fe ووزنه الذري 55.85 ودرجة انصهاره 1535° مئوية ودرجة غليانه 3000° مئوية. ويصنع منه أجزاء كثيرة من المكونات الكهربائية والمحولات مثل الأقطاب والقالب والقلب.

iron loss**perte dans le fer**

فَقْدُ الحديد. الفقد في الطاقة الكهربائية في مادة حديدية نتيجة لتغير المجال المغنطيسي.

irradiance**flux lumineux**

إشعاع. كمية القدرة الإشعاعية المارة من

وحدة المساحات. يكون اتجاه القدرة الإشعاعية إما داخلاً إلى السطح أو خارجاً منه.

I scan**indicateur I**

مسح I. انظر I scope.

I scope**indicateur I**

مُكشَف I. مكشاف أشعة كاثودية، تظهر عليه إشارة فريدة على هيئة أجزاء دائرية. يتناسب نصف قطر الدائرة مع مدى تصوير الهوائي، بينما يتناسب محيط الدائرة عكسياً مع خطأ التصوير للهوائي. يظهر التصوير الصحيح على هيئة دائرة كاملة. يُبين جزء من محيط الدائرة المقابل إلى المركز موضع الهدف بالنسبة إلى محور الحزمة الرادارية. يسمّى أيضاً broken circle indicator, I indicator, I scan.

isoelectric**isoélectrique**

متساوي كهربائياً. مصطلح ينتسب إلى القلوية الكهربائية الثابتة.

isolated camera**caméra isolée**

كاميرا معزولة. 1 - كاميرا تلفزيونية يمكن أن تصوّر جزءاً معيناً من المشهد، وتعطي شريطاً يمكن استخدامه إما لحظياً لإعادة عرض الصورة أو لإعادة عرض الصورة في وقت لاحق (الفيديو). 2 - تقنية إعادة عرض الفيديو متضمناً مثل هذه الكاميرا.

isolating**sectionnement, séparation**

فصل. عملية فصل دائرة أو جزء من جهاز عن مجموعة مصدر التيار. وكثيراً ما يستعمل هذا اللفظ في حالة فصل دائرة عن المصدر ولو كانت لا تحمل تياراً أصلاً.

isolating link
connecteur séparateur

وَصْلَةٌ فَاصِلَةٌ. وصلة مناسبة لفصل الدائرة عندما تكون الدائرة غير مكهربة.

isolating switch
sectionneur

مفتاح فاصِل. مفتاح يشغّل يدوياً لوصِل دائرة تحت ظروف اللاحمل.

isolation network
réseau isolant

شَبَكَةٌ عَزَل. شبكة يتم إدخالها في دائرة أو في خط نقل، تمنع تبادل الفعل بين الدوائر الذي يحدث عادة على جانبي نقطة إدخال الشبكة.

isolator
sectionneur

عَازِل. موهن خامل، يكون بداخله الفقد في أحد الاتجاهات أكبر بكثير من الفقد في الاتجاه المعاكس، مثال على ذلك عازل فَرَيْت الموجود في دليل الموجة. يسمّى أيضاً *insulating switch*.

isopulse system
système à isoimpulsion

نظام متساوي النبضة. في الاتصالات المهايئة، نظام كود نبضي، يتم بداخله بيان

عدد نبضات المعلومات المنقولة باستخدام نبضات خاصة تُقحم داخل النظام.

isotopes
isotopes

نُظَاثِر. عناصر لها نفس العدد الذري وتكاد تتشابه في الخواص الكيميائية غير أنها تختلف في الوزن أو الترتيب الذري.

isotropic antenna
antenne isotrope

هوائي مُتَنَاح. هوائي فرضي يُرسل الإشارات الراديوية ويستقبلها بطريقة متساوية في جميع الاتجاهات، لا يوجد في التطبيقات العملية.

isotropic dielectric
diélectrique isotrope

عازل مُتَنَاح. عازل يكون اتجاه استقطابه موازياً لاتجاه المجال الكهربائي المؤثر عليه، ولا يعتمد مقدار استقطابه على اتجاه المجال الكهربائي.

iterative impedance
impédance itérative

مُعاوَنَة متكررة. معاوقة تُحدث عندما تتصل بطرفي محوّل طاقة رباعي الأطراف معاوقة أخرى مساوية لها عند الطرفين الآخرَين لمحوّل الطاقة.

J

jack
prise, fiche

مَقْبَس. وسيلة توصيل، يدخل فيها القابس لإتمام توصيلات الدائرة الكهربائية، يمكن أيضاً أن تحتوي على تلامسات تفتح أو تغلق عند خروج القابس أو دخوله وفي هذه الحالة تؤدي وظيفة المفاتيح الكهربائية.

jammer
brouilleur

شَوَّاش. جهاز إرسال يستخدم في التشويش على الاتصالات الراديوية أو الاتصالات الرادارية.

jamming
brouillage

تَشْوِيش. عملية إشعاع أو إعادة إشعاع الموجات الكهرومغناطيسية لتفقد جزءاً معيناً من الطيف الراديوي الذي يستخدمه العدو في اتصالاته الراديوية أو اتصالاته الرادارية.

J indicator
indicateur J

مُبَيِّن لـ، كاشف لـ. انظر scope لـ.

jointing chamber
chambre des connexions

غرفة الوُصْل. غرفة توجد داخلها وصلات الكبلات الكهربائية.

joule
joule

جُول. الوحدة الأساسية لقياس الطاقة، وتعرف بالشغل المبذول بقوة مقدارها نيوتن

واحد ولمسافة مقدارها متر واحد. وتعرف كذلك بالشغل المبذول لتحريك شحنة كهربائية قيمتها كولوم واحد بين فرق جهد مقداره فُلت واحد. ويستخدم الجول كمقياس للطاقة الكهربائية والميكانيكية والحرارية.

Joule effect
effet Joule

ظاهرة جُول. التغيّر في طول ومساحة مقطع عينة ما عند تأثيرها بمجال مغناطيسي في الاتجاه الطولي. ويمكن استخدام هذه الظاهرة لإنتاج رنين في الاتجاه الطولي لقضيب في حالة كل من: المرشحات ومولدات الذبذبة وأجهزة تحويل الإشارة.

Joule heat
chaleur de Joule

حرارة جُول. الحرارة التي تنشأ عن مرور تيار كهربائي خلال وسط ذي مقاومة كهربائية وتعطى بقانون جُول.

Joule's law
loi de Joule

قانون جُول. قاعدة أعلنها جُول بالنسبة إلى عملية تسخين موصل يحمل تياراً، وتنص على أن كمية الحرارة الناتجة عن مرور تيار خلال مقاومة لمدة زمنية تتناسب مع حاصل ضرب مربع شدة التيار في كمية المقاومة في الزمن.

journal
tourillon

مَقْعَدَة، مُرْتَكِز العمود. ذلك الجزء من العمود الذي يدور داخل الكرسي.

J scan
indicateur J

مسح J، كاشف J، انظر J scope.

J scope
indicateur J

مبين J. تعديل لمجال A، يظهر بداخله الاثر كمقياس للمدى الدائري القريب من محيط السطح الخارجي لأنبوب أشعة الكاثود. تظهر الإشارة بداخله على هيئة انحراف نصف قطري للمدى القياس، لا يُعطي مابين الاتجاه الزاوي. يسمّى أيضاً J indicator، J scan.

jumper
cavalier, jarretière

وَصْلَةٌ تَحْطُ، وَصْلَةٌ رَاكِبَةٌ. 1 - وصلة بين نهايتي كبلين هوائيين على برج الكهرباء. وفي حالة التمديدات الكهربائية، تستخدم وصلة التخطي لربط نهايتي قضيبين عبر الفجوات بين القضبان. 2 - جزء قصير من موصل يُستخدم للتوصيل بين نقطتين أو طرفين في دائرة كهربائية، أو يستخدم كممر خاص لعبور جزء متحطم من الدائرة.

junction
branchement, jonction, dérivation

توصيل، تفريع. نقطة في شبكة كهربائية، تتصل من خلالها ثلاثة أفرع مع بعضها البعض. يمكن أن يكون الاتصال لأكثر من ثلاثة أفرع.

junction box
boîte de dérivation

صندوق التوصيل. صندوق مغلق يوضع في العادة أسفل مستوى الأرض، ويتم فيه تجميع نهايات خطوط التوزيع والتغذية لتوصيلها. ويضمّ الصندوق أيضاً أجهزة الحماية الخاصة بالوصل.

junction capacitor
condensateur à jonction

مُكثِّف توصيل. دائرة تكامل بمكثف، تُستخدم المكثف لتوصيل ترانزستور من النوع pn ذي الانحياز العكسي.

junction field-effect transistor
transistor à effet de champ à jonction

ترانزستور توصيل بتأثير مجالي. ترانزستور بتأثير مجالي، توجد عادة بداخله قناة ذات توصيلية منخفضة تصل بين المصدر والمَصْرَف. عند تأثير قلطية بين إلكترونيات البوابة فإن تلك القناة تقل وتتقطع في آخر الأمر نتيجة تكوين مناطق إفراغ توصيلية تقلل من المقدرة التوصيلية للترانزستور. مختصره JFET يسمى أيضاً depletion- mode field- effect transistor.

junction law
loi de jonction

قانون التوصيل. قانون أساسي للدوائر الكهربائية يعبر عن استمرارية التيار.

junction loss
perte de liaison

فقد التوصيل. في الدوائر التليفونية، جزء معين من الإعادة مكافئ بالضبط لتأثير الفعل المتبادل الذي ينشأ عند أطراف دائرة اتصال تليفوني بين مركزي تبادل.

junction transistor
transistor à jonction

ترانزستور توصيلي. ترانزستور يتكوّن بداخله كل من حاجز الباعث وحاجز المُجْمَع بين مناطق الترانزستور ذات التوصيلية المتضادة.

K

kalium cell pile de kalium

خلية الكالسيوم. خلية أولية جافة تحتوي على أكسيد الزئبق/ هيدروكسيد البوتاسيوم/ الزنك. ويمكن للخلية المحافظة على جهدها لمدة طويلة وتحت درجات حرارة عالية.

Kaplan turbine turbine Kaplan

تربينة كابلان. نوع من التربينات المروحية، يمكن ضبط زوايا الريش بها وبالتالي يمكن تشغيلها تحت الظروف المختلفة. وتستخدم الأحجام الكبيرة عموداً مائياً يمكن أن يقل حتى 20 قدماً.

Kapp vibrator vibreux de Kapp

هزاز كاپ. مجموعة تتكوّن من ثلاث حافظات تيار مستمر مزوّدة بمبدّل ومغناطيس طبيعي وتتصل كل واحدة بوجه من أوجه الجزء الدوّار لمحرك حثّي عبر حلقات الانزلاق، وتستخدم لرفع معامل القدرة للمحرك.

K band bande K

نطاق K. نطاق من الترددات الراديوية يمتد من 10.900 إلى 36 ميغاهرتز، يناظر طول موجة من 2.75 سم إلى 0.834 سم.

K display indicateur K

عَرْض K. مجال راداري مُعدّل للعارض A، يظهر بداخله الهدف على هيئة زوج من

الانحرافات الرأسية بدلاً من انحراف واحد. عندما يُوجّه هوائي الرادار توجيهاً زاوياً صحيحاً، فإن الانحرافات تكون بارتفاعات متساوية. أما في حالة عدم التوجيه الصحيح للهوائي فإن الفرق في ارتفاع النبضات يعطي علامة لاتجاه خطأ التوجيه الزاوي ومقداره.

keep-alive electrode électrode d'entretien

إلكترود مداومة التنشيط. في صمام قفل، إلكترود يُستخدم في إحداث عملية التفريغ والمداومة عليها.

keeper armature, shunt magnétique

حافِظة. قضيب من الحديد أو الصلب يوضع عبر أقطاب المغناطيس الدائم لإتمام الدائرة المغناطيسية عندما يكون المغناطيس غير مُستعمل وذلك بهدف تفادي تأثير إزالة التمجنت الذاتي لخطوط المجال التسريبيّة.

kelvin kelvin

كلفن. 1 - اسم يطلق على الكيلوواط ساعة.
2 - وحدة الحرارة المطلقة وتساوي 1/273.16 من درجة الحرارة المطلقة للنقطة الثلاثية للماء. رمزه k.

Kelvin balance balance de Kelvin

موازن كلفن. مقياس أمبير أو قلطية ديناميكي كهربائي من اختراع اللورد كلفن وفيه توازن القوى المغناطيسية الكهربائية ضد الجاذبية باستخدام ثقل متحرك.

Kelvin bridge
pont de Kelvin

جسر كلفن. انظر double bridge.

Kelvin effect
effet Kelvin

ظاهرة كلفن. انظر Thomson effect.

Kelvin's law of cable cost
loi de Kelvin pour le coût des câbles

قانون كلفن لتكاليف الكبل. قاعدة أعلنها اللورد كلفن بالنسبة إلى عملية نقل الطاقة الكهربائية وتنص أنه على فرض أن الجزء المتغير من تكاليف الخط متناسب طردياً مع مساحة مقطع الموصل فإن المقاس الاقتصادي يتعين عندما تتساوى تكاليف الطاقة الكهربائية المعقودة سنوياً في الخط مع مجموع أرباح رأس المال ومقدار الاستهلاك عن هذا الجزء من رأس المال الذي يتغير بتغير مساحة مقطع الموصل.

key click
claquement de manipulation

طَقْطَقَة المفتاح. إشارة عابرة تظهر في بعض الأحيان عند فتح مفتاح إرسال التلغراف الراديوي أو غلقه، يُسمَع عادة من السماعَة أو سماعَة الرأس على هيئة طَقْطَقَة.

keyed clamp
verrouillage à clé

ماسك رئيسي، ربط رئيسي. دائرة ربط يتحدّد بداخلها زمن الربط عن طريق إشارة التحكم.

keyer
déclencheur

فَاتِح. وسيلة تُحوّل خرج مرسل من حالة إلى أخرى طبقاً للاستخبارات المنقولة.

keying
manipulation

إرسال تلغرافي، إبراق. تكوين الإشارات في

نظام الإرسال التلغرافي عن طريق تضمين التيار المستمر أو أي حامل آخر للموجات. يتم التضمين بين قيمتين منفصلتين لبعض خصائص التيار المستمر أو حامل الموجات.

keying frequency
fréquence de manipulation

تردّد الإرسال التلغرافي. في نظام نقل الصور من بعد، القيمة العظمى لعدد مرات ظهور إشارة الخط الأسود في الثانية عند مسح النسخة.

keying interval
intervalle de manipulation

فترة الإرسال. في نظام نقل رئيسي دوري، مجموعة واحدة من مجموعات فترات معينة تبدأ من تغيير في الحالة. يساوي طول فترة الإرسال أقصر وقت للتغيرات في الحالة.

keylock switch
interrupteur à verrou de sécurité

مفتاح إقفال. مفتاح يتم تشغيله فقط عن طريق إدخال مفتاح ودورانه، مثال على ذلك المفتاح المُستخدَم في القفل العادي.

killer circuit
atténuateur, affaiblisseur

دائرة خاملة. صمام مفرغ أو صمامات مفرغة والدوائر الملازمة لها، يتم بداخلها توليد النبضات الحاجبة. تُستخدم تلك النبضات في إحداث عجز مؤقت في مجموعة الرادار.

kilo
kilo

كيلو. بادئة تعبر عن الألف. مثال ذلك كيلو أوم = ألف أوم أو كيلوواط = ألف واط.

kilocalorie
kilocalorie

كيلو حُرَيْرَة. وحدة كمية الحرارة وتعادل ألف حريرة (كالوري).

kilogram

kilogramme

كيلوغرام. الوحدة العيارية للكتلة في النظام
المترى (متر - كيلوغرام - ثانية).

kilowatt

kilowatt

كيلوواط. وحدة قدرة تساوي ألف واط.
الكيلوواط يساوي تقريباً 1.34 قدرة حصان
بريطاني. رمزه kw.

kilowatt-hour

kilowatt-heure

كيلوواط ساعة. مقياس عملي للطاقة
الكهربائية. وتعني استهلاك لمدة ساعة لقدرة
مقدارها 1000 واط، وتعادل $10^6 \times 3.6$ جول.

kilowatt-hour meter

kilowattheuremètre

مقياس كيلوواط ساعة. انظر integrating
meter.

kilo volt-ampere

kilovoltampère

كيلو فلت أمبير. وحدة تساوي 1000 فلت
أمبير.

K indicator

indicateur K

مُبيِّن K. انظر K scope.

kinescope

tube image

كينسكوب. أنبوب أشعة الكاثود يُستخدم في
مُستقبل التلفزيون لإنتاج الصورة. تظهر
الصورة نتيجة لتغيير شدة حزمة الإلكترونات
أثناء انحرافها من أعلى إلى أسفل ومن جانب
إلى الجانب الآخر وذلك أثناء مسحها لشبكة
الخطوط على الشاشة (الفلورية). توجد
الشاشة الفلورية عند القاعدة العريضة لأنبوب
أشعة الكاثود.

kiosk switchgear

armoire de commutation

خزانة أجهزة القطع. خزانة مصنوعة من
ألواح الصلب المعالج لمقاومة عوامل الطقس،
ويوضع بداخلها محوّل وقاطع تيار يعمل
بالزيت ودوائر القطع والحماية ومخارج جهد
منخفض للتغذية مزوّدة بمصهرات. توضع في
العادة في مناطق الضواحي ويمكن نقلها
وتحريكها لمناطق أخرى.

Kirchhoff's laws

lois de Kirchhoff

قانونا كيرشوف. قانونان أساسيان للشبكات
الكهربائية. القانون الأول يطلق عليه قانون
العقد، ويحدد أن مجموع التيارات الداخلة إلى
عقدة ما في الدائرة يساوي مجموع التيارات
الخارجة من هذه العقدة. والقانون الثاني يطلق
عليه قانون الوصلة الشبكية، ويحدد أن
المجموع الجبري لمصادر الجهد في وصلة
شبكية يساوي المجموع الجبري لانخفاض
الجهد داخل هذه الوصلة.

klystron generator

générateur à klystron

مُولّد كليستروني. صمام يستخدم كمولد،
يُستخدم فجوته الثانية في التغذية المباشرة
لدليل موجي بالموجات الضرورية.

klystron oscillator

oscillateur à modulation de vitesse

مُذبذب كليستروني. مذبذب تستخدم دائرته
الكهربائية تضمين السرعة للحصول على قدرة
كهربائية ذات تردد راديوي.

klystron repeater

répéteur à klystron

مكرّر كليستروني. صمام كليسترون يُشغّل
كمضخم ويتم إدخاله مباشرة في دليل الموجة
بطريقة خاصة بحيث تقوم الموجات القادمة
إليه بتضمين السرعة لسيل الإلكترونات

المنبعث من الكاثود الساخن. تقوم الفجوة الثانية للصمام بتحويل طاقة مجموعة الإلكترونات إلى موجات من النوع الأصلي ولكن بزيادة كبيرة في مقدارها، حيث تقوم بتغذيتها إلى خارج دليل الموجة.

knife switch
interrupteur à couteau

مفتاح سكينى. مفتاح كهربائي يحتوي على شفرة معدنية تُثبت عند أحد طرفيها في فك ثابت بحيث يمكن أن تدفع الشفرة إلى أعلى لإحداث التلامس بين مشابك نابضة.

Kramer system
système de Kramer

نظام كرامر. نظام لتنظيم سرعة المحركات

الحيثية باستخدام مقوّم متزامن إضافي وذلك لتغيير القدرة الموجودة في العضو الدوّار ذات تردد التفويت إلى قدرة بتردد صفري (تيار مستمر).

K scan
indicateur K

مسح K. انظر K scope.

K scope
indicateur K

مكشاف K. صورة مُعدّلة لمجال A، تظهر بداخله الإشارة الواحدة على هيئة نقطتين بمقدارين مختلفين. يُبيّن الاختلاف بين المقدارين مقدار الخطأ في تصويب الهوائي. يسمّى أيضاً K scan، K indicator.

L

lagging phase
phase en retard

طور مُتَخَلِّف. تستخدم في طريقة مقياس الواط لقياس القدرة ذات الثلاثة أطوار حيث يكون التيار متخلفاً عن الجهد في الموصل عند عامل القدرة الوحدة.

lambert
lambert

لامبرت. وحدة النصوص، وتعبّر عن نصوص سطح كامل الانتشار، يشع وحدة إضاءة لومن lumen لكل سنتيمتر مربع. مختصره L.

Lambert's law
loi de Lambert

قانون لامبرت. سطح كامل الانتشار يتميّز بأن قيمة الاستضاءة لوحدة المساحات في أي اتجاه تتغيّر كدالة جيب تمام [جتا (س)]، حيث س هي الزاوية بين الاتجاه المذكور والاتجاه العمودي على السطح (الناظم)، وبالتالي تكون الإضاءة متساوية من جميع الاتجاهات المنظورة.

lamination
laminage, feuilletage

رقيقة. إحدى الصفائح الرقيقة من الحديد أو الصلب التي يتكوّن منها قلب مكنة أو مُحَوِّل.

laminography
radiographie en coupe
تصوير مقطعي. انظر sectional radiography.

lamp
lampe

مُصْبَاح. وسيلة لتحويل الطاقة الكهربائية إلى

طاقة ضوئية. وتوجد ثلاث طرق عملية للتحويل: (أ) عن طريق التأثير الحراري للتيار الكهربائي، ويتم ذلك بإمرار التيار الكهربائي في فتيلة رفيعة من موصل كهربائي لترفع درجة حرارتها وتصل لحالة الإشعاع الضوئي (المصباح الفتيلة). (ب) عن طريق التفريغ الكهربائي خلال غاز ويصدر عن ذلك ألوان الطيف للضوء (المصباح التفريغي). (ج) عن طريق عملية ذات مرحلتين، الأولى خاصة بإنتاج أشعة فوق بنفسجية والثانية تحويل هذه الأشعة لضوء مرئي عن طريق ظاهرة الفلورة (fluorescence) (المصباح الفلوري).

lamp bank
banc d'éclairage

صَفْ مصابيح. عدد من المصابيح المتهوجة موصلة على التوالي أو على التوازي لتقوم بوظيفة حمل مقاوم في اختبارات الحمل التام للمعدات الكهربائية.

land
dépôt conducteur

موطىء. جزء كبير من مادة الموصل تحيط بثقب معيّن لإجراء التوصيلات الضرورية في الدائرة المطبوعة.

landing switch
interrupteur d'étage, inverseur
bipolaire

مفتاح ذو سكتين، مفتاح تحويل، زر التوقف في المصعد. مفتاح أحادي الطور يستخدم للتحويل بين موضعين أو أكثر. يسمّى أيضاً two-way switch.

land return
écho de terre

رجوع أرضي. إشارة غير مرغوب فيها تحتوي على ضوضاء، تنشأ في الهوائي الأرضي أو في الهوائي المحمول جواً نتيجة انعكاس الإشارات من الأرض أو من الأشياء الموجودة عليها.

lap dissolve
fondue enchainé

تراكُب تدريجي. التحويل من منظر تلفزيوني إلى آخر، بحيث تظهر الصورة الجديدة تدريجياً وفي الوقت ذاته تختفي الصورة السابقة.

Laplace law
loi de Laplace

قانون لابلاس. قانون يعطي الحث المغنطيسي عند أي نقطة نتيجة تيارات مختلفة بدلالة عناصر التيارات ومواقعها بالنسبة إلى هذه النقطة.

Laplace's equation
équation de Laplace

معادلة لابلاس. في الصوتيات، معادلة تعطي سرعة الصوت في الغاز طبقاً للمعادلة الآتية: $C = \sqrt{\gamma p / \rho}$ حيث: p ضغط الصوت، ρ كثافة الغاز، γ : النسبة بين الحرارتين النوعيتين للغاز.

lapping
recouvrement

تَجْلِيخ بالتحضين. عملية تحريك بلاطة من الكوارتز، أو شبه موصل، أو أية بلورة مُشابهة، على لوح مستوي يرش عليه سائل كاشط بغرض الحصول على سطح مستوي مصقول، أو لإزالة ثخانة معينة من السطح بكمية دقيقة وبعباية فائقة.

lap welding
soudage par recouvrement

لحام بالتراكب. نوع من لحام المقاومة، حيث

يتم تجميع الأجزاء المراد لحامها فوق بعضها البعض، ويستخدم بعد ذلك لحام النقطة أو لحام النتوء (البروز) أو لحام الندبة.

lap winding
enroulement imbriqué

لف بالتراكب. نوع من اللف داخل الآلات الكهربائية حيث تتراكب اللفات المتتالية.

large-scale integrated circuit
circuit intégré à grande échelle

دائرة متكاملة بمقياس كبير. دائرة متكاملة معقدة جداً تحتوي على أكثر من 100 توصيلة بينية بين وسائل فردية. مثال على ذلك: البوابات المنطقية الأساسية، والترانزستورات الموجودة على رقاقة شبه موصلة فردية. مختصرها LSI circuit.

Larmor frequency
fréquence de Larmor

تردد لارمور. التردد الزاوي لمبادرة لارمور، ويساوي بإشارة سالبة حاصل ضرب شحنة الجسيم مضروباً في الحث المغنطيسي، والكل مقسوماً على حاصل ضرب ضعف كتلة الجسيم في سرعة الضوء. الوحدات المستخدمة هي الوحدات الكهرستاتية.

Larmor precession
précession de Larmor

مُبادرة لارمور. دوران مشترك ومتراكب على حركة نظام الجسيمات المشحونة تحت تأثير المجال المغنطيسي بشرط أن تكون لكل الجسيمات المشحونة النسبة ذاتها للشحنة إلى الكتلة.

laryngophone
laryngophone

ميكروفون حنجرة. ميكروفون يُصمَّم خصيصاً ليوضع قبالة حلق المتكلم ليلتقط مباشرة الاهتزازات الصوتية بدون أن يتأثر بالضوضاء الخلفية.

**laser amplifieur
photoamplificateur**

مُضَخَّم ليزري. نظام ليزر يُستخدم لتكبير خرج نظام ليزر آخر. يسمَّى أيضاً light amplifier.

**laser communication
communication par laser**

اتصالات بالليزر. اتصالات بصرية يستخدم بداخلها مصدر ضوئي. تُضمن الحزمة الضوئية للمصدر في الاتصالات الصوتية أو المرئية، أو البيانات، على نطاق من الترددات حتى جيغاهرتز واحد.

**Latour doubler
doubleur de Latour**

مضاعف لاتور. مضاعف للجهد المتردد، يحتوي على مكثفين تتكوّن عليهما القيمة العظمى للجهد وبالتالي يتم الحصول على ضعف القيمة العظمى على الخرج.

**lattice diagram
diagramme en treillis**

مخطط تشابكي. تمثيل بياني يُستخدم لإيجاد مسار تقدّم وانعكاس الموجة الناتجة عن التنورة في خطوط النقل الهوائية ذات الجهد العالي.

**lattice network
réseau maillé**

دائرة تشابكية. نوع من الدوائر غير الفعّالة ذات الأربعة أطراف.

**lattice tower
pylône en treillis**

بُرْج تشابكي. منشأ من القضبان الحديدية يستخدم لحمل الموصلات لخط النقل الكهربائي الهوائي. يمتاز بأحجامه المختلفة. يسمَّى أيضاً tower.

**lattice winding
enroulement réticulaire**

لف تشابكي. لف موزع على مدار المحيط وتشكّل اللفات على صورة منحرفة الشكل، كالمعين مثلاً.

**law of electrostatic attraction
loi d'attraction électrostatique**

قانون التجاذب الكهرستاتي. قانون يحدّد قوى التجاذب أو التنافر بين شحنتين حيث تؤثر هذه القوى في اتجاه الخط الواصل بينهما. تتناسب هذه القوى طردياً مع حاصل ضرب الشحنتين وعكسياً مع مربع المسافة بينهما.

**law of reflection
loi de réflexion**

قانون الانعكاس. انظر reflection law.

**Lawrence tube
chromatron**

أنبوب لورانس. أنبوب صورة مُلوّن ذو قذيفة فردية، يحتوي على لون الفوسفور الذي يترسّب على الشاشة على هيئة خطوط بدلاً من النقط التي تظهر على الشاشة.

**L band
bande L**

نطاق L. نطاق من الترددات الراديوية يمتد من 390 إلى 1550 ميغاهرتز، تناظر تلك الترددات أطوال موجات تتراوح بين 76.9 و 19.37 سم.

**LC filter
filtre LC**

مُرَشِّح حثي سعوي. انظر inductive filter.

**lead
avance**

تقدّم. فرق الطور بين كمية متغيرة جيبيًا

وكمية مرجعية تتغير جيبياً بالتردد ذاته، حين يكون هذا الفرق في الطور إيجابياً.

lead-acid cell
accumulateur au plomb

خلية الرصاص الحمضية. خلية تخزين، أو مرگم، تحتوي على ألواح موجبة من أكسيد الرصاص (PbO_2) وألواح سالبة من الرصاص النقي، ويكون الالكتروليت عبارة عن حمض كبريتيك مخفف (H_2SO_4).

lead-in
entrée

سلك واصل. سلك مفرد يستخدم في توصيل الهوائي الخارجي ذي السلك المفرد بمستقبل أو بمرسل.

leading current
courant en avance

تيار متقدّم. تيار متردّد له طّور يتقدّم طّور القوة الدافعة الكهربائية المسيّبة له.

leading load
charge capacitive

حمّل متقدّم. حمل تفاعلي يسحب تياراً يتقدّم على الجهد الموجود على أطرافه، ويطلق عليه أحياناً الحمل السعوي.

leading phase
phase en avance

طّور متقدّم. تستخدم في طريقة مقياس الواط لقياس القدرة ذات الثلاثة أطوار حيث يكون التيار متقدّماً عن الجهد في الموصل عند عامل القدرة الوحدة.

lead-in insulator
isolateur de traversée

عازل للمدخل. اسم تبادلي للجلبة العازلة. أنظر bushing.

leakage
fuite

تسرّب. مرور تيار كهربائي في مسار غير ذلك المرغوب فيه لرداءة العزل.

leakage conductance
conductance en dérivation

مُوصِّلِيَّة التّسرّب. انظر leakage.

leakage current
courant de fuite

تيار التّسرّب. تيار عطل ذو قيمة صغيرة نسبياً، وهو غير التيار الناتج عن دائرة قصر أو توصيلية أرض مباشرة.

leakage flux
flux de dispersion

فيض التّسرّب. الجزء من الفيض الناتج عن مجال مغنطيسي لا يؤدي وظيفة ما. وفيض التّسرّب يؤثّر على مجال الإثارة الخاص بلفات آلات التيار المستمر والممانعة التسريبية للفات التيار المتردد.

leakage indicator
indicateur de fuite

مُبيّن التّسرّب. جهاز لبيان تيارات التّسرّب إلى الأرض أو قياسها.

leakance
conductance, dérivation

مُساوِيَّة. مقلوب مقاومة العازل. تسمى أيضاً leakage conductance.

Leblanc connection
connexion de Leblanc

توصيلة لوبلان. طريقة لتوصيل ثلاثة محولات أو لفائف أحادية الطور بغرض تحويل قلطية ثلاثية الأطوار إلى قلطية ذات طورين أو أكثر. تسمى أيضاً Leblanc connection.

Leblanc avancer
avanceur de Leblanc

مُقدّم لوبلان. مقدّم لزاوية الطور يحتوي على حافظة بمبدّل مزوّدة بثلاث فرش تساوي

الزاوية بين كل منها 120 درجة كهربائية. وتتصل الفرش بحلقات الانزلاق الخاصة بالمحرك الحثي.

Lecher line
ligne de Lecher

خط ليشر. انظر Lecher wires.

Lecher wires
fils de Lecher

سلكا ليشر. وسيلة تحتوي على سلكين متوازيين بأطوال تساوي عدة مرات طول الموجة ويبعدان عن بعضهما البعض بمسافة تساوي كسراً صغيراً من طول الموجة. تُستخدم في قياس طول الموجة الصادرة من مصدر موجات دقيقة. يتصل المصدر بأحد أطراف السلكين بينما يستخدم قضيب قصر ينزلق على السلكين لتحديد أماكن عُقد الموجات المستقرة. تسمى أيضاً Lecher line، و Lecher wire wavemeter.

Lecher wire wavemeter
ondemètre à fil de Lecher

مقياس موجي يسلكي ليشر. انظر Lecher wires.

Leclanche cell
pile Leclanché

خلية لوكلانشية. خلية أولية رطبة تحتوي على إلكتروني زنك وكربون في محلول كلوريد الأمونيوم مع منغنيز. وتوجد أنواع جافة يتم استخدامها حالياً.

lens
lentille

عدسة. انظر magnetic lens.

lens antenna
antenne à lentilles

هوائي عدسي. هوائي موجات دقيقة، يُوضع بداخله عدسات عازلة أمام هوائي ثنائي القطب

أو هوائي ذي بوق. في حالة استخدام الهوائي كمُشع، يكون الهدف من العدسات هو تجميع الطاقة في حزمة ضيقة، بينما في حالة استخدامه كمُستقبل فيكون الهدف من العدسات هو التركيز البؤري للموجات المُستقبلة.

Lenz's law
loi de Lenz

قانون لينز. عند تكوّن قوة دافعة كهربائية في دائرة نتيجة لتغير الفيض المغنطيسي، فإن اتجاه هذه القوة الدافعة الكهربائية يكون مسبباً لتيار يعوق تغير الفيض المغنطيسي.

level
niveau

مُنسوب. 1 - النسبة بين أي كمية طبيعية وكمية مناظرة مرجعية، يُعبّر عادة عن هذه النسبة بالدسيبل. 2 - شحنة يمكن تخزينها في عنصر خزن موجود في نظام خزن الشحنات. تتميز قيمة تلك الشحنة عن قيم باقي الشحنات عند خرج نظام خزن الشحنات.

level compensator
équilibreur de niveau

مُعادل المنسوب. 1 - وسيلة تنظيم النقل الأوتوماتي، تستخدم لتقليل التأثير الناتج عن التغير في مقدار الإشارة المُستقبلة. 2 - وسيلة ضبط أوتوماتي للكسب تستخدم في مُعدة الاستقبال لدائرة التلغراف.

level compounded
compound à tension constante

مركب بالاستواء. مصطلح يطلق على مولد اللف المركب لبيان أن لفيفة التوالي صُممت بحيث يظل الجهد ثابتاً تقريباً من الحمل الكامل إلى اللاحمل. يسمى أيضاً flat compounded.

Leyden jar
bouteille de Leyden

وعاء ليدن. مكثف يتكوّن في صورته

الأساسية من وعاء يكون عادة من الزجاج وله أسطح موصلة من الداخل ومن الخارج.

Lichenberger figures
figures de Lichenberger

أشكال ليشنبرغر. انظر Lichtenberg figures.

Lichtenberg figures
figures de Lichtenberg

أشكال ليشنبرغر. عند وضع طبقة حساسة فوتوغرافية، أو بوردرة منتشرة على سطح عازل صلب فإن النمط الذي يظهر عليها نتيجة التفريغ الكهربائي الناشئ عن القلطة العابرة العالية يسمى شكل ليشنبرغر. تسمى أيضاً Lichenberger figures.

lifting magnet
électro-aimant de levage

مغناطيس رافع. مغناطيس كهربائي يستخدم في الصناعة للتعامل مع الحديد والصلب. وله أشكال متعددة مثل القرص الذي يستخدم في معظم الأغراض، والمستطيل الذي يستخدم في رفع الألواح أو المواسير، ومتعدد الأقطاب الذي يستخدم لرفع لفات ألواح الصلب.

lift machine
mécanisme de l'ascenseur

مَكَنة المصعد. يطلق هذا المصطلح على الجزء من المصعد الكهربائي الذي يحتوي على المحركات وأية مجموعة تروس خافضة وكابح للسرعة وأسطوانة لف السلك.

light amplifier
amplificateur de luminance

مُضخِّم ضوئي. انظر image intensifier.

light bulb
ampoule d'éclairage

حُبابة ضوء. مصباح كهربائي تسخن فتيلته المعدنية ويصدر منها الضوء عند مرور التيار

الكهربائي من خلالها. توجد الفتيلة المعدنية داخل فراغ.

light chopper
hacheur

قَطَّاع الضوء. مروحة دَوَّارة، أو وسيلة ميكانيكية أخرى تُستخدم لتقطيع حزمة ضوئية تسدّد على صمام ضوئي، تسمح بتكبير التيار المتردد عند خرج الصمام الضوئي وتجعل قيمة هذا الخرج غير معتمدة على قوة الإضاءة والإضاءة المحيطة المستقرة.

light-emitting diode
diode électroluminescente

ثُنائي ابتعاث ضوئي. ثنائي شبه موصل يُحوّل بكفاءة الطاقة الكهربائية إلى إشعاع عفوي كهرومغناطيسي غير متماسك. تساوي أطوال موجة الإشعاع تقريباً أطوال موجة الضوء المرئي وتكون قريبة من أطوال الموجات تحت الحمراء. تتم عملية التحويل باستخدام الإشعاع الضوئي الكهربائي في شبه موصل ذي توصيل pn بانحياز أمامي. مختصره LED. يسمى أيضاً solid-state lamp.

light modulator
modulateur de lumière

مُضَمِّن ضوئي. طريقة اتحاد مصدر الضوء، ومصدر بصري ملائم، ووسائل معينة لتغيير الشعاع الضوئي الناتج لإعطاء مسلك صوتي بصري على فيلم الصور المتحركة.

lightning
éclair, foudre

بَرْق، صاعقة. تفريغ كهربائي بين سحابتين بينهما فرق جهد أو بين سحابة مشحونة وسطح الأرض.

lightning arrester
parafoudre

مَانِعَة الصواعق. وسيلة لحماية المعدات

الكهربائية بتوصيلها بالأرض من خلال موصل كهربائي لتقليل مقدار القلطة العابرة التي يمكن أن تتعرض لها المعدات الكهربائية.

lightning conductor
paratonnerre, parafoudre

مَمانِع للصاعقة. نظام معدني موصل يستخدم لتفريغ الصاعقة عن طريقة إيجاد مسار لها من أعلى نقطة موجودة في مبنى وحتى الأرض.

light relay
relais photoélectrique

مُرْجُل ضوئي. مُرْجُل متحد مع صمام ضوئي ومضخم، ترتب المجموعة السابقة بحيث يتحكم الشعاع الضوئي الساقط على الصمام الضوئي في فتح مُلامسات المُرْجُل وغلقها.

light-sensitive cell
cellule photosensible

خلية حساسة للضوء. مكشاف يستجيب للطاقة الإشعاعية، يحتوي على العناصر الآتية: خلايا ذات موصليّة ضوئية، ودايودات ذات موصليّة ضوئية، ومقاومات حساسة للضوء، ومفاتيح حسّاسة للضوء، وترانزستورات ذات موصليّة ضوئية، وصمامات ذات موصليّة ضوئية.

light-sensitive detector
photodétecteur

مُكشاف حسّاس للضوء. انظر photodetector.

light-sensitive tube
tube photosensible

صِمام حسّاس للضوء. صمام إلكتروني يحتوي على كاثود ضوئي، تنطلق منه الإلكترونات عند تعرض الكاثود الضوئي لإشعاع كهرومغناطيسي أو لشعاع ضوئي.

light sensor photodevice
détecteur optique, photodétecteur

كَاشِف ضوئي. وسيلة ضوئية بجهاز إحساس ضوئي. انظر photodetector.

limb
branche, membre

قَائِم المحوّل. الجزء من القالب الحديدي للمحول الكهربائي المحاط بالملفات.

limited integrator
intégrateur limiteur

مُكامل مُحدّد. وسيلة تُستخدم في الحاسوب النظيري (القياسي)، ذات إشارتين للدخل وإشارة خرج واحدة. يتناسب مقدار إشارة الخرج مع تكامل إحدى إشارتي الدخل بالنسبة إلى الإشارة الأخرى طالما أن مقدار إشارة الخرج لا يتعدى حدوداً معينة.

limiter
limiteur

مُحدّد. أداة يثبّت خرجها لجميع قيم الدخل التي تزيد عن قيمة معينة... يمكن استخدام المُحدّد لإزالة تضمين الذروة عند نقل موجة ذات تضمين زاوي.

limiting
limitation

تحديد. عملية تحديد المقادير المرغوب فيها أو غير المرغوب فيها والتي يتم إجراؤها على إشارة باستخدام مُحدّد.

limit switch
interrupteur fin de course

مفتاح نهاية الشوط. 1 - مفتاح يثبّت في نهاية الشوط للمعدات المتحركة وذلك لإصدار إشارة تؤدي لقطع التيار الكهربائي لإيقاف المعدة عند اصطدامها بالمفتاح، كما في المصاعد أو الأوناش وهو يسمّى في هذه الحالة مفتاح نهاية على التوالي. أما في حالة استخدام الإشارة الناتجة لتشغيل أجزاء

أخرى، كما في عمليات التحكم الصناعية فيسئى: «مفتاح نهاية على التوازي». 2 - مفتاح لمنع الحركة الزائدة لآلة، يعد بحيث يعمل ميكانيكياً تحت تأثير الحركة الآلية التي يتحكم فيها.

Lindemann electrometer
électromètre de Lindemann

مقياس كهرباء ليندمان. نوع من مقياس الكهرباء، يتميز بخفة وزن الجزء المتحرك. وتستبدل أرباع العلبة المجوفة الأربعة بألواح مشققة ويستبدل اللوح المتحرك بخيط كوارتز معدني.

L indicator
indicateur L

مُبَيِّن L. أنظر L scope.

linear amplifier
amplificateur linéaire

مُضخِّم خطِّي. مضخِّم تكون التغيرات التي تحدث في تيار خرجه متناسبة مباشرة مع التغيرات في قلطية الدخل المسلطة.

linear array
antenne réseau rectiligne

صَفِيف هوائيات خطِّي. هوائي على هيئة صف، ترتب بداخله عناصر من ثنائي القطب أو عناصر هوائيات نصف موجية أخرى، بحيث تتصل نهاية أي عنصر ببداية العنصر التالي.

linear circuit
circuit linéaire

دائرة خطية. أنظر linear network.

linear comparator
comparateur linéaire

مُقارِن خطِّي. دائرة مقارن، تُشغَّل بأشكال الموجة، وتكون هذه الموجة مستمرة أو غير مميزة.

linear distortion
distorsion linéaire

تشوّه خطِّي. تشوّه للمقدار، لا يتناسب فيه غلاف إشارة الخرج مع غلاف إشارة الدخل ولا يتضمن أيضاً ترددات غريبة.

linear motor
moteur linéaire

محرك خطِّي. محرك كهربائي مصمَّم لإنتاج حركة خطية متذبذبة بدلاً من الحركة الدائرية.

linear network
réseau linéaire

شبكة خطية. شبكة تكون بداخلها معاملات المقاومة والمحاثة والسعة ثابتة بالنسبة إلى التيار أو القلطية، ويكون تيار المصدر وقلطيته مستقلين عن تيارات وقلطيات الشبكة أو يتناسبان مباشرة معها. تسمى أيضاً linear circuit.

linear rectification
redressement linéaire

تَقْوِيم خطِّي. عملية تقويم ينتج عنها تيار أو جهد يتناسب مع ذروة الموجة المسلطة.

linear-sweep delay circuit
circuit de retard à balayage linéaire

دائرة تأخير باكتساح خطي. دائرة تأخير زمني خطي تستخدم على نطاق واسع. يبدأ عمل إشارة الدخل باستخدام مولّد خطي لموجات على شكل أسنان المنشار. مثال تلك الدائرة مكامل ميلر Miller حيث يقارن خرجه بمنسوب قلطية مرجعية لتيار مستمر مُعاير.

linear-sweep generator
générateur à balayage linéaire

مولّد باكتساح خطي. دائرة إلكترونية تُعطي قلطية أو تياراً، شرط أن يكون كلاهما دالة خطية في الزمن. يُكرَّر شكل الموجة على فترات زمنية منتظمة.

linear variable-differential transformer
transformateur différentiel à
variation linéaire

محوّل تفاضلي خطي التغيّر. محوّل طاقة يُستخدم غشاؤه، أو عنصر تحويل الطاقة بداخله، في تحريك خطي لعضو إنتاج بداخل ملفات مُحوّل تفاضلي. الهدف من ذلك هو تغيير قُطبية الخرج عن طريق تغيير محاثة الملفات بكُميات متساوية ومتضادة. مختصره LVDT.

line balance
ligne équilibrée

إتزان الخط. 1 - درجة التشابه الكهربائي بين موصلين في خط نقل. 2 - ممانعة مواءمة، تساوي ممانعة الخط عند كل الترددات وتستخدم عادةً لتهيئة خط نقل ثنائي السلك.

line building-out network
réseau adaptateur d'impédance

شبكة مُواءمة المُعاوَقَة. شبكة تتكوّن إما من مقاومتين، أو ملفين، أو مكثفين، ويمكن أن يكون العدد المستخدم أكثر من اثنين. تُستخدم لتقارن دائرتين كهربائيتين بطريقة خاصة بحيث تساوي ممانعة كل دائرة الممانعة التي تقفل بها الشبكة. تسمى أيضاً impedance-matching network.

line choke
bobine d'arrêt

خائق للخط. محاثة أو ملف خانق يوصل على التوالي مع المعدة الكهربائية لامتناس تأثير التيارات ذات التردد العالي.

line choking coil
bobine d'arrêt

ملف خانق للخط. محاثة موصلة على التوالي مع محطة كهربائية بغرض تقليل تأثير الترددات العالية والدفعات المفاجئة، وذلك

بالامتناس أو الانعكاس. يسمّى أيضاً screening reactor.

line circuit
circuit de ligne

دائرة الخط. 1 - معدات مُوصّل توجد دائماً في محطة توليد قدرة كهربائية وتتصل بلوحة مفاتيح يدوية. 2 - دائرة تستخدم في التوصيل البيني للتلّفون الفردي ونهاية القناة.

line-controlled blocking oscillator
oscillateur de blocage commandé par ligne

مُذبذب مانع حَظّي التحكم. دائرة كهربائية تتكوّن من اتحاد مذبذب مانع أحادي الاستقرار مع خط نقل مفتوح الدائرة، يتم الاتحاد في دائرة إعادة التوليد. تستطيع الدائرة الكهربائية توليد نبضات ذات قدرة كبيرة جداً.

line cord
câble secteur

كَبْل التغذية. حبل ثنائي السلك، ينتهي في أحد طرفيه بقابس ثنائي الشوكة ويتصل بمُستقبل راديوي أو أي جهاز مشابه، بينما يتصل طرفه الآخر بمصدر القدرة.

line drop compensator
compensateur des pertes en ligne

مُعوّض هبوط جهد الخط. جهاز يحتوي على مقاومة ومحاثة ويُستخدم للحفاظ على قيمة ثابتة للجهد عند نقطة تقع بعيداً على خط التغذية. ويتم ذلك عن طريق إمرار تيار يتناسب مع تيار خط التغذية ويعمل على إنتاج جهد مساوٍ لهبوط الجهد حتى النقطة المراد تثبيت الجهد عندها.

line filter
filtre anti-parasites

مُرشّح الخط. 1 - مرشح يتم إدخاله بين

خط القدرة وبين أي من المعدات الآتية: مستقبل، أو مُرسِل، أو أي معدات كهربائية أخرى، وذلك لمنع مرور إشارات الضوضاء من خلال خط النقل في أي اتجاه. 2 - مرشح يتم إدخاله في خط نقل أو في خط نقل قلبية عالية، يستخدم في أغراض الاتصالات الحاملة

line frequency
fréquence des lignes

تردد الخطوط. في نظام التلفزيون، عدد المرات في الثانية الواحدة والتي تكُنس فيها بقعة المسح شاشة التلفزيون في الاتجاه الأفقي. يسمى أيضاً horizontal frequency.

line-frequency blanking pulse
impulsion de suppression de la fréquence des lignes

نبضة إظلام تردد الخطوط. نبضة مستطيلة تعمل كحامل لإشارة التلفزيون المؤلفة بين الخطوط الأفقية الفعالة، تؤدي إلى قطع تيار الحزمة في صمام الصورة أثناء عملية إظهار الشعاع الراجع.

line of electric flux
ligne de flux électrique

خط الفيض الكهربائي. خط مرسوم في مجال كهربائي بحيث يكون اتجاهه عند أي نقطة هو اتجاه الفيض الكهربائي أو الإزاحة عند تلك النقطة.

line of electric force
ligne de force électrique

خط القوة الكهربائية. خط مرسوم في مجال كهربائي بحيث يكون اتجاهه عند أي نقطة هو اتجاه القوة الكهربائية عند هذه النقطة، وتُستعمل كثافة خطوط القوى غالباً كمقياس للقوى الكهربائية. ويكون عدد الخطوط في كل سنتيمتر مربع عند أي نقطة مساوياً للقوى الكهربائية عند تلك النقطة.

line of force
ligne de force

خط القوة. خط يبين اتجاه تأثير قوة ما، مثل القوة الكهربائية أو المغناطيسية.

line of magnetic flux density
ligne d'induction magnétique

خط كثافة الفيض المغناطيسي. خط مرسوم في المجال المغناطيسي بحيث يكون اتجاهه عند أي نقطة هو اتجاه الفيض المغناطيسي عند هذه النقطة.

line of magnetic force
ligne de force magnétique

خط القوة المغناطيسية. هو خط مرسوم في المجال المغناطيسي بحيث يكون اتجاهه عند أي نقطة في المجال هو اتجاه القوة المغناطيسية، وتُستعمل كثافة خطوط القوة غالباً كمقياس للقوة المغناطيسية، فيعبر عدد الخطوط المارة عمودياً على مساحة سنتيمتر مربع عند أي نقطة عن القوة المغناطيسية عند هذه النقطة.

line of sight
visibilité directe

خط الرؤية. خط مستقيم لهوائي الرادار المُرسِل في اتجاه حزمة الإشعاع.

line of sight communication
communication en visibilité directe

اتصالات خط الرؤية. عملية انتشار الموجات الكهرمغناطيسية - عادة موجات دقيقة - في خط مستقيم بين المُرسِل والمُستقبل. تتحدد عادة مسافة النقل النافعة بالمسافة الأفقية عند النظر رأسياً إلى المُرسِل.

line speed
débit de ligne

سرعة الخط. القيمة العظمى لمعدل تغير الإشارات التي يمكن نقلها من خلال قناة اتصالات معينة.

line switching commutation de lignes

تبديل مفاتيح الخط. 1 - نظام تشغيل مفاتيح تليفوني، يلامس بداخله مفتاح التشغيل خط المشترك حيث يصل النداء الناشئ عن الجزء الخامل بمعدات تشغيل المفاتيح. 2 - توصيل خط القلطية أو فصله في جزء من المعدة الإلكترونية.

line transformer transformateur de ligne

مُحوّل الخط. مُحوّل يُوصل خط النقل بطرف المعدة، ويستخدم في الحالات الآتية: العزل، واتزان الخط، ومواءمة الممانعة، وتوصيلات دائرة إضافية.

line voltage tension d'alimentation

جهد الخط. 1 - الجهد بين خطي نظام أحادي الطور. 2 - الجهد بين أي خطين في نظام ثلاثي الطور. 3 - الجهد بين أي خطين متتاليين لنظام سداسي الطور.

linkage couplage, liaison

تقارن، ترابط. مقياس لحاصل ضرب عدد خطوط المجال المغنطيسي وعدد لفات الملف أو الدائرة التي ترتبط بها هذه الخطوط.

linked switches interrupteurs reliés

مفاتيح مترابطة. مفاتيح متصلة ببعض ميكانيكيا بحيث تشتغل في وقت واحد أو في تعاقب مبيّن.

liquid controller démarrateur à résistance liquide

جهاز تحكم سائل. جهاز تحكم يستعمل فيه السائل كمقاومة متغيرة.

liquid quenched fuse fusible à extinction en liquide

صهيرة مطفأة بسائل. صهيرة تكون عادة

على شكل خرطوشة يستعمل فيها سائل لإطفاء القوس الكهربائية.

liquid starter rhéostat liquide de démarrage

بادئ تشغيل سائلي. بادئ تشغيل يُستعمل فيه السائل كمقاومة متغيرة.

live sous tension, chargé

مُكْهَرَّب. لفظ يطلق على موصل أو دائرة عندما يكون هناك فرق في الجهد بينها وبين الأرض.

live-line indicator indicateur de la ligne sous tension

مبيّن الخط المُكْهَرَّب. جهاز لبيان حالة خط النقل الهوائي عند فصله لإجراء الصيانة. ويتكوّن من مقياس كهروستاتي للجهد متصل على التوالي مع مكثف ذي مستوى عزل عالٍ. ويوضع الجهاز أعلى قطب عازل يتم رفعه حتى الخط الهوائي وذلك لحماية القارئ الواقف على سطح الأرض.

L network réseau L

شبكة L. شبكة تحتوي على فرعين متصلين على التوالي. تتصل نهايتا الفرعين بزوج من الأطراف، بينما تتصل نقطة التوصيل بين الفرعين وأحد الأطراف الحرة مع زوج آخر من الأطراف.

load charge

حِمل. القدرة المأخوذة من واحد أو أكثر من الماكينات أو المحولات أو مجموعة منها، مثل محطة توليد رئيسية أو محطة فرعية أو المحطة التي تتغذى بها دائرة ما.

load angle angle de torsion

زاوية الحمل. في الآلات الكهربائية الزاوية

الكهربائية بين اتجاه القوة الدافعة المغناطيسية للعضو الثابت واتجاه القوة الدافعة المغناطيسية للعضو الدوار. ويطلق عليها أيضاً اسم زاوية القدرة أو زاوية العزم. تسمى أيضاً torque angle.

load-break switch

interrupteur de rupture de charge

مفتاح انهيار الحمل. مفتاح كهربائي بمعدل فُلْطية يساوي عدة مئات الآلاف من الفُلْط. يُصمم لحمل تيار كبير جداً بدون أن تحدث سخونة زائدة عندما يكون المفتاح في وضع الفتح. يمتلك كمية عزل هائلة لعزل الدائرة عندما يكون في وضع القفل، ويحتوي على قواطع خاصة لتقطيع تيار الحمل.

load curve

courbe de consommation

منحنى الاستهلاك. رسم بياني يوضح تغير القدرة المولدة أو المستهلكة مع الزمن.

load discriminator

discriminateur de charge

مُمَيِّز الحمل. جهاز يستخدم مع الأوناش الكهربائية لعكس ملفات التوالي للحصول على أفضل نسبة بين السرعة والعزم وكذلك على أكبر تسارع زاوي.

loaded Q

Q chargé

عامل الجودة المحمّل. 1 - معامل Q لممانعة ويتم توصيله أو تقارنه تحت شروط التشغيل. 2 - معامل Q لنمط معين لرنين، كصمام موجات دقيقة أو فجوة رنانة، وذلك في حالة وجود تقارن خارجي على النمط.

load factor

densité d'occupation

مُعَامِل الحمل. النسبة بين الطاقة المستهلكة لحمل خلال فترة زمنية معينة والطاقة

المستهلكة عند إمداد الحمل بالقوة العظمى للفترة خلال هذه الفترة الزمنية.

loading

pupinisation, charge

تحميل. إضافة محاثّة إلى خط نقل لتحيين خصائص النقل الخاصة به في نطاق معين من الترددات. يسمى أيضاً electrical loading.

loading coil

bobine pupin

مِلَفّ تحميل. مِلَفّ يوضع في دائرة لزيادة حثها بدون إحداث ترابط مع أي دائرة أخرى.

load line

droite de charge

خط الحِثْل. خط مستقيم يتم رسمه عبر منحنيات الخصائص لأي من مجموعة صمامات أو مجموعة ترانزستورات. يبيّن مدى تغير تيار إشارة الخرج مع فُلْطية الإشارة الداخلة عندما يكون الحمل المستخدم عبارة عن مقاومة فقط.

local oscillator

oscillateur local

مُذَبِّب محلي. مُذَبِّب يمزج خرج مع موجة لتغيير التردد.

lock

verrouillage

إطباق. عملية التثبيت على الهدف وتتبعه أوتوماتياً باستخدام حزمة رادارية.

locked oscillator

oscillateur bloqué

مُذَبِّب مُقْفَل. مُذَبِّب يُنتج موجة جيبية، يمكن قفل تردده باستخدام إشارة خارجية ذات تردد يساوي تردد التحكم مقسوماً على عدد صحيح.

lock-in

enclenchement

إحكام داخلي. في نظامين متذبذبين مقرونين

أحدهما مع الآخر، عملية الإزاحة والإمساك الأوتوماتي لتردد أحد النظامين أو لتردديهما، بحيث تكون النسبة بين الترددتين نسبة بين عددين صحيحين.

lock-in amplifier
détecteur synchrone

مُضَخَّم بإحكام داخلي، كاشف تزامني. مضخم يتم بداخله استخدام بعض أشكال التزامن الأوتوماتي مع إشارة مرجعية خارجية. يستطيع كشف وقياس الإشعاع الكهرمغناطيسي الضعيف جداً ويقع طول موجته في النطاق الراديوي أو النطاق المرئي. يتم الكشف والقياس في وجود منسوب ضوضاء عال جداً.

locking-off door
porte de protection

بَابٌ غَالِقٌ. أداة الغرض منها تغطية الملامسات المكهربة ووقاية من يقوم بتشغيلها من اللمس العرضي أثناء فترات فصل الدائرة أو التفقيش عند نزع غطاء أجهزة القطع والوصل.

lock-on
accrochage

إطباق. 1 - عملية تُجرى في نظام الباحث عن الهدف (مثل بعض أنواع الرادارات)، عن طريق التتبع الأوتوماتي والمستمر للهدف، باستخدام إحداثي واحد أو عدد من الإحداثيات والتي تمثل المدى والاتجاه الزاوي والارتفاع الرأسي. 2 - اللحظة التي يبدأ فيها الرادار أوتوماتياً صيد الهدف.

log
loch, registre

سَجَل. سجل مكتوب لبيانات تشغيل المحطات الراديوية والتلفزيونية الذي يمكن للسلطات القانونية أن تطلبه.

logarithmic decrement
décroissance logarithmique

تناقص لوغاريتمي. اللوغاريتم الطبيعي للنسبة بين الذروتين الأولى والثانية للدورتين في نفس الاتجاه لموجة تيار متضائل وفقاً لعلاقة أسية.

logarithmic multiplier
multiplieur logarithmique

مُضْرِبَةٌ لوغاريتمية. مضربة يؤثر بداخلها كل متغيّر على حدة على مولّد دوال لوغاريتمي، تُجمع الخروج مع بعضها البعض وتؤثر بدورها على مولّد دوال أُسي للحصول على خرج يتناسب مع حاصل ضرب دخلين.

logical gate
circuit logique

بَوَابَةٌ مَنطَاقِيَّة. دائرة إلكترونية تعطي خرجاً بقيمة ثابتة عندما تُؤثر مجموعة إشارات معينة على دخلها. مثال على تلك الدائرة: دائرة OR، ودائرة AND، ودائرة NOT ودائرة INHIBIT. تسمى أيضاً switching gate.

logic switch
interrupteur logique

مِفْتَاحٌ مَنطَاقِي. مصفوفة من الثنائيات (الدايودات)، أو ترتيب خاص للمفاتيح، يستطيع توجيه إشارة الدخل إلى خرج معين من مجموعة مخرجات متعددة.

Lohys
Lohys

لوهيز. صلب دينامو يستخدم لصناعة القالب للمحركات الصناعية متعددة الأغراض ويحتوي على نسبة 0.6% سيلكون.

long discharge
décharge longue

تفريغ طويل. 1 - مكثف أو أي جهاز تراكم كهربائي والذي يأخذ وقتاً طويلاً لتسريب الشحنة. 2 - تفريغ كهربائي غازي، يكون

بداخله طول قناة التفريغ طويلاً جداً بمقارنة قطرها. يسمّى أيضاً long spark.

long spark
décharge longue

شرارة طويلة. أنظر long discharge.

long wave
onde longue

موجة طويلة. موجة كهرمغناطيسية ذات طول موجي أطول من أطول طول موجة موجود في نطاق الإذاعة. يكون ترددها أقل من 550 كيلوهرتز.

long-wave radio
radio onde longue

راديو طويل الموجة. راديو يستطيع أن يستقبل موجات ذات ترددات أقل من الترددات الإذاعية الدنيا، أي ترددات أقل من 550 كيلوهرتز.

loop
boucle, circuit bouclé

دائرة مغلقة، حلقة 1 - مسار مغلق أو دائرة كهربائية يمكن للإشارة الكهربائية أن تدور حولها، مثال على ذلك المسار المغلق في نظام تحكم التغذية المرتدة. 2 - في نظام التليفون، جزء التوصيل من مكتب السنترال إلى المشترك.

loop antenna
antenne-cadre

هوائي إطاري. هوائي من النوع الإتجاهي يتكوّن من إطار واحد من الموصلات أو أكثر، تتم موالفته عند تردد الرنين باستخدام مكثف يتصل بأطراف الإطار.

looping-in
dérivation sans épissure

توصيل إطاري. طريقة لتلافي الوصلات على شكل T في التوصيلات الكهربائية، ويتم ذلك عن طريق مدّ الموصل إلى الحمل والعودة بالموصل من الحمل.

loop test
essai en boucle

اختبار إطاري. طريقة لتحديد مكان العطل في كبل كهربائي. ويتم توصيل الموصل السليم مع الموصل العاطل في شكل إطار.

loss
perte

فقد. أنظر transmission loss.

loss angle
angle de perte

زاوية الفقد. الفرق بين زاوية طور التيار المتقدم وزاوية طور الجهد المسلط على قطعة من المادة العازلة عند درجة حرارة تساوي 90°. في حالة المواد العازلة المثالية، تبلغ هذه الزاوية صفراً.

loss current
courant de perte

تيار الفقد. 1 - تيار يمر من خلال مكثف كنتيجة لموصيلة العازل، ويؤدي إلى فقد القدرة في المكثف. 2 - مركبة التيار المار في موصل وفي طور القلطية المؤثرة نفسه، وتؤدي إلى فقد القدرة في الموصل.

loss factor
facteur de perte

معامل الفقد. نسبة الفقد في الطاقة الكهربائية خلال مدة زمنية معينة إلى الفقد في حالة استهلاك الحمل الأقصى خلال المدة الزمنية نفسها.

loss tangent
tangente de perte

مماس منحنى الفقد. المماس لزاوية الفقد للمواد العازلة، ويساوي تقريباً معامل القدرة.

loudness
intensité sonore, sonorité

جَهارة. الإحساس الفيزيولوجي بمقدار ارتفاع الصوت أو انخفاضه، يتغيّر مباشرة مع شدة

الصوت ويعتمد أيضاً على كل من تردد الصوت وشكل الموجة الصوتية.

loudness unit
unité d'intensité sonore

وحدة الجهارة. وحدة الجهارة لصوت يكون منسوب جهارته مساوياً لصفر فون. تم استبدال وحدة الجهارة السابقة بالسون sone.

loudspeaker
haut-parleur

مُجْهَار. عضو تحويل الطاقة الكهربائية إلى طاقة صوتية، يستخدم عادة في إشعاع القدرة الصوتية لمسافات كبيرة في الهواء.

loudspeaker dividing network
réseau répartiteur du haut-parleur

شبكة تقسيم المجهار. شبكة إنتقائية تستخدم لتقسيم خرج مضخم بنطاق تردد راديوي واسع إلى خرجين - أو أكثر - حيث يختص كل خرج منهما بنطاق معين من الترددات.

low frequency
basse fréquence

تردد منخفض. نطاق الترددات المحصور بين 30 كيلوهرتز و 300 كيلوهرتز في الطيف الراديوي طبقاً لتعليمات لجنة الاتصالات الفيدرالية. مختصره LF.

low frequency induction furnace
four à induction à basse fréquence

فرن حثي ذو تردد منخفض. فرن حثي يُستخدم لصهر المواد غير الحديدية مثل النحاس والألومنيوم، ويتكوّن من قالب حديدي يحمل ملف تيار متردد ذا تردد 50-60 هرتز.

low-level logic circuit
circuit logique à faible niveau

دائرة منطقية ذات منسوب منخفض. تعديل لدائرة منطقية بترانزستور ودايود، يتم

استبدال الدايود بمقاوم ومكثف متصلين على التوازي. ونتيجة لهذا التغيير يؤدي ترجُّح القلّطية الصغير نسبياً عند قاعدة الترانزستور إلى فتح الترانزستور وغلقه. مختصرها LLL circuit.

low-pass filter
filtre passe-bas

مُرْشَح إمرار منخفض. مرشّح مصمّم لإمرار جميع التيارات التي تقل عن تردد معيّن (التردد الحرج أو تردد القطع) مع إضعاف جميع التيارات ذات التردد الأعلى.

low voltage
basse-tension

جُهد منخفض. مصطلح يستخدم للتعبير عن الجهود الكهربائية التي لا تتعدى 250 فولت.

L scan
balayage L

مسح L. أنظر L scope.

lumen
lumen

لومن. الوحدة الأساسية لقياس الفيض الضوئي. في حالة مصدر مضيء له شدة استضاءة شمعة واحدة في جميع الاتجاهات، فإن مجموع الفيض الضوئي في جميع الاتجاهات حول المصدر تساوي 4π وحدة لومن.

lumen factor
facteur de luminance

مُعَامِل الإضاءة. طرق إيجاد الفيض الضوئي لمصدر ضوئي باستخدام المنحنى المحوري، حيث يتم تجميع القدرة المشعة في عدة أجزاء متتالية بعد ضربها في معامل مناسب.

lux
lux

لُكْس. مقياس لفيض الإضاءة لكل متر مربع. والوحدة لكس = لومن/م².

M

magic eye
œil magique

عَيْنٌ سحرية. أنبوب أشعة كاثودية صغير الحجم يحتوي على خط فلوري. يتغير شكل النمط الفلوري بتغير الفلطة المؤثرة على الشبكة. يُستخدم في مُستقبلات الراديو لبيان دقة الموالفة، كما يستخدم أيضاً كمبين للموالفة في بعض أنواع المسجلات الشريطية.

magnet
aimant

مغناطيس. قطعة من مادة مغناطيسية حديدية. وهذه المواد (سواء كانت دائمة المغنطة أو مؤقتة) تكتسب قوة الجذب والتنافر لقطع أخرى مشابهة في المادة، وهي تبذل قوة ميكانيكية على جاراتها من المواد الموصلة الحاملة للتيار الكهربائي.

magnet frame
culasse magnétique

هيكل المغناطيس. ذلك الجزء من المكنة الكهربائية الذي يحمل الأقطاب المغناطيسية الثابتة ويكون جزءاً من الدائرة المغناطيسية. يسمى أيضاً magnet yoke.

magnetic amplifler
amplificateur magnétique

مضخم مغناطيسي. جهاز يتكوّن من قلب واحد (أو أكثر) من مادة مغناطيسية حديدية، مع ملفات مرتبة ومتصلة، بحيث يمكن التأثير على سريان تيار متردد في ملف عن طريق تشبييع القلب بواسطة تيار مستمر أو تيار آخر متردد له تردد منخفض يسري في ملف آخر.

المكوّن الرئيسي في المضخم يسمى المحوّل transductor أو المَحْت (ملف مفاعلة) المشبع saturable reactor. وباستخدام محوّل واحد (أو أكثر) متصل مع مكوّنات دوائر أخرى لتكبير الاشارات الكهربائية ينتج ما يسمى بالمضخم المغناطيسي.

magnetic bias
polarisation magnétique

إنحياز مغناطيسي. مجال مغناطيسي مستقر يؤثر على الدائرة المغناطيسية لمرحل كهربائي أو على أي وسيلة مغناطيسية أخرى.

magnetic blow-out
soufflage magnétique

مطفئ مغناطيسي. أداة تستخدم في القواطع وتتكون من ترتيبية أجزاء بحيث تنتج مجالاً مغناطيسياً حول القوس للمساعدة في إطفائه.

magnetic brake
frein magnétique

كابح مغناطيسي. هو عبارة عن ملف لولبي للتيار المستمر أو المتردد يتم إعداد له لكي يعمل مع مجموعة من الروافع وزوج من حذاء الكبح مغطاة بطبقة لزيادة الاحتكاك.. في حالة عدم مرور التيار في الملف، تكون عجلة الكبح في وضع التوقف عن طريق حذاء الكبح وتحت تأثير الوزن أو في معظم الأحوال نتيجة قوة ارتداد النوابض. عند إمرار التيار في الملف، ترتفع أحذية الكبح ضد قوة النوابض وبالتالي تصبح العجلة حرة الحركة.

magnetic circuit
circuit magnétique

دائرة مغناطيسية. المسار الكامل المغلق الذي تسير فيه أي مجموعة من خطوط الفيض المغناطيسي.

magnetic clutch
embrayage magnétique

قابض مغناطيسي. يتكون القابض من جزئين: ملف كهربائي متصل بحلقتي انزلاق لإمرار التيار الكهربائي في الملف وحافطة دوّارة. ويركّب الملف الكهربائي في العادة على عمود الإدارة، أما الحافطة فتتركب على العمود المدار. ويبقى الجزءان مفصولين بتأثير نابض وذلك في حالة عدم توصيل التيار إلى الملف.

magnetic coercive force
force coercitive magnétique

قوى قهرية مغناطيسية. المجال المغناطيسي H المؤثر على مادة مغناطيسية. يكون التأثير على صورة تمغنط متماثلاً بغرض مَحْو الحث المغناطيسي B.

magnetic constant
constante magnétique

ثابت مغناطيسي. الإنفاذية المطلقة للفراغ وتساوي وحدة كهرمغناطيسية واحدة في نظام سنتيمتر - غرام - ثانية، وتساوي $4\pi \times 10^{-7}$ هنري في وحدات النظام الدولي (متر كيلوغرام - ثانية). رمزه μ .

magnetic core
noyau aimanté

قَلْب مغناطيسي. شكل للمادة المغناطيسية، يتكوّن عادة من خليط من أكسيد الحديد أو جُسِيمات فَرَيْتِيّة وعامل إصاق. يُشكّل الخليط على هيئة عجينة على شكل صمولة توضع بدورها في الفراغ وقريبة من موصلات تحمل تيارات كهربائية. يستخدم القلب المغناطيسي

للإبقاء على القطبية المغناطيسية لأغراض تخزين البيانات، أو للحصول على الخصائص غير الخطية للقطبية المغناطيسية مثل المستخدم في عنصر المنطق. يسمّى أيضاً memory core.

magnetic coupling
couplage magnétique

تقارُن مغناطيسي. التقارن المغناطيسي بين جسيمين أو نظامين هو تأثير المجال المغناطيسي الناشئ من النظام الأول مثلاً على العزم المغناطيسي أو على كمية الحركة الزاوية في النظام الثاني.

magnetic damping
amortissement magnétique

تضاؤل مغناطيسي. التضاؤل الناشئ في الحركة الميكانيكية لملف عن طريق رد الفعل بين المجال المغناطيسي والتيار الناتج عن حركة الملف من خلال المجال المغناطيسي.

magnetic delay line
ligne de retard magnétique

خط تأخير مغناطيسي. خط تأخير يُستخدم في خزن البيانات داخل الحاسوب. يتكوّن أساساً من وسط معدني يكون انتشار الطاقة المغناطيسية من خلاله صغيراً مقارنةً مع سرعة الضوء. تتم عملية خزن البيانات بإعادة دوران نماذج الموجات المحتوية على البيانات التي تكون عادة في الشكل الثنائي.

magnetic difference of potential
différence de potentiel magnétique

فرق جهد مغناطيسي. هو الفرق بين الحالتين المغناطيسيتين الموجودتين عند نقطتين، الذي يؤدي إلى وجود مغناطيس بين هاتين النقطتين. وهذا الفرق يساوي التكامل الخطي للقوة المغناطيسية بين هاتين النقطتين. يفترض هذا التعريف أن التكامل لا يعتمد على

المسار المثبع بين النقطتين. ولا يتحقق هذا الشرط - عند وجود تيارات كهربائية مثلاً إلا في المناطق التي لا تسمح حدودها بأي مسار مغلق يحيط بمسار التيار الكهربائي.

magnetic dipole
dipôle magnétique

ثنائي القطب المغنطيسي. شيء مثل مغنطيس دائم، أو أنشودة تيار، أو جسم ذي كمية حركة زاوية، يكتسب عزم لي عند وضعه في مجال مغنطيسي ويعطي في الوقت نفسه زيادة في المجال المغنطيسي. وهذا الشيء يتصرف كما لو كان يتكوّن من قطبين مغنطيسيين متخالفين الإشارة وينفصلان عن بعضهما البعض بمسافة قصيرة.

magnetic dipole moment
moment dipolaire magnétique

عزم ثنائي القطب المغنطيسي. متجه يلزم مغنطيساً، أو أنشودة تيار أو جُسيماً، أو أي شيء مشابه، يساوي حاصل ضربه التصادبي في متجه الحث المغنطيسي لمجال مغنطيسي، عزم اللّي الذي يبذله المجال المغنطيسي على النظام. يسمى أيضاً dipole moment.

magnetic disk storage
mémoire à disque magnétique

خَزْن قرصي مغنطيسي. انظر disk storage.

magnetic field
champ magnétique

مجال مغنطيسي. الحيز المحيط بتيار كهربائي أو بمغنطيس دائم، وفيه يمكن الكشف عن القوة الناتجة عن التيار الكهربائي أو المغنطيسي.

magnetic field intensity
intensité de champ magnétique

شدة المجال المغنطيسي. انظر magnetic field strength.

magnetic field strength
force magnétique

شدة المجال المغنطيسي. مجال اتجاهي إضافي يُستخدم في وصف الظاهرة المغنطيسية، يساوي دورانه، في حالة الشحنات الساكنة أو التيارات المستمرة، متجه شدة التيار ولا يعتمد على الإنفاذية المغنطيسية للوسط. وحدات النظام المُستخدمة هي متر - كيلوغرام - ثانية. يسمى أيضاً magnetic field intensity, magnetizing force, magnetic intensity.

magnetic flaw detection
détection magnétique des défauts

كَشَف العيوب مغنطيسياً. طريقة لاكتشاف العيوب في الصلب المعدنية، وتصلح خاصة لاكتشاف الشقوق على أسطح المواد المغنطيسية الحديدية. وتعتمد الطريقة على تواجد تسرب للفيض المغنطيسي من سطح العينة بالقرب من منطقة التشقق. وبالقرب من التشقق تمر خطوط الفيض المغنطيسي في الهواء مما يسهل اكتشافها وبالتالي تحديد منطقة التشقق.

magnetic flux
flux d'induction magnétique

فَيْض مغنطيسي. الخاصية المغنطيسية للحث المغنطيسي التي تظهر كدفق من خطوط القوة المغنطيسية، والعدد الكلي لهذه الخطوط الصادرة من القطب المغنطيسي يشكل الفيض المغنطيسي. والوحدة في نظام متر - كيلوغرام - ثانية هي الويبر. وعند تغير الفيض المغنطيسي داخل ملف بمعدل ويبر واحد لكل ثانية تنتج قوة دافعة كهربائية مقدارها واحد قُلت. والوحدة في نظام سم.غم.ث هي الماكسويل وتساوي 10^{-8} ويبر.

magnetic flux density
induction magnétique

كثافة الفيض المغنطيسي. هي عند نقطة،

كمية الفيض المغنطيسي لكل سنتيمتر مربع على مساحة صغيرة عند النقطة، وتكون المساحة في الوضع الذي يعطي أقصى قيمة للفيض. ويكون اتجاه الفيض عند تلك النقطة عمودياً على المساحة في هذا الوضع، ويرتبط اتجاه التيار الناتج في الدائرة الكهربائية عند إزالتها مع الاتجاه الموجب للفيض المغنطيسي بعلاقة اليد اليمنى. وحدتها الغاوس. تسمى أيضاً magnetic induction.

magnetic focusing
focalisation magnétique

تركيز بؤري مغنطيسي. التركيز البؤري لحزمة من الإلكترونات أو لحزمة من الجسيمات المشحونة باستخدام التأثير الناتج عن المجال المغنطيسي.

magnetic force
force magnétique

قوة مغنطيسية. أنظر magnetizing force.

magnetic hysteresis
hystérésis magnétique

تخلف مغنطيسي. ظاهرة اعتماد مغنطة بعض المعادن على كل من قوة المغنطة المسلطة وحالة المغنطة السابقة. وهي تؤدي إلى تبديد الطاقة - فقد التخلف - حينما تعرض المادة لمغنطة دورية.

magnetic hysteresis loop (B-H loop)
boucle d'hystérésis

أنشطة التخلف المغنطيسي. هو المنحنى المغلق الناتج عن الرسم البياني لقيم كثافة الفيض المغنطيسي في مادة مغنطيسية مقابل قيم القوة المغنطة حينما تؤخذ القيم الأخيرة خلال دورة كاملة. ويتناسب الفقد في التخلف المغنطيسي تناسباً طردياً مع مساحة هذه الأنشطة.

magnetic induction
induction magnétique

حث مغنطيسي. أنظر magnetic flux density.

magnetic intensity
intensité de champ magnétique

شدة مغنطيسية. أنظر magnetic field strength.

magnetic leakage
fuite magnétique

تسرب مغنطيسي. هو ذلك الجزء من الفيض المغنطيسي الذي يتخذ مساراً غير مقصود بحيث لا تظهر فاعليته في الغرض المطلوب.

magnetic lens
lentille magnétique

عدسة مغنطيسية. مجال مغنطيس متمائل حول محوره، يستطيع تجميع حزم من الجسيمات المشحونة ذات السرعة المنتظمة، أو يقدر على تكوين صور للأشياء الموضوعة في مسار تلك الحزم. ينتج المجال المغنطيسي باستخدام أي من الوسائل الآتية: ملف لولبي، أو مغنطيس كهربائي، أو مغنطيس دائم. يسمى أيضاً lens.

magnetic lines of flux
lignes de force magnétique

خطوط الفيض المغنطيسية. أنظر magnetic lines of force.

magnetic lines of force
lignes de force magnétique

خطوط القوة المغنطيسية. خطوط تمثل الحث المغنطيسي الناشئ في مجال مغنطيسي، تُختار تلك الخطوط عند كل نقطة بحيث تحقق شرطين: (أ) يكون اتجاهها موازياً لاتجاه الحث المغنطيسي، (ب) عدد الخطوط لوحدة مساحة السطح والمتعامدة مع اتجاه

الحث المغنطيسي يساوي قيمة الحث. تسمى أيضاً magnetic lines of flux.

magnetic link
indicateur de foudre

مبيّن مرور الصاعقة. جهاز يستخدم لبيان مرور تيار التمرور في موصل والناجم من صاعقة كهربائية. ويتكوّن الجهاز من حاوية تضم أسلاك أو رقائق من الصلب ذي الدفق المغنطيسي المتخلف. وتوضع الحاوية بالقرب من الموصل وعند مرور تيار التمرور، تتغير الحالة المغنطيسية للأسلاك مما يعطي بياناً بمرور التيار. يسمى أيضاً surge-current indicator.

magnetic microphone
microphone magnétique

ميكروفون مغنطيسي. انظر reluctance microphone.

magnetic moment
moment magnétique

عزم مغنطيسي. العزم المغنطيسي لمغنطيس موضوع في مجال منتظم في الفراغ هو النسبة بين العزم المؤثر عليه في وضع أكبر عزم إلى القوى الممغنطة للمجال.

magnetic monopole
monopôle magnétique

أحادي قطب مغنطيسي. جسيم افتراضي يحمل شحنات مغنطيسية ويعتبر مصدراً للمجال المغنطيسي، مثل الشحنات الكهربائية التي تعتبر كمصدر للمجال الكهربائي. يسمى أيضاً monopole.

magnetic overload relay
relais de surcharge magnétique

مُرَحِّل الحمل الزائد المغنطيسي. مرَحِّل حمل زائد يستخدم التأثير المغنطيسي لمرور التيار في التشغيل. فعند زيادة التيار في

الملف عن قيمة محددة، يجذب مكبس موجود بأسطوانة التوهين إلى داخل الملف، وعند وصوله لنهاية الشوط يقوم بفتح تلامسات بدء التشغيل. وللحصول على تأخير زمني، يمكن ملء أسطوانة التوهين بسائل مناسب مثل الزيوت المعدنية.

magnetic pinch
pincement magnétique

قَرْص مغنطيسي. ظاهرة تنشأ عن خاصية الجذب الذاتي المغنطيسي للتيارات الكهربائية المتوازية مثل: تقلص الغاز المتأين في الصمام المفرغ، وتقلص المعدن المنصهر الذي يمر من خلاله تيار كبير.

magnetic polarization
polarisation magnétique

استقطاب مغنطيسي. الفرق الاتجاهي بين كثافة الفيض المغنطيسي عند نقطة معينة وبين كثافة الفيض المغنطيسي الذي يفترض وجوده عند هذه النقطة إذا فرض جدلاً وجودها في الفراغ بشرط التأثير عليها بالقيمة نفسها لشدة المجال المغنطيسي.

magnetic pole
pôle magnétique

قطب مغنطيسي. 1 - منطقة من المنطقتين الموجودتين عند نهايتي المغنطيس، تولد المجالات المغنطيسية وتستجيب لها بالطريقة نفسها التي تولد بها الشحنات الكهربائية المجالات الكهربائية وتستجيب لها. 2 - جُسيم يولد المجالات المغنطيسية ويستجيب لها، ومن المحتمل أن لا يكون للجُسيم وجوداً حقيقياً، ولكن يستخدم لتصوير حالة معينة مثل ثنائي القطب المغنطيسي الذي يتكوّن فرضاً من قطبين مغنطيسيين متضادّي الإشارة ينفصلان عن بعضهما البعض بمسافة قصيرة.

magnetic quadrupole lens lentille quadripolaire magnétique

عدسة مغناطيسية رباعية القطب. مجال مغناطيسي يُولّد باستخدام أربعة أقطاب مغناطيسية. تُرتب تلك الأقطاب على محيط دائرة بإشارات مترددة. يُستخدم لإحداث التركيز البؤري لحزم من الجسيمات المشحونة في الوسائل المختلفة مثل: الميكروسكوبات الإلكترونية ومُسرّعات الجسيمات.

magnetic recorder magnétophone

مسجّل مغناطيسي. جهاز يُسجّل المعلومات على صورة إشارات ذات تردد سمعي أو على صورة إشارات رقمية. يتم التشغيل على شريط مغناطيسي، أو على سلك مغناطيسي عن طريق التغيرات المغناطيسية الناشئة في وسط التسجيل (الشريط أو السلك).

magnetic saturation saturation magnétique

تشبع مغناطيسي. عند تأثير مجال مغناطيسي ذي شدة معيّنة على مادة مغناطيسية فإنها تتمغنط. عند وصول شدة المجال المغناطيسي المؤثر إلى درجة عالية بحيث أن أي زيادة لها لا يقابلها زيادة إضافية في تمغنط المادة، تسمّى هذه الظاهرة تشبعاً مغناطيسياً.

magnetic separator séparateur magnétique

فارزة مغناطيسية. جهاز يستخدم لإبعاد المواد المغناطيسية الحديدية من خليط. ويحتوي الجهاز على مغناطيس كهربائي ويتم استخدامه في حالة معالجة أحجام كبيرة من المواد.

magnetic sheet-steel feuilles magnétiques

صفائح الصلب المغناطيسي. المادة المكوّنة

الأساسية للممكّنات والمولّدات والمحولات الكهربائية. وتتركّب من سبائك حديدية تحتوي على 4.2 إلى 0.4% سيليكون، ويتم درفلتها في شكل صفائح ذات سمك يتراوح بين 0.014 و 0.025 إنش. ومن الممكن إضافة نسبة صغيرة جداً من الألومنيوم. أما الكربون فيحدث أثراً خطيرة بسبب زيادة الفقد المغناطيسي، ولذلك يتم خفض نسبته إلى قيمة 0.02% في حالة الدرفلة على الساخن.

magnetic shunt shunt magnétique

مُجَرّز مغناطيسي. قطعة من مادة مغناطيسية توضع بالقرب من مغناطيس قوي، الغرض منها تغيير المغناطيس النافع.

magnetic space constant perméabilité du vide

ثابت الفراغ المغناطيسي، نفاذية الفراغ. ثابت يحدد قيمة المسامحة المغناطيسية المطلقة في الفراغ وذلك في نظام متر - كيلو غرام - ثانية، ويرمز له بالرمز μ_0 ويساوي $4\pi \times 10^{-7}$ هنري/متر.

magnetic susceptibility susceptibilité magnétique

متأثرية مغناطيسية. النسبة بين التمكنط الناشئ في المادة وبين شدة المجال المغناطيسي المؤثر عليها. وتكون كمية مُقدّية إذا كانت الكميتان السابقتان غير متوازيتين، وتكون عدداً بسيطاً في حالة توازيهما.

magnetic tape ruban magnétique

شريط مغناطيسي. شريط مصنوع من المعدن، أو الورق، أو البلاستيك، يغطى سطحه أو يُشَرَّب بجسيمات من أكسيد الحديد الممغنطة، يستخدم عادة في التسجيل المغناطيسي.

magnetic test coil
bobine d'essai magnétique

ملف اختبار مغنطيسي. ملف صغير يُستخدم في قياس المجال المغنطيسي، أو يُستخدم في كشف التغيرات التي تحدث في المجال المغنطيسي. يتصل الملف مع جهاز بيان مباشرة أو من خلال مُضخّم.

magnetic tube of force
tube de force magnétique

أنبوبة القوة المغنطيسية. إصطلاح يطلق على الحيز المحصور بخطوط قوى مرسومة بحيث تمر بجميع النقط التي تحدد أي مساحة في المجال المغنطيسي.

magnetization
aimantation

مَغْنَطَة. عملية أو حالة ناتجة عن تَمَغْنُط جسم.

magnetization characteristic
caractéristique d'aimantation

خاصية مغنطيسية. هي العلاقة بين كثافة الفيض المغنطيسي والقوة المغنطيسية لعينة من مادة مغنطيسية. وتطلق أيضاً على العلاقة بين القوة الدافعة الكهربائية لمكنة ولغات التيار لمجال الإثارة عند سرعة معينة.

magnetization curve
courbe d'aimantation

منحنى التَمَغْنُط. منحنى يوضح العلاقة بين الحث المغنطيسي وبين شدة المجال المغنطيسي في عينة غير ممغنطة سابقاً. يبدأ المنحنى من قيمة لشدة المجال المغنطيسي مساوية للصفر.

magnetize
aimanter

مَغْنَط. يُكْسَب جسماً ما خواص المغنطيس.

magnetizing coil
bobine de champ

مِلَف مغنطة. ملف يستخدم في مغنطة

مغنطيس كهربائي مثل مغنطيس مولّد كهربائي. يسمّى أيضاً field coil.

magnetizing force
force magnétique

قوة مَمَغْنِطَة. أنظر magnetic force, magnetic field strength, magnetic field intensity, intensity.

magnet keeper
shunt magnétique, armature

حافِظَة المغنطيس. قضيب من الحديد أو من الصلب يوضع عبر أقطاب المغنطيس الدائم لتكملة الدائرة المغنطيسية عندما يكون المغنطيس غير مستعمل، الهدف من هذه العملية هو تفادي تأثير إزالة التَمَغْنُط الذاتي لخطوط المجال التسريبية.

magnetoelectric generator
générateur magnéto-électrique

مولّد مغنطيسي كهربائي. مولّد يستخدم مغنطيس دائم لإنتاج الفيض المغنطيسي. وله قدرة إنتاج نبضات ذات جهد عالٍ، ويستخدم أحياناً في دوائر الإشعال لآلات الاحتراق الداخلي.

magnetograph
magnétographe

راسِمة مغنطيسية. جهاز يحتوي على ثلاثة مغايير variometers تلامس بدورها وحدات تسجيل مناسبة. يُسجل مركبات متجه المجال المغنطيسي على ثلاثة اتجاهات متعامدة مع بعضها البعض.

magnetohydrodynamic generator (M.H.D.)
générateur magnétodynamique

مولّد مغنطيسي هيدرودينامي. جهاز لتحويل الطاقة الحرارية إلى كهربائية عن طريق كبح تيار من الغاز المتأين الساخن.

وفي أبسط صورة للمولد، يمرر تيار الغاز من خلال قطبي مغنطيس في اتجاه عمودي على المجال المغنطيسي. وباستخدام وسيلة مناسبة، يمكن الاستفادة من المجال الكهربائي المتولد خلال تيار الغاز في إمرار تيار كهربائي في حمل خارجي. ويعرف الجهاز أيضاً باسم مولد بلازمي - هيدرودينامي. ويوجد نوع آخر يستخدم المعدن السائل بدلاً من الغاز، مما يساعد في التغلب على المشاكل المرتبطة بالحاويات الخاصة بالبلازما ذات درجة الحرارة المرتفعة.

magnetometer

magnétomètre

مقياس المغنطيسية. أداة لقياس المجال المغنطيسي الضعيف (أساساً مجال الكرة الأرضية). ويعتمد القياس على انحراف أو اهتزاز مغنطيس صغير معلق في حيز المجال المراد قياسه. وتوجد أنواع أخرى تستخدم أسلاكاً من سبيكة النikel - الحديد أو قلباً من هذه السبيكة يحمل ملفاً. وفي حالة مقياس المغنطيسية بالتيار المتردد a.c.magnetometer يكون التأثير بالمجال المغنطيسي الضعيف عن طريق التغير في معاوقة التيار المتردد لسلك رفيع من سبيكة النikel - الحديد موضوع في هذا المجال.

magnetomotive force

force magnétomotrice

قوة دافعة مغنطيسية. هي، بطول أي مسار، تكامل خطي للقوة الممغنطة بطول ذلك المسار. وإذا كان المسار مقفولاً، يكون التكامل على القوة الممغنطة حوله مساوياً 4π أمبير لفة. وحدتها غلبرت. مختصرها mmf.

magneton

magnéton

مغنون. العزم المغنطيسي الناتج من دوران إلكترون حول نفسه. وتقابل هذه الحركة

الدائرية للشحنة سريان تيار دائري، ونتيجة لذلك ينشأ المجال المغنطيسي.

magnetostatics

magnétostatique

مغنطيسية ساكنة. علم ودراسة المجالات المغنطيسية الثابتة مع الزمن.

magnetostriction

magnétostriction

تخصّر مغنطيسي. ظاهرة تحدث للمواد المغنطيسية عند مغنطتها فتتغير أبعادها الهندسية. ومن الناحية المقابلة، فعند إحداث انفعال في هذه المواد تظهر تغيرات في الخواص المغنطيسية. ويمكن ملاحظة ظاهرة التخصّر المغنطيسي بدرجة فعالة في حالة النikel، وسبائك النikel - الحديد، والكوبالت - الحديد، والألومنيوم - الحديد.

magnetostrictive vibrator

vibreur à magnétostriction

هزاز تخصّر مغنطيسي. هزاز يعتمد على ظاهرة التخصّر المغنطيسي.

magnetoresistance

magnétorésistance

مقاومة مغنطيسية. عند تأثير مجال مغنطيسي على موصل يحمل تياراً كهربائياً أو شبه موصل، فإن التغير في المقاومة الكهربائية لأي منهما يسمى المقاومة بالمغنطيسية.

magnetoresistivity

magnétorésistivité

مقاوميّة مغنطيسية. التغير الناشئ في مقاوميّة موصل يحمل تياراً كهربائياً أو شبه موصل عند تأثير مجال مغنطيسي على أي منهما.

magnetoresistor

magnétorésistance

مقاوم مغنطيسي. مقاوم متغير يمكن ضبطه باستخدام مجال مغنطيسي.

magnet pole
pôle magnétique

قطب مغنطيسي. ذلك الجزء من الدائرة المغنطيسية في المكنة الكهربائية ما بين المُقَرَن والثغرة الهوائية.

magnetron
magnétron

مغنترون. صمام إلكتروني يستخدم لإنتاج قدرة ذات طول موجي سننيمتري. ويتم استغلال زمن عبور الإلكترونات بين العناصر الداخلية للصمام التي تشكّل أجوافاً رنانة.

magnet wheel
roue polaire

عجلة المغنطيس. ذلك الجزء الدوّار الذي يحمل أقطاب المغنطيس على محيطه ويسمّى أحياناً هيكل المجال الدوّار إذا كان له أذرع أو نتوءات.

magnet wire
fil magnétique

سلك مغنطيسي. سلك معزول من النحاس أو الألومنيوم يستخدم في ملفات كل أنواع الماكينات الكهرمغنطيسية وملفات الوسائل المشابهة الأخرى.

magnet yoke
culasse magnétique

مِقَرَن مغنطيس. أنظر magnet frame.

magnicon
magnicon

مغنيكون. اسم تجاري للمكبر الدوّار ذي المجال المتعامد.

magslip
synchroniseur automatique

مُزَامِن أوتوماتي. جهاز سنكرو دقيق صغير يستخدم لتبيان الموضع أو المقارنة في نظم التحكم الآلي.

main
conducteur principal

خط رئيسي. 1 - في نظام القدرة الكهربائية وسيلة لتسهيل نقل كميات كبيرة من القدرة الكهربائية من مكان توليدها إلى أي مكان آخر بعيد. يمتاز بالخصائص الآتية: فلتية عالية وإمكانية نقل كمية كبيرة من القدرة الكهربائية من خلاله، كما أنه يمتد لمسافات طويلة. 2 - موصل أو مجموعة من الموصلات مجهزة لنقل أو توزيع الطاقة الكهربائية.

main circuit
circuit de courant

دائرة رئيسية. أنظر current circuit.

main contacts
contacts principaux

ملامسات رئيسية. الملامسات الثابتة والمتحركة في الدائرة الرئيسية التي تحمل التيار.

main distributing frame
répartiteur général

إطار موزّع رئيسي. هيكل يتصل بطرف خط خارجي ثابت، يدخل الخط في كل من: مبنى المكتب المركزي على جانب واحد، ومجموعة كبول المشتركين، ومجموعة كبول دوائر اتصال تليفوني بين مراكز متبادلة. يستخدم الموزّع الرئيسي في ترافق خط خارجي مع الطرف المطلوب على الجانب الآخر، ويحمل عادة وسائل حماية التحكم في المكتب، ويُستخدم أيضاً كنقطة إختبار بين الخط والمكتب. يسمّى أيضاً main frame.

main frame
répartiteur général

موزّع رئيسي. أنظر main distributing frame.

majority carrier
porteur majoritaire

حامل الأغلبية. نوع من الحوامل، وعادة

يكون إلكترونات أو ثقبات، ويكوّن أكثر من نصف الحوامل الموجودة في شبه الموصل.

majority emitter

émetteur de porteurs majoritaires

باعث الأغلبية. يعرف باعث الأغلبية لترانزستور بأنه القطب الذي تسير منه حوامل الأغلبية التي تدخل بدورها منطقة الإلكترونات البينية.

major lobe

lobe principal

الفص الأكبر. فص في نمط الموجة لهوائي يُبين اتجاه القيمة العظمى لانتشار الموجات أو استقبالها. يسمّى أيضاً main lobe.

major node

nœud principal

عُقْدَة عظمى. نقطة في شبكة كهربائية، يتصل من خلالها ثلاثة أفرع (أو أكثر) مع بعضهما البعض.

make time

durée de fermeture

زمن الوصل. عندما يطلق هذا المصطلح على قاطع فإنه يعني الفترة الزمنية منذ لحظة تلامس الملامسات، ويشمل زمن تشغيل أي معدات لعملية القفل.

making capacity

capacité de connexion

مقدرة الوصل. عندما يطلق هذا المصطلح على مفتاح أو قاطع أو جهاز مشابه فإنه يعني قدرته على توصيل الدائرة تحت ظروف معينة.

making current

courant de connexion

تيار الوصل. عندما يطلق هذا المصطلح على مفتاح أو قاطع أو جهاز مشابه فإنه يعني قيمة الذروة (تشمل المركبة المستمرة) في الدورة الأولى لتيار القصر عند قفل الدائرة.

making-current release

déclencheur de courant de connexion

مُغْتِق تيار الوصل. أداة عتق تجعل قاطع مزوّد بملف عتق يقطع الدائرة أوتوماتياً وبدون تخلف زمني مقصود، وذلك عندما تحدث محاولة لقفل الدائرة في حالة ازدياد التيار عن قيمة معينة سبق تحديدها.

management information system

système informatique de gestion

نظام معلومات إدارية. نظام اتصالات تُسجّل بداخله المعلومات وتُعالج لتشكل قاعدة القرارات التي يتخذها رئيس إدارة أي مؤسسة.

Manganin

Manganine

مَنْغَنِين. سبيكة من النحاس والمنغنيز والنيكل تتميز بمقاومة نوعية مرتفعة وبمعامل مقاومة منخفض عند درجات الحرارة المنخفضة. وتستخدم هذه السبيكة في صنع المقاومات المستخدمة في أجهزة القياس.

manipulator

manipulateur

مُعَالِج يدوي، مُدَاوِل. معدة تستخدم لمحاكاة وظائف اليد والذراع البشرية، تستخدم في المجالات التي يلزم تشغيلها من بعد مثل المواد المشعة أو المواد السامة.

manual telephone system

système téléphonique manuelle

نظام تليفون يدوي. نظام تليفوني، يتم بداخله توصيل المشتركين بطريقة يدوية عن طريق عامل التليفون. تتم عملية توصيل المشتركين طبقاً للأوامر الشفهية التي يتلقاها عامل التليفون.

maritime frequency bands

bande de fréquences maritimes

نُطُق الترددات الملاحية. في الولايات

المتحدة الأميركية، مجموعة من الترددات الراديوية تُخصَّص للاتصالات بين المحطات البحرية وبين السفن، أو بين السفن بعضها مع بعض.

maritime mobile service
service maritime mobile

خدمة بحرية متنقلة. خدمة متنقلة بين المحطات البحرية وبين محطات السفن، أو بين محطات المراكب التي يمكن أن تحتوي بدورها على طائرات.

mark
marque

علامة. شرط الدائرة المغلقة في نظام الاتصالات التلغرافية، تقوم من خلاله الإشارة بتشغيل الطابعة. تكون العلامة عادة معاكسة للفراغ الموجود في الاتصالات التلغرافية.

marking wave
signal de travail

موجة وصل. الموجة المشغلة في الاتصال التلغرافي أثناء إرسال الأجزاء الفعالة من رموز الشفرة.

maser
maser

ميزر. جهاز يعتمد على تغيُّر مستوى الطاقة لمغنطيس ذرِّي تبعاً للمجال المغنطيسي. وطبقاً لهذا المبدأ، فقد تمَّ تصنيع مكبرات ومذبذبات تستخدم عملياً. والاسم مأخوذ من الحروف الأولى للمصطلح: «Microwave Amplification by Stimulated Emission of Radiation».

mask
masque

قناع. لوح رقيق من المعدن أو من أي مادة أخرى يحتوي على أشكال مفتوحة، يُستخدم في حجب أجزاء معينة من شبه

الموصل أو أي سطح مماثل وذلك أثناء عملية الترسيب.

masking
filtrage, masquage

حجب سَمْعِي. المقدار الذي يرفع به الحد الأدنى للمسموعية نتيجة لوجود صوت آخر حاجب ويقاس عادة بالدسيبل.

mass-impregnated cable
câble en papier imprégné

كَبْلٌ مُعَالَجٌ تجميعياً. كبل ذو عزل ورقي، وفي البداية تستخدم شرائط الورق غير المعالجة في تصنيع الكبل. يلي ذلك عملية معالجة الكبل مجعماً باستخدام المركب.

mass-impregnated gas-pressure cable
câble imprégné à pression

كَبْلٌ بغاز مضغوط مُعَالَجٌ تجميعياً. كبل يُستَخدم مادة عازلة مُعَالَجَة تجميعياً ويستخدم غلافًا خارجيًا من الرصاص أو الألومنيوم مع ترك سماح صغير بالنسبة للعازل يُملأ بغاز النتروجين تحت ضغط عالٍ. وفي هذا النوع يمر الغاز على محلول يحتوي على المركب في حركة دوامية نتيجة لتغير درجة الحرارة.

mass number
nombre de masse

عدد كتلي. العدد الكلي للبروتونات والنيوترونات في نواة الذرة.

mass resistivity
résistivité massique

مقاومية كتلية. هي حاصل ضرب المقاومة الحجمية وكثافة المادة عند درجة حرارة معينة. وتعبّر عن مقاومة موصل بطول وحدة أطوال ووزن وحدة الأوزان. وتعبّر أيضاً عن وزن موصل بطول وحدة واحدة وله مقاومة وحدة واحدة.

mass susceptibility**susceptibilité magnétique de masse**

الطواعية المغنطيسية للكتلة. خارج قسمة الطواعية المغنطيسية على كثافة المجال المغنطيسي.

master clock**horloge mère**

ساعة رئيسية. ساعة تتحكم في نظام يتكون من عدد من الساعات عن طريق إرسال نبضات في فترات محددة.

master controller**régulateur direct**

مُحكّم رئيسي. يطلق على مفتاح متعدد القنوات يستخدم للتحكم في تشغيل مجموعة من مفاتيح التلامس. يسمّى أيضاً pilot controller.

master frequency meter**fréquence-mètre intégrateur**

مقياس التردد الرئيسي. أداة تستخدم لتجميع عدد من دورات التيار المتردد في خلال فترة زمنية محددة، وبالتالي يمكن عمل مقارنة مع رقم محدّد. يسمّى أيضاً integrating frequency meter.

master switch**disjoncteur principal**

مفتاح رئيسي. 1 - مفتاح يُسيطر على تشغيل أي من: مفاتيح الملامسة، أو المرحلات، أو أي وسائل أخرى تُشغّل مغنطيسياً. 2 - مفتاح متقدم كهربائياً عن عدد من المفاتيح الفرعية. 3 - مفتاح ذو سكة واحدة للتحكم في تشغيل مُلامس أو مجموعة من المُلامسات.

matched impedance**impédance adaptée**

معاوقة مُواءمة. معاوقة حمل مساوية لمعاوقة المصدر (المُولّد)، وطبقاً لهذا الشرط

يمكن للحمل أن يسحب القدرة العظمى من المصدر.

matching**adaptation**

مُواءمة. ضبط المعاوقة الفعلية لحمل كهربائي بالنسبة لمعاوقة المصدر وذلك لضمان نقل أقصى قيمة من القدرة.

matching transformer**transformateur d'adaptation**

مُحوّل مواءمة. مُحوّل يستخدم لربط المصدر بالحمل الكهربائي، ويصمم بحيث يضمن نقل أكبر قيمة من الطاقة على الرغم من عدم تساوي معاوقة كل من المصدر والحمل. وأفضل مواءمة يتم الحصول عليها عندما يكون مربع نسبة اللّفات للمحوّل مساوياً لنسبة معاوقة المصدر إلى معاوقة الحمل.

maximum available gain**gain disponible maximal**

الكسب المتاح الأقصى. القيمة العظمى النظرية لكسب القدرة المستفاد في مرحلة ترانزستور، ومن النادر أن تتحقق هذه القيمة في الدوائر العملية بسبب وجود التغذية المرتدة بها. يمكن أن تصل القيمة العملية لكسب القدرة المستفاد من القيمة النظرية في حال إهمال تأثير التغذية المرتدة. مختصره MAG.

maximum demand**consommation maximale**

الحمل الأقصى. القيمة العظمى للقدرة أو للقلط - أمبير أو للتيار، ويتم اعتبارها خلال فترة زمنية محددة (يوم أو شهر أو سنة). ويعبّر عن الحمل الأقصى عادة بمعاملات القدرة.

maximum demand indicator**indicateur de consommation maximale**

مُبيّن أقصى استهلاك. جهاز لتعيين أقصى

استهلاك يكون مزوداً عادة بتأخر زمني.
يسمى أيضاً demand indicator.

maximum demand tariff
tarif de la consommation maximale

تعرفة الحمل الأقصى. تعريفه لاستهلاك الطاقة الكهربائية وتنقسم إلى جزئين: جزء يتناسب مع الطاقة الكهربائية كيلو واط - ساعة أو القدرة الكلية كيلو واط - أمبير، وجزء يمثل تكلفة ثابتة.

maximum deviation sensitivity (in FM receivers)

sensibilité d'excursion maximale

حساسية الانحراف الأقصى. أقل إشارة دخل ينتج عنها الانحراف الأقصى بحيث لا يتعدى عندها التشويه في الخرج حداً معيناً.

maximum output
puissance maximale de sortie

أقصى خرج. أقصى خرج في المستقبلات هو أكبر متوسط للقدرة الخارجة في الحمل المقنن بصرف النظر عن التشويه.

maximum sensitivity
sensibilité maximale

أقصى حساسية. أقل إشارة دخل تنتج قدرة خرج معينة.

maximum system deviation
écart maximale du système

أقصى انحراف في النظام. أكبر انحراف تردد مقرر في تشغيل النظام. في حالة نظم تشكيل التردد الإذاعي في النطاق المتراوح بين 88 و 108 ميغا هرتز يكون أقصى انحراف في النظام هو 75 كيلو هرتز.

maximum undistorted output
puissance de sortie maximale sans distorsion

أقصى خرج غير مشوه. أكبر متوسط للقدرة

الخارجة في الحمل المقنن بحدود تشويه معينة عندما تكون إشارة الدخل جيبيية الشكل.

maximum usable frequency
fréquence- limite supérieure

القيمة العظمى للتردد المستخدم. الحد الأعلى للترددات المستخدمة عند زمن محدد لنقل موجات الراديو من نقطة إلى أخرى. يشمل النقل أيضاً الموجات المنعكسة من الطبقات الأيونية المنتظمة والموجودة في منطقة الإيونوسفير. مختصرها MUF.

maxwell
maxwell

ماكسويل. في المغنطيسية الكهربائية هي وحدة الفيض المغنطيسي في نظام السنتيمتر - غرام - ثانية.

Maxwell bridge
pont de Maxwell

جسر ماكسويل. جسر تيار متردد لا يعتمد اتزانه على التردد.

Maxwell relation
relation de Maxwell

علاقة ماكسويل. تنص النظرية الكهرمغنطيسية لماكسويل على أن ثابت العزل لمادة يساوي مربع قرينة حيود (انعراج) تلك المادة.

Maxwell's displacement current
courant de déplacement de Maxwell

تيار الإزاحة لماكسويل. معدل التغير لمتجه الإزاحة الكهربائي. يجب أن يُضاف قيمة هذا التيار إلى شدة التيار الكهربائي حتى يمكن تطبيق قانون أوم في حالة المجالات المتغيرة مع الزمن. الوحدات المستخدمة هي وحدات متر - كيلوغرام - ثانية.

Maxwell's law
loi de Maxwell

قانون ماكسويل. قاعدة أعلنها ماكسويل

بالنسبة للحث المغنطيسي الكهربائي وتنص على أن: (أ) أي دائرتين تحملان تياراً كهربائياً تميلان دائماً إلى تنظيم نفسيهما بحيث تشتركان في أكبر كمية ممكنة من الفيض المغنطيسي المتشاك بينهما. (ب) أي نظام مغنطيسي كهربائي يميل دائماً إلى تغير شكله بحيث أن الدائرة المثارة سوف تشمل أكبر كمية من الفيض المغنطيسي في الاتجاه الموجب.

M display affichage M

عارض M. عارض A معدل في مجال الرادار، يمكن بداخله تحديد مسافة الهدف عن طريق تحريك إشارة أساسية مضبوطة حتى تتعامد مع الوضع الأفقي لانحراف الهدف.

mean British thermal unit unité thermique anglaise momyenne

وحدة الحرارة البريطانية المتوسطة. هي 1/180 من كمية الحرارة اللازمة لرفع درجة حرارة باوند واحد من الماء من 32 درجة فهرنهايت إلى 212 درجة فهرنهايت، وهي تساوي 1055 جول.

mean carrier frequency fréquence porteuse moyenne

التردد الحامل المتوسط. هو لمُرسل، تردد يُناظر تردد السكون في نظام تضمين التردد.

mean free-path libre parcours moyen

المسار الوسطي الحر. لموجة صوتية تنتشر داخل حاوية، هي المسافة المتوسطة والتي تقطعها الموجة الصوتية بين انعكاسين متتاليين لها داخل الحاوية.

mechanical filter filtre mécanique

مرشّح ميكانيكي. مرشّح يُستخدم في

مرشّحات الترددات المتوسطة بمُسْتَقْبَلات هيترودينية عالية الانتقاء. يتكوّن من قضبان معدنية مُشكّلة بطريقة خاصة بحيث تُستخدم كرنانات ميكانيكية متقارنة وذلك في حالة توصيل المرشّح عند دخل أو خرج محوّل طاقة كهربائي إجهادي. يسمّى أيضاً .mechanical wave filter

mechanical rectifier redresseur mécanique

مُقَوِّم ميكانيكي. مقوّم يستخدم فيه موحد متزامن دوّار أو متذبذب ليعكس أنصاف الموجات ذات الاتجاه المخالف.

mechanical stepping motor moteur pas-à-pas mécanique

مُحرك تدرّجي ميكانيكي. وسيلة يتم بداخلها إطلاق نبضة من خلال ملف حلزوني تؤدي إلى حركة ترددية. تتحوّل الحركة الترددية إلى حركة دائرية من خلال زاوية محددة باستخدام آلية ترس وسقّاطة أو أي نظام ميكانيكي مشابه.

mechanical wave filter filtre mécanique

مُرَشِّح موجات ميكانيكي. أنظر mechanical filter.

medical electrolysis galvanisme

العلاج بالتحليل الكهربائي. استخدام التيار المستمر في العلاج من الأمراض. يسمّى أيضاً .galvanism

medium frequency fréquence moyenne

تردّد متوسط. يُعرف التردد المتوسط طبقاً لمكتب الاتصالات الفيدرالي بأنه نطاق الترددات من 300 كيلو هرتز إلى 3000 كيلو هرتز في الطيف الراديوي. مختصره mf.

medium voltage
moyenne tension

جهد متوسط. إصطلاح يبين قيمة جهد تقع بين 250 و 650 فـلـط.

meg
meg

ميغا. أنظر mega.

mega
méga-

ميغا. بادئة تعبر عن المليون - مثال ذلك كيلو أوم = ألف أوم أو ميغا فـلـط = مليون فـلـط. تسمى أيضاً meg.

megger
mégohmètre

مقياس الميغا أوم. اسم تجاري لأجهزة اختبار مقاومة العازل. يتكوّن من مقياس أومي ذي مدى كبير مع مولّد يعمل يدوياً.

melting furnace
four de fusion

فرن الصهر. نوع من أفران الصهر، يمكن أن يكون من الأنواع الآتية: فرن الحث وفرن القوس الكهربائي وفرن الإشعاع الإلكتروني.

memory core
mémoire à noyau magnétique

ذاكرة مغناطيسية. أنظر magnetic core.

memory tube
tube à mémoire

صمام ذاكرة. صمام إلكتروني يحتوي على حزمة أشعة كاثودية تستخدم بدورها في عملية مسح الشحنات و تخزينها. وحيث أن هذه الشحنات تمثّل المعلومات، فإنه يمكن استرجاع المعلومات و تخزينها وإزالتها.

mercury
mercure

زئبق. عنصر أبيض معدني، سائل عند

درجات الحرارة العادية. رمزه Hg، وزنه الذري = 200.61، ثقله النوعي عند 20° م = 13.546، درجة انصهاره = - 38.5° م، درجة غليانه = 356.7° م، مقاومته النوعية = 95.8 ميكروأوم/سم³. يستخدم في مقاومات قوس الزئبق، ومصابيح بخار الزئبق ومفاتيح الزئبق، إلخ...

mercury arc
arc à vapeur de mercure

قوس زئبقي. تفريغ كهربائي من خلال بخار زئبق مُتأين، يعطي ضوءاً أخضر ضارباً إلى الزرقة لامعاً ويحتوي على إشعاع ما بعد البنفسجي قوي.

mercury- arc rectifier
redresseur à vapeur de mercure

مُقَوِّم القوس الزئبقي. تتم عملية التقويم عن طريق تفريغ القوس خلال بخار الزئبق وعند ضغط منخفض من أنواعه:

- مقوّمات المحتوى الزجاجي، ويظهر فيها القوس خلال محتوى زجاجي. وكانت أول الأنواع المستخدمة وما تزال تستخدم إلى الآن. وتنتج من مقاييس مختلفة تتراوح من 10 إلى 50 أمبيراً.

- مقوّمات الوعاء الصلب، وفيها القوس من الصلب وهي ذات سعة عالية ومصنوعة بحيث يصل التيار الخارج من 200 أمبير إلى 6000 أمبير أو أكثر.

- مقوّم الكاثود الساخن، ويمزج بين خواص انبعاث الإلكترون من فتيل ساخن مع خواص بخار الزئبق لتقليل مقاومة مسار الإلكترون. - نوع يطلق عليه اسم أغنطرون Ignitron.

mercury cell
pile au mercure

خلية زئبقية. خلية جافة ابتدائية تُعطي فلطية خرج ثابتة خلال فترة تشغيلها. يتم الحصول على الطاقة الكهربائية عن طريق

التفاعل الكيميائي بين الزنك وأكسيد الزئبق،
وتستخدم على نطاق واسع في وسائل السمع.
تسمى أيضاً mercury oxide cell.

mercury motor meter
compteur à mercure

عداد زئبقي. مقياس تكاملي يحتوي على
محرك، وينغمس جزء من العضو الدوار في
الزئبق.

mercury oxide cell
pile au mercure

خلية أكسيد الزئبق. أنظر mercury cell.

mercury switch
interrupteur à mercure

مفتاح زئبقي. مفتاح مغلق يحدث
الاستمرارية بين موصلين بغمرهما في كمية
مشتركة من الزئبق. ومقاومة الوصلة أقل من
أي مقاومة نحصل عليها في حالة موصل
معدني مع سطح معدني ويتواجد السائل داخل
محتوى مغلق من الزجاج الصلد أو مادة
السيراميك لاستبعاد الهواء الذي يسبق تلوث
السطح.

- والمحتوى مملوء بغاز خامل أو غاز ذي
ضغط منخفض للمساعدة في إطفاء القوس
وزيادة سعة القطع.

- ولأن القاطع مغلف، فيمكن استعمال المفتاح
في وسط قابل للاشتعال.

mercury- vapour lamp
lampe à vapeur de mercure

مصباح البخار الزئبقي. مصباح تفريغ
يحتوي على بخار الزئبق، ويتم الحصول على
الضوء عن طريق الإشعاع أو الإثارة الناتج من
التفريغ خلال البخار. وتقسم مصابيح البخار
الزئبقي من حيث ضغط الغاز وكثافة التيار
إلى عدة أنواع: مصابيح الضغط المتوسط
(250، 400، 2500 واط)، ومصابيح الضغط

العالي، وتتميز بارتفاع ضغط الغاز وارتفاع
كثافة التيار.

merged- transistor logic
logique à transistor fusionné

منطق ترانزستوري مُدمج. منطق دائرة
مُتكاملة يُستخدم ترانزستور ثنائي القطب
مُدمج. يُستعمل الترانزستور كبوابة تعطي
إمكانية إجراء التكامل على مقياس سليكوني
كبير لكل من الآتي: صفوف منطقية، ودوائر
ملاحظة، والتطبيقات الرقمية المناظرة الأخرى.

Merz- Price protection
système de protection Merz-Price

نظام الحماية مرتز - برايس. نظام حماية
بتيارات متوازنة لمعدات القوى وخطوط النقل
والتي تقارن فيها التيارات الداخلة والخارجة
بواسطة محولات التيار.

Merz unit
unité de Merz

وحدة مرتز. وحدة مُبَيَّن أقصى حمل وتُصل
بمقياس تكاملي لتسجيل الكيلو واط - ساعة
أو كيلو فلت - أمبير ساعة.

mesh connection
connexion polygonale

توصيلية الشبكة. طريقة توصيل في أي
نظام متردد ثلاثي أو سداسي الطور حيث
توصل اللفائف بعضها ببعض على التوالي
ومن ثم يمكن تمثيلها تخطيطياً بمضلع.

mesh- current analysis
analyse des mailles

تحليل تيار الشبكة. طريقة لحساب التيارات
في الشبكة، وهي تعتمد على نظرية ماكسويل،
 ويفترض فيها مرور تيار دائري لكل مسار
مغلق، وتجميع هذه التيارات يتطابق آلياً مع
قانون كيرشوف للعقد.

mesh impedance
impédance de maille

مَعَاوِة مَقْفَلَة. في شَبِكة كَهْرَبَائِيَّة، النَسْبَة بَيْن القُلْطِيَّة المَسْلُطَة عَلى الشَّبِكة وَالتَّيار المَار فِيهَا عَندمَا تَكُون جَمِيع الشَّبِكات الأُخْرَى مَفْتُوحَة. تَسَمَّى أَيْضاً self-impedance.

mesh voltage
tension de maille

جَهْد الشَّبِكة. فَرَق الجَهْد بَيْن أي خَطَّين فِي نِظام ثَلَاثِي الطُّور المِثْمَال، أَوْ بَيْن أي خَطَّين مِثْمَالين فِي نِظام سَداسِي الطُّور المِثْمَال.

message
message

رِسالَة. مِثْمَالِيَّة مِّن الكَلِمَات أَوْ الرَّمُوز تَنْقَل مِّن خِلال نِظام اتِّصَال، بِهَدَف نَقْل المَعْلُومَات.

message authentication
authentification du message

أَصَالَة الرِّسالَة. مِقياس أَمْن يَصمَّم بِطَرِيقَة خَاصَّة بِحَيْث يُعَيَّن أَصَالَة الرِّسالَة عَن طَرِيق مُبَيَّن أَصَالَة يُدْخَل أَثناء نَقْل الرِّسالَة. يُشْتَقُّ مِبيَّن الرِّسالَة مِّن عَنَاصِر الرِّسالَة ذاتِها.

message processing
traitement de messages

مِعالِجَة الرِّسائِل. فِي الاتِّصَالَات، العَمَلِيَّات الَّتِي تَجْرِي عَلى مِجمُوعَة مِّن الكَلِمَات أَوْ الرَّمُوز مِثْل: القَبُول، وَالتَّحْضِير لِلنَّقْل، وَالنَّقْل، وَالاِسْتِقبال، وَذلك بِهَدَف نَقْل المَعْلُومَات.

message switching
commutation de messages

تَشغِيل مِفاتِيح الرِّسالَة. نِظام يَتِم بِدَاخِلِهِ نَقْل البَيانات بَيْن المَحْطَات عَن طَرِيق دَوَائِر مُخْتَلِفَة فِي نِطاق شَبِكة مِعيَنَة. تُوجِه تِلْكَ الدَوَائِر مِّن خِلال نَقْط مَرَكِزِيَّة.

metadyne converter
convertisseur métadyne

مِثْمَالين مُغَيِّر. آلَة كَهْرَبَائِيَّة مُشَابِهَة لِمِثْمَالين

المُولَد وَمَزوْدَة بِمِجمُوعَة إِضافِيَّة مِّن الفَرش مُتَصِلَة بِمِصْدَر خَارِجِي لِلجَهْد المِستَمِر وَبِالتَّالِي لَا تَتَطَلَّب القُدْرَة الخَارِجَة أَيْ إِضافَة كَبِيرَة لِلقُدْرَة المِيكانيكِيَّة المِعطاة إِلَى المِغِير.

metadyne generator
génératrice métadyne

مِثْمَالين المُؤَلَّد. اسْم تِجَارِي لِلْمَكْبُر الدَّوَّار ذِي مِلفَات الحِث المِتعامِدَة. وَيَمكِن اعتِبارُهُ مُولَد تِيار مِستَمِر سَرِيع الأَداء. وَتَتِم تَغْذِيَة القُدْرَة عِند المِدْخَل عَن طَرِيق فَرَق جَهْد ثابِت عَلى مِجمُوعَة مِّن الفَرش، أَمَّا قُدْرَة الخَرَج فَتَكُون عَن طَرِيق تِيار ثابِت وَعَلى مِجمُوعَة ثَانِيَة مِّن الفَرش. وَيَمِثَّل فِي طَرِيق عَمَلُهُ أَداء الأَمْبِلِيدَاين.

metal arc welding
soudage à l'arc métallique

لِحام بِالْقُوس المِعدِنِي. لِحام بِالْقُوس الكَهْرَبَائِي يَستَخدَم إلِكْتروْدًا مِعدِنِيًّا، وَيُوجَد مِعدِن إِضافِي لِتَعْوِيز المِعدِن المِنصَهَر أَثناء عَمَلِيَّة اللِّحام.

metal-clad switchgear
dispositif de commutation cuirassé

مِجمُوعَة مِفاتِيح مُغْلَفَة. مِجمُوعَة مِفاتِيح كُل جِزء مِّنْهَا مُغْطًى بِغِلاف مِعدِنِي مَرْغَب فَوْق المِوصَلات وَمُجَهَّز بِوَسِيلَة لِتَأْرِيزِهِ.

metal-enclosed switchgear
dispositif de commutation armé

مِجمُوعَة مِفاتِيح مُبَيَّتَة. مِجمُوعَة مِفاتِيح مُبَيَّتَة فِي عِلْبَة مِعدِنِيَّة مُجَهَّزَة بِوَسِيلَة لِتَأْرِيزِهَا.

metal-graphite brush
balais métal-graphite

فَرشَة غِرافِيت - مِعدِن. فَرش تَستَخدَم فِي مِكانات التَّيار المِستَمِر ذاتِ السَّرعَة المِتَوَسِطَة أَوْ المُنخَفِضَة وَالجَهْد المُنخَفِض، حَيْث تَكُون

عملية التبديل سهلة وتفضل المقاومة المنخفضة للفرش. ويتم خلط مسحوق النحاس أو البرونز مع الغرافيت ومادة لاصقة ويتم تشكيل الخليط على شكل كتلة عن طريق الضغط المرتفع.

metallic insulator
isolant métallique

عازل معدني. قطاع لخط نقل يُستخدم كوسيلة ارتكاز ميكانيكية. يوجد على بعد يساوي عدداً فردياً مضروباً في ربع طول الموجة للتردد المستخدم، وتصبح معاوقة القطاع كبيرة جداً بحيث يؤثر القطاع فعلياً كعازل.

metal rectifier
redresseur sec

مَقْوَمٌ مَعْدَنِي. وحدة تقويم تحتوي على خلايا تتكوّن من مادة شبه موصلة، مثل السلينيوم، ملامسة لجزء معدني، أو تتكوّن من طبقتين مختلفتين من أشباه الموصلات، يمكن الحصول عليها باستخدام مادة الجرمانيوم مثلاً مع إضافة مادة تسبّب شحنات موجبة (P) في جزء وإضافة مادة تسبّب شحنات سالبة (N) في الجزء الثاني. وتحدث عملية التقويم عند الوصلة بين الطبقتين. والسمة الهامة للمَقْوَم المعدني هي مرور التيار من خلال مقاومة صغيرة عند وضع جهد كهربائي في اتجاه معيّن، وعند عكس إشارة الجهد الكهربائي ترتفع المقاومة لمرور التيار لقيم عالية جداً.

metal semiconductor field-effect transistor
transistor MESFET

ترانزستور تأثير مجالي بمعدن وشبه ناقل. ترانزستور تأثير مجالي يستخدم غشاء رقيقاً جداً من سبيكة الزرنيخ والغالسيوم ببوابة حاجز شوتكي (Schottky). يتم تشكيل

الترانزستور السابق عن طريق الترسيب المباشر لطبقة معدنية على سطح الغشاء. مختصره MESFET.

meter
appareil de mesure

عَدَاد، مِقْيَاس. يطلق هذا المصطلح على أي جهاز قياس وعلى الأخص العدّادات النّقالة.

metre
mètre

متر. وحدة الأطوال في نظام متر - كغ - ث. ويعرف بأنه يساوي 1650763.83 من الطول الموجي للضوء البرتقالي - الأحمر الصادر من عنصر كربتون -86. وقد استحدثت هذه المواصفة في عام 1960 بدلاً من طول القضيب المصنوع من البلاتين - الإريديوم المحفوظ في المكتب الدولي للأطوال والأوزان. ويساوي المتر حوالي 3 أقدام و 3.37 بوصة. والمتر الأصلي (1791) اتخذ على أنه 4×10^{-7} من الدائرة القطبية المارة بمدينة باريس.

metre- kilogramme- second system
(M.K.S units)

système mètre- kilogramme- seconde

نظام وحدات المتر - كيلو غرام - ثانية. نظام من الوحدات الفيزيائية يكون فيه المتر والكيلو غرام والثانية وحدات أساسية.

metre- kilogramme- second electro-
magnetic system of units (M.K.S.M
units)

système électromagnétique mètre-
kilogramme- seconde

نظام الوحدات الكهرمغناطيسي متر - كيلو غرام - ثانية. نظام من الوحدات الفيزيائية حيث يكون فيه المتر والكيلو غرام والثانية وحدات أساسية وحيث تكون وحدة الإنفاذية المغناطيسية هي إنفاذية الفراغ

المطلق ومساوية عددياً للمقدار 10^{-7} . وهذا النظام يشمل الأمبير والأوم والفُلت والجول والهري والفاراد كوحدات عملية.

mho
mho

مو. اسم يستخدم أحياناً كوحدة عملية للمواصلة الكهربائية، وهي مواصلة جسم مقاومته أوم واحد.

mica
mica

ميكا. مركب ألومينا - سيليكات البوتاسيوم والمغنسيوم والحديد، أو تجميعات جزئية من الصوديوم والليثيوم والتيتانيوم والفلناديوم. وتوجد الميكا على شكل ألواح أو رقائق أو مسحوق، ولها خاصية هامة كعازل كهربائي مقاوم للحرارة.

mica capacitor
condensateur au mica

مُكثِّف الميكا. مكثف تتكوّن المادة العازلة بداخله من ألواح مستطيلة من مادة الميكا. يكون قطبا المكثف، عبارة عن رقيقة معدنية تُرصص تبادلياً مع ألواح الميكا أو ترسيبات رقيقة من الفضة على سطح واحد فقط لكل لوح من الميكا.

mica cone
cône de mica

مخروط الميكا. يستخدم مع المُبدّل ويتكوّن من حلقة من مرّكب الميكا على شكل حرف V وذلك لعزل الحلقة المعدنية من القضبان. ويسمى أيضاً mica V-ring.

micanite
micanite

ميكانيت. مادة عازلة مرنة، تتكوّن من أجزاء من الميكا مجمعة في شكل لوح باستخدام مادة صمغية مرنة، أو بتيومين، أو مادة لاصقة اصطناعية.

micro
micro

حاسوب صُغري، ميكرو. 1 - مصطلح يطلق بشيوع على الحاسوب الشخصي الذي يتكوّن من اتحاد بين الأشياء الآتية: معالجة دقيقة للمعلومات، وبيّنات لكل من الدخل والخرج، وبعض أنواع الذاكرة الخارجية، وبعض العناصر الأخرى اللازمة للحاسوب. 2 - بادئة تُعبّر عن $1/1000000$ ، مثال ذلك ميكروفاراد = 10^{-6} فاراد.

microcomputer
microordinateur

حاسوب صُغري. اتحاد بين كل من المعالجة الدقيقة للمعلومات، وبيّنات للدخل والخرج، وبعض أنواع الذاكرة الخارجية، وبعض العناصر الأخرى اللازمة لتكوين نظام حاسوبي. الحاسوب الصغري صغير الحجم، قليل الثمن، وأبطأ من الحاسوب الصغير.

microcontroller
microcontrôleur

مُتحكّم دقيق. حاسوب صغري أو أي مُعدّة أخرى، يُستخدم في ضبط وسائل التحكم في كل من الاتصالات ومعالجة البيانات والصناعة.

microelectronics
microélectronique

إلكترونيات دقيقة. تكنولوجيا إنشاء الدوائر والوسائل الإلكترونية في رُزَم متناهية الصغر باستخدام تقنيات مختلفة. تسمى أيضاً microsystem electronics, microminiaturization.

microelement
microélément

عُنصر دقيق. مقاوم، أو مُكثّف، أو ترانزستور، أو دايود (ثنائي)، أو مُحث، أو محوّل، أو أي عنصر إلكتروني آخر، أو اتحاد

بين العناصر الإلكترونية التي توضع بدورها على رقيقة خزفية بمساحة تساوي 0.75 سم، وسمك يساوي 0.25 سم.

microgap swith
microinterrupteur

مفتاح دقيق. مفتاح يستخدم في دوائر التيار المتردد ذات القدرة الصغيرة والجهد المنخفض، والثغرة بين التلامسات صغيرة وتصل إلى 0.005 بوصة.

microminiaturization
microminiaturisation

نَمْنة دقيقة. أنظر microelectronics.

micron
micron

ميكرون. وحدة طول تساوي جزء من مليون من المتر.

microphonics
bruit microphonique

ضوضاء ميكروفونية. الضوضاء الناشئة عن اهتزاز العناصر الموجودة في الصمام الإلكتروني أو النظام.

microphone
microphone

ميكروفون. مَحْوَل طاقة صوتي كهربائي يستجيب إلى الموجات الصوتية ليعطي ما يلاحظها من موجات كهربائية.

microprocessor
microprocesseur

معالج دقيق. جُذانة سليكون مفردة توضع عليها الدوال الحسابية والمنطقية لحاسوب.

microradiography
microradiographie

تصوير شعاعي مجهري. فحص الأجزاء المعدنية الرفيعة عن طريق أشعة X، والصور

الناتجة عن طريق التصوير الشعاعي المجهرى يمكن تكبيرها ضوئياً بعد ذلك.

microsystem electronics
microélectronique

صغرية. أنظر

إلكترونيات

microelectronics.

microtron
microtron

ميكروترون. معجل حلقي، يتم بداخله تعجيل الإلكترونات في غرفة مفرغة من الهواء بين قطبي مغنطيس. وتكون المدارات مجموعة متتالية متقطعة من الأقواس تتماس عند فجوة رنانة يتم عندها إكساب الإلكترونات دفعات متتالية من الطاقة عن طريق مجال كهربائي عالي التردد. ويمكن الحصول على مستويات للطاقة حتى 50 إلكترون فلو وتيار متوسط أقل من الميكروأمبير. يسمّى أيضاً electron cyclotron.

microwave
micro-onde

موجة دقيقة. موجة كهرومغناطيسية يقع طول موجتها بين 0.3 سم وبين 30 سم، يناظر طول طول هذه الموجة تردداً يتراوح بين جيجاهرتز واحد وبين 100 جيجاهرتز. ويلاحظ أنه لا يوجد حدود فاصلة لتمييز الموجة الكهرومغناطيسية عن الموجة تحت الحمراء والموجة الراديوية.

microwave bridge
pont hyperfréquence

جسر موجات دقيقة. جسر يُستخدم لقياس معاوقة تتكوّن من ستة قطاعات لدليل الموجة، تُرتّب تلك القطاعات لتكوين توصيل متعدد.

microwave circuit
circuit hyperfréquence

دائرة الموجات الدقيقة. أي تجميع معيّن

لعناصر طبيعية تشمل الآتي: أدلة موجية، ومُؤَهِّنَات، ومُغَيِّرَات الطُّور، وكاشفات، ومقاييس الموجة، والأنواع المختلفة للتوصيلات. ترتُّب العناصر الطبيعية السابقة وتوصل مع بعضها البعض للحصول على تأثيرات مطلوبة على خصائص الموجات الدقيقة.

microwave circulator circulateur hyperfréquence

مُدَوَار الموجات الدقيقة. دليل موجي يحتوي على عدد من الأطراف مرتبة بطريقة خاصة بحيث تنتقل الطاقة بسهولة ويسر من أحد الأطراف إلى الطرف التالي.

microwave gyrator gyrateur

مُدَوِّم الموجات الدقيقة. أنظر gyrator.

microwave integrated circuit circuit intégré pour micro-ondes

دائرة متكاملة للموجات الدقيقة. دائرة موجات دقيقة تستخدم تقنيات التكامل المشتتة على الأشكال مثل: رقائق سميكة أو رقيقة، وعوازل، وموصلات، ومقاومات، وخطوط طولية دقيقة. تُستخدم تلك الدائرة في بناء تجميعات سالبة على العازل. مختصرها MIC.

microwave optics optique micro-ondes

بصريَّات الموجات الدقيقة. دراسة خصائص الموجات الدقيقة والمناظرة لخصائص موجات الضوء في البصريَّات.

microwave radiometer radiomètre de micro-ondes

مقياس إشعاع الموجات الدقيقة. مُستَقْبِل يستخدم في اكتشاف الإشعاع الحراري وفي الموجات الدقيقة وأيضاً في اكتشاف الإشارات

الضعيفة المشوبة ذات النطاق العريض من الترددات. من أمثله راديومتر دايك (DICK)، وراديومتر من النوع الطارح، وراديومتر ذو المستقبلين.

microwave reflectometer reflectomètre de micro-ondes

مقياس انعكاس الموجات الدقيقة. دليل موجي يوضع على كل جانب من جانبيه مقارن كاشف فردي. يوضع أحد المقارنين السابقين لمراقبة القدرة المنقولة، بينما يقيس الآخر القدرة المنعكسة من انقطاع الاتصال (عدم الاستمرار) المفرد في خط النقل.

microwave resonance cavity cavité résonnante

جوف رنان. فراغ مغلق تماماً بموصلات معدنية، يُصمَّم بطريقة خاصة بحيث يصير مصدراً للذبذبات الكهرمغناطيسية عند تغذيته بإشارات معينة. يسمى أيضاً cavity resonater.

microwave solid-state device dispositif semiconducteur pour micro-ondes

أداة شبه ناقلة للموجات الدقيقة. وسيلة تحتوي على شبه موصل، تستخدم في تكامل أو تكبير الطاقة الكهرمغناطيسية عند ترددات الموجة الدقيقة.

microwave spectrum spectre hyperfréquence

طيف الموجات الدقيقة. المدى الذي تقع بداخله أطوال الموجات أو ترددات الإشعاع الكهرمغناطيسي الذي يحتوي بدوره على موجات دقيقة.

microwave waveguide guide de micro-ondes

دليل الموجات الدقيقة. أنظر waveguide.

mil

mil

مِل. وحدة طول تساوي جزءاً من ألف من الإنش.

milking generator

générateur pour charge
d'accumulateurs

مُولِّد لشحن البطاريات. مُولِّد تيار مستمر ذو جهد منخفض للشحن المنفرد لخلايا البطاريات.

milli

milli-

مِلِّي. بادئة تعبر عن 1/1000، مثال ذلك مِلِّي أمبير = 10^{-3} أمبير.

Millman theorem

théorème de Millman

مُبْرَهَنَة ميلمان. نظرية تستخدم في حل الدوائر الكهربائية ويطلق عليها اسم نظرية المولدات المتوازية. وتنص النظرية على أن فرق الجهد V على طرفي مجموعة من مصادر الجهد متصلة على التوازي يمكن حسابه من المعادلة: $V = I_{sc} Z$ حيث I_{sc} هو مجموع تيارات القصر للمولدات و Z هو حاصل جمع المعاوقات المتصلة على التوازي مع الطرفين. وتطبق هذه النظرية في حالة تساوي تردد المولدات.

M indicator

indicateur M

مُبَيِّن M. أنظر M scope.

miniature circuit breaker

disjoncteur miniature

قاطع دائرة مصغّر. قاطع دائرة يستخدم لقطع تيارات حتى 60 أمبير وذلك في نطاق حماية المعدات الكهربائية الصغيرة مثل الاستخدامات المنزلية. رمزه m.c.b.

miniaturization

miniaturisation

نَمْنَمَة. طريقة التقليل في حجم ووزن النظام،

أو الرَبْط، أو المركّبات، باستخدام أجزاء صغيرة جداً ترتّب بطريقة خاصة للحصول على أقصى انتفاع للحيز المتاح.

minimum fusing current

courant minimal de fusion

تِيَار الصهر الأدنى. أقل تيار ينصهر عنده عنصر المِصْهَر.

minimum-loss attenuator

atténuateur de perte minimal

مُوهِن الفقد الأدنى. قطاع يصل بين معاومتين مقاومتين وغير متساويتين، يُصمَّم خصيصاً ليعطي أقل قيمة توهين ممكنة.

minority carrier

porteur minoritaire

حاملات الشحنة الأقلية. حاملات الشحنة التي تشكّل جزءاً صغيراً من العدد الكلي لحاملات الشحنة في أشباه الموصلات المحقونة بالشوائب. في حالة (p) تكون حاملات الأقلية إلكترونات، وفي حالة (n) تكون حاملات الأقلية ثقوب.

minority emitter

émetteur de porteurs minoritaires

باعث الشحنة الأقلية. يعرف باعث الشحنة الأقلية لترانزستور بأنه القطب الذي يدخل من خلاله سيل حوامل الأقلية إلى المنطقة المحصورة بين الأقطاب.

minus tapping

branchement

تفريعة بالنقص. تفريعة يكون موضعها في اللقيفة بحيث تنقص من عدد اللفات العاملة عن العدد اللازم لنسبة التحويل المقررة للجهد أو التيار.

mirror galvanometer

galvanomètre à miroir

غَلْفَانُومِتَر بِمِرَاة. غَلْفَانُومِتَر به مرآة مثبتة

بالجزء المتحرك منه تسلط عليها حزمة ضوئية تنعكس عليها، وتظهر على مقياس مدرّج صورة للتدريج في المرآة بواسطة تلسكوب. يسمّى أيضاً reflecting galvanometer.

mismatch factor
coefficient de reflexion

عامل اختلاف المواءمة. النسبة بين التيار الذي يسري في جمل معين عندما تكون المعاوقات غير مواءمة، والتيار ذاته عندما تكون المعاوقات مواءمة. يسمّى أيضاً reflection factor, reflectance.

mixer
mélangeur

خَلَّاط. 1 - وسيلة تحتوي على دخلين - أو أكثر - يمكن ضبطهما وخرج مشترك. تستخدم في التركيب الخطي لمجموعة إشارات سمعية أو ضوئية للحصول على خرج معين. 2 - مرحلة في مُستقبل فوق هتروديني، يتم بداخلها تركيب الإشارة المُضَمَّنة ذات التردد الراديوي على إشارة المذبذب المحلي ذات التردد الراديوي أيضاً، وذلك للحصول على إشارة مُضَمَّنة ذات تردد يقع بين الترددتين السابقين. يسمّى أيضاً mixer-first detector.

mixer-first detector
mélangeur

كاشف أوّل للخَلَّاط. أنظر mixer.

mixer tube
tube mélangeur

صمام خالط. صمام إلكتروني متعدد الشبكات يُستخدم في مُستقبل هتروديني، يُسلط بداخله قُلطيات تحكّم بترددات مختلفة على شبكات التحكّم المختلفة. تؤدي الخصائص اللاخطية للصمام إلى توليد

ترددات جديدة تساوي حاصل جمع الترددات المسلطة على الصمام أو الفرق بينها.

mobile radio
radio mobile

راديو مُتنقل. وسيلة اتصالات راديوية، يُرْكَب الهوائي التابع لها على عربة، أو طائرة، أو أي وسيلة مواصلات أخرى بحيث يمكن تشغيلها أثناء الحركة.

mobile-relay station
station à relais émetteur-récepteur

محطة بِمُرْجُل مُتنقل. محطة أساسية، يُوالّف بداخلها أوتوماتيا المُستقبل الأساسي على مُرسل المحطة الأساسي. يقوم المرسل الأساسي بإرسال كل الإشارات المستقبلية من خلال مُستقبل المحطة الأساسي. تستخدم المحطة لزيادة مدى الوحدات المتنقلة وتحتاج إلى ترددتين لتشغيلها.

mobile station
station mobile

محطّة مُتَنَقِّلَة. محطة في مجموعة الخدمة المتنقلة يتم استخدامها أثناء الحركة. أو أثناء التوقف عند أماكن غير محددة سابقاً.

mode
mode

نَسَق، مَنَوَال. 1 - شكل للمعلومات في الاتصالات مثل: اللغة اللفظية، والبيانات الرقمية، والإشارات الصُورِيّة. 2 - شكل لانتشار الموجات يتميّز بنمط مجالي معين في مستوى مُستعرض مع اتجاه الانتشار. يسمّى أيضاً transmission mode.

mode converter
convertisseur de mode

مُغَيِّر النَسَق. أنظر mode transducer.

modem
modem

مودِم. مصطلح يشتق من الحروف الأولى

للمُضْمَن (modulator) وجهاز إزالة التضمين (demodulator). وهو عبارة عن جهاز يحتوي على المُضْمَن وجهاز إزالة التضمين ويوجد عند بداية خط التليفون ونهايته. يُستخدم في تغيير المعلومات الرقمية الثنائية إلى إشارات سمعية يمكن نقلها من خلال الخط التليفوني، والعكس صحيح.

moderator
modérateur

مَهْدِيء. مادة تستخدم في قلب مفاعل نووي حراري تُبطيء من سرعة النيوترونات السريعة ليتمكن التقاطها بواسطة الوقود. ويستخدم كمهديء كل من الماء والماء الثقيل والغرافيت والبريليوم والسوائل العضوية.

mode transducer
convertisseur de mode

مَحَوِّل طاقة نسقي. وسيلة لتحويل نسق انتشار موجة كهرومغناطيسية إلى نسق انتشار آخر. يسمَّى أيضاً mode converter, mode transformer.

mode transformer
transformateur de mode

مَحَوِّل نَسْقِي. أنظر mode transducer.

modular structure
structure modulaire

إنشاء معياري. 1 - تكوين يستخدم الأبعاد المضاعفة لأطوال معطاة في قياس أبعاد كل من المركبات الإلكترونية والمعدات الإلكترونية، كما يستخدم أيضاً في قياس فراغات الثقوب في القواعد المعدنية للدوائر أو في ألواح التوصيلات المطبوعة. 2 - إنشاء يتكوّن من مجموعة معايير.

modulate
moduler

ضَمَّن. عملية تغيير أي من الكميات الطبيعية

للموجة: المقدار والتردد والطور. يتم التغيير طبقاً لكيفية مميزة أو عملية تغيير سرعة الإلكترونات في حزمة الإلكترونات وذلك طبقاً لمسلك معيّن.

modulated amplifier
étage modulateur

مُضَخَّم مُضْمَن. مرحلة مُضَخَّم توجد في المُرسِل، يتم فيها إدخال إشارة التضمين، وأيضاً تضمين الموجة الحاملة.

modulated wave
onde modulée

مَوْجَة مُضْمَنَة. موجة تتغيّر ذروتها أو ترددها أو طورها وفقاً للإشارة.

modulating signal
signal modulant

إشارة تضمين. الموجة التي تسبّب تغييراً في إحدى خصائص الموجة الحاملة. تسمّى أيضاً modulating wave.

modulating wave
onde modulante

موجة تضمين. أنظر modulating signal.

modulation
modulation

تضمين. عملية تغيير إحدى خصائص موجة (الموجة الحاملة) تبعاً لموجة الإشارة.

modulation factor
taux de modulation

عامل التضمين. نسبة قيمة التغيير الفعلي في نوع ما من التضمين إلى أقصى تغير مصمّم عليه التضمين. يعتبر أقصى تغير في عملية تضمين الذروة ما يحدث حينما تصل القيمة اللحظية للموجة الحاملة إلى الصفر.

modulator
modulateur

مُضْمَن. عضو تتم فيه عملية التضمين.

module
module

قطعة. مجموعة مركبات مُوصَّلة بالأسلاك ومربوطة مع بعضها البعض في حجم قياسي، ولها قابس توصيل قياسي أو أطراف توصيل قابلة للحام.

Moissan arc furnace
four à arc de Moissan

فرن مواسان للقوس الكهربائي. فرن قوس كهربائي غير مباشر، حيث يشتعل القوس الكهربائي بين اثنين من إلكترودات الكربون موضوعة أعلى المادة المطلوب تسخينها، وبالتالي يكون التأثير حرارياً بدون ظهور تأثير تحليل كهربائي، مع احتمال قيام الكربون بعملية اختزال للأكاسيد الموجودة بالمعدن. ويتم تشغيل الفرن مع جهد كهربائي 60 قلط وتيار من عدة مئات من الأمبير، ويستخدم الحجر الجيري كغلاف حراري.

molecular engineering
génie moléculaire

هندسة جزيئية. استخدام تقنيات حالة الصلابة في بناء المركبات اللازمة للمتطلبات الوظيفية المختلفة لكل المعدات. تتم عملية البناء في حجوم متناهية الصغر.

monitoring key
clé de surveillance

مفتاح المراقبة. مفتاح يُمكن عامل التشغيل من الاستماع إلى ما ينقل بواسطة الدائرة التليفونية بدون حدوث أي تغيير يذكر للمعلومات المنقولة من خلالها.

monitor printer
imprimante de contrôle

طابعة مراقبة. طابعة من بعد، تستخدم لتسهيل عملية التحكم التقني، أو تستخدم في مركز الاتصالات للتحقق من إشارات الكتابة البرقية القادمة.

monophonic sound
émission monophonique

صوت أحادي. صوت يتم الحصول عليه من نظام معيّن. يتكوّن النظام من ميكروفون واحد أو عدة ميكروفونات تُغذي قناة تحويل واحدة وتتصل بها سماعة واحدة أو عدة سماعات.

monopole
monopôle

أحادي القطب. أنظر magnetic monopole.

monopole antenna
antenne unipolaire

هوائي أحادي القطب. هوائي يكون عادة على شكل أنبوب رأسي، أو سَوط حلزوني. يكون توزيع التيار عليه على صورة موجات مستقرة. يؤثر كقطب واحد فقط من هوائي ثنائي القطب بينما تُمثل صورته الكهربائية داخل الأرض القطب الثاني لهوائي ثنائي القطب.

monoscope
monoscope

مكشاف أحادي. أنبوبة الحزمة الإلكترونية لتوليد الإشارة التي فيها تنتج إشارة الصورة بمسح قطب به أجزاء ذات خصائص انبعاث ثانوي مختلفة.

monostable
monostable

أحادي الاستقرار. نظام ذو حالة مستقرة واحدة.

monostable blocking oscillator
oscillateur de blocage monostable

مذبذب مانع أحادي الاستقرار. مذبذب مانع يحتوي على صمام إلكتروني أو على وسيلة فاعلة أخرى. عند التأثير على شبكة الصمام الإلكتروني لقلطية موجبة فإنه لا يحمل أي تيار. يسمى أيضاً driven blocking oscillator.

monostable circuit circuit monostable

دائرة أحادية الاستقرار. دائرة ذات حالة استقرار واحدة فقط، تعود عند قرحها إلى استقرارها بعد فترة زمنية محددة سابقاً.

monostable multivibrator multivibrateur monostable

هزاز متعّد أحادي الاستقرار. هزاز متعّد التوافقيات ذو حالة استقرار واحدة وحالة عدم استقرار أخرى. تُستخدم إشارة القرح في إدارة الهزاز السابق إلى حالة عدم الاستقرار التي يبقى عندها لفترة زمنية محددة سابقاً قبل أن يعود إلى حالة الاستقرار. يسمّى أيضاً single-shot, one-shot multivibrator, multivibrator.

Morse code code Morse

كود مورس. كود يُستخدم في التلغراف في حالة التشغيل اليدوي، يحتوي على إشارة قصيرة (النقطة) وإشارة طويلة (الشُرطة)، كما يحتوي أيضاً على فراغات بأطوال مختلفة. يستخدم الآن فقط في نظام التلغراف السلكي.

motor moteur

محرك. ماكينة تستخدم لتحويل الطاقة الكهربائية إلى ميكانيكية. وتعتمد على ظاهرة تأثير موصل حامل لتيار كهربائي موجود في مجال مغنطيسي بقوة تتناسب مع شدة التيار وشدة المجال. وتنقسم محركات التيار المستمر من ناحية توصيل الملفات إلى: التوالي والتوازي والمرغّب. ومحركات التيار المتردد تشمل ثلاثة أنواع: الحثي، والتزامني، وذو المبدل.

motor-controller combinateur, contrôleur

مُحكّم المحرك. جهاز للتحكّم في سرعة المحرك حسب الحاجة، وهو عادة يناسب

التشغيل في أوضاع معيّنة ولا يحتوي على مقاومات متصلة المجال.

motor-converter convertisseur en cascade

محرك ومغيّر. مجموعة تتكون المجموعة من محرك حثي ذي ملف دوار متصل مع مغيّر متزامن. وتتم عملية نقل الطاقة ميكانيكياً وكهربائياً حيث أن حافظة المحرك والمغيّر وكذلك دوائرهم الكهربائية متصلة معاً. وتبلغ سرعة المجموعة عادة نصف سرعة المحرك الحثي.

motor-converter set convertisseur en cascade

مجموعة محرك ومغيّر. مجموعة من محرك حثي ومغيّر دوار يدوران على عمود مشترك بحيث يمر التيار الثانوي من الأول مباشرة إلى عضو إنتاج الثاني.

motor-generator motor-générateur

محرك ومولّد. مغيّر يحتوي على محرك تيار متردد مرتبط ميكانيكياً مع مولّد تيار مستمر، ولا يوجد اتصال كهربائي بين الآلتين.

motor-generator set groupe motor-générateur

مجموعة محرك ومولّد. مجموعة من مولّد أو أكثر تدار مباشرة بمحرك أو أكثر.

motor meter compteur moteur

مقياس بمحرك. مقياس تكاملي يتضمّن محركاً من نوع ما.

motor-starter démarrateur de moteur

بادئ تشغيل المحرك. جهاز الغرض منه بدء تشغيل محرك وتعجيله للسرعة العادية وله وضع واحد هو وضع التشغيل الكامل.

mount
monture

رَكُوبَة. شفة أو أي وسيلة مشابهة، تُستخدم لإتمام التوصيلات الكهربائية في الصمام، أو في توصيل صمام وفجوة، تتصل عادةً بدليل الموجة.

moving-coil instrument
appareil à cadre mobile

مقياس بملف متحرك. جهاز قياس يعتمد تشغيله على القوة المنتجة من مغنطيس دائم ثابت تؤثر على ملف قابل للحركة ويحمل تياراً.

moving-coil loudspeaker
haut-parleur électrodynamique

سَمَاعَة بملف متحرك. سماعة يُتصل غشاؤها بالمتحرك بملف يمر من خلاله تيار كهربائي. يوضع الملف في مجال مغنطيسي منتظم. عند مرور تيار كهربائي تنشأ قوة مغنطيسية تُحرك الملف وبالتالي تؤدي إلى إهتزاز الغشاء.

moving-coil microphone
microphone électrodynamique

ميكروفون بملف متحرك. ميكروفون يتكوّن من غشاء مرّن يُتصل بملف. يُوضع الملف في مجال مغنطيسي منتظم. عند سقوط الموجات الصوتية على غشاء الميكروفون فإنه يهتز وبالتالي يتحرك الملف داخل المجال المغنطيسي. تتحوّل حركة الملف إلى تيارات كهربائية.

moving-coil pickup
capteur électrodynamique

لاقط بملف متحرك. لاقط يعطي تياراً كهربائياً. عند سقوط موجات صوتية عليه ينتج التيار الكهربائي عن حركة موصل أو ملف في مجال مغنطيسي ثابت ومنتظم.

moving-coil relay
relais à bobine mobile

مُرْكَل بملف متحرك. يتكوّن المرحل من مغنطيس دائم وملف يتحرك داخل المجال

المغنطيسي وضد مقاومة الزنبرك، وذلك لتشغيل تلامسات المرحل، وعملياً يمكن اعتبار قيمة الفيض المغنطيسي داخل الفجوة الهوائية ثابتة وبالتالي يكون انحراف الملف متناسباً مع التيار الداخل. والمرحل هو جهاز قياس للتيار المستمر مناسب للمقارنة بين مقدارين بتيارين كهربائيين، ولهذا الغرض فإن الملف مقسّم إلى قسمين متصلين لبذل قوى متعاكسة. وعندما يستخدم المرحل في دوائر ذات تيار متردد، فيلزم استخدام مقوم للتيار.

moving-iron instrument
appareil à fer mobile

مقياس بقلب حديدي متحرك. جهاز قياس يعتمد تشغيله على القوة المنتجة بواسطة مرور تيار في ملف ثابت وتأثيرها على قطعة من الحديد قابلة للحركة.

moving-magnet instrument
appareil à aimant mobile

جهاز بمغنطيس متحرك. جهاز قياس بقلب حديدي متحرك، وفيه يتكوّن الجزء المتحرك من قطعة من مادة مغنطيس دائم.

moving-target indicator
indicateur des objectifs mobiles

مُبَيِّن هدف متحرك. وسيلة تستخدم في إظهار بيانات الرادار وخصوصاً الأهداف المتحركة، أما الإشارات الناتجة عن انعكاسات الأشياء الثابتة فيتم إلغاؤها باستخدام دائرة ذاكرة. مختصره MTI.

M scope
indicateur M

مكشاف M. شكل مُعدّل للمكشاف A، يمكن عليه إزاحة قاعدة الزمن إزاحة طفيفة في الاتجاه الرأسي باستخدام وسيلة خاصة مثل مُرَقَّم المدى. يسمّى أيضاً M indicator ، M scan.

M-type backward wave oscillator
oscillateur à onde rétrograde

مذبذب موجة مرتدة نوع M. مُذبذب موجة مرتدة، يحدث بداخله التركيز البُوري وتبادل الفعل من خلال مجالات مغنطيسية. مثال ذلك ما يحدث داخل المغنطرون. يسمّى أيضاً M-type carcinotron.

M-type carcinotron
oscillateur à onde rétrograde

كارسينوترون نوع M. أنظر M-type backward wave oscillator.

multi-break
à coupure multiple

متعدّد القطع. عندما يطلق هذا المصطلح على مفتاح أو قاطع أو جهاز مشابه فإنه يعني قطع أو وصل الدائرة الكهربائية في نقطتين أو أكثر على التوالي في كل خط منهما.

multicellular horn
pavillon multicellulaire

بوق متعدد الخلايا. 1 - مجموعة من الهوائيات ذات البوق، تقع أفواهاها على سطح مشترك وتتغذى من فتحات تبعد عن بعضها البعض مسافة تساوي طول موجة، تقع تلك الفتحات على وجه واحد لدليل موجة مشترك. 2 - ترتيب خاص لسّماعات فردية من النوع البوقي، يمكن أن تُدار كل سماعة بوحدة إدارة منفصلة، أو تدار جميع السماعات بوحدة إدارة مشتركة.

multichannel communication
communication à voies multiples

اتصالات متعددة القنوات. اتصالات توجد بداخلها قناتا اتصال أو أكثر على المسار نفسه. مثال على ذلك كبل الاتصالات، أو مرسل الراديو الذي يستطيع بث ترددين مختلفين إما منفصلين أو في وقت واحد.

multicontact switch
commutateur

مفتاح متعدد التلامس. أنظر selector switch.

multilevel transmission
transmission multiniveau

نقل متعدّد المنسوب. نقل معلومات رقمية، يُعرف بداخلها ثلاثة مناسيب للقطبية أو أكثر كمعنى كامل مثل 120، 2 وذلك بدلاً من 120 المستخدمة في نظام نقل المعلومات البسيط.

multiple
multiple, en parallèle

متعدّد. 1 - مجموعة من الأطراف تتصل مع بعضها البعض لتكوّن دائرة أو مجموعة دوائر، يُوصّل إليها عدد من النقاط حيث يتم التوصيل عند أي من تلك النقاط. 2 - التوصيل على التوازي.

multiple- function chip
puce à fonctions multiples

جُذاذة متعددة الوظائف. دائرة متكاملة معقدة جداً تحتوي على أكثر من مئة توصيلة بينية بين وسائل فردية محفورة على جذاذة. من أمثلتها دوائر بوابات المنطق الأساسية، والترانزستورات الموجودة على جذاذة شبه موصلة فردية.

multiple modulation
modulation multiple

تضمين متعدّد. عمليات تضمين متتالية، يمكن اعتبار الموجة المُضمّنة لعملية بمثابة موجة التضمين للعملية التالية. يسمّى أيضاً compound modulation.

multiple-switch controller
contrôleur à interrupteurs multiples

مُحكّام متعدّد المفاتيح. جهاز تحكم يحتوي على مفاتيح منفصلة لكل خطوة من خطوات التشغيل اليدوي.

multiple-switch starter
démarrateur à interrupteurs multiples

بادئ تشغيل متعدد المفاتيح. بادية تشغيل يحتوي على مفاتيح منفصلة لكل خطوة من خطوات التشغيل اليدوي.

multiple tariff
tarif multiple

تعرفة متعددة. التعريفة التي تحتوي على معدلات مختلفة تدفع لوحدة تستخدم لأغراض مختلفة.

multiplexer
multiplexeur

مُغَقَّب. وسيلة تُستخدم في تركيب إشارتين أو أكثر، مثال على ذلك التعاقب المتعدد في التليفون أو التلغراف، أو وسيلة تستخدم في إنشاء إشارة صورية من مركباتها كما هو الحال في التلفزيون الملون.

multiplex operation
multiplexage

تشغيل تعاقبي. نقل رسالتين أو أكثر آنياً. يتم النقل في اتجاه واحد أو في الاتجاهين من خلال القناة الحاملة.

multiplex transmission
transmission multiplex

نقل تعاقبي. وسيلة النقل اللحظي لبرنامجين (إشارتين) أو أكثر من خلال قناة تردد راديوي مفردة، تتم عن طريق تقسيم الوقت، أو تقسيم التردد، أو تقسيم الطور.

multiplication
multiplication

تضاعف. زيادة في سريان التيار المار من خلال شبه موصل نتيجة للزيادة المطردة في نشاط حوامل الشحنات.

multiplier
multiplificateur, multiplieur

مُضْرِبَة. 1 - مقاوم يُوصل على التوالي مع

مقياس قلطية لزيادة مدى القلطية التي يستطيع قياسها. 2 - وسيلة لها دخلين أو أكثر ولها خرج واحد فقط يمكن تمثيله بحاصل ضرب الكميات التي تمثل الإشارات الداخلة. عادة تكون الكميات المضروبة هي القلطية.

multiplier phototube
tube photomultiplicateur

صِفَام ضوئي مُضَاعِف. صمام ضوئي يحتوي على دايئود واحد (أو أكثر) ويوضع بين الكاثود الضوئي والكاثود الخرج. تنعكس حزمة الإلكترونات الصادرة من الكاثود الضوئي عند كل دايئود على حدة، وينتج عن ذلك انبعاث إلكترونات ثانوية عند كل انعكاس تضاف بدورها إلى حزمة الإلكترونات الأولية. يسمَّى أيضاً photoelectric electron multiplier tube.

multipoint heater
radiateur multiple

سَخَان متعدد المخارج. سَخَان ماء يعطي ماء ساخناً إلى مخارج متعددة. وقد يكون سخان ضغط أو سخان على شكل وعاء.

multipolar
multipolaire

متعدد الأقطاب. مصطلح يطلق على مكنة يبيّن أن مغنطيس المجال له أكثر من قطبين.

multipolar machine
machine multipolaire

مكنة متعددة الأقطاب. مكنة يحتوي فيها مغنطيس المجال على أكثر من قطبين.

multipole
multipôle

متعدد أقطاب. أحد أنواع التوزيعات الساكنة (أو المتذبذبة) للشحنات أو (للمغنت) ويسمَّى متعدد القطب الكهربائي أو متعدد القطب المغنطيسي.

multispeed induction motor
moteur d'induction à vitesse multiple

محرك حثي متعدد السرعات. محرك يحتوي على اثنتين أو أربع سرعات يمكن الحصول عليها بتغيير عدد الأقطاب من العضو الثابت، أما العضو الدوار بقفص السنجاب فيمكن أن يتعامل مع أي عدد من الأقطاب. ويعرف هذا المحرك بالمحرك متغير الأقطاب. يسمى أيضاً .change-pole motor

multistable circuit
circuit multistable

دائرة متعددة الاستقرار. دائرة تحتوي على حالتين تشغيل مستقرتين أو أكثر.

multistage amplifieur
amplificateur en cascade

مُضخَّم متعدد المراحل. مضخَّم يحتوي على صمام مُفَرَّغ للشحنات، يحتوي على مرحلتين - أو أكثر - تتصلان على التوالي.

multistrip coupler
coupleur à plusieurs rubans

مُقَارِن متعدد الشرائح. مجموعة من الحُوص المعدنية المتوازية توضع أمام سطح مُرَشَح موجة صوتي يُوضع بدوره بين محوِّلي طاقة متماثلين. تقوم تلك المجموعة بتحويل الموجة الصوتية السطحية وغير المتجانسة فراغياً والصادرة من أحد محوِّلي الطاقة إلى موجة متجانسة فراغياً يتم استقبالها في محوِّل الطاقة الثاني، وتساعد أيضاً في رفض النسق الصوتية الحجمية المُزَيِّفة.

multivibrator
multivibrateur

هَزَاز متعدد. مُذبذب تراخ يستخدم إما صمامين أو ترانزستورين أو أي وسيلتين إلكترونيتين، بحيث يقارن خرج أحدهما مع دخل الآخر من خلال عناصر مقاومة أو مواسعة أو أي عناصر أخرى وذلك للحصول على قُلطية تغذية مرتدة متطاورة.

multiway
à plusieurs voies, multicanaux

متعدد القنوات. عندما يطلق هذا المصطلح على مفتاح أو قاطع أو جهاز مشابه فإنه يعني قطع أو وصل الدائرة الكهربائية في ممرات متعددة.

Mumetal
Mumetal

موميتال. سبيكة حديدية مغناطيسية تحتوي على 75% نيكل، و 5% نحاس، و 2% كروم. من خواصها الهامة النفاذية المغناطيسية العالية وقلة فقد البطاء المغناطيسي في المجال المغناطيسي المنخفض. وتتراوح أكبر قيمة للنفاذية النسبية بين 30000 و 100000.

Murry loop test
méthode de Murray

اختبار الحلقة لموري. طريقة لتحديد العطل الموجود في كبل عن طريق استبدال ذراعين من جسر ويتسون بدائرة مغلقة، يمثل الكبل المعيوب أحد أطرافها، ويتصل بالطرف البعيد للكبل سليم.

mush winding
enroulement aléatoire

ملف ماش. ملف لمكانات التيار المتردد الصغيرة، وفيه توضع الموصلات داخل ثقب مبطن ويتم عزل أطرافها انفرادياً. يسمى أيضاً .random winding

muting circuit
circuit de réglage silencieux

دائرة إسكات. دائرة تجعل المُستقبل غير حساس وذلك أثناء فترة تشغيل المُرسِل المُلازم له.

muting switch
commutateur de réglage silencieux

مفتاح إسكات. 1 - مفتاح يُستخدم في التوصيلات المرتبطة بنظام الموالفة

الأوتوماتية. يُستخدم لإسكات المُستقبل أثناء الموالفة بين محطة وأخرى. 2 - مفتاح يُستخدم في التأريض الأوتوماتي لخرج لاقط فوتوغراف حينما يكون مغير التسجيل في دورة تغييره.

mutual branch
branche commune

فرع متبادل. في شبكة كهربائية، الفرع المشترك بين شبكتين أو أكثر.

mutual capacitance
capacité mutuelle

مواسعة تبادلية. في حالة وجود دائرتين كهربائيتين، فإن المواسعة التبادلية بينهما تعرف بأنها الشحنات المُجمعة على أسطح الموصلات لكل دائرة من الدائرتين في وحدة فرق الجهد بين الدائرتين.

mutual coupling
couplage mutuel

قَرْن متبادل. الوصل بين الدوائر المتصلة وفيه تشترك جزئياً دائرتين في دائرة مغنطيسية.

mutual impedance
impédance mutuelle

مُعاوَنَة متبادلة. أنظر: transfer impedance.

mutual inductance
inductance mutuelle

مُحَاَنَة متبادلة. أنظر mutual inductance coefficient.

mutual inductance coefficient
coefficient d'induction mutuelle

مُعَامِل الحث المتبادل. هو خاصية دوائر أو ملفات بها حث متبادل ويقاس في الوحدات المغنطيسية الكهربائية بمعدل تَغْيَر التشابك المغنطيسي في ملف أو دوائر ثانوية عندما ينبذ التيار في ملف أو دائرة أخرى ابتدائية بمعدل وحدة من الوحدات المغنطيسية الكهربائية في الثانية. ويقاس في الوحدات العملية بالقوة الدافعة الكهربائية - المستحثة في ملف أو دائرة حينما ينبذ التيار في ملف أو دائرة أخرى بمعدل أمبير واحد في الثانية. وحدته العملية هي الهنري. يسمّى أيضاً mutual inductance.

N

nano
nano-

نانو. بادئة عشرية تعني الضرب في 10^{-9} .
مختصرها n.

narrow-band frequency modulation
modulation de fréquence à bande étroite

تضمين ترددي ضيق النطاق. تضمين ترددي يشيع استعماله في نظام البث الإذاعي، يُستخدم أساساً في الاتصالات الصوتية ثنائية المسلك حيث تكون القيمة العظمى الممكنة لانحراف تضمين التردد أقل من 15 كيلوهرتز أو مساوية له.

narrow-band-pass filter
filtre passe-bande étroit

مُرْشَح إمرار ضيق النطاق. مُرْشَح إمرار نطاقي، يتم من خلاله نقل نطاق من الترددات ذات عرض نطاق صغير مقارنة إلى التردد المتوسط للنطاق.

narrow base tower
pylône simple

برج ضيق القاعدة. برج شبكي مركب كابولي قاعدته مثبتة في الأرض.

natural frequency
fréquence propre

تردد طبيعي. هو التردد الذي يتذبذب عنده نظام متذبذب عند إمداده بالطاقة وتركه حراً بدون إيقاف.

natural graphite brush
balai en graphite naturel

فرشة الغرافيت الطبيعي. هي فرشة شبيهة

بفرشة الكربون ولكنها من الغرافيت الطبيعي (تراب بواتق) بدلاً من الكربون. إن الخواص الانزلاقية الممتازة للغرافيت وتوصيليته الحرارية العالية تجعل هذه الفرشة مناسبة لمولدات الجهد الثابت الكبيرة ذات الخدمة الشاقة وكذلك للمولدات ذات السرعة العالية مثل المولد التوربيني ذي الحلقات الانزلاقية.

natural load
charge naturelle

جِمْْل طبيعي. معاوقة حمل، وفي العادة تكون مقاومة، تساوي المعاوقة النوعية لخط النقل الذي ينتهي بها. هذا المصطلح يستخدم في حالة نقل الطاقة على خطوط القدرة الطويلة. خطوط الاتصالات تنتهي دائماً عند أحمالها الطبيعية وذلك لتجنب انعكاس الإشارة، لذا يقال إن هذه الخطوط متوائمة.

n-channel
canal N

قناة n. قناة توصيل تتشكّل من الإلكترونات في شبه موصل من النوع n. مثال على ذلك القناة الموجودة في ترانزستور تأثير مجالي من النوع n.

N display
indicateur N

عارض N. صورة رادارية يظهر عليها الهدف بشكل انحرافين رأسيين من قاعدة زمن أفقية، حيث يتم معرفة إتجاه الهدف من المقدار النسبي للصورة الرادارية، بينما يتم تحديد مسافة الهدف بتحريك إشارة حاملة يمكن ضبطها على خط القاعدة حتى تنطبق مع الوضع الأفقي للصورة الرادارية.

near-end crosstalk
paradiaphonie

لَغَطُ النهاية القريبة. نوع من التداخل يمكن أن يحدث في محطات الإعادة التليفونية، عند تسرُّب إشارات خرج معيد تليفوني إلى معيد تليفوني آخر.

near field
champ proche, champ d'induction

مجال قريب. 1 - مجال الإشعاع الصوتي والملاصق لمصدر صوتي (سماعة مثلاً).
2 - المجال الكهرمغناطيسي الذي يوجد على بعد يساوي طول موجة واحدة من مصدر الإشعاع الكهرمغناطيسي (هوائي إرسال مثلاً).

near-infrared radiation
rayonnement infrarouge proche

إشعاع تحت الأحمر قريب. إشعاع تحت الأحمر بطول موجة قصير نسبياً. يتراوح طول الموجة بين 0.75 و 2.5 ميكرومتر (يمكن استبدال الحد الأعلى لطول الموجة من 1.5 إلى 3 ميكرومتر). في مدى طول الموجة السابق، يمكن اكتشاف الإشعاع باستخدام خلايا ضوئية كهربائية. يقع مدى التردد المناظر لمدى طول الموجة السابق في مناسب الطاقة الإلكترونية السفلى للجزيئات وأشباه الموصلات.

near-ultraviolet radiation
rayonnement ultraviolet proche

إشعاع فوق بنفسجي قريب. إشعاع فوق بنفسجي بطول موجة طويل نسبياً، يتراوح مدى طول الموجة من 300 إلى 400 نانومتر.

needle gap
éclateur à pointes

فُرْجَة إبرية. وهي ثغرة شرارية تستخدم لقياس جهد يقدر بعدة كيلوفولط. هذه الثغرة لها اتساع أكبر - وبالتالي أكثر ملاءمة - من ثغرة الكرات عند هذه الجهود المنخفضة.

needle-point gap
éclateur à aiguilles

فُرْجَة مُدَبَّبة. ثغرة شرارية حيث تكون الأقطاب على شكل إبرة مُدَبَّبة.

negative
négatif

سالِب. مصطلح مميّز يطلق على إحدى نقطتين يوجد بينهما فرق في الجهد ليميز تلك التي تماثل اللوح الخارجي في خلية دانييل من حيث الميل نحو إمرار تيار كهربائي في دائرة خارجية.

negative booster
dévolteur

خافض الجهد. مُعَرِّز مهَيَّأ لتقليل الجهد المستمد من مصدر آخر.

negative charge
charge négative

شحنة سالبة. نوع الشحنة التي تكون للإلكترون في الوضع العادي للمادة، وهي الشحنة التي يمكن أن تُنتج في المواد الراتينية عند دَعِكها بالصوف.

negative electrode
électrode négative

إلِكْتُرود سالِب. أنظر negative plate.

negative electron
électron négatif

إلِكْتُرُون سالِب. جُسيم أولي يحتوي على أصغر شحنة كهربائية سالبة (4.803×10^{-10} وحدة كهربائية إستاتية) ولها كتلة مقدارها 9.11×10^{-28} غرام عند السرعات المطلقة.

negative feedback
contre-réaction

تغذية مرتدة سالبة. تغذية مرتدة ينتج عنها خفض التكبير.

negative feeder
feeder négatif

مُعْزٍ سالِب. في نظم الجر الكهربائي هو

المغذي الذي يصل قضبان الطريق أو القضيب الموصل السالب إلى المجمعات السالبة عند المحطة الفرعية أو محطة التوليد. يسمّى أيضاً *return feeder*.

negative feeder booster
compensatrice négative d'extrémité de ligne

مَعْرَزٌ مَغْدُ سَالِب. مَعْرَزٌ يستخدم لتقليل فرق الجهد بين نقطتي الموصل على مسار العودة الأرضي.

negative glow
lueur cathodique

تَوْهُجٌ سَالِب. التوهج المضيء في أنبوبة تفريغ حيث يمكن أن يحدث حول المهبط عند الضغوط المنخفضة.

negative impedance
impédance négative

مَعَاوِةٌ سَالِبَةٌ. معاوثة يقل هبوط الفلطيّة عبرها عندما يزيد التيار المار من خلالها.

negative phase sequence
composante négative de phase

تَقَالِي طَوْرِي سَالِب. تتال لأطوار الجهد أو التيار بحيث يكون مضاداً للتتالي الطبيعي (أو الموجب) في نظام التيار المتردد المتعدد الأطوار. وإذا كان التتالي الموجب للأطوار الثلاثة هو ABC فإن ACB يمثل التتالي السالب.

negative plate
plaque négative

لَوْحٌ سَالِب. لوح داخلي يتم توصيله إلى الطرف السالب لبطارية خَزْن. يسمّى أيضاً *negative electrode*.

negative pressure
pression négative, dépression

ضَغْطٌ سَالِب. طريقة للتعبير عن الخلاء، وهو

أي ضغط أقل من الضغط الجوي (الضغط القياسي) الذي يعادل ارتفاع 760 مم زئبق (101.325 نيوتن/م²).

negative resistance
résistance négative

مَقَاوِمَةٌ سَالِبَةٌ. وهي خاصية لعنصر من الدائرة بحيث يكون الجهد عبره هو: $V = -IR$. هذه الخاصية تظهر في أجزاء معينة من علاقة (التيار - الجهد) للأجهزة، وتكون مستهلكة بوجه عام، حيث ينخفض الجهد كلما زاد التيار.

negative-resistance device
dispositif a résistance négative

أداة بمقاومة سالبة. وسيلة خاصة تحتوي على مدى معيّن للفلطية المسلّطة، يقل التيار المار من خلالها عند زيادة الفلطيّة المسلّطة عليها والواقعة في المدى السابق.

negative terminal
borne négative

طَرَفٌ سَالِب. طرف بطارية أو أي مصدر فلطيّة آخر يحتوي على إلكترونات أكثر من المعتاد. يكون سريان الإلكترونات من الطرف السالب إلى الطرف الموجب عبر الدائرة الخارجية.

neon tube
lampe au néon

أَنْبُوبَةُ النِّيُون. أنبوبة زجاجية مفرغة لها قطبين في جو من النيون أو أي غاز آخر عند ضغط منخفض. وللإستخدام الشائع، فإن هذا المصطلح يشتمل على أنابيب التفريغ التي تستخدم عادةً في الإضاءة الخارجية.

neoprene
néoprène

نِيُوبَرِين. الاسم التجاري للمطاط التركيبي التجاري الأول، بوليكلوروبوتاين، المشتق من

الاسيتيلين وحمض الهيدروكلوريك. وهو يستخدم كغلاف للكبلات.

neper
néper

نبيير. وحدة بدون أبعاد تستخدم للتعبير عن النسبة بين تيارين أو جهدين، أو تستخدم للتعبير عن توهين إشارة الجهد أو التيار عند مرورها في وسط رباعي القطب مستهلك للطاقة. وفي حالة تلائم الوسط رباعي القطب وبفرض أن نسبة الجهد V_2/V_1 ونسبة التيار I_2/I_1 متساويتان فيمكن التعبير عن ذلك بالمعادلة: $V_2/V_1 = I_2/I_1 = \exp(-\alpha)$ حيث α هو التوهين مقيساً بالنبيير.

net
réseau

شبكة. عدد من محطات الاتصالات يتم تجهيزها للاتصال فيما بينهما. يحدث الاتصال في وقت محدد وطبقاً لجدول زمني سابق.

net loss
atténuation générale

فقد الشبكة. النسبة بين القدرة عند دخل نظام إرسال إلى القدرة عند خروجه معبراً عنها بالنبيير، وتساوي $1/2$ اللوغاريتم الطبيعي لتلك النسبة، وفي حالة التعبير عنها بالدسيبل فإنها تساوي 10 أضعاف لوغاريتم الأساس 10 للنسبة السابقة.

network
réseau, circuit

شبكة، دائرة. دائرة مرغبة تشتمل على عدد من الأفرع متصلة عند وصلات أو عُقد، مكوّنة بذلك حلقات مغلقة أو وصلات. وهذا المصطلح «شبكة» يستخدم لكل من النظام الكهربائي الفعلي مثل شبكة مصدر القدرة، وكذلك للشكل البياني الذي بواسطته يمكن تمثيل النظام.

network analyser
analyseur de réseau

مُحلّل شبكات. جهاز يُسهّل الحسابات الخاصة بأداء نظم القدرة الكهربائية والدوائر الكهربائية الأخرى. ومحلّلات الشبكات تشكل مجموعة منفصلة من ماكينات الدوائر الكهربائية في التصنيف العام للحواسيب القياسية. وتمثل منظومات وحدات الدائرة عناصر المولدات، والخطوط، والمحوّلات وأحمال النظام. والعمليات التي ربما يستخدم من أجلها محلل الشبكات تتعلّق بالتوقعات للتيارات والجهود في الدوائر الحقيقية تحت ظروف التشغيل العادية وكذلك أثناء الأخطاء والاضطرابات الأخرى. وهذه الظواهر ربما تتعلق بالتردد الخاص بالقدرة العادية فقط، أو ربما تتضمن التردد العالي الانتقالي أو ظروف الرنين. يسمّى أيضاً network calculator, alternating current calculating table, network, alternating current board table, model.

network analysis
analyse de circuits

تحليل الشبكات. تحديد الجهد والتيار والقدرة المستهلكة والطاقة المختزنة... إلخ في الدائرة الكهربائية. وكل طرق التحليل مبنية على قوانين كيرشوف التي - وهي المبنية على استمرارية التيار ومبدأ حفظ الطاقة - دائماً صالحة التطبيق. وربما يكون التطبيق المباشر لهذه القوانين شاق على أية حال، ولذلك استنبطت عدة نظريات كمبدأ التراكم أو التحليل العقدي.

network calculator
analyseur de circuits

حاسوب الشبكات. أنظر network analyser.

network model
modèle de réseau

نموذج الشبكات. أنظر network analyser.

network synthesis synthèse de circuits

تصميم الشبكات. عملية تصميم شبكة كهربائية لها خواص معينة. وهي عملية عكسية لتحليل الشبكات. والخواص المطلوبة لتصميم الشبكة يعبر عنها بمعادلة الشبكة (أو دالة الشبكة) التي تصف نوع الأداء الناتج من مؤثر معطى. وذلك التصميم يُجرى على أساس خطوة خطوة لكي يؤدي في النهاية للحصول على عدد محدود من عناصر الشبكة (مقاومات، ملفات، مكثفات، محولات مثالية، التي تكون شبكة لها الخواص المطلوبة).

neutral neutre

متعادل. وهو نقطة، أو موصل أو منطقة في نظام كهربائي أو جهاز متماثل في اتجاه محدد خاص مثل اتجاه محور فرشاة ماكينة بحيث أن القوة الدافعة التي تظهر على الفرشات تكون بأقصى أو أقل قيمة، أو نقطة ما على نظام إمداد عادة ما يكون له نفس مقدار فرق الجهد عن كل من موصلات الخط. وفي الحالة الأخيرة تكون النقطة عادة لها جهد الأرض.

neutral conductor conducteur neutre

مُوصل متعادل. وهو موصل متصل بنقطة التعادل لنظام الإمداد ويمتد على طول موصلات المصدر. وربما تتصل نقط التعادل للأحمال بهذا الموصل. وهو دائماً متصل بالأرض عند نهاية النظام المتصلة بالمصدر. واستخدام الموصل المتعادل يتيح اختياراً للجهود لإمداد حمل ذي طرفين.

neutral inversion inversion neutre

عكس التعادل. ظاهرة تؤدي إلى جعل جهود الأطوار إلى المتعادل لنظام الإمداد غير متساوية بحيث أن جهد نقطة التعادل يتحرك

بعيداً عن المركز الهندسي لمثلث جهود المصدر، ويأخذ وضعاً ربما يكون خارجاً عن المثلث. وتكون كل الجهود إلى المتعادل أعلى بكثير من قيمها الطبيعية. وقد ينشأ هذا الموقف عندما تصبح المعاوقات بين المتعادل وموصلات الأطوار الثلاثة غير متزنة بشكل كبير حيث يمكن أن يحدث ذلك في الدوائر المتزنة أصلاً عند تواجد مكثفات على التوازي مع ملف ذي قلب حديدي. ومثال ذلك محوّل القدرة أو الجهد غير المحمّل.

neutral point point neutre

نقطة التعادل. 1 - بالنسبة لنظام: هي تلك النقطة التي لها نفس جهد نقطة اتصال مجموعة من المقاومات المتساوية غير المُفاعلة والمتصلة أطرافها الحرة بالنهايات الأساسية المناسبة أو بخطوط النظام. ويكون عدد مثل هذه المقاومات اثنتين للطور الأحادي وأربع للطور الثنائي وثلاث للتركيبيات ذات الأطوار الثلاثية والسداسية والإثنا عشرية. 2 - بالنسبة لنظام متماثل: هي النقطة التي تكون عندها جهود الموصلات متماثلة بالنسبة إليها وتوصل عادة بالأرض.

neutral position position neutre

وضع التعادل. 1 - لمكنة ذات تحييد: هو وضع الفرش الذي يعطي سرعات متساوية لنفس الحمل في كل اتجاهي الدوران. ويتفق هذا الوضع تقريباً عندما ينعدم الحث المتبادل بين لفائف المجال وعضو الإنتاج. 2 - في مكثات التيار المستمر: هو وضع الفرش الذي تنطبق فيه محاور اللفائف الرئيسية للعضو الساكن والعضو الدوّار.

neutral zone zone neutre

منطقة التعادل. بالنسبة إلى مكثة ذات

تحديد، هي المنطقة على عضو التوحيد التي يكون فيها الجهد بين قطاعين متتاليين صفراً تقريباً عند اللاحمل.

neutron
neutron

نيوترون. جسيم أولي له كتلة تساوي 10673×10^{-24} غرام، وهي نفس كتلة البروتون تقريباً، ولكن ليس له شحنة.

newton
newton

نيوتن. وحدة قوة في نظام متر - كيلوغرام - ثانية، وهي القوة التي لو أثرت على كتلة غرام واحد لأكسبتها تسارعاً مقداره متر في ثانية.

nickel
nickel

نيكل. عنصر معدني أبيض فضي (رمزه Ni) ووزنه الذري 58.69 ومقاومته النوعية عند 20°C 10.9 ميكرواوم/سم³). استخداماته الرئيسية في سبائك الصلب (وهو يعطي لها القوة، والخواص ذات القيمة المتميزة للحرارة العالية، ومقاومة التآكل) وفي الطلاء بالكهرباء، وفي سك العملة، وفي تصنيع البطاريات، وفي السبائك الحديدية المغنطيسية الخاصة.

nickel alloys
alliages de nickel

سبائك النيكل. مخاليط من النيكل مع عناصر أخرى، خاصة الحديد. وسبائك النيكل - الحديد المشتملة على 45-80% من النيكل لها نفاذية عالية وقدر منخفض من الفقد عند المجالات المغنطيسية صغيرة الشدة، كما أن الخواص المغنطيسية الممتازة يمكن أيضاً الحصول عليها من سبائك النيكل والحديد مع إضافات معدنية.

nickel- cadmium cell
pile au nickel-cadmium

خلية نيكل - كدميوم. خلية من صلب وقلي

يكون فيها الإلكتروليت هيدروكسيد بوتاسيوم مخفف، واللوح الموجب هيدرات نيكل، واللوح السالب عبارة عن كدميوم مع نسبة ضئيلة من الحديد. واستخدام الكدميوم يعطي هذه الخلية جهد شحن أقل من خلية النيكل - حديد، ومقاومة داخلية منخفضة. وهي تستخدم في الحالات التي يكون فيها الاختلاف بين جهد الشحن والتفريغ كبيراً أو حيث تكون المقدرة على إعطاء معدلات عالية من التفريغ مع الحفاظ الجيد على الجهد ضرورية. وهي تستخدم لتلك الأغراض مثل بدء تشغيل محرك، وإغلاق مفتاح وتشغيله، وبدء تشغيل العربات وإثارتها، وإنارة وتحريك عربات الترام.

nickel- iron battery
batterie au ferronickel

بطارية نيكل - حديد. بطارية حُرْن (مُرْكَم) تتكوّن من عدة خلايا تحتوي على ألواح من النيكل والحديد داخل محلول قلوي.

nickel-iron cell
pile au ferronickel

خلية نيكل - حديد. خلية من صلب وقلي يكون فيها الإلكتروليت عبارة عن هيدروكسيد بوتاسيوم مخفف، واللوح الموجب هيدرات نيكل واللوح السالب حديد. وتنحصر استخداماتها الأساسية في أغراض الجر وإنارة البيوت... إلخ. وتكون مناسبة لتلك الاستخدامات حيث تكون مقاومتها الداخلية عالية وجهد الشحن الأعلى لها بالمقارنة بخلية النيكل - كدميوم - ذا أهمية ضئيلة.

nn junction
jonction nn

وصلة nn. في شبه الموصل، منطقة مرور بين منطقتين؛ تحتوي المنطقة الأولى على مادة شبه الموصل من النوع n ذات خصائص معينة بينما تحتوي المنطقة الثانية على مادة شبه الموصل نفسها ولكن بخصائص مختلفة.

nodal points
points nodaux

نقاط العقدة. نقاط التوصيل في نظام النقل، بحيث توجد المفاتيح الأوتوماتية ومفاتيح التوصيل المركزية في نقاط العقدة في النظام الأوتوماتي.

node
nœud

عقدة. نقطة تكون عندها سعة الموجة، مثل موجة الجهد أو التيار، مساوية للصفر.

node- voltage analysis
analyse des nœuds de tension

تحليل عُقدي. طريقة منهجية لإيجاد الجهد في شبكة ما. تكون كل نقطة التقاء عبارة عن عقدة. وتستخدم عقدة ما كمرجع بحيث أن جهود كل العقد الأخرى غير المعتمدة على بعضها تنسب لتلك العقدة. كل المصادر تُحوّل إلى مولّدات التيار المكافئة لها، والتيارات الكلية التي تغذي العقد يعبر عنها بمجموعة من المعادلات الآنية وتكون دالة في جهود العقد.

noise
bruit, parasite

ضوضاء، ضجيج. إشارات كهربائية ملموسة غير مرغوب فيها. وهذا المصطلح يشتمل على ضوضاء في المحول وهي ملموسة ولها أصول في النطاق المغنطيسي، وفي القوى المغنطيسية لشرائح القلب. وضوضاء الدائرة، وهي عشوائية وربما تكون نتيجة حركة الإلكترونات.

noise factor
facteur de bruit

عامل الضوضاء. النسبة بين القدرة الكلية للضوضاء لكل وحدة عرض نطاق عند تردد الخرج المقابل التي ينتجها النظام في حمل الخرج، وبين الجزء من القدرة المذكورة التي

يحدثها طرف الدخل عند تردد الدخل مع اعتبار أن درجة حرارة طرف الدخل هي الدرجة القياسية 290 درجة كلفن عند جميع الترددات. بالنسبة للنظم الهترودينية يوجد أكثر من تردد خرج واحد مقابل تردد دخل واحد وبالعكس، ويعيّن عامل الضوضاء لكل ترددين متقابلين.

noise filter
filtre antiparasites

مرشح الضوضاء. 1 - مرشح يتم إدخاله في خط قدرة تيار متردد ليحجب تداخل الضوضاء ولأ تنتقل من خلال الخط في كلا الاتجاهين وبالتالي تؤثر على تشغيل المستقبلات. 2 - مرشح يُستخدم في مُستقبل راديوي لتقليل الضوضاء، عادة يكون مرشح إمرار ترددات منخفضة ويمكن تشغيله أو فصله في النظام الراديوي.

noise generator
générateur de bruit

مولّد ضوضاء. وسيلة تنتج عادة ضوضاء كهربائية عشوائية. تستخدم في إجراء الاختبارات الخاصة لاستجابة النظم الكهربائية إلى الضوضاء، كما تستخدم أيضاً في قياسات شدة الضوضاء.

noise level
niveau de bruit

منسوب الضوضاء. شدة الصوت غير المرغوب فيه، أو مقدار القلطيّات أو التيارات غير المرغوب فيها. يُعبر عن الكميات السابقة كقيمة متوسطة على فترة زمنية معينة ومدى تردد محدّد، ويتم أيضاً تثقيفها بالنسبة إلى التردد بأسلوب خاص. يُعبر عنه عادة بالدسيبل منسوباً إلى كمية مرجعية معينة.

noise limiter
limiteur de bruit

مُحدّد الضوضاء. دائرة مُحدّد تُستخدم في قطع ذروات الضوضاء الأعلى من أكبر ذروة

في الإشارة المطلوبة والمراد استقبالها، وبالتالي يتم تقليل التداخل الناتج عن الغلاف الجوي أو التداخل الناتج عن تدخل الإنسان. يسمى أيضاً noise silencer.

noise silencer
limiteur de bruit

كَاتَم الضوضاء. انظر noise limiter.

noise source
source de bruit

مَصْدَر الضوضاء. وسيلة تعطي ضوضاء كهربائية عشوائية. تستخدم في إجراء الاختبارات الخاصة لاستجابة النظم الكهربائية إلى الضوضاء، كما تستخدم أيضاً في قياس شدة الضوضاء.

noise suppressor
éliminateur de bruit

كابت الضوضاء. دائرة تحجب أوتوماتياً مضخم الترددات السمعية - الموجود في مُستقبل الراديو - وذلك في حالة عدم استقبال الموجة الحاملة، يؤدي ذلك إلى تقليل الضوضاء الخلفية.

noise temperature
température de bruit

درجة حرارة الضوضاء. تطلق على درجة الحرارة عند زوج من النهايات وتردد معين للنظام غير الفعّال الذي له قدرة ضوضاء متاحة لكل وحدة عرض نطاق تساوي قدرة الضوضاء التي توجد عند نهايته الفعليّتين.

noise temperature standard
température standard de bruit

درجة الحرارة القياسية للضوضاء. الدرجة القياسية المستخدمة كمرجع في قياسات الضوضاء، وهي 290 درجة كلفن.

no-lag motor
moteur sans retard

محرك بدون تأخير. الاسم التجاري لمكنة

الحثّ التعويضي والتي يكون فيها كل من العضو الثابت والدوار مشابهيْن للموجودَيْن في مكنة شارجا، باستثناء أن تروس الفرشات تكون مثبتة.

no-load
fonctionnement à vide

انعدام الحمل. هو لمكنة أو محوّل أو أي جزء من جهاز، عبارة عن حالة تشغيل معيّنة تحت الظروف المقننة للجهد والسرعة... إلخ لا ينتج عنها خرج.

no-load current
courant à vide

تيّار اللّاحِمْْل. التّيّار المار في شبكة كهربائية عندما يكون خرجها مفتوحاً.

no-load loss
perte à vide

فَقْد اللّاحِمْْل. فقد القدرة الناشئ في أي وسيلة عند تشغيلها عند القلّطية المُقنّنة والتردد المحدّد ولكن لا تُمدّ قدرة إلى الحمل.

nominal T and π networks
réseaux nominaux T et π

شبكات T و π الإسمية. تمثيل تقريبي لخط النقل لأغراض التحليل. والخط يمكن اعتباره رباعي قطب سلبي على شكل (T) أو (π). ومثل ذلك الرباعي القطب يمكن تمثيله بحيث يعطي سلوكاً مطابقاً لسلوك الخط لأي تردد مُعطى. وهذه المقاطع على شكل (T) و (π) يمكن أن يطلق عليها اسم مقاطع متكافئة. ولخطوط نقل القدرة التي ليست طويلة من الناحية الكهربائية (مثل التي ليست أطول من 1/30 من طول موجي مقابل 200 مرة خط معلق يعمل على 50 هرتزاً، وتقريب مقارب لتصرف الخط يمكن الحصول عليه من رباعي قطب مكوّن من معاوقة خط كلية Z في الذراع الذي على التوالي ومسايرة كلية على التوازي مشتملة على تسربية كلية، وتأثرية سعوية

للخط. والمقاطع المكوّنة بهذا الشكل تسمّى إسمية لأن طبيعتها المتمركزة لا تتوافق في الحقيقة مع متغيرات الخط الموزعة على الرغم من أن الفارق صغير.

non-bleeding cable

câble sans perte de compound

كابل بدون نزف. وهو كبل سابق التشبع أو مشبّع مصرف منه الماء. وتحت ظروف التشغيل، لا توجد خطورة من تسيل مادة التشبع.

nondestructive breakdown

claquage non destructif

عُطل غير إتلافي، إنهيار غير إتلافي. عُطل الحاجز الموجود بين البوابة وقناة ترانزستور بتأثير مجالي بدون حدوث إنهيار للوسيلة المحتوية عليهما. وفي توصيل الترانزستور ذي التأثير المجالي، هو الانهيار الجانبي الذي يحدث بدوره عند توصيل pn.

nondirectional antenna

antenne non-directive

هوائي لا اتجاهي. هوائي ذو نمط إشعاع دائري في الاتجاه الزاوي، وذو نمط إشعاع موجّه في الارتفاع الرأسي. يسمى أيضاً omnidirectional antenna.

non-inductive

non-inductif

لا حثي. تعبير يطلق على دائرة أو ملف معبراً على أن معامل حثه الذاتي ذو قيمة مهملة بالنسبة لمقاومته.

non-inductive resistor

résistance non-inductive

مقاوم لا حثي. مقاوم له محاثّة ضئيلة.

nonintelligible crosstalk

diaphonie inintelligible

حديث تداخلي غير مفهوم. حديث تداخلي لا

يمكن فهمه بغض النظر عن مقدار حجمه المُستقبل. ويسبّب إزعاجاً يمكن إدراكه حسياً أكبر من الإزعاج الناتج عن الضوضاء الحرارية ويرجع ذلك لطبيعة المقاطع التي يتكوّن منها الحديث التداخلي.

noninverting amplifier

amplificateur non-inverseur

مضخم لا عكسي. مضخم تشغيل، يُؤثّر بداخله إشارة الدخل على أطراف الدخل الموجبة وغير المؤرّضة وذلك بهدف الحصول على كسب أكبر من الواحد الصحيح وأيضاً لجعل قُلطية الخرج مُتطابقة مع قُلطية الدخل.

nonlinear

non-linéaire

لا خطّي. صفة تُلازم استجابة أي وسيلة بشرط أن تستجيب الوسيلة بأي طريقة أخرى ماعدا التناسب المباشر أو العكسي مع متغير معطى.

nonlinear distortion

distorsion non-linéaire

تشويه لاخطي. تشويه ناتج عن عدم استقامة العلاقة بين دخل النظام وخرجه.

non-pressure heater

radiateur sans pression

سخّان عديم الضغط. سخّان ماء له مخرج مفتوح. وهو متّصل بمصدر ماء بارد ويتحكم فيه صمام إيقاف على جانب المدخل، وهو معروف أيضاً بسخان الإزاحة.

non-reactive

non-réactif

غير مُفاعِل، غير حثّي. له مفاعلة صغيرة جداً بالنسبة إلى مقاومته.

non-reactive load

charge non réactive

جُمل غير مفاعلي. انظر resistive load.

nonresonant antenna
antenne apériodique

هوائي غير رنان. سلك طويل أو هوائي موجة متنقلة لا يحتوي على ترددات طبيعية للذبذبة ويستجيب بمقدار متساوٍ للإشعاع على مدى عريض من الترددات.

normal bend
coude à angle droit

إنثناء طبيعي. أنبوبة تركيب لها نصف قطر أطول من كوع، لتوصيل طولين من أنبوبة على زاوية قائمة. وتركيب مشابه للتوصيل على $1\frac{1}{2}$ زاوية قائمة هو نصف إنثناء الطبيعي.

normal magnetization curve
courbe d'aimantation normale

منحنى التمهغنط العادي. منحنى يتم رسمه بين الحث المغنطيسي وبين شدة المجال المغنطيسي في عينة غير ممغنطة أصلية. يتم رسم المنحنى ابتداءً من قيمة لشدة المجال المغنطيسي مساوية للصفر. يسمّى أيضاً **magnetization curve**.

Norton's theorem
théorème de Norton

مُبْرَهَنَة نورتن. أنظر **Helmholtz-Norton theorem**.

nose suspension
suspension en trois points

تعليق ثلاثي. طريقة لوضع محرك جر على عربة نقل كهربائية. يثبت جانب من المحرك على محاور العجلات بواسطة جلبة تعليق ويثبت الجانب الآخر على البرواز بواسطة عروة مسقط من حافظة المحرك.

notch
entaille

ثَلَم. في بعض أنواع المعدات المحتوية على مبین راداري، انخفاض على شكل مستطيل يمتد تحت خط الاكتساح لمبیین الرادار.

notch filter
filtre réjeteur

مرشّح ثَلَمي. مرشّح يرفض نطاقاً من الترددات ويعطي ثَلماً حاداً في منحنى الاستجابة الترددية للنظام. يُستخدم في مُرسل التليفزيون للأغراض الآتية: يُعطي توهيناً مناسباً عند نهاية مدى الترددات السفلية للقناة، ويمنع التداخل الممكن حدوثه بالموجة الحاملة الصوتية للقناة السفلية التالية.

notching
commutation échelonnée

تشغيل على خطوات. عندما يطلق هذا المصطلح على جهاز تحكّم أو جهاز مشابه، فإنه يعني أن هناك خطوات معيّنة محددة العدد يجب أن يمر بها الجهاز حتى يكمل تشغيله.

npn semiconductor
semiconducteur npn

شبه موصل npn. توصيل ثنائي لمادة شبه الموصل على هيئة سندويش، حيث يتم وضع طبقة رقيقة من مادة شبه الموصل من النوع p بين طبقتين من مادة شبه الموصل من النوع n.

npn transistor
transistor npn

ترانزستور npn. ترانزستور توصيل بقاعدة من النوع p توضع بدورها بين باعث من النوع n وبين مُجمّع من النوع n أيضاً. يكون الباعث سالباً بالنسبة إلى القاعدة بينما يكون المُجمّع موجباً بالنسبة إلى القاعدة.

np semiconductor
semiconducteur np

شبه موصل np. منطقة مرور بين مادة شبه موصل من النوع n، ومادة شبه موصل من النوع p.

n-type conduction conduction n

توصيل من النوع n. في شبه الموصل، التوصيل الكهربائي الملازم للإلكترونات.

nuclear fission fission nucléaire

إنشطار نووي. مصطلح يطبق على نوع من التفاعل النووي والذي تنشط فيه نواة ثقيلة إلى نواتين متوسطتي الوزن، وبعض العناصر يحدث لها الانشطار تلقائياً، ولكن التفاعلات الأكثر أهمية هي التي تتولد بواسطة النيوترونات. وفي كل انشطار نووي ينبعث قدر كبير من الطاقة يظهر الكثير منها على شكل طاقة حركة شظايا الانشطار. والأهمية العظمى للانشطار على أية حال مرجعها ليس

فقط إلى القدر الكبير من الطاقة المنبعثة ولكن أيضاً لحقيقة أن نيوترونات واحد ينبعث في كل انشطار، وبذلك يمكن أن يبدأ تفاعل متسلسل. وهذه العملية تبدأ في مفاعل نووي حيث يتم التحكم فيها.

null-current circuit circuit à courant nul

دائرة تيار الصفر. دائرة تُستخدم في قياس التيار، يتم بداخلها مرور تيار في اتجاه عكسي للتيار المجهول. يمكن الحصول على التيار السابق من تأثير قلطية يتم التحكم فيها بسلك منزلق عبر مقاومات متصلة على التوالي. يُضبط السلك المنزلق باستمرار بحيث تكون محصلة التيار الناتج مساوية صفراً، كما يمكن قياس التيار باستخدام مضخم كاشف للتيار المستمر.

O

octave
octave

جواب، ثمانية. مسافة طبقة الصوت بين نغمتين بحيث تكون طبقة الصوت لإحدى النغمتين مضاعفة لمثيلاتها في النغمة الأخرى، وتكون النسبة بين تردد الصوت الناتج من النغمتين هي 2 إلى 1.

octode
octode

صمام ثُماني. صمام إلكتروني بثمانية إلكترونيات وتُوزع الإلكترونات كالاتي: إلكترون يُستخدم أنوداً، والثاني يُستخدم كاثوداً، والثالث يُستخدم إلكترون تحكّم، بينما تستخدم الإلكترونات الخمسة الباقية كشبكات عادية.

oersted
oersted

أورستد. في المغنطيسية الكهربائية، هي وحدة القوة المغنطيسية في نظام السنتيمتر غرام ثانية.

ohm
ohm

أوم. الوحدة العملية للمقاومة، ورمزها Ω . الأوم الدولي (الأوم القياسي) هو وحدة المقاومة الشائعة الاستعمال، وهو مقاومة عمود من الزئبق طوله 160.3 سنتيمتراً ووزنه 14.4521 غراماً عند درجة حرارة انصهار الثلج، لمرور تيار كهربائي مستمر ثابت.

ohmmeter
ohmmètre

مقياس الأوم. جهاز لقياس المقاومة

الكهربائية للموصلات وكذا المواد العازلة الكهربائية، وقد تدرّج فيه المرقاة بالأوم أو مضاعفاته أو كسوره.

oil-break
interruption dans l'huile

قَطْع في الزيت. عندما يطلق هذا المصطلح على مفتاح أو قاطع أو جهاز مشابه، فإنه يعني أن الدائرة الكهربائية تقطع في الزيت.

oil cooled
refroidi par huile

مُبْرَد بالزيت. عندما يطلق هذا المصطلح على مكنة أو محوّل أو جهاز، فإنه يقصد به أنه معتمد على غمسه في الزيت لتبريد اللفائف والقلوب أو الأجزاء الشغالة الأخرى.

oil expansion chamber
conservateur d'huile

مستودع تمدد الزيت. مستودع متّصل بخزان المحوّل مملوء بالزيت، بحيث يسمح بالتمدد الحرّ للزيت فيه لغرض تقليل التأثير الضار الناتج عن اتصال سطح الزيت بالهواء الخارجي.

oil-immersed
à bain d'huile, dans l'huile

مغمور في الزيت. عندما يطلق هذا المصطلح على جهاز فإنه يعني أن الوصلات الرئيسية به تكون مغمورة في زيت عازل.

oil-quenched fuse
fusible à extinction dans l'huile

مصهر يطفأ بالزيت. مصهر يستعمل فيه الزيت لإطفاء القوس الكهربائي.

oil ring**anneau graisseur, bague de graissage**

حلقة الزيت. حلقة أو سلسلة تحيط بمقعدة العمود وتنغمس في خزان من الزيت حيث تحمل الزيت أثناء دورانها مع المقعدة.

O indicator**indicateur O**

مُبَيِّن O. أنظر O scope.

omnidirectional antenna**antenne omnidirectionnelle**

هوائي لجميع الاتجاهات. هوائي ذو نمط إشعاع دائري في الاتجاه الزاوي، وذو نمط إشعاع موجّه في الارتفاع الرأسي. يسمى أيضاً nondirectional antenna.

on-call circuit**circuit sur appel**

دائرة تحت الطلب. دائرة ثابتة تصمم خصيصاً بحيث يتم تشغيلها بطلب من المستخدم. وتستخدم هذه الدائرة في حالة عدم إمكان الحصول على دائرة ذات فترة استخدام كاملة، وكذلك في حالة عدم إمكان توقُّع أمد الاستخدام. وخلال فترة عدم تشغيل دائرة تحت الطلب، تحوّل كل تسهيلات الاتصالات الخاصة بها إلى استخدامات أخرى.

one-shot multivibrator**multivivrateur monostable**

هزاز متعدد بطلقة واحدة. أنظر monostable multivibrator.

one-way**unidirectionnel**

وحيد السكة. عندما يطلق هذا المصطلح على مفتاح أو قاطع أو جهاز مشابه، فإنه يعني قطع أو وصل الدائرة الكهربائية في ممر واحد.

on-load tap changing**commutation à charge de prise**

مُغَيِّر تفرّيع تحت التحميل. أنظر tap changing.

open**découvert**

مُكشوف. عندما ينسب هذا المصطلح إلى مكنة أو محوّل مُبرّد بالهواء فإنه يعني أنه لا توجد أي وقاية ميكانيكية في التصميم ولا يوجد عائق للتهوية خلافاً لما تقتضيه أصول التصميم الميكانيكي.

open fuse**fusible découvert**

صهيرة مكشوفة. صهيرة يكون عنصرها معرضاً للهواء المحيط بغض النظر عن أي غطاء خارجي للوقاية.

opening time**durée d'ouverture**

مدة الفتح. عندما يطلق هذا المصطلح على قاطع دائرة، فإنه يعني الفترة الزمنية التي تمرّ بين لحظة تسليط قدرة العتق عندما يكون القاطع في وضع القفل ولحظة انفصال الملامسات. ولا تشمل هذه الفترة أي تخلف زمني مقصود.

open-phase relay**relais de phase**

مُرَحِّل بطور مفتوح. مُرَحِّل يتم تشغيله بفتح طُور واحد أو أكثر لدائرة متعدّدة الطُور، ومرور تيار معيّن في الأطوار الباقية.

open-type**non protégé, à circuit ouvert**

طراز مفتوح. عندما يطلق هذا المصطلح على جهاز، فإنه يعني أن الجهاز غير مزوّد بغلاف واقٍ.

operating duty
charge normale

عمر التشغيل. عندما يطلق هذا المصطلح على مفتاح أو قاطع أو جهاز مشابه، فإنه يعني تعاقب محدّد بعمليات الوصل أو القطع التي تجري بدون تغيير متعمد في الدائرة.

operational amplifier
amplificateur opérationnel

مضخم عمليّاتي. مضخم يمتاز بالخاصتين الآتيتين: أولاً، استقرار عالٍ للتيار المستمر، ثانياً مناعة عالية للذبذبات. ويتم الحصول عليه باستخدام كمية كبيرة من التغذية المرتدة السالبة لتؤدي الأعمال المُناظرة - الحاسبة مثل عمليات الجمع والتكامل.

optical communication
communication optique

اتصال بصري. وسيلة استخدام الموجات الكهرومغناطيسية في المجال الطيفي القريب من طيف الضوء وذلك لإرسال الإرشادات الحاملة للكلام. يتم الإرسال عادة على هيئة حزمة الليزر المُضمّنة بإشارة المعلومات.

optical coupler
coupleur optique

قارِنة بَصْرِيَّة. أنظر optoisolator.

optical coupling
couplage optique

تقارن بصري. تقارن بين دائرتين يتم الحصول عليه باستخدام حزمة ضوئية أو باستخدام ماسورة يمر منها الضوء ويركّب عليها محوّلين للطاقة عند نهايتها وذلك بهدف عزل الدائرتين كهربائياً.

optical electronic reproducer
tête électronique optique

معيد إلكتروني بصري. أنظر optical sound head.

optical encoder
codeur optique

مُكوّد بصري. جهاز لحل الشفرة يقوم بتحويل المعلومات الموضعية إلى البيانات الرقمية المناظرة. تتم عملية التحويل باستخدام حزم ضوئية مُقطّعة حيث توجه على وسائل كهربائية ضوئية.

optical fibre cable
câble à fibre optique

كَبَل ليفي بصري. أنظر optical waveguide.

optical isolator
isolant optique

عازل بصري. أنظر optoisolator.

optically coupled isolator
isolant à couplage optique

عازل بصريّ التقارن. أنظر optoisolator.

optical mask
masque optique

قَنَاع بصري. لوح رفيع من المعدن أو أي مادة أخرى يحتوي على نمط مفتوح. يستخدم لتقديم الضوء المناسب لمادة مقاومة للضوء توضع بدورها على سطح شبه موصل وذلك بهدف الحصول على الدائرة المتكاملة.

optical modulator
modulateur optique

اضْمَن بصري. وسيلة تستخدم لطبع المعلومات على حزمة ضوئية كما هو متّبع في نظام الضوء الوامض. أو وسيلة كهربائية تغيّر خصائص المادة التي يُنقل من خلالها الضوء.

optical pyrometer
pyromètre optique

بيرومتر ضوئي. بيرومتر يعتمد تشغيله على مقارنة الفيض المنير الصادر من الجسم المُختبر مع ذلك الصادر من مصدر معلوم.

optical scanner
lecteur optique

ماسح بصري. أنظر flying-spot scanner.

optical sound head
tête sonore optique

رأس صوت بصري. المجموعة الموجودة في وسيلة إسقاط الصورة والتي تقوم بإعادة الصوت المُسجَّل فوتوغرافياً. تتم عملية إعادة الصوت بالتركيز البؤري للضوء الصادر من مصباح متوهج على شق خاص، وبالتالي يتم تركيز الضوء الصادر منه على مسار الصوت البصري للفيلم حيث يتم اكتشاف الضوء المار من الفيلم باستخدام خلية كهربائية ضوئية. يسمى أيضاً optical electronic reproducer.

optical waveguide
guide d'ondes optique

دليل موجة بصري. دليل موجة تستخدم بداخله مادة ذات خاصية النقل الخفيف، مثل الزجاج أو الألياف اللدنة لنقل المعلومات من نقطة إلى أخرى. يتم النقل عادة عند ترددات ذات طول موجة تقع في نطاق طيف أي من: طيف فوق البنفسجي، أو الضوء المرئي، أو ما دون الأحمر. يسمى أيضاً fibre waveguide, optical fibre cable.

optimum coupling
couplage critique

زمن التردد الأمثل. قيمة زمن التردد المناسبة لحجم واستعمال القاعة مثل استعمال القاعة للمؤتمرات، والاستماع الموسيقي، أو لتقديم العروض في الأوبرا، فلكل من القاعات السابقة زمن تردد أمثل.

optimum traffic frequency
fréquence de trafic optimum

تردد السَّير الأمثل. أنظر optimum working frequency.

optimum working frequency
fréquence de fonctionnement optimum

تردد التشغيل الأمثل. التردد الأكثر فاعلية عند زمن معين لانتشار الموجات الراديوية في الطبقات الأيونوسفيرية بين نقطتين محددتين. يسمى أيضاً optimum traffic frequency.

optocoupler
isolant optoélectronique

قارئة بصرية. أنظر optoisolator.

optoelectronic isolator
isolant optoélectronique

عازل بصري إلكتروني. أنظر optoisolator.

optoelectronics
optoélectronique

إلكترونيات بصرية. فرع من علم الإلكترونيات يختص بدراسة حالة الصلابة والرسائل الإلكترونية الأخرى المستخدمة في توليد، الإشعاع الكهرمغناطيسي وتضمين ونقل في جزء من نطاق الطيف الذي يقع بدوره في طيف ما دون الأحمر، أو الضوء المرئي، أو فوق البنفسجي.

optoisolator
isolant optoélectronique

عازل بصري. وسيلة تقارن تحتوي على داوود ذي انبعاث يُرَوَّد بالطاقة عن طريق إشارة الدخل. يتم تقارن الداوود السابق بكاشف بصري مثل: داوود خرج حساس للضوء، أو ترانزستور، أو مقوم سيليكوني مضبوط الجهد. يسمى أيضاً optical coupler, optically coupled isolator, optical isolator, optoelectronic isolator, optocoupler, photoisolator, photocoupler.

OR circuit
porte OU

دائرة OR. أنظر OR gate.

OR gate porte OU

بُوابة OR. دائرة بوابة ذات دخول متعددة، يُمد خرجها بالطاقة عندما تكون حالة أحد الدخول (أو أكثر) نشطة سابقاً. تؤدي وظيفة متضمنة أعمال منطق، أو تُستخدم في الحواسيب. تسمى أيضاً OR circuit.

orifice orifice

فُتْحَة. ثقب أو شبك يتم عمله في جانب أو نهاية كل من دليل الموجة أو رنّان فجوي، ويتم إرسال الطاقة من خلال الثقب أو الشباك.

orthicon orthicon

أورثيكون، صمام تلفزيوني. صمام في الكاميرا التلفزيونية، يستخدم بداخله حزمة إلكترونات ذات سرعة منخفضة في مسح سطوح المواد ذات الانبعاث الفسفوري من الكهروضوئي. تستطيع تلك المواد تخزين أنماط من الشحنات الكهربائية ذات حساسية أعلى من مثيلاتها الموجودة في الإيكونوسكوب (كاميرا إلكترونية تلفزيونية).

orthogonal antennas antennes orthogonales

هوائيات متعامدة. في الرادار، هوائي إرسال وآخر للاستقبال أو هوائي مفرد للإرسال والاستقبال، يصمّم أي منهما لإكتشاف فرق الاستقطاب بين الطاقة المرسلة والطاقة المنعكسة من الهدف.

O scan balayage O

مسح O. أنظر O scope.

oscillating current courant oscillant

تيار متذبذب. تيار كهربائي يغير اتجاهه بالتناوب بطريقة دورية في دائرة كهربائية

وفيه يعتمد التردد على القيم الثابتة لمكونات الدائرة. يسمى أيضاً oscillatory current.

oscillation oscillation

ذُبْذُبة. عند حدوث اضطراب في التوازن الكهربائي لمجموعة أو دائرة كهربائية تحتوي على محاثّة ذاتية وسعة يمر تيار تردد في اتجاهات متضادة ويقال حينئذ إنه حدثت ذبذبات كهربائية.

oscillator oscillateur

مُذَبِّذ. أداة غير دوّارة لإنتاج تيار متردد يتعيّن تردده بخصائص الأداة مثل المحاثّة والسعة والمقاومة.

oscillatory circuit circuit oscillant

دائرة تذبذبية. دائرة تحتوي على محاثّة أو مواسعة أو كليهما معاً ومقاومة. يتم توصيل العناصر الكهربائية السابقة بحيث تعطي نبضة القلّطية المؤثرة على دخل الدائرة تيار خرج متذبذب.

oscillatory current courant oscillant

تيار متذبذب. أنظر oscillating current.

oscillatory discharge décharge oscillante

تفريغ تذبذبي. في دائرة تحتوي على محاثّة ومواسعة ومقاومة وعند التأثير عليها بقلّطية وتحت شروط معيّنة، فإن التيار المتردد المارّ من خلالها ينقص مقداره تدريجياً، وتسمى هذه الظاهرة تفريغاً تذبذبياً.

O scope indicateur O

مكشاف O. مكشاف A معدل، يمكن الحصول عليه بتزويد مكشـ

ضبطها وذلك لقياس المدى. يسمَّى أيضاً O scan, indicator.

O-type backward wave oscillator
oscillateur à onde rétrograde type O
مذبذب بموجة عكسية من النوع O. جهاز يحتوي على صمام بموجة عكسية، يتم بداخله التركيز البؤري لحزمة الإلكترونات الصادرة من القاذف الإلكتروني. يحدث التركيز البؤري طولياً وعلى امتداد طول الصمام. تتفاعل حزمة الإلكترونات مع دائرة ذات موجة بطيئة تنتهي عند نهاية الصمام باستخدام مُجمِّع. يسمَّى أيضاً. O type carcinotron.

O-type carcinotron
carcinotron type O
كارسينوترون من النوع O. أنظر O-type backward-wave oscillator.

outlet
sortie
مَقْبَس تغذية، مَخْرَج. نهاية خط قدرة كهربائي، تُؤخذ منه التغذية الكهربائية عن طريق إدخال قابس كهربائي من خلاله. يسمَّى أيضاً receptacle, electric outlet.

out of phase
déphasé
مُتَبَاين الطور. مصطلح يطلق على الكميات الدورية التي لها نفس التردد ونفس شكل الموجة ليعبر عن عدم وصولهما إلى قيم متماثلة في نفس اللحظة وإذا كانت أشكال الموجات غير متشابهة فإن العبرة تكون بالنسبة للمركبات الأساسية.

output
puissance fournie
خرج. هي القدرة الكلية المعطاة من جهاز أو أي جزء منه بالهيئة المقصودة وفي الغرض المطلوب.

output transformer
transformateur de sortie
مُحوِّل خرج. محوِّل بقلب حديدي يقع مدى تردده في التردد السمعي، يُستخدم في مواءمة مرحلة خرج مستقبل راديوي أو مرحلة خرج مضخم مع السماع الخاصة بأي منهما أو مع أي حمل آخر.

over compounded
hyper compoundé
مركَّب بالزيادة. مصطلح يطلق على مولد اللف المركَّب لبيان أن لفيفة التوالي مصمَّمة بحيث يزداد الجهد مع الحمل.

overcurrent release
déclenchement à surintensité
معتق التيار الزائد. أداة تعمل عندما يزداد التيار عن قيمة معينة سبق تحديدها. يسمَّى أيضاً overload release.

overflow storage
accumulation excédentaire
خَزْن فائض. خزن إضافي يُزوّد به مركز التوصيلات الخزني ومركز التوصيلات الأمامي بهدف منع الفقد للرسائل أو لأجزاء من الرسائل. يحدث الفقد السابق في خزن الخط الممتلئ كلياً.

overload
surcharge
زيادة الحمل. لمكنة أو محوِّل أو أي جزء من جهاز عبارة عن زيادة الحمل عن الحمل المقنن ويعبر عنها عددياً بقيمة هذه الزيادة في الحمل.

overload current
courant de surcharge
تيار الحمل الزائد. تيار يمر في دائرة كهربائية ويزيد عن التيار المُصمَّم للمرور في تلك الدائرة. يمكن أن يسبب تيار الحمل الزائد في انصهار الأسلاك أو تدمير بعض عناصر الدائرة الكهربائية.

overload protection**protection contre les surcharges**

حماية ضد التحميل العالي. أنظر overload relay.

overload relay**relais de surcharge**

مرحل التحميل العالي. مرحل مصمّم أولاً لحماية مكنة أو أية معدة أخرى من الدمار الناتج عن تيارات أكبر من المعتاد. في حالة المحركات، فإن المرحلات يجب أن تتضمن عموماً نوعاً ما من التأخير الزمني لمنع عملها أثناء القيم العظمى لتيار البدء المعتاد وكذلك خلال التحميل العالي ذي الوقت القصير وغير الكافي لتدمير المحرك. والمراحل يمكن تقسيمها إلى مجموعتين رئيسيتين، مرحلات التحميل العالي الحرارية ومرحلات التحميل العالي المغنطيسية. يسمّى أيضاً overload protection.

overload release**déclenchement à surintensité**

مُغْتَق الحمل الزائد. أنظر overcurrent release.

overshoot**suroscillation**

تجاوز الهدف. عملية استقبال إشارات الموجات الدقيقة غير المقصودة، تحدث نتيجة الظروف الجوية غير العادية والتي ينتج عنها تغيير في معامل انكسار الموجات السابقة.

over-the-horizon radar**radar au-delà de l'horizon**

رادار وراء الأفق. رادار ذو مدى طويل، في هذا النوع ترتدّ حزم الموجات المرسلّة من الرادار والمنعكسة من العوائق الأخرى من طبقات الغلاف الأيوني وذلك للحصول على مدى وراء نطاق خط الرؤية.

overvoltage**surtension**

جهد زائد. جهد يزيد عن الجهد العادي بين موصلين أو موصل والأرض.

overvoltage protective device**dispositif de protection contre les surtensions**

أداة واقية من الجهد الزائد. أداة تعمل على وقاية الدائرة من الأخطار التي قد تحدث نتيجة لزيادة الجهد بدرجة محسوسة.

overvoltage release**déclenchement de surtension**

معتق الجهد الزائد. أداة عتق تعمل عندما يزيد الجهد عن قيمة معينة سبق تحديدها.

overvoltage test**essai de surtension**

اختبار الجهد الزائد. اختبار يطبّق على المحوّلّات، إلخ، لإثبات نوعية العازل الداخلي. وربما يكون اختبار جهد متولّد أو اختبار مصدر منفصل.

P

packet transmission transmission en paquets

إرسال حُرْمِي. عملية نقل حِزم قياسية للمعلومات من خلال خطوط النقل. يتم النقل في جزء من الثانية باستخدام شبكات ذات حواسيب عالية السرعة بحيث يتم تخزين حِزم المعلومات في ذاكرة قلب بمنفذ سريع وخاصة بالحواسيب السابقة.

pad patin

مسند، سائدة. جزء كبير من مادة الموصل تحيط بثقب معين لإجراء التوصيلات الضرورية في الدائرة المطبوعة.

pan panoramique

حوض بانوراما. عملية ربط الكاميرات التلفزيونية أو تحريك الكاميرات التلفزيونية المتحركة رأسياً وأفقياً وذلك لتسليطها على المشاهد المتحركة للحصول على التأثير البانورامي.

panel display affichage par panneaux

عَرْض لوحِي. طريقة غير تقليدية لإظهار الصور في التلفزيون الملَوْن. يتم من خلالها تصفيف مجموعة من الوسائل التحويلية ذات الإشعاع الضيائي أو الوسائل الكهربائية ذات الإشعاع الضيائي على هيئة مصفوفة، مُكوّنة بذلك شاشة بالواح مستوية. يتم التحكم في الوسائل السابقة عن طريق إرسال إشارات من خلال أسلاك رأسية وأخرى أفقية توصل

بدورها إلى إلكترونيات الوسائل المذكورة سابقاً.

pantograph pantographe

وصيلة. جامع تيار منزلق يستخدم في الجر الكهربائي باستخدام أسلاك معلقة يتكوّن من شريط اتصال على شكل قوس مرگب على إطار على شكل معين أو ذراع على شكل صلب ومعلق ليعطي حركة أفقية لشريط الاتصال.

parabolic antenna antenne parabolique

هوائي مُكافئ المقطع. هوائي ذو عناصر إشعاع وعاكس مقطعه على شكل قطع مكافئ. يستطيع الهوائي بهذا التشكيل تركيز القدرة المُشعة في حزمة ضيقة.

parabolic reflector réflecteur parabolique

عاكس مكافئ المقطع. هوائي يحتوي على سطح مقعر. يتم الحصول على السطح المقعر إما بإزاحة القطع المكافئ في اتجاه عمودي على المستوى الذي يقع به القطع المكافئ، كما هو في العاكس مكافئ المقطع الأسطواني، أو بدوران القطع المكافئ حول محور تماثله كما هو في العاكس بمُجسّم قَطْع مكافئ. يسمّى أيضاً dish.

paraboloidal antenna antenne paraboloidale

هوائي بمُجسّم قَطْع مكافئ. أنظر paraboloidal reflector.

paraboloidal reflector
réflecteur paraboloidal

عاكس بمُجسم قَطْع مكافئ. هوائي يحتوي على سطح مقعر، يتم الحصول عليه بدوران القطع المكافئ حول محور تماثله. يستطيع الهوائي تركيز طاقة الإشعاع القادمة من المصدر في نقطة البؤرة لحزمة الهوائي. يسمى أيضاً paraboloidal antenna.

paraffin wax
cire de paraffine

شمع البرافين. مادة شبيهة بالشمع، تتبقى عقب تكرير البترول، وتستخدم في تشبيع بعض المكثفات وملفات الراديو، الخ، حيث تكون درجات حرارة التشغيل غير مرتفعة. ونقطة الانصهار من 50 - 60° م، والمقاومية عند 20° م تساوي $10^9 - 10^{13}$ ميغا أوم/سم³ والسماحية 2.2.

parallel
parallèle, shunt

توازي. عملية التوصيل عند الأطراف نفسها.

parallel circuit
circuit en parallèle

دائرة موازية، دائرة متصلة على التوازي. دائرة كهربائية تحتوي على عناصر أو أفرع أو مكونات تتصل أطرافها بين نقطتين بحيث يكون أحد طرفي كل عنصر أو فرع أو مكوّن موصولاً بنقطة من النقطتين والطرف الآخر موصولاً بالنقطة الأخرى. ويمكن أن يحتوي الفرع الموجود داخل الدائرة الكهربائية على عناصر متصلة مع بعضها البعض على التوالي.

parallel- generator theorem
théorème de Millman

مبرهنة المولدات المتوازية. اسم بديل لنظرية ميلمان.

parallel impedance
impédance en parallèle

مُعاوَقَة موازية. مقاومة من معاوقتين أو أكثر يتم توصيلهما إلى طرفين معينين.

parallel operation
fonctionnement parallèle

تشغيل متوازي. ربط مخارج بطاريتين أو أكثر، أو مخارج مغذاتين أو أكثر، بعضها ببعض بشكل يجعل مجموع تيارات هذه المخارج متدفقاً في حمل مشترك واحد. والشروط الواجب ملاحظتها في توصيل التوازي للمحولات لكل من الجانبين الابتدائي والثانوي هي أن يكون للمحولات نفس نسبة الجهد، ونفس القطبية، ونفس تتابع الطور وكذلك أن تكون الإزاحة النسبية للطور صفراً. ومولدات التيار المستمر تستخدم على التوازي غالباً، ولكن حالة مولّد تيار مستمر يعمل مع بطارية على التوازي حالة معروفة جداً. وعندما يتصل مولدان متزامنان على التوازي يكون لهما ميل موحد للبقاء في نفس الحالة على حساب التغيرات المتجهة في تيارات عضو الإنتاج (الحروكة) بواسطة انحراف في الطور وتنمية قدرة التزامن.

parallel-plate capacitor
condensateur à plaques parallèles

مكثف متوازي اللوحين. مكثف يتكون أساساً من لوحين متساويين ومتوازيين مفصولين بواسطة مادة عازلة. وإذا كانت مساحة كل لوح هي A، والفاصل بينهما S فتكون قيمة السعة C بالفاراد من المعادلة: حيث ϵ هو معامل القطبية الكهربائية للعازل

$$C = \frac{\epsilon A}{S}$$

parallel programming
programmation parallèle

بَرْمَجَة متوازية. عملية تشغيل مصدرين

للقوى أو أكثر على التوازي بحيث تكون أطراف التغذية المرتدة الخاصة بهما متصلة أيضاً على التوازي. تتصل عادة هذه الأطراف بمصدر برنامج منفصل.

parallel rectifier redresseur parallèle

مُقَوِّم مواز. مُقَوِّم أو مُقَوِّمين أو أكثر يتم توصيلهما عند طرفين محددين. في حالة الحصول على تيار أكبر من الذي يتم الحصول عليه من مقوِّم واحد، يتم توصيل المقوِّمين أو أكثر على التوالي مع مقاومة صغيرة أو مع موصل.

parallel resonance résonance parallèle

رنين التوازي. 1 - التردد الذي تتساوى عنده المفاعلة السعوية مع المفاعلة الحثية في دائرة رنين التوازي. 2 - التردد الذي تكون قيمة المعاوقة الموازية للدائرة الرنانة الموازية هي القيمة العظمى. 3 - التردد الذي تكون عنده قيمة معامل القدرة للمعاوقة الموازية للدائرة الرنانة الموازية مساوية للواحد الصحيح.

parallel-T-network réseau double T

شبكة T الموازية. شبكة تُستخدم في قياس الموازنة عند الترددات الراديوية، تحتوي على مجموعتين، كل مجموعة تتكوّن من ثلاث معاوقات وكل معاوقة على شكل حرف T. تتصل أطراف معاوقتين بأطراف مشتركة. ويُصل طرفي كل من المصدر والكاشف بنقطتين من تلك الأطراف المشتركة. تسمّى أيضاً twin-T network.

paramagnetic paramagnétique

بارامغناطيسي. ذو نفاذية ثابتة أكبر من نفاذية الفراغ.

particle accelerator accélérateur de particules

مُعَجِّل الجُسَيْمات. آلة لتعجيل الإلكترونات أو الأيونات لطاقات عالية. والمعجلات التي لها أدنى طاقة يمكن استخدامها للحصول على معلومة عن التفاصيل البسيطة للنواة؛ ويمكن أيضاً استخدامها بدرجة ملموسة للبحث الطبي وفي الهندسة وأيضاً في تعقيم الأطعمة. وعند الطاقات الأعلى، تكون سرعات الجسيمات المعجلة كبيرة جداً لدرجة أنها ربما تعتبر متفاعلة مع النويات المفردة في النواة. وبذلك يمكن استخدامها لمعرفة القوى المتبادلة بين النويات. وعند الطاقات الأعلى من بليون إلكترون فولت، يمكن أن ينتج فيرونات وهيرونات ثقيلة.

ويمكن تقسيم المعجلات إلى قسمين رئيسيين، بناء على ما إذا كانت الجسيمات معجلة مباشرة بواسطة جهد تيار مستمر مطبق بين قطبين، أو إذا كان التعجيل جاء بمساعدة مجال كهربائي. والآلة غير المباشرة من الممكن أن تكون إما معجلاً خطياً أو معجلاً مدارياً. ومن أمثلة الآلات المباشرة مُعَجِّد كوكروفت - والتون ومولد فان دي غراف. أما الآلات المدارية فتشمل السيكلوترون، السيكلوترون المتزامن والميكروترون والبتاترون.

Paschen's law loi de Paschen

قانون باشن. قانون ينص على أن جهد الشرر بين مسريين متوازيين الصفيحتين هو دالة في جداء كثافة الغاز بالمسافة بين المسريين.

passband bande passante

نطاق إمرار. نطاق من الترددات يكون بداخله توهين المرشح مساوياً للصفر.

pass element
élément de passage

عنصر إمرار. وسيلة تحكّم ذات مقاومة متغيرة، وهي عبارة عن صمام مفرغ أو ترانزستور قوي، يتم توصيلهما على التوالي مع مصدر قدرة التيار المستمر. يتم تشغيل عنصر الإمرار باستخدام إشارة خطأ مكبّرة لزيادة مقاومته، وذلك في حالة الحصول على خرج منخفض، أما في حالة الحصول على خرج مرتفع، فإنه يتم تقليل مقاومة عنصر الإمرار.

passivation
passivation

تخميل. عملية نمو طبقة الأكسيد على سطح شبه الموصل للحصول على استقرار كهربائي. وتتم عن طريق عزل سطح الترانزستور عن الظروف الكهربائية والكيميائية الموجودة في الجو المحيط بالترانزستور. تؤدي هذه العملية إلى الآتي: تقليل التسرب للتيار المنعكس، زيادة قُطبية الانهيار، وارتفاع معدل تبديد القدرة.

passive antenna
antenne passive

هوائي سلبي. هوائي يُؤثّر في نمط الموجية لنظام هوائي آخر ولكن لا يتصل مباشرة بأي من المرسل أو المستقبل.

passive component
composante passif

مركب سلبي، مُكوّن سلبي. أنظر passive element.

passive element
élément passif

عنصر سلبي. عنصر يدخل في تركيب الدائرة الكهربائية ولكن لا يعتبر مصدراً للطاقة مثل: المقاوم والمحث والمكثف. يسمّى أيضاً passive component.

passive filter
filtre passif

مرشّح سلبي. مرشّح كهربائي يتكوّن من عناصر سلبية مثل: المقاومات والمحثات والمكثفات، ولا توجد به عناصر فعالة مثل الصمامات المفرغة أو الترانزستورات.

passive reflector
réflecteur passif

عاكس سلبي. عاكس مستوي يُستخدم أساساً لتغيير اتجاه الموجات الدقيقة أو الحزمة الرادارية. يوضع عادة على أبراج ترحيل الموجات الدقيقة كي يسمح بوضع المعدات الخاصة بالمرسل والمعيد والمستقبل على الأرض بدلاً من وضعها على قمم الأبراج. يسمّى أيضاً plane reflector.

passive system
système passif

نظام سلبي. نظام إلكتروني لا يُصدر طاقة، ولا يعطي أي دليل على مكانه أو وجوده.

pasted plate
plaque empâtée

لوح ميثوق. لوح في خلية الرصاص الحمضية، يُصنّع ميكانيكياً بتطبيق معجون أكسيد الرصاص على سطح الشبكة الموجودة داخل الخلية. يسمّى أيضاً Faure plate.

patch board
répartiteur

لوح مقابس. لوح يحتوي على عدد من مقابس الاتصال التي تنتهي عندها أطراف الدوائر الكهربائية. تدخل في المقابس حبال توصيل لوصل بعض الدوائر بشكل مؤقت كما هو مطلوب في البث الإذاعي، والاتصالات، وأعمال الحاسوب.

path coefficient
coefficient du parcours

معامل المسار. النسبة بين القدرة المنقولة

عبر بعض أجزاء مسار معين إلى القدرة المنقولة من خلال معظم المسار المباشر.

pattern generator
générateur de mire

مُولَدُ النَّمَط. مولد إشارة يُستخدم في توليد إشارة اختبار تمر من خلال مُستقبل تلفزيوني لإظهار نمط خاص من الخطوط على شاشة التلفزيون. يستخدم النمط السابق في أعمال الإصلاح والصيانة.

paxolin
paxolin

باكسولين. اسم تجاري لنوع من الورق الراتيني المرغّب صناعياً.

P band
bande P

نطاق P. نطاق من الترددات الراديوية يمتد من 225 ميغاهرتز إلى 390 ميغاهرتز مناظراً لطول موجة يتراوح بين 133.3 سم و 76.9 سم.

P display
affichage P

عرض P. أنظر plan position indicator.

peak factor
facteur de crête

عامل الذروة. انظر crest factor.

peaking circuit
circuit de crête

دائرة ذروية. دائرة تُستخدم لزيادة استجابة التردد العالي لمضخم ذي نطاق عريض. عند توصيل الدائرة الذروية على التوازي، يجب توصيل ملف صغير على التوالي مع حمل الأنود، أما في حالة توصيلها على التوالي فإن الملف السابق يتم توصيله على التوالي مع شبكة المرحلة التالية.

peaking network
réseau de crête

شبكة ذروية. نوع من الشبكات ذات خاصية التقارن بين المراحل، يتم بداخلها توصيل محاثّة على التوالي (في حالة الشبكة الذروية المتصلة على التوالي)، أو على التوازي (في حالة الشبكة الذروية المتصلة على التوازي) مع مواسعة طفيلية وذلك لقياس التكبير الناشئ في الجزء العلوي من نطاق التردد.

peaking transformer
transformateur de crête

مُحوّل ذروي. مُحوّل يحتوي على عدد كبير جداً من الأمبير لفّة في الملف الابتدائي إلى درجة يكون قادراً فيها على توليد مقدار لكثافة الفيض في قلب المحول مساو عدة مرات لمقدار كثافة الفيض العادية. يحدث التغير السريع للفيض من اتجاه الشبع إلى الاتجاه الآخر مرتين في الدورة الواحدة. ينشأ عن التغير السابق قلطية ذروة ذات نبضة عالية في الملف الثانوي.

peak load
charge de pointe

جَمَلُ الذروة. أكبر طلب على نظام إمداد قدرة. ولمواجهته، تستخدم محطات التوليد الأقل كفاءة بالإضافة إلى تلك المزودة بالحمل الأساسي.

peak power
puissance de crête

قدرة الذروة. القيمة العظمى اللحظية لقدرة نبضة يتم إرسالها من نظام رادار معيّن.

peak value
valeur de crête

قيمة الذروة. بالنسبة لموجة ما، هي أقصى قيمة موجبة أو سالبة يمكن الوصول إليها. وليس من الضروري أن تتساوى هذه القيم. تسمى أيضاً crest value.

pearl lamp
ampoule opale

مصباح لؤلؤة. مصباح كهربائي سطحه الداخلي الزجاجي مصنفر (أو مجلد) لنشر الضوء.

Pederson potentiometer
potentiomètre de Pederson

قَسَامَة جهد بدرسون. قَسَامَة جهد تيار مستمر من النوع الرباعي. وتتغذى مجموعتان من أسلاك الانزلاق واللفات المقاومة بطريقة رباعية خلال مفاعلات حثية وسعوية على الترتيب لإيجاد إزاحة 90°.

pedestal
socle, support

قائم. الجزء من المكنة الذي يحمل الكرسي وقد يكون جزءاً منفصلاً أو جزءاً متكاملًا من لوح القاعدة أو فرشاة المكنة. وهو في المعتاد يحمل الكرسي.

Peltier effect
effet Peltier

ظاهرة بلتييه. ظاهرة مقترنة باسم بلتييه وتنص على أن انبعاث الحرارة أو امتصاصها يحدث عند الوصلة التي يمر فيها التيار من مادة إلى أخرى.

pencil beam
faisceau étroit

حزمة رفيعة. حزمة من الأشعة تتركز طاقتها في جزء من الفراغ بأبعاد صغيرة نسبياً، ويكون شكل هذا الجزء تقريباً على شكل مخروط أو أسطوانة. يُستخدم هذا النوع من الحزم عادة في الإضاءة البحرية الدوارة، وأيضاً في الحزم الرادارية.

Penning gage
manomètre à ionisation de Penning

مقياس بيننغ. أنظر Philips ionization gage.

pentode
pentode

صمام خماسي. صمام إلكتروني يحتوي على خمس إلكترونات موزعة كالاتي: الإلكترون الأول الأنود، والإلكترون الثاني الكاثود، والإلكترون الثالث إلكترون التحكّم، بينما يُستخدم الإلكترونان الباقيان كشبكات عادية للصمام.

perceived noise level
niveau de bruit perçu

منسوب الضوضاء المُدْرَك. منسوب الضوضاء المدرك حسياً معيّراً عنه بالدسيبل، ويتم الحصول عليه بتعريض عدد من الأشخاص تحت الاختبار إلى ضوضاء عشوائية في نطاق من الترددات عند 1/3 جواب أو جواب كامل، بحيث يكون التردد المركزي للضوضاء هو 1000 هرتز. تتم مقارنة ومساواة منسوب تلك الضوضاء بالدسيبل بمنسوب ضغط صوت مُوصَّف سابقاً.

percentage modulation
pourcentage de modulation

النسبة المئوية للتضمين. عامل التضمين مبيّناً كنسبة مئوية.

perfect dielectric
diélectrique parfait

عازل تام. عازل تستطيع طاقته الكلية واللازمة لإنشاء المجال الكهربائي داخل العازل إلى الرجوع مرة أخرى إلى مصدرها وذلك في حالة إزالة المجال الكهربائي.

period
période

دورة. يقال لكمية متغيرة تتكرر خصائصها بين فترات متساوية إنها دورية ويطلق على أقل فترة زمنية تتكرر بعدها الخصائص اسم دورة. تسمّى أيضاً periodic time.

periodic time
période

زمن دوري. أنظر period.

permanence
permanence

إِسْتَبْقَائِيَّة مغنطيسية. كثافة الفيض
المغنطيسي المتبقي الناتج حينما تصل
المغطة الابتدائية إلى قيمة التشبع للمادة.

permanent flux density
densité de flux permanent

كثافة الفيض الدائم. كثافة الفيض
المغنطيسي المتبقي في مادة حينما تزال القوة
الممغطة بعد عملية المغطة الابتدائية. وتعتمد
قيمة كثافة الفيض المتبقي على المغطة
الابتدائية.

permanent magnet
aimant permanent

مغنطيس دائم. جسم إذا تمغنط يحتفظ
بقسط وافر من مغنطته.

permeability
perméabilité

نفاذية. عامل مُمَيِّزٌ لمادة يتناسب مع الحث
المغنطيسي المولّد فيها مقسوماً على شدة
الحقل المغنطيسي. رمزه μ . ويرمز للنفاذية
بالفراغ بالرمز μ_0 وفي الوحدات
المغنطيسية الكهربائية بالرمز μ_m .

permeameter
perméamètre

مقياس النفاذية المغنطيسية. جهاز لقياس
الخصائص المغنطيسية ولاسيما النفاذية
للمواد المغنطيسية.

permeance
perméance

منافذة مغنطيسية. مقلوب الممانعة
المغنطيسية.

persistence
persistance

مُدَاوَمَة، استمرارية. قياس لطول فترة
إضاءة شاشة أنبوب أشعة الكاثود بعد زوال
الاستثارة.

phanotron
phanotron

فانوترون. صمام غازي مُقَوِّمٌ يحتوي على
دايود ذي فتيلة ساخنة، يستخدم في توليد
تفريغ قوسي في بخار الزئبق أو في غاز
خامل، عادة غاز النيون.

phantastron
phantastron

فانتاسترون. دائرة أحادية الاتزان تحتوي
على صمام خُماسي الإلكترونيات (بنتود). عند
التأثير عليها بإشارة قدح خاصة فإنها تعطي
نبضات حادة ذات فترات زمنية. يمكن التحكم
بدقة عالية في الفترات الزمنية السابقة.

phase
phase

طَوْر. 1 - في عملية ما تتكرر دورياً، الجزء
من الدورة الكاملة الذي أنقضى محسوباً من
نقطة أصل ثابتة. 2 - إحدى دوائر نظام أو
جهاز متعدّد الأطوار. 3 - إحدى خطوط أو
أطراف نظام متعدّد الأطوار.

phase avancer
avanceur de phase

مُقَدِّم الطَوْر. مكنة موصلة على التوالي مع
الدائرة الثانوية لمحرك حثي لتغذية قوة دافعة
كهربائية متقدمة في الدائرة لتقديم طور
التيار.

phase-angle
angle de phase

زاوية الطَوْر. الزاوية بين متجهين يمثلان
كميتين دوريتين بسيطتين تتغيران جيبيّاً

ولهما نفس التردد إلا أنهما تختلفان في الطور. مثال ذلك المتجهان اللذان يمثلان الجهد المتردد والتيار الناتج عنه.

phase change
déphasage

تغيُّر الطور. أنظر phase shift.

phase changer
convertisseur de phase, déphaseur

مُغيِّر الطور. أنظر phase convertor.

phase control
réglage de phase

تَحْكُم في الطُّور. وسيلة تحكُّم، تقوم بتغيير زاوية طُور القلْطية الخطية للتيار المتردد حتى يمكن إثارة أي من الأجهزة الآتية: ثايرترون، أو اغنطرون، أو أي صمام غازي آخر. يسمَّى أيضاً phase-shift control.

phase converter
convertisseur de phase

مُغيِّر الطور. مكنة لتغيير عدد أطوار التيار المتردد. يسمَّى أيضاً phase changer.

phased array
antenne à commande de phase

صف متوافق الطُّور. هوائي راداري يتكوَّن من صف ثنائي القطب، يُغذَّى كل ثنائي قطب بإشارة يمكن تغييرها بشرط أن يستطيع شكل حزمة الهوائي الراداري المسح السريع لكل من زاوية الهدف وارتفاعه.

phase delay
retard de phase

تَعَوُّق الطُّور، ترحيل الطُّور. في نظام نقل أو في مُحوِّل طاقة، النسبة بين إزاحة الطُّور الكلية معبَّراً عنها بالزاوية نصف القطرية لموجة جيبية وبين ترددها.

phase detector
détecteur de phase

كاشف الطُّور. دائرة تعطي خرج قلْطية لتيار

مستمر ويعتمد بدوره على فرق الطُّور بين إشارة المذبذب وبين إشارة مرجعية. يستخدم للتحكم في المذبذب بحيث تبقى الإشارة الخارجة منه في تزامن مع الإشارة المرجعية. يسمَّى أيضاً phase discriminator.

phase difference
décalage de phase

فَرْق الطُّور. الفرق في الطور (معبَّراً عنه بالوقت أو الزاوية) بين كميتين دوريتين تتغيران جيبياً ولها نفس التردد والرمز. يسمَّى أيضاً phase displacement.

phase discriminator
comparateur de phase

مُمَيِّز الطور. أنظر phase detector.

phase displacement
déphasage, décalage de phase

إزاحة الطور. أنظر phase difference.

phase distortion
distorsion de phase

تَشَوُّه طَوْرِي. التشوُّه الذي يحدث داخل جهاز عندما يختلف طُّور إشارة الخرج الصادرة منه عن طُّور الإشارة الداخلة إليه.

phase-frequency distortion
distorsion de phase

تَشَوُّه تردد طَوْرِي. التشوُّه الناشئ عن عدم تناسب إزاحة الطور مع التردد، وذلك في نطاق كل الترددات اللازمة لنقل الإشارة.

phase inversion
inversion de phase

تَعَاكُس الطور، قَلْب الطور. وسيلة لإحداث فرق طُّور مقداره 180° بين موجتين. تكون الموجتان متشابهتين ولهما التردد نفسه.

phase inverter
inverseur de phase

عَاكِس الطُّور. وسيلة أو دائرة تُغيِّر طُّور

إشارة بمقدار 180°. تُستخدم في مرحلة مضخم دفعي - جذبي بدون الحاجة إلى استخدام محوّل تقارن. أو هو وسيلة تستخدم لتغيير قطبية النبضة. يعتبر الصمام الثلاثي مثلاً لعاكس الطور. يسمى أيضاً inverter.

phase-locked loop boucle à verrouillage de phase

دائرة ثابتة الطور. دائرة تحتوي أساساً على كاشف الطور الذي يستخدم بدوره في مقارنة تردد مُذبذب - من النوع الذي يمكن التحكم في قلاطيته بتردد الإشارة الداخلة إلى كاشف الطور أو بتردد إشارة مرجعية. بعد مرور خرج كاشف الطور من مرشح إشاري تجري آلة تغذية مرتدة مع المذبذب السابق وذلك للتأكد من خرج كاشف الطور في الطور نفسه لتردد الإشارة القادمة أو تردد الإشارة المرجعية. مختصرها PLL.

phase meter phasemètre

مقياس الطور. أنظر power factor meter.

phase modulation modulation de phase

تضمين طوري. تضمين زاوي لموجة حاملة جيبية تتغير فيه زاوية الموجة الحاملة بكمية تتناسب مع القيمة اللحظية لموجة التضمين.

phase resonance résonance de phase

رنين الطور. الحالة التي تكون عندها معاوقة الدائرة المتذبذبة عند نقطة الدفع عبارة عن مقاومة بحتة.

phase sequence indicator indicateur de succession de phase

مُبيّن تعاقب الطور. جهاز يُستعمل في نظام متعدّد الطور لبيان التعاقب الذي يتم به وصول القلاطية القصوى إلى الموصلات المتصلة به.

phase shift déphasage

إزاحة الطور. 1 - في نظام، أو في شبكة كهربائية، زاوية الطور بين الإشارة الداخلة في النظام أو في الشبكة الكهربائية والإشارة الخارجة منها. 2 - تغيّر في طور كمية دورية. يسمّى أيضاً phase change. 3 - التغير في زاوية الطور بين كميتين دوريتين.

phase-shift control réglage de phase

التحكم في إزاحة الطور. أنظر phase control.

phase-shift keying modulation par déplacement de phase

تضمين بإزاحة الطور. شكل من تضمين الطور، تتم فيه إزاحة القيم اللحظية لطور الموجة المُضمّنة بين قيمتين مميزتين يتم تحديدهما مسبقاً. مختصره PSK.

phase splitter déphaseur multiple

مجرّء الطور. دائرة كهربائية تستقبل عند دخلها إشارة مفردة وتعطي عند خرجها إشارتين يساوي فرق الطور بينهما 180°.

phase transformation transformation de phase

تحويل الطور. تغيير القدرة متعددة الطور، مثلاً من ثلاثية الطور إلى سداسية الطور، أو من ثلاثية الطور إلى إثني عشرية الطور، وهكذا...

phase voltage tension de phase

جهد الطور. في النظام الثلاثي أو السداسي الأطوار، هو الجهد بين أي خط ونقطة التعادل. فإذا لم يكن النظام متماثلاً فقد يكون هناك أكثر من قيمة واحدة لهذا الجهد.

phasitron
phasitron

فازترون. صمام إلكتروني يُستخدم لإجراء تضمين التردد للموجة الحاملة ذات التردد الراديوي.

Philips ionization gage
manomètre à ionisation de Philips

مقياس التاين فيليبس. مقياس للتاين، تُؤثر بداخله قلبية عالية بين الإلكترونات وينتج عنها حزمة من الإلكترونات تنحرف بدورها عن مسارها العادي باستخدام مجال مغنطيسي قوي. ينشأ عن هذا الانحراف زيادة في مسار حزمة الإلكترونات وبالتالي زيادة فرصة تصادم الإلكترونات المتأينة مع جزيئات الغاز. يختصر المصطلح إلى pig. يسمى أيضاً cold-cathode ionization gage, Penning gage.

pH-meter
pH-mètre

مقياس الحمضية. مقياس قلبية صمام تيار مستمر منظم لقياس القوة الدافعة الكهربائية المنتجة في نصف خلية الإلكتروليت الذي فيه المحلول تحت الاختبار وبذلك يعطي توضيحاً لقيمة الـ pH للمحلول.

phono jack
jack phonographique

مقبس فوني. مقبس يُصمَّم خصيصاً ليدخل فيه القابس الفوني، ويتم تزويده بالتوصيل الأرضي من خلال الحجاب الواقي للموصل المتصل بالقابس.

phono plug
fiche phonographique

قابس فوني. قابس يُصمَّم خصيصاً ليلاصق طرف الموصل ذي الحجاب الواقي، يستخدم في نقل الإشارات ذات الترددات الراديوية من

الفونوغراف أو المصادر الأخرى إلى المقبس الفوني المزوج والموجود في المضخم.

photocathode
photocathode

كاثود ضوئي. سطح حساس للضوء تنطلق منه الإلكترونات عند تعرضه للضوء أو لإشعاع آخر مناسب. يُستخدم في الصمامات الضوئية، وصمامات كاميرا التلفزيون، والوسائل الأخرى الحساسة للضوء.

photoconductive cell
cellule photoconductrice

خلية موصلة للضوء. وسيلة تُستخدم في الكشف عن الإشعاع الكهرمغنطيسي وقياسه. تعتمد طريقة تشغيلها على التغير في موصليّة المادة نتيجة لامتصاصها الإشعاع الساقط عليها. تُسمى هذه المادة عادة الموصل الضوئي. تسمى أيضاً photoresistive cell, photoresistor.

photoconductive diode
photodiode

دايود موصل للضوء. أنظر photodiode.

photocoupler
coupleur optique

قارن ضوئي. أنظر optoisolator.

photodetector
photodétecteur

كاشف ضوئي. كاشف يستجيب للطاقة الإشعاعية يحتوي مثلاً على العناصر الآتية: خلايا ذات موصليّة ضوئية، ودايودات ذات موصليّة ضوئية، ومقاومات حساسة للضوء، ومفاتيح حساسة للضوء، وترانزستورات ذات موصليّة ضوئية، وصمامات ذات موصليّة ضوئية. يسمى أيضاً light sensitive, light sensor, photodevice, detector, photosensor, photoelectric detector.

photodiode
photodiode

دايود ضوئي. دايود يتكوّن من مادة شبه موصلة، يتغير بداخله التيار العكسي مع كمية الإضاءة. يتضمّن مثلاً خلية ضوئية ذات توصيل سبيكيّ وخلية ضوئية ذات توصيل تام النمو. يسمّى أيضاً photoconductive diode.

photoelectric constant
constante photoélectrique

ثابت كهروضوئي. النسبة بين تردد الإشعاع الضوئي المُسبّب لانبعاث الإلكترونات وبين القلطية المناظرة للطاقة المُخرّنة فيها، ويساوي خارج قسمة ثابت بلانك Planck's constant على شحنة الإلكترون.

photoelectric detector
photorécepteur

كاشف ضوئي كهربائي. أنظر photodetector.

photoelectric effect
effet photoélectrique

ظاهرة كهروضوئية. أي تغيير في الخواص الكهربائية للجسم ينشأ بنقل الضوء، مثل توليد قوة دافعة كهربائية أو تغيير في مقاومة الجسم أو فقد في شحنته.

photoelectric electron multiplier tube
tube photomultiplicateur

صمام ضوئي مضاعف. أنظر multiplier phototube.

photoelectricity
photoélectricité

كهرباء ضوئية. عند سقوط إشعاع كهرمغناطيسي على مادة، يسمّى انطلاق الإلكترونات المشحونة الكهربائية الضوئية وتشمل أيضاً: الانبعاث الضوئي، والتأين

الضوئي، والتوصيل الضوئي، وتأثير أوجيه تسمى أيضاً photoelectric process.

photoelectric process
processus photoélectrique

عملية كهروضوئية. أنظر photoelectricity.

photoelectric relay
relais optique

مُرْخَل كهروضوئي. مرْخَل يُتحد مع صمام ضوئي ومضخم، ترتب المجموعة السابقة بحيث يتحكم الشعاع الضوئي الساقط على الصمام الضوئي في فتح مُلامسات المرْخَل وغلقها.

photoelectric tube
tube photoélectrique

صِمام كهروضوئي. أنظر phototube.

photoelectromagnetic effect
effet photoélectromagnétique

ظاهرة كهرمغناطيسية ضوئية. عند سقوط شعاع ضوئي على سطح مستو لسبيكة شبه موصلة موضوعة تحت تأثير مجال مغناطيس ذي اتجاه مواز لاتجاه سطح السبيكة، فإنه تنشأ زيادة في الإلكترونات الهاربة التي تؤدي بدورها إلى انتشار الحوامل في اتجاه الشعاع الضوئي. تنحرف الإلكترونات السابقة تحت تأثير المجال المغناطيسي مولدة تياراً كهربائياً يسير من خلال المادة شبه الموصلة ويكون اتجاهه متعامداً مع كل من اتجاه الشعاع الضوئي واتجاه المجال المغناطيسي.

photoemission
photoémission

انبعاث ضوئي. عملية انطلاق الإلكترونات من المادة الصلبة (تعتبر المادة السائلة أقل شيوعاً) عندما يقع عليها إشعاع كهرمغناطيسي.

photoemissivity
photoémissivité

ابتعاثية ضوئية. خاصية المادة لإصدار الإلكترونات عند اصطدامها بالضوء.

photoemitter
photoémetteur

باعث ضوئي. مادة تنطلق منها الإلكترونات عند تعرضها للضوء بدرجة كافية.

photoflash lamp
lampe-éclair

مصباح ومضي ضوئي. مصباح يتكوّن من وعاء زجاجي مملوء بالأكسجين وبداخله رقاقة معدنية من مادة الألومنيوم، عند توصيلها بمصدر للقلطية المنخفضة فإنها تحترق وتعطي نبضات ذات كثافة ضوء عالية وبفترات زمنية قصيرة.

photoflood lamp
lampe à tungstène

مصباح غمر فوتوغرافي. مصباح مُتَوَهّج يستخدم في التصوير الفوتوغرافي، يحتوي على فتيلة ذات درجة حرارة عالية وبناء عليه فإنه يعطي لفترة قصيرة شدة إضاءة عالية جداً إضافة إلى درجة الحرارة العالية الصادرة منه.

photoisolator
isolant optique

عازل ضوئي. وسيلة تقارن، تحتوي على دايود ذي انبعاث ضوئي ويتم تزويده بالطاقة عن طريق إشارة الدخل. يتم تقارن الدايود السابق بكاشف بصري مثل: دايود خرج حسّاس للضوء، أو ترانزستور، أو مُقَوِّم سيليكوني مضبوط الجهد.

phoisolator
isolant optique

عازل ضوئي. أنظر optoisolator.

photomultiplier
photomultiplicateur

مُضَاعِف ضوئي. صمام ضوئي يحتوي على دايود يوضع بين الكاثود الضوئي والإلكتروود الخرج، ويمكن أن يحتوي على أكثر من دايود. تخرج من الكاثود الضوئي حزمة إلكترونات تنعكس عند اصطدامها بالدايود. وتتبعث من الدايود إلكترونات ثانوية تضاف إلى حزمة الإلكترونات الأولية.

photoresistive cell
cellule photoconductrice

خلية ناقلة للضوء. أنظر photoconductive cell.

photoresistor
cellule photoélectrique

مُقاوِم ضوئي. أنظر photoconductive cell.

photosensor
photodétecteur

كاشِف ضوئي. أنظر photodetector.

phototelegraphy
phototélégraphie

إرسال الصور بالتلغراف. نظام للاتصالات، يحتوي أساساً على جهاز إرسال وقناة إرسال وجهاز استقبال. يُحوّل جهاز الإرسال الصورة أو الخرائط أو البيانات المشابهة، إلى إشارات تلغرافية ترسل من خلال قناة إرسال عادة قناة إرسال - تلغرافية - إلى مكان بعيد حيث يتم استقبالها عن طريق جهاز الإستقبال.

phototransistor
phototransistor

ترانزستور ضوئي. ترانزستور توصيل يحتوي على مُجمّع واحد وبعث واحد. عند تعرض قاعدة الترانزستور لضوء يُسلط عليها من خلال عدسات دقيقة موضوعة في تغليف خاص، فإن تيار المُجمّع يزداد بزيادة شدة الضوء وذلك كنتيجة لتكبير تيار القاعدة.

phototube**cellule photoélectrique**

صمام ضوئي. صمام إلكتروني يحتوي على كاثود ضوئي. عند تعرض الكاثود الضوئي إلى شعاع ضوئي أو إلى إشعاع كهرومغناطيسي تنطلق منه الإلكترونات. يسمى أيضاً photoelectric tube.

photovoltaic cell**cellule photovoltaïque**

خلية قُط ضوئية. وسيلة تكتشف الإشعاع الكهرومغناطيسي وتقيسه عن طريق توليد قُطية عند الطبقة الفاصلة بين معدنين مختلفين. تعتمد القُطية المولدة على فرق امتصاص المعدنين السابقين للطاقة الإشعاعية. تسمى أيضاً barrier-layer photocell.

photovoltaic meter**appareil de mesure photovoltaïque**

مقياس قُط ضوئي. مقياس يعتمد في تشغيله على مدة تعريض الخلية القُط ضوئية للضوء الساقط عليها. عند سقوط الضوء على الخلية القُط ضوئية ينتج تيار كهربائي يتناسب مع الضوء الساقط عليها. يمكن قياس التيار الناتج باستخدام مقياس ميكروأمبييري حساس.

pH-value**valeur de pH**

قيمة الحمضية. مصطلح يستخدم لتوضيح تركيز أيونات الهيدروجين في محلول ما (الحمضية). وهو اللوغاريتم العادي للتركيز المتبادل.

physical units**unités physiques**

وحدات فيزيائية. كميات فيزيائية مختارة يمكن بدالاتها التعبير عن مقادير فيزيائية أخرى من نفس النوع أو معرفتها.

physical electronics**électronique physique**

فيزياء الإلكترونيات. دراسة الظواهر الفيزيائية المتعلقة بالإلكترونات. مثال على تلك الظواهر: التفريغ، والأيونات الحرارية المنطلقة من مادة متوهجة، والانبعاث المجالي، والتوصيل في أشباه الموصلات والمعادن.

physical law**loi physique**

قانون فيزيائي. خاصية لظاهرة فيزيائية، أو العلاقة بين الكميات أو النوعيات والتي تستخدم لوصف الظاهرة الطبيعية. يمكن تطبيق العلاقة السابقة بدون استثناء على نطاق واسع لمثل هذه الظواهر.

pickup**phonocapteur, pickup**

لاقط، التقاط. 1 - وسيلة لتحويل الصوت أو الكميات الحسية الأخرى إلى الإشارات الكهربائية المناظرة، مثل: الميكروفون، ولاقط الفونوغراف، وكاميرا التليفزيون. 2 - القيمة الصغرى لأي من الظواهر الفيزيائية الآتية: التيار أو القُطية أو القدرة اللازمة لتشغيل مُرْخُل تشغيلاً كاملاً. 3 - التداخل في نظام معين الناشئ عن دائرة قريبة أو نظام قريب من النظام الأول.

pico-**pico-**

بيكو. بادئة تعبر عن قيمة 10^{-12} . مثال ذلك بيكوفاراد أو ميكرو ميكرو فاراد 10^{-12} فاراد.

picture element**point d'image, pixel**

عنصر الصورة. 1 - في نظام نقل الصور من بعد، الجزء من الأشياء المنسوخة التي

يمكن رؤيته في أي لحظة من خلال وسيلة المسح. ويمكن تمثيل هذا الجزء بمساحة مربع ذي أبعاد مساوية لعرض خط المسح. 2 - في التلفزيون، أي جزء من خط المسح بطول يساوي تماماً العرض الإسمي لخط المسح. أما مساحته فيتم استكشافها عند أي لحظة أثناء عملية المسح. يسمى أيضاً critical area, scanning spot, و recording spot.

picture transmitter
transmetteur d'image

مُرسل الصورة. مرسل تلفزيوني يحتوي على عناصر تُؤثر في إشارات الصورة، كما يحتوي أيضاً على عناصر أخرى تؤثر في الإشارات السمعية.

picture tube
tube image

صمام الصورة. أنبوب أشعة الكاثود، يُستخدم في مُستقبل التلفزيون لتوليد الصورة. تظهر الصورة عن طريق تغيير شدة حزمة الإلكترونات عند انحرافها من أعلى إلى أسفل ومن جانب إلى الجانب الآخر وذلك أثناء عملية مسح شبكة الخطوط على الشاشة الفلورية. توجد الشاشة الفلورية عند القاعدة العريضة لأنبوب أشعة الكاثود.

Pierce oscillator
occillateur de Pierce

مُذبذب بيرس. مذبذب يحتوي على صمام إلكتروني، ويتم توصيل بلورة ذات انفعال كهراجهادي بين شبكة ولوح الصمام الإلكتروني. ويُعتبر المذبذب في هذه الحالة مثل مذبذب كولبتس. يمكن الحصول على تقسيم القلطية عن طريق المواسعات الموجودة بين كل من الشبكة والمهبط وبين اللوح والمهبط.

piezoelectric microphone
microphone piézoélectrique

ميكروفون كهراجهادي. أنظر crystal microphone.

piezoelectric oscillator
oscillateur piézoélectrique

مذبذب كهراجهادي. مذبذب يحتوي على بلورة، تُستخدم خصائصها الكهربائية الإجهادية في تحديد تردد خرج التيار المتردد الصادر من المذبذب.

piezoelectric pickup
pickup piézoélectrique

لاقط كهراجهادي. أنظر crystal pickup.

pileup
empilage

مكدس، كومة. مجموعة تحتوي على تلامسات متحركة وأخرى ثابتة معزولة عن بعضها البعض، تُشكّل على هيئة وحدة تندمج في المُرحّل أو في المفتاح الكهربائي. يسمى أيضاً stack.

pillar
pilier, colonne

عمود. مجموعة من أجهزة القطع والوصل مرتبة على شكل عمود.

pilot controller
combinateur pilote

حاكم دليلي. أنظر master controller.

pilot lamp
lampe témoin, voyant

مصباح دليلي. مصباح صغير يستخدم لبيان أن الدائرة مُمدّة بالطاقة. يسمى أيضاً pilot light.

pilot light
lampe témoin, voyant

ضوء دليلي. أنظر pilot lamp.

pinch effect
effet de pincement

تأثير القرص. تأثير يظهر عن الجذب الذاتي

المغناطيسي للتيارات الكهربائية المتوازية مثل: تقلص الغاز المتأين في الصمام المفرغ، وتقلص المعدن المنصهر الذي يمر من خلاله تيار كبير. يسمى أيضاً cylindrical pinch.

pinch resistor
résistance de pincement

مُقاوم ضَيِّق. مقاوم يتكوّن من دائرة متكاملة سليكونية، يتم تصنيعه عن طريق انتشار طبقة شوائب من النوع n فوق المقاوم من النوع p حيث يحدث تخرّص للمجاري المُقاومة وبالتالي زيادة قيمة المُقاومة.

pin diode
diode pin

دايود pin. دايود يحتوي على رقاقة من السليكون، تتكوّن هذه الرقاقة من كميات متساوية تقريباً من كل من الشوائب من النوع p والشوائب من النوع n. تنتشر في أحد جوانب الرقاقة كميات إضافية من الشوائب من النوع p، بينما تنتشر في الجانب الآخر كميات إضافية من الشوائب من النوع n، وبذلك تتكوّن طبقة من المادة الصافية في منتصف الرقاقة وتؤدي هذه الطبقة وظيفة الحاجز العازل بين الطبقة p والطبقة n. يسمى أيضاً power diode.

pi network
réseau en π

شبكة π . شبكة تحتوي على ذراع على التوازي، وذراع على التوالي وذراع آخر على التوازي مساوٍ للأول.

pin junction
jonction pin

وصلة pin. وسيلة تحتوي على شبه موصل يتكوّن من ثلاث طبقات: الطبقة الأولى من النوع p، والطبقة الثانية من مادة أصيلة (ليس لها شوائب)، والطبقة الثالثة من النوع n.

pipe ventilated
à manche à vent

مُهَوِّى بمواسير. عندما ينسب هذا المصطلح إلى مكنة فإنه يعني وجود تدفق متواصل من التهوية المتجددة، ويكون الهيكل مصمماً بحيث يسلك الهواء من المكنة وإليها في مواسير أو مسالك مثبّنة بالغلاف.

piston
piston, plongeur

كَبَّاس. أسطوانة معدنية منزلقة تُستخدم في أدلة الموجة والفجوات لإحداث الموائفة اللازمة، وتستخدم أيضاً كعاكس حيث تستطيع عكس كل الطاقة الساقطة عليها. يسمى أيضاً plunger.

piston attenuator
atténuateur à piston

مُوهِّن كَبَّاسِي. موهّن للموجات الدقيقة يتم حَشْرُه داخل دليل الموجة ليعطي مقداراً من التوهين. يمكن التحكم في هذا المقدار عن طريق تحريك وسيلة تقارن الخرج على امتداد محورها الطولي.

plaintext
texte en clair

نَصّ واضح. رسالة يمكن فهمها قبل عملية تحويلها باستخدام الشفرة الخاصة بها. بعد عملية التحويل، يمكن قراءتها من قبل المسؤولين المختصين.

planar array
rangée planaire

صفيّف مسطّح. صف من محولات الطاقة فوق الصوتية، يمكن تثبيته على لوح مستوي، ليعطي شكلاً مقارباً لشكل بدن السفينة الحاملة لوحدة السونار.

planar device
dispositif planaire

وسيلة مسطّحة. وسيلة تحتوي على شبه

موصل ذي إلكترونيات خطية تُوجد بدورها في مستويات متوازية. يتم تصنيعها عن طريق الانتشار المتبادل داخل المادة لكل من الشوائب من النوع p والشوائب من النوع n.

plane of polarization

plan de polarisation

مستوى الاستقطاب. مستوى يحتوي على كل من المتجه الكهربائي واتجاه الانتشار لموجة كهرومغناطيسية.

plane-polarized wave

onde polarisée dans un plan

موجة مستوية الاستقطاب. موجة كهرومغناطيسية تنتشر في وسط متجانس مُؤخذ الخواص، حيث يوجد المتجه الكهربائي باستمرار في مستوى معين يحتوي بدوره على اتجاه انتشار الموجة.

plane reflector

réflecteur plan

عاكس مستوي. أنظر passive reflector.

planigraphy

planigraphie

تصوير مستوي. أنظر sectional radiography.

plan position indicator

indicateur de position

مُبين خريطة الموقع. إظهار راداري تظهر على شاشته الانعكاسات القادمة من الأهداف المختلفة على هيئة بُقع مضيئة والتي تمثل الأماكن الحقيقية للأهداف. تقع هذه البقع على خريطة دائرية تمثل المساحة التي تم مسحها بالرادار. يقع الرادار عادة في منتصف الخريطة الدائرية. مختصره PPI. يسمّى أيضاً P display.

plasma diode

diode à plasma

دايود البلازما. دايود يُستخدم في التحويل

المباشر للطاقة الحرارية إلى طاقة كهربائية. يتكوّن من إلكترودين يبعدان عن بعضهما البعض مسافة صغيرة جداً، ويستخدم أحد الإلكترودين كأنود بينما يستخدم الآخر ككاثود. يتم وضعهما في حاوية بحيث يحتوي الفراغ الموجود بينهما على بخار السيزيوم ذي الضغط المنخفض، وعند تسخين الكاثود تنبعث منه الإلكترونات.

plasmatron

plasmatron

بلازما ترون. صمام مفرغ، يتم بداخله توليد بلازما حرة وتستخدم بدورها كموصل بين الكاثود الساخن والأنود. يتم تضمين تيار الأنود إما عن طريق تغيير مُوصلية البلازما، أو عن طريق تغيير مقطعها العرضي الفعّال.

plateau

plateau, palier

هضبة. جزء من خصائص هضبة صمام عدّاد. في داخل الصمام العداد لا يعتمد معدل العد جوهرياً على القلوية المؤثرة داخل الصمام السابق.

plug-and-socket

prise de courant

قابس ومقبس. أداة مكوّنة من جزئين أحدهما قابس والآخر مقبس ولكل منهما ملامسات معدنية مرتبة بحيث تعشق بعضها ببعض لتكوّن وسيلة لوصل الأجهزة المستخدمة للتيار الكهربائي أو فصلها.

plugging

freinage par inversion

كَبُح. وسيلة لفرملة محرك كهربائي عن طريق عكس توصيلاته. عند عكس توصيلات محرك كهربائي يتجه إلى الدوران في الاتجاه المعاكس، وتُفتح دائرته الكهربائية أوتوماتياً عند وقوفه، وبالتالي لا يُعتبر المحرك حقيقة قد عكس اتجاه دورانه.

plunger
plongeur, piston

كبّاس. أنظر piston.

plus tapping
branchement

تفرّعة بالزيادة. تفرّعة يكون موضعها في اللفيفة بحيث تزيد من عدد اللفات العاملة على العدد اللازم لنسبة التحويل المقررة للجهد أو التيار.

pn hook transistor
transistor à dépression

ترانزستور إنعقافي pn. ترانزستور يتكوّن من أربع طبقات متناوبة من مواد شبه موصلة من النوع n ثم من النوع p. الطبقتان الداخليتان رفيعتان بالمقارنة إلى طول الانتشار.

pn junction
jonction pn

وصلة pn. وصلة بين شبه موصل من النوع p وشبه موصل من النوع n، لها خواص تقويمية. إذا طُبّق جهد فإن الإلكترونات في الجانب n سوف تُجذب خلال الوصلة إلى الطرف المنحاز إيجابياً، والفجوات في الجانب p إلى الطرف المنحاز سلبياً، ويسري تيار كبير. وإذا انعكست القطبية، سوف تجذب كل من الإلكترونات والثقوب بعيداً عن الوصلة إلى أن يساوي المجال الكهربائي المنتج بالإزاحة المجال المسلط. ويمكن أن يمر تيار صغير نتيجة للإلكترونات الحرة والثقوب المنتجة بقرب الوصلة بالتأثير الحراري.

pn transistor
transistor pnp

ترانزستور pnp. ترانزستور يتكوّن أساساً من مساحتين من النوع p مع طبقة رقيقة من النوع n بينهما. والمنطقة p الأولى هي الباعث، والمنطقة n هي القاعدة، والمنطقة p

الثانية هي المجمع، وبذلك تتواجد اثنتان من وصلات التقويم ($p=n$)، وصلة الباعث منحازة في الاتجاه الأمامي ووصلة المجمع في الاتجاه العكسي. ومقاومية منطقة الباعث p تُجعل منخفضة جداً بالنسبة لمنطقة القاعدة n، وبذلك يتكوّن التيار الأمامي عبر وصلة الباعث - القاعدة من سريان الثقوب من الباعث للقاعدة. وما أن تتواجد هذه الثقوب في القاعدة حتى تنتشر مبتعدة عن وصلة الباعث ويأتي الكثير منها أخيراً خلال المجال المتواجد عبر وصلة المجمع، حيث تنجذب في الحال إلى منطقة المجمع بواسطة تدرّج الجهد السالب. وهكذا يتسبب سريان الثقوب الناتج عبر وصلة الباعث بواسطة جهد منخفض في سريان تيار خلال عمل المجمع ذي المقاومة العالية مما ينتج جهد خرج كبير.

Pockels read-out optical indicator
indicateur optique de Pockels

مبيّن بوكلز البصري. وسيلة تُستخدم في تخزين المعلومات على هيئة صُور، تتكوّن من بلورة من مادة البزموت مغطاة بطبقة عازلة من مادة الباريلين والكترودات شفافة على الأسطح الخارجية للبلورة. يُستخدم ليزر أزرق لعملية الكتابة بينما يُستخدم ليزر أحمر للقراءة أو لإجراء العمليات الأخرى. أثناء عملية القراءة السابقة لا يحدث مسح للمعلومات المخزنة.

point contact
point de contact

تلامس نُقطي. تلامس بين شبه موصل يُجهّز سطحه تجهيزاً خاصاً وبين معدن، يحدث عند نقطة معينة ويستمر بقاءه، باستخدام إحدى الطرق الآتية: الضغط الميكانيكي، أو اللحام، أو الرَبْط.

point-contact diode
diode à pointe

دايود بتلامس نُقطي. مُقَوِّم يحتوي على

شبه مُوصِل، يُجهَّز سطحه تجهيزاً خاصاً لإتمام التلامس النقطي مع المعدن المخصَّص لذلك. يُستخدم التلامس السابق لإحداث عملية التقويم.

point-contact transistor
transistor à pointe

ترانزستور بتلامس نُقطي. ترانزستور يحتوي على إلكترود قاعدة ونقطتين أو أكثر للتلامس. توضع نقط التلامس السابقة قريبة من بعضها البعض على سطح شبه موصل من النوع n.

pointer instrument
indicateur à aiguille

جهاز ذو مؤشر. جهاز بيان عن طريق حركة مؤشر على مقياس مُدرَّج.

point-junction transistor
transistor à jonction ponctuelle

ترانزستور بوصلة نُقطية. ترانزستور يحتوي على إلكترود قاعدة ونقطتي تلامس وإلكترودات توصيل.

poison
contaminant

مُفسِد. مادة تخفُّض إصدار الإلكترونات من سطح المهبط.

polarity
polarité

قطبية. 1 - في المغنطيسية، ظاهرة للجسم التي بها يتبيَّن له بعض الخواص المميزة عند مناطق معينة من سطحه، وهذه المناطق تعرف بالأقطاب. 2 - في المغنطيسية، مصطلح يستخدم في المكنات والأجهزة الكهربائية عندما يراد توضيح النهايتين الموجبة والسالبة.

polarization potential
potentiel de polarisation

قُلتية الاستقطاب. متجه واحد من متجهين،

يتم الحصول على القُلتية العددية الكهربائية والقُلتية المتجهة المغنطيسية بإجراء عملية التفاصيل له وذلك طبقاً لشرط لورنتز.

polarized electrolytic capacitor
condensateur électrolytique polarisé

مكثف إلكتروليتي مُستقطَّب. مكثف إلكتروليتي، يكون بداخله الغشاء الكهربائي الرقيق ملاصقاً لإلكترود معدني واحد، وبناء عليه تكون المعاوقة ضد سريان التيار الكهربائي في أحد الاتجاهين كبيرة عن مثيلتها في الاتجاه الآخر.

polarized plug
fiche polarisée

قابِس مُستقطَّب. قابِس يمكن إدخاله فقط في المقبس عندما يكون في وضع خاص محدَّد سابقاً.

polarized receptacle
prise de courant polarisée

مُقْبِس مُستقطَّب. مقبس يصمَّم خصيصاً للاستعمال مع القابِس المُستقطَّب وذلك للتأكد من أن الطرف الأرضي للتيار المتردد، أو الطرف الموجب للتيار المستمر، يتم توصيلهما دائماً بالأطراف المناظرة الموجودة على الجهاز الكهربائي.

pole
pôle

قطب. في المغنطيس، إحدى النقط أو المناطق التي تتقارب عندها اتجاهات خطوط القوى المغنطيسية أو التي عندها تؤثر محصَّلة القوى المغنطيسية.

pole core
noyau magnétique

قلب القطب. ذلك الجزء من القطب الذي تلف حوله الملفات المستثارة. يسمَّى أيضاً pole shank.

pole face
face polaire

وجه القطب. سطح قطب المغنطيس الكهربائي الذي يواجه عضو الإنتاج.

pole face bevel
biseautage de la face polaire

شطب وجه القطب. الجزء من وجه القطب الذي يشطب محيطياً بعيداً عن عضو الإنتاج بدلاً من أن يكون متمركزاً معه.

pole horn
pavillon polaire

بوق القطب. الجزء من القطعة القطبية أو من قدم القطب في مكنة كهربائية يبرز دائرياً بعد قلب القطب.

pole piece
pièce polaire

قطعة قطبية. ذلك الجزء من الدائرة المغنطيسية في المكنة الكهربائية ما بين المقرن والثغرة الهوائية.

pole shank
noyau magnétique

ساق القطب. أنظر pole core.

pole shoe
épanouissement polaire

قَدَم القطب. ذلك الجزء الذي يمكن فصله من القطب والمواجه لعضو الإنتاج.

poles of a magnet
pôles d'un aimant

أقطاب المغنطيس. أجزاء المغنطيس التي تظهر عندها التأثيرات المغنطيسية بنسبة أكبر ما يمكن.

pole tip
corne polaire

حدّ القطب. أحد طرفي وجه القطب الذي يكون عادة موازياً لعمود قطب الإنتاج.

polyphase
polyphasé

متعدّد الطّور. مصطلح يطلق على نظام أو جهاز للتعبير عن وجود جهدين مترددين أو أكثر، وليس مستلزماً عادة أن تكون مزاحة في الطور بالنسبة لبعضها البعض بأجزاء متساوية من الدورة.

polyphase transformer
transformateur polyphasé

مُحوّل متعدّد الطور. محوّل يستعمل في النظام المتعدد الأطوار وفيه تحتوي دوائره المغنطيسية المتعددة والمناظرة لدوائره الكهربائية على أجزاء مشتركة.

positive
positif

موجب. 1 - مصطلح مميّز يطلق على إحدى نقطتين بينهما فرق الجهد، ليميّز تلك التي تماثل لوح النحاس في (خلية دانيل) من حيث الميل نحو إمرار تيار كهربائي في دائرة خارجية. 2 - مادة تحتوي على كمية إلكترونات أقل من العادية وبناء عليه تستطيع أن تجذب إليها إلكترونات أخرى.

positive and negative phase-sequence
succession de phase positive et négative

تعاقب طورى موجب وسالب. الترتيب الذي تصل فيه الأطوار الثلاثة عادة إلى الجهد الأعظم في اتجاه واحد (موجب أو سالب). يسمّى الترتيب العكسي تعاقباً سالباً.

positive charge
charge positive

شحنة موجبة. في المادة العادية، الشحنة الموجودة على البروتونات. وهي الشحنة التي يمكن الحصول عليها في الزجاج عند حكّه بالحرير.

positive electron
positron

إلكترون موجب. أنظر positron.

positive feedback
contre-réaction positive

تغذية مرتدة موجبة. تغذية مرتدة ينتج عنها زيادة التضخيم.

positive-grid oscillator
oscillateur de Barkhausen et Kurz

مُذبذب بشبكة موجبة. أنظر retarding-field oscillator.

positive logic
logique positive

منطق موجب. صفة لدائرة المنطق التي يُمثل فيها منسوب القلّطية الموجبة الأعلى (أو منسوب التيار الموجب الأعلى) الحالة واحد، بينما يمثل منسوب القلّطية الموجبة الأدنى الحالة صفر.

positive terminal
pôle positif

طرف موجب. طرف البطارية أو أي مصدر قلّطية آخر يمرّ من خلاله ونحو الخارج سيل الإلكترونات إلى الدائرة الخارجية.

positron
positron

بوزيترون. جسم أولي ذو كتلة مقدارها 9.11×10^{-28} غرام ويحمل شحنة موجبة مقدارها 4.803×10^{-10} وحدة كهربائية استاتية. يسمّى أيضاً positive electron.

postacceleration
post-accélération

تسارع تالٍ. في الصمام المحتوي على حزمة الإلكترونات، التسارع أو التعجيل الناشئ في حزمة الإلكترونات بعد انحرافها داخل الصمام. يسمّى أيضاً postdeflection acceleration.

postdeflection acceleration
post-accélération

تسارع الانحراف التالي. أنظر postacceleration.

post office bridge
pont de résistances étalonnées

جسر المقاومات المعيارية. مجموعة منفصلة من المقاومات موصلة لاستعمالها كجسر ويتستون وكانت أول من استعملها مكاتب البريد.

potential
potentiel

كمون، فلطية، جهد. أنظر electric potential.

potential difference
différence de potentiel, tension

فرق الجهد. اختلاف الحالة الكهربائية بين نقطتين يؤدي إلى سريان التيار الكهربائي بينهما، ويقاس بكمية الشغل المبذول في نقل وحدة كمية الكهرباء من إحدى النقطتين إلى الأخرى. وحدته العملية هي القلّط.

potential gradient
gradient de potentiel

تدرّج الجهد. عند نقطة، هو فرق الجهد لوحدة طول مقيساً في الاتجاه الذي يعطي أقصى قيمة. وعندما تنشأ قوة كهربائية عن فرق جهد فإنها تكون مساوية لتدرّج الجهد. وحدته العملية هي القلّط لكل سنتيمتر.

potential indicator
indicateur de tension

مبيّن الجهد. أنظر voltage indicator.

potentiometer
potentiomètre

قسّامة الجهد. جهاز لقياس الكميات الكهربائية يتوقف عمله على موازنة فرق جهد

غير معلوم مع فرق جهد معلوم ناشئ عن مرور تيار كهربائي ذي قيمة ثابتة في مقاومة متغيرة أو تيار مُتحكم فيه يمر في مقاوم ثابت.

potentiometer- type field rheostat
rhéostat potentiométrique

مقاوم مقسّم الجهد. مقاوم متغير للمجال توصل فيه المقاومة عبر المصدر، ومزود بوسيلة لتوصيل لفيفة المجال بين تفرعات مختلفة من المقاومة.

power
puissance

قدرة. معدل الشغل، والوحدات المستعملة هي الواط والكيلوواط وأيضاً القدرة الحصانية.

power amplification
amplification de puissance

تكبير القدرة. أنظر power gain.

power amplifler
amplificateur de puissance

مضخم القدرة. المرحلة النهائية في المضخم متعدد المراحل، وهي مُعدّة لتأمين القدرة القصوى إلى الحمل بدلاً من تأمين كسب أقصى للفلطية، وذلك بنسبة مئوية معينة من التشويه. أمثلة على المضخم متعدد المراحل: المضخم ذو الترددات السمعية، والمُرْسِل الراديوي.

power amplifler tube
tube de puissance

صمام مضخم القدرة. أنظر power tube.

power attenuation
pertes de puissance

توهين القدرة. أنظر power loss.

power bandwidth
largeur de bande

عَرَض نطاق القدرة. للمضخم ذي التردد السمعي، نطاق التردد المناظر للحصول على نصف القدرة المُقننة وذلك عند التشويه المُقنن.

power component of the current
composante active de courant

مُرْكَبَة قدرة التيار. مُرْكَبَة التيار المتردّد (مأخوذة ككمية متجهة) التي تكون متحدة الطّور مع الجهد.

power component of the voltage
composante active de tension

مُرْكَبَة قدرة الجهد. مُرْكَبَة الجهد المتردد (مأخوذة ككمية متجهة) التي تكون مُتَّحِدَة الطّور مع التيار.

power component of the volt-ampere
composante active de volt-ampère

مُرْكَبَة قدرة القُطْط أمبير. ناتج حاصل ضرب الجهد الفعّال بالتيار أو ناتج حاصل ضرب الجهد بالتيار الفعّال. ووحدتها الواط.

power cord
cordon d'alimentation

سلك التغذية. حبل بسلكين، يوجد في أحد طرفيه قابس ثنائي الشوكة يُصل بمُستقبل راديوي أو أي جهاز مشابه بينما يتصل طرفه الآخر بمصدر القدرة.

power density
puissance volumique

كثافة القدرة. في الموجات الدقيقة الإشعاعية أو في المجال الكهرمغناطيسي، تعرف كثافة القدرة بأنها كمية القدرة الموجودة في وحدة المساحة. يعبّر عنها عادة بالواط لكل سنتيمتر مربع.

power diode
diode de puissance

دايود القدرة. أنظر pin diode.

power factor
facteur de puissance

عامل القدرة. 1 - في النظام أحادي الطور، هو النسبة بين القدرة بالواط والقُطْط بالأمبير،

وفي حالة الموجات الجيبية يساوي (جتاحه) حيث هـ: هي زاوية إزاحة الطور. 2 - في النظام المتماثل المتعدد الأطوار (في حالة الحمل المتوازن) هو النسبة بين القدرة الكلية بالواط إلى القلط أمبير الكلي. 3 - في النظام المتعدد الأطوار المتماثل أو اللامتماثل (في حالة الحمل متعدد الأطوار غير المتوازن) هو النسبة بين القدرة الكلية بالواط والقلط أمبير المكافئ الكلي.

power factor indicator
indicateur du facteur de puissance
مُبَيِّن عامل القدرة. أنظر power factor meter.

power factor meter
phasemètre

مقياس عامل القدرة. جهاز لقياس الفرق بين طوري كميتين كهربائيتين متكررتين لهما نفس التردد. ويكون عادة مدرجاً بالدرجات أو بالزوايا أو بعامل القدرة. يسمَّى أيضاً power phase-meter, factor indicator.

power gain
gain de puissance

كسب القدرة. 1 - النسبة بين القدرة المُصَرَّفة من خلال محول طاقة إلى القدرة الممتصة في دائرة داخله. يسمَّى أيضاً power amplification. 2 - خاصية للهوائي على هيئة نسبة وتساوي حاصل ضرب 4π في النسبة بين الكثافة الإشعاعية للهوائي في اتجاه معين وبين القدرة الكلية الداخلة إليه.

power generator
générateur de puissance

مُولِّد القدرة. وسيلة لتوليد الطاقة الكهربائية مثل: المولد الكهربائي العادي، ومُولِّد القدرة الترميوني، ومُولِّد القدرة الحراري الكهربائي.

power level
puissance effectivement transmise
منسوب القدرة. في النظام الكهربائي، النسبة

بين كمية القدرة المنقولة عند أي نقطة في النظام وبين قيمة القدرة المرجعية. يُعبَّر عنها عادة بالدسيبل.

power line
ligne haute tension

خط القدرة. سلكان أو أكثر، يتم من خلالهما توصيل القدرة الكهربائية من موقع إلى آخر.

power line filter
filtre anti-parasites

مرشِّح خط القدرة. مرشِّح يدخل بين خط القدرة وبين أي من المعدات الآتية: مُستقبل، أو مُرسل، أو أية معدات كهربائية أخرى، وذلك لمنع مرور إشارات الضوضاء من خلال خط النقل.

power loss
perte de puissance

فقد القدرة. النسبة بين القدرة الممتصة في دائرة دخل محوّل طاقة وبين القدرة الخارجة منه والمصروفة في حمل معين. يعبَّر عنه عادة بالدسيبل. يسمَّى أيضاً power attenuation.

power output
puissance fournie

خُرُج القدرة. قدرة التيار المتردّد معبراً عنها بالواط والخارجة من مضخم إلى حمل معين.

power output tube
tube de puissance

صمام خرج القدرة. أنظر power tube.

power pack
bloc d'alimentation

وَحْدَةُ تحويل القدرة. عملية تحويل التيار المتناوب أو المباشر إلى القدرة المتناوبة أو المباشرة المناظرة، وتتم عند قُلتية مناسبة لتشغيل الأداة الإلكترونية.

power rating**puissance indiquée**

القدرة المَقْنَنَة. القدرة المتاحة عند أطراف مُكوّن، أو عند أطراف قطعة من مُعدة، ويتم تشغيلها طبقاً لمواصفات الصانع.

power semiconductor**semiconducteur de puissance**

شبه موصل القدرة. وسيلة تحتوي على شبه موصل يستطيع تبديد قدرة أكبر من واط واحد وذلك أثناء التشغيل العادي، ويستطيع أيضاً أن يتعامل مع تيارات ذات مقادير في حدود آلاف الأمبير، أو قُلطيات ذات مقادير في حدود آلاف القُلط وذلك عند تردد لا يتعدى 10 كيلوهرتز.

power supply**alimentation**

مَصْدَر قدرة، مَغْذَاة. مصدر للطاقة الكهربائية مثل البطارية أو خط القدرة. يستخدم لتزويد الصمامات والدوائر الإلكترونية المحتوية على أشباه الموصّلات بالقُلطيات والتيارات المضبوطة اللازمة لتشغيلها.

power transformer**transformateur de puissance**

مُحوّل قدرة. محوّل ذو قلب حديدي، يتم توصيل ملفّه الابتدائي بمصدر لتيار متردد، بينما يحتوي ملفه الثانوي على عدة توصيلات للحصول على قيم مختلفة للقُلطية المترددة.

power transistor**transistor de puissance**

ترانزستور قدرة. ترانزستور توصيل يُصمّم خصيصاً للاستعمال عند التيارات والقدرات العالية. يُستخدم أساساً في الدوائر والمفاتيح ذات الترددات السمعية.

power transmission line**ligne de transport d'électricité**

خط نقل القدرة. في نظام القدرة الكهربائية،

وسيلة لتسهيل نقل كميات كبيرة من القدرة الكهربائية من موقع إلى موقع آخر بعيداً عن الموقع الأول. يمتاز عن خط النقل الفرعي وخط التوزيع بأنه ذو قُلطية عالية، ويمكنه نقل كمية كبيرة من القدرة الكهربائية من خلاله، ويمتد لمسافة طويلة.

power tube**tube de puissance**

صمام قدرة. صمام إلكتروني يستطيع تحمّل التيارات والقدرات العالية مقارنة بصمام تكبير القُلطية العادي. يُستخدم في المرحلة الأخيرة للمضخّم ذي التردد السمعي، أو يستخدم في مرحلة القدرة العالية للمضخّم ذي التردد الراديوي. يسمّى أيضاً power amplifier tube، power output tube.

power winding**enroulement de puissance**

ملف القدرة. في المُفاعِل القابل للتشبع، ملف يُزوّد بالقدرة المراد التحكم فيها. عادة يؤدي ملف واحد وظيفة كل من ملف القدرة وملف الخرج ويسمّى حينئذ ملف الخرج.

Poynting vector**vecteur de Poynting**

متّجه بوينتنگ. متجه يساوي حاصل الضرب الاتجاهي لمتجه شدة المجال الكهربائي ومنتجه شدة المجال المغنطيسي بوحدات متر - كيلوغرام - ثانية. عند تكامل المركبة العمودية والمُتجهة إلى الخارج لمتجه بوينتنگ حول مساحة مغلقة، فإنها تعطي الطاقة الكهرمغنطيسية المتجهة إلى الخارج من خلال هذه المساحة.

practical units**unités pratiques**

وحدات عملية. وحدات اختبرت للاستعمالات العملية نظراً لضحامة أو ضآلة وحدات النظام

سنتيمتر - غرام - ثانية بشكل غير ملائم. وكل وحدة من الوحدات العملية عبارة عن مضاعفات أو كسور عشرية من وحدات السنتيمتر - غرام - ثانية المقابلة. ومثال ذلك الأمبير هو جزء من عشرة، والقلط جزء من مائة مليون جزء من وحدات السنتيمتر - غرام - ثانية المغنطيسية الكهربائية المقابلة. وهذه الوحدات هي نفس وحدات الكيلوغرام - متر - ثانية.

**pre- emphasis
préaccentuation**

تعزيز تفضيلي. عملية زيادة مقدار بعض المكونات المترددة بالنسبة إلى المكونات الأخرى.

**presentation
présentation**

عَرْض، تمثيل. نمط يمثل بيانات الخرج لمجموعة رادارية، يظهر عادة على شاشة أنبوب أشعة الكاثود.

**pressure circuit
circuit en dérivation**

دائرة ضغط. أنظر voltage circuit.

**pressure microphone
microphone**

ميكروفون ضغطي. ميكروفون يتغير خرجة طبقاً لتغير الضغط اللحظي للموجات الصوتية الساقطة على غشائه. مثل الميكروفون ذو المكثف، والميكروفون الكربوني، والميكروفون ذو البلورة، والميكروفون الدينامي.

**primary battery
batterie de piles**

بطارية ابتدائية. بطارية تحتوي على خلية ابتدائية واحدة أو أكثر.

**primary cell
pile**

خلية ابتدائية. خلية تعطي التيار الكهربائي

نتيجة للتفاعل الكهرميكانيكي غير العكوس، ولذلك لا يمكن إعادة شحنها بكفاءة.

**primary fault
percement initial**

خطأ ابتدائي. في الدائرة الكهربائية، الانهيار الأولي لعزل الموصل. ينشأ عن مرور تيار عالٍ من خلال الموصل.

**primary frequency
fréquence primaire**

تردد ابتدائي. تردد التشغيل العادي لدائرة معينة أو قناة اتصالات.

**primary radar
radar primaire**

رادار ابتدائي. رادار تنعكس حزمة موجاته الكهرمغنطيسية على الهدف عندما تسقط عليه وتُمثل الحزمة المنعكسة من الهدف إشارة الرجوع. يسمى أيضاً primary surveillance radar.

**primary surveillance radar
radar primaire de surveillance**

رادار مراقبة ابتدائي. أنظر primary radar.

**primary wave
onde primaire**

موجة ابتدائية. موجة تنتقل في مسار مباشر.

**primary winding
enroulement primaire**

لفيفة ابتدائية. لفيفة في مدخل المحوّل سواء كان المحوّل يستخدم لرفع الجهد أو لخفضه.

**printed circuit
circuit imprimé**

دائرة مطبوعة. نمط توصيلي يمكن أن يحتوي أو لا يحتوي على مركبات مطبوعة.

يشكّل - بتصميم محدد سابقاً - على سطح مادة عازلة بحيث يمكن تكرار تشكيله بمنتهى الدقة.

printed circuit board
carte de circuit imprimé

لوحة دائرة مطبوعة. لوحة مستوية يحتوي سطحها الأمامي على الشقوق اللازمة لجذابة (شريحة رقيقة) دائرة متكاملة، ويحتوي أيضاً على التوصيلات اللازمة للمركبات الإلكترونية المتعددة، بينما يحتوي سطحها الخلفي على توصيلات المسارات الكهربائية بين المركبات الإلكترونية.

priority indicator
indicateur de priorité

مُبيّن الأولوية. بيانات ترتبط بالرسالة لبيان ترتيبها في عملية الإرسال.

privacy system
système de transmission codé

نظام السريّة. وسيلة أو طريقة لإخفاء المحادثات التليفونية عبر البحار والتي تتم بدورها عبر قنوات الراديو. تتم عن طريق جعل المحادثات التليفونية السابقة غير مفهومة للمستمعين الخارجيين. يسمّى أيضاً .secrecy system, privacy transformation

privacy transformation
système de transmission codé

نظام تحويل السرية. أنظر privacy system.

private automatic exchange
centrale automatique privé

مقسم أوتوماتي خاص. مقسم تليفوني خاص، تتم التوصيلات بداخله باستخدام مفاتيح تعمل من بعد. مختصره PAX.

private branch exchange
installation téléphonique privée

مقسم فرعي خاص. مقسم تليفون يخدم

هيئة واحدة، يحتوي على لوحة توزيع والمعدات اللازمة لها، يوضع عادة في مبنى الهيئة. يقوم بتوصيل المكالمات التليفونية بين التليفونات الفرعية والتي تخدم من هذا المقسم، كما يوصل أيضاً أي تليفون فرعي بالمكتب الرئيسي.

probe
sonde

مَجَسّ، مِسْبار. قضيب معدني يتم إدخاله في دليل موجة أو فجوة رنانة بشرط أن يكون معزولاً عنهما. يُستخدم لإحداث تقارن بين دليل الموجة ودائرة خارجية لسهولة وصول الطاقة وخروجها، أو يستخدم لقياس نسبة الموجات المستقرة.

program
programme

برنامج. متتالية من الإشارات السمعية المنفردة، أو الإشارات السمعية والصوريّة معاً. يستخدم في نقل حفلة موسيقية أو إذاعية... إلخ، أو في نقل معلومات خاصة.

programmable read-only memory
mémoire morte programmable

ذاكرة قرائية برمجية. جذابة دائرة متكاملة ذات أبعاد كبيرة، تستخدم لتخزين البيانات. يُستخدم الضوء فوق البنفسجي في مَحُو المعلومات المخزّنة، كما يستخدم أيضاً في إعادة البرمجة، أو يمكن أن تبرمج مرة واحدة إما في المصنع أو في مجال التشغيل.

programmed logic array
réseau logique programmé

صفيف منطقي برمجي. صفيف بوابات منطقية من النوع (و/أو)، يؤدي وظائف منطقية لمجموعة معطاة من البرامج أثناء عملية تصنيعها، كما يستخدم أيضاً كذاكرة قراءة فقط.

progressive-wave antenna
antenne à onde progressive

هوائي بموجة تقدمية. هوائي يتم بداخله توزيع التيارات طبقاً لموجات الشحنات، تنتشر موجات الشحنات داخل الهوائي في اتجاه واحد فقط.

projected- scale instrument
instrument à échelle projetée

جهاز قياس بتدرج مسقط. جهاز قياس يسقط فيه التدرج على شاشة باستخدام حزمة ضوئية.

projector
projecteur, réflecteur

جهاز إسقاط، عارض. 1 - بوق يصمّم خصيصاً لتسليط الموجات الصوتية على اتجاه واحد فقط. 2 - مُرسل صوتي يستخدم عادة لإسقاط الموجات الصوتية - ذات التردد العالي - تحت الماء.

propagation delay
temps de propagation

تأخر الانتشار. الزمن الذي تستغرقه الإشارة الكهربائية للمرور من خلال دائرة تشغيل كاملة. يكون عادة في حدود النانو ثانية (10^{-9})، ويُعتبر ذا أهمية قصوى في دوائر الحاسوب.

proportioning reactor
réacteur de dosage

مفاعل تناسبي. مفاعل بقلب قابل للتشبع، يستخدم للتحكم أو لتنظيم أو لزيادة تيار التحكم للدخل من الصفر إلى قيمة مقننة، ونتيجة لذلك تتم زيادة تناسبية لتيار الخرج من قيمة القطع إلى القيمة المناظرة للحمل الكلي.

prospective current
courant de prospection

تيار متوقع. قيمة جذر متوسط مربعات

للتيار الذي يسري في الدائرة عندما تكون معدة لمصهر أو قاطع كهربائي. ويستبدل هذا المصهر أو القاطع بوصلة ذات مقاومة مهمة وذلك عند الجهد المقنن.

protected
protégé

مُحمي. يعني هذا المصطلح، عندما ينسب إلى مكنة أو محوّل، أن الأجزاء الداخلية الدوّارة والأجزاء المكهربة محمية ميكانيكياً من التماس العارض بينما لا يوجد عائق جوهري للتهوية.

protective device
dispositif protecteur

أداة حماية. 1 - مصطلح عام يطلق على أي أداة تعمل على وقاية الأجهزة الكهربائية من تأثيرات التشغيل غير العادي وذلك مثلاً بفصل الأجزاء التي أصابها العطل أوتوماتياً عن باقي الدائرة. 2 - نوع خاص من المعدات يُستخدم في نظم القدرة الكهربائية لاكتشاف شروط التشغيل غير العادية وفي الوقت نفسه يلغى التأثير الناشئ عن تلك الشروط على الأجهزة الأخرى.

protective relay
relais de protection

مُرَجِّل حماية. مرحل يعمل على فتح قاطع دائرة لحماية أجهزة كهربائية في حالة حدوث ظروف غير عادية، وذلك بعزل الأجزاء التي أصابها العطل أوتوماتياً.

proton
proton

بروتون. جسيم أولي ذو شحنة موجبة مقدارها 4.803×10^{-10} وحدة كهربائية استاتية، وكتلته تماثل أصغر كتلة ذرية أي 1.673×10^{-24} غرام وهي تساوي كتلة الإلكترون مضروبة بـ 1836 مرة.

p-type semiconductor
semiconducteur type- p

شبه موصل من نوع p. شبه موصل رباعي التكافؤ يحتوي على عنصر آخر ثلاثي التكافؤ بحيث تحتوي الشبكة البلورية على عدد من الثقوب أو حاملات شحنة موجبة.

public address system
système de diffusion par haut-parleurs

نظام إذاعة عمومية. أنظر sound-reinforcement system.

pulsating current
courant pulsatoire

تيار نابض. تيار كهربائي يتغير مقداره دورياً بانتظام، ويطلق هذا التعبير عادة على التيار وحيد الاتجاه.

pulse amplifier
amplificateur d'impulsions

مُضخِّم النبضات. مُضخِّم يُصمَّم خصيصاً لتكبير النبضات الكهربائية بدون أي تغيير ملحوظ في شكل موجاتها.

pulse amplitude
amplitude d'impulsion

سعة النبضة. قيمة الذروة للنبضة، أو قيمتها المتوسطة، أو قيمتها الفعالة، أو قيمتها اللحظية، أو أي مقدار آخر للنبضة، ويُنسب أي من القيم السابقة إلى القيمة الثابتة العادية للنبضة. عندما تعطى قيمة عددية لأي من القيم السابقة يجب أن يحدّد المعنى المضبوط لهذه القيمة.

pulse-amplitude modulation
modulation par amplitude d'impulsion

تضمين سعة النبضة. تضمين الذروة للموجة الحاملة. تكون الموجة الحاملة على شكل نبضة. مختصره PAM.

pulse bandwidth
largeur de bande de l'impulsion

عَرْض نطاق النبض. عرض نطاق، تكون

خارجة القيم المتعددة لطيف النبضة عند الترددات المختلفة أقل من قيمة محدّدة سابقاً. تكون هذه القيمة كسراً من سعة النبضة.

pulse carrier
train porteur d'impulsions

موجة حاملة للنبض. سيل متتالي من النبضات يستخدم كموجة حاملة.

pulse code
code à impulsions

كُود نبضي. كود يحتوي على مجموعة مختلفة من النبضات، مثل كود مورس وكود بودو.

pulse-code modulation
modulation par impulsions codés

تضمين بتكويد النبض. تضمين يتم من خلاله تقسيم مقدار الذروة إلى الذروة للإشارة المراد إرسالها إلى عدد من القيم القياسية، لكل منها كود ثلاثي الموضع خاص به. يتم إرسال جزء الإشارة (العينة) القريب من كود القيمة القياسية وبالتالي من باقي العينات. مختصره PCM.

pulse coder
codeur d'impulsions

مكوّد النبض. وسيلة تُولّد نظاماً شفرياً، فيها تُنتج نبضات بأطوال أو مسافات مختلفة. تستخدم تلك النبضات إما في الإشعاع اللاسلكي أو في جهاز التكامل.

pulse-compression radar
radar à compression d'impulsions

رادار بنبض منضغط. نظام رادار يُرسل إشارة ذات تضمين ترددي خطي لتقليل قيمة الذروة للقذرة المستخدمة في مُرسل الرادار، مع ملاحظة بقاء مقدار الإشارة المرسلّة ثابتاً. يستخدم مُستقبل الرادار مُرشحاً خطياً لضغط الإشارة المُستقبلة وبالتالي إعادة تكوين نبضة قصيرة يتم استخدامها في عرض الرادار.

pulsed oscillator
oscillateur à impulsions

مُذبذب نبضي. مذبذب يُولّد موجة حاملة نبضية بتردد معين، أو يُولّد سيلاً من الموجات الحاملة النبضية ذات ترددات محددة. يتم الحصول على النبضات السابقة من التوليد الذاتي للمذبذب أو بتأثير نبضات خارجية عليه.

pulse duration codon
codeur de durée d'impulsion

مكوّد أمد النبض. أنظر codor.

pulse generator
générateur d'impulsions

مُولّد النبضات. جهاز لتوليد نبضات مندفعة ذات دورات قصيرة جداً وقلطية عالية أو تيار عالٍ. تنتج النبضات من تفريغ مكثفات متصلة على التوالي أو على التوازي. يمكن أن تكون النبضات بأشكال مختلفة.

pulse group
train d'impulsions

مجموعة النبضات. أنظر pulse train.

pulse height
amplitude d'impulsion

ارتفاع النبض. شدة النبضة أو مقدارها مقيساً بالقلط.

pulse radar
radar à impulsions

رادار نبضي. رادار يقوم فيه المرسل بإرسال نبضات ذات قدرة عالية. تنفصل النبضات عن بعضها بفترة زمنية كبيرة مقارنة بمدة دوام النبضة الواحدة. يستقبل جهاز الاستقبال في الرادار صدى النبضات في الفترة اللاحقة لكل نبضة.

pulse recurrence rate
taux de répétition des impulsions

معدل تكرار النبضات. أنظر pulse repetition rate.

pulse repetition rate
fréquence de répétition des impulsions

معدل تكرار النبضات. عدد مرات إرسال النبضة في الثانية الواحدة. مختصره PRR. يسمى أيضاً pulse, pulse recurrence rate, repetition frequency.

pulse shaper
conformateur d'impulsion

مُشكّل النبضات. محوّل طاقة يستخدم في تغيير بعض خواص النبضات، مثل مولّد النبضات أو مرسل النبضات.

pulse-time modulation
modulation par temps d'impulsion

تضمين زمن النبض. تضمين يتغير فيه زمن حدوث بعض خصائص الموجة الحاملة النبضية عن القيمة غير المُضمّنة. من أمثلة تلك الخصائص: مدة بقاء النبض وفترة النبض. مختصره PTM.

pulse train
train d'impulsions

رَتل نبضات. متتالية من النبضات المتكررة بانتظام. تكون النبضات ذات خصائص متشابهة. يسمى أيضاً pulse group.

pulse transformer
transformateur d'impulsions

مُحوّل نبضي. مُحوّل يمكن تشغيله على مدى واسع من الترددات، يُستخدم لتحويل النبضات غير الجيبية الشكل بدون تغيير يذكر في أشكال موجاتها.

pulse-type altimeter
radioaltimètre

مقياس ارتفاع نبضي. أنظر radar altimeter.

pump
pompe

مُضَخَّة. لوسيلة بارامترية، هي مصدر قدرة التيار المتردد التي تُسبب المُفاعل اللاخطي. يتصرف المُفاعل اللاخطي كمفاعلة تتغيَّر مع الزمن.

pumped hydroelectric storage
stockage hydroélectrique entretenu

خزن كهربائي ضخِّي. وسيلة لتخزين الطاقة تستخدم فيها الطاقة الكهربائية الزائدة في زمن الاستهلاك المنخفض في ضخ المياه إلى خزانات خاصة. في وقت ذروة الاستهلاك الكهربائي، تستخدم المياه المندفعة من الخزانات في إدارة مولدات كهربائية وبالتالي يتم الحصول على طاقة كهربائية إضافية.

pump oscillator
oscillateur de pompage

مذبذب ضخِّي. مُولِّد للتيار المتردد، يمدُّ مُضَخِّمات المِيزر (مُضَخِّمات الموجات الدقيقة) أو المُضَخِّمات البارامترية بطاقة الضخ. يُشغَّل عند تردد يساوي ضعف تردد الإشارة أو أضعافها.

punching stamping
tôle perforée

رقيقة مُخرَّمة. إحدى الصفائح الرقيقة من الحديد أو الصلب التي يتكوَّن منها قلب مكنة أو محوِّل.

pure tone
son pur

نغمة نقية. موجة صوتية، يتغير فيها ضغط الصوت اللحظي مع الزمن على شكل دالة جيبية بسيطة.

push-button dialing
numérotation au clavier

طلب الخط بكبس أزرار. طلب رقم مشترك

عن طريق الضغط على أزرار مفضلاً ذلك على دوران قرص التليفون. عند الضغط على الزر يؤدي ذلك إلى تأرجح مذبذب الترانزستور عند ترددين مختلفين في وقت واحد مُولِّداً بذلك نغمات سمعية. يمكن تحويل تلك النغمات إلى أعداد الرقم المطلوب باستخدام المعدات الخاصة الموجودة في المقسم المركزي. يسمَّى أيضاً tone dialing, touch call.

push-pull amplifier
amplificateur push-pull

مُضَخِّم دَفْعِي جَذْبِي. مضخِّم متوازن يستخدم إما صمامين إلكترونيين متشابهين أو وسيلتي تكبير متكافئتين. يعمل الصمامان الإلكترونيان في تضاد طوري، وينطبق هذا الشرط أيضاً على وسيلتي التكبير المتكافئتين.

push-pull oscillator
oscillateur push-pull

مُذَبِّب دَفْعِي جَذْبِي. مذبذب متوازن يحتوي على صمامين إلكترونيين متشابهين أو يحتوي على وسيلتين متكافئتين للتكبير، حيث يعمل الصمامان الإلكترونيان السابقان في تضاد طوري. وينطبق هذا الشرط أيضاً على وسيلتي التكبير المتكافئتين.

push-pull transformer
transformateur push-pull

مُحوِّل دَفْعِي جَذْبِي. محوِّل للإشارات ذات التردد الراديوي، يحتوي على لفافة مفرَّعة الوسط، ويصمَّم خصيصاً للاستعمال مع مضخِّم دفعي جذبي.

push-push amplifier
amplificateur push-push

مُضَخِّم دَفْعِي دَفْعِي. مضخِّم يحتوي على صمامين إلكترونيين متشابهين، يتم توصيلهما على النحو الآتي: توصل شبكة الصمام الأول

مع شبكة الصمام الثاني بحيث يعمل الصمامان في تضاد طوري، ويوصل أنودهما على التوازي مع حمل مشترك. يستخدم الحمل المشترك كمضاعف للتردد وذلك لتعزيز التوافقيات ذات الدرجة الزوجية. يمكن استخدام الترانزستور بدلاً من الصمامات.

pyrometer

pyromètre

بيرومتر، مقياس درجة الحرارة العالية. جهاز لقياس درجة الحرارة باستخدام وسائل كهربائية.

Q

Q meter Q-mètre

مقياس Q. مقياس تُؤخذ قراءته بطريقة مباشرة، يقيس عامل الجودة Q لأي دائرة كهربائية عند التردد الراديوي. تتم عملية القياس عن طريق تعيين النسبة بين المحاثة والمقاومة في الدائرة الكهربائية. يمكن تطوير هذه النسبة لقياس كميات أخرى متعددة. يسمى أيضاً quality factor meter.

Q multiplier multiplicateur Q

مضاعف Q. مرشح يعطي عند تردد معين إما استجابة عظمى حادة أو تلم رفض عميق، ويكافئ أي منهما معامل جودة التعزيز لدائرة موافقة عند هذا التردد.

Q signal signal Q

إشارة Q. 1 - ثلاث رسائل مختصرة تبدأ كل منها بحرف (Q)، تستخدم في القائمة الدولية للاختصارات في الإرسال الراديوي تلغرافي حيث يمثل كل حرف جملة كاملة. 2 - في التلفزيون الملون، المركبة المتعامدة لإشارة التشبع اللوني، ذات عرض نطاق من التردد يتراوح بين صفر و 0.5 ميغاهرتز.

quadrant electrometer électromètre quadripolaire

مقياس كهربائية رباعي. مقياس كهربائية به ريشة أو إبرة معدنية متحركة بالنسبة لأربعة أقطاب متعامدة.

quadrature component of the current composante en quadrature du courant

مركبة متعامدة للتيار. مركبة للتيار مأخوذة ككمية متجهة في اتجاه عمودي على الجهد.

quadrature component of the voltage composante en quadrature de la tension

مركبة متعامدة للجهد. مركبة للجهد مأخوذة ككمية متجهة في اتجاه عمودي على التيار.

quadrature component of the volt-amperes composante en quadrature du volt-ampère

مركبة متعامدة للقلط أمبير. ناتج حاصل ضرب الجهد غير الفعال بالتيار، أو ناتج حاصل ضرب الجهد بالتيار غير الفعال.

quadrupole amplifier amplificateur quadripolaire

مُضَخَّم رباعي الأقطاب. مُضَخَّم بارامتري (وسيطي) بضوضاء منخفضة، يحتوي على صمام ذي حزمة إلكترونات. تُؤثر أربعة مجالات داخل الصمام على الموجات السيكلوترونية السريعة لحزمة الإلكترونات منتجة بذلك تكبيراً عالياً عند مدى الترددات من 400 ميغاهرتز إلى 800 ميغاهرتز.

quadrupole lens lentille quadripolaire

عدسة رباعية الأقطاب. وسيلة للحصول على التركيز البؤري لحزمة الجسيمات

المشحونة. تحتوي على أربعة أقطاب مغناطيسية بإشارة متناوبة أو على أربعة إلكترونات بدلاً من الأقطاب المغناطيسية، ويرتب أي منهما على محيط دائرة حول حزمة الجسيمات المشحونة. تستخدم في بعض الأجهزة مثل الميكروسكوب الإلكتروني ومُعْجَل الجسيمات.

quadrupole moment
moment quadripolaire

عزم رباعي الأقطاب. صفة تُميز توزيع الشحنات الكهربائية أو التماثل.

quality factor meter
Q-mètre

مقياس عامل الجودة. أنظر Q meter.

quantity of electricity
quantité d'électricité

كمية الكهرباء. زيادة الكهرباء السالبة أو الموجبة على أحد الأجسام أو في الفراغ. فإذا كانت الزيادة موجبة، يقال إن الجسم ذو شحنة موجبة، أما إذا كانت سالبة فيقال إن الجسم ذو شحنة سالبة.

quantum
quantum

كم. وحدة طاقة الإشعاع وتقاس بحاصل ضرب تردد في ثابت بلانك.

quaternary phase-shift keying
manipulation quaternaire par
déplacement de phase

إبراق رباعي بإزاحة الطور. تضمين لموجة حاملة للموجات الدقيقة، يتم باستخدام تيارين متوازيين من البيانات يتم إرسالهما بطور إزاحة مقداره 90° عن الموجة الحاملة. في نظام التضمين الرباعي بإزاحة الطور يمكن الحصول على سعة إرسال مضاعفة مقارنة بنظام التضمين الثنائي بإزاحة الطور لعرض النطاق الترددي نفسه. مختصره QPSK.

quarter-wave antenna
antenne quart d'onde

هوائي رُبع موجي. هوائي يساوي طوله الكهربائي رُبع طول الموجة للإشارة التي يتم إرسالها أو استقبالها من خلال الهوائي.

quartz lamp
lampe à quartz

مصباح كوارتزي. مصباح يحتوي على بخار الزئبق ويغلف بكوارتز شفاف بدلاً من الزجاج. يمتاز غلاف الكوارتز بمقاومته العالية للحرارة ويسمح بمرور تيار عالٍ من خلال المصباح، كما يسمح أيضاً بمرور الإشعاع فوق البنفسجي الذي يمتص عادة من الزجاج العادي.

quartz oscillator
oscillateur à quartz

مُذبذب كوارتزي. مذبذب يمكن فيه تعيين تردد إشارة الخرج عن طريق التردد الطبيعي لاهتزاز بلورة الكوارتز.

quenched spark gap
éclateur à étincelles étouffées

ثَغْرَة شرر مُبْرَدَة. ثغرة شرر ذات استعداد خاص لإعادة التأين السريع. تحتوي في أحد أشكالها على عدد كبير من الثقوب الصغيرة الموجودة بين الإلكترونات، حيث تمتاز الإلكترونات بوزنها الكبير نسبياً وبإشعاعها الجيد للحرارة. تستخدم تلك الإلكترونات في التبريد السريع للثقوب وبالتالي لوقف عملية التوصيل بين الإلكترونات.

quick-break fuse
fusible instantané

صَهيرة سريعة القَطْع. صهيرة تُصمَّم بطريقة خاصة لسحب القوس الكهربائي وقطع الدائرة سريعاً وذلك عند انصهار أسلاكها.

quick-break switch
interrupteur instantané

مفتاح سريع القطع. مفتاح يضمن سرعة

القطع وذلك باستخدام لولب أو ما أشبهه، لا يعتمد على سرعة التشغيل اليدوي وذلك لتقليل القوس الكهربائي إلى أدنى حد.

quiet automatic volume control
commande automatique silencieux de gain

ضبط حجم أوتوماتي صامت. نظام ضبط كسب أوتوماتي لا يعمل إلا إذا زادت الإشارة

المُكَبَّرَة عن مقدار محدد سابقاً. يمكن استخدامه في تكبير الإشارات الضعيفة.

quieting sensitivity
seuil de sensibilité

حساسية الإسكات. حساسية الإسكات في مستقبلات تضمين التردد هي أقل إشارة دخل لا تتعدى عندها نسبة الإشارة إلى الضوضاء في الخرج حداً معيناً.

R

**raceway
canalisation**

مَجْرَى. قناة لتثبيت وحماية الأسلاك، أو الكوابل، أو قضبان الموصلات العمومية.

**racon
balise de radiodétection**

مُرْشِد راداري. أنظر radar beacon.

**radar
radar**

رادار. جهاز يستخدم موجات الراديو للكشف عن الأشياء وتحديد مكانها واتجاهها بالنسبة لنقطة ثابتة. الموجات المستخدمة طولها الموجي صغير جداً وتنتشر في مسارات ضيقة.

**radar altimeter
radioaltimètre**

مقياس ارتفاع راداري. مقياس ارتفاع راديوي يُستخدم بكفاءة عالية لقياس الارتفاعات التي تزيد على 5000 قدم (1500 متر تقريباً). يحتوي على وحدة رادارية من النوع النبضي البسيط. توضع هذه الوحدة على طائرة وترسل نبضة مستقيمة في الاتجاه السفلي. يتم تحديد الارتفاع عن طريق الزمن الذي تستغرقه النبضة من وقت إرسالها وانعكاسها من السطح واستقبالها مرة ثانية في الوحدة الرادارية. يسمَّى أيضاً high-altitude radio altimeter : pulse-type altimeter.

**radar astronomy
astronomie radar**

علم الفلك الراداري. علم يستخدم تقنية

النبضة الرادارية في دراسة الأجسام الفلكية وجو الكرة الأرضية. تحتوي هذه التقنية على تتبع الظواهر الجوية وكذلك على انعكاس النبضة الرادارية من القمر والكواكب الأخرى.

**radar attenuation
atténuation radar**

تَوْهِين راداري. النسبة بين القدرة التي يتم تصريفها من خلال المُرسل إلى خط النقل الذي يصل بدوره بين المرسل وهوائي الإرسال وبين القدرة المنعكسة من الهدف التي يتم استقبالها في المُستقبل والقادمة إليه من خط النقل الذي يصل المُستقبل بهوائي الاستقبال.

**radar beacon
balise de radiodétection**

مُرْشِد راداري. وحدة رادار تحتوي على مُرسل ومُستقبل. يقوم المُرسل بإرسال إشارة رادارية قوية ورمزية وذلك كلما تغذَّى المستقبل الموجود بالوحدة الرادارية من خلال رادار استجواب آخر موجود على ظهر سفينة أو محمول في طائرة - يستطيع قبطان السفينة أو قائد الطائرة تحديد موقعه بالنسبة إلى مكان المرشد وذلك من خلال الرد الشفري الإرشادي الذي يصل إليهم من المرشد الراداري. يسمَّى أيضاً radar : racon ; transponder.

**radar beam
faisceau radar**

حُرْمة رادارية. الحزمة المتحركة والمحتوية

على الطاقة ذات الترددات الراديوية، وتتولد من هوائي الإرسال. يُعرَّف شكل الحزمة الرادارية بأنه المحل الهندسي لجميع النقاط التي تقل عندها القدرة بمقدار النصف عن قيمتها عند مركز الحزمة.

radar display affichage radar

عَرْض راداري. نمط يمثل بيانات الخرج لمجموعة رادارية، يظهر عادة على شاشة أنبوب أشعة الكاثود. يسمَّى أيضاً radar presentation.

radar horizon horizon radar

أفق راداري. المسافة التي يمكن للرادار أن يمسحها، وتُحد بالخصائص شبه البصرية للموجات الراديوية المستخدمة.

radar image image radar

صورة رادارية. صورة أي شيء يظهر على شاشة الرادار.

radar indicator radaroscope

مُبَيِّن راداري. وسيلة تحتوي على أنبوب أشعة الكاثود والمعدات اللازمة، تُستخدم لتقديم البيانات المرئية للإشارات المرتدة من الهدف التي يتم التقاطها بمستقبل المجموعة الرادارية.

radar meteorology météorologie radar

علم الأرصاد الجوية الراداري. علم يختص بدراسة تبعثر الموجات الرادارية نتيجة لكل الظواهر الجوية، ويختص أيضاً باستخدام الرادار والتنبؤ بالأحوال الجوية.

radar presentation affichage radar

عَرْض راداري. أنظر radar display.

radar pulse impulsion radar

نَبْضَة رادارية. إشعاع ذو تردد راديوي ينبعث بقدرة عالية وذلك من خلال رادار نبضي. تستغرق عملية الانبعاث فترة زمنية قصيرة مقارنة بالفترة الزمنية بين النبضات.

radar range portée du radar

مدى راداري. أقصى مسافة تستطيع المجموعة الرادارية الوصول إليها واكتشاف ما بها من أشياء.

radar reflection réflexion du radar

انعكاس راداري. عملية ارتداد الموجات الكهرمغناطيسية التي يتم توليدها من مجموعة الرادار. عند توجيه الموجات الكهرمغناطيسية إلى الأهداف فإنها تصطدم بها وترتد مرة أخرى إلى مجموعة الرادار.

radar reflectivity reflectivité du radar

انعكاسية رادارية. النسبة بين الطاقة الكهرمغناطيسية المنعكسة من الهدف وبين الطاقة الكهرمغناطيسية الكلية المتولدة من مجموعة الرادار.

radar relay relais radar

مُرَحِّل راداري. 1 - مُعدة تُستخدم في ترحيل إشارة الصورة الرادارية وإشارة التزامن المناسبة إلى مكان بعيد. 2 - نظام يقوم بإرسال الموجات المرتدة الرادارية والبيانات الخاصة بالترزامن من الرادار الباحث إلى المُرسَل والموجود عند نقطة بعيدة.

radar repeater répéteur radar

مُعِيد راداري. مُبَيِّن يحتوي على أنبوب أشعة

الكاثود، يقدم البيانات المرئية المفهومة للإظهار الراداري وذلك عند نقطة بعيدة. عندما يستخدم المعيد الراداري مع مفتاح انتقائي، يمكن استعادة البيانات المرئية المفهومة والخاصة بأي نظام راداري وذلك من مجموعة البيانات المرئية لمجموعة من النظم الرادارية.

radar return
retour radar

رُجوع راداري. وسيلة لبيان الإشارة المرتدة من الهدف والمحتوية على الطاقة المنعكسة. تُرسل الإشارة من رادار ابتدائي.

radarscope
radarscope

مُكشاف راداري. أنبوب أشعة الكاثود يقوم بعمل كاشف الاهتزازات، يُستخدم وجه أنبوب أشعة الكاثود كشاشة رؤية للرادار.

radar set
équipement radar

مجموعة رادارية. مجموعة متكاملة لمعدات الرادار، تُستخدم أساساً لكشف مدى الهدف وتحديده. تحتوي أساساً على مُرسِل، وهوائي، ومُستقبل ومُبيِّن.

radar transponder
transpondeur radar

جهاز سائل مجيب راداري. أنظر radar beacon.

radiant flux density
radiance

كثافة الفيض الإشعاعي. كمية القدرة الإشعاعية التي تمر من وحدة المساحات. يكون اتجاه القدرة الإشعاعية إما داخلاً إلى السطح أو خارجاً منه.

radiation
rayonnement

إشعاع. انبعاث الطاقة على هيئة موجات

مغناطيسية كهربائية، ويطلق أيضاً هذا المصطلح على الطاقة المنبعثة.

radiation angle
angle de rayonnement

زاوية الإشعاع. الزاوية الرأسية المحصورة بين خط الإشعاع المنبعث من الهوائي الاتجاهي وبين اتجاه خط أفق الهوائي.

radiation damping
amortissement par rayonnement

مضائلة الإشعاع. مضائلة نظام تنشأ من فقد الطاقة. يحدث فقد الطاقة كنتيجة طبيعية للإشعاع الكهرمغناطيسي.

radiation field
champ de rayonnement

مجال الإشعاع. المجال الكهرمغناطيسي الذي ينفصل بعيداً عن هوائي الإرسال، ويُشعّ خارجياً إلى الفضاء مثل إشعاع الموجات الكهرمغناطيسية. أما النوع الآخر من المجال الكهرمغناطيسي الذي يلزم الهوائي المشحون بالطاقة فيسمى «مجال الحث».

radiation intensity
intensité de rayonnement

شدة الإشعاع. القدرة المُشعّة من هوائي لوحدة الزاوية المجرّمة في اتجاه معيّن.

radiation ionization
ionisation par rayonnement

تأين إشعاعي. عملية التأين التي تحدث لذرات الغاز وجزيئاته نتيجة لتأثير الإشعاع الكهرمغناطيسي.

radiation laws
lois de rayonnement

قوانين الإشعاع. القوانين الطبيعية الأربعة التي تصف أساساً إشعاع الأجسام السوداء، وهذه القوانين هي: 1 - قانون كيرشوف Kirchhoff's law 2 - قانون بلانك Planck's law

law 3 - قانون ستيفان - بولتزمان Stefan-
Boltzmann law 4 - قانون فين Wien's law

radiation oven
four à rayonnement

فرن إشعاعي. غرفة يتم تسخينها بوضعها فوق مصابيح أشعة تحت الحمراء. يحتوي كل مصباح على فتيلة مصنوعة من مادة التنغستن. تزود الغرفة بعواكس للحصول على درجة حرارة حتى 600 درجة فهرنهايت (315 درجة مئوية)، وتستخدم لتجفيف الألواح، وتجفيف حبيبات المواد.

radiation pattern
diagramme de rayonnement

نمط الإشعاع. الشكل الاتجاهي الذي يعتمد عليه إشعاع الهوائي. وهو يبين خصائص إشعاع الهوائي كدالة في الزاوية، حيث يحدث أقصى قيمة للإشعاع عند محور الهوائي.

radiation pressure
pression de rayonnement

ضغط إشعاعي. 1 - عند تأثير موجة صوتية، هو متوسط الضغط الذي يوجد على السطح، أو يوجد على السطح البيني بين وسطين. 2 - الضغط الذي يوجد على الأشياء نتيجة ارتطامها بالموجات الكهرمغناطيسية.

radiation pyrometer
pyromètre à rayonnement

بيرومتر إشعاعي. بيرومتر يعتمد تشغيله على تأثير الإشعاع الحراري الصادر من الجسم المُختبر.

radiator
radiateur

مُشع. 1 - العنصر المهتز في محوّل الطاقة، تنبعث من خلاله الموجات الصوتية. 2 - الجزء من الهوائي أو خط النقل الذي تنبعث منه الموجات الكهرمغناطيسية. يتم انبعاث الموجات

الكهرمغناطيسية إما مباشرة إلى الفراغ المحيط بالهوائي أو من خلال عاكس وذلك بهدف تركيز الموجات الكهرمغناطيسية وتوجيهها. 3 - جزء تنبعث منه الطاقة الإشعاعية.

radio
radio

راديو. 1 - بادئة تُشير إلى استعمال الطاقة الإشعاعية، وعلى وجه الخصوص الطاقة المحتوية على الموجات الراديوية. 2 - وسيلة الاتصال باستخدام موجات الراديو.

radioacoustic position finding
télédétection radioacoustique

كشّف الموقع بالراديو الصوتي. أنظر radioacoustic ranging.

radioacoustic ranging
repérage radioacoustique

تقدير المدى بالرادار الصوتي. وسيلة تستخدم لتعيين موقع سفينة في البحر. يتم تفجير قنبلة في البحر حيث ينتقل الصوت الناتج عن الانفجار في الماء ويُلتقط من خلال أجهزة موجودة على سفينة أخرى أو في محطة مراقبة على الشاطئ معلوم مكان كل منهما. ترسل أنياً الإشارة المستقبلية باستخدام موجات الراديو إلى سفينة المساحة حيث يتم تحديد موقع السفينة. مختصره RAR. يسمى أيضاً radioacoustic position ranging, finding.

radioacoustic sound ranging
radar acoustique

رادار صوتي. أنظر radioacoustic ranging.

radioactive
radioactif

إشعاعي، نشيط إشعاعياً. إظهار الفاعلية الإشعاعية، أو الانتحاء إلى الفاعلية الإشعاعية.

radio attenuation
atténuation radio

توهين راديوي. في حالة الانتشار أحادي الاتجاه، النسبة بين القدرة المُصرَفة من خلال مُرسل يتصل بهوائي الإرسال عن طريق خط نقل، وبين القدرة التي يتم استلامها في المُستقبل الذي يتصل بدوره بهوائي الاستقبال عن طريق خط نقل آخر.

radio beam
faisceau radio

حزمة راديوية. مجرى خاص يتم بداخله تركيز الطاقة ذات الترددات الراديوية. أمثلة على المعدات التي تستخدم الحزمة الراديوية: معدات راديوية لقياس المدى، ومرحلات الموجات الدقيقة، والرادارات.

radio blackout
interruption totale des radiocommunications

غشيان راديوي. حُبُو تردد معين يمكن أن يستغرق عدة ساعات. يسمى أيضاً غشيان blackout.

radio broadcasting
radiodiffusion

إذاعة. عملية إرسال بالراديو لغرض الاستقبال العام.

radio channel
canal hertzien

قناة الراديو. نطاق من ترددات الراديو مخصص للإرسال بالراديو.

radio engineering
radiotechnique

هندسة الراديو. فرع من فروع الهندسة الكهربائية يختص بتوليد الموجات الراديوية، ونقلها، واستقبالها، ويختص أيضاً بتصميم المعدات اللازمة لذلك وتصنيعها واختبارها.

radio fadeout
épanouissement radioélectrique

حُبُو راديوي. عملية الامتصاص الزائد للموجات الراديوية عند مرورها من خلال الطبقات السفلى للأيونوسفير. تحدث نتيجة لزيادة التأين غير العادي والفجائي الذي يمكن أن يحدث في تلك الطبقات، وتؤدي إلى حُبُو واختفاء الإشارات عند المُستقبلات المختلفة.

radio frequency
radiofréquence

تردد راديوي. تردد يكون عنده إشعاع الطاقة الكهربائية المغنطيسية صالحاً لأغراض الاتصالات.

radio-frequency amplifier
amplificateur radiofréquence

مضخم بتردد راديوي. مضخم يستطيع تكبير الإشارات ذات الترددات العالية، يُستخدم عادة في الاتصالات الراديوية.

radio-frequency bandwidth
largeur de bande radiofréquence

عَرْض نطاق التردد الراديوي. نطاق من الترددات يحتوي على 99% من القدرة الكلية الإشعاعية، ويمتد أيضاً ليحتوي على الترددات المتفرقة التي تكون قدرة أي منها مساوية على الأقل لـ 0.25% من القدرة الكلية الإشعاعية.

radio-frequency choke
bobine d'arrêt radiofréquence

خانق الترددات الراديوية. ملف يصمم بطريقة خاصة بحيث يمنع مرور التيار ذي التردد الراديوي، بينما يمرر التيار ذي الترددات المنخفضة عن التردد الراديوي، ويسمح أيضاً بمرور التيار المستمر.

radio-frequency filter
filtre radiofréquence

مُرْشَح التردد الراديوي. مُرْشَح يُعزِز

إشارات ذات ترددات راديوية معينة، أو يقوم بتوهين الإشارات ذات الترددات الراديوية غير المرغوب فيها.

radio-frequency generator
générateur radiofréquence

مُولّد التردّد الراديوي. مُولّد يستطيع توليد طاقة كافية عند التردد المطلوب، ويقع هذا التردد في نطاق الترددات الراديوية. تستخدم الطاقة المولدة مثلاً في تسخين العوازل.

radio-frequency interference
interférence radioélectrique

تداخل التردد الراديوي. تداخل بين إشارات خارجية (من مصادر طاقة خارج نظام الاتصالات)، وذلك لتمييزها عن التداخلات الكهرمغناطيسية التي تحدث داخل النظام نفسه. مختصره RFI.

radio-frequency line
ligne radiofréquence

خط نقل راديوي. أنظر radio-frequency transmission line.

radio-frequency pulse
impulsion radiofréquence

نبضة بتردد راديوي. موجة حاملة ذات تردد راديوي، يتم تضمينها بتضمين الذروة باستخدام نبضة خاصة. يكون مقدار ذروة الموجة الحاملة المضمّنة مساوياً للصفر وذلك في الفترتين الواقعتين قبل النبضة وبعدها.

radio-frequency resistance
resistance en radiofréquence

مقاومة التردّد الراديوي. المقاومة الكلية التي تبديها أي وسيلة في دائرة التيار المتردد، تشمل مقاومة التردد الثابت ومقاومة التيار الدوامي إضافة إلى المقاومة الناتجة عن كل من: فقد التخلفية، وفقد العازل، وفقد التدفئة المملأ.

radio-frequency shift
décalage radiofréquence

زَحْزَحَة التردد الراديوي. التغير في تردد مُرسل الموجات الراديوية، أو تغيّر في تردد مذبذب.

radio-frequency spectrum
spectre radiofréquence

طيف التردّد الراديوي. أنظر radio spectrum.

radio-frequency transformer
transformateur radiofréquence

محوّل التردّد الراديوي. محوّل للاستخدام عند الترددات العالية للراديو.

radio-frequency transmission line
ligne de transmission radiofréquence

خط نقل بتردد راديوي. خط نقل يُصمّم خصيصاً لإرسال الطاقة ذات التردد الراديوي. يتكون من موصلين أو أكثر، يتم وضعهما في شكل فراغي ثابت على طولهما. يسمّى أيضاً radio-frequency line.

radiograph
radiographie

صورة بالأشعة. صورة تتكوّن على فيلم حسّاس عن طريق الأشعة السينية أو أشعة غاما التي تعبر خلال الأشياء التي يكشف عنها.

radiometer
radiomètre

مقياس إشعاع. مستقبل يستخدم في اكتشاف الإشعاع الحراري ذي الموجات الدقيقة وأيضاً في اكتشاف الإشارات الضعيفة المشابهة ذات النطاق العريض من الترددات. أمثلة على مقياس الإشعاع: راديومتر دايك Dicke، والراديومتر الطارح، والراديومتر ذو المستقبلين. يسمّى أيضاً radiometer-type receiver.

radiometer-type receiver
récepteur radiométrique

مستقبل راديومتري. انظر radiometer.

radiopaque
radio-opaque

مُعتم راديوي، غير منفذ للأشعة الراديوية. صفة تطلق على الوسط غير المنفذ للأشعة السينية أو للأشكال الأخرى من الإشعاع.

radiophoto
photographie transmise par radio

إرسال الصور بالراديو. نظام للاتصالات يحتوي أساساً على جهاز إرسال وقناة إرسال وجهاز استقبال. يُحوّل جهاز الإرسال الصور، أو الخرائط، أو البيانات المشابهة إلى موجات كهرومغناطيسية تُرسل من خلال قناة الإرسال التي تكون عادة قناة راديوية. ويُستقبل الموجات الكهرومغناطيسية في مكان بعيد عن مكان الإرسال باستخدام جهاز الاستقبال.

radio pulse
impulsion radiofréquence

نبضة راديوية. تمور يحتوي على طاقة مركزة ذات تردد راديوي يدوم لأجزاء صغيرة من الثانية.

radio range
radiophare directionnel

مُرشد راديوي. مركز لإرسال الإشارات ذات الترددات الراديوية، يوجد عادة على الأرض. عندما تستقبل أجهزة الاستقبال الخاصة تلك الإشارات، يمكن تحويلها إلى معلومات ملاحية نافعة. يسمى أيضاً range.

radio receiver
récepteur radio

مُستقبل راديوي. وسيلة تُحوّل الموجات الراديوية إلى أصوات مفهومة أو إلى إشارات

أخرى ممكن إدراكها. يسمى أيضاً radio set, receiving set.

radio repeater
relais radioélectrique

مُعيد راديوي. معيد يؤثر كمحطة متوسطة في إرسال الإشارات الراديوية أو البرامج الراديوية من محطة إذاعية ثابتة إلى أخرى، وبذلك يمكن زيادة المدى الحقيقي للمحطات الإذاعية الأصلية. مثال عليه مُعيد الموجات الدقيقة.

radio scattering
radiodiffusion

إستطارة راديوية. انتشار الموجات الكهرومغناطيسية بطريقة عشوائية نتيجة لكتل الهواء الموجودة في طبقات الجو العليا. يؤدي إلى زيادة مدى إستقبال الموجات الكهرومغناطيسية. من أمثله الانتشار المستطير.

radio set
poste récepteur

جهاز راديو. انظر radio receiver.

radio spectrum
spectre radiofréquence

طيف راديوي. المدى الكلي للترددات الذي يمكن بداخله توليد الموجات الراديوية النافعة. يمتد الطيف الراديوي من المدى السمعي حتى تردد 300 000 ميغاهرتز تقريباً. يسمى أيضاً radio-frequency spectrum.

radio telemetry
radiotélémetrie

قياس بُعدي راديوي. وسيلة تمثيل البيانات عند مكان بعيد جداً عن مصدر البيانات. يستخدم الإشعاع الكهرومغناطيسي ذو التردد الراديوي لإتمام عملية نقل البيانات.

radio telescope
radiotélescope

مِقْرَاب رَاديوي. جهاز فلكي يستخدم لقياس كمية الطاقة الإشعاعية القادمة من الاتجاهات المتعددة في السماء. يحتوي على هوائي ذي اتجاهية عالية ومعدات إلكترونية لازمة له.

radio tower
tour radio

برج راديوي. برج بطول عدة مئات من الأمتار يثبت بطريقة خاصة أو يقف حراً، ويركّب عليه هوائي إرسال لزيادة مدى الإرسال الراديوي. يمكن في بعض الأحيان أن يكون البرج هو الهوائي نفسه.

radio therapy
radiothérapie

علاج بالأشعة. هي المعالجة الكهربائية للأمراض باستخدام الإشعاع. يكون العلاج بالأشعة فوق البنفسجية على موجات طولها 400-250 أنغستروم. أما العلاج بالأشعة تحت الحمراء فيتم بموجات طولها 7000 أنغستروم أو أكثر.

radio transmitter
émetteur radio

مُرْسِل رَاديوي. المُعدة التي تُستخدم في توليد وتكبير إشارة الموجة الحاملة ذات التردد الراديوي، وتضمين إشارة الموجة الحاملة بالمعلومات ثم بعد ذلك تغذية الهوائي بإشارة الموجة المُضمّنة. يتم انتشار الإشارة السابقة في الفضاء على صورة إشعاع كهرومغناطيسي. يسمّى أيضاً transmitter.

radio wave
onde radio

موجة راديوية. موجة كهرومغناطيسية يتم الحصول عليها بقلب اتجاه التيار الكهربائي المار في موصل. يتراوح تقريباً تردد التيار

الكهربائي بين 10 كيلوهرتز وبين 300000 ميغاهرتز.

radome
radôme

قبة الرادار. قبة رقيقة وقوية جداً، تصنع من مادة عازلة وتسمح بنفاذ إشعاع الترددات الراديوية. تستخدم عادة لحفظ هوائي الرادار، أو هوائي الاتصالات الفراغي للأجهزة المشابهة.

ramp function
fonction rampe

دالة المنحدر. هي دالة في الزمن تزيد بانتظام مع مرور الوقت من الصفر وتكون على الصورة د(س) = أ.س حيث «س» الزمن و «أ» ثابت. وتستخدم الدالة في تحليل الزمن، فهي تمثل تأثير التغير الثابت في مقدمة الموجه أو الجزء الأول في دالة الـ (جا) المتزايدة ببطء.

random winding
bobinage massé

لف عشوائي. أنظر mush winding.

range
portée

مدى. أنظر radio range.

range attenuation
atténuation de portée

توهين المدى. في المصطلحات الفنية للرادار، النقص الذي يحدث في كثافة الفيض والناشئ عن انحراف خطوط الفيض مع زيادة المسافة. يحدث هذا النقص طبقاً لقانون التربيع العكسي.

range finder
télémètre

مُعَيِّن المدى. 1 - وحدة متحركة ومُعَايرة توجد في آلية الاستقبال للآلة الكاتبة التي تقوم بنسخ الرسائل القادمة إليها من مكان

بعيد، وعن طريقها يمكن تحريك فترة الانتقاء بالنسبة إلى إشارة البدء. 2 - وسيلة تُستخدم في تحديد المسافة التي يوجد عندها هدف معين، وذلك عن طريق حساب الزمن الكلي الذي تستغرقه موجة راديوية من وقت إرسالها ثم انعكاسها من الهدف وعودتها مرة أخرى إلى مكان إرسالها.

range- height indicator
indicateur de portée et d'altitude

مُبَيِّن المدى والارتفاع. في الرادار، جهاز يُبَيِّن في الوقت نفسه كل من مدى الهدف وارتفاعه. يمكن الحصول على البيانات السابقة باستخدام جهاز مبيِّن الارتفاع مع وحدة الرادار.

range relay
relais de portée

مُرْجُل المدى. وحدة تحكم تستخدم في نظام الرادار لتعطي المُشغِّل إمكانية إظهار الصدى القادم فقط من أهداف واقعة وراء مسافة معينة من الرادار. يمكن حذف الصدى القادم من الأهداف القريبة من الرادار باستخدام مُرْجُل المدى وبالتالي زيادة مدى مُبَيِّن الرادار.

rarefaction
raréfaction

تخلُّل. النقص الموضعي اللحظي في كثافة غاز، ينتج عن مرور الموجات الصوتية من خلال الغاز، أو من مرور منطقة يمكن أن تقل كثافتها عند أي لحظة.

raster
trame, grille

نسق خطي. نسق محدَّد سابقاً من خطوط المسح، يغطي بانتظام مساحة معينة. في التلفزيون، يظهر النسق الخطي على شكل خطوط متوازية منفصلة عن بعضها البعض بمسافات ضيقة وتكون أكثر وضوحاً في حالة عدم وجود الصورة.

raster scanning
balayage récurrent

مسح دقيق. مسح راداري يشبه إلى حد كبير المسح الذي يستخدم حزمة الإلكترونات التي تقوم بدورها في جهاز التلفزيون العادي.

rated breaking capacity
pouvoir de coupure nominal

مقدرة القَطْع المقننة. عندما يطلق هذا المصطلح على مصهر فإنه يعني القيمة القصوى للتيار المتوقع الذي يمكن أن يتعرض له المصهر تحت ظروف معينة.

rated breaking-current
courant de rupture nominal

تيار القَطْع المقنن. تيار القطع الذي تصمم عليه - تحت ظروف معينة - المفاتيح والقواطع والأجهزة المشابهة.

rated fusing- current
intensité de fusion nominale

تيار الصهر المقنن. تيار الصهر الذي تصمم عليه وصلة المصهر تحت ظروف معينة.

rated input
puissance nominale

دخل مقنن. الدخل المقنن للمكنة أو المحوّل أو أي جزء من جهاز، وهو عبارة عن أقصى دخل يحدده الصانع تحت ظروف معينة ومحددة.

rated making capacity
pouvoir de fermeture nominal

مقدرة الوُصْل المقننة. مقدرة الوصل تحت ظروف معينة يصمم عليها المفتاح أو القاطع أو الجهاز المشابه.

rated making-current
courant de fermeture nominal

تيار الوصل المقنن. تيار الوصل الذي تصمم عليه، تحت ظروف معينة، المفاتيح والقواطع والأجهزة المشابهة.

rated output

puissance de sortie nomiale

خرج مقنن. الخرج المقنن للمكنة أو المحوّل، وهو عبارة عن أقصى خرج يحدده الصانع تحت ظروف معينة ومحددة.

rate generator

générateur tachymétrique

مولّد المُعدّل. أنظر tachometer generator.

rate-grown transistor

transistor à jonction graduée

ترانزستور الوصلة المدرّجة. ترانزستور توصيل، يتم تصنيعه بالطريقة الآتية: يُوضع الشوائب مثل الغاليوم والأنتيمون في الوقت نفسه بالمادة المنصهرة، ترفع درجة الحرارة ثم تُخفّض فجأة وذلك لتكوين طبقات متناوبة من النوع p ثم من النوع n.

rating

régime nominal

مقنن. مقنن المكنة أو المحوّل أو أي جزء من جهاز هو عبارة عن القيمة التي يحددها الصانع لبعض القيود المفروضة على الأداء تحت ظروف معينة محددة تعرف بالشروط المقننة. وبذلك قد يكون المقنن في حالة المكنة هو الخرج الذي يحدده الصانع لها عند السرعة والجهد والتردد المقننين... الخ أما في حالة المصباح فيكون الدخل معبراً عنه بالواط أو القدرة بالشمعة معبراً عنها بالشمعة عند الجهد المقنن.

ratio arm circuit

circuit des bras de proportion

دائرة بذراع النسبة. ذراعان متجاوران في جسر ويتستون، يمكن وصفهما بترتيب خاص بحيث تعطي الدائرة إمكانية تعتبر النسبة بين المقاومات.

ray acoustics

acoustique géométrique

صوتيات الشعاع. دراسة خصائص الصوت بفرض أن الموجات الصوتية المستعرضة تنتقل من خلال وسط متجانس على صورة

خطوط مستقيمة أو على صورة أشعة. تسمى أيضاً geometrical acoustics.

Rayleigh balance

balance de Rayleigh

ميزان راييلي. جهاز يُخصّص مقدار التيار اللازم لإحداث قوى معينة على ملف دائري متحرك. يوجد الملف المتحرك بين ملفين دائريين يقع أحدهما فوقه والآخر أسفله ومحورهما هو محور الملف المتحرك (ملفان متحدا المحور). تُقارن القوى المؤثرة على الملف المتحرك بمقارنتها بقوة الجاذبية الأرضية لكتلة معلومة.

Rayleigh disk

disque de Rayleigh

قرص راييلي. مقياس إشعاع صوتي يُستخدم في قياس سرعة الجسيم. يتكوّن من قرص رفيع يُوضع مائلاً بزاوية 45° مع اتجاه الحزمة الصوتية. يمكن حساب سرعة الجسيم عن طريق قياس العزم الناشئ على القرص.

Rayleigh scattering

diffusion de Rayleigh

إستطارة راييلي. إستطارة الموجات الكهرمغناطيسية والناشئة عن الجسيمات العشوائية التي يمكن أن تعترض مسار الموجات الكهرمغناطيسية. تكون أبعاد الجسيمات العشوائية أقل كثيراً من أطوال الموجة للموجات الكهرمغناطيسية.

R-C amplifier

amplificateur par couplage RC

مضخم تقارن RC. أنظر resistance-capacitance coupled amplifier.

R-C coupled amplifier

amplificateur par couplage RC

مضخم بتقارن RC. أنظر resistance-capacitance coupled amplifier.

R-C coupling

couplage RC

تقارن RC. أنظر resistance coupling.

**R display
affichage R**

عرض R. عرض راداري يُمثل امتداداً طبيعياً للعرض A. يمكن أن تجرى على إشارة الصدى بعض الاختبارات المفصلة.

**reactance
réactance**

مُفاعَلة. مركبة الجهد المسلط المتعاقد مع التيار مقسومة على التيار ووحدته العملية الأوم.

**reactance chocking coil
bobine d'arrêt à réactance**

ملف خانق ذو مفاعلة. جزء من جهاز يُستخدم لتمييزه بخاصية المحاثّة.

**reactance drop
chute de tension par réactance**

هبوط الجهد عبر المفاعلة. تناقص في قُلطية اللاحمل تحت ظروف معينة من الخرج مع ثبات جهد الدخّل بسبب المفاعلة الداخلية. ويعبّر عنها عادة بنسبة مئوية من قُلطية الأطراف، وبالنسبة لمحوّل تكون عبارة عن قُلطية التشغيل الثانوية في حالة اللاحمل، وعندما يكون عامل القدرة أكبر من الصفر فإن هبوط الجهد عبر المفاعلة يكون أقل من قُلطية المفاعلة.

**reactance voltage
tension de réactance**

قُلطية المفاعلة. حاصل ضرب المفاعلة في التيار ويتسبب عنها هبوط في الجهد عبر المفاعلة. وبالنسبة لمحوّل فإن قُلطية المفاعلة عند الحمل المقنّن تكون متعامدة مع التيار الثانوي ويعبر عنها عادة بنسبة مئوية من جهد التشغيل الثانوي في حالة اللاحمل.

**reaction motor
moteur synchrone à fer tournant**

مَحْرَك رَدُود. محرك متزامن يحتوي قسمه

الدوار على أقطاب ناتئة، ولكن ليس له لفائف ولا مغنطيس دائم.

**reactive component of the current
composante réactive du current**

مُرْكَبَة مفاعلية للتيار. أنظر reactive current.

**reactive component of the voltage
composante réactive de la tension**

مُرْكَبَة مفاعلية للجهد. أنظر reactive voltage.

**reactive component of the volt
amperes**

composante réactive du volt-ampère

مُرْكَبَة مفاعلية للقُلط أمبير. أنظر reactive volt-amperes.

reactive current

composante réactive du current

تيار مفاعلي. تلك المركبة للتيار المتردد - مأخوذة ككمية متجهة - في اتجاه عمودي على الجهد. يسمّى أيضاً reactive component of the current.

reactive factor

coefficient de réactance

عامل مفاعلي. النسبة بين القُلط أمبير المفاعلي والقُلط أمبير الكلي.

reactive load

charge réactive

جِمل مفاعلي. حمل يكون فيه طور التيار مخالفاً لطور الجهد عند نهايات الحمل.

reactive voltage

tension réactive

جهد مُفاعلي. تلك المركبة للجهد المتردد - مأخوذة ككمية متجهة - في اتجاه عمودي

reactive component على التيار. يسمّى أيضاً
of the voltage

reactive volt-ampere
volt-ampère réactif

قلط أمبير مفاعلي. ناتج حاصل ضرب الجهد
غير الفعال بالتيار أو حاصل ضرب الجهد
بالتيار غير الفعال يسمّى أيضاً reactive
component of the volt amperes

reactive volt-ampere meter
voltampèremètre réactif

مقياس قلط أمبير مفاعلي. جهاز لقياس
المركبة المفاعلية للقلط أمبير في دائرة، مُزوّد
بمقياس مدرج بالقلط أمبير المفاعلي أو
مضاعفاته أو أجزائه. يسمّى أيضاً varmeter.

reactor
réactance

مُفاعل. جزء من جهاز يستخدم نظراً لتمييزه
بخاصية المفاعلة.

readout station
station d'enregistrement

محطة تسجيل. محطة تسجيل أو استقبال
راديوية، يتم عندها استقبال المعلومات
وقراءتها.

received power
puissance reçue

قدرة مُستقبلة. 1 - القدرة الكلية الموجودة
داخل إشارة يتم استقبالها من خلال الرادار،
مثل إشارة الهدف الرادارية. 2 - في نظام
الاتصالات المتنقل، قيمة جذر متوسط مربعات
القدرة المُصرفة في حمل مُتصل بهوائي
مرجعي مُؤخّد الخواص.

receiver
récepteur

مستقبل. المعدة الكاملة اللازمة لاستقبال
الموجات الراديوية المُضمّنة ثم تحويلها إلى

الإشارات الأصلية المفهومة مثل الصوت أو
الصورة وذلك في حالة الراديو أو التلفزيون.
في حالة الرادار يتم تحويل الموجات الراديوية
المُضمّنة إلى المعلومات النافعة المطلوبة.

receiver bandwidth
largeur de bande du récepteur

عرض نطاق المُستقبل. في منحني
الاستجابة الترددية لمُستقبل، الترددات
المحصورة بين نقطتي نصف القدرة.

receiver primary
couleur primaire du récepteur

اللون الأولي في التلفزيون. لون من الألوان
الأولية يوجد في مُستقبل التلفزيون. عندما
يُخلط مع الألوان الأخرى بنسب مضبوطة
يعطي الألوان المطلوبة.

receiver synchro
synchronisateur de réception

مُستقبل مُزامن. أنظر synchro receiver.

receiving set
poste récepteur

جهاز استقبال. أنظر radio receiver.

receiving tube
tube récepteur

صمام استقبال. صمام مُفرغ ذو قلطية
منخفضة وأيضاً قدرة منخفضة. يُستخدم في
كل من الأجهزة الآتية: المستقبلات الراديوية،
والحواسيب، ومعدات الضبط الحساسة،
ومعدات القياس.

receptacle
prise de courant

مقبس. أنظر outlet.

reception
réception

استقبال. عملية تحويل الموجات
الكهرمغناطيسية المُضمّنة أو الإشارات

الكهربائية إلى صورتها الأصلية المفهومة (في الراديو أو التلفزيون) أو إلى معلومات نافعة (في الرادار)، وذلك باستخدام هوائي ومعدات إلكترونية أخرى. تُنقل الموجات الكهرومغناطيسية من خلال الهواء، أو الأسلاك، أو الكوابل.

recharging rechargement

إعادة الشحن. إعادة تخزين الشحنات الكهربائية داخل البطاريات، تتم عن طريق مرور تيار كهربائي مستمر من خلال البطاريات في اتجاه معاكس لاتجاه تيار تفريغ الشحنات الكهربائية المخزونة.

reciprocal impedance impédance réciproque

معاوقة تبادلية. يقال للمعاوقتين Z_1 و Z_2 ، إنهما تبادليتان بالنسبة إلى معاوقة أخرى Z إذا أمكن تحقيق العلاقة الآتية:

$$Z_1 Z_2 = Z^2$$

recorder enregistreur

مُسجِّل. أنظر recording head.

recording head tête d'enregistrement

رأس التسجيل. رأس مغناطيسي يُستخدم فقط في التسجيل. يسمى أيضاً recorder.

recording instrument appareil enregistreur

جهاز التسجيل. جهاز قياس يعبر عن القراءة بالتسجيل الدائم لها، مثل الرسم البياني الذي يبين القيمة عند أي زمن.

recording level niveau d'enregistrement

منسوب التسجيل. منسوب خرج مُضخم، يضمن دائماً عملية تسجيل مرضية.

recording spot tâche d'enregistrement

بقعة التسجيل. أنظر picture element.

recovery voltage tension de rétablissement

قلطية مستعادة. عندما يطلق هذا المصطلح على دائرة كهربائية تحتوي على مصهر أو مفتاح أو قاطع فإنه يعني قيمة جزر متوسط مربعات القلطية ذات التردد العالي التي تظهر عبر خطوط تغذية الجهاز بعد إطفاء القوس الكهربائي.

rectangular pulse impulsion rectangulaire

نبضة مستطيلة. نبضة يأخذ شكلها شكل المستطيل، أي يتغير مقدارها فجأة من الصفر إلى قيمة أخرى، ثم تستمر بهذه القيمة لفترة زمنية قصيرة، لتعود فجأة مرة أخرى إلى الصفر.

rectangular wave onde rectangulaire

موجة مستطيلة. موجة دورية، يتغير مقدارها فجأة وبالتناوب بين قيمتين ثابتتين. تسمى أيضاً rectangular wave train.

rectangular wave train train d'onde rectangulaire

رَتْل موجات مستطيلة. أنظر rectangular wave.

rectification redressement

تقويم. عملية يتم بها إنتاج مركبة موحدة الاتجاه من موجة متغيرة الاتجاه.

rectifier redresseur

مُقَوِّم. أداة تسمح بمرور التيار في اتجاه واحد.

rectifier instrument
appareil à redresseur

مقياس بمقوّم. جهاز قياس تيار مستمر - عادة من نوع الملف المتحرك - يمكن استعماله في قياس تيارات مترددة باستخدام مقوّم.

recurrence rate
fréquence de répétition

معدّل التكرار. أنظر repetition rate.

reference acoustic pressure
pression acoustique de référence

ضغط صوتي مرجعي. ضغط صوت يُستخدم في حساب منسوب ضغط الصوت، ويساوي 0.0002 دايّن/سم² عند تردد 1000 هرتز. يسمّى أيضاً reference sound level.

reference angle
angle de référence

زاوية مرجعية. الزاوية المحصورة بين الخط المركزي لحزمة رادارية والساقطة على سطح عاكس وبين العمودي على السطح العاكس.

reference dipole
dipôle de référence

ثنائي قطب مرجعي. ثنائي قطب مستقيم ذو طول يساوي نصف طول الموجة، يوالف ويوائم عند تردد معين. يستخدم عادة كوحدة مقارنة في القياسات التي تجرى على الهوائي.

reference sound level
niveau sonore de référence

منسوب صوت مرجعي. أنظر reference acoustic pressure.

reference voltage
tension de référence

قلطية مرجعية. قلطية تيار متردد تُستخدم في المقارنة، وعادة لمطابقة شروط طوّر

دائرة التيار المتردد، أي إذا كانت الدائرة في الطوّر أو خارجة.

reflectance
facteur de réflexion

عامل الانعكاس. أنظر mismatch factor.

reflected impedance
impédance réfléchie

معاوقة منعكسة. 1 - قيمة المعاوقة التي تظهر عبر الملف الابتدائي لمحوّل كهربائي عند مرور تيار كهربائي في ملفه الثانوي. 2 - المعاوقة التي تظهر عند أطراف دخل نظام معيّن نتيجة للمعاوقة التي توضع بدورها عند أطراف خرج النظام.

reflected resistance
résistance réfléchie

مقاومة منعكسة. قيمة المقاومة التي تظهر عبر الملف الابتدائي لمحوّل كهربائي عندما يوضع حمل مقاوم على ملفه الثانوي.

reflected wave
onde réfléchie

موجة منعكسة. موجة تنعكس عند مقابلتها لأي من الأحوال الآتية: سطح في طريقها، أو عدم استمرارية الوسط الذي تنتقل من خلاله، أو سطح بيني بين وسطين مختلفين. أمثلة على الموجة المنعكسة: الموجة السماوية في الراديو، والموجة المنعكسة من الهدف في الرادار، والموجة المنعكسة في خط نقل في اتجاه المصدر نتيجة اختلاف مواءمة لخط النقل.

reflecting antenna
antenne à réflecteur

هوائي عاكس. هوائي يستخدم للحصول على زيادة التوجّهية أو للحصول على نمط إشعاع معيّن. يحتوي على ثنائي قطب أو شق خاص أو بوق، ويشع أي منهما في سطح عاكس

كبير للحصول على نمط الإشعاع المطلوب. يكون السطح العاكس على شكل لوحين مستويين، أو على شكل قطع مكافئ، أو على شكل جسم مكافئ دوراني.

reflecting galvanometer
galvanomètre à miroir

غلغانومتر عاكس. أنظر mirror galvanometer.

reflection factor
coefficient de réflexion

عامل الانعكاس. أنظر mismatch factor.

reflection law
loi de réflexion

قانون الانعكاس. قانون ينص على أن زاوية سقوط الموجة تساوي زاوية انعكاسها عند انعكاس موجة (صوتية أو كهرومغناطيسية) من سطح في اتجاه معين. تعرف زاوية السقوط بأنها الزاوية المحصورة بين اتجاه شعاع الموجة والعمودي على السطح، وزاوية الانعكاس هي الزاوية المحصورة بين الشعاع المنعكس والعمودي على السطح. ويلاحظ أن الشعاع الساقط والمنعكس والعمودي على السطح تقع جميعها في مستوى مشترك. يسمى أيضاً law of reflection.

reflection loss
perte par réflexion

فقد الانعكاس. 1 - مقلوب النسبة بين القيمة العددية للقلط أمبير المنقول إلى حمل معين وبين القيمة العددية للقلط أمبير المنقول إلى حمل ذي معاوقة مساوية لمعاوقة المصدر. يعبر عنه بالدسيبل. 2 - فقد النقل الظاهري لخط نقل، ينتج عن انعكاس جزء من الطاقة في اتجاه المصدر. ينشأ عن عدم الاستمرارية في خط النقل.

reflectometer
réflectomètre

مقياس الانعكاس. جهاز ضوئي كهربائي

يستخدم لقياس معامل الانعكاس الضوئي لسطح عاكس.

reflector
réflecteur

عاكس. 1 - وسيلة تأخذ أي من الأشكال الآتية: قضيب مفرد أو نظام معين من القضبان أو شبكة معدنية أو لوح معدني. توضع عادة خلف الهوائي لزيادة مؤجّهيته. 2 - لوح معدني (أو شبكة خاصة) يُستخدم لتغيير اتجاه حزمة الموجات الدقيقة الراديوية.

reflector microphone
microphone à réflecteur

ميكروفون عاكس. ميكروفون باتجاهية عالية، يحتوي على عاكس يوضع خلف الميكروفون. عند سقوط الموجات الصوتية من الاتجاهات المختلفة على العاكس فإنها تنعكس وتتجمع عند نقطة مشتركة يوجد عندها الميكروفون. يلاحظ أن الموجات الصوتية ذات الترددات الواقعة في نطاق ترددات الكلام لها الطور نفسه وذلك عند مكان الميكروفون.

reflex circuit
montage réflex

دائرة ارتدادية. دائرة تمر بها الإشارة قبل تغيير ترددها وبعده.

reflex klystron
klystron réflex

كليسترون منعكس. كليسترون ذو فجوة واحدة، عندما تتحرك بداخله حزمة الإلكترونات فإنها تنعكس إلى الخلف نتيجة اصطدامها بالإلكترونات المتناثرة في القلطة السالبة. يوجد إلكترونات المتناثرة في الفجوة الرنانة. يستخدم الكليسترون المنعكس كمذبذب لتوليد الموجات الدقيقة. يسمى أيضاً reflex oscillator.

reflex oscillator
klystron réflex

مُذَبِّب منعكس. أنظر reflex klystron.

refraction loss
perte par réfraction

فقد الانكسار. جزء من فقد النقل الناتج عن انكسار الموجات. ينشأ انكسار الموجات نتيجة لانتشارها في وسط غير منتظم.

refractivity
réfringence

انكسارية. 1 - بعض القياسات الكمية للانكسار، عادة قياس قرينة الانكسار. 2 - كمية تساوي قرينة الانكسار مطروحاً منها واحد صحيح.

refractometer
réfractomètre

مقياس الانكسار. جهاز يستخدم لقياس قرينة الانكسار للمادة، يستخدم طريقة واحدة فقط من الطرق المتعددة لقياس قرينة الانكسار. أمثلة على هذه الطرق: قياس انكسار الأشعة الناتج عن المنشور، وقياس الزاوية الحرجة، وملاحظة نمط التداخل الناتج عن مرور الأشعة داخل المادة، وقياس ثابت العزل الكهربائي للمادة عند مرور الأشعة من خلالها.

refrigerator
réfrigérateur

ثلاجة. جهاز لتقليل الحرارة. وتستخدم ثلاث طرق في ذلك:

- 1 - المحرك الكباسي: يتم ضغط الغاز بإمراره على مكثف حيث يبرّد ويسيل ثم يمرر في مبخر خلال جهاز لتقليل ضغطه مثل صمام التمدد. في المبخر، يتبخر السائل فيأخذ الحرارة من الجدران المحيطة فتقل الحرارة.
- 2 - ماص الحرارة: يستخدم غاز الأمونيا (النشادر) فيبخر خلال خلطه مع الماء ويقل

ضغطه. الماء المحمّل بالنشادر يمر خلال غلاية للتسخين وباستخدام مكثف يتكثف النشادر فتقل الحرارة ويعود بعدها للبخر مرة أخرى. 3 - جهاز كهربائي: باستخدام المزدوج الحراري المكوّن من مادتين مناسبتين وبإمرار تيار في المزدوج يصبح أحد طرفي المزدوج ساخناً والآخر بارداً.

regeneration
régénération

إعادة توليد، تجديد. عملية استبدال الشحنات أو تجديدها داخل صمام خزن الشحنات وذلك بهدف التغلب على تأثيرات الانحلال. تتضمن تأثيرات الانحلال أيضاً الفقد في الشحنات نتيجة القراءة.

regenerative braking
freinage par récupération

كَبْح مُستعاد. نظام كهربائي للكبح تعاد فيه الطاقة إلى المصدر الكهربائي.

regulating transformer
transformateur de réglage

مُحوّل تنظيم. مُحوّل يحتوي على ملف واحد أو عدة ملفات يتم تغذيتها من دائرة النظام أو من مصدر منفصل. يُوصل ملف واحد أو عدة ملفات على التوالي مع دائرة النظام وذلك للضبط المتدرج للقلبية أو للطور أو كلاهما معاً. يتم الضبط السابق عادة بدون قطع الحمل.

regulation
régulation

تنظيم. التغير العملي في الكمية الخارجة مع الحمل. فمثلاً في المحرك الأولي، التنظيم هو التغير في السرعة بين الخارج في عدم التحميل وحالة التحميل الأقصى غالباً معبراً عنه في صورة نسبة مئوية من سرعة أقصى تحميل. وفي الوحدات الكهربائية، مثل

المولدات أو المثبتات، هو التغير في الجهد الخارج في حالة أقصى تحميل عنه في حالة عدم التحميل.

reheat
réchauffage

إعادة التسخين. تحسين كفاءة تربينة البخار بدفع البخار بعد مروره في جزء من التربية وإعادة مروره في الغلاية لإعادة تسخينه لدرجة حرارة تقارب القيمة الأولى. بعد ذلك يعود البخار إلى التربية ليكمل التمدد.

rejector impedance
impédance bouchon

مُعَاوِة رافضة. انظر dynamic impedance.

relative permeability
perméabilité relative

نفاذية نسبية. النسبة - في أي وسط مادي - بين كثافة الفيض المغنطيسي وشدة المجال المغنطيسي مقارنة بنفس النسبة في الفراغ الحر. في بعض الأحيان تعرّف ببساطة بالنفاذية.

relative permittivity
permittivité relative

سماحية نسبية. النسبة - في أي مادة عازلة - بين كثافة الفيض الكهربائي وشدة المجال الكهربائي مقارنة بنفس النسبة في الفراغ الحر، وعادة بثابت العازل. تسمى أيضاً dielectric و specific inductive capacity constant.

relative power gain
gain relatif de puissance

كسب القدرة النسبي. يُعرّف كسب القدرة النسبي لهوائي إرسال أو هوائي استقبال بالنسبة إلى هوائي آخر بأنه النسبة المقيسة بين قدرة الإشارة المتولدة نتيجة أحد الهوائيين عند طرفي دخل المستقبل إلى قدرة

الإشارة المتولدة نتيجة للهوائي الآخر، مع ملاحظة بقاء منسوب قدرة النقل ثابتاً.

relativistic electrodynamics
électrodynamique relativiste

الكترودينامية نسبية. دراسة الفعل المتبادل بين الجسيمات المشحونة وبين المجالات الكهربائية والمغنطيسية، وذلك عندما تكون سرعات الجسيمات المشحونة في المدى نفسه لسرعة الضوء.

relaxation circuit
circuit de relaxation

دائرة تراخ. ترتيب خاص لدوائر كهربائية يحتوي على صمامات مفرغة، ومفاعلات، ومقاومات. يمتاز بأن له شرطين أو حالتين؛ يمكن أن يكون الترتيب السابق مستقراً في أحد الشرطين أو في كليهما، أو في عدم وجود أي منهما. يمكن أن تستعمل القلطة العابرة والمتولدة أثناء العبور من دائرة إلى التالية في دوائر أخرى.

relay
relais

مرحل. أداة يتم بواسطتها تشغيل ملامسات بدائرة كهربائية نتيجة لتغير في نفس الدائرة أو في دوائر أخرى مترابطة معها.

reluctance
reluctance

ممانعة مغنطيسية. النسبة بين القوة الدافعة المغنطيسية المؤثرة في دائرة مغنطيسية إلى الفيض المغنطيسي الناتج عنها.

reluctance microphone
microphone à reluctance

ميكروفون بممانعة مغنطيسية. ميكروفون يحتوي على غشاء متصل بعضو إنتاج محاط بملف. عند سقوط الموجات الصوتية على الغشاء فإنه يهتز، وتؤدي تلك الاهتزازات إلى

تغيير الممانعة المغناطيسية للمجال
المغناطيسي التي تترجم بدورها إلى إشارات
كهربائية. يسمى أيضاً magnetic
.microphone

remodulation
remodulation

تضمين ثان. دائرة تستخدم في تحويل
تضمين الذروة إلى تضمين بإزاحة التردد
(التردد السمعي)، الذي يناسب وسيلة إرسال
الإشارات في نظام نقل الصور من بعد.
تستخدم عادة قناة راديوية ذات تردد سمعي
لإرسال الإشارات السابقة.

remote control
télécommande

التحكم من بعد. عندما يطلق هذا المصطلح
على مفتاح أو قاطع أو بادئ تشغيل أو جهاز
مشابه، فإنه يعني أن تشغيله والتحكم فيه
يمكن أن يتم من نقطة تبعد عنه، وذلك بطرق
كهربائية أو غير ذلك.

remote indicator
téléindicateur

مُبَيِّن من بُعْد. مُبَيِّن يتم وضعه عند مسافة
بعيدة عن عناصر الإحساس لجمع البيانات.
تُنْقَل إليه البيانات عن طريق إحدى الوسائل
الميكانيكية، أو الكهربائية من خلال أسلاك، أو
الراديوية، أو الضوئية، أو الصوتية.

repeater
répéteur

مُعِيد، مكرّر. انظر repeating coil.

repeating coil
répéteur

ملف إعادة. مُحَوَّل يُستخدم لتأمين التقارن
الحثي بين قطاعين لخط تليفوني وذلك إذا
كان التوصيل المباشر بين القطاعين غير
مرغوب فيه. يسمى أيضاً repeater.

repeller
réflecteur de klystron

نايْذ. في الصمام الإلكتروني، إلكتروود وظيفته
الأساسية عكس اتجاه سيل الإلكترونات.

repetition frequency
fréquence de répétition

تردّد التكرار. انظر repetition rate.

repetition rate
fréquence de répétition

معدل التكرار. معدل مُعاودة الإشارات
الناجمة أو المُرسلة من الرادار. يسمى أيضاً
repetition frequency, recurrence rate.

reply
réponse

جواب، استجابة، رد. إشارة ذات تردد
راديوي أو اتحاد بين مجموعة من الإشارات
السابقة يتم إرسالها من خلال جهاز سائل
مُجيب وذلك عندما يستقبل الجهاز إستجواباً
معيناً. يسمى أيضاً response.

reproducing system
système de reproduction

نظام استعادة. مجموعة تحتوي على أجهزة
تحويل الطاقة بالإضافة إلى المعدات اللازمة
لالتقاط الصوت عند مكان محدد ووقت معيّن.
يمكن الحصول على الصوت باستخدام أجهزة
نظام الاستعادة عند المكان والزمان السابقين
أو عند مكان وزمان آخرين. يسمى أيضاً
sound reproducing system.
system.

repulsion-induction motor
moteur inductif répulsif

محرك حثي تنافري. محرك أحادي الطور ذو
مُوَحَّد يبدأ دورانه كمحرك تنافري ثم في
النهاية كمحرك حثي تقصر فيه دائرة قطاعات
المُوَحَّد.

repulsion motor
moteur répulsif

محرك تنافري. محرك أحادي الطور ذو مُؤخِّد تقصر فيه دائرة زوج من الفرش أو أكثر.

reserve battery
batterie de secours

بطارية احتياطية. بطارية تظل خاملة حتى يتم تشغيلها وفي هذه الحالة تُجهَّز كل خلايا البطارية للحالة المضبوطة بحيث تصبح البطارية فعالة.

reset pulse
impulsion de rétablissement

نبضة إعادة الوضع. 1 - في قطاع التخزين للحاسوب، نبضة تعمل على إعادة وضع خلية مغنطيسية. 2 - نبضة تستخدم في إعادة وضع عداد إلكتروني إما إلى ترميم الصفر أو إلى أي وضع محدد سابقاً.

residual charge
charge résiduelle

شحنة متخلفة. الشحنة الباقية على ألواح مكثف بعد تفريغه الابتدائي.

residual current
intensité résiduelle

تيار متخلف. تيار مار من خلال دايود ترميوني في حالة عدم وجود قلطية على الأنود. ينشأ عن سرعة الإلكترونات المنطلقة من الكاثود الساخن.

residual magnetism
rémanence

مغنطيسية متبقية. المغنطيسية المتبقية في مادة بعد إيقاف القوة الممغنطة.

residual modulation
modulation résiduelle

تضمين متبق. انظر carrier noise.

residual resistance
résistance résiduelle

مقاومة متخلفة. القيمة التي تنخفض إليها المقاومة الكهربائية لمعدن عندما تصبح درجة حرارته قريبة من الصفر. ينشأ هذا الانخفاض لسببين 1 - اما نتيجة للشوائب والعيوب الموجودة في المعدن، 2 - أو نتيجة للاهتزازات الشبكية للمعدن. يفضل السبب الأول لتفسير هذا الانخفاض.

residual voltage
tension résiduelle

قلطية متخلفة. في دائرة المنبع الكهربائية، المجموع الاتجاهي لقلطيات الأسلاك ذات الأطوار المختلفة. تُحسب قلطية السلك بالنسبة إلى الأرض.

resistance
résistance

مقاومة. خاصية الجسم التي بمقتضاها يقاوم مرور التيار فيه تبدد الطاقة الكهربائية على شكل حرارة. وحدتها العملية هي الأوم. أ - وفي حالة التيار المستمر، تساوي المقاومة خارج قسمة فرق الجهد عبر نهايتي الجسم على التيار. ب - وفي حالة التيار المتردد، تساوي المقاومة خارج قسمة فرق الجهد عبر نهايتي الجسم على مركبة التيار المار فيه والمتطابقة مع فرق الجهد. وفي الحالتين يفترض عدم وجود أي قوة دافعة كهربائية متولدة في الجسم.

resistance alloy
résistance métallique

سبيكة مقاومة. سبيكة تتكوّن من معدنين أو أكثر تعطي معامل مقاومة منخفض وكذلك معامل منخفض للتغير بالنسبة لدرجة الحرارة.

resistance box
boîte de résistances

صندوق مقاومات. صندوق يحتوي على

مجموعة من المقاومات الضبيطة تنقل بأطراف أو بلامسات على الصندوق بحيث يمكن اختيار المقاومة المطلوبة. يتم الحصول على المقاومة المطلوبة باستخدام قوابس، أو باستخدام مجموعة مفاتيح ذات لامسات متعددة.

resistance- capacitance circuit circuit RC

دائرة مقاومة ومُواسعة. دائرة تحتوي على مقاومة ومواسعة متصلتين على التوالي، يمكن إهمال المحاثية إذا وجدت في تلك الدائرة. مختصرها R-C circuit.

resistance- capacitance constant constante RC

ثابت المقاومة والمواسعة. ثابت الزمن لدائرة تحتوي على مقاومة ومواسعة، ويساوي حاصل ضرب قيمة المقاومة بالأوم وقيمة المواسعة بالفاراد. وحدات ثابت الزمن هي الثانية. مختصره R-C constant.

resistance-capacitance coupled amplifier amplificateur à couplage résistif capacitif

مضخم مقرن بمقاومة ومواسعة. مضخم يحتوي على مكثف ويستخدم بدوره لتقديم المسار اللازم للتيارات للمرور من مرحلة إلى المرحلة التالية. عند توصيل المكثف بمقاومات عند طرفيه وتوصيل الأطراف الأخرى للمقاومات إما بمصدر القوى أو بالأرض، فإنه يمكن تكبير إشارات التيارات المترددة ولكن لا يحدث أي تغيير يذكر في إشارات التيارات المستمرة. يسمى أيضاً R-C coupled, R-C amplifier, amplifier, resistance- coupled amplifier.

resistance- capacitance coupling couplage résistif capacitif

تقارن بمقاومة ومكثف. أنظر resistance coupling.

resistance- capacitance network réseau RC

شبكة بمقاومة ومواسعة. دائرة تحتوي على مقاومة ومكثف يتم ترتيبهما بطريقة خاصة بحيث تؤدي الدائرة وظيفة معينة. مختصرها R-C network.

resistance-capacitance oscillator. oscillateur RC

مذبذب بمقاومة ومواسعة. مذبذب يتم تحديد التردد الصادر منه من خلال عناصر المقاومة والمواسعة الموجودة بداخله. مختصره R-C oscillator.

resistance coupled amplifier amplificateur à couplage résistif

مضخم مُقَرَّن بمقاوم. أنظر resistance-capacitance coupled amplifier.

resistance coupling couplage résistif

تَقَارُن بمقاومة. تقارن بين دائرتين باستخدام مقاومات حيث يوضع أحدهما في معاوقة خرج الدائرة الأولى بينما يوضع الثاني في معاوقة دخل الدائرة الثانية، يُستخدم عادة مكثف بين المقاومات لتحويل الإشارة من مرحلة إلى المرحلة التالية لها. يسمى أيضاً R-C coupling, resistance-capacitance coupling, resistive coupling, capacitance coupling.

resistance drop chute ohmique

هبوط الجهد بالمقاومة. تناقص جهد اللاحمل تحت أي ظروف معينة من الخرج وبدون تغير جهد الدخل بسبب المقاومة الداخلية. ويعبر عنه عادة بنسبة مئوية من قلطية الأطراف التي تكون في حالة المحوّل عبارة عن قلطية التشغيل الثانوية. في حالة اللاحمل وعندما يكون عامل القدرة أقل من واحد صحيح فإن هبوط الجهد عبر المقاومة يكون أقل من قلطية المقاومة.

resistance furnace
four à résistance

فرن بمقاومة. فرن كهربائي ترفع درجة الحرارة فيه بواسطة مقاومة حرارية، وهي وسيلة شائعة في الأفران الكهربائية الموجودة في الصناعة. يستخدم في المعالجة الحرارية لأي نوع من المعادن وفي تطبيقات أخرى، مثل تشكيل الزجاج وصهره، والمعالجة الحرارية للكيميائيات والخزف والطلاء.

resistance grounding
mise à la terre par résistance

تأريض بمقاومة. وسيلة تأريض كهربائية يتم من خلالها توصيل الخطوط الكهربائية إلى الأرض من خلال معاوقة مقاومة يتم من خلالها التبديد التام للطاقة الكهربائية.

resistance heating
chauffage par résistance

تسخين بالمقاومة. توليد الحرارة باستخدام موصلات حاملة للتيارات الكهربائية. تتناسب درجة الحرارة مع المقاومة الكهربائية للموصلات. يستخدم التسخين بالمقاومة في الاستعمالات المنزلية وفي تسخين الأفران بأنواعها المختلفة.

resistance pyrometer
pyromètre à résistance

بيرومتر بمقاومة. بيرومتر يعتمد تشغيله على التغيير في مقاومة كهربائية مع درجة الحرارة. يسمى أيضاً resistance thermometer.

resistance-temperature coefficient
coefficient de température de la résistance

المعامل الحراري للمقاومة. معدل التغيير في مقاومة مادة موصلة - أو مقاومة العزل في مادة عازلة - مع الحرارة عند درجة حرارة ومقاومة معينتين مقارنة بنفس المقاومة عند درجة الصفر المئوي.

resistance thermometer
thermomètre à résistance

مُحرار بمقاومة. أنظر resistance pyrometer.

resistance voltage
tension de résistance

قُلتية المقاومة. حاصل ضرب المقاومة في التيار التي تتسبب في هبوط الجهد عبر المقاومة. وبالنسبة لمحوّل تكون قُلتية المقاومة عند الحمل المقنّن ودرجة حرارة معينة متماثلة في الطور مع تيار الثانوية ويعبّر عنها عادة بنسبة مئوية من جهد التشغيل الثانوي في حالة اللاحمل.

resistive couplig
couplage résistif

تقارن بمقاومة. أنظر resistance coupling.

resistive load
charge résistive

جُمْل مقاوم. حمل مفاعله الكلية تساوي صفراً، وبناء عليه يكون التيار المار من خلاله مُتطاوراً مع القُلتية المؤثرة عليه. يسمى أيضاً non-reactive load.

resistivity
résistivité

مُقاومِيّة. المُقاومِيّة الكهربائية التي يديها جزء من المادة مقطعه يساوي وحدة المساحات وطوله يساوي وحدة الطول وذلك عند مرور تيار كهربائي من خلاله.

resistor
résistance

مُقاوم. جزء من نظام يستخدم نظير تميزه بخاصية المقاومة.

resolution chart
diagramme de résolution

مُخطّط استبانة. أنظر test pattern.

resolving power
pouvoir séparableur

قدرة الاستبانة. للهوائي وحيد الاتجاه، مقلوب عرض الحزمة مقيساً بالدرجات.

resonance
résonance

رنين. حالة دائرة عندما يكون تردد الإثارة الجيبية المعرضة لها الدائرة هو نفس تردد الرنين.

resonance bridge
pont de résonance

جسر رنين. قنطرة (جسر) للتيار المتردد ذات أربعة أفرع، تُستخدم لقياس المحاثة، أو المواسعة، أو التردد. يتم إدخال الملف أو المكثف المراد قياس قيمته على التوالي أو على التوازي في أفرع القنطرة ويتم موافته عند تردد المصدر وذلك قبل ائزان القنطرة.

resonance chamber
cavité résonnante

حجرة رنانة. فراغ مغلق تماماً بموصلات معدنية، يُصمم بطريقة خاصة بحيث يصبح مصدراً للذبذبات الكهرمغناطيسية عند تغذيته بإشارات معينة.

resonance transformer
transformateur de résonance

محول رنين. 1 - محوّل قلطية عالية، تُوالف دائرته الثانوية عند تردد يساوي تردد مصدر القدرة. 2 - مُعجّل للجسيمات من النوع الإلكتروني، يُستخدم أساساً لتعجيل الإلكترونات. تتذبذب بداخله قيمة القلطية العالية بين قيمتين متساويتين في المقدار ومختلفتين في الإشارة.

resonant antenna
antenne résonnante

هوائي رنين. هوائي استجابته الترددية ذات

ذروة حادة عند تردد معين. عند هذا التردد تكون القدرة الإشعاعية للهوائي وكذلك قدرته على استقبال الموجات الكهرمغناطيسية أكبر ما يمكن. عند هذا التردد تُشكّل التيارات الكهربائية نمطاً للموجة المستقرة.

resonant-chamber switch
commutateur à cavité résonnante

مفتاح بحجرة رنانة. وسيلة تستخدم في دليل الموجة لتؤدي وظيفة المفتاح الكهربائي. تتكوّن من فجوتين موافتين عند فرعي دليل الموجة. يمكن عن طريق فض الموافّة لأي من الفجوتين حجز سريان الطاقة في فرع دليل الموجة المناظر.

resonant circuit
circuit résonnant

دائرة رنانة. دائرة تحتوي على محاثة وسعة، تظهر فيها ظاهرة الرنين عند تردد معين ترتبط قيمته بقيم المحاثة والسعة.

resonant coupling
couplage résonnant

تقارن رنان. تقارن بين دائرتين، يصل إلى قيمة حادة عند تردد معيّن وتكون هذه القيمة هي القيمة العظمى للتقارن.

resonant frequency
fréquence de résonance

تردد الرنين. التردد الذي ينعدم عنده معدل تغير تيار أو فرق معيّن بالنسبة للتردد. أو هو التردد الذي تنعدم عنده الإزاحة الطورية عند استجابة الدائرة لإثارة جيبية معيّنة.

resonant line
ligne résonnante

خط رنان. خط نقل يحتوي على قيم للمحاثات الموزعة، كما يحتوي أيضاً على قيم أخرى للمواسعات الموزعة، وبناء عليه يمكن تشغيل خط النقل كخط رنان عند أي تردد يستخدم في خط النقل.

resonant-line tuner

syntonisateur à lignes résonnantes

موالِف بِخَط رنان. موالِف تليفزيون يحتوي على خطوط رنانة. تُستخدم الخطوط الرنانة لموالِفة الأجهزة الآتية: الهوائي، ومضخّم الإشارات ذات الترددات الراديوية، ودوائر المذبذب ذات الترددات الراديوية. يتم إنجاز الموالِفة عن طريق تحريك تلامسات على الخطوط الرنانة وبالتالي تغيير أطوالها الكهربائية.

resonating cavity

cavité résonnante

فجوة رنانة. قطعة قصيرة من دليل الموجة يمكن التحكم في طولها. يُوضع عند أحد طرفيها أو كليهما إحدى وسائل انعكاس الموجة مثل: الكبّاس، وغشاء قُزحي، أو أي وسيلة مشابهة. تستخدم الفجوة الرنانة كمرشّح، أو كوسيلة تقارن بين أدلة موجية ذات أقطار مختلفة، أو كشبكات معاوقة مناظرة للشبكات المستخدمة في دوائر الرادار.

resonator

résonnateur

رَنّان. وسيلة تعطي الرنين عند تردد معين، مثل الرنان الصوتي أو الرنان ذي الفجوة.

responder

répondeur

مجيب، مستجيبة. الجزء الناقل في المرشد الراداري.

response

réponse

إستجابة. أنظر reply.

restriking voltage

tension de réamorçage

قلطية إعادة الاشتعال. عندما يطلق هذا

المصطلح على دائرة كهربائية تحتوي على مصهر أو مفتاح أو قاطع فإنه يعني جهد الانتقال للتردد العالي الذي يظهر في الدائرة عقب الفترة التي ينعدم فيها التيار وذلك أثناء فترة حدوث القوس الكهربائي.

retardation coil

bobine d'arrêt

ملف التّقاوُصُر. ملف ذو محاثة عالية، يُستخدم عادة في الدوائر التليفونية ليسمح بمرور التيار المستمر أو تيار الجرس ذي التردد المنخفض بينما يحجز التيارات ذات الترددات السمعية.

retarding-field oscillator

oscillateur à champ de freinage

مُذبذب بمجال مثبّط. مذبذب يستعمل صماماً إلكترونياً. تتذبذب الإلكترونات داخل الصمام الإلكتروني إلى الأمام وإلى الخلف من خلال الشبكة بشرط أن تبقى قلطية الشبكة دائماً موجبة بالنسبة إلى قلطية كل من الكاثود والأنود. يعطي المجال الموجود في منطقة الشبكة تأثيراً مثبّطاً من خلال الشبكة في كلا الاتجاهين. يسمى أيضاً positive-grid oscillator.

retention time

période de retention

زمن الاحتجاز، مدة الخزن. القيمة العظمى للزمن بين الكتابة في صمام الخزن وبين الحصول على الخرج المقبول. يتم الحصول على هذا الخرج عن طريق القراءة. يسمى أيضاً storage time.

retrace line

ligne de retour

خط الرجوع. الخط الذي ترسمه حزمة إلكترونية في أنبوبة أشعة كاثودية في مسارها من نهاية خط أو إطار إلى بداية الخط أو الإطار التالي.

return feeder

conducteur parallèle sur le circuit de retour

مغذٍّ مسترجع. أنظر negative feeder.

return loss

perte par réflexion

فقد الرجوع. 1 - الفرق بين القدرة الساقطة والقدرة المنعكسة في حالة عدم وجود استمرارية في الوسط الناقل. 2 - النسبة بين القدرة الساقطة وبين القدرة المنعكسة في حالة عدم وجود استمرارية في الوسط الناقل. يُعبر عنها عادة بالدسيبل.

reverse bias

polarisation inverse

انحياز عكسي. قلطية انحياز تُؤثر على أي من: الدايمود (الثنائي) أو توصيل شبه مُوصِّل، بحيث لا تسمح قطبيتها إلا بمرور تيار ضئيل جداً أو بعدم مروره. وهو عكس الانحياز الأمامي.

reverse-blocking tetrode thyristor
thyristor au silicium

تيريستور رباعي مانع عكسي. أنظر silicon controlled switch.

reverse-current protection
protection du courant inverse

حماية من التيار العكسي. في نظام القدرة الكهربائية، وسيلة يتم إثارتها عندما ينعكس اتجاه التيار العادي المار في النظام بحيث تصبح شروط التشغيل غير عادية. عند تشغيل تلك الوسيلة فإنها تؤدي أعمالاً تمنع تحطيم نظام القدرة الكهربائية.

reverse direction
direction inverse

اتجاه عكسي. أنظر inverse direction.

reverse-power protection system
système de protection du choc en retour

نظام حماية ضد انعكاس القدرة الكهربائية. نظام حماية ضد انعكاس اتجاه

القدرة الكهربائية في دوائر القوى الكهربائية، وذلك بسبب خطأ بالدائرة.

reverse-power release

déclenchement à retour de courant

معتق قدرة معكوسة. أداة عتق تعمل عندما تعكس القدرة المارة في الدائرة اتجاهها. وتصل إلى قيمة معينة سبق تحديدها.

reversible potentiometer-type field
rheostat

rhéostat de champ à potentiomètre réversible

ريوستات مجال بقسامة جهد عكوسة. ريوستات مجال ذو قسامة جهد مزودة بوسيلة تعكس قطبية تيار المجال.

reversing motor

moteur inverseur

محرك عاكس. محرك يمكن أن يعكس اتجاه دورانه عن طريق تغيير توصيلاته الكهربائية أو عن طريق وسائل أخرى وذلك عند دوران المحرك بسرعه الكاملة. عند التأثير على المحرك لتغيير اتجاه دورانه فإنه يقف أولاً، ويعكس اتجاه دورانه ثم يكتسب سرعته الكاملة في هذا الاتجاه (الاتجاه المعاكس).

reversing switch
inverseur

عاكس. مفتاح لعكس التوصيلات في دائرة كهربائية.

rheostat
rhéostat

مقاومة متغيرة، ريوستات. مقاومة مزودة بوسيلة سهلة لضبط قيمتها.

rheostatic braking
freinage par résistance

الكبح بمقاومة متغيرة. نظام كهربائي للفرملة يوصل فيه المحرك بمولد وتبدد الطاقة الناتجة في مقاومة متغيرة.

rheostatic braking controller
combinateur à résistance de freinage

جهاز تحكم كبحي بمقاومة متغيرة. جهاز يفصل فيه عضو الإنتاج عند الخط ويعاد توصيله في دائرة مقفلة بغرض الفرملة.

rheostatic control
régulation par résistance

تحكم بمقاومة متغيرة. طريقة للتحكم في سرعة المحركات الكهربائية عن طريق تغيير مقاومة أو مفاعلة أي من الدوائر الآتية: دائرة عضو الإنتاج أو دائرة المجال. تُستخدم أساساً في المحركات المستخدمة في المصاعد.

rheostatic controller
combinateur rhéostatique

جهاز تحكم ذو مقاومة متغيرة. جهاز تحكم يمكن بواسطته إدخال أو إخراج مقاومته في الدائرة أو منها.

rheostatic regulator
régulateur par résistance

منظم بمقاومة متغيرة. مقاومة متغيرة آلية تعمل عادة للتحكم في تيار الإثارة للمولد للحصول على جهد ثابت. هذا النوع من المنظمات يستخدم عادة في التحكم في المولدات الصغيرة والمتوسطة الحجم.

rheostatic starter
démarrreur par résistance

بادئ تشغيل ذو مقاومة متغيرة. باديء تشغيل يحتوي على مقاومة متصلة على التوالي بدائرة المحرك وبه وسيلة لتخفيض قيمة هذه المقاومة.

rheostriktion
effet de pincement, rhéostriktion

تقلص ريوستاتي. تأثير ينتج عن الجذب الذاتي المغنطيسي للتيارات الكهربائية المتوازية مثل: تقلص الغاز المتأين في

الصمام المفرغ، وتقلص المعدن المنصهر والذي يمر من خلاله تيار كبير.

rhombic antenna
antenne en losange

هوائي معين. هوائي أفقي يحتوي على أربعة موصلات متصلة مع بعضها البعض على شكل معين. يتم تغذية الهوائي من قمة المعين وتوصيله بمقاومة أو معاوقة من القمة المقابلة له. يسمى أيضاً diamond antenna.

Richardson effect
effet Richardson

ظاهرة ريتشاردسون. انظر thermionic emission.

R indicator
indicateur R

مُبين R. أنظر R scope.

ringing
oscillation parasite

اندفاع تذبذبي. ظاهرة ذبذبية عابرة تحدث في خرج نظام نتيجة لتغيير فجائي في الدخل.

ring network
réseau en anneau

شبكة حلقيّة. شبكة اتصالات تقع العقد الخاصة بها على دائرة، حيث تُرسل الرسائل من خلال تلك العقد.

ring system
système en anneau

نظام توزيع حلقي. نظام توزيع تكون فيه محطات التوزيع متصلة في شكل دائري مع المحطة الفرعية الرئيسية. يعطي النظام الحلقي احتمالية وجود مصدر في جميع الأوقات ولكن بسبب جهاز الوقاية المعقد للعملية في النظام الدائري يصبح الاستخدام مقنعاً فقط في حالات عدم التفريغ في الطاقة الضائعة.

ring winding**bobinage en anneau**

لفّ حلقي. طريقة لللف تلف فيها الأسلاك حول قلب مغنطيسي حلقي الشكل بحيث تكون كل لفة أنشودة حول القلب الحلقي. يسمى أيضاً toroidal winding.

ripple**ondulation**

تموّج. المركبة المترددة في مصدر كهربائي للتيار المستمر تنتج من مصدر داخل الينبوع الكهربائي بسبب الترشيح غير الكامل أو التبديل في مولد التيار المستمر.

ripple filter**filtre d'ondulation**

مرشّح تمّوجات. مرشح إمرار منخفض مصمّم لتقليل تيار التموجات وتسهيل إمرار التيار المستمر الناتج عن مقوّم أو مولّد. يسمى أيضاً smoothing circuit.

ripple voltage**tension d'ondulation**

فلطية تمّوجات. في حالة استخدام مقوّم أو مولد كمصدر قدرة للتيار المستمر، فإنّ الفلطية التموجية تعرف بأنها المركبة المترددة للفلطية وحيدة الاتجاه والصادرة من أي منهما.

r.m.s. value**valeur efficace**

قيمة فعالة. أنظر root-mean-square value.

roentgen optics**optique de rayons x**

بصريّات الأشعة السينية. أنظر x-ray optics.

roll-off**amortissement graduel**

انحسار تدريجي. زيادة الفقد المتدرجة أو

التوهين الناتج عن زيادة التردد أو نقصانه وراء نطاق الجزء المستوي لمنحنى استجابة المقدار - التردد لنظام أو محول طاقة.

**root-mean-square sound pressure
pression sonore efficace**

ضغط الصوت الفعّال. أنظر effective sound pressure.

root-mean-square-value**valeur efficace**

قيمة فعالة. بالنسبة للأمبير أو الفلّط أو أي كميات متغيّرة أخرى، هو الجذر التربيعي لمتوسط مجموع مربعات القيمة اللحظية المأخوذة خلال دورة كاملة. تسمّى أيضاً r.m.s value.

root-sum-square value**valeur quadratique**

قيمة تربيعية. الجذر التربيعي لمجموع المربعات. يستخدم عادة للتعبير عن التشوه التوافقي الكلي.

rotary beam**faisceau tournant**

حزمة دورانية. مصطلح يطلق على نظام هوائي للموجات القصيرة. يمتاز هذا النظام باحتوائه على اتجاهية عالية في كل من الاتجاه الزاوي والارتفاع. يُثبت بطريقة خاصة تسمح له بالدوران إلى أي مكان مطلوب، يتم هذا الدوران إما يدوياً أو باستخدام محرّك كهربائي.

rotary converter**convertisseur rotatif**

مغيّر دوّار. مكنة متزامنة ذات لفيفة واحدة لعضو الإنتاج لها محوّل وحلقات انزلاق لتغيير التيار المتردّد إلى تيار مستمر وبالعكس.

rotary phase converter
convertisseur de phase rotatif

مغيّر الطور الدوّار. مكنة لتغيير عدد أطوار التيار المتردد.

rotary spark gap
éclateur tournant

ثغرة شرارة دوّارة. ثغرة شرارة، تحدث الشرارة بداخلها بين مجموعتين من الإلكترويدات. المجموعة الأولى تحتوي على إلكترود ثابت أو أكثر داخل الثغرة، بينما تحتوي المجموعة الثانية على إلكترودات موضوعة على محيط قرص معدني يمكن دورانه آلياً. يمكن تغيير المسافة بين الإلكترويدات الثابتة والمتحركة عن طريق دوران القرص المعدني للحصول على الشرارة المطلوبة.

rotary switch
commutateur rotatif

مفتاح دوّار. مفتاح يتم تشغيله عن طريق دوران محوره.

rotary transformer
transformateur à champ tournant

محوّل دوّار. جهاز لقياس عزم الدوران المبذول أو الذي يبذله محرك أولي أو كهربائي.

rotary-vane attenuator
affaiblisseur à lame rotative

مُوَهِّن بريشة دوّارة. وسيلة تصمّم خصيصاً لإحداث توهين في دائرة دليل الموجة، يتم هذا التوهين بتغيير الوضع الزاوي للريشة المعدنية المُقاومة في دليل الموجة.

rotating amplifier
amplificateur rotatif

مُضخّم دوّار. المولد الدوار للتيار المستمر وظيفته تحويل الطاقة الميكانيكية إلى

كهربائية، بالطريقة التي تجعل بالامكان التحكم في الطاقة الكهربائية الخارجة بدقة وسرعة عن طريق إشارة كهربائية صغيرة مسلّطة على المجال الحاكم للآلة. المضخّم الدوّار يجد تطبيقه الأساسي في نظم التحكم الآلي في الصناعة. ينبغي أن توفر آلات التيار المستمر المعاملة كمضخم دوار الخصائص الآتية:

- 1- علاقة خطية بين الخارج الكهربائي والمجال الحاكم الداخل.
- 2- نسبة عالية بين الطاقة الخارجة والطاقة الداخلة الحاكمة.
- 3- رد فعل سريع للتغير في المجال الحاكم المثير.

rotating field
champ tournant

مجال دوّار. مجال مغنطيسي اتجاهه في الفراغ يتغير مع الزمن في شكل دالة دوّارة.

rotator
rotateur

مدوار. وسيلة ذات مقدرة على دوران مستوى استقطاب موجة كهرمغنطيسية مُستقطبة استوائياً. مثال على تلك الوسيلة الالتواء الذي يتم إجراؤه في دليل الموجة.

rotor
rotor

عضو دوّار. الجزء الدوّار من المكنة ويستعمل هذا التعبير عادة مع مكثات التيار المتردد فقط.

rotor core
noyau de rotor

قلب الدوّار. مجموعة رقائق الدوّار.

R scan
balayage R

مسح R. أنظر R scope.

R scope indicateur R

مبيّن R. عبارة عن مجال A يمكن تمثيله بقطع من خطوط أفقية تمتد بالقرب من الهدف وذلك للحصول على دقة عالية في نطاق القياس. يسمّى أيضاً R indicator ؛ R scan.

rubber caoutchouc, gomme

مطاط. مادة عازلة موجودة في الطبيعة مصنفة كغازل خط أرض يستخدم في أشكال

متعددة. للمطاط النقي معامل سماحية يساوي 2.6، ومقاومة حجمية تساوي 10^{15} أوم.سم.

Rutherford atom atome de Rutherford

ذرة رذرفورد. الذرة التي تصوّرها رذرفورد، وتتركّب من نواة مركزية كثيفة تحتوي على شحنة موجبة ومحاطة بالكترونات مدارية على مسافات كبيرة بالنسبة إلى قطر النواة. ونسبة شحنة النواة إلى شحنة البوزيترون هي العدد الذري للعنصر الذي تنتمي إليه الذرة.

S

safety factor
coefficient de sécurité

عامل الأمان. النسبة بين الإجهاد الذي يحدث انهياراً دائماً وبين القيمة القصوى لإجهاد التشغيل العادي (الإجهاد المقنن).

Saint Elmo's fire
feu Saint Elme

شرر سانت إلمو. تفريغ كهربائي مرئي، يمكن رؤيته في الأماكن الآتية: صاري السفينة، والأبراج المعدنية، والأجزاء البارزة من الطائرة. يحدث نتيجة تراكم المجال الكهربائي الجوي على الأجزاء البارزة السابقة.

salient pole
pôle saillant

قطب بارز. ذلك القطب الذي يبرز من المقرن في اتجاه عضو الإنتاج.

salient-pole alternator
alternateur à pôles saillants

مولّد متناوب ذو أقطاب بارزة. مولّد للتيار المتردد. ويحوي نظام المجال الناتج عن الجزء المتحرك أقطاباً بارزة للخارج من المحور وهذا ملائم للنظام المتعدد الأقطاب وبناء عليه للسرعات المنخفضة. كما يمكن أن يسير بتربينة مائية أو آلات الاحتراق الداخلي.

salient-pole field winding
enroulement du pôle saillant

لفيفة الحقل ذات القطب البارز. ملف حول قطب بارز مكون من عدد من اللفات (بين واحدة وعدة آلاف) من السلك أو الشرائح.

هذه اللفات تستخدم، مثلاً، للأقطاب الثابتة مثل آلات التيار المستمر، والأقطاب الدائرة التي تستخدم في الآلات المتزامنة ذات السرعات المنخفضة والمتوسطة وبعض الأنواع المتخصصة الأخرى.

sampling
échantillonnage

اعتيان. وسيلة تستخدم في الحصول على تتابع للقيم اللحظية للموجة.

sampling voltmeter
voltmètre à échantillonnage

مقياس فلتية اعتياني. نوع خاص من مقاييس الفلتية يمتاز بمقدرته على اكتشاف القيم اللحظية لإشارة الدخل عند فترات زمنية محددة سابقاً. تتم عملية الاكتشاف باستخدام مفتاح إلكتروني يوصل إشارة الدخل إلى مكثف ذاكرة. يعتبر مقياس الفلتية ذا تأثير فعال في اكتشاف الإشارات ذات الترددات العالية (حتى 12 ميغاهرتز)، أو اكتشاف الإشارات المختلطة بالضوضاء.

saturable-core reactor
réacteur saturable

مُفاعِل قابل للتشبع. أنظر saturable reactor.

saturable reactor
réacteur saturable

مُفاعِل قابل للتشبع. مفاعل بقلب حديدي يحتوي على ملف ضبط إضافي. يمكن تغيير درجة تشبع القلب الحديدي عن طريق ضبط

قيمة التيار المستمر والمار في الملف الإضافي. يمكن استخدام المفاعل القابل للتشبع كمضخم مغنطيسي عند طريق تغيير مفاعلة دوائر خارجية مناسبة وذلك عند مرور تيار متردد من خلال ملفات تلك الدوائر. يسمى أيضاً saturable-core reactor.

saturated diode diode saturée

دايود مشبّع. دايود يُمرر القيمة العظمى الممكنة للتيار، وبناءً عليه فإن أي زيادة في القلّية المؤثرة ليس لها أي تأثير على قيمة التيار.

saturation saturation

تشبّع. في الصمام المفرغ المُشع، حالة عدم حدوث زيادة إضافية لتيار الأنود بالرغم من الزيادة المستمرة في درجة حرارة الكاثود وذلك عند ثبات قلّية الأنود عند قيمة معينة. يظهر التشبع نتيجة للشحنة الكهربائية الفراغية التي تتكوّن بالقرب من الكاثود.

saturation saturation

تشبّع. عدم حدوث أي زيادة إضافية في تمغنط المادة بالرغم من الزيادة المستمرة في شدة المجال المغنطيسي المؤثر عليها.

saturation current courant de saturation

تيار التشبّع. 1 - بصفة عامة، القيمة العظمى للتيار الذي يمكن الحصول عليه تحت شروط معينة. 2 - في الصمام المفرغ، التيار المُحدد للشحنة الفراغية، بحيث أن أي زيادة في درجة حرارة الفتيلة لا يقابلها زيادة في تيار الأنود. 3 - في الصمام المفرغ، التيار المحدد بدرجة الحرارة، بحيث أن أي زيادة في فرق الجهد بين الأنود والكاثود يقابلها زيادة طفيفة في التيار السابق. 4 - في وسائل التفريغ

الغازية، القيمة العظمى للتيار التي يمكن الحصول عليها لنسق تفريغ معين.

saturation limiting limite de saturation

تحديد التشبّع. تحديد القيمة الصغرى لقلّية خرج دائرة صمام مفرغ. يتم تحديد القيمة السابقة بتشغيل الصمام في المنطقة التي يحدث بها تشبّع لتيار اللوح. ويجب عدم الخلط بين تشبّع تيار اللوح وتشبّع الانبعاث.

saturator reactor réacteur de saturation

مُفاعل تشبيّع. العنصر الأساسي للمضخم المغنطيسي ويتكوّن من ملفات ذات قلب حديدي.

sawtooth generator générateur en dents de scie

مُولّد منشاري. مُولّد، يكون شكل قلّية خرجة على شكل سن المنشار، يُنتج قلّيات اكتساحية تستخدم في أنابيب أشعة الكاثود.

sawtooth pulse impulsion en dents de scie

نبضة منشارية. نبضة كهربائية تحتوي على صعود خطي وهبوط لحظي افتراضي، أو تحتوي على صعود لحظي افتراضي وهبوط خطي.

sawtooth waveform onde en dents de scie

موجة منشارية. موجة يزداد فيها المقدار بانتظام مع الزمن لفترة ثم ينخفض بسرعة إلى الصفر في وقت قصير جداً نسبياً.

scale factor facteur de proportionnalité

عامل القياس. العامل الذي يجب ضربه في قراءة أي جهاز أو في حل أي مسألة للحصول على القيمة الحقيقية وذلك حينما يُستخدم

مسبقاً عامل القياس المناظر للحصول على قيمة القراءة داخل مدى الجهاز أو الحاسوب.

scaler

échelle de comptage

مُعدّد. دائرة كهربائية عند التأثير على دخلها بعدد من النبضات محدد مسبقاً فإنها تعطي نبضة خرج معيّنة. يسمّى أيضاً scaling circuit.

scaling

démultiplication

عدّ. عد النبضات باستخدام المُعدّد وذلك عندما تتوالى النبضات بسرعة كبيرة جداً بحيث لا يمكن عدها مباشرة باستخدام الوسائل المألوفة.

scaling circuit

circuit démultiplicateur

دائرة المقياس. أنظر scaler.

scaling factor

facteur d'échelle

عامل المقياس. في دائرة المقياس، عدد النبضات الداخلة لكل نبضة خارجة. يسمّى أيضاً scaling ratio.

scaling law

loi de démultiplication

قانون المقياس. قانون ينص على تناسب كميتين، ومن المعروف أن هذا القانون يطبق على مقدار برتب معينة حيث يُستخدم لحساب قيمة إحدى الكميتين عند رتبة أخرى للمقدار.

scaling ratio

rapport de démultiplication

نسبة المقياس. أنظر scaling factor.

scan

exploration, balayage

مَسَح. في الهوائي، الحركة الدورية التي

يؤديها الفص الرئيسي لنمط موجهية الهوائي، أو عملية التوجيه المتتابة لحزمة الترددات الراديوية لكل النقط الموجودة في منطقة فراغية محددة.

scanning circuit

circuit de balayage

دائرة المسح. أنظر sweep circuit.

scanning electron microscope

microscope électronique de balayage

ميكروسكوب إلكتروني ماسح. نوع من الميكروسكوبات الإلكترونية، تقوم بداخله حزمة الإلكترونات بمسح متمائل للعينة. يبلغ قطر حزمة الإلكترونات عدة مئات أنغستروم. يتم قياس شدة الإلكترونات الثانوية المتولدة عند نقطة تصادم حزمة الإلكترونات بالعينة، تُغذّي الإشارة الناتجة عن الإلكترونات الثانوية وسيلة العرض في أنبوب أشعة الكاثود وتقوم بمسحها في تزامن مع مسح العينة باستخدام حزمة الإلكترونات.

scanning loss

perte de balayage

فقد المسح. في نظام الرادار المحتوي على هوائي مسح، النقص في الحساسية - والمعبر عنه بالدسيل - الناتج عن المسح الشامل للهدف، مقارنة بالحساسية التي يمكن الحصول عليها عند التوجيه الثابت لحزمة الهوائي على الهدف.

scanning proton microprobe

microsonde à balayage protonique

مَجَسّ دقيق بمسح بروتوني. جهاز يُستخدم في تحديد التوزيع الفراغي للعناصر الاستشفافية في العينات المختلفة. يتم من خلال الجهاز تركيز حزمة من البروتونات المزودة بالطاقة في بقعة ضيقة تتحرك على العينة. تنبعث من الهدف المراد قياسه خصائص الأشعة السينية.

scanning radiometer
radiomètre d'exploration

راديو متر المسح. نظام تكوين صورة، يحتوي على راديو متر (مقياس إشعاع) يستطيع بدوره - عند استخدامه مع مرآة مستوية تميل بزاوية مقدارها 45° على المحور البصري - أن يرى ممراً دائرياً متعامداً مع الجهاز (الراديو متر).

scanning spot
spot analyseur

بُقعة المسح. انظر picture element.

scanning yoke
bloc de déviation

مِقْرَن المسح. انظر deflection yoke.

scattering
diffusion

انفثار. انتشار الموجات الكهرمغناطيسية بطريقة عشوائية نتيجة لكتل الهواء الموجودة في طبقات الجو العليا. يؤدي الانفثار السابق إلى إطالة مدى استقبال الموجات الكهرمغناطيسية، كما هو الحال في الانفثار المستطير.

scattering coefficient
coefficient de diffusion

معامل الانفثار. أحد العناصر الموجود في مصفوفة انتثار توصيل دليل الموجة، وهو عبارة عن معامل النقل أو معامل الانعكاس لتوصيل دليل الموجة.

scattering cross section
section efficace de diffusion

المقطع العرضي للانفثار. خارج قسمة قدرة انتثار الموجات الكهرمغناطيسية والمنتشرة من هوائي معين إلى القدرة الساقطة.

scattering function
fonction de diffusion

دالة الانفثار. شدة الإشعاع المستطير في

اتجاه معين لكل لومن (وحدة التدفق الضوئي) للفيض الساقط على مادة الانفثار.

scattering loss
perte par diffusion

فَقْد الانفثار. جزء من فقد النقل بسبب الانتشار داخل الوسط نفسه أو لخشونة السطح العاكس.

scattering matrix
matrice de diffusion

مصفوفة الانفثار. مصفوفة تتساوى بداخلها الأعمدة مع الصفوف. تحتوي على معاملات النقل والانعكاس لتوصيل دليل الموجة. تكون المعاملات السابقة عادة أعداداً مركبة (عقدية).

Schering bridge
pont de Schering

جسر شيرنغ. جسر للتيار المتردد ذو أربعة فروع، يستخدم في قياس المواسعة وعامل التبديد. لا يعتمد اتزان الجسر على تردد التيار المار من خلالها.

Schockley diode
diode de Schockley

دايود شوكللي. مفتاح تحكّم سيليكوني من النوع pnpn ذو خصائص تسمح بتشغيله كمفتاح دايود أحادي الاتجاه.

Schottky barrier
barrière de Schottky

حاجز شوتكي. منطقة توجد في الترانزستور وتتكوّن داخل سطح شبه الموصل، تُستخدم كحاجز تقويم عند منطقة الاتصال مع الطبقة المعدنية.

Schottky barrier diode
diode à barrière de Schottky

دايود شوتكي. دايود يتكوّن من مادة شبه موصلة، يتم تصنيعه عن طريق التلامس بين طبقة شبه موصلة وبين طبقة معدنية تغطي

شبه الموصل، حيث تكون خصائص التقويم للدايود السابق لخطية. تنبعث الحوامل الساخنة للإلكترونات (من المواد من النوع -n-) أو الثقوب (من المواد من النوع -p-) من حاجز شوتكي لمادة شبه الموصل حيث تتحرك الحوامل أو الثقوب السابقة إلى طبقة التغطية، التي تمثل قاعدة الدايدود. يسمى أيضاً Schottky diode :hot carrier diode.

Schottky diode diode de Schottky

ثنائي شوتكي. أنظر Schottky barrier diode.

Schottky line caractéristique de Schottky

خط شوتكي. رسم يوضح العلاقة بين تيار التشبع الصادر من الكاثود والجذر التربيعي لفلطية الأنود، وهو عبارة عن خط مستقيم طبقاً لنظرية شوتكي.

Schottky theorem théorème de Schottky

نظرية شوتكي. مبرهنة تصف خواص التقويم لوصلة بين شبه موصل ومعدن، تنشأ الوصلة نتيجة تكوين طبقة مترسبة عند سطح التلامس بين شبه الموصل والمعدن.

scintillation scintillation

تألق، ومضان. 1 - في العرض الراداري، إزاحة ظاهرة وسريعة لبيان الهدف من وضعه المتوسط، وأحد أسباب تلك الإزاحة هو ترحيل نقطة الانعكاس الفعالة على الهدف. يسمى أيضاً target glint, target scintillation 2 - في انتشار الموجات، التراوح العشوائي الناتج في المجال المستقبل من قيمته المتوسطة، وتكون عادة قيمة الانحراف صغيرة نسبياً.

scope

écran du radar

مُكشاف. أنبوب أشعة الكاثود يؤدي عمل كاشف الاهتزاز. يستخدم وجه أنبوب أشعة الكاثود كشاشة رؤية للرادار.

Scott connection montage de Scott

توصيلة سكوت. لمحوّل: طريقة لتوصيل محوّلين أو لفيفتين معاً بغرض تحميل قلطية ذات ثلاثة أطوار إلى قلطية ذات طورين أو العكس. ففي جانب الثلاثة أطوار يوصل أحد أطراف المحوّل بالنقطة المتوسطة لللفيفة المحوّل الثاني ويكون الطرف الباقي من المحوّل الأول أحد أطراف الخط الثلاثي الأطوار ويكون طرفا المحوّل الثاني الخطين الآخرين من الثلاثة أطوار. أما في الجانب ذي الطورين، فقد توصل لفائف المحولين معاً عند نقطة واحدة أو لا توصل حسب الرغبة.

scratch filter filtre d'aiguille

مرشّح الخدش. دائرة مرشح إمرار للترددات المنخفضة، يتم إدخالها في دائرة لاقط الفونوغراف. الغرض منها كبح الترددات السمعية العالية وبالتالي تقليل الضوضاء الناتجة عن خدش إبرة اللاقط.

screen écran

حجاب، ستار. حاجز معدني أو حجاب خاص، الغرض منه عزل وسيلة معينة من المجالات المغنطيسية والكهربائية.

screen grid grille- écran

شبكة الحجب. في الصمام الإلكتروني، شبكة يتم وضعها بين شبكة التحكم والأنود بشرط أن تبقى القلطية المؤثرة عليها موجبة وذات

قيمة ثابتة. الغرض منها تقليل التأثير الكهرستاتي للأنود في الفراغ الموجود بين شبكة الحجب والكاثود.

screening blindage

حَجَب، سَتْر. أي وسيلة تمنع التقاط أي من مصادر الإزعاج الآتية: الضوضاء، الإشارات غير المرغوب فيها، الإشعاع المكبوت للإشارات غير المرغوب فيها، أو أي وسيلة تُقيد الإشارات النافعة للسير في مسارات محددة أو في مناطق محددة. والحجب الإلكتروني يمكن تحقيقه بواسطة شبكة، أما الحجب المغنطيسي فيتم بواسطة طبقة من مادة قابلة للسماح المغنطيسي.

screening reactor bobine d'arrêt, bobine de choc

مفاعل الحجب. أنظر line choking coil.

sealing end boîte d'extrémité

صندوق طرفي. صندوق مغلق متصل بنهاية الكبل ويتم توصيل الموصل خارجه لحماية عازل الكبل من الهواء أو الرطوبة. ويطلق عليه أيضاً اسم الصندوق المختوم إلى الغرفة المختومة.

search coil bobine exploratrice

ملف تفتيش، ملف استكشاف. انظر exploring coil.

search- coil test essai par bobine exploratrice

اختبار ملف الاستكشاف. طريقة مباشرة لتعيين الخطأ في الكبل الكهربائي وفقاً لإحدى الطرق، حيث يمر التيار في الموصل المقطوع ويرجع خلال الأرض. هذا الاختبار غالباً ما ينجح في الكبلات غير المطلية بالمعدن ولا

يستخدم في حالة الكبلات المغطاة بالمعدن. أما في الطريقة الأخرى، فيستخدم أكثر في نظام الكبلات الحديثة. يمر تيار اختبار خلال مسار واحد تجاه الخطأ والعودة في مسار آخر. يمكن التقاط الإشارة الناتجة - على الرغم من صغرها - بواسطة ملف موصل بالهاتف وموضوع على الكبل.

search radar radar de surveillance

رادار باحث. رادار يستخدم أساساً في تغطية منطقة كبيرة من الفضاء الخارجي، يُظهر الأهداف بمجرد دخولها في هذه المنطقة. يُستخدم عادة للإنذار المبكر والتحكم في وسائل المواصلات الجوية.

second seconde

ثانية. وحدة للزمن تساوي 1/86400 من متوسط اليوم الشمسي. الدقة في الثانية المعروفة محددة باختلاف قياس دوران الأرض، لذلك تتعين بواسطة الساعات الزجاجية البلورية المحكومة أو بإشعاع ذري أو أيوني محدد يستخدم كذبذبة قياسية. الثانية القياسية تحدد الآن على أساس الذبذبة الطبيعية لذرة السيزيوم-133.

secondary secondarie

ثانوي. في نظام توزيع القدرة الكهربائية، الموصلات ذات القلوية المنخفضة.

secondary distribution distribution du secondaire

توزيع ثانوي. توزيع الجهد المنخفض من المحطات الفرعية الكهربائية إلى المستهلك.

secondary electrode électrode intermédiaire

قطب كهربائي ثانوي. اسم مرادف للقطب الكهربائي ثنائي القطبية.

secondary electron
électron secondaire

إلكترون ثانوي. 1 - إلكترون ينبعث من المادة نتيجة قذفها بالإلكترون آخر يسقط عليها. 2 - إلكترون تعتمد حركته على تحويل كمية الحركة للإشعاع الابتدائي.

secondary emission
émission secondaire

إبْتِعاث ثانوي. إبْتِعاث الإلكترونات من سطح المواد الصلبة أو السائلة إلى الفراغ المحيط بها. يحدث نتيجة قذف المواد السابقة بالإلكترونات أو بالجسيمات المشحونة الأخرى.

secondary radar
radar secondaire

رادار ثانوي. رادار يستقبل النبضات المُرسلة من جهاز تكامل ويعيد إرسالها عن طريق جهاز سائل مجيب موجود بالرادار. يتم عادة إعادة إرسال تلك النبضات بتردد مختلف عن ترددها الأصلي. ويعتبر الرادار الثانوي مضاداً للرادار الابتدائي الذي يستقبل النبضات القادمة من الأشياء المضيفة.

secondary winding
enroulement secondaire

لفيفة ثانوية. لفيفة في مخرج المحوّل سواء كان المحوّل يستخدم لرفع الجهد أو خفضه.

second channel interference
brouillage sur la fréquence image

تداخل القناة الثانية. تداخل تكون فيه القدرة الطارئة ناجمة عن إشارة مرخص بها في قناة تبعد بمقدار قناتين عن القناة المرغوبة.

secrecy system
isolement des communications

نظام السريّة. انظر privacy system.

sectional radiography
radiotomographie

تصوير بالأشعة المقطعية. تقنية التصوير بالأشعة لمقاطع مستوية من الجسم الإنساني أو أي شيء آخر. الغرض منها الرؤية الواضحة لتفاصيل المقاطع المستوية للجسم والمحددة سابقاً مع إخفاء صور التركيبات في المستويات الأخرى. يسمى أيضاً tomography, planigraphy, laminography.

section fuse-board
panneau de fusibles

لوحة مصهرات مقاطع. لوحة توزيع بها مصهر أو أكثر لكل دائرة فرعية.

section gap
sectionnement à intervalle d'air

فجوة قطاعية. في الموصلات الهوائية لنظم الجبر الكهربائي، فجوة كهربائية وميكانيكية تُرتب لإمداد مسار دائم لمجمّع التيار.

section switch
sectionneur

مفتاح مجموعة. مفتاح لتقسيم دوائر أو موصلات إلى مجموعات.

sector
secteur

قطاع. تغطية الرادار لمنطقة معينة حيث يستخدم فيها القياس بالزاوية.

sector display
affichage par secteur

عرض قطاعي. عرض يتم من خلاله رؤية قطاع معين من المنطقة الكلية التي يقوم الرادار بمسحها. عادة يتم اختيار القطاع السابق.

Seebeck effect
effet Seebeck

ظاهرة سيبك. أنظر thermoelectric effect.

selectance**sélectivité**

معامل الانتقائية. مقلوب نسبة حساسية مستقبل مولف لقناة معينة إلى حساسيته عند قناة أخرى تبعد بعدد معين من القنوات عن القناة المولف عليها.

selecting circuit**circuit sélectif**

دائرة انتقاء. دائرة توصيل بسيطة تستقبل هوية صنف معين ثم تقوم بانتقاء الصنف نفسه من عدد من الأصناف المشابهة والموجودة في مكان معين.

selective absorption**absorption sélective**

امتصاص إنتقائي. إمتصاص ضخم للإشعاع الكهرمغناطيسي عند بعض الترددات وليس عند كل ترددات الإشعاع الكهرمغناطيسي.

selectivity**sélectivité**

إنتقائية. إنتقائية المستقبل هي تلك الخاصية التي تحدد مدى إمكانية المستقبل للتمييز بين الإشارة المرغوبة والاضطرابات الناتجة عن ترددات أخرى.

selector**sélecteur**

مِنقاة. جهاز أوتوماتي أو أي وسيلة مشابهة، يُستخدم في إجراء التوصيلات لدائرة واحدة فقط من مجموعة دوائر، مثل مرحل مُنْتَقِي أو مفتاح مُنْتَقِي.

selector switch**commutateur pas -à- pas**

مفتاح انتقاء. توصيل ذو أوضاع متعددة يتم تشغيله يدوياً. يسمّى أيضاً multicontact switch.

self-bias**auto-polarisation**

انحياز ذاتي. في الصمام الإلكتروني، انحياز

شبكة يتم الحصول عليه أوتوماتياً من المقاوم الموجود إما في دائرة الكاثود أو في دائرة الشبكة، حيث يستخدم هبوط القلّطية عبر المقاوم لإتمام انحياز الشبكة. يسمى أيضاً: automatic grid bias.

self-bias transistor circuit**circuit transistor à auto-polarisation**

دائرة ترانزستور بانحياز ذاتي. دائرة إلكترونية تحتوي على ترانزستور، يوصل طرف الباعث الموجود به بمقاومة للحصول على ارتفاع في هبوط القلّطية، ويكون اتجاه هبوط القلّطية في اتجاه الانحياز المعاكس لتوصيل الباعث. يمكن أن تستخدم الدائرة السابقة في حالة وجود مقاومة للتيار المستمر مقدارها صفر متصلة مع أطراف المُجْمَع.

self excited**auto-excité**

مستثار ذاتياً. مصطلح يطلق على مكنة لبيان أن مغنطيسيات المجال تستثار كلياً أو أساسياً من المكنة نفسها.

self-excitation**auto-excitation**

إثارة ذاتية. استخدام آلة كهرمغناطيسية لإنتاج الفيض المغناطيسي بدون استخدام أي مصدر خارجي للتيار الكهربائي.

self-impedance**impédance mutuelle**

معاوقة ذاتية. أنظر mesh impedance.

self inductance**inductance propre**

مُحَاثَة ذاتية. هي خاصية دائرة بها حث ذاتي وتقاس في الوحدات المغنطيسية الكهربائية بمعدل تغير التشابك المغناطيسي في ملف أو دائرة عندما يتغير التيار بمعدل

وحدة من الوحدات المغنطيسية الكهربائية في الثانية. وتقاس في الوحدات العملية بالقوة الدافعة الكهربائية، بالفلط، المستحثة في ملف أو دائرة عندما يتغير التيار بمعدل أمبير واحد في الثانية. الوحدة العملية هنري، ويساوي الهنري 10^9 وحدة مغنطيسية كهربائية.

self-reset

à réenclenchement automatique

رُجوع ذاتي. في بعض الأجهزة الخاصة مثل الموصلات وقواطع التيار، عملية الرجوع الأوتوماتي إلى الوضع الأصلي وذلك عند إستعادة الأجهزة السابقة لشروط تشغيلها العادية.

self-starting synchronous motor

moteur synchrone à démarrage automatique

محرك متزامن ذاتي الإدارة. محرك متزامن يبدأ دورانه كمحرك القفص السنجابي بواسطة موصلات مطمورة في أوجه الأقطاب ويدور في النهاية كمحرك متزامن باستخدام التيار المستمر للإثارة.

self ventilated

à ventilation automatique

مهوى ذاتياً. 1 - عندما توصف بهذا المصطلح مكنة مهواة بالمواسير أو بالمسالك، فإنه يقصد بذلك أن التهوية تتم دون استخدام وسيلة خارجية للنفخ. 2 - عندما يوصف بهذا المصطلح محرك جر مهوى بالمواسير أو بالمسالك، فإنه يقصد به أن التهوية تتم بواسطة مروحة يحملها عضو إنتاج المحرك الدوار.

selsyn generator

transmetteur synchrone

مُولّد ذاتي التزامن. أنظر synchro transmitter.

selsyn motor

moteur synchrone

مُحَرِّك متزامن. أنظر synchro receiver.

selsyn receiver

récepteur synchrone

مُسْتَقْبِل متزامن. أنظر synchro receiver.

selsyn transmitter

transmetteur synchrone

مُرْسِل متزامن. أنظر synchro transmitter.

semiautomatic telephone system

système téléphonique semi-automatique

نظام تليفوني نصف أوتوماتي. نظام تليفوني يقدم خدمة التقاط الخط أوتوماتياً لبعض المشتركين بشرط أن يتبعوا سنترالاً واحداً.

semiconductor

semiconducteur

شبه موصل، شبه ناقل. مادة لها خواص كهربائية تتوافق مع المواد الجيدة التوصيل كهربائياً والمواد العازلة. فهي جامدة كالعازل عند درجة الصفر المئوي ولكنها توصل كهربائياً بامرار الالكترونات في درجة الحرارة العادية. السيليكون والجرمانيوم أشباه موصلات ذات أهمية عظمى. النوعان المفيدان هما الترميستور (المقاوم الحراري) الذي يتغير توصيله بدرجة كبيرة بتغير الحرارة، ومعامل حرارته يكون سالباً، والدايود الذي يوصل باتجاه واحد وله مفعول التقويم فقط ولذلك له تأثير المقوم.

semiconductor device

dispositif à semiconducteur

وسيلة شبه موصلة. وسيلة إلكترونية تحتوي على شبه موصل تحدث بداخله خاصية التوصيل الإلكتروني المميز.

semiconductor diode
diode à semiconducteur

دايود شبه موصل. 1 - وسيلة تحتوي على قطبين شبه موصلين تستعمل خصائص التقويم لتوصيلة pn أو لنقطة التلامس لأداء عملها. 2 - أي وسيلة إلكترونية بطرفين تستعمل خصائص شبه الموصل الموجود بداخلها في أداء الوظائف الخاصة بالوسيلة.

semiconductor heterostructure
hétérostructure semiconductrice

تكوين متغاير شبه موصل. تكوين يحتوي على شبه موصلين مختلفين يتم توصيلهما بالتلامس. للتكوين السابق خصائص كهربائية أو كهربصرية نافعة، لا توجد تلك الخصائص في أي موصل مفرد. يُستخدم التكوين السابق في الخلايا الشمسية وبعض أنواع الليزر.

semiconductor junction
jonction semiconductrice

وصلة شبه موصلة. منطقة انتقال بين مناطق شبه موصلة ذات خصائص كهربائية مختلفة، تتكوّن عادة بين مادة شبه موصلة من النوع p وأخرى من النوع n.

semiconductor rectifier
redresseur à semiconducteur

مُقَوِّم شبه الموصل. جهاز له خاصية التقويم التي لأشباه الموصلات.

semi-enclosed fuse
fusible semi enfermée

صهيرة نصف مغلقة. مصهر لا يكون فيه عنصره معرضاً للهواء ولا محجوباً عنه كلية بغض النظر عن أي غطاء خارجي للوقاية.

semi-immersed liquid quenched fuse
fusible à extinction par liquide à immersion partielle

صهيرة نصف مغمورة في سائل. مصهر يُبرّد بسائل يكون فيه عنصره فوق سطح

السائل قبل الانصهار ويسقط فيه أثناء الانصهار أو بعده.

sensitivity
sensibilité

حساسية. عندما تنسب إلى جهاز قياس فإنها تعني مقدار الانحراف الناتج عن تغيير معلوم في الكمية المقاسة. وفي حالة الغلفانومتر الاهتزازي يكون الانحراف ضعف الاتساع.

separately excited
à excitation extérieure

مستثار من الخارج. مصطلح يطلق على مكنة لبيان أن مغنطيسيات المجال تستثار كلياً أو أساسياً من مصدر خارجي غير المكنة نفسها.

separator
séparateur

فاصل. 1 - لوح عازل مسامي يستخدم بين ألواح المُرْكَم. 2 - دائرة تستخدم في فصل إشارة عن الأخرى، تتم عملية الفصل باستخدام إحدى الطرق الآتية: الاقتضاب، أو التفاضل، أو التكامل.

sequential circuit
circuit séquentiel

دائرة تتابعية. دائرة توصيل، يعتمد خرجها ليس فقط على حالة دخلها الحالي ولكن أيضاً على حالات دخلها السابق.

sequential logic element
élément de logique séquentielle

عنصر منطقي تتابعي. عنصر يوجد في دائرة كهربائية له الخصائص الآتية: قناة دخل واحدة على الأقل، وقناة خرج واحدة على الأقل، وحالة داخلية واحدة قابلة للتغيير على الأقل. يصمّم وينشأ بطريقة خاصة بحيث تعتمد إشارات الخرج على الحالة الحاضرة والسابقة لدخل الدائرة.

**series capacitor
condensateur série**

مكثف توالي. مكثف لنظام الطاقة معزول عند المحول العازل لتحسين انخفاض الجهد وتقليل القدرة غير الفعالة الضائعة عن المنبع. المكثفات المتوالية تساعد خاصة في تقليل انخفاض الجهد نتيجة بدء الحركة للمكثفات الكبيرة.

**series characteristic motor
moteur série**

محرك توالي. محرك نقل سرعته عند زيادة الحمل كمحرك متصل بحاله على التوالي أو كمحرك مركب اللف يزيد فيه تأثير أقطاب التوالي.

**series circuit
circuit série**

دائرة توالي. أنظر current circuit.

**series coil
enroulement série**

ملف توالي. أنظر series winding.

**series generator
générateur série**

مولد توالي. مولد يتصل بداخله ملف العضو المتحرك مع ملف المجال على التوالي. يسمى أيضاً series-wound generator.

**series motor
moteur série**

محرك توالي. أنظر series-wound motor.

**series- parallel connection
montage série-parallèle**

توصيل توالي وتواز. هو الجمع بين توصيلات التوازي وتوصيلات التوالي في دائرة.

**series-parallel controller
commande série-parallèle**

جهاز تحكم توالي - تواز. جهاز تحكم يمكن

بواسطته توصيل لفائف محركين أو أكثر على التوالي أو التوازي حسب الحاجة.

**series- parallele switching starter
démarrreur série-parallèle**

بادئ تشغيل توالي - تواز. بادية تشغيل مصمم بحيث يمكن توصيل ملفات أطوار المحرك الحثي ذي الطورين على التوالي عند بدء الحركة ثم توصيلها على التوازي في وضع التشغيل الكامل.

**series reactor
réactance additionnelle**

مُفاعِل على التوالي. مفاعل يُستخدم في نظم قدرة التيار المتردد لحماية الأجهزة ضد الزيادة الكبيرة في التيار التي يمكن أن تحدث في حالة دائرة القصر أو حالة العبور. يتكوّن من ملفات ثقيلة عالية العزل، إما أن تلحم تلك الملفات في أعمدة خرسانية أو ترتكز على هياكل صلبة موضوعة على عوازل. يسمى أيضاً current limiting reactor.

**series regulator
régulateur série**

مُنظّم على التوالي. منظم يضبط الفلطية - أو تيار الخرج - وذلك عن طريق التغيير الأوتوماتي لمقاومة متصلة على التوالي مع مصدر الفلطية.

**series repeater
répétiteur série**

مُعِيد على التوالي. نوع من المعيد التليفوني ذي المعاوقة السالبة. يكون في حالة إتران عند توصيله بدائرة مفتوحة ويتذبذب عند توصيله بمعاوقة منخفضة. ويعتبر هذا النوع معاكساً للمعيد على التوازي.

**series resonance
résonance série**

رنين على التوالي. رنين يحدث في دائرة

رنانة متصلة على التوالي، تتساوى المفاعلة السعوية مع المفاعلة الحثية عند تردد الرنين، وفي هذه الحالة تلغي المفاعلة السعوية المفاعلة الحثية وتكون قيمة معاوقة الدائرة هي القيمة الصغرى، أي قيمة المقاومة فقط.

series resonance circuit
circuit résonnant série

دائرة رنانة على التوالي. دائرة رنانة يتم بداخلها توصيل المكثف والملف على التوالي مع مصدر قلطية التيار المتردد.

series transformer
transformateur d'intensité

مُحوّل توالٍ. تسمية مرادفة لمحوّل التيار.

series transistor regulator
régulateur à transistor en série

منظّم ترانزستوري على التوالي. منظّم قلطية تحتوي دائرته على ترانزستور يتم توصيله على التوالي مع قلطية الخرج. يتم اختبار دايدود زينر، والمقاوم الخاص به بحيث يتم تشغيل دايدود زينر تقريباً في منتصف مدى تشغيله.

series trip
déclencheur par bobine en série

عائق على التوالي. أداة عتق تشغل بواسطة ملف عتق يستثار بالتيار الرئيسي المار في الدائرة. وقد يطلق هذا المصطلح أيضاً على ملف عتق موصل بالدائرة الثانوية لمحوّل قياس.

series-tuned circuit
circuit de résonance série

دائرة موالفة على التوالي. دائرة رنانة بسيطة تحتوي على محاثّة ومواسعة متصلين على التوالي. تستخدم عادة في دوائر استقبال الأجهزة الكهربائية (الراديو والتليفون مثلاً).

series winding
enroulement en série

ملف توالٍ. ملف يوصل على التوالي مع جزء

من الدائرة الأساسية. يسمّى أيضاً series coil.

series wound
enroulement en série

لف توالٍ. مصطلح يعبر عن مكنة التيار المستمر لبيان أن مغنطيسيات المجال تثار كلياً أو أساسياً بواسطة لفيفة متصلة على التوالي مع لفيفة عضو الإنتاج أو يحمل نفس تيارها أو تياراً متناسباً معه.

series-wound generator
générateur série

مولّد ملفوف على التوالي. أنظر series generator.

series-wound motor
moteur série

محرك ذو لف توالٍ. محرك ذو مبدّل تكون فيه لفائف المجال والمتحريض على التوالي. يتميز بعزم إقلاع عالٍ، وبتغير السرعة مع الحمل، وبارتفاع السرعة بشكل خطر عند انعدام الحمل. يسمّى أيضاً series motor.

serrated pulse
impulsion dentée

نبضة مُسنّنة. نبضة مزامنة رأسية وأفقية يتم تقسيمها إلى عدد من النبضات الصغيرة، يؤثر كل منها أثناء نصف الخط في نظام التليفون.

service band
bande attribuée

نطاق الخدمة. نطاق التردد المخصّص لنوع معيّن من الاتصالات.

service bit
bit de service

بتّة الخدمة. وسيلة موجودة في نظام نقل البيانات، يُفضّل استخدامها في تجميع نقل المعلومات وليس تفريقها، مثال ذلك طلب جزء معيّن من الرسالة - التي يتم تكرارها.

service life
durée de vie

عُمر الخدمة. الفترة الزمنية التي تستغرقها مكنة، أو عدة، أو أي جهاز، أو وسيلة مشابهة، للتشغيل العادي أو الاستعمال الاقتصادي.

service voltage
tension de service

قلطية التشغيل. القلطية التي يحددها المشتري في حالة اللاحمل بكونها القلطية بين الخطوط في الدائرة التي سوف تستخدم فيها المكنة أو الجهاز:

- 1 - في نظام الطور الواحد، تكون القلطية بين الموصلين الأساسيين.
- 2 - في النظام الثنائي الطور، تكون القلطية بين موصلين يكونان طوراً واحداً.
- 3 - في النظام الثلاثي الطور تكون القلطية بين اثنين من الموصلات الأساسية.
- 4 - في النظام الرباعي الطور، تكون هي القلطية القطرية.
- 5 - في النظام السداسي الطور، تكون هي القلطية القطرية.

serving
fouillage, garniture

حَشْوَة. هي في الكبل، طبقة من مادة طيعة لينة، مثلاً الجوت، تكون مشبعة بمركب مضاد للماء، مثل البتومين، وتستخدم لحماية الطبقة المعدنية أو طبقة التسليح.

servo
servomoteur

مُؤازِر. أنظر **servomotor**.

servomotor
servomoteur

محرك مُؤازِر. محرك كهربائي، أو كهربائي، أو أي نوع آخر من المحركات، يستخدم كعنصر تحكم نهائي في المكنات المزامنة. يستقبل القدرة الكهربائية من المضخم ويقوم

بإدارة الحمل بحركة خطية أو حركة دورانية. يسمى أيضاً **servo**.

servomultiplier
servomultiplicateur

مُضاعِف مُؤازِر. مضاعف كهربي ميكانيكي، يتم بداخله استخدام قلطية متغيرة واحدة لتحديد وضع قسامة جهد واحدة أو مجموعة منها. تؤثر القلطيات المتغيرة الأخرى عبر قسامات الجهد.

setup- scale instrument
appareil de mesure zéro supprimé

جهاز قياس ذو ضبط أولي. جهاز قياس لا ينحرف حتى تكون قوة الانحراف أكبر من قيمة حالية صغرى. يعرف أيضاً بجهاز صفر الخضوع.

sexless connector
connecteur mâle-femelle

موصل ذكر - أنثى. أنظر **hermaphroditic connector**.

shaded pole
enroulement en court-circuit

قطب مظلل. طريقة باستخدام مغنطيس أحادي الطور للحصول على مجال مزحزح عبر وجه قطبه. شرائح القضيب المغنطيسي تحمل ملف تيار مستمر وعلى أحد أوجه القطب توجد فتحة بها ملف بحيث يكون فيض الفجوة مختلفاً في القيمة والزاوية عنه في المنطقة غير المظلة ويسبق الفيض المار خلال الحلقة المظلة.

shaded- pole motor
moteur à enroulement en court-circuit

محرك قطب مظلل. محرك حثي أحادي الطور له لفافة مساعدة واحدة أو أكثر، تعمل على جزء فقط من الدائرة المغنطيسية. تكون لللفافة عادة حلقة نحاسية مغروزة في وجه

يؤمن القطب المظلل الحقل الدوار اللازم للإقلاع.

shadow effect

affaiblissement de propagation

تأثير الظل. النقص في شدة الإشارة ذات الترددات ما بعد العالية، ينشأ عن وجود بعض الأشياء مثل الجبال أو المباني العالية في مسار الإشارة بين نقطة الإرسال ونقطة الاستقبال.

shadow mask

masque d'ombre

قناع الظل. في صمام الصورة الملونة ذي المدفعة الثلاثية، قناع معدني رفيع ومثقب يوضع خلف اللوح المواجه ذي النقطة المتفسفرة. تُركّز الثقوب في القناع في المواضع التي تسمح لكل من الحزم الإلكترونية الثلاث بأن تقع على النقطة المتفسفرة لتعطي اللون المطلوب. يسمّى أيضاً aperture mask.

shaker

secoeur

رجّاجة. وسيلة كهرومغناطيسية لها القدرة على ضبط العجلة الاهتزازية لأشياء معينة. تسمى أيضاً shake table.

shake table

table à secousses

منضدة رجّاجة. أنظر shaker.

Shannon formula

formule de Shannon

صيغة شانون. نظرية في معالجة المعلومات تنص على أن أعلى عدد من الأرقام الثنائية الذي يمكن إرساله في الثانية بخطأ بسيط للتردد الاختياري يساوي حاصل ضرب عرض نطاق التردد في $\log_2(1 + R)$ ، حيث R هي نسبة الإشارة إلى الضوضاء.

shaped-beam antenna

antenne à faisceau conforme

هوائي الحزمة المشكّلة. هوائي ذو نمط إتجاهي، يأخذ شكلاً خاصاً لبعض الاستعمالات المعينة وذلك في مدى ترددات محدّد مسبقاً.

shaping circuit

circuit de mise en forme

دائرة تشكيل. أنظر corrective network.

shaping network

réseau conformateur

شبكة تشكيل. انظر corrective network.

sheath

blindage, gaine

غمد. 1 - الغطاء الخارجي الذي يحمي الكبل. 2 - في الصمام الغازي، الشحنة الفراغية المكوّنة من الأيونات والقريبة من الإلكترونات. 3 - الحائط المعدني لدليل الموجة.

shell-type transformer

transformateur cuirassé

مُحوّل بقلب مُغلّف. مُحوّل يحيط فيه القلب الحديدي باللفائف أو الجزء الأكبر منها.

shielded joint

connexion blindée

وصلة مُحجّبة. وصلة تجري على كبل كهربائي، تحتوي على عزل معيّن يتم تغليفه بحجاب موصل بحيث تساوي قلطية كل نقطة على سطح العازل قلطية الأرض أو تتساوى بقلطية محدّدة سابقاً.

shielded line

ligne blindée

خط مُحجّب. خط نقل يتكوّن من عناصر معينة تستخدم بدورها في تقييد الموجات المنتشرة في منطقة فراغية محدّدة. يطلق على سطح التوصيل الخارجي اسم الغلاف.

shielded wire
fil blindé

سلك مُحَجَّب. سلك معزول مغطى بحجاب معدني، يكون عادة من النحاس المضفر المطلي بالقصدير.

shield grid
grille d'arrêt

شبكة مُحَجَّبة. في الصمام الغازي، شبكة تحجب شبكة التحكم من المجالات الكهرستاتيكية، من الإشعاع الحراري ومن الترسيب الناتج من المواد المشعة الترميونية. يمكن أن تستخدم أيضاً كإلكتروود تحكم إضافي.

shielding
blindage

حَجَب. أنظر electric shielding.

shim liner
câle

بطانة رِفادة. صفيحة توضع بين سطحين بغرض تغيير المسافة بينهما. مثال ذلك الصفيحة التي توضع بين القطب ومقرن المغنطيس.

shock discharge test
essai de décharge par choc

اختبار تفريغ الصدمة. طريقة لتعيين الخطأ في الكبل عن طريقة الضوضاء الحادثة من تفريغ المكثف خلال الخطأ.

shock excitation
excitation par choc

إِسْتِثَارَة صدمية. انظر impulse excitation.

shock wave
onde de choc

موجة الصدمة. موجة منضغطة تامة الوضوح ذات سعة كبيرة، يتغير عبرها كل من الضغط وسرعة الجسيم تغيراً شديداً.

short circuit
court-circuit

دائرة قصر. 1 - توصيلة - إما مصادفة أو عمدًا - بين نقطتين على دائرة عن طريق مسار ذي مقاومة صغيرة نسبياً. 2 - يقصر أو يسبب القصر.

short-circuit ratio
rapport de court-circuit

نسبة قصر الدائرة. للمولد الدائر عند الذبذبة المعتادة، النسبة بين تيار الإثارة عند الجهد المعتاد في الدائرة المفتوحة وتيار الإثارة عند تيار الحافظة المعتاد في الدائرة المغلقة. ولا بد من أخذ التشبع المغنطيسي في الاعتبار، فالقيمة العددية تكون أكبر قليلاً من القيمة المتوقعة النسبية للممانعة المتزامنة غير المشبعة، وهي قراءة تقريبية للتأثير النسبي في تصميم الأحمال المغنطيسية النوعية والكهربائية، وتعطي درجة الثبات للآلة.

short-circuit rotor
rotor à cage d'écureuil

دَوَّار مُقَصَّر الدائرة. أنظر squirrel cage rotor.

short-circuit testing
essai de court-circuit

اختبار قصر الدائرة. 1 - الاختبار لنظم الحماية لاختبار معدل قصر الدائرة. هذا الاختبار عالي الطاقة ويمثل جزءاً متكاملًا من صناعة أجهزة الحماية. ابتكر في إنكلترا على يد مؤسسة الاختبارات المسببة لقصر الدائرة. 2 - الاختبار لآلة كهربائية عندما تكون أطرافها الخارجية مقصورة والتيار الأقصى يمر فيها.

short-circuit transition
transition par dérivation

قصر دائرة عابر. انظر shunt transition.

short-contact switch**interrupteur de court contact**

مفتاح بتلامس قصير. مفتاح انتفاء، يكون عرض جزء التلامس المتحرك أكبر من المسافة بين شبكتي التلامس، وبناء عليه يتم توصيل الدائرة الجديدة قبل فصل الدائرة القديمة. باستخدام هذا المفتاح، يتم تقليل الضوضاء الناتجة عن التوصيل الكهربائي.

short-path principle**principe de Hottorf**

مبدأ المسار القصير. أنظر Hottorf principle.

short-pitch coil**bobine à pas raccourci**

ملف قصير الخطوة. لفات موزعة تكون فيها خطوة الملف أقل من خطوة القطب. وتعرف أيضاً باسم الملف القصير.

short-range radar**radar à faible portée**

رادار قصير المدى. رادار تقع القيمة العظمى لخط رؤيته بين 80 كيلومتراً و 240 كيلومتراً، وذلك عند سقوط حزمة الموجات الصادرة منه عمودياً على هدف عاكس مساحته متر مربع.

short-time current**courant de courte durée**

تيار الفترة القصيرة. عندما يطلق هذا المصطلح على مفتاح أو قاطع أو جهاز مشابه، فإنه يعني التيار الذي يمكن للجهاز حمله تحت ظروف معينة، لفترة زمنية قصيرة محددة.

short-wave broadcasting**émetteur d'ondes courtes**

إذاعة بموجات قصيرة. 1 - محطة بث راديوية، تذيع البرامج على مدى من الترددات أعلى من مدى التردد القياسي للإذاعة بمقدار

يتراوح من 16000 إلى 30000 هرتز. 2 - مصطلح يستخدم لتمييز الإشعاع المرئي وجزء من طيف الموجات الكهرمغناطيسية من الإشعاع ذي الموجة الطويلة (إشعاع دون الأحمر). يقع طول الموجة للإشعاع ذي الموجات القصيرة في المدى من 0.4 ميكرومتر إلى 1.0 ميكرومتر.

shunt**shunt, dérivation**

مجزئ التيار، تفرع، تواز. 1 - مقاوم ذو مقاومة صغيرة يوصل على التوازي بجهاز قياس التيار وبذلك يمر جزء صغير من التيار في الجهاز مما يمكن معه قياس قيم أعلى للتيار. 2 - عملية التوصيل عند الأطراف نفسها. 3 - يقال لدائرة إنها تتفرع من أخرى عندما تكون الدائرتان متصلتين على التوازي.

shunt capacitor**condensateur en dérivation**

مكثف تواز. مكثف طاقة معزول من ناحية الجهد المنخفض لمحول التوزيع أو موصل مباشرة مع محرك أحادي الطور. يعطي مكثف التوازي زيادة في سعة الطاقة الفعالة للخط وتقليلاً في طاقة الفقد وتحسيناً في انخفاض الجهد.

shunt characteristic motor**moteur à caractéristique shunt**

محرك تواز. محرك متصل مجاله على التوازي ولا تعتمد سرعته على الحمل.

shunt coil**bobine en dérivation**

ملف تواز. أنظر shunt winding.

shunted instrument**appareil de mesure à shunt**

جهاز قياس بمجزئ. جهاز يكون فيه التيار المقيس مجزئاً باستخدام مجزئ تيار.

shunt-excited
à excitation parallèle

مُستثار على التوازي. ملف مجال يتصل على التوازي عبر أطراف عضو الإنتاج مثل الملف المستخدم في مولد التيار المتردد.

shunt field rheostat
rhéostat de champ

ريوستات مجال التوازي. ريوستات الغرض منه تغيير التيار في لفيفة مجال التوازي حسب الحاجة ويوصل معها على التوالي.

shunt generator
générateur shunt

مولد توازي. مولد يتم بداخله توصيل ملف المجال على التوازي مع ملف عضو الإنتاج، ويعطي عضو الإنتاج كلاً من تيار الحمل وتيار المجال.

shunting
shuntage, dérivation

تفريضة، دائرة توازي. عملية توصيل وسيلة بأطراف وسيلة أخرى بحيث يقسم التيار الكلي بينهما بنسبة مسامحتهما.

shunt regulator
régulateur shunt

منظم على التوازي، منظم توازي. منظم يستخدم في بقاء قلطية خرج حمل معين ثابتة وذلك عن طريق التحكم في التيار المار في مقاومة الهبوط والمتصلة على التوالي مع الحمل.

shunt transition
transition par shunt

تحويل إلى توازي. طريقة لتحويل محركات التيار المستمر من التوصيل على التوالي إلى التوصيل على التوازي. وفي هذه الحالة يتم تقصير دائرة المحرك أو مجموعة المحركات، ثم فتح الدائرة والتوصيل على التوازي مع بقية المحركات.

shunt trip
déclencheur à bobine en dérivation

أداة عتق على التوازي. أداة عتق تشغل بواسطة ملف عتق يستثار بالجهد الرئيسي عن طريق دائرة ذات جهد منخفض يتحكم فيها قفل أو زر أو أي جهاز آخر لا يتوقف عمله على قاطع الدائرة.

shunt winding
enroulement en dérivation

ملف توازي. ملف يوصل على التوازي مع جزء من الدائرة الأساسية. يسمى أيضاً shunt coil.

shunt wound
shunt à enroulement en dérivation

لف توازي. مصطلح يعبر عن مكنة التيار المستمر لبيان أن مغنطيسيات المجال تستثار كلياً أو أساسياً بواسطة لفيفة متصلة على التوازي مع لفيفة عضو الإنتاج.

shunt-wound motor
moteur shunt

محرك لف على التوازي. محرك تيار مستمر، تتصل فيه دائرة المجال مع دائرة الحافظة (عضو الإنتاج) على التوازي وذلك بالنسبة إلى المصدر. عند زيادة تيار الحافظة وبالتالي العزم، تزيد قيمة الانخفاض في الجهد على المقاومة، ويقل المجال المغنطيسي في الثغرة الهوائية نتيجة تأثير رد الفعل في عضو الإنتاج، مما يسبب انخفاضاً في القوة الدافعة الكهربائية في الحافظة، وينتج عن ذلك انخفاض في السرعة.

shutter
obturateur

غالق. أداة الغرض منها تغطية الملامسات المكهربة ووقاية من يقوم بتشغيلها من اللمس العرضي أثناء فترات فصل الدائرة أو التفتيش عند نزاع غطاء أجهزة القطع والوصل.

sidebands**bandes latérales**

نطاقان جانبيان. 1 - نطاقا التردد على جانبي تردد الموجة الحاملة التي تقع داخلهما ترددات الموجة الناتجة عن عملية التضمين. 2 - مركبات الموجة التي تقع داخل هذين النطاقين. يحتوي النطاق الجانبي العالي في عملية تضمين الذروة لموجة حاملة جيبيية على مجموع ترددات الموجة الحاملة والمُضمّنة، بينما يحتوي النطاق الجانبي السفلي على الفرق بينهما.

side-looking radar**radar latéral**

رادار مراقب جانبي. رادار جوي ذو كفاءة تحليل عالية، يحتوي على هوائيات تسدّد على يمين ويسار مسارات الطيران. يتم من خلاله الحصول على خرائط ذات تحليل دقيق وبتفاصيل مشابهة للصور الفوتوغرافية ويستخدم عادة لتحديد الطائرات المعادية أثناء تحليلها في المجال الجوي.

siemens**siemens**

سِيْمَنْس. اسم مقترح لوحدة قياس التوصيلية أو المسامحة، وغالباً ما يستخدم رمز «المو» mho.

Siemens electrodymanometer**électrodynamomètre de Siemens**

جهاز سيمنس الكهردينامي. مقياس أمبير أو مقياس قلطية أو مقياس واط كهردينامي من اختراع سيمنس توازن فيه القوى المغنطيسية الكهربائية بضبط اللي الناتج من لولب حلزوني.

sign**signe**

سِمَة، علامة. كيان يُميّز بعض الأشياء الأخرى، ويمكن تفسيره.

signal**signal**

إشارة. 1 - تمثيل يمكن رؤيته أو سماعه أو أي تمثيل آخر، يستخدم لنقل المعلومات. 2 - الاستخبارات، أو الرسائل، أو التأثيرات التي يتم نقلها عبر نظام الاتصالات.

signal carrier**porteuse du signal**

حامل الإشارة. موجة يُحصل عليها عند المُستقبل عندما تتحد مع الترددات الجانبية لموجة النقل الحاملة والمكبوتة فتعطي الموجة المُضمّنة.

signal channel**canal du signal**

قناة الإشارة. المسارات التي تسلكها الإشارات الكهربائية والتي يتم نقلها من خلال نظام اتصالات. يمكن فصل المسارات السابقة عن بعضها البعض باستخدام تقسيم التردد أو باستخدام تقسيم الزمن.

signal generator**générateur de signaux**

مولد الإشارة. جهاز إلكتروني يستخدم في إجراء الاختبارات، يُولّد خرجاً جيبيّاً ذا تردد معياري. يتراوح التردد السابق من التردد السمعي إلى تردد الموجات الدقيقة. يمكن ضبط سعة إشارة الخرج وترددها على مدى واسع من الترددات، وتُضمّن إشارة الخرج بالنسبة إلى السعة أو التردد. يسمّى أيضاً test oscillator.

signal-shaping network**réseau conformateur**

شبكة تشكيل الإشارة. شبكة يتم إدخالها في دائرة التلغراف بهدف تحسين شكل الموجة للإشارات الكودية.

signal strength**intensité du signal**

شِدَة الإشارة. شدة الإشارة المرسلَة من

جهاز إرسال راديوي وذلك عند موقع معيّن، يُعبر عنها عادة بالميكروقلط أو بالملي قلط لكل متر من الارتفاع الفعّال لهوائي المستقبل.

signal wave
onde signal

موجة الإشارة. موجة تحمل في تضمينها إشارة.

signal winding
bobinage d'entrée

ملف الإشارة. ملف تحكّم يوجد في المفاعل القابل للتشبع، تؤثر عليه موجة الإشارة.

signature
identification

بصمة. النمط المميز للهدف الذي يتم إظهاره باستخدام أجهزة الانتقاء والتصنيف.

silent discharge
décharge silencieuse

تفريغ صامت. تفريغ كهربائي عالي الجهد غير مسموع يتسبب باستهلاك جزء كبير من الطاقة.

silicon
silicium

سليكون. عنصر غير معدني رباعي التكافؤ، له خصائص أشباه الموصلات ويستخدم في إنتاج الدايمود والترانزستور. ويعتبر شبيهها للجرمانيوم من الناحيتين الطبيعية والكيميائية.

silicon- controlled rectifier
redresseur à thyristor

مقوم سليكوني محكوم. مقوم يتكوّن من أربع طبقات p-n-p-n، ويتميّز بخصائص مشابهة للدايمود في الاتجاه العكسي، وفي الاتجاه الأمامي يمنع مرور التيار طالما لا توجد إشارة موجبة على طرف القذح. وعند ظهور هذه الإشارة يبدأ في التوصيل، ويتوقف

فقط عند هبوط تيار المصعد عن القيمة الحرجة المسماة تيار الكبح. يسمى أيضاً thyristor.

silicon-controlled switch
interrupteur à thyristor

مفتاح تحكّم سليكوني. وسيلة غلق ذات أربعة أطراف، تحتوي على أربع طبقات شبه موصلة يمكن الوصول إلى أي منها بسهولة. يمكن أن تستخدم كمقوم تحكّم سليكوني أو كترانزستور سليكوني مُجمّع. يختصر المصطلح السابق إلى SCS. يسمى أيضاً reverse-blocking tetrode thyristor.

silicon detector
détecteur au silicium

كاشف سليكوني. أنظر silicon diode.

silicon diode
diode au silicium

دايمود سليكوني. دايمود بلوري يستخدم السليكون كمادة شبه الموصل، يُستخدم كعنصر كاشف في دوائر ذات ترددات فوق العالية، وأيضاً في دوائر الترددات ما بعد العالية. يسمى أيضاً silicon detector.

silicon rectifier
redresseur au silicium

مقوم سليكوني. مقوم يعتمد على خاصية أشباه الموصلات للسليكون. وهو شبيه في التركيب والتشغيل بمقوم الجرمانيوم.

silicon resistor
résistance au silicium

مقاوم سليكوني. مقاوم يحتوي على مادة شبه موصلة من السليكون تمثل بدورها عنصر المقاومة. يُستخدم عنصر حساس للحرارة للحصول على معامل حرارة موجب للمقاومة وبالتالي لا تتغير قيمة المقاومة بتغير درجة الحرارة.

silicon solar cell**cellule solaire en silicium**

خلية شمسية سليكونية. خلية شمسية تحتوي على طبقات سليكونية من النوع p والنوع n، وتوضع طبقة من النوع p فوق أخرى من النوع n لتكوين توصيله pn. عند تلك التوصيلة، تتحوّل الطاقة الإشعاعية إلى طاقة كهربائية.

silistor**silistor**

سيلستور. مقاومة سليكونية حساسة للحرارة. وخلافاً للترمستور فإنها تتميز بمعامل موجب لتغير المقاومة بالنسبة للحرارة.

silmanal**silmanal**

سيلمانال. مادة ذات مغنطيسية دائمة، وهي سبيكة من مواد غير حديدية ولها قوة قسرية كبيرة تمنع التأثر بمجالات مغنطيسية كبيرة تصل إلى 3000 أمبير لفة/سم.

silver**argent**

فضة. عنصر معدني أبيض اللون لا يتأكسد في الهواء وله مقاومة نوعية تبلغ 1.62 ميكروأوم لكل سنتيمتر مكعب. ويتم خلطه وتصنيعه كسبيكة مع معادن أخرى للتغلب على ليونته ولرفع درجة انصهاره.

simple catenary suspension**suspension caténaire simple**

تعليق سلسلي بسيط. طريقة لتصميم الموصلات الهوائية في نظم الجر الكهربائي، وعن طريقها يتم تعليق موصل التلامس باستخدام أسلاك التدلي وبفاصل يتراوح بين 15 إلى 20 قدم، وترتبط هذه الأسلاك بسلك التحميل الرئيسي المعلق في شكل سلسلة بسيطة فوق طريقة المرور، ويمكن بالتالي

حفظ مسافة ثابتة بين موصل التلامس وطريق المرور.

simple harmonic current**courant sinusoidal**

تيار توافقي بسيط. في التيار المتردد، القيمة اللحظية التي تساوي حاصل ضرب قيمة ثابتة في جيب تمام الزاوية، والتي تتغير خطياً مع الزمن. يسمّى أيضاً sinusoidal current.

simple tone**ton pur**

نغمة بسيطة. موجة صوتية يتغيّر بداخلها ضغط الصوت اللحظي مع الزمن كدالة جيبية بسيطة.

simplex channel**canal simplex**

قناة مفردة الإرسال. قناة تسمح بنقل الإشارات في اتجاه واحد فقط.

simplex winding**enroulement simplex**

لف مفرد السلك. ملف للحافظة يحتوي على مسار كهربائي مفرد لكل قطب.

sine wave**onde sinusoidale**

موجة جيبية. موجة تتغير ذروتها مع الزمن كدالة جيبية. تسمّى أيضاً sinusoidal wave.

sine-wave oscillator**oscillateur sinusoidal**

مذبذب ذو موجة جيبية. أنظر sinusoidal oscillator.

sine-wave response**réponse sinusoidale**

استجابة جيبية. طريقة لقياس كفاءة دائرة كهربائية (أو وسيلة، أو نظام) في نقل

الترددات المختلفة والمؤثرة عليها. وهي عبارة عن طُور يساوي مقداره النسبة بين مقدار الإشارة الخارجة من الدائرة الكهربائية وبين مقدار الإشارة الجيبية الداخلة إليها، وطُوره يساوي فرق الطُور بين طُور إشارة الخرج وطُور إشارة الدخل.

single-break unipolaire

مفرد القطع. عندما يطلق هذا المصطلح على مفتاح أو قاطع أو جهاز مشابه، فإنه يعني قطع أو وصل الدائرة الكهربائية في نقطة واحدة في كل خط منها.

single-current transmission transmission à courant unidirectionnel

نقل بتيار مفرد. وسيلة نقل تستخدم في التلغراف. في تلك الوسيلة يمر التيار في اتجاه واحد فقط وذلك أثناء فترات العلامات بينما لا يمر تيار أثناء فترات الفراغ.

single-electrode system demi-cellule

نظام إلكتروود أحادي. نظام يطلق على الإلكتروود والجزء من الإلكترووليت المحيط به، وذلك في خلية إلكترووليتية. يسمى أحياناً half cell :element.

single-end ampliflier amplificateur à sens unique

مضخم باتجاه واحد. مرحلة مضخم تستخدم عادة صماماً واحداً أو شبه موصل واحد. في حالة احتواء مرحلة المضخم على أكثر من صمام أو شبه موصل يتم توصيلهما على التوازي بحيث يكون تشغيلهما لا تماثلياً بالنسبة إلى الأرض. يسمى أيضاً single-sided ampliflier.

single-gun color tube tube image en couleurs à canon unique

صمام ملون بمدفعة واحدة. صمام صورة

يوجد عادة في التلفزيون الملون، يحتوي على مدفعة إلكتروونات واحدة وعلى حزمة إلكتروونات واحدة. تنحرف حزمة الإلكتروونات عبر المواد المتفسفرة للألوان الثلاثة الأساسية لتكوّن كل عنصر من عناصر الصورة الملونة.

single-layer winding enroulement à couche unique

لف مفرد الطبقة. لف يحتوي على طرف ملف أحادي في كل ثقب.

single phase monophasé

أحادي الطور. مصطلح يطلق على نظام أو جهاز للتعبير عن وجود جهد وحيد متردد.

single-phase motor moteur monophasé

مُحرّك بطور مفرد. محرّك يتم تغذيته بالطاقة عن طريق قلطية مترددة واحدة.

single-phase rectifier redresseur monophasé

مُقَوِّم بطُور مفرد. مُقَوِّم تكون قلطية دخله عبارة عن قلطية جيبية مفردة وذلك بالتباين مع المُقَوِّم متعدّد الطور.

single-phase transformer transformateur monophasé

مُحوِّل أحادي الطور. محوّل يستعمل في نظام أحادي الطور أو في أحد أطوار نظام متعدّد الأطوار.

single-phasing mise en phase simple

أحادي الطور. حالة تحدث في نظام الثلاثة أطوار عند فصل خط واصل إلى محرّك حثي متعدد الأطوار عند الدوران. ويمكن الاستفادة من هذه الحالة لإنتاج مركبة التتابع السالبة التي تؤدي إلى كبح المحرّك في مرحلة

التحميل المنخفضة، وخصوصاً في المحركات المستخدمة في عدد الورش.

single- point grounding
masse commune

تأريض أحادي الطرف. نظام تأريض يُقيد جميع التيارات العائدة للمرور من خلال شبكة كهربائية وتُستعمل بدورها كشبكة مرجعية. لا يُسمح بمرور تيار يمكن تقديره في الدائرة المرجعية، أي أن مجموع التيارات العائدة يساوي صفراً.

single-pole
unipolaire

وحيد القطب. عندما يطلق هذا المصطلح على مفتاح أو قاطع أو جهاز مشابه، فإنه يعني قطع أو وصل الدائرة الكهربائية في خط واحد.

single-pole double throw
inverseur unipolaire

عاكس وحيد القطب. مفتاح كهربائي ذو ثلاثة أطراف، أو مرحل يحتوي على ثلاثة أطراف بحيث يمكن توصيل أحد الأطراف بأي من الطرفين الآخرين. مختصره SPDT.

single-pole single throw
commutateur unipolaire

مفتاح وحيد القطب. مفتاح كهربائي بطرفين، أو مرحل ذو ترتيب ملائمة معين، يُستخدم أي منهما لفتح دائرة واحدة أو إغلاقها. مختصره SPST.

single-shot multivibrator
multivibrateur monostable

هزاز متعدد أحادي الاستقرار. أنظر monostable multivibrator.

single-sideband communication
communication sur bande latérale unique

اتصال بنطاق جانبي مفرد. نظام اتصال،

يتم بداخله إخماد نطاق واحد من النطاقين الجانبيين المستخدمين في تضمين الذروة. يمكن في هذا النظام أن تُخمد أو تُرسل الموجة الحاملة.

single-sideband modulation
modulation à bande latérale unique

تضمين بنطاق جانبي مفرد. تضمين ينتج عن حذف جميع المركبات الموجودة في نطاق جانبي واحد من موجة مُضمنة بتضمين الذروة.

single-sideband transmission
transmission à bande latérale unique

نقل بنطاق جانبي مفرد. وسيلة نقل الموجة الحاملة ونطاق جانبي واحد لترددات التضمين، كما هو مُتبع في التلفزيون حيث يُستخدم النطاق الجانبي العلوي في إرسال إشارة الصورة. في تلك الوسيلة يمكن إرسال الموجة الحاملة أو إخمادها.

single- sided amplififier
amplificateur à sens unique

مضخم باتجاه واحد. أنظر single-end amplifier.

single-signal receiver
récepteur à signalisation unique

مُستقبل بإشارة مفردة. مستقبل عالي الانتقاء، يصمم على أساس نظرية الفعل المتغاير الفوقي، يُستخدم في استقبال الشفرات. يحتوي على مرشح بلوري في مضخم الترددات الوسطى.

single throw
unidirectionnel

أحادي التحويل. عندما يطلق هذا المصطلح على مفتاح أو قاطع أو جهاز مشابه، فإنه يعني قطع أو وصل الدائرة الكهربائية في ممر واحد.

single-throw switch

single-throw switch
interrupteur unipolaire

مفتاح أحادي التحويل. مفتاح بتلامسين يتم دائماً فتحهما أو غلقهما.

single tuned circuit
circuit à accord simple

دائرة مُوالفة مفردة. دائرة كهربائية لها الخصائص نفسها لدائرة أخرى تحتوي على محاثّة مفردة ومواسعة مفردة متصلتان مع مقاومات أخرى.

single-wire overhead distribution
distribution aérienne à ligne unifilaire

خط توزيع هوائي أحادي. خط توزيع أحادي الطور يستخدم خطأ هوائياً على شكل موصل واحد ويستغل الأرض كمسار رجوع للدائرة الكهربائية. ويؤدي ذلك إلى خفض تكاليف الإنشاء والاستثمار في محطات التوزيع ويعطي بالتالي تكلفة سنوية أقل.

sinor
sineur

جَنِبِيّ. تعبير يصف تمثيل الكميات المتغيرة في شكل دالة جيبية (مثل التيار أو الجهد المتردد) وذلك كرقم مرّكب (كمية حقيقية وأخرى تخيلية).

sinusoidal current
courant sinusoidal

تيار جَنِبِيّ. أنظر simple harmonic current.

sinusoidal oscillator
oscillateur sinusoidal

مذبذب جَنِبِيّ. مذبذب تصمّم دائرته الكهربائية بحيث تكون دالة قُطبية خرجة مع الزمن على شكل موجة جيبية. يسمّى أيضاً sine-wave oscillator.

sinusoidal wave
onde sinusoidale

دالة جَنِبِيّة. أنظر sine wave.

skeleton-key switchboard
tableau d'interrupteurs

مجموعة مفاتيح هيكلية. مجموعة مفاتيح تركّب فيها الأجهزة على إطار معدني مكشوف. تسمّى أيضاً frame-type switchboard.

skin depth
pénétration

عمق سطحي. العمق الموجود تحت سطح الموصل الذي يمر من خلاله التيار عند تردد معيّن، وذلك عند سقوط الموجات الكهرومغناطيسية على سطح الموصل. عند هذا العمق تقل قيمة كثافة التيار بمقدار نيبر واحد عن قيمتها عند سطح الموصل.

skin effect
effet pelliculaire

ظاهرة سطحية. ظاهرة مغناطيسية كهربائية تحدث في الموصل عندما يحمل تياراً متردداً وتنص على أن كثافة التيار تكون أكبر عند سطح الموصل منها عند المركز.

skip effect
effet de silence

ظاهرة التفويت. تركيب مساحة على هيئة حلقة حول مُرسل راديوي بشرط أن لا يتم استقبال الإشارة الراديوية داخل هذه المساحة. يرجع عدم استقبال الإشارات الراديوية إلى الآتي: يتم فقط استقبال الإشارات الأرضية داخل الحلقة بينما تستقبل فقط إشارات الموجة السماوية خارج الحلقة.

slab

première taille d'un quartz, lame

1. صفيحة 2. لوحة. 1. بلورة سميكة المقطع نسبياً، يمكن منها الحصول على الأجزاء الغُفْل عن طريق القطع المستعرض المتتالي. 2. حامل ذو سطح مستو معد لحمل أجهزة القطع والوصل.

slave antenna
antenne asservie

هوائي ثانوي. هوائي ذو نمط اتجاهي في كل من الزاوية والارتفاع الرأسي. يمكن الحصول على النمط الاتجاهي باستخدام نظام مُؤازر يمكن التحكم فيه عن طريق المعلومات. يتم الحصول على المعلومات من نظام الموضع أو من وسيلة المواءمة الآتية.

sleeve
bague, douille

كُم، جُلْبَة. 1 - تلامس أسطواناني يوجد أبعد ما يمكن من طرف قابس التليفون. 2 - أنبوبة عازلة ترْكَب فوق الأسلاك أو المكوّنات الكهربائية. يسمّى أيضاً sleeving.

sleeve antenna
antenne à jupe

هوائي كُمّي، هوائي بجلبة. هوائي رأسي مفرد بطول يساوي نصف طول الموجة. يتكوّن نصفه الأسفل من جلبة معدنية يدور حولها خط التغذية المركزي، ونصفه العلوي يمثل الجزء المشع وطوله يساوي 1/4 طول الموجة ويُنْصَل بخط التغذية الرئيسي في منتصفه.

sleeving
manche, gaine isolante

كُم، جلبة. أنظر sleeve.

slicing
découpage

تقطيع. عملية نقل جزء واحد فقط من شكل الموجة، ويقع هذا الجزء بين قيمتين لذروة الموجة.

slide base
base glissante

قاعدة انزلاق. أنظر sliding base.

slide rails
rail de glissement

قضبان انزلاق. قضبان أو أكثر ترْكَب عليها

المكّنة بحيث يمكن تغيير موضعها بواسطة مسامير أو أدوات تثبيت أخرى.

slide-wire
fil à contact glissant

سلك ذو زالق. سلك ذو مقاومة منتظمة، ينزلق عليه ملامس عند أي نقطة فيه.

sliding base
base glissante

قاعدة منزلقة. قاعدة ترْكَب عليها المكّنة أو جزء منها بحيث يمكن تغيير موضعها بواسطة مسامير أو أدوات تثبيت أخرى. تسمّى أيضاً slide base.

slip
glissement

تفويت. لمحرّك حثي، هو الفرق بين سرعة التزامن والسرعة الفعلية منسوباً إلى سرعة التزامن ويعبّر عنها عادة بنسبة مئوية.

slip regulator
rhéostat de glissement

منظّم الانزلاق. جهاز يستخدم لتغيير الانزلاق للعضو الدوّار لمحرك حثي، ويستخدم لإنقاص سرعة المحرك عند التحميل الزائد. ويمكن استخدام المقاومات في دائرة العضو الدوّار لزيادة الانزلاق.

slip resistance
résistance de glissement

مقاومة الانزلاق. مقاومة إضافية توضع في دائرة المحرك الكهربائي للحد من قيمة التيار عند زيادة الحمل، مثل ماكينات القطع والتشكيل. وفي بعض الاحوال تؤخذ هذه المقاومة كمرحلة نهائية في دائرة البادىء.

slip ring
bague collectrice

حلقة انزلاق. حلقة موصلة مع لفيفة متصلة بها لتوصيل التيار إلى دائرة خارجية بواسطة فرشاة أو أكثر.

slip ring brush

balai de bague collectrice

فرشة حلقة انزلاق. جلبة لحمل حلقة الانزلاق أو مجموعة منها وعزلها عن العمود.

slip-ring motor

moteur à bagues

محرك بحلقات انزلاق. محرك حثي يحوي العضو الدوار فيه لفائف تتصل بحلقات الانزلاق، ويستخدم في الحالات التي ينبغي أن يبدأ تشغيل المحرك بحمل كبير. ويتم توصيل حلقات الانزلاق بمقاومات إضافية يتم إدخالها في دائرة العضو الدوار تساعد على عملية البدء. يسمى أيضاً wound-rotor motor.

slip-ring spider

croisillon pour bagues collectrices

عنكبوت حلقة انزلاق. هيكل مزود بأذرع يستخدم لحمل حلقات الانزلاق على العمود.

slot

cannelure, dent

شَقْب. فجوة موجودة في القلب توضع فيها اللفائف.

slot antenna

antenne fendue

هوائي مَشَقُوب. هوائي يتكوّن من قطع شعب واحد أو عدة شقوب ضيقة داخل سطح معدني. تتم تغذية السطح المعدني من خلال خط ذي موصلين متّحدي المحور أو من خلال دليل الموجة.

slotted line

ligne fendue

خط نقل مشقوب. أنظر slotted section.

slotted section

section fendue

قطاع مشقوب. قطاع في دليل الموجة أو في خط نقل مُحجَّب. يتم شقّب الحجاب حتى

يُسمَح لمجس الاختبار بالكشف عن الموجات المستقرة. يسمّى أيضاً slotted line؛ waveguide.

slotted waveguide

guide d'onde fendu

دليل موجة مشقوب. أنظر slotted section.

slot wedge

câle d'encoche

إسفين الشق، خابور الشقّب. خابور مصنوع عادة من الخشب أو من أي مادة أخرى عازلة لحفظ موصلات اللفيفة في الشقّب.

slow-blow fuse

fusible lente

مِصْهَر بطيء. مِصْهَر يستطيع تحمل تيار يعادل 10 أمثال تيار التشغيل العادي وذلك لفترة قصيرة. يُستخدم في الدوائر والوسائل الكهربائية التي تسحب تيار بدء حركة عالٍ.

slow-break switch

interrupteur lent

مفتاح بطيء. مفتاح تعتمد فيه سرعة القطع على سرعة التشغيل اليدوي.

slow wave

onde lente

موجة بطيئة. موجة ذات سرعة طور أقل من سرعة الضوء، مثال على ذلك الموجة الموجودة على حرف دليل الموجة.

slug

bague

حذيفة. حلقة نحاسية ثقيلة توضع حول قلب المُرَحِّل وذلك بهدف إعادة تشغيله لفترة معينة.

small calorie

petite calorie

كالوري صغيرة، حُريرة صغيرة. كمية

الحرارة اللازمة لرفع درجة حرارة غرام من الماء عند درجة 15 مئوية بمقدار درجة مئوية واحدة. والكالوري يكافئ 4.18 جول تقريباً.

small- scale integration intégration à petite échelle

تكامل بمقياس صغير. عملية تكامل يتم بداخلها تصنيع النظام الرئيسي الكلي أو جزء فرعي من النظام على جذاذة دائرة متكاملة مفردة. تحتوي الجذاذة السابقة على عدد من الدوائر المتكاملة يقل عن العدد الموجود في التكامل ذي المقياس المتوسط. مختصره SSI.

smoke detector détecteur de fumée

كاشف الدخان. جهاز يستخدم للكشف عن كثافة الدخان وتسجيلها وذلك لمنع تلوث الجو. ويحتوي في العادة على خلية كهروضوئية كوسيلة للتحكم.

smooth- conductor cable câble à conducteur lisse

كابل ذو موصل بسطح ناعم. كبل يحتوي على موصل له سطح ناعم وفيه توضع طبقة معدنية ناعمة فوق الموصل وأسفل الطبقة العازلة.

smoothing circuit filtre de lissage

مرشح، دائرة تنعيم. انظر ripple filter.

snail clamp pince à spirale

مثبت حلزوني. مثبت مصمم للاستخدام مع خطوط النقل الهوائية التي تحمل موصلات ثقيلة. ويوجد تجويف حلزوني يمر حوله الموصل ويتم الحصول بالتالي على احتكاك استاتي يساعد على تقليل مساحة سطح المثبت.

snow neige

ثلج. بقع بيضاء صغيرة عشوائية تظهر على

شاشة التلفزيون أو الرادار نتيجة إشارات الضوضاء الملازمة التي تتولد بدورها داخل المستقبل.

socket- outlet prise de courant

مقبس، مأخذ. وسيلة لتسهيل توصيل الأدوات الكهربائية بمصدر الجهد الكهربائي العمومي. وتثبت في العادة وتجهز لاستقبال القابس الذي تتفق أطرافه الموصلة حجماً وعدداً مع الفتحات المتصلة بمصدر الجهد.

sodium- vapour lamp lampe à vapeur de sodium

مصباح بخار الصوديوم. مصباح تفريغ كهربائي يحتوي على بخار الصوديوم، ويصدر الضوء نتيجة التفريغ خلال البخار. ونتيجة لطولها فإنها تصنع على شكل U وتحاط بقالب زجاجي شفاف لحفظها وتقليل الفقد في الحرارة للإبقاء على بخار الصوديوم. في بداية التشغيل يظهر اللون الأحمر ويتحول بعد ذلك إلى اللون الأصفر. ومع كون الضوء الناتج ذي كفاءة عالية، فإن استخدامه يتركز في إضاءة الشوارع والمباني. ويستخدم جهد كهربائي عالٍ يتم الحصول عليه من محوّل كهربائي، وتسهم ممانعة المحوّل في الحد من تيار التفريغ بالمصباح.

soft-iron instrument instrument à fer doux

مقياس ذو قلب حديدي مطاوع. مقياس بيان يطلق عليه في العادة اسم «مقياس بقلب حديدي متحرك».

soft radiation rayonnement mou

إشعاع ضعيف النفاذ. إشعاع تحتوي جسيماته على طاقة منخفضة ونتيجة لذلك لا يستطيع النفاذ بسهولة من خلال أي نوع من المواد.

soft x-ray
rayons X mous

أشعة سينية ضعيفة النفاذ. نوع من أشعة سينية بطول موجة طويل نسبياً وقدرة نفاذ ضعيفة.

soilwarming
réchauffement du sol

تدفئة التربة. تدفئة التربة للأغراض الزراعية. ويستخدم في الغالب نظام يغذى من محول جهد منخفض متصل بشبكة أسلاك التدفئة موضوعة بالقرب من سطح الأرض.

solar battery
pile solaire

بطارية شمسية. صف من الخلايا الشمسية، يتم توصيل الخلايا الشمسية عادة إما على التوالي أو على التوازي.

solar blanket
couverture solaire

غطاء شمسي. صف طويل، خفيف الوزن، عالي درجة الحرارة، يتكوّن من خلايا شمسية سليكونية رفيعة جداً يتم توصيلها ولحامها وثنيتها على مادة مرنة.

solar cell
cellule solaire

خلية شمسية. جهاز للتحويل المباشر من الطاقة الشمسية إلى طاقة كهربائية باستخدام مزدوجة حرارية أو خلية كهروضوئية. ويمكن الحصول على قدرة تتراوح بين 20 إلى 100 واط لكل ياردة مربعة (كفاءة 2 إلى 10%). تستخدم هذه الأجهزة لتزويد المعدات المعزولة مثل سفن الفضاء أو أجهزة الاستشعار في الصحراء.

solderless contact
contact non soudé

تلامس غير ملحوم. انظر crimp contact.

solder- pot relay
relais à pot de soudure

مُرْخُل القدر. مرحل حراري يستخدم عادة في صندوق التحكم في المحركات.

solenoid
solénoïde

ملف لولبي، وشيعة. ملف يكون عادة على شكل أنبوبي يستخدم في توليد مجال مغنطيسي.

solenoid starter
démarrreur à solénoïde

بادئ تشغيل ذو ملف. بادية تشغيل أوتوماتي يستعمل فيه مغنطيس كهربائي ذو ملف وقلب لغرض قطع المقاومة على خطوات متتالية.

soleplate
plateau de base

لوح أساسي. أحد الألواح المنفصلة التي يرتكز عليها أحد أجزاء المكنة.

solid carbon
charbon homogène

كربون صلد. قضيب من مادة الكربون المتجانس يستخدم كإلكترود في مصباح القوس الكربوني.

solid-dielectric capacitor
condensateur à diélectrique solide

مكثف بعازل صلب. مكثف تُصنع المادة العازلة الموجودة بداخله من إحدى المواد الصلبة الآتية: الخزف، الميكا، الزجاج، الأفلام اللدنة والورق.

solid electrolyte battery
pile à électrolyte solide

بطارية بالكتروليت صلب. بطارية إبتدائية يكون الإلكتروليت الخاص بها إما ملحاً بلورياً صلباً، مثل أيودين الفضة أو كلوريد الرصاص،

أو غشاء بتبادل أيوني. ويكون التوصيل في كلتا الحالتين توصيلاً أيونياً.

solidly earthed
mise directe à la terre

تأريض مباشر. توصيل المعدّة بالأرض مباشرة بدون أي جهاز في الطريق مثل مصهر، أو مفتاح، أو قاطع دائرة، أو مقاومة، أو ملف.

solid-state battery
pile à semiconducteurs

بطارية أشباه النواقل. بطارية تُصنع بالإلكترونيات والإلكترونيات الخاصة بها من مواد في حالة الصلابة.

solid-state circuit
circuit à semiconducteurs

دائرة أشباه النواقل. دائرة كاملة تتكوّن من كتلة مفردة. تُستخدم مادة شبه موصل في تصنيع الكتلة المفردة.

solid-state lamp
diode électroluminescente

دايود كهروضوئي. أنظر light-emitting diode.

solid-state switch
interrupteur à semiconducteur

مفتاح أشباه النواقل. مفتاح للموجات الدقيقة، تُستعمل بداخله مادة شبه موصلة كعنصر غلق وفتح الدائرة. تستخدم القلّطية السالبة (أو القلّطية بقيمة مساوية للصفر) والمؤثرة على إلكترونيات التحكم في عكس انحياز المفتاح مما يؤدي إلى غلقه، بينما تستخدم القلّطية الموجبة في تشغيل المفتاح.

sonar
sonar

سونار. نظام يستخدم صوتيات تحت الماء بترددات فوق صوتية في اكتشاف الأشياء

وتحديد أماكنها أو للاتصالات التي تتم تحت الماء. النوع الأكثر انتشاراً هو سونار مدى الصدى، أما الأنواع الأخرى للسونار فهي: سونار المسح، وسونار خامل، وسونار ذو الضوء الباحث. يشتق المصطلح سونار من الحروف الأولى للمصطلح sound navigation and ranging.

sonar boomer transducer
transducteur du sonar

محوّل طاقة بصوت سونار. محوّل طاقة من ضمن نظام السونار، يولّد موجات صوتية بضغط عالٍ جداً في المياه. يتم توليد تلك الموجات عن طريق تفريغ مكثّف في ملف مستوي موجود داخل غلاف وينتج عن ذلك مجالات مغناطيسية معاكسة للملف وأيضاً للتيارات الدوامية في قرص الألومنيوم المجاور للملف. ينتج عن المجالات المغناطيسية قوى جبارة تحرك القرص بعيداً عن الملف محدثة الموجات السابقة.

sonar set
équipement sonar

مجموعة السونار. التجميع الكامل لمعدات السونار التي تستخدم في اكتشاف الأشياء أو تحديد مداها تحت الماء. يمكن أن يستخدم أيضاً في الاتصالات تحت الماء.

sonic
acoustique, sonique

صوتي. 1 - صفة تتصل بسرعة الصوت. 2 - صفة تتعلق بالأشياء التي تتحرك بسرعة الصوت مثل السريان الصوتي.

sonic boom
bang sonique

أزيز صوتي. ضوضاء تنتج عن الموجات الصدمية التي تتولّد من الطائرات أو الأشياء الأخرى المماثلة التي تتحرك بسرعة في نطاق سرعة الصوت أو تتعداه.

sonic depth finder
sondeur acoustique

كاشف أعماق صوتي. جهاز سونار يستخدم لقياس عمق المحيط ولتعيين موضع الأشياء الموجودة تحت الماء. يتم تحديد عمق المحيط بإرسال نبضة صوتية من محوّل طاقة كهربائي إجهادي موجود في بطن السفينة. يتم قياس الوقت الذي تستغرقه النبضة من وقت إرسالها وانعكاسها من قاع المحيط إلكترونياً وبناء عليه يمكن تحديد عمق المحيط. يسمّى أيضاً *echo sounder*.

sonic speed
vitesse du son

سرعة صوتية. أنظر *speed of sound*.

sound absorption coefficient
absorption acoustique

معامل امتصاص الصوت. النسبة بين الطاقة الصوتية الممتصة داخل وسط معين إلى الطاقة الصوتية الساقطة عليه. تكون دائماً أقل من الواحد الصحيح.

sound attenuation
atténuation sonore

توهين الصوت. النقصان في قيمة الطاقة الصوتية المنتشرة في وسط معين. يحدث نتيجة لامتناس الموجات الصوتية وتبعثرها وانتشارها في هذا الوسط.

sound carrier
porteuse du son

موجة حاملة صوتية. موجة حاملة تلفزيونية يتم تضمينها بالتردد باستخدام الجزء الصوتي من البرنامج التلفزيوني. يزيد التردد المركزي غير المضمن للموجة الحاملة الصوتية بمقدار 4.5 ميغاهرتز عن تردد الموجة الحاملة الصّوريّة وذلك للقناة نفسها.

sound channel
canal du son

قناة الصوت. في مستقبل التلفزيون،

المراحل المتتالية التي تتعامل فقط مع الإشارة الصوتية.

sound energy
énergie acoustique

طاقة الصوت. الفرق بين الطاقة الكلية والطاقة التي يمكن تواجدها بدون وجود موجات صوتية.

sound intensity
intensité sonore

شدة الصوت. عند اتجاه ونقطة محددين في الفراغ، هي متوسط معدل انتقال الطاقة الصوتية من خلال وحدة المساحات العمودية على الاتجاه السابق.

sound level
niveau sonore

منسوب الصوت. منسوب ضغط الصوت بالدسيبل عند نقطة في مجال صوتي مُضمّن على نطاق التردد السمعي وعلى الفترة الزمنية الملازمة؛ وذلك طبقاً للمواصفات العالمية.

sound pressure
pression sonore

ضغط الصوت. انظر *effective sound pressure*.

sound pressure level
pression sonore

منسوب ضغط الصوت. قيمة يعبر عنها بالدسيبل وتساوي 20 لوغاريتم للأساس 10 للنسبة بين ضغط الصوت تحت الاعتبار وضغط الصوت المرجعي. يساوي ضغط الصوت المرجعي 0.0002 ميكروبار. مختصره *SPL*.

sound ranging
radar acoustique

مدى الصوت. تحديد موقع القاذف أو مصدر الصوت وذلك بقياس زمن الرحلة الموجبة

الصوتية إلى الميكروفون عند ثلاثة أماكن معلومة أو أكثر.

sound recording
enregistrement sonore

تسجيل الصوت. عملية تسجيل الإشارات الصوتية بحيث يمكن إستعادتها عند أي وقت. مثال على تسجيل الصوت: قرص الفونوغراف، ومسلك الصوت للأفلام الحركة، والشريط المغنطيسي.

sound-reinforcement system
système de diffusion publique

نظام إذاعة عمومية. وسيلة إلكترونية لتعزيز الصوت الصادر من: سماعة، أو مُغني، أو آلة موسيقية، وذلك إذا كان الصوت ضعيفاً بحيث لا يمكن سماعه نظراً لارتفاع الضوضاء الجانبية أو إذا كان هذا الصوت من النوع التردادي. تتكوّن الوسيلة أساساً من ميكروفونات، ومضخمات، وضوابط حجم، وسماعات. يسمّى أيضاً **public address system**.

sound-reproducing system
système de reproduction du son

نظام استعادة الصوت. انظر **reproducing system**.

sound system
système sonore

نظام صوتي. انظر **reproducing system**.

sound track
piste sonore

مسلك صوتي. حزام ضيق يوجد عادة على طول حرف الفيلم الناطق، ويحمل التسجيل الصوتي الملازم للفيلم. يمكن أن يكون مسلك الصوت إما بصرياً أو مغنطيسياً ويكون أي منهما بعرض متغير أو كثافة متغيرة.

sound transducer
transducteur sonore

محول طاقة صوتي. محوّل طاقة يَسْتَقْبِل إشارات من نظام كهربائي ويحوّلها إلى صوتية، والعكس صحيح.

sound transmission coefficient
coefficient de transmission du son

معامل النقل الصوتي. عند أي سطح بيئي في الوسط الصوتي، النسبة بين الطاقة الصوتية المنقولة من خلال السطح البيئي وبين الطاقة الصوتية الساقطة عليه. يعتمد معامل النقل الصوتي على زاوية سقوط الموجة الصوتية.

source
source

مصدر. 1 - الدائرة أو الوسيلة التي تزود دائرة تحويل الطاقة أو دائرة الحمل بالطاقة الكهربائية أو الشحنات. 2 - في الترانزستور ذي التأثير المجالي، الطرف الذي تناسب منه حوامل الغالبية إلى قناة التوصيل في مادة شبه الموصل.

south pole
pôle sud

قطب جنوبي. قطب المغنطيس الذي تدخل فيه فرضاً الخطوط المغنطيسية للقوى.

space
espace

فراغ، حيز. في الاتصالات التلغرافية، مصطلح يطلق على حالة فتح الدائرة أو الإشارة المسيّبة لحالة فتح الدائرة.

space charge
charge d'espace

شحنة الحيز. الشحنة الكهربائية الصافية الموجودة في نطاق حجم معين.

space-charge effect
effet de charge d'espace

مفعول شحنة الحيز. في الصمام الثرميوني المُفَرَّغ، التنافر بين الإلكترونات المنبعثة من الكاثود وبين الإلكترونات المتجمعة في الشحنة الفراغية القريبة من الكاثود.

space-charge layer
couche à charge d'espace

طبقة شحنة الحيز. انظر depletion layer.

space-charge limitation
limitation de la charge d'espace

تحديد شحنة الحيز. تحديد قيمة التيار المار في الفراغ بين الكاثود والأنود بحيث لا تتعدى قيمة عظمى معينة. يمكن التحكم في قيمة التيار نتيجة لتعديل المجال الكهربائي القريب من الكاثود باستخدام الشحنة الكهربائية الموجودة في هذه المنطقة.

space-charge polarization
polarisation de la charge d'espace

استقطاب شحنة الحيز. انظر interfacial polarization.

space-charge region
zone de charge d'espace

منطقة شحنة الحيز. لوسيلة تحتوي على شبه موصل، هي المنطقة التي تختلف فيها قيمة كثافة الشحنة الكهربائية الصافية عن الصفر.

space communication
communication spatiale

اتصالات الفضاء. اتصال يتم بين مركبة في الفراغ الخارجي للكرة الأرضية وبين نقطة المراقبة على الأرض. يُستخدم عادة في هذا الاتصال إشعاع كهرومغناطيسي بتردد عالٍ جداً.

space coordinates
coordonnées de l'espace

إحداثيات مكانية. نظام ثلاثي الأبعاد

للإحداثيات الديكارتية، يتم فيه تحديد موقع نقطة في الفراغ باستخدام ثلاثة مقادير تمثل بُعد النقطة عن ثلاثة مستويات متعامدة ومتقاطعة في نقطة واحدة.

spaced antennas
antennes espacées

هوائيات متباعدة. نظام هوائيات يتكوّن من مجموعة من الهوائيات المنفصلة وتبعد عن بعضها البعض مسافات كبيرة. يُستخدم لتقليل ظاهرة الخبث عند محطات استقبال الموجات القصيرة.

space factor
coefficient d'encombrement

معامل الفراغ. لمجموعة محزّمة من الكابلات، يمثل هذا المعامل النسبة بين مجموع مساحة مقاطع الكبلات إلى مساحة مقطع المجرى الموضوعة به مجموعة الكبلات.

space heating
chauffage de champ

تدفئة المجال. المحافظة على درجة حرارة مجال من الهواء، وغالباً ما يكون داخل مبنى، وذلك بقيمة مناسبة. وتستخدم التدفئة الكهربائية لدرجات الحرارة العالية والمنخفضة بأسلوب الإشعاع، وفي درجة الحرارة المتوسطة بأسلوب الحمل.

spacing bias
polarisation d'espacement

انحياز فراغ. انظر bias telegraph distortion.

spacing wave
signal de repos

موجة الفصل. الموجة المشعة في الاتصال التلغرافي فيما بين الأجزاء الفعالة من رموز الشفرة أو أثناء عدم إرسال رموز الشفرة.

span-length

longueur de la portée

طول الباع (المسافة الممتدة). المسافة الأفقية بين نقطتين متتاليتين لتثبيت خط توصيل هوائي.

spark

étincelle

شرارة. تفريغ فجائي بين لوحين معدنيين مشحونين وبينهما وسط غازي، ويصحب الشرارة ظهور الضوء والحرارة. وتعرف على أنها ظاهرة عابرة غير مستقرة بين حالتين لتيار التفريغ الكهربائي بين اللوحين عبر الوسط الغازي. وبالتالي يمكن أن تكون الشرارة هي مرحلة الانتقال بين التفريغ المضيء والقوس الكهربائي، أو أن تكون عملية تفريغ فجائي للشحنة على طرفي مكثف.

spark coil

bobine d'induction

ملف الشرارة. انظر Induction coil.

spark gap

éclateur

ثغرة الشرارة. إلكترودان يتم تصميمهما بحيث يسمحان بحدوث شرارة أو قوس كهربائي عند تجاوز فرق الجهد الكهربائي بينهما قيمة جهد الانهيار دون التأثير على معدات خارجية. والهدف الرئيسي من هذه الثغرات هو قياس الجهود العالية وكذلك الحماية من أخطار ارتفاع الجهد على المعدات. ومن أهم الأنواع المستخدمة: الكرة والإبرة والقضيب والقرنية.

sparking plug

bougie d'allumage

شمعة الاحتراق. جهاز يستخدم في هندسة كهرباء السيارات ويتكوّن من ثغرة شرارة تصل بين هيكل السيارة وإلكترود رئيسي

معزول يغذّي من الموزع. ويتم تثبيته في رأس أسطوانة محرك البنزين لإحداث الإشعال.

sparkover test

essai d'amorçage

اختبار قفز الشرارة. القوس الكهربائي الذي يحدث عرضياً بين أي جزأين موصلين من أجزاء مكنة أو جهاز.

sparkover voltage

tension d'amorçage

قُطبية قفز الشرارة. القُطبية التي يحدث عندها تفريغ كهربائي بين إلكترودين منفصلين عن بعضهما البعض بمادة عازلة. تعتمد قيمة قُطبية قفز الشرارة على جفاف سطح المادة العازلة أو ابتلاله.

specific conductance

conductivité

المواصلة النوعية. انظر conductivity.

specific inductive capacity

constante diélectrique, permittivité

السماحية النوعية. أنظر relative permittivity.

specific loading

chargement spécifique

تحميل نوعي. القيمة المتوسطة لكثافة الفيض المغنطيسي للثغرة الهوائية في محرك كهربائي، حيث يتم إنتاج القوة الدافعة الكهربائية. والوحدة المستخدمة هي الأمبير موصل (حاصل ضرب عدد الموصلات في قيمة التيار لكل موصل) وذلك لوحدة الأطوال من محيط الحافظة أو الجزء الثابت.

specific resistance

résistivité volumique

المقاومة النوعية. أنظر electrical resistivity.

spectral density
densité spectrale

spectral energy كثافة طيفية. أنظر
.distribution

spectral energy distribution
répartition spectrale de l'énergie

توزيع الطاقة الطيفي. القدرة المحمولة في إشعاع الموجات الكهرمغناطيسية داخل بعض الفترات الزمنية الصغيرة عند طول موجة (أو تردد) ثابت كدالة في طول الموجة (أو التردد). يسمّى أيضاً spectral density.

spectral response
réponse spectrale

استجابة طيفية. أنظر spectral sensitivity.

spectral sensitivity
sensibilité spectrale

حساسية طيفية. 1 - الحساسية الإشعاعية كدالة في طول الموجة. 2 - استجابة وسيلة أو مادة معينة لضوء وحيد اللون كدالة في طول الموجة. يسمّى أيضاً: الاستجابة الطيفية spectral response.

speech amplifier
amplificateur microphonique

مضخم الميكروفون. مضخم للترددات السمعية يُصمّم خصيصاً لتكبير الترددات الواقعة في نطاق الكلام مثل المضخم الموجود في نظام التلفون الراديوي.

speech compression
compression de la parole

إنضغاط الكلام. تقنية تضمين تعتمد على بعض خصائص إشارة الكلام في الحصول على كمية معلومات مريحة في النقل ومميزة. يتم في هذه التقنية نقل نمط كلام المتحدث على نطاق تردد أضيق بكثير من نطاق التردد المستخدم في نقل كلام المتحدث بالطرق الأخرى.

speech frequency
fréquence audible

تردد الكلام. أنظر voice frequency.

speech intelligibility
intelligibilité de la parole

مفهومية الكلام. في نظم الاتصالات، النسبة المثوية لوحداث الكلام التي يمكن للمستمع العادي أن يسمعها ويعيد كتابتها صحيحة. يُستخدم عامل مفهومية الكلام للرسائل المنتظمة ذات سياق الكلام السهل وذلك لتمييزه عن عوامل أخرى تحدّد وضوح مخارج الحروف أو وضوح النطق.

speech voice
fréquence de la parole

تردد الكلام. انظر voice frequency.

speed-adjusting rheostat
rhéostat de réglage de vitesse

ريوستات ضبط السرعة. ريوستات مصمّم لتغيير سرعة محرك عند الحاجة بحيث يمكن التشغيل المستمر عند أي وضع فيه. يسمّى أيضاً speed regulating rheostat.

speed of light
vitesse de la lumière

سرعة الضوء. سرعة انتشار الموجات الكهرمغناطيسية في الفراغ، وهي كمية طبيعية ثابتة تساوي 299,792,045,800 كيلو متر/ثانية بانحراف مقداره ± 0.0012 كيلو متر/ثانية.

speed of sound
vitesse du son

سرعة الصوت. سرعة الطّور للموجة الصوتية، وتعتمد على كثافة الوسط ودرجة حرارته وعلى عوامل أخرى. تختلف سرعة الصوت في الغازات عنها في السوائل وفي المواد الصلبة. تسمّى أيضاً sonic speed.

speed regulating rheostat
rhéostat de réglage de vitesse

ريوستات تنظيم السرعة. أنظر
.speed-adjusting rheostat

sphere gap
écarteur à boules

ثغرة شرر كروية. ثغرة شرارة حيث تكون
الأقطاب على شكل كرات. أنظر spark gap.

spike antenna
antenne à pointe

هوائي مسماري. هوائي يأخذ شكل أنبوب
رأسى أو سوط حلزوني، يُوزع التيار عليه في
صورة موجات مستقرة. يُؤثر كجزء واحد
فقط من تأثير هوائي ثنائي القطب بينما يمكن
إعتبار الجزء الثاني لثنائي القطب هو الصورة
الكهربائية للهوائي المسماري في داخل
الأرض.

spillover
débordement

فُيُوض، إنسكاب. إستقبال الإشارة الراديوية
عند تردد مختلف عن التردد الموالف عنده
المُستقبل.

splash proof
étanche aux projections d'eau

صامد للرش. مصطلح يطلق على جهاز قياس
عندما يتحمل الرش من الماء إذا وقع عليه
صدفة دون أن يتأثر أداؤه تأثيراً ضاراً.

spool
bobine, touret

بكرة. أسطوانة بشفة تلتف عليها الأسلاك.

split-phase motor
moteur à phase fractionnée

محرك مجزأ الطور. محرك حثي أحادي
الطور مزود بملف إضافي في الجزء الثابت

مزاح في الموضع المغنطيسي بالنسبة إلى
الملف الرئيسي، ومتصل به على التوازي.

spot welding
soudage par points

لحام نُقْطِي. نوع من اللحام يستخدم لتثبيت
الألواح المعدنية سوياً بدلاً من استخدام
وسائل الربط الميكانيكية مثل الصواميل. ويتم
تركيز التيار الكهربائي في بقعة اللحام
باستخدام إلكترودات ذات مساحة صغيرة.

spread spectrum transmission
transmission par étalement du spectre

نقل طيف الانتشار. تقنية اتصالات يتم من
خلالها إرسال إشارات بأشكال موجية مختلفة
على نطاق عريض من الترددات. تنتشر القدرة
بطريقة متباعدة على النطاق السابق ولذلك
يمكن تشغيل النطاق الضيق للترددات
الراديوية بدون حدوث تداخلات من خلال
النطاق العريض السابق. تُستخدم التقنية
السابقة للحصول على سرية وخصوصية
الإشارات المرسلّة، وكذلك أيضاً لتنقية
الإشارات من الضوضاء المصاحبة لها.

spurious emission
émission parasite

إبتعاث مُزَيَّف. أنظر spurious radiation.

spurious radiation
émission parasite

إشعاع مُزَيَّف. أي ابتعاث صادر من مُرسل
راديوي عند ترددات خارج نطاق الترددات
الخاص بالمرسل الراديوي. يسمى أيضاً
spurious emission.

spurious response
réception nonsélective

استجابة مُزَيَّفة. إستجابة مُستقبل راديوي
إلى تردد يختلف عن التردد الذي يتم عنده
موالفة المستقبل الراديوي.

spurious response ratio
rapport de la réponse non sélective

نسبة الاستجابة المزيفة. النسبة بين شدة المجال عند التردد الذي ينتج الاستجابة المزيفة، وبين شدة المجال عند التردد المرغوب عندما يسلط كل من المجالين على حدة بشروط معينة لإنتاج قدرة متساوية.

square wave
onde carrée

موجة مربعة. موجة يتغير مقدارها بين قيمتين متساويتين في المقدار ومختلفتين في الإشارة. وهي موجة دورية.

squaring circuit
circuit conformateur

دائرة تربيع. 1 - دائرة تستطيع تحويل الموجة الجيبية أو أي موجة أخرى إلى موجة مربعة. 2 - دائرة تحتوي على عناصر لا خطية، تتناسب قلطية خرج الدائرة مع مربع قلطية الدخل المؤثرة عليها.

squealing
accrochage, interférence

صرخة طويلة. حالة تحدث لمستقبل راديوي ينتج عنها إما نغمة ذات طبقة عالية أو صرخة تلازم البرنامج الراديوي المطلوب. تنتج عن التداخل بين المحطات المختلفة أو التذبذب الناشئ في بعض دوائر المستقبل الراديوي.

squegging
oscillation à excitation

خفقان التذبذب. حالة حدوث منع ذاتي في دائرة مذبذب تحتوي على صمام إلكتروني.

squelch
réglage silencieux

كتم. إسكات مستقبل بخفض كسبه أوتوماتياً استجابة إلى خاصية معينة في الدخل.

squelch circuit
circuit de réglage silencieux

دائرة كتم. انظر noise suppressor.

squint
angle d'erreur

حَوَل. 1 - في الهوائي الراداري ذي الفص المغلق، الزاوية بين محوري الفصين الرئيسيين. 2 - الفرق الزاوي بين محور إشعاع هوائي راداري وبين محور هندسي مُنتقى مثل محور العاكس. 3 - في الهوائي الراداري ذي المسح المخروطي، الزاوية بين وضع اليمين الكلي لحزمة الإشعاع وبين وضع اليسار الكلي لها.

squirrel-cage motor
moteur à cage d'écureuil

محرك قفص السنجاب. محرك كهربائي حثي، يحتوي الجزء الدوار على لف له شكل قفص السنجاب. ويعتبر من أفضل أنواع محركات الحث الكهربائي من ناحية الموثوقية، ولكن يعيبه نقص عزم الدوران في بداية التشغيل وذلك بالنسبة إلى المحرك الحثي ذي حلقات الانزلاق.

squirrel-cage rotor
rotor à cage d'écureuil

دوار قفص السنجاب. دوار محرك حثي تتكون لفيفته من عدد من القضبان تتصل أطرافها بعضها ببعض عند كل من طرفي الدوار بواسطة حلقات أو ألواح. يسمى أيضاً cage rotor : short-circuit rotor.

squirrel-cage winding
cage d'écureuil

لف قفص السنجاب. لف مُقَصَّر الدائرة على شكل قفص السنجاب، يكون عادة غير معزول. يتم اللف حول محيط العضو الدوار ويُربط باستخدام حلقات متواصلة.

stability stabilité

استقرار. مقدرة نظام معين على العودة إلى الوضع العادي المستقر بعد حدوث اضطراب عابر أو مستديم به. وبالنسبة لنظم القوى الكهربائية التي تحتوي على مجموعة من المولدات المتزامنة، فعند تغير الحمل فجائياً، يحدث اضطراب ينشأ عنه تذبذب المولدات نسبياً إلى بعضها. ويسمى النظام مستقراً عندما تعود هذه المولدات إلى حالة التزامن مع بعضها بعد فترة التذبذب النسبي. ويسمى النظام غير مستقر عند خروج مولد أو أكثر من حالة التزامن نتيجة لحدوث هذا الاضطراب. وتقسم ظاهرة الاتزان إلى اتزان عابر transient stability واتزان دينامي dynamic stability وحالة الاتزان الدائمة steady-state stability.

stabilizer stabilisateur, équilibreur

مثبت، موازن. جهاز يستخدم لتثبيت فرق الجهد بين نقطتين.

stabilizing winding enroulement compensateur

ملف اتزان. ملف على شكل دلتا (مثلث) يستخدم مع المحولات الكهربائية ذات التوصيل النجمي. ويهدف استخدامه إلى تسهيل مرور تيار التتابع الطوري الصفري، مما يقلل من جهد التوافقية الثالثة ويقلل من التداخل الناتج من تيار التوافقية الثالثة التي تظهر في الخطوط والأرض. ويؤدي استخدام هذا الملف إلى تثبيت جهد نقطة التعادل للمركبة الأصلية للجهد.

stack empilage

كومة. أنظر pileup.

stacked antennas antennes à éléments superposés

هوائيات مُتراسة. هوائيات متشابهة تماماً

يتم ترتيبها فوق بعضها البعض على هيكل ارتكاز رأسي. يتم توصيل الهوائيات على الطور نفسه وذلك لزيادة الكسب الكلي للتركيب السابق.

stacked array antenne à éléments demi-onde superposés

صفيف هوائيات مُتراسة. صف يتكوّن من مجموعة من عناصر هوائيات ترتّب بدورها فوق بعضها البعض وتوصل على الطور نفسه لزيادة الكسب الكلي.

stacked- beam radar radar à faisceau superposé

رادار بحزمة متراسة. نظام رادار ثلاثي الأبعاد، يمكن الحصول على ارتفاع الهدف بإرسال حزم ضيقة متراسة رأسياً وذلك لتغطية القطاع الرأسي، ويمكن الحصول على المعلومات الزاوية من المسح الأفقي للحزمة، بينما يتم الحصول على المعلومات الخاصة بالمدى من الزمن الذي تستغرقه الحزمة المرتدة من الهدف.

stacked-dipole antenna antenne à dipôles superposés

هوائي بثنائيات قطب متراسة. هوائي يتكوّن من عدد من العناصر المتماثلة وكل عنصر عبارة عن ثنائي قطب. يزداد نمط موجهية الهوائي كلما زاد عدد العناصر المستخدمة. تتم تغذية العناصر السابقة إما بطريقة مباشرة أو بطريقة طفيلية. يعتمد نمط إشعاع الهوائي على كل من عدد العناصر المستخدمة، والمسافة بين كل عنصر والذي يليه، وأيضاً على فرق الطور بين العناصر المستخدمة.

stacked loops cadres superposés

حلقات مُتراسة. هوائيان إطاريان أو أكثر

يتم ترتيبهما فوق بعضهما البعض على هيك
ارتكاز رأسي ويتم توصيلهما على الطور
نفسه لزيادة الكسب الكلي. تسمى أيضاً
vertically stacked loops.

staggered tuning
syntonisation décalée

مُوالفة مُرتبة خِلافاً. ترتيب خاص لمجموعة
دوائر موالفة متتالية. تُضبط دوائر الموالفة
عند ترددات مختلفة بحيث يكون الفرق بين
هذه الترددات ضئيلاً جداً وذلك لتعريض
منحنى الاستجابة الإجمالي للترتيب (منحنى
المقدار ضد التردد).

stalloy
stalloy

ستالوي. الاسم التجاري لنوع شائع لصفائح
الحديد السليكوني المستخدمة في الآلات
الكهربائية.

standard
étalon, norme

معيّار. وحدة يمكن الرجوع إليها دائماً عند
إجراء المقارنة أو المعايرة. من أمثلتها
المقاومات العيارية المصنوعة من المنغنين،
حيث لا تزيد قيمة الخطأ عن واحد في
المليون. ويوجد للجهد الكهربائي وحدة عيارية
هي خلية وستون. وتستخدم ملفات حثية
كمعيّار للمحاثّة الذاتية أو المحاثّة المتبادلة.

standard broadcasting
radiodiffusion autorisée

إذاعة مرخّصة. إذاعة تستخدم تضمين
الذروة للإشارات المُرسلة، يتم الإرسال على
نطاق من الترددات بين 535 وبين 1605
كيلوهرتز، وتبعد الموجات الحاملة بمقدار 10
كيلوهرتز عن بعضها البعض.

standard capacitor
condensateur étalon

مكثّف معياري. انظر capacitance
standard.

standard cell
pile étalon

خلية معيارية. خلية أولية تنتج قوة دافعة
كهربائية ثابتة تحت الظروف المتغيرة
للاستخدام لمدد طويلة بشرط استهلاك قيمة
صغيرة من التيار.

standard-frequency signal
signal à fréquence étalonée

إشارة بتردد قياسي. إحدى الإشارات
الإذاعية عالية الدقة والمرسلة من المحطات
الراديوية الحكومية، تستخدم في اختبار
معدات الراديو ومعايرتها في كل أنحاء العالم.

standard interface
interface normalisée

مُلقي قياسي. 1 - مكان الوصل بين نظامين
رئيسيين أو بين نظامين فرعيين على شرط
أن يكون لهما تكويناً متوافقاً بحيث يمكن
توصيلهما مع بعضهما البعض. 2 - في الحياة
العملية، نظام ذو دوائر منتظمة وله قنوات
دخل - خرج بحيث يسمح بتوصيل وحدة
العمليات المركزية في الحاسوب بالوحدات
المختلفة للمعدات الخارجية.

standard ohm
ohm étalon

أوم معياري. انظر international ohm.

standard pitch
pas de référence

طبقة قياسية. طبقة النغم الموسيقية بتردد
أساسي مقداره 440 للنغمة A، على هذا
المقياس يكون تردد C المتوسط هو 261
هرتز.

standard silver
argent au titre

فضة عيارية. نوع صلب من الفضة يحتوي
على 71/2% من النحاس، ويستخدم لصنع

الملاسمات الأصلية أو المساعدة لأجهزة القطع الكهربائي.

standard solenoid
solénoïde étalon

وشيعية معيارية. ملف لولبي يستخدم مع ملف باحث لإنتاج فيض مغنطيسي عياري، ويصمم بحيث تكون نسبة الطول إلى نصف القطر كبيرة لكي يمكن الحصول على القيمة المطلوبة للفيض المغنطيسي على طول المحور عند إمرار التيار المقابل في الملف.

standard waveguide
guide d'onde étaloné

دليل موجة قياسي. أي دليل موجة من أدلة الموجة المستطيلة المتعددة على شرط أن تُحدد أبعاده من قبل هيئات علمية مختلفة ويكون استعماله استعمالاً عاماً.

standard wire gauge
normalisation des diamètres de fils

مواصفات أقطار الأسلاك. النظام البريطاني لتوصيف أقطار الأسلاك عن طريق أرقام. يسمى أيضاً British standard wire gauge.

standing wave detector
détecteur d'onde stationnaire

كاشف الموجة المتوقفة. جهاز بيان كهربائي يُستخدم في الكشف عن الموجات الكهرمغنطيسية المتوقفة على امتداد خط النقل أو في دليل الموجة، ويقاس نسبة الموجة المتوقفة ويمكن أن يستخدم أيضاً في قياس طول الموجة وبالتالي ترددها. يسمى أيضاً: standing-wave indicator, standing-wave meter, standing-wave ratio meter.

standing-wave indicator
indicateur d'onde stationnaire
أنظر standing-wave detector.

standing-wave meter
appareil de mesure du taux d'ondes stationnaires

مقياس الموجة المتوقفة. أنظر standing-wave detector.

star connection
montage en étoile

توصيل نجمي. طريقة توصيل في أي نظام متردد ثلاثي أو سداسي الطور حيث تتلاقى ثلاثة أو أكثر من الموصلات أو اللفائف في نقطة تعرف بنقطة النجمة. وفي النظام ذي الأطوار الثلاثة تعرف أيضاً باسم توصيلة Y.

star/ delta starter
démarreur étoile-triangle

بادئ تشغيل نجمي/دلتاوي. وسيلة لإنقاص تيار البدء للمحركات الثلاثية الأطوار. وتستخدم مع المحركات التي تعمل على ملف موصل على شكل دلتا، وبشرط تواجد ستة أطراف، لكن يمكن توصيلها على شكل نجمة عند البدء، وفي هذه الحالة يكون تيار البدء وعزم البدء ثلث قيمتهما عند التوصيل مباشرة على المصدر. وتستخدم هذه الطريقة للمحركات أقل من 50 حصاناً، وفي حالة المحركات الكبيرة يمكن أن يتسبب الجهد العابر لحظة التحويل من نجمي إلى دلتاوي بحدوث أضرار.

star point
point neutre

نقطة النجمة، نقطة التفرع النجمي. هي النقطة التي يتم عندها توصيل أفرع الملف الموصل على شكل نجمة سوياً، وفي بعض الأحيان يتم توصيلها بالأرض.

starter
amorceur, démarreur

بادئ تشغيل. 1 - وسيلة تستخدم لبدء حركة محرك كهربائي، كما تستخدم أيضاً

لتعجيل المحرك للوصول إلى سرعته العادية.
2 - في الصمام الغازي، إلكتروود ضبط إضافي
يستخدم لتثبيت كمية تآين كافية لتقليل قُلطية
انهيار الأنود.

starter motor démarrreur

محرك بدء التشغيل. محرك يستخدم في
السيارات لبدء تشغيل المحرك الأساسي. ويتم
توصيل العضو الدوّار للمحرك ميكانيكياً إلى
عمود الحركة. يحتوي المحرك عادة على أربعة
أقطاب ويختلف نوع اللف من التوالي إلى
التوازي طبقاً لنوعية التشغيل ومهامه.

start-stop multivibrator multivibrateur monostable

هَرَّاز متعدد أحادي الاستقرار. هَرَّاز متعدد
التوافقيات يمكن استخدام إشارة قَدَح لبدء
تشغيله وإيقافه. عند بدء تشغيله، يكون الهزاز
في حالة عدم الاستقرار ويبقى عندها لفترة
زمنية قصيرة ومحددة سابقاً ثم يعود إلى
حالة الاستقرار.

star voltage tension phase-neutre

جهد الطور. فرق الجهد بين أي خط من
نظام ثلاثي أو سداسي الأطوار ونقطة التعادل
لهذا النظام. وفي حالة النظام غير المتماثل
تختلف قيم جهد النجمة بين الخطوط. يسمّى
أيضاً Y-voltage.

statfarad farad statique

فاراد استاتي. وحدة المواسعة في الكهرباء
الإستاتية في نظام وحدات سنتيمتر - غرام -
ثانية، وتساوي مواسعة مكثف يحتوي على
شحنة مقدارها كولوم إستاتي واحد على ألواح
المكثف والقُلطية بين الألواح تساوي قُلط
إستاتي واحد. تساوي تقريباً $10^{12} \times 10^{-12}$ فاراد. مختصره statf.

static statique

1. ضجيج استاتي 2. سكوني. 1 - طقطقة،
أو هسيس، أو أي صوت حاد مفاجيء يتداخل
مع الإشارات المطلوبة وذلك أثناء عملية استقبال
الإشارات أو الانتفاع بها. 2 - في الفيزياء
يقصد بالمصطلح عدم الحركة أو عدم التغير.

static balancer répartiteur statique

موازن استاتي. محول ذاتي يتم استخدامه
لتقسيم جهد نظام تيار متردد أو تيار مستمر
إلى جهود متساوية بين الأسلاك المختلفة.
ومن الاستخدامات الشائعة للموازنة الاستاتية
تحويل مصدر جهد من فرعين إلى ثلاثة أفرع
أو من ثلاثة إلى أربعة أفرع.

static balancing équilibre statique

موازنة استاتية. وسيلة لتحديد وتصحيح
عدم الموازنة في المكنات الدوّارة. وتتم إدارة
المكنة حول محورها مرتكزة على كراسي
تحميل ناعمة، وعند توقفها يمكن تحديد مركز
الثقل، ويلي ذلك إجراء الموازنة الاستاتية عن
طريق إنقاص جزء من المادة في ناحية مركز
الثقل. وتطبق هذه الطريقة للمكنات ذات الطول
المحوري القليل بالنسبة إلى القطر.

static charge charge statique

شحنة استاتية. شحنة كهربائية تتراكم على
بعض الأشياء.

static electrification électrification statique

تكهرب استاتي. فرق جهد للتلامس السطحي
يظهر عند الحدود بين جسمين من مادتين
مختلفتين متلامستين. وتصل قيمة فرق الجهد
إلى جزء من القُلط، وتسترجع الشحنات عند
الفصل بين السطحين.

static induction transistor
transistor à induction statique

ترانزستور بِحَثٍ استاتي. نوع من الترانزستور ذو مقدرة على التشغيل عند القلّطية العالية والتيار العالي. لا يحدث تشبّع لمنحنى خصائص القلّطية - التيار الخاص به، وبذلك يكون الترانزستور مشابهاً للصمام الثلاثي المفرع من حيث خصائص القلّطية والتيار.

static machine
machine électrostatique

مكنة استاتية. مولد يعتمد في تشغيله على الفعل الاستاتي الكهربائي.

static magnetism
magnétostatique

المغناطيسية الاستاتية. علم يختص بدراسة المجالات المغناطيسية التي لا تتغير مع الزمن.

static pressure
pression statique

ضغط استاتي. الضغط الذي يمكن تواجده عند أي نقطة في وسط معين وذلك في حالة عدم وجود موجات صوتية.

static regulator
régulateur statique

منظّم استاتي. منظّم آلي للجهد لا يحتوي على أجزاء متحركة ويستخدم في نوع منه مكبر مغناطيسي يستخدم للتحكم في جهد مولد كهربائي كبير يوصل على تربينة بخارية. ويتم الحصول على إشارة جهد المولد باستخدام محول كهربائي، ثم يتم تقويمه وإدخاله في دائرة المكبر المغناطيسي. وعند تغير جهد المولد، يقوم المكبر المغناطيسي بالتحكم في جهد ملف الإثارة الخاصة بالمعزز الذي يغذي بالتالي ملفات الإثارة لمولد التيار المستمر الخاص بتيار الإثارة في مولد التيار المتردد.

static switching
commutation statique

تشغيل المفاتيح الاستاتي. عملية تشغيل مفاتيح الدوائر الكهربائية باستخدام وسائل لا تحتوي على أجزاء متحركة مثل المضخّمات المغناطيسية، وأشباه الموصلات، والوسائل الأخرى المشابهة.

station
station

محطة. محطة الإذاعة أو التلفزيون التي تستخدم أساساً لبث البرامج إلى الجمهور.

stationary battery
batterie fixe

بطارية ثابتة. مجموعة من المركّبات المتصلة لها مكان ثابت لا يتغير، ومثال ذلك البطارية الموجودة بوسائل النقل.

stationary noise
bruit stationnaire

ضوضاء ساكنة. ضوضاء عشوائية لها الخاصية الآتية: مقدار الضوضاء الموجود في أي فترة زمنية لا يتغير مع الزمن.

statistical lag
retard corona

تخلّف إحصائي. في حالة ثغرة الشرارة، يقصد به التخلّف الزمني عن إطلاق جهد الانهيار الكهربائي وفرصة ظهور إلكترون في موضع مناسب يتسبّب في بدء الانهيار. أنظر أيضاً Townsend discharge.

stator
stator, lame fixe

العضو الساكن. جزء من المكنة يشمل الأجزاء المغناطيسية الساكنة مع لفائفها ويستعمل هذا التعبير عادة مع مكثات التيار المتردد فقط.

stator armature
armature fixe

عضو إنتاج ساكن. عضو ساكن يحتوي على

الملفات الرئيسية الحاملة للتيار التي يتم بداخلها توليد القوة الدافعة الكهربائية عن طريق دوران الفيض المغنطيسي. يوجد عادة في أغلب ماكينات التيار المتردد.

stator core
couronne de tôle

قلب الساكن. مجموعة رقائق الساكن.

stator plate
lame fixe

لوح ساكن. لوح من الألواح الساكنة الموجودة بدورها في المكثف الذي يمكن تغيير مواسعته، يتم عادة عزل اللوح الساكن من هيكل المكثف.

steady-state characteristic
caractéristique permanente

خاصية دائمة. في حالة القوس الكهربائي، تعني العلاقة بين تغير الجهد الكهربائي والتيار المار خلال القوس.

steady-state stability
stabilité normale

استقرار طبيعي. حالة اتزان نظام في أعقاب حدوث اضطراب صغير أو متزايد بمعدل بطيء، مثل تغير الأحمال في نظم القوس الكهربائية.

steam turbine
turbine à vapeur

تربينة بخارية. جهاز لتحويل الطاقة المخزونة في البخار تحت ضغط عالٍ إلى شغل ميكانيكي بصورة تصلح لإدارة مولد كهربائي، أو ضاغط أو آلات أخرى. ويتم التحويل على مرحلتين، في الأولى يتم الحصول على طاقة الحركة عن طريق إطلاق البخار ليتمدد، والثانية إطلاق تيار البخار الناتج ذي السرعة العالية على مجموعة ريش التربينات مما يدفعها إلى الدوران في نفس

اتجاه اندفاع البخار، وبالتالي تنتقل القدرة إلى عمود الإدارة. تسمى أيضاً turbine.

steel
acier

صلب، فولاذ. سبيكة من الحديد تحتوي على نسبة أقل من 2% من الكربون ونسبة أقل من المنغنيز، والسيلكون، والفوسفور، والكبريت والأكسجين. وتستخدم كموصل عند الاحتياج إلى قوة تحمل ميكانيكية. وبعض مجالات الاستخدام: المغناطيس الدائم وحاويات المحولات والمغنطيس الكهربائي.

steel-alkaline cell
pile alcaline

خلية الصلب القلوية، خلية الفولاذ القاعدية. خلية تخزين أو مركم يستخدم فيه إلكتروليت قاعدي. ويوجد نوعان رئيسيان: خلية نيكل - حديد وخلية نيكل - كاديوم، وكلاهما يستخدم إلكترولياً من هيدروكسيد البوتاسيوم المخفف ولوحاً موجباً من هيدرات النيكل. وفي كلا النوعين تتكوّن الألواح من تجميع من أنابيب الصلب أو جيوب لاحتواء المادة النشطة. وجهد الخلية المتوسط في حالة التفريغ لمدة 5 إلى 10 ساعات يصل تقريباً إلى 1.2 فولت.

steel-cored aluminium
aluminium à noyau en acier

موصل ألومنيوم ذو قلب حديدي. مادة موصلة تتكوّن من شرائح من أسلاك الألومنيوم تدور حول قلب من أسلاك الصلب المغلف. مختصره s.c.a.

steel-tank-rectifier
redresseur à cuve d'acier

مقوم ذو حجرة حديد. نوع من مقوم القوس الزئبقي حيث يتكون القوس الكهربائي داخل حجرة من الصلب.

Stefan-Boltzmann law
loi de Stefan-Boltzmann

قانون ستيفان - بولتزمان. عند إحاطة جسم أسود له درجة حرارة مطلقة T_1 بجسم أسود آخر له درجة حرارة مطلقة T_0 ، فإن كمية الطاقة المشعة المفقودة لكل ثانية لكل وحدة مساحة من الجسم الأول تساوي $P_r = \sigma (T_1^4 - T_0^4)$ حيث σ هو ثابت ستيفان ويساوي: 5.6697×10^{-8} واط/متر². كلفن⁴.

step tariff
tarif progressif

تعرفة متدرّجة. تعرفة لمحاسبة استهلاك الطاقة الكهربائية، وتتم المحاسبة على تعرفة محدّدة حتى يتعدى الاستهلاك هذه المرحلة، ثم تبدأ المحاسبة على تعرفة أخرى في المرحلة التالية.

stereo
stéréophonique

مجسّم. أنظر stereophonic.

stereo multiplex
multiplex stéréophonique

تَعَاقُبُ مُجَسِّم. بُكَّ مجسّم بواسطة محطة التضمين الترددي، يتم فيها إرسال الخرج الناتج من ميكروفونين على نفس الموجة الحاملة، بواسطة إرسال تعاقبي بقسمة التردد.

stereophonic
stéréophonique

صوتي مُجَسِّم. كل ما يتعلّق بالتقاط الصوت أو إعادة الاستماع إليه في حالة الأبعاد الثلاثية (المكان). يتم الحصول على الصوت المجسّم بواسطة قناتين منفصلتين أو أكثر. يسمّى أيضاً stereo.

stimulated emission device
dispositif d'émission stimulée

وسيلة ابتعاث محفّز. وسيلة يتم بداخلها

استخدام مبادئ التكبير للموجات الكهرمغناطيسية عن طريق الابتعاث المحفّز. تستخدم عادة في الليزر.

stitched catenary suspension
suspension caténaire cousue

تعليق سلسلي درزي. نوع من تعليق الموصلات الهوائية لأنظمة النقل الكهربائية. ويشابه في الشكل تعليقاً سلسلياً بسيطاً مع زيادة سلك تعليق إضافي عند أماكن التثبيت.

stockbridge damper
amortisseur de stockbridge

خامد الكتلة الصمّاء. أهم أنواع خوامد اهتزازات خطوط النقل الهوائية. ويتكوّن من كتلتين مثبتتين في نهاية كبل قصير من الصلب المجدول ويعلّق بالخط الهوائي في منتصف المسافة بين نقطتي تمركز الاهتزازات، وحيث تكون الاهتزازات أكبر ما يمكن.

stopping condenser
condensateur d'arrêt

مكثف إيقاف. مكثّف يستخدم لإدخال معاوقة عالية في أحد أفرع الدائرة للحد من سريان التيارات ذات التردد المنخفض أو التيار المستمر دون تأثير يذكر على سريان التيارات العالية التردد.

storage cell
accumulateur

خلية تخزين، مِرْكَم. أنظر accumulator.

storage battery
accumulateur

بطارية الخزن. بطارية تتكوّن من توصيل مجموعة من خلايا خزن أحادية أو تتكوّن من توصيل مجموعة من خلايا خزن تتكوّن كل منها من خليتين أو أكثر.

storage camera
iconoscope

كاميرا خزن. أنظر iconoscope.

storage time
durée de stockage

مدة الخزن. انظر retention time.

storage tube
tube à mémoire

صِمام الخزن. صمام إلكتروني يحتوي على حزمة أشعة الكاثود التي تستخدم بدورها في عملية مسح الشحنات وتخزينها. وبما أن هذه الشحنات تمثل المعلومات فإنه يمكن مسح المعلومات و تخزينها.

storage-type camera tube
tube caméra à mémoire

صِمام كاميرا من نوع الخزن. صمام كاميرا تلفزيونية يحتوي على حزمة إلكترونيات ذات سرعة عالية. تُستخدم الحزمة السابقة تحت تأثير الضوء في مسح تشكيل خاص لباعث الإلكترونات. يُخزن في هذا التشكيل نمط للشحنات يناظر الصورة الضوئية.

store and forward
enregistrement et retransmission en différé

تخزين وإرسال. طريقة تستخدم في نقل البيانات واتصالاتها حيث يتم بداخلها تخزين البيانات عند نقطة بين المرسل والمستقبل ثم تُرسل في وقت لاحق إلى المستقبل.

straight joint
joint à plat

وصلة امتداد مستقيمة. نوع من وصلات الكبلات، حيث يتم توصيل نهايتي كبلين متقابلين لتكوين كبل واحد متحد. وتوضع التوصيلة داخل جلبة وصل تحتوي على خام الرصاص النقي وبسمك كافٍ لتحمل الإجهاد الميكانيكي بدون ضرر. وفي حالة كبلات 33

كيلو فلت تستخدم جلبة وصل من النحاس المقوى.

strain gauge
extensomètre

مقياس الانفعال. جهاز يستخدم أساساً لاستكشاف وقياس التغير الصغير في أبعاد السطح المثبت فيه هذا الجهاز. ويتم تحويل التغير في الأبعاد إلى تغير مناظر في المقاومة الكهربائية، التي يمكن تحويلها إلى إشارة كهربائية وتكبيرها واستخدامها بعد ذلك.

strain insulator
isolateur intermédiaire

عازل انفعالي. عازل يستخدم في خطوط النقل الهوائي يمكنه تحمل شد الموصل إلى برج التحميل.

stranded conductor
fil torsadé

موصل مجدول. موصل يتكوّن من مجموعة من الأسلاك ملفوفة مع بعضها. وفي حالة تواجد أكثر من طبقة، يكون اتجاه اللف متعاكساً بين طبقتين متتاليتين.

strapped magnetron
magnétron à cavités shuntées

مغنترون شريطي. مغنترون متعدد الفجوات، يتم بداخله توصيل العناصر الرنانة ذات القطبية المماثلة مع بعضها البعض باستخدام شريحة توصيل صغيرة بهدف كبح نسق الذبذبات غير المرغوب فيها.

stray capacitance
capacité parasite

مواسعة شاردة. مواسعة غير مرغوب فيها تنشأ في المعدات الإلكترونية بين أسلاك الدوائر الكهربائية، أو بين الأسلاك والقواعد المعدنية، أو بين المكونات والقواعد المعدنية.

stray current**courant parasite, courant vagabond**

تيار شارد. 1 - جزء من التيار الذي يمر عبر مسار غير المسار المراد للتيار أن يمر من خلاله، ويمكن أن يسبب تآكلاً كهروميكانيكياً للمعادن التي تكون بدورها في تلامس مع الإلكتروليت. 2 - تيار غير مرغوب فيه يتولد عن طريق تفريغ الكهرباء الاستاتية، وينشأ عادة في حالة التحميل أو عدم التحمل للوقود البترولي وبعض الكيماويات، ويمكن لهذا التيار أن يسبب انفجارات.

stray load loss**pertes supplémentaires**

فقد الحمل الشارد. الفقد الإضافي حيثما يحدث والناتج عن التغير في الفيض المغنطيسي وتوزيعه والتيارات الدوامية الناتجة عن تيار الحمل.

stream cipher**encryptage courant**

شفرة التيار. شفرة يمكن من خلالها استخدام عمليات رياضية خاصة للحصول على متتاليات لا نهائية من أرقام ثنائية تتحد بدورها مع النص العادي لتعطي النص المشفر أو تتحد مع النص المجفر لاسترداد النص العادي.

streamer discharge**décharge incohérente**

تفريغ دافق. تفسير مقترح لكيفية تكون شرارة بين اثنين من الإلكتروودات وداخل غاز. ويرتبط هذا التفسير بالتأين الثانوي لغاز نتيجة للتأثر بالفوتونات الصادرة من الانهيار المبدئي.

streaming current**courant d'écoulement**

تيار دقيقي. التيار الذي يتولد عند دفع سائل بقوة من خلال غشاء، أو من خلال أنبوبة شعرية، أو من خلال مادة مسامية.

streaming potential**potentiel d'écoulement**

جهد دقيقي. فرق الجهد الكهربائي بين أي من غشاء أو أنبوبة شعرية أو مادة مسامية، وبين السائل المندفع بقوة من خلال أي منها.

strength**force, intensité**

شدة. معدل تغير القيمة العظمى اللحظية للإزاحة الحجمية. تنشأ الإزاحة الحجمية عن مصدر صوتي تنبعث منه موجات ذات تغير جيبي مع الزمن.

striation**striage**

تحرز دقيق. في صمام التفريغ المتوهج، التتابع المتناوب للمناطق المضيئة والمناطق المظلمة التي يمكن ملاحظتها في العمود الموجب قريباً من الأنود.

striking voltage**tension d'amorçage**

جهد القدح. الجهد الذي يبدأ عنده التفريغ بين إلكترودين، وذلك عند زيادة فرق الجهد بين الإلكترودين.

string electrometer**voltmètre électrostatique à corde**

مقياس كهربائية خيطي. مقياس كهربائية يعلق فيه خيط من الكوراتز المعدني بين لوحين من الألواح الموصلة الثابتة والمتصلة بمصدر جهد عالٍ. وعند توصيل الخيط بجهد اختبار صغير يتحرك الخيط تجاه أحد اللوحين. ويتم قياس الانحراف باستخدام ميكروسكوب.

stringing**pose de fils**

ربط، شد. 1 - إمرار الموصلات وشدها على نقاط التعليق في خط النقل الهوائي. 2 - تجميع عازلات التعليق في شكل خيطي.

strip electrode
électrode en bande

إلكترود شريطي. نوع من الإلكترود الأرضي، مصنوع من شرائط النحاس بسمك 2.4 سم تقريباً وبأطوال مختلفة.

strip line
guide à rubans

خط شريطي. خط نقل شريطي يحتوي على موصل محوري يتكوّن بدوره من شريحة معدنية مستوية يتم فصلها عن الشريحة المعدنية للموصل الخارجي باستخدام شرائح عازلة.

strip transmission line
guide multiconducteur

خط نقل شريطي. خط نقل موجات دقيقة يتكوّن من شريحة معدنية رفيعة، ضيقة، ومستطيلة الشكل وتُحمّل على موصل في مستوى الأرض، أو توضع الشريحة السابقة بين موصلين في مستوى الأرض وتفصل عنهما بمادة عازلة.

stroboscope
stroboscope

مخيل. جهاز يستخدم لاستيضاح دوران جسم خلال فترات منتظمة متكررة عن طريق: أ - مصراع متذبذب أو دوار. ب - مصباح ذي تصميم خاص يضيء على فترات دورية عند تساوي فترة الاستيضاح الدورية مع فترة دوران الجسم دورة واحدة أو مضاعفاتها، وتكون فترة الاستيضاح قصيرة. تظهر صورة أو عدة صور ثابتة للجسم.

stroboscopic lamp
lampe stroboscopique

مصباح مخيالي. انظر flash lamp.

stub
stub, adaptateur

عقب. قطاع قصير لخط النقل، تُفتح أو تُغلق

نهايته البعيدة ويوصل على التوازي مع خط نقل آخر لمواءمة معاوقة خط النقل مع معاوقة هوائي أو مرسل.

subassembly
sous-ensemble

مجموعة فرعية. مُكونان أو أكثر يتم اتحادهما مع بعضهما البعض في وحدة واحدة لتسهيل تكوين معدات التجميع أو معدات الخدمة، مثال على ذلك شريط التردد الأوسط الموجود في أنواع المُستقبلات المتعددة.

subcarrier
sous-porteuse

موجة حاملة فرعية. موجة حاملة يمكن أن تؤثر مثل الموجة المضمنة وتستخدم لتضمين موجة أخرى.

subharmonic
sous-harmonique

توافقية فرعية. ظاهرة جيبية يساوي ترددها التردد الأساسي مقسوماً على عدد صحيح. فإذا كان العدد الصحيح اثنين سميت التوافقية الفرعية الثانية، وهكذا... إلخ.

submarine cable
câble sous-marin

كبل بحري. كبل يُصمّم خصيصاً للخدمة تحت الماء، وهو كبل مغطى بطبقة من الرصاص، وله درع فولاذي يوجد بين طبقات الجوت.

submerged arc welding
soudage à l'arc immergé

لحام القوس المغمور. نوع من أنواع لحام القوس المستهلك للإلكترود، حيث يتم استخدام سلك مُصل بطبقة من الصهور. وتتم الشرارة منغمرة خلال الصهور وينصهر جزء منه مكوناً الخبث، أما الجزء الباقي فيمكن استخلاصه واستخدامه مرة أخرى.

submersible**submersible, étanche à l'immersion**

مغمور. عندما يطلق هذا المصطلح على مكنة أو محول أو جزء من جهاز مغلق فإنه يقصد بذلك أنه يستطيع أن يعمل على الدوام مغموراً في الماء تحت عمق معين دون الإضرار بالتشغيل.

submersible motor**moteur étanche à l'immersion**

محرك مغمور. محرك يستخدم للإدارة تحت سطح الماء. والنوع الجاف يستلزم تواجد حجرة متوسطة بين المحرك والجهاز المدار (مضخة مياه مثلاً). أما النوع المبلل فهو مصمم للتشغيل مغموراً تحت السطح.

subscriber line**ligne d'abonné**

خط المشترك. خط تليفوني يربط بين المكتب المركزي وبين أي من الأماكن الآتية: محطة التليفونات، ومركز تبادل خاص، وأي معدات طرفية أخرى. يسمى أيضاً subscriber loop.

subscriber loop**ligne d'abonné**

دائرة المشترك. أنظر subscriber line.

subset**poste téléphonique**

جهاز المشترك. مصطلح يشتق من الحروف الأولى لكل من subscriber set، وهو عبارة عن تليفون أو أي معدة مشترك أخرى، يتم توصيله أو توصيلها بنظام الاتصالات.

subsonic**subsonique**

تحت صوتي. صفة تقترب بالإشارات، أو المعدات، أو الظواهر التي تحتوي على ترددات أقل من مدى التردد والذي يمكن للأذن البشرية أن تسمعه. يكون التردد أقل من 15 هرتز.

sub-standard**format réduit**

معيار جزئي. وحدة معيارية، يتم تحديد قيمتها واختبارها بالمقارنة مع وحدة معيارية أخرى.

substation**sous-station**

محطة فرعية. تجميع لمعدات خاصة في محطة القدرة الكهربائية، تمر من خلاله الطاقة الكهربائية لتجري عليها إحدى العمليات الآتية: النقل، أو التحويل، أو التوزيع.

sub-transient reactance**réactance sub-transitoire**

مفاعلة قبل العابرة. المفاعلة الخاصة بمكنة التيار المتردد المتزامنة، التي تحدد قيمة أقصى تيار تحت ظروف قصر ثلاثي الأطوار. وقيمتها تقابل الفيض التسريبي الذي يظهر عند بداية حدوث القصر.

sulfur hexafluoride**hexafluoride de soufre**

سادس فلوريد الكبريت. غاز خامل ثقيل، مستقر، ليس له لون ولا رائحة، غير سام وله خاصية الكهربائية السالبة. ونظراً لخاصية العزل الكهربائي والمقدرة على إطفاء القوس الكهربائي، فيلائم الاستخدام في أجهزة القطع.

summation network**réseau sommateur**

شبكة جمع. أنظر summing network.

summing amplifier**amplificateur sommateur**

مُضخِّم جمع. مُضخِّم يُعطي قُطبية خرج (أو تيار خرج) تتناسب مع مجموع القُطبيات الداخلة (أو التيارات الداخلة).

summing network**réseau sommateur**

شبكة جمع. شبكة كهربائية خاملة تتناسب

قلطية خرجها مع مجموع القلطيّات الداخلة إليها. تسمّى أيضاً summation network.

superconductive device
dispositif supraconducteur

جهاز توصيل فائق. جهاز مثل الكريوترون cryotron يعتمد في عمله على تأثير المجال المغنطيسي على درجة الحرارة الحرجة للمواد، وهي الدرجة التي تكتسب عنها أو عند أقل منها بعض المواد خاصية التوصيل الفائقة. وتقل الدرجة الحرجة بزيادة المجال المغنطيسي. فمثلاً، إذا كانت درجة حرارة المادة أقل من الدرجة الحرجة، وزادت قيمة المجال فيمكن أن تتحوّل المادة من التوصيل الفائق إلى التوصيل العادي.

superconductivity
supraconductivité

الموصلية الفائقة. ظاهرة ترتبط بالمواد تحت درجة حرارة منخفضة. بالنسبة لبعض المواد تكون المقاومة الكهربائية عند درجة حرارة 15 كلفن تقارب الصفر، وعند بداية إمرار تيار فإنه يستمر في المرور بدون الحاجة إلى مجال مغنطيسي كقوة دافعة. وتوجد أبحاث عديدة لرفع درجة الحرارة الحرجة وكذلك لتسهيل استخدام هذه المواد في الصناعة.

superexcitation
surexcitation

إثارة فوقية. تطبيق لمبدأ إسراع السلوك الزمني لدوائر الإشارة في الماكينات المتزامنة. وتسبب معدل زيادة في الجهد الكهربائي يصل إلى 6 أو 7 كيلوولط/ثانية.

superhet
récepteur superhétérodyne

هتروديني. superheterodyne مستقبل receiver.

superheterodyne receiver
récepteur superhétérodyne

مُستقبل هتروديني. مستقبل يتم من خلاله تحويل كل إشارات الموجات الحاملة والداخلة إليه والمضمّنة بالتردد الراديوي إلى موجات حاملة ذات تردد مساوٍ للتردد الأوسط. الهدف من عملية التحويل السابقة هو الحصول على تكبير إضافي وفي الوقت نفسه الإعداد لعملية إزالة التضمين. تتم عملية التحويل باستخدام مبادئ الفعل المتغاير الفوقي. يُزال تضمين إشارة خرج مضخم التردد الأوسط في مرحلة الكاشف الثاني وذلك للحصول على الإشارة ذات التردد الراديوي المطلوبة. يسمى أيضاً superhet.

superheterodyne reception
réception superhétérodyne

استقبال هتروديني. نوع من الاستقبال الهتروديني وفيه يحدث التغير في التردد الحامل مرة أو أكثر قبل الكشف.

superhigh frequency
onde centimétrique, hyperfréquence

تردد فوق العالي. نطاق من التردد يقع بين 3000 ميغاهرتز وبين 30000 ميغاهرتز، وينظر هذا التردد طول موجة يتراوح بين 1 سم إلى 10 سم. مختصره SHF.

superlattice
réseau superposé

شبكة متراكبة. مُنشأ يتكوّن من مجموعة طبقات متناوبة وكل طبقة تحتوي على مادتين شبه موصلتين مختلفتين يتراوح سمك كل طبقة بين عدة نانومتترات.

superposition
superposition

تراكّب. مبدأ يستخدم في تحليل الدوائر الكهربائية. ففي حالة النظم الخطية فإن تأثير أحداث مختلفة تظهر في نفس الوقت، هو

مجموع تأثير كل حدث منفصل على حدة. فبالنسبة إلى الدوائر الكهربائية، فإن التيار المار في فرع يماثل مجموع التيارات الناتجة من اعتبار تأثير كل مولد كهربائي في الشبكة على حدة. يسمّى أيضاً *superposition theorem*.

superposition theorem
théorème de superposition

نظرية التراكب. أنظر *superposition*.

supersonic
supersonique

فوق صوتي. صفة تتعلق بكل الأشياء ذات السرعات الأكبر من سرعة الصوت.

supervisory control
commande centralisée

تحكُّم مركزي. نظام التحكم في عمليات صناعية وشبكات ذات أبعاد كبيرة. وعن طريق هذا النظام المتواجد في موقع مناسب بالنسبة إلى العملية الصناعية أو الشبكة، يتم استقبال المعلومات المرسلّة من الأماكن المختلفة التي توضح حالة النظام الذي يتم التحكم فيه ثم إرسال أوامر التحكم إلى هذه الأماكن.

supervisory signal
signal annonciateur

إشارة إشراف. إشارة تُبَيِّن شرط التشغيل لدائرة كهربائية أو مجموعة دوائر. يظهر بيان شرط التشغيل في أجهزة التوصيلات الكهربائية أو في المعدات الكهربائية الخاصة بذلك.

supplementary anode
anode supplémentaire

أنود إضافي. أنود يستخدم في الطلاء بالكهرباء، ويوضع قريباً من الأماكن العميقة من سطح الكاثود المراد طلاؤه وذلك لتسهيل الحصول على ترسيب منتظم.

suppressed zero instrument
appareil de mesure à zéro supprimé

مقياس بصفر مكبوت. جهاز قياس بياني يكون موضع الصفر فيه تحت الطرف السفلي لعلامات القياس.

suppressor
résistance anti-parasite

كابِت، مانع للضجيج. 1 - وسيلة تستخدم لتقليل أو الحد من الضوضاء أو الإشارات الأخرى التي يمكن أن تتداخل أثناء تشغيل نظام الاتصالات. يتم التداخل عادة عند مصدر الضوضاء أو الإشارات الأخرى. ينطبق التعريف السابق على التعريف العام للمصطلح. 2 - في التعريف الخاص، مقاوم يُستخدم على التوالي مع أي من قابس الشرارة، أو مُوزَّع ماكينة الاحتراق الداخلي، أو موزع السيارة، وذلك بهدف كبت الضوضاء الناشئة عن الشرارة التي يمكن أن تتداخل مع الموجات المستقبلية في الراديو.

surface acoustic wave
onde acoustique de surface

موجة صوتية سطحية. موجة صوتية تنتشر على امتداد محيط سطح صلب وحوله، تحتوي عادة على كل من مركبة الضغط ومركبة القص. مختصرها SAW.

surface acoustic wave device
dispositif à onde acoustique de surface

وسيلة بموجة صوتية سطحية. أي وسيلة مثل مرشح، أو رنان، أو مذبذب، تعتمد طريقة تشغيلها على الموجات الصوتية السطحية ذات ترددات تتراوح بين 107 إلى 109 هرتز. تنتقل تلك الموجات على سطح ضوئي مصقول لمادة ذات خاصية كهربائية إجهادية بهدف توليد إشارات إلكترونية.

surface- barrier diode
diode à barrière de surface

دايود بسطح حاجز. دايود يستخدم طبقات

سطحية رقيقة لتؤدي عمل توصيل التقويم. يتم تصنيع الطبقات السطحية الرقيقة بطريقتين: أولاً: باستخدام طريقة ترسيب الأغشية المعدنية، ثانياً: باستخدام طريقة الانتشار السطحي.

surface- barrier transistor
transistor à barrière de surface

ترانزستور بسطح حاجز. ترانزستور يتكوّن بداخله الباعث والمُجمّع على الجانبين المتقابلين لشريحة شبه الموصل من النوع n التي يتم تصنيعها عادة من مادة الجرمانيوم.

surface passivation
passivation superficielle

تخميل سطحي. طريقة تغطية السطح الخارجي لرقيقة من النوع n لشبه الموصل ذي التوصيل المنتشر بمركب أكسيدي مثل أكسيد السليكون. الهدف من تلك الطريقة منع الشوائب من اختراق مناطق معينة.

surface resistivity
résistivité de surface

مقاومية سطحية. المقاومة بين جانبيين متقابلين لمربع وحدة المساحة من سطح المادة العازلة. وتتساوى قيمة هذه المقاومة على جميع أجزاء السطح في حالة انتظام خواص هذا السطح. ويعبّر عن هذه المقاومة بوحدة ميغا أوم لكل مربع.

surface wave
onde de sol

موجة سطحية. موجة راديوية تنتشر على سطح الأرض وتتأثر عادة بعاملين: تضاريس الأرض ومنطقة التروبوسفير. تشمل كل مركبات الموجة الراديوية على سطح الأرض ما عدا موجات الأيونوسفير وموجات التروبوسفير.

surge
surtension

دفعة، تمؤر. اندفاع كهربائي انتقالي غير عادي خلال موصل.

surge absorber
absorbeur d'ondes

ماصّ التمؤر. جهاز حماية يتم توصيله على التوالي مع خطوط النقل الهوائية على مدخل المحطات الفرعية بهدف امتصاص جزء من الطاقة الخاصة بجهد التمور.

surge arrester
parafoudre

كابح اندفاع مفاجيء. وسيلة حماية تصمّم أساساً لتوصيل معدة كهربائية بالأرض وذلك للحد من خطورة القلطات الزائدة العابرة التي قد تتعرض لها المعدة الكهربائية.

surge-current indicator
indicateur de surtension

مبيّن تيار التمؤر. أنظر magnetic link.

surge diverter
parafoudre

تحويلة للتمؤر. جهاز يتم توصيله بين خط النقل الهوائي والأرض بغرض تحويل الجهد العالي اللحظي الناتج عن التمور. ويحتوي في العادة على مجموعة من الفجوات الهوائية تتصل على التوالي بمقاومات غير خطية. في حالة زيادة الجهد الكهربائي عن قيمة محددة، وتكون في العادة أكبر بقليل من الجهد العياري للشبكة، تنهار الفجوات الهوائية ويمر التيار الكهربائي الخاص بالتمور من خلال المقاومة غير الخطية وإلى الأرض.

surge generator
générateur d'ondes de choc

مولد التمؤر. أنظر impulse generator.

surge impedance
impédance caractéristique

معاوقة التمؤر. العلاقة بين الجهد والتيار لتمور يتحرك في اتجاه واحد على خط كهربائي. وفي حالة خط له محاثّة L وسعة C

لكل وحدة طول، يمكن الحصول على معاوقة التمور Z_0 من المعادلة:

$$Z_0 = \sqrt{\frac{L}{C}}$$

وتصف هذه المعادلة قيمة المعاوقة الذاتية. أما المعاوقة المتبادلة فتعرف على أنها العلاقة بين جهد التمور على خط والتيار المقابل لذلك على خط آخر.

surge-limiting electrolytic capacitor
condensateur électrolytique
autoprotégé contre les surtensions

مكثف إلكتروليتي مُحَدِّ للتمور. مكثف إلكتروليتي يُصنع بحيث يمكن أن يتحمل بدون أي تلف تسليط اندفاع متقطع أو مؤقت في الجهد يزيد كثيراً على جهد التشغيل المقنن وذلك دون الحد من الجهد المسلط عليه.

surge-proof electrolytic capacitor
condensateur électrolytique à
coefficient de sécurité élevé

مكثف إلكتروليتي يتحمل جهد التمور. مكثف إلكتروليتي ذو تصميم خاص يسمع بتحمل جهد تمور لحظي أو متناوب بقيمة تتجاوز جهد التشغيل العياري.

susceptance
susceptance

متأثرية، مُطاوَعَة. مقاومة التيار المتعامد مع الجهد مقسومة على الجهد، أو هي مقلوب المفاعلة.

susceptibility
susceptibilité

متأثرية. النسبة بين التماغنط الناتج في المادة وبين شدة المجال المغنطيسي المؤثر عليها. إذا كانت الكميتان السابقتان غير متوازيتين فإن المتأثرية تكون كمية عُقدية، أما إذا كانتا متوازيتين فإن المتأثرية تكون عدداً بسيطاً.

suspension insulator
isolateur à suspension

عازل معلق. عازل مستخدم في خطوط النقل الهوائية، ويعلق تعليقاً حراً في الذراع العريض للبرج الكهربائي لتحميل موصلات الخط. ويتكوّن في العادة من عدد من الوحدات العازلة المتصلة ببعضها وتتشابه بالتالي مع الخيط المرن.

swan-neck-insulator
isolateur en col de cygne

عازل على شكل عنق البجعة. عازل مسماري ذو شكل خاص يجعل مستوى العازل في نفس مستوى ذراع التعليق.

sweep
balayage

اكتساح. الحركة المنتظمة لحزمة الإلكترونات عبر شاشة أنبوب أشعة الكاثود. ينتج عنها خط لامع منتظم وذلك في حالة عدم وجود إشارة خارجية. يكون شكل الخط مستقيماً في حالة الاكتساح الخطي، ودائرياً في حالة الاكتساح الدائري.

sweep amplifieur
amplificateur de balayage

مُضخَم اكتساحي. مُضخَم يُستخدم مع أنبوب أشعة الكاثود كما هو مُتبع في مُستقبل التلفزيون، أو يُستخدم مع مرسمة ذبذبات أشعة الكاثود. يُستخدم لتكبير قلطية خرج المذبذب الاكتساحي والتي تكون عادة على شكل أسنان المنشار، ويُميز بها دوائر الانحراف والموجودة في صمام الصورة التلفزيوني. يمكن أن يستخدم أيضاً المُضخَم الاكتساحي لتزويد ألواح الإنحراف بالإشارة المتوازنة.

sweep circuit
circuit de balayage

دائرة اكتساحية. مُذبذب اكتساحي، أو

مُضخم اكتساحي، أو أي جهاز مشابه يستخدم لتوليد قُلْطية - أو تيار - الانحراف اللازم لأنبوب أشعة الكاثود. يسمَّى أيضاً scanning circuit.

sweep generator
générateur de balayage

مُولِّد اكتساحي. 1 - دائرة إلكترونية تُولِّد قُلْطية أو تيار، عادة تعيد توليد التيار كدالة في الزمن بشرط أن يكون شكل الدالة معروفاً سابقاً. يُستخدم شكل موجة التيار الناتج كقاعدة زمنية لتشغيل نظام الانحراف الذي يوجد بدوره في الوسيلة المحتوية على حزمة إلكترونية مثل أنبوب أشعة الكاثود. يسمَّى أيضاً time-base sweep oscillator generator: timing-axis oscillator. 2 - جهاز اختبار يُولِّد قُلْطية ذات تردد راديوي، يتأرجح التردد إلى الأمام وإلى الخلف في نطاق تردد محدد سابقاً ويحدث التأرجح بمعدل سريع وثابت: يستخدم المولد الاكتساحي لتوليد إشارة يُغذَّى بها دخل دوائر كهربائية أو دخل وسائل معينة يراد ملاحظة استجابتها الترددية. تتم الملاحظة على مقياس ذبذبات خاص.

sweep oscillator
oscillateur en dents de scie

مذبذب اكتساحي. أنظر sweep generator.

sweep rate
vitesse de balayage

سرعة الاكتساح. 1 - عدد الدورات الكاملة التي يُتِمُّها نمط إشعاع راداري في الدقيقة الواحدة. 2 - في بعض الأحيان، يُستخدم المصطلح السابق للتعبير عن مدة الدوام، بالثنائي، التي تستغرقها دورة كاملة واحدة.

sweep voltage
tension de balayage

قُلْطية الاكتساح. القُلْطية الدورية المتغيرة التي تُؤثر على ألواح الانحراف لأنبوب أشعة

الكاثود، وتُسبِّب إزاحة حزمة الإلكترونات. تكون حزمة الإلكترونات دالة في أي من المتغيرات الآتية: الزمن، أو التردد، أو أي قاعدة بيانات أخرى.

switch
interrupteur

مفتاح. أداة ميكانيكية تُشغَّل يدوياً لوصِل دائرة تحمل تياراً لا يزيد كثيراً على التيار المَقْنَن العادي.

switch-and-fuse
coffret de branchement

مجموعة مفتاح ومصهر. مجموعة تتكوَّن من مفتاح ومصهر أو أكثر، ويكون فيه المصهر غير محمول على الجزء المتحرك من المفتاح.

switchboard
panneau de commande

لوحة مفاتيح. 1 - في سنترال التليفون، مُعدَّات يتم تشغيلها يدوياً لتوصيل دوائر المشتركين مع الدوائر المناظرة في السنترالات الخارجية، أو لتوصيل دوائر المشتركين في السنترال الواحد. تسمى أيضاً telephone switchboard. 2 - لوحة واحدة كبيرة، أو مجموعة لوحات صغيرة مُتَّحدة مع بعضها البعض، تثبت عليها المعدات الآتية: المفاتيح الكهربائية، وقواطع التيار الكهربائي، وأجهزة القياس الكهربائية، والمصهرات، وأطراف الموصلات. تُستخدم أساساً لتشغيل المعدات الكهربائية.

switchboard panel
panneau de distribution

لوحة مفاتيح. مجموعة من أجهزة القطع والوصل تُكوَّن فيما بينها جزءاً مستقلاً يرغَّب عادة على لوحة أو أكثر.

switch function
fonction de commutation

دالة تبديل. دائرة تحتوي على عدد محدد من

المدخل والمخارج، تصمم بطريقة خاصة بحيث تكون المعلومة الخارجة دالة في المعلومة الداخلة. يمكن تمثيل المعلومة على صورة كود معين (شفرة معينة)، أو بشكل إشارة معينة.

switchgear
appareillage de commutation

مجموعة المفاتيح الكهربائية. تجميع للمفاتيح الكهربائية أو لوسائل التوصيلات الكهربائية الخاصة بأي من المعدات الآتية: محطة توليد القدرة الكهربائية، أو محطة المحولات، أو ضبط المحرك كهربائياً.

switching
commutation

تبديل، تشغيل المفاتيح. وسيلة قطع أو تحويل التوصيلات في الدوائر الكهربائية.

switching circuit
circuit de commutation

دائرة تبديل. دائرة كهربائية تحتوي على مُقَوِّم أساسي عبارة عن نظام عمليات تشغيل مفاتيح أو نظام عمليات رقمي. يُستخدم في استقبال وتخزين وتداول المعلومات في شكل رمزي وذلك لإنجاز الأغراض الخاصة للنظام.

switching device
dispositif de commutation

وسيلة تبديل. وسيلة كهربائية أو ميكانيكية، تُستخدم في تشغيل وسيلة أخرى أو دائرة أو غلقها. تسمى أيضاً **switching mechanism**.

switching diode
diode de commutation

دايود تشغيل المفاتيح. دايود بلوري يؤدي نفس وظيفة المفاتيح الكهربائي. تكون مقاومة الدايدود عالية جداً، وذلك عند قُطبية أقل من قُطبية محددة سابقاً وتناظر هذه المقاومة حالة فتح المفاتيح، ولكن عند قُطبية أعلى من

القُطبية المحددة سابقاً، تقل فجأة مقاومة الدايدود وتناظر حالة قفل المفتاح.

switching gate
porte de commutation

بُوابة تشغيل المفاتيح. دائرة إلكترونية، عند التأثير على دخلها بمجموعة إشارات معينة، فإنه يتم تسجيل خرج ثابت السعة. مثال على تلك الدائرة: دائرة OR، ودائرة AND، ودائرة NOT، ودائرة INHIBIT. تسمى أيضاً **logical gate**.

switching mechanism
mécanisme de commutation

آلية تبديل. أنظر **switching device**.

switching system
système de commutation

نظام تبديل. في نظام الاتصالات، تجميع خاص لمفاتيح التشغيل أو وسائل التحكم. باستخدام هذا التجميع يمكن توصيل محطة معينة في نظام الاتصالات بمحطة أخرى.

switching station
poste de distribution

محطة تبديل. محطة فرعية تحتوي على معدات القطع والوصل وقضبان التوزيع.

switching theory
théorie de commutation

نظرية التبديل. نظرية الدوائر التي تهتم أساساً بالوسائل الرقمية المثالية، وهي تتضمن نظرية الدوائر والشبكات الخاصة لكل من: توصيل الدوائر التليفونية، والحساب الرقمي، والتحكم الرقمي، وإعداد البيانات.

switching transient waves
signal transitoire de commutation

موجات تبديل عابرة. موجات عابرة تظهر في الدائرة الكهربائية نتيجة لتشغيل المفتاح. ففي حالة قفل مفتاح فإن المسبب للموجة هو

انخفاض الجهد الفجائي على طرفي المفتاح من القيمة الابتدائية قبل القفل إلى قيمة الصفر بعد القفل. وفي حالة فتح مفتاح فإن المسبب للموجة هو انخفاض التيار المفاجيء في الدائرة من القيمة الابتدائية قبل فتح المفتاح إلى قيمة الصفر بعد الفتح.

switch-pillar
colonne de commutation

عمود مفاتيح. مجموعة من أجهزة القطع والوصل مرتبة على شكل عمود.

switch-type voltage regulator
régulateur de tension à interrupteur

منظم جهد مفتاحي. منظم جهد به ليفتان إحداهما متصلة على التوالي والأخرى على التوازي مع الدائرة، ويشتركان في مجال مغنطيسي واحد ومزود بوصلة لتغيير نسبة التحويل حسب الحاجة وذلك بتغيير عدد اللفات في إحدى الليفتين أو كلاهما معاً.

symmetrical avalanche rectifier
redresseur d'avalanche symétrique

مقوم انهمازي متماثل. مقوم انهمازي يمكن قدحه في أي من الاتجاهين الخاصين بالمقوم، وبعد عملية القدح تكون معاوقة المقوم صغيرة في اتجاه القدح.

symmetrical band-pass filter
filtre passe-bande symétrique

مرشح إمرار نطاقي متماثل. مرشح يمرر نطاقاً معيناً من الترددات، يمتاز بأن دالة التوهين - التردد الخاصة به تتماثل حول تردد يقع عند مركز نطاق الترددات السابقة.

symmetrical band-reject filter
filtre coupe-bande symétrique

مرشح رفض نطاقي متماثل. مرشح يرفض نطاقاً معيناً من الترددات، يمتاز بأن دالة

التوهين - التردد الخاصة به، تتماثل حول تردد يقع عند مركز نطاق الترددات السابق.

symmetrical breaking-capacity
pouvoir de coupure symétrique

مقدرة القطع المتماثلة. قيمة جذر متوسط المربعات للمركبة المترددة للتيار الذي يمكن قطعه في جميع خطوط الدائرة في آن واحد عند جهد التشغيل المقنن تحت ظروف معينة.

symmetrical breaking-current
courant de coupure symétrique

تيار القطع المتماثل. قيمة جذر متوسط المربعات للمركبة المترددة لتيار القطع.

symmetrical components
composants symétriques

مركبات متماثلة. أي نظام ثلاثي الطور غير متوازن للجهود أو التيارات يمكن اعتباره ناتجاً عن تراكب ثلاثة أنظمة، اثنان منها متماثلان ثلاثي الطور وتعاقبهما الطوري متضاد، والثالث له تعاقب طوري صفري أي متردد عادي أحادي الطور.

symmetrical polyphase system
système polyphasé symétrique

نظام متماثل متعدّد الطور. نظام متعدّد الطور تكون فيه الجهود بين الخطوط المتجاورة جيبية الشكل ومتساوية في المقدار ومتعاقبة الطور بجزء معلوم من الدورة.

symmetrical transducer
transducteur symétrique

محوّل طاقة متماثل. يقال إن محول الطاقة متماثل حول طرفين إذا كان تبادل الطرفين مع بعضهما البعض لا يؤثر على عملية التحويل التي تتم من خلاله.

sync generator
générateur de synchronisation

مولّد التزامن. أنظر synchronizing generator.

synchro**système de synchronisation**

جهاز مزامنة. جهاز صغير الحجم لا يزيد عن 10 سم في القطر، ومبني كمحرك حثي، ويستخدم لنقل واستقبال الإشارات الكهربائية وإشارات الموضع. ويستخدم الاسم سلسن selsyn للأجهزة ذات القدرة الكبيرة، أما السينكرو فيطلق على الأجهزة ذات القدرة الصغيرة المستخدمة للإحساس بالموضع في نظم التحكم في الموضع، وكذلك في مبيانات الموضع. ويتكوّن الجزء الثابت من ثلاثة ملفات متماثلة متصلة في شكل نجمة ولها ثلاثة أطراف على الخارج. أما الجزء الدوّار فيحمل ملفاً أحادي الطور متصلاً بحلقتي انزلاق ويتم تغذيته بتيار متردد ذي تردد بين 15 إلى 1000 هرتز. ويظهر بالتالي جهد على أطراف الملفات للجزء الثابت تتناسب قيمتها مع وضع الملف بالنسبة إلى ملف العضو الدوّار.

synchro differential transmitter**émetteur synchro différentiel**

مُرْسِل تفاضلي تزامني. مُرْسِل تزامني يقوم بجمع زاوية ميكانيكية إلى زاوية كهربائية ويقدم نتيجة الجمع على صورة زاوية كهربائية.

synchro differential receiver**récepteur synchro différentiel**

مستقبل تفاضلي تزامني. مستقبل تزامني يُطرح إشارة كهربائية من إشارة كهربائية أخرى ويقوم بتقديم الفرق بينهما كزاوية ميكانيكية.

synchro generator**émetteur**

مُولّد تزامني. أنظر synchro transmitter.

synchro motor**récepteur**

مُحَرِّك تَزامَني. أنظر synchro receiver.

synchronism**synchronisme**

تزامن. الحالة الموجودة بين مكنتين أو مصدرين للتيار الكهربائي حينما يكون لهما نفس التردد ويكونا متحدَي الطور.

synchronize**synchroniser**

زَامَن. جعل اثنتين أو أكثر من المكنتات أو المصادر الكهربائية في حالة تزامن.

synchronizer**synchronisateur**

مُزامِن. أنظر synchroscope.

synchronizing**synchronisation**

مزامنة، تزامن. عملية توصيل مصدري جهد متردد على التوازي. وتعني اختيار اللحظة المناسبة لتوصيل مُولّد متزامن على التوازي مع أقطاب توصيل متصلة بنظام جهد متردد آخر. ويشترط قبل عملية التوصيل أن تتساوى قيمة الجهد والتردد تقريباً، وفي حالة نظام الثلاثة أطوار، يشترط أيضاً أن يتماثل تتابع الأطوار.

synchronizing generator**générateur de synchronisation**

مُولّد التزامن. مُولّد إلكتروني يُمدّد الاستوديو التلفزيوني ومعدات المُرْسِل بالنبضات المتزامنة. يسمّى أيضاً sync generator: sync-signal generator.

synchronizing pulse**top de synchronisation**

نَبْضة التزامن. في طريقة التضمين بالنبضات، نبضة تُرْسِل لُزامن كل من المُرْسِل مع المُستقبل، يتم تمييزها عن النبضات الحاملة للإشارة ببعض الخصائص المُميّزة.

synchronizing reactor
réacteur de synchronisation

مُفاعل التزامن. مفاعل من النوع المُمد للتيار، يُستخدم في التوصيل السريع للملامسات المفتوحة لوسيلة تحتوي على دائرة قطع بهدف إجراء التزامن المطلوب للوسيلة.

synchronizing relay
relais synchronisé

مُرخل التزامن. مُرخل يتم تشغيله عندما يؤثر عليه مصدران للتيار المتردد، من خصائص المصدرين السابقين أن تقع زاوية الطور والتردد للتيارين الخارجين منهما داخل حدود معينة سابقاً.

synchronizing signal
top de synchronisation

إشارة مزامنة. أنظر sync signal.

synchronous alternating-current generator
alternateur synchrone

مولّد تيار متردد متزامن. مولّد تيار متردد ذو لفائف مجال مغنطيسي تستثار خارجياً بتيار مستمر فتعطي تياراً متردداً يناظر السرعة التي يدار بها.

synchronous capacitor
condensateur synchrone

مكثف متزامن. مكنة متزامنة أو لا متزامنة تدور بغير حمل لأخذ تيار متقدم من النظام المتردد لتحسين عامل القدرة. وعندما تستخدم لتنظيم الجهد في نظام نقل القدرة فإنها قد تستثار بحيث تعمل إما كمكثف أو كمفاعل حثي. يسمّى أيضاً synchronous condenser.

synchronous clock system
horloge synchrone

نظام الساعات المتزامنة. نظام يحتوي على ساعات يتم تغذيتها وتشغيلها عن طريق مصدر جهد متردد له تردد ثابت.

synchronous condenser
condensateur synchrone

مكثف متزامن. أنظر synchronous capacitor.

synchronous converter
convertisseur synchrone

محوّل تزامني. آلة كهربائية تستخدم لتحويل التيار المتردد إلى تيار مستمر. ويحتوي المحوّل على حافظة تتصل من ناحية بحلقات منزلفة متصلة بنظام جهد متردد (أحادي الطور أو ثلاثي الطور بثلاثة أو ستة ملفات). وتتصل الناحية الأخرى بمبدل للحصول على خرج تيار مستمر. ونظراً لثبات نسبة التحويل داخل المحول، يتم ضبط القيمة عن طريق استخدام محوّل في ناحية مصدر الجهد المتردد ويتم الحصول على تيار الإثارة من خرج المحول أو من مولّد تيار مستمر منفصل.

synchronous data transmission
transmission synchrone de données

نقل بيانات تزامني. نظام لنقل البيانات، يستخدم ساعة خاصة لتعيين الزمن اللازم لنقل المعلومات. وحيث إنه لا نحتاج في هذا النظام إلى الأجزاء المُمثلة لبداية كل رمز ونهايته، فإن أغلب عرض نطاق النقل يمكن الانتفاع به في نقل أجزاء الرسالة.

synchronous demodulator
démodulateur synchrone

كاشف تَضمين تزامني. أنظر synchronous detector.

synchronous detector
détecteur synchrone

كاشف تزامني. عند المرسل، يُستخدم الكاشف التزامني في إدخال إشارة موجة حاملة غير صحيحة في تزامن مع الموجة الحاملة الأصلية. إما عند المُستقبل، عندما

يحتوي دخل الكاشف التزامني على إشارتين لموجتين حاملتين مكبوتتين وطُورهما متعامد، فإنه يمكن عن طريق ضبط طُور الموجة الحاملة الأصلية التفريق بين كل من الموجتين الحاملتين السابقتين. مثال ذلك الخطوات التي تحدث في إشارة التشبع اللوني في مُستقبل التلفزيون الملون. يسمّى أيضاً synchronous demodulator.

synchronous generator générateur synchrone

مولّد متزامن. مولّد تيار متردّد يتم إدارته بسرعة ثابتة تتناسب مع التردد المطلوب وعدد أقطاب المولد. يسمّى أيضاً alternator.

synchronous impedance impédance synchrone

مُعاوقة تزامنية. النسبة بين تيار الإثارة لمولّد متزامن في حالة القصر وتيار الإثارة في حالة فتح الأطراف للمولّد، وذلك تحت ظروف التشغيل العيارية. ويتم التعبير عنها بنسبة مئوية.

synchronous induction motor moteur synchrone à induction

محرك حثي متزامن. محرك متزامن يبدأ دورانه بوساطة مقاوم في الدائرة الثانوية ويدور في النهاية بالتزامن مستعملاً التيار المستمر للإثارة ويوصل المصدر بالعضو الدوار أو العضو الساكن.

synchronous machine machine synchrone

مكنة تزامنية. مكنة تيار متردد تتناسب سرعتها المتوسطة مع تردد أي من القلطية المؤثرة عليها، أو القلطية المتولدة منها.

synchronous motor moteur synchrone

محرك متزامن. محرك تيار متردد تعتمد

سرعته لفترة طويلة لا على الحمل وإنما تتناسب مباشرة مع تردد المصدر.

synchronous reactance réactance synchrone

مُفاعَلة تزامنية. الجزء التخيلي للمعاوقة التزامنية لمولّد متزامن.

synchronous rectifier redresseur synchrone

مُقَوِّم تزامني. مُقَوِّم تُفتح وتُغلق تلامساته في أجزاء صحيحة من الزمن لإتمام عملية التقويم. تتم عملية فتح وغلق تلامسات المُقَوِّم باستخدام أي من الأجهزة الآتية: هَرَّاز تزامني، أو مُبدِّل كهربائي يُشغَّل بمحرك تزامني.

synchronous speed vitesse synchrone

سرعة التزامن. لمكنة تيار متردد، هي سرعة الدوران المناظرة لسرعة دوران الفيض المغنطيسي.

synchronous switch interrupteur synchrone

مفتاح كهربائي تزامني. دائرة تيراترون thyatron، تستخدم أساساً للتحكم في إحداث الاشتعال، من تطبيقاتها اللحام بالمقاومة.

synchronous system système synchrone

نظام تزامني. نظام للاتصالات من بعد، يتم بداخله تشغيل كل من المُرسل والمُستقبل باستمرار وعند المعدل نفسه. يمكن استخدام وسائل التصحيح - إذا كان هناك حاجة لاستخدامها - وذلك لبقاء المُرسل والمُستقبل باستمرار في علاقة ثابتة مع بعضهما البعض.

synchronous vibrator vibreux synchrone

هَرَّاز تزامني. هَرَّاز كهرومغنطيسي يُحوّل أنياً

القلطية المستمرة المنخفضة إلى قلطية مترددة منخفضة، ويقوم أيضاً بتكرير القلطية المترددة العالية التي يتم الحصول عليها من مُحول القدرة إلى القلطية المترددة المنخفضة. تُؤثر القلطية المترددة المنخفضة على مجموعة القدرة وبالتالي يؤدي استعمالها إلى الحد من استخدام صمام مُقَوِّم.

synchro receiver récepteur synchrone

مُستقبل مُزامن. مُزامن يُعطي وضعاً زاوياً ذا علاقة مع الزاوية المحددة للقلطية المؤثرة. عندما يتم تغذية طرفين من دخل المُزامن بقلطية تيار متردد وتغذية الأطراف الثلاثة الأخرى بقلطية مُحددة الزاوية، يتم دوران عضوه الدوّار إلى المكان الزاوي المناظر للزاوية المُحددة. ويتناسب عزم دوران العضو الدوّار مع جيب الزاوية الناشئة عن الفرق بين الزاوية الكهربائية والزاوية الميكانيكية. يسمّى أيضاً: selsyn motor؛ receiver synchro؛ selsyn receiver؛ synchro motor.

synchroscope synchronisateur

مُزامن. جهاز لبيان العلاقة الطورية لقلطيتين مترددتين، ويستخدم في عملية توصيل

المولدات المترددة على التوازي. يسمّى أيضاً synchronizer.

synchro transmitter émetteur synchrone

مُرْسِل مُزامن. مُزامن يُعطي قلطية على علاقة مع الوضع الزاوي لمحركه. عندما تتم تغذية طرفين من دخل المُزامن بقلطية تيار مستمر، فإن مقدار وخصائص قلطيات الخرج تحدّد مكان العضو الدوّار. توجد قلطيات خرج عند أطراف خرج المُزامن الثلاثة. يسمّى أيضاً: selsyn transmitter؛ selsyn generator؛ transmitter synchro؛ synchro generator.

sync signal signal de synchronisation

إشارة مزامنة. إشارة يتم إرسالها بعد كل خط ومجال لمزامنة عملية المسح في مستقبل نظام نقل الصور من بعد (أو تلفزيون) مع العملية الناتجة في المستقبل نفسه. تسمّى أيضاً synchronizing signal.

sync- signal generator générateur de signaux de synchronisation

مُولّد إشارة التّزامن. أنظر synchronizing generator.

T

tachometer generator générateur tachymétrique

مولد مقياس الدوران. جهاز كهروميكانيكي يستخدم في أنظمة المؤازرة، وهذا الجهاز عبارة عن مولد كهربائي ينتج في الخرج جهداً كهربائياً يتناسب مع سرعة الدوران. تكون الأجهزة التي تنتج جهداً مستمراً مزودة بأقطاب مغناطيسية دائمة. وتوجد أنواع أخرى تنتج جهداً متردداً، ويتم تزويدها بتيار حثّ متردد، ويكون تردد الجهد الناتج مساوياً لنفس تردد تيار الحث، ويعتمد طور هذا الجهد على اتجاه الدوران. يسمّى أيضاً rate generator.

talk-back circuit transmetteur d'ordres

نظام إرسال الأوامر. نظام اتصالات تبادلي يستخدم سعات الرأس والميكروفونات لإتمام الاتصال بين الأماكن الآتية: المكاتب المتجاورة، والمواقع المزدحمة في المطارات، والأماكن المزدحمة في وسائل المواصلات..إلخ.

tandem central office centrale tandem

مكتب مركزي ترادفي. مكتب تليفونات يقوم بدور الوسيط في إجراء التوصيلات بين مكاتب التليفونات المحلية التي توجد بكثرة في منطقة معينة. تعتبر عملية التوصيل المباشر بين مكاتب التليفونات المحلية غير اقتصادية.

tandem-compound turbine- alternator turbogénérateur compound- série

مولد تربيني ذو دورة مركبة مترادفة. مولد تزامني تربيني، يتصل بتربينة

لها أكثر من مرحلة تشارك في إدارة نفس المحور.

tandem knife-switch interrupteur à deux couteaux

مفتاح بنصلين. مفتاح سكينى تتحرك فيه السكاكين في نفس المستوى وتكون مقرنة ميكانيكياً بحيث تعمل في آن واحد كمفتاح متعدد السكاكين.

tandem switching commutation de transit

توصيل ترادفي. نظام لتوصيل النداء التليفوني، لا يحدث بداخله اتصال مباشر بين مكاتب التليفونات المحلية، وإنما يتم الاتصال من خلال مكتب تليفون مركزي.

tank bac, cuve

خزان. 1 - وحدة خزن متصلة بخط مُعَوَّق صوتي، تحتوي على عدد من القنوات. تُمثل كل قناة مسار إعادة تمرير منفصل للإشارة الصوتية. 2 - الظرف المعدني الثقيل والموجود في أي من: مقوم القوس الزئبقي الكبير، أو الصمام الغازي الآخر والمحتوي على الكاثود ذي الحوض الزئبقي.

tank capacitor condensateur à réservoir

مكثف حوضي. مكثف يستخدم في الأغراض الصناعية. وتوضع الإلكترويدات مع المادة العازلة (الزيت) داخل الصهرج، حيث يتم توصيل الإلكترويدات على التوازي أو التوالي

طبقاً للسعة المطلوبة وجهد التشغيل. ويسمح هذا التصميم بحركة الزيت وبالتالي تصريف الحرارة الناتجة من الفقد داخل المكثف التي تصل في العادة إلى 0.4% من قدرة المكثف.

T antenna antenne T

هوائي T. هوائي يحتوي على سلك أفقي واحد، يتم توصيله من منتصفه تقريباً بسلك آخر. يمكن أن يحتوي الهوائي على أكثر من سلك أفقي ويتم تشكيل كل سلك بالطريقة السابقة.

tap changer commutateur de prise

مبدّل التفريضة. أداة يمكن بواسطتها تغيير نسبة التحويل في محول بواسطة تغيير التوصيل بين التفريعات، وهي تنقسم إلى: (أ) مغير التفريضة بلا حمل، وهو مغير تفريع مصمّم للتشغيل فقط عند فصل المحول من الدائرة (أي بلا حمل)، (ب) مغير التفريضة تحت الحمل، وهو مغير تفريع مصمّم للتشغيل عندما يكون المحوّل متصلاً بالدائرة سواء كان المحول محملاً أو بدون حمل.

tap changing commutation de prise

تَبْدِيل التفريع. طريقة تستخدم لتغيير نسبة تحويل الجهد في محوّلات القوى الكهربائية، عن طريقة تفريع الملف في عدة نقاط وبالتالي يمكن تغيير عدد اللفات في الملف الابتدائي أو الثانوي. ويمكن إجراء عملية التغيير عند فصل المحوّل من الشبكة الكهربائية أو أثناء التحميل، ويطلق على الحالة الثانية اسم مغير التفريع تحت التحميل، يسمّى أيضاً on-load tap changing.

tap crystal cristal de prise

بلّورة نَقْرِيّة. شبه موصل مرّكب يخزّن التيار الكهربائي، فيعطي طاقة على شكل ومضات ضوئية عندما يتم نقره.

tapered waveguide guide d'onde conique

دليل موجي متدرّج. دليل موجي تتغير باستمرار خصائصه الطبيعية أو الكهربائية مع المسافة الممتدة على طول محور دليل الموجة.

tappet switch interrupteur à prises

مِفْطاح غَمَاز. مفتاح يعمل ميكانيكياً نتيجة لحركة الآلة التي يوضع هذا المفتاح في دائرة التحكم الخاصة بها.

tapping dérivation, branchement

تَفْرِيعَة. توصيلة خارجة من لفيفة أحد الأطوار فيما بين الطرفين.

target anticathode, cible

هَدَف. 1 - في أنبوب الأشعة السينية، الأنود أو الكاثود المضاد الذي تنبعث منه الأشعة السينية عند قذفه بالإلكترونات. 2 - في صمام كاميرا التلفزيون، سطح خزن يتم مسحه بحزمة إلكترونات لتوليد تيار خرج مناظر لكثافة الشحنة المخزنة على هذا السطح. 3 - في نظام الرادار والسونار، أي شيء يستطيع عكس الحزمة الساقطة عليه.

target acquisition acquisition de cible

إِسْتِحْوَاز الهدف. في نظام الرادار أو السونار، الظهور الأول لإشارة الصدى المفيدة والمسجلة التي تنعكس من هدف جديد.

target discrimination discrimination de cible

تمييز الهدف. مقدرة جهاز الكشف أو جهاز التوجيه على تمييز الهدف من الأشياء البيئية الأخرى المحيطة به، أو حساسية أي من

الجهازين السابقين على التمييز بين عدة أهداف ملاصقة لبعضها البعض.

target echo
écho de la cible

صَدَى الهدف. الإشارة الراديوية المنعكسة من هدف محمول جواً أو أي هدف آخر، يتم استقبالها في محطة الرادار التي قامت أولاً بإرسال الإشارة الراديوية الأصلية.

target glint
déplacement d'écho

وَمُضَة الهدف. انظر scintillation.

target scintillation
scintillement de la cible

تَلَأْلُؤ الهدف. انظر scintillation.

target signal
signal de la cible

إشارة الهدف. الطاقة الموجودة في الموجة الراديوية المنعكسة من الهدف التي ترجع مرة ثانية إلى المحطة الرادارية. تسمى أيضاً echo signal, video signal.

tariff
tarif

تَعْرِفَة. معدل تكلفة الطاقة الكهربائية الذي تحدده الهيئة القائمة على تشغيل الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها. وتوجد أنواع متعددة للتعرفة الكهربائية منها: 1 - تعرفَة ثابتة flat-rate tariff. 2 - تعرفَة ذات شريحتين two-part tariff. 3 - تعرفَة متغيرة وتشمل تعرفَة الحمل الأقصى maximum-demand tariff وتعرفَة الحمل الصغير off-peak tariff.

T attenuator
atténuateur T

مُوهَّن T. 1 - موهن مقاوم يحتوي على ثلاث مقاومات تكوّن شبكة كهربائية على شكل

حرف T. 2 - موهَّن من النوع ذي القدرة المتفرعة، يستطيع إزالة جزء من القدرة المسحوبة من الخط الرئيسي باستخدام توصيله على شكل حرف T، ويبدّد تلك الطاقة بدون انعكاسها إلى الخط الرئيسي.

T connection
connexion T

تَوْصِيل T. شبكة تحتوي على ثلاث أدلة موجية تُرتب بطريقة خاصة بحيث تأخذ شكل حرف T. في حالة دليل الموجة المستطيل فإنه يمكن الحصول على توصيل T المتماثل إما بترتيبهما على جانب معين وفي مستوى واحد، أو بترتيب اثنين على جانب معين وفي مستوى واحد والثالث في مستوى عمودي على المستوى السابق.

T connector
connecteur T

مُوصِّل T. نوع من الموصلات الكهربائية يقوم بربط موصل كهربائي مع موصل آخر عند زوايا قائمة مشكلاً بذلك حرف T.

teaser transformer
transformateur Scott, transformateur principal

مُحوِّل سكوت. وحدة محول كهربائي تستخدم في توصيلة سكوت للتغيير من نظام ثلاثي الطور إلى نظام ثنائي الطور.

tee joint
jonction T

وصلة T. نوع من وصلات التفريع للكبلات، حيث تكون الوصلة الفرعية عمودية على الكبل الرئيسي. ويتم تجميع الوصلة داخل رصاص مضغوط أو في صندوق نحاسي بشكل مناسب.

tele-
télé-

من بعد، بُعدي. بادئة تعني صفة للتشغيل من مسافة مثل القياس من بعد، أي القياس من مسافة بعيدة.

telecast
télédiffusion

إذاعة تلفزيونية. مصطلح يتكوّن من جزأين: الجزء الأول عبارة عن الحروف الأولى من المصطلح television، والجزء الثاني عبارة عن الحروف النهائية من المصطلح broadcast. يعني المصطلح البث الإذاعي والتلفزيوني الذي يمكن لعموم الناس استقباله، ويشمل نقل الصورة وكذلك نقل صوت البرنامج المصاحب للصورة.

telecommunications
télécommunications

اتصالات بُعيدية. أي اتصال تلغرافي أو تليفوني بالإشارة أو الكتابة أو الصور أو الصوت من أي نوع بالسلك أو الراديو أو بأي نظام آخر.

teleconference
téléconférence

مناظرة من بعد. مؤتمر يتم عقده بين أفراد تفصل بينهم مسافات بعيدة، ولكن يتم توصيلهم مع بعضهم البعض من خلال نظم اتصالات من بعد.

telecontrol
télécommande

تحكّم من بعد. تشغيل مفاتيح كهربائية بعيدة بأي وسيلة من وسائل الإرسال الكهربائي ويقصد بها التحكم في مكّنات أو أي أجهزة أخرى تتصل بهذه المفاتيح.

telegraph alphabet
alphabet télégraphique

ألفباء التلغراف. أنظر telegraph code.

telegraph circuit
circuit télégraphique

دائرة تلغراف. في نظام التلغراف، دائرة كاملة من الأسلاك أو دائرة راديوية يتم من

خلال أي منهما مرور إشارات التيار الكهربائي بين أجهزة الإرسال وأجهزة الاستقبال.

telegraph code
code télégraphique

شفرة التلغراف. نظام من الرموز يُتبع في إرسال الرسائل التلغرافية، يمكن من خلاله تمثيل أي حرف أو خاصية معينة بإحدى الوسائل الآتية: مجموعة من النبضات الكهربائية القصيرة أو الطويلة، أو نبضات بقطبية متضادة، أو بمسافات زمنية بأطوال متساوية. يمكن لإشارة التلغراف أن تظهر أو تختفي في تلك المسافات. تسمّى أيضاً telegraph alphabet.

telegraph modulated wave
onde manipulée

موجة تلغرافية. موجة متواصلة تتغير ذروتها أو ترددها وفقاً لعملية التلغراف.

telegraph receiver
récepteur télégraphique

مستقبل تلغرافي. شريط يمكن تثقيبه، أو آلة طابعة من بعد، أو أي معدة مشابهة، تحوّل الإشارات التلغرافية إلى نماذج من الثقوب على الشريط، أو حروف مطبوعة، أو أي شكل آخر من المعلومات المتوالية.

telegraph transmitter
émetteur télégraphique

مُرسل تلغرافي. مُعدّة تتحكم في مصدر القدرة الكهربائية بهدف تحويلها إلى إشارات تلغرافية.

telegraphy
télégraphie

تلغراف، إبراق. طرق الاتصال بين الأماكن البعيدة باستخدام إشارات مكوّدة تحتوي على نبضات كهربائية. يتم إرسال النبضات الكهربائية من خلال دوائر سلكية أو دوائر راديوية.

**'telemetry
télémessure**

قياس من بعد، قياس بُعدي. وسائل نقل القياسات للكميات الكهربائية لمسافات بعيدة، ويتم استخدامها في الشبكات الكهربائية لنقل قيم الجهد والقدرة والأحمال الكهربائية عند النقاط المختلفة إلى مراكز التحكم.

**telephone
téléphone**

تليفون، هاتف. نظام لتحويل الموجات الصوتية إلى تغييرات في التيار الكهربائي. يتم إرسال التيار الكهربائي من خلال دوائر سلكية إلى نقطة معينة حيث يتم إعادته إلى موجات صوتية مرة أخرى، يُستخدم النظام السابق أساساً للاتصالات الصوتية ويحتوي عند كل محطة على مرسل تليفوني، ومستقبل تليفوني، وأسلاك توصيل، ووسائل إرسال الإشارات، ومصدر قدرة كهربائي، ووسائل غلق للدوائر الكهربائية. يسمى أيضاً telephone system.

**telephone central office
centrale téléphonique**

مكتب الهاتف المركزي. انظر central office.

**telephone channel
voie téléphonique**

قناة هاتفية. ممر باتجاه واحد أو اتجاهين، يستخدم في نقل الإشارات السمعية بين محطتين.

**telephone circuit
circuit téléphonique**

دائرة الهاتف. في نظام التليفون، دائرة كاملة يتم من خلالها إرسال الإشارات التليفونية بين مشتركين متصلين مع بعضهما البعض. تتكون الدائرة عادة من أسلاك معزولة.

**telephone pickup
bobine d'écoute téléphonique**

لاقط الهاتف. ملف كبير ومستوي يُوضع تحت

التليفون بطريقة خاصة بحيث يستطيع التقاط أصوات المتحدثين أثناء المكالمات التليفونية لأغراض التسجيل.

**telephone receiver
récepteur téléphonique**

مستقبل الهاتف. جزء من جهاز التليفون والمسؤول عن تغيير التيار الكهربائي ذي الترددات السمعية والقادمة من خلال خط التليفون إلى موجات صوتية. يتم هذا التغيير عن طريق حركة غشاء تيار بمجال مغناطيسي يتغير طبقاً للإشارة الكهربائية القادمة من الخط التليفوني.

**telephone relay
relais téléphonique**

مُرَحِّل الهاتف. مُرَحِّل يحتوي على عدة تلامسات تُوجد على شرائح زنبركية طويلة تُوضع بدورها موازية إلى ملف المرحل. يتم تشغيله باستخدام ذراع الرافعة أو أي إسقاط آخر لعضو الإنتاج المفصلي. يُستخدم أساساً لإجراء التوصيلات الكهربائية في الدوائر التليفونية.

**telephone set
poste téléphonique**

جهاز الهاتف. جميع يحتوي على الآتي: المرسل التليفوني والمستقبل التليفوني، والوسائل الأخرى الملحقة بهما مثل وسائل إرسال الإشارات، ووسائل التوصيلات الكهربائية.

**telephone switchboard
table d'opérateur**

لوحة مفاتيح الهاتف. انظر switchboard.

**telephone system
système téléphonique**

نظام الهاتف. أنظر telephone system.

**telephone transmitter
microphone**

ميكروفون الهاتف. الميكروفون الموجود في جهاز التليفون والمسؤول عن تحويل الموجات الصوتية (الكلام) إلى إشارات كهربائية ذات تردد سمعي.

**telephoto
téléphotographie**

إرسال الصور من بعد. انظر facsimile.

**teleprinter
téléimprimeur**

طابعة بُعيدية. طابعة كهربائية يمكن التحكم فيها من بعد سلكياً أو لا سلكياً.

**teletext
télétexte**

بيانات مُتَلَفَزة. خدمة إذاعية لبث المعلومات، يتم من خلالها البث الدوري لهياكل معلومات متعددة في برامج متتالية ومعدة مسبقاً. ويستطيع المُشترك باستخدام مُستقبل تلفزيوني قياسي وجهاز خاص مُزيل للشفرة من استخدام إطار المعلومات المناسب له.

**teletypewriter
téléimprimeur, téléscripteur**

نسخة بُعيدية. نسخة كهربائية خاصة عند التأثير يدوياً عليها بخصائص نسخ معينة تعطي إشارات كودية. وعند تغذية تلك النسخة بإشارات كودية مشابهة للإشارات الموجودة بها وقادمة من مكنة بعيدة فإنها تطبع الرسائل أوتوماتياً. تسمى أيضاً TWX machine.

**teletypewriter code
code du téléimprimeur**

كود النسخة البُعيدية. كود خاص تتكوّن بداخله كل مجموعة كودية من خمس وحدات أو خمسة عناصر بأطوال متساوية وتسمى

العلامات أو نبضات الفراغ. الوحدة الخامسة والخاصة بكود التشغيل والإيقاف تحتوي على خمس إشارات نبضية مسبقة بنبضة التشغيل وتتبعها نبضة الإيقاف.

**television
télévision**

تلفزيون. نظام لتحويل الصور المرئية المتتابة إلى إشارات كهربائية منظرية وإرسالها من خلال الموجات الراديوية أو عبر الأسلاك إلى مستقبلات موجودة في أماكن بعيدة. عند تلك الأماكن يتم تحويل الإشارات المستقبلية إلى الصور الأصلية مرة أخرى. مختصره TV.

**television bandwidth
largeur de bande de télévision**

عَرْض نطاق التلفزيون. الفرق بين الحد الأعلى والأدنى للتردد في القناة التلفزيونية. في الولايات المتحدة الأميركية ويساوي هذا الفرق ستة ميغاهرتز.

**television broadcasting
télédiffusion**

بَثُّ تلفزيوني. إرسال البرامج التلفزيونية باستخدام الموجات الراديوية حيث يمكن للجماهير استقبال تلك البرامج.

**television camera
caméra de télévision**

كاميرا تلفزيونية. وحدة لاقطة تُستخدم في تحويل المشاهد إلى إشارات كهربائية. تتم عملية التحويل السابقة كالتالي: تتولّى العدسات البصرية تركيز المشهد على سطح لوح حساس موجود في صمام الكاميرا، ويقوم صمام الكاميرا بتفكيك المشهد إلى عناصر بصرية صغيرة جداً ويحوّل أيضاً شدة إضاءة كل عنصر إلى إشارة كهربائية منظرية. تسمى أيضاً camera.

television channel
canal de télévision

قناة تلفزيونية. نطاق من الترددات بعرض ستة ميغاهرتز في نطاق الإذاعة والتلفزيون يخصص لمحطة البث التلفزيونية.

television network
réseau de télévision

شبكة تلفزيونية. ترتيب خاص لقنوات الاتصالات مناسب لنقل الإشارات الصورية والإشارات السمعية المصاحبة لها. تقوم الشبكة التلفزيونية بربط مجموعة من محطات البث التلفزيوني مع بعضها البعض، أو بربط مجموعة من مستخدمي الدائرة التلفزيونية المغلقة، والموجودين في المدن المختلفة، بشرط أن يُغذي البرنامج الموجود في إحدى النقاط أنيا جميع النقاط الأخرى.

television picture tube
tube image

صمام صورة تلفزيوني. أنبوب أشعة الكاثود يُستخدم في مُستقبل التلفزيون لإنتاج الصورة. تظهر الصورة نتيجة لتغيير شدة حزمة الإلكترونات أثناء انحرافها من أعلى إلى أسفل ومن جانب إلى الجانب المقابل أثناء مسحها لشبكة الخطوط على الشاشة الفلورية. توجد الشاشة الفلورية عند القاعدة العريضة لأنبوب أشعة الكاثود.

television receiver
récepteur de télévision

مستقبل تلفزيوني. مستقبل بمواصفات خاصة يُحوّل الإشارات التلفزيونية القادمة إلى المناظر الأصلية مصحوبة بالصوت المطلوب. يُسمى أيضاً television set.

television set
récepteur de télévision

جهاز تلفزيوني. أنظر television receiver.

television tower
tour de télévision

برج التلفزيون. منشأ معدني طويل جداً يُستخدم كهوائي إرسال للإشارات التلفزيونية، أو يستخدم مع منشأ مماثل لتثبيت هوائي الإرسال للإشارات التلفزيونية.

television transmitter
émetteur de télévision

مُرسل تلفزيوني. وسيلة إلكترونية تقوم بتحويل كل من الإشارة الصورية والإشارة السمعية لبرنامج تلفزيوني إلى موجات كهرمغناطيسية مُضمّنة باستخدام التردد. تنتشر تلك الموجات من الهوائي وتُستقبل في جهاز التلفزيون.

temperature classification
classification des température

تقسيم درجات الحرارة. تصنيف للمواد العازلة طبقاً لدرجة حرارة التشغيل، وتشتمل على التقسيمات التالية:

- 9 درجات مئوية Y
- 105 درجات مئوية A
- 120 درجة مئوية E
- 130 درجة مئوية B
- 155 درجة مئوية F
- 180 درجة مئوية H
- أكبر من 180 درجة مئوية C.

temperature coefficient
coefficient de température

معامل حراري. التغير في مقدار أي خاصية للمادة - مثل مقاومتها - نتيجة ارتفاع درجة حرارتها درجة واحدة مئوية، منسوباً إلى قيمة المقاومة عند درجة حرارة قياسية.

temperature compensation
compensation thermique

تعويض حراري. عملية تبقى من خلالها

بعض خصائص الدائرة الكهربائية أو الوسيلة غير معتمدة على التغير في درجة حرارة البيئة المحيطة.

temperature saturation
courant de saturation

تَشْبُع درجة الحرارة. في الصمام المفرغ المُشع، الوضع الذي يحدث عنده عدم زيادة إضافية لتيار الأنود بالرغم من زيادة درجة حرارة الكاثود، وذلك عند قيمة معينة لفلطية الأنود. يظهر تَشْبُع درجة الحرارة نتيجة للشحنة الكهربائية الفراغية التي تتكوّن قريباً من الكاثود. يسمى أيضاً filament saturation.

tension insulator
isolateur d'ancrage

عازل شدّ. عازل يستخدم في خطوط النقل الهوائي، ويخصص لشد الموصلات إلى أبراج النقل، ويمكنه تحمّل شدّ الموصل إلى أبراج التحميل.

terminal
borne

نهاية. جزء من الدائرة أو الجهاز مخصّص لتثبيت الملحقات به أو لتوصيله بدائرة أخرى أو جهاز آخر.

terminal area
surface de connexion

مساحة التوصيل. الجزء الكبير من مادة الموصل التي تحيط بثقب معين لإجراء التوصيلات في دائرة مطبوعة.

terminal board
tableau de connexions

لوح التوصيل. مسند عازل يوضع بطريقة خاصة لإتمام التوصيلات الطرفية يسمّى أيضاً terminal strip.

terminal box
boîte de raccordement

صندوق التوصيل. حاوية تشمل طرق تثبيت

وحماية أي من أطراف التوصيل أو ألواح التوصيل، وتحتوي على غطاء، ومستلزمات التثبيت، وأدوات التركيب والأقفال.

terminal equipment
équipement d'extrémité

مُعَدّة التوصيل. 1 - تجميع خاص لمعدات تستخدم في نظم الاتصالات بهدف إرسال أو إستقبال الإشارات من خلال قناة اتصالات أو دائرة كهربائية. يستخدم لترحيل أو إمداد الإشارات. 2 - في نظام المرحل الراديوي، معدة تستخدم عند النقط التي يتم عندها إدخال أو إستخراج المعلومات وذلك لتمييزها عن المعدة المستخدمة في ترحيل إشارة إعادة التشكيل.

terminal leg
branche de connexion

ساق التوصيل. أنظر terminal stub.

terminal pair
bornes

زوج التوصيل. طرفان للتوصيل مثل طرفي الدخّل أو الخرج لأي وسيلة كهربائية أو شبكة كهربائية.

terminal strip
bloc de connexion

لوحة التوصيل. أنظر terminal board.

terminal stub
branche de connexion

ساق التوصيل. قطعة من الكبل توجد بطرفه لإتمام توصيله مع الكبل الرئيسي. تسمّى أيضاً terminal leg.

terminal tower
pylône étagé

برج طرفي. برج تشابكي يوضع في نهاية خط النقل الهوائي، ومصمّم لتحمل الحمل الطولي الناتج من تعليق الموصل. يسمّى أيضاً dead-end tower.

terrain echoes
échos terrestres

أصداء أرضية. ضوضاء تنشأ في الهوائي الأرضي أو في الهوائي المحمول جواً نتيجة لانعكاس الإشارات من الأرض أو من الأشياء الموجودة عليها.

tertiary winding
enroulement compensateur

لفيفة إضافية. لفيفة مساعدة تستخدم في المحولات الموصلة نجمياً وذلك للأغراض الآتية: 1 - تثبيت جهد نقطة التعادل. 2 - منع التأثيرات غير المرغوب فيها الناتجة عن التوافقيات التالية. 3 - تغذية دائرة فرعية.

tesla
tesla

تسلا. وحدة عالمية لكثافة الفيض المغنطيسي وتساوي ويبر واحد لكل متر مربع. رمزها T.

tesla coil
bobine exploratrice

ملف تسلا. ملف حثي يستخدم لإنتاج تفريغ كهربائي ذي جهد عالٍ وعند تردد كبير جداً.

testing joint
jonction d'essai

وصلة اختبار. وصلة مصممة لتسهيل قياس المقاومة في نظام الحماية من الصواعق.

testing level
niveau d'essai

منسوب الاختبار. مقدار القدرة الكهربائية المستخدمة كمرجع، ويُمثل بواحد من الألف من الواط يُبذل في مقاومة مقدارها 600 أوم.

test oscillator
hétérodyne de service

مُذبذب اختبار. أنظر signal generator.

test pattern
mire

نمط الاختبار. مُخطّط يحتوي على تشكيلات

مختلفة من الخطوط، والدوائر، والمربعات، ومناطق ظل مدرجة. يُرسل من وقت إلى آخر من محطة التلفزيون للتحقق من خطية، وتباين، ووضوح نظام التلفزيون الكامل ابتداءً من كاميرا التلفزيون حتى المستقبل. يسمى أيضاً resolution chart.

test point
point de mesure

نقطة فحص. طرف توصيل أو قابس خاص، تُزوّد به الدائرة الكهربائية لتسهيل عملية التجميع، أو عملية المعايرة، أو أي عملية أخرى مشابه.

test set
appareil de dépannage

جهاز فحص. جهاز قياس متعدد المجالات يستخدم لقياس عدة متغيرات، مثل الجهد والتيار والقدرة. ويمكن أن يحتوي أيضاً على مقياسين لإظهار كميتين في نفس الوقت. وتستخدم أجهزة الملف المتحرك في حالة التيار المستمر، وجهاز القلب الحديدي المتحرك في حالة التيار المتردد، بالإضافة إلى استخدام جهاز كهرديناميكي أو جهاز الحث لقياس القدرة. ويستخدم قياس الاختبار في مجال الترددات العادية 50 هرتز، وفي بعض التطبيقات الخاصة يتم تصميم أجهزة اختبار تعمل حتى 400 هرتز.

tetrode junction transistor
transistor à deux bases

ترانزستور توصيل ثلاثي. أنظر double-base junction transistor.

tetrode transistor
transistor tétrode

ترانزستور رباعي. ترانزستور يحتوي على أربعة إلكترونات، مثال على ذلك ترانزستور تلامس النقطة الرباعي، أو الترانزستور الوصلي مزدوج القاعدة.

**therm
thermie**

ثرم. وحدة كمية حرارة تستعمل في الغازات بصفة خاصة وهي تساوي 100 000 وحدة حرارية بريطانية، وهي الوحدة المميّزة في بيع الغاز.

**thermal battery
pile thermique**

بطارية حرارية. 1 - اتحاد بين مجموعة من الخلايا الحرارية لتكوين البطارية الحرارية. تسمى أيضاً fused- electrolyte battery: heat activated battery. 2 - مصدر للقلطية يحتوي على عدد من التوصيلات ثنائية المعدن متصلة مع بعضها البعض بحيث تعطي القلطية المطلوبة عند تسخينها.

**thermal breakdown
rupture thermique**

انهيار حراري. انهيار للعازل الكهربائي نتيجة لارتفاع درجة حرارة العازل بسبب فقد القدرة الداخلي، أو بسبب تواجد شوائب موصلة. يؤدي ارتفاع درجة حرارتها إلى تكوين قنوات موصلة خلال العازل.

**thermal converter
convertisseur thermique**

مُغَيِّر حراري. مسخن مزدوج حراري يجمعان معاً، يستخدم للكشف عن التيارات الضعيفة جداً أو لقياسها.

**thermal drift
dérive thermique**

انسياق حراري. انسياق ناتج عن التسخين الذاتي للمُعَدّة أثناء التشغيل العادي، أو يمكن أن يحدث أيضاً نتيجة للتغير في درجة حرارة البيئة المحيطة.

**thermal expansion instrument
instrument à fil chaud**

جهاز بسلك حراري. انظر hot wire instrument.

**thermal instrument
appareil thermique**

جهاز حراري. جهاز قياس يعتمد تشغيله على التأثير الحراري للتيار الكهربائي.

**thermal microphone
microphone à fil chaud**

ميكروفون حراري. ميكروفون يتكوّن أساساً من موصل تتغير مقاومته الكهربائية وبالتالي التيار الكهربائي المار من خلاله، وذلك بتغير الموجات الصوتية الساقطة عليه.

**thermal ohm
ohm thermique**

أوم حراري. المقاومة الحرارية لجسم عبر وجهيه المقابلين اللذين يوجد بينهما فرق في درجة الحرارة مقداره درجة مئوية واحدة عندما تسري الحرارة بمعدل واط واحد.

**thermal overload relay
relais thermique de surcharge**

مرحل حراري لفرط الحمل. مرحل فرط الحمل يعتمد في التشغيل على التأثير الحراري للتيار. وبمرور التيار في شريحة ثنائي المعدن يحدث لها انحراف عند زيادة التيار، ويؤدي ذلك إلى تشغيل نظام ميكانيكي لفتح تلامسات المرحل المغلقة.

**thermal power station
centrale thermique**

محطة طاقة حرارية. محطة طاقة كهربائية، حيث يتم الحصول على الطاقة الكهربائية من محركات حرارية مثل التربينات البخارية. يتم الحصول على الحرارة اللازمة نتيجة لاحتراق الوقود أو من المفاعلات النووية.

**thermal protection
protection thermique**

حماية من الحرارة. الحماية ضد الأضرار الناتجة من ارتفاع درجة الحرارة. ويمكن

تحقيق ذلك باستخدام مرحل حراري لفرط الحمل أو مرحل حراري.

thermal relay
relais thermique

مرحل حراري. مرحل يستخدم لفصل الجهاز عند تخطي درجة الحرارة القيمة الآمنة. ويمكن تشغيل هذا المرحل مباشرة باستخدام إشارة كهربائية تنتج من انتفاخ زجاجي حراري أو من ميزان حرارة ذي مقاومة توضع في مكان مناسب في الجهاز المراد حمايته.

thermal resistance
résistance à chaud

مقاومة حرارية. الخاصية التي من جرائها تقاوم المادة أو الجسم انتقال الحرارة. وتقاس بالنسبة بين الفرق في درجة الحرارة إلى السريان المطرد للحرارة الناتجة.

thermal resistivity
résistivité thermique

مقاومية حرارية. قياس خاصية المادة التي تقاوم سريان الحرارة الحرارية فيها ويعبر عنها عادة بالأوم الحراري لكل سنتيمتر مكعب.

thermal storage
accumulation thermique

خزن حراري. تخزين للحرارة في وسط مناسب مثل الاسمنت أو الماء، وتستخدم هذه الطريقة في التسخين أثناء فترات تعرفه الحمل القليل.

thermal volt
volt thermique

فولط حراري. مصطلح يطلق على الكيلو واط ساعة.

thermion
ion thermique

أيون حراري. جسيمات مشحونة بشحنة

سالبة أو شحنة موجبة، تنبعث من الأجسام الساخنة مثل الكاثود الساخن في الصمام الثرميوني.

thermionic converter
convertisseur thermionique

مُغَيِّر كهربائي حراري. وسيلة تتحول بداخلها الطاقة الحرارية مباشرة إلى طاقة كهربائية. تحتوي على إلكترودين تُرفع درجة حرارة إحداهما بدرجة عالية بحيث يُصبح باعث إلكترونات حرارية، بينما الآخر يتم تشغيله عند درجة حرارة منخفضة بدرجة ملحوظة ويقوم بوظيفة مُجمِّع الإلكترونات. يسمّى أيضاً thermionic generator؛ thermoelectric engine؛ power generator.

thermionic current
courant thermionique

تيار الأيونات الحرارية. في الصمام المفرغ الثرميوني، التيار الناتج عن الحركة المباشرة للثرميونات، يكون سريان الإلكترونات من الكاثود إلى اللوح.

thermionic emission
émission thermionique

ابتعاث الأيونات الحرارية. 1 - سريان الإلكترونات من موصل كهربائي ساخن إلى الفراغ المحيط به. يسمّى أيضاً Richardson effect. 2 - يعرف المصطلح السابق بطريقة أشمل بأنه تحرير الإلكترونات أو الأيونات من مادة معينة تحت التأثير الحراري.

thermionic generator
convertisseur thermionique

مولّد كهربائي حراري. أنظر thermionic converter.

thermionic power generator
générateur thermionique

مولّد طاقة كهربائي حراري. أنظر thermionic converter.

thermionic rectifier
redresseur thermionique

مَقْوَمٌ كهَرحراري. حمام ثرميوني يستخدم فيه سريان الإلكترونات في اتجاه واحد لعملية التقويم.

thermionic relay
relais thermionique

مرحّل كهَرحراري. حمام ثرميوني كامل بدوائره التابعة بحيث يؤدي وظيفة المرحل.

thermionic tube
tube électronique

صمام كهَرحراري. صمام إلكتروني، يتكوّن تياره الكهربائي من الإلكترونات المنبعثة حرارياً من الكاثود الساخن الموجود داخل الصمام الإلكتروني.

thermionic voltmeter
voltmètre électronique

مقياس قُلْطية كهَرحراري. أنظر valve
.voltmeter

thermionic work function
travail de sortie thermionique

دالّة الشغل الكهَرحرارية. الطاقة اللازمة لنقل إلكترون من منسوب طاقة معين في معدن إلى الفراغ الخارجي الملاصق للمعدن. يتم الانتقال من خلال سطح المعدن.

thermistor
thermistance

تِرْمِسْتور، مقاوم حراري. مقاومة تتأثر بدرجة الحرارة، وهي عبارة عن مادة شبه موصلة لها معامل سالب لتغير المقاومة بالنسبة للحرارة، حيث تنقص المقاومة بنسبة 3 إلى 6% لتغير درجة واحدة بالزيادة في حرارة الغرفة. ويمكن استخدام الترمستور في قياس التغير الطفيف في درجة الحرارة.

thermoammeter
ampèremètre à thermocouple

مقياس أمبير حراري. مقياس أمبير يعتمد

في تشغيله على القُلْطية المتولدة من مزدوجة حرارية يمر من خلالها التيار الكهربائي المراد قياسه. يستخدم أساساً في قياس التيارات ذات الترددات الراديوية. يسمّى أيضاً thermocouple ammeter.

thermocouple
thermocouple

مزدوجة حرارية. موصلان يتصلان مع بعضهما البعض بحيث ينتجان تأثيراً كهربائياً حرارياً. يتناسب فرق الجهد بين طرفي المزدوجة مع درجة الحرارة ويقاس هذا الجهد باستخدام جسر مقياس غلفاني حساس.

thermocouple ammeter
ampèremètre thermique

مقياس أميري بمزدوجة حرارية. أنظر thermoammeter.

thermocouple generator
générateur à thermocouple

مولّد بمزدوجة حرارية. نوع من محوّلات الكهرباء الحرارية. وهو عبارة عن مزدوجة حرارية، يستبدل فيها أحد الموصلين بمادة شبه موصلة لتقليل الفقد في الموصل، ونحصل بالتالي على توصيلية كهربية مرتفعة مع توصيلية حرارية منخفضة وينتج عن ذلك زيادة في كفاءة التحويل الحراري الكهربائي.

thermocouple instrument
appareil à thermocouple

جهاز قياس بمزدوجة حرارية. جهاز قياس يعتمد تشغيله على تسخين مزدوج حراري بمرور تيار كهربائي من خلاله. يسمّى أيضاً: thermojunction instrument.

thermocouple pyrometer
pyromètre à thermocouple

بيرومتر بمزدوجة حرارية. بيرومتر يعتمد

تشغيله على التغيير في القوة الدافعة المنتجة في مزدوجة حرارية مع درجة الحرارة. يسمّى أيضاً thermocouple thermometer.

thermocouple relay
relais à thermocouple

مُرَحِّل بمزدوجة حرارية. تركيبة تضمّ مزدوجة حرارية لتشغيل مرَحِّل حساس عند الوصول إلى درجة حرارة محددة. ويتم الحصول على الحرارة بإمرار التيار المراد مراقبته داخل سخان كهربائي يؤثّر مباشرة على المزدوجة، وبالتالي يتشابه هذا المرَحِّل مع المرحل الحراري.

thermocouple thermometer
pyromètre à thermocouple

مِحرار بمزدوجة حرارية. أنظر thermocouple pyrometer.

thermoelectric converter
convertisseur thermoélectrique

مُغَيِّر حراري كهربائي. وسيلة تحوّل الطاقة الشمسية أو أي طاقة حرارية أخرى إلى طاقة كهربائية، تستخدم الطاقة الكهربائية الناتجة كمصدر للطاقة في المحطات الحرارية.

thermoelectric effect
effet thermoélectrique, effet Seebeck

الظاهرة الكهربائية الحرارية. ظاهرة مقترنة أحياناً باسم «سيبك» Seebeck، وتنص على أن قوة دافعة كهربائية تنشأ عن وجود فرق في درجة الحرارة بين نقطتي اتصال معدنين مختلفين - متصلين بعضهما ببعض - في دائرة. تسمّى أيضاً Seebeck effect.

thermoelectric engine
générateur thermoélectrique

محرّك كهربائي. أنظر thermionic converter.

thermoelectric solar cell
cellule solaire thermoélectrique

خلية شمسية كهربائية. خلية شمسية تتكوّن من مادة شبه موصلة توضع بين لوح معدني ولوح مُجمّع معدني. عند سقوط الشمس على اللوح المعدني الأوّل يقوم بتحويلها إلى طاقة حرارية، ثم تقوم مادة شبه الموصل بتحويل الطاقة الحرارية إلى طاقة كهربائية حيث يتم تجميعها باللوح المُجمّع المعدني.

thermoelectromotive force
force électromotrice thermique

قوة دافعة كهربائية حرارية. هي القوة الدافعة الكهربائية الناتجة بسبب الظاهرة الكهربائية الحرارية.

thermoelectronic converter
convertisseur thermoélectrique

محول كهربائي. نوع من المحولات الحرارية الكهربائية. عندما تشع الإلكترونات من سطح كاثود ساخن، تكتسب نسبة منها سرعة كافية للوصول إلى سطح أنود قريب له جهد سالب صغير على الرغم من الكمون المعوق. وتفقد الإلكترونات طاقة الحركة على سطح الأنود، وتكفي طاقة الكمون المكتسبة لإمرار تيار كهربائي خلال دائرة متصلة بين الكاثود والأنود.

thermojunction
jonction thermique

وصلة حرارية. نقطة اتصال زوج من الموصلات تكوّن فيما بينها مزدوجة حرارية.

thermojunction instrument
appareil à thermocouple

جهاز قياس بمزدوجة حرارية. أنظر thermocouple instrument.

thermometal
bimétal thermique

معدن حراري. اسم بديل ثنائي المعدن. أنظر bimetal.

thermopile
thermopile

بطارية حرارية. مصدر للطاقة الكهربائية بالتحويل المباشر للحرارة ويتكوّن عادة من مجموعة من المزدوجات الحرارية.

thermoplastics
thermoplastique

لدائن حرارية. أنواع من البلاستيك يمكن تسخينها لدرجة أعلى من درجة الانصهار ثم تبريدها، وذلك لعدة مرات، بدون إحداث تغييرات جوهرية في خصائصها. من أمثلة ذلك: الأكريليك وسليولوز أسيتات ومتعدد الأثيلين.

thermosetting plastics
thermodurcissable

بلاستيك مُقَسَّى حرارياً. أنواع من البلاستيك تحدث بها تفاعلات كيميائية عند صبها تحت درجة حرارة وضغط عاليين. ومن أمثلتها: راتنج ألكيل وراتنج متعدد الاستر وراتنج السليكون.

thermostat
thermostat

منظّم حراري. أداة أوتوماتية تستجيب للتغيرات في درجة الحرارة ويكون عملها عادة فتح الدوائر الكهربائية أو قفلها.

Thévenin's theorem
théorème de Thévenin

مبرهنة تيفنان. أنظر Helmholtz-thévenin theorem.

thin film
couche mince

غشاء رقيق. غشاء بسمك يعادل سمك بعض الجزيئات، يتم ترسيبه على أي المواد الأساسية الآتية: زجاج، أو سيراميك، أو شبه موصل، وذلك لتكوين مقاوم، أو ملف، أو أي مكونات أخرى للدوائر الكهربائية.

thin film circuit
circuit à couche mince

دائرة بغشاء رقيق. دائرة تحتوي على مركبات خاملة يتم تشكيلها باستخدام أغشية رقيقة يتم تبخيرها أو نفثها في المادة الأساسية. يتم تشكيل المركبات الفعالة بالطريقة نفسها أو توضع منفصلة في الدائرة.

Thomson effect
effet Thomson

ظاهرة طومسون. ظاهرة تقتزن باسم طومسون وتنص على: 1 - أن قوة دافعة كهربائية تنشأ نتيجة لوجود فرق في درجة الحرارة بين جزئين من نفس الموصل. 2 - انبعاث الحرارة أو امتصاصها يحدث عندما يمر تيار من جزء ساخن إلى جزء بارد في نفس المعدن. تسمى أيضاً Kelvin effect.

three-junction transistor
transistor à trois jonctions

ترانزستور ثلاثي الوصلات. ترانزستور من النوع pnpn، يحتوي على ثلاث وصلات وأربع مناطق بموصلية متناوبة. يمكن أن تكون توصيلة الباعث من المنطقة p على اليسار، وتكون توصيلة القاعدة من المنطقة n المجاورة، بينما تكون توصيلة المجمع من المنطقة n على اليمين، على حين تُعتبر المنطقة p الباقية كم منطقة احتياطية.

three-phase current
courant triphasé

تيار ثلاثي الأطوار. تيار كهربائي يُطلق في ثلاثة أسلاك، بحيث يؤدي أي سلك منهما وظيفة سلك رجوع للسلكين الآخرين. يكون فرق الطور بين مركبات التيار الثلاث مساوياً ثلث دورة أو 120 درجة.

three-phase four-wire system
distribution triphasée à quatre fils

نظام ثلاثي الأطوار رباعي الأسلاك. نظام

توزيع كهربائي يحتوي على أربعة موصلات، ثلاثة منها تتصل بالمصدر ثلاثي الطور، والرابع يتصل بنقطة التعادل الخاصة بالمصدر.

three-phase system système triphasé

نظام ثلاثي الأطوار. نظام متعدد الأطوار، بعدد ثلاثة أطوار. وفرق زاوية الطور يبلغ 120°. ويستخدم هذا النظام في معظم حالات التوزيع والنقل والتوليد للطاقة الكهربائية.

three-phase transformer transformateur triphasé

محوّل ثلاثي الأطوار. محوّل يستعمل في النظام ثلاثي الأطوار تحتوي دوائره المغنطيسية الثلاث على أجزاء مشتركة.

three-wire generator générateur à trois fils

مولد ثلاثي الأسلاك. مولّد كهربائي يحتوي على ملف اتران يُوصَل عبر عضو الإنتاج. يُزود سلك التعادل في نظام ثلاثي الأسلاك بقلطية من منتصف ملف الاتزان.

three-wire system distribution à trois fils

نظام ثلاثي الأسلاك. نظام توزيع كهربائي للتيار المستمر أو للتيار المتردد أحادي الطور، يشمل موصلين وسلك التعادل. ويوصل طرفا المصدر بموصل وسلك التعادل الذي يوصل أيضاً بالأرض.

throw-over bidirectionnel

باتجاهين، مزدوج التحويلة. انظر two-way.

thrustor propulseur

دافعة. نظام ميكانيكي كهربائي يقوم بتحويل

الطاقة الكهربائية إلى قوة دفع خطية ثابتة - وتستخدم مضخة طرد مركزي، موجودة داخل صهرج مملوء بالزيت، لدفع مكبس إلى أعلى بقوة ذات مقدار ثابت. وجهاز التحكم هذا يمكن استخدامه في المكابح الميكانيكية.

Thury system système de Thury

نظام توري. نظام جهد عالٍ لنقل التيار المستمر. ويشتمل على مجموعة من مولدات التيار المستمر ذات اللف المتوالي ومتصلة على التوالي وتقوم بتغذية مجموعة من الأحمال متصلة أيضاً على التوالي. وعادة ما تكون الأحمال عبارة عن مجموعة من المحركات تقوم بإدارة مولدات إضافية في المحطات الفرعية، ويتم التحكم في جهد المولدات الرئيسية للمحافظة على قيمة ثابتة للتيار.

thyatron thyatron

تيراترون. اسم يطلق على الصمام أو الرباعي المملوء بالغاز. ويتكوّن التيراترون من كاثود يتم تسخينه مباشرة أو غير مباشرة، وشبكة تحكم ومصعد، ويوضع الجميع داخل إناء مفرغ، زجاجي في العادة، وبه كمية صغيرة من غاز مثل النيون أو الهيدروجين أو بخار الزئبق. ويكون الصمام في حالة عدم توصيل عندما يكون جهد شبكة التحكم أقل من قيمة محددة، وعند رفع جهد الشبكة فوق هذه القيمة يبدأ الغاز في التأين ويمر تيار في الصمام تحدد قيمته بالمقاومة الخارجية. وفي حالة التيار المتردد يعمل الصمام كمقوم نصف موجي. ويستخدم التيراترون كمفتاح إلكتروني للتحكم في التيارات الكبيرة.

thyristor thyristor

تيريستور. انظر silicon controlled rectifier.

Ticonal**Ticonal**

تيكونال. الاسم التجاري للمادة المغنطيسية الدائمة، وهي مادة مشابهة للألكوماكس Alcomax وتحضر مثله.

tidal power**puissance marémotrice**

قدرة المد. مصادر القدرة المرتبطة بالحركة المتواترة للبحر (المد والجزر). وتوجد محطات تقوم بتحويل هذه الطاقة إلى طاقة كهربائية. ويمكن تقدير الطاقة الكلية التي يمكن استغلالها بحوالي $10^{12} \times 30$ واط ساعة في العام وذلك في الأماكن المختلفة بالعالم.

tie**liaison**

رباط، شدادة. أنظر tie wire.

tie line**ligne de jonction**

خط الربط. خط يربط نظامين كهربائيين رئيسيين أو فرعيين.

tie wire**fil d'attache**

سلك رباط. قطعة قصيرة من السلك تُستخدم في ربط سلك الخط المفتوح مع العازل. يسمّى أيضاً tie.

tilt angle**angle d'inclinaison**

زاوية الميل. الزاوية المحصورة بين محور إشعاع حزمة رادارية في المستوى الرأسي وبين محور مرجعي، عادة يكون المحور الأفقي.

time-base generator**générateur de base de temps**

مُولّد قاعدة الزمن. أنظر sweep generator.

time-constant**constante de temps**

ثابت زمني. عندما يكون معدل تناقص دالة مساوياً للدالة نفسها مقسوماً على ثابت، فإن هذا الثابت يسمّى الثابت الزمني، وهو يساوي الوقت اللازم لخفض القيمة الأصلية إلى 0.368 من قيمتها. وفي حالة درجات الحرارة أو التيارات المتزايدة فإن الدالة المتناقصة تساوي الفرق بين القيم اللحظية والقيم النهائية.

time-control acceleration and starting synchronisation d'accélération et d'amorçage

مزامنة التسارع وبدء التشغيل. طريقة للتحكم الآلي في التسارع أثناء بدء تشغيل محرك كهربائي باستخدام المقاومات. وتستعمل مرحّلات ذات تأخير زمني لتحديد الفترات الزمنية لتشغيل الملامسات المتتالية للحصول على التسارع المطلوب. ولا تتوقف فترة التسارع على نوعية التحميل.

time/current-control starting**synchronisation et régulation d'intensité**

مزامنة التيار والزمن لبدء التشغيل. طريقة للتحكم الآلي في بدء تشغيل محرك باستخدام المقاومات. وتشابه طريقة التحكم الزمني في التسارع وبدء التشغيل مع زيادة مرحل زمني مصمّم بحيث يتزايد التأخير الزمني بتزايد التيار في المحرك. ويعني ذلك أن ملامسات التسارع الخاصة ببدء التشغيل يتم قفلها بسرعة أكبر في حالة الأحمال القليلة عنها في حالة الأحمال الكبيرة.

time delay**retard**

تخلف زمني. وسيلة تخلف زمني لقاطع دائرة أو مرحل أو ما شابه، أو وسيلة تعمل على تأخير تشغيل الدائرة.

time-delay circuit
circuit retardateur

دائرة بتأخر زمني. دائرة كهربائية تُعَوِّق إشارة خرجها بفترة زمنية معينة عن إشارة الدخل.

time-division multiplexing
multiplexage temporel

التعاقب بتقسيم الزمن. عملية نقل إشارتين أو أكثر من خلال مسار معروف. تتم عملية النقل باستخدام فترات زمنية متتالية للإشارات المختلفة. يسمَّى أيضاً time multiplexing.

time-mark generator
générateur à repère temporel

مولّد بعلامة زمنية. مولّد إشارات كهربائية، يعطي نبضات عالية الدقة لقياس الوقت. ترْكَب تلك النبضات على شاشة أنبوب أشعة الكاثود لضبط زمن الحدث الذي يظهر على الشاشة.

time multiplexing
multiplexage temporel

تعاقب زمني. أنظر time-division multiplexing.

time of recovery
temps de recouvrement

زمن الاستعادة. في حالة الدوائر ذات التحكم الآلي، الزمن اللازم، بعد حدوث اضطراب خارجي للجهد أو التيار، للوصول إلى 95% من القيمة الأصلية.

timer
horloge, chronomètre

مُؤَقَّت. دائرة تُستخدم في الرادار أو في نظام الملاحة الإلكترونية لتحديد بداية نقل النبضة وتزامنها مع الأحداث الأخرى، مثال على ذلك الدائرة المستخدمة في تحديد اكتساح أشعة الكاثود.

time switch
interrupteur temporisé

مفتاح توقيت. مفتاح يتضمن ساعة أو آلة مشابهة يمكن ضبطها بحيث توصل أو تقطع دائرة عند لحظة أو لحظات معينة.

timing-axis oscillator
générateur de base de temps

مُذَبِّب بِمُحَوَّر توقيت. أنظر sweep generator.

timing motor
moteur de synchronisation

محرك توقيت. محرك يتم تشغيله من خلال نظام قدرة بتيار متردد وفي الوقت نفسه يكون تردده متزامناً مع تردد التيار. يُستخدم في التوقيت، وفي بعض الأنواع الخاصة بآليات الساعات.

timing relay
relais de temporisation

مرحّل توقيت. نوع خاص من المرحلات الإضافية، يُستخدم في تقديم زمن تعويق محدد في خصائص وظيفة معينة.

timing signal
signal de rythme

إشارة توقيت. أي إشارة تُسجَّل أنياً مع البيانات على شريط تسجيل واحد. الغرض منها تحديد الزمن المضبوط لكل حدث يتم تسجيله على الشريط.

Tirrel regulator
régulateur de Tirrell

منظّم تيرل. منظّم جهد آلي يحتوي على تلامسات متذبذبة. وتعمل هذه التلامسات على إدخال أو إخراج مقاومة في دائرة منظّم تيار الإثارة للمولد وذلك للمحافظة على جهد ثابت في الخرج.

T network
réseau T

شبكة T. شبكة تحتوي على ثلاثة أفرع، يتم توصيل طرق كل فرع منهما بنقطة مشتركة، ويتم توصيل الأطراف الثلاثة الباقية كآلاتي: طرف إلى الدخول، والطرف الثاني إلى الخرج، والطرف الثالث بوصل مشترك بين الدخول والخرج.

tolerance
tolérance

تفاوت. الابتعاد المسموح به عملياً لمقدار عن الحد النظري المخصص له.

tomography
tomographie

تصوير مقطعي. انظر sectional radiography.

tone
signal sonore

نغمة. 1 -ذبذبة صوتية لها القدرة على إحداث إحساس سمعي ذي جواب معين. 2 - أي إحساس سمعي بجواب معين.

tone dialling
numérotation au clavier

التقاط الخط بالنغمة. انظر push-button dialing.

tone modulated waves
onde modulée en audiofréquence

موجات مُضَمَّنة بنغمة. موجات يحصل عليها بتضمين الموجات المتواصلة بتردد سمعي وبطريقة دورية.

Tong tester
testeur de Tong

مقياس تونغ. مقياس نُقَال لقياس التيار. ويتكوّن من ملف ثانوي ملفوف حول قالب

حديدي ويتصل هذا الملف بمقياس أمبيرري. ويمكن فتح أحد أضلاع القالب الحديدي بحيث يمكن أن يحيط هذا القالب بالكبل أو قطب التوصيل المراد قياس التيار المار خلاله.

tooth
dent

سنّ. جزء من القلب محصور بين شقّين متتاليين.

toroid
tore

حلقي. انظر toroidal magnetic circuit.

toroidal coil
bobine toroïdale

ملف حلقي. انظر toroidal magnetic circuit.

toroidal magnetic circuit
circuit magnétique toroïdal

دائرة مغنطيسية حلقيّة. دائرة تتكون من قطعة من مادة مغنطيسية على هيئة كعكة، يلف حولها ملف واحد أو أكثر. تكون الإنفاذية المغنطيسية للمادة المغنطيسية عالية بدرجة كافية بحيث إن الفيض المغنطيس الناتج يُحجز داخل المادة المغنطيسية ذاتها. تسمّى أيضاً toroid: toroidal coil.

toroidal winding
bobinage toroïdal

لف حلقي. انظر ring winding.

torque-amplifier selsyn
selsyn amplificateur

مكبر العزم المُزَامِن. مرسل مزامن يحتوي على ملف ذي تصميم خاص، بحيث يحتوي على مبدّل وحلقات انزلاق، ويمكن معادلة تأثير العزم من خلاله. وتقوم هذه الوحدة بأداء وظيفتي تكبير العزم ومزامنة المرسل، وتحتاج بالتالي لمجهود يدوي أقل.

torque angle
angle de charge

زاوية العزم. اسم بديل لزاوية الحمل
load angle.

torque motor
moteur à couple constant

محرك العزم. محرك لا يدور فيه الدوار باستمرار ولكن يبذل عزمًا للدوران ضد بعض القوى المؤثرة عليه مثل قوة لولب. وتستعمل مثل هذه المحركات لتشغيل الريوستات أو المكابح.

total break time
durée totale de coupure

زمن القَطْع الكلي. مجموع زمن الفتح وزمن استمرار القوس.

totally enclosed
étanche

مغلق بإحكام. 1 - عندما ينسب هذا المصطلح إلى مكنة أو محول فإنه يعني أنه موقى بغلاف بدون فتحات للتهوية ولكنه لا يعني أنه سدود للهواء. 2 - عندما يطلق هذا المصطلح على جهاز فإنه يعني أن الأجزاء المكهربة منه مغلقة تماماً ولا توجد به فتحات للتهوية.

totally enclosed machine
machine fermée

مَكْنَة مُحَكَّمة الغلق. مكنة لها غلاف خارجي لا توجد وسيلة للدخول منه، ويتعين بالتالي أن يتم تصريف الحرارة الناتجة داخلياً عن طريق السطح الخارجي.

touch dialling
numérotation au clavier

نداء باللمس. أنظر push-button dialling.

tough-rubber sheath
gaine isolante en caoutchouc

غلاف مطاطي صلد. غلاف لحماية الكبلات

المعزولة، يتكوّن من مادة المطاط المخلوطة بمواد تساعد على التصلب وتعمل في نفس الوقت على الحماية من الرطوبة والتآكل.

tower
tour

برج. أنظر lattice tower.

Townsend discharge
décharge corona

تفريغ «تاونسند». تفسير مقترح لعملية حدوث شرارة بين إلكترودين في وسط غازي. ويعتمد على إنتاج إلكترون قرب المهبط يعجل بتكوّن سيل من إلكترونات خلال الفجوة، ويؤدي ذلك إلى ظهور مصادر ثانوية للتأين، وزيادة التيار المار بين إلكترودين حتى يصل إلى نقطة الانهيار.

trace
trace

أثر، رسم. المسار المرئي للبقعة المضئية المتحركة على شاشة أنبوب أشعة الكاثود.

track
piste, voie

مسلك. ممر لتسجيل قناة واحدة فقط للمعلومات، يتم التسجيل على شريط مغنطيسي، أو أسطوانة مغنطيسية، أو أي وسط تسجيل مغنطيسي مشابه. يتم تحديد موقع المسلك المُسجل عن طريق معدات التسجيل المستخدمة مفضلاً ذلك على وسط التسجيل.

tracking
localisation, poursuite

تتبع، مسار سطحي. 1 - المحافظة على علاقات التردد الصحيحة في دوائر مصححة لتغير معاً وفي نفس الوقت بالترابط الميكانيكي. 2 - عملية تعقب هدف بواسطة حزمة إشعاعية. 3 - متابعة إبرة الفونوغراف

للحفر. 4 - تكوين مسارات من مادة الكربون الموصلة على سطح العازل الكهربائي نتيجة لأي إجهادات تؤثر على السطح.

traction battery
batterie de traction

بطارية جزّ كهربائي. بطارية تستخدم في وحدة مصدر الجهد للعربات المسيرة بالبطارية.

traction motor
moteur de traction

محرك جزّ كهربائي. محرك مصمم للاستخدام في أغراض الجر. وتتلاءم خصائص المحرك ذي التوصيل على التوالي مع متطلبات الجرّ.

traffic
liaison, trafic

نقل، مبادلة. الرسالة التي يتم إرسالها واستقبالها من خلال قناة اتصالات.

trailing antenna
antenne pendante

هوائي خلفي. هوائي راديوي يوجد في سفينة الهواء (طائرة أو منطاد). يُنقل أحد أطراف الهوائي ويسمح له بحرية الحركة الخلفية من سفينة الفضاء أثناء تحليقها.

trailing edge
queue de l'impulsion

حافة خلفية. الجزء الرئيسي من تضائل النبضة.

train line
conduite du train

كبل القطار. كبل لتوصيل الكهرباء بين العربات المختلفة لقطار السكك الحديدية.

transadmittance
transadmittance

قبولية تبادلية. قياس نوعي للقبولية

الانتقالية تحت مجموعة شروط معينة، مثال على ذلك القبولية التبادلية في الاتجاه الأمامي، والقبولية التبادلية لدائرة القصر...الخ.

transceiver
émetteur- récepteur

مُرسل مُستقبل. وحدة تحتوي على مُرسل ومُستقبل راديوي، تُرتب توصيلتهما الكهربائيّة بطريقة تسمح باستعمال أحدهما أو كليهما في الوقت نفسه للإرسال والاستقبال. يُسمّى أيضاً transmitter-receiver.

transducer
transducteur

محوّل طاقة، مِحوال. جهاز يستخدم لتحويل التغير في مستوى الطاقة في نظام آخر. ومحول الإشارة الخطي يعني أن تتناسب الإشارة عند المخرج مع الإشارة أو مع تكاملها أو مع تفاضلها عند المدخل. ومحول الإشارة التعاكسي يعني أن عملية تحويل الإشارة صالحة في كلا الاتجاهين.

transductor
transducteur

عنصر المضخّم المغنطيسي. العنصر الرئيسي في المكبر المغنطيسي الذي يحتوي على ملفات ذات قالب حديدي.

transfer admittance
admittance de transfert

قبولية تبادلية. النسبة بين التيار المار في أي مكان في الشبكة الكهربائية إلى القوة الدافعة الكهربائية المتسببة في إنتاج هذا التيار في مكان آخر من الشبكة.

transfer characteristic
caractéristique courant-tension

مميّز انتقالي. خصائص انتقالية في الصمامات الإلكترونية هي علاقة بين جهد أحد

الإلكترونيات و تيار إلكتروود آخر مع حفظ جهود الإلكترونات الأخرى ثابتة وتوضح عادة بيانياً.

transfer function
fonction de transfert

دالة النقل. دالة رياضية تصف العلاقة بين سلوك إشارة الخرج وسلوك إشارة الدخل لشبكة أو نظام. وتعطى أحياناً في الصورة: $K.G(s)$, حيث يمثل الثابت K قيمة تكبير الحالة المستقرة و $G(s)$ دالة زمنية في صورة $s = d/dt$ وباقي ثوابت الشبكة أو النظام.

transfer impedance
impédance de transfert

معاوقة منقولة. العلاقة بين الجهد الواقع بين طرفين في الشبكة الكهربائية إلى التيار الكهربائي المار في مكان آخر في الشبكة الكهربائية. تسمى أيضاً mutual impedance .

transfer instrument
appareil de mesure de transfert

جهاز قياس تحويلي. جهاز قياس مصمم بحيث يمكن معايرته باستخدام التيار المستمر ويستخدم لقياس التيار المتردد. ومثال لذلك الجهاز الكهردينامي حيث لا يرتبط عمل الجهاز بنوع الجهد أو التيار.

transferred- electron device
dispositif à électron de transfert

وسيلة بالإلكترونات المتنقلة. وسيلة تتكون من شبه موصل من مادة زرنخيد الغاليوم أو فوسفيد الإنديوم. عند التأثير على مادة شبه الموصل بمجالات كهربائية عالية فإن الإلكترونات تنقل من المواد السابقة مسببة مقاومة سالبة داخلية لشبه الموصل، مع بقاء زمن الانتقال عند القيمة الصغرى. ويمكن الحصول على ذبذبات عند ترددات حتى بضعة مئات ميغاهرتز.

transfer switch
connecteur

مفتاح تحويل. مفتاح لتحويل تيار التحميل بين أطراف تفريعات المحول الكهربائي، وذلك أثناء فصل الحمل الكهربائي.

transformation ratio
rapport de transformation

نسبة التحويل. 1 - لمحوالات القدرة الكهربائية، تعرف على أنها النسبة بين الجهد الكهربائي للملف ذي الجهد الأعلى إلى الجهد الكهربائي للملف الآخر في حالة عدم التحميل. 2 - في حالة محوولات القياس، تعرف على أنها النسبة بين الكمية المقاسة في الملف الابتدائي إلى التيار أو الجهد الناتج في الملف الثانوي.

transformer
transformateur

محول. جهاز لا توجد فيه أجزاء دوارة بصفة مستمرة يحول بمقتضى الحث المغنطيسي الكهربائي التيار أو الجهد المتردد أو المتقطع المار في إحدى لفائفه (لفيفة ابتدائية مثلاً) إلى قيم أخرى من التيار أو الجهد المتردد أو المتقطع في لفيفة أخرى أو أكثر (لفائف ثانوية). ويتكوّن في العادة من ملفين كهربائيين متصلين مغنطيسياً عن طريق قالب حديدي. ويتم تغذية أحد الملفين بقوة دافعة كهربائية مترددة، ويعرف الملف الأول بالابتدائي والثاني بالثانوي. تستخدم المحولات لتحويل الطاقة الكهربائية من مستوى جهد كهربائي إلى مستوى آخر ولفصل الدوائر الكهربائية ولمواءمة الحمل الكهربائي في دوائر الاتصالات حتى يمكن الحصول على أقصى حمل.

transformer bridge
pont transformateur

جسر المحوّل. شبكة تحتوي على محول ومعاوكتين، يؤثر الدخل على الملف الابتدائي

للمحوّل بينما يُؤخذ طرفا الخرج من نقطة مركزية على الملف الثانوي ومن نقطة اتصال المعاوقتين. تتصل المعاوقتان مع سلك التوصيل الخارجي للملف الثانوي.

transformer core
noyau du transformateur

قلب المحوّل. يطلق هذا المصطلح على الأجزاء المغنطيسية التي تكوّن الدائرة المغنطيسية الأساسية وتسمّى أجزاء القلب المحاطة باللفائف القوائم، والأخرى غير المحاطة بالمقارن.

transformer coupling
couplage par transformateur

تقارُن بمحوّل. توصيل بيني بين مرحلتين في مضخم. يتم استخدام محوّل لتوصيل دائرة اللوح في إحدى المراحل بدائرة الشبكة في المرحلة التالية. وتعتبر هذه الطريقة حالة خاصة من التقارن الحثي.

transformer e.m.f.
force électromotrice induite

قوة دافعة كهربائية مُحَثّة. قوة دافعة كهربائية تتولّد في ملف أو موصل نتيجة لتغير الحث المغنطيسي المرتبط، وتتشابه بالتالي مع نظرية عمل المحول الكهربائي.

transformer hybrid
transformateur hybride

محوّلات مختلطة. محولان كهربائيان (أو أكثر) يتم توصيلهما مع بعضهما البعض توصيلاً مشتركاً للحصول على توصيل مختلط.

transformer kiosk
cabine de transformation

غرفة المحوّل. مبنى معزول عن التقلبات الجوية ويخصص لاحتواء محول القدرة الكهربائية ومعدات الوصل والقُطع الخاصة بالمحوّل.

transformer oil
huile de transformateur

زيت المُحوّل. أنظر insulating oil.

transformer ratio
rapport du transformation

نسبة التحويل. النسبة بين قدرة الإشارة التي يمكن الحصول عليها من محول مثالي عند تصريف تلك القدرة في مقاومة حمل معين، وبين قدرة الإشارة التي يمكن الحصول عليها من المحول تحت الاختبار. يجب أن يلاحظ أن معاوقة الحمل ثابتة في كل من الحالتين ونسبة المعاوقة للمحول المثالي هي نفسها للمحول تحت الاختبار. يعبر عن هذه النسبة عادة بالدسيبل.

transformer substation
sous-station de transformation

محطة محوّلات فرعية. محطة تستخدم في مواضع في الشبكة الكهربائية لتغيير قيمة الجهد الكهربائي، فمثلاً عند محطات توليد القدرة الكهربائية تستخدم المحطة لتحويل جهد المولدات إلى جهد عالٍ لنقل الطاقة على نظم النقل ذات الجهد العالي. وفي أماكن الاستهلاك توجد محطة المحوّلات الفرعية لتحويل جهد الشبكة الكهربائية إلى جهد التوزيع المناسب مثل 11 أو 20 كيلوڤولط، ويتم توزيعه على الأحمال الكهربائية المختلفة حيث تتواجد المرحلة النهائية لتحويل الجهد الكهربائي للقيمة المنخفضة المناسبة للاستغلال.

transformer tank
bac du transformateur

خزان المحول. حاوية يوضع فيها المحول الكهربائي داخل الوسط العازل والمبرد. ويتم تزويدها بأسطح إشعاعية للمساعدة في تصريف الحرارة الناتجة من المحول الكهربائي وخاصة في حالة استخدام الدورة الطبيعية لتبريد الزيت.

transformer**appareil de mesure à transformateur**

مقياس بمحوّل. جهاز قياس يحتوي على محوّل تيار خاص به. ويصمم للاستخدام مع نظام أحادي الطور أو نظام ثلاثي الطور.

transient**transitoire**

انتقالي، عابر. مصطلح يطلق على أداء دائرة كهربائية لفترة قصيرة نسبياً عقب تعرضها لتغير مفاجئ. مثال ذلك جهد انتقالي.

transient analyzer**analyseur des transitoires**

مُحلّل الإشارات العابرة. مُحلّل يُولد إشارات عابرة على شكل اندفاع مفاجئ متتالي ومساوي لإشارات بمقدار صغير وشكل موجة يمكن التحكم فيه. تُؤثر الإشارات السابقة على الدائرة أو الوسيلة تحت الاختبار ويمكن ملاحظة شكل الموجة الخارجية منها على شاشة مرسمة التذبذبات.

transient reactance**réactance transitoire**

مُفاعلة عابرة. مفاعلة ملفات عضو الإنتاج للآلة المتزامنة، والناجمة من الفيض المتسرب.

transient stability**stabilité transitoire**

استقرار عابر. استقرار النظام بعد حدوث اضطراب كبير فجائي، ومثال لذلك في نظم القوى الكهربائية حدوث قصر كهربائي أو عمليات الفتح والقفل للأحمال الكبيرة.

transistor**transistor**

ترانزستور. مكوّن هام يستخدم في الدوائر الإلكترونية كمضخم للإشارة ولأغراض هامة أخرى. ويتكوّن من ثلاث طبقات من مادة شبه موصلة. ويوجد نوعان رئيسيان: n-p-n و p-n-p.

transistor amplifier**amplification à transistor**

مضخم ترانزستوري. مضخم يحتوي على ترانزستور واحد أو أكثر يستخدم بدوره في تكبير الإشارة. يستخدم هذا المصطلح لتمييزه عن المضخم الذي يستخدم الصمامات الإلكترونية.

transistor biasing**polarisation du transistor**

انحياز الترانزستور. الحصول على قلطية تيار مستمر والمداومة عليها بين قاعدة الترانزستور وبين بعض العناصر الأخرى الموجودة به.

transistor chip**puce de transistor**

جُذاذة الترانزستور. ترانزستور غير مغلف ذو حجم متناهي الصغر يُستخدم عادة في الدوائر الإلكترونية الدقيقة.

transistor circuit**circuit à transistor**

دائرة ترانزستورية. دائرة كهربائية تحتوي على ترانزستور، يتم توصيله بين أفرعها.

transistor radio**radio à transistor**

راديو ترانزستوري. مُستقبل راديوي يُستخدم بداخله الترانزستور بدلاً من الصمامات الإلكترونية.

transistor-transistor logic**logique transistor-transistor**

منطق ترانزستور - ترانزستور. دائرة منطق تحتوي على ترانزستورين. تستخدم للحصول على قدرات خرج كبيرة عند السرعات العالية. مختصره TTL, T²L.

transition**transition**

انتقال. التغير من شرط معين بالدائرة إلى شرط آخر، مثال على ذلك التغير من العلامة إلى الفراغ، أو التغير من الفراغ إلى العلامة.

transition element
élément de transition

عنصر انتقالي. عنصر يُستخدم في قرن نوع معين من نظم الاتصالات مع نوع آخر، مثال ذلك قرن خط نقل ذي موصلين متحدي المحور مع دليل موجة.

transition factor
coefficient de transition

عامل التحوّل. النسبة بين تيار الحمل في حالة اختلاف موءمة المعاوقات وبين نظيره في حالة الموءمة الصحيحة للمعاوقات.

transition frequency
fréquence de transition

تردد الانتقال. في منحنى الاستجابة الترددية لتسجيل القرص، التردد المناظر لتقاطع الخطين المقاربين لجزأين من منحنى الاستجابة، يمثل الجزء الأول عند المقدار الثابت، بينما يمثل الثاني عند السرعة الثابتة. يتم رسم منحنى الاستجابة الترددية بحيث يمثل المحور الرأسي نسبة قلطية الخرج معبراً عنها بالدسيبل، بينما يمثل المحور الأفقي لوغاريتم التردد. يسمّى أيضاً turnover frequency.

transition loss
perte par transition

فقد الانتقال. عند نقطة التوصيل بين مصدر القدرة الكهربائية والحمل، هو النسبة بين القدرة المتاحة وبين القدرة المُنصرفة في الحمل.

transition point
point de transition

نقطة الانتقال. نقطة في دائرة كهربائية، تتغيّر عندها ثوابت الدائرة بطريقة معيّنة بحيث يؤدي ذلك إلى انعكاس الموجات المنتشرة على طول الدائرة.

transitron
transitron

ترانزسترون. دائرة تحتوي على صمام ترميوني يعتمد بدوره في طريقة تشغيله على موصلية الانتقال السالبة للشبكة الخاملة وذلك بالنسبة إلى شبكة الشاشة في الصمام الخماسي.

transit time
temps de transit

زمن العبور. في أي صمام إلكتروني أو ترانزستور، الزمن الذي يستغرقه الإلكترون أو حامل الشحنة في الانتقال بين إلكترودين.

translator
traducteur, traducteur

مرجّل إرسال. وحدة تحتوي على مُستقبل تلفزيون متحد مع مُرسل تلفزيوني ذي قدرة منخفضة. تستخدم في النقاط الإشارات التلفزيونية عند تردد واحد وتعيد نقلها عند تردد آخر وذلك للحصول على مساحات استقبال للإشارات لا تُخدم مباشرة من المحطات التلفزيونية.

transmission
transmission

نقل، إرسال. 1 - عملية تحويل الإشارات، أو الرسائل، أو الصور، أو أي شكل آخر للاستخبارات من مكان إلى مكان آخر وذلك عن طريق الوسائل الآتية: أسلاك، أو راديو، أو حزم ضوئية، أو حزم أشعة تحت الحمراء، أو نظم اتصالات أخرى. 2 - الرسائل، أو الإشارات، أو أي شكل آخر من الاستخبارات يتم نقلها.

transmission band
bande de transmission

نطاق الإرسال. في دليل الموجة، نطاق التردد الذي يقع أعلى من تردد القطع، أو مدى

التردد النافع والقابل للمقارنة في أي خط إرسال آخر، أو نظام إرسال آخر.

transmission dynamometer dynamomètre de transmission

دينامومتر ناقل. جهاز لقياس الخرج الميكانيكي لمحرك ميكانيكي أو كهربائي، والنوع الكهربائي لهذا الدينامومتر يحتوي على مولد تيار مستمر يقوم بتحويل القدرة الميكانيكية إلى أخرى كهربائية يتم استغلالها في مجموعة في المقاومات أو تتم تغذيتها إلى شبكة كهربائية. ويمكن قياس العزم الميكانيكي عن طريق قياس القوة المضادة اللازمة لوقف المحرك.

transmission electron microscope microscope électronique de transmission

ميكروسكوب إلكتروني ناقل. نوع خاص للميكروسكوب الإلكتروني حيث تقوم العينة بداخله بإرسال حزمة الإلكترونات أحكمت بؤرياً عليها. يتشكل تباين الصورة عن طريق الإلكترونات المبعثرة خارجياً من الحزمة الإلكترونية والعدسات المغناطيسية المتعددة. تؤدي تلك العدسات الوظائف المناظرة للعدسات العادية التي تستخدم في الميكروسكوب الضوئي.

transmission gate porte de transmission

بوابة نقل. دائرة بوابية خُزَّجها شكل موجي يكون طبق الأصل لدخل مختار مسبقاً وذلك خلال فترة زمنية معينة. يتم تحديد الفترة الزمنية باستخدام إشارة تحكم.

transmission level niveau de transmission

مَنسوب النقل. النسبة بين قدرة الإشارة عند أي نقطة في نظام النقل وبين قدرة الإشارة عند النقطة نفسها في نظام نقل مرجعي. يعبر عن النسبة السابقة عادة بالدسيبل.

transmission line ligne de transmission

خط نقل. موصل لنقل الطاقة الكهربائية من محطات التوليد إلى محطات التوزيع.

transmission loss perte par transmission

فقد النقل. 1 - النسبة بين القدرة عند أي نقطة على نظام النقل وبين القدرة عند نقطة أخرى بعيدة على نظام النقل نفسه، يعبر عنها عادة بالدسيبل. 2 - القدرة الحقيقية المفقودة أثناء نقل الإشارة من نقطة إلى أخرى على خط النقل بما في ذلك الوسط الذي تنتقل فيه الإشارة. يسمَّى أيضاً loss.

transmission mode mode de transmission

نسق النقل. انظر mode.

transmission modulation modulation par transmission

تضمين بالنقل. في صمام خزن الشحنات، تضمين المقدار لتيار حزمة القراءة وذلك أثناء مرور حزمة الإلكترونات من خلال الفتحات في سطح الخزن. يمكن التحكم في درجة التضمين باستخدام نمط الشحنات المُخَرَّنة.

transmission time temps de propagation

زمن النقل. الفترة الزمنية المطلقة التي تستغرقها الإشارة من النقل إلى الاستقبال.

transmit- receive tube tube transmetteur-récepteur

صمام إرسال استقبال. صمام للترددات الراديوية مملوء بالغاز يؤدي عمل المفتاح الكهربائي، يُستخدم في فصل المُستقبل من الهوائي الخاص به وذلك أثناء فترة إرسال النبضة من خلال الهوائي أو من خلال الأنظمة المشابهة لإرسال النبضات ذات التردد الراديوي. يسمَّى أيضاً TR cell؛ TR box؛ TR switch؛ TR tube.

transmitter
émetteur, transmetteur

مُرْسِل. 1 - في نظام التليفونات، الميكروفون الكربوني الذي يتولى تحويل الموجات الصوتية إلى إشارات ذات تردد سمعي. 2 - أنظر radio transmitter. 3 - أنظر synchro transmitter.

transmitter- receiver
émetteur-récepteur

مُرْسِل - مُسْتَقْبِل. أنظر transceiver.

transmitter synchro
émetteur, synchronisateur

مرسل مُزَامِن. أنظر synchro transmitter.

transponder
transpondeur

جهاز سائل مجيب. وحدة تحتوي على جهاز إرسال وآخر للاستقبال قادرة على استقبال إشارة راديوية مستجوبة أو سائلة وتنقل أوتوماتيا الرد المناسب.

transposition
transposition

إبدال. طريقة لجعل انخفاض الجهد الكهربائي على خطوط نقل الطاقة متماثلاً على الموصلات المختلفة وبطول المسافة الكلية. ويتم ذلك عن طريق إبدال مواضع الموصلات النسبية بانتظام على طول مسافة النقل وبطريقة تؤدي إلى تساوي التأثير الحثي والسعوي المتبادل بين الموصلات والأرض والموصلات وبعضها. وتطبق نفس الطريقة في خطوط التليفونات.

transverse Doppler effect
effet Doppler transversal

ظاهرة دوبلر المستعرضة. مظهر من ظاهرة دوبلر البصرية، تحدث عندما تكون حركة المصدر بالنسبة إلى الشخص الملاحظ

عمودية على اتجاه الضوء المُسْتَقْبَل من الشخص الملاحظ. تقل قيمة التردد الذي يمكن ملاحظته عن تردد المصدر بمقدار $[1 - (v/c)^2]^{1/2}$ ، حيث v سرعة المصدر، و c سرعة الضوء.

transverse- electric mode
mode TE

نسق كهربائي مستعرض. نسق تنتشر بداخله الموجة الكهربائية المستعرضة الخاصة في دليل الموجة أو في الفجوة. مختصره TE mode.

transverse- electric wave
onde électrique transversale

موجة كهربائية مستعرضة. موجة كهرومغناطيسية، يتعامد بداخلها باستمرار وفي أي مكان مُتجه المجال الكهربائي مع اتجاه انتشار الموجة الكهرومغناطيسية. مختصرها TE wave.

transverse- electromagnetic mode
mode électromagnétique transversal

نسق كهرومغناطيسي مستعرض. نسق تنتشر بداخله موجة كهرومغناطيسية مستعرضة من خلال دليل موجة أو فجوة خاصة. مختصره TEM mode.

transverse- electromagnetic wave
onde électromagnétique longitudinale

موجة كهرومغناطيسية مستعرضة. موجة كهرومغناطيسية يتعامد بداخلها باستمرار وفي أي مكان متجه المجال الكهربائي ومتجه المجال المغناطيسي مع اتجاه انتشار الموجة الكهرومغناطيسية. مختصرها TEM wave.

transverse- magnetic mode
mode TM

نسق مغناطيسي مستعرض. نسق تنتشر بداخله موجة مغناطيسية مستعرضة خاصة

في دليل الموجة أو في فجوة معينة. مختصره
TM mode. يسمى أيضاً E mode.

trnasverse- magnetic wave
onde magnétique longitudinale

موجة مغنطيسية مستعرضة. موجة
كهرومغنطيسية، يتعامد بداخلها باستمرار وعند
أي مكان متجه المجال المغنطيسي مع اتجاه
انتشار الموجة الكهرومغنطيسية. مختصرها
TM wave. تسمى أيضاً E wave.

trapezoidal pulse
impulsion trapézoïdale

نبضة شبه المنحرف. نبضة كهربائية،
ترتفع بداخلها القلوية بطريقة خطية إلى قيمة
معينة، ثم تثبت عند هذه القيمة لفترة زمنية
معينة، ثم تسقط خطياً إلى قيمتها الأصلية.

trapezoidal wave
onde trapézoïdale

موجة شبه المنحرف. موجة تحتوي على
مجموعة متتالية من النبضات بشكل شبه
المنحرف.

travel
parcours

شوط. عندما يطلق هذا المصطلح على مفتاح
أو قاطع أو جهاز مشابه فإنه يعني أن الدائرة
الكهربائية تمر بها الملامسات المتحركة بين
وضع الإغلاق الكامل ووضع الفتح الكامل.

travelling cable
câble de connexion

كَبْل متحرك. كبل يستخدم في المصاعد
الكهربائية لتزويد عربة المصعد المتحركة
بالقدرة الكهربائية اللازمة من مصدر قدرة
ثابت في الفراغ.

travelling wave
onde progressive

موجة مُرْتَحِلَة. تَمُور يمتد على طول موصل
كهربائي.

travelling-wave accelerator
accélérateur à onde progressive

مَعَجِّل الموجة المرتحلة. مَعَجِّل خطي لإنتاج
إلكترونات ذات طاقة عالية.

travelling- wave amplifier
amplificateur à onde progressive

مُضَخِّم الموجة المرتحلة. مُضَخِّم يستخدم
صماماً بموجة مرتحلة أو أكثر لتقديم التكبير
النافع للإشارات ذات الترددات في حدود آلاف
الميغاهرتز.

travelling-wave antenna
antenne à onde progressive

هوائي الموجة المرتحلة. هوائي يتم بداخله
الحصول على توزيعات التيار طبقاً لموجات
الشحنات التي تنتشر بدورها في اتجاه واحد
فقط داخل موصل الهوائي.

travelling-wave tube
tube à onde progressive

صمام الموجة المُرْتَحِلَة. صمام إلكتروني
يتفاعل بداخله تيار الإلكترونات مع الموجة
الكهرومغنطيسية الموجهة التي تتحرك بدورها
في تزامن حقيقي مع التيار، ويتم التفاعل
باستمرار أو بطريقة متكررة. يحدث تحويل
للطاقة من تيار الإلكترونات إلى الموجة
الكهرومغنطيسية. يستخدم الصمام كمكبر أو
كمذبذب عند الترددات التي تقع في نطاق
الموجات الدقيقة.

TR box
tube transmetteur-récepteur

صمام إرسال استقبال. أنظر
transmit-receive tube.

TR cell
tube transmetteur-récepteur

خلية إرسال استقبال. أنظر
transmit-receive tube.

tree**réseau non maillé**

شجرة. مجموعة من أفرع دوائر كهربائية لا تحتوي على شبكات ولها أكثر من دخل. تستجيب بطريقة متساوية لكل إشارات الدخول الممكنة والتي تتكوّن بدورها من اتحاد أي عدد من إشارات الدخول في وقت واحد.

trembling bell**sonnette à trembleur**

جرس رعّاش. جرس مزوّد بنظام ميكانيكي ينتج تأثيراً رعاشاً. عند غلق الدائرة الخارجية نتيجة للضغط على زر التشغيل، يمر التيار خلال ملف الإثارة الخاص بالمغناطيس الكهربائي فتجذب الحافظة ناحية الأقطاب وتصطدم المطرقة بقرص الجرس، وفي نفس الوقت تنقطع الدائرة عند تلامسات القاطع. وبانقطاع التيار، يتوقف الفيض المغناطيسي وتعود الحافظة بتأثير النابض ويصل التيار مرة أخرى في الدائرة. وتكرر هذه الدورة حتى يتم فصل الدائرة الخارجية برفع الضغط عن زر التشغيل.

triangular pulse**impulsion triangulaire**

نبضة مثلثة. نبضة كهربائية ترتفع القلّية بداخلها بطريقة خطية إلى قيمة معينة، ثم تسقط فوراً بطريقة خطية إلى قيمتها الأصلية.

triangular wave**onde triangulaire**

موجة مثلثة. موجة تتكوّن من مجموعة متتالية من النبضات المثلثة.

trickle charger**chargeur d'entretien**

شاحن بتيار ضعيف. مصدر شحن منتظم بتيار ضعيف مصمّم للمحافظة على مستوى شحن كامل للبطارية.

trifurcating box**boite à trois conducteurs**

صندوق وصل الكبل الثلاثي. صندوق مغلق يستخدم لوصل نهاية كبل ثلاثي الأوجه بالموصلات الخارجية.

trigger**trigger, déclencheur**

مُقدّاح. 1 - وسيلة إنشاء فعل معيّن، مثل استخدام نبضة معينة في تشغيل دائرة قدح. 2 - النبضة المستخدمة لإحداث فعل معيّن في دائرة القدح.

trigger circuit**circuit de déclenchement**

دائرة القدح. 1 - دائرة أو شبكة، يتغيّر خرجها بطريقة فجائية عند أي تغير صغير جداً في قيمة دخل الدائرة (الشبكة) عن قيمة التشغيل المحددة سابقاً. 2 - دائرة ينشأ الفعل بداخلها باستخدام نبضة الدخل مثل دائرة مُضمّن الرادار.

trigger electrode**électrode de déclenchement**

إلكترود القدح. في الصمام الغازي، إلكترود تحكّم إضافي يستخدم لتثبيت كمية تأين كافية تكفي لتقليل قلّية انهيار الانود.

trigger pulse**impulsion de déclenchement**

نبضة القدح. نبضة تبدأ دورة تشغيل دائرة (أو شبكة) معينة. تسمّى أيضاً tripping pulse.

trimmer capacitor**trimmer**

مكثف ضبّط. مكثف متغيّر صغير الحجم، يتم توصيله على التوازي مع مكثف متغير

آخر كبير، أو يمكن توصيله بمكثف ثابت القيمة وذلك للحصول على قيمة مضبوطة لمواسعة التركيب السابقة.

trip coil
bobine de relais

ملف عتق. ملف مزود بقطعة حديدية تقوم بتشغيل وسيلة العتق.

trip-free
libre

حرّ العتق. عندما يطلق هذا المصطلح على قاطع أو بادئ تشغيل أو جهاز مشابه فإنه يعني أن آلية العتق الأوتوماتية يمكن أن تعمل مستقلة عن آلية القفل والتشغيل.

triple-n harmonic
harmonique multiple de 3

مضاعفات التوافقية الثلاثية. التوافقيات ذات الترتيب الثالث ومضاعفاته، وعادة يتم الاهتمام بالمضاعفات الأحادية مثل 3، و 9، و 15.... وتظهر أهمية دراسة هذه التوافقيات في النظم الكهربائية والآلات الكهربائية الثلاثية الطور.

triple-pole
tripolaire

ثلاثي القطب. عندما يطلق هذا المصطلح على مفتاح أو قاطع أو جهاز مشابه فإنه يعني قطع أو وصل الدائرة الكهربائية في ثلاثة خطوط أو ثلاث دوائر كهربائية كل منها في خط واحد وذلك في آن واحد.

triplex
triplex

ثلاثي. في نظام الرادار، مزدوج ثنائي يسمح باستخدام مستقبلين في وقت واحد وبطريقة منفصلة. تتم هذه العملية عن طريق فصل المستقبلين أثناء نبضة الإرسال.

tripping current
courant d'enclenchement

تيار إعتاق. التيار الذي يمر عبر ملامسات المرحل عند تشغيل جهاز واق.

tripping device
dispositif de disjonction

وسيلة إعتاق. وسيلة إما ميكانيكية أو كهرومغناطيسية تستخدم في رجوع بادئ التشغيل أو قاطع الدائرة إلى وضعه الأصلي سواء كان وضع التشغيل أو وضع الغلق. يتحرك بادئ التشغيل أو قاطع الدائرة عن وضعه الأصلي نتيجة بعض الشروط الكهربائية غير العادية أو نتيجة للحركة اليدوية لهما.

tripping fuse
fusible de déclenchement

صهيرة إعتاق. مصهر يحتوي على جهاز مساعد يعمل على إعتاق وحدة أخرى مثل قاطع للتيار.

tripping pulse
impulsion de déclenchement

نبضة إعتاق. أنظر trigger pulse.

trolley
trolley

تروللي، حافلة. تجهيز للمركبات الكهربائية يمكنها من الاتصال بخط مصدر كهرباء هوائي عن طريق سلك التوصيل.

trolley frog
aiguillage de trolley

مفرّع ترولي. جهاز يستخدم في خطوط مصدر الكهرباء الهوائية لمركبات الجر الكهربائية عند نقط التفرع وذلك لتمكين مجمع التيار بالمركبة في الاتصال بأي من خطي التفرع.

tropical switch
interrupteur hydrofuge

مفتاح صامد للطرطوبة، مفتاح بقوائم. مفتاح مرگب على قوائم لتسهيل

عملية التهوية خلال الفراغ بين المفتاح والقاعدة، ويضمن بذلك التشغيل الآمن في حالة الطقس الرطب. يسمى أيضاً feet switch.

**troughing
canalisation**

قناة مفتوحة. قناة مجهزة لاحتواء الكبل الكهربائي وحمايته من الإجهادات الميكانيكية.

**TR switch
tube commutateur TR**

مفتاح إرسال استقبال. أنظر
.transmit-receive tube

**TR tube
tube transmetteur-récepteur**

صمام إرسال استقبال. أنظر
.transmit-receive tube

**truck-type switchboard
tableau roulant**

مجموعة مفاتيح نقالة. مجموعة مفاتيح تتكوّن من أجزاء ترْكَب على عجلات أو تحمل على عربة أو تسحب على الأرض بحيث يمكن فصلها عن باقي المعدات لضبطها أو إصلاحها.

**truck-type switchgear
commutateur roulant**

معدات قطع ووصل نقالة. معدات قطع ووصل تحتوي على قاطع الدائرة وباقي الأجهزة الإضافية مثل محوّل التيار ومحوّل الجهد والمرحلات وقواطع التحكم، وتركب جميعها على عربة متنقلة يمكن تحريكها على الأرض وتوجيهها إلى وحدة التوصيل المحتوية على أقطاب التوزيع ونقاط توصيل الدائرة.

**trunk feeder
feeder principle**

مُغذٍّ رئيسي. خط نقل قدرة كهربائي يربط

بين محطتين لتوليد القدرة الكهربائية، أو محطة توليد قدرة كهربائية مرتبطة مع محطة فرعية، أو شبكتي توزيع كهربائيتين.

**trunking
liaison**

غلاف الكبل. غلاف يصنع من معدن أو خشب أو مادة عازلة، وعادة يكون مقطعه على شكل مستطيل. ويمكن فتح أحد الجوانب بطول الغلاف وذلك لإدخال الكبل.

**tube electron
tube électronique**

صمام إلكتروني. أداة إلكترونية يتم فيها التوصيل الكهربائي بالإلكترونات خلال فراغ أو وسط غازي داخل غلاف محكم.

**tube of electric flux
tube de force**

أنبوبة الفيض الكهربائي. الفيض المحصور في المساحة بين خطوط الفيض المارة بكل النقط التي تحدد أي مساحة في مجال كهربائي.

**tube of magnetic flux
tube de flux magnétique**

أنبوبة الفيض المغنطيسي. الفيض المغنطيسي داخل الحيز المحصور بخطوط التأثير المغنطيسي التي تمر بجميع النقط التي تحدد أي مساحة في المجال المغنطيسي.

**tube-sinking
affaissement du tube**

ترسيب الأنبوبة. طريقة لتغطية كبل بغلاف ألومنيوم. ويتم ذلك عن طريق سحب قلب الكبل داخل أنبوبة طويلة من الألومنيوم، ويلي ذلك سحب الإثنتين داخل قرص الترسيب وتلتصق بالتالي الأنبوبة بقلب الكبل. وتتميّز عملية التشغيل على البارد بجعل المعدن أكثر صلابة وأقل لدانة.

tufnol
tufnol

تفنول. الاسم التجاري لنوع من الورق المصنغ بمادة راتنج اصطناعي.

tumbler switch
interrupteur à bascule

مفتاح قُلاب. مفتاح صغير أحادي الطور يتميز بسرعة القطع ويتم تشغيله عن طريق رافعة في واجهة المفتاح. ويستخدم عادة في دوائر القدرة المنخفضة مثل تلك المتحكممة في إضاءة المصابيح المنفردة.

tunable filter
filtre accordable

مُرْشَحٌ توليفي. مُرْشَحٌ كهربائي يمكن عن طريق الضبط والتحكم في مكوناته تغيير تردد أي من نطاق المرور أو نطاق الرفض الخاص بالمرشح الكهربائي.

tuned amplifier
amplification accordée

مُضَخِّمٌ مُوَالَفٌ. مضخم كهربائي يكون الجمل بداخله عبارة عن دائرة مُوالفة، وبناء عليه تتغير كل من معاوقة الحمل وكسب المضخم مع التردد.

tuned-anode oscillator
oscillateur anodique accordé

مذبذب بأنود مُوَالَفٌ. مذبذب بصمام مُفرغ، يتم تحديد تردده باستخدام دائرة خازنة متصلة بدائرة الأنود ومتقارنة مع الشبكة للحصول على التغذية المرتدة المطلوبة. يسمى أيضاً tuned-plate oscillator.

tuned-base oscillator
oscillateur à base accordée

مُذَبِّذٌ بِقَاعِدَةِ مُوَالَفَةٍ. مذبذب ترانزستوري يتم تحديد تردده باستخدام دائرة رنانة توضع مع دائرة القاعدة مقارنة بالمذبذب ذي الشبكة المُوالفة.

tuned cavity
cavité accordée

فَجْوَةٌ مُوَالَفَةٌ. فراغ مغلق تماماً بموصلات معدنية، يُغذَّى بطريقة خاصة بحيث يصبح مصدراً للذبذبات الكهرمغناطيسية.

tuned circuit
circuit accordé

دائرة مُوَالَفَةٌ. دائرة كهربائية تحتوي على مكونات حثية وسعوية يمكن تغيير إحداها أو كلاهما وبالتالي يتغير تردد الرنين.

tuned-collector oscillator
oscillateur à collecteur accordé

مُذَبِّذٌ بِمُجْمَعِ مُوَالَفٍ. مذبذب ترانزستوري يتم تحديد تردده باستخدام دائرة رنانة توضع مع دائرة المُجمع وذلك مقارنة بالمذبذب المحتوي على الصمام الإلكتروني ذي الأنود المُوالف.

tuned-grid oscillator
oscillateur à circuit de grille accordé

مُذَبِّذٌ بِشَبَكَةِ مُوَالَفَةٍ. مذبذب يتكوّن من ترانزستور أو صمام إلكتروني، يمكن تحديد تردده باستخدام دائرة توازن رنينية متصلة مع الشبكة وفي الوقت نفسه متقارنة مع اللوح للحصول على التغذية المرتدة المطلوبة.

tuned-plate oscillator
oscillateur anodique accordé

مُذَبِّذٌ بِلَوْحِ مُوَالَفٍ. أنظر tuned-anode oscillator.

tuned relay
relais accordé

مُرْجُلٌ مُوَالَفٌ. مُرْجُلٌ يحتوي على أي من: ترتيب ميكانيكي رنان، أو ترتيب رنان آخر. يستخدم الترتيب السابق ليحد من استجابة التيار عند تردد معين.

tuned transformer
transformateur accordé

مُحوِّل مُوالَّف. محوِّل تضبط عناصر دائرته المرافقة ككل بحيث تعطي تردد رنين عند تردد التيار المتناوب المؤثر على الملف الابتدائي للمحول، وبذلك الوسيلة يمكن الحصول على القللية الثانوية بقيم عالية عن قيمها التي يتم الحصول عليها في حالة المحول العادي.

tuner
dispositif d'accord

جهاز موالفة. جزء من المُستقبل يحتوي على دائرة كهربائية خاصة يمكن موالفتها بحيث تقبل تردد الموجة الحاملة للتيار المتردد الذي يُزوّد به الملف الابتدائي، وبذلك الوسيلة يمكن الحصول على قللية ثانوية ذات قيم عالية مقارنة بالقيم التي يمكن الحصول عليها بدور دائرة الموالفة.

tungsten
tungstène

تنغستن. معدن له درجة انصهار عالية ويستخدم لذلك في صنع فتيل المصابيح، وله استخدامات أخرى مثل الصمامات الأيونية الحرارية وتلامسات القوس الكهربائي، كما يستخدم حديد التنغستن في تصنيع المغنطيس الدائم.

tungsten arc
arc à électrodes en tungstène

قوس التنغستن. 1 - قوس كهربائي بين اثنين من الكترودات التنغستن. 2 - قوس كهربائي يمر خلال بخار التنغستن ويصدر عن ذلك إشعاع متميز.

tuning
syntonisation, accord

مُوالَّفَة. عملية ضبط المحاثّة أو المواسعة أو كليهما معاً في دائرة الموالفة الموجودة في

مرسل أو مستقبل أي من الأجهزة الآتية: الراديو أو التلفزيون أو الرادار، وذلك بهدف الحصول على أعلى أداء للأجهزة السابقة عند التردد المُنتَقى.

tuning eye
oeil magique

عَيْن المُوالَّفَة. أنبوب أشعة الكاثود صغير الحجم ويحتوي على نمط فلوري. يتغيّر شكل النمط الفلوري بتغيّر القللية المؤثرة على الشبكة. يستخدم في مستقبلات الراديو لبيان دقة الموالفة، كما يستخدم أيضاً كمُبيِّن للموالفة في بعض أنواع المسجّلات الشريطية.

tunnel diode
diode tunnel

دايود نفقي. دايود توصيل مُعالَج ذو مقاومة سالبة في اتجاه الانحياز الأمامي التي تحدث عند القللية المنخفضة جداً. تنشأ المقاومة السالبة نتيجة الكمية الميكانيكية للنفق، وأيضاً نتيجة لدائرة القصر في اتجاه الانحياز السالب. يسمى أيضاً Esaki tunnel diode.

tunnel rectifier
redresseur tunnel

مُقاوِم نفقي. دايود نفقي قيمة تيار الذروة المار من خلاله قليل نسبياً مقارنة بالأنواع الأخرى من الدايودات النفقية، يستخدم في التطبيقات المحتوية على دائرة الذاكرة.

tunnel resistor
résistance tunnel

مُقاوِم نفقي. مقاوم يحتوي على غشاء معدني رقيق يوضع عبر الوصلة النفقية. للحصول على مقاوم بخصائص مركبة تحتوي على خصائص كل من الدايود النفقي والمقاوم العادي.

tunnel triode
triode tunnel

صمام ثلاثي نفقي. وسيلة تحتوي على

ترانزستور، تكون بداخلها توصيلة الباعث - القاعدة عبارة عن داوود نفقي بينما تكون توصيلة المُجمع - القاعدة عبارة عن داوود مُجمع.

turbine
turbine

تربينة، عَنَفَة. أنظر steam turbine water turbine.

turbo-alternator
turbo-générateur

مولّد تربيني. مولّد تزامني مصمم للتشغيل على سرعة عالية، ويدار باستخدام تربينة تجارية أو غازية. وله عدد قليل من الأقطاب المغنطيسية، ويشكل نسبة كبيرة من مولدات القدرة الكهربائية في العالم

turbovisory equipment
équipement de contrôle de la turbine

معدات مراقبة التربينَة. معدات مراقبة للتربينة البخارية وتشتمل على أجهزة خاصة بقياس وتسجيل المتغيرات التالية: 1 - الاختلاف المركزي لعمود الإدارة. 2 - الفرق في التمدد بين الأجزاء الدوّارة والأجزاء الساكنة. 3 - التمدد الكلي للتربينة. 4 - اهتزازات كراسي التحميل.

turbulator
turbulateur

غرفة انفجار قاطع الدائرة. غرفة ذات تصميم خاص يحتوي على مغنطيسيات داخل الجدران العازلة والمحيطَة بثقوب التسريب. وعند تكوّن القوس الكهربائي تعمل هذه المغنطيسيات على دفع القوس الكهربائي ناحية الجدران وتسمح بالتالي بزيادة ضغط الغاز داخل الغرفة. وعند نزول قيمة التيار إلى الصفر يضمحل القوس الكهربائي وتندفع الغازات من ثقوب التسريب. وبتكرار هذه

الدورة يؤدي الدفع الدوامي للغازات إلى زيادة التبريد ووقف التأين في طريق القوس الكهربائي ومنع عملية إعادة قدح القوس الكهربائي.

turnover frequency
fréquence de transition

تردد الانقلاب. أنظر transition frequency.

turns ratio
rapport de transformation

نسبة اللفات. نسبة تطبق في المحول على لفائف الطور وليس بالضرورة على مجموعة اللفائف الواقعة بين زوجين من الأطراف. وهي عبارة عن النسبة بين عدد اللفات في لفيفة طور الجهد الأعلى وبين العدد المقابل من اللفات في لفيفة الجهد الأصغر.

tweeter
haut-parleur pour fréquences élevées

مصيء، زَقْزاق. جهاز يُصمم خصيصاً للترددات العالية في نطاق الترددات السمعية، عادة للترددات أعلى من 3000 هرتز، يستخدم عادة بالاتصال مع جهاز التردد المختص woofer وذلك من خلال شبكة مَفْرِقية.

twin-T filter
filtre double T

مرشح T مزدوج. مرشح كهربائي يحتوي على شبكة T متوازية، يتم اختيار قيم عناصر الشبكة بطريقة خاصة بحيث تتلاشى قيم الخروج الناتجة عن المسارات المختلفة تماماً عند تردد معين.

twin-T-network
réseau double T

شبكة T المزدوجة. أنظر parallel-T network.

two- fluid cell
pile à deux électrolytes

خلية قَلْطائِيَة بسائلين. خلية قَلْطائِيَة

ينغمس فيها المهبط والمصعد في سائلين (إلكتروليت) مختلفين.

two-part tariff
tarif mixte

تعرفة ثنائية. تعرفة تتضمن رسماً ثابتاً ورسماً آخر متغيراً يتناسب مع وحدات الطاقة المستهلكة.

two pole
bipolaire

مزدوج القطب. مصطلح يطلق على مكنة لبيان أن مغنطيس المجال له قطبان فقط.

two-rate tariff
tarif double

تعرفة ثنائية. تعرفة تتضمن أسعاراً مختلفة للطاقة المستهلكة طبقاً للأوقات المختلفة في اليوم.

two-reaction theory
théorie de double réaction

نظرية رد الفعل الثنائي. تحليل لخصائص الآلات الكهربائية باعتبار عمل القوة الدافعة المغنطيسية في اتجاه المحور المباشر والمحور العمودي. والمحور المباشر يحدد اتجاه الفيض المغنطيسي لملفات الإثارة، بينما يحدد المحور العمودي الاتجاه المزاح 90° (كهربائية) من المحور المباشر. وعن طريق هذا التحليل، لا تنتج أية مفاعلة متبادلة

بين الملفات في المحورين مما يسهل عملية دراسة خصائص الآلة الكهربائية. مع العلم بأن القوة الدافعة الناتجة في الأعضاء الدوارة في اتجاه محور تنشأ نتيجة الفيض المغنطيسي للمحور الآخر.

two-way
bidirectionnel

ثنائي السكة. عندما يطلق هذا المصطلح على مفتاح أو قاطع أو جهاز مشابه. فإنه يعني قطع أو وصل الدائرة الكهربائية في ممرين. يسمّى أيضاً throw-over : double-throw.

two-way switch
inverseur bipolaire

مفتاح بسكتين. أنظر landing switch.

TWX machine
télétype

مكنة TWX. أنظر teletypewriter.

type A wave
onde type A

موجة من النوع A. موجة راديوية أو موجة رادارية تمتاز باستمرار ذبذباتها الجيبية المتتابعة تحت شروط حالة الاستقرار.

type test
essai de prototype

اختبار الطراز. اختبار يجري على أول آلة من طراز جديد لتحديد خصائصه.

U

Uda antenna antenne Yagi

هوائي يودا. أنظر Uda antenna Yagi.

ultra-high frequency ultra-haute fréquence

تردد فائق العلو. نطاق من الترددات بين 300 إلى 3000 ميغاهرتز في الطيف الراديوي. تناظر تلك الترددات طول موجة يتراوح من 10 سنتيمترات إلى 100 سنتيمتر. مختصره UHF.

ultrasonic flaw detection détection ultrasonique des défauts

كشف العيوب فوق الصوتي. طريقة لكشف العيوب في العيّنات اعتماداً على الانعكاسات النبضية. وتشتمل التجهيزات على مسبار يوضع فوق العيّنة وبينهما طبقة من وسط موصل للموجات فوق الصوتية مثل الزيت. وتطلق الموجات فوق الصوتية على العيّنة من نقطة مجاورة على شكل نبضات وتنعكس هذه الموجات عند اصطدامها بالفراغات أو الشقوق أو الشوائب. وبمقارنة هذه الانعكاسات بانعكاس النبضة من السطح المقابل للعيّنة، يمكن الكشف عن هذه العيوب وأماكنها.

ultrasonic machining usinage par ultrasons

التشكيل بالموجات فوق الصوتية. وسيلة لاستخدام الموجات فوق الصوتية في ثقب المعادن وتقطيع المواد شبه الموصلة إلى مكعبات وقطع الأحجار الكريمة لاستخدامها

في كراسي الارتكاز والنقش على الزجاج والسيراميك وتخريم المواد الصلبة والهشة.

ultrasonics ultra-sons

فوق الصوتيات. دراسة استخدام الموجات ذات التردد فوق الصوتي. ويطلق عليها أيضاً الموجات ذات التردد الأعلى من الصوت المسموع.

ultraviolet lamp lampe à rayons ultraviolets

مصباح فوق بنفسجي. مصباح يُجهز بتناسب عالٍ للإشعاع فوق البنفسجي، مثل الأشكال المختلفة للمصابيح المحتوية على غاز الزئبق.

ultra-violet radiation rayonnement ultraviolet

إشعاع فوق بنفسجي. إشعاع كهرومغناطيسي له ترددات أعلى من الضوء المرئي وطول موجي بين 3900 إلى 50 أنغستروم. وتؤثر هذه الموجات على الألواح الفوتوغرافية وتؤدي إلى تأين الغازات. ويمكن استخدامها في العلاج الكهربائي.

umbrella antenna antenne en parapluie

هوائي مظلي. هوائي يتم بداخله شد الأسلاك في كل الاتجاهات من قطب مركزي أو من برج إلى الأرض بطريقة مشابهة لأضلاع المظلة المفتوحة.

unbalanced output**puissance fournie non équilibrée**

خَرْج غير متوازن. خرج يناظر دخلاً معيناً بحيث تساوي قُطبية أحد أطراف الدخل قُطبية الأرض.

unbalance factor**degré de déséquilibre**

عامل اللاتوازن. في النظام ثلاثي الطور، النسبة بين مركبة التعاقب الطوري السالبة إلى مركبة التعاقب الطوري الموجبة... ويطلق التوازن عادة على التيارات بينما يطلق التماثل على الجهد.

undercompensation**sous-compensation**

تعويض ناقص. الحالة التي تظهر عندما يكون تأثير ملفات التعويض في الآلات الكهربائية أقل من تأثير رد فعل عضو الإنتاج المضاد. وينتج عن ذلك نقص جهد الخرج عند زيادة تيار الحمل.

under-current release**disjonction à minimums**

مُعْتَق التيار المنخفض. أداة عتق تعمل عندما ينقص التيار عن قيمة معينة سبق تحديدها.

underground distribution**distribution souterraine**

توزيع كهربائي تحت أرضي. نظام لتوزيع القدرة الكهربائية في المناطق السكنية حيث تظهر مصاعب أو خطورة من استخدام الموزعات الهوائية. ويمكن تطبيق هذا النظام مع جهود التوزيع العالية والمنخفضة وباستخدام كبلات معزولة ذات حماية مناسبة.

undervoltage no close release**disjonction à minimums sans fermeture**

معْتَق الجهد المنخفض بدون قفل. أداة عتق

لقاطع دائرة الغرض منها منع القاطع من قفل الدائرة عندما ينقص الجهد عن قيمة معينة سبق تحديدها.

undervoltage protection**disjoncteur à minimums**

حماية ضد انخفاض القُطبية. مُرْخَل ضد انخفاض القُطبية يقوم بفصل المحرك عندما تنخفض القُطبية عن قيمة معينة وبالتالي لا يسحب المحرك أي تيار زائد، أو هو مرحل ضد انخفاض القُطبية يمنع تشغيل محرك حثي كبير أو محرك متزامن تحت شروط انخفاض القُطبية.

undervoltage release**disjonction à minimums**

معْتَق الجهد المنخفض. أداة عتق تعمل عندما ينقص الجهد عن قيمة معينة سبق تحديدها.

unearthed system**système sans terre**

نظام غير مَوْرَض. نظام كهربائي غير متصل بالأرض. ويتميز بأنه في حالة حدوث توصيل لأحد الأطراف بالأرض لا يمر تيار ذو قيمة ولا يسبب إخلالاً بوظيفة النظام. وفي حالة حدوث توصيل لطرف آخر بالأرض في نفس الوقت ينشأ عن ذلك قصر للدائرة الكهربائية ينبغي معالجته عن طريقة استخدام مصهرات أو قاطع تيار.

unexcited synchronous motor**moteur synchrone non-excité**

محرك متزامن بدون إثارة. محرك متزامن من ثلاثي الطور لا يحتوي على إثارة التيار المستمر.

unidirectional current**courant unidirectionnel**

تيار وحيد الاتجاه. تيار كهربائي يمر في

اتجاه واحد فقط، قد يكون ثابتاً في المقدار وقد يكون نابضاً.

unifilar suspension suspension unifilaire

تعليق وحيد السلك. طريقة تعليق الجزء المتحرك من جهاز قياس بفتيل أو سلك أو شريحة واحدة وينتج القوة التي تعيد مؤشر الجهاز إلى وضعه الأصلي بواسطة الالتواء.

uniform plane wave onde plane uniforme

موجة مستوية منتظمة. موجة مستوية، يكون فيها للشدّتين الكهربائيّة والمغناطيسية سعة ثابتة على الأسطح متساوية الطور. توجد فقط مثل هذه الموجة في الفراغ وعلى بعد لا نهائي من المصدر.

uninterruptible power system alimentation permanente

نظام قدرة غير مُقَطَّع. نظام يُزَوِّد بوسيلة حماية ضد انهيار قدرة التيار المتردد الابتدائي، كما يُجَهَّز أيضاً بوسيلة حماية ضد تغيرات قِلْطية وتردد خط القدرة. مختصره UPS.

unipolar unipolaire

أحادي القطب. وسيلة لها قطب واحد، أو قطبية واحدة، أو اتجاه واحد. عندما تُؤثر تلك الوسيلة على مضخّم أو مصدر قدرة فإنها تعني أن خرج أيّ منهما يمكن أن يتغيّر في قطبية واحدة فقط من الصفر إلى قيمة معينة وبناء عليه يحتوي الخرج دائماً على مركبة للتيار المستمر.

unipolar machine machine monopolaire

مكنة وحيدة القطب. أنظر homopolar machine.

unipole unipolaire

وحيد القطب. هوائي افتراضي يُرسل ويستقبل الإشارات الراديوية بطريقة متساوية في كل الاتجاهات. لا يوجد في التطبيقات العملية.

unit capacitor condensateur unitaire

وحدة مكثف. مكثف للاستخدامات الصناعية يحتوي على المادة العازلة الورقية والإلكترودات في مبيت مستطيل الشكل، بحيث يراعي الاستفادة القصوى من حجم المحتوى وعدم ترك فراغات والتلاصق الجيد بين المكوّنات لضمان توصيل الطاقة الحرارية الناتجة إلى جدران المكثف.

unit charge charge unité

وحدة الشحنة. 1 - في الكهرباء الاستاتيكية هي الشحنة التي إذا وضعت عند نقطة في الفراغ تبعد سنتيمتراً واحداً عن شحنة مماثلة عند نقطة أخرى تأثرت بقوة ميكانيكية مقدارها دابن واحد. 2 - في الكهربائية المغناطيسية والوحدات العملية، هي الكمية التي تمر في الثانية خلال أي مقطع لموصل يكون ماراً به وحدة التيار. والوحدة العملية هي الكولوم. تسمّى أيضاً unit quantity.

unit electric flux flux électrique unitaire

وحدة الفيض الكهربائي. كمية الفيض الكهربائي المرافقة لوحدة الشحنة.

unit function signal unité

دالة الوحدة. دالة زمنية قيمتها صفر قبل الزمن (α) وتأخذ القيمة واحد بعد هذا الزمن وإلى ما لا نهاية. وتوضع في الصورة $u(t-a)$ حيث (t) الزمن ويفترض تغييره من قيمة لا نهائية سالبة إلى قيمة لا نهائية موجبة.

وتستخدم للتمثيل الرياضي لعمليات القفل والصواعق الكهربائية.

unit magnetic
pôle magnétique unitaire

وحدة القطب المغنطيسي. قطب له قوة بحيث إذا وضع على بعد سنتيمتر واحد في الفراغ من قطب مماثل نتجت قوة على كل منهما مقدارها داین واحد. ومن المفروض أن تكون أبعاد الأقطاب صغيرة بالنسبة للبعد بينهما.

unit of electrical energy
unité d'énergie électrique

وحدة الطاقة الكهربائية. عبارة عن كيلواط ساعة واحد وهي تساوي تقريباً 3415 وحدات حرارية بريطانية كما تساوي $10^6 \times 2.6552$ قدم باوند.

unit quantity
charge unitaire

وحدة الكمية. أنظر unit charge.

unit tube of electric flux
tube de flux unitaire

وحدة أنبوب الفيض الكهربائي. أنبوبة فيض كهربائي، يكون مقدار الفيض فيها هو الوحدة، وعلى ذلك يكون عدد وحدات الأنابيب في السنتيمتر المربع مساوياً لكثافة الفيض الكهربائي، وغالباً ما يعبر عن عدد وحدات الأنابيب بعدد الخطوط وعندئذ يكون تصور الخطوط كمحاور لوحات الأنابيب. ويكون عدد الخطوط في السنتيمتر المربع مساوياً لكثافة الفيض الكهربائي.

unit tube of magnetic flux
tube unitaire de flux magnétique

وحدة أنبوبة الفيض المغنطيسي. أنبوبة

فيض مغنطيسي يكون الفيض داخلها مساوياً للوحدة، وعلى ذلك يكون عدد هذه الأنابيب في السنتيمتر المربع عند أي نقطة مساوياً لكثافة الفيض المغنطيسي عند هذه النقطة.

universal motor
moteur universel

محرك جامع. محرك بموحد يعمل إما بالتيار المستمر أو بالتيار المتردد.

universal- output transformer
transformateur de sortie universel

مُحوّل خرج جامع. مُحوّل خرج يحتوي على عدد من الشرائط على ملفاته حتى يمكن استعماله بين مرحلة الخرج ذات التردد السمعي وبين مستقبل الراديو وذلك عن طريق الاختيار المضبوط للتوصيلات.

univibrator
multivibrateur monostable

مهتز أحادي. مهتز متعدد التوافقيات ذو حالة استقرار واحدة وحالة عدم استقرار أخرى. يُدير إشارة القدح المهتز الأحادي إلى حالة عدم الاستقرار التي يبقى عندها لفترة زمنية قصيرة ومحددة سابقاً وبعد ذلك يعود إلى الحالة المستقرة.

unsymmetry factor
coefficient de dissymétrie

مُعامل اللاتماثلية. في النظام الثلاثي الطور يعرف على أنه النسبة بين تتابعية الطور السالبة إلى تتابعية الطور الموجبة.

untuned
apériodique, non accordé

غير مُوالف. وسيلة غير رنانة عند أي من الترددات المستعملة.

up-converter
convertisseur élévateur

مُغَيِّر رفع. نوع من المضخمات البارامترية، يمتاز بأن تردد إشارة الخرج أكبر من تردد إشارة الدخل.

upset butt welding
soudage en bout

لِحَام تناكبي مفلطح. نوع من لحام بالتناكب، حيث يتم ضغط طرفي الوصلة ثم إمرار تيار اللحام الكهربائي حتى الوصول إلى درجة الحرارة المطلوبة ويأخذ تناكب اللحام الشكل المفلطح.

V

vacuum capacitor condensateur à vide

مُكثف مُفَرَّغ. مكثف يحتوي على لوحين معدنيين منفصلين عن بعضهما البعض. يوضعان داخل وعاء زجاجي مفرغ من الهواء وذلك للحصول على قيمة عالية لقُطبية الانهيار. ويمكن أن يستبدل اللوحان السابقان بأسطوانتين.

vacuum circuit breaker disjoncteur sous vide

قاطع دائرة في حيز مُفَرَّغ. قاطع دائرة يحتوي على تلامسين يتم تغليفهما بإحكام داخل وعاء مفرغ، ويتم فصلهما عن بعضهما البعض عن طريق مُنفخ يحرك أحد التلامسين. ينتج القوس الكهربائي من البخار المعدني الصادر من الإلكتروودات ويُخمد عند تكثيف جسيمات البخار على الأسطح الصلبة.

vacuum diffusion diffusion dans le vide

انتشار فراغي. انتشار الشوائب في مادة شبه الموصل عن طريق ضخها باستمرار داخل الفراغ الصلب لمادة شبه الموصل.

vacuum impregnation imprégnation sous vide

تَشْرِيب بالتفريغ. طريقة لملء الفراغات داخل المواد العازلة عن طريق خفض الضغط وينتج عن ذلك زيادة في مقدرة تحمل الانهيار للعازل. وتستخدم الزيت المعدني أو شمع البرافين لملء هذه الفراغات. وتجري هذه العملية خلال مدة تتجاوز 50 ساعة وتحت ضغط تفريغ يصل إلى 1/2 مم زئبق.

vacuum relay relais à vide

مُرْخُل فراغي. مُرْخُل حساس، يتم وضع أطراف ملامساته داخل حاوية زجاجية مُفَرَّغة بدرجة عالية. ويسمح هذا التركيب باستخدام قُطبية ذات تردد راديوي عالي تبلغ 20000 قُط بدون حدوث قفز للوميض، مع العلم أن المسافة بين أطراف الملامسات عندما تكون مفتوحة لا تتعدى أجزاء من المئة من البوصة.

vacuum switch interrupteur sous vide

مفتاح مفرغ. مفتاح كهربائي توجد ملامساته داخل وعاء مفرغ جيداً وذلك لتقليل الشرارة الكهربائية.

vacuum tube tube à vide

صمام مفرغ. صمام إلكتروني مفرغ بحيث لا تتغير خصائصه الكهربائية الأساسية تغيراً ملحوظاً بوجود بقايا غاز أو بخار.

vacuum ultraviolet radiation rayonnement ultraviolet à vide

إشعاع فوق بنفسجي مفرغ. إشعاع فوق بنفسجي بطول موجة أقل من 200 نانومتر. يتطلب امتصاص الإشعاع في هذه المنطقة عن طريق الهواء أو الغازات الأخرى استخدام أجهزة مفرغة لإتمام عملية النقل. يسمّى أيضاً extreme ultraviolet radiation.

value-added network réseau à valeur ajoutée

شبكة بقيمة مضافة. شبكة اتصالات مُجَهَّز للاستخدام كقنوات اتصالات، ومُجهز أيضاً

لتقديم الخدمات الأخرى مثل انتقاء الخطأ وتصحيحه أوتوماتياً والمحادثات الخاصة بالاتفاقيات الدولية، والخدمات الخاصة بتخزين الرسائل وإرسالها.

value arrester

parafoudre à résistance variable

مُوقِفٌ صمامي. مُوقِفٌ ضوئي يحتوي على أكثر من ثغرة، تتصل على التوالي مع عناصر الحد من التيار. تمنع الثغرات بين الإلكتروتودات مرور التيار من خلال المُوقِفِ إلا إذا كانت القلّطية عبر الثغرات تزيد عن قلّطية قفز الوميض الحرجة.

valve voltmeter

voltmètre électronique

مقياس قلّطية. يشتمل على جهاز لقياس التيار المستمر بمساعدة صمام إلكتروني أو أكثر. يسمّى أيضاً thermionic voltmeter.

var

var, volt-ampère réactif

فار. اختصار للقلط - أمبير غير الفعال.

variable attenuator

affaiblisseur variable

مُوهِنٌ مُتَغَيِّرٌ. مُوهِنٌ يُقلِّلُ شدة إشارة التيار المتردد إما باستمرار أو في خطوات، وذلك بدون حدوث تشويه للإشارة يمكن إدراكه. ويتم الحصول على ذلك عن طريق المحافظة الجوهرية والثابتة لمواءمة المعاوقة.

variable-bandwidth filter

filtre à largeur de bande variable

مرشّح بعرض نطاق متغير. مرشّح كهربائي، يمكن اختيار تردد القطع الأعلى والأدنى له بطريقة مستقلة وبالتالي يمكن الحصول على أي عرض نطاق. يتكوّن عادة من عدة مراحل من مرشّح RC ويتم فصل كل مرحلة عن المرحلة التالية باستخدام مضخم

صاّد. يتم الحصول على الموالفة المطلوبة بتغيير قيم كل من المقاومة والمواسعة.

variable-block-tariff

tarif dégressif variable

تَغْرِفَةٌ مرحلية متغيرة. نوع من التعرّفة المرحلية حيث تتغير القيمة في كل مرحلة تبعاً لعوامل متعددة مثل الحمل الأقصى أو حجم الطاقة المستهلكة.

variable capacitor

condensateur variable

مُكثِّفٌ متغيّر. مكثّف يتم تغيير مواسعته باستمرار عن طريق تحريك مجموعة الألواح المعدنية الموجودة بداخله بالنسبة إلى الألواح الأخرى.

variable diode function generator

générateur de fonctions à diode variable

مولّد دوالّ بدايود متغيّر. صورة مُعدّلة لمولّد الدوالّ الوظيفي ذي الدايود، يتم بداخله استعمال مجموعة قسّامات جهد قابلة للضبط للتحكم في نقطة التحويل وميل المقاومات وبذلك يمكن الحصول على برامج لدوال مختلفة مثل الدوال التحليلية، والدوال الاختيارية، والدوال التجريبية. مختصره VDFG.

variable-reluctance microphone

microphone électro-magnétique

ميكروفون بممانعة مغنطيسية متغيرة. ميكروفون يحتوي على غشاء يتّصل مع عضو إنتاج يحاط بملف. عند سقوط الموجات الصوتية فإنه يهتز مُحدثاً تغييراً في الممانعة المغنطيسية للمجال المغنطيسي. يتحوّل التغير في الممانعة المغنطيسية إلى إشارات كهربائية.

variable-speed motor

moteur à vitesse réglable

محرك متغير السرعة. محرك يمكن تغيير

سرعته تدريجياً داخل نطاق معين وتبقى سرعته ثابتة لا تتأثر بالحمل.

variable transformer
transformateur à rapport variable

مُحوّل مُتغيّر. محوّل بقلب حديدي له القدرة على تغيير قلطية الخرج، يكون التغيير على مدى محدد أو باستمرار من الصفر إلى قيمة قلطية خرج عظمى. يتم الحصول على تغيير قلطية الخرج باستخدام ذراع ملامسة تتحرك على الملفات المكشوفة للملف الثانوي. يسمّى أيضاً adjustable transformer : continuously adjustable transformer.

variable voltage control
commande à tension réglable

تحكّم بتغيير الجهد. وسيلة للتحكّم في جهد الخرج لمولّد تيار مستمر مُتّصل على التوازي.

variac
variac

فارياك. اسم تجاري لمحوّل كهربائي ذاتي يحتوي على الملف ذي القالب الحديدي المصنّع على شكل حلقة. ويمكن تغيير جهد المخرج عن طريق تحريك المنزلق الكربوني الذي يتلامس مع أجزاء غير معزولة من الملف ويتم الحصول بالتالي على نسبة تحويل متغيرة بالتدريج. ويلاحظ أن قيمة التيار العظمى محدّدة بحوالي 20 أمبيراً نظراً لتواجد الطرف المنزلق. ويمكن الحصول على جهد مخرج أكبر من جهد المدخل، وذلك عند توصيل المدخل بنسبة من عدد اللفات وليس بكل اللفات.

variometer
variomètre

مِغْيَار. محاثّة متغيرة تتكوّن من ملفين متّصلين على التوالي، ويوضع أحدهما داخل الآخر بحيث يمكن دوران الملف الداخلي للحصول على التغيّر الكلي للمحاثّة على نطاق عريض من الترددات.

Varley loop test
essai en boucle de Varley

اختبار فارلي الحلقي. اختبار لتحديد أماكن أعطال الكبلات. ويستخدم جسر ويتستون في قياس مقاومة الكبل باعتبار العطل كاستكمال لمسار فرع القياس، وفي قياس مقاومة الكبل بمفرده.

varmeter
varmètre

مقياس القدرة غير الفعالة. انظر reactive volt-ampere meter.

V band
bande V

نطاق V. نطاق من الترددات الراديوية يقع بين 46 و 56 جيجاهرتز.

vector
vecteur

متّجه. كمية يعبّر عنها بقيمة واتجاه، ويمكن تمثيل القيمة بطول من خط مستقيم مرسوم في اتجاه يقابل زاوية هذا المتّجه. ويستخدم هذا التمثيل في التعبير عن الموجة الجيبية بمتجه له القيمة العظمى لهذه الموجة ويدور بسرعة ثابتة حول طرفه المثبت.

vectormeter
vecteurmètre

مقياس متّجه. جهاز قياس يحتوي على مؤشرين، أحدهما يتحرك أفقياً ويتناسب مع القدرة الفعالة والآخر يتحرك رأسياً ويتناسب مع القدرة غير الفعالة. وتقاطع هذان المؤشران يعطي قيمة الحمل.

vector potential
potentiel vecteur

جهد متّجهي. دالة متجه يساوي دورانه عند أي نقطة في الدالة الحث المغنطيسي.

vector power**puissance vectorielle**

قدرة متجهية. كمية متجهة يساوي مقدارها الجذر التربيعي لحاصل جمع مربعات القدرة الفعالة والقدرة المُفاعلة.

velocity level**niveau de la vitesse**

منسوب السرعة. تقدير لسرعة الصوت معبراً عنها بالدسيبل ويساوي 20 مرة لوغاريتم للأساس عشرة للنسبة بين سرعة الجسيم للوسط الذي تنتقل فيه الموجات الصوتية وبين سرعة الجسيم المرجعية.

velocity microphone**microphone à gradient de pression**

ميكروفون التدرج الضغطي. ميكروفون يعتمد خرجة الكهربائي على سرعة جسيمات الهواء، حيث تُسبب حركة جسيمات الهواء الموجة الصوتية. مثال على هذا النوع من الميكروفونات: الميكروفون ذو السلك الساخن، والميكروفون الشريطي.

velocity- modulated oscillator**oscillateur à modulation de vitesse**

مُذبذب بتضمين السرعة. مذبذب تستخدم دائرته الكهربائية تضمين السرعة للحصول على قدرة كهربائية ذات تردد راديوي.

velocity of light**vitesse de la lumière**

سرعة الضوء. سرعة انتشار الموجات الكهرومغناطيسية في الفراغ، وهي كمية طبيعية ثابتة تقريباً وتساوي 299.792.458 كيلومتر/ثانية وبخطأ مقداره $0.0012 \pm$ كيلومتر/ثانية.

velocity of sound**vitesse du son**

سرعة الصوت. سرعة الطُّور للموجة

الصوتية، تعتمد على كثافة الوسط ودرجة حرارته وعلى عوامل أخرى. تختلف سرعة الصوت في الغازات عنها في السوائل وفي المواد الصلبة.

velocity pickup**capteur de vitesse**

لاقط السرعة. وسيلة تعطي قلبية خرج تتناسب مع السرعة النسبية بين عنصرين أساسيين في اللاقط. يكون العنصران الأساسيان هما ملف من الأسلاك ومصدر المجال المغناطيسي.

ventilating duct**canal de ventilation**

مجرى التهوية. مسلك يُعدّ داخل القلب بقصد سريان الهواء للتبريد.

ventilation**aération, ventilation**

تهوية. تهوية الآلات الكهربائية عن طريق إمرار تيار من الهواء البارد مع منع دخول الأتربة والرطوبة إلى داخل الآلة.

verify**vérifier, contrôler**

حقّق. التأكد من أن معنى وأسلوب تعبير الرسالة المنقولة يعطي القصد الدقيق لأصل الرسالة.

vernier capacitor**condensateur vernier**

مكثف وَرْنِيّ. مكثف مُتغيّر يتم توصيله على التوازي مع مكثف مُوالف كبير. يُستخدم في الحصول على الضبط الدقيق وذلك بعد ضبط المكثف الكبير عند وضع مقارب للمكان الصحيح.

vertical deflection oscillator**oscillation à déviation verticale**

مذبذب بانحراف رأسي. مذبذب يعطي موجة

خرج على شكل أسنان المنشار التي يتم تكبيرها لتغذي ملفات الانحراف الرأسي في صمام الصورة الموجود بدوره في مستقبل التلفزيون. يتم التحكم في شكل الموجة باستخدام إشارات متزامنة رأسية. يسمى أيضاً vertical oscillator.

vertical draw-out metal clad switchgear
disjoncteur blindé verticalement
amovible

مجموعة مفاتيح مغلقة معدنية تسحب رأسياً. مجموعة مفاتيح مغلقة معدنية تزود فيها الأجزاء بوسيلة لسحبها في اتجاه رأسي على دلائل معدة لهذا الغرض وبذلك يمكن فصلها عن الجزء الثابت.

vertically stacked loops
cadres empilés

إطارات متراصة رأسياً. انظر stacked loops.

vertical oscillator
oscillateur vertical

مذبذب رأسي. انظر vertical deflection oscillator.

vertical plugging
connexions verticales

كبح توصيلي. وسيلة لتوصيل قاطع التيار بقضبان التوصيل الموجودة داخل وحدة معدات القطع والوصل. ويوضع قاطع التيار على عربة يتم تحريكها أفقياً حتى الوصول إلى مكان قضبان التوصيل المختارة ثم يرفع القاطع رأسياً حيث يتم توصيله في المقابس المقابلة.

vertical resolution
définition verticale

استبانة رأسية. عدد الخطوط الأفقية المميزة التي تتناوب بين الأسود والأبيض. تظهر تلك

الخطوط أثناء إجراء اختبار الحصول على الصورة في التلفزيون أو نظام إرسال الصور عن بعد. تحدد أساساً بعدد الخطوط الأفقية المستخدمة في عملية المسح.

very-high frequency
hyperfréquence

تردد عالي جداً. نطاق من الترددات يقع بين 30 و 300 ميغاهرتز، يناظر هذا النطاق أطوال موجة تتراوح بين متر واحد وعشرة أمتار. مختصره VHF.

very-large-scale integration
intégration à très grande échelle

تكامل بمقياس كبير جداً. دائرة متكاملة معقدة جداً، تحتوي على أكثر من 10000 أداة فردية، مثال على تلك الدائرة: بوابات المنطق الأساسية والترانزستورات التي توضع في جذاذة شبه موصل. مختصره VLSI.

very-long-range radar
radar à très grande portée

رادار بمدى طويل جداً. مُعدّة تزيد القيمة العظمى لمداهما عن 800 ميل (1300 كيلومتر) لكل متر مربع من الهدف العاكس بشرط أن تكون المساحة السابقة عمودية على مسار الإشارة. تُجهّز المُعدة بخط رؤية يوجد بين الهدف والرادار.

very-long-baseline interferometry
interférométrie à très grande ligne de base

قياس التداخل بخط قاعدي طويل جداً. طريقة لتحسين التحليل الزاوي للملاحظات الخاصة بالمصادر الراديوية. تتم عملية الملاحظة باستخدام مقرايين راديويين يبعدان عن بعضهما البعض بمسافة كبيرة ويتم تشغيلهما آنياً، يتم تسجيل الإشارتين الناتجتين عنهما على شرائط تسجيل حيث يتم

تركيبهما إلكترونياً أو على حاسوب. مختصره VLBI.

**very-low-frequency
très basse fréquence**

تردد منخفض جداً. نطاق من الترددات يمتد من 3 إلى 30 كيلوهرتز في الطيف الراديوي، تناظر تلك الترددات أطوال موجة تتراوح بين 10 و 100 كيلومتر. مختصره VLF.

**very-short-range radar
radar à très petite portée**

رادار بمدى قصير جداً. مُعدة تقل القيمة العظمى لمداها عن 50 ميلاً (80 كيلومتراً) لكل متر مربع من الهدف العاكس بشرط أن تكون المساحة السابقة عمودية على مسار الإشارة. تجهز المُعدة بخط رؤية يوجد بين الهدف والرادار.

**vestigial sideband
bande latérale résiduelle**

نطاق جانبي لا وظيفي. الجزء المنقول من النطاق الجانبي الذي يجري عليه تضمين المقدار. يتم كبت هذا الجزء باستخدام مرشح ذي تردد قطع متدرج، يقع تردد القطع قريباً من تردد الموجة الحاملة. وينتقل باقي النطاق الجانبي بدون كبت.

**vestigial-sideband transmission
émission sur bande latérale résiduelle**

نقل على نطاق جانبي لا وظيفي. نوع خاص لنقل الإشارة الراديوية، يتم أولاً تضمين المقدار للإشارة، وينقل بالكامل النطاق الجانبي لأحد جوانب الموجة الحاملة، بينما ينقل جزء محدد من النطاق الجانبي على الجانب الآخر للموجة الحاملة. يسمّى أيضاً asymmetrical- side band trans mission.

**vibrating capacitor
condensateur vibrant**

مُكثف مهتز. مُكثف تتغير قيمة مواسعته بطريقة دورية وذلك للحصول على قُلطية

مترددة تتناسب قيمتها مع مقدار الشحنة الموجودة على المكثف. يُستخدم في مقياس الكهرباء ذي القسبة المهتزة.

**vibrating-reed electrometer
électromètre à lame vibrante**

مقياس كهرباء ذو قسبة هزازة. قسبة مهتزة مُصلة بأحد إلكتروني مكثف موصل بمصدر شحن كهربائي. وعند اهتزاز القسبة، تتغير قيمة الشحنة الكهربائية وينشأ تيار متردد يمكن تكبيره ثم تقويمه إلى تيار مستمر يعبر عن قيمة الاهتزازات.

**vibration damper
amortisseur de vibrations**

مُخمّد اهتزازات. جهاز يثبت لموصل خط النقل الهوائي لمنع الاهتزازات الكبيرة للموصل نتيجة لتأثير الرياح.

**vibration galvanometer
galvanomètre vibrant**

مقياس غلفاني اهتزازي. مقياس غلفاني لتيار متردد (تيار متناوب) تعتمد حساسيته على الفترة الحرة للاهتزاز بحيث يمكن ضبطها لكي تتوافق مع فترة التيار المتردد المراد قياسه.

**vibrator
vibrateur**

مُتذبذب، هزاز. جهاز لإصدار اهتزازات ميكانيكية باستخدام وسيلة كهربائية. وفي حالة الهزاز الكهرمغناطيسي، وعند مرور تيار متردد داخل الملف الموجود في الثغرة الهوائية، تنشأ قوة مغناطيسية تؤثر على الملف وتنتقل بالتالي إلى المحور لتنتج حركة تذبذبية خطية.

**vibrator power pack
bloc d'alimentation à vibreur**

مجموعة قدرة هزازة. جهاز يهدف إلى

تحويل التيار المستمر ذي الجهد المنخفض إلى تيار مستمر ذي جهد عالٍ عن طريق استخدام قسبة مهتزة وبعض التلامسات المناسبة.

video
vidéo

فيديو. اصطلاح يطلق على عرض النطاق والوضع المطيافي للإشارة الناتجة عن عملية المسح في التلفزيون.

ملاحظة: بقصد بالمرئي في الاستعمال العادي عرض نطاق مقداره بضعة ميغاهرتز ويكون وضعه المطيافي مبتدئاً من الصفر.

video amplifier
amplificateur vidéo

مضخم فيديو. مضخم بعرض نطاق منخفض من الترددات في المدى من 2 إلى 10 ميغاهرتز، يُستخدم في مُرسل ومستقبل التلفزيون والرادار. يُعتبر المضخم السابق إنتاجاً مُعدلاً لمضخم تقارن RC، بحيث يمكن تعيين حد نصف القدرة الكهربائية عند التردد العالي عن طريق كل من: مقاومة الحمل، ومواسعات الترانزستور الداخلية، والمواسعات المتصلة على التوازي في الدائرة.

video disk recorder
enregistreur sur disque vidéo

مُسجل قرص فيديو. مُسجل فيديو يقوم بتسجيل الإشارات المرئية التلفزيونية على أي من الأمراض الآتية: أقراص مغنطيسية، وأقراص بصرية، وأقراص أخرى مشابهة. في بعض الأحيان، يمكن تسجيل الإشارات السمعية على الأقراص السابقة.

video frequency
fréquence vidéo

تردد فيديو. واحد من الترددات الموجودة في خرج كاميرا تلفزيون وذلك عندما تقوم

الكاميرا بمسح الصورة، يقع التردد بين تردد صغير جداً و 4 ميغاهرتز.

video integrator
intégrateur vidéo

مُكامل فيديو. 1 - وسيلة كهربائية تستخدم في تقليل استجابة أجهزة معينة للإشارات غير المتزامنة مثل الضوضاء. وتعتبر الوسيلة السابقة فعالة جداً تجاه الإشارات النبضية العشوائية والضوضاء. 2 - وسيلة تستخدم الإشارات المتكررة والزائدة عن الحاجة في تحسين نسبة الإشارة إلى الضوضاء عند خرج أجهزة معينة وذلك عن طريق تجميع الإشارات الصورية المتتالية.

video recorder
enregistreur vidéo

مُسجل فيديو. مسجل بشريط مغنطيسي يُسجل الإشارات الصورية لأي برنامج تلفزيوني، ويعيد تغذيتها مرة أخرى لمُرسل التلفزيون، أو يقدمها مباشرة إلى مُستقبل التلفزيون.

video signal
signal vidéo

إشارة فيديو. 1 - في التلفزيون، الإشارة المحتوية على كل المعلومات المرئية بجانب كل من نبضات التزامن والأقفال. 2 - انظر target signal.

video tape
bande magnétoscopique

شريط فيديو. شريط مغنطيسي متين، يُصمم أساساً لتسجيل الإشارات الصورية لبرامج التلفزيون.

video transformer
transformateur vidéo

مُحوّل فيديو. في التلفزيون، مُحوّل يُصمم خصيصاً لتحويل الإشارات المحتوية على

المعلومات الخاصة بالصورة من دائرة إلى أخرى.

video transmitter
émetteur vidéo

مُرْسِل فيديو. أنظر visual transmitter.

viewing storage tube
tube à mémoire visuel

صمام خَزْن مرئي. أنبوب أشعة الكاثود، يتم بداخله استعمال الابتعاث الثانوي للإلكترونات الموجودة في شبكة الخزن وذلك لإعطاء عرض ناصع شديد لفترات زمنية طويلة.

Villari effect
effet Villari

ظاهرة فيلاري. ظاهرة تصف التأثير المغنطيسي لعينة عند تعرضها لإجهاد ميكانيكي في الاتجاه الطولي أو العرضي.

visual display unit
dispositif de visualisation

وحدة عرض مرئي. أنبوب أشعة الكاثود، يعطي عرضاً يمكن رؤيته بالعين البشرية.

visual transmitter
émetteur de télévision

مرسل تلفزيوني. مرسل تلفزيوني يحتوي على أجزاء تؤثر في إشارات الصورة، كما يحتوي أيضاً على أجزاء أخرى تؤثر في الإشارات السمعية. يسمّى أيضاً video transmitter.

voice channel
canal téléphonique

قناة صوتية. قناة اتصالات ذات عرض نطاق كافٍ لحمل الترددات الصوتية الصادرة من الإنسان. الحد الأدنى لعرض نطاق قناة الاتصالات هذه حوالي 3000 هرتز.

voice coder
vocodeur

مكود صوتي. وسيلة تحوّل الموجات

الصوتية الصادرة عن الكلام إلى إشارات رقمية. يتم نقل تلك الإشارات الرقمية بطريقة آمنة حيث يتم تحويلها مرة أخرى عند المستقبل إلى صورة الكلام الأصلية.

voice frequency
fréquence téléphonique

تردد صوتي. نطاق من الترددات السمعية يقع في النطاق المخصص لنقل الترددات الصادرة من الصوت البشري. يستخدم في الأغراض التجارية، ويحتوي النطاق على ترددات من 300 إلى 3400 هرتز. مختصره VF. يسمّى أيضاً speech frequency.

voice print
empreinte vocale

بَصْمَة صوتية. تحليل طيفي للصوت يحتوي على أنماط خاصة لخصائص الصوت، بحيث يمكن استخدام هذا التحليل لتمييز صوت شخص معين من مجموعة أصوات أخرى.

voice synthesizer
synthétiseur de parole

مركّب الصوت. دوائر إلكترونية معقّدة تحاكي الكلام بأي لغة وذلك عن طريق تجميع عناصر الكلام والألفاظ تحت تحكّم إشارات رقمية. يؤخذ في الاعتبار خصائص الكلام مثل فترة الكلام، وفترة السكون، وإنعطاف الكلام... الخ.

volt
volt

فَلْط. الوحدة العملية للقوة الدافعة الكهربائية وفرق الجهد. وهي قوة الدفع الكهربائي - أو فرق الجهد - التي تنتج تياراً مقداره أمبير واحد حينما تؤثر تأثيراً ثابتاً على موصل مقاومته الكهربائية أوم واحد. الفلّط = 10^6 وحدة مغنطيسية كهربائية = $1/300$ وحدة استاتية كهربائية. الفلّط الدولي = وحدة فرق

الجهد الشائعة الاستعمال وهي فرق الجهد الذي ينتج تياراً قدره أمبير واحد، حينما تؤثر تأثيراً ثابتاً على موصل مقاومته أوم دولي واحد.

volta effect

effet volta, potentiel de contact

ظاهرة فولتا. عند توصيل مادتين كهربائياً فإن فرق الجهد الموجود عبر الفراغ بينهما يسمى تأثير فولتا.

voltage
tension

قلطية. هي بالتحديد فرق في الجهد معبر عنه بالفولط، ولكنها تستخدم أيضاً بمعنى عام ويقصد به فرق الجهد الكهربائي.

voltage amplifieur

amplificateur de tension

مضخم القلطية. مُضخَّم يُصمَّم أساساً لبناء قلطية إشارة بدون أن يُزود بقدرة ملحوظة.

voltage between lines
tension composée

الجهد بين الخطوط. 1 - في النظام أحادي الطور هو الجهد بين الخطين. 2 - في النظام المتماثل الثلاثي الأطوار هو الجهد بين أي خطين. 3 - في النظام المتماثل السداسي الأطوار هو الجهد بين أي خطين متعاقبين في الطور. يسمى أيضاً voltage of the system: voltage between phases

voltage between phases
tension composée

الجهد بين الأطوار. أنظر voltage between lines.

voltage circuit
circuit de tension

دائرة الجهد، دائرة القلطية. الدائرة الموجودة في جهاز قياس يمر من خلالها تيار

كهربائي يعتمد على الجهد المراد قياسه. تسمى أيضاً pressure circuit.

voltage coefficient
coefficient de tension

معامل القلطية. معامل القلطية لمقاوم تتغير مقاومته بتغير القلطية المؤثرة عليه، ويساوي النسبة بين تغير المقاومة في جزء معين وبين تغير القلطية المناظر.

voltage divider
diviseur de tension

مجزئ القلطية. مجموعة من المقاومات أو المحثات أو المكثفات موصلة على التوالي بحيث يمكن الحصول بين نقطتين متوسطتين فيها على نسبة مطلوبة من الجهد المسلط بين النهايتين.

voltage doubler
doubleur de tension

مضاعف القلطية. مجموعة من وحدات الجهد يتم توصيلها بطريقة معينة تسمح بتقويم النصف الموجب والنصف السالب لموجة الجهد المتردد كل على حدة. وبلي ذلك تجميع للجهدين الناتجين وبالتالي يكون الناتج جهداً يبلغ تقريباً ضعف القيمة العظمى لموجة الجهد المتردد. يسمى أيضاً doubler و frequency doubler.

voltage drop
chute de tension

هبوط القلطية. الجهد بين أي نقطتين معلومتين على موصل ما. في حالة التيار المستمر، يكون هبوط الجهد مساوياً لحاصل ضرب التيار مقدراً بالأمبير في المقاومة مقدرة بالأوم بين النقطتين المعلومتين، وفي حالة التيار المتردد يكون هبوط الجهد مساوياً لحاصل ضرب التيار مقدراً بالأمبير في المعاوقة مقدرة بالأوم بين النقطتين المعلومتين.

voltage gain
gain en tension

كَسْبُ القُلْطِيَّة. الفرق بين منسوب قُلْطِيَّة إشارة الخرج بالدسيبل وبين منسوب قُلْطِيَّة إشارة الدخل بالدسيبل أيضاً، وهذه القيمة تساوي 20 مرة لو غاريتم الأساس 10 للنسبة بين قُلْطِيَّة الخرج وقُلْطِيَّة الدخل.

voltage generator
générateur de tension

مُولِدُ القُلْطِيَّة. عنصر داخل دائرة كهربائية له طرفان، وتكون القُلْطِيَّة الطرفية فيه مستقلة عن التيار المار فيه.

voltage gradient
gradient de tension

تَدْرُجُ الجهد. تعبير يستخدم استعاضة عن شدة المجال الكهربائي ويقاس بوحدة الجهد لكل وحدة مسافة داخل المجال الكهربائي، مثال ذلك العوازل المعرضة لإجهاد الجهد الكهربائي.

voltage indicator
détecteur de tension

مُبَيِّنُ القُلْطِيَّة. جهاز يستخدم لبيان ما إذا كان الموصل مكهرباً أم لا. يسمَّى أيضاً potential indicator.

voltage multiplier
multiplicateur de tension

مُضَاعِفُ القُلْطِيَّة. دائرة مَقْوَم لها القدرة على تقديم قُلْطِيَّة خرج لتيار مستمر تساوي مرتين أو أكثر من قيمة الذروة لقُلْطِيَّة التيار المتردد الداخل إلى الدائرة.

voltage of the system
tension composée

جهد النظام. أنظر voltage between lines.

voltage-range multiplier
multiplicateur de tension

مُضَاعِفُ مدى القُلْطِيَّة. مَقَاوِم ذو دقة عالية،

يُوصَل على التوالي مع مقياس قُلْطِيَّة لزيادة مدى القياس.

voltage rating
tension nominale

القُلْطِيَّة الاسمية. القيمة العظمى للقُلْطِيَّة التي تُغْذَى وسيلة كهربائية معيَّنة، بشرط أن تؤثر القُلْطِيَّة السابقة بأمان على الوسيلة الكهربائية وبالتالي لا توجد مخاطر من حدوث انهيار كهربائي.

voltage ratio
rapport de transformation

نسبة التحويل. تطبق بالنسبة لمحولات القدرة على جهود النهايات وليس من الضرورة على لفائف الأطوار، وهي النسبة بين القُلْطِيَّة بين أطراف لفائف الجهد الأعلى والقُلْطِيَّة بين أطراف لفائف الجهد الأصغر في حالة اللاحمل. وللمحولات ذات التفريغ أكثر من نسبة تحويل واحدة.

voltage regulation
régulation de tension

تنظيم القُلْطِيَّة. التغير في جهد أطراف المولد أو المحول عند التحميل. يُحافظ على جهد شبكات التوزيع المتوسطة أو المنخفضة في حدود 6% من الجهد المتعارف عليه.

voltage-regulation relay
relais régulateur de tension

مُرْخُلُ لتنظيم القُلْطِيَّة. مرخُل يستخدم في التحكم التلقائي للمحول ذي التفريغ تحت الحمل. فعند تغير الجهد، يحدث المرحل تغيراً في التفريغ وبالتالي في نسبة التحويل للمحول ونحصل بالتالي على القيمة المطلوبة مرة أخرى.

voltage regulator
régulateur de tension

منظَّم القُلْطِيَّة. جهاز يغذى بجهد معيَّن

ويعطي جهداً يمكن ضبطه. والأنواع القديمة على هيئة مقسم المقاومات ويوجد أيضاً المحول الذاتي أو المنظم ذو الملف المتحرك. وفي حالة المحوّل ذي مغيّر التفريغ يكون تغيير وضبط الجهد على درجات وليس بطريقة متصلة.

voltage stabilizer stabilisateur de tension

مُثَبِّت الجهد. هو جهاز يضاف إلى الدوائر الكهربائية للمحافظة على ثبات قيمة الجهد الخارج من مصدر ذي جهد غير منتظم. وأبسط صورة لمُثَبِّت الجهد يستخدم الجهد الثابت الرئيسي لأنبوبة التفريغ المتوهّج، وذلك إذا لم يتجاوز ذلك حدود تشغيل الأنبوبة.

voltage to neutral tension étoilée

الجهد إلى نقطة التعادل. في النظام الثلاثي أو السداسي الأطوار، هو الجهد بين أي خط ونقطة التعادل، فإذا لم يكن النظام متماثلاً فقد يكون هناك أكثر من قيمة واحدة لهذا الجهد.

voltage transformer transformateur de tension

محوّل القلّطية. محوّل للقياس لتحويل الجهد ويتشابه في تصميمه مع محول الطاقة العادي، وقد يكون وحيد الطور أو ثلاثي الطور. وفي حالة المحول وحيد الطور يستخدم قلب المحول ذو الضلعين، حيث يكون الملف على الساقين، أو من نوع غلاف القلب. أما في حالة المحول ثلاثي الطور، فيستخدم القلب ذو الثلاثة أو الخمسة أضلاع. ويتصل الملف الابتدائي دائماً بالدائرة المراد التحكم فيها أو قياس الجهد بها ويتأثر باستمرار بجهد ثابت.

voltage-tunable tube

tube à syntonisation par variation de tension

صِمَام مُوَالَف بالقلّطية. صمام مُذَبْذِب، يمكن تغيير تردد تشغيل الصمام عن طريق تغيير قلّطية أحد الإلكترويدات أو تغيير قلّطية عدة إلكترويدات داخل الصمام. مثال على ذلك الصمام الموجود في مغنطرون الموجة المرتدة.

voltaic cell

pile voltaïque

خلية قلّطائية. خلية ابتدائية تحتوي على إلكترودين معدنيين وغير متشابهين. يُوضع الإلكترودان في محلول خاص يتفاعل مع أحد الألكترودين أو مع كليهما للحصول على القلّطية الكهربائية.

voltaic current

courant voltaïque

تيار قلّطائي. هو التيار الكهربائي الناتج عن الفعل الكيميائي.

voltammeter

wattmètre

مقياس قلّط أميري. جهاز يمكن استخدامه لقياس القلّطية والتيار.

volt-ampere

volt-ampère

قلّط أمير. وحدة للتعبير عن حاصل ضرب وحدة الجذر التربيعي لمتوسط المربعات بالقلّط. رمزه VA.

volt-ampere hour

volt-ampère-heure

قلّط أمير ساعة. وحدة للتعبير عن تكامل القدرة الظاهرة على فترة زمنية معيّنة، وتساوي حاصل ضرب قلّط أمير واحد في ساعة واحدة، أو تساوي 3600 جول.

volt-ampere meter
voltampèremètre, wattmètre

قلط أمبير متر. جهاز لقياس حاصل ضرب التيار والقلط في دائرة ومزودة بمقياس مدرج بالقلط أمبير أو مضاعفاته أو كسوره. مختصره «V-A-meter».

voltmeter
voltmètre

مقياس قلطي. جهاز لقياس الجهد مزود بمقياس مدرج بالقلط أو مضاعفاته أو كسوره.

volume compressor
compresseur de volume

ضاغط حجمي. دائرة كهربائية ذات تردد سمعي تحد من مدى حجم برنامج راديوي عند المرسل. تسمح باستخدام نسبة مئوية عالية من التضمين بدون المخاطرة من حدوث تضمين زائد. تستخدم أيضاً الدائرة الكهربائية السابقة أثناء التسجيل القرصي للحصول على مسافات ضيقة جداً بين حروز التسجيل بدون حدوث قطع فائض. يسمّى أيضاً automatic volume compressor.

volume expander
expandeur de contrastes

موسع حجمي. دائرة تحكم ذات تردد سمعي، تستخدم أحياناً لزيادة مدى حجم أي من البرنامج الراديوي أو البرنامج المسجل. تتم هذه الزيادة عن طريق إضعاف الأصوات الضعيفة وتعزيز الأصوات العالية. يُعادل الموسع الحجمي الضاغط الحجمي عند المرسل أو في ستوديو التسجيل. يسمّى أيضاً automatic volume expander.

volume-limiting ampliflier
amplificateur limiteur de volume

مُضَخِّم مُحدِّد الحجم. مضخم يحتوي على وسيلة أوتوماتية تُشغّل فقط عندما يزيد

منسوب حجم إشارة الدخل عن قيمة محدّدة سابقاً. تقوم الوسيلة بعد ذلك بتقليل كسب المضخم بحيث أن حجم الخرج يبقى ثابتاً فعلياً بغض النظر عن أي زيادة إضافية في حجم الدخل. يعاد تزويد المضخم بكسبه العادي عندما يكون حجم الدخل أقل من القيمة المحددة سابقاً.

volume range
gamme de puissances sonores

مدى الحجم. في نظام الاتصالات، الفرق - معبراً عنه بالدسيبل - بين القيمة العظمى للحجم وبين القيمة الصغرى له التي يمكن تداولها بطريقة مرضية داخل النظام.

volume resistivity
résistivité volumique

مقاومية حجمية. المقاومة بين وجهين متقابلين لمكعب من مادة ما وعند درجة حرارة ما. وضع هذا المكعب وحدة القياس الطولية.

volume unit
volumètre

وحدة الجّهارة. وحدة للتعبير عن منسوب القدرة ذات التردد السمعي لموجة كهربائية معقّدة، كتلك المناظرة للكلام أو الموسيقى. ويساوي منسوب القدرة بوحدات الجّهارة عدد الدسيبل الأعلى من منسوب قدرة مرجعية مقدارها ملي واط واحد. تقاس القدرة المرجعية باستخدام مبيّن الجّهارة القياسي.

v-ring
anneau en v

حلقة على شكل v. حلقة على شكل v تستعمل لتثبيت قطاعات الموحد في مواضعها، وتصنع من المعدن وتعزل عن القطاعات بواسطة حلقة أخرى شبيهة من الميكا.

W

wafer tranche

رُقَاقَة. شريحة رقيقة من مادة شبه موصلة يمكن معالجتها بطريقتين: إنشاء مصفوفات من دوائر دقيقة على سطح الشريحة، أو تقطيع الشريحة إلى أجزاء منفصلة لتكوين ترانزستورات ودايودات منفردة.

Walker advancer avanceur de Walker

مُقَدِّم والكر. يشابه مقدم «لابلاس» بالإضافة إلى ملف في العضو الثابت يصل على التوالي مع الحافظة. ويمكن عن طريقته ضبط القوة الدافعة الكهربائية بالإضافة إلى زاوية الطور وذلك عن طريق التحكم في موضع الفرش بالنسبة لملف G العضو الثابت.

Ward- Leonard control commande de Ward- Léonard

تحكُّم وارد ليونارد. نوع من أنواع التحكم في محركات الجهد المستمر. وتتم تغذية المحرك الكهربائي عن طريق المولد المدار بواسطة محرك تيار متردد ثلاثي الأطوار. وتتم تغذية ملفات الإثارة للمحرك من مصدر جهد مستمر منفصل، ويتم تغيير جهد المحرك عن طريق تغيير تيار الإثارة للمولد. ويمكن عكس حركة المحرك مباشرة عن طريق عكس تيار الإثارة للمولد. ويتميز نظام وارد ليونارد بنعومة التغير في جهد المحرك وبعدم انخفاض السرعة أكثر من 10% عند التحميل 100%.

Ward- Leonard- Ilgner control commande de Ward- Léonard- Ilgner

تحكُّم نظام وارد ليونارد - إلغرن. طريقة مشابهة لطريقة وارد ليونارد وتحتوي على وسيلة لمعادلة التغير الفجائي للأحمال بإضافة حدّافة تعمل على تعويض الطاقة في حالة الزيادة المفاجئة للحمل.

Ward- Leonard system système de Ward- Léonard

نظام وارد ليونارد. طريقة للتحكُّم في سرعة واتجاه دوران محرك تيار مستمر، وذلك بتغيير أو عكس اتجاه الجهد المسلط على عضو الإنتاج عن طريق التحكم في تيار المجال المغنطيسي لمولد تيار مستمر خارجي يغذي عضو إنتاج المحرك المراد التحكم فيه. وهذا المولد يكون جزءاً من مجموعة محرك ومولد منفصلة.

water tight étanchéité

سَدُود للماء. عندما يطلق هذا المصطلح على مكنة أو محوّل مغلق فإنه يقصد به أنه يمكن أن يعمل مغموراً تحت عمق معيّن من الماء لمدة معينة دون الإضرار بالتشغيل.

water turbine turbine à eau

تربينة مائية. هو محرك ابتدائي يستخدم الطاقة المائية (الهيدروليكية). مثال ذلك المحرك المستخدم لإدارة المولدات الكهربائية. ويتوقّف تصميمه على ارتفاع عمود الماء المتاح. تسمّى أيضاً turbine.

watt
watt

واط. الوحدة العملية للقدرة وهي كمية الطاقة في الثانية التي يبذلها تيار مستمر ثابت قيمته أمبير واحد تحت تأثير جهد قيمته قُلت واحد. وبالنسبة للتيار المتردد، فإن حاصل ضرب القيمة اللحظية بالأمبير في القيمة اللحظية بالقُلت يعطي القيمة اللحظية للقدرة بالواط، والمتوسط الجبري للقدرة اللحظية في دورة كاملة (القدرة المتوسطة) يساوي القدرة بالواط. الواط = 10^7 أرغ في الثانية = 1 جول في الثانية رمزها W.

watt-hour
wattheure

واط - ساعة. وحدة طاقة، وهي الطاقة التي تبذلها قدرة واط واحد في الساعة. الواط ساعة = 3600 جول. رمزها W.h.

watt-hour efficiency
rendement énergétique

الكفاءة بالواط - ساعة. النسبة بين كمية خرج الطاقة بالواط ساعة من بطارية أثناء اختبار التفريغ إلى دخل الطاقة بنفس الوحدات المطلوبة لشحن البطارية.

watt-hour meter
wattheuremètre

مقياس الواط - ساعة. هو مقياس تكاملي للطاقة الكهربائية يعبر عادة عن القياس بالكيلوواط ساعة. ويسمى مقياس الواط التكاملي أو مقياس الواط المسجل.

wattless component
composante déwattée

مركبة غير فعالة. أنظر reactive component of current
reactive component of voltage

wattless component of the current
composante réactive du courant

مركبة غير فعالة للتيار. تلك المركبة للتيار

المتردد (مأخوذ ككمية متجهة) في اتجاه عمودي على الجهد.

wattless component of the voltage
composante réactive de la tension

مركبة غير فعالة للجهد. تلك المركبة للجهد المتردد - مأخوذة ككمية متجهة - في اتجاه عمودي على التيار.

wattless component of the volt-amperes
composante réactive du volt-ampère

مركبة غير فعالة للقُلت أمبير. ناتج حاصل ضرب الجهد غير الفعّال بالتيار، أو حاصل ضرب الجهد بالتيار غير الفعّال.

wattmeter
wattmètre

مقياس الواط. جهاز لقياس القدرة الكهربائية ومزود بمقياس مدرّج للواط أو مضاعفاته أو أجزائه.

wave
onde

موجة. 1 - اضطراب منتشر ويكون عادة دورياً مثل موجة كهربائية أو موجة صوتية. 2 - دورة واحدة من الاضطراب السابق. 3 - الشكل البياني لتغيرات دورية.

wave acoustics
acoustique ondulatoire

صوتيات الموجة. دراسة انتشار الصوت على أساس خصائص الموجة الصوتية.

wave angle
angle de rayonnement

زاوية الموجة. زاوية تُقاس إما في الاتجاه الزاوي أو في المستوى الرأسي. عند تلك الزاوية تترك الموجة الراديوية هوائي الإرسال، أو يتم استقبالها عند هوائي الاستقبال.

wave antenna
antenne directionnelle

هوائي موجي. هوائي اتجاهي يتكوّن من موصلات أفقية ومتوازية مع بعضها البعض. يتراوح طول الموصلات من نصف طول موجة إلى عدة أطوال موجة. يتم توصيل الطرف البعيد للهوائي بالأرض من خلال معاوقة مساوية للمعاوقة المميزة للهوائي.

wave converter
transformateur de guide d'onde

مُغيّر موجي. وسيلة لتحويل موجة ذات نمط معين إلى موجة بنمط آخر. مثال على ذلك: مُغيّر لوح عارض، ومغيّر بشبكة مصبّعات... الخ.

wave duct
guide d'onde tubulaire

دليل موجي أنبوبي، مَسْرَب موجي. 1 - دليل موجة ذو حافات أنبوبية قادرة على تركيز انتشار الموجات ضمنها. 2 - مَسْلَك طبيعي يتكوّن في الهواء من خلال شروط جوية معينة، تسير من خلاله موجات ذات ترددات معينة بكفاية أعلى من الكفاية المتوسطة للموجات السابقة.

waveform
forme d'onde

شكل الموجة. شكل المنحنى الذي يمثل القيم اللحظية لكمية تتغيّر دورياً بالنسبة للزمن. فإذا لم يكن شكل المنحنى جيبياً فإنه يوصف عادة بأنه مشوّه.

waveform analysis
analyse de la forme d'onde

تحليل شكل الموجة. تحليل الموجات المعقدة المترددة أو أي موجات أخرى - عادة ما تكون متكررة - إلى مكوناتها الأساسية بالإضافة إلى التوافقيات ذات المنحنى الجيبي.

wavefront
front d'onde

جبهة الموجة. هي الجزء المتصاعد من نبضة الجهد أو التيار مع الوقت.

waveguide
guide d'onde

دليل الموجة. 1 - يُعرف المصطلح بطريقة عامة بأنه الوسيلة التي تُجبر أو تُوجه انتشار الموجات الكهرمغناطيسية من خلال مسار يُعرف بالأبعاد الطبيعية لدليل الموجة، ويشمل هذا التعريف: المسالك، والسلكين المتوازيين، والكبل ذي الموصلين المتحدي المحور. يسمّى أيضاً microwave waveguide. 2 - يعرف المصطلح السابق على وجه التخصيص بأنه أنبوب معدني يُقيد ويُرشّد انتشار الموجات الكهرمغناطيسية في الاتجاه الطولي للأنبوبة.

waveguide attenuation
atténuation du guide d'onde

توهين دليل الموجة. النقص الذي يحدث في قدرة الموجة الكهرمغناطيسية عند انتقالها من نقطة إلى أخرى في دليل الموجة.

waveguide cavity
cavité du guide d'onde

فجوة دليل الموجة. فجوة رنانة تتكوّن من حصر قطاع يقع بين نافذتين متجاورتين على دليل الموجة، تُمثّل الفجوة الرنانة مُتأثّرة تفرعية.

waveguide filter
filtre du guide d'onde

مُرشّح دليل الموجة. مرشّح يتم تصنيعه من مكونات دليل الموجة، يُستخدم في تغيير خاصية استجابة المقدار - التردد لنظام دليل الموجة.

waveguide plunger
plongeur du guide d'onde

كَبّاس دليل الموجة. أسطوانة معدنية منزلقة تُستخدم في أدلة الموجة والفجوات لإحداث

الموافقة اللازمة، كما تستخدم كعاكس حيث تستطيع عكس كل الطاقة الساقطة عليها.

waveguide probe
sonde du guide d'onde

مِسْبَار دليل الموجة. قضيب معدني يُخَشَّر في دليل الموجة أو في فجوة رنانة بشرط أن يكون معزولاً عن أي منهما. يقارن دليل الموجة مع دائرة خارجية لدخول الطاقة وخروجها من دليل الموجة في سهولة ويسر، كما يستخدم أيضاً في قياس نسبة الموجات المستقرة.

waveguide resonator
résonateur du guide d'onde

رَنَان دليل الموجة. فراغ مغلق تماماً بموصلات معدنية، يُغذَّى بطريقة خاصة بحيث يصبح مصدراً للذبذبات الكهرمغناطيسية.

wave-impedance
impédance caractéristique

مُعَاوَقَة الموجة. هي معاوقة الموجة النوعية لخط النقل. أو مقياس المعاوقة لمحدد مسار الموجة.

wave intensity
intensité d'onde

شدة الموجة. القيمة المتوسطة للطاقة المنقولة عن طريق الموجات لوحدة المساحة ووحدة الزمن. يكون اتجاه انتقال الموجات هو نفسه اتجاه الانتشار.

wave

length
longueur d'onde

طول الموجة. المسافة التي تقطعها الموجة في دورة واحدة بين طورين متناظرين من موجتين في ظاهرة موجية جيبية تساوي خارج قسمة السرعة على التردد.

wave-shape
forme d'onde

شكل الموجة. هي علاقة الجهد أو التيار مع

wavetail
queue d'onde

ذيل الموجة. الجزء الهابط من منحني الجهد أو التيار مع الزمن لجهد أو تيار نبضي.

wave winding
bobinage ondulateur

لف موجي. نوع من اللف للحافظة للآلات الكهربائية، يحتوي على دائرتين متوازيتين فقط بغض النظر عن عدد الأقطاب.

weather proof
protégé contre les intempéries

صامد للتغيرات الجوية. عندما يطلق هذا المصطلح على مكنة أو محوّل مغلق، فإنه يقصد به أنه صمّم بحيث يعمل دون وقاية إضافية ضد تقلبات الجو.

weber
weber

ويبر. وحدة لقياس الفيض المغنطيسي في نظام متر.كغم.ثانية (M.K.S). وبناء على نظرية الحث الكهرمغناطيسي فإن الفيض يقاس بدلالة الفلّط ثانية. 1 ويبر = 1 فلّط ثانية. ويستخدم الويبر لكل متر مربع كوحدة لقياس الحث المغنطيسي. 1 ويبر/م² = 10⁴ غاوس = 10⁸ ماكسويل

Weber dynamometer
dynamomètre de Weber

دينامومتر ويبر. نوع قديم من الدينامومتر يعلّق فيه ملف متحرك صغير بداخل ملف ثابت كبير.

wedge
coin, prisme

إسفين. نمط تقاربي يحتوي على خطوط بيضاء وسوداء على مسافات متساوية من بعضها البعض، يُستخدم كنمط اختبار في التلفزيون لبيان كفاءة التحليل.

weightlessness switch
interrupteur de l'apesanteur

zero-gravity مفتاح انعدام الوزن. أنظر switch.

weld
soudure

لحام. منطقة الربط بين سطحين معدنيين، ويتم ذلك بتسخينهما إلى الحالة السائلة وربما بإضافة معدن آخر ومع استخدام الضغط. أمثلة على اللحام: لحام القوس ولحام المقاومة.

Wenner configuration
configuration de Wenner

تشكيل وينر. ترتيب من الأقطاب الأرضية على شكل أربعة أقطاب في خط مستقيم بينها مسافات متساوية.

Wenner overlap test
méthode de recouvrement de Wenner

اختبار وينر للتداخل. تعديل لاختبار موري لتحديد الأعطال بالكبلات، يستخدم في حالة ضعف عزل الموصل الأرضي كما في الكبلات متعددة الموصلات حيث تتأثر جميع الموصلات بالعطب.

Weston cell
pile Weston

بطارية وستون. خلية ابتدائية قياسية تستعمل مصدراً عالي الدقة للقلطية لأغراض التعبير، وتحتوي على أقطاب من الزئبق والكدميوم المملغم في محلول من كبريتات الكدميوم مع كبريتات الزئبق كمستقطب، كما تبلغ قوتها الدافعة الكهربائية 1.018636 فولت عند درجة حرارة 20°م.

wet cell
pile humide

خلية سائلة. خلية ابتدائية يوجد بداخلها كمية هامة من الكهرل في صورة سائلة.

Wetherill separator
séparateur de Wetherill

فاصل ويزريل. فاصل مغنطيسي لاستخراج عدد من المواد من خليط ما. تمرر المادة على سير ناقل بين قطبين مغنطيسيين. ويعتمد نجاح العملية على شكل أقطاب المغنطيس، فيكون القطب السفلي مستوياً بينما يكون القطب العلوي به أحرف مدببة لتركيز المجال. عند مرور المادة داخل المجال المغنطيسي فإن الأجزاء التي تتأثر ترتفع لأعلى حيث يعترضها سير آخر يحملها لتفرغ في قناة مائلة، وعادة ما يستخدم عدد من الأقطاب خلال العمليات المستمرة.

wetting
mouillage

بلل. تغطية سطح التلامس بغشاء لاصق من الزئبق.

Wheatstone bridge
pont de Wheatstone

جسر ويتستون. جسر على شكل مضلع رباعي، تتكون أفرعه من مقاومات. ويتصل أحد قطري المضلع الرباعي بمصدر التيار بينما يتصل القطر الآخر بجهاز قياس.

whip antenna
antenne fouet

هوائي سوطي. هوائي عبارة عن قضيب رأسي مرن، يُستخدم أساساً في المركبات.

white compression
compression du blanc

انضغاط الأبيض. في كل من التلفزيون ونظام نقل الصور من بعد، النقص في كسب مقدار الصورة أو الإشارة إلى المساحة المضئية وذلك عند مناسيب مناظرة - يُحسب النقص في الكسب بالنسبة إلى منسوب الكسب عند قيم المدى المتوسط المضئي. التأثير الكلي للانضغاط الأبيض هو تقليل التباين في الإضاءة العالية للصورة.

white transmission transmission du blanc

نقل الأبيض. 1 - في النظام الذي يستخدم تضمين المقدار، نوع نقل يحدث بداخله تناظر بين القيمة العظمى للقدرة المنقولة وبين القيمة الصغرى لكثافة النسخة المراد نقلها. 2 - في النظام الذي يستخدم تضمين التردد، نوع نقل يحدث بداخله تناظر بين أدنى تردد يتم نقله وبين القيمة الصغرى لكثافة النسخة المراد نقلها.

whole step seconde majeure

خطوة كاملة. أنظر whole tone.

whole tone seconde majeure

طبقة صوت كاملة. المسافة الموسيقية بين صوتين النسبة بين تردديهما الأساسيين تساوي تقريباً الجذر السادس للعدد. تسمى أيضاً whole step.

wide band large bande

نطاق عريض. خاصية توجد في أي من الأجهزة الآتية: موالف، أو مضخم، أو أي وسيلة مشابهة، حيث يستطيع أي من الأجهزة السابقة تمرير نطاق واسع من الترددات.

wide-open grand ouvert

فتح عريض. خاصية تُشير إلى الخصائص غير المولفة أو العجز في أجهزة انتقاء التردد.

Wiedemann effect effet Wiedemann

تأثير فيدمان. ظاهرة مغناطيسية تسبب التفاف عينة ما عند تأثرها بمجالين في نفس اللحظة: أحدهما طولياً والآخر في اتجاه المحيط.

Wien bridge oscillator oscillateur à pont de Wien

مذبذب بجسر فين. مُذبذب تحتوي دائرته

الكهربائية على تغذية مرتدة بإزاحة الطور. تُستخدم جسر فين كعنصر لتحديد التردد.

Wien-capacitance bridge pont de Wien

جسر المواسعة فين. جسر تيار متردد يحتوي على أربعة أذرع، يستخدم في قياس المواسعة بدلالة المقاومة والتردد. يحتوي الذراعان المتجاوران على مقاومتين، يتصل المقاوم الموجود بالذراع الأول بمكثف على التوازي بينما يتصل بالمقاوم الموجود بالذراع الثاني مكثف على التوالي. يوجد في الذراعين الباقيين أحمال تحتوي على مقاومات فقط. يعتمد اتزان الجسر على تردد التيار.

Wien frequency bridge pont de fréquence de Wein

جسر التردد فين. صورة معدلة من جسر المواسعة فين، يستخدم أساساً لقياس تردد التيار المار في الجسر.

Wien inductance bridge pont d'impédance de Wien

جسر المحاثية فين. جسر تيار متردد ذو أربعة أذرع، يستخدم في قياس المحاثية بدلالة المقاومة والتردد. يحتوي الذراعان المتجاوران على مقاومتين، يتصل بالمقاوم الأول ملف محاثية على التوازي بينما يتصل بالمقاوم الثاني ملف محاثية على التوالي. يوجد في الذراعين الباقيين مقاومان فقط. يعتمد اتزان الجسر على تردد التيار.

Wimshurst machine machine de Wimshurst

مكنة ويمشرت. مولد ذو قرصين متحدين في المركز بهما شرائح معدنية ومسموح لهما بالدوران في اتجاهات مختلفة، ثم تجمع الشحنات المتولدة على هذه الشرائح عن طريق فرش.

**wind
bobinage**

لفّ. الطريقة التي يتم بها لف الشريط المغنطيسي على البكرة. في لف A، يواجه السطح المحتوي على المادة المغلفة الصّرة، لكنه لا يواجهها في لف B.

**windage loss
perte par ventilation**

فقد احتكاك بالهواء. هي القدرة الممتصة في الآلة عند تعرض أجزائها المتحركة للتأثير الناتج عن الغلاف الجوي المحيط.

**wind drift
dérive du vent**

انسياق الرياح. الإزاحة في المكان الظاهري لمصدر الصوت أو الهدف التي يمكن ملاحظتها باستخدام الأجهزة الصوتية. تنتج عن تأثير الرياح على الموجات الصوتية حيث تؤدي إلى تغيير اتجاهها وبالتالي زيادة تخلف الصوت أو نقصانه.

**winding
enroulement, bobinage**

لفيفة. اصطلاح عام يطلق على تجميعية وتركيبية من موصلات معزولة تكون جزءاً من مكنة أو محوّل جهاز ما، وبقصد منها إنتاج مجال مغنطيسي أو التأثير بمجال مغنطيسي.

**winding ends
extrémités d'enroulement**

أطراف اللفيفة. النهايات الخارجية من لفيفة أحد الأطوار.

**wiper
balai, frotteur**

مَسَاحَة، مَفْسَحَة. في الاتصالات التطبيقية، الجزء من العضو المتحرك في جهاز المُنتقي أو أي وسيلة مشابهة تقوم بالتوصيل مع أطراف المجموعة.

**wire
câble, fil**

سلك. مُوصل معدني مفرد، إما أن يكون عارٍ أو معزول، ذو تكوين صلب، أو مجدول، أو على هيئة شرائط معدنية. يُصمّم خصيصاً لحمل التيار في الدوائر الكهربائية.

**wire gauge
calibre du fil**

عيار السلك. أداة لقياس المقطع العرضي لسلك أو سمك لوح ما - وتؤخذ القراءة في العادة بالمليمتر. وفي انكلترا، يستخدم مقياس Standard Wire Gauge أو مقياس Birmingham Wire Gauge وفي الولايات المتحدة الأميركية، يستخدم مقياس American Wire Gauge.

**wiregrating
filtre**

مُصْبَعَة سِلْكِيَّة. مجموعة من الأسلاك توضع في دليل الموجة، كي تسمح بمرور نوع معين من الموجات وتحجب كل الأنواع الأخرى.

**wirephoto
bélinogramme**

مرسل الصور بالراديو. نظام للاتصالات، يحتوي على جهاز إرسال خاص يستطيع تحويل الصور، أو الخرائط، أو البيانات المشابهة إلى إشارات كهربائية. ترسل الإشارات الكهربائية من خلال نظام سلكي ويتم استقبالها في مكان بعيد عن مكان الإرسال باستخدام جهاز استقبال خاص.

**wire recorder
enregistreur à fil**

مُسْجَل سلكي. مُسْجَل مغنطيسي يُستخدم سلكاً من الصلب الذي لا يصدأ بقطر يساوي 0.004 بوصة (0.01 سنتيمتر) بدلاً من الشريط المغنطيسي.

wire-wound potentiometer
potentiomètre bobiné

قَسَامَة جهد بسلك ملفوف. قسامة جهد تشبه قسامة الجهد ذات السلك المنزلق فيما عدا أسلاك المقاومة. تلف على قالب خاص ويتم التلامس عن طريق زالق يتحرك على الحافة من لفة إلى اللفة التالية.

wire-wound rheostat
rhéostat bobiné

ريوستات بسلك ملفوف. ريوستات تلف بداخله أسلاك المقاومة على قلب معزول. ويتحرك الزالق على تلك الأسلاك لإحداث التلامس المطلوب.

wiring
câblage, pose des fils

توصيلات كهربائية. عملية الإنشاء والاستفادة من نظام الأسلاك في توصيل الكهرباء.

wiring harness
faisceau de câblage

ضفيرة الأسلاك. صف من الأسلاك المعزولة تُربط مع بعضها البعض في ترتيب مناسب للاستخدام في المعدات الخاصة والمُصَحَّحة لاستخدام الضفيرة. يتم ربط الأسلاك باستخدام شرائط معدنية، أو خيط ربط، أو أي وسيلة ربط مشابهة.

withstand test
essai de résistance

اختبار التحمل. اختبار يجري للأجهزة المصممة للعمل عند جهد عالٍ ويتم ذلك بتعريض الجهاز المختبر لجهد معين متردد لمدة معينة. وينبغي أن يتحمل الجهاز هذا الجهد طوال المدة دون حدوث انهيار أو ثقب في الجهاز. وقد يجري الاختبار جافاً أو مع تعريض الجهاز لمطر صناعي.

woofer

haut-parleur basse fréquence, boomer

مِجْهَار الترددات المنخفضة. سماعة كبيرة تصمّم خصيصاً لإنتاج الترددات السمعية المنخفضة وبمنسوب قدرة عالٍ. تستخدم عادة مع سماعة الترددات العالية والتي تسمى الزقزاق tweeter، ويتم توصيل السماعتين من خلال دائرة تحويل كهربائية.

work function
travail de sortie

دالة الشغل. فرق الجهد المطلوب للإلكترون لإعطائه طاقة كافية ليترك سطح الموصل. وتختلف دالة الشغل طبقاً لنوع المادة.

working Q
Q de fonctionnement

عامل الجودة Q المحمّل. مُعامل Q الممانعة الذي يتم توصيلها أو تقارنها تحت شروط التشغيل.

working voltage
tension de régime

قُلْطِيّة التشغيل. القيمة العظمى للقُلْطِيّة التي تُغذّي وسيلة كهربائية معيّنة، بشرط أن تؤثر هذه القُلْطِيّة على الوسيلة الكهربائية بأمان وبدون حدوث انهيار كهربائي لها.

wound-rotor motor
moteur à rotor bobiné

محرك بدوار ملفوف. أنظر slip-ring motor.

wow
pleurage

دَفيف. تراوح ذو تردد منخفض.

write head
tête d'écriture

رأس الكتابة. وسيلة يتم بداخلها تخزين المعلومات الرقمية على صورة نبضات كهربائية كودية. يتم التخزين على أي من المعدات الآتية: شريط مغنطيسي، وأسطوانة مغنطيسية، وقرص مغنطيسي.

X

x-amplifier
amplification de déviation horizontale
مُكَبِّرُ أَفْقِي. هو مكبّر للجهد اللازم لتحريك الشعاع في أنبوبة أشعة الكاثود أفقياً.

xenon
xénon

زينون. عنصر غازي نادر وزنه الذري 131.3. ويوجد في الغلاف الجوي بنسبة حجمية تصل إلى جزء من 170 مليون جزء. ويستخدم في بعض الصمامات الإلكترونية أو صمامات التفريغ.

xerography
xérophographie

تصوير زيروكس. عملية تصوير جاف تعتمد على الكهرباء الاستاتيّة وعلى النقيض من الطرق الأخرى التي تستخدم عمليات كيميائية رطبة لتحميم الصورة وتثبيتها.

xeroradiography
xéroradiographie

صورة بأشعة زيروكس. إظهار الصورة المنتجة من الأشعة السينية باستخدام التصوير الجاف.

x-plates
plaques horizontales

ألواح أفقية. زوج من الألواح المثبتة رأسياً على التوازي في أنبوبة أشعة الكاثود ويسبب فرق الجهد بين اللوحين انحرافاً أفقياً للشعاع.

x-ray
rayons X

أشعة سينية. إشعاع كهرومغناطيسي يكون

جزءاً من الطيف الكهرومغناطيسي في الحيز من بدء الإشعاعات القصيرة إلى نهاية الإشعاع فوق البنفسجي. وتنتج الأشعة المولدة في أنبوبة الأشعة السينية من تصادم تيار من الإلكترونات ذو طاقة عالية بهدف مناسب من المعدن.

x-ray crystallography
cristallographie à rayons X

دراسة البلورات بالأشعة السينية. وسيلة لدراسة التركيب المتناهي الدقة للمواد عن طريق تحديد صور التداخل الناجمة عن انحراف الأشعة السينية بواسطة مستويات الذرة المختلفة.

x-ray hardness
dureté des rayons X

نفاذية الأشعة السينية. مقدرة الأشعة السينية على النفاذ من الأشياء المختلفة، وتتناسب عكسياً مع طول الموجة.

x-ray optics
optique des rayons X

بصريّات الأشعة السينية. مصطلح شبيه بمصطلح فيزياء الأشعة السينية. يتم في هذا المصطلح إيضاح خصائص الأشعة السينية بطريقة مماثلة للطريقة المتبعة عند دراسة خصائص موجات الضوء. تسمّى أيضاً roentgen optics.

x-ray spectrometer
radiospectromètre

مقياس طيف الأشعة السينية. جهاز لتحديد

الأطوال الموجية للأشعة السينية والكثافة النسبية لمختلف الأطوال الموجية في طيف الأشعة السينية.

x-ray tube tube à rayons X

أنبوبة الأشعة السينية. جهاز مفرغ من الهواء ذو ضغط أقل من 10^{-6} مم زئبق ويحتوي على الكترودين. ومجهز بفتيلة من مادة التنغستن النقي التي ينبعث منها سيل من الإلكترونات نتيجة للتأثير الأيوني الحراري وتمثل الكاثود. أما الأنود فهو عبارة عن لوح معدني يصلح كهدف يصطدم به سيل الإلكترونات القادم من الكاثود تحت تأثير جهد عالٍ مسلط بين الكترودين. ويؤدي اصطدام الإلكترونات بالهدف المعدني إلى انبعاث الأشعة السينية.

x-unit unité x

وحدة الأشعة السينية. وحدة لأطوال الموجات الكهرمغناطيسية، وهي حوالي 10^{-3} انغستروم (A).

xy switching system dispositif de commutation xy

نظام تبديل xy. نظام خاص يُستخدم في توصيل الدوائر التلفونية، يحتوي على مجموعة من الشرائح المستوية ومجموعة من المفاتيح الماسحة. تتحرك الماسحات داخل المفاتيح في مستوى أفقي في اتجاه معين ثم تتحرك في الاتجاه الآخر، ويتم التحكم في هذه الحركة باستخدام نبضات قادمة من قرص المشترك. تُثبت المفاتيح على هياكل خاصة ويتم تشغيلها مفتاحاً بعد الآخر.

Y

Yagi antenna antenne Yagi

هوائي ياجي. أنظر Yagi-Uda antenna.

Yagi-Uda antenna antenne Yagi

هوائي ياجي - يودا. صفيق هوائيات الإشعاع الطرفي، يكون اتجاه انتشاره الأعظم في اتجاه صف الهوائيات نفسه. يحتوي على ثنائي القطب الرئيسي المتمثل بخط النقل بالإضافة إلى عدد آخر من ثنائيات القطب توضع على مسافات متساوية وغير متصلة بحيث تكون متوازية مع ثنائي القطب الرئيسي وفي المستوى الأفقي الموجود به ثنائي القطب الرئيسي. تُستخدم ثنائيات القطب الإضافية كعواكس وأدلة توجيه. يسمّى أيضاً Yagi antenna !Uda antenna.

y-amplifier amplificateur vertical

مُضَخَّم رأسي. هو مكبّر الجهد اللازم لتحريك الشعاع في أنبوبة أشعة الكاثود رأسياً.

Y-class insulation isolation classe y

عزل من صنف Y. فئة من سبع فئات للمواد العازلة التي تستخدم في الآلات والأجهزة الكهربائية. وقد رُتبت هذه الفئات طبقاً لدرجة ثباتها الحراري. ويتحمّل العازل درجة حرارة 90°، ويتكوّن من مواد مثل القطن والحرير والورق.

y-connection montage en étoile

توصيلة Y، شبكة نجمية. مصطلح أميركي يعني توصيلة نجمة.

Y-delta transformation transformation étoile-triangle

تحويل نجمي مثلثي. شبكة بثلاثة أطراف، وهي إحدى الشبكتين الكهربائيتين المكافئتين. يتم التوصيل الداخلي للشبكة الثانية باستخدام تحويل دلتا.

yig device dispositif yig

أداة ييغ. مرشّح، أو مذبذب، أو مضخّم بارامتري، أو أي وسيلة أخرى تستخدم بلورة مُصنّعة من الديتريوم والحديد والعقيق. توضع البلورة السابقة في مجال مغنطيسي متغيّر للحصول على نطاق واسع للموالفة في دوائر الموجات الدقيقة. يُشتق المصطلح من الحروف الأولى للكلمات yttrium-iron-garnet device.

Y network réseau étoilé

شبكة نجمية. شبكة على شكل نجمة، تحتوي على ثلاثة فروع.

yoke bride, culasse

مِقْرَن. 1 - مغنطيس كهربائي أو أكثر، يُوضع حول رقبة صمام حزمة الالكترونات لإنتاج

مجال مغنطيسي يستخدم بدوره لإحداث الانحراف اللازم لحزمة الإلكترونات. يمكن أن تكون حزمة الإلكترونات واحدة أو أكثر. 2 - جزء من قلب المحول أو من المادة الحديدية الممغنطة غير المحاطة بالملفات. وتستخدم لتوصيل الأقطاب المغنطيسية أو إكمال الدائرة المغنطيسية.

yoke permeameter
perméamètre de la culasse

مقياس نفاذية المِقْرَن. جهاز لقياس الخصائص المغنطيسية للمواد الحديدية. ويتكوّن من قضيب من المادة موضوع داخل ملف ممغنط وتكتمل الدائرة المغنطيسية عن طريق مقرن أو مقرنين مصنوعين من شرائح لها نفاذية مغنطيسية عالية ومقاطع عريضة. ويتم قياس الفيض B والقوة الدافعة المغنطيسية H باستخدام ملف باحث.

yoke suspension
suspension de la culasse

تعليق المِقْرَن. طريقة لتركيب محرّكات الجر على عربة الجر الكهربائي وعادة تعرف باسم تعليق العوارض.

y-plates
plaques verticales

ألواح رأسية. زوج من الألواح المرّجبة أفقياً واحد فوق الآخر في أنبوبة أشعة الكاثود، ويسبّب فرق الجهد بين اللوحين الانحراف الرأسى للشعاع.

y-voltage
tension phase neutre

الجهد بين الطور والأرضي. أنظر star voltage.

Z

Zener breakdown rupture Zener

انهيار زينر. عندما تتعرض أشباه الموصلات لمجال كهربائي ذي كثافة عالية حول منطقة العزل فإن الإلكترونات تمر بسهولة من منطقة ارتباط الطاقة إلى منطقة التوصيل، ويكون هذا مشابهاً لانبعاث الإلكترونات من سطح المعدن.

Zener diode diode Zener

دايود زينر. نوع من المقومات السليكونية يكون فرق الجهد عليه ثابتاً عند مرور تيار عكسي مناسب. ويستخدم في دوائر تنظيم الجهد ودوائر الحماية من جهد التفور.

Zener effect effet Zener

تأثير زينر. عند تعريض وصلة ثنائية من أشباه الموصلات إلى جهد عكسي كبير يمر تيار عكسي كبير ويسمى تيار الانهيار.

zero bias polarisation nulle

إنحياز صفري. يحدث انحياز الصفر في الصمام الإلكتروني عندما تكون قطبية التيار المستمر على شبكة التحكم هي نفسها قطبية الكاثود.

zero error erreur nulle

خطأ صفري. في نظام الرادار، تعويق زمني يحدث داخل دوائر المُرسِل والمستقبل. وللحصول على الدقة اللازمة لبيانات المدى،

يتم تعويض زمن التعويق السابق وذلك أثناء معايرة وحدة المدى.

zero-gravity switch interrupteur de l'apesanteur

مفتاح انعدام الجاذبية. مفتاح كهربائي يتم غلقه وبالتالي تشغيله عندما يقترب من جاذبية الصفر. يتكوّن المفتاح - في إحدى صورهِ - من كرة موصلة من الزئبق تحتوي على ملامسين عند جاذبية الصفر يتم تسطحهما بعيداً عن الملامس الأعلى تحت تأثير الجاذبية. weightlessness switch

zeropause passage par zéro

لحظة الصفر. اللحظة التي يمر بها التيار المتردد بنقطة الصفر بين نصفي دورة متتاليين، وهي لحظة هامة في أداء قاطع التيار.

zero phase sequence succesion de phase équilibrée

تتابع الطور المتزن. تتابع الطور المتزن هو تساوي فرق الطور بين ثلاث مركبات متساوية من التيار. وفي حالة النظام غير المتزن يمكن تحويله إلى ثلاثة أنظمة متزنة غير مرتبطة وهي تتابع الطور الموجب وتتابع الطور السالب وتتابع الطور الصفري.

zero-type dynamometer dynamomètre de zéro

دينامومتر صفري. دينامومتر تتزن فيه القوى الكهربائية بالقوى الميكانيكية لجعل المؤشر يثبت عند الصفر.

**zigzag connection
montage en zigzag**

توصيلة متعرجة. بالنسبة للفائف المحول أو المفاعل توضع نجمة متماثلة ثلاثية الطور لست لفائف كل زوجين على حدة على قلب ذي ثلاث شعب أو على ثلاثة قلوب متفرقة ومتصلة بحيث يحتوي كل من أذرع النجمة على لفيفتين متصلتين على التوالي وموضوعتين على قلبين مختلفين، وهما مصدر قوتين دافعتين كهربائيتين بينهما زاوية الطور مقدارها 60°. وتستعمل هذه التوصيلة للحصول على نقطة تعادل اصطناعية في النظام الثلاثي الطور.

**zigzag leakage
fuite en zigzag**

تسرّب مغنطيسي متعرج. الفيض المتسرّب الموجود بين الجزء الثابت والجزء الدوّار بالآلة الكهربائية ويمرّ هذا الفيض بالتناوب بين الأطراف البارزة في كل من الجزء الثابت والدوار وذلك في شكل متعرج.

**zirconium
zirconium**

زركونيوم. عنصر معدني وزنه الذري 91.22 ونقطة انصهاره حوالي 1700 م° ويمتص الأكسجين والنيتروجين بشراهة ولذلك يستخدم في الصمامات الإلكترونية.

المسارد

مسرد فرنسي - إنكليزي

مسرد عربي - إنكليزي

1000

1000

1000

مسرد - فرنسي - إنكليزي

(A)			
à air comprimé	forced draught	affaissement du tube	tube-sinking
à bain d'huile	oil-immersed	affichage	display
abrité	drip proof	affichage électro-	electrochromic
absorbeur d'ondes	surge absorber	chromique	display
absorptiomètre	absorptiometer	affichage graphique	graphic display
absorption	absorption	affichage par panneaux	panel display
absorption diélectrique	dielectric absorption	affichage par secteur	sector display
absorption sélective	selective absorption	affichage radar	radar display
accélérateur à onde	travelling-wave	afficheur, indicateur	indicator
progressive	accelerator	aiguillage de trolley	trolley frog
accélérateur de	particle accelerator	aimant	magnet
particules		aimantation	magnetization
accélération par force contre-	counter	aimantation intrinsèque	intrinsic flux density
électromotrice	e.m.f acceleration	aimant de convergence	beam magnet
accentuation des	high-frequency	aimant de focalisation	focusing magnet
fréquences élevées	compensation	aimant droit, barreau aimanté	bar magnet
accord	chord	aimanter	magnetize
accord de cavité	cavity tuning	aimant permanent	permanent magnet
accordement	chording	air	air
accord étalé	broad tuning	alimentation	power supply
accord flou	flat tuning	alimentation de	emergency power
accrochage	lock-on	secours	supply
accumulateur	accumulator	alimentation permanente	uninterruptible power system
accumulation excédentaire	overflow storage	alimenteur indépendant	independent feeder
acier	steel	alliage d'aluminium	aluminium alloy
à coupure multiple	multi-break	alliages de cuivre	copper alloys
acoustique géométrique	geometrical acoustics	alliages de nickel	nickel alloys
acoustique ondulatoire	wave acoustics	allumage en retour	arc-back
acquisition de cible	target acquisition	allumage haute tension	coil ignition
actionneur	actuator	alphabet télégraphique	telegraph alphabet
adaptation	matching	alternateur	alternator
adaptation d'impédances	impedance match	alternateur à fer tournant	inductor alternator
adapteur, raccord	adapter	alternateur à pôles	salient-pole
à déclenchement direct	direct-trip	saillants	alternator
à deux directions	double-throw	aluminium à noyau en acier	steel-cored
admittance	admittance	aluminium	
admittance de transfert	transfer admittance	à manche à vent	pipe ventilated
aérage négatif	induced draught	amorceur, démarreur	starter, ignitor
aération, ventilation	ventilation	amorceur à déclenchement	independent-
à excitation extérieure	separately excited	à courant indépendant	trip starter
à excitation parallèle	shunt-excited	amortissement	damping
affaiblissement de	shadow effect	amortissement critique	critical damping
propagation		amortisseur à moulinet	absorption dynamometer
affaiblissement de l'écho	echo attenuation	amortisseur de stockbridge	stockbridge damper
affaiblisseur à lame	rotary-vane	amortisseur de vibrations	vibration damper
rotative	attenuator	ampère	ampere
affaiblisseur variable	variable attenuator	ampère-heure	ampere-hour

ampèremètre	ammeter	amplificateur opérationnel	operational amplifier
ampèremètre à thermocouple	thermoammeter	amplificateur par	R-C amplifier
ampère-minute	ampere-minute	couplage RC	
ampère-tour	ampere-turn	amplificateur push-pull	push-pull amplifier
amphotère	amphoteric		
amplidyne	amplidyne	amplificateur push-push	push-push amplifier
amplificateur	amplifier	amplificateur	quadrupole amplifier
amplificateur à accord double	double-tuned amplifier	quadripolaire	
amplificateur à base commune	grounded-base amplifier	o-frequency amplificateur	radi
amplificateur à cathode	grounded-cathode	radiofréquence	amplifier
amplifier		amplificateur rotatif	rotating amplifier
à la masse		amplificateur sommateur	summing amplifier
amplificateur à contre-réaction	feedback amplifier	amplificateur suiveur	cathode follower
		amplificateur vertical	y-amplifier
	amplificateur à couplage	amplificateur vidéo	video amplifier
	resistance-capacitance	amplification	amplification
résistif capacitif	coupled amplifier	amplification accordée	tuned amplifier
amplificateur à émetteur	grounded-emitter	amplification à transistor	transistor amplifier
à la masse	amplifier	amplification de courant	current amplification
amplificateur à grille	grounded-grid amplifier	amplification de déviation	x-amplifier
à la masse		horizontale	
amplificateur à onde progressive	travelling-wave amplifier	amplification de puissance	power amplification
amplificateur à plaque de terre	ground-plate amplifier	amplitude	amplitude
amplificateur à porte commune	common-gate amplifier	amplitude d'impulsion	pulse amplitude
amplificateur à sens unique	single-end amplifier	ampoule d'éclairage	light bulb
amplificateur à sens unique	single-sided amplifier	ampoule opale	pearl lamp
amplificateur courant continu	dc amplifier	analogique	analogue
amplificateur d'appareillage	instrumentation amplifier	analyse de circuits	network analysis
amplificateur de balayage	sweep amplifier	analyse de film	film scanning
amplificateur de courant	current amplifier	analyse de la forme d'onde	waveform analysis
amplificateur de l'onde porteuse	carrier amplifier	analyse des mailles	mesh-current analysis
amplificateur de luminance	image intensifier	analyse harmonique	harmonic analysis
amplificateur demionde	half-wave amplifier	analyseur à spot mobile	flying-aperture scanner
amplificateur de puissance	power amplifier	analyseur de circuits	network calculator
amplificateur de tension	voltage amplifier	analyseur de réseau	network analyser
amplificateur diélectrique	dielectric amplifier	analyseur des transitoires	transient analyzer
amplificateur différentiel	differential amplifier	analyseur du réseau	alternating-current calculating table
amplificateur d'impulsions	pulse amplifier		
amplificateur discontinu	discontinuous amplifier	analyseur harmonique	harmonic analyzer
amplificateur en cascade	multistage amplifier	angle, coude	elbow
amplificateur ferromagnétique	ferromagnetic amplifier	angle de charge	torque angle
amplificateur intégrateur	integrating amplifier	angle de Hall	Hall angle
amplificateur inverseur	inverting amplifier	angle d'élévation	elevation angle
amplificateur linéaire	linear amplifier	angle de perte	loss angle
amplificateur magnétique	magnetic amplifier	angle de phase	phase-angle
amplificateur microphonique	speech amplifier	angle de radiation	beam angle
amplificateur non-inverseur	noninverting amplifier	angle de rayonnement	wave angle
		angle de référence	reference angle
		angle d'erreur	squint
		angle de torsion	load angle
		anion	anion
		anneau graisseur	oil ring
		anneau de compensation	balancing ring
		anneau en v	v-ring
		anode	anode
		anode d'accumulation	holding anode

anode supplémentaire	supplementary anode	antennes à éléments	stacked antennas
anodique	anodic	superposés	
anodisation	anodizing	antennes espacées	spaced antenna
anse, crochet, orillon	ear	antennes orthogonales	orthogonal antennas
antenne	antenna	antenne T	T antenna
antenne à commande	phased array	antenne tubulaire	discone antenna
de phase		antenne unipolaire	monopole antenna
antenne à dipôles	stacked-dipole	antenne Yagi	Yagi-Uda antenna
superposés	antenna	anticathode, cible	target
antenne à éléments demi-	stacked array	antifading retardé	delayed automatic volume
onde superposés			control
antenne à faisceau	shaped-beam	antiferromagnétisme	antiferromagnetism
conformé	antenna	anti-résonance	antiresonance
antenne à jupe	sleeve antenna	apériodique	aperiodic
antenne à lentilles	lens antenna	à plusieurs voies	multiway
antenne à onde	progressive-wave	appareil à aimant	moving- magnet
progressive	antenna	mobile	instrument
antenne à ouverture	aperture antenna	appareil à fer mobile	moving-iron instrument
antenne à pointe	spike antenna	appareil à fil chaud	hot-wire instrument
antenne à réflecteur	reflecting antenna	appareil à redresseur	rectifier instrument
antenne apériodique	aperiodic antenna	appareil à	thermojunction
antenne à polarisation	ground-plane	thermocouple	instrument
horizontale	antenna	appareil de dépannage	test set
antenne asservie	slave antenna	appareil de mesure	meter
antenne bidirectionnelle	bilateral antenna	appareil de mesure	induction instrument
antenne-cadre	loop antenna	à induction	
antenne capacitive	condenser antenna	appareil de mesure	shunted instrument
antenne circulaire	circular antenna	à shunt	
antenne coaxiale	coaxial antenna	appareil de mesure	instrument for
antenne condensateur	capacitor antenna	absolue	absolute measurment
antenne conique	conical antenna	appareil de mesure	photovoltaic meter
antenne cornet	horn antenna	photovoltaïque	
antenne demi-onde	half-wave antenna	appareil de mesure	transformer
antenne dipolaire	dipole antenna	à transformateur	
antenne directionnelle	directional antenna	appareil	electrodynamic
antenne doublet	double antenna	électrodynamique	instrument
antenne en cage	cage antenna	appareil enregistreur	recording instrument
antenne en éventail	fan antenna	appareil ferrodynamique	ferrodynamic
antenne en losange	rhombic antenna	instrument	
antenne en nappe	flat-top antenna	apparition graduelle	fade-in
antenne en parapluie	umbrella antenna	arc	arc
antenne en peigne	comb antenna	arc à électrodes	tungsten arc
antenne en V renversé	inverted vee	en tungstène	
antenne fendue	slot antenna	arc à vapeur de mercure	mercury arc
antenne fictive	dummy load antenna	arc électrique	electric arc
antenne fouet	whip antenna	arc en retour	backfire
antenne hyperbolique	hyperbolic antenna	à réenclenchement	selfreset
antenne isotrope	isotropic antenna	automatique	
antenne non-directive	nondirectional antenna	aréomètre, hydromètre	hydrometer
antenne	omnidirectional antenna	argent	silver
omnidirectionnelle		argentan, maillechort	German silver
antenne parabolique	parabolic antenna	argent au titre	standard silver
antenne passive	passive antenna	armature, shunt magnétique	keeper
antenne pendante	trailing antenna	armature de porte-balai	brush yoke
antenne quart d'onde	quarter-wave antenna	armature en disque	disk armature
antenne résearectiligne	linear array	armature fixe	stator armature
antenne résonnante	resonant antenna	armoie de commutation	kiosk switchgear
antenne rétrodirective	backfire antenna	aroclor	aroclor

arrêt, coupure	break
articulation des	discrete-word
logatomes	intelligibility
à rupture double	double-break
askarel	askarel
assemblage	bank
astatique	astatic
astronomie radar	radar astronomy
atome	atom
atome de Rutherford	Rutherford atom
atome implanté	implanted atom
atténuateur, affaiblisseur	attenuator
atténuateur à piston	piston attenuator
atténuateur de perte	minimum-loss
minimale	attenuator
atténuateur sélectif	gain sensitivity control
atténuateur T	T attenuator
atténuation de portée	range attenuation
atténuation du guide	waveguide
d'onde	attenuation
atténuation générale	net loss
atténuation radar	radar attenuation
atténuation radio	radio attenuation
atténuation sonore	sound attenuation
atténuation, affaiblissement	attenuation
aurora	aurora
authentification du	message authentication
message	
auto-excitation	self-excitation
auto-excité	self excited
automatisation	automation
auto-polarisation	self-bias
auto-régulation	inherent regulation
autotransformateur	autotransformer
avance	lead
avanceur de Leblanc	Leblanc advancer
avanceur de phase	phase advancer
avanceur de Walker	Walker advancer
à ventilation automatique	self ventilated
à ventilation protégée	enclosed ventilated

(B)

bac du transformateur	transformer tank
bague	sleeve, slug
bague collectrice	slip ring
baguette	contact bar
balai	brush, wiper
balai de bague collectrice	slip ring brush
balai de charbon	carbon brush
balai en graphite	natural graphite
naturel	brush
balais	electrographitic brush
électrographitique	
balais métal -graphite	metal-graphite brush
balance de Kelvin	Kelvin balance
balance de Rayleigh	Rayleigh balance
balancement	dancing

balayage	sweep
balayage électrique	electric scanning
balayage G	G scan
balayage hélicoâ dal	helical scanning
balayage L	L scan
balayage O	O scan
balayage R	R scan
balayage récurrent	raster scanning
balise de radiodétection	radar beacon
banc d'éclairage	lamp bank
bande à quatre pistes	four-track tape
bande attribuée	service band
bande canal	communication band
bande civile	citizens' band
bande de base	base band
bande de diffusion	broadcast band
bande de fréquences	band of frequencies
bande de fréquences	maritime frequency
maritimes	bands
bande de garde	guard band
bande de radiodiffusion à	frequency modulation
modulation de fréquence	broadcast band
bande de transmission	transmission band
bande K	K band
bande L	L band
bande latérale résiduelle	vestigial sideband
bande magnétoscopique	video tape
bande P	P band
bande passante	passband
bandes croisées	crossband
bandes latérales	sidebands
bande V	V band
bang sonique	sonic boom
barn	barn
barre omnibus	busbar
barre omnibus infini	infinite busbar
barrière de l'émetteur	emitter barrier
barrière de Schottky	Schottky barrier
base, socle	base
base glissante	sliding base
basse fréquence	low frequency
basse- tension	low voltage
battement	beating
battement de la porteuse	carrier beat
batterie, accumulateur, pile	battery
batterie anodique	B-battery
batterie au ferronickel	nickel- iron battery
batterie de piles	primary battery
batterie de polarisation	C battery
de grille	
batterie de secours	reserve battery
batterie de traction	traction battery
batterie fixe	stationary battery
batterie tampon	balancing battery
batterie thermique	heat activated battery
bel	bel
bélinogramme	wirephoto
berceau, bascule	cradle

bêatron	betatron	borne de terre	earth terminal
bidirectionnel	throw-over, two-way	borne de traversée	feedthrough terminal
bimétal	bimetal	borne du circuit	circuit terminal
bipolaire	bipolar, two pole	borne négative	negative terminal
biseautage de la face polaire	pole face bevel	borne positive	A positive terminal pair
bit de service	service bit	bornes	terminal pair
bit d'information	information bit	boucle, circuit bouclé	loop
bitume, asphalte minéral	bitumen	boucle à verrouillage de phase	phase-locked loop
blindage	shielding, screening	boucle d'hystérésis	hysteresis loop
blindage de terre	earth shield	bougie	candela
blindage électrique	electric shielding	bougie d'allumage	spark plug
bloc d'alimentation	power pack	bourdonnement, ronflement	hum
bloc de connexion	terminal strip	bouteille de Leyden	Leyden jar
bloc de déviation	scanning yoke	bouton de numérotation	dial key
bobinage	bobbin winding, wind	branche, connexion	branch, limb
bobinage de champ	field coil	branche commune	common branch
bobinage d'entrée	signal winding	branche de connexion	terminal leg
bobinage en anneau	ring winding	branchement	plus tapping, minus tapping
bobinage massé	random winding	bras	arm
bobinage ondulatoire	wave winding	bras du balai	brush holder arm
bobine	bobbin, coil, spool	bride, culasse	yoke
bobine à pas diamétral	full-pitch coil	brouillage	jamming
bobine à pas raccourci	short-pitch coil	brouillage actif	active jamming
bobine cordée	chorded coil	brouillage sur la fréquence image	second channel interference
bobine d'allumage	ignition coil	brouilleur	jammer
bobine d'arrêt	choke, retardation coil	bruit, parasite	noise
bobine d'arrêt à coil réactance	reactance chocking	bruit de cavitation	cavitation noise
bobine d'arrêt radiofréquence	radio-frequency choke	bruit de courant	current noise
bobine de champ	magnetizing coil	bruit de fond	ground noise
bobine de compensation	balance coil	bruit de ligne	circuit noise
bobine de concentration	focusing coil	bruit électrique	electric noise
bobine de convergence	convergence coil	bruit en cascade	cascade noise
bobine de déviation	deflection yoke	bruit microphonique	microphonics
bobine de maintien	holding coil	bruit stationnaire	stationary noise
bobine de protection	current limiting reactor	brûlage, épuration	burn-in
bobine d'équilibrage	arc suppression coil	bulbe incandescente	flash bulb
bobine de relais	trip coil		
bobine de soufflage	blow-out coil		
bobine d'essai	magnetic test coil		
bobine d'induction	induction coil		
bobine en dérivation	shunt coil		
bobine exploratrice	exploring coil		
bobine pupin	loading coil		
bobine toroïdale	toroidal coil		
boîte à condensateur	capacitor box		
boîte à décades	decade box		
boîte à trois conducteurs	trifurcating box		
boîte de capacités	capacitance box		
boîte de dérivation	bifurcating box		
boîte de raccordement	terminal box		
boîte de résistances	resistance box		
boîte d'extrémité	sealing end		
boîte du balai	brush box		
bolomètre	bolometer		
borne	terminal		

(C)

cabine de transformation	transformer kiosk
câblage	hard-wire, wiring
câblage électrique	electric wiring
câble	cable, wire
câble à compression	compression cable
câble à conducteur lisse	smooth-conductor cable
câble à courroie	belted cable
câble à fibre optique	optical fibre cable
câble à gaz comprimé	gas-pressure cable
câble coaxial	concentric line
câble d'alimentation	feeder cable
câble de connexion	travelling cable
câble de distribution	distribution cable
câble de Hochstadter	Hochstadter cable

câble de mise à la terre	ground cable	capacité de connexion	making capacity
câble de télécommunications	communication cable	capacité de diffusion	diffusion capacitance
câble de transmission électrique	electric main	capacité en ampères-heures	ampere-hour capacity
câble en papier imprégné	mass-impregnated cable	capacité mutuelle	mutual capacitance
câble mixte	composite cable	capacité parasite	stray capacitance
câble plat sous pression	flat pressure cable	capacité répartie	distributed capacitance
câble sans perte de compound	non-bleeding cable	capacité standard	capacitance standard
câble secteur	line cord	capot protecteur	end-shield
câbles groupés	bunched cables	capteur de vitesse	velocity pickup
câble sous-marin	submarine cable	capteur électro-dynamique	moving-coil pickup
câble sous pression	gas-filled cable	caractéristique à courant constant	constant-current characteristic
cadre, frame	frame	caractéristique courant-tension	transfer characteristic
cadres empilés	vertically stacked loops	caractéristique d'aimantation	magnetization characteristic
cadres superposés	stacked loops	caractéristique de diode	diode characteristic
cage d'écureuil	squirrel-cage winding	caractéristique de fréquence	frequency characteristic
cage de Faraday	Faraday cage	caractéristique d'électrode	electrode characteristic
calculatrice analogique	analogue computer	caractéristique de Schottky	Schottky line
câle	shim liner	caractéristique dynamique	dynamic
câle d'encoche	slot wedge	caractéristique permanente	steady-state characteristic
calibre du fil	wire gauge	carbone	carbon
calibrer, étalonner	calibrate	carbone imprégné	impregnated carbon
calorie	calorie	carcasse de bobine	field spool
came	cam	carcasse de collecteur	commutator hub
caméra	camera	carcinotron du type O	O-type carcinotron
caméra de Boys	Boys camera	carnet de soiflage	arc ing horn
caméra de télévision	television camera	carte de circuit imprimé	printed circuit board
caméra isolée	isolated camera	cartouche	cartridge
canal à courant porteur	carrier channel	cascade	backup arrangement
canal à large bande	broad band channel	cathode	cathode
canal de télévision	television channel	cathode creuse	hollow cathode
canal de transmission	information channel	cathode froide	cold cathode
canal de ventilation	ventilating duct	cathodique	cathodic
canal du signal	signal channel	catholyte	catholyte
canal du son	sound channel	cation	cation
canal entre deux porteuses	intercarrier channel	cavalier, jarretière	jumper
canal hertzien	radio channel	cavité accordée	tuned cavity
canalisation	raceway	cavité du guide d'onde	waveguide cavity
canalisation de refroidissement	cooling duct	cavité résonnante	cavity resonator
canalisation électrique	electric raceway	cellule à couche d'arrêt	barrier-layer cell
canal N	n-channel	cellule électrolytique	electrolytic cell
canal simplex	simplex channel	cellule	photoconductive cell
canal téléphonique	voice channel	photoconductrice	photoresistive cell
candela a-pied	foot-candle	cellule	photoresistor
cannelure, dent	slot	photoconductrice	
caoutchouc, gomme	rubber	photoconductrice	
capacitance	capacitance	cellule photoélectrique	
capacitance d'électrode	electrode capacitance		
capacitance différentielle	differential capacitance		
capacitance			
capacitance réelle	effective capacitance		
capacité	capacity		

cellule photosensible	light-sensitive cell	charge réactive	reactive load
cellule photovoltaïque	photovoltaic cell	charge résiduelle	residual charge
cellule solaire	solar cell	charge résistive	resistive load
centrage horizontal	horizontal centering control	charge statique	static charge
centrale automatique	private automatic	charge totale	burden
privé	exchange	charge unitaire	unit quantity
centrale électrique	generating station	charge unité	unit charge
centrale électrique	geothermal generating	chargeur d'entretien	trickle charger
géothermique	plant	chaudière à circulation	forced-circulating
centrale hydraulique	hydroelectric generating	forcée	boiler
	plant	chaudière à électrodes	electrode boiler
centrale tandem	tandem central office	chauffage de champ	space heating
centrale téléphonique	telephone central	chauffage par convection	convection heating
	office	chauffage par courants de Foucault	eddy-current heating
centrale thermique	thermal power station	chauffage par induction	induction heating
centre de départ	distribution center	chauffage par rayons infrarouges	infrared heating
centre de transit	control switching		
interurbain	point	chauffage par résistance	resistance heating
céramique	ceramics		heating
cercle de garde	bull ring	chauffage radiofréquence	high-frequency heating
chaleur de Joule	Joule heat		heating
chambre à échos	echo chamber	cheval-vapeur	horse-power
chambre des connexions	jointing chamber	chromatron	Lawrence tube
chambre d'explosion	explosion pot	chrominance	chrominance
champ	field	chrominance composée	composite picture
champ coercitif	coercive force		signal
champ de conduction	conduction field	chromoscope	colour picture tube
champ de rayonnement	radiation field	chute anodique	anode drop
champ électrique	electric field	chute cathodique	cathode drop
champ magnétique	magnetic field	chute dans l'arc	arc drop
champ proche	near field	chute de l'anode	anode fall
champ tournant	rotating field	chute de l'arc	arc chute
changeur de fréquence	frequency changer	chute d'électrode	electrode drop
chapeau de palier	bearing cap	chute de tension	voltage drop
charbon à mèche	cored carbon	chute ohmique	resistance drop
charbon homogène	solid carbon	circuit	circuit
charbon pour arc	flame-cored	circuit accepteur	acceptor circuit
à flamme	carbon	circuit accordé	tuned circuit
charge	charge, load	circuit à accord simple	single tuned circuit
charge capacitive	capacitive load	circuit à charge cathodique	ground-anode amplifier
charge connecté	connected load		
charge d'avalanche	avalanche breakdown	circuit à coïncidence	coincidence circuit
charge de pointe	peak load	circuit à couche mince	thin film circuit
charge d'espace	space charge	circuit à courant nul	null-current circuit
charge électrique	charge of electricity	circuit à double accord	double-tuned circuit
charge fictive	dummy load	circuit anodique	anode circuit
charge fonctionnelle	operating duty	circuit approprié	composite circuit
charge inductive	inductive load	circuit à retard	delay circuit
chargement du circuit	circuit loading	circuit à semiconducteurs	solid-state circuit
chargement électrique	electrical loading	circuit à transistor	transistor circuit
chargement spécifique	specific loading	circuit combineur	combiner circuit
charge minimale	baseload	circuit conformateur	squaring circuit
charge naturelle	natural load	circuit conjugué	conjugate circuit
charge négative	negative charge	circuit d'abonnés	common user circuit
charge non réactive	non-reactive load	circuit d'attaque	scanning circuit
charge polyphasée	balanced polyphase	circuit de balayage	sweep circuit
équilibrée	load	circuit décodeur	decoder circuit
charge positive	positive charge		

circuit de commande	control circuit	circuit souple	flexible circuit
circuit de commutation	switching circuit	circuit sur appel	on-call circuit
circuit de comptage	counting circuit	circuit tampon	frequency separator
circuit de courant	current circuit	circuit télégraphique	telegraph circuit
circuit de crête	peaking circuit	circulateur	circulator
circuit de déclenchement	trigger circuit	circulateur hyperfréquence	microwave circulator
circuit de déviation	deflection circuit	cire de paraffine	paraffin wax
circuit de fréquence	differential frequency	claquage non	nondestructive
différentielle	circuit	destructif	breakdown
circuit de grille	grid circuit	claquement de manipulation	key click
circuit de ligne	line circuit	classification des	insulation classification
circuit de maintien	hold circuit	isolants	
circuit démultiplicateur	scaling circuit	classification des	temperature
circuit de mise en forme	shaping circuit	température	classification
circuit de réaction inverse	feedback circuit	clavette à queue d'aronde	dovetail key
circuit de réglage silencieux	muting circuit	clé de surveillance	monitoring key
circuit de relaxation	relaxation circuit	cliquetis de contact	contact chatter
circuit de résonance	series-tuned	clôture électrique	electric fence
série	circuit	cobinotron	cobinotron
circuit de retard	linear-sweep delay	code à impulsions	pulse code
à balayage linéaire	circuit	code des couleurs	colour code
circuit de suppression	blanking circuit	code du téléimprimeur	teletypewriter code
circuit des bras de	ratio arm circuit	code Morse	Morse code
proportion		code télégraphique	telegraph code
circuit de tension	voltage circuit	codeur	coder
circuit de terre	ground circuit	codeur de durée	pulse duration
circuit de verrouillage	diode clamping	d'impulsion	codon
à diode	circuit	codeur d'impulsions	pulse coder
circuit différentiateur	differentiating circuit	codeur optique	optical encoder
circuit dynamique	dynamic circuit	codistor	codistor
circuit électrique	electric circuit	codon	codon
circuit en dérivation	pressure circuit	coefficient d'absorption	absorption factor
circuit en parallèle	parallel circuit	coefficient d'absorption	acoustic absorption
circuit entre centres locaux	interoffice trunk	acoustique	coefficient
circuit équilibré	balanced circuit	coefficient	attenuation coefficient
circuit équivalent	equivalent circuit	d'affaiblissement	
circuit hybride	hybrid circuit	coefficient de couplage	coupling coefficient
circuit hyperfréquence	microwave circuit	coefficient de diffusion	scattering coefficient
circuit imprimé	printed circuit	coefficient de dissymétrie	unsymmetry factor
circuit inductif	inductive circuit	coefficient de fusion	fusing factor
circuit inhibiteur	inhibit-gate	coefficient d'encombrement	space factor
circuit intégré	integrated circuit	coefficient de qualité	factor of merit
circuit linéaire	linear circuit	coefficient de réactance	reactive factor
circuit logique	logical gate	coefficient de réflexion	reflection factor
circuit magnétique	magnetic circuit	coefficient de sécurité	safety factor
circuit monostable	monostable circuit	coefficient de température	temperature
circuit multistable	multistable circuit	coefficient	
circuit oscillant	oscillatory circuit	coefficient de tension	voltage coefficient
circuit RC	resistance-capacitance circuit	coefficient de transition	transition factor
circuit réciproque	dual network	coefficient de transmission	sound transmission
circuit résonnant	resonant circuit	du son	coefficient
circuit retardateur	time-delay circuit	coefficient du parcours	path coefficient
circuits couplés	coupled circuits	coercivité	coercivity
circuits directs	direct route	coffret de branchement	switch-and-fuse
circuit sec	dry circuit	coin, prisme	wedge
circuit sélectif	selecting circuit	coin diélectrique	dielectric wedge
circuit séquentiel	sequential circuit	collecteur	collector
circuit série	series circuit	colonne de commutation	switch-pillar

colonne de distribution	distribution pillar	composante déwattée	wattless component
combinateur	motor-controller	composante négative	negative phase
combinateur à contacteur	contactor controller	de phase	sequence
combinateur à résistance	rheostatic braking	composante passif	passive component
de freinage	controller	compound	compound wound
combinateur cylindrique	drum controller	compound à tension	level compounded
combinateur pilote	pilot controller	constante	
combinateur rhéostatique	rheostatic controller	compoundage	compounding
commande à tension	variable voltage	compresseur de volume	volume compressor
réglable	control	compresseur-expandeur	compandor
commande centralisée	supervisory control	compression de	speech
commande collective	collective control	la parole	compression
commande de contraste	contrast control	compression du	white compression
commande de déclenchement	drive control	blanc	
commande de synchronisation	hold control	compression-extension	companding
commande électrique	electric control	compteur	counter
commande en boucle	closed-loop	compteur Geiger	Geiger counter
fermée	control	compteur à mercure	mercury motor meter
commande horizontale	horizontal drive control	compteur intégrateur	integrating meter
commande série-	series-parallel	compteur moteur	motor meter
parallèle	controller	compteur numérique	digital counter
communication à voies	multichannel	concaténation	concatenation
multiples	communication	condensateur	capacitor, condenser
communication en visibilité	line of sight	condensateur à gaz	gas capacitor
directe	communication	condensateur à jonction	junction capacitor
communication optique	optical communication	condensateur à plaques	parallel-plate
communication par	laser	parallèles	capacitor
laser	communication	condensateur à réservoir	tank capacitor
communication spatiale	space	condensateur	asynchronous
	communication	asynchrone	condenser
commutateur	multicontact switch	condensateur au mica	mica capacitor
commutateur à bandes	crossbar switch	condensateur coaxial	coaxial capacitor
croisées		condensateur d'arrêt	stopping
commutateur à ferrite	ferrite switch	condenser	
commutateur alternatif	alternating-current	condensateur de	commutating capacitor
	commutator	commutation	
commutateur rotatif	rotary switch	condensateur de couplage	coupling capacitor
commutateur roulant	truck-type switchgear	condensateur de	bypass condenser
commutateur unipolaire	single-pole single throw	découplage	
commutation	switching, commutation	condensateur de filtrage	filter capacitor
commutation de circuit	circuit switching	condensateur de grille	grid condenser
commutation de lignes	line switching	condensateur différentiel	differential capacitor
commutation de messages	message switching	condensateur double	book capacitor
commutation de prise	tap changing	condensateur électrolytique	electrolytic
commutation de transit	tandem switching	capacitor	
commutation échelonnée	notching	condensateur en dérivation	shunt capacitor
commutation statique	static switching	condensateur en papillon	butterfly capacitor
comparateur continu	continuous comparator	condensateur étalon	standard capacitor
comparateur de phase	phase discriminator	condensateur industriel	industrial capacitor
comparateur différentiel	differential comparator	condensateur série	series capacitor
comparateur linéaire	linear comparator	condensateur shunt	buffer capacitor
comparateur numérique	digital comparator	condensateur synchrone	synchronous capacitor
compensateur, équilibreur	balancer	condensateur unitaire	unit capacitor
compensation thermique	temperature	condensateur variable	variable capacitor
	compensation	condensateur vernier	vernier capacitor
		condensateur vibrant	vibrating capacitor
composant	component	conductance	conductance
composante active	active component	conductance d'électrode	electrode conductance
composante continue	direct-current component		

conductance de grille	grid conductance	constante de désintégration	decay constant
conductance en dérivation	leakage conductance	constante de temps	time-constant
conductance équivalente	equivalent conductance	constante diélectrique du vide	electric space constant
conductance isolante	insulating conductance	constante diélectrique	dielectric constant
conducteur	conductor	constante magnétique	magnetic constant
conducteur creux	hollow conductor	constante photoélectrique	photoelectric constant
conducteur de traversée	feedthrough	contact électrique	electric contact
conducteur en faisceau	bundle conductor	contacteur	contactor
conducteur en touffes	bunched conductor	contact fixe	fixed contact
conducteur neutre	neutral conductor	contact non soudé	solderless contact
conducteur par absorption	absorption conductor	contacts auxiliaires	auxiliary contacts
conducteur principal	main conductor	contacts d'about	butt contacts
conducteur souple, cordon	cord	contacts principaux	main contacts
conduction	conduction	contaminant	poison
conduction extrinsèque	extrinsic conduction	contournement	flashover
conduction par trous	hole conduction	contraste	contrast
conductivité	conductivity	contrepoids	counterpoise
conductivité anisotrope	anisotropic conductivity	contrepoids de l'antenne	antenna counterpoise
conductivité électrique	electrical conductivity	contre-réaction négative	feedback, degeneration
conduite du train	train line	contre-réaction positive	positive feedback
cône de mica	mica cone	contrôleur acoustique	acoustic controller
configuration	configuration	contrôleur à interrupteurs multiples	multiple-switch controller
conformateur d'impulsions	pulse shaper	convertisseur	converter
connecteur	transfer switch	convertisseur continu-continu	dc-to-dc converter
connecteur électrique	electric connector	convertisseur de fréquence	frequency converter
connecteur hermaphrodite	hermaphroditic connector	convertisseur de mode	mode converter
connecteur mâle-femelle	sexless connector	convertisseur de phase	phase converter
connecteur séparateur	isolating link	convertisseur de phase rotatif	rotary phase converter
connection en cascade	cascade junction	convertisseur d'image	image converter
connexion, liaison	bond	convertisseur d'image infrarouge	infrared image converter
connexion à base commune	grounded-base connection	convertisseur élévateur	up-converter
connexion à cathode	grounded-collector	convertisseur en cascade	motor-converter
à la masse	connection	convertisseur métadyne	metadyne converter
connexion à émetteur	grounded-emitter	convertisseur numérique	digital transducer
à la masse	connection	convertisseur rotatif	rotary converter
connexion blindée	shielded joint	convertisseur synchrone	synchronous converter
connexion de gaine métallique	cable bond	convertisseur thermoélectrique	thermoelectric converter
connexion équipotentielle	equipotential connection	convertisseur thermionique	thermionic converter
connexion frontale	end winding	convertisseur thermique	thermal converter
connexion horizontale	horizontal plugging	convertisseur thermoélectrique	thermoelectronic converter
connexion polygonale	mesh connection	coordonnées de l'espace	space coordinates
connexions verticales	vertical plugging	cordon d'alimentation	power cord
conservateur d'huile	oil expansion chamber	corne arrondie	bullhorn
conservation de la charge	charge conservation	corne polaire	pole tip
consommation drain	drain	cornet	flare, horn
consommation maximale	maximum demand	correcteur de phase	delay equalizer
consonance	consonance	correction	correction
constante d'accélération d'une machine	inertia constant	correlation croisée	cross-correlation
constante d'amortissement	damping constant	corrosion	corrosion
constante de cellule	cell constant	couche à charge d'espace	space-charge layer

couche d'arrêt	barrier layer	courant inverse	inverse direction
couche d'atténuation	half-value layer	courant oscillant	oscillatory current
moitié		courant porteur	bearing current
couche intrinsèque	intrinsic layer	courant pulsatoire	pulsating current
couche mince	thin film	courant résiduel	follow current
coude à angle droit	normal bend	courant sinusoïdal	sinusoidal current
coulomb	coulomb	courant thermionique	thermionic current
coupe-circuit	cutout, fuse	courant transitoire couplé	coupled surge
couplage	linkage, coupling	courant triphasé	three-phase current
couplage capacitif	capacitive coupling	courant unidirectionnel	unidirectional current
couplage critique	critical coupling	courant voltaïque	voltaic current
couplage direct	direct-coupling	courbe caractéristique	characteristic curve
couplage inductif	inductive coupling	courbe d'aimantation	magnetization curve
couplage mutuel	mutual coupling	courbe de fréquence	frequency-response curve
couplage optique	optical coupling	courbe de saturation magnétique	B/H curve
couplage par	transformer coupling	couronne de tôle	stator core
transformateur		couronne électrique	electric corona
couplage RC	R-C coupling	couronne porte-balai	brush rocker
couplage résistif	resistive coupling	court-circuit	short circuit
couplage résonnant	resonant coupling	coussinet cylindrique	bearing bush
couplage serré	close coupling	couteau	blade
coupleur à plusieurs rubans	multistrip coupler	couverture solaire	solar blanket
coupleur directif	directional coupler	crampon	anchor clamp
coupleur électronique	clammer	cristal de prise	tap crystal
coupleur gyromagnétique	gyromagnetic coupler	crochet	hook
coupleur optique	optical coupler	crocodile	crocodile
coupure, débranchement	disconnect	croisillon	armature spider
courant	current	croisillon du collecteur	commutator spider
courant actif	active current	croisillon pour bagues	slip- ring spider
courant à effet de couronne	corona current	collectrices	
courant alternatif	alternating current	cryotron	cryotron
courant anodique	anode current	crystal	crystal
courant à vide	no-load current	cube intégrateur	integrator cube
courant continu	direct current	cuivre	copper
courant coupé	breaking-current	culasse magnétique	magnet yoke
courant de charge	charging current	culot, capuchon	cap
courant de connexion	making current	culot à baïonnette	bayonet cap
courant de contact	contact current	cuve rhéographique	electrolytic tank
courant de convection	convection current	cycle, période	cycle
courant d'écoulement	streaming current	cycles par seconde	cycles per second
courant de coupure	symmetrical breaking-	cyclotron	cyclotron
symétrique	current		
courant de courte durée	short-time current		
courant de fermeture	rated making-		
nominal	current		
courant de fuite	bleeder current		
courant de fusion	fusing-current		
courant de grille	grid current		
courant d'électrode	electrode current		
courant d'enclenchement	tripping current		
courant de perte	loss current		
courant de polarisation	bias current		
courant de saturation	saturation current		
courant de surcharge	overload current		
courant de terre	earth current		
courant d'ionisation	ionization current		
courant d'obscurité	dark current		
courant électrique	electric current		

(D)

daraf	daraf
débit de ligne	line speed
débordement	spillover
décalage de phase	phase difference
décalage des balais	brush shift
décalage en arrière	backward lead
décalage radiofréquence	radio-frequency shift
décapage de l'anode	anodic etching
décharge corona	Townsend discharge
décharge disruptive	disruptive discharge
décharge en aigrette	brush discharge
décharge en arc	arc discharge
décharge extérieure, fuite	arc-over
décharge incohérente	streamer discharge

décharge longue	long discharge	demi-onde	half-wave
décharge lumineuse	glow discharge	demi-pont	half-bridge
décharge oscillante	oscillatory discharge	demi-vie	half-life
décharger	discharge	démodulateur à diode	diode demodulator
décharge silencieuse	silent discharge	démodulateur couleur chrominance	demodulator
déchiffrer, décoder	decode	démodulateur synchrone	synchronous
décibel	decibel	demodulator	
déclenchement à courant	independent	démodulation	demodulation
indépendant	trip	démultiplexeur	demultiplexer
déclenchement à retour	reverse-power	démultiplication	scaling
de courant	release	densité	density
déclenchement à	overcurrent release	densité de courant	current density
surintensité		densité de flux permanent	permanent flux
déclenchement bloqué	fixed-trip	density	
déclenchement de	overvoltage release	densité de la charge	charge density
surtension		densité d'occupation	load factor
déclenchement interdépendant	intertripping	densité spectrale	spectral density
déclenchement périodique	gating	dent	tooth
déclencheur	keyer	déphasage	phase shift
déclencheur à bobine en dérivation	shunt trip	déphasé	out of phase
déclencheur de courant	making-current	déphaseur multiple	phase splitter
de connexion	release	déphaseur numérique	digital phase shifter
déclencheur par bobine en série	series trip	déphasage	phase displacement
décodage, décryptage	code translation	déplacement d'écho	target glint
décommutateur	decommutator	déplacement de porteuse	carrier shift
découplage, dérivation	decoupling, bypass	dépolarisation	depolarization
découvert	open	dépôt conducteur	land
décroissance logarithmique	logarithmic	dérivateur	differentiator
decrement		dérivation, branchement	tapping
décroissement	decrement	dérivation sans épissure	looping-in
décrypteur, décodeur	decoder	dérivations conjuguées	conjugate branches
défaut, panne	fault	dérive du vent	wind drift
définition	definition	dérive thermique	thermal drift
définition horizontale	horizontal definition	descente d'antenne	down-lead
définition verticale	vertical resolution	détecteur à accord	double-tuned
dégagement de gaz	gassing	doubling	detector
dégazement	degas	détecteur à diode	diode detector
degré de déséquilibre	unbalance factor	détecteur au silicium	silicon detector
démarrreur	starter motor	détecteur au telluride	cadmium telluride
démarrreur à	autotransformer	de cadmium	detector
autotransformateur	starter	détecteur cohérent	coherent detector
démarrreur à contacteur	contactor starter	détecteur dans	detector in receivers
démarrreur à cylindre	drum starter	les récepteurs	
démarrreur à interrupteurs	multiple-switch	détecteur de fumée	smoke detector
multiples	starter	détecteur de phase	phase detector
démarrreur à résistance	liquid controller	détecteur de tension	voltage indicator
liquide		détecteur d'infrarouge	infrared detector
démarrreur à solénoïde	solenoid starter	détecteur d'onde stationnaire	standing wave
démarrreur automatique	autostarter		detector
démarrreur de moteur	motor-starter	détecteur intégrateur	integrating detector
démarrreur direct	direct switching starter	détecteur interne de	embedded temperature
démarrreur étoile- triangle	star/ delta starter	température	detector
démarrreur par résistance	rheostatic starter	détecteur synchrone	lock-in amplifier
démarrreur plat	faceplate starter	détection	detection
démarrreur série-	series- parallel	détection magnétique	magnetic flaw
parallèle	switching starter	des défauts	detection
demi-additionneur	half-adder	détection ultrasonique	ultrasonic flaw
demi-cellule	half- cell	des défauts	detection

déviation	deflection	discriminateur de fréquence	frequency discriminator
déviation de fréquence	frequency deviation	discriminateur différentiel	differential discriminator
dévolteur	negative booster	discrimination de cible	target discrimination
diagramme cardioïde	cardioid pattern	disjoncteur	circuit-breaker
diagramme circulaire	circle diagram	disjoncteur à air	air-break
diagramme d'impédance	impedance triangle	disjoncteur à air comprimé	air-blast circuit-breaker
diagramme de rayonnement	radiation pattern	disjoncteur à courant indépendant	independent-trip circuit breaker
diagramme de résolution	resolution chart	disjoncteur à fusible	fuse-switch
diagramme directionnel	beam pattern	disjoncteur à minimums	undervoltage protection
de rayonnement		disjoncteur dans l'huile	bulk-oil circuit-breaker
diagramme en treillis	lattice diagram	disjoncteur de fuite à la terre	earth-leakage circuit breaker
diamagnétique	diamagnetic	disjoncteur de la barre omnibus	busbar protection
diaphonie, diaphotie	crosstalk	disjoncteur immersible	immersible switchgear
diaphragme capacitif	capacitive diaphragm	disjoncteur miniature	miniature circuit breaker
diaphragme électrolytique	electrolytic diaphragm	disjoncteur principal	master switch
diélectrique isotrope	isotropic dielectric	disjoncteur sous vide	vacuum circuit breaker
diélectrique parfait	perfect dielectric	disjonction à minimums	undervoltage release
diffusion	scattering	disjonction à minimums sans fermeture	undervoltage no close release
diffusion dans le vide	vacuum diffusion	disparition graduelle	fade-out
diffusion en avant	forward scatter	dispersion ionosphérique	ionospheric scatter
digicom	digicom	dispositif à action différée	fixed time lag device
diode à plasma	plasma diode	dispositif à champs croisés	cross-field device
diode à pointe	point-contact diode	dispositif à effet de champ	field-effect device
diode à quartz	crystal diode	dispositif à électron de transfert	transferred-electron device
diode à quatre couches	four-layer diode	dispositif antiparasite	interference suppressor
diode à semiconducteur	semiconductor diode	dispositif à onde acoustique de surface	surface acoustic wave device
diode au silicium	silicon diode	dispositif à résistance négative	negative-resistance device
diode bianodique	binode	dispositif à semiconducteur	semiconductor device
diode coaxiale	coaxial diode	dispositif d'accord	tuner
diode de commutation	switching diode	dispositif d'alarme à circuit fermé	closed-circuit alarm system
diode de puissance	power diode	dispositif de commande d'arc	arc-control device
diode d'Esaki	Esaki tunnel diode	dispositif de commutation	switching device
diode de Schockley	Schockley diode	dispositif de commutation cuirassé	metal-clad switchgear
diode double	double diode	dispositif de disjonction	tripping device
diode écrêteuse	clipper diode	dispositif d'émission stimulée	stimulated emission device
diode électroluminescente	light-emitting diode		
diode émetteur d'infrarouge	infrared-emitting diode		
diode luminescente à injection	injection luminescent diode		
diode pin	pin diode		
diode redresseur à quartz	crystal rectifier diode		
diode saturée	saturated diode		
diode tunnel	tunnel diode		
diplexeur	diplexer		
dipôle de référence	reference dipole		
dipôle magnétique	magnetic dipole		
dipôle replié	folded dipole		
direction inverse	reverse direction		
directionnel	directional		
directivité	directivity		
discontinuité	discontinuity		
discordance	discord		
discriminateur de charge	load discriminator		

dispositif de protection électrique	electric protective device	dureté des rayons X	x-ray hardness
dispositif de transfert de charge	charge-transfer device	dynamo	dynamo
dispositif de visualisation	visual display unit	dynamo compensateur	direct-current balancer
dispositif en ferrite	ferrite device	dynamomètre	dynamometer
dispositif implanté	implanted device	dynamomètre de transmission	transmission dynamometer
dispositif planaire	planar device	dynamomètre de zéro	zero-type dynamometer
dispositif protecteur	protective device	dyne	dyne
dispositif yig	yig device		
disque de Rayleigh	Rayleigh disk		
dissonance	dissonance		
distorsion, déformation	distortion		
distorsion asymétrique	bias telegraph distortion		
	deviation distortion		
distorsion de déviation	frequency distortion		
distorsion de fréquence	phase distortion		
distorsion de phase	bias distortion		
distorsion de polarisation	harmonic distortion		
distorsion harmonique	linear distortion		
distorsion linéaire	delay distortion		
distorsion non-linéaire	single-wire overhead distribution		
distribution aérienne à ligne unifilaire	three-wire system		
distribution à trois fils	secondary		
distribution du secondaire	underground distribution		
distribution souterraine	three-phase four-wire system		
distribution triphasée à quatre fils	divergence		
divergence, diffraction	capacitive divider		
diviseur capacitif	frequency divider		
diviseur de fréquence	voltage divider		
diviseur de tension	frequency domain		
domaine de fréquence	gas doping		
dopage gazeux	dope, doping agent		
dopeur	double modulation		
double modulation	half-wave dipole		
doublet demi-onde	doubler		
doublé	bushing		
douille, capot protecteur	fuse-contact		
douille de fusible	current drain		
drainage du courant	dress		
dressage	load line		
droite de charge	full duplex		
duplex intégral	opening time		
durée d'ouverture	make time		
durée de fermeture	holding time		
durée de fonctionnement	arc duration		
durée de l'arc	storage time		
durée de stockage	blanking time		
durée de suppression	service life		
durée de vie	total break time		
durée totale de coupure	hardness		
dureté			
		(E)	
		ébauchage	cogging
		écartement, entrefer	gap
		écart maximal	maximum system deviation
		du système	sampling
		échantillonnage	binary scale
		échelle binaire	scaler
		échelle de comptage	British standard wire gauge
		échelle des diamètres des fils britannique	echo
		écho	back echo
		écho arrière	coherent echo
		écho cohérent	target echo
		écho de la cible	ground clutter
		écho de sol	ghost signal
		écho image fantôme	fuller echo
		écho multiple	background return
		écho parasite	terrain echoes
		échos terrestres	lightning
		éclair, foudre	flood light
		éclairage par projection	spark gap, arrester
		éclateur	needle-point gap
		éclateur à aiguilles	horn gap
		éclateur à cornes	quenched spark gap
		éclateur à étincelles étouffées	needle gap
		éclateur à pointes	rotary spark gap
		éclateur tournant	screen
		écran	baffle
		écran acoustique, deflecteur	grading shield
		écran à gradation	flash barrier
		écran antiarc	guard shield
		écran de garde	scope
		écran du radar	insulating barrier
		écran isolant	clipping
		écrêtage	clipper-limiter
		écrêteur	diode clipping circuit
		écrêteur à diode	sphere gap
		éctateur à boules	grid locking
		effet d'émission	
		excessive de grille	
		effet d'image	image effect
		effet de charge	space-charge effect
		d'espaces	
		effet de compression	cylindrical pinch
		effet de couronne	corona

effet de pincement	pinch effect, rheostiction	électronique physique	physical electronics
effet de silence	skip effect	électron négatif	negative electron
effet gyromagnétique	gyromagnetic effect	électron secondaire	secondary electron
effet magnétogalvanique	galvanomagnetic effect	électroscope à feuille d'or	gold-leaf electroscope
effet pelliculaire	skin effect	électrostriction	electrostriction
effet photoélectrique	photo-electric effect	électrothérapie	electrotherapy
effet photoélectrique externe	external photoelectric effect	électrothermie	electrothermics
effet photo-électromagnétique	photoelectromagnetic effect	élément	element
effet thermoélectrique	thermoelectric effect	élément à retard inverse	inverse time element
effet volta	volta effect	élément de courant	current element
effort diélectrique	dielectric stress	élément de logique séquentielle	sequential logic element
égalisateur	equalizer	élément de passage	pass element
élastance	elastance	élément de transition	transition element
électricité atmosphérique	atmospheric electricity	élément d'image	elemental area
électrification statique	static electrification	élément fusible d'un coupe-circuit	fuse-link
électrique	electric, electrical	élément passif	passive element
électriquement exposé	electrically exposed	élimatisation	air conditioning
électroacoustique	electroacoustics	éliminateur de bruit	noise suppressor
électro-aimant	electromagnet	élimination du champ	field suppression
électro-aimant de levage	lifting magnet	émaïl	enamel
électrocardiographe	electrocardiograph	embrayage magnétique	magnetic clutch
électrocéramique	electroceramic	émetteur synchro	synchro generator, transmitter
électrocinétique	electrokinetics	émetteur de porteurs majoritaires	majority emitter
électrode	electrode	émetteur de porteurs minoritaires	minority emitter
électrode active	active electrode	émetteur de télévision	visual transmitter
électrode bimétallique	bipolar electrode	émetteur d'ondes courtes	short-wave broadcasting
électrode de commande	control electrode	émetteur du corps noir	blackbody emitter
électrode de déclenchement	trigger electrode	émetteur-pilote d'impulsions	challenger
électrode de déviation horizontale	horizontal deflection electrode	émetteur radio	radio transmitter
électrode de focalisation	focusing electrode	émetteur- récepteur	transceiver
électrode d'entretien	keep-alive electrode	émetteur-suivre	emitter follower
électrode en bande	strip electrode	émetteur synchrone	synchro transmitter
électrode en cadmium	cadmium electrode	émetteur télégraphique	telegraph transmitter
électrode intermédiaire	secondary electrode	émetteur vidéo	video transmitter
électrode négative	negative electrode	émission	emission
électro-déposition	electro-deposition	émission à bande asymétrique	asymmetrical sideband transmission
électro-diesel	electro-diesel	émission cyclotronique	cyclotron emission
électrodynamique relativiste	relativistic electrodynamics	émission froide	field emission, cold-cathode emission
électro-formage	electroforming	émission monophonique	monophonic sound
électroencéphalographe	electroencephalograph	émission parasite	spurious emission
électroluminescence	electroluminescence	émission secondaire	secondary emission
électrolyse	electrolysis	émission sur bande latérale résiduelle	vestigial-sideband transmission
électrolyte	electrolyte	émission thermionique	thermionic emission
électromètre à lame vibrante	vibrating-reed electrometer	empilage	pileup, stack
électromètre de Compton	Compton electrometer	empreinte vocale	voice print
électromètre quadripolaire	quadrant electrometer	enceinte	enclosure
		enclenchement	lock-in
		encombrement	contention

encryptage courant	stream cipher	enroulement en série	series wound
énergie	energy	enroulement en série	series winding
énergie acoustique	acoustic energy	enroulement en tambour	drum winding
énergie de liaison	binding energy	enroulement en tonneau	barrel winding
énergie électrique	electric energy	enroulement imbriqué	lap winding
énergie potentielle	electrical potential	enroulement primaire	primary winding
électrique	energy	enroulement réticulaire	lattice winding
engrenage de la	brush rocker	enroulement secondaire	secondary winding
couronne porte-balai	gear	enroulement série	series coil
en parallèle	in parallel	enroulement simplex	simplex winding
en phase	in-phase	enroulements différentiels	differential windings
enregistrement sur disque	disk recording	ensemble de données	data set
enregistreur à tambour	drum recorder	entaille	notch
enregistreur vidéo	video recorder	entrée	lead-in
enregistrement bipiste	double-track	entrée différentielle	differential input
	tape recorder	entrefer	air gap
enregistrement direct	direct recording	enveloppe	boot
enregistrement et	store and forward	épanouissement polaire	pole shoe
retransmission en différé		épanouissement radioélectrique	radio fadeout
enregistrement numérique	digital recording	épaisseur de câble	cable jointing
enregistrement sonore	sound recording	équation de Hartree	Hartree equation
enregistreur	graphic instrument, recorder	équation de Laplace	Laplace's equation
enregistreur à fil	wire recorder	équilibrage statique	static balancing
enregistreur magnétique	dual-track tape	équilibre	balance
à double piste	recorder	équilibre du courant	current balance
enregistrement sur	video disk	équilibre alternatif	alternating-current
disque vidéo	recorder		balancer
enroulement	winding	équilibre de niveau	level compensator
enroulement à	single-layer	équipement de contrôle	turbosurvey equipment
couche unique	winding	de la turbine	
enroulement aléatoire	mush winding	équipement d'extrémité	terminal equipment
enroulement amortisseur	dampener winding	équipement radar	radar set
enroulement anti-inductif	bifilar winding	équipement sonar	sonar set
enroulement à	fractional-pitch	équivalent électrochimique	electrochemical
pas partiel	winding	équivalent	
enroulement compensateur	stabilizing	erreur nulle	zero error
	winding	erg	erg
enroulement concentrique	concentric	erreur d'indication	error in indication
	winding	espace	space
enroulement cylindrique	cylindrical	espace libre	entre deux
	winding	canaux	interference-guard bands
enroulement d'Ayrton-	Ayrton-Perry	espace sombre	dark space
Perry	winding	essai d'amorçage	sparkover test
enroulement de chauffage	filament winding	essai de cadmium	cadmium test
enroulement de commande	drive winding	essai de choc	impulse test
enroulement de	compensating winding	essai de contournement de l'arc	flashover test
	compensation	essai de court-circuit	short-circuit testing
enroulement de polarisation	bias winding	essai de décharge par choc	shock discharge
enroulement de puissance	power winding	essai	
enroulement du pôle	consequent-pole winding	essai de la surtension induite	induced
saillant field	salient-pole winding	overvoltage test	
enroulement en barres	bar winding	essai de mise à la terre	earth testing
enroulement en court-circuit	shaded pole	essai de prototype	type test
enroulement en dérivation	shunt winding	essai de résistance	withstand test
enroulement en disque	disk winding	essai des courants de Foucault	eddy-current
enroulement en panier	basket winding	test	
		essai de surtension	overvoltage test
		essai dos-à-dos	back-to-back test

essai en boucle	loop test	facteur moyen de bruit	average noise factor
essai en boucle de Varley	Varley loop test	faisceau d'accumulation	holding beam
essai haute tension	high voltage test	faisceau de câblage	wiring harness
essai par bobine exploratrice	search-coil test	faisceau en éventail	fan beam
essai pratique, essai sur place	field test	faisceau étroit	pencil beam
essai thermique	heat run	faisceau radar	radar beam
étage de sortie	horizontal output stage	faisceau radio	radio beam
horizontale		faisceau tournant	rotary beam
étage modulateur	modulated amplifier	farad	farad
étalon de fréquence	frequency standard	farad statique	static farad
étalon, norme	standard	faradisation	faradism
étanche	totally enclosed	feeder	feeder
étanche aux projections d'eau	splash proof	feeder d'interconnexion	interconnector
étanchéité	water tight	feeder négatif	negative feeder
étendue noire	black scope	feeder principal	trunk feeder
ether	ether	fer	iron
étincelle	spark	fermer	close
étuvage	baking	ferrite	ferrite
euréka	eureka	ferro-résonance	ferroresonance
évanouissement par interférence	interference	ferroélectricité	ferroelectricity
fading		ferromagnétique	ferromagnetic
évanouissement, fading	fading	ferromagnétisme	ferromagnetism
évent d'explosion	explosion vent	feu Saint Elme	Saint Elmo's fire
excitation	excitation	feuilles magnétiques	magnetic sheet-steel
excitation par choc	shock excitation	fibre de verre	fibreglass
excitation par choc	impulse excitation	fibre de verre	glass fibre
excitatrice	exciter	fiche banane	banana plug
excitron	excitron	fiche de connexion	attachment plug
expandeur automatique	automatic volume expander	fiche multiple	adapter plug
	expander	fiche phonographique	phono plug
expandeur de contrastes	volume expander	fiche polarisée	polarized plug
expandeur, étaleur de bande	expander	fiche volante	crimp contact
explorateur à spot mobile	flying-spot scanner	fidélité	fidelity
exploration, balayage	scan	figures de Lichenberger	Lichenberger figures
extensomètre	strain gauge	figures de Lichtenberg	Lichtenberg figures
extra- basse fréquence	extremely low frequency	fil à contact glissant	slide-wire
extra- plat	flatpack	fil blindé	shielded wire
extra-haute fréquence	extremely high frequency	fil chauffant, réchauffeur	heater
extra-haute tension	extra-high voltage	fil d'attache	tie wire
extraction électrochimique	electroextraction	fil de commande	drive wire
extrémités d'enroulement	winding ends	fil de protection	guard wire
extrusion	extrusion	fil de terre	ground wire
		filetage électrique	electrical thread
		fil magnétique	magnet wire
		fils de Lecher	Lecher wires
		fil torsadé	stranded conductor
		filtrage, masquage	masking
		filtre	wiregrating
		filtre à largeur de bande variable	variable-bandwidth filter
		filtre anti-parasites	power line filter
		filtre antiparasites	noise filter
		filtre à quartz	crystal filter
		filtre accordable	tunable filter
		filtre anti-parasites	line filter
		filtre coaxial	coaxial filter
		filtre coupe-bande symétrique	symmetrical
		band-reject filter	

(F)

face polaire	pole face
facteur d'échelle	scaling factor
facteur de bruit	noise factor
facteur de crête	peak factor
facteur de crête	crest factor
facteur de directivité	directivity factor
facteur de forme	form factor
facteur de luminance	lumen factor
facteur de perte	loss factor
facteur de proportionnalité	scale factor
facteur de puissance	power factor
facteur de qualité pour circuit ouvert	external Q
facteur de réflexion	reflectance

filtre d'aiguillage directionnel	directional filter	force électromotrice induite	induced electromotive force
filtre d'aiguille	scratch filter	force magnétique	magnetic force
filtre d'interférence	interference filter	force magnétique	magnetizing force
filtre d'ondulation	ripple filter	force magnétique	magnetic force
filtre de découplage	decoupling filter	formage à haute fréquence	high-frequency rate forming
filtre de lissage	smoothing circuit		
filtre double T	twin-T filter	formation, mise en forme	forming
filtre du guide d'onde	waveguide filter	format réduit	sub-standard
filtre électrique	electric filter	forme d'onde	waveform
filtre gyrateur	gyrator filter	foudre indirecte	indirect stroke
filtre inductif	inductive filter	four à arc	arc furnace
filtre intégrateur	integrating filter	four à arc indirect	indirect-arc furnace
filtre mécanique	mechanical wave filter	four à creuset à induction	high-frequency induction furnace
filtre mécanique	mechanical filter		
filtre numérique	digital filter	four à cyclone	cyclone furnace
filtre passe-bande	band-pass filter	four à induction	induction furnace
filtre passe-bande étroit	narrow-band-pass filter	four à rayonnement	radiation oven
filtre passe-bas	low-pass filter	four à résistance	resistance furnace
filtre passe-haut	high-pass filter	four d'Hérault	Herault arc furnace
filtre passif	passive filter	four de fusion	melting furnace
filtre radiofréquence	radio-frequency filter	four en puisage	bailly furnace
filtre réjecteur	notch filter	fouage, garniture	serving
filtre-peigne	comb filter	foyer	focus
fission nucléaire	nuclear fission	freinage à contre-courant	counter-current
fluage, déformation plastique	creep	braking	
fluorescence	blue glow	freinage électrique	electric braking
flux	flux	freinage électromagnétique	electromagnetic
flux d'induction magnétique	magnetic flux		
flux de dispersion	leakage flux	braking	
flux électrique	electric flux	freinage par inversion	plugging
flux électrique unitaire	unit electric flux	freinage par récupération	regenerative braking
flux lumineux	irradiance	freinage par résistance	rheostatic braking
fluxmètre	fluxmeter	freinage rhéostatique	dynamic braking
fluxmètre électrique	electric flowmeter	fréquence	frequency
focalisation dynamique	dynamic focusing	fréquence audible	speech frequency
focalisation magnétique	magnetic focusing	fréquence acoustique	audio frequency
focalisation périphérique	edge focusing	fréquence audible	speech frequency
fonction de commutation	switch function	fréquence de balayage horizontal	horizontal line frequency
fonction de diffusion	scattering function		
fonction de transfert	transfer function	fréquence de base, fréquence d'horloge	clock frequency
fonction rampe	ramp function		
fonctionnement à vide	no-load	fréquence de fonctionnement	optimum working frequency
fonctionnement irrégulier	galloping	optimum	
fonctionnement parallèle	parallel operation	fréquence de la parole	speech voice
fonction rampe	ramp function	fréquence de lignes	horizontal frequency
fond	faceplate	fréquence de manipulation	keying frequency
fond enchainé	lap dissolve	fréquence de recouvrement	crossover frequency
force magnétomotrice	magnetomotive force		
force coercitive magnétique	magnetic coercive force	fréquence de répétition	repetition rate
force		fréquence de résonance	resonant frequency
force contre-électromotrice	back electromotive force	fréquence de rotation	gyrofrequency
		fréquence des lignes	line frequency
force contre-électromotrice	counter	fréquence de transition	transition frequency
electromotive force		fréquence d'oscillateur libre	free-tuning frequency
force électrique	electric force		
force électromotrice induite	transformer emf	fréquence du champ	field frequency
force électromotrice	thermoelectromotive force	fréquence fondamentale	fundamental frequency
thermique		fréquence gyromagnétique	cyclotron frequency

fréquence image	image frequency
fréquence intermédiaire	intermediate frequency
fréquence moyenne	medium frequency
fréquence porteuse	carrier frequency
fréquence porteuse moyenne	mean carrier frequency
fréquence primaire	primary frequency
fréquence propre	natural frequency
fréquence téléphonique	voice frequency
fréquence vidéo	video frequency
fréquencemètre	frequency-meter
fréquencemètre intégrateur	master frequency meter
front d'onde	wavefront
fuite	leakage
fuite à la terre	fault current
fuite en zigzag	zigzag leakage
fuite magnétique	magnetic leakage
fulchronographe	fulchronograph
fusible	fuse element
fusible à capacité de rupture élevée	high-rupturing capacity fuse
fusible à cartouche	cartridge fuse
fusible à expulsion	expulsion fuse
fusible à extinction en liquide	liquid-quenched fuse
fusible à extinction dans l'huile	oil-quenched fuse
fusible à extinction en liquide	liquid-quenched fuse
fusible découvert	open fuse
fusible de déclenchement	tripping fuse
fusible instantané	quick-break fuse
fusible lente	slow-blow fuse
fusible semi enfermée	semi-enclosed fuse

(G)

gabarit carcasse	former
gain	gain
gain de puissance	power gain
gaine	conduit
gaine isolante en caoutchouc	tough-rubber sheath
gain en moyennes fréquences	intermediate-frequency response ratio
gain en tension	voltage gain
gain maximal disponible	maximum available gain
gain par insertion	insertion gain
gain relatif de puissance	relative power gain
galvanisme, galvanisation	galvanism
galvanomètre	galvanometer
galvanomètre à miroir	reflecting galvanometer
galvanomètre à miroir	mirror galvanometer
galvanomètre balistique	ballistic galvanometer
galvanomètre différentiel	differential

galvanometer	
galvanomètre vibrant	vibration galvanometer
gamme de puissances sonores	volume range
gauss	gauss
gaussmètre	gaussmeter
générateur	generator
générateur à balayage linéaire	linear-sweep generator
générateur à courant continu	direct-current generator
générateur à induction	induction generator
générateur à klystron	klystron generator
générateur à repère temporel	time-mark generator
générateur à thermocouple	thermocouple generator
générateur à trois fils	three-wire generator
générateur alternatif	alternating-current generator
générateur d'harmoniques	harmonic generator
générateur d'impulsions	pulse generator
générateur d'impulsions	impulse generator
générateur d'ondes de choc	surge generator
générateur de balayage	sweep generator
générateur de balayage circulaire	circular sweep generator
générateur de base de temps	time-base generator
générateur de base de temps	timing-axis oscillator
générateur de bruit	noise generator
générateur de courant	current generator
générateur de fonctions	functional generator
générateur de fonctions à diode	diode function generator
générateur de fonctions à diode variable	variable diode generator
générateur de fonctions	function generator
générateur de mire	crosshatch generator
générateur de mire	pattern generator
générateur de mire à barres	bar generator
générateur de puissance	power generator
générateur de signaux	signal generator
générateur de signaux de synchronisation	sync-signal generator
générateur de tension	voltage generator
électrohydrodynamique	electrohydrodynamic generator
générateur en dents de scie	sawtooth generator
générateur équivalent	equivalent generator
générateur magnéto-électrique	magnetoelectric generator
générateur pour charge d'accumulateurs	milking generator
générateur radiofréquence	high-frequency power generator

générateur radiofréquence radio-frequency generator
générateur sans balais brushless generator
générateur série series-wound generator
générateur série series generator
générateur shunt shunt generator
générateur synchrone synchronous generator
générateur tachométrique rate generator
générateur tachymétrique tachometer generator
générateur thermionique thermionic power generator
générateur thermoélectrique thermoelectric engine
génératrice de courant constant constant-current generator
génératrice métadyne metadyne generator
génie de télécommunications communication engineering
génie moléculaire molecular engineering
germanium germanium
getter, dégazeur getter
giga giga
gilbert gilbert
glissement slip
glissement de fréquence frequency shift
goniomètre goniometer
gradation de l'isolant insulation grading
gradient de potentiel potential gradient
gradient de tension voltage gradient
gramme gramme
grand ouvert wide-open
grande calorie, kilocalorie great calorie
graphite graphite
grillage de four grid element
grille grille
grille d'arrêt shield grid
grille d'arrêt, piège à ions ion trap
grille d'attaque injection grid
grille en l'air floating grid
grille en l'air free grid
grille, réseau grid
grille, réseau, trame grating
grille-écran screen grid
groupe d'excitation exciter set
groupe de bus group bus
groupe électrogène generating set
groupe motor-générateur motor-generator set
guide d'ondes optique optical waveguide
guide à rubans strip line
guide d'onde waveguide
guide d'onde conique tapered waveguide
guide d'onde étaloné standard waveguide
guide d'onde fendu slotted waveguide
guide d'onde optique fibre waveguide
guide d'onde tubulaire wave duct
guide d'ondes à tube creux hollow-pipe waveguide
guide de micro-ondes microwave waveguide

guide diélectrique dielectric waveguide
guide multiconducteur strip transmission line
guipage braiding
gyrateur gyrator
gyrateur microwave gyrator
gyroklystron cyclotron resonance maser
gyromagnétisme gyromagnetics
gyrotron gyrotron

(H)

hacheur light chopper
harmonique harmonic
harmonique multiple de 3 triple-n harmonic
haut-parleur électrostatique capacitor
loudspeaker
haut-parleur loudspeaker
haut-parleur basse fréquence, boomer woofer
haut-parleur coaxial coaxial speaker
haut-parleur électrodynamique electrodynamic loudspeaker
haut-parleur électrodynamique dynamic
loudspeaker
haut-parleur électrodynamique moving-coil loudspeaker
haut-parleur électrodynamique dynamic speaker
haut-parleur pour fréquences élevées tweeter
haute fidélité high fidelity
haute fidélité hi-fi
haute tension high voltage
héliographe, héliostat heliograph
henry henry
henry internationale international henry
hertz hertz
hétérodyne de service test oscillator
hétérostructure semiconductor
hexafluorure de soufre sulfur hexafluoride
homopolaire, unipolaire homopolar
horizon radar radar horizon
horloge mère master clock
horloge synchrone synchronous clock system
horloge, chronomètre timer
huile du transformateur transformer oil
huile isolante insulating oil
hydro-alternateur hydro-alternator
hydroélectricité hydroelectricity
hyper compoundé over compounded
hyperfréquence very-high frequency
hypersonique hypersonic
hystérésis hysteresis
hystérésis diélectrique dielectric hysteresis
hystérésis diélectrique electric hysteresis
hystérésis ferroélectrique ferroelectric hysteresis
hystérésis magnétique magnetic hysteresis

(I)

iconoscope iconoscope

iconoscope	storage camera	impuretés acceptrices	acceptor impurity
identification	signature	indicateur à aiguille	pointer instrument
ignitron	ignitron	indicateur acoustique	call announcer
illumination, éclairage	illumination	d'appel	
image	image	indicateur d'accord	cathode-ray tuning
image électrique	electric image	cathodique	indicator
image fantôme	ghost image	indicateur d'appel	call indicator
image radar	radar image	indicateur de consommation	maximum demand
immersible	immersible	maximale	indicator
imittance	imittance	indicateur de courant de terre	earth detector
impédance	impedance	indicateur de foudre	magnetic link
impédance adaptée	matched impedance	indicateur de fuite	leakage indicator
impédance bouchon	rejector impedance	indicateur de la charge	charge indicator
impédance caractéristique	characteristic impedance	indicateur de la ligne	live-line
		sous tension	indicator
impédance complexe	complex impedance	indicateur de portée	range- height
		et d'altitude	indicator
impédance d'électrode	electrode impedance	indicateur de position	balancing machine
		indicateur de priorité	priority indicator
impédance de maille	mesh impedance	indicateur des	moving-target
impédance de transfert	transfer impedance	objectifs mobiles	indicator
impédance dynamique	dynamic impedance	indicateur de succession	phase sequence
impédance électrique	electrical impedance	de phase	indicator
impédance en	blocked impedance	indicateur de surtension	surge-current
circuit ouvert			indicator
impédance en	parallel impedance	indicateur d'onde stationnaire	standing wave
parallèle			indicator
impédance image	image impedance	indicateur du facteur	power factor
impédance itérative	iterative impedance	de puissance	indicator
impédancemètre	impedance meter	indicatif international	international call sign
impédance mutuelle	self-impedance	indice de directivité	directivity index
impédance négative	negative impedance	inductance	inductance
impédance réciproque	reciprocal impedance	inductance mutuelle	mutual inductance
impédance réfléchie	reflected impedance	inductance propre	self inductance
impédances conjuguées	conjugate impedances	inductance répartie	distributed inductance
impédance synchrone	synchronous impedance	inducteur	inductor, field magnet
		inducteur de chauffage	heating inductor
imperméable	damp-proof	inductif	inductive
imprégnation	impregnation	induction	induction
imprégnation sous vide	vacuum impregnation	induction électrostatique	electric flux
imprimante de contrôle	monitor printer		density
impulsion de commande	drive pulse	induction intrinsèque	intrinsic induction
impulsion de déclenchement	tripping pulse	induction magnétique	magnetic induction
impulsion de grille	grid pulsing	inductomètre	inductometer
impulsion dentée	serrated pulse	induit, armature, rotor	armature
impulsion de porte	gate pulse	information	information
impulsion de rétablissement	reset pulse	infrabasse fréquence	infralow frequency
impulsion de	indicator gate	infrason	infrasound
sensibilisation		infrasonique	infrasonic
impulsion de suppression	horizontal blanking	ininflamable, ignifuge	flame-proof
de ligne	pulse	injecteur	injector
impulsion d'information	digit pulse	injection des trous	hole injection
impulsion radar	radar pulse	installation téléphonique	private branch
impulsion radiofréquence	radio pulse	privée	exchange
impulsion rectangulaire	rectangular pulse	instantané	instantaneous
impulsions de commande	command pulses	instrument à aimant	induced moving-magnet
impulsion trapézoïdale	trapezoidal pulse	mobile induit	instrument
impulsion triangulaire	triangular pulse	instrument à échelle	projected- scale

projetée	instrument	interrupteur à thyristor	silicon-controlled switch
instrument à fer doux	soft-iron instrument	interrupteur automatique	automatic cutout
instrument à fil chaud	thermal expansion instrument	interrupteur auxiliaire	auxiliary switch
instrumentation	instrument	interrupteur à verrou de sécurité	keylock switch
instrument bimétallique	boimetallic instrument	interrupteur coaxial	coaxial switch
instrument industriel	industrial instrument	interrupteur de champ	field-discharge switch
intégrateur	integrator	interrupteur de court contact	short-contact switch
intégrateur limiteur	limited integrator	interrupteur de haute intensité	high-current switch
intégrateur vidéo	video integrator	interrupteur de l'apesanteur	zero-gravity switch
intégration à petite échelle	small-scale integration	interrupteur de mise à terre accidentelle	ground fault interrupter
intégration à très grande échelle	very-large-scale integration	interrupteur de rupture de charge	load-break switch
intelligibilité	intelligibility	interrupteur d'étage	landing switch
intelligibilité de la parole	speech intelligibility	interrupteur enclenché	interlock switch
intensité d'aimantation	intensity of magnetization	interrupteur fin de course	limit switch
intensité de champ magnétique	magnetic intensity	interrupteur fonctionnel	function switch
intensité de fusion nominale	rated fusing-current	interrupteur hydrofuge	tropical switch
intensité de rayonnement	radiation intensity	interrupteur instantané	quick-break switch
intensité d'onde	wave intensity	interrupteur lent	slow-break switch
intensité du champ	field intensity	interrupteur logique	logic switch
intensité du signal	signal strength	interrupteur maison-bureau	home-office switch
intensité résiduelle	residual current	interrupteur sous vide	vacuum switch
intensité sonore	sound intensity	interrupteurs reliés	linked switches
interception	interception	interrupteur synchrone	synchronous switch
interconnexion	castell interlocking	interrupteur temporisé	time switch
interface normalisée	standard interface	interrupteur unipolaire	single-throw switch
interférence	interference	interruption, découpage	chopping
interférence du canal adjacent	adjacent-channel interference	interruption dans l'huile	oil-break
interférence inductive	inductive interference	interruption totale des radiocommunications	radio blackout
interférence radioélectrique	radio-frequency interference	interurbain automatique	direct distance dialing
intermodulation	intermodulation		keying interval
interphone	intercom, interphone	intervalle de manipulation	
interrogateur	interrogator	inverseur	reversing switch
interrogateur-émetteur	interrogator-transmitter	inverseur bipolaire	two-way switch
	interrogation	inverseur continu-alternatif	dc-to-ac inverter
interrogation	interrogation	inverseur de phase	phase inverter
interrupteur	interrupter, switch	inverseur unipolaire	single-pole double throw
interrupteur à bascule	tumbler switch		
interrupteur à couteau	knife switch		
interrupteur à gaz	gas-blast		
	circuit-breaker		
interrupteur à impulsion	impulse circuit-breaker		
interrupteur à mercure	mercury switch		
interrupteur à prises	tappet switch		
interrupteur à quatre voies	four-way switch		
interrupteur à semiconducteur	solid-state switch		
		inversion	inversion
		inversion de phase	phase inversion
		inversion neutre	neutral inversion
		ion	ion
		ionisation	ionization
		ionisation du gaz	gas ionization
		ionisation par choc	impact ionization
		ionisation par rayonnement	radiation ionization

ion thermique	thermion	largeur de bande de télévision	pulse bandwidth
irrégularité	hunting	largeur de bande radiofréquence	radio- frequency bandwidth
isocon	image isocon	laryngophone	laryngophone
isoélectrique	isoelectric	lecteur de film	film reader
isolant	insulating material	lecteur optique	optical scanner
isolant coaxial	coaxial insulator	lentille	lens
	(K)	lentille à K constant	constant-K lens
kelvin	kelvin	lentille magnétique	magnetic lens
kilo	kilo	lentille quadripolaire	quadrupole lens
kilocalorie	kilocalorie	liaison	tie, trunking traffic
kilogramme	kilogram	liaison de covalence	covalent bond
kilovoltampère	kilo volt-ampere	liaison de données	data link
kilowatt	kilowatt	liaison d'information	information link
kilowatt-heure	kilowatt-hour	liaison électrique	bonding
kilowattheuremètre	kilowatt-hour meter	libre	trip-free
klystron réflex	reflex klystron	libre parcours moyen	mean free-path
	(L)	ligne blindée	shielded line
lambert	lambert	ligne coaxiale	coaxial line
lame de collecteur	commutator bar	ligne d'abonné	subscriber line
lame fixe	stator plate	ligne de commande	control line
laminage, feuillette	lamination	ligne de flux électrique	line of electric flux
lampe	lamp	ligne de force	line of force
lampe à arc au charbon	carbon arc lamp	ligne de jonction	tie line
lampe à cathode froide	cold-cathode lamp	ligne de retard	magnetic delay line
lampe à crystal	crystal lamp	ligne de retour	magnétique retrace line
lampe à décharge	glow-discharge lamp	ligne de transmission	transmission line
lampe à filament de carbone	carbon lamp	ligne directe	individual line
lampe à incandescence	electric lamp	ligne d'ordres	call circuit
lampe à quartz	quartz lamp	ligne équilibrée	line balance
lampe à rayons ultraviolets	ultraviolet lamp	ligne fendue	slotted line
lampe à tungstène	photoflood lamp	ligne haute tension	power line
lampe au néon	neon tube	ligne radiofréquence	radio-frequency line
lampe à vapeur de mercure	mercury- vapour lamp	ligne réseau	central office line
lampe à vapeur de sodium	sodium- vapour lamp	ligne résonnante	resonant line
lampe ballast	ballast lamp	limitation	limiting
lampe de fonctionnement	hold lamp	limitation de la charge d'espace	space-charge limitation
lampe dépolie	frosted lamp	limite de saturation	saturation limiting
lampe de signalisation	indicator lamp	limiteur	limiter
lampe-éclair	photoflash lamp	limiteur à deux étages	double limiter
lampe fluorescente	fluorescent lamp	limiteur à diode	diode limiter
lampe infrarouge	infrared lamp	limiteur à dopage	double-doped limiter
lampe serrée	bunch lamp	double	limiter
lampe témoin, voyant	pilot lamp	limiteur de bruit	noise limiter
lampe thermique	heat lamp	limiteur de courant	current limiter
lanterne de clignotant	flash lamp	limiteur de grille	grid limiter
large bande	wide band	lobe arrière	back lobe
largeur angulaire	beam width	lobe principal	major lobe
largeur de bande	bandwidth	localisation, poursuite	tracking log
		loch, registre	
		logement des fils	bedding
		logique à couplage d'émetteur	current-mode logic
		logique à diode et transistor	diode transistor logic

logique à émetteurs couplés	emitter-coupled logic	manipulateur	manipulator
logique à transistor fusionné	merged-transistor logic	manipulation	keying
logique intégrée à injection	integrated injection logic	manomètre à ionisation	cold-cathode ionization
logique positive	positive logic	cathode froide	gage
loi d'attraction électrostatique	law of electrostatic attraction	manomètre à ionisation à ament chaud	hot-filament ionization gauge
loi de coupure du flux	flux-cutting law	manomètre à ionisation	ionization gauge
loi de démultiplication	scaling law	marge utile	effective range
loi de jonction	junction law	marque	mark
loi de l'inverse des carrés	inverse square law	maser	maser
loi de réflexion	reflection law	masque	mask
loi de variation de flux	change-of-linkage law	masque d'ombre	shadow mask
loi du cosinus	cosine law	masque optique	optical mask
loi physique	physical law	masse commune	single-point grounding
longueur d'onde	wavelength	matrice de diffusion	scattering matrix
longueur de la portée	span-length	maxwell	maxwell
lueur cathodique	negative glow	mécanisme apériodique	dead beat mechanism
lumen	lumen		mechanism
luminosité, brillance	brightness	mécanisme de commutation	switching mechanism
lux	lux	mécanisme de l'ascenseur	lift machine
		meg	meg
		mégohmètre	megger
		mélangeur	mixer
		mémoire à disques	disk memory
		mémoire à noyau magnétique	memory core
		mémoire à tores de ferrite	ferrite-core memory
		mercure	mercury
		message	message
		météorologie radar	radar meteorology
		méthode de Murray	Murry loop test
		mètre	metre
		meulage	grinding
		mho	mho
		mica	mica
		micanite	micanite
		micro	micro
		microcontrôleur	microcontroller
		microélectronique	microelectronics
		microélément	microelement
		microinterrupteur	microgap switch
		microminiaturisation	microminiaturization
		micron	micron
		micro-onde	microwave
		microordinateur	microcomputer
		microphone	microphone
		microphone à fil chaud	thermal microphone
		microphone à gradient de pression	velocity microphone
		microphone à réflecteur	reflector microphone
		microphone à reluctance	reluctance microphone
		microphone électrodynamique	dynamic microphone
			microphone

(M)

machine à champs croisés	cross-field machine
machine acyclique	homopolar machine
machine à entrefer gradué	graded-gap machine
machine à induction	induction machine
machine asynchrone	asynchronous machine
machine bipolaire	bipolar machine
machine électrostatique	static machine
machine fermée	totally enclosed machine
machine hétéropolaire	heteropolar machine
machine monopolaire	unipolar machine
machine multipolaire	multipolar machine
machine synchrone	synchronous machine
mâchoire de contact	contact jaw
magnétographe	magnetograph
magnétomètre	magnetometer
magnéton	magneton
magnétophone	magnetic recorder
magnétorésistance	magnetoresistance
magnétorésistivité	magnetoresistivity
magnétostatique	magnetostatics
magnétostriktion	magnetostriction
magnétron	magnetron
magnicon	magnicon
manchon souple	flexible coupling
manette de sécurité	deadman's handle

microphone électrostatique	condenser microphone	monopôle électrique	electric monopole
microprocesseur	microprocessor	monopôle magnétique	magnetic monopole
microradiographie	microradiography	monoscope	monoscope
microscope électronique à immersion	immersion electron microscope	monostable	monostable
microscope électronique de transmission	transmission microscope	montage	circuitry
microscope électronique de balayage	scanning electron microscope	montage en cascade	cascade
microscope ionique	ion microscope	montage en étoile	y-connection
microtron	microtron	montage en pont	bridge circuit
mil	mil	montage en triangle	delta connection
mil circulaire	circular mil	montage en zigzag	zigzag connection
miniaturisation	miniaturization	montage réflex	reflex circuit
mire	test pattern	montage série- parallèle	series- parallel connection
mise à la terre	grounding	monture	mount
mise directe à la terre	solidly earthed	moteur	motor
mise en phase simple	single-phasing	moteur à bagues	slip-ring motor
mobilité des trous	hole mobility	moteur à cage	squirrel- cage motor
mode	mode	d'écureuil	
mode commun	common mode	moteur à collecteur	commutator motor
mode de conversation	conversational mode	moteur à condensateur	capacitor motor
mode de transmission	transmission mode	moteur à couplage direct	gearless motor
modem	modem	moteur à couple constant	torque motor
modérateur	moderator	moteur à courant continu	dc motor
modulateur	modulator	moteur à rotor bobiné	wound-rotor motor
modulateur à diode	diode modulator	moteur à vitesse réglable	variable-speed motor
modulateur couleur	chrominance modulator	moteur alternatif	alternating-current motor
modulateur de fréquence	frequency modulator	moteur asynchrone	asynchronous motor
modulateur de lumière	light modulator	moteur compound	compound generator
modulateur hétérodyne	heterodyne modulator	moteur d'horlogerie	clock motor
modulateur optique	optical modulator	moteur d'induction	induction motor
modulation	modulation	moteur de synchronisation	timing motor
modulation de fréquence	frequency modulation	moteur de traction	traction motor
modulation de phase	phase modulation	moteur inverseur	reversing motor
modulation différentielle	differential modulation	moteur linéaire	linear motor
modulation facsimile	facsimile modulation	moteur monophasé	single-phase motor
modulation multiple	multiple modulation	moteur pas-à-pas mécanique	mechanical stepping motor
modulation négative	downward modulation	moteur répulsif	repulsion motor
module	module	moteur sans retard	no-lag motor
moduler	modulate	moteur série	series motor
moirage	interference pattern	moteur shunt	shunt-wound motor
moment dipolaire	dipole moment	moteur synchrone	synchronous motor
moment électrique	electric moment	moteur universel	universal motor
moment induit	induced moment	motor-générateur	motor- generator
moment magnétique	magnetic moment	mouillage	wetting
moment quadripolaire	quadrupole moment	moyenne tension	medium voltage
moniteur de fréquence	frequency monitor	multiple, en parallèle	multiple
monophasé	single phase	multiplexage	multiplex operation
monopôle	monopole	multiplexage temporel	time multiplexing
		multiplexeur	multiplexer
		multiplex stéréophonique	stereo multiplex
		multiplicateur, multiplieur	multiplier
		multiplicateur de fréquence	frequency multiplier
		multiplicateur de tension	voltage multiplier
		multiplicateur numérique	digital multiplier

multiplication	multiplication	œil magique	magic eye, tuning eye
multiplieur logarithmique	logarithmic multiplier	oersted	oersted
	multiplier	ohm	ohm
	multipolar	ohm étalon	standard ohm
multipolaire	multipole	ohm international	international ohm
multipôle		ohmmètre	ohmmeter
multivibrateur	multivibrator	ohm thermique	thermal ohm
multivibrateur monostable	univibrator	onde	wave
murmure, vibration	chatter	onde acoustique de surface	surface acoustic wave
		onde carrée	square wave
	negative	onde centimétrique	superhigh frequency
néгатif	snow	onde de choc	shock wave
neige	neoprene	onde découpée	chopped wave
néoprène	neper	onde de retour	backward wave
néper	cross-neutralization	onde de sol	surface wave
neutralisation		onde d'interférence	interference wave
symétrique	neutral	onde électrique	transverse- electric wave
neutre	neutron	transversale	wave
neutron	newton	onde électromagnétique	transverse- electromagnetic wave
newton	nickel	longitudinale	electromagnetic wave
nickel	level	onde en dents de scie	sawtooth waveform
niveau	noise level	onde entretenue	continuous wave
niveau de bruit	carrier level	onde entretenue	interrupted continuous waves
niveau de la porteuse	velocity level	modulée	clear channel
niveau de la vitesse	energy level	onde exclusive	guided wave
niveau d'énergie	testing level	onde guidée	incident wave
niveau d'essai	blanking level	onde incidente	slow wave
niveau de suppression	transmission level	onde lente	long wave
niveau de transmission	sound level	onde longue	trnasverse- magnetic wave
niveau sonore	node	onde magnétique	telegraph modulated wave
nœud	current node	longitudinale	
nœud de courant	major node	onde manipulée	
nœud principal	atomic number	ondemètre à fil	Lecher wire
nombre atomique	mass number	de Lecher	wavemeter
nombre de masse	non-inductive	onde modulante	modulating wave
non-inductif	nonlinear	onde modulée	modulated wave
non-linéaire	open-type	onde modulée en	tone modulated waves
non protégé	non-reactive	audiofréquence	uniform plane wave
non-réactif	standard wire	onde plane uniforme	
normalisation des diamètres	gauge		
de fils	beat note	onde polarisée dans	plane-polarized wave
note de battement	core, cut-wound core	un plan	carrier wave, carrier
noyau	air core	onde porteuse	primary wave
noyau à air	magnetic core	onde primaire	travelling wave
noyau aimanté	rotor core	onde progressive	radio wave
noyau de rotor	armature core	onde radio	rectangular wave
noyau d'induit	transformer core	onde rectangulaire	reflected wave
noyau du transformateur	pole core	onde réfléchie	signal wave
	touch dialling	onde signal	damped waves
noyau magnétique		ondes amorties	sinusoidal wave
numérotation au clavier		onde sinusoidale	equivalent sine wave
		onde sinusoidale	trapezoidal wave
	shutter	équivalente	triangular wave
obturateur	Pierce oscillator	onde trapézoïdale	type A wave
occillateur de Pierce	blanketing	onde triangulaire	
occultation	octave	onde type A	
octave	octode		
octode			

[illegible]

perméabilité absolue	absolute permeability	photographie transmise	radiophoto
perméabilité complexe	complex permeability	par radio	
perméabilité du vide	magnetic space constant	photomultiplicateur	photomultiplier
perméabilité relative	relative permeability	photorécepteur	photoelectric detector
perméamètre	permeameter	phototélégraphie	phototelegraphy
perméamètre de	yoke permeameter	phototransistor	phototransistor
la culasse		pickup piézoélectrique	crystal pickup
perméance	permeance	pièce polaire	pole piece
permittivité absolue	absolute permittivity	pied-Lambert	foot-Lambert
permittivité complexe	complex permittivity	pile	cell, primary cell
permittivité relative	relative permittivity	pile à cadmium	cadmium cell
persistance	persistence	pile à cadmium et	cadmium silver oxide
perte	loss	oxyde d'argent	cell
perte à vide	no-load loss	pile à combustible	fuel cell
perte dans le cuivre	I ² R loss	pile à deux électrolytes	two- fluid cell
perte dans le fer	iron loss	pile à électrolyte	solid electrolyte
perte de balayage	scanning loss	solide	battery
perte de liaison	junction loss	pile à électrolyte	fused-electrolyte
perte de puissance	power loss	fondue	battery
perte d'harmoniques	harmonic loss	pile alcaline	steel-alkaline cell
perte diélectrique	dielectric loss	pile à semiconducteurs	solid-state battery
perte due à l'excitation	excitation loss	pile au ferronickel	nickel-iron cell
perte fixe	fixed loss	pile au mercure	mercury cell
perte par diffusion	scattering loss	pile au nickel-	nickel- cadmium
perte par frottement	friction loss	cadmium	cell
perte par hystérésis	hysteresis loss	pile au sulfure de	cadmium sulfide
perte par insertion	insertion loss	cadmium	cell
perte par réflexion	reflection loss	pile de conductivité	conductivity cell
perte par réfraction	refraction loss	pile de grille	grid battery
perte par transition	transition loss	pile de kalium	Kalium cell
perte par transmission	transmission	pile de polarisation	bias cell
	loss	pile électrique	electric cell
perte par ventilation	windage loss	pile étalon	standard cell
pertes de puissance	power attenuation	pile humide	wet cell
pertes par courants	eddy- current	pile sèche	dry battery
de Foucault	loss	pile solaire	solar battery
pertes supplémentaires	stray load loss	pile thermique	thermal battery
perturbation	disturbance	pile voltaïque	voltaic cell
petite calorie	gram calorie, small calorie	pilier, colonne	pillar
phanotron	phanotron	pince à accumulateurs	battery clip
phantastron	phantastron	pince à spirale	snail clamp
phase	phase	pince crocodile	crocodile clip
phase différentielle	differential phase	pincement magnétique	magnetic pinch
phase du signal	colour phase	piquet de terre	ground rod
de chrominance		piste, voie	track
phase en avance	leading phase	piste de contrôle	control track
phase en retard	lagging phase	piste sonore	sound track
phasemètre	phase meter	piston, plongeur	piston
phasitron	phasitron	piston à pièges	choke piston
phonocapteur, pickup	pickup	plages lumineuses	highlights
photoamplificateur	laser amplifier	plan de polarisation	plane of
photocathode	photocathode		polarization
photodétecteur	photodetector	planigraphie	planigraphy
photodiode	photodiode	plaque d'assise	base plate
photoélectricité	photoelectricity	plaque de base	bed plate
photoémetteur	photoemitter	plaque de déviation	deflection plate
photoémission	photoemission	plaque empâtée	pasted plate
photoémissivité	photoemissivity	plaque formée	formed plate

plaque négative	negative plate	polyphasé	polyphase
plaque porte-noyaux	core plate	pompe	pump
plaques horizontales	x-plates	pompe à induction	induction pump
plaques verticales	y-plates	pompe de conduction	conduction pump
plasmatron	plasmatron	pompe ionique	ion pump
plateau, palier	plateau	pompe thermique	heat pump
plateau de base	soleplate	pont, shunt	bridge
pleine charge	full load	pont à courant alternatif	a.c bridge
pleurage	wow	pont à courant continu	dc bridge
plongeur, piston	plunger	pont à décades	decade bridge
plongeur du guide d'onde	waveguide plunger	pont conjugué	conjugate bridge
point de contact	point contact	pont de capacités	capacitance bridge
point de Curie	Curie temperature	pont de fréquence	frequency bridge
point de mesure	test point	pont de mesures	comparison bridge
point de puissance	half-power point	pont de résistances	post office bridge
moitié		étalonnées	
point de transition	transition point	pont de résonnance	resonance bridge
point d'image, pixel	picture element	pont d'immittances	immittance bridge
point mort, zone de silence	dead spot	pont d'impédances	impedance bridge
point neutre	neutral point	pont d'inductances	inductance bridge
points nodaux	nodal points	pont double	double bridge
point sombre	dark spot	pont double alternance	full-wave bridge
polarisabilité électrique	electric polarizability	pont équilibré	balanced bridge
polarisation automatique	automatic grid	pont hyperfréquence	microwave bridge
de grille	bias	pont transformateur	transformer bridge
polarisation de cathode	cathode bias	porte à diodes	diode gate
polarisation de grille	grid bias	porte-balai	brush holder
polarisation de la charge d'espace	space-charge polarization	porte de commutation	switching gate
polarisation d'espacement	spacing bias	porte de protection	locking-off door
polarisation diélectrique	dielectric polarization	porte de transmission	transmission gate
			range
polarisation directe	forward bias	portée	range
polarisation directe de grille	direct grid bias	portée de la bobine	coil span
polarisation du transistor	transistor biasing	portée du radar	radar range
		porte-fusible	fuse-carrier
polarisation elliptique	elliptical polarization	porte OU	OR circuit, OR gate
		porteur excité	hot carrier
polarisation interfaciale	interfacial polarization	porteur majoritaire	majority carrier
		porteur minoritaire	minority carrier
polarisation inverse	reverse bias	porteuse couleur	colour carrier
polarisation magnétique	magnetic bias	porteuse de chrominance	chrominance carrier
polarisation nulle	zero bias		
polarité	polarity	porteuse du signal	signal carrier
polarité de déviation	deflection polarity	porteuse du son	sound carrier
pôle	pole	pose de fils	stringing
pôle conséquent	consequent pole	pose des câbles	cable laying
pôle de commutation	interpole	positif	positive
pôle magnétique	magnetic pole	position neutre	neutral position
pôle magnétique unitaire	unit magnetic pole	positron	positron, positive electron
pôle mis à la terre	earthed pole	post-accélération	postacceleration
pôle positif	positive terminal	poste de distribution	switching station
pôle saillant	salient pole	poste récepteur	radio set
pôles d'un aimant	poles of a magnet	poste téléphonique	telephone set
pôle sud	south pole	potasse caustique	caustic potash
		potentiel	potential
		potentiel de contact	contact potential
		potentiel d'écoulement	streaming potential

potentiel d'électrode	electrode potential	programmation parallèle	parallel programming
potentiel d'ionisation	critical potential	programme	program
potentiel de polarisation	polarization potential	projecteur, réflecteur	projector
potentiel électrique	electric potential	propagation à diffusion terrestre	groundscatter propagation
potentiel induit	induced potential	propagation des radiofréquences	high-frequency propagation
potentiel vecteur	vector potential	propagation guidée	guided propagation
potentiomètre	potentiometer	propagation ionosphérique	ionospheric propagation
potentiomètre à bile	gall potentiometer	propulseur	thrustor
potentiomètre à induction	inductive potentiometer	protecteur d'extrémité	end guard
potentiomètre alternatif	a.c. potentiometer	protection cathodique	cathodic protection
potentiomètre bobiné	wire-wound potentiometer	protection contre les mises à la terre	earth-fault protection
pourcentage de modulation	percentage modulation	protection contre les surcharges	overload protection
pouvoir de coupure asymétrique	asymmetrical breaking-capacity	protection de contact	contact protection
pouvoir de coupure nominal	rated breaking capacity	protection de réserve	backup protection
pouvoir de fermeture nominal	rated making capacity	protection du courant inverse	reverse-current protection
pouvoir séparateur	resolving power	protection par courant équilibré	balanced current protection
préaccentuation	pre-emphasis	protection thermique	thermal protection
précession de Larmor	Larmor precession	protégé	protected
préfixe décimal	decimal prefix	protégé contre la poussière	dust-proof
première taille d'un quartz, lame	slab	protégé contre les intempéries	weather proof
présentation	presentation	proton	proton
pression acoustique de référence	reference acoustic pressure	puce à fonctions multiples	multiple-function chip
pression de rayonnement	radiation pressure	puce de transistor	transistor chip
pression négative	negative pressure	puissance	power
pression sonore	sound pressure	puissance apparente	apparent power
pression sonore efficace	effective sound pressure	puissance de crête	peak power
pression statique	static pressure	puissance effectivement transmise	power level
préamplificateur	booster	puissance électrique	electric power
prévision	forecasting	puissance fournie	power output
primaire au récepteur	display primary	puissance fournie non équilibrée	unbalanced output
priorité de la voix claire	clear-voice override	puissance indiquée	power rating
prise, fiche	jack	puissance installée	installed capacity
prise de courant	receptacle	puissance instantanée	instantaneous power
prise de courant avec contact de terre	ground outlet	puissance marémotrice	tidal power
prise de courant ininflammable	flame-proof plug-and-socket	puissance maximale de sortie	maximum output
prise de courant polarisée	polarized receptacle	puissance nominale	rated input
prise de terre	ground electrode	puissance rayonnée efficace	effective radiated power
prise en charge	commissioning	puissance reçue	received power
processus photoélectrique	photoelectric process	puissance vectorielle	vector power

puissance volumique	power density	de surveillance	radar
pulsation	angular frequency	radarscope	radarscope
pupinisation, charge	loading	radar secondaire	secondary radar
pupinisation pour câbles	carrier loading	radiance	radiant flux density
à courants porteurs		radiateur	radiator
pureté de couleur	colour purity	radiateur multiple	multipoint heater
pylône à bout mort	dead-end tower	radiateur sans pression	non-pressure heater
pylône d'ancrage	anchor tower		heater
pylône de jonction de lignes	feeder pillar	radio	radio
pylône en treillis	lattice tower	radioactif	radioactive
pylône étagé	terminal tower	radioaltimètre	radar altimeter
pylône simple	narrow base tower	radio à transistor	transistor radio
pyromètre	pyrometer	radiodiffusion	radio broadcasting
pyromètre à rayonnement	radiation pyrometer	radiodiffusion autorisée	standard broadcasting
pyromètre à résistance	resistance pyrometer	radiodiffusion internationale	international broadcasting
pyromètre à thermocouple	thermocouple thermometer	radiofréquence	radio frequency
pyromètre optique	optical pyrometer	radiographie	radiograph
		radiographie en coupe	laminography
		radiomètre	radiometer
		radiomètre de micro-ondes	microwave radiometer
		radiomètre d'exploration	scanning radiometer
		radio mobile	mobile radio
		radio onde longue	long-wave radio
		radio-opaque	radiopaque
		radiophare directionnel	radio range
		radiospectromètre	x-ray spectrometer
		radiotechnique	radio engineering
		radiotélémetrie	radio telemetry
		radiotélescope	radio telescope
		radiothérapie	radio therapy
		radiotomographie	sectional radiography
		radôme	radome
		rail de glissement	slide rails
		rangée planaire	planar array
		rapport de commande	control ratio
		rapport de contraste	contrast ratio
		rapport de court-circuit	short-circuit ratio
		rapport de démultiplication	scaling ratio
		rapport de la réponse non sélective	spurious response ratio
		rapport de transformation	transformation ratio
		rapport d'impulsions	impulse ratio
		rapport signal-image	image ratio
		raréfaction	rarefaction
		rayon cathodique	cathode ray
		rayonnement	radiation
		rayonnement cyclotronique	cyclotron radiation
		rayonnement gamma	gamma radiation
		rayonnement infrarouge	infrared radiation

(Q)

quadripôle	four-terminal network
quadripôle à deux directions	four-pole double-throw
quadripôle électrique	electric quadrupole
quantification de la charge	charge quantization
quantité complexe	complex quantity
quantité d'électricité	quantity of electricity
quantum	quantum
queue de l'impulsion	trailing edge
queue d'onde	wave tail

(R)

raccordement des jonctions	interface connection
radar	radar
radar à compression d'impulsions	pulse-compression radar
radar acoustique	sound ranging
radar à faible portée	short-range radar
radar à faisceau superposé	stacked-beam radar
radar à impulsions	pulse radar
radar à très grande portée	very-long-range radar
radar à très petite portée	very-short-range radar
radar de surveillance	search radar
radar distance-altitude	height-range indicator
radar latéral	side-looking radar
radar position-altitude	height-position indicator
radar primaire	primary radar
radar primaire	primary surveillance

rayonnement infrarouge	near-infrared	battement	superheterodyne
proche	radiation	réception	reception
rayonnement mou	soft radiation		
rayonnement ultraviolet	ultra-violet	superhétérodyne	recharging
	radiation	rechargement	reheat
rayonnement ultroviolet	near-ultraviolet	réchauffage	soil warming
proche	radiation	réchauffement du sol	lapping
rayons bêta	beta rays	recouvrement	rectification
rayons infrarouges	far-infrared	redressement	linear rectification
lointains	radiation	redressement linéaire	rectifier
rayons ultraviolets	extreme ultraviolet	redresseur	cold-cathode
extrêmes	radiation	redresseur à cathode	rectifier
rayons X	x-ray	froide	rectifier
rayons X mous	soft x-ray	redresseur à commande de	gate-controlled
rayons X très mous	grenz ray	gâchette	rectifier
réactance	reactance	redresseur à contact	contact rectifier
réactance additionnelle	series reactor	redresseur à crystal	crystal rectifier
réactance capacitive	capacitive	redresseur à cuve	steel-tank-
	reactance	d'acier	rectifier
réactance de	commutating reactance	redresseur à décharge	discharge-tube
commutation			rectifier
réactance de mise	earthing reactor	redresseur à grille	grid-controlled
à la terre		commandée	rectifier
réactance sub-	sub-transient	redresseur à jonction	diffused-junction
transitoire	reactance	diffusée	rectifier
réactance synchrone	synchronous	redresseur à oxyde	copper oxide
	reactance	de cuivre	rectifier
réactance transitoire	transient reactance	redresseur à	semiconductor
réacteur de dosage	proportioning reactor	semiconducteur	rectifier
réacteur saturable	saturable reactor	redresseur à	silicon- controlled
réacteur de saturation	saturator reactor	thyristor	rectifier
réacteur surrégénérateur	breeder reactor	redresseur à vapeur	mercury- arc
réacteur de	synchronizing reactor	de mercure	rectifier
synchronisation		redresseur d'avalanche	symmetrical avalanche
réaction capacitive	capacitive feedback	symétrique	rectifier
réaction d'induit	armature reaction	redresseur de	direction rectifier
réaction en chaîne	chain reaction	direction	
récepteur	receiver	redresseur double	full-wave rectifier
récepteur à quartz	crystal set	alternance	
récepteur à signalisation	single-signal	redresseur électrolytique	electrolytic
unique	receiver		rectifier
récepteur de	coordinate data	redresseur en	aluminium rectifier
coordonnées	receiver	aluminium	
récepteur de télévision	television set	redresseur en pont	bridge rectifier
récepteur infradyne	infradyne receiver	redresseur mécanique	mechanical rectifier
récepteur radio	radio receiver	redresseur monophasé	single-phase
récepteur radiométrique	radiometer-type		rectifier
	receiver	redresseur parallèle	parallel rectifier
récepteur superhétérodyne	superhet	redresseur sec	metal rectifier
récepteur synchrone	synchro receiver	redresseur synchrone	synchronous
récepteur télégraphique	telegraph		rectifier
	receiver	redresseur thermionique	thermionic
récepteur téléphonique	telephone receiver		rectifier
réception	reception	redresseur tunnel	tunnel rectifier
réception hétérodyne	heterodyne	redresseur une alternance	half-wave
	reception		rectifier
réception nonselective	spurious response	réémission	gap filling
réception par	intercarrier sound	réenclenchement	automatic

automatique	reclosure	régulateur de courant	current regulator
réflecteur	reflector	régulateur de tension	voltage regulator
réflecteur de klystron	repeller	régulateur de	switch-type voltage
réflecteur dièdre	corner reflector	tension à interrupteur	regulator
réflecteur parabolique	dish	régulateur direct	master controller
réflecteur paraboloïdal	paraboloidal	régulateur par résistance	rheostatic regulator
	reflector	régulateur plat	faceplate controller
réflecteur passif	passive reflector	régulateur série	series regulator
réflecteur plan	plane reflector	régulateur shunt	shunt regulator
reflectivité du radar	radar reflectivity	régulateur statique	static regulator
réflectomètre	reflectometer	régulation	regulation
reflectomètre de	microwave reflecto-	régulation automatique	automatic volume
micro-ondes	meter	de puissance	control
réflexion du radar	radar reflection	régulation de tension	voltage regulation
réfraction du flux	flux refraction	régulation du champ	field control
réfractomètre	refractometer	régulation par résistance	rheostatic control
réfrigérant	coolant	rejage silencieux	intercarrier noise
réfrigérateur	refrigerator		suppression
réfringence	refractivity	relais	relay
refroidi par huile	oil cooled	relais à armature	attracted-armature
refroidi par l'air	air cooled	aimantée	relay
refroidissement à	hydrogen cooling	relais à bobine mobile	moving-coil relay
l'hydrogène		relais accordé	tuned relay
régénérateur de composante	direct-current	relais à dérivation de flux	flux-diversion relay
continu	restorer	relais à pot de soude	solder-pot relay
régénération	regeneration	relais à rupture	field-failure relay
régime cyclique	cyclic rating	de champ	
régime nominal	rating	relais à thermocouple	thermocouple relay
région d'appauvrissement	depletion	relais autodirecteur	homing relay
	region	relais à vide	vacuum relay
région d'épuisement	exhaustion	relais coaxial	coaxial relay
	region	relais d'accélération	accelerating relay
registre à demi-décalage	half-shift	relais d'accouplement	interlock relay
	register	relais de courant	current relay
réglage de convergence horizontale	convergence control	relais de phase	open-phase relay
horizontale	control	relais de portée	range relay
réglage de	convergence control	relais de protection	protective relay
la convergence		relais de surcharge	overload relay
réglage de la fréquence	horizontal hold	relais de temporisation	timing relay
de lignes	control	relais différentiel	differential relay
réglage de la	horizontal linearity	relais hybride	hybrid relay
linéarité horizontale	control	relais inductif	induction relay
réglage de phase	phase control	relais optique	photoelectric relay
réglage du champ	generator-field	relais photoélectrique	light relay
du générateur	control	relais radar	radar relay
réglage du spot lumineux	focus control	relais radioélectrique	radio repeater
réglage silencieux	squelch	relais régulateur	voltage-regulation
règle d'Ampère	Ampere rule	de tension	relay
règle de Fleming	Fleming's rule	relais synchronisé	synchronizing relay
régulateur à	induction voltage	relais téléphonique	telephone relay
induction	regulator	relais thermionique	thermionic relay
		relais thermique	thermal relay
régulateur à pile	carbon-pile	relais thermique	thermal overload
au carbone	regulator	de surcharge	relay
régulateur à transistor	series transistor	relaxation dipolaire	dipole relaxation
en série	regulator	reluctance	reluctance
régulateur automatique	automatic	rémanence	residual magnetism
	regulator	remodulation	remodulation

rempli par un isolant	compound-filled	réseau en C	C network
rendement	efficiency	réseau en anneau	ring network
rendement du chargement	charge efficiency	réseau en π	pi network
rendement d'un accumulateur	ampere-hour efficiency	réseau équilibreur	attenuation equalizer
rendement électrochimique	current efficiency	réseau étoilé	Y network
rendement énergétique	watt-hour efficiency	réseau isolant	isolation network
rendement garanti	declared efficiency	réseau linéaire	linear network
répartiteur	patch board	réseau logique	programmed logic array
répartiteur général	main distributing frame	réseau maillé	lattice network
répartiteur statique	static balancer	réseau non maillé	tree
répartition spectrale de l'énergie	spectral energy distribution	réseau réparti	distributed network
repérage radioacoustique	radioacoustic ranging	réseau répartiteur	dividing network
répéteur	repeater, repeating coil	réseau répartiteur du haut-parleur	loudspeaker dividing network
répéteur hétérodyne	heterodyne repeater	réseau sommateur	summing network
répéteur pour circuit bifilaire double	four-wire repeater	réseau superposé	superlattice
répéteur radar	radar repeater	réseau triangle	delta network
répétiteur série	series repeater	réseaux en cascade	cascade networks
répondeur	responder	réseaux nominaux T et π	nominal T and π networks
réponse	reply, response	réservoir auxiliaire d'huile	conservator
réponse amplitude-fréquence	amplitude-frequency response	résine acrylique	acrylic resin
réponse en fréquence	frequency response	résine époxyde	epoxy resin
réponse en surplus	extraneous response	résistance	resistor, resistance
réponse harmonique	harmonic response	résistance négative	negative resistance
réponse sinusoïdale	sine-wave response	résistance à chaud	thermal resistance
réponse spectrale	spectral response	résistance	alternating-current resistance
répulsion coulombienne	Coulomb repulsion	résistance alternative	anode resistance
réseau	network, grid system, net	résistance anodique	anode resistance
réseau adaptateur	line building-out network	résistance anti-parasite	suppressor
d'impédance	network	résistance au silicium	silicon resistor
réseau à valeur ajoutée	value-added network	résistance de champ	diverter
réseau compensateur	impedance compensator	résistance de charge	charging resistor
réseau conformateur	shaping network	résistance de chauffage	heating resistor
réseau correcteur	corrective network	résistance de contact	contact resistance
réseau croiseur	crossover network	résistance de fuite	bleed resistor
réseau cylindrique	cylindrical array	résistance de glissement	slip resistance
réseau d'adaptation d'impédance	impedance-matching network	résistance d'électrode	electrode resistance
réseau d'antenne à grand angle	broadside array	résistance de mise à la terre	earthing resistance
réseau d'antenne linéaire	collinear array	résistance de pincement	pinch resistor
réseau de crête	peaking network	résistance de polarisation de grille	bias resistor
réseau de découplage	decoupling network	résistance de stabilisation	ballast resistor
réseau de télévision	television network	résistance d'isolement	insulating resistance
réseau de transmission	communication network	résistance du transistor à effet de champ	field-effect transistor resistor
réseau différentiel	hybrid network	résistance effective	effective resistance
réseau double T	twin-T-network	résistance en continu	dc resistance
		résistance en radiofréquence	radio-frequency resistance
		résistance fusible	fusible resistor
		résistance métallique	resistance alloy

résistance non-inductive	non-inductive resistor	roue de contact	contact wheel
résistance radiofréquence	high-frequency resistance	roue polaire	magnet wheel
résistance réfléchie	reflected resistance	ruban magnétique	magnetic tape
résistance résiduelle	residual resistance	rupture ionique	ionic breakdown
résistance souple	flexible resistor	rupture thermique	thermal breakdown
résistance tunnel	tunnel resistor	rupture Zener	Zener breakdown
résistivité	resistivity	rythme des impulsions	clock rate
résistivité de surface	surface resistivity		
résistivité électrique	electrical resistivity	(S)	
résistivité massique	mass resistivity	salle de commande	control room
résistivité thermique	thermal resistivity	sans tension	cold, dead
résistivité volumique	volume resistivity	saturation	saturation
résolution horizontale	horizontal resolution	saturation cathodique	filament
résonance d'amplitude	amplitude resonance		saturation
résonance de phase	phase resonance	saturation magnétique	magnetic saturation
résonance parallèle	parallel resonance		encapsulation
résonance série	series resonance	scellement	scintillation
résonateur du guide d'onde	waveguide resonator	scintillation	flutter
résonance	resonance	scintillement	glint
résonateur	resonator	scintillement de la cible	target scintillation
résonateur confocal	confocal resonator	secondaire	secondary
ressort d'extrémité	end spring	seconde	second
retard	time delay	seconde majeure	whole tone
retard constant	constant time lag	secoueur	shaker
retard corona	statistical lag	secousse électrique	electric shock
retard d'amorçage inverse	inverse time limit	secteur	sector
retard de forme	formative lag	section efficace	calculated effective
retard de phase	phase delay	calculée	area
retard fixe	definite time lag	section efficace de diffusion	scattering cross section
retard inverse	inverse time delay	section fendue	slotted section
retour par la terre	ground return, earth return	sectionnement	isolating
retour radar	radar return	sectionnement à intervalle d'air	section gap
rhéostat	rheostat	sectionneur	isolator
rhéostat bobiné	wire-wound rheostat	sectionneur d'arc	arc splitter
rhéostat de champ	shunt field rheostat	sélecteur	selector
rhéostat de champ enclenché	interlocked field rheostat	sélecteur de fréquence	frequency selective device
rhéostat de dérivation du champ	field diverter rheostat	sélection directe	direct inward
rhéostat de glissement	slip regulator	à l'arrivée	dialing
rhéostat de réglage de vitesse	speed-adjusting rheostat	sélectivité	selectance, selectivity
rhéostat du champ	field rheostat	selsyn amplificateur	torque-amplifier
rhéostat liquide	liquid starter		selsyn
rhéostat de démarrage		semiconducteur	semiconductor
rhéostat potentiométrique	potentiometer-type field rheostat	semiconducteur à jonction	fused semiconductor
rigidité diélectrique	dielectric strength	à alliage	
rigidité intrinsèque	intrinsic strength	semiconducteur de puissance	power semiconductor
ronflement d'onde porteuse	hum modulation	semiconducteur équilibré	compensated semiconductor
ronfleur, trembleur	buzzer, growler	semiconducteur intégré	integrated semiconductor
rotateur	rotator	sensibilité	sensitivity
rotor	rotor	sensibilité d'excursion	maximum deviation
rotor à cage d'écureuil	cage rotor		

maximale	sensitivity	signal sonore	tone
sensibilité maximale	maximum	signal transitoire	switching transient
	sensitivity	de commutation	waves
sensibilité spectrale	spectral	signal unité	unit function
	sensitivity	signal vidéo	video signal
séparateur	separator	signe	sign
séparateur de	battery separator	silence radio	international radio
la batterie		international	silence
séparateur magnétique	magnetic	silicium	silicon
	separator	silistor	silistor
séparation de	frequency splitting	silmanal	silmanal
fréquence		sineur	sinor
séparation des	contact separation	socle, support	pedestal
contacts		solénoïde	solenoid
série électrochimique	electrochemical	solénoïde de étalon	standard solenoid
	series	sonar	sonar
service maritime	maritime mobile	sondage acoustique	acoustic sounding
mobile	service	sonde	probe
service radio civil	citizens' radio	sonde bismuthique	bismuth spiral
	service	sonde du guide d'onde	waveguide probe
servomoteur	servo, servomotor	sondeur acoustique	sonic depth finder
servomultiplicateur	servomultiplier	sondeur ultrasonore	echo sounder
seuil de sensibilité	quieting sensitivity	sonnerie, cloche	bell
shunt, dérivation	shunt	sonnette à trembleur	trembling bell
shunt à enroulement	shunt wound	son pur	pure tone
en dérivation		sortie	outlet, output
shuntage, dérivation	shunting	soudage à l'arc	carbon arc
shunt d'ampèremètre	ammeter shunt	au charbon	welding
shunt magnétique	magnetic shunt	soudage à l'arc	submerged arc
shunt universel	Ayrton shunt	immergé	welding
siemens	siemens	soudage à l'arc	metal arc welding
signal	signal	métallique	
signal à fréquence	standard-frequency	soudage à l'argon	argon arc welding
étalonnée	signal	soudage bout à bout	butt welding
signal à mode	differential-mode	soudage en bout	upset butt welding
différentiel	signal	soudage en bout	flash butt welding
signal annonceur	supervisory signal	par étincelle	
signal bipolaire	bipolar signal	soudage par points	spot welding
signal cohérent	coherent signal	soudage par recouvrement	lap welding
signal d'azimut	azimuth marker	soudure	weld
signal de chromaticité	colour signal	soudure à l'arc	arc welding
signal de chrominance	chrominance	soudure à	atomic hydrogen
	signal	l'hydrogène atomique	welding
signal de la cible	target signal	soufflage magnétique	magnetic
signal de ligne	dial tone		blow-out
signal de repos	spacing wave	souffle de porteuse	carrier noise
signal de rythme	timing signal	soupape à arc	arc rectifier
signal de synchronisation	sync signal	source	source
signal de travail	marking wave	source de bruit	noise source
signal d'interception	challenging	sous-compensation	undercompensation
	signal	sous-ensemble	subassembly
signal d'occupation	group busy	sous-harmonique	subharmonic
interurbain	tone	sous-porteuse	subcarrier
signal fantôme	ghost pulse	sous-station	substation
signalisation de	carrier signaling	sous-station	transformer substation
l'onde porteuse		de transformation	
signal modulant	modulating signal	sous-station électrique	electric power
signal objectif	echo signal		substation

sous tension	live, alive	diélectrique	susceptibility
spectre hyperfréquence	microwave	susceptibilité électrique	electric
spectrum			susceptibility
spectre infrarouge	infrared spectrum	susceptibilité magnétique	magnetic
spectre radiofréquence	radio spectrum		susceptibility
sphère intégratrice	integrator sphere	susceptibilité magnétique	mass susceptibility
spot analyseur	scanning spot	de masse	
stabilisateur, équilibreur	stabilizer	suspension bifilaire	bifilar suspension
stabilisateur de tension	voltage stabilizer	suspension caténaire	catenary
stabilité	stability		suspension
stabilité normale	steady-state stability	suspension caténaire	compound catenary
stabilité transitoire	transient stability	composé	suspension
stall	stall	suspension caténaire	stitched catenary
station	station	cousue	suspension
station à relais	mobile-relay	suspension caténaire	simple catenary
émetteur-récepteur	station	simple	suspension
station de diffusion	broadcast station	suspension de la barre	bar suspension
station d'enregistrement	readout station	suspension de	yoke suspension
station de transformation	converting station	la culasse	
station mobile	mobile station	suspension en trois	nose suspension
statique	static	points	
stator, lame fixe	stator	suspension unifilaire	unifilar suspension
stéréophonique	stereophonic	symbole électrique	electrical symbol
stockage hydroélectrique	pumped hydroelectric	synchro chercheur	hunter
entretenu	storage	synchro différentiel	differential synchro
striage	striation	synchronisateur	synchronizer,
stroboscope	stroboscope		synchroscope
structure atomique	atomic structure	synchronisateur de	receiver synchro
structure modulaire	modular structure	réception	
stub, adaptateur	stub	synchronisation	synchronizing
submersible	submersible	synchronisation d'accélération	time-control
subsonique	subsonic	et d'amorçage	acceleration and starting
succesion de phase	zero phase	synchroniser	synchronize
équilibrée	sequence	synchroniseur automatique	magslip
succession de phase	positive and negative	synchronisme	synchronism
positive et négative	phase-sequence	synthèse de circuits	network synthesis
superposition	superposition	synthétiseur de	frequency
supersonique	supersonic	fréquence	synthesizer
suppression de faisceau	blackout	synthétiseur de parole	voice
suppression de la porteuse	carrier suppression		synthesizer
supraconductivité	superconductivity	syntonisateur à	resonant-line
surcharge	overload	lignes résonnantes	tuner
surexcitation	superexcitation	syntonisation, accord	tuning
surface critique	critical area	syntonisation décalée	staggered tuning
surface de connexion	terminal area	système à isoimpulsion	isopulse
surface du collecteur	commutator surface		system
surface équipotentielle	equipotential	système à retour	insulated-return
	surface	isolé	system
suroscillation	overshoot	système audio	audio system
surrégénérateur	fast reactor	système d'inter-	intercommunicating
surtension	surge, overvoltage	communication	system
survolteur	booster transformer	système d'information	information system
survolteur différentiel	differential booster	système de commutation	switching
susceptance	susceptance		system
susceptibilité	susceptibility	système de diffusion	sound-reinforcement
susceptibilité	diamagnetic	publique	system
diamagnétique	susceptibility	système d'électrode au	calomel-electrode
susceptibilité	dielectric	calomel	system

système de numérotation à cadran	dial-telephone system	tangente de perte	loss tangent
système de protection du choc en retour	reverse-power protection system	tarif	tariff
système de protection Merz-Price	Merz-Price protection	tarif dégressif variable	variable-block-tariff
système de reproduction	reproducing system	tarif de Hopkinson	Hopkinson tariff
système de reproduction du son	sound-reproducing system	tarif de la consommation maximale	maximum demand tariff
système de synchronisation	synchro	tarif double	two-rate tariff
système de télécommunications	communication system	tarif mixte	two-part tariff
système de transmission codé	privacy system	tarif multiple	multiple tariff
système en anneau	ring system	tarif progressif	step tariff
système informatique de gestion	management information system	taux d'allongement	aspect ratio
système intégré de télécommunications	integrated communications system	taux de modulation	modulation factor
système international d'unités électriques	international system of electrical units	taux de répétition des impulsions	pulse recurrence rate
système isolé	insulated system	télécommande	telecontrol, remote control
système multiplex	carrier system	télécommunications	telecommunications
système passif	passive system	téléconférence	teleconference
système polyphasé symétrique	symmetrical polyphase system	télécopie, facsimilé	facsimile
système sans terre	unearthed system	télécopieur	fax
système sonore	sound system	télédétection	radioacoustic position finding
système sonore discret	discrete sound system	radioacoustique	far-end crosstalk
système synchrone	synchronous system	télédiaphonie	telecast
système téléphonique	telephone system	télédiffusion	telegraphy
système téléphonique manuelle	manual telephone system	télégraphie	teleprinter
système téléphonique semi-automatique	semiautomatic telephone system	téléimprimeur	remote indicator
système triphasé	three-phase system	téléindicateur	telemetry
		télémètre	range finder
		téléphone	telephone
		téléphotographie	telephoto
		télétexte	teletext
		télétype	TWX machine
		télévision	television
		télévision à circuit fermé	closed-circuit television
		télévision numérique	digital television
		température de Curie	Curie point
		température de bruit	noise temperature
		température standard de bruit	noise temperature standard
		temps d'accès	access time
		temps de propagation	propagation delay
		temps de propagation différentiel	differential delay
		temps de recouvrement	time of recovery
		temps de transit	transit time
		tension	voltage
		tension active	active voltage
		tension alternative	alternating voltage
		tension composée	voltage of the system
		tension d'alimentation	line voltage
		tension d'amorçage	striking voltage

(T)

table à secousses	shake table
tableau de commande	control board
tableau de commande électrique	electric switchboard
tableau de connexions	terminal board
tableau de distribution	distributing board
tableau de distribution type cadre	frame type switchboard
tableau d'interrupteurs	skeleton-key switchboard
tableau roulant	truck-type switchboard
table d'opérateur	telephone switchboard
table d'opérateur à cellules	cellular-type switchboard
tâche d'enregistrement	recording spot
tâche ionique	ion spot
tampon, circuit intermédiaire	buffer

tension d'arc	arc voltage	texte en clair	plaintext
tension de balayage	sweep voltage	théorème de	superposition
tension de choc	impulse strength	superposition	theorem
tension de contournement	flashover voltage	théorème du couplage	constant-flux-
tension de Coulomb	Coulomb potential	à flux constant	linkage theorem
tension de coupure	cutoff voltage	théorie de	switching theory
tension de déviation	deflection voltage	commutation	
tension de diode	diode voltage	théorie de diffusion	diffusion theory
tension de	decomposition voltage	théorie de double	two-reaction
dissociation		réaction	theory
tension de grille	bias, grid voltage	théorie de l'information	information
tension de Hall	Hall voltage		theory
tension de maille	mesh voltage	théorie des circuits	circuit theory
tension de phase	phase voltage	théorie ionique	ionic theory
tension de polarisation	bias voltage	thermie	therm
tension de	reactance voltage	thermistance	thermistor
réactance		thermistor à perle	bead thermistor
tension de	restriking voltage	thermocouple	thermocouple
réamorçage		thermodurcissable	thermosetting
tension de	crossover voltage		plastics
recouvrement		thermomètre à	resistance
tension de	reference voltage	résistance	thermometer
référence		thermopile	thermopile
tension de régime	working voltage	thermoplastique	thermoplastics
tension de	resistance voltage	thermoplongeur	immersion heater
résistance		thermostat	thermostat
tension de	recovery voltage	thyatron	thyatron
rétablissement		thyristor	thyristor
tension de service	service voltage	thyristor au	reverse-blocking tetrode
tension directe de diode	diode drop	silicium	thyristor
tension disruptive	disruptive voltage	tôle perforée	punching stamping
tension d'ondulation	ripple voltage	tolérance	tolerance
tension en opposition	bucking voltage	tolérance de fréquence	frequency tolerance
tension étoilée	voltage to neutral	tomographie	tomography
tension hexagonale	hexagon voltage	ton pur	simple tone
tension induite	induced voltage	top de synchronisation	synchronizing pulse
tension nominale	voltage rating	tore	toroid
tension phase-neutre	star voltage	tour	tower
tension réactive	reactive voltage	tour à large base	broad-base tower
tension résiduelle	residual voltage	tour de télévision	television tower
tensions équilibrées	balanced voltages	tourillon	journal
termination d'un	air termination	tour radio	radio tower
paratonnerre		trace	trace
terminal graphique	graphic terminal	traceur de courbes	digital plotter
terre, mise à la terre	earth	numérique	
terre parfaite	dead earth	traceur isotopique	indicator element
tesla	tesla	train d'impulsions	pulse train
test d'occupation	busy test	train d'onde	rectangular wave train
testeur d'isolement	insulating-testing	rectangulaire	
	tester	train porteur	pulse carrier
tête d'écriture	write head	d'impulsions	
tête de lecture	dynamic reproducer	traitement de	data processing
électrodynamique		données	
tête de lecture	capacitor pickup	traitement de	message processing
électrostatique		messages	
tête d'enregistrement	recording head	trame, grille	raster
tête flottante	flying head	tranche	wafer
tête sonore optique	optical sound head	transadmittance	transadmittance

transducteur	transducer,	transformateur de	resonance transformer
	transductor	résonnance	
transducteur à courant continu	direct-current	transformateur de	bell transformer
	transducer	sonnerie	
transducteur à électret	electret transducer	transformateur de	output transformer
transducteur de	inductive pressure	sortie	
pression inductive	transducer	transformateur de	horizontal output
transducteur différentiel	differential	sortie horizontale	transformer
	transducer	transformateur de	universal- output
transducteur du sonar	sonar boomer	sortie universel	transformer
	transducer	transformateur de	voltage transformer
transducteur électro-	electro-acoustical	tension	
acoustique	transducer	transformateur	hybrid transformer
transducteur sonore	sound transducer	différentiel	
transducteur symétrique	symmetrical	transformateur d'impulsions	pulse
	transducer		transformer
transformateur	transformer	transformateur d'intensité	current
transformateur accordé	tuned		transformer
	transformer	transformateur du	horizontal sweep
transformateur à champ	rotary transformer	balayage horizontal	transformer
tournant		transformateur en	cascade transformer
transformateur à	capacitor	cascade	
condensateur	transformer	transformateur-	interphase
transformateur à courant	constant-current	équilibreur	transformer
constant	transformer	transformateur monophasé	single-phase
transformateur à noyau	core-type transformer		transformer
transformateur à rapport	variable	transformateur parfait	ideal transformer
variable	transformer	transformateur polyphasé	polyphase
transformateur à	continuously adjustable		transformer
variation continue	transformer	transformateur push-pull	push-pull
transformateur basse	audio-frequency		transformer
fréquence	transformer	transformateur radiofréquence	radio-frequency
transformateur cuirassé	shell-type	transformer	
	transformer	transformateur réglable	adjustable transformer
transformateur d'adaption	matching	transformateur symétrique-	balun
	transformer	disymétrique	
transformateur de crête	peaking transformer	transformateur tournant	induction regulator
transformateur de	control transformer	transformateur triphasé	three-phase
commande			transformer
transformateur de	dc transformer	transformateur vidéo	video transformer
courant continu		transformation de	phase transformation
transformateur de	frequency transformer	phase	
fréquence		transformation du	gage transformation
transformateur de guide	wave converter	calibre	
d'onde		transformation étoile-	Y-delta transformation
transformateur de	grid transformer	triangle	
grille		transistor	transistor
transformateur de ligne	line transformer	transistor à avalanche	avalanche transistor
transformateur de	instrument transformer	transistor à barrière	surface- barrier
mesure		de surface	transistor
transformateur de	earthing transformer	transistor à barrière	intrinsic-barrier
mise à la terre		intrinsèque	transistor
transformateur de	mode transformer	transistor à base	diffused-base
mode		diffusée	transistor
transformateur de	power transformer	transistor à champ	fieldistor
puissance		transistor à	drift transistor
transformateur de réglage	regulating	champ interne	
transformer		transistor à collecteur	hook collector

à crochet	transistor	transmission du blanc	white transmission
transistor à crochet	hook transistor	transmission en	packet transmission
transistor à dépression	pn hook	paquets	
	transistor	transmission	multilevel
transistor à deux	tetrode junction	multiniveau	transmission
bases	transistor	transmission multiplex	multiplex transmission
transistor à diffusion	grown-diffused	transmission par étalement	spread spectrum
	transistor	du spectre	transmission
transistor à dopage	double-doped	transmission par	frequency-shift
double	transistor	glissement de fréquence	transmission
transistor à double	double-diffused	transmission par modulation	carrier
diffusion	transistor	d'onde porteuse	transmisio
transistor à effet de	depletion-mode field-	transmission synchrone	synchronous data
champ à appauvrissement	effect transistor	de données	transmission
transistor à effet de	junction field-	transpondeur	transponder
champ à jonction	effect transistor	transpondeur radar	radar transponder
transistor à induction	static induction	transport des porteurs	carrier transport
statique	transistor	transposition	transposition
transistor à jonction	junction transistor	travail de sortie	work function
transistor à jonction	rate-grown	travail de sortie	thermionic work
graduée	transistor	thermionique	function
transistor à jonction	point-junction	très basse fréquence	very-low-frequency
ponctuelle	transistor	trigger, déclencheur	trigger
transistor à pointe	point-contact	trimmer	trimmer capacitor
	transistor	triode tunnel	tunnel triode
transistor à quatre	four-layer	triplex	triplex
couches	transistor	tripolaire	triple-pole
transistor à trois	three-junction	trolley	trolley, bow collector
jonctions	transistor	trou thermique	hot hole
transistor bipolaire à	double-base	tube à cathode froide	cold-cathode
bases double	junction transistor		tube
transistor de puissance	power	tube à décharge	discharge-tube
	transistor	tube à gaz	gas tube
transistor diffusé	diffusion transistor	tube à lueurs	glow tube
transistor npn	nnp transistor	tube aluminisé	aluminized tube
transistor pnp	pnp transistor	tube à mémoire	memory tube
transistor tétrode	tetrode transistor	tube à mémoire visuel	viewing storage
transition	transition		tube
transition par dérivation	short-circuit	tube amortisseur	dash-pot
	transition	tube à onde	travelling-wave
transition par shunt	shunt transition	progressive	tube
transition série-parallèle	bridge transition	tube à rayons	cathode-ray tube
en pont		cathodiques	
transitoire	transient	tube à syntonisation par	voltage-tunable
transitron	transitron	variation de tension	tube
translateur, traducteur	translator	tube à vide	vacuum tube
transmetteur d'image	picture transmitter	tube caméra à	storage-type camera
transmetteur d'ordres	talk-back circuit	mémoire	tube
transmetteur de	coordinate data	tube cathodique à	glow-discharge
coordonnées	transmitter	décharge	cold-cathode tube
transmetteur synchrone	selsyn transmitter	tube cathodique	electromagnetic cathode-
transmission	transmission	électromagnétique	ray tube
transmission à bande	single-sideband	tube commutateur TR	TR switch
latérale unique	transmission	tube convertisseur	converter tube
transmission à courant	single-current	tube d'affichage	display tube
unidirectionnel	transmission	tube de flux	tube of magnetic
transmission de	colour transmission	magnétique	flux
couleur		tube de flux unitaire	unit tube of flux

tube de force	tube of electric flux
tube de force magnétique	magnetic tube of force
tube de puissance	power tube
tube d'équilibrage colorimétrique	colour matching tube
tube de visualisation à mémoire	display storage tube
tube d'image en cascade	cascade image tube
tube électronique	tube electron
tube image	kinescope, picture tube
tube image en couleurs à canon unique	single-gun color tube
tube indicateur	indicator tube
tube mélangeur	mixer tube
tube photoélectrique	photoelectric tube
tube photomultiplicateur	multiplier phototube
tube photosensible	light-sensitive tube
tube récepteur	receiving tube
tube régulateur	ballast tube
tube transmetteur-récepteur	TR tube
tube unitaire de flux magnétique	unit tube of magnetic flux
tufnol	tufnol
tungstène	tungsten
turbine	turbine
turbine à eau	water turbine
turbine à gaz	gas turbine
turbine à vapeur	steam turbine
turbo-générateur	turbo-alternator
turbo-générateur à deux lignes d'arbres	cross-compound turbo-alternator
turbo générateur compound	tandem-compound turbine- alternator
turbulateur	turbulator

(U)

ultra-haute fréquence	ultra-high frequency
ultra-sons	ultrasonics
unidirectionnel	single throw, one-way
unipolaire	unipolar, unipole
unité absolue	absolute unit
unité à retard	delay unit
unité d'énergie électrique	unit of electrical energy
unité d'intensité sonore	loudness unit
unités absolues	absolute units
unités dérivées	derived units
unités fondamentales	fundamental units
unités physiques	physical units
unités pratiques	practical units
unité thermique anglaise	British thermal unit
usinage par ultrasons	ultrasonic machining

usine à contre-
pression
usine auxiliaire

back-pressure
plant
auxiliary plant

(V)

vacuomètre à ionisation
valeur de crête
valeur de pH
valeur efficace
valeur instantanée
valeur maximale permanente
valeur moyenne
valeur quadratique
var, volt-ampère réactif
variac
variomètre
varmètre
vecteur
vecteurmètre
vérifier, contrôler
vernis-émail
verre
verrouillage
verrouillage à clé
vibrateur
vibrateur à magnétostriktion
vibrateur électrodynamique
vibreux synchrone
vidage en courant continu
vide, espace
vidéo
vieillessement
visibilité directe
vitesse de balayage
vitesse de la lumière
vitesse du son
vitesse synchrone
vocodur
voie de transmission
voie téléphonique
volt
volt-ampère
volt-ampère actif
volt-ampère-heure
voltamètre
voltamètre à échantillonnage
voltampèremètre, wattmètre
voltampèremètre électronique à

ionization vacuum gauge
crest value
pH-value
effective value, r.m.s. value
instantaneous value
continuous maximum rating
average value
root-sum-square value
var
variac
variometer
varmeter
vector
vectormeter
verify
baking varnish
glass
interlock, lock
keyed clamp
vibrator
magnetostrictive vibrator
electrodynamic shaker
synchronous vibrator
direct-current dump
free space
video
ageing
line of sight
sweep rate
speed of light
sonic speed
synchronous speed
voice coder
communication channel
telephone channel
volt
volt-ampere
active volt-ampere
volt-ampere-hour
coulometer
sampling
voltmeter
volt-ampere
meter
direct-current

courant continu	vacuum-tube voltammeter		
voltampèremètre	reactive volt-	(W)	
réactif	ampere meter	watt	watt
volt international	international volt	wattheure	watt-hour
voltmètre	voltmeter	wattheuremètre	watt-hour meter
voltmètre à	high-impedance	wattmètre	voltammeter, wattmeter
impédance élevée	voltmeter	weber	weber
voltmètre compensé	compensated		
	voltmeter		
voltmètre différentiel	differential voltmeter	(X)	
voltmètre électronique	valve voltmeter	xénon	xenon
voltmètre électrostatique	string	xérographie	xerography
à corde	electrometer	xéroradiographie	xeroradiography
volt thermique	thermal volt		
volumètre	volume unit	(Z)	
		zirconium	zirconium
		zone d'appauvrissement	depletion layer

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

مسرد عربي - إنكليزي

مسرد عربي - إنكليزي

(i)

emission	إبْتَعَاث، إِصْدَار	withstand test	اِخْتِبَار التَحَمُّل
thermionic emission	إِبْتَعَاث الأيونات الحرارية	back-to-back test	اِخْتِبَار تَظَاهِرِي
photoemission	إِبْتَعَاث ضوئي	shock discharge test	اِخْتِبَار تَفْرِيق الصَّدْمَة
field emission	إِبْتَعَاث المَجَال	eddy-current test	اِخْتِبَار التيارات الدوامية
spurious emission	إِبْتَعَاث مُزَيَّف	overvoltage test	اِخْتِبَار الجهد الزائد
photoemissivity	إِبْتَعَاثِيَّة ضوئية	high voltage test	اِخْتِبَار الجهد العالي
transposition	إِبْدَال	heat run	اِخْتِبَار حرارة التحميل
quaternary phase-shift keying	إِبْرَاق رِباعي بِإِزَاحَة الطور	Murry loop test	اِخْتِبَار الحلقة لموري
inverse direction	اتجاه عكسي	commissioning	اِخْتِبَار صلاحية
directional	اتجاهي	type test	اِخْتِبَار الطراز
balance	إِثْزَان	Varley loop test	اِخْتِبَار قَارلي الحلقى
line balance	إِثْزَان الخط	short-circuit testing	اِخْتِبَار قِصْر الدائرة
communication	اتصالات	sparkover test	اِخْتِبَار قَفْز الشرارة
laser communication	اتصالات بالليزر	cadmium test	اِخْتِبَار الكَدْمِيوم
telecommunications	اتصالات بُعْدِيَّة	busy test	اِخْتِبَار مشغولية الخط
line of sight communication	اتصالات خط الرؤية	search-coil test	اِخْتِبَار ملف الاستكشاف
digicom	اتصالات رقمية	impulse test	اِخْتِبَار نبضي
space communication	اتصالات الفضاء	Hopkinson test	اِخْتِبَار هوبكنسون
multichannel communication	اتصالات متعددة القنوات	Wenner overlap test	اِخْتِبَار وينر للتداخل
optical communication	اتصال بصري	frequency selective device	أداة انتقاء التردد
single-sideband communication	اتصال بنطاق جانبي مفرد	cross-field device	أداة بمجالين متعامدين
interphone	اتصال تليفوني داخلي	negative-resistance device	أداة بمقاومة سالبة
automation	أُتْمَتَة، تَشْغِيل أوتوماتي	protective device	أداة حماية
excitation	إِثَارَة	microwave	أداة شبه ناقلة للموجات الدقيقة
self-excitation	إِثَارَة ذاتية	solid-state device	أداة عَتَق على التوازي
superexcitation	إِثَارَة فَوْقِيَّة	shunt trip	أداة فَرِيتِيَّة
trace	أَثْر، رِسم	ferrite device	أداة مَغْرُوسَة
gyromagnetic effect	أَثْر الدوران المغنطيسي	Implanted device	أداة واقية من الجهد الزائد
ether	أثير	overvoltage	أداة يَبِيع
dielectric stress	إِجْهَاد العِزْل	protective device	إِذَاعَة
electric stress	إِجْهَاد كَهْرَبَائِي	yig device	إِذَاعَة بِمَوْجَات قَصِيرَة
instrumentation	أَجْهَازَة القِياس	radio broadcasting	إِذَاعَة تَلْفِزِيُونِيَّة
monostable	أَحَادِي الاستِقْرَار	short-wave broadcasting	إِذَاعَة دَوْلِيَّة
single throw	أَحَادِي التَحْوِيل	telecast	إِذَاعَة مَرْخُصَة
single phase	أَحَادِي الطور	international broadcasting	أُذُن المِبدِل
monopole, unipolar	أَحَادِي القُطْب	standard broadcasting	ارْتِفَاع النَبْض
electric monopole	أَحَادِي قُطْب كَهْرَبَائِي	commutator lug	إِرسَال بِزَحْزَحَة التَرْدَد
magnetic monopole	أَحَادِي قُطْب مَغْنَطِيسِي	pulse height	إِرسَال تَلْغَرافِي، إِبْرَاق
lock-in	إِخْكَام دَاخِلِي	frequency-shift transmission	إِرسَال حُرْمِي
loop test	اِخْتِبَار إِطَارِي	keying	إِرسَال الصُور بِالتَلْغَراف
flashover test	اِخْتِبَار الإِنْوَمَاض	packet transmission	إِرسَال الصُور بِالرَادِيو
earth testing	اِخْتِبَار تَارِيض	phototelegraphy	إِرسَال الصُور مِنْ بَعْد
induced overvoltage test	اِخْتِبَار تَجَاوُز القُلْطِيَّة المَسْتَحْتَة	radiophoto	أَرْض، تَارِيض
		telephoto	أَرْضِي مَبَاشِر
		earth	أَرْغ
		dead earth	
		erg	

aroclor	أروكلور	composite colour	إشارة لون مُؤَلَّفة
backward lead	إزاحة خلفية	coherent signal	إشارة متعاسكة
phase shift	إزاحة الطَّور	sync signal	إشارة مزامنة
carrier shift	إزاحة الموجة الحاملة	target signal	إشارة الهدف
depolarization	إزالة الاستقطاب	backfire	إشتعال خلفي
degas	إزالة الغاز	radiation, irradiance	إشعاع
full duplex	إزدواج تام	infrared radiation	إشعاع تحت الأحمر
sonic boom	أزيز صوتي	cyclotron radiation	إشعاع سيكلوتروني
horizontal resolution	استبانة أفقية	soft radiation	إشعاع ضعيف النفاذ
vertical resolution	استبانة رأسية	gamma radiation	إشعاع غاما
permanence	استَبْقَائِيَّة مغنطيسية	ultra-violet radiation	إشعاع فوق بنفسجي
shock excitation	استثارة صدمية	spurious radiation	إشعاع مُزَيَّف
impulse excitation	استثارة نبضية	radioactive	إشعاعي، نَشِط إشعاعياً
response	استجابة	coil ignition	إشعال المَلَف
frequency response	استجابة التردد	beta rays	اشعة بيتا
harmonic response	استجابة توافقية	grenz ray	اشعة حَدِيَّة
sine-wave response	استجابة جيبية	x-ray	اشعة سينية
amplitude-frequency response	استجابة السعة والتردد	Lichtenberg figures	اشكال ليشنتبرغ
spectral response	استجابة طيفية	message authentication	أصالة الرسالة
extraneous response	استجابة غَرَضِيَّة	terrain echoes	أصداء أرضية
spurious response	استجابة مُزَيَّفَة	chatter	اصطكاك
interrogation	استجواب	contact chatter	اصطكاك التلامس
target acquisition	إِسْتِحْوَاذ الهدف	illumination	إضاءة
electroextraction	استخلاص بالكهرباء	de-emphasis	إضعاف
dipole relaxation	استرخاء ثنائي القطب	frame	إطار
radio scattering	إستطارة راديوية	vertically stacked loops	إطارات مترابطة رأسيًا
Rayleigh scattering	إستطارة رايلي	main distributing frame	إطار موزَّع رئيسي
reception	استقبال	lock, lock-on	إطباق
superheterodyne reception	استقبال هترو ديني	winding ends	أطراف اللفيفة
stability	استقرار	automatic reclosure	إعادة إقفال أوتوماتي
steady-state stability	استقرار طبيعي	reheat	إعادة التسخين
transient stability	استقرار عابر	regeneration	إعادة توليد، تجديد
elliptical polarization	استقطاب إهليلجي	recharging	إعادة الشحن
interfacial polarization	استقطاب بُيْنِي	interception	اعتراض
space-charge polarization	استقطاب شحنة الحيز	sampling	اعتيان
dielectric polarization	استقطاب العازل	close	أغلق، أَقْل
magnetic polarization	استقطاب مغنطيسي	ignitron	أغنترون، صمام قوسي
wedge	إسفين	direct-current dump	إفراغ التيار المستمر
dielectric wedge	إسفين عازل	discharge	أفْرَغ
askarel	أسكريل	radar horizon	أفق راداري
gas doping	إشابة غازية	maximum system deviation	أقصى انحراف في النظام
signal	إشارة	maximum sensitivity	أقصى حساسية
Q signal	إشارة Q	maximum output	أقصى خرج
supervisory signal	إشارة إشراف	poles of a magnet	أقطاب المغنطيس
standard-frequency signal	إشارة بتردد قياسي	grid locking	إقفال الشبكة
differential-mode signal	إشارة بنسق تفاضلي	sweep	اكتساح
challenging signal	إشارة تدخل	excitron	أكسيترون
chrominance signal	إشارة تشبُّع لوني	tone dialling	النقاط الخططة بالنغمة
modulating signal	إشارة تضمين	direct distance dialing	النقاط خط بعيد مباشر
timing signal	إشارة توقيت	direct inward dialing	النقاط خط داخلي مباشر
bipolar signal	إشارة ثنائية القطب	telegraph alphabet	الفباء التلغراف
echo signal	إشارة صدى	electrode	إلكترود
composite picture signal	إشارة صورة مُؤَلَّفة	earth electrode, ground electrode	إلكترود أرضي
ghost signal	إشارة طيفية، إشارة شبكية	horizontal deflection electrode	إلكترود الإنحراف الأفقي
video signal	إشارة فيديو	control electrode	إلكترود تَحْكُم
colour signal	إشارة اللون	bipolar electrode	إلكترود ثنائي القطب

negative electrode	إلكترود سالب	frequency deviation	انحراف التردد
strip electrode	إلكترود شريطي	roll-off	انحسار تدريجي
trigger electrode	إلكترود القذح	bias	انحياز
cadmium electrode	إلكترود الكاديوم	forward bias	انحياز أمامي
keep-alive electrode	إلكترود مداومة التنشيط	transistor biasing	انحياز الترانزستور
relativistic electrodynamic	إلكتروديناميكية نسبية	self-bias	انحياز ذاتي
electrolyte	إلكتروليت، كهزل	grid bias, C bias	انحياز الشبكة
Compton	إلكترومتر كمبتون	zero bias	انحياز صفري
electrometer		reverse bias	انحياز عكسي
secondary electron	إلكترون ثانوي	spacing bias	انحياز فراغ
negative electron	إلكترون سالب	cathode bias	انحياز كاثودي
positive electron	إلكترون موجب	magnetic bias	انحياز مغنطيسي
optoelectronics	إلكترونيات بصرية	ringing	اندفاع تذبذبي
microelectronics	إلكترونيات دقيقة	thermal drift	انسياب حراري
integrated electronics	إلكترونيات الدوائر المتكاملة	wind drift	انسياب الرياح
microsystem electronics	إلكترونيات صغيرة	modular structure	إنشاء معياري
x-plates	ألواح أفقية	nuclear fission	انشطار نووي
y-plates	ألواح رأسية	magnetic hysteresis	أنشطة التخلف المغنطيسي
aluminium	ألومنيوم	loop (B-H loop)	
Alumel	ألوميل	white compression	انضغاط الأبيض
glass fibre	ألياف زجاجية	speech compression	انضغاط الكلام
switching mechanism	آلية تبديل	no-load	انعدام الحمل
dead beat mechanism	آلية لا ارتجاجية	hook	إنعكاف
fidelity	أمانة	radar reflection	انعكاس راداري
high fidelity, hi-fi	أمانة عالية	Angstrom unit	أنغستروم
amplidyne	أمبليدين	incremental permeability	إنفاذية تزايدية
ampere	أمبير	absolute permeability	إنفاذية مطلقة
absorption	امتصاص	contact separation	انفصال اللمامسات
selective absorption	امتصاص انتقائي	break, discontinuity	انقطاع، انفصال
arc duration	أمد القوس	flux refraction	انكسار الفيض
cold-cathode emission	انبعاث من كاثود بارد	refractivity	انكسارية
cathode-ray tube	أنبوب أشعة الكاثود	avalanche breakdown	انهيار انهزامي
x-ray tube	أنبوبة الأشعة السينية	ionic breakdown	انهيار أيوني
discharge-tube	أنبوبة تفريغ	thermal breakdown	انهيار حراري
tube of electric flux	أنبوبة الفيض الكهربائي	Zener breakdown	انهيار زينر
tube of magnetic flux	أنبوبة الفيض المغنطيسي	anode	أنود
ballast tube	أنبوبة كبح	anodizing	أنودة
neon tube	أنبوبة النيون	flashover	إنثوماض
cascade image tube	أنبوب صورة تعاقبي	anion	أنيون
colour picture tube	أنبوب الصورة الملونة	orthicon	أورثيكون
Geissler tube	أنبوب غيسلر	oersted	أورستد
Lawrence tube	أنبوب لورانس	ohm	أوم
colour matching tube	أنبوب لوني مواءم	thermal ohm	أوم حراري
scattering	انتثار	international ohm	أوم دولي
intercom	انتركوم	standard ohm	أوم معياري
ionospheric propagation	انتشار أيونوسفيري	image isocon	إيزوكون الصورة
high-frequency propagation	انتشار التردد العالي	iconoscope	أيكونوسكوب
groundscatter propagation	انتشار ذو بعثرة أرضية	ion	أيون
vacuum diffusion	انتشار فراغي	thermion	أيون حراري
guided propagation	انتشار موجه	locking-off door	باب غالق
selectivity	إنشائية		
transition	انتقال		
transient	انتقالي، عابر		
INTELSAT	إنتلستات		
air termination	انتهاء بالهواء	throw-over	باتجاهين
normal bend	إنثناء طبيعي	hunter	باحث
deflection	انحراف	starter	بادئ تشغيل
		decimal prefix	بادئة عشرية

(ب)

star/ delta starter
paramagnetic
cold
barn
majority emitter
blackbody emitter
minority emitter
photoemitter
coil span
paxolin
Bakelite
service bit
information bit
bitumen
television broadcasting
tower
anchor tower
lattice tower
television tower
radio tower
narrow base tower
terminal tower
broad-base tower
lightning
parallel programming
program
proton
x-ray optics
microwave optics
flash bulb
signature
voice print
battery
primary battery
reserve battery
Edison battery
solid-state battery
solid electrolyte battery
fused-electrolyte battery
alkaline storage
battery
stationary battery
dry battery
traction battery
thermal battery
storage battery
grid battery
solar battery
balancing battery
half- cell
nickel- iron battery
Weston cell
shim liner
ion spot
recording spot
scanning spot
dark spot

بادئ تشغيل نجمي/ دلتاوي
بارامغناطيسي
بارد
بارن
باعث الاغلبية
باعث الجسم الاسود
باعث الشحنة الاقلية
باعث ضوئي
بَاعُ الملف
باكسولين
باكليت
بَتَّة الخدمة
بَتَّة معلومات
بتومين، حُمر
بَتُّ تلفزيوني
برج
برج تثبيت
بُرْج تشابكي
برج التلفزيون
برج راديوي
برج ضيق القاعدة
برج طرفي
برج عريض القاعدة
بُرُق، صاعقة
بُرْمَجَة متوازية
برنامج
بروتون
بصريات الاشعة السينية
بصريات الموجات الدقيقة
بَصْلَة الوميض
بصمة
بَصْمَة صوتية
بطارية، مُرَكَّم
بطارية ابتدائية
بطارية احتياطية
بطارية اديسون
بطارية أشباه النواقل
بطارية بالكتروليت صلب
بطارية بالكتروليت منصهر
بطارية تخزين قلوية
بطارية ثابتة
بطارية جافة
بطارية جر كهربائي
بطارية حرارية
بطارية الخزن
بطارية الشبكة
بطارية شمسية
بطارية مُوازنة
بطارية نصفية
بطارية نيكل - حديد
بطارية وستون
بطانة رفادة
بُقْعَة أيونية
بقعة التسجيل
بُقْعَة المسح
بقعة مُظلمة

dead spot
highlights
bobbin, spool
bel
plasmatron
thermosetting plastics
wetting
crystal
tap crystal
atomic structure
forced draught
OR gate
diode gate
switching gate
coincidence gate
inhibit-gate
indicator gate
logical gate
transmission gate
caustic potash
explosion pot
focus
positron
horn
arcing horn
acoustic horn
pole horn
multicellular horn
bullhorn
bolometer
teletext
betatron
pyrometer
radiation pyrometer
thermocouple pyrometer
resistance pyrometer
optical pyrometer
pico-

بقعة هامدة
بُقْع مضئية
بُكْرَة
بَل
بلازماترون
بلاستيك مُقَسَّى حرارياً
بَلَل
بلورة
بلورة نَقْرِيَّة
بنية ذرية
بهواء مضغوط
بُوابَة OR
بُوابَة بثنائي
بُوابَة تشغيل المفاتيح
بوابَة تطابقية
بوابَة كَبَت
بوابَة المُبَيِّن
بُوابَة مُنطَاقية
بوابَة نقل
بوتاس كالي
بُوقَة الانفجار
بُورَة
بوزيترون
بُوق
بوق النقوس
بُوق صوتي
بوق القطب
بوق متعدد الخلايا
بوق مدور
بولومتر
بيانات مُتلفزة
بيتاترون
بيرومتر، مقياس درجة الحرارة العالية
بيرومتر إشعاعي
بيرومتر بمزدوجة حرارية
بيرومتر بمقاومة
بيرومتر ضوئي
بيكو

(ت)

emitter follower
Einstein-de Haas effect
Barkhausen effect
Debye effect
Zener effect
image effect
shadow effect
Wiedemann effect
pinch effect
external photoelectric
effect
Hall effect
propagation delay
differential delay
definite time delay
inverse time delay

تابع الباعث
تأثير اينشتاين - دي هاس
تأثير باركهوزن
تأثير دباي
تأثير زينر
تأثير الصورة
تأثير الظل
تأثير فيدمان
تأثير القرص
تأثير كهروضوئي خارجي
تأثير هول
تأخر الانتشار
تأخر تفاضلي
تأخر زمني محدد
تأخر عكسي

hunting	تأرجح	gage transformation	تحويل القياس
earthing, grounding	تأريض	Y-delta transformation	تحويل نجمي مثلثي
single-point grounding	تأريض أحادي الطرف	cross-neutralization	تحديد تبادلي
counterpoise earthing	تأريض بسلك مقابل	store and forward	تخزين وإرسال
resistance grounding	تأريض بمقاومة	electrostriction	تخصُّص كهربائي
solidly earthed	تأريض مباشر	magnetostriction	تخصُّص مغنطيسي
chord	تألف، تناغم	rarefaction	تخلُّخل
ionization	تأين	statistical lag	تخلُّف إحصائي
radiation ionization	تأين إشعاعي	formative lag	تخلُّف تكويني
impact ionization	تأين صدمي	time delay	تخلُّف زمني
gas ionization	تأين غازي	magnetic hysteresis	تخلُّف مغنطيسي
contrast	تباين	hysteresis	تخلُّفية
switching	تبدل، تشغيل المفاتيح	dielectric hysteresis	تخلُّفية عازلية
tap changing	تبدل التفريع	electric hysteresis	تخلُّفية كهربائية
line switching	تبدل مفاتيح الخط	ferroelectric hysteresis	تخلُّفية كهروحددية
hydrogen cooling	تبريد بالهيدروجين	passivation	تحميل
ionospheric scatter	تبعثر تشرددي	surface passivation	تحميل سطحي
zero phase sequence	تتابع الطور المتزن	interference	تداخل
negative phase sequence	تتال طوري سالب	intermediate-frequency-	تداخل التردد الأوسط
tracking	تتبع، مسار سطحي	harmonic interference	تداخل التردد الراديوي
overshoot	تجاوز الهدف	radio-frequency interference	تداخل جني
grinding	تجليخ	inductive interference	تداخل القناة الثانية
lapping	تجليخ بالتحضين	second channel interference	تداخل قنوي
dress	تجهيز	co-channel interference	تداخل مستعرض
cavity	تجويف رنان	cross fire	تدرُّج الجهد
corrosion	تخات كيميائي، صدأ	voltage gradient	تدرج الغزل
subsonic, infrasonic	تحت صوتي	insulation grading	تدرج
limiting	تحديد	armouring	تدفئة التربة
saturation limiting	تحديد التشبع	soil warming	تدفئة المجال
space-charge limitation	تحديد شحنة الحيز	space heating	ترابط تساهمي
striation	تحزُّز دقيق	covalent bond	ترابط ضربي
automatic gain control	تحكم أوتوماتي في الكسب	cross-correlation	تراقص
variable voltage control	تحكم بتغيير الجهد	dancing	تراكب
rheostatic control	تحكم بمقاومة متغيرة	superposition	تراكب تدريجي
collective control	تحكم جماعي	lap dissolve	ترانزسترون
phase control	تحكم في الطور	transitron	ترانزستور
electric control	تحكم كهربائي	transistor	ترانزستور الانتشار
field control	تحكم مجالي	diffusion transistor	ترانزستور انتشاري مزدوج
supervisory control	تحكم مركزي	double-diffused transistor	ترانزستور انتشاري النمو
closed-loop control	تحكم مغلق الدائرة	grown-diffused transistor	ترانزستور انسيافي
telecontrol	تحكم من بعد	drift transistor	ترانزستور إنعقافي
Ward- Leonard control	تحكم وارد ليونارد	hook transistor	ترانزستور انهماري
electrolysis	تحليل بالكهرباء، كهزلة	avalanche transistor	ترانزستور أربع طبقات
harmonic analysis	تحليل التوافقيات	four-layer transistor	ترانزستور بتلامس نقطي
mesh-current analysis	تحليل تيار الشبكة	point-contact transistor	ترانزستور بحاجز ذاتي
network analysis	تحليل الشبكات	intrinsic-barrier transistor	ترانزستور بحث استاتي
waveform analysis	تحليل شكل الموجة	static induction transistor	ترانزستور بسبيكة منتشرة
node-voltage analysis	تحليل عُقدي	diffused-alloy transistor	ترانزستور بسطح حاجز
loading	تحميل	surface-barrier transistor	ترانزستور بقاعدة منتشرة
circuit loading	تحميل الدائرة	diffused-base transistor	ترانزستور بوصلة نقطية
electrical loading	تحميل كهربائي	point-junction transistor	ترانزستور تأثير مجالي بمعدن وشبه ناقل
carrier loading	تحميل الموجة الحاملة	metal semi-conductor field-effect transistor	ترانزستور توصيل بتأثير مجالي
specific loading	تحميل نوعي	junction field-effect transistor	ترانزستور توصيل ثلاثي
shunt transition	تحويل إلى تواز	tetrode junction transistor	
bypass	تحويلة		
surge diverter	تحويلة للتموُّر		
phase transformation	تحويل الطور		

junction transistor	ترانزستور ذو وصلة	thermistor	ترميزستور
three-junction transistor	ترانزستور ثلاثي الوصلات	bead thermistor	ترميزستور خززي
double-doped transistor	ترانزستور ذاتي الإشابة	trolley	ترولي، حافلة
tetrode transistor	ترانزستور رباعي	synchronism	تزامن
phototransistor	ترانزستور ضوئي	postdeflection acceleration	تسارع الانحراف التالي
power transistor	ترانزستور قدرة	counter e.m.f	تسارع بقوة دافعة كهربائية مضادة
hook collector transistor	ترانزستور لمجمع إلكتروني	acceleration	تسارع
depletion-mode	ترانزستور المفعول المجالي الاستنفادي	postacceleration	تسارع تال
field-effect transistor	ترانزستور الوصلة المدروجة	digital recording	تسجيل رقمي
rate-grown transistor	ترانزستور الوصلة المدروجة	sound recording	تسجيل الصوت
interlock	تراباس	disk recording	تسجيل قرصي
turbine	توربينة، عجلة	direct recording	تسجيل مباشر
steam turbine	توربينة بخارية	infrared heating	تسخين بالأشعة تحت الحمراء
Kaplan turbine	توربينة كابلان	high-frequency heating	تسخين بالترددات العالية
water turbine	توربينة مائية	eddy-current heating	تسخين بالتيارات الدوامية
degeneration	تدهور	induction heating	تسخين بالحث
frequency	تردد	convection heating	تسخين بالتحريك
primary frequency	تردد ابتدائي	resistance heating	تسخين بالمقاومة
keying frequency	تردد الإرسال التلغرافي	leakage	تسرب
fundamental frequency	تردد أساسي	magnetic leakage	تسرب مغناطيسي
horizontal frequency	تردد أفقي	zigzag leakage	تسرب مغناطيسي متعرج
transition frequency	تردد الانتقال	tesla	تسلا
turnover frequency	تردد الانقلاب	concatenation	تسلسل
intermediate frequency	تردد أوسط	saturation	تشبع
extremely low frequency	تردد بالغ الانخفاض	temperature saturation	تشبع درجة الحرارة
extremely high frequency	تردد بالغ العلو	filament saturation	تشبع الفتيلة
optimum working frequency	تردد التشغيل الأمثل	chrominance	تشبع لوني، شدة
repetition frequency	تردد التكرار	magnetic saturation	تشبع مغناطيسي
line frequency	تردد الخطوط	impregnation	تشريب
gyrofrequency	تردد الدوران	vacuum impregnation	تشريب بالفرغ
infralow frequency	تردد دون المنخفض	gating	تشغيل بوابي
radio frequency	تردد راديوي	multiplex operation	تشغيل تعاقبي
resonant frequency	تردد الرنين	notching	تشغيل على خطوط
angular frequency	تردد زاوي	parallel operation	تشغيل متوازي
audio frequency	تردد سمعي	static switching	تشغيل المفاتيح الاستاتي
optimum traffic frequency	تردد السير الأمثل	message switching	تشغيل مفاتيح الرسالة
cyclotron frequency	تردد السيكلوترون	configuration	تشكيل
voice frequency	تردد صوتي	forming	تشكيل
image frequency	تردد الصورة	extrusion	تشكيل بالحقن
natural frequency	تردد طبيعي	high-frequency rate forming	تشكيل بالتردد العالي
free-running frequency	تردد طليق	ultrasonic	التشكيل بالموجات فوق الصوتية
ultra-high frequency	تردد فائق العلو	machining	تشكيل كهربائي
video frequency	تردد فيديو	electroforming	تشكيل وينر
speech frequency	تردد الكلام	Wenner configuration	تشويه انحيائي
Larmor frequency	تردد لارمور	bias distortion	تشويه بالتوافقيات
medium frequency	تردد متوسط	harmonic distortion	تشويه تردد طوري
horizontal line frequency	تردد المسح الأفقي	phase-frequency distortion	تشويه ترددي
crossover frequency	تردد مفرقي	frequency distortion	تشويه خطي
low frequency	تردد منخفض	linear distortion	تشويه السعة
carrier frequency	تردد الموجة الحاملة	amplitude distortion	تشويه طوري
clock frequency	تردد المعيق	phase distortion	تشويه الموجة الحاملة
brush rocker gear	دروس ذراع المسنن	carrier signaling	تشويش
tube-sinking	توسيب الأنبوبة	jamming, disturbance	تشويش فعال
electro-deposition	توسيب كهربائي	active jamming	تشويه
edge focusing	تركيز بالوري حافتي	distortion	تشويه انحرافي
dynamic focusing	تركيز بالوري دينامي	deviation distortion	تشويه تاخري
magnetic focusing	تركيز بالوري مغناطيسي	delay distortion	

nonlinear distortion	تشويه لاخطي	variable-block-tariff	تعرفة مرحلية متغيرة
gassing	تصاعد الغازات	Hopkinson tariff	تعرفة هوبكنسون
correction	تصحيح	pre- emphasis	تعزير تقضيلى
network synthesis	تصميم الشبكات	horizontal plugging	تغشيق أفقي
insulation classification	تصنيف العزل	castell interlocking	تعشيق بُرجي
sectional radiography	تصوير بالأشعة المقطعية	nose suspension	تعليق ثلاثي
xerography	تصوير زيروكس	simple catenary suspension	تعليق سلسلي بسيط
microradiography	تصوير شعاعي مجهرى	stitched catenary suspension	تعليق سلسلي درزي
planigraphy	تصوير مستوي	compound catenary suspension	تعليق سلسلي مركب
tomography, laminography	تصوير مقطعي	bar suspension	تعليق القضيب
damping	تضاؤل، تخميد	bifilar suspension	تعليق مزدوج السلك
magnetic damping	تضاؤل مغنطيسي	yoke suspension	تعليق المقرن
multiplication	تضاعف	unifilar suspension	تعليق وحيد السلك
class A, B and C amplification	تضخيم من الصنف A و B و C	phase delay	تأخر الطور
braiding	تصفير	high-frequency compensation	تعويض الترددات العالية
modulation	تضمين	temperature compensation	تعويض حراري
phase-shift keying	تضمين بإزاحة الطور	undercompensation	تعويض ناقص
hum modulation	تضمين بالطنين	feedthrough	تغذية بينية
transmission modulation	تضمين بالنقل	feedback	تغذية مرتدة
pulse- code modulation	تضمين بتكود النبض	negative feedback	تغذية مرتدة سالبة
constant-current modulation	تضمين بتيار ثابت	capacitive feedback	تغذية مرتدة سعوية
frequency-shift modulation	تضمين بتردد التردد	positive feedback	تغذية مرتدة موجبة
high-level modulation	تضمين بمنسوب عال	directive feed	تغذية موجهة
single-sideband modulation	تضمين بنطاق جانبي مفرد	phase change	تغير الطور
intermodulation	تضمين بيني	chain reaction	تفاعل متسلسل
frequency modulation	تضمين ترددي	tolerance	تفاوت
differential modulation	تضمين تفاضلي	frequency tolerance	تفاوت التردد
remodulation	تضمين ثان	divergence	تفرق، تباعد
downward modulation	تضمين خفضي	tapping	تفريغ
pulse-time modulation	تضمين زمن النبض	shunting	تفريغ، دائرة تواز
amplitude modulation	تضمين سعوي	plus tapping	تفريغ بالزيادة
intensity modulation	تضمين الشدة	minus tapping	تفريغ بالنقص
phase modulation	تضمين طوري	Townsend discharge	تفريغ «تاونسند»
facsimile modulation	تضمين الفاكس	oscillatory discharge	تفريغ تذبذبي
density modulation	تضمين كثافي	disruptive discharge	تفريغ تصدعي
residual modulation	تضمين متبق	glow discharge	تفريغ توهجي
multiple modulation	تضمين متعدد	streamer discharge	تفريغ دافق
double modulation	تضمين مزدوج	silent discharge	تفريغ صامت
conductivity modulation	تضمين الموصلية	long discharge	تفريغ طويل
Heising modulation	تضمين هايزنغ	arc discharge	تفريغ قوسي
cylindrical pinch	تضييق أسطواني	brush discharge	تفريغ مسفري
cascade	تعاقب	electric corona, aurora, corona discharge	تفريغ هالي
time-division multiplexing	التعاقب بتقسيم الزمن	electrolytic dissociation	تفكك إلكتروليتي
frequency-division multiplexing	تعاقب بقسمة التردد	tufnol	تفنول
frequency multiplexing	تعاقب التردد	slip	تقويت
time multiplexing	تعاقب زمني	ageing	تقادم
positive and negative phase-sequence	تعاقب طوري موجب وسالب	coupling, linkage	تقارن
stereo multiplex	تعاقب مجسم	R-C coupling	تقارن R-C
phase inversion	تعاكس الطور	optical coupling	تقارن بصري
tariff	تعرفة	transformer coupling	تقارن بمحول
two-part tariff, two-rate tariff	تعرفة ثنائية	resistance coupling	تقارن بمقاومة
maximum demand	تعرفة الحمل الأقصى	resistance- capacitance coupling	تقارن بمقاومة ومكثف
tariff		critical coupling	تقارن حرج
step tariff	تعرفة متدرجة	resonant coupling	تقارن رنان
multiple tariff	تعرفة متعددة	capacitive coupling	تقارن سعوي
		flux linkage	تقارن فينيسي

direct-coupling	مقارن مباشر	underground distribution	توزيع كهربائي تحت أرضي
flexible coupling	مقارن مرن	conduction, junction	توصيل، تقويم
common impedance coupling	مقارن المعاوقة المشتركة	looping-in	توصيل إبطاري
magnetic coupling	مقارن مغناطيسي	common-emitter connection	توصيل الباعث المشترك
close coupling	مقارن وثيق	grounded-emitter connection	توصيل بباعث مؤرض
lead	تقديم	grounded-base connection	توصيل بقاعدة مؤرصة
radioacoustic ranging	تقدير المدى بالرادار الصوتي	grounded-collector connection	توصيل بمجمع مؤرض
temperature classification	تقسيم درجات الحرارة	interface connection	توصيل بيني
slicing	تقطيع	grown junction	توصيلة تامة النمو
meosriction	تقلص ريوسكتي	tandem switching	توصيل ترادفي
arc-over	تقوس القطع	Scott connection	توصيلة سكوت
rectification	تقويم	cascade junction	توصيل تعاقبي
linear rectification	تقويم خطي	Leblanc connection	توصيلة لوبلان
small-scale integration	تكامل بمقياس صغير	equipotential connection	توصيلة متساوية الجهد
very-large-scale integration	تكامل بمقياس كبير جداً	zigzag connection	توصيلة متعرجة
amplification	تكبير	series-parallel connection	توصيل توالي وتواز
power amplification	تكبير القدرة	hole conduction	توصيل الثقوب
current amplification	تكبير التيار	circuit switching	توصيل الدائرة
charge quantization	تكميم الشحنة	extrinsic conduction	توصيل دخيل
static electrification	تكهرب استاتي	delta connection	توصيل دلتاوي، توصيل مثلثي
beading	تكوين الطبقات	insulating conductance	توصيل عازل
semiconductor	تكوين متغاير شبه موصل	common-base connection	توصيل القاعدة المشتركة
heterostructure		cable jointing	توصيل الكبل
air conditioning	تكيف هوائي	hybrid junction	توصيل مختلط
scintillation	تألق، وفضان	compounding	توصيل مركب
target scintillation	تألق الهدف	n-type conduction	توصيل من النوع n
solderless contact	تلامس غير ملحوم	star connection	توصيل نجمي
electric contact	تلامس كهربائي	mesh connection	توصيلية الشبكة
point contact	تلامس نقطي	fade-in	توقد
telegraphy	تغراف، إبراق	negative glow	توفج سالب
television	تلفزيون	attenuation	توهين
closed-circuit television	تلفزيون الدائرة المغلقة	waveguide attenuation	توهين دليل الموجة
digital television	تلفزيون رقمي	radar attenuation	توهين راداري
telephone	تليفون	radio attenuation	توهين راديوي
ripple	تموج	echo attenuation	توهين الصدى
coupled surge	تغاور مقترن	sound attenuation	توهين الصوت
target discrimination	تمييز الهدف	power attenuation	توهين القدرة
distance	تأخر، تأخير	range attenuation	توهين المدى
Coulomb reduction	تأخر كولومبي	current	تيار
convention	تألف	earth current	تيار أرضي
logarithmic decrement	تناقص اللوغاريتمي	displacement current	تيار الإزاحة
forecasting	تنج	tripping current	تيار إعتاق
regulation	تنظيم	electrode current	تيار الإلكترود
backup arrangement	تنظيم تعاقبي	bias current	تيار الانحياز
voltage regulation	تنظيم للقبية	holding current	تيار الإمساك
inherent regulation	تنظيم متأصل الجهد	anode current	تيار الأنود
tungsten	تنغستن	thermionic current	تيار الأيونات الحرارية
ventilation	تهوية	ionization current	تيار التأين
induced draught	تهوية مستحثة	bleeder current	تيار تجرثني، تيار خنزوف
parallel	توازي	bearing current	تيار التحميل
chording	توافق	leakage current	تيار التسرب
consonance	توافق التغطات	saturation current	تيار التشبع
harmonic	توافقية	continuous discharge current	تيار تفريغ مستمر
subharmonic	توافقية فرعية	contact current	تيار التلامس
secondary distribution	توزيع ثانوي	simple harmonic current	تيار توافقي بسيط
spectral energy distribution	توزيع الطاقة الطيفي	three-phase current	تيار ثلاثي الأطوار
		sinusoidal current	تيار جيبني

convection current
overload current
streaming current
eddy current
stray current
grid current
charging current
fusing-current
dielectric current
fault current
gas current
short-time current
active current
loss current
voltaic current
breaking-current
electric current
follow current
no-load current
residual current
oscillating current
alternating current (a.c.)
leading current
interrupted current
prospective current
instantaneous carrying-current
induced current
direct current
dark current
reactive current
pulsating current
corona current
unidirectional current
making current
barium titanate
thyatron
thyristor
Ticonal

تيار الخمل
تيار الحمل الزائد
تيار دقيقي
تيار دوامي
تيار شارد
تيار الشبكة
تيار الشحن
تيار الصهر
تيار العازل
تيار الغطل
تيار غازي
تيار الفترة القصيرة
تيار فعال
تيار الفقد
تيار قلطاني
تيار القطع
تيار كهربائي
تيار لاجق
تيار اللاحق
تيار متخلف
تيار متذبذب
تيار متردد
تيار متقدم
تيار منقطع
تيار متوقع
تيار محمول
تيار مستحث
تيار مستمر
تيار مظلم
تيار مفاعلي
تيار نابض
تيار هالي
تيار وحيد الاتجاه
تيار الوصل
تيتانات الباريوم
تيراترون
تيرستور
تيكونال

(ث)

decay constant
damping constant
cell constant
fast-time constant
time-constant
dielectric constant
electric space constant
magnetic space constant
inertia constant
photoelectric constant
magnetic constant
resistance-capacitance constant
Hall constant
secondary

ثابت الاضمحلال
ثابت التضاؤل
ثابت الخلية
ثابت الزمن السريع
ثابت زمني
ثابت العازل الكهربائي
ثابت الفراغ الكهربائي
ثابت الفراغ المغنطيسي
ثابت القصور الذاتي
ثابت كهروضوئي
ثابت مغنطيسي
ثابت المقاومة والمواسعة
ثابت هول
ثانوي

second
therm
gap
spark gap
expulsion gap
horn gap
air gap
hot hole
triple-pole
refrigerator
snow
notch
infrared-emitting diode
light-emitting diode
injection luminescent diode
binode
four-layer diode
double-throw
Schottky diode
folded dipole
reference dipole
magnetic dipole
half-wave dipole
coaxial diode
clipper diode
bimetal

ثانية
ثرم
ثغرة
ثغرة الشرارة
ثغرة طرد
ثغرة قرنية
ثغرة هوائية
ثقب ساخن
ثلاثي القطب
ثلاجة
ثلج
ثلم
ثنائي ابتعاث تحت الأحمر
ثنائي ابتعاث ضوئي
ثنائي الاشعاع الحفني
ثنائي الأنود
ثنائي باربع طبقات
ثنائي السكة
ثنائي شوتكي
ثنائي القطب الثنائي
ثنائي قطب مرجعي
ثنائي القطب المغنطيسي
ثنائي قطب نصف موجي
ثنائي متحد المحور
ثنائي محدد
ثنائي المعدن

(ج)

wavefront
alternating-current calculating table
a.c. calculating table
transistor chip
multiple-function chip
bell
bull ring
trembling bell
germanium
Anderson bridge
frequency bridge
a.c. bridge
dc bridge
DeSauty's bridge
resonance bridge
Schering bridge
decade bridge
Carey-Foster bridge
Campbell bridge
Kelvin bridge
Maxwell bridge
conjugate bridge
balanced bridge
inductance bridge
transformer bridge
double bridge

جبهة الموجة
جدول حساب التيار المتردد
جدول حساب الشبكة
جذابة الترانزستور
جذابة متعددة الوظائف
جرس
الجرس الأكبر، حلقة مجمعة
جرس رغايش
جرمانيوم
جسر أندرسون
جسر التردد
جسر تيار متردد
جسر التيار المستمر
جسر دي ساوتي
جسر رنين
جسر شيرنغ
جسر عشري
جسر كاري وفوستر
جسر كامبل
جسر كلفن
جسر ماكسويل
جسر مترافق
جسر متوازن
جسر محاثات
جسر المحوّل
جسر مزدوج

immittance bridge	جسر معاوقات - قبوليات	telephone set	جهاز الهاتف
impedance bridge	جسر مُقاوِقة	impulse voltage (current)	جهد (تيار) نبضي
companion bridge	جسر مقارنة	disruptive voltage	جهد الانهيار
post office bridge	جسر المقاومات المعيارية	voltage between phases	الجهد بين الأطوار
capacitance bridge	جسر مُواَسعة	voltage between lines	الجهد بين الخطوط
microwave bridge	جسر موجات دقيقة	y-voltage	الجهد بين الطور والأرضي
full-wave bridge	جسر موجة كاملة	contact potential	جهد التلامس
Hay bridge	جسر هاي	line voltage	جهد الخط
Wheatstone bridge	جسر ويتستون	streaming potential	جهد دقيقي
beta particle	جسيم بيتا	excess voltage, overvoltage	جهد زائد
bushing	جُلينة	hexagon voltage	جهد سداسي الطور
bearing bush	جُلينة الكرسي	mesh voltage	جهد الشبكة
loudness	جَهارة	phase voltage,	جهد الطور
receiving set	جهاز استقبال	high voltage	جهد عال
projector	جهاز إسقاط، عارض	active voltage	جهد فعال
thermal expansion instrument	جهاز بسلك حراري	striking voltage	جهد القذح
moving-magnet instrument	جهاز بمغناطيس متحرك	vector potential	جهد متجهي
drum controller	جهاز تحكم أسطواني	medium voltage	جهد متوسط
series-parallel controller	جهاز تحكم توالي - توازي	impedance voltage	جهد المعاوقة
rheostatic controller	جهاز تحكم ذو مقاومة متغيرة	reactive voltage	جهد مُفاعلي
contactor controller	جهاز تحكم ذو ملامسات	low voltage	جهد منخفض
liquid controller	جهاز تحكم سائل	voltage of the system	جهد النظام
rheostatic braking	جهاز تحكم كبحي بمقاومة متغيرة	Hall voltage	جهد هول
controller	جهاز تحكم مستو	voltage to neutral	الجهد إلى نقطة التعادل
faceplate controller	جهاز التسجيل	reply	جواب، استجابة، رد
recording instrument	جهاز تلفزيوني	octave	جواب، ثمانية
television set	جهاز توصيل قائق	microwave resonance cavity	جوف رنان
superconductive device	جهاز حراري	joule	جول
thermal instrument	جهاز حل الشفرة، جهاز حل الكود	sinor	جَنبي
decoder	جهاز ذو مؤشر	gyrotron	جيروترون
pointer instrument	جهاز راديو	giga	جيجا
radio set	جهاز سائل مجيب		
transponder	جهاز سائل مجيب راداري		
radar transponder	جهاز سيغنس الكهردينامي		
Siemens			
electrodynamometer	جهاز فحص	guard shield	حاجب التحرز
test set	جهاز قياس مُبين	buffer	حاجز، داريء
indicating instrument	جهاز قياس بالحث	emitter barrier	حاجز الباعث
induction instrument	جهاز قياس بتدرج مسقط	Schottky barrier	حاجز شوتكي
projected-scale instrument	جهاز قياس بسلك ساخن	insulating barrier	حاجز عازل
hot-wire instrument	جهاز قياس بمعزىء	flash barrier	حاجز الومض
shunted instrument	جهاز قياس بمزدوجة حرارية	network calculator	حاسوب الشبكات
thermocouple instrument	جهاز قياس تحويلي	microcomputer, micro	حاسوب صغير
transfer instrument	جهاز قياس حثيئي دينامي	analogue computer	حاسوب قياسي
ferrodynamic instrument	جهاز قياس ذو ضبط أولي	trailing edge	حافة خلفية
setup-scale instrument	جهاز قياس صناعي	keeper	حافضة
industrial instrument	جهاز قياس الغزل	magnet keeper	حافضة المغناطيس
insulating-testing tester	جهاز قياس مطلق	injector	حاقن
instrument for absolute measurement	جهاز كهردينامي	pilot controller	حاكم دليبي
electrodynamic instrument	جهاز مزمنة	minority carrier	حاملات الشحنة الاقلية
synchro	جهاز المشترك	signal carrier	حامل الإشارة
subset	جهاز مقياس بصفر مكبوت	majority carrier	حامل الأغلبية
suppressed zero instrument	جهاز موافقة	chrominance carrier, colour	حاملة فرعية ملونة
tuner		subcarrier, chro, colour carrier	
		fuse-carrier	حامل الصهيرة
		hot carrier	حامل مُستثار
		enclosure	حاوية
		light bulb	خِباية ضوء

(ح)

induction	حثّ	overload protection	حماية ضد التحميل العالي
intrinsic induction	حثّ ذاتي	earth-fault protection	حماية ضد العطل الأرضي
magnetic induction	حثّ مغنطيسي	cathodic protection	حماية كاثودية
inductive	جُثِّي	reverse-currentn protection	حماية من التيار العكسي
screen	جِجاب، سِتار	thermal protection	حماية من الحرارة
grading shield	جِجاب التدرّج	busbar	حماية الموصل العمومي
blanketing, shielding, screening	خَبب، سَتْر	protection	
masking	حجب سَمْعِي	load	جُمْل
electric shielding	خَبب كهربائي	baseload	جُمْل أساسي
resonance chamber	حجرة رنانة	maximum demand	الحمل الأقصى
cam	خَدْبَة	inductive load	جُمْل جُثِّي
inverse time limit	خَد زمني عكسي	peak load	جُمْل الذروة
pole tip	حد القطب	dummy load	جُمْل زائف
nonintelligible crosstalk	حديث تداخلي غير مفهوم	capacitive load	جُمْل سَعْوِي
iron	حديد	natural load	جُمْل طبيعي
boot	حذاء، غُبْد	non-reactive load	جُمْل غير مفاعلي
collector shoe	حذاء التجميع	full load	جُمْل كامل
slug	حذيفة	burden	الحمل الكلي
Joule heat	حرارة چُول	balanced polyphase	حمل مُتَزَن متعدّد الأطوار
electrothermics	حراريّات كهربائية	load	
trip-free	حرّ العتق	leading load	جُمْل مُتَقَدِّم
burn-in	حرق	reactive load	جُمْل مفاعلي
ion burn	خَرْق أيوني	resistive load	جُمْل مقاوم
electrokinetics	حركيّات كهربائية	connected load	جُمْل مُوصَل
hole mobility	خَرَكِيّة الثقوب	pan	خوض بانوراما
disk armature	خَرْوَكَة قرصية	squint	خَوَل
calorie, gram calorie	خُرْيِرَة	Faraday dark space	خَيَز فاراداي المظلم
rotary beam	خُرْمَة دورانية	cathode dark space	خَيَز مظلم كاثودي
radar beam	خُرْمَة رادارية		
radio beam	خُرْمَة راديوية		
holding beam	خُرْمَة ربط	(خ)	
pencil beam	خُرْمَة رفيعة	dovetail key	خابور غنقاري
fan beam	خُرْمَة مَرْوَحِيّة	constant-current characteristic	خاصيّة التيار الثابت
sensitivity	حساسية	steady-state characteristic	خاصية دائمة
quieting sensitivity	حساسية الإسكات	magnetization characteristic	خاصية مغنطيسية
maximum deviation sensitivity	حساسية الانحراف الأقصى	negative booster	خافض الجهد
(in FM receivers)		stockbridge damper	خامد الكتلة الصغاء
spectral sensitivity	حساسية طيفية	choke	خانق
serving	خَشْوََة	radio-frequency choke	خانق الترددات الراديوية
encapsulation	خُفَط، كِبْسَلَة	line choke	خانق للخط
conservation of charge, charge conservation	حفظ الشحنة	baking	خَبَز
verify	حقّق	fading, fade-out	خَبُو
hole injection	خَفْن الثقوب	interference fading	خَبُو تداخلي
bismuth spiral	حلزون البزموت	radio fadeout	خَبُو راديوي
decode	حلّ الشفرة	maritime mobile service	خدمة بَحْرِيّة متنقّلة
stacked loops	حلقات مُتراصّة	citizens' radio service	خدمة راديوية مدنيّة
slip ring	حلقة انزلاق	output	خَرَج
oil ring	حلقة الزيت	unbalanced output	خَرَج غير متوازن
v-ring	حلقة على شكل v-	power output	خَرَج القدرة
balancing ring	خَلْقَة فوازنة	rated output	خرج مقنّن
toroid	حلقي	cartridge	خَرْطوشَة
cradle	حمالة	tank	خَزَان
backup protection	حماية احتياطية	electrolytic tank	خَزَان إلكتروليتي
contact protection	حماية التلامس	kiosk switchgear	خزانة أجهزة القطع
balanced current protection	حماية التيار المتوازن	cubicle switchgear	خزانة مجموعة مفاتيح
undervoltage protection	حماية ضد انخفاض الفولتية	transformer tank	خَزَان المحول
		electroceraimc	خَرْف كهربائي

ceramics	خزفيات	Daniell cell	خلية دانيال
thermal storage	خزن حراري	lead-acid cell	خلية الرصاص الحمضية
overflow storage	خزن فائض	mercury cell	خلية زئبقية
disk storage	خزن قرصية	wet cell	خلية سائلة
magnetic disk storage	خزن قرصية مغناطيسية	cadmium sulfide cell	خلية سلفيد الكاديوم
pumped hydroelectric storage	خزن كهرومائي مضخمي	solar cell	خلية شمسية
primary fault	خطا ابتدائي	silicon solar cell	خلية شمسية سليكونية
zero error	خطا صفري	thermoelectric solar cell	خلية شمسية كهروحرازية
error in indication	خطا في البيان	steel-alkaline cell	خلية الصلب القلوية
magnetic delay line	خط تأخير مغناطيسي	boundary-layer photocell	خلية ضوئية بطبقة حدية
control line	خط التحكم	barrier-layer photocell	خلية ضوئية بطبقة فاصلة
single-wire overhead distribution	خط توزيع هوائي احادي	voltaic cell	خلية قلطائية
load line	خط الحمل	two-fluid cell	خلية قلطائية بسائلين
line of sight	خط الرؤية	photovoltaic cell	خلية قلط ضوئية
main	خط رئيسي	kallum cell	خلية الكاليوم
tie line	خط الربط	cadmium cell	خلية الكاديوم، خلية وستون
retrace line	خط الرجوع	Clark cell	خلية كلارك
resonant line	خط رنان	electric cell	خلية كهربائية
strip line	خط شريطي	Leclanche cell	خلية لوكلانشية
Schottky line	خط شوكنكي	standard cell	خلية معيارية
electric flux line	خط الفيض الكهربائي	photoconductive cell	خلية موصلة للضوء
power line	خط القدرة	conductivity cell	خلية الموصلية
line of force	خط القوة	photoresistive cell	خلية ناقلة للضوء
line of electric force	خط القوة الكهربائية	nickel-iron cell	خلية نيكيل - حديد
line of magnetic force	خط القوة المغنطيسية	nickel-cadmium cell	خلية نيكيل - كاديوم
Lecher line	خط ليشر	fuel cell	خلية وقودية
coaxial line	خط متحد المحور		
shielded line	خط مُحجَّب		
subscriber line	خط المشترك		
central office line	خط مُقسَّم مركزي	(د)	
individual line	خط منفرد	circuit	داثرة، دائرة
transmission line	خط نقل	OR circuit	داثرة OR
radio-frequency	خط نقل بتردد راڤيو	monostable circuit	داثرة أحادية الاستقرار
transmission line		reflex circuit	داثرة ارتدادية
data transmission line	خط نقل البيانات	ground circuit	داثرة أرضية
radio-frequency line	خط نقل راڤيو	muting circuit	داثرة إسكات
strip transmission line	خط نقل شريطي	solid-state circuit	داثرة أشباه النواقل
power transmission line	خط نقل القدرة	blanking circuit	داثرة إعتام
strated line	خط نقل مشقوب	diode clipping circuit	داثرة اقتضاب يشنتي
whole step	خطوة كاملة	sweep circuit	داثرة اكتساحية
magnetic lines of flux	خطوط الفيض المغنطيسية	selecting circuit	داثرة انتقاء
magnetic lines of force	خطوط القوة المغنطيسية	deflection circuit	داثرة انحراف
squegging	حققان التثبي	anode circuit	داثرة الأنود
mixer	خلاط	time-delay circuit	داثرة يتأخر زمني
cell	خلية	feedback circuit	داثرة بتغذية عرئدة
primary cell	خلية البدائية	ratio arm circuit	داثرة بنرام النسبة
TRI cell	خلية إرسال استقبال	thin film circuit	داثرة بغشاء رقيق
mercury oxide cell	خلية أكسيد الزئبق	interoffice trunk	داثرة بين مركزي تبادل
cadmium silver oxide cell	خلية أكسيد الفضة والكاديوم	delay circuit	داثرة تأخير
electrolytic cell	خلية إلكتروليتية	linear-sweep delay circuit	داثرة تأخير باكتساح خطي
bias cell	خلية انحياز	switching circuit	داثرة تبديل
Bacon cell	خلية باكون	sequential circuit	داثرة تتابعية
barrier-layer cell	خلية طبقة فاصلة	on-call circuit	داثرة تحت الطلب
storage cell	خلية تخزين	control circuit	داثرة تحكم
light-sensitive cell	خلية حساسة للضوء	oscillatory circuit	داثرة تذبذبية
		relaxation circuit	داثرة تراخ

self-bias transistor circuit	دائرة ترانزستور بانحياز ذاتي	printed circuit loop	دائرة مطبوعة دائرة مغلقة، حلقة
transistor circuit	دائرة ترانزستورية	magnetic circuit	دائرة مغنطيسية
squaring circuit	دائرة تربيع	toroidal magnetic circuit	دائرة مغنطيسية حلقية
differential frequency circuit	دائرة تردد تفاضلي	resistance-capacitance circuit	دائرة مقاومة ومواسعة
lattice network	دائرة تشابكية	scaling circuit	دائرة المقياس
shaping circuit	دائرة تشكيل	equivalent circuit	دائرة مكافئة
combiner circuit	دائرة تضامن	diode transistor logic	دائرة منطقية بترانزستور وثنائي
coincidence circuit	دائرة تطابقية	direct-coupled transistor logic	دائرة منطقية ترانزستورية مباشرة التقارن
differentiating circuit	دائرة تفاضلية	low-level logic circuit	دائرة منطقية ذات منسوب منخفض
telegraph circuit	دائرة تلغراف	integrated injection logic	دائرة منطقية متكاملة حقنية
series circuit	دائرة توال	parallel circuit	دائرة موازية
current circuit	دائرة التيار	tuned circuit	دائرة مؤالفة
null-current circuit	دائرة تيار الصفر	series-tuned circuit	دائرة مؤالفة على التوالي
dry circuit	دائرة جافة	single tuned circuit	دائرة مؤالفة مفردة
voltage circuit	دائرة الجهد، دائرة القلطية	microwave circuit	دائرة الموجات الدقيقة
counting circuit	دائرة حاسبة	composite circuit	دائرة مؤالفة
inductive circuit	دائرة حثية	call circuit	دائرة النداء
decoder circuit	دائرة حل الكود	telephone circuit	دائرة الهاتف
killer circuit	دائرة خاملة	daraf	داراف
line circuit	دائرة الخط	phase-locked loop	دائرة ثابتة الطور
linear circuit	دائرة خطية	thruster	دافعة
dynamic circuit	دائرة دينامية	scattering function	دالة الانتثار
peaking circuit	دائرة ذروية	switch function	دالة تبديل
main circuit	دائرة رئيسية	sinusoidal wave	دالة جيبية
chip circuit	دائرة رقاقية	work function	دالة الشغل
resonant circuit	دائرة رنانة	thermionic work function	دالة الشغل الكهروحارية
series resonance circuit	دائرة رنانة على التوالي	ramp function	دالة المنحدر
grid circuit	دائرة الشبكة	transfer function	دالة النقل
pressure circuit	دائرة ضغط	unit function	دالة الوحدة
counter circuit	دائرة العداد	dyne	داين
common user circuit	دائرة عدة مشتركين	pin diode	دايود
trigger circuit	دائرة القدح	Esaki tunnel diode	دايود إيزاكي النفقي
short circuit	دائرة قصر	point-contact diode	دايود بتلامس نقطي
diode clamping circuit	دائرة قَـمَـط بصمام ثنائي	surface-barrier diode	دايود بسطح حاجز
bridge circuit	دائرة قنطرية	plasma diode	دايود البلازما
squelch circuit	دائرة كَـثَـم	crystal diode	دايود (ثنائي) بلوري
electric circuit	دائرة كهربائية	switching diode	دايود تشغيل المفاتيح
earth circuit	دائرة مؤرضة	intrinsic-barrier diode	دايود ذو حاجز ذاتي
conjugate circuit	دائرة مترافقة	Zener diode	دايود زينر
multistable circuit	دائرة متعددة الاستقرار	silicon diode	دايود سليكوني
acceptor circuit	دائرة مُـتَـقَبِّلَة	semiconductor diode	دايود شبه موصل
integrated circuit	دائرة متكاملة	Schottky barrier diode	دايود شونكي
large-scale integrated circuit	دائرة متكاملة بمقياس كبير	Schockley diode	دايود شوكلبي
microwave integrated circuit	دائرة متكاملة للموجات الدقيقة	photodiode	دايود ضوئي
hybrid integrated circuit	دائرة متكاملة مختلطة	power diode	دايود القدرة
balanced circuit	دائرة متوازنة	solid-state lamp	دايود كهروضوئي
hybrid circuit	دائرة مختلطة	duodiode	دايود مزدوج، ثنائي مزدوج
hybrid thin-film circuit	دائرة مختلطة بغشاء رقيق	saturated diode	دايود مشبع
flexible circuit	دائرة مرنة	crystal rectifier diode	دايود مقوم بلوري
double-tuned circuit	دائرة مزدوجة المؤالفة	photoconductive diode	دايود موصل للضوء
scanning circuit	دائرة المسح	tunnel diode	دايود نفقي
hold circuit	دائرة مُـسَك، دائرة رَـبُـط	differential input	دَـخـل تفاضلي
subscriber loop	دائرة المشترك	rated input	دَـخـل مقنن

x-ray	دراسة البلورات بالأشعة السينية	epoxy resin	راتين إيبوكسي
crystallography		radar	رادار
noise temperature	درجة حرارة الضوضاء	primary radar	رادار ابتدائي
Curie temperature	درجة حرارة كوري	search radar	رادار باحث
earth shield	بُزْع أرضي	stacked-beam radar	رادار بحزمة مترابطة
decibel	دسيبل	very-long-range radar	رادار بمدى طويل جداً
surge	دفععة، تمؤر	very-short-range radar	رادار بمدى قصير جداً
wow	دَقِيف	pulse-compression radar	رادار بنبض منضغط
former	دليل تشكيل	secondary radar	رادار ثانوي
microwave waveguide	دليل الموجات الدقيقة	radioacoustic sound ranging	رادار صوتي
waveguide	دليل الموجة	short-range radar	رادار قصير المدى
optical waveguide,	دليل موجة بصري	primary surveillance radar	رادار مراقبة ابتدائي
fibre waveguide		side-looking radar	رادار مراقب جانبي
standard waveguide	دليل موجة قياسي	pulse radar	رادار نبضي
slotted waveguide	دليل موجة مشقوب	coherent-pulse radar	رادار نبضي متماسك
directivity index	دليل الموجية	over-the-horizon radar	رادار وراء الأفق
wave duct	دليل موجي أنبوبي	radio	راديو
hollow-pipe waveguide	دليل مَوْجِي بأنبوب مُفْرَغ	transistor radio	راديو ترانزستوري
dielectric waveguide	دليل مَوْجِي عازل	long-wave radio	راديو طويل الموجة
tapered waveguide	دليل موجي متدرج	scanning radiometer	راديومتر المسح
coupled circuits	دوائر متقارنة	mobile radio	راديو مُتَنَقِّل
squirrel-cage rotor	دُور قفص السنجاب	cap	راس
cage rotor	دُور قفصي	recording head	رأس التسجيل
short-circuit rotor	دُور مُقْصِر الدائرة	optical sound head	رأس صوت بصري
galloping	دُورَان غير منظم	write head	رأس الكتابة
cycle, period	دُورَة	flying head	رأس متحرك
electro-diesel	ديزل كهربائي	magnetograph	راسمة مغناطيسية
dynamo	دينامو، فُولد	bayonet cap	رأس مصباح بمسمارين
dynamometer	دينامومتر، مقياس قوة	codon	رامزة
absorption dynamometer	دينامومتر الامتصاص	tie, bond	رباط، شذادة
zero-type	دينامومتر صفري	electric quadrupole	رباعي القطب الكهربائي
dynamometer		stringing	ربط، شد
transmission dynamometer	دينامومتر ناقل	cable bond	ربط الكبل
Weber dynamometer	دينامومتر ويبر	bonding	ربط كهربائي
		rectangular wave train	رَتَل موجات مستطيلة
		pulse train	رَتَل نبضات
		haker س	رَجَاجَة
		electrodynamic shaker	رَجَاجَة كهردينامية
		delay multivibrator	رَجَاج تأخري
		ground return, land	رجوع أرضي
		return, earth return	
		self-reset	رُجوع ذاتي
		radar return	رُجوع راداري
		armature reaction	رَد فعل عضو الإنتاج
		message	رسالة
		circle diagram	رسم مخطّط دائري
		wafer	رُقاقة
		lamination	رقيقة
		punching stamping	رقيقة مُخَرَمَة
		mount	رُكوبَة
		electrical symbol	رمز كهربائي
		resonator, buzzer	رَنَان
		waveguide resonator	رَنَان دليل الموجة
		cavity resonator	رَنَان فجوي
		confocal resonator	رَنَان مُتَّحِد البؤرة
		resonance	رنين
		parallel resonance	رنين التوازي

ferroresonance	رنين حديدي
amplitude resonance	رنين السعة
phase resonance	رنين الطور
antiresonance	رنين عكسي
series resonance	رنين على التوالي
blade	ريشة
wire-wound rheostat	ريوستات بسلك ملفوف
speed regulating rheostat	ريوستات تنظيم السرعة
speed-adjusting rheostat	ريوستات ضبط السرعة
field rheostat	ريوستات المجال
interlocked field rheostat	ريوستات مجال بترباس
reversible	ريوستات مجال بقسامة جهد عكوسة
potentiometer-type field rheostat	
shunt field rheostat	ريوستات مجال التوازي
field diverter rheostat	ريوستات مُجْزِئ لتيار المجال

(ز)

mercury	زئبق
synchronize	زامن
radiation angle	زاوية الإشعاع
elevation angle	زاوية الارتفاع
beam angle	زاوية الحزمة
load angle	زاوية الحمل
phase-angle	زاوية الطور
torque angle	زاوية العزم
loss angle	زاوية الفقد
electrical angle	زاوية كهربائية
reference angle	زاوية مرجعية
wave angle	زاوية الموجة
tilt angle	زاوية الميل
Hall angle	زاوية هول
glass	زجاج
fibreglass	زجاج ليفي
frequency shift	زخزعة التردد
radio-frequency shift	زخزعة التردد الراديوي
brush shift	زخزعة المشفر
creep	زحف
zirconium	زركونيوم
retention time	زمن الاحتجاز، مدة الخزن
time of recovery	زمن الاستعادة
blanking time	زمن الإعتام
optimum coupling	زمن التردد الأمثل
periodic time	زمن دوري
transit time	زمن العبور
total break time	زمن القطع الكلي
transmission time	زمن النقل
access time	زمن النيل
make time	زمن الوصل
terminal pair	زوج التوصيل
overload	زيادة الحمل
insulating oil	زيت عازل

transformer oil	زيت المُحوّل
xenon	زينون

(س)

sulfur hexafluoride	سادس فلوريد الكبريت
master clock	ساعة رئيسية
terminal leg, terminal stub	ساق التوصيل
pole shank	ساق القطب
negative	سالب
copper alloys	سبائك النحاس
nickel alloys	سبائك النيكل
acoustic sounding	سُبر صوتي
German silver	سبيكة الفضة الألمانية
resistance alloy	سبيكة مقاومة
aluminium alloy	سبيكة الألومنيوم
stallo	ستالوي
log	سجل
current drain	سحب التيار
heater	سخان
non-pressure heater	سخان عديم الضغط
immersion heater	سخان غاطس
multi-point heater	سخان متعدد المخارج
water tight	سدود للماء
sweep rate	سرعة الاكتساح
synchronous speed	سرعة التزامن
line speed	سرعة الخط
velocity of sound	سرعة الصوت
sonic speed	سرعة صوتية
velocity of light	سرعة الضوء
commutator surface	سطح المُبدّل
equipotential surface	سطح متساوي الجهد
amplitude, capacity, capacitance	سعة
ampere-hour capacity	السعة بالأمبير ساعة
installed capacity	سعة منشأة
pulse amplitude	سعة النبضة
cathode fall	سقوط الكاثود
direct route	سكة مباشرة
wire	سلك
ground wire, earth wire	سلك أرضي
drive wire	سلك إساقفة
Lecher wires	سلكا ليشر
guard wire	سلك تحرز
power cord	سلك التغذية
slide-wire	سلك ذو زالق
tie wire	سلك رباط
hard-wire	سلك صلد
shielded wire	سلك مُحجّب
cord	سلك مرن
magnet wire	سلك مغنطيسي
counterpoise	سلك مقابل
antenna counterpoise	السلك المقابل الهوائي
down-lead, lead-in	سلك واصل
silicon	سليكون
complex permittivity	سمّاحية عُقدية
absolute permittivity	سمّاحية مطلقة
relative permittivity	سمّاحية نسبية

specific inductive capacity
moving-coil loudspeaker
sign
tooth
sonar
electric fence
clear-voice override
Cifax
cyclotron
silistor
silmanal
siemens

السعة الحثية الزوئية
سماعة ومكافئ متحرك
شبهة، علامة
سن
سونار
سياج كهربائي
سماعة الصوت الواضح
سيفاكس
سايكلوترون
سيليستور
سيلمانيال
سيمنس

impedance-
matching network
distributed network
Y network
semiconductor
p-type semiconductor
npn semiconductor
np semiconductor
power semiconductor
integrated semiconductor
compensated semiconductor
fused semiconductor

شبكة موائمة المعاوقة
شبكة مؤزعة
شبكة نجمية
شبه موصل، شبه ناقل
شبه موصل من نوع P
شبه موصل npn
شبه موصل np
شبه موصل القدرة
شبه موصل متكامل
شبه موصل مُعادل
شبه موصل منصهر

(ش)

dope, doping agent
trickle charger
nominal T and
 π networks
grid, net, network
pi network
T network
parallel-T-network
twin-T-network
L network
C network
communication network
cascade networks
value-added network
resistance-capacitance network
shaping network
signal-shaping network
differentiating network
dividing network
loudspeaker dividing
network
television network
dual network
summation network
screen grid
free grid
injection grid
ring network
constant-K network
peaking network
four-terminal network
floating grid
isolation network
grid element
decoupling network
superlattice
delta network
shield grid
hybrid network
corrective network
crossover network

شائب
شاحن بتيار ضعيف
شبكات T و π الاسمية
شبكة
شبكة π
شبكة T
شبكة T الموازية
شبكة T المزدوجة
شبكة L
شبكة C
شبكة اتصالات
شبكاتان تعاقبتان
شبكة بقيمة مضافة
شبكة بمقاومة ومواسعة
شبكة تشكيل
شبكة تشكيل الإشارة
شبكة تفاضلية
شبكة تقسيم
شبكة تقسيم المجهار
شبكة تلفزيونية
شبكة ثنائية
شبكة جمع
شبكة الحجب
شبكة حرة
شبكة الحقن
شبكة حلقة
شبكة ذات قيمة K ثابتة
شبكة ذروية
شبكة رباعية الاطراف
شبكة طليقة
شبكة عزل
شبكة الفرز
شبكة فك التقارن
شبكة متراكبة
شبكة مثانة
شبكة مُحجبة
شبكة مختلطة
شبكة مُصححة
شبكة مُفرقة

tree
charge
static charge
space charge
negative charge
charge of electricity
residual charge
positive charge
strength
signal strength
radiation intensity
disruptive strength
intensity of magnetization
sound intensity
insulating strength
dielectric strength
intrinsic strength
field strength
magnetic field strength
magnetic intensity
wave intensity
impulse strength
spark
long spark
Saint Elmo's fire
four-track tape
video tape
magnetic tape
pole face bevel
chopping
cathode ray
grille
bunch lamp
telegraph code
stream cipher
commutator segment
American Morse code
slot
waveform
paraffin wax
sparking plug
acceptor impurity
jammer
ground flutter
travel

شجرة
شحنة
شحنة السطحية
شحنة الحيز
شحنة سالبة
شحنة كهربائية
شحنة متبقية
شحنة موجبة
شدة
شدة الإشارة
شدة الإشعاع
شدة التعريق
شدة التعميط
شدة الصوت
شدة العازل
شدة العزل الكهربائي
الشدة الفعلية
شدة المجال
شدة المجال المغنطيسي
شدة مغنطيسية
شدة الموجة
شدة النبضة
شرارة
شرارة طويلة
شرر سانت إلمو
شريط رباعي المسك
شريط فيديو
شريط مغنطيسي
شطب وجه القطب
شطر، تقطيع
شُعاع الكاثود
شُعيرة، شبكة
شُعيرة عنقودية
شغرة التفراف
شغرة التيار
شغرة العنبدل
شغرة مورس الأميركية
شق
شكل الموجة
شمع البرافين
شمعة الاحتراق
شوائب مُتبقية
شوائب
شوائب أرضي
شوط

(ص)

indirect stroke	صاعقة كهربائية غير مباشرة
dust-proof	صامد للأتربة
weather proof	صامد للتغيرات الجوية
drip proof	صامد للتقطيط
splash proof	صامد للرش
damp-proof	صامد للرطوبة
flame-proof	صامد للهب
electric shock	صدمة كهربائية
echo	صدى
back echo	صدى خلفي
fullter echo	صدى لاغط
coherent echo	صدى متماسك
target echo	صدى الهدف
commutator hub	ضرة المبدل
squealing	صرخة طويلة
drain	صرف التيار
bank	صف، مجموعة
magnetic sheet-steel	صفائح الصلب المغنطيسي
phased array	صف متوافق الطور
lamp bank	صف مصابيح
core plate	صفحة القلب
cylindrical array	صفيح أسطواني
image-storage array	صفيح خزن الصورة
planar array	صفيح مسطح
programmed logic array	صفيح منطقي برمجي
linear array	صفيح هوائيات خطي
stacked array	صفيح هوائيات متراصة
broadside array	صفيح هوائي عريض
steel	صلب، فولاد
grain-oriented steel	صلب موجه الخبثيات
TR tube	صمام إرسال استقبال
receiving tube	صمام استقبال
tube electron	صمام إلكتروني
cold-cathode tube	صمام بكاثود بارد
converter tube	صمام تحويل
glow-discharge tube	صمام تفريغ متوهج
tunnel triode	صمام ثلاثي نفقي
octode	صمام ثماني
light-sensitive tube	صمام حساس للضوء
mixer tube	صمام خالط
power output tube	صمام خرج القدرة
storage tube	صمام الخزن
direct view-storage tube	صمام خزن عارض
viewing storage tube	صمام خزن مرئي
pentode	صمام خماسي
memory tube	صمام ذاكرة
image tube	صمام الصورة
television picture tube	صمام صورة تلفزيوني
phototube	صمام ضوئي
multiplier phototube	صمام ضوئي مضاعف
display tube	صمام العرض
gas tube	صمام غازي
power tube	صمام قدرة
glow-discharge cold-cathode tube	صمام كاثود بارد بتفريغ متوهج
storage-type camera tube	صمام كاميرا من نوع الخزن

thermionic tube	صمام كهحراري
photoelectric tube	صمام كهروضوئي
indicator tube	صمام مئين
glow tube	صمام متوهج
power amplifier tube	صمام مضخم القدرة
vacuum tube	صمام مفرغ
single-gun color tube	صمام ملون بمدقة واحدة
voltage-tunable tube	صمام موالف بالقطبية
travelling-wave tube	صمام الموجة المرحلة
international radio silence	صمت راديوي دولي
capacitor box	صندوق بمكثف
distribution box	صندوق توزيع
terminal box	صندوق التوصيل
bifurcating box	صندوق توصيل ثنائي التشعب
sealing end	صندوق طرفي
decade box	صندوق عشري
brush box	صندوق المشفر
resistance box	صندوق مقارومات
condenser box	صندوق مكثفات
trifurcating box	صندوق وصل الكبل الثلاثي
fuse	صهيرة
tripping fuse	صهيرة إعتاق
cartridge fuse	صهيرة خرطوشية
quick-break fuse	صهيرة سريعة القطع
expulsion fuse	صهيرة طرد
immersed liquid-quenched fuse	صهيرة مبردة مغمورة في سائل
liquid quenched fuse	صهيرة مطفاة بسائل
open fuse	صهيرة مكشوفة
semi-enclosed fuse	صهيرة نصف مغلقة
semi-immersed liquid quenched fuse	صهيرة نصف مغمورة في سائل
monophonic sound	صوت أحادي
intercarrier sound	صوت بين الموجتين الحاملتين
infrasound	صوت تحتي
sonic	صوتي
ray acoustics	صوتيات الشعاع
wave acoustics	صوتيات الموجة
geometrical acoustics	صوتيات هندسية
stereophonic	صوتي مجسم
image	صورة
radiograph	صورة بالأشعة
xeroradiography	صورة بأشعة زيروكس
radar image	صورة رادارية
ghost image	صورة طيفية، صورة شبحية
electric image	صورة كهربائية
Shannon formula	صيغة شانون

(ض)

horizontal drive control	ضابط الإساقعة الأفقية
horizontal hold control	ضابط الاستقرار الأفقي
automatic volume control	ضابط أوتوماتي لمستوى الجهارة
contrast control	ضابط التباين
hold control	ضابط التزامن
convergence control	ضابط التقارب

delayed automatic volume control	ضابط حجم أوتوماتي مؤخر
horizontal linearity control	ضابط الخطية الأفقية
delayed automatic gain control	ضابط الكسب الأوتوماتي المؤخر
compandor	ضاغط - باسط
automatic volume compressor	ضاغط حجم أوتوماتي
biased automatic gain control	ضبط أوتوماتي انحيازي للكسب
differential gain control	ضبط تفاضلي للكسب
horizontal convergence control	ضبط التقارب الأفقي
quiet automatic volume control	ضبط حجم أوتوماتي صامت
gain sensitivity control	ضبط حساسية الكسب
background return	ضجيج صدوي
beating	ضربان، تضارب
carrier beat	ضربان الحاملة
static pressure	ضغط استاتي
radiation pressure	ضغط إشعاعي
companding	ضغط - بسط
negative pressure	ضغط سالب
sound pressure	ضغط الصوت
effective sound pressure	ضغط الصوت الفعّال
reference acoustic pressure	ضغط صوتي مرجعي
wiring harness	ضفيرة الأسلاك
modulate	ضمن
pilot light	ضوء دليلي
flood light	ضوء غامر
noise	ضوضاء، ضجيج
ground noise	ضوضاء أرضية
ground clutter	ضوضاء أرضية
cavitation noise	ضوضاء التجوّف
cascade noise	ضوضاء تعاقبية
current noise	ضوضاء التيار
background noise in receivers	ضوضاء خلفية في أجهزة الاستقبال
circuit noise	ضوضاء الدائرة
stationary noise	ضوضاء ساكنة
electric noise	ضوضاء كهربائية
carrier noise	ضوضاء الموجة الحاملة
microphonics	ضوضاء ميكروفونية
electroluminescence	ضيائية كهربائية

(ط)

teleprinter	طابعة بُعيدية
monitor printer	طابعة مراقبة
energy	طاقة
binding energy	طاقة الترابط
electrical potential energy	طاقة الجهد الكهربائي
sound energy	طاقة الصوت
electric energy	طاقة كهربائية
dish	طبق
depletion layer	طبقة الاستنفاد
intrinsic layer	طبقة ذاتية

space-charge layer	طبقة شحنة الحيز
whole tone	طبقة صوت كاملة
barrier layer	طبقة عائق، طبقة الاستنفاد
standard pitch	طبقة قياسية
half-value layer	طبقة نصف القيمة
open-type	طراز مفتوح
feedthrough terminal	طرف التغذية البينية
electric connector	طرف توصيل كهربائي
circuit terminal	طرف دائرة
negative terminal	طرف سالب
positive terminal	طرف موجب
key click	طقطقة المفتاح
push-button dialing	طلب الخط بكبس أزرار
mass susceptibility	الطواعية المغنطيسية للكتلة
diamagnetic susceptibility	طواعية مغنطيسية مغايرة
phase	طور
colour phase	طور إشارة اللون
differential phase	طور تفاضلي، طور فرقي
lagging phase	طور متخلف
leading phase	طور متقدم
span-length	طول الباع (المسافة الممتدة)
wavelength	طول الموجة
infrared spectrum	طيف تحت الأحمر
radio spectrum	طيف راديوي
microwave spectrum	طيف الموجات الدقيقة

(ظ)

Ettingshausen effect	ظاهرة إتنغهاوزن
Edison effect	ظاهرة أديسون
Peltier effect	ظاهرة بلتييه
skip effect	ظاهرة التفويت
Joule effect	ظاهرة جول
transverse Doppler effect	ظاهرة دوبلر المستعرضة
Richardson effect	ظاهرة ريتشاردسون
skin effect	ظاهرة سطحية
Seebeck effect	ظاهرة سيبك
Thomson effect	ظاهرة طومسون
galvanomagnetic effect	ظاهرة غلفانية مغنطيسية
volta effect	ظاهرة فولتا
Ferranti effect	ظاهرة فيرانتني
Villari effect	ظاهرة فيلاري
photoelectric effect	ظاهرة كهروضوئية
photoelectromagnetic effect	ظاهرة كهرمغنطيسية ضوئية

(ع)

series trip	عائق على التوالي
display	عارض، غرض
M display	عارض M
N display	عارض N
baffle	عارض صوتي، حاجز
electrochromic display	عارض كهرلوني
insulator, isolator	غازل
strain insulator	عازل انفعالي
optical isolator	غازل بصري

optoelectronic isolator	عازل بصري إلكتروني	mass number	عدد كتلي
optically coupled isolator	عازل بصري التقارن	lens	عدسة
perfect dielectric	عازل تام	constant-K lens	عدسة ذات قيمة K ثابتة
feedthrough insulator	عازل التغذية البينية	quadrupole lens	عدسة رباعية الأقطاب
ceramic insulator	عازل خزفي	electric quadrupole lens	عدسة رباعية الأقطاب الكهربائية
tension insulator	عازل شد	magnetic lens	عدسة مغناطيسية
photoisolator	عازل ضوئي	magnetic quadrupole lens	عدسة مغناطيسية رباعية القطب
swan-neck-insulator	عازل على شكل عنق البجعة	presentation	عرض، تمثيل
lead-in insulator	عازل للمدخل	D display	عرض D
coaxial insulator	عازل متحد المحاور	E display	عرض E
isotropic dielectric	عازل متناح	F display	عرض F
ideal dielectric	عازل مثالي	K display	عرض K
metallic insulator	عازل معدني	P display	عرض P
suspension insulator	عازل معلق	R display	عرض R
inverter, reversing switch, reflector	عاكس، مفاكس	graphic display	عرض بياني
paraboloidal reflector	عاكس بجسم قطع مكافئ	beam width	عرض الحزمة
dc-to-ac inverter	عاكس تيار مستمر إلى تيار متردد	radar display	عرض راداري
corner reflector	عاكس زائدي	sector display	عرض قطاعي
passive reflector	عاكس سلبي	panel display	عرض لوحجي
phase inverter	عاكس الطور	bandwidth	عرض النطاق
plane reflector	عاكس مستوي	radio-frequency bandwidth	عرض نطاق التردد الراديوي
parabolic reflector	عاكس مكافئ المقطع	television bandwidth	عرض نطاق التلفزيون
single-pole double throw	عاكس وحيد القطب	power bandwidth	عرض نطاق القدرة
mismatch factor	عامل اختلاف المواءمة	receiver bandwidth	عرض نطاق المستقبل
factor of merit	عامل الاستحقاق	pulse bandwidth	عرض نطاق النبض
safety factor	عامل الأمان	ear	غُرَّة
absorption factor	عامل الامتصاص	insulate	غزل
reflection factor	عامل الانعكاس	dipole moment	عزم ثنائي القطب
transition factor	عامل التحول	quadrupole moment	عزم رباعي الأقطاب
modulation factor	عامل التضمين	electric moment	عزم كهربائي
working Q	عامل الجودة	induced moment	عزم مستحث
external Q	عامل الجودة الخارجية	magnetic moment	عزم مغناطيسي
loaded Q	عامل الجودة المحمل	armature	عضو إنتاج، خرزوة
peak factor, crest factor	عامل الذروة	stator armature	عضو إنتاج ساكن
form factor	عامل الشكل	rotor	عضو دوار
fusing factor	عامل الصهر	stator	العضو الساكن
noise factor	عامل الضوضاء	fault	عطّل
power factor	عامل القدرة	earth fault	عطّل أرضي
scale factor	عامل القياس	nondestructive	عطّل غير إتلافي، إنهيار غير إتلافي
unbalance factor	عامل اللاتوازن	breakdown	عطّل ومضي
reactive factor	عامل مفاعلي	flashing fault	غقب
scaling factor	عامل المقياس	stub	عقدة
directivity factor	عامل الموجّهية	node	عقدة التيار
calibrate	عايز	current node	عقدة عظمى
flatpack	غاية مُتبسطة	major node	عكس
intertripping	عنق جماعي	inversion	عكس التعادل
contact wheel	عجلة تلامسية	neutral inversion	علاج بالأشعة
magnet wheel	عجلة المغنطيس	radio therapy	العلاج بالتحليل الكهربائي
scaling	عدّ	medical electrolysis	علاقة ماكسويل
counter, meter	عداد، بقياس	Maxwell relation	علامة
coincidence counter	عداد تطابقي	mark	علامة نداء دولية
integrating meter	عداد تكاملي	international call sign	علم الأرصاد الجوية الراداري
Geiger counter	عداد جيغر	radar meteorology	علم الفلك الراداري
digital counter	عداد رقمي	radar astronomy	على التوازي
mercury motor meter	عداد زئبقي	in parallel	
atomic number	العدد الذري		

in series
operating duty
service life
half-life
skin depth
photoelectric process
pillar
feeder pillar
distribution pillar
switch-pillar
element
pass element
transition element
current element
circuit-element
microelement
inverse time element
passive element
fuse element
picture element
decision element
indicator element
transducer
sequential logic element
half- element
gas turbine
slip- ring spider
armature spider
commutator spider
wire gauge
magic eye
electric eye
tuning eye

على التوالي
عمر التشغيل
عُمر الخدمة
عُمر النصف
عمق سطحي
عملية كهروضوئية
عمود
عمود تغذية
عمود توزيع
عمود مفاتيح
عُنْصُر
عنصر إمرار
عنصر انتقالي
عنصر التيار
عنصر دائرة
عُنْصُر دقيق
عُنْصُر زمني عكسي
عنصر سلبي
عنصر الصهيرة
عنصر الصورة
عنصر القرار
عُنْصُر مُبَيِّن
عنصر المضخم المغنطيسي
عنصر منطق تتابعي
عُنْصُر نصفي
عَنَفَة غازية
عنكبوت حلقة انزلاق
عنكبوت عضو الإنتاج
عنكبوت المبدل
عيار السلك
عَيْن سحرية
عَيْن كهربائية
عَيْن المُوالفة

gilbert
galvanometer
ballistic galvanometer
mirror galvanometer
differential galvanometer
reflecting galvanometer
galvanism
sheath
hum
non-reactive
dead
untuned

غُلبِرت
غَلْغانومتر
غَلْغانومتر بالسستي
غَلْغانومتر بمرآة
غَلْغانومتر تفاضلي
غَلْغانومتر عاكس
غَلْفَنَة، تَطْبِيب بالصدمات الكهربائية
غُمد
غُفْغمة، طنين
غير مُفاعِل، غير جِثِّي
غير مكهرب
غير مُوالف

(ف)

keyer
var
farad
statfarad
Faraday
faradism
magnetic separator
variac
phasitron
separator
battery separator
frequency separator
Wetherill separator
ground protection
circuit-breaker
independent-trip circuit breaker
facsimile
phantastron
phanotron
orifice
wide-open
keying interval
filament
coated filament
waveguide cavity
resonating cavity
section gap
tuned cavity
space
free space
dark space
needle gap
needle-point gap
brush
slip ring brush
natural graphite brush
metal-graphite brush
carbon brush
electrographitic brush
hypersonic
branch
conjugate branches

فَاتِج
فَار
فاراد
فاراد استاتي
فاراداي
فارادِيَّة
فارِزَة مغنطيسية
فَارِيَاك
فَارِتْرُون
فاصل
فاصل البطارية
فاصل للتردد
فاصل ويزريل
فَاصِم
فَاصِم
فَاصِم ذو تغذية مستقلة
فاكس
فانتاسترون
فانوترون
فُتْحَة
فتح عريض
فترة الإرسال
فتيلة
فتيلة مكسوة
فُجْوة دليل الموجة
فجوة رنانة
فجوة قطاعية
فُجْوة موالفة
فراغ، حيز
فراغ حر
فراغ مظلم
فُرْجَة إبرية
فُرْجَة مُدْبِبة
فُرْشَة، مسفر
فرشة حلقة انزلاق
فرشة الغرافيت الطبيعى
فرشة غرافيت - معدن
فُرْشَة كربونية، مِسْفَرَة كربونية
فُرْشَة كهربائية غرافيتية
فُرْط صوتي
فُرْع
فرعان مترافقان

(غ)

shutter
gauss
graphite
gramme
turbulator
control room
echo chamber
transformer kiosk
jointing chamber
electrolytic diaphragm
thin film
capacitive diaphragm
blackout
radio blackout
solar blanket
bearing cap
end-shield
trunking
tough-rubber sheath
electrode boiler
forced-circulating boiler

غَالِق
غَاؤْس
غرافيت
غرام
غرفة انفجار قاطع الدائرة
غرفة التحكم
غرفة الصدى
غرفة المحوّل
غرفة الوصل
غشاء إلكتروليتي
غشاء رقيق
غشاء سقوي
غَشَيَان
غشيان راديوي
غطاء شمسي
غطاء الكرسي
غلاف طَرْقي
غلاف الكبل
غلاف مطاطي صلد
غَلَاية الإلكترود
غَلَاية دُورَان قسري

mutual branch	فرع متبادل	flare	فَلَجَة
common branch	فَرْع مُشْتَرَك	volt	فُلْط
potential difference	فرق الجهد	volt-ampere	فُلْط أمبير
magnetic difference	فرق جهد مغنطيسي	volt-ampere hour	فُلْط أمبير ساعة
of potential		active volt-ampere	فُلْط أمبير فعال
phase difference	فَرْق الطَّوَر	volt-ampere meter	فُلْط أمبير متر
contact potential difference	فرق فُلْطية التلامس	reactive volt-ampere	فُلْط أمبير مفاعلي
counter-current braking	فَرْمَلَة بتيار مضاد	thermal volt	فُلْط حراري
dc injection braking	فَرْمَلَة بحقن التيار المستمر	international volt	فُلْط دولي
radiation oven	فرن إشعاعي	balanced voltages	فُلْطيات متوازنة
induction furnace	فرن بالحث	voltage	فُلْطية
resistance furnace	فرن بمقاومة	polarization potential	فُلْطية الاستقطاب
baily furnace	فرن بمنزحة	voltage rating	الفُلْطية الاسمية
high-frequency	فرن الحث ذو التردد العالي	restriking voltage	فُلْطية إعادة الاشتعال
induction furnace		sweep voltage	فُلْطية الاكتساح
low frequency	فرن حثي ذو تردد منخفض	electrode potential	فُلْطية الإلكترود
induction furnace		deflection voltage	فُلْطية الانحراف
cyclone furnace	فرن دوامي	bias voltage	فُلْطية الانحياز
melting furnace	فرن الصهر	flashover voltage	فُلْطية الإنفواض
indirect-arc furnace	فرن قوس غير مباشر	decomposition voltage	فُلْطية التحلل
arc furnace	فرن قوسي	working voltage	فُلْطية التشغيل
ferrite	فَرْيْت	ripple voltage	فُلْطية تموجات
major lobe	الفص الأكبر	diode voltage	فُلْطية الثنائي
back lobe	فَصُّ خَلْفِي	diode forward voltage	فُلْطية الثنائي الامامية
isolating, disconnect	فَصْل	critical voltage	فُلْطية حرجة
frequency splitting	فصل التردد	grid voltage	فُلْطية الشبكة
silver	فَضَّة	extra-high voltage	فُلْطية شديدة العلو
standard silver	فَضَّة عيارية	cutoff voltage	فُلْطية القطع
charge efficiency	فَعَالِيَة الشَّحْن	sparkover voltage	فُلْطية قفز الشرارة
loss	فَقْد	arc voltage	فُلْطية القوس
friction loss	فَقْد الاحتكاك	electric potential	فُلْطية كهربائية
windage loss	فقد احتكاك بالهواء	Coulomb potential	فُلْطية كولوم، جهد كولوم
insertion loss	فَقْد الإدخال	residual voltage	فُلْطية متخلفة
excitation loss	فَقْد الاستثارة	alternating voltage	فُلْطية مترددة
scattering loss	فَقْد الانتثار	arc-stream voltage	فُلْطية المجرى القوسي
transition loss	فقد الانتقال	reference voltage	فُلْطية مرجعية
reflection loss	فقد الانعكاس	induced voltage	فُلْطية مستحثة
refraction loss	فقد الانكسار	recovery voltage	فُلْطية مستعادة
I^2R loss	فَقْد أومي	bucking voltage	فُلْطية معارضة
hysteresis loss	فَقْد بالتخلف المغنطيسي	reactance voltage	فُلْطية المفاعلة
harmonic loss	فَقْد توافقي	crossover voltage	فُلْطية مفرقية
junction loss	فَقْد التوصيل	resistance voltage	فُلْطية المقاومة
eddy-current loss	فَقْد التيارات الدوامية	supersonic	فوق صوتي
fixed loss	فَقْد ثابت	ultrasonics	فوق الصوتيات
iron loss	فَقْد الحديد	video	فيديو
stray load loss	فَقْد الحمل الشارد	physical electronics	فيزياء الإلكترونيات
return loss	فَقْد الرجوع	flux	فيض
net loss	فقد الشبكة	flood	فيضان
dielectric loss	فَقْد العازل	leakage flux	فَيْض التسرّب
power loss	فَقْد القدرة	electric flux	فيض كهربائي
core loss	فَقْد القلب	magnetic flux	فَيْض مغنطيسي
no-load loss	فَقْد اللاجمل	spillover	فَيْوض، إنسكاب
scanning loss	فَقْد المسح		
copper loss	فقد النحاس		
transmission loss	فقد النقل		
decoupling	فَك التقارن	pedestal	قائم
contact jaw	فَك تلامسي	limb	قائم المحوّل
		phono plug	قابس فوني

(ق)

polarized plug	قابس مُستقطب	Coulomb's law	قانون كولوم
adapter plug	قابس مهاييء	Laplace law	قانون لابلاس
banana plug	قابس مُوزي الشكل	Lambert's law	قانون لامبرت
attachment plug	قابس وَصل	Lenz's law	قانون لينز
plug-and-socket	قابس ومقبس	Maxwell's law	قانون ماكسويل
flame-proof plug-and-socket	قابس ومقبس صامدان للهب	scaling law	قانون المقياس
magnetic clutch	قابس مغنطيسي	radome	قبة الرادار
immersible	قابل للغمر	transadmittance	قبولية تبادلية
directional coupler	قارن اتجاهي	power	قدرة
coupler	قارنة	resolving power	قدرة الاستبانة
optical coupler	قارنة بصرية	horse-power	قدرة - حصانية
cable-coupler	قارنة كبل	peak power	قدرة الذروة
photocoupler	قارن ضوئي	apparent power	القدرة الظاهرية
film reader	قارئ الفيلم	electric power	قدرة كهربائية
cutout, circuit interrupter	قاطع، مفتاح	instantaneous power	قدرة لحظية
automatic cutout	قاطع أوتوماتي	vector power	قدرة متجهية
gas-blast	قاطع دائرة بالاندفاع الغازي	tidal power	قدرة المد
circuit-breaker	قاطع الدائرة بضغط هوائي	received power	قدرة مُستقبلة
air-blast	قاطع الدائرة بضغط هوائي	effective radiated power	القدرة المشعة الفعالة
circuit-breaker	قاطع دائرة في حيز مُفرغ	power rating	القدرة المقننة
vacuum circuit breaker	قاطع دائرة في الزيت	foot-candle	قدم - شمعة
bulk-oil	قاطع دائرة في الزيت	pole shoe	قدم القطب
circuit-breaker	قاطع دائرة للتسرب الأرضي	foot-Lambert	قدم - لامبرت
earth-leakage	قاطع دائرة مصغر	Rayleigh disk	قرص رايلي
circuit breaker	قاطع دائرة نبضي	magnetic pinch	قرص مغنطيسي
miniature circuit breaker	قاطع دائرة هوائي القطع	faceplate	قرص الوجه، صينية، وجه الصمام
impulse circuit-breaker	قاطع غطل أرضي	inductive coupling	قرن حثي
air-break circuit-breaker	قاطع مائي	mutual coupling	قرن متبادل
ground fault interrupter	قاعدة	potentiometer	قسامة الجهد
immersible switchgear	قاعدة أمبير	Pederson potentiometer	قسامة جهد بدرسون
base	قاعدة انزلاق	wire-wound potentiometer	قسامة جهد بسلك ملفوف
Ampere rule	قاعدة فليمنغ	inductive potentiometer	قسامة جهد حثية
slide base	قاعدة منزقة	Crompton potentiometer	قسامة جهد كرومبتون
Fleming's rule	قامط	a.c. potentiometer	قسامة جهد متردد
sliding base	قامط بثنائي	gall potentiometer	قسامة جهد مرة
clamper	قانونا كيرشوف	cascade limiter	قصر تعاقبي
diode clamp	قانون أمبير	short-circuit transition	قصر دائرة عابر
Kirchhoff's laws	قانون الانعكاس	slide rails	قضبان انزلاق
Ampere law	قانون باشن	infinite busbar	قضبان توصيل لشبكة لانهاية القدرة
law of reflection	قانون بيو - سافار	ground rod	قضيب أرضي
Paschen's law	قانون التجاذب الكهرستاتي	contact bar	قضيب التلامس
Biot-Savart law	قانون التربيع العكسي	busbar	قضيب توزيع
law of electrostatic attraction	قانون تغير الدفع المغنطيسي	commutator bar	قضيب المبدل
inverse square law	قانون التوصيل	bar magnet	قضيب مغنطيسي
change-of-linkage law	قانون جول	clipping	قط، اقتضاب
junction law	قانون جيب التمام	sector	قطاع
Joule's law	قانون ستيفان - بولتزمان	light chopper	قطاع الضوء
cosine law	قانون غاوس	slotted section	قطاع مشقوب
Stefan-Boltzmann law	قانون فاراداي	pole	قطب
Gauss' law	قانون فيخنر	deflection electrode	قطب انحراف
Faraday's law	قانون فيزيائي	salient pole	قطب بارز
Fechner law	قانون قطع الفيض	interpole	قطب بيني
physical law	قانون كلفن لتكاليف الكبل	consequent pole	قطب تابع
flux-cutting law		focusing electrode	قطب التنبير
Kelvin's law of cable cost		commutating pole	قطب تبديل
		south pole	قطب جنوبي
		active electrode	قطب فعال

secondary electrode	قطب كهربائي ثانوي	arc	قوس
shaded pole	قطب مظلّل	lungsten arc	قوس التنفس
magnetic pole	قطب مغنطيسي	mercury arc	قوس زئبقي
A positive	قطب موجب	electric arc	قوس كهربائية
earthed pole	قطب مُرْض	arc-back	قوس مرتد، إشعال مضاد
polarity	قطبية	radio telemetry	قياس بُعدي راديوي
deflection polarity	قطبية الانحراف	very-long-baseline interferometry	قياس التداخل بخط قاعدي طويل جداً
dropout	قَطْع	telemetering	قياس من بعد
module	قطعة	root-sum-square value	قيمة تربيعية
pole piece	قطعة قطبية	pH-value	قيمة الحمضية
oil-break	قَطْع في الزيت	peak value	قيمة الذروة
Faraday cage	قَفَص فاراداي	maximum usable	القيمة العظمى للتردد المُستخدَم
core	قَلْب	frequency	التردد
cut-wound core	قَلْب بلف قاطع	crest value	القيمة العليا
rotor core	قَلْب الدوّار	effective value, root-mean-square-value	قيمة فعّالة
stator core	قَلْب الساكن	instantaneous value	قيمة لحظية
armature core	قَلْب عضو الإنتاج	average value	قيمة متوسطة
pole core	قَلْب القطب		
transformer core	قَلْب المحوّل		
magnetic core	قَلْب مغنطيسي		
air core	قَلْب هوائي		
n-channel	قناة n		
communication channel	قناة اتصالات	suppressor	كابِت، مانع للضجيج
signal channel	قناة الإشارة	interference suppressor	كابِت التداخل
intercarrier channel	قناة تبادل الموجة الحاملة	noise suppressor	كابِت الضوضاء
television channel	قناة تلفزيونية	arrester	كابِع، مانعة الصواعق
carrier channel	قناة الحاملة	surge arrester	كابِع اندفاع مفاجيء
broad band channel	قناة ذات نطاق عريض	ballast	كابِع للتيار
radio channel	قناة الراديو	magnetic breake	كابِع مغنطيسي
sound channel	قناة الصوت	non-bleeding cable	كابل بدون نزف
information channel	قناة معلومات	smooth-conductor cable	كابل ذو موصل بسطح ناعم
troughing	قناة مفتوحة	noise silencer	كَاثِم الضوضاء
simplex channel	قناة مفردة الإرسال	cation	كاتيون، هابطة
telephone channel	قناة هاتفية	cathode	كاثود، مُهَيِّط
clear channel	قناة واضحة	cold cathode	كاثود بارد
mask	قناع	photocathode	كاثود ضوئي
aperture mask	قناع بثقب	hollow cathode	كاثود مُفَرَّغ
optical mask	قناع بصري	cathodic	كاثودي
shadow mask	قناع الظل	O-type carcinotron	كارسينوترون من النوع
candela	قَنَدِيلَة، شَمْعَة	M-type carcinotron	كارسينوترون نوع M
bridge	قنطرة، جسر	infrared detector	كاشف الأشعة تحت الحمراء
coercivity	قَهْرِيَة مغنطيسية	sonic depth finder	كاشف أعماق صوتي
radiation laws	قوانين الإشعاع	first detector	كاشف أوّل
Faraday's laws of electrolysis	قوانين فاراداي للكهرلة	mixer-first detector	كاشف أوّل للخلاط
thermoelectromotive force	قوة دافعة كهربائية حرارية	diode detector	كاشف بثنائي
back electromotive force	قوة دافعة كهربائية عكسية	earth detector	كاشف التأسيس
induced electromotive force	قوة دافعة كهربائية مستحثة	synchronous detector	كاشف تزامني
transformer e.m.f.	قوة دافعة كهربائية مُحَثَّة	synchronous demodulator	كاشف تَضْمِين تزامني
contact	القوة الدافعة الكهربائية التلامسية	cadmium telluride detector	كاشف تلوّريد الكَدْمِيوم
electromotive force	قوة دافعة مغنطيسية	smoke detector	كاشف الدخان
magnetomotive force	قوة الدفع الكهربائية المضادة	embedded	كاشف درجة حرارة مَبْنِيَة
counter electromotive force	قوة قهرية	temperature detector	كاشف سليكوني
coercive force	قوة كهربائية	silicon detector	كاشف ضوئي
electric force	قوة مغنطيسية	photodetector	كاشف ضوئي
magnetic force	قوة مغنطة	photosensor	كاشف ضوئي كهربائي
magnetizing force		photoelectric detector	كاشف الطّوَر
		phase detector	

detector in receivers	كاشف في أجهزة الاستقبال	power density	كثافة القدرة
coherent detector	كاشف متماسك	carbon	كربون
double-tuned detector	كاشف مزدوج الموالفة	flame-cored carbon	كربون بقلب لهب
integrating detector	كاشف مُكامل	cored carbon	كربون ذو قلب
standing wave detector	كاشف الموجة المتوقفة	solid carbon	كربون صلب
small calorie	كالوري صغيرة	impregnated carbon	كربون متشرب
camera	كاميرا	integrator sphere	كرة تكامل
Boys camera	كاميرا بُويز	chromatron	كروماترون
television camera	كاميرا تلفزيونية	Chromel	كرومل
storage camera	كاميرا خزن	cryotron	كريوترون، صمام قَرْي
isolated camera	كاميرا معزولة	gain	كسب
piston, plunger	كبّاس	directional gain	كسب اتجاهي
choke piston	كبّاس خانق	insertion gain	كسب الإدخال
waveguide plunger	كبّاس دليل الموجة	voltage gain	كسب القلطية
plugging	كَبج	power gain	كسب القدرة
rheostatic braking	الكَبج بمقاومة متغيرة	relative power gain	كسب القدرة النسبي
vertical plugging	كَبج توصيلي	maximum available gain	الكسب المتاح الأقصى
dynamic braking	كَبج دينامي	detection, demodulation	كشَف، إزالة التضمين
intercarrier noise suppression	كَبج الضوضاء بتبادل الموجة الحاملة	ultrasonic flaw detection	كشف العيوب فوق الصوتي
electric braking	كَبج كهربائي	magnetic flaw detection	كشف العيوب مغنطيسياً
electromagnetic braking	كَبج كهرومغنطيسي	radioacoustic position finding	كشف الموقع بالراديو الصوتي
regenerative braking	كَبج مُستعاد	watt-hour efficiency	الكفاءة بالواط - ساعة
eddy-current brake	كَبج مغنطيسي	declared efficiency	الكفاءة المعلن عنها
carrier suppression	كَبج الموجة الحاملة	battery clip	كلاب البطارية
cable	كَبْل	kelvin	كلفن
communication cable	كَبْل اتصالات	reflex klystron	كليسترون منعكس
ground cable	كَبْل أرضي	quantum	كَم
compression cable	كَبْل انضغاط	sleeve	كَم، جُلْبَة
submarine cable	كَبْل بحري	potential	كمون، فلطية
belted cable	كَبْل بِسِير	critical potential	كُمون خرج
gas-pressure cable	كَبْل بغاز مضغوط	induced potential	كمون مستحث
line cord	كَبْل التغذية	complex quantity	كمية عُقدية
distribution cable	كَبْل توزيع	quantity of electricity	كمية الكهرباء
flat pressure cable	كَبْل ضَغْطِي مُفْلَطح	atmospheric electricity	كهرباء جوية
train line	كَبْل القطار	photoelectricity	كهرباء ضوئية
optical fibre cable	كَبْل ليفي بصري	hydroelectricity	كهرباء مائية
coaxial cable	كَبْل متحد المحور	electrical, electric	كهربائي
travelling cable	كَبْل متحرك	ferroelectricity	كهربائية حديدية
mass-impregnated cable	كَبْل مُعَالَج تجميعياً	electroacoustics	كهروصوتيات
feeder cable	كَبْل مُغْذٍ	catholyte	كَهْرَل كاثودي
gas-filled cable	كَبْل مملوء بالغاز	cobinotron	كوبينوترون
composite cable	كَبْل مُؤَلَف	colour code	كُود الألوان
H-type cable	كَبْل نوع H	Morse code	كود مورس
bunched cables	كَبول مجمعة	teletypewriter code	كود الناسخة البُعدية
squelch	كَتَم	pulse code	كُود نَبْضي
field suppression	كَتَم المجال	codistor	كوديستور
end bracket	كَتَيْفَة طَرَفِيَة	coulomb	كولوم
density	كثافة	coulometer	كولومتر
current density	كثافة التيار	stack	كُومَة
charge density	كثافة الشحنة	Constantan	كونستانتان
spectral density	كثافة طيفية	kilo	كيلو
radiant flux density	كثافة الفيض الإشعاعي	kilocalorie, great calorie	كيلوحريرة
permanent flux density	كثافة الفيض الدائم	kilogram	كيلوغرام
intrinsic flux density	كثافة الفيض الذاتي	kilo volt-ampere	كيلو فلت أمبير
electric flux density	كثافة الفيض الكهربائي	kilowatt	كيلوواط
magnetic flux density	كثافة الفيض المغنطيسي	kilowatt-hour	كيلوواط ساعة

kinescope

كينسكوب

(ل)

dead beat

لا ارتجاجي

astatic

لا استاتي

non-inductive

لا جنبي

nonlinear

لا خطي

aperiodic

لا دوري

pickup

لاقط، التقاط

crystal pickup

لاقط بلوري

capacitor pickup

لاقط بمكثف

moving-coil pickup

لاقط بملف متحرك

dynamic pickup,

لاقط دينامي

dynamic reproducer

velocity pickup

لاقط السرعة

piezoelectric pickup

لاقط كهروإجهادي

telephone pickup

لاقط الهاتف

lambert

لامبرت

weld

لحام

lap welding

لحام بالتراكب

butt welding

لحام بالتناكب

arc welding

اللحام بالقوس

argon arc welding

لحام بقوس الأرجون

carbon arc welding

لحام بقوس الكربون

metal arc welding

لحام بالقوس المعدني

atomic hydrogen

اللحام بالهيدروجين الذري

welding

flash butt welding

لحام تناكبي بالوميض

upset butt welding

لحام تناكبي مقلطح

submerged arc welding

لحام القوس المغمر

spot welding

لحام نقطي

zeropause

لحظة الصفر

instantaneous

لحظي

thermoplastics

لدائن حرارية

flutter

لغظ، رُقْرُقَة

crosstalk

لغظ حديث تداخلي

far-end crosstalk

لغظ النهاية البعيدة

near-end crosstalk

لغظ النهاية القريبة

wind

لف

differential windings

لفائف تفاضلية

drum winding, cylindrical winding

لف أسطواني

lap winding

لف بالتراكب

barrel winding

لف برميلي

bobbin winding

لف بكري

lattice winding

لف تشابكي

shunt wound

لف توازي

series wound

لف توال

ring winding, toroidal winding

لف حلقي

random winding

لف عشوائي

disk winding

لف قرصي

squirrel-cage winding

لف قفص السنجاب

basket winding

لف محبوك

simplex winding

لف مفرد السلك

single-layer winding

لف مفرد الطبقة

wave winding

لف موجي

winding

لفيفة

primary winding

لفيفة ابتدائية

tertiary winding

لفيفة إضافية

bias winding

لفيفة الانحياز

fractional-pitch winding

لفيفة بخطوة كسرية

compensating winding

لفيفة التعويض، ليفة مُعَادِلَة

secondary winding

لفيفة ثانوية

bifilar winding

لفيفة ثنائية السلك

salient-pole

لفيفة الحقل ذات القطب البارز

field winding

لفيفة طرفية

end winding

لفيفة القضيب

bar winding

لفيفة مضائلة

damping winding

لُكْس

lux

earth plate

لوح أرضي

bed plate

لوح الأساس، فرشَة

soleplate

لوح أساسي

deflection plate

لوح انحراف

control board

لوحة تحكم

distributing board

لوحة توزيع

dead-front panel

لوحة توزيع معزولة

terminal strip

لوحة التوصيل

alternating-current board

لوحة التيار المتردد

printed circuit board

لوحة دائرة مطبوعة

section fuse-board

لوحة مصهرات مقاطع

switchboard panel

لوحة مفاتيح

distribution switchboard

لوحة مفاتيح التوزيع

electric switchboard

لوحة مفاتيح كهربائية

telephone switchboard

لوحة مفاتيح الهاتف

terminal board

لوح التوصيل

stator plate

لوح ساكن

negative plate

لوح سالب

Faure plate

لُوح فور

base plate

لوح القاعدة، فرشَة

pasted plate

لوح ميثوق

formed plate

لوح مشكل

patch board

لوح مقابس

electrical thread

لُؤْلِيَة كهربائية

lumen

لومن

receiver primary

اللون الأولي في التلفزيون

display primary

لون غرض أولي

Lohys

لوهيز

(م)

amphoteric

مادة أمفوتيرية

insulating material

مادة عازلة

optical scanner

ماسح بصري

flying-spot scanner

ماسح ذو بقعة متحركة

flying-aperture scanner

ماسح ذو فتحة متحركة

anchor clamp

ماسك تثبيت

alligator clip

ماسك تمساحي

keyed clamp

ماسك رئيسي، ربط رئيسي

brush holder

ماسك المشفر

surge absorber

ماص التمرؤ

maxwell

ماكسويل

intrinsically safe

مأمون ذاتياً

lightning arrester

مانعة الصواعق

Larmor precession	مبادرة لارمور	microcontroller	مُتحكَّم دقيق
direct-trip	مُبَاشِر العُتْق	acoustic controller	مُتَحَكَّم صوتي
short-path principle	مبدأ المسار القصير	vibrator	مُتَدَبِّب، هُزَّاز
Hartley principle	مبدأ هارتلي	metre	متر
Hittorf principle	مبدأ هيتورف	isoelectric	متساوي كهربائياً
commutator	مُبدِّل	damped	مُتَضَائِل، مَخْد
tap changer	مبدِّل التفريضة	neutral	متعادل
oil cooled	مُبَرَّد بالزيت	multiple	متعدد
air cooled	مُبَرَّد بالهواء	multipolar, multipole	متعدد الأقطاب
Thévenin's theorem	مبرهنة تيفنان	polyphase	متعدد الطور
parallel- generator	مبرهنة المولدات المتوازية	multi-break	متعدد القطع
theorem		multiway	متعدد القنوات
Millman theorem	مُبرَهنة ميلمان	electrochemical series	متوالية كيميائية كهربائية
Norton's theorem	مُبرَهنة نورتن	average noise factor	متوسط عامل الضوضاء
indicator	مبيِّن	stabilizer	مُثَبِّت، موازن
G indicator	مبيِّن G	barretter	مُثَبِّت التيار
I indicator	مبيِّن I	voltage stabilizer	مُثَبِّت الجهد
J indicator	مبيِّن J	snail clamp	مُثَبِّت حلزوني
K indicator	مبيِّن K	impedance triangle	مثلث المُعاوِنة
L indicator	مبيِّن L	field	مجال
M indicator	مبيِّن M	black scope	مجال أسود
O indicator	مبيِّن O	radiation field	مجال الإشعاع
R Scope	مبيِّن R	frequency domain	مجال التردد
maximum demand indicator	مُبيِّن أقصى استهلاك	conduction field	مجال توصيلي
priority indicator	مُبيِّن الأولوية	rotating field	مجال دَوَّار
Pockels read-out	مبيِّن بوكلز البصري	near field	مجال قريب
optical indicator		electric field	مجال كهربائي
leakage indicator	مُبيِّن التسرب	magnetic field	مجال مغنطيسي
phase sequence indicator	مُبيِّن تعاقب الطور	conduit, raceway	مَجْرَى
surge-current indicator	مبيِّن تيار التمرُّر	cooling duct	مجرى التبريد
potential indicator	مبيِّن الجهد	ventilating duct	مجرى التهوية
plan position indicator	مُبيِّن خريطة الموقع	electric raceway	مَجْرَى كهربائي
live-line indicator	مبيِّن الخط المكهرب	shunt	مَجْزِئ التيار، تَفْزَع، توازٍ
broken circle indicator	مُبيِّن دائرة منكسرة	phase splitter	مَجْزِئ الطور
radar indicator	مُبيِّن راداري	voltage divider	مَجْزِئ القلطة
charge indicator	مُبيِّن الشحنة	arc splitter	مُجْزِئ القوس
power factor indicator	مُبيِّن عامل القدرة	magnetic shunt	مُجْزِئ مغنطيسي
voltage indicator	مُبيِّن القلطة	ammeter shunt	مَجْزِئ مقياس الأمبير
range- height indicator	مُبيِّن المدى والارتفاع	probe	مِجْس، مِسْبار
magnetic link	مبيِّن مرور الساعة	scanning proton	مِجْس دقيق بمسح بروتوني
remote indicator	مُبيِّن من بُعْد	microprobe	مجسم
cathode-ray tuning indicator	مُبيِّن موالفة شعاع الكاثود	stereo	مُجَمِّع
height-position indicator	مُبيِّن الموقع والارتفاع	collector	مُجَمِّع قوسي
call indicator	مُبيِّن النداء	bow collector	مجموعة بلورية، جهاز بلوري
moving-target indicator	مُبيِّن هدف متحرك	crystal set	مجموعة بيانات
susceptibility, susceptance	متأثرية، مُطاوغة	data set	مجموعة الدوائر الكهربائية
dielectric susceptibility	متأثرية العازل	circuitry	مجموعة رادارية
electric susceptibility	متأثرية كهربائية	radar set	مجموعة السونار
magnetic susceptibility	متأثرية مغنطيسية	sonar set	مجموعة فرعية
metadyne converter	متادين مغيِّر	subassembly	مجموعة قدرة هزازة
metadyne generator	متادين المُولد	vibrator power pack	مجموعة محرِّك ومغيِّر
out of phase	مُتَبَايِن الطور	motor-converter set	مجموعة محرِّك ومولد
cathode follower	مُتَتَّبِع كاثودي	motor- generator set	مجموعة مختلطة
homopolar	متجانس القطب	hybrid set	مجموعة مفاتيح إطرارية
vector	مُتَجِه	frame type switchboard	مجموعة مفاتيح ثابتة مغلقة معدنياً
Poynting vector	مُتَجِه بوينتنگ	fixed type	
in-phase	مُتَّحِد الطور	metal-clad switchgear	

cellular-type switchboard	مجموعة مفاتيح خلوية	commutator motor	محرك بمُبدِّل
switchgear	مجموعة المفاتيح الكهربائية	capacitor motor	محرك بمكثف
metal-enclosed switchgear	مجموعة مفاتيح مُبْنِيَّة	mechanical stepping motor	محرك تدرجي ميكانيكي
metal-clad switchgear	مجموعة مفاتيح مغلقة	synchro motor	محرك تزامن
horizontal	مجموعة مفاتيح مغلقة معدنيًا تسحب أفقيًا	repulsion motor	محرك تنافري
draw-out		shunt characteristic motor	محرك تواز
metal clad switchgear		series characteristic motor	محرك توال
vertical	مجموعة مفاتيح مغلقة معدنيًا تسحب رأسيًا	timing motor, clock motor	محرك توقيت
draw-out		alternating-current motor	محرك تيار متردد
metal clad switchgear		alternating-current commutator	محرك تيار متردد بمُبدِّل
compound-filled	مجموعة مفاتيح مملوءة بعازل مُركَّب	dc motor	محرك تيار مستمر
switchgear		universal motor	محرك جامع
truck-type switchboard	مجموعة مفاتيح نقالة	traction motor	محرك جر كهربائي
skeleton-key switchboard	مجموعة مفاتيح هيكلية	repulsion-induction motor	محرك حثي تنافري
switch-and-fuse	مجموعة مفاتيح ومصهر	synchronous induction motor	محرك حثي متزامن
group bus	مجموعة موصلات عمومية	multispeed induction motor	محرك حثي متعدد السرعات
pulse group	مجموعة النبضات	compensated induction motor	محرك حثي مُعَادِل
loudspeaker	مُجْهَر	linear motor	محرك خطي
capacitor loudspeaker	مُجْهَر بمكثف	reaction motor	محرك ردود
woofer	مُجْهَر الترددات المنخفضة	reversing motor	محرك عاكس
dynamic speaker	مُجْهَر دينامي	inverse-speed motor	محرك عاكس السرعة
electrodynamic loudspeaker	مُجْهَر كهربيدينامي	torque motor	محرك العزم
coaxial speaker	مُجْهَر متحد المحور	shaded-pole motor	محرك قطب مظلل
immersion electron microscope	مجهر إلكتروني غمري	squirrel-cage motor	محرك قفص السنجاب
field-ion microscope	مجهر بمجال أيوني	thermoelectric engine	محرك كهروحراري
responder	مُجِيب، مستجيبة	asynchronous motor	محرك لا متزامن
self inductance	مُحَاثَة ذاتية	change-speed motor	محرك متبدِّل السرعة
mutual inductance	مُحَاثَة متبادلة	selsyn motor, synchronous motor	محرك متزامن
distributed inductance	مُحَاثَة مُوزَّعة	unexcited synchronous motor	محرك متزامن بدون إثارة
inductance	مُحَاثَة، مُحَاثَة	self-starting synchronous motor	محرك متزامن ذاتي الإدارة
limiter	مُحَدِّد	change-pole motor	محرك متغيِّر الأقطاب
diode limiter	مُحَدِّد بثنائي	variable-speed motor	محرك متغيِّر السرعة
current limiter	مُحَدِّد التيار	split-phase motor	محرك مجزأ الطور
double-doped limiter	مُحَدِّد ثنائي الإشابة	differential compound motor	محرك مُركَّب تفاضلي
grid limiter	مُحَدِّد الشبكة	compound-wound motor	محرك مُركَّب اللف
noise limiter	مُحَدِّد الضوضاء	cumulatively compound-wound motor	محرك مُركَّب لَف جَمْعِي
demand limiter	مُحَدِّد الطلب	submersible motor	محرك منغمَر
fixed-trip	مُحَدِّد العتق	servomotor	محرك مُوازِر
gauge	مُحَدِّد قياس، مقياس	direct-current balancer	محرك موازن، موازن تيار مستمر
ion gauge	مُحَدِّد قياس أيوني	dynamotor	محرك - مولد
Brown and Sharpe gauge	مُحَدِّد قياس براون وشارب	motor-converter	محرك ومغيِّر
double limiter	مُحَدِّد مزدوج	motor-generator	محرك ومولد
British standard	محدد مقاييس الاسلاك العيارية البريطانية	arc chute	مُخَضِّر القوس، مُحدد القوس
wire gauge	مُحَدِّد - مَقَط	station	محطة
clipper-limiter	مُخَرَّر بمزوجة حرارية	broadcast station	محطة الإذاعة
thermocouple thermometer	مُخَرَّر بمقاومة	mobile-relay station	محطة بِغَرِخْل مُنْتَقِل
resistance thermometer	محرك	switching station	محطة تبديل
motor	محرك بالحث	converting station	محطة تحويل
induction motor	محرك بحلقات انزلاق	readout station	محطة تسجيل
slip-ring motor	محرك بدء التشغيل	distribution substation	محطة توزيع
starter motor	محرك بدوار ملفوف		
wound-rotor motor	محرك بدون تاخير		
no-lag motor	محرك بدون تروس		
gearless motor	محرك بطور مفرد		
single-phase motor	محرك بلف مُركَّب مضاد		
counter compound-wound motor			

generating station	محطة توليد	line transformer	محول الخط
geothermal	محطة توليد بالحرارة الأرضية	push-pull transformer	محول دفعي جذبي
generating plant		rotary transformer	محول دوار
hydroelectric	محطة توليد كهرومائية	autotransformer	محول ذاتي
generating plant		peaking transformer	محول ذروي
thermal power station	محطة طاقة حرارية	resonance transformer	محول رنين
substation	محطة فرعية	teaser transformer	محول سكوت
electric power station	محطة كهربائية	grid transformer	محول الشبكة
electric power substation	محطة كهربائية فرعية	transduce	محول طاقة
mobile station	محطة متنقلة	electret transducer	محول طاقة إلكتروني
transformer substation	محطة محولات فرعية	direct-current transducer	محول طاقة بتيار مستمر
focus control	مُحكّم البؤرة	sonar boomer transducer	محول طاقة بصوت سونار
master controller	مُحكّم رئيسي	inductive	محول طاقة بضغط جني
multiple-switch controller	مُحكّم متعدد المفاتيح	pressure transducer	محول طاقة تفاضلي
motor-controller	مُحكّم المحرك	differential transducer	محول طاقة رقمي
drive control	مُحكّم الحفز	digital transducer	محول طاقة صوتي
transient analyzer	مُحلّل الإشارات العابرة	sound transducer	محول طاقة تماثل
frequency analyzer	مُحلّل التردد	symmetrical transducer	محول طاقة نسقي
harmonic analyzer	مُحلّل توافقي	mode transducer	محول القلطية
network analyser	مُحلّل شبكات	voltage transformer	محول قلطية للتيار المستمر
harmonic wave analyzer	مُحلّل موجي توافقي	dc voltage transformer	محول فيديو
coolant	محلّول تبريد، مادة مبردة	video transformer	محول قدرة
bearing	مُحمّل، كرسى	power transformer	محول قياس
protected	مُحمّي	instrument transformer	محول كهروحراري
electro-acoustical transducer	محول كهروصوتي	thermoelectronic	
transformer	محول	converter	
transformer hybrid	محولات مختلطة	dc transformer	محول للتيار المستمر
single-phase transformer	محول أحادي الطور	polyphase transformer	محول متعدد الطور
flyback transformer	محول الارتداد، محول الخرج الأفقي	variable transformer	محول مُتغيّر
adjustable transformer	محول انضباطي	ideal transformer	محول مثالي
continuously	محول انضباطي باستمرار	hybrid transformer	محول مختلط
adjustable transformer		horizontal sweep transformer	محول المسح الأفقي
core-type transformer	محول بقلب داخلي	booster transformer	محول مُعزّز
shell-type transformer	محول بقلب مُغلّف	matching transformer	محول مواءمة
capacitor transformer	محول بمكثف	tuned transformer	محول مؤالف
interphase transformer	محول بين الأطوار	pulse transformer	محول نبضي
earthing transformer	محول تأريض	fader	مُخَبّ
control transformer	محول تحكم	ground outlet	مُخرّج أرضي
intermediate-frequency transformer	محول التردد الأوسط	mica cone	مخروط الميكا
radio-frequency transformer	محول التردد الراديوي	resolution chart	مخطط استبانة
audio-frequency transformer	محول تردد سمعي	lattice diagram	مخطط تشابكي
high-frequency transformer	محول تردد عالٍ	electroencephalograph	مخطط الدماغ الكهربائي
frequency transformer	محول ترددي	amortisseur, damper	مُخمّد، مُضائل
synchronous converter	محول تزامني	vibration damper	مُخمّد اهتزازات
cascade transformer	محول تعاقبي	stroboscope	مُخيال
linear variable-	محول تفاضلي خطي التغيّر	range	مدى
differential transformer		volume range	مدى الحجم
regulating transformer	محول تنظيم	radar range	مدى راداري
balun	محول توازن	sound ranging	مدى الصوت
series transformer	محول توالٍ	effective range	مدى فعال
current transformer	محول تيار	electrotherapy	مداواة كهربائية
constant-current transformer	محول ثابت التيار	persistence	مداومة، استمرارية
three-phase transformer	محول ثلاثي الأطوار	holding time	مدة الاشتغال
bell transformer	محول الجرس	storage time	مدة الخزن
output transformer	محول خرج	opening time	مدة الفتح
horizontal output transformer	محول الخرج الأفقي	cable laying	مد الكابل
universal- output transformer	محول خرج جامع	rotator, circulator	مدوار

microwave circulator	مدوار الموجات الدقيقة	heterodyne oscillator	مذبذب هترو ديني
gyrator	مُدَوِّم	elastance	مَرَانَة
microwave gyrator	مُدَوِّم الموجات الدقيقة	relay	مرحل
oscillator	مُذَبِّب	translator	مرحل إرسال
coupled oscillators	مُذَبِّبَات متقارنة	induction relay	مُزَحِّل بالحث
test oscillator	مُذَبِّب اختبار	flux-diversion relay	مُزَحِّل بتحويل الفيض
horizontal oscillator	مُذَبِّب أفقي	homing relay	مُزَحِّل بتوجيه العودة
sweep oscillator	مذبذب اكتساحي	open-phase relay	مُزَحِّل بطور مفتوح
horizontal	مُذَبِّب الانحراف الأفقي	field-failure relay	مُزَحِّل بعجز مجالي
deflection oscillator		attracted-armature relay	مُزَحِّل بعضو إنتاج متجاذب
bias oscillator	مُذَبِّب الانحياز	thermocouple relay	مُزَحِّل بمزدوجة حرارية
Barkhausen oscillator	مُذَبِّب باركهوزن	moving-coil relay	مُزَحِّل بملف متحرك
vertical deflection	مذبذب بانحراف رأسي	horizontal output stage	مرحلة الخرج الأفقي
oscillator		overload relay	مرحل التحميل العالي
tuned-anode oscillator	مذبذب بأنود موالف	synchronizing relay	مرحل التزامن
velocity-	مُذَبِّب بتضمين السرعة	accelerating relay	مرحل التسارع
modulated oscillator		differential relay	مرحل تفاضلي
feedback oscillator	مُذَبِّب بتغذية مرتدة	interlock relay	مرحل توافق
Wien bridge oscillator	مذبذب بجسر فينر	timing relay	مرحل توقيت
tuned-grid oscillator	مُذَبِّب بشبكة موالفة	current relay	مُزَحِّل التيار
positive-grid oscillator	مُذَبِّب بشبكة موجبة	thermal relay	مرحل حراري
tuned-base oscillator	مُذَبِّب بقاعدة موالفة	thermal overload	مرحل حراري لفرط الحمل
tuned-plate oscillator	مُذَبِّب بلوح موالف	relay	
crystal oscillator	مُذَبِّب بلوري	protective relay	مُزَحِّل حماية
retarding-field oscillator	مُذَبِّب بمجال مثبط	magnetic overload	مُزَحِّل الحمل الزائد المغنطيسي
tuned-collector	مُذَبِّب بجمع موالف	relay	
oscillator		radar relay	مُزَحِّل راداري
timing-axis oscillator	مُذَبِّب بمحور توقيت	light relay	مُزَحِّل ضوئي
resistance-	مذبذب بمقاومة ومواسعة	vacuum relay	مُزَحِّل فراغي
capacitance oscillator		solder-pot relay	مُزَحِّل القدر
O-type backward	مذبذب بموجة عكسية من النوع O	thermionic relay	مرحل كهروحراري
wave oscillator		photoelectric relay	مُزَحِّل كهروضوئي
Pierce oscillator	مُذَبِّب بيرس	voltage-regulation relay	مُزَحِّل لتنظيم الفلطة
common-base	مُذَبِّب تغذية مرتدة بقاعدة مشتركة	coaxial relay	مُزَحِّل مُتَّحِد المَحْوَر
feedback		hybrid relay	مُزَحِّل مختلط
oscillator		range relay	مُزَحِّل المدى
harmonic oscillator	مُذَبِّب توافق	tuned relay	مُزَحِّل موالف
sinusoidal oscillator	مذبذب جيبية	telephone relay	مُزَحِّل الهاتف
push-pull oscillator	مُذَبِّب دَفْعِي جَذْبِي	efficiency	مردود، فعالية
sine-wave oscillator	مذبذب ذو موجة جيبية	ampere-hour efficiency	المردود بالأمبير ساعة
vertical oscillator	مذبذب رأسي	current efficiency	مردود التيار
pump oscillator	مذبذب ضخّي	transmitter	مرسل
klystron oscillator	مُذَبِّب كليستروني	challenger	مرسل إعتراضي، مُسْتَجِوب
quartz oscillator	مُذَبِّب كوارتزي	coordinate data	مرسل بيانات إحداثي
blocking oscillator	مُذَبِّب مانع، مُذَبِّب مَزَحِّلِي	transmitter	
monostable	مذبذب مانع أحادي الاستقرار	synchro differential transmitter	مرسل تفاضلي تزامني
blocking oscillator		telegraph transmitter	مرسل تلغرافي
line-controlled	مُذَبِّب مانع خطّي التحكم	television transmitter	مرسل تلفزيوني
blocking oscillator		diplexer	مرسل ثنائي
coherent oscillator	مُذَبِّب متماسك	radio transmitter	مرسل راديوي
local oscillator	مُذَبِّب محلي	wirephoto	مرسل الصور بالراديو
locked oscillator	مُذَبِّب مُقْفَل	picture transmitter	مرسل الصورة
reflex oscillator	مُذَبِّب منعكس	transmitter-receiver	مرسل - مستقبل
M-type backward	مذبذب موجة مرتدة نوع M	video transmitter	مرسل فيديو
wave oscillator		selsyn transmitter	مرسل متزامن
pulsed oscillator	مُذَبِّب نبضي	synchro transmitter	مرسل تزامن
Hartley oscillator	مُذَبِّب هارتلي	transceiver	مرسل مُسْتَقْبِل

dual-trace oscilloscope	مُرْسَمَةٌ امتزازات ثنائية الرسم	idle component of the current	مُرْكَبَةٌ خاملة للتيار
crater-lamp oscillograph	مُرْسَمَةٌ تذبذبات بمصباح حفرة	idle component of the voltage	مُرْكَبَةٌ خاملة للجهد
digital plotter	مُرْسَمَةٌ رقمية	idle component of the volt-amperes	مُرْكَبَةٌ خاملة للقلط أمبير
fulchronograph	مُرْسَمَةٌ الصواعق	energy component of the current	مُرْكَبَةٌ الطاقة للتيار
electrocardiograph	مُرْسَمَةٌ القلب الكهربائية	energy component of the volt-ampere	مُرْكَبَةٌ الطاقة للقلط أمبير
filter	مُرْشِج	wattless component	مُرْكَبَةٌ غير فعالة
directional filter	مُرْشِج اتجاهي	wattless	مُرْكَبَةٌ غير فعالة للتيار
narrow-band-pass filter	مُرْشِج إمرار ضيق النطاق	component of the current	مُرْكَبَةٌ غير فعالة للجهد
high-pass filter	مُرْشِج إمرار عال	wattless component of the voltage	مُرْكَبَةٌ غير فعالة للقلط أمبير
low-pass filter	مُرْشِج إمرار منخفض	wattless	مُرْكَبَةٌ فعالة
band-pass filter	مُرْشِج إمرار نطاقي	component of the volt-amperes	مُرْكَبَةٌ فعالة للتيار
symmetrical band-pass filter	مُرْشِج إمرار نطاقي متماثل	active component	مُرْكَبَةٌ فعالة للجهد
variable-bandwidth filter	مُرْشِج بعرض نطاق متغير	active component of the current	مُرْكَبَةٌ فعالة للقلط أمبير
crystal filter	مُرْشِج بلوري	active component of the voltage	مُرْكَبَةٌ فعالة للتيار
interference filter	مُرْشِج تداخل	active component of the volt-ampere	مُرْكَبَةٌ فعالة للجهد
radio-frequency filter	مُرْشِج التردد الراديوي	in-phase component of the volt-ampere	مُرْكَبَةٌ فعالة للقلط أمبير
ripple filter	مُرْشِج تموجات	power component of the current	مُرْكَبَةٌ قدرة التيار
tunable filter	مُرْشِج توليفي	power component of the voltage	مُرْكَبَةٌ قدرة الجهد
notch filter	مُرْشِج ثلبي	power component of the volt-ampere	مُرْكَبَةٌ قدرة للقلط أمبير
inductive filter	مُرْشِج حثي	quadrature component of the current	مُرْكَبَةٌ متعامدة للتيار
LC filter	مُرْشِج حثي سعوي	quadrature component of the voltage	مُرْكَبَةٌ متعامدة للجهد
scratch filter	مُرْشِج الخدش	quadrature component of the volt-amperes	مُرْكَبَةٌ متعامدة للقلط أمبير
line filter	مُرْشِج الخط	reactive component of the current	مُرْكَبَةٌ مفاعلية للتيار
power line filter	مُرْشِج خط القدرة	reactive component of the voltage	مُرْكَبَةٌ مفاعلية للجهد
waveguide filter	مُرْشِج دليل الموجة	reactive component of the volt-amperes	مُرْكَبَةٌ مفاعلية للقلط أمبير
symmetrical band-reject filter	مُرْشِج رفض نطاقي متماثل	passive component	مُرْكَبٌ سلبي، مُكَوَّن سلبي
digital filter	مُرْشِج رقمي	voice synthesizer	مُرْكَبٌ الصوت
passive filter	مُرْشِج سلبي	compound wound	مُرْكَبٌ اللف
noise filter	مُرْشِج الضوضاء	distribution center	مُرْكَبٌ توزيع
decoupling filter	مُرْشِج فك التقارن	accumulator	مُرْكَبٌ
electric filter	مُرْشِج كهربائي	coder	مُرْمَزَةٌ، مُكَوِّدَةٌ
coaxial filter	مُرْشِج متحد المحاور	bridge transition	مُرْمَزَةٌ قنطري
gyrator filter	مُرْشِج مُدَوِّم	synchronizer, synchroscope	مُرْمَزَةٌ
twin-T filter	مُرْشِج T مزدوج	magslip	مُرْمَزَةٌ أوتوماتي
comb filter	مُرْشِج مشطي	synchronizing	مُرْمَزَةٌ، تزامن
integrating filter	مُرْشِج مُكامل	time-control acceleration and starting	مُرْمَزَةٌ التسارع وبدء التشغيل
mechanical wave filter	مُرْشِج موجات ميكانيكي	time/current-control starting	مُرْمَزَةٌ التيار والزمن لبدء التشغيل
mechanical filter	مُرْشِج ميكانيكي	control synchro	مُرْمَزَةٌ تحكم
radar beacon, racon	مُرْشِد راداري	differential synchro	مُرْمَزَةٌ تفاضلي، مُرْمَزَةٌ فَرْقِي
radio range	مُرْشِد راديوي	digital phase shifter	مُرْمَزَةٌ طَوْر رقمي
elbow	مُرْفَق	thermocouple	مُرْمَزَةٌ حرارية
frequency monitor	مُرْقَاب التردد	two pole, double-pole, bipolar	مُرْمَزَةٌ القطب
symmetrical components	مُرْكَبَات متماثلة	double-break	مُرْمَزَةٌ القطع
level compounded	مُرْكَبٌ بالاستواء		
over compounded	مُرْكَبٌ بالزيادة		
component	مُرْكَبَةٌ، مُكَوَّن		
in-phase component of the current	مُرْكَبَةٌ التيار متحدة الطور		
direct-current component	مُرْكَبَةٌ التيار المستمر		
in-phase component of the voltage	مُرْكَبَةٌ الجهد متحدة الطور		

decommutator	مزيل التبديل	magnetic recorder	مسجل مغنطيسي
diode demodulator	مزيل تضمين بثنائي	scan	مسح
demultiplexer	مزيل التعاقب	G scan	مسح G
wiper	مساحة، ممسحة	I scan	مسح I
terminal area	مساحة التوصيل	J scan	مسح J
critical area	مساحة حرجة	K scan	مسح K
calculated effective area	المساحة الفعالة المحسوبة	L scan	مسح L
leakance	مُسَارِبَة	O scan	مسح O
control track	مسار تحكم	R scan	مسح R
mean free-path	المسار الوسطي الحر	helical scanning	مسح حلزوني
admittance	مُسَامَحَة، قَبُولِيَة	raster scanning	مسح دقيق
equalizer	مساو، معادل	film scanning	مسح الفيلم
waveguide probe	مستبار دليل الموجة	electric scanning	مسح كهربائي
getter	مُسْتَأْصَلَة	grid leak	مُسَرِّب شحنة الشبكة
self excited	مستثار ذاتياً	track	مسلك
shunt-excited	مستثار على التوازي	sound track	مسلك صوتي
separately excited	مستثار من الخارج	pad	مسند، سائدة
exciter	مُستثير	driver	مُسبق
interrogator	مُسْتَجَوِّب	radiator	مُشع
interrogator-responder	مُسْتَجَوِّب مُجِيب	horn radiator	مُشع بوقي
interrogator-transmitter	مُسْتَجَوِّب مُرْسِل	ignitor	مُشعل
chrominance-subcarrier	مُسْتَخْلَص الحاملة الفرعية للتونية	actuator	مُشغل
demodulator		pulse shaper	مُشكِّل النبضات
chrominance	مُسْتَخْلَص لوني، مُسْتَخْلَص التلونية	heliograph	مُشْفَاة
demodulator		lamp	مُصباح
receiver	مستقبل	hold lamp	مُصباح الاشتغال
single-signal receiver	مُسْتَقْبِل بإشارة مفردة	mercury-vapour lamp	مصباح البخار الزئبقي
coordinate data receiver	مُسْتَقْبِل بيانات إحداثي	sodium-vapour lamp	مصباح بخار الصوديوم
synchro differential receiver	مستقبل تفاضلي تزامني	filament lamp	مصباح بفتيلة
telegraph receiver	مستقبل تلغرافي	carbon arc lamp	مصباح بقوس الكربون
television receiver	مستقبل تلفزيوني	cold-cathode lamp	مصباح بكاثود بارد
radiometer-type receiver	مستقبل راديومتري	crystal lamp	مصباح بلوري
radio receiver	مُسْتَقْبِل راديوي	indicator lamp	مصباح بيان
Infradyne receiver	مُسْتَقْبِل الفعل المتغاير الانتقائي	infrared lamp	مصباح تحت الأحمر
selsyn receiver	مُسْتَقْبِل متزامن	heat lamp	مُصباح حراري
synchro receiver	مُسْتَقْبِل مُزامن	pilot lamp	مصباح دليلي
telephone receiver	مستقبل الهاتف	glow-discharge lamp	مُصباح ذو تفريغ مُتَوَفِّج
superheterodyne receiver	مُسْتَقْبِل هتروديني	photoflood lamp	مُصباح غمر فوتوغرافي
independent trip	مُسْتَقْبِل العتق	fluorescent lamp	مُصباح فلوري
plane of polarization	مستوى الاستقطاب	ultraviolet lamp	مصباح فوق بنفسجي
energy level	مستوى الطاقة، منسوب الطاقة	ballast lamp	مُصباح كابح
blanking level	مستوى الفصل	cadmium lamp	مصباح الكاديوم
carrier level	مُسْتَوَى المَوْجَة الحاملة	carbon lamp	مصباح كربوني
oil expansion chamber	مستودع تمدد الزيت	electric lamp	مصباح كهربائي
recorder	مُسْجِل	quartz lamp	مصباح كوارتزي
drum recorder	مُسْجِل أسطواني	pearl lamp	مصباح لؤلؤة
half-shift register	مُسْجِل بنصف إزاحة	incandescent lamp	مصباح مُتَوَفِّج
wire recorder	مُسْجِل سلكي	stroboscopic lamp	مصباح مخبالي
half-track tape recorder	مُسْجِل شريطي بنصف مسلك	frosted lamp	مصباح مُسْتَفَر
dual-track tape recorder	مُسْجِل شريطي ثنائي المسلك	flash lamp	مُصباح ومضي
double-track tape recorder	مُسْجِل شريطي مزدوج المسلك	photoflash lamp	مصباح ومضي ضوئي
video recorder	مُسْجِل فيديو	grating	مُصْبِعة
video disk recorder	مُسْجِل قرص فيديو	wiregrating	مُصْبِعة سلكية
		delay equalizer	مُصَحِّح التأخير
		source	مصدر
		noise source	مُصدِّر الضوضاء
		power supply	مُصدِّر قدرة، مِفْذَة

scattering matrix	مصفوفة الانتثار	grounded-base amplifier	مُضَخَّم ذو قاعدة مؤرّضة
fuse-link	مُضَخَّم	y-amplifier	مُضَخَّم رأسي
slow-blow fuse	مُضَخَّم بطيء	quadrupole amplifier	مُضَخَّم رباعي الاقطاب
oil-quenched fuse	مصهر يطفأ بالزيت	light amplifier	مُضَخَّم ضوئي
echo sounder	مُضَوّت صدى	dielectric amplifier	مُضَخَّم عازلي
tweeter	مُصَيء، رُقْزاق	operational amplifier	مُضَخَّم عمليّاتي
ion trap	مُضَيّدة أيونية	discontinuous amplifier	مُضَخَّم غير مستمر
radiation damping	مُضاءة الإشعاع	voltage amplifier	مُضَخَّم القلطية
critical damping	مُضاءة حرجة	video amplifier	مُضَخَّم فيديو
doubler	مُضاعف	power amplifier	مُضَخَّم القدرة
FM/AM multiplier	مُضاعف FM/AM	noninverting amplifier	مُضَخَّم لا عكسي
C multiplier	مُضاعف Q	laser amplifier	مُضَخَّم ليزري
triple-n harmonic	مُضاعفات التوافقية الثلاثية	direct-coupled amplifier	مُضَخَّم مباشر التقارن
instrument multiplier	مُضاعف أجهزة القياس	direct resistance-	مُضَخَّم مباشر التقارن بمقاومة
frequency multiplier	مُضاعف التردد	coupled amplifier	
photomultiplier	مُضاعف ضوئي	multistage amplifier	مُضَخَّم متعدّد المراحل
voltage multiplier	مُضاعف القلطية	volume-limiting amplifier	مُضَخَّم مُحدّد الحجم
Cockcroft-	مُضاعف كوكروفت - والتون	double-tuned	مُضَخَّم مزدوج الموالفة
Walton multiplier		amplifier	
Latour doubler	مُضاعف لاتور	modulated amplifier	مُضَخَّم مُضمّن
voltage-range multiplier	مُضاعف مدى القلطية	magnetic amplifier	مُضَخَّم مغنطيسي
servomultiplier	مُضاعف مُؤازر	resistance coupled amplifier	مُضَخَّم مُقرّن بمقاوم
pump	مُضَخِّة	resistance-capacitance	مُضَخَّم مقرّن بمقاومة ومواسعة
ion pump	مُضَخِّة أيونية	coupled amplifier	
induction pump	مُضَخِّة بالحث	inverting amplifier	مُضَخَّم مقلوب
conduction pump	مُضَخِّة توصيل	integrating amplifier	مُضَخَّم مُكامل
heat pump	مُضَخِّة حرارية	tuned amplifier	مُضَخَّم مُوالف
amplifier	مُضَخَّم	travelling- wave amplifier	مُضَخَّم الموجة المرتحلة
instrumentation amplifier	مُضَخَّم أجهزة قياس	distributed amplifier	مُضَخَّم مُوزّع
sweep amplifier	مُضَخَّم اكتساحي	speech amplifier	مُضَخَّم الميكروفون
ground-anode amplifier	مُضَخَّم أنودي أرضي	pulse amplifier	مُضَخَّم النبضات
single-end amplifier	مُضَخَّم باتجاه واحد	half-wave amplifier	مُضَخَّم نصف موجي
lock-in amplifier	مُضَخَّم بإحكام داخلي، كاشف تزامني	multiplier	مُضَرِّبة
grounded-emitter amplifier	مُضَخَّم بباعث مُؤرّض	digital multiplier	مُضَرِّبة رقمية
common-gate amplifier	مُضَخَّم ببوابة مشتركة	logarithmic multiplier	مُضَرِّبة لوغاريتمية
radio-frequency amplifier	مُضَخَّم بتردد راديوي	modulator	مُضَمِّن
feedback amplifier	مُضَخَّم بتغذية مرتدة	diode modulator	مُضَمِّن بثنائي
grounded-grid amplifier	مُضَخَّم بشبكة مؤرّضة	optical modulator	مُضَمِّن بصري
ground-plate amplifier	مُضَخَّم بلوح أرضي	frequency modulator	مُضَمِّن التردد
transistor amplifier	مُضَخَّم ترانزستوري	chrominance modulator	مُضَمِّن اللون
intermediate- frequency	مُضَخَّم التردد الأوسط	light modulator	مُضَمِّن ضوئي
amplifier		chrominance-	مُضَمِّن الموجة الحاملة الفرعية للتلوّنية
coincidence amplifier	مُضَخَّم تطابقي	subcarrier modulator	
cascade amplifier	مُضَخَّم تعاقبي	heterodyne modulator	مُضَمِّن هِتروديني
differential amplifier	مُضَخَّم تفاضلي	rubber	مطاط
R-C amplifier	مُضَخَّم تقارن R-C	graphic terminal	مُطراف بياني
cathode-coupled amplifier	مُضَخَّم تقارني كاثودي	magnetic blow-out	مُطفئ مغنطيسي
current amplifier	مُضَخَّم التيار	compensator	مُعادل، مُعوّض
dc amplifier	مُضَخَّم تيار مستمر	Laplace's equation	معادلة لابلاس
dual-channel amplifier	مُضَخَّم ثنائي القناة	Hartree equation	معادلة هارترتي
summing amplifier	مُضَخَّم جمع	attenuation equalizer	مُعادل التوهين
carrier amplifier	مُضَخَّم الحاملة	impedance compensator	مُعادل المُقاوّة
ferromagnetic amplifier	مُضَخَّم حديدي مغنطيسي	level compensator	مُعادل المنسوب
linear amplifier	مُضَخَّم خطي	data processing	معالجة البيانات
push-pull amplifier	مُضَخَّم دُفعي جُذبي	message processing	معالجة الرسائل
push-push amplifier	مُضَخَّم دُفعي دُفعي	microprocessor	معالج دقيق
rotating amplifier	مُضَخَّم دوار	manipulator	مُعّالج يدوي، مُداول

lumen factor	معامل الإضاءة	undervoltage no close release	معقق الجهد المنخفض بدون قفل
acoustic absorption coefficient	معامل امتصاص الصوت	overload release	مُغْتَقِ الحمل الزائد
scattering coefficient	معامل الانتثار	reverse-power release	معقق قدرة معكوسة
coefficient of utilization	معامل الانتفاع	radiopaque	مُغْتَم راديوي، غير منفذ للأشعة الراديوية
selectance	معامل الانتقائية	particle accelerator	مُغْجَل الجسيمات
coefficient of coupling	معامل التقارن	travelling-wave accelerator	معجل الموجة المرحلة
attenuation coefficient	معامل التوهين	truck-type switchgear	معدات قطع ووصل نقالة
mutual inductance	معامل الحث المتبادل	turboservisory equipment	معدات مراقبة التربينه
coefficient		scaler	مُغْدَاد
temperature coefficient	معامل حراري	terminal equipment	مُغْدَة التوصيل
resistance-temperature coefficient	المعامل الحراري للمقاومة	continuous maximum rating	المعدل الأقصى المستمر
load factor	معامل الحمل	field repetition rate	معدل تكرار المجال
space factor	معامل الفراغ	pulse repetition rate	معدل تكرار النبضات
loss factor	معامل الفقد	cyclic rating	معدل دوري
voltage coefficient	معامل القلطيّة	clock rate	معدل النبضات
Carter coefficient	معامل كارتير	thermometal	معدن حراري
unsymmetry factor	معامل اللاتماثلية	electrically exposed	مُغْرَض كهربائياً
path coefficient	معامل المسار	booster	مُغْرِز
acoustic transmission coefficient	معامل النقل الصوتي	high boost	مُغْرِز الترددات العالية
Hall coefficient	معامل هول	differential booster	مُغْرِز تفاضلي، مُغْرِز فَرْقِي
impedance	مُغَارَقَة، مُعَانَقَة	negative feeder booster	مُغْرِز مَغْذ سالب
electrode impedance	معاوقة الإلكترود	air-insulated	معزول بالهواء
conjugate impedances	مُغَارَقَتَان مترافقتان	multiplexer	مُغْطَاب
reciprocal impedance	معاوقة تبادلية	azimuth marker	مُظْلَم سَمْتِي
synchronous impedance	مُغَارَقَة تزامنية	call announcer	مُظْلِن النداء
surge impedance	معاوقة التمؤر	information	معلومات
dynamic impedance	معاوقة دينامية	line drop compensator	مُغْوَض هبوط جهد الخط
self-impedance	معاوقة ذاتية	standard	معيّار
rejector impedance	مُغَارَقَة رافضة	frequency standard	معيّار التردد
negative impedance	مُغَارَقَة سالبة	sub-standard	معيّار جزئي
image impedance	مُغَارَقَة الصورة	ionization gauge	مُغْيَار ضغط تأيني
complex impedance	مُغَارَقَة عُقْدِيّة	ionization vacuum gauge	مُغْيَار ضغط الفراغ التآيني
immittance	مُغَارَقَة - قَبُولِيّة	repeater	مُعِيد، مَكْرَر
electrical impedance	مُغَارَقَة كهربائية	optical electronic reproducer	مُعِيد إلكتروني بصري
mutual impedance	مُغَارَقَة متبادلة	direct-current restorer	مُعِيد التيار المستمر
iterative impedance	مُغَارَقَة متكررة	radar repeater	مُعِيد راداري
mesh impedance	مُغَارَقَة مَقْلَة	radio repeater	مُعِيد راديوي
characteristic impedance	مُغَارَقَة مُمَيَّزَة	series repeater	مُعِيد على التوالي
reflected impedance	معاوقة منعكسة	range finder	مُعَيِّن المدى
blocked impedance	مُغَارَقَة منعية مَقْبِدَة	feeder	مُغْذ
transfer impedance	مُغَارَقَة منقولة	emergency power supply	مُغْذَة للطوارئ
matched impedance	معاوقة مُوَأَمَة	trunk feeder	مُغْذ رئيسي
parallel impedance	مُغَارَقَة موازية	negative feeder	مُغْذ سالب
wave-impedance	مُغَارَقَة الموجة	return feeder	مُغْذ مُسْتَرْجِع
overcurrent release	معقق التيار الزائد	independent feeder	مُغْذ مُسْتَقْل
inverse time-lag	معقق تيار زائد بتأخر عكسي	interconnector	مغذي ربط مشترك
overcurrent release		totally enclosed	مغلق بإحكام
Inverse and definite minimum	معقق تيار زائد بتخلف	submersible	مغمور
ime lag overcurrent release	زمني أدنى محدد وعكسي	oil-immersed	مغمور في الزيت
definite time	مُغْتَق تيار زائد بتخلف زمني محدد	magnetize	مُغْنِط
lag overcurrent release		magnetization	مُغْنِطَة
under-current release	مُغْتَقِ التيار المنخفض	anisotropic magnetism	مُغْنِطَة لامتناحية
making-current release	مُغْتَقِ تيار الوصل	magnetron	مُغْنِطرون
overvoltage release	معقق الجهد الزائد	strapped magnetron	مُغْنِطرون شريطي
undervoltage release	معقق الجهد المنخفض	magneton	مُغْنِطون
		Bohr magneton	مُغْنِطون بور

magnet	مغناطيس	solid-state switch	مفتاح أشباه النواقل
focusing magnet	مغناطيس التثبيت	keylock switch	مفتاح إقفال
convergence magnet	مغناطيس التقارب	selector switch	مفتاح انتقاء
permanent magnet	مغناطيس دائم	weightlessness switch	مفتاح انعدام الوزن
lifting magnet	مغناطيس رافع	load-break switch	مفتاح انهيار الحمل
electromagnet	مغناطيس كهربائي	short-contact switch	مفتاح بتلامس قصير
field magnet	مغناطيس المجال	resonant-chamber switch	مفتاح بحجرة رنانة
static magnetism	المغناطيسية الاستاتيكية	two-way switch	مفتاح بسكتين
ferromagnetism	مغناطيسية حديدية	fuse-switch	مفتاح بصهيرة
antiferromagnetism	مغناطيسية حديدية مضادة	slow-break switch	مفتاح بطيء
gyromagnetics	المغناطيسية الدورانية	tandem knife-switch	مفتاح بنصلين
magnetostatics	مغناطيسية ساكنة	earthing switch	مفتاح تارض
residual magnetism	مغناطيسية متبقية	silicon-controlled switch	مفتاح تحكم سليكوني
ferromagnetic	مغناطيسي حديدي	transfer switch	مفتاح تحويل
diamagnetic	مغناطيسي مغاير	field-discharge switch	مفتاح التفريغ المجالي
magnicon	مغنيكون	battery regulating switch	مفتاح تنظيم بطارية
variometer	مقياس	interlock switch	مفتاح تواسجي
converter	مُغَيِّر، مُحوِّل	crossbar switch	مفتاح توصيل تصالبي
frequency converter	مُغَيِّر التردد	time switch	مفتاح توقيت
on-load tap changing	مُغَيِّر تغذية تحت التحميل	zero-gravity switch	مفتاح جاذبية الصفر
dc-to-dc converter	مُغَيِّر تيار مستمر - مستمر	microgap switch	مفتاح دقيق
thermal converter	مُغَيِّر حراري	rotary switch	مفتاح دوار
thermoelectric converter	مُغَيِّر حراري كهربائي	landing switch	مفتاح ذو سكتين
rotary converter	مُغَيِّر دوار	master switch	مفتاح في المصعد
up-converter	مُغَيِّر رفع	four-way switch	مفتاح رئيسي
digital converter	مُغَيِّر رقمي	mercury switch	مفتاح رباعي السكّة
digital-to-analog converter	مُغَيِّر رقمي إلى قياسي	quick-break switch	مفتاح زئبقي
image converter	مُغَيِّر الصورة	knife switch	مفتاح سريع القطع
infrared image converter	مُغَيِّر صورة تحت الحمراء	tropical switch	مفتاح سكتيني
phase converter	مُغَيِّر الطور	insulating switch	مفتاح صامد للرطوبة
rotary phase converter	مُغَيِّر الطور الدوار	tappet switch	مفتاح عازل
thermionic converter	مُغَيِّر كهحراري	isolating switch	مفتاح غُماز
wave converter	مُغَيِّر موجي	ferrite switch	مفتاح فاصل
mode converter	مُغَيِّر النسق	dial key	مفتاح فريتي
linked switches	مفاتيح مترابطة	tumbler switch	مفتاح قرصي
differentiator	مفاضل	synchronous switch	مفتاح قلاب
reactor	مفاعل	high-current switch	مفتاح كهربائي تزامني
reactance	مُفاعلة	instant-on switch	مفتاح للتيار العالي
earthing reactor	مفاعل التارض	coaxial switch	مفتاح مباشر
commutating reactance	مفاعلة تبديل	multicontact switch	مفتاح متحد المحور
synchronous reactance	مُفاعلة تزامنية	section switch	مفتاح متعدد التلامس
synchronizing reactor	مفاعل التزامن	monitoring key	مفتاح مجموعة
capacitive reactance	مُفاعلة سَعَوِيَّة	four-pole double-throw	مفتاح المراقبة
saturator reactor	مفاعل تشبيع	auxiliary switch	مفتاح مزدوج باربعة أقطاب
transient reactance	مُفاعلة عابرة	vacuum switch	مفتاح مساعد
sub-transient reactance	مفاعلة قبل العابرة	home-office switch	مفتاح مفرغ
proportioning reactor	مفاعل تناسب	logic switch	مفتاح المنزل والمكتب
screening reactor	مفاعل الحجب	limit switch	مفتاح منطقي
fast reactor	مفاعل سريع	single pole single throw	مفتاح نهاية الشوط
series reactor	مفاعل على التوالي	function switch	مفتاح وحيد القطب
saturable reactor	مفاعل قابل للتشبع	single-break	مفتاح وظيفي
current limiting reactor	مفاعل مُحَدِّ للتيار	diverter	مفرد القطع
breeder reactor	مفاعل مُوَلِّد	trolley frog	مُفَرِّع
switch	مفتاح	Ayrton shunt	مُفَرِّع ترولي
single-throw switch	مفتاح أحادي التحويل	poison	مُفَرِّع تيار أيرتون
TR switch	مفتاح إرسال استقبال		مُفَسِّد
muting switch	مفتاح إسكات		

space-charge effect	مفعول شحنة الحيز	magnetoresistivity	مقاومة مغنطيسية
intelligibility	مفهومية، جلاء، وضوح	socket- outlet, jack, receptacle	مقبس، مأخذ
speech intelligibility	مفهومية الكلام	outlet	مقبس تغذية، مخرج
discrete-word	مفهومية (جلاء) الكلمات المتفرقة	phono jack	مقبس فوني
intelligibility		electric outlet	مقبس كهربائي
dial jacks	مقاييس قرصية	polarized receptacle	مقبس مُستقطب
differential comparator	مقارن تفاضلي	cleat	مقبض
gyromagnetic	مقارن جيرومغنطيسي	deadman's handle	مقبض / دؤاسة استجابة
coupler		trigger	مقداح
linear comparator	مقارن خطي	electric polarizability	مقدرة الاستقطاب الكهربائية
discrete comparator	مقارن رقمي	breaking- capacity	مقدرة القطع، سعة القطع
multistrip coupler	مقارن متعدد الشرائح	asymmetrical breaking- capacity	مقدرة القطع غير المتماثلة
continuous comparator	مقارن مستمر	symmetrical breaking- capacity	مقدرة القطع المتماثلة
resistor	مقاوم	rated breaking capacity	مقدرة القطع المقننة
bias resistor	مقاوم انحيازي	making capacity	مقدرة الوصل
resistance	مقاومة	rated making capacity	مقدرة الوصل المقننة
earthing resistor	مقاوم تارض	phase advancer	مقدم الطور
electrode resistance	مقاومة الإلكترود	Leblanc advancer	مقدم لوبلان
slip resistance	مقاومة الانزلاق	Walker advancer	مقدم والكر
anode resistance	مقاومة الأنود	radio telescope	مقراب راديوي
earthing resistance	مقاومة تارض	yoke	مقرن
radio-frequency resistance	مقاومة التردد الراديوي	deflection yoke	مقرن الانحراف
high-frequency resistance	مقاومة تردد عال	scanning yoke	مقرن المسح
contact resistance	مقاومة التلامس	brush yoke	مقرن المسفر
a.c. resistance	مقاومة تيار متردد	magnet yoke	مقرن مغنطيس
dc resistance	مقاومة التيار المستمر	private automatic exchange	مقسم اتوماتي خاص
bleed resistor	مقاوم تجزئي للاستنزاف	frequency divider	مقسم التردد
thermal resistance	مقاومة حرارية	capacitive divider	مقسم سقوي
field-effect transistor	مقاوم ترانزستور التأثير المجالي	private branch exchange	مقسم فرعي خاص
resistor		central office	مقسم مركزي
negative resistance	مقاومة سالبة	interrupter	مقطع
heating resistor	مقاوم التسخين	scattering cross section	المقطع العرضي للانتثار
insulating resistance	مقاومة العزل	journal	مقعد، مُرتكز العمود
effective resistance	مقاومة فعالة	rating	مقنن
residual resistance	مقاومة متخلفة	rectifier	مقوم
rheostat	مقاومة متغيرة، ريوستات	direction rectifier	مقوم اتجاهي
magnetoresistance	مقاومة مغنطيسية	copper oxide rectifier	مقوم أكسيد النحاس
reflected resistance	مقاومة منعكسة	electrolytic rectifier	مقوم إلكتروليتي
specific resistance	المقاومة النوعية	aluminium rectifier	مقوم الألومنيوم
silicon resistor	مقاوم سليكوني	symmetrical avalanche	مقوم انهزامي متماثل
charging resistor	مقاوم الشحن	rectifier	
photoresistor	مقاوم ضوئي	diffused-junction	مقوم بتوصيل منتشر
pinch resistor	مقاوم ضيق	rectifier	
fusible resistor	مقاوم قابل للانصهار	single-phase rectifier	مقوم بطور مفرد
ballast resistor	مقاوم كبح	cold-cathode rectifier	مقوم بكاثود بارد
non-inductive resistor	مقاوم لا حثي	crystal rectifier	مقوم بلوري
flexible resistor	مقاوم مرن	gate-controlled rectifier	مقوم بوابة التحكم
magnetoresistor	مقاوم مغنطيسي	controlled rectifier	مقوم تحكمي
potentiometer- type	مقاوم مقسم الجهد	synchronous rectifier	مقوم تزامني
field rheostat		discharge-tube rectifier	مقوم تفريغ غازي
tunnel resistor	مقاوم نفقي	contact rectifier	مقوم تلامسي
resistivity	مقاومية	germanium rectifier	مقوم جرمانيوم
volume resistivity	مقاومية حجمية	glass-bulb rectifier	مقوم ذو بصلة زجاجية
thermal resistivity	مقاومية حرارية	steel-tank-rectifier	مقوم ذو حجرة حديد
surface resistivity	مقاومية سطحية	silicon rectifier	مقوم سليكوني
mass resistivity	مقاومية كتلية		
electrical resistivity	مقاومية كهربائية		

silicon- controlled rectifier	مَقْوَم سليكوني محكوم	induced moving- magnet instrument	مقياس ذو مغنطيس مستحث متحرك
grid-controlled rectifier	مَقْوَم شبكي التحكم	goniometer	مقياس زوايا
semiconductor rectifier	مَقْوَم شبه الموصل	phase meter	مقياس الطور
bridge rectifier	مَقْوَم قنطري	x-ray spectrometer	مقياس طيف الاشعة السينية
mercury- arc rectifier	مَقْوَم القوس الزئبقي	quality factor meter	مقياس عامل الجودة
grid-controlled mercury-arc rectifier	مَقْوَم القوس الزئبقي الشبكي التحكم	power factor meter	مقياس عامل القدرة
arc rectifier	مَقْوَم قوسي	gaussmeter	مقياس غاوس
thermionic rectifier	مَقْوَم كهحراري	vibration galvanometer	مقياس غلفاني اهتزازي
metal rectifier	مَقْوَم معدني		مقياس قُط أمبير بصمام مفرغ للتيار المستمر
parallel rectifier	مَقْوَم مواز	direct-current vacuum-tube voltammeter	
full-wave rectifier	مَقْوَم الموجة الكاملة	reactive volt- ampere meter	مقياس قُط أمبير مفاعلي
mechanical rectifier	مَقْوَم ميكانيكي	voltammeter	مقياس قُط أمبيري
half-wave rectifier	مَقْوَم نصف موجي	photovoltaic meter	مقياس قُط ضوئي
tunnel rectifier	مَقْوَم نفقي	voltmeter	مقياس قُططي
Q meter	مقياس Q	valve voltmeter	مقياس قُططية
radar altimeter	مقياس ارتفاع راداري	sampling voltmeter	مقياس قُططية اعتيادي
high-altitude radio altimeter	مقياس ارتفاع راديوي	high-impedance voltmeter	مقياس قُططية بمعاوقة عالية
pulse-type altimeter	مقياس ارتفاع نبضي	differential voltmeter	مقياس قُططية تفاضلي
Birmingham wire gauge	مقياس أسلاك بيرمنغهام	thermionic voltmeter	مقياس قُططية كهحراري
radiometer	مقياس إشعاع	compensated voltmeter	مقياس قُططية مُعادل
microwave radiometer	مقياس إشعاع الموجات الدقيقة	fluxmeter	مقياس الفيض
ammeter	مقياس الأمبير	varmeter	مقياس القدرة غير الفعالة
ampere-hour meter	مقياس الأمبير ساعة	hydrometer	مقياس كثافة السوائل
electrothermal ammeter	مقياس أمبيري كهحراري	vibrating-reed electrometer	مقياس كهرباء ذو قصبة هزازة
thermoammeter	مقياس أمبير حراري	Lindemann electrometer	مقياس كهرباء ليندمان
thermocouple ammeter	مقياس أمبيري بمزدوجة حرارية	string electrometer	مقياس كهربائية خيطي
absorptiometer	مقياس الامتصاص	quadrant electrometer	مقياس كهربائية رباعي
reflectometer	مقياس الانعكاس	kilowatt-hour meter	مقياس كيلواط ساعة
microwave reflectometer	مقياس انعكاس الموجات الدقيقة	vectormeter	مقياس مُجه
strain gauge	مقياس الانفعال	inductometer	مقياس المحاثية
refractometer	مقياس الانكسار	Brooks variable inductometer	مقياس المحاثية المتغير بروكس
ohmmeter	مقياس الأوم	impedance meter	مقياس المُعاوَقَة
moving-iron instrument	مقياس بقلب حديدي متحرك	electrical impedance meter	مقياس المعاوقة الكهربائية
motor meter	مقياس بمحرك	magnetometer	مقياس المغنطيسية
transformer	مقياس بمحول	standing- wave meter	مقياس الموجة المتوقفة
rectifier instrument	مقياس بمقوَم	Lecher wire wavemeter	مقياس موجي بسلْك ليشر
moving-coil instrument	مقياس بملف متحرك	megger	مقياس الميغا أوم
graphic instrument	مقياس بياني	permeameter	مقياس النفاذية المغنطيسية
Penning gage	مقياس بيننغ	yoke permeameter	مقياس نفاذية المُقَرَن
hot-filament ionization gauge	مقياس تآين بفتيلة ساخنة	wattmeter	مقياس الواط
cold-cathode ionization gage	مقياس التآين بكاثود بارد	watt-hour meter	مقياس الواط - ساعة
Philips ionization gage	مقياس التآين فيليبس	electrochemical equivalent	مكافئ كهركيميائي
frequency-meter	مقياس التردد	integrator, integrating network	مُكامل
integrating frequency meter	مقياس تردد تكاملي	video integrator	مُكامل فيديو
master frequency meter	مقياس التردد الرئيسي	limited integrator	مُكامل مُحدّد
Tong tester	مقياس تونغ	x-amplifier	مُكَبِّر أفقي
binary scale	مقياس ثنائي	torque-amplifier selsyn	مُكَبِّر العزم المُزامن
bimetallic instrument	مقياس ثنائي المعدن	tandem central office	مكتب مركزي ترادفي
pH-meter	مقياس الحمضية	telephone central office	مكتب الهاتف المركزي
electric flowmeter	مقياس الدفق الكهربائي	condenser, capacitor	مُكثِّف، مُوَاسِع
soft-iron instrument	مقياس ذو قلب حديدي مطاوع	cylindrical capacitor	مُكثِّف أسطواني
		electrolytic capacitor	مُكثِّف إلكتروليتي

surge-limiting electrolytic capacitor	مكثف إلكتروليتي مُجَدُّ للتموُّر	TWX machine	مَكْنَة TWX
polarized electrolytic capacitor	مكثف إلكتروليتي مُسْتَقْطَب	static machine	مَكْنَة اسْتَاتِيَة
surge-proof electrolytic capacitor	مكثف إلكتروليتي يَتَحْمَل جَهْد التَموُّر	induction machine	مَكْنَة بِالْحَثِّ
asynchronous condenser	مكثف لا تزامني	cross-field machine	مَكْنَة بِمَجَال مُتَعَامِد
stopping condenser	مكثف إِيقَاف	synchronous machine	مَكْنَة تَزَامْنِيَة
solid-dielectric capacitor	مكثف بِعَاوِز صَلْب	bipolar machine	مَكْنَة ثَنَائِيَة الْقُطْب
glass-plate capacitor	مكثف بِلُوح زجاجي	graded-gap machine	مَكْنَة ذَات ثَغْرَة مُتَدَرِّجَة
commutating capacitor	مكثف تَبْدِيل	asynchronous machine	مَكْنَة لا تَزَامْنِيَة
bypass condenser	مكثف تَحْوِيل	multipolar machine	مَكْنَة مُتَعَدِّدَة الْأَقْطَاب
differential capacitor	مكثف تَفَاضُلِي	totally enclosed machine	مَكْنَة مُخَكَّمَة الْغُلُق
coupling capacitor	مكثف تَقَارَن	heteropolar machine	مَكْنَة مُخْتَلِفَة الْأَقْطَاب
shunt capacitor	مكثف تَوَازٍ	lift machine	مَكْنَة الْمُصْعَد
series capacitor	مكثف تَوَالٍ	balancing machine	مَكْنَة مُوَازَنَة
junction capacitor	مكثف تَوْصِيل	unipolar machine	مَكْنَة وَحِيدَة الْقُطْب
buffer capacitor	مكثف حَاجِز	Wimshurst machine	مَكْنَة وَيْمَشْرْت
tank capacitor	مكثف حَوْضِي	alive, live	مَكْهُرَب
book capacitor	مكثف دَفْتَرِي	pulse duration codon	مَكْوَد أَمْد النَبْض
grid condenser	مكثف الشَّبَكَة	optical encoder	مَكْوَد بَصْرِي
grid-blocking capacitor	مكثف شَبَكَة مَانِع	voice coder	مَكْوَد صَوْتِي
industrial capacitor	مكثف صِنَاعِي	pulse coder	مَكْوَد النَبْض
trimmer capacitor	مكثف ضَبْط	mil	مِل
gas capacitor	مكثف غَازِي	gap filling	مِلء الثَغْرَات
butterfly capacitor	مكثف فَرَاشِي	contactor	مُلامِس
blocking capacitor	مكثف مَانِع	butt contacts	مَلامِسات تَنَاقِيبِيَة
coaxial capacitor	مكثف مُتَّحِد المَحَوْر	main contacts	مَلامِسات رَئِيسِيَة
synchronous capacitor	مكثف مُتَزَامِن	arcing contacts	مَلامِسات الْقَوْس
synchronous condenser	مكثف مُتَزَامِن	auxiliary contacts	مَلامِسات مُسَاعِدَة
variable capacitor	مكثف مُتَغَيِّر	crimp contact	مُلامِس تَغْضِيز
parallel-plate capacitor	مكثف مُتَوَازِي اللُّوْحِين	fixed contact	مُلامِس ثَابِت
filter capacitor	مكثف المَرشَح	fuse-contact	مُلامِس الصَّنْهِيْرَة
standard capacitor	مكثف مُعْيَارِي	circular mil	مِل دَائِرِي
vacuum capacitor	مكثف مُفَرَّغ	coil	مَلَف
vibrating capacitor	مكثف مُهْتَز	stabilizing winding, balance coil	مَلَف اِتِّزَان
mica capacitor	مكثف المِيكَا	holding coil	مَلَف اِحْتِفَاق
air capacitor	مكثف هَوَائِي	magnetic test coil	مَلَف اخْتِبَار مَغْنَطِيسِي
vernier capacitor	مكثف وَرْنِي	drive winding	مَلَف إِسَاقَة
pileup	مَكْدَس، كَوْمَة	exploring coil	مَلَف الاسْتِكْشَاف
four-wire repeater	مُكَرِّر رُبَاعِي السَّلَك	signal winding	مَلَف الإِشَارَة
klystron repeater	مُكَرِّر كَلِيسْتْرُونِي	ignition coil	مَلَف إِشْعَال
heterodyne repeater	مُكَرِّر هِيْتْرُودِينِي	blow-out coil	مَلَف إِطْفَاء
scope	مُكْشَاف	repeating coil	مَلَف إِعَادَة
G scope	مُكْشَاف G	Ayrton-Perry winding	مَلَف أَيْرْتُون - بِيرِي
I scope	مُكْشَاف I	induction coil	مَلَف بِالْحَثِّ
K scope	مُكْشَاف K	full-pitch coil	مَلَف بِخَطْوَة تَامَة
M scope	مُكْشَاف M	focusing coil	مَلَف التَّبْخِير
O scope	مُكْشَاف O	loading coil	مَلَف تَحْمِيل
monoscope	مُكْشَاف أَحَادِي	tesla coil	مَلَف تَسْلَا
light-sensitive detector	مُكْشَاف حَسَّاس لِلضَّوْء	search coil	مَلَف تَفْتِيش
radarscope	مُكْشَاف رَادَارِي	convergence coil	مَلَف التَّقَارِب
gold-leaf electroscope	مُكْشَاف كَهْرَبَائِي بِشَرِيحَة ذَهَبِيَة	retardation coil	مَلَف التَّقَاوُز
open	مُكْشَاف	shunt coil	مَلَف تَوَازٍ
integrator cube	مُكْثَب تَكَامُل	series winding	مَلَف تَوَالٍ
electric rotating machinery	مَكَات دَوَّارَة كَهْرَبَائِيَة	heating inductor	مَلَف حَاثٍ لِلتَّسْخِين
		toroidal coil	مَلَف حَلْقِي
		choking coil	مَلَف خَائِنِق
		reactance choking coil	مَلَف خَائِنِق ذُو مَقَاوِلَة

line choking coil	ملف خائق للخط	shake table	منضدة رجّاجة
spark coil	ملف الشرارة	depletion region,	منطقة استنفاد
trip coil	ملف عتق	exhaustion region	
filament winding	ملف الفتيلة	commutating zone	منطقة تبديل
power winding	ملف القدرة	neutral zone	منطقة التعادل
short-pitch coil	ملف قصير الخطوة	convergence zone	منطقة التقارب
deep-bar winding	ملف القضيب العميق	diffraction zone	منطقة الحيود
consequent-pole winding	ملف قطب تابع	transistor	منطق ترانزستور - ترانزستور
flip coil	ملف قلب	transistor logic	منطق ترانزستوري مُدمج
arc suppression coil	ملف كابيت للقوس	merged	
solenoid	ملف لولبي	translator logic	
mush winding	ملف ماش	space-charge region	منطقة شحنة الحيز
concentric winding	ملف متحد المركز	blind zone	منطقة كاتمة للصدى
field coil	ملف المجال	emitter-coupled logic	منطق مقرون الباعث
inductor	ملف محاث، ملف خائق	positive logic	منطق موجب
magnetizing coil	ملف مغنطة	current-mode logic	منطق النسخ التياراتي
chorded coil	ملف وترّي	static regulator	منظم استاتي
standard interface	ملقى قياسي	slip regulator	منظم الانزلاق
milli	ملي	automatic regulator	منظم أوتوماتي
loss tangent	معامل منحني الفقد	carbon-pile regulator	منظم يعمود كربون
reluctance	ممانعة مغنطيسية	rheostatic regulator	منظم بمقاومة متغيرة
compound-filled	مملوء بعازل مركّب	series	منظم ترانزستوري على التوالي
electrode characteristic	مميز الإلكترود	transistor regulator	
transfer characteristic	مميز انتقالي	current regulator	منظم التيار
frequency characteristic, frequency	مميز التردد	Tirrel regulator	منظم تيرل
discriminator		induction regulator	منظم جهد بالحث
differential discriminator	مميز تفاضلي	switch-type voltage	منظم جهد مفتاحي
diode characteristic	مميز الثنائي	regulator	
load discriminator	مميز الحمل	thermostat	منظم حراري
dynamic characteristic	مميز دينامي	shunt regulator	منظم على التوازي
phase discriminator	مميز الطور	series regulator	منظم على التوالي
teleconference	مناظرة من بعد	voltage regulator	منظم القلطية
permeance	مناظرة مغنطيسية	induction voltage	منظم قلطية بالحث
tele-	من بعد، بُعدي	regulator	
frequency- response	منحنى الاستجابة الترددية	Manganin	منغنين
curve		explosion vent	منفس الانفجار
load curve	منحنى الاستهلاك	selector	منقاة
hysteresis loop	منحنى التخلف المغنطيسي	adapter	مُهاي
B/H curve	منحنى التشبع المغنطيسي	univibrator	مميز أحادي
magnetization curve	منحنى التميغنط	moderator	مهدى
normal magnetization curve	منحنى التميغنط العادي	pipe ventilated	مهُوِي بمواسير
characteristic curve	مُخَن مُمَيَز	self ventilated	مهُوِي ذاتياً
level	مُنسوب	mho	مو
testing level	منسوب الاختبار	matching	مُواءمة
recording level	منسوب التسجيل	impedance match	مُواءمة المُقاوِة
velocity level	منسوب السرعة	servo	مُوازِر
sound level	منسوب الصوت	balancer	مُوازِن
reference sound	منسوب صوت مرجعي	static balancer	مُوازِن استاتي
level		Ayrton-Jones	مُوازِن أيرتون - جونز
sound pressure	منسوب ضغط الصوت	balance	
level		static balancing	مُوازنة استاتية
noise level	منسوب الضوضاء	alternating- current	مُوازِن تيار متردّد
circuit noise level	مُنسوب ضوضاء الدائرة	balancer	
perceived noise	منسوب الضوضاء المُدْرَك	Kelvin balance	مُوازِن كلفن
level		electrode capacitance	مُواسعة الإلكترود
power level	منسوب القدرة	diffusion capacitance	مُواسعة انتشارية
transmission level	مُنسوب النقل		

mutual capacitance	مواصلة تبادلية	travelling wave	موجة مُتَجَلَّة
differential capacitance	مواصلة تفاضلية	rectangular wave	موجة مستطيلة
stray capacitance	مواصلة شاردة	continuous wave	موجة مستمرة
effective capacitance	مواصلة فعالة	plane-polarized wave	موجة مستوية الاستقطاب
capacitance standard	مواصلة معيارية	uniform plane wave	موجة مستوية منتظمة
distributed capacitance	مواصلة مُوزَّعة	modulated wave	موجة مُضَمَّنَة
standard wire gauge	مواصفات أقطار الأسلاك	backward wave	موجة معاكسة
conductance	مواصلة	transverse-magnetic wave	موجة مغناطيسية مستعرضة
electrode conductance	مواصلة الإلكترود	chopped wave	موجة مقطعة
grid conductance	مواصلة الشبكة	sawtooth waveform	موجة منشارية
equivalent conductance	مواصلة مكافئة	reflected wave	موجة منعكسة
specific conductance	المواصلة النوعية	type A wave	موجة من النوع A
resonant-line tuner	موالف يَحْط رنان	guided wave	موجة مُوجَّهة
tuning	مُوالفة	marking wave	موجة وصل
frequency synthesizer	موالف التردد	directivity	الموجهية
broad tuning	مُوالفة عريضة	definite time lag	مؤخر زمني ثابت
cavity tuning	مُوالفة فجوية	modem	مودم
staggered tuning	مُوالفة مُرتبة خِلَافاً	main frame	موزع رئيسي
flat tuning	مُوالفة مُنَبِّسطة	expander	مُوسِّع
complex operator	مُؤثر عَقْدِي	volume expander	مُوسِّع حجمي
switching transient waves	موجات تبديل عابرة	connector	مُوصِل
damped waves	موجات متضائلة	T conductor	مُوصِل T
interrupted continuous waves	موجات متواصلة متقطعة	hollow conductor	مُوصِل أجوف
tone modulated waves	موجات مُضَمَّنَة بنغمة	steel-cored aluminium	مُوصِل الألمنيوم ذو قلب حديدي
positive wave	موجة مُوجِب	absorption conductor	مُوصِل امتصاص
E wave	موجة E	conjugate conductors	مُوصِلان مترافقان
H wave	موجة H	bundle conductor	مُوصِل حُرْمي
primary wave	موجة ابتدائية	sexless connector	مُوصِل ذكر - أنثى
ground wave	موجة أرضية	neutral conductor	مُوصِل متعادل
signal wave	موجة الإشارة	stranded conductor	مُوصِل مجدول
slow wave	موجة بطيئة	hermaphroditic connector	مُوصِل مُخَنَّث
interference wave	موجة تداخلية	conductivity	مُوصِلِيَّة
beat note	موجة تضارب	leakage conductance	مُوصِلِيَّة التسرب
modulating wave	موجة تضمين	superconductivity	الموصلية الفائقة
telegraph modulated wave	موجة تليفراية	electrical conductivity	مُوصِلِيَّة كهربائية
sine wave	موجة جيبية	anisotropic conductivity	مُوصِلِيَّة لامتتاحة
equivalent sine wave	موجة جيبية مكافئة	land	مُوطىء
carrier, carrier wave	موجة حاملة، حاملة	timer	مُؤَقَّت
sound carrier	موجة حاملة صوتية	value arrester	مُوقِف صمامي
subcarrier	موجة حاملة فرعية	generator	مُولِد
pulse carrier	موجة حاملة للنَبْض	bar generator	مُولِد إشارات شريطية
microwave	موجة دقيقة	signal generator	مُولِد الإشارة
radio wave	موجة راديوية	sync- signal generator	مُولِد إشارة التزامن
incident wave	موجة ساقطة	sweep generator	مُولِد اكتساحي
surface wave	موجة سطحية	linear-sweep generator	مُولِد باكتساح خطي
trapezoidal wave	موجة شبه المنحرف	induction generator	مُولِد بالحث
shock wave	موجة الصدمة	brushless generator	مُولِد بدون مُسَاوِر
surface acoustic wave	موجة صوتية سطحية	time-mark generator	مُولِد بعلامة زمنية
long wave	موجة طويلة	thermocouple generator	مُولِد بمزدوجة حرارية
spacing wave	موجة الفصل	turbo-alternator	مولد تربيني
transverse-electric wave	موجة كهربائية مستعرضة	tandem-compound turbine- alternator	مولد تربيني ذو دورة مركبة مترادفة
transverse-electromagnetic wave	موجة كهرومغناطيسية مستعرضة	radio-frequency generator	مُولِد التردد الراديوي
triangular wave	موجة مثلثة	synchronizing generator	مُولِد التزامن
square wave	موجة مربعة	crosshatch generator	مولد تظليل معترض

surge generator	مولد التمرور	maser	ميزر
shunt generator	مولد تواز	cyclotron resonance maser	مُؤَزَّر رَنَان سيكلوتروني
harmonic generator	مولد توافق	mega, meg	ميغا
series generator	مولد توال	mica	ميكا
current generator	مولد التيار	micanite	ميكانيت
constant-current generator	مولد التيار الثابت	microtron	ميكروترون
alternating-current generator, alternator	مولد تيار متردد	scanning electron microscope	ميكروسكوب إلكتروني ماسح
inductor alternator	مولد تيار متردد بعضو حث	transmission electron microscope	ميكروسكوب إلكتروني ناقل
cross-compound turbo-alternator	مولد تيار متردد توربيني بتركيب متعارض	ion microscope	ميكروسكوب أيوني
synchronous alternating-current generator	مولد تيار متردد متزامن	microphone	ميكروفون
direct-current generator	مولد التيار المستمر	directional microphone	ميكروفون اتجاهي
three-wire generator	مولد ثلاثي الاسلاك	crystal microphone	ميكروفون بلوري
functional generator	مولد دوال	capacitor microphone	ميكروفون بمكثف
diode function generator	مولد دوال بثنائي	moving-coil microphone	ميكروفون بملف متحرك
variable diode function generator	مولد دوال بدايود متغير	variable-reluctance microphone	ميكروفون بممانعة مغنطيسية متغيرة
selsyn generator	مولد ذاتي التزامن	reluctance microphone	ميكروفون بممانعة مغنطيسية
inductor generator	مولد ذو عضو حث	velocity microphone	ميكروفون التدرج الضغطي
noise generator	مولد ضوضاء	contact microphone	ميكروفون تلامسي
thermionic power generator	مولد طاقة كهحراري	thermal microphone	ميكروفون حراري
voltage generator	مولد القلطة	laryngophone	ميكروفون حنجرة
time-base generator	مولد قاعدة الزمن	dynamic microphone	ميكروفون دينامي
power generator	مولد القدرة	pressure microphone	ميكروفون ضغطي
high-frequency power generator	مولد قدرة ذو تردد عال	reflector microphone	ميكروفون عاكس
klystron generator	مولد كليستروني	cardioid microphone	ميكروفون قلبي
hydro-alternator	مولد كهربائي للمحطات المائية	carbon microphone	ميكروفون كربوني
thermionic generator	مولد كهحراري	piezoelectric microphone	ميكروفون كهراجهادي
milking generator	مولد لشحن البطاريات	magnetic microphone	ميكروفون مغنطيسي
synchronous generator	مولد متزامن	condenser microphone	ميكروفون مكثفي
salient-pole alternator	مولد متناوب ذو اقطاب بارزة	telephone transmitter	ميكروفون الهاتف
compound generator	مولد مركب	micron	ميكرون
circular sweep generator	مولد مسح دائري	enamel	ميناء
rate generator	مولد المعدل		
magnetoelectric generator	مولد مغنطيسي كهربائي		
magnetohydrodynamic generator (M.H.D)	مولد مغنطيسي هيدرودينامي		
tachometer generator	مولد مقياس الدوران		
equivalent generator	مولد مكافئ		
series-wound generator	مولد ملفوف على التوالي		
sawtooth generator	مولد منشاري		
impulse generator	مولد نبضات		
pattern generator	مولد النمط		
electrohydrodynamic generator	مولد هيدرودينامي كهربائي		
Mumetal	موميتال		
attenuator	مُوهِن		
T attenuator	مُوهِن T		
rotary-vane attenuator	مُوهِن بريشة دوارة		
minimum-loss attenuator	مُوهِن الفقد الأدنى		
piston attenuator	مُوهِن كَبَاسِي		
variable attenuator	مُوهِن مُتَغَيِّر		
Rayleigh balance	ميزان رايلي		

rectangular pulse	نبضة مستطيلة	filter pass-band	نطاق مرور المرشح
serrated pulse	نبضة مُسنَّنة	crossband	نطاق مستعرض
sawtooth pulse	نبضة منشارية	citizens' waveband	نطاق موجي مدني
grid pulsing	نبض الشبكة	filter transmission-band	نطاق نقل المرشح
cogging	نتوء، سن	dead band	نطاق هامد
copper	نحاس	maritime frequency bands	نطاق الترددات الملاحية
touch dialling	نداء باللمس	communication system	نظام اتصالات
intermediate- frequency response ratio	نسبة الاستجابة للتردد الأوسط	integrated communications system	نظام اتصالات متكامل
spurious response ratio	نسبة الاستجابة المزيفة	intercommunicating system	نظام اتصال بُني
contrast ratio	نسبة التباين	public address system	نظام إذاعة عمومية
control ratio	نسبة التحكم	emergency broadcast system	نظام إذاعة للطوارئ
transformation ratio, voltage ratio	نسبة التحويل	talk-back circuit	نظام إرسال الأوامر
image ratio	نسبة الصورة	reproducing system	نظام استعادة
short-circuit ratio	نسبة قصر الدائرة	sound-reproducing system	نظام استعادة الصوت
turns ratio	نسبة اللفات	lignar system	نظام إلغنز
percentage modulation	النسبة المئوية للتضمين	single-electrode system	نظام إلكترود أحادي
scaling ratio	نسبة المقياس	calomel-electrode system	نظام إلكترود الكالوميل
aspect ratio	نسبة المنظر	switching system	نظام تبديل
impulse ratio	نسبة نبضية	xy switching system	نظام تبديل xy
mode	نسق، منوال	privacy transformation	نظام تحويل السرية
H mode	نسق H	synchronous system	نظام تزامني
E mode	نسق E	carrier system	نظام تعاقبي
conversational mode	نسق تحادثي	dial-telephone system	نظام التليفون بالقرص
raster	نسق خطي	manual telephone system	نظام تليفون يدوي
transverse- electric mode	نسق كهربائي مستعرض	semiautomatic telephone system	نظام تليفوني نصف أوتوماتي
transverse- electromagnetic mode	نسق كهرومغناطيسي مستعرض	closed-circuit alarm system	نظام تنبيه بدائرة مغلقة
common mode	نسق مشترك	Thury system	نظام ثوري
transverse-magnetic mode	نسق مغناطيسي مستعرض	ring system	نظام توزيع حلقي
transmission mode	نسق النقل	three-wire system	نظام ثلاثي الأسلاك
discord	نشاز	three-phase four-wire system	نظام ثلاثي الأطوار رباعي الأسلاك
half-bridge	نصف جسر	reverse-power protection system	نظام حماية ضد انعكاس
half-adder	نصف مُجمِّعة	Merz- Price protection	نظام الحماية مرتز - برايس
half-wave	نصف الموجة	Dolby system	نظام دولبي
plaintext	نص واضح	international system of electrical units	النظام الدولي للوحدات الكهربائية
brightness	نصوع، سطوع	insulated-return system	نظام ذو موصل راجع معزول
K band	نطاق K	synchronous clock system	نظام الساعات المتزامنة
L band	نطاق L	privacy system	نظام السرية
P band	نطاق P	passive system	نظام سلبي
V band	نطاق V	audio system	نظام سمعي
interference-guard bands	نطاقا الحماية من التداخل	grid system	نظام الشبكة
broadcast band	نطاق الإذاعة	sound system	نظام صوتي
frequency modulation	نطاق إذاعي بتضمين التردد	discrete sound system	نظام صوتي متفرق
broadcast band		lignar system	نظام إلغنز
transmission band	نطاق الإرسال	unearthed system	نظام غير مؤرض
base band	نطاق أساسي	uninterruptible power system	نظام قدرة غير مُقطَّع
communication band	نطاق الاتصالات	single-electrode system	نظام إلكترود أحادي
passband	نطاق إمرار	calomel-electrode system	نظام إلكترود الكالوميل
sidebands	نطاقان جانبيان	Kramer system	نظام كرامر
guard band	طاق التحرز	earthed system	نظام مؤرض
band of frequencies	نطاق الترددات	effectively earthed system	نظام مؤرض فعلياً
vestigial sideband	نطاق جانبي لا وظيفي	isopulse system	نظام متساوي النبضة
service band	نطاق الخدمة	symmetrical polyphase system	نظام متماثل متعدد الطور
wide band, broad band	نطاق عريض		
citizens' band	نطاق مدني		

T antenna	هوائي T
directional antenna	هوائي اتجاهي
spaced antennas	هوائيات متباعدة
stacked antennas	هوائيات متراصة
orthogonal antennas	هوائيات متعامدة
monopole antenna	هوائي أحادي القطب
loop antenna	هوائي إطار
stacked-dipole antenna	هوائي بثنائيات قطب متراصة
folded-dipole antenna	هوائي بثنائي القطب المثنى
paraboloidal antenna	هوائي بمجسم قطع مكافئ
condenser antenna	هوائي بمكثف
progressive-wave antenna	هوائي بموجة تقدمية
horn antenna	هوائي بوقي
slave antenna	هوائي ثانوي
bilateral antenna	هوائي ثنائي الاتجاه
dipole antenna	هوائي ثنائي القطب
shaped-beam antenna	هوائي الحزمة المشكّلة
backfire antenna	هوائي خلفي
trailing antenna	هوائي خلفي
circular antenna	هوائي دائري
aperture antenna	هوائي ذو ثقب
quarter-wave antenna	هوائي ربع موجي
resonant antenna	هوائي رنين
hyperbolic antenna	هوائي زائدي المقطع
dummy load antenna	هوائي زائف
passive antenna	هوائي سلبي
whip antenna	هوائي سوطي
reflecting antenna	هوائي عاكس
lens antenna	هوائي عدسي
nonresonant antenna	هوائي غير رنان
air-break	هوائي القطع
cage antenna	هوائي قفصي
sleeve antenna	هوائي كمي، هوائي بجلبة
nondirectional antenna	هوائي لا اتجاهي
aperiodic antenna	هوائي لادوري
omnidirectional antenna	هوائي لجميع الاتجاهات
coaxial antenna	هوائي متحد المحور
isotropic antenna	هوائي مُنتَاج
cone antenna	هوائي مخروطي
discone antenna	هوائي مخروطي قرصي
fan antenna	هوائي موزجي
double antenna	هوائي مزدوج
ground-plane antenna	هوائي مستوي أرضي
spike antenna	هوائي مسماري
comb antenna	هوائي مشط
slot antenna	هوائي مشقوب
umbrella antenna	هوائي مظلي
rhombic antenna	هوائي معينتي
inverted vee	هوائي V مقلوبة
parabolic antenna	هوائي مكافئ المقطع
capacitor antenna	هوائي مكثف
flat-top antenna	هوائي مُنْبَسَط القمة
travelling-wave antenna	هوائي الموجة المرحلة
wave antenna	هوائي موجي
half-wave antenna	هوائي نصف موجي
Yagi antenna	هوائي ياجي
Yagi-Uda antenna	هوائي ياجي - يودا

Uda antenna	هوائي يودا
magnet frame	هيكل المغنطيس

(9)

watt	واط
watt-hour	واط - ساعة
conservator	واقي
pole face	وجه القطب
fundamental units	وحدات أساسية
practical units	وحدات عملية
physical units	وحدات فيزيائية
derived units	وحدات مشتقة
absolute units	وحدات مطلقة
centimetre-gram-second system of units (C.G.S units)	وحدات نظام السنتيمتر - غرام - ثانية
x-unit	وحدة الأشعة السينية
exciter set	وحدة الاستثارة
unit tube of magnetic flux	وحدة أنبوبة الفيض المغنطيسي
unit tube of electric flux	وحدة أنبوب الفيض الكهربائي
power pack	وحدة تحويل القدرة
delay unit	وحدة تعويق
generating set	وحدة توليد
volume unit, loudness unit	وحدة الجهرارة
mean British thermal unit	وحدة الحرارة البريطانية المتوسطة
British thermal unit	وحدة حرارية بريطانية
unit charge	وحدة الشحنة
back-pressure plant	وحدة صناعية بضغط خلفي
auxiliary plant	وحدة صناعية مساعدة
unit of electrical energy	وحدة الطاقة الكهربائية
visual display unit	وحدة عرض مرئي
unit electric flux	وحدة الفيض الكهربائي
unit magnetic	وحدة القطب المغنطيسي
unit quantity	وحدة الكمية
Merz unit	وحدة مرنز
absolute unit	وحدة مطلقة
unit capacitor	وحدة مكثف
one-way	وحد السكة
single-pole, unipole	وحد القطب
baking varnish	ورنيش مخبوز
charge-coupled devices	وسائل مقارنة الشحنة
stimulated emission device	وسيلة ابتعاث محفّز
tripping device	وسيلة إعتاق
transferred- electron device	وسيلة بالإلكترونات المنتقلة
field-effect device	وسيلة بتأثير مجالي
surface acoustic wave device	وسيلة بموجة صوتية سطحية
switching device	وسيلة تبديل
arc-control device	وسيلة التحكم في القوس
electric protective device	وسيلة حماية كهربائية
semiconductor device	وسيلة شبه موصلة
planar device	وسيلة مسطحة

charge-transfer device
standard solenoid
communication link
nn junction
pin junction
tee joint
pn junction
testing joint
straight joint
britannia joint
data link
jumper
butt joint
thermojunction
semiconductor junction
isolating link
branch joint
heterojunction
shielded joint

وسيلة نقل الشحنة
وشبعة معيارية
وَصْلُ الاتصالات
وصلة nn
وصلة pin
وصلة T
وصلة pn
وصلة اختبار
وَصْلَةُ امتداد مستقيمة
وصلة بريطانية
وصلة البيانات
وَصْلَةُ تَخَطُّ، وَصْلَةُ راكبة
وَصْلَةُ تناكبية
وصلة حرارية
وصلة شبه موصلة
وَصْلَةُ قَاصِلَة
وَصْلَةُ فرعية
وَصْلَةُ مُتَغَايِرَة
وصلة مُحَجَّبة


bridge hybrid
doped junction
breeches joint
bridging
information link
pantograph
neutral position
definition
horizontal definition
dash-pot
Leyden jar
end guard
glint
target glint
blue glow
weber

eureka

وَصْلَة مختلطة
وَصْلَة مَشْوَبَة
وصلة المغلاق
وَصْل قَنْطَرِي
وَصْلُ المعلومات
وصلة
وضع التعادل
وَصْرُوح
وَصْرُوح أفقي
وعاء كَبُح
وعاء ليدن
وقاء طَرْفِي
وَمُضَة
وَمُضَة الهدف
وَفْج أزرق
ويبر

(ي)

يورিকা



معجم الكهرباء

- يحتوي على أكثر من 4500 مصطلح معرف
- يغطي حقول علم الكهرباء وتوليد الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها وتكنولوجيا معامل الطاقة.
- رتب حسب النظام الأبجدي الإنكليزي وألحق به مسرد عربي - إنكليزي ومسرد فرنسي إنكليزي تسهياً لاستخدامه في الأقطار العربية كافة.

د. محمد أحمد المسيري

- ولد سنة 1943 في مدينة دمنهور بجمهورية مصر العربية.
- أستاذ بمركز بحوث الإسكان والبناء والتخطيط العمراني، قسم الصوتيات.
- حصل على بكالوريوس في الهندسة الكهربائية من كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية سنة 1966 ودبلوم في هندسة الاتصالات من جامعة درسدن بألمانيا سنة 1972 ودكتوراه في الهندسة الصوتية من جامعة درسدن سنة 1976.
- عضو لجنة وضع المواصفات القياسية في الهيئة العامة لتوحيد المقاييس وأمين اللجنة الدائمة لأسس تصميم واشتراطات تنفيذ المصاعد الكهربائية في المباني.

د. أحمد بهجت جمال بهجت

- أستاذ بقسم القوى والآلات الكهربائية بكلية الهندسة، جامعة القاهرة
- حصل على البكالوريوس في الهندسة الكهربائية من كلية الهندسة بجامعة القاهرة سنة 1968 وعلى الدكتوراه من جامعة درسدن بألمانيا سنة 1978.
- عضو لجنة تطوير تكنولوجيا التعليم بوزارة التعليم، وأمين لجنة الصناعة بالمجلس الأعلى للجامعات وعضو جمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونيات العالمية (CEEE).
- له أكثر من خمسين بحثاً في مجال الهندسة الكهربائية والتحكم الآلي والنظم الصناعية وتطبيقات الحواسيب.


Academic Reference Dictionaries

DICTIONARY OF ELECTRICITY

English-French-Arabic

Dr. Ahmad Bahjat

Dr. Mohammad Al-Massiri



ACADEMIA